

DM-1400F/1600F

User's Guide
Guía del usuario
Mode d'emploi
Guia do Usuário
Pedoman Pemakaian

Kullanım Kılavuzu
用 戶 說 明 書
دلیل المستخدم

CASIO

HDCD70980P7

SA1808-A

Printed in Philippines/Imprimé aux Philippines

© 2018 CASIO COMPUTER CO., LTD.

English

- Be sure to keep all user documentation handy for future reference.
- In this User's Guide, some key notations are shown in simplified form.

SET
TAX+ → **TAX+** or **SET**

Important Precautions

- Avoid dropping the calculator and otherwise subjecting it to severe impact.
- Never bend or twist the case.
- Never try to take the calculator apart.
- Wipe the unit with a soft, dry cloth to clean it.
- Replacing the battery or blocking the calculator from sunlight while battery power is low may cause your rate setting or memory contents to be changed or lost. Replace the battery as soon as possible when it becomes weak and correct the rate setting, if necessary.
- The contents of these instructions are subject to change without notice.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. assumes no responsibility for any loss or claims by third parties which may arise from the use of this product.

Power Supply

Two-Way Power System provides power even in complete darkness.

- Always leave battery replacement up to an authorized dealer.
- If display figures are difficult to read where lighting is dim, replace the battery as soon as possible.
- Even if you do not use the calculator, you should replace the battery at least once every 3 years.
- A dead battery can leak and damage the calculator if left in the battery compartment for long periods.
- The battery that comes with this unit discharges slightly during shipment and storage. Because of this, it may require replacement sooner than the normal expected battery life.

Auto Power Off Function

Auto power off: Approximately 6 minutes after last key operation

- To restore power, press **AC**.

RESET Button

- Pressing the RESET button deletes independent memory I and II contents, rate settings, etc. Be sure to keep separate records of all important settings and numeric data to protect against accidental loss.
- Press the RESET button on the back of the calculator to restore normal operation if you suspect that the calculator is operating abnormally due to static electrical charge or some other problem. If pressing the RESET button does not restore normal operation, contact your original retailer or nearby dealer.

Tax Calculations

To set a tax rate

Example: Tax rate = 5%

AC 5 **RATE** **SET** TAX% 5.

- You can check the currently set tax rate by pressing **AC**, **RATE** and then **CALL**.

Specifications

Power Supply: Two-Way Power System, with solar cell and one button type battery (LR44)
Battery Life: Approximately 3 years (1 hour operation per day)
Operating Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Dimensions: 35.1 (H) × 149.5 (W) × 205.5 (D) mm (13/8" H × 57/8" W × 81/8" D)
Weight: Approximately 250 g (8.8 oz), including battery

Español

- Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.
- En esta Guía del usuario, algunas notaciones de teclas se muestran con la forma simplificada.

SET
TAX+ → **TAX+** o **SET**

Precauciones importantes

- No deje caer la calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
- No doble ni tuerza la caja.
- No intente desarmar la calculadora.
- Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
- Sí sustituya la pila o aparta la calculadora de la luz del sol cuando la pila tiene poca energía, podría cambiarse o perderse el ajuste de la tasa o el contenido de la memoria. Sustituya la pila lo antes posible cuando parezca que está baja y corrija el ajuste de la tasa, si es necesario.
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocurrir debido al uso de este producto.

Alimentación

- El sistema de alimentación de dos modos suministra alimentación incluso en la oscuridad total.
- Siempre solicite el cambio de la pila a un distribuidor autorizado.
- Si las cifras de la pantalla son difíciles de leer cuando la iluminación es débil, reemplace la pila tan pronto como sea posible.
- Incluso si usted no utiliza la calculadora, se debe reemplazar la pila al menos una vez cada 3 años.

- Una pila agotada puede sulfatarse y dañar la calculadora si la deja en el compartimiento de la pila durante un tiempo prolongado.
- La pila que viene con esta unidad se descarga ligeramente durante el transporte y almacenamiento. Debido a esto, puede requerir un reemplazo más temprano que el estimado para su duración de servicio.

Función de apagado automático

Apagado automático: Aproximadamente 6 minutos después de la última operación de tecla.

- Para restaurar la alimentación, presione **AC**.

Botón RESET

- Presionando el botón RESET se borran los contenidos de las memorias independientes I y II, los ajustes de las tasas, etc. Asegúrese de guardar registros separados de todos los datos numéricos e ajustes importantes para evitar pérdidas accidentales.
- Presione el botón RESET en la parte trasera de la calculadora para restaurar el funcionamiento normal si cree que la calculadora funciona de forma anormal debido a una carga de electricidad estática o algún otro problema. Si presionando el botón RESET no restaura el funcionamiento normal, comuníquese con su vendedor original o el distribuidor más cercano.

Cálculos de impuesto

- Para ajustar una tasa de impuesto

Ejemplo: Tasa de impuesto = 5%

AC 5 **RATE** **SET** TAX% 5.

- Puede verificar la tasa de impuesto ajustada actualmente presionando **AC**, **RATE** y luego **CALL**.

Especificaciones

Alimentación: Sistema de alimentación de dos modos, con pila solar y una pila de tipo botón de LR44

Duración de pila: Aproximadamente 3 años (1 hora de operación por día)

Temperatura de operación: 0°C a 40°C

Dimensiones: 35.1 (Al) × 149.5 (An) × 205.5 (Pr) mm

Peso: Aproximadamente 250 g, incluyendo la pila

Français

- Conserve la documentation à portée de main pour toute référence future.
- Dans ce mode d'emploi, certaines notations de touches sont présentées sous forme simplifiée.

SET
TAX+ → **TAX+** ou **SET**

Précautions importantes

- Évitez de faire tomber la calculatrice ou de l'exposer à des chocs violents.
- Ne pas courber ni tordre.
- N'essayez jamais de démonter la calculatrice.
- Essuyez la calculatrice avec un chiffon doux et sec.
- Le remplacement de la pile ou le fait d'empêcher la lumière du soleil d'atteindre la calculatrice lorsque le niveau de la pile est faible peut provoquer la modification ou la perte du réglage du taux ou de la mémoire. Remplacez la pile dès que possible lorsqu'elle faiblit et, le cas échéant, corrigez le réglage du taux.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être modifié sans avis préalable.
- CASIO COMPUTER CO., LTD., n'assume aucune responsabilité concernant les pertes ou les réclamations qui pourraient survenir à la suite de l'utilisation de ce produit.

Alimentation

Le système à deux sources d'alimentation fournit une alimentation même dans l'obscurité la plus complète.

- Confiez toujours le remplacement de la pile à un revendeur agréé.
- Si vous n'arrivez pas à lire les chiffres affichés lorsque l'éclairage est faible, remplacez la pile dès que possible.
- Vous devez remplacer la pile au moins une fois tous les 3 ans, même si vous n'utilisez pas la calculatrice.
- Une pile épaisse peut fuir et endommager la calculatrice si elle reste longtemps dans son compartiment.
- La pile fournie avec cet appareil se décharge lentement durant l'expédition et le stockage. Elle devra éventuellement être remplacée plus rapidement car son autonomie peut être inférieure à la normale.

Arrêt automatique

Extinction automatique : Environ 6 minutes après la dernière touche pressée

- Pour restaurer l'alimentation, appuyez sur **AC**.

Bouton RESET

- Le bouton RESET sert à supprimer tout le contenu des mémoires indépendantes I et II, les réglages de taux, etc. Conservez toujours des copies des réglages et des données numériques que vous jugez importants pour vous protéger contre une perte éventuelle.

Appuyez sur le bouton RESET au dos de la calculatrice pour rétablir un fonctionnement normal si vous pensez que la calculatrice marche anormalement à cause d'une charge d'électricité statique ou d'un autre problème. Si la calculatrice ne fonctionne toujours pas normalement après une pression de ce bouton, adressez-vous à votre détaillant ou au revendeur le plus proche.

Calculs de taxes

- Pour spécifier un taux de taxe

Exemple : Taux de taxe = 5%

AC 5 **RATE** **SET** TAX% 5.

- Vous pouvez vérifier le taux de taxe actuellement préréglé en appuyant sur **AC**, **RATE** puis sur **CALL**.

Fiche technique

Alimentation : Système à deux sources d'alimentation avec une pile solaire et une pile bouton LR44

Autonomie de la pile : Environ 3 ans (à raison d'une heure de fonctionnement par jour)

Température de service : 0°C à 40°C

Dimensions : 35.1 (H) × 149.5 (L) × 205.5 (E) mm

Poids : Environ 250 g (pile comprise)

Português

- Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à mão para futuras referências.
- Neste Guia do Usuário, algumas notações de tecla são indicadas de forma simplificada.

SET
TAX+ → **TAX+** ou **SET**

Precauções importantes

- Não deje caer a calculadora ni tampoco la someta a fuertes impactos.
- Não doble ni tuerza la caja.
- No intente desarmar la calculadora.
- Frote la unidad con un paño suave y seco para limpiarla.
- Si sustituya la pila o aparta la calculadora de la luz del sol cuando la pila tiene poca energía, podría cambiarse o perderse el ajuste de la tasa o el contenido de la memoria. Sustituya la pila lo antes posible cuando parezca que está baja y corrija el ajuste de la tasa, si es necesario.
- Los contenidos de estas instrucciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- CASIO COMPUTER CO., LTD. no asume ninguna responsabilidad ante ninguna pérdida o reclamo hecha por terceras partes, que puedan ocurrir debido al uso de este producto.

Alimentación

- El sistema de alimentación de dos modos suministra alimentación incluso en la oscuridad total.
- Siempre solicite el cambio de la pila a un distribuidor autorizado.
- Si las cifras de la pantalla son difíciles de leer cuando la iluminación es débil, reemplace la pila tan pronto como sea posible.
- Incluso si usted no utiliza la calculadora, se debe reemplazar la pila al menos una vez cada 3 años.

- A substituição da bateria ou o bloqueio da calculadora da luz solar enquanto a energia da bateria estiver baixa pode causar a alteração ou perda da sua definição de taxa ou conteúdo de memória. Substitua a bateria o mais rapidamente possível quando ela ficar fraca e corrija a definição de taxa, se necessário.
- O conteúdo destas instruções está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações provenientes de terceiros que possam resultar do uso deste produto.

Fornecimento de energia

O sistema de alimentação de duas vias fornece energia mesmo na completa escuridão.

- Sempre encerre a troca da pilha a um revendedor autorizado.

• Se for difícil ler os números na tela quando a luminosidade estiver baixa, substitua a pilha assim que possível.

• Mesmo se você não utilizar a calculadora, substitua as pilhas pelo menos a cada 3 anos.

• Uma pilha esgotada pode vazá e danificar a calculadora se for deixada no compartimento da pilha durante longos períodos.

• A pilha que vem com este produto se descarrega ligeiramente durante o transporte e armazenamento. Por esta razão, pode ser preciso substituí-la mais cedo do que o esperado para a vida útil normal dela.

Função de desligamento automático

Desligamento automático: Aproximadamente 6 minutos após a última operação de tecla

- Para restaurar a alimentação, pressione **AC**.

Botão RESET

- Pressionando o botão RESET se borram os conteudos das memórias independentes I e II, os ajustes das taxas, etc. Certifique-se de manter registos separados de todas as definições e dados numéricos importantes para proteger-se contra uma perda accidental.

• Pressione o botão RESET na parte traseira da calculadora para restaurar o funcionamento normal se você suspeitar que a calculadora está operando de maneira anormal devido a uma carga de electricidade estática ou algum outro problema. Se a pressão do botão RESET não restaura o funcionamento normal, entre em contato com o revendedor original ou distribuidor mais próximo.

Cálculos de imposto

- Para definir uma taxa de imposto

Exemplo: Taxa de imposto = 5%

AC 5 **RATE** **SET** TAX% 5.

- Você pode verificar a taxa de imposto definida atualmente pressionando **AC**, **RATE** e, em seguida, **CALL**.

Especificações

Alimentação: Sistema de alimentação de duas vias, com pilha solar e uma pilha tipo botão LR44

Vida útil da pilha: Aproximadamente 3 anos (1 hora de operação por dia)

Temperatura de operação: 0°C a 40°C

Dimensões: 35.1 (A) × 149.5 (L) × 205.5 (P) mm

Peso: Aproximadamente 250 g, incluindo a pilha

Bahasa Indonesia

