

Einleitung

Dieses Handbuch enthält alle Meldungen der Spool & Print Services von BS2000/OSD:

Subsystem, Version	Name der Meldungsdatei	Meldungsklassen
Distributed Print ServicesV1.0G	SYSMES.DPRINTCL.010 SYSMES.DPRINTCM.010 SYSMES.DPRINTSV.010	SDC SDD SDV
IDOM V1.0A	SYSMES.IDOM.010	SDM
PRM V1.2A	SYSMES.PRMMAN.012 SYSMES.PRMPRES.012	SMR SPR
RSO V3.1A	SYSMES.RSO.031	SRO
SCSIPCL V1.0A	SYSMES.SCSIPCL.010	SCS
SPCONV V1.0A	SYSMES.SPCONV.010	SFL
SPOOL V4.1A	SYSMES.SPOOL.042	FEI,RBP,SCP,SPM,SPS
SPOOL SYSFILE Management	SYSMES.SYSFILE.120	SSM
SPOOLSYS V2.0A	SYSMES.SPOOLSYS.020	SPA
SPS V3.6	SYSMES.SPS.038	SAP
SPSERVE V2.3A	SYSMES.SPSERVE.024	SRV
SPSRVMAN V2.2A	SYSMES.SPSRVMAN.022	SRW

Die im Handbuch abgedruckten Meldungs-, Bedeutungs- und Maßnahmetexte stimmen mit den in den obigen Meldungsdateien enthaltenen Texten überein.

Andere BS2000-Systemmeldungen oder Meldungen entkoppelter Softwareprodukte sind in den Handbüchern der entsprechenden Produkte bzw. den Handbüchern "Systemmeldungen" enthalten.



Die Meldungen im Handbuch sind, genau wie in der Meldungsdatei, nach ihren Meldungsschlüsseln sortiert. Dabei rangieren Buchstaben vor Ziffern.

Beispiel

SPS0B08 vor SPS0002

Zielgruppe und Zweck

Das Handbuch ist ein Nachschlagewerk für die Anwender der Spool & Print Services, d.h. die BS2000-Systembetreuung, den SPOOL-Verwalter (ab BS2000/OSD V2.0), den RSO-Geräteverwalter und den nichtprivilegierten Benutzer.

Es liefert Zusatzinformation zu ausgegebenen Meldungen. Diese Information ist unter dem jeweiligen Meldungstext als "Bedeutung" und "Maßnahme" aufgeführt.

Natürlich kann diese Zusatzinformation auch über das Kommando HELP-MSG-INFORMATION am Bildschirm ausgegeben werden. Es hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, die Meldungen zusätzlich in schriftlicher Form verfügbar zu haben (z.B. wenn der Bildschirm durch eine zu beantwortende Meldung blockiert ist).

Änderungen und Ergänzungen gegenüber der vorigen Ausgabe

Das vorliegende Handbuch wurde gegenüber dem Vorgänger um die Meldungen des Subsystems IDOM ergänzt. Änderungen und Erweiterungen in den Meldungsdateien der Subsysteme der Spool & Print Services seit der letzten Ausgabe wurden übernommen.

Bemerkungen zu den Meldungen

Die in Meldungsdateien gespeicherten Meldungen sind das wesentliche Kommunikationselement zwischen Anwender und Subsystem. Die Meldungen informieren über aufgetretene Fehlersituationen, zu ergreifende Maßnahmen oder erfolgreich abgeschlossene Arbeitsabschnitte.

Die Sprache, in der die Meldungs Ausgabe erfolgen soll (z.Zt. sind möglich: "D" für Deutsch und "E" für Englisch), kann sowohl von der Systembetreuung (bei systemweiter Gültigkeit) als auch vom nichtprivilegierten Anwender (für seine eigene Task) über das Kommando MODIFY-MSG-ATTRIBUTES festgelegt werden.

Die Ausgabeform der Meldungen kann der Anwender über den Operanden INFORMATION-LEVEL des Kommandos MODIFY-JOB-OPTIONS festlegen.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Wahl:

- INFORMATION-LEVEL=*MEDIUM bewirkt die ungekürzte Ausgabe der Meldungen (ausgegeben werden Meldungsschlüssel und Meldungstext, evtl. aktuelle Einfügungen).

- INFORMATION-LEVEL=*MINIMUM bewirkt die Ausgabe der Meldungen in Kurzform (ausgegeben werden Meldungsschlüssel und evtl. aktuelle Einfügungen, jedoch kein weiterer Meldungstext).
- INFORMATION-LEVEL=*MAXIMUM bewirkt die ungekürzte Ausgabe der Meldungen (analog INFORMATION-LEVEL=*MEDIUM). Darüber hinaus wird, falls vorhanden, Erläuterungstext (Bedeutungs- und Maßnahmetext) ausgegeben.

Das Meldungssystem betreffende Kommandos und Makros sind in den Handbüchern "Kommandos" und "Makroaufrufe an den Ablaufteil" beschrieben.

Die in diesem Handbuch abgedruckten Meldungsdateien wurden über das Dienstprogramm MSGMAKER erstellt. Der Anwender kann über MSGMAKER eigene Meldungsdateien erstellen. MSGMAKER ist im Handbuch "Dienstprogramme" beschrieben.

Garantierte Meldungen

Meldungsschlüssel und Inserts diverser Systemmeldungen werden für zukünftige Subsystem- bzw. BS2000/OSD-BC-Versionen als unveränderliche Meldungsbestandteile garantiert, d.h. weder Meldungsschlüssel noch Nummern und Semantik der Inserts werden in künftigen Versionen verändert. Die Auszeichnung der entsprechenden Meldungen erfolgt über das Meldungsattribut "Warranty", das ab BS2000/OSD-BC V2.0 von MIP ausgewertet wird.

Nähere Informationen zum Thema "Garantierte Meldungen" können den Handbüchern "Dienstprogramme" bzw. "Systemmeldungen", Band 1, entnommen werden.

Der Meldungsschlüssel einer garantierten Meldung ist im Handbuch grau unterlegt. Folgende Meldungen sind garantiert:

SCP0810	SCP0907	SCP0997	SCP1042	SRO0312	SRO0363
SCP0813	SCP0913	SCP1000	SCP1043	SRO0313	SRO0364
SCP0829	SCP0925	SCP1008	SCP1044	SRO0314	SRO0391
SCP0850	SCP0938	SCP1010	SCP1045	SRO0317	SRO0392
SCP0851	SCP0944	SCP1025	SCP1047	SRO0327	SRO0394
SCP0857	SCP0947	SCP1026	SPS0B06	SRO0328	SSM2012
SCP0858	SCP0951	SCP1027	SPS0168	SRO0329	SSM2039
SCP0860	SCP0957	SCP1028	SPS0178	SRO0330	SSM2052
SCP0863	SCP0967	SCP1029	SPS0306	SRO0331	SSM2053
SCP0864	SCP0968	SCP1030	SPS0455	SRO0332	SSM3056
SCP0866	SCP0971	SCP1031	SPS0469	SRO0333	SSM3100
SCP0880	SCP0972	SCP1032	SRO0146	SRO0339	SSM3101
SCP0891	SCP0976	SCP1039	SRO0150	SRO0350	SSM3284
SCP0894	SCP0995	SCP1040	SRO0304	SRO0353	
SCP0896	SCP0996	SCP1041	SRO0308	SRO0354	

Garantierte Meldungen

Attributzeile

Die Attributzeile einer Meldung ist dann im Handbuch enthalten, wenn die entsprechende Meldung an einer Bedienstation ausgegeben wird (Destination Code "C" ("Console" für Bedienstation) und "B" ("Both" für Bedienstation und Datensichtstation)).

Weitere Information zum BS2000-Meldungssystem kann dem Handbuch "Systemmeldungen" Band 1 entnommen werden. Insbesondere informiert dieses Handbuch über

- Grundsätzliches zum Meldungssystem
- Meldungssuche im BS2000, sowohl auf Task- wie auf Systemebene
- Struktur und Attribute einer Meldungseinheit
- Meldungsschlüssel, Meldungs-, Bedeutungs- und Maßnahmetext
- Filterung von Meldungen
- das Kommando HELP-MSG-INFORMATION.

Readme-Datei

Funktionelle Änderungen und Nachträge der aktuellen Produktversionen zu diesem Handbuch entnehmen Sie bitte ggf. den produktspezifischen Readme-Dateien.

Sie finden die Readme-Datei auf Ihrem BS2000-Rechner unter dem Dateinamen SYSRME.produkt.version.D.

Die Benutzerkennung, unter der sich die Readme-Dateien befinden, erfragen Sie bitte bei Ihrer zuständigen Systembetreuung. Die Readme-Dateien können Sie mit dem Kommando /SHOW-FILE oder mit einem Editor ansehen oder auf einem Standarddrucker mit folgendem Kommando ausdrucken:

```
/PRINT-DOCUMENT dateiname,LINE-SPACING=*BY-EBCDIC-CONTROL
```

Meldungen

Die Meldungen im Handbuch sind, genau wie in der Meldungsdatei, nach ihren Meldungsschlüsseln sortiert.

Dabei rangieren Buchstaben vor Ziffern.

Beispiel: SPS0B08 vor SPS0002

FEI0001 FDEXIM READY. VER (&00), CR-DATE (&01)
 FEI0001 FDEXIM GELADEN. VERSION (&00), ((&01))

Bedeutung

FDEXIM ist ablaufbereit:
 (&00): Versions-Nummer,
 (&01): Erstellungsdatum.

FEI0002 FDEXIM CMD PROCESSING
 FEI0002 FDEXIM-ANWEISUNG IN BEARBEITUNG

Bedeutung

Die Anweisung (EXPORT, IMPORT oder LST) wurde von FDEXIM angenommen und wird gerade bearbeitet.

FEI0003 FDEXIM CMD PROCESSING COMPLETED
 FEI0003 FDEXIM-ANWEISUNG FEHLERFREI BEENDET

Bedeutung

Die Anweisung wurde ohne Fehler ausgeführt.

FEI0004 FDEXIM INVALID CMD. CMD REJECTED
 FEI0004 FDEXIM-ANWEISUNG FEHLERHAFT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Der eingegebene Anweisungs-Name ist fuer FDEXIM nicht gueltig.

Maßnahme

Korrigierten Anweisungs-Namen erneut eingeben.

FEI0005 INCONSISTENCY BETWEEN PARAM. CMD REJECTED
 FEI0005 NICHT ZULAESSIGE PARAMETER-WERTE. ANWEISUNG IGNORIERT

Bedeutung

Die in der FILES-Anweisung fuer die Parameter NAMES, RENAMES, EXCEPT angegebenen Werte passen nicht zusammen.

Maßnahme

FILES mit korrigierten Parameterwerten erneut eingeben.

FEI0006 FDEXIM CMD PROCESSING TERM WITH ERROR(S)
 FEI0006 FDEXIM-ANWEISUNG FEHLERHAFT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Beim Ausfuehren der Anweisung wurden ein oder mehrere Fehler erkannt. Die Ursache ist den Meldungen zu entnehmen, die waehrend der Verarbeitung ausgegeben wurden.

FEI0007 FDEXIM PARAMETER SYNTAX ERROR. CMD REJECTED
FEI0007 FDEXIM PARAMETER SYNTAX FEHLER. ANWEISUNG IGNORIERT

Bedeutung

Ein Operand wurde syntaktisch falsch angegeben. Die Anweisung wurde abgewiesen.

Maßnahme

Korrigierte Anweisung erneut eingeben.

FEI0008 CMD SEQUENCE ERROR. CMD REJECTED
FEI0008 FALSCHER ANWEISUNGSFOLGE. ANWEISUNGEN IGNORIERT

Bedeutung

- 1) Eine EXPORT oder IMPORT Anweisung wurde eingegeben ohne vorausgehendes FILES Kommando.
- 2) Fuer eine einzige EXPORT, IMPORT oder LIST Anweisung wurde vorher mehr als eine FILES Anweisung eingegeben.

Maßnahme

Eine FILES Anweisung zur Definition der Dateien eingeben und anschliessend die zugehoerige EXPORT oder IMPORT Anweisung.

FEI0009 FILE (&00) DOES NOT EXIST. CMD REJECTED
FEI0009 DATEI (&00) NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNGEN IGNORIERT

Bedeutung

Die in der FILES Anweisung angegebene Datei (&00) ist im Katalog nicht vorhanden. EXPORT wurde daher abgewiesen.

Maßnahme

Katalogeintrag der gewuenschten Datei ueberpruefen und die Anweisungen FILES und EXPORT mit dem korrigierten Dateinamen erneut eingeben.

FEI0010 DMS ERROR (&00) ON FILE (&01). FILE NOT PROCESSED
FEI0010 DVS-FEHLER (&00) BEIM ZUGRIFF AUF DATEI (&01). DATEI WIRD NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Beim Eroeffnen der Datei (&01) ist der DVS-Fehler (&00) aufgetreten. Die Verarbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

Maßnahme

DVS-Fehlerschluessel im Manual Systemmeldungen nachschlagen, Fehler beseitigen und Verarbeitung der Datei (&01) erneut einleiten.

FEI0011 DMS ERROR (&00). FILE (&01) CANNOT BE ERASED
 FEI0011 DVS-FEHLER (&00) BEIM LOESCHEN VON DATEI (&01). DATEI WIRD NICHT GELOESCHT

Bedeutung

Nach dem Auslagern konnte die Datei (&01) nicht geloeschet werden. Es trat der DVS-Fehler (&00) auf. Die Verarbeitung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

FEI0012 DMS ERROR (&00) ON FILE (&01). PROCESSING CONTINUES
 FEI0012 DVS-FEHLER (&00) BEI DATEI (&01). VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Beim Verarbeiten der Datei (&01) (nicht beim Eroeffnen) trat der DVS-Fehler (&00) auf. Die Verarbeitung der Datei wird fortgesetzt, weil ERROR=ACCEPT angegeben war.

Maßnahme

Datei (&01) auf fehlerhafte Saetze untersuchen. Nicht lesbare PAM-Seiten wurden wie 'binaer Null' behandelt.

FEI0013 DMS ERROR (&00) ON FILE (&01). FILE IS SKIPPED
 FEI0013 DVS-FEHLER (&00) BEI DATEI (&01). DATEI WIRD UEBERGANGEN

Bedeutung

Beim Verarbeiten der Datei (&01) (nicht beim Eroeffnen) ist der DVS-Fehler (&00) aufgetreten. Wegen der bestehenden Vereinbarung ERROR=SKIP, wurde die Datei uebersprungen und die Verarbeitung mit der naechsten Datei fortgesetzt.

Maßnahme

Fehler beseitigen und Verarbeitung der Datei (&01) erneut einleiten.

FEI0014 DMS ERROR (&00) ON FILE (&01). CMD PROCESSING TERMINATED
 FEI0014 DVS-FEHLER (&00) BEI DATEI (&01). VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Beim Verarbeiten der Datei (&01) (nicht beim Eroeffnen) ist der DVS-Fehler (&00) aufgetreten. Die Bearbeitung von EXPORT bzw. IMPORT wird abgebrochen.

Maßnahme

Fehler suchen und beseitigen. Verarbeitung der Datei (&01) erneut einleiten.

FEI0015 PASSWORD GIVEN DOES NOT MATCH WITH VOLUME'S PASSWORD. CMD TERMINATED
 FEI0015 ANGEGEBENES KENNWORT PASST NICHT ZU KENNWORT AUF FLOPPY DISK. ANWEISUNG IGNORIERT

Bedeutung

Fuer SVPASS= angegebenes Kennwort gilt nicht fuer eingesetzte Diskette. Die IMPORT oder LIST Anweisung konnte nicht ausgefuehrt werden.

Maßnahme

Anweisung mit dem zur Diskette passenden Kennwort erneut eingeben.

FEI0016 FILE (&00) TO BE IMPORTED ALREADY EXISTS. FILE NOT REPLACED
FEI0016 BEI IMPORT ANGEGEBENE DATEI (&00) IST BEREITS VORHANDEN. DATEI NICHT
UEBERSCHRIEBEN

Bedeutung

Die in der IMPORT-Anweisung angegebene Datei (&00) existiert bereits und der Parameter REPLACE war mit NO angegeben. IMPORT wurde daher nicht durchgefuehrt.

Maßnahme

- 1) IMPORT-Anweisung mit REPLACE=YES neu eingeben.
- 2) Datei (&00) umbenennen, ggf. loeschen.

FEI0017 DMS ERROR (&00) ON FILE (&01). FILE CANNOT BE REPLACED
FEI0017 DVS-FEHLER (&00) BEIM LOESCHEN VON DATEI (&01). DATEI WURDE NICHT ERSETZT

Bedeutung

Beim Loeschen der Datei (&01) trat der DVS-Fehler (&00) auf. Die IMPORT Anweisung kann nicht ausgefuehrt werden weil fuer REPLACE =YES angegeben wurde. Die Ausfuehrung der Anweisung wird mit der naechsten Datei fortgesetzt.

Maßnahme

Zugriffsberechtigung auf die im System vorhandene Datei aendern (CAT-Kommando), damit sie geloescht werden kann. IMPORT-Anweisung erneut eingeben.

FEI0018 INTERNAL ERROR. RUN OF FDEXIM IS STOPPED
FEI0018 FEHLER IN FDEXIM. FDEXIM WURDE ABGEBROCHEN

Bedeutung

In FDEXIM oder im System ist ein interner Fehler aufgetreten, z.B. konnte ein Makro REQM oder RELM nicht ausgefuehrt werden. FDEXIM wurde abgebrochen.

Maßnahme

FDEXIM spaeter neu laden, ggf. Systembetreuer informieren.

FEI0019 THE FLOPPY DISK HAS NOT BEEN CREATED WITH FDEXIM OR HAS BEEN ALTERED. CMD
TERMINATED
FEI0019 FLOPPY DISK IST NICHT MIT FDEXIM ERSTELLT ODER DATEN WURDEN VERAENDERT.
VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Der Inhalt der Diskette wurde nicht mit FDEXIM erstellt oder ist veraendert worden. IMPORT oder LIST Verarbeitung wurde abgebrochen.

Maßnahme

Korrekte Diskette einsetzen und IMPORT oder LIST erneut einleiten.

FEI0020 RDATA ERROR WHEN READING CMD. FDEXIM ABNORMAL TERM
 FEI0020 FEHLER BEIM LESEN VON SYSDTA. FDEXIM WURDE ABGEBROCHEN

Bedeutung

Beim Lesen einer FDEXIM-Anweisung ist ein Fehler aufgetreten (Makro RDATA). Der FDEXIM-Lauf wurde abgebrochen.

Maßnahme

FDEXIM neu starten.

FEI0021 SYSDTA MAY ONLY BE ASSIGNED TO (SYSCMD) OR (PRIMARY)
 FEI0021 FEHLERHAFTHE SYSDTA ZUWEISUNG. FDEXIM WURDE ABGEBROCHEN

Bedeutung

SYSDTA ist nicht (SYSCMD) oder (PRIMARY) zugewiesen. Der FDEXIM-Lauf wurde abgebrochen.

Maßnahme

SYSDTA wieder auf (SYSCMD) oder (PRIMARY) mit dem SYSDTA Kommando zuweisen und FDEXIM neu laden.

FEI0022 FILE (&00) NOT IMPORTED
 FEI0022 DATEI (&00) NICHT IMPORTIERT

Bedeutung

Die Meldung wird erst nach der abgeschlossenen Verarbeitung der Anweisung ausgegeben. (&00) gibt den Namen der nicht eingespielten Datei an.

Mögliche Ursachen dafür:

- 1) Datei ist nicht auf angegebener Diskette vorhanden.
- 2) Fehler während der Bearbeitung der Datei, entsprechend vorausgegangener Meldungen.

Maßnahme

Mit LIST-Anweisung Inhaltsverzeichnis fuer Diskette erzeugen.

- 1) Datei ggf. auch auf anderen Disketten suchen.
- 2) Fehler beseitigen und Datei anschliessend einspielen.

FEI0023 DMS ERROR (&00) ON FILE (&01). CMD REJECTED
 FEI0023 DVS-FEHLER (&00) BEIM ZUGRIFF AUF DATEI (&01). ANWEISUNG IGNORIERT

Bedeutung

Beim Verarbeiten der Datei (&01) ist der DVS-Fehler (&00) aufgetreten. EXPORT wurde abgebrochen.

Maßnahme

Fehlerursache (siehe Manual Systemmeldungen) beseitigen. FILES- und EXPORT-Anweisung erneut eingeben.

FEI0024 TOO MANY FILE NAMES GENERATED FOR THE PARTIALLY QUALIFIED FILENAME (&00). CMD REJECTED

FEI0024 TEILQUALIFIZIERTER DATEINAME (&00) ERZEUGT ZUVIELE DATEINAMEN. ANWEISUNG IGNORIERT

Bedeutung

Anweisung wurde ignoriert, weil der in der FILES-Anweisung angegebene teilqualifizierte Dateiname mehr als 700 Einzeldateien generiert.

Maßnahme

FILES-Anweisung erneut so eingeben, dass sie weniger als 700 Einzeldateien anspricht, z.B. durch:

- 1) Angabe von differenzierteren teilqualifizierten Dateinamen.
- 2) Vorheriges Umkatalogisieren von Dateinamen.

FEI0025 RENAME TOO LONG FOR FILE (&00)
FEI0025 DURCH DIE ANGABE IM RENAME-OPERANDEN WIRD DER NAME FUER DATEI (&00) ZU LANG

Bedeutung

Durch die Angabe im RENAME-Operanden wird der Name fuer die Datei (&00) zu lang. Bei EXPORT wird die Umbenennung der Datei abgewiesen. Bei IMPORT wird der Dateiname angenommen, aber auf die maximal zulaessige Laenge gekuerzt.

FEI0026 ERROR WHEN SWITCHING FLOPPY DISKS. FLOPPY DISK FILE '(&00)' CLOSED
FEI0026 FEHLER BEI DISKETTEN-WECHSEL. DISKETTEN-DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

Bedeutung

Die IMPORT- oder LIST-Bearbeitung von FDEXIM wurde abgebrochen, weil beim Wechsel einer Datei auf eine Folgediskette ein Fehler auftrat.

Maßnahme

Angegebene Reihenfolge der Disketten in der IMPORT- oder LIST-Anweisung ueberpruefen und ggf. korrigierte Anweisung erneut eingeben. Pruefen, ob evt. ein Fehler des Operateurs vorliegt.

FEI0027 READ ERROR ON FLOPPY DISK FILE (&00)
FEI0027 FEHLER BEIM LESEN DER FLOPPY DISK-DATEI (&00)

Bedeutung

Die Bearbeitung der IMPORT- oder LIST-Anweisung wurde abgebrochen, weil beim Lesen der Diskette (mit Makro RDATA) ein Fehler aufgetreten war. (&00) ist der Name der betroffenen Diskettendatei.

Maßnahme

Versuchen, FDEXIM erneut zu starten. Evtl. Fehler vom Operateur.

RBP0000 BS2000 REMOTE BATCH MONITORING
 RBP0000 STAPELVERARBEITUNG AKTIV

Bedeutung

Das System ist bereit, Eingaben von der Stapelstation anzunehmen. Diese Meldung wird ausgegeben, nachdem eine Waehlverbindung zustande gekommen ist oder nach einer Meldung der Jobausgabebeendigung.

Maßnahme

Der Benutzer kann nach Erhalt dieser Meldung jederzeit Eingaben an das RBP-System geben.

RBP0001 COMMAND ACCEPTED (&00)
 RBP0001 KOMMANDO AKZEPTIERT (&00)

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

"R001 KOMMANDO AKZEPTIERT (Kommando).".

Diese Meldung bestaetigt den Empfang und die Bearbeitung eines gueltigen Stapelverarbeitungs-Kommandos (&00).

RBP0002 JOB ACCEPTED (&00)
 RBP0002 JOB WIRD ANGENOMMEN (&00)

(B) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

"R002 JOB WIRD ANGENOMMEN (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Empfaenger) (TSN)"

Diese Meldung bestaetigt den Empfang eines Auftrags.

Der vom Benutzer (Benutzerkennung) eingegebene Auftrag (Auftragsname), mit einer wahlweisen Angabe eines anderen Empfaengers (Empfaenger) fuer die Ausgabedaten, wurde zur Ausfuehrung weitergegeben.

RBP0003 JOB COMPLETED (&00)
 RBP0003 JOB WIRD BEENDET (&00)

Bedeutung

Die Meldung hat folgenden Text:

"R003 JOB WIRD BEENDET (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Empfaenger) (TSN)".

Diese Meldung bestaetigt, dass der vom Benutzer (Benutzerkennung) eingegebene Stapelprozess (Auftragsname) mit einer wahlweisen Angabe eines anderen Empfaengers (Empfaenger) fuer die Ausgabedaten die Ausfuehrungen beendet hat. Wenn "unmittelbare" Auftragsausgabe verlangt wurde, wird der SPOOL-OUT-Auftrag in die Warteschlange fuer die Stapelstation oder automatisch vom System in die Warteschlange fuer den Zentraldrucker eingetragen.

Maßnahme

Wenn "Verzoegernde" Auftragsausgabe verlangt wurde, muss der Benutzer oder der andere Empfaenger (Empfaenger) die Ausgabe mit einem ROUT-Kommando anfordern.

RBP0004 (&00): OUTPUT AVAILABLE FOR (&01) FROM (&02)
 RBP0004 (&00): AUSGABE EINES AUFTRAGS DER STAPELSTATION (&02) KANN GESTARTET WERDEN.
 BENUTZER (&01) BENACHRICHTIGEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Ausgabe eines Auftrags, der fuer die Stapelstation (&02) eingegeben wurde, steht fuer einen nicht aktiven Benutzer (&01) zur Verfuegung.

Maßnahme

Der Operateur sollte Verbindung mit dem Benutzer aufnehmen und ihn von der anstehenden Auftragsausgabe benachrichtigen.

RBP0005 RLOGOFF EFFECTED BY THE SYSTEM
 RBP0005 /RLOGOFF FUER STAPELSTATION GENERIERT

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die Arbeit von der Stapelstation nicht durch ein RLOGOFF-Kommando beendet wurde.

RBP0006 (&00)
 RBP0006 (&00)
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

"R006 JOB: (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Geraetekennung) (Empfaenger) STATUS: (Zustand)."

Diese Meldung wird als Antwort auf das RSTATUS-Kommando ausgegeben. Sie meldet den Zustand des von dem Benutzer (Benutzerkennung) von der Stapelstation (Geraetekennung) eingegebenen Auftrags (Auftragsname) mit einer wahlweisen Angabe eines anderen Empfaengers (Empfaenger) fuer die Ausgabedaten.

RBP0007 JOB DELETED (&00)
 RBP0007 JOB WIRD GELOESCHT (&00)
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

"R007 JOB WIRD GELOESCHT (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Empfaenger) (TSN)"

Diese Meldung wird als Antwort auf ein ROUT-Kommando mit DELETE-Parameter ausgegeben. Sie meldet, dass ein vom Benutzer (Benutzerkennung) eingegebener Auftrag (Auftragsname) mit einer wahlweisen Angabe eines anderen Empfaengers (Empfaenger) fuer die Ausgabedaten im System geloescht wurde.

RBP0008 (&00)

RBP0008 (&00)

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

"R008 SSMM FROM: (Benutzerkennung) (Gerätekennung) TO: (Benutzerkennung) (Gerätekennung) Message: (Meldung)."

Diese Meldung wird vom RMSG-Kommandoverarbeiter erzeugt. SSMM ist der Zeitpunkt (Stunden -Minuten), zu dem das /RMSG Kommando von RBP empfangen wurde.

RBP0009 FORM '(&00)' DOES NOT EXIST IN SPOOL PARAMETER FILE FOR REMOTE STATION 8415/8418

RBP0009 FORMULAR '(&00)' EXISTIERT NICHT IN SPOOL-PARAMETER-DATEI FUER REMOTE-STATION 8415/8418

Bedeutung

Das im Kommando /PRINT-FILE bzw. /PRINT oder Makro PRNT bei Operand FORM angegebene Formular existiert nicht in der SPOOL-Parameterdatei der REMOTE-Station 8415/8418. Sofern das Formular am Zentraldrucker vorhanden ist, wird der Ausdruck dorthin umgeleitet.

Maßnahme

Das Formular (&00) in die SPOOL-Parameterdatei der REMOTE-Station 8415/8418 einbringen.

RBP0010 JOB REJECTED UNDEFINED ENTRY (&00)

RBP0010 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNDEFINIERT EINGABE (&00)

(B) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

1.) "R010 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNDEFINIERT EINGABE (Auftragsname) (Benutzerkennung) (Empfänger)."

2.) "R010 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNDEFINIERT EINGABE (R-Kommando)."

Die erste Meldungsform wird ausgegeben, wenn nach einem RJOB-Kommando nicht unmittelbar ein Auftrag (LOGON) folgt.

Die zweite Meldungsform wird ausgegeben, wenn das System einen Auftrag oder ein Stapelverarbeitungskommando erwartet und stattdessen eine falsche Eingabe empfängt. In beiden Fällen ignoriert das System alle Eingaben, bis ein gültiger Auftrag oder ein Kommando empfangen wird.

Maßnahme

Den Eingabekartenstapel verbessern und neu eingeben.

RBP0011 JOB REJECTED. SYSTEM RESOURCE UNAVAILABLE
RBP0011 AUFTRAG ABGEWIESEN. SYSTEM-RESCOURCEN NICHT VERFUEGBAR
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

"R011 AUFTRAG ABGEWIESEN. SYSTEM-RESCOURCEN NICHT VERFUEGBAR (/LOGON-Kommando)."

Der durch Kommando /SET-LOGON-PARAMETERS bzw. /LOGON identifizierte Auftrag wurde abgewiesen, weil das System den fuer SPOOLIN verlangten Plattenspeicherplatz nicht katalogisieren oder belegen konnte. Die Meldung wird auch bei Fehlerbedingungen einiger Systemkomponenten ausgegeben. In beiden Faellen versucht das RBP-System, weitere Auftrags- und Kommandoeingaben zu bekommen.

Maßnahme

Auftrag neu eingeben.

RBP0012 JOB REJECTED. LOGON INVALID.
RBP0012 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNGUELTIGES LOGON.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung erscheint in folgender Form:

"R012 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNGUELTIGES LOGON (/LOGON Kommando)."

Der durch das /LOGON-Kommando gekennzeichnete Auftrag wurde zurueckgewiesen, weil einer oder mehrere Operanden des Kommandos ungueltig sind.

Maßnahme

Das /LOGON-Kommando verbessern und Auftrag neu eingeben.

RBP0013 JOB REJECTED. PASSWORD INVALID (&00)
RBP0013 JOB ABGEWIESEN: UNGUELTIGES PASSWORT (&00)
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das im Kommando spezifizierte Passwort ist ungueltig.
(&00): Kommando-Bild.

Maßnahme

Das Passwort korrigieren und wieder versuchen.

RBP0014 JOB REJECTED INSUFFICIENT CPU TIME (&00)
RBP0014 JOB WIRD ABGEWIESEN: UNGENUEGENDE CPU-ZEIT (&00)
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es gibt keine verfuegbare CPU-Zeit mehr fuer den Benutzer unter der spezifizierten Abrechnungsnummer.
(&00): Kommando-Bild.

Maßnahme

Bitte den Systemverwalter anrufen, um mehr CPU-Zeit unter dieser Abrechnungsnummer zu beantragen.

RBP0015 SYSTEM SHUTDOWN – REMOTE BATCH TERMINATING
RBP0015 SHUTDOWN EINGELEITET. STAPELVERARBEITUNG WIRD BEENDET

Bedeutung

Vom Operateur wurde der Abschluss der Sitzung mit /SHUTDOWN eingeleitet.

RBP0016 JOB REJECTED. INCOMPLETE JOB '(&00)'
RBP0016 JOB WIRD ABGEWIESEN. UNVOLLSTAENDIGER JOB '(&00)'

(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Ein EOT wurde waehrend SPOOLIN DATA empfangen (Geraetetyp=740 RCA).

Maßnahme

Auftrag wiederholen.

RBP0017 CLOSE ERROR ON FILE (&00) ON REMOTE STATION (&01)
RBP0017 CLOSE FEHLER BEI DER DATEI (&00) AUF DER REMOTE STATION (&01)

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Task hat einen CLOSE-Fehler empfangen, als er die zu der REMOTE-Station (&01) gesendete Datei (&00) zu schliessen versuchte.

(&00): Dateiname

(&01): Logischer Stationsname.

RBP0018 MONITORING JOB VARIABLE (&00) NOT ACCESSIBLE. REASON IS: (&01). PROCESSING
CONTINUES

RBP0018 ZUGRIFF AUF DIE IM "MONJV"-PARAMETER ANGEGEBENE JOBVARIABLE (&00) NICHT MOEGlich
WEGEN: (&01). VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Die Jobvariable, mit der der Prozess verknuepft ist, ist nicht zugreifbar. Der Prozesszustand wird/wurde nicht protokolliert. Als "MONITORING JOB VARIABLE" (&00) wird der Jobvariablen-Name aus dem "MONJV"-Parameter eingesetzt. Als Ursache (&01) wird ein Meldungscode des JVS eingesetzt. Ersetzen der linken "0" durch "J" ergibt die entsprechende Meldungsnummer. Beim 2. Auftreten der Meldung aufgrund eines analogen Kommandos (z.B. bei /LOGOFF aufgrund des LOGON mit "MONJV="-Parameter) wird mit "FFFF" als Ursache angezeigt, dass die Ursache vom 1. Auftreten her vererbt wurde.

RBP0019 (&00) ERROR: (&01) ON REMOTE STATION (&02)
 RBP0019 (&00) FEHLER: (&01) AUF DER REMOTE STATION (&02)
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ein Fehler ist bei der Verarbeitung aufgetreten

(&00): Fehler-Typ

:DVS: DVS-Fehler;

:INH: nach dem SSVINH-Aufruf

(&01): DVS--> alle DVS-Fehlercodes

INH--> X'01': unbekannter Operationscode.

X'02': unbekannter FCB-TYP

X'04': nicht-passender Operationscode

X'08': A(Dateiname) =0

X'10': L(Dateiname) =0

X'20': falscher FCB-Typ

X'40': REQM- oder RELM-Fehler

X'80': SETL-Fehler

(&02): Logischer Stationsname.

RBP0020 COMMAND REJECTED OPERAND ERROR (&00)
 RBP0020 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN WEGEN FEHLERHAFTEM OPERANDEN
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung besagt, dass das Operandenfeld eines Stapelkommandos fehlerhaft ist. Das System verarbeitet dieses Kommando nicht, sondern macht beim naechsten Eintrag in der Eingabe weiter.

Maßnahme

Den fehlerhaften Operanden bestimmen, verbessern und das Kommando neu eingeben.

RBP0021 COMMAND REJECTED RSTART REQUIRED (&00)
 RBP0021 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. ALLE EINGABEN BIS ZUM NAECHSTEN /RSTART KOMMANDO WERDEN IGNORIERT

Bedeutung

Ein RSTART-Kommando muss bei einer inaktiven Stapelstation das erste Kommando sein. Das System ignoriert weiterhin alle Eingaben, bis ein gueltiges RSTART-Kommando gefunden wird.

(&00): Zurueckgewiesenes Kommando.

Maßnahme

Der Benutzer muss ein gueltiges RSTART-Kommando eingeben.

RBP0022 COMMAND REJECTED RLOGON REQUIRED (&00)
 RBP0022 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. ALLE EINGABEN BIS ZUM NAECHSTEN /RLOGON KOMMANDO
 WERDEN IGNORIERT

Bedeutung

Ein Benutzer muss sich durch ein RLOGON-Kommando dem System zu erkennen geben, bevor irgendeine Auftragseingabe oder ein Kommando zum Aufruf von Dienstroutinen (ROUT, RMSG, RSTATUS) vom System angenommen wird. Das System ignoriert weiterhin alle Eingaben, bis ein gueltiges RLOGON- oder RSTOP-Kommando gefunden wird.
 (&00): Zurueckgewiesenes Kommando.

Maßnahme

Der Benutzer muss ein gueltiges RLOGON-Kommando eingeben.

RBP0023 COMMAND REJECTED ILLOGICAL SEQUENCE (&00)
 RBP0023 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN WEGEN UNLOGISCHER KOMMANDOFOLGE
 (B) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung kennzeichnet ein Kommando in der Eingabefolge, das fuer das System infolge seiner Stellung in der Eingabefolge keine Bedeutung hat oder weil es an einem zentralen Kartenleser eingegeben wurde und nur gueltig ist, wenn es ueber eine Stapelstation eingegeben wird.

Maßnahme

Die Kommandofolge verbessern und neu eingeben.

RBP0024 COMMAND REJECTED RESOURCE UNAVAILABLE (&00)
 RBP0024 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN DA RESOURCEN NICHT VERFUEGBAR
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn eine Systemkomponente waehrend der Bearbeitung eines Kommandos versagt.

Maßnahme

Wenn das System betriebsbereit ist, kann versucht werden, das Kommando neu einzugeben.

RBP0025 BS2000 REMOTE STATION ALREADY CONNECTED
 RBP0025 BS2000 REMOTE-STATION BEREITS ANGESCHALTET

Bedeutung

Die im Kommando /RSTART angesprochene Station ist bereits mit einer anderen Remote-Station verbunden.

Maßnahme

- Kommando mit einem anderen erlaubten Stationsnamen wiederholen oder
- die Deaktivierung der gewuenschten Station abwarten.

RBP0026 FORM PARAMETER DOES NOT EXIST FOR RBP IN SPOOL PARAMETER FILE. COMMAND REJECTED
RBP0026 FORM-PARAMETER EXISTIERT NICHT IN SPOOL-PARAMETER-DATEI FUER RBP-AUSGABE.
KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Das im Kommando /RSTART angegebene Formular bzw. das fuer Operand FORM als Standardwert festgelegte Formular 'STD..' ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht fuer RBP-Stationen definiert.

Maßnahme

- Kommando /RSTART mit einem in der SPOOL-Parameterdatei eingetragenen Formular-Namen verwenden bzw.
- den SPOOL-Verwalter bitten, das gewuenschte Formular fuer die RBP-Station (8415/8418) in die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS aufzunehmen.

RBP0027 INTERNAL ERROR DURING PROCESSING IN MODULE (&00). RBP TERMINATED FOR THIS TASK
RBP0027 INTERNER FEHLER BEI BEARBEITUNG VON MODUL '(&00)'. RBP BEENDET FUER DIESE TASK
(B) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der RBP-Bearbeitung eines Spoolout ist ein interner Fehler aufgetreten. Zur Feststellung der Fehlerursache wird an den Operator eine Meldung ausgegeben.

RBP0030 COMMAND REJECTED JOB OUTPUT RESERVED BY SUBMITTER (&00)
RBP0030 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA DER OUTPUT SCHON ANGEFORDERT WURDE

Bedeutung

Diese Meldung wird an einen anderen Ausgabeempfaenger, der ueber ein ROUT-Kommando versucht, die Auftragsausgabe aufzurufen, geschickt. Die durch den DEFER-Parameter reservierte Ausgabe wurde schon von dem sendenden Benutzer aufgerufen.

RBP0031 COMMAND REJECTED JOB OUTPUT RESERVED BY ALTERNATE (&00)
RBP0031 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA DER OUTPUT SCHON VON EINEM ANDEREN EMPFAENGER ANGEFORDERT WURDE

Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt, der einen Auftrag eingegeben hat und ueber ein ROUT-Kommando versucht, die Auftragsausgabe aufzurufen. Die durch die DEFER-Parameter reservierte Ausgabe wurde schon von einem anderen Ausgabeempfaenger aufgerufen.

RBP0032 COMMAND REJECTED JOB EXECUTING (&00)
RBP0032 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. AUSGABE MOMENTAN NICHT MOEGLICH, DA DER AUFTRAG NOCH BEARBEITET WIRD

Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt, der versucht, die Ausgabe eines Auftrags, der noch in Bearbeitung ist, aufzurufen. Die durch die DEFER-Parameter reservierte Ausgabe kann solange nicht aufgerufen werden, bis ein Auftrag seine Ausfuehrung beendet hat.

Maßnahme

Der Benutzer muss bis zur Auftragsbeendigung warten, bevor er die Ausgabe abrufen kann.

RBP0033 CMD REJECTED: OUTPUT FOR CENTRAL SITE (&00)
RBP0033 AUSGABE WURDE DURCH KOMMANDO (&00) EINEM ZENTRALEN GERAET ZUGEORDNET. KDO IGNORIERT

Bedeutung

Von einer Stapelstation wurde eine Ausgabe angefordert, die bereits vorher mit dem Kommando (&00) an einen zentralen Drucker geleitet wurde.

RBP0034 COMMAND REJECTED JOB NOT IN SYSTEM (&00)
RBP0034 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. JOB NICHT IM SYSTEM
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt, der eine Bedienungsanforderung fuer einen Auftrag stellt, der im System nicht vorhanden ist. Wenn der Auftrag vor Bearbeitung des Kommandos im System war, besagt die Meldung, dass die Auftragsausgabe beendet ist und alle Hinweise auf diesen Auftrag geloescht wurden.

RBP0035 COMMAND REJECTED INVALID RECIPIENT (&00)
RBP0035 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA UNGUELTIGER EMPFAENGER
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt, der eine Bedienungsanforderung fuer einen Auftrag stellt, der nicht von ihm eingegeben wurde, oder ihn nicht als einen gueltigen Ausgabeempfaenger spezifizierte.

RBP0036 COMMAND REJECTED INACTIVE ADDRESS (&00)
RBP0036 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA ADRESSAT INAKTIV
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird an einen Benutzer geschickt, der versucht hat, mit einem inaktiven Benutzer oder einer inaktiven Stapelstation ueber das /RMSG Kommando Verbindung aufzunehmen.

RBP0037 COMMAND REJECTED NO JOB OUTSTANDING (&00)
RBP0037 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN. KEINE OFFENSTEHENDEN AUFTRAEGE

Bedeutung

Keine Auftraege stehen fuer die Benutzerkennung, die RSTATUS verlangt, aus.

RBP0040 SPOOLIN TERMINATED RESOURCE UNAVAILABLE
RBP0040 SPOOLIN BEENDET. RESOURCEN NICHT VERFUEGBAR

(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn eine Systemkomponente waehrend der Initialisierung des Stapel-SPOOLIN-Prozesses versagt.

Maßnahme

Wenn das System betriebsbereit ist, kann versucht werden, das /START-CARD-INPUT- bzw. /RCARD-Kommando zu wiederholen.

RBP0041 SPOOLIN TERMINATED. COULD NOT ACQUIRE CARD READER
RBP0041 SPOOLIN ABGEBROCHEN, DA KEIN KARTENLESER FREI

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn alle zentralen Kartenleser logisch einem oder mehreren Systemprozessen zugewiesen sind.

Maßnahme

Abwarten, bis ein Kartenleser zur Verfuegung steht.

RBP0050 REMOTE STATION NOT IDENTIFIED
RBP0050 STATIONSKENNUNG UNBEKANNT ODER ANGEGEBENE STATION BELEGT

Bedeutung

Die Stapelstation konnte nicht mit einer gueltigen Kennung identifiziert werden oder die angegebene gueltige Kennung wird bereits anderweitig benutzt.

Maßnahme

Eine gueltige Kennung fuer die Station eingeben.

RBP0051 BSET FILE ERROR
RBP0051 EIN-/AUSGABEFehler BEIM AENDERN DER BSET-DATEI

(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Waehrend die BSET-Datei auf den neuesten Stand gebracht wurde, trat ein Ein/Ausgabefehler auf.

Maßnahme

Entweder wird dieser Fehler ignoriert oder fuer das System wird /SHUTDOWN gegeben.

RBP0052 BJET FILE ERROR
 RBP0052 EIN-/AUSGABEFehler BEIM AENDERN DER BJET-DATEI

Bedeutung

Waehrend die BJET-Datei auf den neuesten Stand gebracht wurde, trat ein Ein-Ausgabe-Fehler auf.

Maßnahme

Entweder wird dieser Fehler ignoriert oder fuer das System wird /SHUTDOWN gegeben.

RBP0061 (&00): LINE NOT IN SID TABLE
 RBP0061 (&00): LEITUNG NICHT DEFINIERT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Leitung des Remote-Terminal ist in der SID-Tabelle nicht definiert.

Maßnahme

Die Generierung des Systems ueberpruefen.

RBP0062 (&00): NO BSET IN MEMORY
 RBP0062 (&00): BSET-TABELLE NICHT GENERIERT

(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Es existiert keine Batch Station Entry Table im Speicher.

Maßnahme

Die Generierung des Systems ueberpruefen.

RBP0063 (&00): NO RBP MODULES IN SYSTEM
 RBP0063 (&00): STAPELVERARBEITUNG NICHT GENERIERT

(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Es gibt keine RBP-Module im System.

Maßnahme

Die Generierung des Systems ueberpruefen.

RBP0064 (&00): REQM ERROR
 RBP0064 SYSTEMFEHLER: REQM FEHLER (&00)

(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

REQM-Fehler bei der Initialisierung der Remote-SPOOLIN-Bearbeitung.

RBP0065 (&00): RBP BUFFER REQM ERROR
RBP0065 SYSTEMFEHLER: RBP PUFFER REQM FEHLER (&00)
(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

REQM-Fehler bei der Zuweisung der RBP-Arbeitsbereiche.

RBP0066 (&00): BUFFER ERROR
RBP0066 SYSTEMFEHLER
(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Fehler beim Zugriff zum RBP-Puffer.

RBP0067 (&00): EAM OPEN ERROR
RBP0067 SYSTEMFEHLER
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Wiedereröffnung der EAM-Datei kann nicht durchgeführt werden.

Maßnahme

Diese Meldung kann ignoriert werden, aber die Datei wird nicht ausgedruckt.

RBP0068 (&00): EAM READ ERROR
RBP0068 SYSTEMFEHLER
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fehler bei der GET-Operation fuer einen EAM-Block.

Maßnahme

Diese Meldung kann ignoriert werden.

RBP0069 (&00): EAM CLOSE ERROR
RBP0069 SYSTEMFEHLER
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fehler bei der CLOSE-Operation fuer eine EAM-Datei.

Maßnahme

Diese Meldung kann ignoriert werden.

RBP0070 (&00): BATCH STATION ENTRY ERROR
RBP0070 SYSTEMFEHLER: STAPELSTATIONSEINTRAG FEHLER (&00)
(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Der PUT in die Stapelstations-Eingabetabelle kann nicht korrekt ausgeführt werden.
Der Prozess wird durch \$TRMT 0050 beendet.

Maßnahme

Es wird empfohlen, das System anzuhalten und einen Speicherauszug zu erstellen.

RBP0071 (&00): QUEUE ERROR
RBP0071 SYSTEMFEHLER: WARTESCHLANGEN FEHLER (&00)
(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Der PUT in die Stapelstations-Eingabetabelle oder das Schliessen der Warteschlange kann nicht korrekt ausgeführt werden.

(&00): SPPS-Meldung fuer ECLRSPPS-Modul.

Maßnahme

Es wird empfohlen, das System anzuhalten und einen Speicherauszug zu erstellen

RBP0072 (&00): BATCH JOB ENTRY ERROR
RBP0072 SYSTEMFEHLER
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Zugriff auf die BJE-Tabelle (batch job entry table) kann nicht korrekt ausgeführt werden. Der Prozess wird durch \$TRMT 0050 beendet.

Maßnahme

Es wird empfohlen, das System anzuhalten und einen Speicherauszug zu erstellen.

RBP0073 (&00): RELM MSG. BUFFER ERROR
RBP0073 SYSTEMFEHLER
(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Der Meldungspuffer kann nicht korrekt freigegeben werden.

Maßnahme

Die Meldung kann ignoriert werden.

RBP0074 (&00): RELM WORK AREA ERROR
RBP0074 SYSTEMFEHLER
(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Der Arbeitsbereich kann nicht korrekt freigegeben werden.

Maßnahme

Die Meldung kann ignoriert werden.

RBP0075 (&00): START RBP TERMINATION
RBP0075 STAPELVERARBEITUNG WIRD BEENDET
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Beendigung der RBP-Bearbeitung wurde gestartet.

RBP0076 (&00) *** WARNING: BJET IS FILLED UP
RBP0076 ***WARNUNG***. BATCH-JOB-ENTRY-TABELLE (BJET) VOLL. ANZAHL DER ZULAESSIGEN
STATIONEN MIT /BIAS KOMMANDO AUF NULL SETZEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Alle 199 Eintraege der BJET sind benutzt.

Maßnahme

Der Operateur muss sofort SPOOLIN anhalten, um mit Hilfe des BIAS-Kommandos RBPLMT auf 0 zu setzen; die Dialogbenutzer muessen vor Print's mit der Zielangabe REMOTE gewarnt und darueber informiert werden, dass sie warten sollen bis durch die Bearbeitung von anstehenden Ausgaben einige Eintraege freigegeben worden sind.

RBP0081 SYNTACTICAL ERROR. /RDIR CMD REJECTED
RBP0081 SYNTAX-FEHLER. /RDIR KDO IGNORIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Da nur ein Operand im /RDIR-Kommando besteht, ist die Ursache eine ungueltige Syntax der Geraetekennung.

Maßnahme

Kommando /RDIR mit richtiger Geraetekennung wiederholen.

RBP0082 USER IS NOT ALLOWED TO USE /RDIR CMD. CMD REJECTED
RBP0082 /RDIR KDO IST FUER BENUTZER NICHT ERLAUBT. KDO IGNORIERT

Bedeutung

Um das /RDIR-Kommando zu benutzen, muss der Benutzer der SPOOL-Verwalter sein.

RBP0083 NO OUTSTANDING OUTPUT FOR STATION '(&00)'. COMMAND IGNORED
RBP0083 FUER STAPELSTATION '(&00)' STEHT KEINE AUSGABE AN. KOMMANDO IGNORIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Kommando /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT bzw. /RDIR wird nicht ausgefuehrt.

RBP0084 COMMAND ACCEPTED. (&00) PRINTS LINKED TO REMOTE STATION '(&01)' REDIRECTED TO CENTRAL PRINTER

RBP0084 KOMMANDO ANGENOMMEN. (&00) DRUCK-AUSGABEN FUER REMOTE-STATION '(&01)' UMGELEITET AN ZENTRALEN TERMINAL-DRUCKER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT bzw. /RDIR wurde ausgefuehrt. Alle der Remote-Station (&01) zugeordneten nicht zurueckgestellten Spoolout-Auftraege werden an den zentralen Terminaldrucker umgeleitet.

(&00): Anzahl der Druckausgaben

(&01): Logischer Name der Datenfernstation.

RBP0085 BEGIN OF WORK SESSION FOR USER (&00) ON REMOTE STATION (&01) (&02) (&03)
RBP0085 FUER BENUTZER (&00) BEGINNT SYSTEMLAUF AN DATENFERNSTATION (&01) (&02) (&03)
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Zeigt dem Operateur an, wer auf der Datenfernstation, spezifiziert mit ihrem logischen Namen, Prozessor-Namen und Geraetekennung, arbeitet.

RBP0086 SPECIFIED TSN ALREADY BEING SPOOLED OUT. /PRIORITY COMMAND IGNORED
RBP0086 ANGEGEBENE TSN WIRD BEREITS GEDRUCKT. /PRIORITY KOMMANDO IGNORIERT
(B) Routing code: P Weight: 99

Bedeutung

Die Aenderung der Prioritaetsstufe wird abgewiesen, weil der Auftrag bereits in Druck ist.

RBP0087 DEVICE ID UNKNOWN. COMMAND REJECTED
RBP0087 GERAETE-KENNUNG UNBEKANNT. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die im /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT- bzw. /RDIR -Kommando spezifizierte Geraetekenennung steht nicht in der BSET.

BSET: Batch Station Entry Table.

RBP0088 "EQUISAM" CORRUPTION
RBP0088 SYSTEMFEHLER. WARTESCHLANGE EQUISAM VERFAELSCHT
(B) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Die EQUISAM-Warteschlange ist verfaelscht und die Spoolout-Anforderungen koennen nicht zum zentralen Drucker abgeschickt werden.

RBP0089 USER ALREADY CONNECTED. CMD REJECTED (&00)
RBP0089 KOMMANDO (&00) ABGEWIESEN, DA BENUTZER SCHON ANGESCHLOSSEN

Bedeutung

Der im /RLOGON-Kommando (&00) bezeichnete Benutzer ist schon an einer anderen Stapelstation angeschlossen. Das Kommando wird uebergangen.

Maßnahme

Auf Abschalten der Benutzererkennung an der anderen Stapelstation warten und Kommando wiederholen.

RBP0090 THE SPOOL ADMINISTRATOR TASK DID NOT REPLY WITHIN TIME LIMIT. RETRY COMMAND
LATER
RBP0090 DIE SPOOL-ADMINISTRATOR-TASK ANTWORTETE NICHT INNERHALB DER ZEITVORGABE. KDO
SPAETER WIEDERHOLEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die SPOOL-Administrator Task ist gesperrt. Das Kommando /RDIR kann nicht bearbeitet werden. Die Ursache dafuer kann im Abbruch der Administrator-Task und in dem Nicht-Reagieren auf die Meldung durch den Operateur liegen.

RBP0091 CARD READER (&00) HAS BEEN RELEASED
RBP0091 KARTENLESER '(&00)' WURDE FREIGEgeben
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Kartenleser ist auf Grund des vom Operateur eingegebenen Kommandos /RC UNIT=MN,CYCLE=NO freigegeben worden.
(&00): mnemotechnischer Geraetenname des Kartenlesers.

RBP0092 DEVICE (&00) NOT ASSIGNED TO SYSTEM
RBP0092 GERAET '(&00)' IST DEM SYSTEM NICHT ZUGEORDNET
(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Erst nachdem der Operateur das Geraet mit dem passenden ATTACH-Kommando dem System zugewiesen hat kann die SPOOL-Ausgabe fortgesetzt werden.

RBP0501 SPOOL QUEUE MANAGER INTERNAL ERROR (&00). ABNORMAL TASK TERMINATION CALLED
RBP0501 SYSTEMFEHLER (&00) BEI DER BEARBEITUNG VON SPOOL WARTESCHLANGEN. ABNORMALE TASK
BEENDIGUNG EINGELEITET

Bedeutung

Folgende Fehler sind moeglich:

(&00): 0001 EQS -Fehler (SEQMGET)
0002 EQS-Fehler (SEQMMOC)
0003 EQS-Fehler (SEQMDEL)
0004 EQS-Fehler (SEQMADD)
0010 Fehler in Memory-Pools (ENAMP)
0011 Fehler in Memory-Pools (SSVMPFF)
0012 Fehler in Memory-Pools (DISMP)
0020 Fehler in Boersenbehandlung (\$NENQBO)

Maßnahme

Den System-Dump analysieren.

SAPA000 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. BYTE 0 OF A SELF-DEFINING FIELD IS INVALID OR UNSUPPORTED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA000 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. BYTE 0 EINES SELBSTDEFINIERENDEN FELDES IST UNGUELTIG ODER WIRD VON DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einer 'Set Character Set Drawing Order' angegebene Zeichensatz kann die Funktionen der in dem entsprechenden 'Graphics Data Descriptor' (GDD) Structured Field angegebenen Attribute nicht unterstützen.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA001 X2_UP IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER.
 SAPA001 X2_UP WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Feld PDSX2UP in PDSINFO oder INFINFO und/oder das MDD Strukturfeld spezifizieren X2_UP, aber der Drucker unterstützt kein X2_UP.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA010 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. THE LENGTH OF AN IMAGE FIELD IS INVALID OR UNSUPPORTED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA010 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. DER LAENGEN-PARAMETER EINES IMAGE-FELDES IST UNGUELTIG ODER WIRD VON DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Laengenfeld eines der folgenden Elemente ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt:

- Selbstdefinierendes Feld 'Begin Segment',
- Selbstdefinierendes Feld 'Begin Image Content',
- Parameter 'Image Size',
- Parameter 'Image Encoding',
- Parameter 'Image Data Element Size',
- Parameter 'Image Look UpTable ID',
- Selbstdefinierendes Feld 'Image Data',
- Selbstdefinierendes Feld 'End Image Content' oder
- Selbstdefinierendes Feld 'End Segment'.

'(&01)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA020 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN INVALID VALUE WAS FOUND IN A SELF-DEFINING FIELD ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA020 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' WURDE IN EINEM SELBSTDEFINIERENDEN FELD EIN UNGUELTIGER WERT FESTGESTELLT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Feldwert eines der folgenden Elemente ist ungueltig:

- Selbstdefinierendes Feld 'Begin Image Content',
- Parameter 'Image Data Element Size'.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA030 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. A BEGIN SEGMENT FIELD IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA030 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN 'BEGIN SEGMENT'-FELD IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2-Kommandofolge ist ungueltig; ein 'Begin Segment'-Feld fehlt, tritt in falscher Reihenfolge oder mehr als einmal auf. Das 'Begin Segment'-Feld muss immer als erstes selbstdefinierendes Feld in einer WI2-Kommandofolge auftreten.

'(&00)': mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA040 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN END SEGMENT FIELD IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA040 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN 'END SEGMENT'-FELD IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2- Kommandofolge ist ungueltig; ein 'End Segment'-Feld fehlt oder tritt in falscher Reihenfolge auf.

Ein 'End Segment'-Feld muss immer einem 'End Image Content'-Feld folgen.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

SAPA050 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. A BEGIN IMAGE CONTENT FIELD IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.

SAPA050 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN 'BEGIN IMAGE CONTENT'-FELD IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2-Kommandofolge ist ungueltig; ein 'Begin Image Content'-Feld fehlt, tritt in falscher Reihenfolge oder mehr als einmal auf.

Das 'Begin Image Content'-Feld muss immer auf ein 'Begin Segment'-Feld folgen.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA060 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN IMAGE DATA SELF-DEFINING FIELD IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.

SAPA060 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN 'IMAGE DATA'-FELD IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2-Kommandofolge ist ungueltig; ein 'Image Data'-Feld tritt in falscher Reihenfolge auf.

Das 'Image Data'-Feld muss immer nach den 'Image Data'- Parametern und vor dem 'End Image Content'-Feld auftreten.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA070 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN END IMAGE CONTENT FIELD IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.

SAPA070 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN 'END IMAGE CONTENT'-FELD IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2-Kommandofolge ist ungueltig; ein 'End Image Content'-Feld fehlt, tritt in falscher Reihenfolge oder mehr als einmal auf.

Das 'End Image Content'-Feld muss immer auf ein 'Image-Data'-Feld folgen.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA080 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. THE IMAGE SIZE SPECIFIED IN THE IMAGE SIZE PARAMETER DOES NOT MATCH THE SIZE OF THE IMAGE DATA ON PRINTER '(&00)'.
SAPA080 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. DIE ANGABE FUER DEN IMAGE-SIZE-PARAMETER PASST NICHT ZUR GROESSE DER IMAGE DATA AN DRUCKER '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aus 'Image Data' abzuleitende Groesse entspricht nicht der Angabe im Parameter 'Image Size' fuer die horizontale oder vertikale Groesse.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA090 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN IMAGE SIZE PARAMETER IS MISSING OR OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.
SAPA090 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' FEHLT EIN IMAGE-SIZE-PARAMETER ODER TRITT IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2-Kommandofolge ist ungueltig; ein 'Image Size'-Parameter tritt nicht nach einem 'Begin Image Content'-Feld und vor dem 'Image Data'-Feld auf oder tritt mehr als einmal vor den beiden selbstdefinierenden Feldern auf.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA100 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN UNSUPPORTED UNIT BASE VALUE WAS FOUND IN AN IMAGE SIZE PARAMETER ON PRINTER '(&00)'.
SAPA100 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' WURDE IN EINEM IMAGE-SIZE-PARAMETER EIN NICHT UNTERSTUETZTER

BASISEINHEITSWERT FESTGESTELLT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem 'Image Size'-Parameter wurde ein nicht unterstuetzter Basiseinheitswert angegeben.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA110 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. THE IMAGE SIZE CANNOT BE DETERMINED ON PRINTER '(&00)'.
ON PRINTER '(&00)'.

SAPA110 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE. AN DRUCKER '(&00)' KANN EIN IMAGE-SIZE-WERT NICHT ERMITTELT WERDEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer die horizontale Groesse (Bytes 7,8) oder die vertikale Groesse (Bytes 9,10) ist im 'Image Size'-Parameter Null angegeben und die betreffende Image-Groesse kann aus 'Image Data' nicht ermittelt werden.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA120 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN IMAGE ENCODING PARAMETER IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.
STRUCTURED FIELD: IPD.

SAPA120 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN IMAGE-ENCODING-PARAMETER IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2-Kommando-folge ist ungueltig; ein 'Image Encoding'-Parameter tritt in falscher Reihenfolge oder mehr als einmal auf.

Der 'Image Encoding'-Parameter muss immer nach 'Begin Image Content' und vor 'Image Data' auftreten.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA130 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN UNSUPPORTED VALUE WAS FOUND IN AN IMAGE ENCODING PARAMETER ON PRINTER '(&00)'.
STRUCTURED FIELD: IPD.

SAPA130 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' WURDE IN EINEM IMAGE-ENCODING-PARAMETER EIN NICHT UNTERSTUETZTER WERT FESTGESTELLT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem 'Image Encoding'-Parameter wurde ein nicht unterstuetzter Wert fuer Komprimierung, Algorithmus, Speicheralgorithmus oder Bitanordnung angegeben.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA140 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. THE COMPRESSION ALGORITHM WAS UNSUCCESSFUL IN DECOMPRESSING THE IMAGE DATA ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA140 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. IMAGE DATA KONNTEN MIT KOMPRIMIERUNGSSALGORITHMUS AN DRUCKER '(&00)' NICHT ENTKOMPRIMIERT WERDEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Entkomprimieren von IO-Image Data tritt ein Fehler auf; moegliche Ursachen:

- Die Image Data wurden nicht entsprechend dem Komprimierungs- oder Speicheralgorithmus wie im Parameter 'Image Encoding' angegeben kodiert.
- Die Image Data konnten mit den Groessenangaben des 'Image Size'-Parameters nicht dekodiert werden.

Gilt fuer Komprimierungs- oder Speicheralgorithmen, die eine Kodierung von 'Image Size' in den Image Data nicht zulassen.

- Die Image Data entsprachen nicht ganz dem im 'Image Encoding'-Parameter angegebenen Komprimierungsalgorithmus.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA150 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN IMAGE DATA ELEMENT SIZE PARAMETER IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA150 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN IMAGE-DATA-ELEMENT-SIZE-PARAMETER IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer Wl2-Kommandofolge ist ungueltig; ein 'Image Data Element Size'-Parameter tritt in falscher Reihenfolge oder mehr als einmal auf.

Der 'Image Data Element Size'-Parameter muss immer nach dem 'Begin Image Content'- und vor dem 'Image Data'-Feld auftreten.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA160 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN UNSUPPORTED VALUE WAS FOUND IN AN IMAGE DATA ELEMENT SIZE PARAMETER ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA160 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' WURDE IN EINEM PARAMETER IMAGE-DATA-ELEMENT-SIZE EIN NICHT UNTERSTUETZTER WERT FESTGESTELLT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem Parameter 'Image Data Element Size' wurde ein nicht unterstuetzter Wert fuer die Anzahl Bits pro Bildpunkt angegeben.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA170 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. THE IDE SIZE IN AN IMAGE DATA ELEMENT SIZE PARAMETER DOES NOT MATCH THE COMPRESSION VALUE IN THE IMAGE ENCODING PARAMETER ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA170 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. DIE IDE-GROESSENANGABE IN EINEM IMAGE-DATA-ELEMENT-SIZE-PARAMETER PASST NICHT ZUM KOMPRIMIERUNGSWERT IM IMAGE-ENCODING-PARAMETER AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im 'Image Encoding'-Parameter (Byte 2 <> X'03') wurde ein Bildkomprimierungsalgorithmus angegeben, im Parameter 'Image Data Element Size' wurde jedoch ein Wert ungleich x'01' Bits pro Bildpunkt angegeben.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA180 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN IMAGE LOOK-UP TABLE ID PARAMETER VALUE IS OUT OF SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPA180 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' TRITT EIN IMAGE-LOOKUP-TABLE-ID-PARAMETER IN FALSCHER REIHENFOLGE AUF.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Reihenfolge einiger selbstdefinierender Felder in einer WI2-Kommandofolge ist ungueltig; ein 'Image Lookup Table ID'-Parameter tritt in falscher Reihenfolge oder mehr als einmal auf.

Der 'Image Lookup Table ID'-Parameter muss immer nach dem 'Begin Image Content'- und vor dem 'Image Data'-Feld auftreten.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA190 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPD. AN UNSUPPORTED LUT IDENTIFIER WAS FOUND IN AN IMAGE LOOK-UP TABLE ID PARAMETER ON PRINTER '(&00)'.

SAPA190 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD: IPD. AN DRUCKER '(&00)' WURDE IN EINEM PARAMETER IMAGE-LOOKUP-TABLE-ID EIN NICHT UNTERSTUETZTES LUT-KENNZEICHEN FESTGESTELLT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem Parameter 'Image Lookup Table ID' wurde ein nicht unterstuetztes Lookup-Table-Kennzeichen angegeben.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPA200 AN ATTEMPT WAS MADE TO PLACE IMAGE DATA OUTSIDE OF THE IMAGE PRESENTATION SPACE ON PRINTER '(&00)'.

SAPA200 AN DRUCKER '(&00)' WURDE VERSUCHT, IMAGE DATA AUSSERHALB DES DARSTELLUNGSBEREICHES ZU PLAZIEREN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Teil der angegebenen IO-Image Data befindet sich ausserhalb des Darstellungsbereichs. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPB000 INVALID OR UNSUPPORTED BAR-CODE TYPE ON PRINTER '(&00)'.

SAPB000 ANGEGEBENER 'BAR CODE TYPE' IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' angegebene Strichcode ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB010 UNSUPPORTED FONT LOCAL ID OR FONT NOT AVAILABLE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPB010 LOCAL FONT ID WIRD VON DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT ODER FONT IST NICHT
 VERFUEGBAR.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Im selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' wurde eine Local Font ID angegeben, die nicht unterstuetzt wird.
- Im selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' wurde eine Local Font ID angegeben, der mit dem LFE-Kommando kein Schrifttyp zugeordnet wurde.
- Im selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' wurde eine Local Font ID angegeben, der zwar ein Schrifttyp zugeordnet ist, der Schrifttyp ist jedoch nicht aktiviert.
- Der BCOCA-Empfaenger kann ein fuer die lesbare Interpretation benoetigtes spezielles Druckformat oder eine benoetigte spezielle Code Page des angegebenen CODED FONT nicht ermitteln gilt nur fuer bestimmte Symbole, die solche Druckformate/ Code Pages benoetigen).

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB020 INVALID OR UNSUPPORTED BAR-CODE COLOR ON PRINTER '(&00)'.
 SAPB020 ANGEBEBENE STRICHCODE-FARBE IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD NICHT
 UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' angegebene Strichcode-Farbe ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB030 INVALID OR UNSUPPORTED MODULE WIDTH ON PRINTER '(&00)'.
 SAPB030 ANGEBEBENE MODUL-BREITE IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD NICHT
 UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' angegebene Modul-Breite (Module Width) ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB040 INVALID OR UNSUPPORTED ELEMENT HEIGHT ON PRINTER '(&00)'.
SAPB040 ANGEBEBENE ELEMENT-HOEHE IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD NICHT
UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' angegebene Element-Hoehe (Element Height) ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB050 INVALID OR UNSUPPORTED HEIGHT MULTIPLIER ON PRINTER '(&00)'.
SAPB050 ANGEBEBENER HOEHEN-MULTIPLIKATOR IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD
NICHT UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' angegebene Hoehen-Multiplikator (Height Multiplier) ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB060 INVALID OR UNSUPPORTED WIDE-TO-NARROW RATIO PRINTER '(&00)'.
SAPB060 ANGEBEBENES BREIT-SCHMAL-VERHAELTNIS IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER
WIRD NICHT UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' angegebene Breit-Schmal-Verhaeltnis (Wide-to-Narrow-Ratio) ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB070 INVALID OR UNSUPPORTED SYMBOL ORIGIN ON PRINTER '(&00)'.
SAPB070 ANGEBEBENER SYMBOL-URSPRUNG IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD NICHT
UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' angegebene Symbol-Ursprung (Symbol Origin) ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPB080 INVALID OR UNSUPPORTED BAR-CODE MODIFIER ON PRINTER '(&00)'.
SAPB080 ANGEBENER STRICHCODE-MODIFIKATOR IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD NICHT UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in dem selbstdefinierenden Feld 'Bar Code Data Descriptor' in Byte 17 angegebene Strichcode-Modifikator (Bar Code Modifier) ist fuer den in Byte 16 desselben Feldes angegebenen Strichcode-Typ (Bar Code Type) ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetename

SAPB090 INVALID OR UNSUPPORTED BAR-CODE DATA LENGTH ON PRINTER '(&00)'.
SAPB090 ANGEBENE STRICHCODE-DATENLAENGE IST FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG ODER WIRD NICHT UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Angabe fuer die Laenge von variablen Daten (WBC-Kommando, Byte 5 ff), die zusaetzlich zu den vom Drucker erzeugten Pruefziffern bearbeitet werden sollen, ist ungueltig oder die angegebene Laenge wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetename

SAPB100 CHECK-DIGIT CALCULATION EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
SAPB100 FEHLER BEI PRUEFZIFFERNBERECHNUNG AN DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einigen Modifier-Optionen (Byte 17 des selbstdefinierenden Feldes 'Bar Code Data Descriptor') ist fuer MSI-Strichcode die erste Pruefziffernberechnung, die den Wert 10 ergibt, als Fehler definiert. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetename

SAPB110 INVALID OR UNSUPPORTED HUMAN-READABLE INTERPRETATION LOCATION ON PRINTER '(&00)'.
SAPB110 POSITION DER LESBAREN INTERPRETATION AN DRUCKER '(&00)' IST UNGUELTIG ODER WIRD NICHT UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die lesbare Interpretation im Flag-Byte des WBC-Kommandos ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetename

SAPB120 ATTEMPT TO PRINT PORTION OF SYMBOL OUTSIDE BLOCK ON PRINTER '(&00)'.
 SAPB120 VERSUCH AN DRUCKER '(&00)', EIN SYMBOL TEILWEISE AUSSERHALB DES BLOCKS ZU
 DRUCKEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Das Strichcode-Symbol oder die HRI reicht teilweise ueber den Darstellungsbereich hinaus.
- Das Strichcode-Symbol oder die HRI reicht teilweise ueber den VPA hinaus.
- Das Strichcode-Symbol oder die HRI reicht teilweise ueber die Schnittflaeche von abgebildetem Darstellungsbereich und Strichcode-Block hinaus.
- Bei Druckern, die Position des Strichcode-Symbols relativ zur Begrenzung des Strichcode-Blocks nicht erkennen koennen: der (auf den Strichcode-Block abgebildete) Darstellungsbereich reicht teilweise ueber den Strichcode-Block hinaus.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

'(&00)': mnemotechnischer Geraetenname

SAPC000 UNSUPPORTED GRAPHICS ORDER OR COMMAND CODE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC000 ANGEGEBENER GRAFIK-KOMMANDOCODE WIRD AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Es wurde versucht, einen (noch) nicht zugewiesenen oder unterstuetzten Kommandocode zu bearbeiten.
- Ein in einem WRITE-GRAPHIC-Kommando erwartetes Kennzeichen fuer 'Begin Segment Introducer' fehlt.
- In einem Feld 'Graphics Data Descriptor' ist ein selbstbeschreibendes Befehlskennzeichen nicht X'21'.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC010 RESERVED BYTE EXCEPTION OR INVALID ATTRIBUTE SET ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC010 FEHLBELEGUNG DES RESERVIERTEN BYTES ODER UNGUELTIGE ATTRIBUTBELEGUNG AN DRUCKER
 '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Ein reserviertes Byte in einem Zeichenbefehl ist nicht auf Null gesetzt.
- Der Befehl 'Set Current Defaults' im selbstdefinierenden Feld 'Graphics Data Descriptor' eines WBC-Kommandos versucht, ein ungueltiges oder nicht unterstuetztes Attribut in Byte 2 zu setzen.
- Der Befehl 'Set Current Defaults' hat Laenge X'04', das Standardbyte ist nicht X'0F'.
- Die Laenge des Befehls 'Set Current Defaults' ueberschreitet X'04', das Standardbyte ist nicht X'8F'.

- Der Befehl 'Set Current Defaults' versucht, in Byte 3 und 4 ein ungueltiges oder nicht unterstuetztes Masken-Attribut zu setzen.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC020

INCORRECT DRAWING ORDER LENGTH ON PRINTER '(&00)'.
 FEHLERHAFTES LAENGE EINES ZEICHENBEFEHLS AN DRUCKER '(&00)'.

SAPC020

FEHLERHAFTES LAENGE EINES ZEICHENBEFEHLS AN DRUCKER '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Das Standardfeld (Byte 5) des Befehls 'Set Current Defaults' enthaelt X'8F', das Laengenfeld (Byte 1) enthaelt jedoch nicht den Wert, der sich aus der Belegung des Maskenfeldes (Byte 3 und 4) ergibt.
- Es wurde ein Zeichenbefehl mit ungueltiger Laengenangabe eingegeben.
- Das Standardfeld (Byte 5) des Befehls 'Set Current Defaults' enthaelt X'0F', das Laengenfeld (Byte 1) enthaelt jedoch nicht X'04'.
- Das Standardfeld (Byte 5) des Befehls 'Set Current Defaults' enthaelt X'8F', das Laengenfeld (Byte 1) enthaelt den Wert, der sich aus der Belegung des Maskenfeldes (Byte 3 und 4) ergibt, aber die Laenge der nachfolgenden Daten (Byte 6-n) entspricht nicht der Angabe im Laengenfeld.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC030

INVALID ATTRIBUTE VALUE ON PRINTER '(&00)'.
 UNGUELTIGER ATTRIBUTWERT AN DRUCKER '(&00)'.

SAPC030

UNGUELTIGER ATTRIBUTWERT AN DRUCKER '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer einen Zeichenbefehl wurde ein ungueltiger Attributwert angegeben.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC040

TRUNCATED ORDER EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
 FEHLER WEGEN UNVOLLSTAENDIGEM BEFEHL AN DRUCKER '(&00)'.

SAPC040

FEHLER WEGEN UNVOLLSTAENDIGEM BEFEHL AN DRUCKER '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein unvollstaendiger Zeichenbefehl eingegeben; moegliche Befehle:

- Fixierter 2-Byte langer Befehl, dessen zweites Byte kein Segment ist
- Selbstidentifizierender Befehl, dessen Laengenbyte nicht im Segment liegt
- Selbstidentifizierender Befehl, bei dem der Wert des Laengenzaehlers groesser ist als die Anzahl der nachfolgenden Bytes.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC050 SEGMENT PROLOG EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC050 FEHLER IN SEGMENT-PROLOG AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Der Prolog enthaelt einen Befehl, der zwar unterstuetzt wird, im Prolog jedoch nicht zulaessig ist.
- Das Segmentende wurde erreicht, ohne auf einen Prolog-Ende-Befehl zu treffen.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC060 VIRTUAL GRAPHICS PRESENTATION SPACE OVERFLOW ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC060 UEBERSCHREITUNG DES VIRTUELLEN GRAFIK-DARSTELLUNGSBEREICHS AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Zeichenbefehl empfangen, der versucht, ausserhalb des Grafik-Darstellungsbereichs zu zeichnen. Mit DR2/V0 kann dies nur mit den Zeichenbefehlen 'Full Arc' oder 'Full Arc at Current Position' auftreten. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC070 UNSUPPORTED ATTRIBUTE VALUE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC070 NICHT UNTERSTUETZTER ATTRIBUTWERT AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer einen Zeichenbefehl wurde ein nicht unterstuetzter Attributwert angegeben.
 Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC080 INVALID OR UNSUPPORTED DEFAULT ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC080 STANDARDWERT IST UNGUELTIG ODER WIRD AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der mit dem Befehl 'Set Current Defaults' im selbstdefinierenden Feld 'Graphics Data Descriptor' eines WGC-Kommandos fuer ein Attribut gesetzte Standardwert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC090 INVALID SEGMENT CHARACTERISTICS DRAWING ORDER ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC090 UNGUELTIGER SEGMENTEIGENSCHAFTEN-ZEICHENBEFEHL AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ausserhalb eines Segment-Prologs wurde ein Zeichenbefehl 'Segment Characteristics' festgestellt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC100 CHARACTER ANGLE VALUE NOT SUPPORTED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC100 ZEICHEN-NEIGUNGSWINKEL AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im Zeichenbefehl 'Set Character Angle' angegebene Neigungswinkel wird nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC110 INVALID END PROLOG ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC110 UNGUELTIGES PROLOG-ENDE AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Zeichenbefehl 'End Prolog' ausserhalb eines Segment- Prologs festgestellt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC120 AREA BRACKET EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC120 BEREICHSANFANG-/ENDEFehler AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde eine Zeichenbefehl 'End Area' ohne vorausgehenden 'Begin Area'-Befehl empfangen. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC130 BEGIN AREA RECEIVED INCORRECTLY ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC130 BEREICHSANFANGSFEHLER AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Zeichenbefehl 'Begin Area' empfangen, ohne dass der vorausgehende 'Begin Area'-Befehl mit einem 'End Area'-Befehl abgeschlossen wurde. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC140 AREA TRUNCATION EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC140 BEREICHSENDE-Fehler AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem Segment wurde ein Zeichenbefehl 'Begin Area' bearbeitet und das Segmentende erreicht, ohne einen 'End Area'-Befehl zu finden. Die Ergebnisse der Bereichsfuellung sind druckerabhaengig. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC150 SUPPORTED ORDER INVALID IN AREA PRINTER '(&00)'.
 SAPC150 BEFEHL WIRD AN DRUCKER '(&00)' UNTERSTUETZT, IST ABER IN DIESEM BEREICH
 UNZULAESSIG.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Befehl entdeckt, der zwar unterstuetzt wird, jedoch in dem betreffenden Bereich unzu-laessig ist. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
 (&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC160 PATTERN SET NOT SUPPORTED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC160 PATTERN SET WIRD AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurden die Zeichenbefehle 'Begin Area' und 'Set Pattern Set' estgestellt, der angeforderte Pattern Set wird jedoch nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
 (&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC170 UNDEFINED PATTERN SYMBOL ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC170 PATTERN SYMBOL AN DRUCKER '(&00)' NICHT DEFINIERT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Zeichenbefehl 'Begin Area' festgestellt, das aktuelle Pattern Symbol ist jedoch in dem Pattern Set nicht definiert. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
 (&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC180 TEMPORARY-STORAGE OVERFLOW WHILE DRAWING AN AREA ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC180 TEMPORAERSPEICHER-UEBERLAUF BEIM BEREICHSZEICHNEN AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer einen Bereich in einem Grafiksegment wird manchmal temporaerer Speicher benoetigt. Die Zeichenbefehle des Bereichs haben mehr Speicher belegt als verfuegbar ist. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
 (&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC190 UNSUPPORTED BEGIN SEGMENT INTRODUCER SEGMENT FLAG ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC190 SEGMENTFLAG DES 'BEGIN SEGMENT INTRODUCER' WIRD AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Segmentflag (Byte 7, Bits 5 und 6) im 'Begin Segment Introducer' hat den Wert B'10'. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
 (&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC200 INVALID BEGIN SEGMENT INTRODUCER SEGMENT FLAG ON PRINTER '(&00)'.
SAPC200 SEGMENTFLAG DES 'BEGIN SEGMENT INTRODUCER' IST AN DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Segmentflag (Byte 7, Bits 5 und 6) im 'Begin Segment Introducer' hat den Wert B'01'.
Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC210 INVALID BEGIN SEGMENT INTRODUCER LENGTH ON PRINTER '(&00)'.
SAPC210 LAENGE DES 'BEGIN SEGMENT INTRODUCER' IST AN DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Laengenparameter (Byte 1) des 'Begin Segment Introducer' ist ungueltig.
Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC220 INSUFFICIENT SEGMENT DATA ON PRINTER '(&00)'.
SAPC220 NICHT GENUEGEND SEGMENTDATEN AN DRUCKER '(&00)' EMPFANGEN.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem Segment wurden weniger Daten empfangen als im Feld SEGLLENGTH des 'Begin Segment' angegeben. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC230 GRAPHICS IMAGE ORDER SEQUENCE EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
SAPC230 UNZULAESSIGE REIHENFOLGE VON GRAFIKBEFEHLEN AN DRUCKER '(&00)'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem Segment wurde der Zeichenbefehl 'Begin Image' nicht vor dem Befehl 'Image Data' bearbeitet. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC240 IMAGE DATA DISCREPANCY ON PRINTER '(&00)'.
SAPC240 ABWEICHENDE IMAGE DATA AN DRUCKER '(&00)'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Zeichenbefehl 'Image Data' enthaelt zu wenig oder zu viele Datenbytes. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.
(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC250 GRAPHICS IMAGE BRACKET EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC250 GRAFIKANFANGS-/–ENDEFELER AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde eine Zeichenbefehl 'End Image' ohne vorausgehenden 'Begin Image'-Befehl empfangen. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC260 INCORRECT NUMBER OF IMAGE DATA DRAWING ORDERS ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC260 UNZULAESSIGE ANZAHL 'IMAGE DATA'–BEFEHLE AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anzahl Zeichenbefehle zwischen den Befehlen 'Begin Image' und 'End Image' stimmt nicht mit der Anzahl Zeilen im Bild (Wert fuer Bildhoehe im Befehl 'Begin Image') ueberein. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC270 MARKER SET NOT SUPPORTED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC270 MARKER SET WIRD AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurden die Zeichenbefehle 'Marker' oder 'Marker at Current Position' und 'Set Marker' festgestellt, der angeforderte Marker-Set wird jedoch nicht unterstuetzt.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC280 UNDEFINED MARKER CODE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC280 MARKER–CODE IST AN DRUCKER '(&00)' NICHT DEFINIERT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Zeichenbefehl 'Marker' oder 'Marker at Current Position' empfangen, das aktuelle Marker-Symbol ist jedoch im aktuellen Marker-Set nicht definiert.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC290 MISMATCHED MARKER SET EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC290 FEHLER WEGEN NICHT PASSENDER MARKER–SETS AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der aktuelle Wert eines Marker-Set-Attributs bezeichnet einen Marker-Set, der die mit dem aktuellen Marker-Attribut implizierten Funktionen nicht unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC300 FONT NOT AVAILABLE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC300 FONT AN DRUCKER '(&00)' NICHT VERFUEGBAR.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Es wurde ein Zeichenbefehl 'Character String' oder 'Character String at Current Position' festgestellt, die angegebene Local Font ID wurde jedoch nicht mit dem LFE-Kommando abgebildet.
- Ein in einem Zeichenbefehl 'Set Character Set' oder als aktueller Standardwert in einem Befehl 'Character String' oder 'Character String at Current Position' angegebener und verwendeter Zeichensatz ist im aktuellen LFE-Kommando abgebildet, der Font ist jedoch am Drucker nicht geladen.
- Ein in einem Zeichenbefehl 'Set Character Set' oder als aktueller Standardwert in einem Befehl 'Character String' oder 'Character String at Current Position' angegebener und verwendeter Zeichensatz ist im aktuellen LFE-Kommando abgebildet und der Font ist am Drucker geladen, die (mit einem XOA-PQC-Kommando festgelegte) Qualitätsstufe des Fonts wird jedoch nicht unterstuetzt.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC310 UNDEFINED GRAPHICS CHARACTER CODE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC310 GRAFIKZEICHENCODE AN DRUCKER '(&00)' NICHT DEFINIERT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einer im aktuellen Zeichenbefehl 'Set Character Set' angegebenen Zeichenfolge wird ein Code verwendet, der nicht definiert ist oder ein nicht verfuegbares Zeichen bezeichnet.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC320 '(&00)'INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD:GAD: THE
 SYMBOL SET SPECIFIED IN A SET CHARACTER SET DRAWING ORDER DOES NOT HAVE THE
 CHARACTER ATTRIBUTES SPECIFIED IN THE GDD STRUCTURED FIELD
 SAPC320 '(&00)' UNGUELFIGE DATEN IM EINGABE-RECORD ODER RESSOURCE:STRUCTURED FIELD:
 GAD:DER ANGELEGEBENE ZEICHENSATZ IN EINER 'SETCHARACTER SET DRAWING ORDER' WEIST
 NICHT DIE IM GDD STRUCTURED FIELD ANGELEGEBENEN ZEICHENATTRIBUTE AUF
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einer 'Set Character Set Drawing Order' angegebene Zeichensatz kann die Funktionen der im entsprechenden Graphics Data Descriptor (GDD) Structured Field angegebenen Attribute nicht unterstuetzen.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

SAPC330 ARC DRAWING CHECK ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC330 BEIM BOGENZEICHNEN KANN AM DRUCKER '(&00)' EIN FEHLER AUFTRETEN.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Zeichen-Processor hat einen Fehler festgestellt, der moeglicherweise die Einhaltung der normalen PEL-Genauigkeitsgrenzen beim Zeichnen eines Bogens verhindert.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC340 TRUNCATED GRAPHICS IMAGE EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC340 GRAFIK-ENDE-FEHLER AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem Segment wurde ein Zeichenbefehl 'Begin Image' bearbeitet und das Segmentende erreicht, ohne einen 'End Image'-Befehl zu finden. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC350 INVALID ORDER IN GRAPHICS IMAGE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC350 UNZULAESSIGE BEFEHLSFOLGE IN GRAFIK-IMAGE AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Nach der Bearbeitung eines Zeichenbefehls 'Begin Image' wurde keiner der Befehle 'Comment', 'Image Data', 'No Operation' oder 'End Image' festgestellt.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC360 GRAPHICS IMAGE FORMAT NOT SUPPORTED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC360 GRAFIK-IMAGE-FORMAT WIRD AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der fuer den Parameter 'Graphics Image Format' angegebene Wert wird nicht unterstuetzt.

Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPC370 IMAGE WIDTH TOO LARGE FOR PRINTER '(&00)'.
 SAPC370 IMAGE BREITE ZU GROSS FUER DEN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der fuer Image-Breite in der Begin Image-Anweisung angegebene Wert ueberschreitet die maximal unterstuetzte Image-Breite.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname.

SAPC380 IMAGE HEIGHT TO LARGE FOR PRINTER '(&00)'.
 SAPC380 IMAGE HOEHE ZU GROSS FUER DEN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der fuer Image-Hoehe in der Begin Image-Anweisung angegebene Wert ueberschreitet die maximal unterstuetzte Image-Hoehe.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname.

SAPC390 RELATIVE LINE OUTSIDE RELATIVE SPACE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPC390 RELATIVE ZEILE LIEGT AUSSERHALB DES KOORDINATENRAUMS AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine relativ angegebene Zeile liegt nicht vollstaendig innerhalb des Koordinatenraums fuer den Zeichenbefehl. Die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): mnemotechnischer Geraetenname

SAPD100 FORM '(&01)' MOUNTED ON PRINTER '(&02)' WITH DENSITY '(&03)' FOR TSN '(&00)' ?
 REPLY (Y=CONTINUE, N=RELEASE PRINTER)
 SAPD100 IST FORMULAR '(&01)' IN DRUCKER '(&02)' MIT DICHTE '(&03)' FUER TSN '(&00)'
 EINGELEGT? ANTWORTEN SIE MIT Y = WEITER ODER N = DRUCKER FREIGEBEN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Das erforderliche Formular (&01) muss vom Bedienpersonal in den Drucker (&02) eingelegt werden.

Maßnahme

Y = das Formular ist eingelegt
 N = den Drucker freigeben

SAPD130 MAXIMUM HORIZONTAL ADJUSTMENT: '(&00)'.
 SAPD130 MAXIMALE HORIZONTALE ANPASSUNG: '(&00)'.
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Die horizontale Position der gedruckten Schrift auf dem Papier kann am Bedienfeld des Druckers eingestellt werden.

Maßnahme

Beachten Sie die nachfolgenden Meldungen.

SAPD140 SETUP PRINTER
 SAPD140 DRUCKER KONFIGURIEREN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung schliesst einen vorangegangenen Block mit Meldungen ab, die sich auf die vor Beginn der Druckausgabe vom Bedienpersonal auszufuehrende Konfigurierung des Druckers beziehen. Das System wartet auf die Reaktion des Bedienpersonals.

Maßnahme

Das Bedienpersonal muss die Meldung beantworten.

SAPD200 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD '(&00)' MISSING IN A FORM
 ENVIRONMENT GROUP OR DOCUMENT ENVIRONMENT GROUP
 SAPD200 UNZULAESSIGE DATEN IN FORMDEF-RESOURCE: DAS STRUCTURED FIELD '(&00)' FEHLT IN
 EINER FORMULAR-UMGEBUNGSGRUPPE ODER EINER DOKUMENT-UMGEBUNGSGRUPPE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen zu interpretieren, wie bei SAPD201 und SAPD202. In den FORMDEF zugewiesenen Druckdaten fehlt das Structured Field (&00).

SAPD201 *** ORIENTATION = 0(PORTRAIT) IS USED ***
 SAPD201 *** AUSRICHTUNG = 0 (HOCHFORMAT) WIRD VERWENDET ***
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Ausrichtung der Druckseite auf dem Papier wurde nicht festgelegt, deshalb wird der angegebene Standardwert verwendet. PS fuehrt den Vorgang mit dem Standardwert aus.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource, wenn ein anderer als der Standardwert verwendet werden soll.

SAPD202 *** PAGE-X/Y-ORIGIN = 0/0 IS USED ***
 SAPD202 *** SEITENURSPRUNG X/Y = 0/0 WIRD VERWENDET ***
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Koordinaten der Druckseite auf dem Papier wurden nicht festgelegt, daher wird der angegebene Standardwert verwendet. PS fuehrt den Vorgang mit dem Standardwert aus.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource, wenn ein anderer als der Standardwert verwendet werden soll.

SAPD205 DATA IN A FORMDEF RESOURCE IS MISSING: THE FORMDEF DOES NOT CONTAIN ANY MEDIUM MAPS

SAPD205 FEHLENDE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: FORMDEF ENTHAELT KEINE MEDIUM-MAPS
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD206 DATA IN A PAGEDEF RESOURCE IS MISSING: THE PAGEDEF DOES NOT CONTAIN ANY DATA MAPS
SAPD206 FEHLENDE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: PAGEDEF ENTHAELT KEINE DATA-MAPS

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD210 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: MORE THAN (&00) MEDIUM MAPS SPECIFIED
SAPD210 UNZULAESSIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: ES WURDEN MEHR ALS (&00) MEDIUM MAPS ANGEGEBEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

PS hat nur begrenzten Speicherplatz fuer die Medium Maps einer FORMDEF. PS ignoriert alle Medium Maps, die nicht gespeichert werden koennen und setzt den Verarbeitungsvorgang fort. Das Zugreifen nachfolgender Daten auf diese Medium Maps bewirkt Folgefehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD211 *** MEDIUM MAP '(&00)' NOT SAVED ***
SAPD211 *** MEDIUM MAP '(&00)' WURDE NICHT GESPEICHERT ***

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung muss im Zusammenhang mit vorangegangenen Meldungen interpretiert werden.

SAPD212 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: A MEDIUM MAP SPECIFIES ONLY CONSTANT DATA FOR A PAGE

SAPD212 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: MEDIUM-MAP ENTHAELT FUER EINE SEITE NUR KONSTANTEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine Medium-Map spezifiziert Constant Forms Control fuer die Vorder- und Rueckseite einer Duplex-Seite oder fuer die Vorderseite einer Simplex-Seite. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD300 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMO. NULL NAME NOT ACCEPTED
 SAPD300 UNZULAESSIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE. DER NULL-NAME IM STRUCTURED FIELD MMO
 WURDE NICHT AKZEPTIERT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field MMO muss der Name eines Formulardias angegeben sein. PD ignoriert dieses Structured Field MMO und setzt den Verarbeitungsvorgang fort. Wenn nachfolgende Daten auf die Kennung des Formulardias zugreifen, fuehrt dies zu Folgefehlern.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD301 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMO. DUPLICATE OVERLAY LOCAL
 IDENTIFIER WAS FOUND
 SAPD301 UNZULAESSIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE. IM STRUCTURED FIELD MMO WURDE EINE
 DOPPELTE LOKALE FORMULARDIA-KENNUNG GEFUNDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Jedes Formulardia im Structured Field MMO muss eine eindeutige lokale Kennung haben. PS ignoriert das zweite Formulardia und setzt den Druckvorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD302 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMO. OVERLAY LOCAL
 IDENTIFIER VALUE '(&00)' NOT ACCEPTED. OVERLAY '(&01)' NOT LOADED
 SAPD302 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MMO DER FORMDEF-RESSOURCE. DIE LOKALE
 FORMULARDIA-KENNUNG '(&00)' WURDE NICHT AKZEPTIERT. DAS FORMULARDIA '(&01)'
 WURDE NICHT GELADEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die lokale Kennung im Structured Field MMO muss im Bereich 0 bis 127 liegen. PS ignoriert das Formulardia und setzt den Druckvorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD303 WARNING: FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMO. A RASTER OVERLAY '(&00)' WAS
 SPECIFIED BUT PRINTER RUNS IN IPDS MODE. OVERLAY PROCESSED AS A CODED OVERLAY
 SAPD303 ACHTUNG: IM STRUCTURED FIELD MMO DER FORMDEF-RESSOURCE WURDE RASTER-FORMULARDIA
 '(&00)' ANGEGEBEN, ABER DRUCKER IST IM IPDS-MODUS. DIA WURDE WIE CODIERTES DIA
 BEARBEITET
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Ueberpruefen Sie, ob der Ausdruck korrekt ist. Wenn nicht, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPD304 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMO: MORE THAN 128 OVERLAYS ARE SPECIFIED.

SAPD304 UNZULAESSIGE DATEN IN FORMDEF-RESOURCE: ES WURDEN IM STRUCTURED FIELD MMO MEHR ALS 128 OVERLAYS ANGEGEBEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

PS hat nur begrenzten Speicherplatz fuer die Overlays einer FORMDEF. PS ignoriert alle Overlays, die nicht gespeichert werden koennen und setzt den Verarbeitungsvorgang fort. Das Zugreifen nachfolgender Daten auf diese Overlays bewirkt Folgefehler.

SAPD400 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MSU. NULL NAME NOT ACCEPTED. MSU STRUCTURED FIELD IGNORED. PROCESSING CONTINUES

SAPD400 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE. DER NULL-NAME IM STRUCTURED FIELD MSU WURDE NICHT AKZEPTIERT. DAS STRUCTURED FIELD MSU WURDE IGNORIERT. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wenn in einer FORMDEF das Structured Field MSU angegeben wird, muss darin ein Token-Name eingetragen werden.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD401 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MSU: SUPPRESSION LOCAL IDENTIFIER VALUE '(&00)', IS NOT ACCEPTABLE. SHOULD BE 0 TO 127. SUPPRESSION &02 NOT SAVED.

SAPD401 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE. STRUCTURED FIELD: MSU:WERT DER LOKALEN SUPPRESSION ID '(&00)' WIRD NICHT AKZEPTIERT. WERT SOLLTE ZWISCHEN 0 und 127 LIEGEN UNTERDRUECKUNG '(&01)' NICHT GESICHERT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wenn in der FORMDEF das Structured Field MSU angegeben ist, muss die lokale Suppression ID im Bereich 0 bis 127 liegen. Weitere Informationen siehe 'Siemens Nixdorf Printer Data Stream (SPDS) Model 4 Referenzhandbuch', U9737-J-Z247-2.

'(&00)': Suppression ID in MSU Byte 9 gefunden.

'(&01)': Nummer der Suppression ID, die das Maximum ueberschritten hat.

SPS ignoriert dieses MSU Structured Field und setzt die Verarbeitung fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF, falls Sie sie erstellt haben, ansonsten wenden Sie sich an den Océ Systemprogrammierer. Ueberpruefen Sie, wie die Formdef in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Wurde sie von einem Anwender erstellt, bitten Sie ihn, diese zu korrigieren. Entspricht die Formdef der Spezifikation, wenden Sie sich an den Océ Systems Wartungstechniker.

SAPD402 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MSU. MORE THAN '(&00)'
SUPPRESSIONS ARE SPECIFIED. SUPPRESSION '(&01)' NOT SAVED
SAPD402 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MSU DER FORMDEF-RESSOURCE . ES SIND MEHR
ALS '(&00)' UNTERDRUECKUNGEN ANGEGBEN. UNTERDRUECKUNG '(&01)' WURDE NICHT
GESPEICHERT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field MSU sind bis zu 128 Unterdrueckungen zulaessig. PS ignoriert alle ueberzaehligen Unterdrueckungsgruppen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD403 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MSU: THE SUPPRESSION TOKEN
NAME '(&00)' IS REPEATED
SAPD403 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MSU: UNTERDRUECKUNGS-TOKEN-
NAME '(&00)' MEHRFACH VORHANDEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Strukturfeld MSU einer FORMDEF verwendeten Unterdrueckungs-Token-Namen muessen fuer jedes Element einer Wiederholungsgruppe eindeutig sein.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD500 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMC. MORE THAN 8 OVERLAYS
ARE SPECIFIED. ADDITIONAL OVERLAYS IGNORED. PROCESSING CONTINUES
SAPD500 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MMC DER FORMDEF-RESSOURCE. MEHR ALS 8
FORMULARDIAS ANGEGBEN. UEBERZAEHLIGE DIAS WERDEN IGNORIERT. DER VORGANG WIRD
FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wenn die nachfolgenden Daten auf diese Formulardias zugreifen, fuehrt dies zu Folgefehlern.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD501 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: MORE THAN 8 SUPPRESSIONS ARE SPECIFIED

SAPD501 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MMC: MEHR ALS 8 UNTERDRUECKUNGEN ANGEGEBEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Strukturfeld MMC duerfen hoechstens 8 Dias angegeben werden. Zusaetzliche Dias werden ignoriert, die Verarbeitung wird fortgesetzt; werden diese Dias in nachfolgenden Daten angesprochen, so kommt es zu Folgefehlern.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD504 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: OVERLAY LOCAL IDENTIFIER VALUE IS NOT ACCEPTABLE

SAPD504 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MMC: WERT FUER LOKALES DIA-KENNZEICHEN NICHT AKZEPTABEL
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD505 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: OVERLAY LOCAL IDENTIFIER '(&00)' WAS NOT FOUND IN MMO STRUCTURED FIELD

SAPD505 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MMC: LOKALES DIA-KENNZEICHEN '(&00)' IN STRUKTURFELD MMO NICHT GEFUNDEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das im Strukturfeld MMC definierte lokale Dia-Kennzeichen muss einem lokalen Dia-Kennzeichen im Strukturfeld MMO entsprechen.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD506 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMC. MMC STRUCTURED FIELD WAS NOT FOUND TO COMPARE WITH IDENTIFIER '(&00)' IN MCC STRUCTURED FIELD

SAPD506 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MMC DER FORMDEF-RESSOURCE. STRUCTURED FIELD MMC STIMMT NICHT MIT DER KENNUNG '(&00)' IN STRUCTURED FIELD MCC UEBEREIN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Kennung der Medium-Aenderungssteuerung im Structured Field MMC muss mit einem Wert in einem Structured Field MCC uebereinstimmen. Die Medium-Aenderung wird ignoriert und der Vorgang wird fortgesetzt. Es koennen Folgefehler auftreten.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD507 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMC. MODIFICATION TYPE VALUE '(&00)' NOT ACCEPTED. PROCESSING CONTINUES

SAPD507 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MMC DER FORMDEF-RESSOURCE. DER WERT '(&00)' FUER DEN AENDERUNGSTYP WURDE NICHT AKZEPTIERT. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Aenderung wird ignoriert.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD512 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MMC. HORIZONTAL ADJUSTMENT VALUE '(&00)' NOT ACCEPTED

SAPD512 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MMC DER FORMDEF-RESSOURCE. WERT '(&00)' FUER HORIZONTALE ANPASSUNG WURDE NICHT AKZEPTIERT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Wert fuer die horizontale Anpassung im Structured Field MMC muss im Bereich 0 bis 20 liegen. Der unzulessige Wert wird an den Drucker weitergegeben - ein Drucker-Hardwarefehler ist zu erwarten.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD513 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: THE MMC IDENTIFIER '(&00)' IS REPEATED

SAPD513 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MMC: MMC-KENNZEICHEN '(&00)' MEHRFACH VORHANDEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Strukturfeld MMC definierten Medienmodifikationskennzeichen muessen in aufsteigender Reihenfolge angegeben werden und eindeutig sein.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD514 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: THE OFFSET STACKING VALUE '(&00)' IS NOT ACCEPTABLE

SAPD514 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MMC: OFFSET-STAPEL-WERT '(&00)' NICHT AKZEPTABEL

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im Strukturfeld MMC angegebene Offset-Stapel-Wert ist ungueltig oder der Drucker unterstuetzt diese Funktion nicht.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD515 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE MMC STRUCTURED FIELD: THE FORMAT VALUE FOR MEDIA SOURCE SELECTOR '(&00)' IS NOT ACCEPTABLE.

SAPD515 UNGUELTIGER WERT IN DER FORMDEF RESSOURCE MMC STRUCTURED FIELD: DER FORMATWERT FUER DIE MEDIA SOURCE-AUSWAHL '(&00)' IST NICHT ERLAUBT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SPS schliesst die Datei als unvollstaendig. Sie koennen den Wertebereich, der fuer die Angabe der Media Source in einem MMC Structured Field gueltig ist, im Referenzhandbuch "Siemens Nixdorf Printer Data Stream (SPDS) Model 4" finden.

(&00): Angegebener Wert fuer die Auswahl der Media Source.

Maßnahme

Versuchen Sie Ihren Druck auf einen Cut Sheet-Drucker, der Offset Stacking unterstuetzt, umzulenken oder korrigieren Sie Ihre Formdef, falls Sie diese selbst erstellt haben. Andernfalls wenden Sie sich an den Systemprogrammierer.

SAPD516 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: THE FORM-FLASH VALUE '(&00)' IS NOT ACCEPTABLE

SAPD516 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MMC: FORM-FLASH-WERT '(&00)' NICHT AKZEPTABEL

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im Strukturfeld MMC angegebene FORM-FLASH-Wert ist ungueltig oder der Drucker unterstuetzt diese Funktion nicht.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD517 Invalid data in FORMDEF resource: structured field: MMT: a media name was not found.

SAPD517 Ungueltige Daten in FORMDEF-Ressource: Structured Field: MMT: ein Medienname wurde nicht gefunden.

Bedeutung

Das Map Media Type MMT Structured Field enthaelt keinen Mediennamen oder die Syntax ist ungueltig. Das MMT Structured Field ist in der Document Environment Group der Formdef enthalten.

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef, falls Sie sie selbst erstellt haben, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Ueberpruefen Sie wie diese Formdef in die Ressourcen-Bibliothek gekommen ist. Wenn sie von einem Benutzer erstellt wurde, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Wenn die Formdef mit der Spezifikation uebereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren OPS-Wartungsingenieur.

SAPD518 Invalid data in FORMDEF resource: structured field: MMC: media type local ID '(&00)' does not match a MMT structured field.

SAPD518 Ungueltige Daten in FORMDEF-Ressource: Structured Field: MMC: Media Type Local ID '(&00)' passt nicht zu einem MMT Structured Field.

Bedeutung

Eine Media Type Local ID wurde in einem Medium Modification Control MMC Structured Field spezifiziert. Die Media Type Local ID wurde in einem Map Medium Type Structured Field nicht gefunden.

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef, falls Sie sie selbst erstellt haben, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Ueberpruefen Sie wie diese Formdef in die Ressourcen-Bibliothek gekommen ist. Wenn sie von einem Benutzer erstellt wurde, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Wenn die Formdef mit der Spezifikation uebereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren OPS-Wartungsingenieur.

SAPD520 THE SELECTION OF INPUT BIN '(&00)' (MEDIA-SOURCE-ID '(&01)') IS NOT SUPPORTED. ANOTHER INPUT BIN WAS SELECTED.

SAPD520 DAS AUSGEWAHLTE EINGABEFACH '(&00)' (MEDIA-SOURCE-ID '(&01)') WIRD NICHT UNTERSTUETZT. EIN ANDERES EINGABEFACH WURDE AUSGEWAHLT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die ausgewaehlte Eingabequelle wird von dem Drucker, auf dem Sie drucken, nicht unterstuetzt. Statt dessen wurde ein anderes Eingabefach ausgewaehlt.

'(&00)': Nummer des Eingabefachs (physikalisch)

'(&01)': Medium Source Selector (logisch)

SAPD521 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: THE SET OF MODIFICATIONS SPECIFIED IN THE MCC STRUCTURED FIELD SELECTS MORE THAN ONE INPUT SOURCE

SAPD521 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MMC: MODIFIKATIONSMENGE IN STRUKTURFELD MCC SPEZIFIZIERT MEHR ALS EINE EINGABEQUELLE
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Alle MMC-Strukturfelder bzw. -Untergruppen, auf die dasselbe MCC-Strukturfeld verweist, muessen dieselbe Eingabequelle spezifizieren.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD522 The selection of output bin '(&00)' is not supported. Another output bin was selected.

SAPD522 Die Auswahl von Ausgabefach '(&00)' wird nicht unterstuetzt. Ein anderes Ausgabefach wurde ausgewaehlt.

Bedeutung

Das ausgewaehlte Medienziel wird von dem Drucker, mit dem Sie drucken, nicht unterstuetzt. Statt dessen wurde ein anderes Ausgabefach ausgewaehlt.

'(&00)': Anzahl der Ausgabefaecher

Systemverhalten: Das System waehlt ein anderes Ausgabefach und druckt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef, falls Sie sie selbst erstellt haben, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

SAPD530 AN ENVELOPE OR MANUAL FEED INPUT BIN WAS REQUESTED BUT IT IS NOT SUPPORTED ON THE PRINTER

SAPD530 EIN MANUELLES EINGABEFACH WURDE AUSGEWAHLT, WIRD ABER VOM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das ausgewaehlte Eingabefach wird von dem Drucker, auf dem gedruckt wird, nicht unterstuetzt.

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

SAPD540 THE SELECTION OF INPUT BIN '(&00)' (MEDIA-SOURCE-ID '(&01)') IS NOT SUPPORTED.

SAPD540 DAS AUSGEWAHLTE EINGABEFACH '(&00)' (MEDIA-SOURCE-ID '(&01)') WIRD NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die ausgewaehlte Eingabequelle wird von dem Drucker, auf dem Sie drucken, nicht unterstuetzt.

'(&00)': Nummer des Eingabefachs (physikalisch)

'(&01)': Medium Source Selector (logisch)

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Aendern Sie den Wert des EINGABEFACHS (FORMDEF oder Parameterfile) in einen Wert, den der Drucker unterstuetzt oder setzen Sie den Parameter IBINREP = YES, dass ein anderes EINGABEFACH genommen wird. Machen Sie, falls moeglich, das gewuenschte EINGABEFACH verfuegbar.

- SAPD543 The selection of input bin '&00' (Media-Source-ID '&01)', component ID '&02)', media name '&03)') is not supported.
- SAPD543 Die Auswahl des Eingabefachs '&00' (Media-Source-ID '&01)', Component ID '&02)', Medienname '&03)') wird nicht unterstuetzt.

Bedeutung

Ein Eingabefach, das in einem Medium Modification Control MMC Structured field spezifiziert wurde und das dazugehoerige Map Medium Type MMT Structured Field werden von dem Drucker, mit dem Sie drucken, nicht unterstuetzt. Ein Wert von 255 in der Component ID bedeutet, dass dieser Parameter im MMT Structured Field nicht verfuegbar ist.

'&00)': Nummer des Eingabefachs (physikalisch)

'&01)': Medium Source Selector (logisch)

'&02)': Nummer der Component ID

'&03)': Medienname

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef, falls Sie sie selbst erstellt haben, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Bedienpersonverhalten:

Sorgen Sie dafuer, dass der Medienname fuer das spezifizierte Eingabefach im Drucker verfuegbar ist.

Systemprogrammiererverhalten:

Ueberpruefen Sie wie diese Formdef in die Ressourcen-Bibliothek gekommen ist. Wenn sie von einem Benutzer erstellt wurde, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Wenn die Formdef mit der Spezifikation uebereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren OPS-Wartungsingenieur.

- SAPD545 AN INPUT BIN WITH PAPER SIZE '&00' IS NOT SUPPORTED.
- SAPD545 EIN EINGABEFACH MIT PAPIERFORMAT '&00' WIRD NICHT UNTERSTUETZT
- (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das ausgewaehlte Papierformat wird von dem Drucker, auf dem gedruckt wird, nicht unterstuetzt.

'&00)': PAPIERFORMAT

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Aendern Sie das Papierformat in Ihrer Parameterdatei bzw. Formdef oder versuchen Sie einen Drucker zu bekommen, der das gewuenschte Papierformat unterstuetzt. Legen Sie, falls moeglich, das gewuenschte Papierformat ein.

SAPD546 An input bin with media name '(&00)' is not supported.
 SAPD546 Ein Eingabefach mit dem Mediennamen '(&00)' wird nicht unterstuetzt.

Bedeutung

Ein Medienname, der in einem Map Medium Type MMT Structured Field angegeben wurde, wird von dem Drucker, auf dem Sie drucken, nicht unterstuetzt.

'(&00)': Medienname

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef, falls Sie sie selbst erstellt haben, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Bedienerverhalten:

Versuchen Sie, den Mediennamen fuer die Verwendung im Drucker verfuegbar zu machen.

Systemprogrammiererverhalten:

Ueberpruefen Sie wie diese Formdef in die Ressourcen-Bibliothek gekommen ist. Wenn sie on einem Benutzer erstellt wurde, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Wenn die Formdef mit der Spezifikation uebereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren OPS-Wartungsingenieur.

SAPD550 THE MEDIUM MODIFICATION '(&00)' SPECIFIED IN THE MMC STRUCTURED FIELD IS NOT SUPPORTED BY THIS DEVICE.

SAPD550 DIE MEDIUM MODIFIKATION '(&00)' SPEZIFIZIERT IM MMC STRUKTURFELD WIRD VON DIESEM GERAET NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Medium Modifikation, spezifiziert im MMC Strukturfeld, wird von diesem Geraet nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPD600 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCC. MORE THAN (&00) COPY GROUPS SPECIFIED IN FORMDEF. COPY GROUP NOT SAVED. PROCESSING CONTINUES

SAPD600 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MCC DER FORMDEF-RESSOURCE. UEBER (&00) KOPIEGRUPPEN IN FORMDEF ANGEGEBEN. KOPIEGRUPPE NICHT GESPEICHERT. VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System hat nur begrenzt Platz zum Speichern von Kopiegruppen. Ueberzaehlige Kopiegruppen werden ignoriert. Wenn nachfolgende Daten auf diese Gruppen zugreifen, ist ein Hardwarefehler zu erwarten.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

- SAPD601 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCC. MEDIUM MODIFICATION CONTROL IDENTIFIER '(&00)' NOT ACCEPTED. COPY GROUP NOT SAVED. PROCESSING CONTINUES
- SAPD601 UNGUELTIGE DATEN IN STRUCTURED FIELD MCC DER FORMDEF-RESSOURCE. ID '(&00)' DER MEDIUM-AENDERUNGSSTEUERUNG NICHT AKZEPTIERT. KOPIEGRUPPE NICHT GESPEICHERT. VORGANG FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Structured Field MCC angegebene Kennung der Medium-Aenderungssteuerung muss im Bereich 0 bis 127 liegen. Die Kopiegruppe wird ignoriert.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

- SAPD610 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCC. FIRST COPY GROUP. INVALID START COPY NUMBER '(&00)'
- SAPD610 UNGUELTIGE DATEN IN STRUCTURED FIELD MCC DER FORMDEF-RESSOURCE. ERSTE KOPIEGRUPPE: '(&00)' IST UNZULAESSIGE KOPIE-ANFANGSNUMMER
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anfangs-Seitennummer der ersten Kopiegruppe muss 1 sein. Der Fehler wurde angezeigt. Die fehlerhaften Daten werden an den Drucker weitergegeben und ein Hardwarefehler ist zu erwarten.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

- SAPD611 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCC. NUMBER OF COPIES NOT ACCEPTED
- SAPD611 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MCC DER FORMDEF-RESSOURCE. DIE ANZAHL DER KOPIEN WURDE NICHT AKZEPTIERT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Differenz zwischen Kopie-Anfangsnummer und Kopie-Endnummer muss im Bereich 1 bis 255 liegen. Der Fehler wurde angezeigt. Die fehlerhaften Daten werden an den Drucker weitergegeben und ein Hardwarefehler ist zu erwarten.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD612 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MCC: DUPLEXING IS SPECIFIED,
BUT MCC CONTAINS AN ODD NUMBER OF COPY GROUPS
SAPD612 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MCC: DUPLEX ANGEGBEN, DOCH
MCC ENTHAELT UNGERADE ANZAHL VON KOPIENGRUPPEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei Angabe DUPLEX muss MCC Paare von Kopiengruppen enthalten. Der Fehler wird gemeldet; die ungueltigen Daten werden dem Drucker zugeleitet, ein Hardwarefehler wird erwartet. Die erste Kopiengruppe eines Paares bezieht sich auf die Vorderseite, die zweite auf die Rueckseite des Blattes.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD613 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MCC: DUPLEXING IS SPECIFIED,
BUT THE COPY COUNTS OF A COPY GROUP PAIR ARE UNEQUAL
SAPD613 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD MCC: DUPLEX ANGEGBEN, DOCH
KOPIENANZAHL EINES KOPIENGRUPPENPAARS STIMMT NICHT UEBEREIN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei DUPLEX-Druck enthaelt das Strukturfeld MCC Paare von Untergruppen fuer die Vorder- und Rueckseite des Blattes. Die Kopienanzahl in diesen Untergruppen muss identisch sein.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD700 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: PGP. PAGE ORIGIN VALUE '-
1' NOT ACCEPTED
SAPD700 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD PGP DER FORMDEF-RESSOURCE. WERT '-1' FUER
SEITENURSPRUNG NICHT AKZEPTIERT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Verschiebung des Seitenursprungs auf dem Papier haengt vom Drucker ab. Sie wird in Pixeln (= Bildelementen) gemessen und muss groesser als Null sein. Der Fehler wurde angezeigt. Die fehlerhaften Daten werden an den Drucker weitergegeben und ein Hardwarefehler ist zu erwarten.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD710 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: PGP: THE DUPLEX SHEET SPECIFICATION VALUE '(&00)' IS NOT ACCEPTABLE
 SAPD710 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD PGP: DUPLEXBLATTANGABE '(&00)' NICHT AKZEPTABEL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in PGP eingegebene Wert fuer DUPLEX-Blattangabe ist ungueltig.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD720 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD '(&00)' DOES NOT CONTAIN A PAGE ORIGIN POSITION FOR THE FRONT SIDE OF THE SHEET
 SAPD720 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)' ENTHAELT KEINE SEITENURSPRUNGSPOSITION FUER BLATTVORDERSEITE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Seitenursprungsposition fuer die Blattvorderseite fehlt.

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPD800 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MDD: ORIENTATION VALUE '(&00)' NOT ACCEPTED. PROCESSING CONTINUES
 SAPD800 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD MDD DER FORMDEF-RESSOURCE. WERT '(&00)' FUER AUSRICHTUNG WURDE NICHT AKZEPTIERT. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Siehe LIT1. Die Ausrichtung Hochformat wird verwendet.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF-Ressource.

SAPD810 INVALID DATA IN FORMDEF RESSOURCE: CONSTANT FORMS CONTROL IS NOT ALLOWED WITH ENHANCED N UP. THE CONSTANT FORMS CONTROL IS IGNORED
 SAPD810 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF RESSOURCE: CONSTANT FORMS CONTROL IST NICHT ZULAESSIG BEI ENHANCED N UP. CONSTANT FORMS CONTROL WIRD IGNORIERT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAPD820 INVLAID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: THE N UP VALUE '(&00)' IS NOT ACCEPTABLE
 SAPD820 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF RESSOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: DER N UP WERT '(&00)' IST NICHT ZULAESSIG.
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAPD830 INVALID DATA IN FORMDEF RESSOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: THE N UP VALUE 00 IS NOT ACCEPTABLE

SAPD830 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF RESSOURCE: STRUCTURED FIELD: MMC: DER N UP WERT 00 IST NICHT ZULAESSIG.

(B) Routing code: S Weight: 99

SAPD840 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: PGP: THE PAGE CONTROL PARAMETER IN ALL REPEATING GROUPS ARE SPECIFIED DO NOT PRESENT VARIABLE PAGE DATA

SAPD840 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF RESSOURCE: STRUCTURED FIELD: PGP: DIE IN ALLEN REPEATING GROUPS ANGEGEBENEN SEITENSTEUERUNGSPARAMETER SIND KEINE VARIABLEN SEITENDATEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

SAPD842 A PAGE ROTATION IS SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: PGP, BUT THE PRINTER DOES NOT SUPPORT PAGE ROTATION. THE PAGE ROTATION IS IGNORED.

SAPD842 SEITENDREHUNG IST IM STRUCTURED FIELD ANGEGEBEN: PGP, WIRD ABER VOM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT. 'SEITENDREHUNG' WIRD IGNORIERT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das PGP Structured Field gibt Seitendrehung an, aber Seitendrehung wird vom Drucker nicht unterstuetzt. 'Seitendrehung' wird ignoriert. Der Fehler trat waehrend der Speicherung der Form Definition auf. Der Fehler wird gemeldet und die Verarbeitung fortgesetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die formdef, falls Sie sie erstellt haben, ansonsten verstaendigen Sie den System-Programmierer. Ueberpruefen Sie, wie diese formdef in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Wurde sie von einem Anwender erstellt, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Entspricht die formdef der Spezifikation, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPD843 Invalid data in FORMDEF resource: Structured Field: PGP: the orientation value is invalid or unsupported

SAPD843 Ungueltige Daten in FORMDEF-Ressource: Structured Field: PGP: der Orientierungswert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt

Bedeutung

Das PGP Structured Field spezifiziert einen ungueltigen oder nicht unterstuetzten Orientierungswert fuer die Rotation der x-Achse des Darstellungsbereichs. Der Fehler wurde beim Speichern der Form Definition erkannt.

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Benutzerverhalten:

Korrigieren Sie die Formdef, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Ueberpruefen Sie, wie diese Formdef in die Ressourcen-Bibliothek gekommen ist. Wenn sie von einem Benutzer erstellt wurde, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Wenn die Formdef mit der Spezifikation uebereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren OPS-Wartungsingenieur

SAPD850 N UP IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER

SAPD850 N UP WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

SAPD860 X2_UP IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER

SAPD860 X2_UP WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

SAPD862 COLOR MAPPING TABLE IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER

Warranty : NO Text format : LOWER CASE

SAPD870 ENHANCED N UP IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER

SAPD870 ENHANCED N UP WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

SAPD880 ENHANCED N UP AND DUPLEXING ARE SPECIFIED IN FORMDEF RESOURCE, BUT DUPLEXING IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER

SAPD880 ENHANCED N UP UND DUPLEX SIND IN DER FORMDEF RESSOURCE ANGEGBEN, ABER DUPLEX WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

SAPD882 INVALID DATA IN FORMDEF RESOURCE: X2UP AND N_UP ARE SPECIFIED IN A SAME MEDIUM MAP.

SAPD882 UNGUELTIGE DATEN IN FORMDEF RESSOURCE: X2UP UND N_UP SIND IN DERSELBEN MEDIUM MAP ANGEGEBEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einer Medium Map gibt das MMC Structured Field N_UP und das MDD Structured Field X2up an. Diese Kombination ist nicht gueltig. Der Fehler wurde waehrend des Speicherns der Form Definition entdeckt. Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef, falls Sie sie erstellt haben; ansonsten verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ueberpruefen Sie, wie diese Formdef in die Ressourcenbibliothek gelangte. Wurde sie von einem Anwender erstellt, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Entspricht die Formdef der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPD884 THERE IS A CONFLICT BETWEEN THE PARAMETER PDSX2UP AND THE FORMDEF: X2_UP IS SPECIFIED IN PDSINFO OR INFINFO, BUT THE FORMDEF SPECIFIES N_UP.

SAPD884 KONFLIKT ZWISCHEN DEM PARAMETER PDSX2UP UND DER FORMDEF: X2_UP IST IN PDSINFO ODER INFINFO ANGEGEBEN, IN DER FORMDEF IST ABER N_UP ANGEGEBEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im PDSX2UP Feld in PDSINFO oder INFINFO ist X2_UP angegeben, aber im MMC Structured Field ist N_UP angegeben. Diese Kombination ist nicht gueltig. Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef und/oder Druckparameter; ansonsten verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Falls X2_up gewuenscht ist, ueberpruefen Sie, wie diese Formdef in die Ressourcenbibliothek gelangte. Falls sie von einem Anwender erstellt wurde, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Falls X2_up gewuenscht wird, ueberpruefen Sie, warum in PDSINFO oder INFINFO X2_up angegeben ist. Entspricht die Formdef der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPE100 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE NEXT LINE DESCRIPTOR IF SKIPPING PARAMETER VALUE IS 0

SAPE100 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: NUMMER '(&00)' : BEI UEBERSPRINGEN DES PARAMETERWERTS IST DER NAECHSTE ZEILENDESKRIPTOR 0

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE101 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE NEXT LINE DESCRIPTOR IF SKIPPING PARAMETER VALUE EXCEEDS THE LNC COUNT VALUE OF '(&01)'

SAPE101 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: NUMMER '(&00)' : BEI UEBERSPRINGEN DES PARAMETERWERTS UEBERSCHREITET DER NAECHSTE ZEILENDESKRIPTOR DEN LNC-WERT '(&01)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE102 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE NEXT LINE DESCRIPTOR IF SPACING PARAMETER VALUE IS 0

SAPE102 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: NUMMER '(&00)' : BEI LEERBELEGUNG DES PARAMETERWERTS IST DER NAECHSTE ZEILENDESKRIPTOR 0

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE103 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE NEXT LINE DESCRIPTOR IF SPACING PARAMETER VALUE EXCEEDS THE LNC COUNT VALUE OF '(&01)'

SAPE103 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: ZAHL '(&00)': WERT FUER PARAMETER NEXT LINE DESCRIPTOR IF SPACING UEBERSCHREITET LNC-WERT '(&01)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Parameter "Next line descriptor if spacing" (Bytes 14, 15) im Strukturfeld LND darf nicht groesser sein als die Anzahl von LNDs in der PAGEDEF. Diese Anzahl wird angenommen und die Verarbeitung fortgesetzt.

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE104 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE REUSED RECORD FLAG BUT THE NEXT LINE DESCRIPTOR IF REUSING DATA IS 0

SAPE104 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: ZAHL '(&00)': REUSED RECORD GESETZT, DOCH NEXT LND IF REUSING DATA IST 0

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wenn "Reuse record" (Byte 0, Bit 6) gesetzt ist, darf der Parameter "Next LND if reusing data" (Bytes 16-17) nicht Null sein.

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE105 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE SUPPRESSION TOKEN NAME = '(&01)' NOT DEFINED IN FORMDEF
 SAPE105 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: NUMMER '(&00)' : UNTERDRUECKUNGS-TOKEN-NAME '(&01)' IN FORMDEF NICHT DEFINIERT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE107 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)': THE NEXT LINE DESCRIPTOR IF REUSING DATA PARAMETER VALUE EXCEEDS THE LND COUNT VALUE OF '(&01)'.
 SAPE107 UNGUELTIGE DATEN IN STRUCTURED FIELD LND DER PAGEDEF-RESSOURCE. PARAMETERWERT '(&00)' 'NAECHSTER ZEILENDESKRIPTOR BEI DATENWIEDERVERWENDUNG' UEBERSTEIGT LNC-WERT '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

PAGEDEF-Ressource korrigieren.

SAPE108 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE DATA START POSITION PLUS THE VALUE OF THE DATA LENGTH EXCEEDS THE VALUE '(&01)' OF THE SIZE PARAMETER IN THE FDS STRUCTURED FIELD
 SAPE108 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: ZAHL '(&00)': DATENSTARTPOSITION PLUS DATENLAENGE UEBERSCHREITET SIZE-PARAMETER-WERT '(&01)' IN STRUKTURFELD FDS
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Summe aus Datenstartposition plus Datenlaenge darf nicht groesser sein als die im Strukturfeld FDS angegebene feste Datenlaenge.

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE109 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE LENGTH OF FIXED DATA SPECIFIED IN BYTES 31-32 IS DIFFERENT FROM THE VALUE SPECIFIED IN THE FDS STRUCTURED FIELD
 SAPE109 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: ZAHL '(&00)': FESTE DATENLAENGE IN BYTES 31-32 WEICHT VON WERT IN STRUKTURFELD FDS AB
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die feste Datenlaenge in Bytes 31-32 des Strukturfelds LND muss identisch mit dem Wert des SIZE-Parameters im Strukturfeld FDS sein.

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE110 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)' : THE
 SUPPRESSION TOKEN NAME '(&01)' IS INVALID
 SAPE110 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD LND: ZAHL '(&00)':
 UNTERDRUECKUNGS-TOKEN-NAME '(&01)' UNGUELTIG
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Unterdrueckungs-Token-Name (Bytes 18-25) in LND darf nicht Null sein.

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE120 BAR CODE GENERATION WAS SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: LND:NUMBER '(&00)', BUT
 THE PRINTER DOES NOT SUPPORT BAR CODE OBJECTS
 SAPE120 BARCODEGENERIERUNG WURDE IM STRUCTURED FIELD ANGEGEBEN: LND:NUMMER '(&00)',
 ABER DER DRUCKER UNTERSTUETZT KEINE BARCODEOBJEKTE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Barcodegenerierung wurde in dem LND der Seitendefinition angegeben und der Drucker unterstuetzt keine Barcodeobjekte. Weitere Informationen siehe OCE Printer Data Stream (SPDS) Model 4 Referenzhandbuch, U9737-J-Z247-2.

'(&00)': aktuelle LNDnummer

SPS ignoriert die Barcodeanforderung und setzt die Verarbeitung fort.

Maßnahme

Leiten Sie diesen Druckauftrag auf einen Drucker um, der Barcodeobjekte unterstuetzt.

SAPE130 THE INPUT RECORD LENGTH FOR BAR CODE GENERATION IS BIGGER THAN THE LENGTH OF
 ONE OUTPUT BUFFER
 SAPE130 DIE EINGABESATZLAENGE FUER BARCODEGENERIERUNG IST GROESSER ALS DIE LAENGE EINES
 AUSGABEPUFFERS
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Groesse der zu codierenden Barcodedaten ueberschreitet die Groesse der dem Drucker zugewiesenen Ausgabepuffer. Ein solcher Barcode kann nicht gedruckt werden. SPS schliesst diese Datei als unvollstaendig. Der Druckauftrag wird abgebrochen.

Maßnahme

Reduzieren Sie die Groesse Ihrer Eingabebarcodedaten. Wenden Sie sich an den Systemprogrammierer, falls der Fehler anhaelt. Ueberpruefen Sie, ob es moeglich ist, die Groesse der SPS zugewiesenen Ausgabepuffer zu erweitern. Ansonsten verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPE500 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FDX. FIXED DATA LENGTH UNEQUAL TO FIXED DATA SIZE SPECIFIED IN FDS STRUCTURED FIELDS. ERROR FOUND IN DATA MAP '(&01)'

SAPE500 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FDX DER PAGEDEF-RESSOURCE. FESTE DATENLAENGE NICHT GLEICH FESTER GROESSE IN STRUCTURED FIELDS FDS. FEHLER IN DATA MAP '(&01)' FESTGESTELLT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Gesamtzahl festgelegter Datenbytes im Structured Field FDX muss der im Structured Field FDS angegebenen Bytezahl entsprechen. Der Fehler wurde angezeigt. Es wird der Wert aus dem Structured Field FDX verwendet und der Vorgang wird fortgesetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die PAGEDEF-Ressource.

SAPE550 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)' : THE SIZE PARAMETER VALUE IS 0

SAPE550 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': SIZE-PARAMETER IST 0

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SIZE-Parameter im genannten Strukturfeld muss groesser als Null sein. Die Druckverarbeitung wird abgebrochen.

Maßnahme

PAGEDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPE600 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR PAGEDEF RESOURCE. A SKIP TO A NON-EXISTENT CHANNEL '(&00)' WAS DETECTED WITHIN LND STRUCTURED FIELDS OF DATA MAP '(&01)'

SAPE600 EINGABEDATENSATZ ODER PAGEDEF-RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN. IN DEN STRUCTURED FIELDS LND DER DATA MAP '(&01)' WURDE EIN SPRUNG ZU DEM NICHT VORHANDENEN KANAL '(&00)' FESTGESTELLT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Structured Fields LND einer Data Map legen den Abstand dieser Zeile zur aktuellen Druckposition fest. Die im Kanalsprung-Code festgestellte Kanalnummer ist nicht angegeben. PS setzt den Vorgang mit dem Standardwert der nachfolgenden Meldung fort.

Maßnahme

Wenn der Ausdruck nicht die gewuenschte Form hat und die PAGEDEF vom Anwender selbst erstellt wurde, korrigieren Sie die PAGEDEF. Andernfalls verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPE601 *** FIRST LND USED. CHECK PRINTER OUTPUT ***
 SAPE601 *** ERSTE LND WURDE VERWENDET. DRUCKAUSGABE PRUEFEN ***
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Kontext der vorausgegangenen Meldung(en) zu sehen. Sie weist auf eine Inkonsistenz der Abstandeinstellung in PAGEDEF hin. Die Druckausgabe kann anders ausfallen, als der Anwender es erwartet. PS setzt den Vorgang mit dem angegebenen Standardwert fort.

SAPE602 CHECK PRINTED OUTPUT
 SAPE602 UEBERPRUEFEN SIE DAS ERGEBNIS DER DRUCKAUSGABE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Kontext der vorangegangenen Meldung(en) zu sehen. Sie weist auf eine Inkonsistenz der Abstandeinstellung in PAGEDEF hin. Die Druckausgabe kann anders ausfallen, als der Anwender es erwartet.

SAPE610 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE: STRUCTURED FIELD: LND: NUMBER '(&00)': THE
 SAPE610 NEXT LINE DESCRIPTOR IF SKIPPING PARAMETER VALUE WILL CAUSE AN INFINITE LOOP.
 UNGUELTIGE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE, STRUKTURFELD LND, NUMMER '(&00)': DER
 WERT DES PARAMETERS NEXT-LINE-DESCRIPTOR-IF-SKIPPING VERURSACHT EINE UNENDLICHE
 SCHLEIFE.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Parameter NEXT-LINE-DESCRIPTOR-IF-SKIPPING im angegebenen Strukturfeld LND (Zeilendeskriptor) verursacht eine unendliche Schleife. Das Strukturfeld LND ist in der Seitendefinition (PAGEDEF) enthalten.

SAPE700 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE. STRUCTURED FIELD: BDM. DATA MAP NAME '(&00)'
 SAPE700 REPEATED. PROCESSING CONTINUES
 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD BDM DER PAGEDEF-RESSOURCE. DATA MAP-NAME
 '(&00)' WIEDERHOLT. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Token-Namen der Data Maps in einer PAGEDEF muessen eindeutig sein. Die zweite Data Map wird ignoriert, die erste Data Map wird verwendet.

Maßnahme

Korrigieren Sie die PAGEDEF-Ressource.

SAPE710 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE. MORE THAN '(&00)' DATA MAPS SPECIFIED
 SAPE710 UNGUELTIGE DATEN IN DER PAGEDEF-RESSOURCE. ES SIND MEHR ALS '(&00)' DATA MAPS
 ANGEGEBEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies bedeutet, dass der im System fuer das Speichern von Data Maps vorgesehene Speicherplatz nicht ausreicht. Die ueberzaehligten Data Maps werden ignoriert und der Vorgang wird fortgesetzt. Wenn nachfolgende Daten auf diese Data Maps zugreifen, kommt es zu Folgefehlern.

Maßnahme

Korrigieren Sie die PAGEDEF-Ressource.

SAPE711 *** DATA MAP '(&00)' NOT SAVED ***
 SAPE711 *** DATA MAP '(&00)' WURDE NICHT GESPEICHERT ***
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung muss im Zusammenhang mit der vorigen Meldung interpretiert werden.

SAPE720 INVALID DATA IN PAGEDEF RESOURCE. COUNT PARAMETER VALUE SPECIFIED IN LNC UNEQUAL
 TO NUMBER OF LINE DESCRIPTORS. ERROR FOUND IN DATA MAP '(&00)'
 SAPE720 FEHLERHAFTE DATEN IN PAGEDEF-RESSOURCE. IN LNC ANGEGEBENER PARAMETERWERT
 ENTSPRICHT NICHT DER ANZAHL DER ZEILENDESKRIPTOREN. FEHLER IN DATA MAP '(&00)'
 FESTGESTELLT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Gesamtzahl der Zeilendeskriptoren muss der im Structured Field LNC angegebenen Zahl von Zeilendeskriptoren entsprechen. Der Fehler wurde angezeigt. Die Anzahl der Zeilendeskriptoren wird verwendet und der Vorgang wird fortgesetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die PAGEDEF-Ressource.

SAPE800 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR PAGEDEF RESOURCE. LINE-FORMAT-DATA-RECORD WAS
 DETECTED AND NO PAGEDEF SPECIFIED
 SAPE800 EINGABEDATENSATZ ODER PAGEDEF-RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN. EIN
 ZEILENFORMAT-DATENSATZ WURDE GEFUNDEN, ABER ES IST KEINE PAGEDEF ANGEGEBEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wenn Zeilenformatdaten gedruckt werden sollen, muss eine PAGEDEF-Ressource angegeben werden. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SAPE900 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR PAGEDEF RESOURCE. NO VALID DATA MAP. CURRENT LINE-FORMAT-RECORD SKIPPED
 SAPE900 EINGABEDATENSATZ ODER PAGEDEF-RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN. KEINE ZULAESSIGE DATA MAP. DER AKTUELLE ZEILENFORMAT-DATENSATZ WIRD AUSGELASSEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In der PAGEDEF-Ressource wurde keine zulaessige Data Map fuer den aktuellen Eingabedatensatz gefunden. PS laesst diesen Datensatz aus und versucht, beim naechsten fortzufahren. Die zu den Zeilenformatdaten des Anwenders gehoerige PAGEDEF-Ressource scheint ungeeignet zu sein.

Maßnahme

Korrigieren Sie die PAGEDEF-Ressource.

SAPF010 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: BFN. NO CODE PAGE RECEIVED BEFORE
 SAPF010 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD BFN DER ZEICHENSATZ-RESSOURCE. ES WURDE VORHER KEINE CODE-SEITE EMPFANGEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Um eine Zeichensatz-Ressource auswerten zu koennen, muss PS zunaechst die Code-Seite verarbeiten. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SAPF020 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: EFN. FNG-BITPATTERN BYTECOUNT '(&00)' NOT EQUAL TO VALUE '(&01)' ANNOUNCED IN FNC STRUCTURED FIELD
 SAPF020 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD EFN DER RESSOURCE FONTZEICHENSATZ. BYTEZAHL '(&00)' DES FNG-BITMUSTERS ENTSpricht NICHT ANGEZEIGTEM WERT '(&01)' IM STRUCTURED FIELD FNC BEDEUTUNG:
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Fontzeichensatz-Ressource ist inkonsistent. Die Bitmuster-Bytezahl im Structured Field FNC stimmt nicht mit der fuer das Structured Field EFN registrierten Byteanzahl ueberein. Die Gesamt-Bytezahl fuer das Structured Field FNG wird zum Laden des Zeichensatzes verwendet.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Fontzeichensatz, sofern er erstellt wurde. Andernfalls verstaendigen Sie den Systembetreuung.

SAPF102 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD: FNC: THE PATTERN DATA ADDRESS ALIGNMENT VALUE IS NOT ACCEPTABLE
 SAPF102 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD FNC: WERT FUER RASTERDATEN-ADRESSAUSRICHTUNG NICHT AKZEPTABEL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer Byte 16 in Strukturfeld FNC sind folgende Werte zugelassen: X'00', X'02' oder X'03'. Enthaelt der Zeichensatz keine Rastergrafiken, so ist X'00' anzugeben.

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPF105 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD: FNC OR FND OR FNG OR FNO OR FNI: PATTERN DATA FORMAT UNBOUNDED.
 SAPF105 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD FNC/FND/FNG/FNO/FNI: RASTERDATENFORMAT UNBEGRENZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPF106 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNC. PATTERN DATA FORMAT NEITHER BOUNDED NOR UNBOUNDED
 SAPF106 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNC DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. WEDER OPTIMIERTES NOCH FIXES RASTERDATENFORMAT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es werden nur optimierte Zeichenrahmen-Rasterdatenformate unterstuetzt. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF107 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD: FNC: THE COMPRESSION ALGORITHM IDENTIFIER '(&00)' IS NOT ACCEPTABLE
 SAPF107 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD FNC: KENNZEICHEN '(&00)' FUER KOMPRIMIERUNGALGORITHMUS NICHT AKZEPTABEL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Kennzeichen fuer den Komprimierungsalgorithmus im Strukturfeld FNC muss X'00' sein.

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPF109 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD: FNC: THE
 SPECIFIED METRICS ARE NOT ACCEPTABLE
 SAPF109 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD FNC: ANGEGEBENE
 MASSEINHEITEN NICHT AKZEPTABEL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei den Masseinheiten (Bytes 4-9) im Strukturfeld FNC sind fuer bestimmte Drucker-
 modelle ganz spezifische Werte gueltig.

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPF111 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)' : THE
 PATTERN TECHNOLOGY VALUE IS INCORRECT
 SAPF111 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': WERT
 FUER RASTERTECHNIK UNGUELTIG
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPF112 FONT WITH RELATIVE METRICS NOT SUPPORTED BY THE PRINTER.
 SAPF112 ZEICHENSATZ MIT RELATIVEN MASSANGABEN VOM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Zeichensatz mit relativer Massangabe wurde verwendet, obwohl er vom Drucker nicht
 unterstuetzt wird. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPF113 FONT WITH FIXED METRIC IS NOT SUPPORTED
 SAPF113 FIXED METRIC FONT WIRD NICHT UNTERSTUETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein fixed metric Font wurde verwendet. Dies wird auf dem aktuellen Drucker nicht unter-
 stuetzt. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig. Der Druckauftrag wird abgebrochen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Ressource, falls Sie sie erstellt haben; ansonsten verstaendigen Sie den
 Systemprogrammierer. Ueberpruefen Sie, wie dieser Font in die Ressourcen-Bibliothek ge-
 langte. Wurde er vom Anwender erstellt, bitten Sie ihn, sie zu aendern. Entspricht der Font
 der Spezifikation, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPF114 RESIDENT FONTS ARE NOT SUPPORTED BY SPS.
 SAPF114 RESIDENTE FONTS WERDEN VON SPS NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anwendung verwendet einen residenten Font. Residente Fonts werden von SPS nicht unterstuetzt. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig. Der Druckauftrag wird abgebrochen.

Maßnahme

Versuchen Sie, den residenten Font durch einen nicht-residenten Font zu ersetzen.

SAPF201 THE REQUESTED CHARACTER ROTATION IS NOT AVAILABLE IN THE FONT-CHARACTER-SET.
 SAPF201 DIE GEWUENSCHTE ZEICHENDREHUNG IST IN DEM ZEICHENSATZ NICHT VERFUEGLAENGE BAR
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine Repeating Group im FNO Structured Field (Byte 12, Bits 0-2) oder ein FNI Structured Field fuer die gewuenschte Drehung konnte nicht gefunden werden. Weitere Informationen siehe Siemens Nixdorf Printer Data Stream (SPDS) Model 4 Referenzhandbuch, U9737-J-Z247-2 SPS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig. Korrigieren Sie den Zeichensatz, falls Sie ihn erstellt haben; ansonsten wenden Sie sich an den Systemprogrammierer.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie, wie dieser Zeichensatz in die Ressourcenbibliothek gelangte. Wurde er von einem Anwender erstellt, bitten Sie ihn, diesen zu korrigieren. Entspricht der Zeichensatz der Spezifikation, wenden sie sich an den Oce Wartungstechniker

SAPF202 GRAPHIC CHARACTER GLOBAL IDENTIFIER '(&00)' SPECIFIES A BASELINE OFFSET EQUAL
 ZERO. CHARACTER WILL NOT BE PRINTED.
 SAPF202 GRAPHIC CHARACTER GLOBAL IDENTIFIER '(&00)' GIBT EINEN BASELINE OFFSET GLEICH
 NULL AN. ZEICHEN WIRD NICHT GEDRUCKT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Baseline OFFSET in einer Repeating Group im FNI Structured Field (Byte 0-7) des angegebenen Graphic Character Global Identifier ist null. SPS setzt dieses Zeichen auf undruckbar.

'(&00)': Graphic Character Global Identifier

SPS meldet diesen Fehler beim ersten Auftreten im Zeichensatz und setzt die Verarbeitung fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Zeichensatz, falls Sie ihn erstellt haben; ansonsten verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ueberpruefen Sie, wie dieser Zeichensatz in die Ressourcenbibliothek gelangte. Falls sie von einem Anwender erstellt wurde, bitten Sie ihn, sie zu korrigieren. Entspricht der Fontzeichensatz der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPF203 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: NO FNI STRUCTURED FIELD WAS FOUND CORRESPONDING TO THE FONT INDEX NUMBER SPECIFIED IN AN FNO DATA GROUP

SAPF203 UNGUELTIGE DATEN IN DER ZEICHENSATZ-RESSOURCE: ES KONNTE KEIN FNILAENGE STRUCTURED FIELD, DAS DER IN EINER FNO DATA GROUP ANGEGEBENEN FONT INDEX NUMMER ENTSpricht, GEFUNDEN WERDEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im FNO Structured Field (Byte 12, Bits 0-2) wird eine Repeatingesse Group im entsprechenden FNI Structured Field angegeben. In dem aktuellen Fall konnte diese Repeating Group nicht gefunden werden. Weitere Informationen siehe Siemens Nixdorf Printer Data Stream (SPDS) Model 4 Referenzhandbuch, U9737-J-Z247-2. SPS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Zeichensatz, falls Sie ihn erstellt haben; ansonsten wenden Sie sich an den Systemprogrammierer. Ueberpruefen Sie, wie dieser Zeichensatz in die Ressourcenbibliothek gelangte. Wurde er von einem Anwender erstellt, bitten Sie ihn, diesen zu korrigieren. Entspricht der Zeichensatz der Spezifikation, wenden Sie sich an den Océ Wartungstechniker.

SAPF204 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNI. MORE THAN FOUR FNI'S. FNI NOT SAVED. PROCESSING CONTINUES

SAPF204 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNI DER RESSOURCE FONTZEICHENSATZ. MEHR ALS VIER STRUCTURED FIELDS FNI. FNI NICHT GESPEICHERT. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Font kann bis zu 4 Structured Fields FNI haben - eines fuer jede Zeichendrehung. Die ueberzaehligten Structured Fields FNI werden ignoriert.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF205 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELDS: FNI, FNO: NO FNI FOUND FOR THE FONT-INDEX-NUMBER '(&00)'. NO LFI-IPDS-COMMAND GENERATED FOR THIS FNI

SAPF205 UNGUELTIGE DATEN IN DER ZEICHENSATZ-RESSOURCE. STRUCTURED FIELDS: ENGE FNI, FNO: FUER DIE FONT INDEX NUMMER &1 WURDE KEIN FNI GEFUNDEN. FUER DIESES FNI WURDE KEIN LFI-IPDS-KOMMANDO GENERIERT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im FNO Structured Field geben Byte 12, Bits 0-2 die Anzahl der zu verwendenden Drehungen an. Die FNI Structured Fields werden nacheinander entsprechend dieser Anzahl verwendet, um die Zeichendrehung zu definieren. In dem FNO Structured Field sind mehr Drehungen definiert als FNIs erhalten wurden.

'(&00)': Font Index Nummer ohne entsprechendem FNI.

Fuer diese Drehung wird kein Load Font Index IPDS Kommando generiert, die Verarbeitung wird fortgesetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Zeichensatz, falls Sie ihn erstellt haben; ansonsten wenden Sie sich an den Systemprogrammierer. Ueberpruefen Sie, wie dieser Zeichensatz in die Ressourcenbibliothek gelangte. Wurde er von einem Anwender erstellt, bitten Sie ihn, diesen zu korrigieren. Entspricht der Zeichensatz der Spezifikation, wenden Sie sich an den Océ Wartungstechniker.

SAPF206 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNI. NO ENTRY FOR DEFAULT GRAPHIC CHARACTER. PROCESSING CONTINUES

SAPF206 UNGUELTIGE DATEN IN STRUCTURED FIELD FNI DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. KEIN EINTRAG FUER STANDARD-GRAFIKZEICHEN. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Standard-Grafikzeichen muss in einer der Wiederholungsgruppen eines Structured Field FNI angegeben werden. Die erste Wiederholungsgruppe wird verwendet.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF207 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNI. FNM-INDEX FOR DEFAULT GRAPHIC CHARACTER > 255

SAPF207 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNI DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. FNM-INDEX FUER DAS STANDARD-GRAFIKZEICHEN > 255

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF208 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNI. NO CODE POINT FOR CHARACTER ID '(&00)'. NO INDEX-ENTRY IN LFI-IPDS-COMMAND
SAPF208 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNI DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. KEIN CODE-PUNKT FUER '(&00)'- ZEICHENKENNUNG'. KEIN INDEXEINTRAG IM LFI-IPDS-KOMMANDO
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF209 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNI. FNM-INDEX FOR CODEPOINT '(&00)' > 256
SAPF209 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNI DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. FNM-INDEX FUER CODE-PUNKT '(&00)' > 256
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF300 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. BASELINE EXTENT VALUE NOT ACCEPTED
SAPF300 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. WERT FUER GRUNDLINIENBEREICH NICHT AKZEPTIERT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer den Grundlinienbereich wurde ein Wert ausserhalb der zulaessigen Grenzen angegeben.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF301 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. UNIFORM CHARACTER INCREMENT PARAMETER INVALID
SAPF301 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. PARAMETER FUER EINHEITLICHEN ZEICHENABSTAND UNZULAESSIG
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer den Zeichenabstand wurde ein Wert ausserhalb des zulaessigen Bereichs angegeben.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF302 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. ORIENTATION
PARAMETER INVALID

SAPF302 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE.
UNZULAESSIGER PARAMETER FUER AUSRICHTUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field FNO wurde ein unzulessiger Wert fuer die Ausrichtung angegeben.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF303 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. UNIFORM
BASELINE OFFSET PARAMETER INVALID

SAPF303 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE.
UNZULAESSIGER PARAMETER FUER EINHEITLICHE VERSETZUNG DER GRUNDLINIE
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field FNO wurde ein Wert ausserhalb des zulessigen Bereichs fuer die
einheitliche Versetzung der Grundlinie angegeben.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF304 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. FLAG BYTE
PARAMETER INVALID

SAPF304 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE.
UNZULAESSIGER FLAGBYTE-PARAMETER
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field FNO wurde ein unzulessiger Flagbyte-Parameter angegeben.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF305 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. CHARACTER
ROTATION INVALID

SAPF305 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE.
UNZULAESSIGE ZEICHENDREHUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF306 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. MAXIMUM
BASELINE EXTENT PARAMETER INVALID
SAPF306 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE.
UNZULAESSIGER PARAMETER FUER MAXIMALEN GRUNDLINIENBEREICH
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field FNO wurde ein unzulässiger Parameterwert fuer den maximalen Grundlinienbereich angegeben.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF307 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNO. MORE THAN
FOUR REPEATING GROUPS. REPEATING GROUP NOT SAVED. PROCESSING CONTINUES
SAPF307 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNO DER RESSOURCE FONTZEICHENSATZ. MEHR
ALS VIER WIEDERHOLUNGSGRUPPEN. WIEDERHOLUNGSGRUPPEN NICHT GESPEICHERT. VORGANG
FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die ueberzaehligten Wiederholungsgruppen werden ignoriert.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF308 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD : '(&00)' :
INVALID CHARACTER ROTATION VALUE : X'(&01)'
SAPF308 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)':
UNGUELTIGER ZEICHEN-ROTATIONSWERT X'(&01)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Zeichen-Rotationswert im angegebenen Strukturfeld ist ungueltig.
Der Ausdruck wird abgebrochen.

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPF401 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE. STRUCTURED FIELD: FNM. MORE THAN
1000 CHARACTER PATTERN DESCRIPTORS
SAPF401 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD FNM DER FONTZEICHENSATZ-RESSOURCE. MEHR
ALS 1000 ZEICHENRASTER-DESKRIPTOREN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Structured Field FNM (Font Patterns Map) darf maximal 1000 Wiederholungsgruppen enthalten. PS versucht, alle zu laden; dies fuehrt zu einem Hardwarefehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPF402 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD: FNM: INVALID
 CHARACTER PATTERN ADDRESSES IN THE REPEATING GROUPS
 SAPF402 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD FNM: UNGUELTIGE
 RASTERADRESSEN IN WIEDERHOLUNGSGRUPPEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine Rasterdatenadresse in einer Wiederholungsgruppe eines FNM-Strukturfeldes ist ungueltig.

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPG001 PRINTOUT REPOSITIONED
 SAPG001 AUSDRUCK NEU POSITIONIERT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Aufgrund eines Hardwarefehlers hat das System den Ausdruck neu positioniert. Dieselbe Meldung erscheint nach Absetzen des Backspace-Kommandos. Der Druck laeuft an der neuen Position wieder an.

SAPG002 BACKPAGES ARE LOST
 SAPG002 RUECKSEITEN VERLOREN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Aufgrund eines Hardwarefehlers werden manche Seiten im Papierpfad nur auf der Vorder- und nicht auf der Rueckseite bedruckt. Das System setzt auf die letzte vollstaendig abgelegte Seite zurueck.

SAPH400 INVALID DATA IN CODE PAGE RESOURCE. STRUCTURED FIELDS: CPD, CPI. NUMBER OF CODE
 POINTS IN SF-CPD UNEQUAL TO NUMBER OF REPEATING GROUPS OF SF-CPI
 SAPH400 DIE RESSOURCE CODE-SEITE ENTHAELT UNGUELTIGE DATEN IN DEN STRUCTURED FIELDS
 CPD, CPI. DIE ZAHL DER CODE-PUNKTE IN SF-CPD ENTSPRICHT NICHT DER ZAHL DER
 WIEDERHOLUNGSGRUPPEN IN SF-CPI
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Structured Field CPD gibt die Anzahl der Code-Punkte (Zeichen) in der Ressource Code-Seite an. Jede Wiederholungsgruppe im Structured Field CPI weist einem Code-Punkt ein Zeichen zu. Die Zahlenangaben fuer Code-Punkte und Wiederholungsgruppen muessen uebereinstimmen. Alle Wiederholungsgruppen im Structured Field CPI werden bearbeitet.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPH500 INVALID DATA IN CODE PAGE RESOURCE. STRUCTURED FIELD: CPI. MORE THAN 256 REPEATING GROUPS. REPEATING GROUPS > 256 NOT SAVED
 SAPH500 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD CPI DER RESSOURCE CODE-SEITE. MEHR ALS 256 WIEDERHOLUNGSGRUPPEN. WIEDERHOLUNGSGRUPPEN > 256 WURDEN NICHT GESPEICHERT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Structured Field CPI darf maximal 256 Wiederholungsgruppen enthalten. Die ueberzaehligten Wiederholungsgruppen werden ignoriert.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPH510 INVALID DATA IN CODE PAGE RESOURCE: STRUCTURED FIELD: CPI: GRAPHIC CHARACTER IDENTIFIER NULL IS NOT ACCEPTABLE
 SAPH510 UNGUELTIGE DATEN IN CODE-PAGE-RESSOURCE: STRUKTURFELD CPI: KENNZEICHEN NULL FUER GRAFIKZEICHEN NICHT AKZEPTABEL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der 8 Byte lange Wert des Kennzeichens fuer Grafikzeichen in den Wiederholungsgruppen des Strukturfelds CPI darf nicht Null sein.

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPH520 THE NUMBER OF CODE POINTS SPECIFIED IN THE STRUCTURED FIELD CPD DOES NOT MATCH THE NUMBER OF CODE PAGE INDEX (CPI) REPEATING GROUPS.
 SAPH520 DIE ANZAHL DER IM STRUCTURED FIELD CPD ANGEGEBENEN KENNZAHLENPUNKTE STIMMT NICHT MIT DER ANZAHL DER CODE PAGE INDEX (CPI) WIEDERHOLUNGSGRUPPEN UEBEREIN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Structured Field CPD angegebene Anzahl der Kennzahlenpunkte stimmt nicht mit der Anzahl der Wiederholungsgruppen in einem oder mehreren CPI Structured Fields ueberein.

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, ansonsten verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

Ueberpruefen Sie, wie diese Codeseite in die Ressourcenbibliothek gelangte. Wurde sie von einem Anwender erstellt, bitten Sie ihn, diese zu korrigieren. Entspricht die Codeseite der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPH610 MISMATCH BETWEEN CODE-PAGE AND FONT-CHARACTER-SET RESOURCES: CPC STRUCTURED FIELD SPECIFIED A DEFAULT GRAPHIC CHARACTER '(&00)' WHICH WAS NOT FOUND IN THE FNI STRUCTURED FIELD

SAPH610 CODE-PAGE- UND FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCEN STIMMEN NICHT UEBEREIN: DAS IN STRUKTURFELD CPC SPEZIFIZIERTE STANDARD-GRAFIKZEICHEN '(&00)' IST IN STRUKTURFELD FNI NICHT VORHANDEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPH620 INVALID DATA IN CODE PAGE RESOURCE: STRUCTURED FIELD : '(&00)' : THE DEFAULT GRAPHIC CHARACTER NAME MUST NOT BE NULL

SAPH620 UNGUELTIGE DATEN IN CODE-PAGE-RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': NAME FUER STANDARD-GRAFIKZEICHEN DARF NICHT NULL SEIN

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPH630 INVALID DATA IN FONT-CHARACTER-SET RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)' : GRAPHIC CHARACTER IDENTIFIER MUST NOT BE NULL

SAPH630 UNGUELTIGE DATEN IN FONT-CHARACTER-SET-RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': KENNZEICHEN FUER GRAFIKZEICHEN DARF NICHT NULL SEIN

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Zeichensatz - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPH700 MICR FONT NOT SUPPORTED BY THE PRINTER.

SAPH700 MICR ZEICHENSATZ VOM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Font Control (FNC) Structured Field zeigt an, dass der Zeichensatz Magnetic Ink Character Recognition (MICR) unterstuetzt, obwohl der Drucker MICR Zeichensaetze nicht unterstuetzt (oder die Unterstuetzung wurde abgeschaltet). SPS versucht, ab der naechsten Seite weiter zu drucken.

SAPH710 INVALID MICR FONT SPECIFIED FOR THE FIRST PRINTER OF A TWIN SYSTEM.

SAPH710 UNGUELTIGER MICR ZEICHENSATZ FUER DEN ERSTEN DRUCKER EINES TWIN-SYSTEMS ANGEGBEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein MICR Zeichensatz wurde fuer den ersten Drucker eines TWIN-Systems falsch angegeben.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Datei, um das Laden des MICR-Zeichensatzes in den ersten Drucker zu vermeiden.

SAPI101 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCF. NEITHER
 SAPI101 CODED_FONT_NAME NOR CODE-PAGE-NAME AND/OR FONT-CHARACTER SET-NAME SPECIFIED
 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD MCF.
 WEDER CODIERTER_FONTNAME NOCH NAME DER CODE-SEITE UND/ODER ZEICHENSATZNAME SIND
 ANGEGEBEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field MCF muss entweder der Name einer codierten Font-Ressource oder das Namenpaar fuer die Code-Seite und den Fontzeichensatz angegeben werden. Der Font wurde nicht geladen. Wenn nachfolgende Daten darauf verweisen, tritt eine Drucker-Unterbrechung auf.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI102 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCF/CFI. INCORRECT
 SAPI102 FONT SECTION IDENTIFIER '(&00)'
 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD
 MCF/CFI. FALSCHER FONT-ABSCHNITTKENNUNG '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field MCF oder CFI wurde ein unzulässiger Parameterwert fuer die Font-Abschnittkennung angegeben. Ein Structured Field MCF gehoert zu einer aktiven Umgebungsgruppe. Der Fehler wurde angezeigt. Der fehlerhafte Wert wird an den Drucker weitergegeben; es wird eine Drucker-Unterbrechung auftreten.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI103 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCF. CODED-FONT-LOCAL IDENTIFIER VALUE '(&00)' NOT ACCEPTED. FONT NOT LOADED
 SAPI103 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD MCF. WERT '(&00)' FUER LOKALE KENNUNG DES CODIERTEN FONTS NICHT AKZEPTIERT. FONT WURDE NICHT GELADEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein unzuverlässiger Wert fuer die lokale Fontkennung angegeben. Ein Structured Field MCF gehoert zu einer aktiven Umgebungsgruppe. Eine aktive Umgebungsgruppe kann Bestandteil einer PAGEDEF, eines Formulardias oder einer Seite mit komplexen Daten sein. Dieser Font wird nicht geladen, aber es wird versucht, den Druckvorgang fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI104 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCF. CODED-FONT-LOCAL-IDENTIFIER VALUE '(&00)' REPEATED. PROCESSING CONTINUES
 SAPI104 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD MCF. WIEDERHOLTER WERT '(&00)' FUER LOKALE KENNUNG DES CODIERTEN FONTS. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die lokalen Kennungen fuer codierte Fonts im Structured Field MCF muessen eindeutig sein. Ein Structured Field MCF gehoert zu einer aktiven Umgebungsgruppe. Der zweite Font wird ignoriert; der erste Font wird verwendet.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI105 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: MCF. CHARACTER-ROTATION PREFIX '(&00)' NOT ACCEPTED. PROCESSING CONTINUES
 SAPI105 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD MCF. PRAEFIX '(&00)' FUER ZEICHENDREHUNG NICHT AKZEPTIERT. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field MCF wurde eine unzuverlässige Zeichendrehung angegeben. Ein Structured Field MCF gehoert zu einer aktiven Umgebungsgruppe. Die Drehung Hochformat (0 Grad) wird verwendet.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI106 *** CHARACTER-ROTATION '0' USED ***
 SAPI106 *** ZEICHENDREHUNG '0' WIRD VERWENDET ***
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung muss im Zusammenhang mit vorausgegangenen Meldungen gesehen werden. Sie weist auf Inkonsistenzen in der Zeichendrehung hin und gibt an, dass ein Standardwert verwendet wird. PS setzt den Vorgang mit dem Standardwert fort.

Maßnahme

Wenn der Standardwert nicht der richtige Wert ist, korrigieren Sie die FONTZEICHENSATZ-Ressource.

SAPI107 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MCF: MORE THAN 254 REPEATING GROUPS DEFINED.
 SAPI107 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUCTURED FIELD: MCF: MEHR ALS 254 REPEATING GROUPS DEFINIERT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In dem MCF Structured Field ist die Anzahl der "Repeating Groups", die angegeben werden koennen, auf 254 begrenzt. Weitere Informationen siehe OCE Printer Data Stream (SPDS) Model 4 Referenzhandbuch, U9737-J-Z247-2. Ein MCF Structured Field ist Teil einer aktiven environment group. Eine aktive Environment Group kann Teil einer Pagedef oder Overlays oder einer Composed Text Page sein. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig. Der Druckauftrag wird abgebrochen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE ENVIRONMENT GROUP in der PAGEDEF oder OVERLAY Ressource oder in der COMPOSED TEXT PAGE.

SAPI108 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MCF: NO '(&00)' DEFINED. FONT NOT LOADED
 SAPI108 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD MCF: '(&00)' NICHT DEFINIERT. FONT NICHT GELADEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Strukturfeld MCF ist der Name einer codierten Font-Ressource oder das Namenspaar bestehend aus Codename und Font-Zeichensatz anzugeben. Der Font ist nicht geladen. Wird er in den Folgedaten angesprochen, kommt es zu einem Druckerfehler.

Maßnahme

PAGEDEF, Dia oder gesetzte Textseite korrigieren (falls selbst erstellt), sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPI109 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MCF: AN ENTRY CONTAINS AN UNACCEPTABLE IDENTIFIER
 SAPI109 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD MCF: EINTRAG ENTHAELT INAKZEPTABLES KENNZEICHEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein lokales Kennzeichen fuer einen codierten Font in einem Strukturfeld vom Typ MCF-1 ist ausserhalb des zulaessigen Bereichs. Das MCF-Strukturfeld befindet sich in der Active Environment Group, die Teil einer gesetzten Textseite, eines Dias oder einer PAGEDEF ist.

Maßnahme

Gesetzte Textseite oder Ressource (Dia/PAGEDEF) - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPI120 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: MCF2: THE TRIPLET LENGTH VALUE '(&00)' SPECIFIED IN THE SELF DEFINING PARAMETER '(&01)' IS NOT ACCEPTABLE.
 SAPI120 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD MCF2: UNZULAESSIGER WERT FUER TRIPLET-LAENGE '(&00)' IN SELBSTDEFINIERENDEM PARAMETER '(&01)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die zulaessigen Werte fuer die Triplet-Laenge (Triplet Length) im Strukturfeld MCF (Format 2) koennen Sie dem SPDS-Handbuch entnehmen.

SAPI121 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MCF2: THE LOCAL IDENTIFIER TYPE '(&00)' IS NOT ACCEPTABLE.
 SAPI121 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD MCF2: TYPANGABE FUER LOCAL IDENTIFIER '(&00)' IST UNZULAESSIG.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die zulaessigen Werte fuer den Typ des 'Local Font Identifier' im Strukturfeld MCF (Format 2) koennen Sie dem SPDS-Handbuch entnehmen.

SAPI122 INVALID CODED FONT NAME IN AN OBJECT ENVIRONMENT GROUP.
 SAPI122 UNGUELTIGER NAME FUER CODED FONT IN EINER OBJECT ENVIRONMENT GROUP.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einer Object Environment Group wurde ein Coded Font angegeben, den es in der Active Environment Group oder in der Ressource, die die Object Environment Group enthaelt, nicht gibt. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPI200 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: CTD. X/Y-DIRECTION VALUES NOT EQUAL TO PGD STRUCTURED FIELD X/Y-EXTENT VALUES
 SAPI200 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD CTD. X/Y-RICHTUNGSANGABEN ENTSPRECHEN NICHT DEN X/Y-BEREICHSANGABEN IM STRUCTURED FIELD PGD
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die X/Y-Richtungsangaben in den Structured Fields CTD und PGD muessten uebereinstimmen. Die Structured Fields CTD und PGD gehoeren zu einer aktiven Umgebungsgruppe. Der Wert aus dem Structured Field PGD (Seitenposition) wird verwendet und der Vorgang wird fortgesetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI201 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: MPO: THE OVERLAY LOCAL IDENTIFIER VALUE X'(&00)' IS NOT ACCEPTABLE. SHOULD BE 1 TO 127
 SAPI201 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD MPO: WERT X'(&00)' FUER LOKALES DIA-KENNZEICHEN NICHT AKZEPTABEL. MUSS ZWISCHEN 1 UND 127 LIEGEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das lokale Ressourcenkennzeichen eines Dias im Strukturfeld MPO ist ausserhalb des zulaessigen Bereichs. Das MPO-Strukturfeld befindet sich in der Active Environment Group, die Teil einer Praesentationsseite, eines Dias oder einer PAGEDEF ist.

Maßnahme

Gesetzte Textseite oder Ressource (Dia/PAGEDEF) - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPI300 INVALID DATA IN ACTIVE ENVIRONMENT GROUP. MORE THAN (&00) PAGE SEGMENTS SPECIFIED
 SAPI300 UNGUELTIGE DATEN IN AKTIVER UMGEBUNGSGRUPPE. MEHR ALS (&00) SEITENAUSSCHNITTE SIND ANGEGEBEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field MPS duerfen nur 127 Seitenausschnitte definiert werden. Das Structured Field MPS gehoert zu einer aktiven Umgebungsgruppe. Eine aktive Umgebungsgruppe kann Bestandteil einer PAGEDEF, eines Formulardias oder einer Seite mit komplexen Daten sein.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI301 *** PAGE SEGMENT '(&00)' NOT LOADED ***
 SAPI301 *** SEITENAUSSCHNIT '(&00)' WURDE NICHT GELADEN ***
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung muss im Zusammenhang mit vorangegangenen Meldungen interpretiert werden.

SAPI400 INVALID DATA IN ACTIVE ENVIRONMENT GROUP. STRUCTURED FIELD: PGD. PAGE-EXTENT
 TOO LARGE
 SAPI400 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD PGD DER AKTIVEN UMGEBUNGSGRUPPE.
 SEITENBEREICH ZU GROSS
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Seitenbereich-Wert angegeben, der ausserhalb des zulaessigen Bereichs liegt. Ein Structured FieldPGD (Seitenposition) gehoert zu einer aktiven Umgebungsgruppe. Eine aktive Umgebungsgruppe kann Bestandteil einer PAGEDEF, eines Formulardias oder einer Seite mit komplexen Daten sein. Der falsche Wert wird an den Drucker weitergegeben. Es wird wahrscheinlich zu einer Hardware-Unterbrechung kommen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die AKTIVE UMGEBUNGSGRUPPE in der Ressource PAGEDEF bzw. FORMULARDIA oder in der SEITE MIT KOMPLEXEN DATEN.

SAPI500 INVALID DATA IN ACTIVE ENVIRONMENT GROUP: MORE THAN '(&00)' PAGES OVERLAY
 DEFINED. PAGE OVERLAY '(&01)' NOT LOADED
 SAPI500 UNGUELTIGE DATEN IN ACTIVE ENVIRONMENT GROUP: MEHR ALS '(&00)' SEITEN ALS DIAS
 DEFINIERT. SEITENDIA '(&01)' NICHT GELADEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Strukturfeld MPO duerfen hoechstens 127 Seitendias definiert werden. Strukturfeld MPO ist Teil einer Active Environment Group, die wiederum Teil einer PAGEDEF, einer Praesentationstextseite oder eines Dias sein kann. Die ueberzaehligten Seitendias werden nicht geladen. Werden sie in den nachfolgenden Daten angesprochen, kommt es zu Folgefehlern.

Maßnahme

Praesentationstextseite oder Ressource (Dia/PAGEDEF) - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPI550 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)' : DUPLICATE LOCAL MPO IDENTIFIER
SAPI550 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': LOKALES MPO-KENNZEICHEN DOPPELT VORHANDEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPJ100 MISMATCH BETWEEN PRINT DATA SET AND FORMDEF RESOURCE. MEDIUM MAP '(&00)' SPECIFIED IN IMM STRUCTURED FIELD WAS NOT FOUND IN FORMDEF. FIRST MEDIUM MAP USED
SAPJ100 DRUCKDATEN UND FORMDEF-RESSOURCE STIMMEN NICHT UEBEREIN. IM STRUCTURED FIELD IMM ANGEGEBENE MEDIUM MAP '(&00)' WURDE IN FORMDEF NICHT GEFUNDEN. ERSTE MEDIUM MAP WIRD VERWENDET
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Structured Field IMM angegebene Medium Map konnte in der aktiven FORMDEF nicht gefunden werden. Das Structured Field IMM kann vor jeder Seite des Dokuments angegeben werden. PS versucht, den Vorgang mit der ersten Medium Map fortzusetzen.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Erstellung des Druckauftrags und wie PAGEDEF diesem zugewiesen wurde.

SAPJ200 MISMATCH BETWEEN PRINT DATA SET AND PAGEDEF RESOURCE. DATA MAP '(&00)' SPECIFIED IN IDM STRUCTURED FIELD WAS NOT FOUND IN PAGEDEF. FIRST DATA MAP USED
SAPJ200 DRUCKDATEN STIMMEN NICHT MIT PAGEDEF-RESSOURCE UEBEREIN. IM STRUCTURED FIELD IDM ANGEGEBENE DATA MAP '(&00)' WURDE IN PAGEDEF NICHT GEFUNDEN. ERSTE DATA MAP WIRD VERWENDET
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Structured Field IDM angegebene Data Map kann in der aktiven PAGEDEF nicht gefunden werden. Das Structured Field IDM kann vor jeder Seite des Dokuments angegeben werden. PS versucht, die Bearbeitung des Druckauftrags fortzusetzen.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Erstellung des Druckauftrags und wie PAGEDEF diesem zugewiesen wurde.

SAPJ300 OVERLAY '(&00)' SPECIFIED IN AN IPO STRUCTURED FIELD IS NOT SPECIFIED IN AN MMO STRUCTURED FIELD

SAPJ300 IN STRUKTURFELD IPO ANGEGEBENES DIA '(&00)' NICHT IN STRUKTURFELD MMO DEFINIERT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das im Strukturfeld IPO angesprochene Dia wurde nicht zuvor in einem MMO-Strukturfeld definiert. IPO ist Teil einer Praesentationsseite oder von Zeilenformatdaten. Strukturfeld MMO ist Teil der verwendeten FORMDEF.

Maßnahme

Generierung des Druckauftrags und FORMDEF-Zuordnung ueberpruefen.

SAPJ310 OVERLAY '(&00)' SPECIFIED IN THE STRUCTURED FIELD LND NUMBER '(&01)' IS NOT SPECIFIED IN AN MPO STRUCTURED FIELD.

SAPJ310 OVERLAY '(&00)' DAS IM STRUCTURED FIELD LND MIT DER NUMMER '(&01)' ANGEGEBEN WURDE, IST NICHT IN EINEM MPO STRUCTURED FIELD ANGEGEBEN.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Overlay das im LND Structured Field angegeben wird, muss zuerst in einem MPO Structured Field definiert werden. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPJ320 PAGE SEGMENT '(&00)' SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD LND NUMBER '(&01)' IS NOT SPECIFIED IN AN MPS STRUCTURED FIELD.

SAPJ320 PAGE SEGMENT '(&00)', DAS IM STRUCTURED FIELD LND MIT DER NUMMER '(&01)' ANGEGEBEN WURDE, IST NICHT IN EINEM MPS STRUCTURED FIELD ANGEGEBEN.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Page Segment, das im LND Structured Field angegeben wird, muss zuerst in einem MPS Structured Field definiert werden. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPK100 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IOC. HORIZONTAL SCALE FACTOR UNEQUAL TO VERTICAL SCALE FACTOR. SCALE FACTOR '1' USED

SAPK100 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN. IM STRUCTURED FIELD IOC STIMMEN HORIZONTALER UND VERTIKALER SKALIERFAKTOR NICHT UEBEREIN. SKALIERFAKTOR '1' VERWENDET
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Horizontaler und vertikaler Skalierfaktor im Structured Field IOC muessen gleich sein. PS versucht den Vorgang mit dem Skalierfaktor 1 fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Bildblock.

- SAPK102 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IOC. ORIENTATION VALUE '(&00)' NOT ACCEPTED. ORIENTATION X=00, Y=90 USED
- SAPK102 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IN STRUCTURED FIELD IOC. WERT '(&00)' FUER AUSRICHTUNG NICHT AKZEPTIERT. AUSRICHTUNG X=00 Y=90 WIRD VERWENDET
- (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Structured Field IOC fuer die Ausrichtung zulaessigen Parameterwerte sind in LIT1 aufgefuehrt. PS versucht, den Vorgang mit der angegebenen Ausrichtung fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Bildblock.

- SAPK103 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IOC. SCALE FACTOR VALUE '(&00)' NOT ACCEPTED. SCALE FACTOR '1' USED
- SAPK103 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD IOC. SKALIERFAKTOR-WERT '(&00)' NICHT AKZEPTIERT. SKALIERFAKTOR '1' WIRD VERWENDET
- (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field IOC wurde ein unzuellaessiger Parameterwert fuer den Skalierfaktor angegeben. Es wird versucht, den Vorgang mit dem Skalierfaktor 1 fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Bildblock.

- SAPK500 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPS. PAGE SEGMENT X-ORIGIN '(&00)' > PAGE X-EXTENT '(&01)'
- SAPK500 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD IPS. X-WERT '(&00)' DES SEITENAUSSCHNITT-URSPRUNGS > X-WERT '(&01)' DES SEITENBEREICHS
- (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fehler im Seitenausschnitt-Ursprungsparameter eines Structured Field IPS. Der fehlerhafte Wert wird an den Drucker weitergegeben; wahrscheinlich wird eine Hardware-Unterbrechung auftreten.

Maßnahme

Korrigieren Sie das Structured Field IPS.

SAPK600 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. STRUCTURED FIELD: IPS. PAGE SEGMENT Y-ORIGIN '(&00)' > PAGE Y-EXTENT '(&01)'

SAPK600 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN IM STRUCTURED FIELD IPS. Y-WERT '(&00)' DES SEITENAUSSCHNITT-URSPRUNGS > Y-WERT '(&01)' DES SEITENBEREICHS

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fehler im Seitenausschnitt-Ursprungsparameter eines Structured Field IPS. Der fehlerhafte Wert wird an den Drucker weitergegeben; wahrscheinlich wird eine Hardware-Unterbrechung auftreten.

Maßnahme

Korrigieren Sie das Structured Field IPS.

SAPL100 INVALID DATA IN INLINE RESOURCE DATA. STRUCTURED FIELD: BR. UNKNOWN RESOURCE TYPE '(&00)'

SAPL100 UNGUELTIGE DATEN IM STRUCTURED FIELD BR DER INLINE-RESSOURCENDATEN. UNBEKANNTER RESSOURCETYP '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Objekttyp-Parameter im Structured Field BR einer Inline-Ressource gibt einen der folgenden Ressourcetypen an: Fontzeichensatz, codierte Seite, codierter Font, Formulare, Seitenausschnitt, FORMDEF oder PAGEDEF. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollständig.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Datensatz und starten Sie den Druckauftrag erneut.

SAPL110 INVALID DATA IN INLINE RESOURCE DATA: BEGIN OBJECT TYPE '(&00)' WAS EXPECTED BUT STRUCTURED FIELD '(&01)' WAS FOUND

SAPL110 UNGUELTIGE DATEN IN INLINE-RESSOURCE: BEGINN OBJEKTTYP '(&00)' ERWARTET, DOCH STRUKTURFELD '(&01)' GEFUNDEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Objekttyp-Parameter im Strukturfeld BRx einer Inline-Ressource spezifiziert den Typ der nachfolgenden Ressource, d.h. einen Fontzeichensatz, eine codierte Seite, einen codierten Font, ein Dia, ein Seitensegment oder eine FORMDEF bzw. PAGEDEF. PS schliesst die Datei als permanent unvollständig.

Maßnahme

Datei korrigieren und Druckauftrag neu erteilen.

SAPL120 INVALID DATA IN INLINE RESOURCE DATA: OBJECT '(&00)' DOES NOT MATCH OBJECT
 '(&01)' SPECIFIED IN THE STRUCTURED FIELD: BR
 SAPL120 UNGUELTIGE DATEN IN INLINE-RESSOURCE: OBJEKT '(&00)' ENTSPRICHT NICHT DEM IN
 STRUKTURFELD BR ANGEGEBENEN OBJEKT '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Objekttyp-Parameter im Strukturfeld BRx einer Inline-Ressource spezifiziert den Typ der nachfolgenden Ressource, d.h. einen Fontzeichensatz, eine codierte Seite, einen codierten Font, ein Dia, ein Seitensegment oder eine FORMDEF bzw. PAGEDEF. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Datei korrigieren und Druckauftrag neu erteilen.

SAPL130 INVALID INLINE RESOURCE SEQUENCE IN PRINT DATA.
 SAPL130 FALSCHER INLINE RESOURCE SEQUENZ IN DEN DRUCKDATEN.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Inline Resource Daten muessen sich vor den eigentlichen Druckdaten befinden. Es ist nur eine Resource Gruppe zulaessig.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

SAPL140 INVALID NAME IN INLINE RESOURCE DATA: STRUCTURED FIELD: BR: RESOURCE TYPE:
 '(&00)' NAME SHOULDN'T BE BLANK.
 SAPL140 UNGUELTIGER NAME IN INLINE-RESSOURCENDATEN: STRUCTURED FIELD:BR: RESSOURCENTYP:
 '(&00)' NAME SOLLTE NICHT AUS LEERZEICHEN BESTEHEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einer Inline-Ressource besteht der Ressourcename aus Leerzeichen. Dies ist nicht gueltig, siehe "IBM Mixed Object Document Content Architecture Reference Manual" Resource Objects Naming Conventions.

'(&00)': Ressourcentyp

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Eingabedaten oder die Ressource, falls Sie sie erstellt haben; ansonsten verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPM020 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. NAME '(&00)' IN BEGIN DOES NOT MATCH
 NAME '(&01)' IN END. PROCESSING CONTINUES
 SAPM020 EINGABEDATENSATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN. ANFANGSNAME '(&00)'
 STIMMT NICHT MIT ENDNAME '(&01)' UEBEREIN. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Token-Name im Structured Field Bxx muesste mit dem Token-Namen des zugehoerigen Structured Field Exx uebereinstimmen. PS meldet diese Inkonsistenz.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten.

SAPM060 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE. UNKNOWN BEGIN STRUCTURED FIELD '(&00)'
 SAPM060 EINGABESATZ ODER RESSOURCE MIT UNGUELTIGEN DATEN. UNBEKANNTES ANFANGSFELD
 '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei der Auswertung der empfangenen Felddaten wurde ein Structured Field Bxx erwartet, aber es wurden andere Daten gefunden. Diese Meldung ist im Zusammenhang mit anderen Meldungen zu sehen.

Maßnahme

Wenn dieser Fehler durch vom Anwender erstellte Daten verursacht wurde, korrigieren Sie diese Daten. Wenn er durch Systemressourcen-Daten entstanden ist, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPM110 ERROR REPORTED ABOVE OCCURRED IN LOGICAL RECORD NUMBER '(&00)' WHOSE SEQUENCE
 NUMBER IS '(&01)'. PROCESSING CONTINUES
 SAPM110 OBEN GEMELDETER FEHLER AUFGETRETEN IM LOGISCHEN DATENSATZ NUMMER '(&00)' MIT
 DER FOLGENUMMER '(&01)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung schliesst einen vorangegangenen Block mit Meldungen ab.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die angrenzenden Meldungen.

SAPM120 ERROR REPORTED ABOVE WAS DETECTED WITHIN OBJECT TYPE '(&00)' WITH TOKEN NAME
 '(&01)'. PROCESSING CONTINUES
 SAPM120 OBEN GEMELDETER FEHLER WURDE IM OBJEKTTYP '(&00)' MIT DEM TOKEN-NAMEN '(&01)'
 FESTGESTELLT. VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung schliesst einen vorangegangenen Block mit Meldungen ab.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die angrenzenden Meldungen.

- SAPM130 ERROR REPORTED ABOVE OCCURRED ON PAGE '&00)' OF TRANSMISSION '&01)'.
PROCESSING CONTINUES
- SAPM130 OBEN GEMELDETER FEHLER AUFGETRETEN AUF SEITE '&00)' DER UEBERTRAGUNG '&01)'.
DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung schliesst einen vorangegangenen Block mit Meldungen ab.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die angrenzenden Meldungen.

- SAPN000 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: INVALID VALUE: '&00)' IN '&01)'
SAPN000 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER WERT '&00)' IN '&01)'
(B) Routing code: S Weight: 99
- SAPN010 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: PARSE STACK OVERFLOW
SAPN010 STRUKTURFELDDANALYSE: PARSE-STACK-UEBERLAUF
(B) Routing code: S Weight: 99
- SAPN020 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: SF-NESTING DEPTH GREATER THAN 8
SAPN020 STRUKTURFELDDANALYSE: SF-SCHACHTELUNGSTIEFE GROESSER ALS 8
(B) Routing code: S Weight: 99
- SAPN030 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: NO MORE SPACE IN PAGEDEF SAVE AREA
SAPN030 STRUKTURFELDDANALYSE: PLATZMANGEL IN PAGEDEF-SICHERUNGSBEREICH
(B) Routing code: S Weight: 99
- SAPN040 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: NO MORE SPACE IN FORMDEF SAVE AREA
SAPN040 STRUKTURFELDDANALYSE: PLATZMANGEL IN FORMDEF-SICHERUNGSBEREICH
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Systemspeicher zur Sicherung der FORMDEF-Data-Maps ist erschoepft. Die ueberzaehligten Data Maps werden ignoriert, die Verarbeitung wird fortgesetzt. Werden diese Data Maps in den nachfolgenden Daten angesprochen, so kommt es zu Folgefehlern.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

- SAPN050 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID MEMBER NAME WAS SPECIFIED FOR A LIBRARY MEMBER
- SAPN050 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER NAME FUER BIBLIOTHEKSELEMENT
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN060 INVALID NAME IS: '(&00)'
SAPN060 UNGUELTIGER NAME: '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ist der Ausdruck nicht zufriedenstellend, fehlerhafte Daten korrigieren. Handelt es sich um Systemdaten, deren Entstehung ueberpruefen.

Maßnahme

Stimmen die Daten mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN070 INVALID NAME IS: '(&00)'
SAPN070 UNGUELTIGER NAME: '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ist der Ausdruck nicht zufriedenstellend, fehlerhafte Daten korrigieren. Handelt es sich um Systemdaten, deren Entstehung ueberpruefen.

Maßnahme

Stimmen die Daten mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN100 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID TOKEN NAME WAS SPECIFIED IN STRUCTURED
FIELD: '(&00)'
SAPN100 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER TOKEN-NAME IN STRUKTURFELD '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN110 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID OVERLAY NAME WAS SPECIFIED IN STRUCTURED
FIELD: '(&00)'
SAPN110 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER DIA-NAME IN STRUKTURFELD '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN120 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID CODED FONT NAME WAS SPECIFIED IN
STRUCTURED FIELD: '(&00)'
SAPN120 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER NAME FUER CODIERTEN FONT IN STRUKTURFELD
'(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN130 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID CODE PAGE NAME WAS SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: '(&00)'

SAPN130 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER NAME FUER CODIERTE SEITE IN STRUKTURFELD '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN140 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID FONT-CHARACTER-SET NAME WAS SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: '(&00)'

SAPN140 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER NAME FUER FONTZEICHENSATZ IN STRUKTURFELD '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN150 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID EXTERNAL NAME WAS SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: '(&00)'

SAPN150 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER EXTERNER NAME IN STRUKTURFELD '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN160 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: AN INVALID PAGE SEGMENT NAME WAS SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: '(&00)'

SAPN160 STRUKTURFELDDANALYSE: UNGUELTIGER NAME FUER SEITENSEGMENT IN STRUKTURFELD '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Strukturfeld - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPN170 STRUCTURED FIELD ANALYSIS: THE END OF DATA STREAM WAS ENCOUNTERED BEFORE THE LOGICAL END OF AN OBJECT WITHIN THE DATA STREAM

SAPN170 STRUKTURFELDDANALYSE: ENDE DES DATENSTROMS VOR LOGISCHEM ENDE EINES OBJEKTS IM DATENSTROM

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

FORMDEF - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPO000 IPDMSGN: HARDWARE-ERROR EXPECTED. PROCESSING CONTINUES

SAPO000 IPDMSGN: ES IST EIN HARDWAREFEHLER ZU ERWARTEN. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Zusammenhang mit vorangegangenen Meldungen zu interpretieren. Bei der Auswertung der Structured Fields in PS wurden Daten-Inkonsistenzen entdeckt.

Maßnahme

Pruefen Sie die Druckausgabe sorgfaeltig. Wenn sie nicht Ihren Wuenschen entspricht, korrigieren Sie die Daten entsprechend.

SAP0010 THE ERROR(S) LISTED ABOVE INTERRUPTED STRUCTURED FIELD PROCESSING AND PREVENTED PRINTING OF THE DATA SET

SAP0010 DER/DIE OBENGENANNT(E) FEHLER FUEHRTE(N) ZU EINER UNTERBRECHUNG DER STRUKTURFELDVERARBEITUNG UND VERHINDERTE(N) DEN AUSDRUCK DES DATENBESTANDS
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP0020 ABNORMAL TERMINATION FOR JOB '(&00)'

SAP0020 ABBRUCH DES JOBS '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Analyse der Eingabedaten zeigte einen nicht-behebbaeren Fehler auf.

'(&00)': Primary data stream ID

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Fehlerbeschreibung siehe Meldungsseite in der Ausgabe.

SAP0021 IPDSGEN: ERROR WHILE PARSE. DATA POSITION WITHIN INPUT BLOCK '(&00)'

SAP0021 IPDSGEN: FEHLER BEIM ANALYSIEREN. DATENPOSITION IM EINGABEDATENBLOCK '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Zusammenhang mit den vorangegangenen und nachfolgenden Meldungen zu sehen. Bei der Analyse der Structured Fields ist eine nicht korrigierbare Ablaufsituation aufgetreten. Der Fehler wird angezeigt. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Wahrscheinlich wurde dieser Fehler durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht. Ueberpruefen Sie die Eingabedaten sorgfaeltig. Wenn sie korrekt sind, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAP0022 IPDSGEN: ERROR WHILE PARSE. CURRENT DATA '(&00)'

SAP0022 IPDSGEN: FEHLER BEIM ANALYSIEREN. AKTUELLE DATEN '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Zusammenhang mit den vorangegangenen und nachfolgenden Meldungen zu sehen. Bei der Analyse der Structured Fields ist eine nicht korrigierbare Ablaufsituation aufgetreten. Der Fehler wird angezeigt. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Wahrscheinlich wurde dieser Fehler durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht. Ueberpruefen Sie die Eingabedaten sorgfaeltig. Wenn sie korrekt sind, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAP0023 IPDSGEN: ERROR WHILE PARSE. EXPECTED DATA '(&00)'
 SAP0023 IPDSGEN: FEHLER BEIM ANALYSIEREN. ERWARTETE DATEN '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Zusammenhang mit den vorangegangenen und nachfolgenden Meldungen zu sehen. Bei der Analyse der Structured Fields ist eine nicht korrigierbare Ablaufsituation aufgetreten. Der Fehler wird angezeigt. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Wahrscheinlich wurde dieser Fehler durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht. Ueberpruefen Sie die Eingabedaten sorgfaeltig. Wenn sie korrekt sind, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAP0030 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)': THE X/Y-
 DIRECTION L-UNITS VALUES ARE NOT 03E8 AS REQUIRED FOR RELATIVE METRIC.
 SAP0030 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)': DIE
 WERTE DER X/Y-RICHTUNG L-UNITS SIND NICHT 03E8 WIE FUER RELATIVE METRIC
 ERFORDERLICH.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im angegebenen Structured Field ist der Wert der X-Richtung/Y-Richtung in "L-Units per Unit Base" angegeben. Fuer relative metric Fonts muss dieser Wert 03E8 sein. '(&00)': Name des Structured Field gesetzt. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig. Der Druckauftrag wird abgebrochen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Eingabedaten oder die Ressource, falls Sie erstellt haben, ansonsten verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Falls die Ressourcendaten aus einer Systembibliothek stammen, ueberpruefen Sie, ob sie der der Spezifikation entsprechen. Falls nicht, korrigieren sie die Daten, falls ja, verstaendigen Sie den Oce Wartungstechniker.

SAP0040 IPDSGEN: ERROR WHILE PARSE. STATE '(&00)'. UNRESOLVABLE AND NXT_TRM.TYPE NOT
 SPECIFIED
 SAP0040 IPDSGEN: FEHLER BEIM ANALYSIEREN. STATUS '(&00)' UNLOESBAR UND NXT_TRM-TYP NICHT
 ANGEGEBEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldungen ist im Zusammenhang mit den vorangegangenen und nachfolgenden Meldungen zu sehen. Bei der Analyse der Eingabe-Structured-Fields ist eine nicht korrigierbare Ablaufsituation aufgetreten. Der Fehler wird angezeigt. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Wahrscheinlich wurde dieser Fehler durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht. Ueberpruefen Sie die Eingabedaten sorgfaeltig. Wenn sie korrekt sind, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAP0042 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: UNEXPECTED STRUCTURED FIELD '(&00)'
 SAP0042 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: UNERWARTETES STRUKTURFELD
 '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Strukturfeldanalyse ist auf einen nicht behebbaren Fehler gestossen. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0043 AN EXPECTED STRUCTURED FIELD IS : '(&00)'
 SAP0043 ERWARTETES STRUKTURFELD: '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung ist im Zusammenhang mit vorher und nachher ausgegebenen Meldungen zu interpretieren. Die Strukturfeldanalyse ist auf einen nicht behebbaren Fehler gestossen. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0044 INVALID DATA IN INPUT RECORD : UNEXPECTED LINE DATA BEGINNING WITH '(&00)'
 SAP0044 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ: UNERWARTETE ZEILENDATEN AB '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Strukturfeldanalyse ist auf einen nicht behebbaren Fehler gestossen. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0045 INVALID DATA IN INPUT RECORD : UNEXPECTED DATA BEGINNING WITH '(&00)'
SAP0045 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ: UNERWARTETE DATEN AB '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Strukturfeldanalyse ist auf einen nicht behebbaren Fehler gestossen. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0047 POSITION OF THE INVALID DATA WITHIN INPUT BLOCK: '(&00)'
SAP0047 POSITION DER UNGUELTIGEN DATEN IM EINGABEBLOCK: '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung ist im Zusammenhang mit vorher und nachher ausgegebenen Meldungen zu interpretieren. Die Strukturfeldanalyse ist auf einen nicht behebbaren Fehler gestossen. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0048 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)' : LENGTH OF
DATA: '(&01)' STRUCTURED FIELD NOT PROCESSED
SAP0048 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)':
DATENLAENGE: '(&01)' STRUKTURFELD NICHT BEARBEITET
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Wert im Laengenfeld des Strukturfelds ist ausserhalb des zulaessigen Bereichs. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0049 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)' : LENGTH OF REPEATING GROUP: X'(&01)' NOT ACCEPTABLE

SAP0049 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': LAENGE DER WIEDERHOLUNGSGRUPPE: X'(&01)' NICHT AKZEPTABEL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Wert im Laengenfeld der Wiederholungsgruppe ist ausserhalb des zulaessigen Bereichs. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0050 IPDSGEN: ERROR WHILE PARSE. LENGTH OF TERMINAL CHAR_VAR NOT SPECIFIED
SAP0050 IPDSGEN: FEHLER BEIM ANALYSIEREN. DIE LAENGE VON TERMINAL-CHAR_VAR IST NICHT ANGEGEBEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Zusammenhang mit den vorangegangenen und nachfolgenden Meldungen zu sehen. Bei der Analyse der Eingabe-Structured-Fields ist eine nicht korrigierbare Ablaufsituation aufgetreten. Der Fehler wird angezeigt. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Wahrscheinlich wurde dieser Fehler durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht. Ueberpruefen Sie die Eingabedaten sorgfaeltig. Wenn sie korrekt sind, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAP0051 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)': THE TRIPLET IDENTIFIER '(&01)' IS NOT ACCEPTABLE

SAP0051 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': TRIPLET-KENNZEICHEN '(&01)' NICHT AKZEPTABEL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Wert des Triplet-Kennzeichens ist ausserhalb des zulaessigen Bereichs. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0052 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)': THE TRIPLET LENGTH VALUE '(&01)' IS NOT ACCEPTABLE
SAP0052 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': WERT '(&01)' FUER TRIPLET-LAENGE NICHT AKZEPTABEL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Wert der Triplet-Laenge ist ausserhalb des zulaessigen Bereichs. Der Fehler wird gemeldet. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig. Der Fehler wurde vermutlich durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht.

Maßnahme

Eingabedaten sorgfaeltig pruefen. Stimmen sie mit der Spezifikation ueberein, Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0053 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)': THE X-DIRECTION AND Y-DIRECTION L-UNITS PER UNIT BASE VALUES DO NOT MATCH
SAP0053 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': VERSCHIEDENE WERTE FUER L-UNITS PER UNIT BASE IN X- UND Y-RICHTUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im genannten Strukturfeld wird die Laenge in X- bzw. Y-Richtung in L-Units per Unit Base angegeben. Die Masseinheitenbasis muss fuer beide Richtungen einheitlich definiert werden. Eine solche Basis ist in Strukturfeldern wie z.B. PGD oder OBD zu definieren.

Maßnahme

Eingabedaten bzw. Ressource - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0054 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)': THE UNIT BASE VALUE IS NOT ACCEPTABLE
SAP0054 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': WERT FUER MASSEINHEITENBASIS NICHT AKZEPTABEL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Strukturfeld (&00) wurde ein ungueltiger Wert fuer die Masseinheitenbasis erkannt. Die Masseinheitenbasis muss fuer beide Richtungen einheitlich definiert werden. Eine solche Basis ist in Strukturfeldern wie z.B. PGD oder OBD zu definieren.

Maßnahme

Eingabedaten bzw. Ressource - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0055 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)': LENGTH OF DATA: '(&01)' IS LESS THAN INTRODUCER LENGTH

SAP0055 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': DATENLAENGE '(&01)' KLEINER ALS LAENGENANGABE IN EINLEITUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Laengenangabe in der Strukturfeldeinleitung spezifiziert eine ungueltige Byte-Anzahl fuer das Strukturfeldkennzeichen.

Moegliche Fehlerursachen:

- Extension/Padding Indicator in Strukturfeldeinleitung falsch gesetzt.
- Ein oder mehrere Parameter im betroffenen Strukturfeld enthalten zuviele Datenbytes.

In bestimmten Faellen wird die Laenge eines Strukturfelds in einem System-Action-Parameter eines anderen Strukturfelds angegeben. Beispielsweise gibt man die Laenge des Strukturfelds FDX (Fixed Data Text) im SIZE-Parameter des Strukturfelds FDS (Fixed Data Size) an.

Maßnahme

Eingabedaten bzw. Ressource - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0056 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: PADDING LENGTH OR EXTENSION LENGTH IS INCORRECT FOR STRUCTURED FIELD

SAP0056 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: FALSCHER AUFFUELL- ODER ERWEITERUNGSLAENGE FUEER STRUKTURFELD
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Eingabedaten bzw. Ressource - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0057 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD : '(&00)' : A VALUE OF ZERO WAS SPECIFIED AS THE L-UNITS PER UNIT BASE

SAP0057 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': L-UNITS PER UNIT BASE IST NULL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im genannten Strukturfeld wurde als Masseinheitenbasis 0 angegeben.

Maßnahme

Eingabedaten bzw. Ressource - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

- SAP0058 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: STRUCTURED FIELD: '(&00)' : 300 PELS PER UNIT ARE NOT SUPPORTED
- SAP0058 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: STRUKTURFELD '(&00)': 300 PELS PRO EINHEIT WERDEN NICHT UNTERSTUETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Strukturfeld (&00) spezifiziert 300 pels pro Einheit; dies wird nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Eingabedaten bzw. Ressource - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

- SAP0059 DATA OR RESOURCE WITH 240 PELS PER UNIT BASE PRINTED ON A PRINTER WITH 300 PELS PER UNIT BASE.
- SAP0059 AUF EINEM DRUCKER MIT 300 PEL PRO BASISEINHEIT WURDEN DATEN BZW. RESSOURCE MIT 240 PEL PRO BASISEINHEIT GEDRUCKT BZW. VERWENDET.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Bearbeitung wird fortgesetzt, es wird jedoch zu einer verzerrten Darstellung kommen.

- SAP0060 DUPLEX PRINTING WITH THIS PRINTER/INPUT BIN IS NOT SUPPORTED
- SAP0060 DIESER(ES) DRUCKER/EINGABEFACH UNTERSTUETZT KEIN DUPLEX-DRUCKEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dieser Datensatz erfordert Duplex-Drucken, aber die Duplexfunktion steht auf diesem Drucker nicht zur Verfuegung. PS unterdrueckt IPDS-Kommandos.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um.

- SAP0061 DATA OR RESOURCE WITH 240 PELS PER UNIT BASE PRINTED ON A PRINTER WITH 600 PELS PER UNIT BASE.
- SAP0061 DATEN ODER RESSOURCE MIT 240 PELS PRO EINHEIT AUF EINEM DRUKKER MIT 600 PELS PRO BASISEINHEIT GEDRUCKT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Structured Field in einer Datei oder Ressource gibt 240 pels pro Basiseinheit an, obwohl der Drucker 600 pels pro Einheit unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt, es wird jedoch zu einer verzerrten Darstellung kommen.

SAP0062 DATA OR RESOURCE WITH 300 PELS PER UNIT BASE PRINTED ON A PRINTER WITH 600 PELS PER UNIT BASE.

SAP0062 DATEN ODER RESSOURCE MIT 300 PELS PRO EINHEIT AUF EINEM DRUCKER MIT 600 PELS PRO BASISEINHEIT GEDRUCKT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Structured Field in einer Datei oder Ressource gibt 300 pels pro Basiseinheit an, obwohl der Drucker 600 pels pro Einheit unterstuetzt. Die Bearbeitung wird fortgesetzt, es wird jedoch zu einer verzerrten Darstellung kommen.

SAP0063 DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE IS INVALID: STRUCTURED FIELD '(&00)': AN INVALID OUTPUT OPTION '(&01)' WAS SPECIFIED.

SAP0063 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD '(&00)': DIE ANGEGEBENE AUSGABEOPTION '(&01)' IST UNZULAESSIG.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das angegebene Strukturfeld enthaelt einen unzuessaessigen Wert fuer eine Ausgabeoption.

SAP0064 THE MAPPING OPTION : REPLICATE AND TRIM SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD MIO IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER.

SAP0064 DIE IM STRUCTURED FIELD MIO ANGEGEBENE MAPPING-OPTION: 'REPLICATE AND TRIM' WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Structured Field MIO ist 'Replicate and Trim' angegeben, aber der Drucker unterstuetzt diese Mapping-Option nicht. Das Structured Field MIO ist in einem 'Image Object' enthalten. Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Eingabedaten oder die Ressource, falls Sie sie erstellt haben; ansonsten verstaendigen Sie den Systemprogrammierer und den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAP0065 DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE IS INVALID: STRUCTURED FIELD OBP: THE OBJECT AREA ORIENTATION PARAMETER IS INVALID.

SAP0065 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE, STRUKTURFELD OBP: UNGUELTIGER WERT FUEER PARAMETER OBJECT AREA ORIENTATION.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Parameter 'Object Area Orientation' eines Strukturfeldes OBP (Position des Ausgabebereichs) enthaelt einen unzuessaessigen Wert.

SAP0067 INVALID VALUE IN A GRAPHICS OBJECT.
 SAP0067 UNGUELTIGER WERT IN EINEM GRAFISCHEN OBJEKT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Einer der folgenden Fehler wurde in einem grafischen Objekt gefunden:

- ein reserviertes Byte in einer Drawing Graphic Order ist nicht 0.
- der Set Current Default Self-Identifying Parameter des Graphic Data Descriptor (GDD) enthaelt einen ungueltigen Wert:
 - Parameter Typ ungueltig.
 - Parameter Length = X'04' und Flag Byte <> X'0f'.
 - Parameter Length > X'04' und Flag Byte <> X'8f'.
 - Masken Attribute ungueltig oder nicht unterstuetzt.

SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

SAP0068 INVALID SUBSET ORDER OR SUBSET VERSION VALUE IN A GDD STRUCTURED FIELD.
 SAP0068 UNGUELTIGER WERT FUER SUBSET ORDER ODER FUER SUBSET VERSION IN EINEM GDD STRUCTURED FIELD.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Wert fuer Subset Order oder fuer Subset-Version des GDD Structured Fields ist ungueltig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Resource-Datei oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAP0069 THE MAPPING OPTION : SCALE TO FILL SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD MIO IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER.
 SAP0069 DIE IM STRUCTURED FIELD MIO ANGEGEBENE MAPPING OPTION "SCALE TO FILL" WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.

Bedeutung

Im Structured Field MIO wird "Scale to fill" angegeben, der Drucker aber unterstuetzt diese Mapping Option nicht. Das Structured Field MIO ist entweder in einem Image Object enthalten, oder es ist selbst ein Image Object. Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Eingabedaten oder die Ressource, falls Sie sie erstellt haben, ansonsten informieren Sie den Systemprogrammierer. Informieren Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAP0070 SF-ANALYSIS: INVALID DATA IN INPUT: CURRENT DATA: X'(&00)' IN STRUCTURED FIELD X'(&01)'.

SAP0070 SF-ANALYSE: UNGUELTIGE DATEN BEI DER EINGABE. AKTUELLE DATEN '(&00)' IM STRUCTURED FIELD '(&01)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung ist im Zusammenhang mit den vorangegangenen und nachfolgenden Meldungen zu sehen. Bei der Analyse der Eingabe-Structured-Fields ist eine nicht korrigierbare Ablaufsituation aufgetreten. Der Fehler wird angezeigt. PS schliesst den Datensatz als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Wahrscheinlich wurde dieser Fehler durch fehlerhafte Eingabedaten verursacht. Ueberpruefen Sie die Eingabedaten sorgfaeltig. Wenn sie korrekt sind, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAP0075 THE OBJECT SPECIFIED WITH THE '(&00)' IN STRUCTURED FIELD IS NOT SUPPORTED
SAP0075 STRUKTURFELD '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Strukturfeld (&00) wird von der aktuellen SPS-Version nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Eingabedaten bzw. Ressource - falls selbst erstellt - korrigieren, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0077 THE STRUCTURED FIELD MCF FORMAT 2 IS NOT SUPPORTED.
SAP0077 STRUKTURFELD MCF, FORMAT 2 WIRD NOCH NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle SPS-Version unterstuetzt das Format 2 des MCF-Strukturfeldes noch nicht.

SAP0080 PRINTING WITH OFFSET STACKER NOT SUPPORTED
SAP0080 DRUCKEN MIT VERSETZTER ABLAGE WIRD NICHT UNTERSTUETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dieser Datensatz erfordert Duplex-Drucken, aber die Duplexfunktion steht auf diesem Drucker nicht zur Verfuegung. PS unterdrueckt IPDS-Kommandos.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um.

SAP0090 PRINTING WITH ALTERNATE INPUT BIN NOT SUPPORTED
SAP0090 DRUCKEN MIT ALTERNATIVEM EINGABEFACH WIRD NICHT UNTERSTUETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dieser Datensatz erfordert Duplex-Drucken, aber die Duplexfunktion steht auf diesem Drucker nicht zur Veruegung. PS unterdrueckt IPDS-Kommandos.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um.

SAP0100 END OF FILE WAS FOUND BEFORE LOGICAL END WHEN PROCESSING A RESOURCE FROM A LIBRARY.

SAP0100 BEIM BEARBEITEN EINER RESSOURCE AUS EINER BIBLIOTHEK WURDE DATEIENDE VOR LOGISCHEM ENDE GEFUNDEN.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer eine Ressource wurde vor dem ENDxx-Strukturfeld Dateiende gefunden; die Ressourcendefinition ist daher unvollstaendig.

SAP0200 Density '(&01)' returned by device '(&00)' differs from density '(&02)' defined by the administrator .Reply which density to use (D=Device density, A=Administrator density, 0=Release Printer

SAP0200 INTERNER FEHLER IN SPS: UNGUELTIGER ZEIGER AUF EINGABE-PUFFER.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In SPS ist ein interner Fehler aufgetreten. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Informieren Sie den Systemprogrammierer, dass dieser Fehler aufgetreten ist.

SAP0210 SPS INTERNAL ERROR: INVALID RECORD LENGTH.

SAP0210 INTERNER FEHLER IN SPS: UNGUELTIGE SATZLAENGE.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In SPS ist ein interner Fehler aufgetreten. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Informieren Sie den Systemprogrammierer, dass dieser Fehler aufgetreten ist.

SAP0212 PS INTERNAL ERROR: THE NUMBER OF STORAGE REQUESTS FOR STRUCTURED FIELD ANALYSIS HAS BEEN EXCEEDED.

SAP0212 PS INTERNER FEHLER: DIE ANZAHL DER SPEICHERANFORDERUNGEN FUER DIE STRUCTURED FIELD ANALYSE WURDE UEBERSCHRITTEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In SPS ist ein interner Fehler aufgetreten. Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAP0213 Number of front overlays exceeds the number of allowed overlays

SAP0213 Anzahl der Front Overlays uebersteigt die Anzahl der zulaessigen Overlays

Bedeutung

Die Anzahl der zusaetzlichen Front Overlays und die Anzahl der Medium Overlays uebersteigt die Gesamtzahl der zulaessigen Medium Overlays.

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Reduzieren Sie entweder die Anzahl der zusaetzlichen Back Overlays oder die Anzahl der Medium Overlays in den Eingabedaten.

SAP0214 Number of back overlays exceeds the number of allowed overlays

SAP0214 Anzahl der Back Overlays uebersteigt die Anzahl der zulaessigen Overlays

Bedeutung

Die Anzahl der zusaetzlichen Back Overlays und die Anzahl der Medium Overlays uebersteigt die Gesamtzahl der zulaessigen Medium Overlays.

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Reduzieren Sie entweder die Anzahl der zusaetzlichen Back Overlays oder die Anzahl der Medium Overlays in den Eingabedaten.

SAP0220 A LINE DATA RECORD LENGTH MORE THAN 64K BYTES IS NOT SUPPORTED.

SAP0220 LINE DATA RECORD LAENGE GROESSER ALS 64K BYTE NICHT UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Line Format Daten mit einer Groesse von mehr als 64k Bytes werden in dieser SPS Version nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Eingabesatz oder die Ressource.

- SAP0300 THE FONT RESOLUTION VALUE '(&00)' SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: FNC IS UNEQUAL TO THE PRINTER RESOLUTION.
- SAP0300 DER IM STRUCTURED FIELD FNC ANGEGEBENE DPI-WERT '(&00)': STIMMT NICHT MIT DER DRUCKERAUFLOESUNG UEBEREIN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Fontaufloesung wird auf dem aktuellen Drucker nicht unterstuetzt.

'(&00)': Aufloesungswert

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Leiten Sie diesen Druckauftrag auf einen Drucker um, der die Aufloesung unterstuetzt.

- SAP0310 THE IM-IMAGE RESOLUTION VALUE '(&00)' SPECIFIED IN STRUCTURED FIELD: IID IS UNEQUAL TO THE PRINTER RESOLUTION.
- SAP0310 DER IM STRUCTURED FIELD IID ANGEGEBENE IM-IMAGE AUFLOESUNGSWERT '(&00)': STIMMT NICHT MIT DER DRUCKERAUFLOESUNG UEBEREIN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die IM-Image Aufloesung wird auf dem aktuellen Drucker nicht unterstuetzt.

'(&00)': Aufloesungswert

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Leiten Sie diesen Druckauftrag auf einen Drucker um, der die Aufloesung unterstuetzt.

- SAP0350 THE RESULTING L-UNITS PER UNIT BASE VALUE FOR '(&00)' STRUCTURED FIELD IS OUTSIDE THE ALLOWED RANGE
- SAP0350 DIE RESULTIERENDEN L-UNITS PER UNIT BASE VALUE FUER '(&00)' STRUCTURED FIELD LIEGT AUSSERHALB DES ZULAESSIGEN BEREICHS
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

L-Units per Unit base Konvertierung wurde von SPS angefordert. Waehrend des Konvertierungsprozesses stellte sich heraus, dass der resultierende Wert fuer das in der Meldung angegebene Structured Field ausserhalb des fuer das assoziierte Feld gueltigen Bereichs liegt. Das resultierende Structured Field ist fehlerhaft.

'(&00)': Structured Fieldname

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie, dass die original L-Units per Unit base korrekt sind. Wenden Sie sich an den Systemprogrammierer, falls ein korrekter Wert angegeben wurde. Ueberpruefen Sie, dass der L-Units per Unit base Konvertierungswert, angegeben in den SPS Setup-Tabellen, fuer den verwendeten Drucker gueltig ist. Ist der Wert gueltig, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAP0351 L-units per unit base conversion may be inaccurate for structured field '(&00)'
 SAP0351 L-Einheiten pro Unit Base Conversion koennten fuer das Structured Field '(&00)'
 ungenau sein.

Bedeutung

L-Einheiten pro Unit Base Conversion wurden angefordert. Die Darstellungstext-Steuerungsfolge, die konvertiert werden soll, wird auf zwei Structured Fields aufgeteilt. In diesem Fall ist es nicht moeglich, den Wert zu konvertieren.

'(&00)': Structured Field Name

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Deaktivieren Sie L-Einheiten pro Unit Base Conversion oder erhoehen Sie, wenn moeglich die Groesse des Ausgabepuffers.

SAP0360 Invalid data in structured field: Begin Object Container BOC
 SAP0360 Ungueltige Daten im Structured Field: Begin Object Container BOC

Bedeutung

Der Fehler trat in einem Begin Object Container BOC auf. Das Object Classification Triplet fehlte, war ungueltig oder wurde nicht unterstuetzt. Das Object Classification Triplet ist obligatorisch und muss einmal vorkommen.

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Benutzerverhalten:

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur.

SAP0370 Invalid data in input record or resource: structured field: '(&00)': the triplet
 '(&01)' is invalid or unsupported

SAP0370 Ungueltige Daten im Eingabedatensatz oder in der Ressource: Structured Field:
 '(&00)': das Triplet '(&01)' ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt

Bedeutung

Das spezifizierte Triplet ist ungueltig oder wird fuer diesen Drucker nicht unterstuetzt.

'(&00)': Structured Field Name

'(&01)': Triplet Type

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur.

- SAP0380 Invalid data in triplet '(&00)': the triplet parameter '(&01)' is invalid or out of range
- SAP0380 Ungueltige Daten im Triplet '(&00)': der Triplet Parameter '(&01)' ist ungueltig oder liegt ausserhalb des Wertebereichs

Bedeutung

Der angegebene Triplet-Parameter ist ungueltig oder liegt ausserhalb des Wertebereichs. Diese Mitteilung ist eine Ergaenzung zu vorangegangenen Mitteilungen.

'(&00)': Triplet Type

'(&01)': Parameter Name

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

- SAP0390 Invalid data in input record or resource: structured field:'(&00)': the triplet set beginning with '(&01)' is invalid or unsupported
- SAP0390 Ungueltige Daten im Eingabedatensatz oder in der Ressource: Structured Field:'(&00)': Der Triplet-Satz, der mit '(&01)' anfaengt, ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt

Bedeutung

Der angegebene Triplet-Satz ist ungueltig oder wird fuer diesen Drucker nicht unterstuetzt. Jedes Triplet des folgenden Typs: X'4E' Color Specification Triplet, X'70' Reset Mixing Triplet, X'71' Mixing Triplet, X'71' Mixing Rules Triplet kann einmal vorkommen, allerdings sind die Triplets X'70' und X'71' zusammen nicht zulaessig.

'(&00)': Structured Field Name

'(&01)': Triplet Type

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur.

SAPP000 '(&00)' : PRINTER '(&01)' MODEL '(&02)' NOT SUPPORTED
 SAPP000 '(&00)' : DRUCKER '(&01)' MODELL '(&02)' NICHT UNTERSTUETZT
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

PS sendet diese Meldung und terminiert.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname

(&01): Geraetetyp (aus dem 'Sense type and model' Kommando)

(&02): Modell

Maßnahme

Wahrscheinlich wurde der Drucker mit einem falschen Druckerprogramm urladen. Richtige Urladerfloppy waehlen und Drucker neu urladen. Wenn das nicht hilft, Kanal-konfiguration ueberpruefen. Ueberpruefen wie der Drucker im System vereinbart (konfiguriert) ist.

SAPP010 INVALID CHANNEL COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPP010 UNZULAESSIGES KANALKOMMANDO AUF DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat eine Kanalkommando-Wort (CCW) mit unzulaessigem 'opcode' empfangen. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPP015 INVALID CHANNEL COMMAND SEQUENCE RECEIVED BY PRINTER '(&00)'.
 SAPP015 UNGUELTIGE KANAL-KOMMANDOFOLGE VOM DRUCKER '(&00)' EMPFANGEN.
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein Channel Control Word (CCW) empfangen; ein Sense Extended-Kommando wurde vom Drucker erwartet, aber nicht empfangen.

SPS bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname.

SAPP020 PRINTER SETUP TO CONTINUE .(Y=CONTINUE,N=STOP THE PRINTER)
 SAPP020 DRUCKER-SETUP LAEUFT WEITER .(Y=FORTFUEHREN,N=DRUCKER ANHALTEN)
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung beendet einen Block vorhergehender Meldungen bezueglich Drucker-Setup durch den Operator als Voraussetzung fuer die Fortsetzung des Ausdrucks. Das System wartet auf Operator-Aktion und -Antwort.

Maßnahme

Nach Durchfuehrung der geforderten Aktionen Meldung beantworten.

SAPP030 CHANNEL-COMMAND PARITY ERROR ON PRINTER '(&00)'
 SAPP030 PARITAETSFEHLER BEI KANALKOMMANDO AUF DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPP040 CHANNEL-DATA PARITY ERROR ON PRINTER '(&00)'
 SAPP040 PARITAETSFEHLER BEI KANALDATEN AUF DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPP042 PRINTER '(&00)' NOT AVAILABLE
 SAPP042 DRUCKER '(&00)' IST NICHT VERFUEGBAR
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

SPS konnte keinen E/A-Vorgang auf dem Drucker starten. Der Drucker steht nicht zur Verfuegung.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem Abend ab.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Kanalverbindung und die Systemumgebung. Koennen Sie das Problem nicht loesen, melden Sie es dem Systemprogrammierer. Ueberpruefen Sie die Spool Parameter und Konfiguration. Koennen Sie das Problem nicht loesen, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPP043 INTERVENTION REQUIRED (SENSEBYTES 0-3 : '(&01)') FOR PRINTER '(&00)'.
 SAPP043 EINGREIFENDES HANDELN ERFORDERLICH (SENSEBYTES 0-3 : '(&01)') FUER DRUCKER'(&00)'.
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Manueller Eingriff erforderlich; weitere Informationen finden Sie im Druckerdisplay.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname.

(&01): Sensebyte Zeichenkette.

SAPP044 OUT OF PAPER (INPUT BIN) ON PRINTER '(&00)'
 SAPP044 PAPIER AUFGEBRAUCHT (EINZUGSFACH) AUF DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. PS setzt die Druckausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

SAPP045 STACKER FULL ON PRINTER '(&00)'
SAPP045 DER STACKER IN DRUCKER '(&00)' IST VOLL
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. SPS setzt die Druckausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

SAPP046 TONER SUPPLY EMPTY ON PRINTER '(&00)'
SAPP046 DER TONER-VORRAT IM DRUCKER '(&00)' IST ERSCHOEPFT
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. PS setzt die Druckerausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

SAPP047 DOOR OPEN ON PRINTER '(&00)'
SAPP047 GEHAUSEKLAPPE AM DRUCKER '(&00)' IST GEOEFFNET
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. PS setzt die Druckausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

SAPP048 PRINTER HARDWARE ERROR ON PRINTER '(&00)'
SAPP048 DRUCKER-HARDWAREFEHLER AUF DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Weist darauf hin, dass bei dem Drucker ein Hardwarefehler aufgetreten ist. Weitere Hinweise werden am Bedienfeld des Druckers und in den nachfolgenden Meldungen angezeigt.

Maßnahme

Haengt von der Art des Hardwarefehlers ab.

SAPP049 WARNING: TRANSPARENT PERMANENT HARDWARE ERROR ON PRINTER '(&00)'
SAPP049 ACHTUNG: TRANSPARENTER PERMANENTER HARDWAREFEHLER BEI DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

PS ignoriert diesen Fehler und setzt die Druckausgabe fort.

SAPP050 CHANNEL-ADAPTER CHECK ON PRINTER '(&00)'
SAPP050 PRUEFUNG DES KANALADAPTERS IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Fehler im Kanaladapter festgestellt. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPP051 INVALID PHYSICAL MEDIA '(&00)'
 SAPP051 UNGUELTIGER PHYSIKALISCHER DATENTRAEGER '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker erhielt eine ungueltige Datentraeger-Spezifikation und der Operator hat das Problem nicht nach einer angegebenen Zeit behoben.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS kann die Verarbeitung der aktuellen Datei nicht fortsetzen. Die Verarbeitung der Datei wird beendet.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um.

SAPP060 TWO-CHANNEL SWITCH ADAPTER CHECK ON PRINTER '(&00)'
 SAPP060 PRUEFUNG DES ZWEIKANAL-UMSCHALTADAPTERS IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Fehler im Kanaladapter festgestellt. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPP070 CHANNEL OVERRUN ON PRINTER '(&00)'
 SAPP070 KANALUEBERLAUF IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

PS versucht die Ausgabe des letzten Datenblocks nochmals und setzt den Vorgang fort.

SAPP140 INVALID OR UNSUPPORTED IPDS COMMAND CODE '(&00)'
 SAPP140 UNGUELTIGER ODER NICHTUNTERSTUETZTER IPDS BEFEHLSCODE '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Command Reject-Bedingung. Der IPDS Befehl konnte vom Drucker nicht interpretiert werden. Dies ist ein SPS Systemfehler.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem Abend ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer. Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPP150 INVALID OR UNSUPPORTED IPDS COMMAND CODE SEQUENCE '(&00)'
 SAPP150 UNGUELTIGER ODER NICHTUNTERSTUETZTE IPDS BEFEHLSCODESEQUENZ '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Command Reject-Bedingung. Der vom Drucker erhaltene Befehl ist im aktuellen Druckerstatus nicht zulaessig. Dies ist ein SPS Systemfehler.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem Abend ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPP160 DATA RECEIVED AFTER ARQ ON PRINTER '(&00)'
 SAPP160 NACH ARQ WURDEN IM DRUCKER '(&00)' DATEN EMPFANGEN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando wurde abgewiesen. Der Drucker erwartete ein Lese-Kommando, erhielt aber etwas anderes.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem Abend ab.

Maßnahme

Melden Sie den Fehler an den Systemprogrammierer und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPP170 INVALID IPDS COMMAND LENGTH ON PRINTER '(&00)'
 SAPP170 UNZULAESSIGE IPDS-KOMMANDOLAENGE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Unterbrechung durch Kommando-Abweisung. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPP180 '(&00)': PRINTER NOT READY
 SAPP180 '(&00)': DER DRUCKER IST NICHT BETRIEBSBEREIT
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. PS setzt die Druckausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

SAPP190 PRINTER '(&00)' READY ? REPLY (Y=CONTINUE; N=RELEASE PRINTER)
 SAPP190 IST DER DRUCKER '(&00)' BETRIEBSBEREIT? ANTWORTEN SIE MIT Y = WEITER ODER N =
 DRUCKER FREIGEBEN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln des Bedienpersonals.

Maßnahme

Y: Die Druckausgabe geht weiter, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

N: Die Druckausgabe wird angehalten und der Drucker freigegeben.

SAPP200 INCORRECT FORM MODULE SELECTION '(&00)'
 SAPP200 FALSCHER FORMULARAUSWAHL '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Eine falsche Formularauswahl wurde entdeckt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS setzt den Ausdruck fort, nachdem der Drucker wieder bereit ist.

Maßnahme

Druecken Sie, falls erforderlich, die 'Ready'-Taste am Druckerbedienfeld.

SAPP210 PAPER-LENGTH CHECK '(&00)'
 SAPP210 PAPIERLAENGENFEHLER '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker erkannte einen Papierlaengenfehler.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS setzt den Ausdruck fort, nachdem der Drucker wieder bereit ist.

Maßnahme

Druecken Sie, falls erforderlich, die 'Ready'-Taste am Druckerbedienfeld.

SAPP220 SUPPORTED BUT NOT INSTALLED MEDIA SOURCE ID SPECIFIED '(&00)'
 SAPP220 UNTERSTUETZTE ABER NICHT INSTALLIERTE DATENTRAEGER ID ANGEGBEN '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Eine unterstuetzte Datentraeger ID wurde angegeben, aber die mit dieser ID assoziierten Eingabedatentraegerquelle ist derzeit nicht installiert. Die betroffene Quellen-ID ist in Sense Byte 19 angegeben.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS kann die Verarbeitung der aktuellen Datei nicht fortsetzen. Die Verarbeitung der Datei wird beendet.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um.

SAPP290 PRINTER '(&00)' OUT OF PAPER (SECONDARY INPUT)
 SAPP290 PAPIERVORRAT ERSCHOEPFT IM DRUCKER '(&00)' (SEKUNDAER-EINGABEFACH)
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. PS setzt die Druckausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

SAPP300 TRANSPORT REQUIRES CORRECTIVE ACTION ON PRINTER '(&00)'
 SAPP300 TRANSPORTVORRICHTUNG IN DRUCKER '(&00)' ERFORDERT KORREKTURMASSNAHME
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. PS setzt die Druckausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

SAPP330 PAPER JAM RECOVERY NEEDED ON PRINTER '(&00)'
 SAPP330 PAPIERSTAU IM DRUCKER '(&00)' MUSS BEHOBEN WERDEN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Unterbrechung erfordert eingreifendes Handeln. SPS setzt die Druckausgabe fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist. Der Drucker ist im Zustand 'NOT READY'.

SAPP331 PAPER JAM RECOVERY OCCURRED ON PRINTER '(&00)'
 SAPP331 PAPIERSTAU IM DRUCKER '(&00)' BEHOBEN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Eine Unterbrechung erforderte eingreifendes Handeln. SPS setzt die Druckausgabe fort. Der Drucker ist im Zustand 'READY'.

SAPP338 '(&00)' STACKER PAGE COUNTER GREATER THAN RECEIVED PAGE COUNTER
 SAPP338 '(&00)' SEITENZAehler GROESSER ALS ERHALTENER SEITENZAehler
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Eine ungueltige Seitenzahlereinstellung wurde erkannt. Der Stapler-Seitenzahler kann nicht grober sein als der erhaltene Seitenzahler.

'(&00)': Printer (1) Token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab. Sehr wahrscheinlich wurde der Drucker mit einem falschen Functional Code gebootet.

Maßnahme

Ist der FC korrekt, ueberpruefen Sie den Druckerkanalanschluss.

SAPP339 '(&00)' COUNTER RESET TO JAM RECOVERY PAGE COUNTER NOT SUCCESSFULL
 SAPP339 '(&00)' ZAEHLERRUECKSETZUNG AUF JAM RECOVERY SEITENZAehler NICHT ERFOLGREICH
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Eine ungueltige Seitenzahlereinstellung wurde erkannt. Nach einem Papierstau sollten alle Seitenzahler des Druckers auf den Jam Recovery Seitenzahler zurueckgesetzt werden.

'(&00)': Printer (1) Token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab. Sehr wahrscheinlich wurde der Drucker mit einem falschen Functional Code gebootet.

Maßnahme

Ist der FC korrekt, ueberpruefen Sie den Druckerkanalanschluss.

SAPP340 PRINTER HARDWARE EXCEPTION '(&00)'
 SAPP340 DRUCKER-HARDWARE AUSNAHMEBEDINGUNG '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Es ist ein Geraetefehler aufgetreten. Beim Drucker ist ein Hardware-Fehler aufgetreten. Das Drucker-Bedienfeld und die nachfolgenden Meldungen sollten die Ursache erklaren.

'(&00)': Printer(1)-token

Haengt vom Typ des Hardwarefehlers ab, wird mit dem Action Code in Sense Byte 2 angegeben.

Maßnahme

Falls Sie den Fehler nicht beheben koennen, rufen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPP341 '(&00)' SENSE TYPE AND MODEL LENGTH IS INVALID
 SAPP341 '(&00)' SENSE TYPE UND MODEL-LENGTH SIND UNGUELTIG
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

SPS stellte eine Inkonsistenz in den Sense Type und Model (STM) oder den Obtain Printer Characteristics (OPC) Informationen, die vom Drucker zurueckgegeben wurden, fest.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Drucker neu booten und SPS initialisieren. Tritt der Fehler weiterhin auf, wurde der Drucker sehr wahrscheinlich mit einem falschen Functional Code gebootet.

SAPP342 '(&00)' SENSE TYPE AND MODEL VECTOR LENGTH IS INVALID
SAPP342 '(&00)' SENSE TYPE UND MODEL VECTOR LENGTH SIND UNGUELTIG
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

SPS stellte eine Inkonsistenz in den Sense Type und Model (STM) oder den Obtain Printer Characteristics (OPC) Informationen, die vom Drucker zurueckgegeben wurden, fest.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Drucker neu booten und SPS initialisieren. Tritt der Fehler weiterhin auf, wurde der Drucker sehr wahrscheinlich mit einem falschen Functional Code gebootet.

SAPP343 '(&00)' OBTAIN PRINTER CHARACTERISTICS LENGTH IS INVALID
SAPP343 '(&00)' OBTAIN PRINTER CHARACTERISTICS LAENGE IST UNGUELTIG
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

SPS stellte eine Inkonsistenz in den Sense Type und Model (STM) oder den Obtain Printer Characteristics (OPC) Informationen, die vom Drucker zurueckgegeben wurden, fest.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Drucker neu booten und SPS initialisieren. Tritt der Fehler weiterhin auf, wurde der Drucker sehr wahrscheinlich mit einem falschen Functional Code gebootet.

SAPP344 '(&00)' OBTAIN PRINTER CHARACTERISTICS SELF DEFINING FIELD LENGTH IS INVALID
SAPP344 '(&00)' OBTAIN PRINTER CHARACTERISTICS LAENGE DES SELBSTDEFINIERENDEN FELDS IST UNGUELTIG
(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

SPS stellte eine Inkonsistenz in den Sense Type und Model (STM) oder den Obtain Printer Characteristics (OPC) Informationen, die vom Drucker zurueckgegeben wurden, fest.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Drucker neu booten und SPS initialisieren. Tritt der Fehler weiterhin auf, wurde der Drucker sehr wahrscheinlich mit einem falschen Functional Code gebootet.

SAPP350 PRINT OVERRUN ON PRINTER '(&00)'
SAPP350 DRUCKERUEBERLAUF IN DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: 0 Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Unterbrechung zur Geraeteueberpruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber, das Seitenende zu finden und ab der naechsten Seite weiter zu drucken.

Maßnahme

Vereinfachen Sie die Seite, die zum Ausdrucken zu komplex war. Geben Sie den Druckauftrag nochmals.

SAPP360 MAGNET SETTING '(&00)' CHANGED
SAPP360 MAGNETEINSTELLUNG '(&00)' GEAENDERT
(B) Routing code: 0 Weight: 99

Bedeutung

Die Magneteinstellung auf der Datentraegerkassette wurde geaendert, nachdem eine Seite verarbeitet wurde aber bevor sie gedruckt wurde.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS setzt den Druck fort. Dateien, die die deaktivierte MICR Funktion verwenden, werden als nicht druckbar abgebrochen.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um. Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer. Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPP365 SERIALYZER PARITY EXCEPTION '(&00)'
SAPP365 SERIALISER PARITY EXCEPTION '(&00)'
(B) Routing code: 0 Weight: 99

Bedeutung

Innerhalb des Image-Generators ist eine Parity exception aufgetreten (erstes Auftreten).

'(&00)': Printer(1)-token

SPS setzt den Druck fort.

Maßnahme

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPP370 IMAGE GENERATOR EXCEPTION '(&00)'
SAPP370 IMAGE GENERATOR AUSNAHMEBEDINGUNG '(&00)'
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Innerhalb des Image-Generators ist ein Hardware-Fehler aufgetreten.
'(&00)': Printer(1)-token
SPS setzt den Druck fort.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPP380 IMAGE GENERATOR EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'
SAPP380 UNTERBRECHUNG BEI DER BILD-ERSTELLUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Unterbrechung zur Geraeteueberpruefung. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPP390 UNDEFINED CHARACTER ON PRINTER '(&00)'
SAPP390 UNDEFINIERTES ZEICHEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Unterbrechung zur Datenueberpruefung. Das Standardzeichen wird ausgedruckt.

Maßnahme

Wenn die Standardvorgabe nicht Ihren Wuenschen entspricht, waehlen Sie einen anderen Font fuer die Druckausgabe aus.

SAPP400 UNDEFINED DOUBLE-BYTE FONT SECTION ON PRINTER '(&00)'
SAPP400 UNDEFINIERTER DOPPELBYTE-FONTABSCHNITT IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Unterbrechung zur Datenueberpruefung. Die Druckausgabe wird moeglicherweise mit dem Standardzeichen des Fonts fortgesetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Druckdaten oder waehlen Sie einen anderen Font aus.

SAPP410 NUMERIC REPRESENTATION PRECISION CHECK ON PRINTER '(&00)'
SAPP410 GENAUIGKEITSPRUEFUNG DER ZAHLNDARSTELLUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Unterbrechung zur Dateneuberpruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Druckdaten und die zugehoerigen Ressourcen. Wenn der Fehler in einer Systemressource aufgetreten ist, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPP420 POSITION CHECK ON PRINTER '(&00)'
SAPP420 POSITIONSPRUEFUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine Unterbrechung zur Dateneuberpruefung. Sie haengt davon ab, wie die Steuerung der Fehlerbehandlung eingestellt ist.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Druckdaten und die zugehoerigen Ressourcen. Wenn der Fehler in einer Systemressource aufgetreten ist, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPQ050 EMBEDDED TEXT-CONTROL EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'
SAPQ050 UNTERBRECHUNG DURCH EINGEBETTETE TEXTSTEUERUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Druckdaten. Wenn die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPQ060 END SUPPRESSION TEXT-CONTROL EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'
SAPQ060 UNTERBRECHUNG DURCH BEENDEN DER TEXTSTEUERUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Druckdaten. Wenn die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPQ070 INVALID IPDS COMMAND LENGTH ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ070 UNZULAESSIGE IPDS-KOMMANDOLAENGE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Druckdaten. Wenn sie der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPQ080 INVALID DATA SELF-DEFINING FIELD ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ080 UNGUELTIGES SELBSTDEFINIERENDES FELD AN DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommando enthaelt ein selbstdefinierendes Feld, dessen Laenge die zulaessige Mindestlaenge unterschreitet.

SAPQ090 IPDS COMMAND HEADER LENGTH TOO SMALL ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ090 LAENGE DES IPDS COMMAND HEADER IM DRUCKER '(&00)' ZU GERING
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Laenge im IPDS-Kommando ist geringer als x'05' oder x'07' (wenn eine Correlation ID miteinander geschlossen wurde). Siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ095 INVALID OR UNSUPPORTED BLOCK ORIENTATION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ095 BLOCKORIENTIERUNG UNGUELTIG ODER WIRD AN DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommando ist in einem selbstdefinierenden Feld ein ungueltiger oder nicht unterstuetzter Wert fuer die Blockorientierung angegeben.

SAPQ110 EP COMMAND ENCOUNTERED ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ110 EP-KOMMANDO FESTGESTELLT IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. Je nach aktueller Einstellung der Fehlerbehandlungs-Steuerung, schliesst das System womoeglich die Seite und setzt die Druckausgabe fort.

Maßnahme

Pruefen Sie die Druckausgabe auf Vollstaendigkeit und korrigieren Sie die Daten, falls ein Fehler aufgetreten ist und sie erstellt wurden. Wenn die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPQ112 INVALID USE OF ACKNOWLEDGMENT-CONTINUATION BIT ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ112 UNERLAUBTE VERWENDUNG EINES ACKNOWLEDGEMENT CONTINUATION SBIT AN DRUCKER
 '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Im Flag-Byte eines Kommandos ist das Acknowledgement Continuation Bit gesetzt, obwohl am Drucker keine weiteren Daten vorhanden sind.
- Im Flag-Byte eines Kommandos hat das Acknowledgement Continuation Bit den Wert 'B=B41=B4', obwohl das ARQ-Bit den Wert 'B=B40=B4' hat.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

SAPQ115 INVALID OR UNSUPPORTED VALUE FOR AREA-POSITION REFERENCE SYSTEM ON PRINTER
 '(&00)'.
 SAPQ115 UNZULAESSIGER WERT FUER REFERENZSYSTEM IN BEREICHSPPOSITION AN DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommando wurde im selbstdefinierenden Bereichspositions-Feld ein Referenzsystem angegeben, das ungueltig ist oder nicht unterstuetzt wird.

SAPQ120 INVALID VALUE FOR AREA-POSITION REFERENCE SYSTEM ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ120 UNZULAESSIGER WERT IM REFERENZSYSTEM FUER DIE BEREICHSPPOSITION IM DRUCKER
 '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ130 INVALID SPANNING SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ130 UNZULAESSIGE ABSTANDSFOLGE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn sie erstellt wurden. Wenn die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemverwalter.

SAPQ131 UNSUPPORTED BASELINE MOVE '(&00)'
 SAPQ131 NICHTUNTERSTUETZTE BASELINE-VERSCHIEBUNG '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine generelle Spezifikationspruefungs-Ausnahmebedingung. Eine nicht-unterstuetzte Verschiebung der Baseline-Koordinate zur I-Achse wurde vom Drucker erkannt. '(&00)': Printer(1)-token
 SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druckauftrag ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ132 INVALID SETTING '(&00)' OF THE LPD ORDERED PAGE FLAG
 SAPQ132 UNGUELTIGE EINSTELLUNG '(&00)' DES LPD ORDERED PAGE FLAG
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das LPD 'ordered page flag' zeigte eine 'ordered page' an, aber die Seitendaten erforderten eine Verschiebung des Druckmechanismus, die nicht mit der angeforderten Seitendefinition uebereinstimmen. '(&00)': Printer(1)-token
 SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der aktuellen Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ135 INVALID OR UNSUPPORTED SELF-DEFINING UNIT BASE ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ135 BASISEINHEIT IN SELBSTDEFINIERENDEM FELD IST AN DRUCKER '(&00)' UNZULAESSIG ODER WIRD NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommando wurden im selbstdefinierenden Feld 'Output Control' oder 'Data Descriptor' Masseinheiten angegeben, die unzulessig sind oder nicht unterstuetzt werden.

SAPQ140 INVALID BEGIN SUPPRESSION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ140 UNZULAESSIGE ANFANGSUNTERDRUECKUNG IM DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ150 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: THE UNITS SPECIFIED IN THE DATA
 SAPQ150 DESCRIPOR STRUCTURED FIELD ARE INVALID ON PRINTER '(&00)'.
 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: IM STRUKTURFELD 'DATA
 DESCRIPOR' ANGEGEBENE EINHEITEN SIND FUER DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Die im selbstdefinierenden Feld 'Output Control' oder 'Data Descriptor' eines WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommandos angegebene Anzahl Einheiten pro Basiseinheit ist unzulessig oder wird nicht unterstuetzt.
- Im selbstdefinierenden Feld 'Data Descriptor' eines WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommandos ist fuer die Y-Koordinate nicht die gleiche Anzahl Einheiten pro Basiseinheit angegeben wie fuer die X-Koordinate.

SAPQ160 INVALID DATA IN INPUT RECORD OR RESOURCE: THE X OR Y EXTENT SPECIFIED IN THE
 SAPQ160 DESCRIPOR STRUCTURED FIELD IS INVALID ON PRINTER '(&00)'.
 UNGUELTIGE DATEN IN EINGABESATZ ODER RESSOURCE: IM STRUKTURFELD ANGEGEBENER X-
 ODER Y-BEREICH IST AN DRUCKER '(&00)' UNZULAESSIG.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in einem WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommando im selbstdefinierenden Feld 'Output Control' oder 'Data Descriptor' angegebenen Bereiche (Xg- und Yg-Grenzen fuer WGC-GDD) sind ungueltig oder werden nicht unterstuetzt.

SAPQ170 INVALID OR UNSUPPORTED MAPPING OPTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ170 ANGEBEBENE MAPPING-OPTION IST AN DRUCKER '(&00)' UNZULAESSIG ODER WIRD NICHT
 UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im selbstdefinierenden Feld 'Output Control' eines WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommandos fuer eine Mapping-Option angegebene Wert ist unzulaessig oder wird nicht unterstuetzt.

SAPQ180 INVALID OR UNSUPPORTED AXIS OFFSET ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ180 ANGEBEBENER AXSEN-OFFSET IST AN DRUCKER '(&00)' UNZULAESSIG ODER WIRD NICHT
 UNTERSTUETZT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im selbstdefinierenden Feld 'Output Control' eines WGC-, WBCC- oder WIC2-Kommandos fuer einen Achsen-Offset angegebene Wert ist unzulaessig oder wird nicht unterstuetzt.

SAPQ190 DATA WITHIN A BLOCK MAY BE OUTSIDE THE VPA ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ190 DATEN EINES BLOCKS LIEGEN AN DRUCKER '(&00)' MOEGLICHERWEISE AUSSERHALB DES VPA.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Der auf den jeweiligen Block abgebildete Praesentationsfenster-, Image- oder Strichcode-Darstellungsbereich liegt teilweise ausserhalb des VPA.
- Die Grafik, das IO-Image oder der Strichcode liegt teilweise ausserhalb des VPA.

SAPQ200 INVALID SELF-DEFINING FIELD IDENTIFIER ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ200 ANGEBEBENES KENNZEICHEN FUER SELBSTDEFINIERENDES FELD IST AN DRUCKER '(&00)'
 UNZULAESSIG.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens eine der folgenden Bedingungen ist eingetreten:

- Das in einem WTC-, WBC-, WBCC- oder WIC2-Kommando angegebene Kennzeichen fuer ein 2 Byte langes selbstdefinierendes Feld ist ungueltig oder tritt nicht in der richtigen Reihenfolge auf.
- Das in einem WTC-, WBC-, WBCC- oder WIC2-Kommando obligatorisch anzugebende Kennzeichen fuer ein selbstdefinierendes Feld fehlt.

SAPQ220 INVALID FONT NUMBER ON PRINTER '(&00)'
SAPQ220 UNZULAESSIGE FONTNUMMER IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ230 INVALID SET TEXT ORIENTATION ON PRINTER '(&00)'
SAPQ230 UNZULAESSIGE EINSTELLUNG DER TEXTAUSRICHTUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. Je nach aktueller Einstellung der Fehlerbehandlungs-Steuerung benutzt der Drucker beim Ausdrucken womoeglich eine Standard-Ausrichtung.

Maßnahme

Wenn die Standard-Ausrichtung nicht Ihren Wuenschen entspricht, korrigieren Sie die Daten. Wenn die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPQ240 INVALID MARGIN ON PRINTER '(&00)'
SAPQ240 UNZULAESSIGE RANDEINSTELLUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ250 INVALID BASE LINE INCREMENT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ250 UNZULAESSIGE GRUNDLINIENEINHEIT IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ260 INVALID INTERCHARACTER ADJUSTMENT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ260 UNZULAESSIGER AUSGLEICH ZWISCHEN ZEICHEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. Falls der Inkrementwert nicht unterstuetzt wird und abhaengig von der aktuellen Einstellung der Fehlerbehandlungs-Steuerung, verwendet der Drucker beim Ausdrucken womoeglich das Inkrement X'00'.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ270 FONT STORAGE IS FULL ON PRINTER '(&00)'
SAPQ270 DER FONTSPEICHER IM DRUCKER '(&00)' IST VOLL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS versucht alle Fontdaten zu loeschen, die fuer die aktuelle Seite nicht erforderlich sind. Wenn dies nicht hilft, wird die Seite als "zu komplex zum Ausdrucken" uebersprungen.

Maßnahme

Versuchen Sie, den Druckauftrag zu vereinfachen oder wenden Sie sich an die Systembetreuung. Vielleicht ist es moeglich, den Fontspeicher des Druckers zu erweitern.

SAPQ280 INVALID ABSOLUTE MOVE LINE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ280 UNZULAESSIGE ABSOLUTE ZEILENVERSCHIEBUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ285 UNSUPPORTED RELATIVE MOVE INLINE '(&00)'
SAPQ285 NICHTUNTERSTUETZTE RELATIVE INLINE VERSCHIEBUNG'(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einer Text RMI Control Sequenz angegebene Distanzwert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ290 INVALID ABSOLUTE MOVE INLINE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ290 UNZULAESSIGE ABSOLUTE INLINE-VERSCHIEBUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ295 UNSUPPORTED RELATIVE MOVE BASELINE '(&00)'
SAPQ295 NICHTUNTERSTUETZTE RELATIVE BASELINE-VERSCHIEBUNG '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einer Text RMB Steuerungssequenz angegebene Distanzwert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ300 THE FONT, FONT SECTION OR FONT INDEX TO BE DELETED NOT FOUND ON PRINTER '(&00)'
SAPQ300 ZU LOESCHENDE(R) FONT, FONT SECTION ODER FONTINDEX NICHT GEFUNDEN IM DRUCKER
'(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im 'Delete Font' DF Kommando liegt die angegebene Font ID nicht im Drucker vor. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ320 INVALID DF COMMAND FONT OF FONT-SECTION ID ON PRINTER '(&00)'
SAPQ320 UNGUELTIGE(R) FONT ODER FONT SECTION ID IM DF-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im 'Delete Font' DF Kommando ist die Font-ID entweder nicht angegeben oder der Wert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ340 INVALID VARIABLE SPACE INCREMENT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ340 UNZULAESSIGES VARIABLES ABSTANDS-INKREMENT IM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. Wenn der Wert nicht unterstuetzt wird, kann der Drucker den naechstmoeeglichen kleineren Wert verwenden, je nach aktueller Einstellung der Fehlerbehandlungs-Steuerung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ350 '(&00)' INVALID DF COMMAND DELETION TYPE
 SAPQ350 '(&00)' UNGUELTIGER DELETION TYPE IM DF-KOMMANDO
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im 'Delete Font' DF Kommando ist der Deletion Type ungueltig oder wird nicht unterstuetzt. Siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ360 INVALID FONT ID ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ360 UNZULAESSIGE FONTKENNUNG IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

Maßnahme

Systembetreuung ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen.

SAPQ370 INVALID REPEAT STRING TARGET COUNT ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ370 UNZULAESSIGE TEXTWIEDERHOLUNGSANGABE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ380 MULTIPLE OCCURRENCE OF THE SAME LFE FONT EQUIVALENCE NUMBER ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ380 MEHRFACHES AUFTRETEN DER GLEICHEN LFE-FONT-AEQUIVALENZNUMMER IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. Dies ist ein PS-Systemfehler. PS fordert von LI einen Speicherabzug an.

Maßnahme

Systembetreuung ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen.

SAPQ390 REPEAT STRING OR TRANSPARENT DATA EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'
SAPQ390 TEXTWIEDERHOLUNG ODER TRANSPARENTER DATENFEHLER IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ410 REPEAT STRING TARGET STRING LENGTH EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'
SAPQ410 LAENGENFEHLER BEI TEXTWIEDERHOLUNGSANGABE IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ420 INVALID LFC UNIT BASE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ420 UNZULAESSIGE LFC-BASISEINHEIT IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ430 INVALID ESCAPE SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ430 UNZULAESSIGE ESCAPE-ZEICHENFOLGE IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ440 INVALID LFC BYTE-COUNT '(&00)'
SAPQ440 UNGUELTIGE LFC BYTEANZAHL '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein ungueltiger Wert ist im Byteanzahlfeld eines LFC-Befehls angegeben.
'(&00)': Printer(1)-token
SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ445 UNSUPPORTED VALUE '(&00)' FOR LFE GRID
SAPQ445 NICHT UNTERSTUETZTER WERT '(&00)' FUER LFE GRID
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein oder mehrere GRID Felder eines LFE Befehls sind ungueltig oder werden nicht unterstuetzt.
'(&00)': Printer(1)-token
SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ450 INVALID WT TEXT CONTROL LENGTH ON PRINTER '(&00)'
SAPQ450 UNZULAESSIGE LAENGE DER WT-TEXTSTEUERUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ460 MISMATCH BETWEEN FONT AND XOA PRINT QUALITY CONTROL COMMAND ON PRINTER '(&00)'
SAPQ460 FEHLER ZWISCHEN FONT UND XOA DRUCKQUALITAETSSTEUERUNGSBEFEHL AM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im LFE Befehl angegebene FGID Wert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt oder ist in Verbindung mit den anderen Font-Parametern ungueltig.
'(&00)': Printer(1)-token
SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ470

REPEAT STRING LENGTH EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'

SAPQ470

FEHLER BEI LAENGE DER TEXTWIEDERHOLUNG IM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten

SAPQ480

LFE HAID '(&00)' ALREADY ASSIGNED

SAPQ480

LFE HAID '(&00)' BEREITS ZUGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die dem Host zugewiesene ID in einem LFE Befehl ist bereits einem anderen als dem im aktuellen LFE Befehl angegebenen GRID zugewiesen.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ485

DOUBLE-BYTE MICR FONT SECTION MISMATCH '(&00)'

SAPQ485

DOUBLE-BYTE MICR FONT SECTION MISMATCH '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

MICR Druck wurde nicht fuer alle Abschnitte eines Doppelbyte codierten Font angegeben.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ490 INVALID LFC FONT STAGEABILITY BYTE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ490 UNZULAESSIGES LFC FONT-RESIDENZBYTE IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ500 INVALID LFC FONT INDEX FORMAT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ500 UNZULAESSIGES LFC FONT-INDEXFORMAT IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ510 INVALID LFC DATA FORMAT TYPE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ510 UNZULAESSIGER LFC-DATENFORMATTYP IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ520 INVALID LFC FONT TYPE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ520 UNZULAESSIGER LFC FONTTYP IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ530 INVALID LSS OR LFC X-BOX SIZE ON PRINTER '(&00)'
SAPQ530 UNZULAESSIGE LSS ODER LFC X-RAHMENGROESSE IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ540 INVALID LSS OR LFC Y-BOX SIZE ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ540 UNZULAESSIGE LSS ODER LFC Y-RAHMENGROESSE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zu Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren sie die FONT-Daten.

SAPQ560 INVALID LSS ADDITIONAL PARAMETER BYTE LENGTH ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ560 UNZULAESSIGE LAENGE BEI LSS ZUSATZPARAMETER-BYTE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ570 INVALID X DENSITY IN LFC COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ570 UNZULAESSIGE DICHTUE FUER X IM LFC-KOMMANDO DES DRUCKERS '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Font Control" LFC Kommando muss die X-Dichte X'0960' sein (bedeutet 240 dpi). Siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ580 INVALID Y DENSITY IN LFC COMMAND ON PRINTER '(&00)'
SAPQ580 UNZULAESSIGE DICHTe FUER Y IM LFC-KOMMANDO DES DRUCKERS '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Font Control" LFC Kommando muss die Y-Dichte X'0960' sein. Siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ590 INVALID LFC CHARACTER DATA ALIGNMENT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ590 UNZULAESSIGE ANORDNUNG VON LFC-ZEICHENDATEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ600 INSUFFICIENT FONT DATA RECEIVED ON PRINTER '(&00)'
SAPQ600 NICHT GENUEGEND FONTDATEN EMPFANGEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FONT-Daten.

SAPQ620 INVALID LCC NUMBER OF COPIES ON PRINTER '(&00)'
SAPQ620 UNGUELTIGE LCC-KOPIEANZAHL IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. In einem "Load Copy Control" LCC Kommando ist eine ungueltige Anzahl Kopien angegeben. Zulaessige Anzahl siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.
'(&00)': Printer(1)-token
Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ630 INVALID LCC KEYWORD IN GROUP ENTRY ON PRINTER '(&00)'
SAPQ630 UNZULAESSIGES LCC-SCHLUESSELWORT IM GRUPPENEINTRAG DES DRUCKERS '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Werte der Keyword-Paare in einem "Load Copy Control" LCC Kommando siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.
'(&00)': Printer(1)-token
Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ640 EXCESS FONT DATA RECEIVED ON PRINTER '(&00)'
SAPQ640 ZUVIELE FONTDATEN EMPFANGEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Anzahl der empfangenen Fontdaten ist groesser als der "Floppy Byte Count" im "Load Font Control" LFC Kommando. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ650 INVALID LFI BASELINE EXTENT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ650 UNZULAESSIGER LFI-GRUNDLINIENBEREICH IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Der "Maximum Baseline Extent" Wert in einem "Load Font Index" LFI Kommando ist ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ660 INVALID LCC COMMAND COPY-GROUP-BYTE COUNT ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ660 UNZULAESSIGER WERT DES KOPIEGRUPPE-BYTES FUER DAS LCC-KOMMANDO IM DRUCKER
 '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. In einem "Load Copy Control" LCC Kommando ist die Anzahl der Bytes in einer Copy Group ungerade oder uebersteigt die Gesamtlaenge des Kommandos. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ670 INVALID LCC COMMAND SIMPLEX DUPLEX PARAMETER ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ670 UNZULAESSIGER SIMPLEX-/DUPLEX-PARAMETER FUER LCC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Copy Control" LCC Kommando ist der Simplex/Duplex Parameter ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ675 INVALID OR UNSUPPORTED LCC COMMAND N-UP PARAMETER ON PRINTER '(&00)'.
SAPQ675 UNGUELTIGER ODER NICHT UNTERSTUETZT LCC-KOMMANDOPARAMETER N-UP AM DRUCKER
'(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

UNGUETLIGER LCC-KOMMANDOPARAMETER SIMPLE-UP.

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen.

Im Load Copy Control (LCC) Kommando ist der Simple-Up Parameter ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei. Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ676 INVALID LOAD COPY CONTROL MEDIA-DESTINATION PARAMETER FOR PRINTER '(&00)'.
SAPQ676 UNGUELTIGER LOAD COPY CONTROL MEDIA-DESTINATION PARAMETER FUER DRUCKER'(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im Load Copy Control (LCC) Kommando ist der Media Destination Parameter ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ677 '(&00)' INCONSISTENT MEDIA SOURCE AND MEDIA DESTINATION.
 SAPQ677 '(&00)' INKONSISTENTE MEDIA SOURCE UND MEDIA DESTINATION.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Media Source oder Media Destination ist ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.
 '(&00)': Printer(1)-token
 Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ678 MIXTURE OF MEDIA-SOURCE IDS OR MEDIA-DESTINATION IDS IN A DUPLEX COPY GROUP FOR
 PRINTER '(&00)'.
 SAPQ678 MISCHUNG VON MEDIA-SOURCE IDS ODER MEDIA-DESTINATION IDS IN EINER DUPLEX COPY
 GROUP FUER DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. In einer Duplex Copy Group ist die Media Destination ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.
 '(&00)': Printer(1)-token
 Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ680 MAXIMUM NUMBER OF OVERLAYS PER LCC IN A COPY GROUP EXCEEDED ON PRINTER '(&00)'
SAPQ680 UEBERSCHREITUNG DER MAXIMALEN FORMULARDIA-ANZAHL JE LCC EINER KOPIEGRUPPE IM
DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im Load Copy Control (LCC) Kommando ist die Anzahl der Overlays, die fuer den Einschluss in die Copy Group angegebenen werden koennen, durch die Drucker-Hardware beschraenkt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben oder leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ690 DOUBLE BYTE FONTS NOT SUPPORTED ON PRINTER '(&00)'
SAPQ690 DER DRUCKER '(&00)' UNTERSTUETZT KEINE DOPPELBYTE-FONTS
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um.

SAPQ700 MAXIMUM NUMBER OF SUPPRESSIONS PER LCC COMMAND IN A COPY GROUP EXCEEDED ON
PRINTER '(&00)'
SAPQ700 UEBERSCHREITUNG DER MAXIMALEN ZAHL VON UNTERDRUECKUNGEN JE LCC-KOMMANDO IN EINER
KOPIEGRUPPE DES DRUCKERS '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im Load Copy Control (LCC) Kommando ist die Anzahl der Unterdrueckungen, die in einer Copy Group angegeben werden koennen, durch die Drucker-Hardware beschraenkt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben oder leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ710
SAPQ710

LFC FONT ID ALREADY ASSIGNED ON PRINTER '(&00)'
LFC-FONTKENNUNG BEREITS ZUGEWIESEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Font Control" LFC Kommando wird die geladene Font-ID, die im "Load Font Control" LFC Kommando angegeben ist, bereits im Drucker verwendet. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ720
SAPQ720

MAXIMUM NUMBER OF FONTS ALLOWED BY THE PRINTER EXCEEDED ON PRINTER '(&00)'
UEBERSCHREITUNG DER FUER DEN DRUCKER MAXIMAL ZULAESSIGEN FONTANZAHL IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Der zu ladende Font ueberschreitet die maximale Anzahl der vom Drucker handlebaren Fonts.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS versucht, alle fuer die aktuelle Seite nicht erforderlichen Fontdaten zu loeschen. Wenn das nicht hilft, wird die Seite als "zu komplex zum Ausdrucken" uebergangen und es wird versucht, mit der naechsten Seite fortzufahren.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um. Verstaendigen Sie den Systemprogrammierer vom Auftreten dieses Fehlers. Verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker, moeglicherweise kann der Fontspeicher hochgeruestet werden.

SAPQ730 INCONSISTENT COMMAND LENGTH ON PRINTER '(&00)'
SAPQ730 INKONSISTENTE KOMMANDOLAENGE IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Summe der mit den Structured Fields in einem IPDS-Kommando empfangenen Daten stimmt nicht mit der im IPDS Kommando angegebenen Laenge ueberein. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ735 INVALID DOUBLE BYTE CHARACTER FLAG ON PRINTER '(&00)'
SAPQ735 UNZULAESSIGE DOPPELBYTE-ZEICHENKENNUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Summe der mit den Structured Fields in einem IPDS-Kommando empfangenen Daten stimmt nicht mit der im IPDS Kommando angegebenen Laenge ueberein. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ740 INVALID OR UNSUPPORTED VALUE WITHIN A LOAD FONT INDEX COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ740 UNZULAESSIGER ODER NICHT UNTERSTUETZTER WERT IN EINEM FONTINDEX-LADEKOMMANDO IM
 DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Font Index" LFI Kommando lagen die "Character Flags" B'001 oder B'101' fuer eine Double Byte Font Section Number im Bereich von X'45' bis X'FE'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ750 INVALID LFC CHARACTER PATTERN ADDRESS ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ750 UNZULAESSIGE LFC-ZEICHENRASTER-ADRESSE IM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im 'Character Pattern Descriptor' eines "Load Font Control" LFC Kommandos wurde eine ungueltige "Character Pattern Address" gefunden. Berechnung gueltiger "Character Pattern Addresses" siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ760 STO-SCFL-LFE MISMATCH ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ760 STO-SCFL-LFE STIMMEN NICHT UEBEREIN IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Parameter eines "Set Text Orientation" STO, eines "Set Coded Font Local" SCFL oder eines "Load Font Equivalence" LFE sind nicht konsistent, in ihrer derzeitigen Kombination nicht gueltig oder werden in dieser Kombination nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden. Moeglicherweise wurde ein MICR Font auf einem nicht-MICR-faehigen Drucker gedruckt.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ770 INVALID FONT INLINE SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ770 UNZULAESSIGE FONT-INLINE-ZEICHENFOLGE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Eine im "Load Font Index" LFI Kommando oder im "Delete Font" DF Kommando angegebene Font Inline Sequence ist ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ775 WIC PEL COUNT IS LESS THAN THE MINIMUM VALUE ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ775 WIC-PEL-WERT LIEGT UNTER DEM MINIMALWERT FUER DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ780 WIC PEL COUNT IS GREATER THAN THE MAXIMUM SUPPORTED VALUE ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ780 WIC-PEL-WERT LIEGT UEBER DEM UNTERSTUETZTEN MAXIMALWERT FUER DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler und setzt den Vorgang fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ790 INVALID DOUBLE BYTE FONT SECTION IDENTIFIER ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ790 UNZULAESSIGE DOPPELBYTE-FONTABSCHNITTKENNUNG IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Section Identifier Werte im "Load Font Control" LFC Kommando oder im "Load Font Index" LFI Kommando liegen ausserhalb des gueltigen Bereichs oder sind inkonsistent. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ800 WIC COMMAND SCAN COUNT LESS THAN MINIMUM REQUIRED VALUE ON PRINTER '(&00)'.
 PROCESSING CONTINUES
 SAPQ800 DER SCAN-WERT DES WIC-KOMMANDOS LIEGT UNTER DEM MINIMAL ERFORDERLICHEN WERT FUER
 DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ810 NONMATCHING DOUBLE-BYTE FONT SECTION ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ810 NICHT UEBEREINSTIMMENDER DOPPELBYTE-FONTABSCHNITT IM DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Beim Laden eines Double Byte Fonts sollten die Parameter des "Load Font Index" LFI Kommandos und des "Load Font Control" LFC Kommandos fuer alle Abschnitte gleich sein. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ820 WIC COMMAND SCAN COUNT GREATER THAN MAXIMUM SUPPORTED VALUE ON PRINTER '(&00)'.
 PROCESSING CONTINUES
 SAPQ820 DER SCAN-WERT DES WIC-KOMMANDOS IST GROESSER ALS DER UNTERSTUETZTE MAXIMALWERT
 FUER DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ830 INVALID WIC SOURCE IMAGE FORMAT ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SAPQ830 UNZULAESSIGES FORMAT FUER WIC-BILDVORLAGE IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD
 FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ840 INVALID PARAMETER IN LFI COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
SAPQ840 UNZULAESSIGER PARAMETER FUER LFI-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Eine Inkonsistenz zwischen dem Format des "Load Font Index" LFI Kommandos (Langform/Kurzform) und des erwarteten Formats wurde festgestellt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ850 INVALID SCALE FACTOR IN WIC COMMAND ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
SAPQ850 UNZULAESSIGER SKALIERFAKTOR FUER WIC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG
WIRD FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ860 INVALID LFE FONT-INLINE SEQUENCE ON PRINTER '(&00)'.
SAPQ860 UNZULAESSIGE FONT-INLINE-REIHENFOLGE FUER LFE IM DRUCKER '(&00)'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Font Equivalence" LFE Kommando ist der "Font Inline Sequence" Parameter ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ870 INVALID SCAN-LINE DIRECTION IN WIC COMMAND ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES

SAPQ870 UNZULAESSIGE SCAN-INLINE-AUSRICHTUNG FUER WIC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ880 UNSUPPORTED VALUE FOR LSS SECTION ID ON PRINTER '(&00)'

SAPQ880 NICHTUNTERSTUETZTER WERT FUER LSS ABSCHNITTS-ID AM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Abschnitts-ID im LSS Befehl ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ890 INVALID SCAN-LINE-SEQUENCE DIRECTION IN WIC COMMAND ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES

SAPQ890 UNZULAESSIGE SCAN-ZEILENFOLGE-AUSRICHTUNG FUER WIC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ900 UNSUPPORTED LSS STARTING CODE POINT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ900 NICHTUNTERSTUETZTER LSS STARTING CODE POINT AM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Starting Code Point im LSS Befehl wird nicht unterstuetzt oder ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ910 INVALID OUTPUT AREA LOCATION IN WIC COMMAND ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING
CONTINUES
SAPQ910 UNZULAESSIGE POSITION DES AUSGABEBEREICHS FUER WIC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ920 UNSUPPORTED LSS ENDING CODE POINT ON PRINTER '(&00)'
SAPQ920 NICHTUNTERSTUETZTER LSS ENDING CODE POINT AM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ending Code Point im LSS Befehl wird nicht unterstuetzt oder ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ930 UNSUPPORTED LSS FLAG BYTES ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ930 NICHTUNTERSTUETZTE LSS FLAG BYTES AM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein oder mehrere Bits im Flag Byte des LSS Befehls werden nicht unterstuetzt oder sind ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ940 UNSUPPORTED LSS DATA LENGTH ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ940 NICHTUNTERSTUETZTE LSS DATENLAENGE AM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die LSS Datenlaenge stimmt nicht mit der erwarteten Laenge ueberein.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ942 INSUFFICIENT PAGE-BUFFER STORAGE FOR FONT INDEX AND FONT-CONTROL PATTERN
 DESCRIPTIONS ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ942 ZU WENIG SEITENPUFFER-SPEICHERPLATZ FUER FONTINDEX UND FONTSTEUERUNGS-
 RASTERBESCHREIBUNGEN IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker-Font-Speicher ist zu klein um alle Fonts und Bilder, die bereits geladen sind und den, der gerade geladen wird, aufzunehmen. Das System wird alle Ressourcen im Drucker loeschen und die aktuelle Seite wiederanstarten. Wenn der Fehler auf der aktuellen Seite wiederauftritt, wird der aktuelle Datenstrom als permanent nicht vollstaendig geschlossen.

SAPQ950 INVALID IMAGE COLOR IN WIC COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ950 UNZULAESSIGE BILDFARBE BEI WIC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. Der Drucker verwendet beim Ausdrucken womoeglich die Standardfarbe, je nach aktueller Einstellung der Fehlerbehandlungs-Steuerung.

Maßnahme

Wenn die Standardfarbe nicht Ihren Wuenschen entspricht, korrigieren Sie die Daten, sofern diese erstellt wurden. Wenn die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPQ960 INVALID TEXT COLOR ON PRINTER '(&00)'
 SAPQ960 UNZULAESSIGE TEXTFARBE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. Der Drucker verwendet beim Ausdrucken womoeglich die Standardfarbe, je nach aktueller Einstellung der Fehlerbehandlungs-Steuerung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPQ962 INVALID VALUE '(&00)' IN MID COMMAND
 SAPQ962 UNGUELTIGER WERT '(&00)' IM MID BEFEHL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Type Parameter des MID Befehls ist ungueltig.
 '(&00)': Printer(1)-token
 SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
 Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ964 UNSUPPORTED PARAMETER '(&00)' IN A DUA COMMAND
 SAPQ964 NICHTUNTERSTUETZTER PARAMETER '(&00)' IN EINEM DUA BEFEHL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein oder mehrere Parameter im DUA Befehl sind ungueltig.
 '(&00)': Printer(1)-token
 SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPQ970 INVALID L-UNITS(XP) VALUE IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
SAPQ970 UNZULAESSIGER WERT FUER L-EINHEITEN (XP) BEI LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der "Xp und I Units pro Unit Base" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ980 INVALID L-UNITS(YP) VALUE IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
SAPQ980 UNZULAESSIGER WERT FUER L-EINHEITEN (YP) BEI LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der "Yp und B Units pro Unit Base" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPQ990 INVALID XP-EXTENT VALUE IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
 SAPQ990 UNZULAESSIGER WERT FUER XP-BEREICH BEIM LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der "Xp Extent der logischen Seite" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR000 INSUFFICIENT PATTERN STORAGE FOR IMAGE ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SAPR000 ZU WENIG BILD-RASTERSPEICHER IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um und verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPR010 INVALID YP-EXTENT VALUE IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
 SAPR010 UNZULAESSIGER WERT FUER YP-BEREICH BEI LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der "Yp Extent der logischen Seite" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR020
SAPR020

INSUFFICIENT CONTROL STORAGE FOR IMAGE ON PRINTER '(&00)'
ZU WENIG STEUERUNGSSPEICHER FUER BILD IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um und verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPR030
SAPR030

INVALID UNIT BASE IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
UNZULAESSIGE BASISEINHEIT BEI LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert des "Unit Base" Parameters ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR040 INVALID INLINE-SEQUENCE DIRECTION IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES

SAPR040 UNZULAESSIGE AUSRICHTUNG DER INLINE-REIHENFOLGE BEI LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando ng. empfangen.diesen Fehler. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der Inline Sequence "I-axis Orientation" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR050 INVALID BASELINE-SEQUENCE IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
SAPR050 UNZULAESSIGE GRUNDLINIENFOLGE BEI LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der Baseline Sequence "B-axis Orientation" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR060 INSUFFICIENT SOURCE IMAGE DATA ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES

SAPR060 ZU WENIG DATEN FUER BILDVORLAGE IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR070 INVALID INITIAL INLINE COORDINATE IN LPD COMMAND ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES

SAPR070 UNZULAESSIGE INLINE-ANFANGSKOORDINATE BEI LPD-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR080 EXCESS SOURCE IMAGE DATA RECEIVED ON PRINTER '(&00)'

SAPR080 ZUVIELE DATEN FUER BILDVORLAGE EMPFANGEN IM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR082 UNSUPPORTED INITIAL BASELINE '(&00)' COORDINATE IN LPD COMMAND

SAPR082 NICHTUNTERSTUETZTE INITIAL BASELINE '(&00)' IM LPD BEFEHL

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der "Initial B Print Coordinate" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR084 UNSUPPORTED VALUE '(&00)' IN XOH-SMM COMMAND
 SAPR084 NICHTUNTERSTUETZTER WERT '(&00)' IM XOH-SMM BEFEHL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

NICHTUNTERSTUETZTER WERT '(&00)' IM XOH-SMM KOMMANDO

Ein oder mehrere Parameter des XOH-SMM Kommandos sind ungueltig oder werden nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR090 INVALID MEDIA ORIGIN PARAMETER SPECIFIED IN AN XOH-SMO COMMAND ON PRINTER
 '(&00)'.

SAPR090 UNZULAESSIGER PARAMETER FUER URSPRUNGSMEDIUM ANGEGEBEN BEI EINEM XOH-SMO-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Descriptor" LPD Kommando ist der Wert der "Initial B Print Coordinate" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR100 UNSUPPORTED VALUE '(&00)' FOR XOH-SMS UNITS PER UNIT BASE
 SAPR100 NICHTUNTERSTUETZTER WERT '(&00)' FUER XOH-SMS UNITS PRO UNIT BASE

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der units-per-unit-base Wert in einem XOH-SMS Befehl wird nicht unterstuetzt oder ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

Maßnahme

Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung. SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab. Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer. Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR102

UNSUPPORTED VALUE '(&00)' FOR XOH-SMS XM EXTENT

SAPR102

NICHTUNTERSTUETZTER WERT '(&00)' FUER XOH-SMS XM EXTENT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Xm extent Wert in einem XOH-SMS Befehl wird nicht unterstuetzt oder ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR104

UNSUPPORTED VALUE '(&00)' FOR XOH-SMS YM EXTENT

SAPR104

NICHTUNTERSTUETZTER WERT '(&00)' FUER XOH-SMS YM EXTENT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ym extent Wert in einem XOH-SMS Befehl wird nicht unterstuetzt oder ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR106

UNSUPPORTED VALUE '(&00)' FOR XOH-SMS UNIT BASE

SAPR106

NICHTUNTERSTUETZTER WERT '(&00)' FUER XOH-SMS UNIT BASE

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der unit-base Wert in einem XOH-SMS Befehl wird nicht unterstuetzt oder ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR108 GROUP TERMINATION EXCEPTION '(&00)'
 SAPR108 GROUP TERMINATION EXCEPTION '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine ungueltige XOH-DGB Befehlssequenz wurde vom Drucker erkannt.
 '(&00)': Printer(1)-token
 SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
 Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR110 UNSUPPORTED ORDER TYPE ON PRINTER '(&00)'
 SAPR110 NICHTUNTERSTUETZTER ORDER TYPE AM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein ungueltiger oder nicht-unterstuetzter Order Type in einem XOH-DGB wurde vom Drucker erkannt.
 '(&00)': Printer(1)-token
 SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
 Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR112 INVALID XOH-DGB TRIPLET LENGTH VALUE '(&00)'
 SAPR112 UNGUELTIGER XOH-DGB TRIPLET LAENGENWERT '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in einem XOH-DGB Triplet angegebene Laenge ist kleiner als 2.
 '(&00)': Printer(1)-token
 SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
 Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR114 INVLAID DATA LENGTH IN XOH-DGB COMMAND '(&00)'
 SAPR114 UNGUELTIGE DATENLAENGE IM XOH-DGB BEFEHL '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datenlaenge in einem XOH-DGB Befehl ist ungueltig.
 '(&00)': Printer(1)-token
 SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR120 INVALID Y-EXTENT VALUE IN AN XOH SET MEDIA SIZE COMMAND ON PRINTER '(&00)'
SAPR120 UNZULAESSIGER WERT FUER Y-BEREICH BEI EINEM XOH-MEDIENGROESSE EINSTELLEN-
KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, sofern sie erstellt wurden. Wenn die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPR130 INVALID UNIT BASE IN AN XOH SET MEDIA SIZE COMMAND ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING
CONTINUES
SAPR130 UNZULAESSIGE BASISEINHEIT IN EINEM XOH-MEDIENGROESSE EINSTELLEN-KOMMANDO IM
DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR140 INVALID RULE WIDTH ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
SAPR140 UNZULAESSIGE LINIENSTAERKE IM DRUCKER '(&00)'. DER VORGANG WIRD FORTGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS meldet diesen Fehler.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR150 INSUFFICIENT STORAGE FOR A PAGE OR AN OVERLAY ON PRINTER '(&00)'
SAPR150 ZU WENIG SPEICHERPLATZ FUER EINE SEITE ODER EIN FORMULARDIA IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS schliesst diese Datei als permanent unvollstaendig und faehrt mit der naechsten Datei fort.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um und verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPR160 INVALID RULE LENGTH ON PRINTER '(&00)'
 SAPR160 UNGUELTIGE RULE LENGTH AM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine generelle Spezifikationspruefungs-Ausnahmebedingung. In einem "Write Text" WT Befehl gibt eine text control "Draw I-Axis Rule" oder "Draw B-Axis Rule" eine "Rule length" an, die ungueltig ist oder vom Drucker nicht unterstuetzt wird. Weitere Informationen siehe 'PS Page-Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und setzt die Verarbeitung fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR170 INVALID COMMAND PARAMETER IN DO COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPR170 UNZULAESSIGER KOMMANDO-PARAMETER BEI DO-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Delete Overlay" DO Kommando ist die "Overlay-ID" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR175 INVALID LOAD FONT CONTROL PEL-UNITS PER UNIT BASE IN THE X-DIRECTION FOR PRINTER
 '(&00)'.
 SAPR175 UNGUELTIGE LOAD FONT CONTROL PEL-UNITS PER BASEISEINHEIT IN DER X-DIRECTION FUER
 DRUCKER'(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Wert, der fuer Pel Einheit pro Basiseinheit in X-Richtung in einem LFC Kommando angegeben wurde, ist ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. SPS setzt den Vorgang fort.

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

SAPR180 INVALID VALUE IN DPS COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
 SAPR180 UNZULAESSIGER WERT BEI DSP-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Delete Page Segment" DPS Kommando ist die "Page Segment Host-Assigned ID" oder "Delete All Indicator" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR182 UNSUPPORTED LFC RELATIVE-METRIC MULTIPLYING FACTOR '(&00)'.
 SAPR182 NICHTUNTERSTUETZTER LFC RELATIVE-METRIC MULTIPLIKATIONSFAKTOR '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Relative-Metric Multiplikationsfaktor im LFC Befehl ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR184 UNSUPPORTED PARAMETER '(&00)' IN AR COMMAND
 SAPR184 NICHTUNTERSTUETZTER PARAMETER '(&00)' IM AR BEFEHL
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein oder mehrere Parameter in einem Activate Resource Befehl werden vom Drucker nicht unterstuetzt oder sind ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
 Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR190 OVERLAY NUMBER OUTSIDE VALID RANGE ON PRINTER '(&00)'
 SAPR190 FORMULARDIA-NUMMER AUSSERHALB DES ZULAESSIGEN BEREICHS IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die im "Begin Overlay" BO, "Include Overlay" IO oder "Load Copy Control" LCC Kommando angegebene Overlay-Nummer ist ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR200 INVALID OVERSTRIKE TEXT CONTROL ON PRINTER '(&00)'
 SAPR200 UNZULAESSIGE DOPPELANSCHLAG-TEXTSTEUERUNG IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR210 BO COMMAND NUMBER ALREADY LOADED ON PRINTER '(&00)'
 SAPR210 BO-KOMMANDONUMMER BEREITS GELADEN IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die im "Begin Overlay" BO Kommando angegebene "Overlay ID" ist bereits im Drucker geladen. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR220 INVALID XOA REQUEST RESOURCE LIST ENTRY ON PRINTER '(&00)'
SAPR220 UNZULAESSIGE LISTENEINTRAG FUER XOA-RESSOURCENANFORDERUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Execute Order Anystate" XOA Kommando ist das angegebene "Request Resource List" RRL Kommando ungueltig oder hat inkonsistente Parameter. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR230 OVERLAY NUMBER NOT LOADED ON PRINTER '(&00)'
SAPR230 FORMULARDIA-NUMMER NICHT GELADEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

SAPR240 INVALID XOA PARAMETER ON PRINTER '(&00)'
SAPR240 UNGUELTIGER XOA PARAMETER AM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der XOA-PQC Befehl enthaelt einen ungueltigen Parameter.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPR250 RECURSIVE OVERLAY INVOCATION ON PRINTER '(&00)'
 SAPR250 REKURSIVER FORMULARDIA-AUFRUF IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig und faehrt mit der naechsten Datei fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMULARDIA-Daten.

SAPR251 PRINTER '(&00)' : INVALID ORIENTATION VALUE IN AN IO COMMAND.
 SAPR251 DRUCKER '(&00)' : UNGUELTIGER ORIENTATION-WERT IN EINEM I/O-KOMMANDO.

Bedeutung

Das optionale Overlay-Rotation Field in einem Include Overlay Kommando hat einen ungueltigen Orientation-Wert.

'(&00)': Printer(1)-token

Der Fehler wird gemeldet und die Verarbeitung fortgesetzt. Korrigieren Sie die Overlay-Daten falls Sie sie erstellt haben.

Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den System-Programmierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueck-zufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR260 PAGE-SEGMENT NUMBER OUTSIDE VALID RANGE ON PRINTER '(&00)'
 SAPR260 SEITENAUSSCHNITT-NUMMER AUSSERHALB DES ZULAESSIGEN BEREICHS IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Begin Page Segment" BPS oder "Include Page Segment" IPS Kommando ist die "Page Segment Host Assigned ID" ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR270 PAGE-SEGMENT ALREADY LOADED ON PRINTER '(&00)'
 SAPR270 SEITENAUSSCHNIT BEREITS GELADEN IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Begin Page Segment" BPS Kommando wird die "Page Segment Host Assigned ID" bereits im Drucker verwendet. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR280 INVALID PAGE-COUNTER-UPDATE FIELD ON PRINTER '(&00)'
 SAPR280 UNZULAESSIGES FELD BEI SEITENZAEHLER-AKTUALISIERUNG IM DRUKKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Execute Order Home State" XOH Kommando ist in der Reihenfolge "Page Counters Control" PCC ein Wert angegeben, der ungueltig ist oder vom Drucker nicht unterstuetzt wird. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR285 PAGE SEGMENT HOST-ASSIGNED ID NOT LOADED ON PRINTER '(&00)'
 SAPR285 ZUM HOST GEMOERIGE SEITENAUSSCHNITT-KENNUNG NICHT GELADEN IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Begin Page Segment" BPS, "Include Page Segment" IPS oder "Delete Page Segment" Kommando wird auf eine "Page Segment Host Assigned ID" verwiesen, die ungueltig ist oder vom Drucker nicht unterstuetzt wird. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR290 PAGE-SEGMENT NESTING LIMIT OR OVERLAY NESTING LIMIT EXCEEDED ON PRINTER '(&00)'
 SAPR290 SCHACHTELUNGSGRENZE FUER SEITENAUSSCHNITT ODER FORMULARDIA UEBERSCHRITTEN IM
 DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber das Seitenende zu finden und den Druckvorgang ab der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR300 SUPPRESSION NUMBER OUTSIDE VALID RANGE ON PRINTER '(&00)'
 SAPR300 UNTERDRUECKUNGSMUMMER AUSSERHALB DES ZULAESSIGEN BEREICHS IM DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber das Seitenende zu finden und den Druckvorgang ab der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR310 TEMPORARY BASELINE MOVE (TBM) TEXT CONTROL EXCEPTION ON PRINTER '(&00)'
 SAPR310 TEXTSTEUERUNGS-UNTERBRECHUNG DURCH TEMPORAERE GRUNDLINIENVERSCHIEBUNG (TBM) IM
 DRUCKER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS laesst die Seite aus.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR312 INVALID EDGE MARK PARAMETER '(&00)'
 SAPR312 UNGUELTIGER EDGE MARK PARAMETER '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein oder mehrere Parameter in einem XOA-CEM Befehl sind ungueltig.
 '(&00)': Printer(1)-token
 SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
 Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR314 INVALID OVS CHARACTER INCREMENT '(&00)'
SAPR314 UNGUELTIGE OVS CHARACTER INCREMENT '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine generelle Spezifikationspruefungs-Ausnahmebedingung. In einem "Write Text" WT Befehl ist ein text control "Overstrike" (OVS) ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Weitere Informationen siehe PS Page-Counters and Exception Reporting. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und setzt die Verarbeitung fort.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR320 PAGE X-DIMENSION TOO LARGE TO REPRESENT IN THE PRINTER ON PRINTER '(&00)'
SAPR320 X-DIMENSION DER SEITE ZU GROSS FUER DARSTELLUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber das Seitenende zu finden und den Druckvorgang ab der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR330 PAGE Y-DIMENSION TOO LARGE TO REPRESENT IN THE PRINTER ON PRINTER '(&00)'
SAPR330 Y-DIMENSION DER SEITE ZU GROSS FUER DARSTELLUNG IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber das Seitenende zu finden und den Druckvorgang ab der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR340 INSUFFICIENT PAGE-BUFFER STORAGE TO PRINT THE PAGE ON PRINTER '(&00)'
 SAPR340 ZU WENIG SEITENPUFFER-SPEICHER FUER DAS AUSDRUCKEN DER SEITE IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS versucht, alle fuer die aktuelle Seite nicht erforderlichen Fontdaten zu loeschen. Wenn dies nicht hilft, wird die Seite als "zu komplex zum Ausdrucken" ausgelassen und es wird versucht, mit der naechsten Seite fortzufahren.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um und verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPR350 INSUFFICIENT MAIN STORAGE TO PRINT THE PAGE ON PRINTER '(&00)'
 SAPR350 ZU WENIG HAUPTSPEICHER FUER DAS AUSDRUCKEN DER SEITE IM DRUKKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS laesst die Seite(n) aus.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um und verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SAPR360 INVALID PARAMETER IN LPP COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPR360 UNZULAESSIGER PARAMETER BEI LPP-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Page Position" LPP Kommando ist der Wert der X-Koordinate oder der Y-Koordinate ungueltig oder wird vom Drucker nicht unterstuetzt. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Océ Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR370 INVALID POSITION PARAMETER IN AN IO COMMAND ON PRINTER '(&00)'
SAPR370 UNZULAESSIGER POSITIONSPARAMETER BEI EINEM IO-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber das Seitenende zu finden und den Druckvorgang ab der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR372 CODE PAGE HAID '(&00)' ALREADY ASSIGNED
SAPR372 CODE-PAGE HAID '(&00)' BEREITS ZUGEWIESEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die HAID in einem LCCP Befehl wird bereits verwendet.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR373 INVALID HAID '(&00)' IN LCPC COMMAND
SAPR373 UNGUELTIGE HAID '(&00)' IM LCPC BEFEHL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die HAID in einem LCPC Befehl ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR374 UNSUPPORTED ENCODING-SCHEME VALUE '(&00)' IN CODE PAGE
SAPR374 NICHTUNTERSTUETZTER ENCODING SCHEME VALUE '(&00)' IN CODE PAGE
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem LCPC Befehl angegebene encoding scheme value ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR375 INVLAID CODE PAGE DATA '(&00)'
SAPR375 UNGUELTIGE CODE PAGE DATEN '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die vom Drucker erhaltene Anzahl der Code Page Daten ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR376 UNSUPPORTED BYTE-COUNT '(&00)' VALUE IN CODE PAGE
SAPR376 NICHTUNTERSTUETZTER BYTEANZAHL '(&00)' WERT IN CODE PAGE
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem LCPC Befehl angegebene Byteanzahlwert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR377 CODE POINTS '(&00)' OUT OF ORDER
SAPR377 FALSCHER REIHENFOLGE DER CODE POINTS '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Eintraege in einer Reihe von LCP Befehlen sind nicht in aufsteigender Code Point Reihenfolge.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR378 CHARACTER SET HAID '(&00)' ALREADY ASSIGNED
SAPR378 ZEICHENSATZ HAID '(&00)' BEREITS ZUGEWIESEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in einem LFCSC Befehl angegebene HAID wird bereits verwendet.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR379 INVALID HAID '(&00)' IN LFCSC COMMAND
SAPR379 UNGUELTIGE HAID '(&00)' IM LFCSC BEFEHL
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in einem LFCSC Befehl angegebene Zeichensatz HAID ist ungueltig.
'(&00)': Printer(1)-token
SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.
Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR380 UNSUPPORTED PATTERN-TECHNOLOGY ID IN FONT CHARACTER SET ON PRINTER '(&00)'
SAPR380 NICHTUNTERSTUETZTE PATTERN TECHNOLOGY ID IN ZEICHENSATZ AM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem LFCSC Befehl angegebene Wert der Pattern Technology ID ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt
'(&00)': Printer(1)-token
SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR381 UNSUPPORTED LF COUNT VALUE '(&00)' IN LFCSC
SAPR381 NICHTUNTERSTUETZTE LF ANZAHL '(&00)' IN LFCSC
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Load-Font Count Wert in einem LFCSC Befehl ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.
'(&00)': Printer(1)-token
SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR382 UNSUPPORTED MAP-SIZE VALUE '(&00)' IN FONT CHARACTER SET
SAPR382 NICHTUNTERSTUETZTER MAP-SIZE WERT '(&00)' IN ZEICHENSATZ
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem LFCS Befehl angegebene Map Size Wert ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR383 UNSUPPORTED CHARACTER ID FORMAT '(&00)' IN CHARACTER SET
SAPR383 NICHTUNTERSTUETZTES CHARACTER ID FORMAT '(&00)' IM ZEICHENSATZ
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in einem Load Font (LF3-Typ) Befehl angegebene Character-ID Format ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR384 INVALID TECHNOLOGY-SPECIFIC ID OFFSET '(&00)' IN A FONT
SAPR384 UNGUELTIGE TECHNOLOGY-SPECIFIC ID OFFSET '(&00)' IN EINEM FONT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem Load Font (LF3) Befehl angegebene technology-specific ID Offset-Wert ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR385
SAPR385

INVALID TECHNOLOGY-SPECIFIC ID LENGTH '(&00)' IN A FONT
UNGUELTIGE TECHNOLOGY-SPECIFIC ID LAENGE '(&00)' IN EINEM FONT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem Load Font (LF3) Befehl angegebene technology-specific ID Laengenwert ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR386
SAPR386

GCGIDS '(&00)' OUT OF ORDER
FALSCHE GCGIDS '(&00)' REIHENFOLGE
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine oder mehrere der GCGIDs in der Zeichen-ID Map in einem LF3-Type Load Font Befehl sind nicht in aufsteigender EBCDIC Reihenfolge.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR387 '(&00)' INVALID TECHNOLOGY-SPECIFIC OBJECT LENGTH
 SAPR387 '(&00)' UNGUELTIGE TECHNOLOGY-SPECIFIC OBJEKTLAENGE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein ungueltiger Laengenwert wurde in einem technology-specific Objekt in einem LF3-Typ Load Font Befehl entdeckt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR388 CHECKSUM MISMATCH '(&00)' IN A FONT CHARACTER SET
 SAPR388 CHECKSUM MISMATCH '(&00)' IN EINEM ZEICHENSATZ
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem technology-specific Objekt angegebene Checksum-Wert in einem LF3-Typ Load Font Befehl stimmt nicht mit der vom Drucker errechneten Checksum ueberein.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR389 '(&00)' INVALID TECHNOLOGY-SPECIFIC-OBJECT-IDENTIFIER LENGTH
 SAPR389 '(&00)' UNGUELTIGE TECHNOLOGY-SPECIFIC-OBJECT-IDENTIFIER LENGTH
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in einem technology-specific Objekt angegebene Objekt-ID Laengenwert innerhalb eines LF3-Typ Load Font Befehl ist ungueltig.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR390
SAPR390

INVALID DATA IN A LF3-TYPE OBJECT'(&00)'
UNGUELTIGE DATEN IN EINEM LF3-TYP OBJEKT'(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein oder mehrere der technology-specific Objekte in einem LF3-Typ Font-Zeichensatz enthalten ungueltige Daten, die fuer diese Seite im Drucker benoetigt werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

Falls dies nicht erfolgreich ist, wird die Seite uebersprungen.

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR400
SAPR400

MIXTURE OF LONG-DUPLEX AND SHORT-DUPLEX COPY GROUPS ON PRINTER '(&00)'
MISCHUNG AUS LANGDUPLEX- UND KURZDUPLEX-KOPIEGRUPPEN IM DRUCKER '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Copy Control" LCC Kommando ist es erforderlich, dass innerhalb eines Paares von Copy Groups fuer Duplex-Druck beide Copy Groups dasselbe Format haben muessen. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR402 '(&00)'
SAPR402 '(&00)' MIXTURE OF N-UP COPY SUBGROUPS IN LCC
'(&00)' MISCHUNG VON N-UP COPY SUBGROUPS IN LCC
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine Mischung von N-up Schlüsselwoertern wurde in zwei Copy Groups eines LCC Befehls angegeben.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR404 MORE THAN ONE N-UP KEYWORD '(&00)'
SAPR404 MEHR ALS EIN N-UP SCHLUESSELWORT '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mehr als ein n-up Schlüsselwort wurde in einer copy subgroup eines LCC Befehls angegeben.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem Systemprogrammierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR406 UNSUPPORTED COMBINATION '(&00)'
SAPR406 NICHTUNTERSTUETZTE KOMBINATION '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im LCC Befehl angegebenen N-Up und Duplex Parameter werden vom Drucker nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR408 N-UP NOT SUPPORTED '(&00)' WITH REQUESTEDS MEDIA SOURCE
 SAPR408 N-UP NICHT UNTERSTUETZT '(&00)' MIT GEWUENSCHTER DATENTRAEGERQUELLE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker unterstuetzt nicht die Kombination von N-Up Partitionierung und gewaehlttem Datentraegertyp (d.h. Envelope) im LCC Befehl.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS meldet diesen Fehler und bricht den Druck der Datei ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Falls die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine System-Ressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Ressourcen-Bibliothek gelangte. Falls die Daten der Spezifikation entsprechen, verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR410 MAXIMUM NUMBER OF SIMPLEX OR DUPLEX KEYWORDS IN LCC COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPR410 MAXIMALE ANZAHL VON SIMPLEX- ODER DUPLEX-SCHLUESSELWOERTERN BEI LCC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Maximale Anzahl von Keywords in einer Copy Group des "Load Copy Control" LCC Kommandos siehe 'PS Page Counters and Exception Reporting'. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, falls Sie sie erstellt haben. Sind die Daten Systemdaten, verstaendigen Sie den Systemprogrammierer. Ist das fehlerhafte Structured Field auf eine Systemressource zurueckzufuehren, ueberpruefen Sie, wie die Ressource in die Systembibliothek gelangte. Entsprechen die Daten der Spezifikation, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR420 INTERNAL VALUE NOT UNIQUE IN AN LE COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPR420 INTERNER WERT NICHT EINDEUTIG BEI LE-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber das Seitenende zu finden und den Druckvorgang ab der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die fehlerhaften Daten.

SAPR430 ODD NUMBER OF DUPLEX COPY GROUPS IN AN LCC COMMAND ON PRINTER '(&00)'
SAPR430 UNGERADE ANZAHL VON DUPLEX-KOPIEGRUPPEN BEI EINEM LCC-KOMMANDO IM DRUCKER
'(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Copy Control" LCC Kommando muessen die Copy Groups, die Duplex-Druck angeben, fuer die Vorder- und Rueckseite in Paaren vorhanden sein. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR435 MORE THAN ONE MEDIA-SOURCE OR MEDIA-DESTINATION '(&00)'
SAPR435 MEHR ALS EINE DATENTRAEGERQUELLE ODER EIN DATENTRAEGERZIEL '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mehr als eine Datentraegerquelle oder Datentraegerziel-Schluesselwort wurde in einer Copy Subgroup eines LCC-Befehls angegeben.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Melden Sie diesen Fehler dem System-Programmierer.

Verstaendigen Sie den OCE Wartungstechniker.

SAPR440 MIXTURE OF SIMPLEX OR DUPLEX PARAMETERS IN AN LCC COMMAND ON PRINTER '(&00)'
SAPR440 MISCHUNG AUS SIMPLEX- UND DUPLEX-PARAMETERN BEI EINEM LCC-KOMMANDO IM DRUCKER
'(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Copy Control" LCC Kommando duerfen die Copy Groups, die Duplex-Druck angeben, nicht mit Copy Groups, die Simplex-Druck angeben, vermischt werden. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR450 UNEQUAL COPY COUNTS IN AN LCC COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPR450 UNGLEICHE KOPIEZAHLEN BEI EINEM LCC-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Copy Control" LCC Kommando muessen die Copy Groups, die Duplex-Druck angeben, fuer die Vorder- und Rueckseite in Paaren vorhanden sein und es muss dieselbe Kopienanzahl innerhalb der Paare angegeben sein. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR460 UNABLE TO DELETE RESOURCE ON PRINTER '(&00)'
 SAPR460 RESSOURCE IM DRUCKER '(&00)' KANN NICHT GELOESCHT WERDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Die Ressource (Font, Overlay oder Page Segment), die geloescht werden soll, wird fuer den Druck der Vorderseite eines Duplex-Blatts benoetigt und die Daten fuer die Rueckseite wurden vom Drucker noch nicht empfangen. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR470 INVALID MAPPING TYPE IN AN LE COMMAND ON PRINTER '(&00)'
 SAPR470 UNZULAESSIGER ABBILDUNGSTYP BEI EINEM LE-KOMMANDO IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Im "Load Equivalence" LE Kommando ist der einzige bis jetzt implementierte Mapping Type X'0100' fuer Map Suppression. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR475 UNSUPPORTED INPUT MEDIA SOURCE ID SPECIFIED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPR475 ANGEGEBENES KENNZEICHEN FUER EINGABEMEDIUM-URSPRUNG WIRD AN DRUCKER '(&00)'
 NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in einem XOH-Kommando 'Select Input Media Source' angegebene Media Source ID wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

SAPR480 INVALID INTERNAL OR EXTERNAL VALUE IN AN LE COMMAND ON PRINTER '(&00)'.
 SAPR480 UNZULAESSIGER INTERNER ODER EXTERNER WERT BEI EINEM LE-KOMMANDO IM DRUCKER
 '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine allgemeine Unterbrechung zur Spezifikationspruefung. PS kann die aktuelle Seite nicht ausdrucken, versucht aber das Seitenende zu finden und den Druckvorgang ab der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SAPR490 EXCEPTIONS DETECTED BUT NOT QUEUED ON PRINTER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SAPR490 UNTERBRECHUNGEN FESTGESTELLT ABER NICHT IN WARTESCHLANGE EINGEREIHT IM DRUCKER
 '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker hat ein ungueltiges/nicht unterstuetztes Kommando empfangen. Zuviele Fehler sind aufgetreten und der Exception Stack des Druckers ist ueberschritten. Die Meldung muss im Zusammenhang mit den nachfolgenden Meldungen interpretiert werden.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Sehr wahrscheinlich enthalten die Druckdaten gravierende Fehler.

Maßnahme

Sehen Sie sich die vorausgegangenen Meldungen an. Korrigieren Sie die Daten und geben Sie den Druckauftrag nochmals aus. Systemprogrammierer ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen und verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPR500 CANCEL KEY PRESSED ON PRINTER '(&00)'
 SAPR500 ABBRUCHTASTE GEDRUECKT AM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System muss ueber diese Situation informiert werden. Jemand hat die Cancel-Taste am Bedienfeld gedruickt, waehrend der Drucker Daten empfing.

'(&00)': Printer(1)-token.

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Pruefen Sie den Ausdruck auf Vollstaendigkeit und starten Sie den Druckauftrag erneut an, falls erforderlich.

SAPR510 NORMAL PRINTER RESTART ON PRINTER '(&00)'
 SAPR510 REGULAERER DRUCKER-NEUSTART IM DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Host muss ueber diese Situation informiert werden. Seiten im Drucker sowie alle Ressourcen gehen verloren. Die Druckerzaehler im Drucker werden auf Null rueckgesetzt. PS uebertraegt Seiten ab dem zuletzt erhaltenen Zaehler fuer uebergebene Seiten nochmals.

SAPR520 PAPER CHANGED IN PAPER SUPPLY BIN ON PRINTER '(&00)'. PRINTING CONTINUES
 SAPR520 IM PAPIEREINGANGSFACH DES DRUCKERS '(&00)' WURDE DAS PAPIER GEWECHSELT. DER DRUCKVORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Host ist ueber diese Situation zu informieren. PS ignoriert diesen Fehler.

SAPR525 BTS / CTS STATUS CHANGED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPR525 BTS / CTS STATUS IM DRUCKER'(&00)' GEAEENDERT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Burster-Trimmer-Stacker (BTS) oder Cutter-Trimmer-Stacker (CTS) Status hat sich geaendert. SPS setzt den Vorgang fort.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname.

SAPR527 MEDIUM MODIFICATION AVAILABILITY HAS CHANGED ON PRINTER '(&00)'.
 SAPR527 VERFUEGBARKEIT VON MEDIUM MODIFICATION IM DRUCKER '(&00)' HAT SICH GEAEENDERT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Verfuegbarkeit einer (oder mehrerer) Medium Modification hat sich geaendert und alle Medium Modifications wurden verhindert.

SPS setzt den Vorgang fort.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname.

SAPR528 '(&00)' MEDIA-DESTINATION STATUS CHANGED
 SAPR528 '(&00)' STATUS DES DATENTRAEGERZIELS GEANDERT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Status mindestens eines Datentraegerzieles wurde geaendert. Eine Datentraegerziel-ID ist entweder jetzt verfuegbar oder nicht laenger verfuegbar.

'(&00)': Printer(1)-token
 SPS setzt den Druck fort.

SAPR529 REQUEST TO END IPDS DIALOG '(&00)'
 SAPR529 ANFORDERUNG ZUM BEENDEN DES IPDS DIALOGS '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker erhielt eine Druckanforderung von einer anderen Task und fordert das Darstellungsdienstprogramm den aktuellen IPDS Dialog am Ende der aktuellen Datei zu beenden.

'(&00)': Printer(1)-token
 SPS setzt den Druck bis zum Ende der letzten zugewiesenen Datei fort und gibt den Drucker frei.

SAPR530 PRINT POSITION ADJUSTMENT ON PRINTER '(&00)'. PRINTING CONTINUES
 SAPR530 DRUCKPOSITION VERSTELLT IM DRUCKER '(&00)'. DER DRUCKVORGANG WIRD FORTGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Host ist ueber diese Situation zu informieren. PS ignoriert diesen Fehler.

SAPR540 NO PAIR OF TWO-UP PAGES
 SAPR540 KEIN PAAR VON TWO-UP-SEITEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei TWO-UP-Druck muessen pro Blatt jeweils Seitenpaare (links und rechts) bestehen. PS kann die aktuelle Seite nicht drucken und versucht statt dessen, das Ende dieser Seite zu finden und mit der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPR550 LCC: MORE THAN ONE TWO-UP DEFINITION
 SAPR550 LCC: MEHR ALS EINE TWO-UP-DEFINITION
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Kommando Load Copy Control ist in mehreren Kopiengruppen TWO-UP-Verarbeitung angegeben. PS kann die aktuelle Seite nicht drucken und versucht statt dessen, das Ende dieser Seite zu finden und mit der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPR560 LCC: TWO-UP KEYWORD IN MORE THAN ONE COPY GROUP OR MORE THAN ONE IDENTICAL PAGES
SAPR560 LCC: TWO-UP-SCHLUESSELWORT IN MEHREREN KOPIENGRUPPEN ODER MEHRERE IDENTISCHE SEITEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Kommando Load Copy Control ist in mehreren Kopiengruppen TWO-UP-Verarbeitung angegeben. PS kann die aktuelle Seite nicht drucken und versucht statt dessen, das Ende dieser Seite zu finden und mit der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPR570 LCC: ILLEGAL TWO-UP KEYWORD
SAPR570 LCC: UNGUELTIGES TWO-UP-SCHLUESSELWORT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Kommando Load Copy Control ist in mehreren Kopiengruppen TWO-UP-Verarbeitung angegeben. PS kann die aktuelle Seite nicht drucken und versucht statt dessen, das Ende dieser Seite zu finden und mit der naechsten Seite fortzusetzen.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPR580 EFC-ON BUT PAGES ARE IN PRINTER '(&00)'.
SAPR580 EFC-ON, ABER NOCH SEITEN IM PUFFER AN DRUCKER '(&00)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SPS loescht vor dem Senden von EFC-ON den Seitenpuffer. Die Meldung zeigt an, dass der Seitenpuffer nicht geloescht werden konnte.

Maßnahme

Drucker ueberpruefen und ggf. neu starten.

SAPR590 MICR PRINTING STATUS CHANGED ON PRINTER '(&00)'.
SAPR590 MICR DRUCK STATUS HAT SICH AM DRUCKER '(&00)' GEAENDERT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Magnetic Ink Character Recognition (MICR) ist jetzt verfuegbar. SPS setzt den Vorgang fort.

(&00): Mnemotechnischer Geraetename.

SAPR600 '(&00)' invalid or unsupported object container data
 SAPR600 '(&00)' ungueltige oder nicht unterstuetzte Object-Container-Daten

Bedeutung

Die Daten in einem WOC-Befehl sind ungueltig oder werden nicht unterstuetzt. Wenn es sich um eine Color Mapping Table CMT handelt, kommen dafuer folgende Gruende in Frage:

- Der Laengenparameter im CMT Head ist < 6.
- Die Table ID im CMT Head ist 0.
- Der Table-Type-Parameter im CMT Head ist ungleich X'01' oder X'81'
- Die CMT enthielt nicht wenigstens eine Quell- und eine Zielgruppe.
- Eine Quellgruppe konnte nicht auf eine Wiederholungsgruppe abgebildet werden.
- Der Laengenparameter in einer Quell- oder Zielgruppe ist kleiner als spezifiziert.
- Die Gruppen-ID einer Quell- oder Zielgruppe ist 0 oder > X'7F'.
- Der Gruppentyp ist nicht X'01' oder X'02'.
- Unzulaessiger Objekttypselektor in einer Quellgruppe.

'(&00)': Drucker(1)-Token

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS- Wartungsingenieur.

SAPR610 '(&00)' unsupported value for registered object ID
 SAPR610 '(&00)' nicht unterstuetzter Wert fuer registrierte Objekt-ID

Bedeutung

Die Registered Object ID im Object Container Data Descriptor eines WOC-Befehls ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Drucker(1)-Token

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die daten it der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur.

SAPR620 '(&00)' Invalid or unsupported color space
 SAPR620 '(&00)' Ungueltiger oder nicht unterstuetzter Farbraum

Bedeutung

Der Fehler trat in der in einem WOC-Befehl angegebenen Color-Mapping- Tabbe-CMT-Definition auf. Der Wert des Farbraumparameters in einer Quellwiederholungsgruppe ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Drucker(1)-Token

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur

SAPR630 '(&00)' Invalid or unsupported color value
 SAPR630 '(&00)' Ungueltiger oder nicht unterstuetzter Farbwert

Bedeutung

Der Fehler trat in der in einem WOC-Befehl gegebenen Color-Mapping-Table-CMT-Definition auf. Der Wert des Farbraumparameters in einer Quellwiederholungsgruppe ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Drucker(1)-Token

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur.

SAPR640 '(&00)' Invalid triplet length
 SAPR640 '(&00)' Ungueltige Triplet-Laenge

Bedeutung

Die spezifizierte Laenge in einem Color Specification Triplet X'4E', ein resentation Space Reset Mixing Triplet X'70' oder ein Presentation Space Mixing Rules Triplet X'71' ist ungueltig.

'(&00)': Drucker(1)-Token

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur

SAPR650 '(&00)' Invalid or unsupported percent value
SAPR650 '(&00)' Ungueltiger oder nicht unterstuetzter Prozentwert

Bedeutung

Ein Prozentwert, der in einem Color Specification Triplet X'4E' spezifiziert wurde, ist ungueltig.

'(&00)': Drucker(1)-Token

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur

SAPR660 '(&00)' Invalid or unsupported number of bits for a color component
SAPR660 (&00)' Ungueltige oder nicht unterstuetzte Anzahl an Bits fuer eine Farbkomponente

Bedeutung

Der spezifizierte Wert fuer die Anzahl der Bits einer Komponente in einem Color Specification Triplet X'4E' ist ungueltig oder wird nicht unterstuetzt.

'(&00)': Drucker(1)-Token

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Daten, wenn Sie sie selbst erstellt haben. Wenn die Daten mit der Spezifikation uebereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Systemprogrammiererverhalten:

Erfassen Sie die Daten und melden Sie dieses Problem Ihrem OPS-Wartungsingenieur

SAPS000 '(&00)': '(&01)'
 SAPS000 '(&00)': '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird nur zum internen Prüfen verwendet. Die formatierten Steuerungsdaten werden nur zur Information im Bedienfeld angezeigt. Durch Kompilierung bei angegebener Umgebungsvariable NO_CMSG wird die gesamte Ausgabe in der Meldung unterdrückt.

SAPS001 '(&00)' : '(&01)'
 SAPS001 '(&00)' : '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAPS010 SENSE BYTES TABLE: UNKNOWN ACTION CODE
 SAPS010 FUEHLBYTE-TABELLE: UNBEKANNTER AKTIONSCODE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine interne Fehlersituation. Die ungueltigen oder nicht unterstuetzten Fuehlbytes werden vom Drucker uebermittelt. PS hat beim Vergleich des Fuehlbytes 2 mit dem Eintrag in der Fuehlbyte-Tabelle einen Fehler festgestellt. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPS020 SENSE BYTES TABLE: UNKNOWN EXCEPTION SUBCLASS 2
 SAPS020 FUEHLBYTE-TABELLE: UNBEKANNTE UNTERBRECHUNG DER UNTERKLASSE 2
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine interne Fehlersituation. Die ungueltigen oder nicht unterstuetzten Fuehlbytes werden vom Drucker uebermittelt. PS hat beim Vergleichen des Fuehlbytes 19 mit dem Eintrag in der Fuehlbyte-Tabelle einen Fehler festgestellt. PS kann den Vorgang nicht fortsetzen. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPS030 SENSE BYTES TABLE: UNKNOWN EXCEPTION SUBCLASS 1
 SAPS030 FUEHLBYTE-TABELLE: UNBEKANNTE UNTERBRECHUNG DER UNTERKLASSE 1
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine interne Fehlersituation. Die ungueltigen oder nicht unterstuetzten Fuehlbytes werden vom Drucker uebermittelt. PS hat beim Vergleichen von Fuehlbyte 1 mit dem Eintrag in der Fuehlbyte-Tabelle einen Fehler festgestellt. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPS040 SENSE BYTES TABLE: INVALID EXCEPTION CLASS
 SAPS040 FUEHLBYTE-TABELLE: UNZULAESSIGE UNTERBRECHUNGSKLASSE
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine interne Fehlersituation. Die ungueltigen oder nicht unterstuetzten Fuehlbytes werden vom Drucker uebermittelt. PS hat beim Vergleichen von Fuehlbyte 0 mit dem Eintrag in der Fuehlbyte-Tabelle einen Fehler festgestellt. PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPT010 THE ERROR SENSE BYTES 0-23 = '(&00)'
 SAPT010 FEHLER-FUEHLBYTES 0-23 = '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung zeigt unformatierte Fuehlbytes an, die bei Auftreten des E/A-Fehlers an PS gemeldet wurden. Dieser Meldung ist eine weitere Meldung beigefuegt, die den E/A-Fehler beschreibt.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT020 ERROR SENSE BYTES 0-7 = '(&00)', OVERLAY ID = '(&01)', SEGMENT ID = '(&02)',
 COMMAND = '(&03)', OBJECT ID = '(&04)', ELEMENT ID = '(&05)', SENSE BYTES 18-
 23 = '(&06)'
 SAPT020 FEHLER-FUEHLBYTES 0-7 = '(&00)', FORMULARDIA-KENNUNG = '(&01)',
 AUSSCHNITTKENNUNG = '(&02)', KOMMANDO = '(&03)', OBJEKTKENNUNG = '(&04)',
 ELEMENTKENNUNG = '(&05)', FUEHLBYTES 18-23 = '(&06)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung zeigt unformatierte Fuehlbytes an, die bei Auftreten des E/A-Fehlers an PS gemeldet wurden. Dieser Meldung ist eine weitere Meldung beigefuegt, die den E/A-Fehler beschreibt.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT030 ERROR SENSE BYTES 0-7 = '(&00)', OVERLAY ID = '(&01)', SEGMENT ID = '(&02)',
 COMMAND = '(&03)', TEXT IMAGE OR IMAGE CELL AND RULE POSITION ERROR COUNTS =
 '(&04)'

SAPT030 FEHLER-FUEHLBYTES 0-7 = '(&00)', FORMULARDIA-KENNUNG = '(&01)',
 AUSSCHNITTKENNUNG = '(&02)', KOMMANDO = '(&03)', FEHLERZAHLEN FUER TEXTBILD ODER
 BILDZELLE UND FUER ZEILENPOSITION = '(&04)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung dient zum Formatieren und formatierten Anzeigen von Fuehlbytes, die bei Auftreten eines Positionsprueffehlers an PS gemeldet wurden. Ein Seitenfragment bis zu diesem Adressierbarkeitsfehler wird mit Druckfehler-Markierungen ausgedruckt. Die Druckfehler-Markierungen werden am Rand des gueltigen Druckbereichs gedruckt. Zeichen, Linien und Bilder, die nicht vollstaendig im gueltigen Druckbereich liegen, werden nicht gedruckt.

SAPT100 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE FORMDEF MEMBER NAME = '(&00)'

SAPT100 BEI AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DER NAME DER AKTIVEN FORMDEF
 = '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das Objekt an, das gerade bearbeitet wurde, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT105 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE MEDIUM MAP NAME = '(&00)'

SAPT105 BEI AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DER NAME DER AKTIVEN MEDIUM
 MAP = '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das Objekt an, das gerade bearbeitet wurde, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT120 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE PAGEDEF MEMBER NAME = '(&00)'
SAPT120 BEI AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DER MITGLIEDSNAME DER AKTIVEN
PAGEDEF = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusätzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das Objekt an, das gerade bearbeitet wurde, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT125 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE DATA MAP TOKEN NAME = '(&00)'
SAPT125 BEI AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DER NAME DER DATA MAP TOKEN
= '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusätzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das Objekt an, das gerade bearbeitet wurde, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT140 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE FORM ENVIRONMENT GROUP NAME =
'(&00)'
SAPT140 BEI AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DER NAME DER AKTIVEN
UMGEBUNGSGRUPPE = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusätzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das Objekt an, das gerade bearbeitet wurde, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT150 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE ENVIRONMENT GROUP NAME = '(&00)'
SAPT150 BEI AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DER NAME DER AKTIVEN
UMGEBUNGSGRUPPE = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das Objekt an, das gerade bearbeitet wurde, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT160 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE MEDIUM MAP TOKEN NAME = '(&00)'
SAPT160 BEI AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DER TOKEN-NAME DER AKTIVEN
MEDIUM MAP = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das gerade bearbeitete Objekt an, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT170 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, ACTIVE TRANSMISSION NUMBER IN ERROR WAS
= '(&00)'
SAPT170 BEIM AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DIE AKTIVE
UEBERTRAGUNGSNUMMER = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt das gerade bearbeitete Objekt an, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

Maßnahme

Entnehmen Sie der angrenzenden Meldung, welche Systemaktionen erfolgt sind.

SAPT180 WHEN CONDITION(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, THE ACTIVE PAGE NUMBER IN ERROR WAS = '(&00)'
SAPT180 BEIM AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DIE FEHLERHAFTE ACTIVE PAGE NUMBER = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie listet die Seitennummer, wie im "Begin Page" BP Kommando angegeben, auf, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

'(&00)': Aktive Seitennummer

Maßnahme

Entnehmen Sie der begleitenden Meldung, welche Systemaktion erfolgte.

SAPT181 WHEN CONDITION(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, THE ACTIVE PAGE NUMBER IN ERROR WAS = '(&00)'
SAPT181 BEIM AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DIE FEHLERHAFTE ACTIVE PAGE NUMBER = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie listet die Seitennummer, wie im "Begin Page" BP Kommando angegeben, auf, damit die Position des Fehlers im Eingabedatenstrom festgestellt werden kann.

'(&00)': Aktive Seitennummer

Maßnahme

Entnehmen Sie der begleitenden Meldung, welche Systemaktion erfolgte.

SAPT185 WHEN CONDITION(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, THE ACTIVE TRANSMISSION NUMBER WAS = '(&00)'
SAPT185 BEIM AUFTRETEN DES(R) OBEN GEMELDETEN FEHLER(S) WAR DIE AKTIVE UEBERTRAGUNGSNUMMER = '(&00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Die aktive Uebertragungsnummer (fuer mehrere Copy Files) wird ausgedruckt.

'(&00)': Aktive Uebertragungsnummer

Maßnahme

Entnehmen Sie der begleitenden Meldung, welche Systemaktion erfolgte.

SAPT190 WHEN ERROR(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, THE ACTIVE PAGE WAS PRINTED ON '(&00)'
 SAPT190 BEI DEN OBEN GEMELDETEN FEHLERN WURDE DIE AKTIVE SEITE AUF '(&00)' GEDRUCKT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Folgemeldung zur vorhergehenden Fehlermeldung. Die genannte Druckererkennung kennzeichnet die Fehlerposition im Eingabedatenstrom.

Bezueglich ergriffener Systemmassnahmen siehe begleitende Meldung.

SAPT195 WHEN CONDITION(S) REPORTED ABOVE OCCURRED, THE ACTIVE PAGETYPE WAS '(&00)' OF
 JOB '(&01)'
 SAPT195 BEI DEN OBEN GEMELDETEN FEHLERN WAR DER AKTIVE SEITENTYP '(&00)' VON AUFTRAG
 '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird zusaetzlich zur Fehlerbeschreibung angezeigt. Sie gibt weitere Fehlerinformationen zur Seite, auf der der Fehler aufgetreten ist.

'(&00)': Seitentyp

'(&01)': Primary data stream ID

Maßnahme

Entnehmen Sie der begleitenden Meldung, welche Systemaktion erfolgte.

SAPT200 DUPLEX (TWO-SIDED COPY) ERROR: DUPLEX HAS BEEN DISABLED
 SAPT200 DUPLEX (DOPPELSEITIGE KOPIE) FEHLER: DUPLEX WURDE DEAKTIVIERT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Dieser Datensatz erfordert Duplex-Drucken, aber die Duplex-Funktion steht fuer diesen(s) Drucker/Einzugsfach nicht zur Verfuegung. Der Drucker unterdrueckt IPDS-Kommandos.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker oder ein anderes Einzugsfach um.

SAPT201 MICR PRINTING EXCEPTION '(&00)'
 SAPT201 MICR DRUCKAUSNAHME '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

MICR Druck ist nicht verfuegbar.

'(&00)': Printer(1)-token

SPS setzt den Druck fort. Dateien, die die deaktivierete MICR Funktion verwenden, werden als nicht druckbar abgebrochen.

Maßnahme

Leiten Sie den Druckauftrag auf einen anderen Drucker um.

SAPT205 '(&00)' : OFFSET STACKER EXCEPTION

SAPT205 '(&00)': OFFSET-STACKER-FEHLER

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Offset-Stacker ist nicht verfuegbar oder wurde deaktiviert.

SAPT210 MEDIA-SOURCE EXCEPTION'(&00)'

SAPT210 DATENTRAEGERQUELLENAUSNAHME '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine Eingabedatentraegerquelle (Eingabefach) wurde vom Operator deaktiviert. Die betroffene Quellen-ID wird in Sense Byte 19 angezeigt.

'(&00)': Drucker (1)-token sobald der Drucker wieder bereit ist.

SPS setzt den Druck fort. Dateien, die die deaktivierte Datentraegerquelle verwenden, werden als nicht druckbar abgebrochen

SAPT220 INPUT MEDIA SOURCE 01 '(&00)' EXCEPTION.

SAPT220 EINGABE-DATENTRAEGERQUELLE 01 '(&00)' AUSNAHME.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Eingreifen des Operators ist erforderlich. Der Papiervorrat des Druckers ist leer.

'(&00)': Printer(1)-token.

SPS setzt den Druckvorgang fort, sobald der Drucker wieder bereit ist.

Maßnahme

Legen Sie Papier nach und druecken Sie die "Ready"-Taste am Druckerbedienfeld.

SAPT230 '(&00)': PRINTER NO LONGER AVAILABLE

SAPT230 '(&00)': DER DRUCKER STEHT NICHT MEHR ZUR VERFUEGUNG

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Fehlersituation bedeutet, dass PS den Drucker (&00) nicht erreichen konnte, um die aktuelle STRTPRT-Anforderung auszufuehren. PS kann die Bearbeitung des aktuellen Datensatzes nicht fortsetzen. Die Verarbeitung des Datensatzes wird abgebrochen und PS wird beendet.

Maßnahme

Machen Sie den Drucker fuer PS verfuegbar und starten Sie den Druckvorgang erneut.

SAPT240 '(&00)': PRINTER TEMPORARILY DISABLED
 SAPT240 '(&00)': DRUCKER VORUEBERGEHEND DEAKTIVIERT
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Fehlersituation bedeutet, dass PS den Drucker (&00) voruebergehend nicht erreichen konnte, um die aktuelle STRTPRT-Anforderung auszufuehren (d.h. der Drucker war Offline oder ausgeschaltet). PS setzt den Druckvorgang fort, sobald der Drucker wieder betriebsbereit ist.

Maßnahme

Machen Sie den Drucker fuer die PS-Sitzung verfuegbar.

SAPT241 '(&00)'PRINTER TEMPORARILY DISABLED DURING INIT-PHASE
 SAPT241 '(&00)' DRUCKER VORUEBERGEHEND NICHT VERFUEGBAR WAEHREND DER INIT-PHASE
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

PS kann voruebergehend den Drucker (&01) fuer die Durchfuehrung einer STRTPRT-Anforderung nicht erreichen. (z.B Drucker ausgeschaltet oder offline)

'(&00)': Printer(1)-token

SPS gibt die Meldung aus und bricht mit einem ABEND ab.

Maßnahme

Drucker ONLINE setzen und neu zuweisen .

SAPT250 '(&00)': PRINTER TIMEOUT
 SAPT250 '(&00)': DRUCKER-ZEITUEBERSCHREITUNG
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Diese Fehlersituation bedeutet, dass die Drucker-Anforderung nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitraums nicht beendet war. (Moegliche Gruende sind: zu kurze Zeitbegrenzung fuer aktuellen Ausgabevorgang oder Fehlfunktion des Druckers). PS bricht die aktuelle Drucksitzung ab.

SAPT260 FURTHER ERRORS IGNORED
 SAPT260 WEITERE FEHLER WERDEN IGNORIERT
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Die Daten oder Ressourcen, die fuer den Ausdruck der HEADER-, TRAILER- oder MESSAGES-Seiten benutzt werden sollen, sind fehlerhaft und erzeugen zahlreiche 'Daten-Check' oder 'Spezifikations-Check'-Fehler auf dem Geraet. Um eine Saturation der Konsole zu vermeiden, werden nur die ersten signifikanten Fehlermeldungen auf der Konsole ausgegeben. PS setzt den Ausdruck mit der naechsten Seite fort.

Maßnahme

Pruefen Sie:

- die Daten die von den Exits #091 und #092 erzeugt wurden
- die PAGE-DEFINITION un FORM-DEFINITION die Sie in Ihrer FORM benutzen
- die Ressourcen, die in der Datei "SYSPRT" definiert sind.

Wenn existierende Ressourcen veraendert werden oder neue definiert werden, wird geraten, diese zuerst in einer USER-PARAMETER-FILE Datei zu erzeugen und zu testen, bevor sie in die Datei "SYSPRT" eingebracht werden; in diesem Fall erhalten Sie einen Ausdruck aller Fehlermeldungen auf der MESSAGES-Seite.

SAPT270 PDS TOO COMPLEX FOR PRINTER '(&00)'
 SAPT270 PDS ZU KOMPLEX FUER DRUCKER '(&00)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Nicht alle fuer den aktuellen Ausdruck benoetigten Ressourcen koennen in den Drucker geladen werden. PS beendet den aktuellen Druckerlauf.

SAPT280 THE CHECKPOINT RECORD FOR THE JOB '(&00)' HAS AN OLDER FORMAT / SPS WILL PRINT FROM THE BEGINNING.
 SAPT280 DER CHECKPOINT-DATENSATZ FUER DEN JOB '(&00)' HAT EIN ALTES FORMAT / SPS DRUCKT VON ANFANG AN.
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN des Jobs

SAPT281 '(&00)' THE CHECKPOINT RECORD FOR THIS FILE HAS AN OLDER FORMAT; SPS WILL USE DUMMY PRINTING.

SAPT281 '(&00)' DER CHECKPOINT-SATZ FUER DIESE DATEI HAT EIN AELTERES FORMAT. SPS VERWENDET DUMMY-DRUCKEN.

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Das Checkpoint-Format wurde nicht unterstuetzt. SPS benutzt den minimalen Teil des Checkpoint-Formats. In einigen Faellen braucht SPS mehr Zeit, um die Position des Checkpoint zu erreichen, indem es Dummy-Drucken verwendet.

SAPT282 '(&00)' CHECKPOINT-DATA-CONFLICT. SPS WILL PRINT FROM BEGINNING.

SAPT282 '(&00)' UNGUELFIGE CHECKPOINT-DATEN. SPS DRUCKT VOM BEGINN.

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

SPS hat einen Checkpoint mit unbrauchbaren Daten erhalten.

'(&00)': Geraetenname

SAPV999 '(&00)' SPS INTERNAL ERROR: '(&01)'

SAPV999 '(&00)': INTERNER SPS-FEHLER: '(&01)'

(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Dies ist eine interne Fehlersituation. PS kann die Bearbeitung nicht fortsetzen und fuehrt deshalb einen ABEND-Vorgang aus. LI erweitert die Einfuegung (&00) um den Drucker-namen. Die Einfuegung (&01) erlaeutert Ursache und Position dieses Fehlers.

PS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem ABEND-Vorgang ab.

SAPV100 '(&00)' '(&01)' COULD NOT BE FOUND IN THE RESOURCE LIBRARY

SAPV100 '(&00)' '(&01)' KONNTE IN DER RESSOURCENBIBLIOTHEK NICHT GEFUNDEN WERDEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei hat die genannte Ressource zum Drucken angefordert, aber das System konnte die Ressource in der(n) zugehoerigen Ressourcenbibliothek(en) nicht finden. Die Datei wird als permanent unvollstaendig geschlossen. Wenn die angeforderte Ressource vom Anwender erstellt wurde, ueberpruefen Sie die zugewiesenen Bibliotheken und die Art, wie die Ressource erstellt werden muss. Wenn die System-Ressourcenbibliothek verwendet wird, verstaendigen Sie die Systembetreuung.

(&00): Ressource-Typ (FORMDEF, PAGEDEF, ...)

(&01): Ressourcenname.

SAPV110 NO '(&00)' MEMBER NAME COULD BE MAPPED TO THE CODED FONT MEMBER NAME X'(&01)'.
 SAPV110 ELEMENTNAME '(&00)' KONNTE AUF IN STRUKTURFELD MCF2 ANGEGBENEN CODED-FONT-
 ELEMENTNAMEN X'(&01)' (GRID) NICHT ABGEBILDET WERDEN.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem Strukturfeld MCF, Format 2, sind Coded-Font-Elementnamen angegeben, die eine 6 Byte lange globale Ressourcen-Kennung (GRID) enthalten, die SPS auf Coded-Page- und Font-Character-Set-Elementnamen abbildet. Die in der Meldung angegebene GRID konnte weder auf eine Coded-Page noch auf einen Font-Character-Set abgebildet werden. Das Strukturfeld MCF ist in einem Composed-Text-, Dia- oder Seitendefinition enthalten.

SAPV200 '(&00)' '(&01)' NOT ACCESSIBLE
 SAPV200 '(&00)' '(&01)' NICHT ERREICHBAR
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei hat die genannte Ressource zum Drucken angefordert, aber das System konnte die Ressource in der zugehoerigen Ressourcenbibliothek nicht oeffnen. Die Bibliothek koennt "schreibgeschuetzt" oder leer sein. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig.

(&00): Ressource-Typ

(&01): Ressourcenname.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SAPV300 I/O ERROR ON '(&00)' '(&01)' ACCESS
 SAPV300 E/A-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF '(&00)' '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei hat die genannte Ressource zum Drucken angefordert, aber das System hat beim Oeffnen der Ressourcenbibliothek einen E/A-Fehler festgestellt. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig.

(&00): Ressource-Typ

(&01): Ressourcenname.

SAPV400 TOO MANY RESOURCES OPEN
 SAPV400 ES SIND ZUVIELE RESSOURCEN GEOEFFNET
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei hat die genannte Ressource zum Drucken angefordert. Dadurch wurde die Hoechstzahl geoeffneter Ressourcen ueberschritten, die das System verwalten kann. Dies ist ein PS-Systemfehler. PS fordert von LI einen Speicherabzug an.

Maßnahme

Systembetreuung ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen.

SAPV500 '(&00)' '(&01)' NOT ACCESSIBLE
 SAPV500 ES IST KEIN ZUGRIFF AUF '(&00)' '(&01)' MOEGLICH
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei hat die genannte Ressource zum Drucken angefordert, aber das System konnte die Ressource nicht aus der zugehoerigen Ressourcenbibliothek einlesen. Die Bibliothek koennte "schreibgeschuetzt" oder leer sein. Die Datei wird als permanent unvollstaendig geschlossen.

(&00): Ressource-Typ

(&01): Ressourcenname.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SAPV510 '(&00)' '(&01)' NOT ACCESSIBLE
 SAPV510 '(&00)' '(&01)' NICHT ZUGREIFBAR
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System konnte den Datenstrom mit Token '(&01)' und Typ '(&00)' nicht lesen. Die Datei koennte mittlerweile geloescht worden sein.

'(&00)': String 'PDS'

'(&01)': Primary data stream ID

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen. Nachpruefen, was mit der Datei passiert ist.

SAPV600 I/O ERROR ON '(&00)' '(&01)' ACCESS
 SAPV600 E/A-FEHLER BEIM ZUGRIFF AUF '(&00)' '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei hat die genannte Ressource zum Drucken angefordert, aber das System hat beim Lesen der Ressource einen E/A-Fehler festgestellt. Die Datei wird als permanent unvollstaendig geschlossen.

(&00): Ressource-Typ

(&01): Ressourcenname.

SAPV610 I/O ERROR ON '(&00)' '(&01)' ACCESS
 SAPV610 EIN-/AUSGABEFehler BEI ZUGRIFF AUF '(&00)' '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System traf auf einen Ein-/Ausgabefehler, als versucht wurde, den Datenstrom mit Token '(&01)' und Typ '(&00)' zu lesen.

'(&00)': String 'PDS'

'(&01)': Primary data stream ID

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Geraet, das die Ressourcenbibliothek enthaelt und den physikalischen Pfad zum Geraet ueberpruefen.

SAPV700 '(&00)' '(&01)', BUFFER TOO SHORT FOR AT LEAST ONE BLOCK
 SAPV700 '(&00)' '(&01)' PUFFER UM MINDESTENS EINEN BLOCK ZU KLEIN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System liest die Eingabedaten in Puffer ein, deren Groesse vom Systemverwalter konfiguriert werden kann. Das System laesst kein Structured Field zu, das sich ueber zwei Eingabepuffer erstreckt. Die Datei wird als permanent unvollstaendig geschlossen.

(&00): Ressource-Typ

(&01): Ressourcenname.

Maßnahme

Wenn die Ressource, die den Fehler verursacht hat, vom Anwender erstellt wurde, ueberpruefen Sie die Ressourcendaten, andernfalls melden Sie diesen Fehler der Systembetreuung.

SAPV710 '(&00)' '(&01)', BUFFER TOO SHORT FOR AT LEAST ONE BLOCK
 SAPV710 '(&00)' '(&01)', PUFFER ZU KURZ FUER MINDESTENS EINEN BLOCK
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System liest die Eingabedaten in Puffer ein, deren Groesse vom Systemprogrammierer konfiguriert werden kann. Das System laesst nicht zu, dass ein Structured Field sich ueber zwei Eingabepuffer erstreckt. Ein Structured Field wurde vom Datenstrom mit Token '(&01)' und Typ '(&00)' eingelesen, das zu gross ist, um in einen Eingabepuffer zu passen.

'(&00)': String =B4PDS: =B4

'(&01)': Primary data stream ID

Fehlersituation permanent. SPS schliesst die Datei.

Maßnahme

Ueberpruefen Sie die Daten, falls Sie die Ressource erstellt haben, die den Fehler verursachte; ansonsten melden Sie diesen Fehler an den Systemprogrammierer. Versuchen Sie, die Puffergroesse der Eingabepuffer zu erhoehen. Falls dadurch das Problem nicht geloest wird, verstaendigen Sie den Oce Printing Systems Wartungstechniker.

SAPV720 '(&00)' '(&01)', BLOCK NOT FOUND
 SAPV720 '(&00)' '(&01)', BLOCK NICHT GEFUNDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System konnte keinen Block der angegebenen Datei lesen. PS schliesst die Datei als permanent unvollstaendig.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPV800 TOO MANY RESOURCES OPEN
 SAPV800 ZUVIELE RESSOURCEN GEOEFFNET
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei hat die genannte Ressource zum Drucken angefordert. Dadurch wurde die Hoechstzahl geoeffneter Ressourcen ueberschritten, die das System verwalten kann. Dies ist ein LI-Systemfehler. PS fordert von LI einen Speicherabzug an.

Maßnahme

Systembetreuung ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen.

SAPW000 N-UP IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER.
 SAPW000 N-UP WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das MMC Structured Field enthaelt N-UP, obwohl der Drucker N-UP-Druck nicht unterstuetzt. Die Datei wird als unvollstaendig geschlossen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPW010 ENHANCED N-UP IS NOT SUPPORTED BY THIS PRINTER.
 SAPW010 ENHANCED N-UP WIRD VON DIESEM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das PGP Structured Field (Format 2) gibt enhanced N-UP an, obwohl der Drucker enhanced N-UP-Druck nicht unterstuetzt. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPW020 CONSTANT FORMS CONTROL NOT ALLOWED WITH ENHANCED N-UP.
SAPW020 CONSTANT FORMS CONTROL IST MIT ENHANCED N-UP NICHT ERLAUBT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das MMC Structured Field gibt Constant Forms Control an. Das ist nicht erlaubt, wenn enhanced N-UP angegeben wird. Constant Forms Control wird ignoriert und der Druck wird fortgesetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPW030 INVALID '(&00)' N-UP VALUE SPECIFIED.
SAPW030 UNGUELTIGER '(&00)' N-UP WERT ANGEGEBEN.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das MMC Structured Field enthaelt einen N-UP Wert, obwohl der Drucker diesen N-UP-Druck nicht unterstuetzt. Der maximale vom Drucker unterstuetzte N-UP-Wert wird verwendet, um den Druck fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPW040 INVALID N-UP VALUE '0'.
SAPW040 UNGUELTIGER N-UP WERT '0'.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das MMC Structured Field enthaelt einen ungueltigen N-UP Wert '0'. ONE-UP wird verwendet um den Druck fortzusetzen.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPW050 DUPLEXING IS NOT SUPPORTED BY THE PRINTER.
SAPW050 DUPLEXDRUCK WIRD VOM DRUCKER NICHT UNTERSTUETZT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde N-UP und Duplexdruck angegeben, obwohl der Drucker Duplexdruck nicht unterstuetzt. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPW100 RCPARAM: INTERNAL ERROR DETECTED
 SAPW100 RCPARAM: ES WURDE EIN INTERNER FEHLER FESTGESTELLT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die PS-Ressourcen-Verarbeitung hat einen internen Systemfehler festgestellt, der so gravierend ist, dass der Verarbeitungsvorgang wahrscheinlich nicht fortgesetzt werden kann. PS fordert von LI einen Speicherabzug an.

Maßnahme

Systembetreuung ueber das Auftreten dieses Fehlers in Kenntnis setzen.

SAPW110 INVALID PGP STRUCTURED FIELD : VARIABLE PAGE DATA MISSING.
 SAPW110 UNGUELTIGES PGP STRUCTURED FIELD: VARIABLE PAGE DATA FEHLT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das PGP Structured Field enthaelt keine Variable Page Data in allen Repeating Groups, aber Variable Page Data muss in mindestens einer Partition vorhanden sein. SPS schliesst die Datei als unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die FORMDEF oder verstaendigen Sie den Systemprogrammierer.

SAPX001 PS VERSION '(&00)', DATE '(&01)'
 SAPX001 PS VERSION '(&00)' VOM '(&01)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

SAPX010 PRINT DRIVER WAS STARTED IN '(&00)' MODE BUT PRINTER '(&01)' '(&02)' IS IN
 '(&03)' MODE
 SAPX010 DRUCKERTREIBER IN MODUS '(&00)' GESTARTET, DOCH DRUCKER '(&01)' '(&02)' IST IN
 MODUS '(&03)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Ein Druckertreiber fuer Modus SINGLE/TWIN wurde gestartet und der Drucker befindet sich im entgegengesetzten Modus. PS fordert einen Dump von LI an.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPX020 PRINTER MODE (= '(&00)') MUST MATCH PRINT DRIVER MODE (= '(&01)').
 SAPX020 DRUCKERMODUS '(&00)' UND DRUCKERTREIBERMODUS '(&01)' ANPASSEN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Folgemeldung zu vorhergehender Fehlermeldung.

Maßnahme

Drucker auf richtigen Modus einstellen (Menue 4.9 im Bedienfeld) und Druckertreiber fuer diesen Modus starten.

SAPX030 PRINT DRIVER MODE IS TWIN BUT OPTION IS NOT INSTALLED ON PRINTER '(&00)' '(&01)'
 SAPX030 DRUCKERTREIBERMODUS TWIN, DOCH FUNKTION AUF DRUCKER '(&00)' '(&01)' NICHT
 INSTALLIERT
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Der Druckertreiber wurde fuer Rueckwaertsdruck gestartet, doch diese Funktion wird von den vorhandenen Druckern nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Kanalbelegungskonfiguration und Adressen der in Modus TWIN zu betreibenden Gerate ueberpruefen.

SAPX040 PRINTER '(&00)' HAS TO BE THE '(&01)' OF THE TWIN SYSTEM
 SAPX040 DRUCKER '(&00)' MUSS DER '(&01)' DES TWIN-SYSTEMS SEIN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Bei der Einstellung der Gerateadressen wurde der falsche Drucker als logisch erster bzw. zweiter des TWIN-Systems gewaehlt. Ursache ist vermutlich eine falsche Definition des TWIN-Systems in der SPOOL-Parameterdatei.

Maßnahme

Gerateadressen der beiden in Modus TWIN zu betreibenden Drucker vertauschen (Menue 5.13 in Bedienfeld). Nach dem Druckerlauf gegebenenfalls TWIN-System-Definition mit SPSERVE korrigieren.

SAPX050 PRINTERS ARE IN SYNCHRONOUS STATE. PLEASE DESYNCHRONIZE PRINTERS
 SAPX050 DRUCKER IN SYNCHRONSTATUS. BITTE ENTSYNCHRONISIEREN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Der Druckprozess verlangt, dass die Drucker nicht synchron sind.

Maßnahme

NPRO im Bedienfeld druecken, um Drucker zu entsynchronisieren.

SAPX060 PAPER '(&00)' MISMATCH BETWEEN PRINTER1('(&01)'): '(&02)' AND
 PRINTER2('(&03)'): '(&04)'.
 SAPX060 PAPIERLAENGEN '(&00)' KONFLIKT ZWISCHEN DRUCKER '(&01)' '(&02)' UND DRUCKER
 '(&03)' '(&04)'.
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Bei der Einstellung der Gerateadressen wurde der falsche Drucker als logisch erster bzw. zweiter des TWIN-Systems gewaehlt.

Maßnahme

Gerateadressen der beiden in Modus TWIN zu betreibenden Drucker vertauschen.

SAPX070 DEADLOCK SITUATION ON PRINTER: '(&00)' '(&01)'
 SAPX070 GEGENSEITIGE BLOCKIERUNG AUF DRUCKER '(&00)' '(&01)'
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Eine solche "Deadlock"-Situation kann entstehen, wenn einer der beiden Drucker "Seitenpuffer voll" oder "Ressourcenspeicher erschöpft" meldet.

Maßnahme

NPRO im Bedienfeld druecken, um Drucker zu entsynchronisieren.

SAPX080 PRESS NPRO KEY ON PRINTER PANEL ON PRINTER: '(&00)' TO DESYNCHRONIZE TWIN AND THEN PRESS READY KEY

SAPX080 NPRO-TASTE IN BEDIENFELD VON DRUCKER '(&00)' DRUECKEN UM TWIN ZU ENTSYNCHRONISIEREN, DANN READY-TASTE DRUECKEN

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Drucker sind noch im Synchron-Zustand.

Maßnahme

NPRO im Bedienfeld druecken, um Drucker zu entsynchronisieren.

SAPX090 '(&00)' PAGE BUFFER FULL

SAPX090 '(&00)' SEITENPUFFER VOLL

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Dieses Sensebyte wird gesendet, wenn der Drucker keine weiteren Daten mehr in seinen Seitenpuffer aufnehmen kann.

SAPX100 '(&00)' TWIN SYNCHRONIZATION COMPLETED

SAPX100 '(&00)' TWIN-SYNCHRONISATION BEENDET

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Die Synchronisation von TWIN-Druckern wurde erfolgreich durchgeführt.

SAPX110 '(&00)' TWIN/SINGLE MODE CHANGED

SAPX110 '(&00)' MODUS TWIN/SINGLE GEAENDERT

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker-Betriebsmodus wurde im Bedienfeld geändert.

SAPX120 FUNCTIONAL-CODE VERSION MISMATCH BETWEEN PRINTER1 AND PRINTER2
 SAPX120 FUNCTIONAL-CODE VERSIONEN ZWISCHEN DRUCKER 1 UND DRUCKER 2 STIMMEN NICHT
 UEBEREIN.

(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Die im Drucker 1 installierte Functional Code Version ist nicht dieselbe wie die, die in Drucker 2 installiert ist. SPS beendet die aktuelle Drucksitzung.

Maßnahme

Die beiden Drucker mit derselben Functional Code Version booten.

SAPX130 Functional-support mismatch between printer '(&00)' and printer '(&01)'
 SAPX130 Funktionelle-Unterstützungs-Inkongruenz zwischen Drucker '(&00)' und Drucker
 '(&01)'

Bedeutung

Einige grundlegende Funktionen sind nicht installiert oder nicht auf beiden Druckern eines A-Twins verfügbar. Folgende Tests werden durchgeführt: Equivalent Object Container Support, Setup Verification ID-Vergleich im Duplexverfahren.

'(&00)': Drucker(1)-Token

'(&01)': Drucker(2)-Token

Maßnahme

Bedienpersonverhalten:

Überprüfen Sie die funktionelle Codeversion und die Druckerkonfiguration.

SAPX140 '(&00)' the setup verification ID '(&01)' was not found in the printer
 characteristics

SAPX140 '(&00)' die Setup Verification ID '(&01)' wurde in den Druckereigenschaften
 nicht gefunden

Bedeutung

Die Setup Verification ID (Farb-ID), die im Medium Modification Control MMC Structured Field oder in den Auftragsverwaltungs-parametern spezifiziert ist, ist in den Druckereigenschaften nicht verfügbar.

'(&00)': Drucker(1)-Token

'(&01)': Setup Verification ID

Systemverhalten: Je nach Verhalten der Bedienperson.

Maßnahme

Korrigieren Sie die formdef und/oder die Druckerparameter, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Bedienpersonverhalten:

Sorgen Sie dafür, dass die Setup Verification ID im Drucker verfügbar ist.

SAPX141 '(&00)' the setup verification ID '(&01)' was not found in the printer characteristics

SAPX141 '(&00)' die Setup Verification ID '(&01)' wurde in den Druckereigenschaften nicht gefunden

Bedeutung

Die Setup Verification ID (Color ID), die im Medium Modification Control MMC Structured Field oder in den Auftragsverwaltungs-parametern spezifiziert ist, ist in den Druckereigenschaften nicht verfuegbar.

'(&00)': Drucker(1)-Token

'(&01)': Setup Verification ID

Systemverhalten: SPS schliesst den Datensatz als dauerhaft unvollstaendig.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Formdef und/oder die Druckerparameter, andernfalls wenden Sie sich bitte an den Systemprogrammierer.

Bedienpersonverhalten:

Sorgen Sie dafuer, dass die Setup Verification ID im Drucker verfuegbar ist.

SAPX150 PRINTER '(&00)' : JOB STACKED INCOMPLETELY

SAPX150 DRUCKER '(&00)' : JOB UNVOLLSTAENDIG GESTAPELT

Bedeutung

Mehrere Druckauftraege werden unvollstaendig gedruckt. Sie sind nicht freigegeben und koennen neu gedruckt werden.

'&00' : Printer(1)-token

SPS gibt diese Meldung aus und bricht mit einem Abend ab. Ueberpruefen Sie Ihre Controlfile: Der automatische NPRO koennte disabled sein und die Anzahl der zusaetzlichen NPRO-Seiten ist zu gering.

Ueberpruefen Sie den Drucker und verstaendigen Sie den System-Programmierer, falls diese Meldung weiterhin angezeigt wird. Ueberpuefen Sie den Ausdruck auf Vollstaendigkeit. Falls erforderlich, setzen Sie den Druckauftrag neu ab.

SAPY001 DATASET REPOSITIONED

SAPY001 DATENBESTAND NEU POSITIONIERT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Nach einem schweren Fehler ist der Ausdruck vom System repositioniert worden.

SAPY002 BACKPAGES ARE LOST

SAPY002 RUECKSEITEN VERLOREN

(B) Routing code: S Weight: 99

SAPY005 PAGE COPIES CANCELLED
SAPY005 PAGE COPIES GELOESCHT.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Drucken auf einem SRA-Twin-System, wurde das Page Copy-Drucken durch einen Auftrag unterbrochen. Der Abstand zwischen Front und Reverse Copy Pages wurde mit leeren Seiten aufgefuellt. Der Druckvorgang wird fortgesetzt.

SAPY010 RESOURCE BUFFER OVERFLOW.
SAPY010 RESSOURCE PUFFER UEBERLAUF.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Twin System hat den Druck repositioniert wegen eines Ressource_Puffer Ueberlaufs. Neustart des Druckvorgangs an der neuen Position.

SAPY020 INTERRUPTED
SAPY020 UNTERBROCHEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ausdruck wurde durch einen Befehl unterbrochen und kann spaeter gedruckt werden. Der Status des Ausdrucks wurde gesichert.

SAPY021 CANCELLED
SAPY021 ABGEBROCHEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ausdruck wurde durch einen Befehl abgebrochen. Die gesamte Verarbeitung fuer den aktuellen Ausdruck wurde beendet, als sei das Dateiende erreicht worden

SAPY022 RESTARTED
SAPY022 NEU GESTARTET
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ausdruck wurde nach einem 'Immediate Restart' Befehl bei einer 'Restart' Seite neu gestartet. Das System startet den Ausdruck an der neuen Position neu.

Maßnahme

Ausgabe auf Seiten ueberpruefen, die zweimal gedruckt worden sein koennten.

SAPY023 CURRENT TRANSMISSION CANCELLED
 SAPY023 AKTUELLE UEBERTRAGUNG ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ausdruck der aktuellen Uebertragung wurde durch einen Befehl abgebrochen. Die gesamte Verarbeitung fuer den aktuellen Ausdruck wurde abgebrochen, als sei das Dateieinde erreicht worden.

SAPY024 ABSOLUTE REPOSITIONED
 SAPY024 ABSOLUTES ZURUECKPOSITIONIEREN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung informiert den Operator, dass das System den Druck aufgrund eines 'absolute reposition' Befehls zurueckpositioniert hat. Das System startet den Ausdruck an der neuen Position neu.

Maßnahme

Ausgabe auf Seiten ueberpruefen, die zweimal gedruckt worden sein koennten.

SAPY025 RELATIVE REPOSITIONED
 SAPY025 RELATIVES ZURUECKPOSITIONIEREN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung informiert den Operator, dass das System den Druck aufgrund eines 'relative reposition' Befehls zurueckpositioniert hat. Das System startet den Ausdruck an der neuen Position neu.

Maßnahme

Ausgabe auf Seiten ueberpruefen, die zweimal gedruckt worden sein koennten.

SAPZ010 '(&00)' ESD UNABLE TO ALLOCATE DATASET
 SAPZ010 '(&00)' ESD KANN DATEI NICHT ZUWEISEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Ausdruck mittels TWIN-System muessen die auf dem zweiten Drucker zu druckenden Seiten zwischengespeichert werden, bis der Papierpfad den zweiten Drucker erreicht. Ueberschreiten diese Daten die Systemspeicherkapazitaet, so speichert SPS sie in einer externen Plattendatei. Die Meldung zeigt an, dass die Zuweisung dieser externen Plattendatei nicht erfolgreich war. SPS beendet den Druckerlauf.

Maßnahme

Ursache fuer Scheitern der Dateizuweisung ermitteln und gegebenenfalls Plattendatei-groesse in Geraetedefinition korrigieren (Parameter ESD-SIZE).

SAPZ020 '(&00)' ESD CAPACITY EXCEEDED
 SAPZ020 '(&00)' ESD-KAPAZITAET ERSCHOEPFT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Ausdruck mittels TWIN-System muessen die auf dem zweiten Drucker zu druckenden Seiten zwischengespeichert werden, bis der Papierpfad den zweiten Drucker erreicht. Ueberschreiten diese Daten die Systemspeicherkapazitaet, so speichert SPS sie in einer externen Plattendatei. Die Meldung zeigt an, dass die Kapazitaet dieser externen Plattendatei ueberschritten ist. SPS beendet den Druckerlauf.

Maßnahme

Gegebenenfalls Plattendateigroesse in Geraetedefinition korrigieren (Parameter ESD-SIZE).

SAPZ030 '(&00)' ESD ACCESS ERROR
 SAPZ030 '(&00)' ESD-ZUGRIFFSFEHLER
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Ausdruck mittels TWIN-System muessen die auf dem zweiten Drucker zu druckenden Seiten zwischengespeichert werden, bis der Papierpfad den zweiten Drucker erreicht. Ueberschreiten diese Daten die Systemspeicherkapazitaet, so speichert SPS sie in einer externen Plattendatei. Die Meldung zeigt an, dass beim Abruf von Daten aus diesem Speicher ein Fehler auftrat. SPS beendet den Druckerlauf.

Maßnahme

Ueberpruefen, ob der Datentraeger mit der externen Datei an das System angeschlossen ist, sonst Systemprogrammierer verstaendigen.

SAPZ040 '(&00)' ESD BLOCK NOT READABLE
 SAPZ040 '(&00)' ESD-BLOCK NICHT LESBAR
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Ausdruck mittels TWIN-System muessen die auf dem zweiten Drucker zu druckenden Seiten zwischengespeichert werden, bis der Papierpfad den zweiten Drucker erreicht. Ueberschreiten diese Daten die Systemspeicherkapazitaet, so speichert SPS sie in einer externen Plattendatei. Die Meldung zeigt an, dass ein dort gespeicherter Datenblock nicht mehr gelesen werden kann. SPS beendet den Druckerlauf mit einem Dump.

Maßnahme

Systemprogrammierer verstaendigen.

SAP0000 INTERNAL ERROR DURING RECOVERY OF SPS CONTROLLER TASK. CONTROLLER TASK TERMINATED

SAP0000 INTERNER FEHLER BEI WIEDERHERSTELLUNG EINER SPS-CONTROLLER TASK. DIE CONTROLLER TASK WURDE ABGEBROCHEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei dem Versuch, eine SPS-Controller Task wiederherzustellen, wurden unbedingt erforderliche Daten zerstört. Alle aktiven Aufträge bleiben ohne automatischen Neustart erhalten.

SAP0001 ERROR DURING INITIALIZATION OF CONTROLLER TASK FOR DEVICE '(&00)'. CONTROLLER TASK TERMINATED

SAP0001 FEHLER BEI INITIALISIEREN EINER CONTROLLER TASK FÜR GERÄT '(&00)'. DIE CONTROLLER TASK WURDE ABGEBROCHEN

(B) Routing code: S Weight: 99

SAP0002 MAXIMUM NUMBER OF RECOVERIES REACHED. CONTROLLER TASK TERMINATED

SAP0002 DIE MAXIMALE ANZAHL VON WIEDERHERSTELLUNGSVORGÄNGEN IST ERREICHT. DIE CONTROLLER TASK WURDE ABGEBROCHEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Wiederherstellung der SPS-Controller Task scheint nicht durchführbar, weil in kurzer Abfolge viele Wiederherstellungsvorgänge vorgekommen sind. Alle aktiven Aufträge werden ohne automatischen Neustart beibehalten.

SAP0003 START OF RECOVERY PROCESSING OF CONTROLLER TASK FOR DEVICE '(&00)'

SAP0003 START DES WIEDERHERSTELLUNGSVORGANGS FÜR DIE CONTROLLER TASK DES GERÄTS '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die SPS-Controller Task für das Gerät (&00) wurde durch einen gravierenden Fehler zerstört. Es wurde ein Wiederherstellungsvorgang gestartet, um die Controllerdaten zu rekonstruieren und den Auftrag zu löschen, der wahrscheinlich den Fehler verursacht hat. Dieser Auftrag wird ohne automatischen Neustart beibehalten und die Controller Task wird neu gestartet.

SAP0004 END OF RECOVERY PROCESSING OF CONTROLLER TASK FOR DEVICE '(&00)'

SAP0004 ENDE DES WIEDERHERSTELLUNGSVORGANGS DER CONTROLLER TASK FÜR GERÄT '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die SPS-Controller Task für das Gerät (&00) steht nach einem Wiederherstellungsvorgang jetzt wieder zur Verfügung. Die zur Zeit auf dem Gerät (&00) aktiven Aufträge werden zuerst ausgedruckt.

SAP0005 RECOVERY PROCESSING ABORTED FOR DEVICE '(&00)'. CONTROLLER TASK TERMINATED
SAP0005 DER WIEDERHERSTELLUNGSVORGANG FUER DAS GERAET '(&00)' WURDE ABGEBROCHEN. DIE
CONTROLLER TASK WURDE ABGEBROCHEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei der Ausfuehrung des Wiederherstellungsvorgangs der SPS- Controller Task fuer das Geraet (&00) ist ein Fehler aufgetreten. Die aktiven Auftraege werden ohne automatischen Neustart beibehalten und die Controller Task wird abgebrochen.

SAP0007 ERROR DURING INITIALIZATION OF CONTROLLER TASK FOR DEVICE '(&00)'. RECOVERY
SAP0007 PROCEDURE CANNOT BE ACTIVATED. CONTROLLER TASK TERMINATED
FEHLER BEIM INITIALISIEREN EINER CONTROLLER TASK FUER DAS GERAET '(&00)'. DER
WIEDERHERSTELLUNGSVORGANG KANN NICHT AKTIVIERT WERDEN. DIE CONTROLLER TASK WIRD
ABGEBROCHEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP0008 DEVICE BOURSE FOR DEVICE '(&00)' DESTROYED. SOME EVENTS CAN BE LOST
SAP0008 DIE GERAETEBOERSE FUER GERAET '(&00)' WURDE ZERSTOERT. ES KOENNEN EREIGNISSE
VERLOREN GEHEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die beim Wiederherstellungsvorgang der SPS-Controller Task ausgegebene Meldung ist nur fuer Diagnosezwecke.

SAP0009 ERROR WHILE TRYING TO SUSPEND JOBS ACTIVE ON DEVICE '(&00)' DURING RECOVERY
SAP0009 FEHLER WAEHREND DES VERSUCHS, BEIM WIEDERHERSTELLEN AUFTRAEGE ZURUECKZUSTELLEN,
DIE AUF DEM GERAET '(&00)' AKTIV SIND
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim irregulaeren Abbrechen der SPS-Controller Task fuer das Geraet ist ein Fehler aufgetreten. Die Auftraege, die in dem Geraet aktiv waren, koennten verloren gehen und das Kommando /SHOW-JOB-STATUS koennte inkonsistente Angaben anzeigen.

Maßnahme

Nach einem Warmstart des SPOOL-Subsystems werden die Auftraege erneut ausgedruckt und die Zustandsanzeige enthaelt wieder konsistente Angaben.

SAP0100 CANNOT OBTAIN CLASS '(&00)' MEMORY. CONTROLLER TASK ABORTED
SAP0100 SPEICHERKLASSE '(&00)' NICHT ERREICHBAR. DIE CONTROLLER TASK WURDE ABGEBROCHEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Kontrollerfunktion bricht den aktuellen Vorgang ab. Womoeglich bleiben die aktuellen Auftraege ohne Neustart erhalten und die Controller Task koennte abgebrochen werden.
(&00): Speicherklasse

SAP0101 READ ERROR ON DEVICE RECORD '(&00)' OF SPOOL PARAMETER FILE. CONTROLLER TASK ABORTED
 SAP0101 LESEFEHLER IM GERAETEDATENSATZ '(&00)' DER SPOOL-PARAMETERDATEI. DIE CONTROLLER TASK WIRD ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP0102 READ ERROR ON SPOOL PARAMETER FILE FOR TSN '(&00)'. CHECK FILE
 SAP0102 LESEFEHLER IN DER SPOOL-PARAMETERDATEI FUER TSN '(&00)'. UEBERPRUEFEN SIE DIE DATEI
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Auftrag in TSN (&00) wird ohne automatischen Neustart beibehalten.

SAP0103 INFORMATION CONCERNING FORM-NAME '(&00)' FOR DEVICE TYPE '(&01)' NOT AVAILABLE IN SPOOL PARAMETER FILE FOR TSN '(&02)'. JOB SUSPENDED
 SAP0103 ANGABEN UEBER FORMULARNAME '(&00)' FUER GERAETETYP '(&01)' SIND IN DER SPOOL-PARAMETERDATEI FUER TSN '(&02)' NICHT VERFUEGBAR. DER AUFTRAG WURDE ZURUECKGESTELLT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das angegebene Formular ist fuer den angegebenen Geraetetyp nicht in der SPOOL-Parameterdatei vorhanden.

Maßnahme

Fuegen Sie das fehlende Formular fuer diesen Geraetetyp ein und geben Sie danach TSN frei.

SAP0104 PAGEDEF '(&00)' NOT FOUND FOR TSN '(&01)'. JOB UNPRINTABLE
 SAP0104 DIE PAGEDEF '(&00)' WURDE FUER TSN '(&01)' NICHT GEFUNDEN. DER AUFTRAG KANN NICHT GEDRUCKT WERDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es ist keine PAGEDEF '(&00)' vorhanden, um den Auftrag ueber TSN (&01) auszudrucken. Der Auftrag wird ohne automatischen Neustart beibehalten, wenn die PAGEDEF erforderlich war, um die Trailer-Seite auszudrucken. Andernfalls (PAGEDEF im Operand RESSOURCE=APA(PAGE-DEFINITION=) des Kommandos /PRINT-FILE angegeben) wird der Spoolout-Vorgang abgebrochen und eine Trailer-Seite mit entsprechender Fehlermeldung wird ausgedruckt.

SAP0105 PAGEDEF '(&00)' NOT FOUND. NOTHING WILL BE PRINTED
 SAP0105 DIE PAGEDEF '(&00)' WURDE NICHT GEFUNDEN. ES WIRD NICHTS AUSGEDRUCKT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Operand RESSOURCE=APA(PAGE-DEFINITION=) des Kommandos /PRINT-FILE angegebene PAGEDEF fehlt in der(n) fuer den Auftrag verwendeten SPSLIB(s).

SAP0106 INVALID PAGEDEF RESOURCE '(&00)' FOR TSN '(&01)'. JOB UNPRINTABLE
 SAP0106 UNZULAESSIGE PAGEDEF-RESSOURCE '(&00)' FUER TSN '(&01)'. DER AUFTRAG KANN NICHT
 AUSGEDRUCKT WERDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine zum Ausdrucken des Auftrags ueber TSN (&01) erforderliche PAGEDEF-Ressource ist ungueltig. Die Meldung hat diese Bedeutung, wenn sie auf 'naechste LND bei Vorschub' nach der ersten LND in der ersten Data Map der PAGEDEF-Ressource folgt.

Moegliche Gruende:

- es kann kein Structured Field LND mit Kanal 1 gefunden werden
- es kann kein Structured Field LND mit 'Seitenende bei Vorschub' oder 'Seitenende bei Ueberspringen' gefunden werden.

Der Auftrag wird ohne automatischen Neustart beibehalten, wenn die PAGEDEF zum Ausdrucken der Trailer-Seite erforderlich war. Andernfalls wird der Spoolout-Vorgang abgebrochen und eine Trailer-Seite mit einer entsprechenden Meldung wird ausgedruckt.

SAP0107 INVALID PAGEDEF RESOURCE '(&00)'. NOTHING WILL BE PRINTED
 SAP0107 UNZULAESSIGE PAGEDEF-RESSOURCE '(&00)'. ES WIRD NICHTS AUSGEDRUCKT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Operand RESOURCE=APA(PAGE-DEFINITION=) des Kommandos /PRINT-FILE angegebene PAGEDEF-Ressource ist ungueltig. Die Meldung hat diese Bedeutung, wenn sie auf 'naechste LND bei Vorschub' nach der ersten LND in der ersten Data Map der PAGEDEF-Ressource folgt. Moegliche Gruende:

- es kann kein Structured Field LND mit einem Kanal 1 gefunden werden
- es kann kein Structured Field LND mit 'Seitenende bei Vorschub' oder 'Seitenende bei Ueberspringen' gefunden werden.

SAP0108 DMS ERROR '(&00)' ON FILE '(&01)'. TRACE FUNCTION ABORTED. IN SYSTEM MODE:
 /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)
 SAP0108 DMS-FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)'. DIE ABLAUFUEBERWACHUNG WURDE ABGEBROCHEN.
 IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG-INFORMATION DMS (&00)
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Ueberwachungsdatei '(&01)' kann nicht mehr verwendet werden. Es werden keine weiteren Ablaufueberwachungs-Datensaetze geschrieben.

Maßnahme

Genauere Angaben ueber den DMS-Fehlercode koennen durch Eingeben von /HELP-MSG-INFORMATION im System-Modus angefordert oder im BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' nachgeschlagen werden.

SAP0109 DMS ERROR '(&00)' ON FILE '(&01)'. CONTROLLER TASK ABORTED. IN SYSTEM MODE:
/HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

SAP0109 DMS-FEHLER '(&00)' IN DATEI '(&01)'. DIE CONTROLLER TASK WURDE ABGEBROCHEN. IM
SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Auf die Datei (&01) kann nicht zugegriffen werden. Die Controller Task wird abgebrochen.
(&01): Name der Standard-SPSLIB des Systems.

Maßnahme

Genauere Angaben ueber den DMS-Fehlercode koennen durch Eingeben von /HELP-
MSG-INFORMATION DMS(&00) im System-Modus angefordert oder im BS2000-Hand-
buch 'Systemmeldungen' nachgeschlagen werden.

SAP0110 '(&00)' ERROR '(&01)' ON FILE '(&02)' FOR TSN '(&03)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-
MSG (&00)(&01)

SAP0110 '(&00)' FEHLER '(&01)' IN DATEI '(&02)' FUER TSN '(&03)'. IM SYSTEM-MODUS:
/HELP-MSG-INFORMATION (&00)(&01)

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Genauere Angaben ueber den Fehlercode koennendurch Eingeben von /HELP-MSG-
INFORMATION (&00)(&01) im System-Modus angefordert oder im BS2000-Handbuch
'Systemmeldungen' nachgeschlagen werden.

SAP0111 '(&00)' ERROR CODE '(&01)' ON INPUT FILE. SPOOLOUT STOPPED. IN SYSTEM MODE:
/HELP-MSG-INFORMATION (&00)(&01)

SAP0111 '(&00)' FEHLERCODE '(&01)' IN EINGABEDATEI.DER SPOOLOUT-VORGANG WURDE
ANGEHALTEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG-INFORMATION (&00)(&01)

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Genauere Angaben ueber den Fehlercode koennendurch Eingeben von /HELP-MSG-
INFORMATION (&00)(&01) im System-Modus angefordert oder im BS2000-Handbuch
'Systemmeldungen' nachgeschlagen werden.

SAP0112 DMS ERROR '(&00)' ON SPSLIB '(&01)' FOR TSN '(&02)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG-
INFORMATION DMS(&00)

SAP0112 DMS-FEHLER '(&00)' IN SPSLIB '(&01)' FUER TSN '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-
MSG-INFORMATION DMS(&00)

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Genauere Angaben ueber den DMS-Fehlercode koennen durch Eingeben von
/HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00) im System-Modus angefordert oder im BS2000-
Handbuch 'Systemmeldungen' nachgeschlagen werden.

SAP0113 DMS ERROR '(&00)' ON '(&01)' SPSSLIB. SPOOLOUT STOPPED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

SAP0113 DMS-FEHLER '(&00)' IN '(&01)' SPSSLIB. DER SPOOLOUT-VORGANG WURDE ANGEHALTEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&01): BILD: Der DMS-Fehler ist beim Zugreifen auf die SPSSLIB aufgetreten, die von Operand USER-PARAMETER-FILE des Kommandos /PRINT-FILE angegeben wurde.

SYSTEM: Der DMS-Fehler ist beim Zugreifen auf die Standard-SPSSLIB des Systems aufgetreten.

Maßnahme

Genauere Angaben ueber den DMS-Fehlercode koennen durch Eingeben von /HELP-MSG-INFORMATION im System-Modus angefordert oder im BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' nachgeschlagen werden.

SAP0114 NOT ENOUGH LINES SPECIFIED IN PAGEDEF RESOURCE TO SUPPORT REQUESTED PRINT FORMAT. SPOOLOUT ABORTED

SAP0114 IN DER PAGEDEF-RESSOURCE SIND NICHT GENUG ZEILEN FUER DAS ANGEFORDERTE DRUCKFORMAT ANGEGEBEN. DER SPOOLOUT-VORGANG WURDE ABGEBROCHEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in der PAGEDEF-Ressource zum Drucken der Datei angegebene Zeilenzahl reicht fuer die Operanden HEADER-LINE oder OUTPUT-FORMAT=HEXADECIMAL des Kommandos /PRINT-FILE nicht aus.

Maßnahme

Aendern Sie die PAGEDEF-Ressource und versuchen Sie es nochmals.

SAP0115 '(&00)': '(&01)' IN REC# '(&02)'

SAP0115 '(&00)': '(&01)' IN REC#'(&02)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): UNZULAESSIGER KANALWERT; weiterleiten an Kanalnummer, die groesser als 12 ist.
KANAL NICHT ANGEGEBEN; Kanalangabe fehlt in PAGEDEF.
UNZULAESSIGE PCC-POSITION; die CONTROL-CHAR-POS ist groesser als die Datensatzlaenge.

(&01): Wert des unzulaessigen Steuerungsbytes oder der PCC-Position.

(&02): Datensatznummer in der Eingabedatei.

SAP0116 SPOOL '(&00)' QUEUE ERROR FOR '(&01)' OPERATION ON TSN '(&02)'
 SAP0116 SPOOL '(&00)'-WARTESCHLANGENFEHLER FUER DIE OPERATION '(&01)' IN TSN '(&02)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird nur fuer Diagnosezwecke ausgegeben.

(&00): SPOOL-Warteschlangentyp; WARTEN/ERHALTEN/HERUNTERFAHREN

(&01): Operationsmodus; LESEN/SCHREIBEN/SCHLIESSEN/OEFFNEN

(&02): TSN fuer Operationsmodus = LESEN/SCHREIBEN;

*KEINE fuer Operationsmodus = SCHLIESSEN/OEFFNEN.

SAP0117 DEVICE '(&00)' CANNOT PRESENTLY BE ASSIGNED TO SPS SUBSYSTEM. RETRY COMMAND
 LATER

SAP0117 DAS GERAET '(&00)' KANN ZUR ZEIT NICHT DEM SPS-SUBSYSTEM ZUGEWIESEN WERDEN.
 GEBEN SIE DAS KOMMANDO SPAETER NOCHMALS

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Subsystem SPS ist nicht erreichbar.

SAP0118 DMS ERROR '(&00)' ON FILE '(&01)'
 SAP0118 DMS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

DVS meldet Fehlercode (&00) bei Zugriffsversuch auf Datei (&01). Fuer naehere
 Informationen /HELP-MSG DMS(&00) eingeben.

Maßnahme

Fehler korrigieren und Druckauftrag neu starten.

SAP0200 Density '(&01)' returned by device '(&00)' differs from density '(&02)' defined
 by the administrator .Reply which density to use (D=Device density,
 A=Administrator density, 0=Release Printer)

SAP0200 Vom Geraet '(&01)' zurueckgegebene DPI Wert '(&00)' unterscheidet sich von der
 vom Admin definierten DPI Wert '(&02)'.Antworten Sie,welche Dichte verwendet
 werden soll(D=Device density,A=Admin density,0=Release Printer)

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In den Drucker Information Bytes, die vom Geraet zurueckgegeben werden, ist der
 DPI Wert nicht derselbe, wie der vom Administrator in der

SYSPAR.SPS.PRTINFO.<device-name> Datei angegebene Wert. Sie koennen waehlen,
 welche Informationen von SPS fuer die Verarbeitung verwendet werden sollen. Die
 DPI-Informationen werden spaeter verwendet, um die Jobs auszuwaehlen, die auf dem
 Geraet gedruckt werden koennen; nur die Jobs, die Ressourcen mit derselben Dichte wie
 der Drucker aufweisen, werden auf dem Geraet ausgegeben.

- SAP0201 CHECKPOINT RECORD FOR TSN '(&00)' CANNOT BE READ OR HAS BEEN DELETED. TSN '(&00)' WILL BE REPRINTED FROM THE BEGINNING
- SAP0201 DER CHECKPOINT-DATENSATZ FUER TSN '(&00)' KANN NICHT GELESEN WERDEN ODER WURDE GELOESCHT. TSN '(&00)' WIRD VON ANFANG AN NEU AUSGEDRUCKT
- (B) Routing code: S Weight: 99**

Bedeutung

Eine mit der Option CONTROL-CHARACTER=APA() ausgedruckte Datei war vorher mit einer anderen RESTART-POSITION als BEGIN-OF-SPOOLOUT abgelegt und der zu RESTART-POSITION gehoerige Checkpoint-Datensatz ist verloren gegangen. Der Spoolout-Vorgang wird von Anfang an wiederholt.

- SAP0202 HOLD-SPOOLOUT COMMAND CANNOT BE ACCEPTED NOW ON DEVICE '(&00)'. RETRY COMMAND LATER
- SAP0202 DAS KOMMANDO HOLD-SPOOLOUT KANN ZUR ZEIT VOM GERAET '(&00)' NICHT AKZEPTIERT WERDEN. VERSUCHEN SIE ES SPAETER NOCHMALS
- (B) Routing code: S Weight: 99**

Bedeutung

In dem SPS-Controller ist zur Zeit kein Auftrag aktiv. Das Kommando HOLD-SPOOLOUT ist zur Zeit sinnlos.

- SAP0203 RESTART-POSITION GIVEN IN /HOLD-SPOOLOUT COMMAND WITH 'RESUME-CONDITION=IMMEDIATE' FOR DEVICE '(&00)' CANNOT BE ACCEPTED NOW. RETRY LATER OR MODIFY RESTART-POSITION OPERAND VALUE
- SAP0203 IN /HOLD-SPOOLOUT MIT 'RESUME-CONDITION=IMMEDIATE' FUER GERAET '(&00)' ANGEGEBENE RESTART-POSITION ZUR ZEIT NICHT ZU AKZEPTIEREN. SPAETER ERNEUT VERSUCHEN ODER OPERAND-WERT FUER RESTART-POSITION AENDERN
- (B) Routing code: S Weight: 99**

Maßnahme

Sehen Sie im SPOOL-Handbuch nach, welche RESTART-POSITIONEN je nach Drucker-konfiguration zulaessig sind.

- SAP0204 /CANCEL-JOB OR /HOLD-SPOOLOUT COMMAND CANNOT BE ACCEPTED NOW ON DEVICE '(&00)' FOR TSN '(&01)'. RETRY LATER
- SAP0204 KOMMANDO /CANCEL-JOB BZW. /HOLD-SPOOLOUT ZUR ZEIT VOM GERAET '(&00)' FUER TSN '(&01)' NICHT ZU AKZEPTIEREN. VERSUCH SPAETER WIEDERHOLEN
- (B) Routing code: S Weight: 99**

Bedeutung

Kommando /CANCEL-JOB bzw. Kommando /HOLD-SPOOLOUT mit RESUME-CONDITION=BY-OPERATOR oder BY-PRIORITY bleibt wirkungslos.

SAP0205 '(&00)' ERROR CONDITION DURING SPOOLOUT ON DEVICE '(&01)' FOR TSN '(&02)'
SAP0205 FEHLERSITUATION '(&00)' BEI SPOOLOUT AUF GERAET '(&01)' FUER TSN '(&02)'
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TEMPORAER; der Auftrag mit TSN (&02) kann wegen einer temporaeren Fehlersituation am Geraet (&01) zur Zeit nicht vollstaendig gedruckt werden. Der Auftrag wird zurueckgestellt und automatisch auf einem anderen Geraet neu eingeleitet, oder auf demselben Geraet, wenn die Fehlerursache beseitigt ist. PERMANENT; der Auftrag mit TSN (&02) kann wegen fehlender Daten oder weil er Ressourcen benoetigt, die das Geraet nicht zur Verfuegung stellen kann, nicht vollstaendig ausgedruckt werden. Der Auftrag wird beibehalten und kann fortgesetzt werden, sobald das Problem behoben ist.
Weitere Angaben zu der Fehlersituation enthaelt die Meldungsseite.

SAP0206 JOB ABORTED: TOO MANY ERRORS DETECTED
SAP0206 AUFTRAG ABGEBROCHEN: ES WURDEN ZUVIELE FEHLER FESTGESTELLT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Ausdrucken des Auftrags wurden zuviele Fehler festgestellt, sodass kein einheitliches Druckergebnis erzielt werden konnte. Die Daten in der Eingabedatei bzw. in SPSLIB sind inkonsistent oder das Geraet ist nicht richtig konfiguriert.

Maßnahme

Sehen Sie sich die Fehlerursache auf der Meldungsseite an und korrigieren Sie sie.

SAP0207 '(&00)' ERROR DURING SPOOLOUT ON DEVICE '(&01)' FOR TSN '(&02)'. REPLY (T=ABORT;
S=STANDARD; D=SUSPEND; K=KEEP WITHOUT AUTOMATIC RESTART)
SAP0207 FEHLER '(&00)' BEI SPOOLOUT IN GERAET '(&01)' FUER TSN '(&02)'. ANTWORTEN MIT
T = ABBRUCH, S = STANDARD, D = ZURUECKSTELLEN ODER K = BEIBEHALTEN OHNE
AUTOMATISCHEN NEUSTART
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Der Fehler wurde in einer vorausgegangenen Meldung erlaeutert.

(&00): AUFTRAGS-INITIALISIERUNG; beim Initialisieren des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

Maßnahme

- T: der Spoolout-Auftrag wird aus der Spoolout-Warteschlange entfernt und die Datei kann auf Wunsch geloescht werden.
- S: der Spoolout-Auftrag wird mit unveraenderter Prioritaet wieder in die Spoolout-Warteschlange eingereiht. Der Auftrag wird vom vorigen Checkpoint an neu gestartet.
- D: der Spoolout-Auftrag wird wieder in die Spoolout-Warteschlange eingetragen und nachfolgende Meldungen fragen die neue Prioritaetseinstellung und den Neustart-Typ des zurueckgestellten Auftrags ab.
- K: der Spoolout-Auftrag wird in die HOLD-Warteschlange eingereiht bis das Bedienpersonal ihn mit dem Kommando /RESUME-SPOOLOUT neu startet.
Eine nachfolgende Meldung fragt den Neustart-Typ ab.

SAP0208 SPECIFY NEW PRIORITY FOR SUSPENDED JOB, TSN '(&01)', DEVICE '(&00)'. REPLY
(<NNN>=NEW PRIORITY 30 THROUGH 255; ETX=NO CHANGE)
SAP0208 GEBEN SIE EINE NEUE PRIORITAET FUER DEN ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG TSN '(&01)'
IM GERAET '(&00)' AN. ANTWORTEN SIE MIT <NNN>=NEUE PRIORITAET 30 BIS 255 ODER
ETX=KEINE AENDERUNG
(B) Routing code: O Weight: 99

SAP0209 SPECIFY RESTART TYPE FOR SUSPENDED JOB, DEVICE '(&00)', TSN '(&01)'. REPLY
(B=BEGINNING; P=PREVIOUS CHECKPOINT)
SAP0209 GEBEN SIE DEN NEUSTART-TYP FUER DEN ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG TSN '(&01)' IM
GERAET '(&00)' AN. ANTWORTEN SIE MIT B=ANFANG ODER P=VORIGER CHECKPOINT
(B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Das Bedienpersonal muss angeben, an welcher Stelle der im Geraet (&00) zurueckgestellte Auftrag neu gestartet werden soll.

Maßnahme

- B: Der Auftrag wird am Anfang neu gestartet.
- P: Der Auftrag wird am vorigen Checkpoint neu gestartet.

SAP0210 PARAMETER(S) IN COMMAND NOT SUPPORTED BY SPS
 SAP0210 DER/DIE PARAMETER DES BEFEHLS WERDEN VON SPS NICHT UNTERSTUETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP0211 INVALID '(&00)' NAME '(&01)'
 SAP0211 UNZULAESSIGER '(&00)' NAME '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Name (&01) entspricht nicht der Namenskonvention fuer PAGEDEF, FORMDEF oder REF-CHAR.

(&00): Ressourcentyp (PAGEDEF/FORMDEF/REFERENCE-CHARACTER).

SAP0212 '(&00)' RESOURCE '(&01)' NOT FOUND IN SYSTEM SPLSLIB
 SAP0212 DIE '(&00)'-RESSOURCE '(&01)' WURDE IN SPLSLIB DES SYSTEMS NICHT GEFUNDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Ressourcentyp:
 PAGEDEF, FORMDEF oder REFERENCE-CHARACTER (=CODED-FONT).

(&01): Ressourcenname.

SAP0213 '(&00)' RESOURCE '(&01)' SPECIFIED IN FORM '(&02)' CANNOT BE FOUND FOR DEVICE
 TYPE '(&03)'
 SAP0213 DIE IM FORMULAR '(&02)' ANGEGEBENE '(&00)'-RESSOURCE '(&01)' KANN FUER DEN
 GERAETETYP '(&03)' NICHT GEFUNDEN WERDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): PAGEDEF/FORMDEF-Ressource-Typ

(&01): Ressourcenname

(&02): Formularname

(&03): Geraetetyp

SAP0218 DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. TRANSLATION TABLE '(&02)' CANNOT BE READ.
 IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SAP0218 DMS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. UMSETZTABELLE '(&02)' NICHT LESBAR. IN
 SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Lesen der im Kommando /PRINT-FILE angeforderten Umsetztabelle kam es zu einem DVS-Fehler. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

DVS-Fehler korrigieren und Kommando wiederholen.

SAP0301 SIGNAL FOR UNKNOWN EVENT RECEIVED ON DEVICE BOURSE
SAP0301 SIGNAL FUER UNBEKANNTES EREIGNIS WURDE IN GERAETEBOERSE EMPFANGEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Interner Fehler in SPS.

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0302 \$NBRSIG ERROR ON DEVICE BOURSE
SAP0302 \$NBRSIG-FEHLER IN GERAETEBOERSE
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SPS-Systemfehler

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0303 UNKNOWN REQUEST OR ORDER PASSED FROM PS TO LI
SAP0303 UNBEKANNTE(R) ANFORDERUNG/AUFTRAG WURDE VON PS AN LI WEITERGELEITET
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Interner Fehler in SPS

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0304 NOT SUPPORTED REQUEST PASSED FROM PS TO LI
SAP0304 EINE NICHT UNTERSTUETZTE ANFORDERUNG WURDE VON PS AN LI WEITERGELEITET
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Interner Fehler in SPS

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0305 ADDRESS TO BE RELEASED IS NOT A SLOT ADDRESS
SAP0305 DIE FREIZUGEBENDE ADRESSE IST KEINE STECKPLATZADRESSE
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Interner Fehler in SPS

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0306 I/O SEQUENCE INCONSISTENCY. TERMINATION INTERRUPT RECEIVED WITHOUT PREVIOUS
STRTprt

SAP0306 INKONSISTENTE E/A-SEQUENZ. ES WURDE EINE ABRUCH-UNTERBRECHUNG OHNE
VORAUSGEHENDEN STRTPRT EMPFANGEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Interner Fehler in SPS

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0307 I/O SEQUENCE INCONSISTENCY. STRTPRT REQUEST ISSUED BY PS WHILE A PREVIOUS
STRTprt IS STILL OUTSTANDING

SAP0307 INKONSISTENTE E/A-SEQUENZ. PS HAT EINE STRTPRT-ANFORDERUNG ABGESETZT, OBWOHL
NOCH EIN VORHERIGES STRTPRT ANSTEHT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Interner Fehler in SPS

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0308 CANNOT OBTAIN CLASS 5 MEMORY FOR TIMER CREATION

SAP0308 ES IST KEIN KLASSE 5-SPEICHER ZUR ZEITGEBER-GENERIERUNG ERHAELTLICH
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SPS-Systemfehler

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0309 \$BTIMER ERROR: A TIMER CANNOT BE CREATED OR CANCELED

SAP0309 \$BTIMER-FEHLER: GENERIEREN ODER ABBRECHEN EINES ZEITGEBERS IST NICHT MOEGLICH
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SPS-Systemfehler

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0310 TOO MANY CLASS 3 I/O BUFFERS REQUESTED BY PS

SAP0310 PS HAT ZUVIELE KLASSE 3-E/A-PUFFER ANGEFORDERT
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SPS-Systemfehler. Die Zahl der dem SPS-Controller zugewiesenen Klasse 3-Speicher-
puffer reicht nicht aus, um einen Druckerfehler aufzufangen.

Maßnahme

Dump ziehen und, zusammen mit dem Ablaufueberwachungsprotokoll, der Systementwicklung zuleiten.

SAP0311 Printjob aborted with Diagnose Code ('(&00)', '(&01)')
 SAP0311 Druckauftrag abgebrochen mit Diagnose Code ('(&00)', '(&01)')
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Wiederaufsetzen durch SPS ist nicht moeglich. Der Druckauftrag wird wegen eines nicht behebbaren Fehlers abgebrochen und in den Keep-Status gestellt

Maßnahme

Beachten Sie die vorhergehenden Meldungen. Sollten keine weiteren Meldungen erfolgt sein, uebermitteln Sie den Diagnose Code an den Oce-Wartungstechniker

SAP0320 UNKNOWN ACTION CODE RETURNED BY EXIT90
 SAP0320 VON EXIT90 WURDE EIN UNBEKANNTER AKTIONSCODE ZURUECKGEGEBEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

EXIT#90-Fehler

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0321 \$EXCALL PARAMETER ERROR
 SAP0321 \$EXCALL-PARAMETERFEHLER
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

\$EXCALL-Fehler

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0322 \$OSI PARAMETER ERROR
 SAP0322 \$OSI-PARAMETERFEHLER
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

\$OSI-Fehler

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0323 ABEND REQUEST ISSUED BY PS
 SAP0323 VON PS WURDE EINE ABEND-ANFORDERUNG ABGESETZT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Interner Fehler in SPS

Maßnahme

Dump ziehen und der Systementwicklung zuleiten.

SAP0401 INVALID OPERAND IN '(&00)' COMMAND. CORRECT COMMAND
 SAP0401 UNZULAESSIGER OPERAND IM KOMMANDO '(&00)'. KORRIGIEREN SIE DAS KOMMANDO
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es koennen nur Subsystemname und Version angegeben werden.

SAP0402 '(&00)' CANNOT BE CREATED WITHOUT '(&01)' SUBSYSTEM
 SAP0402 '(&00)' NICHT OHNE SUBSYSTEM '(&01)' ZU ERSTELLEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Das Subsystem (&01) muss vor dem Subsystem (&00) geladen werden.

SAP0403 SPS SUBSYSTEM CANNOT BE CREATED. SPOOL PARAMETERS INTERNAL VERSION '(&00)' NOT
 SUPPORTED.
 SAP0403 DAS SPS SUBSYSTEM KANN NICHT ERSTELLEN WERDEN. INTERNE SPOOL-PARAMETERVERSION
 '(&00)' WIRD NICHT UNTERSTUETZT.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Benutzen Sie SPSEERVE um die Spool-Parameter zur unterstuetzten Version zu uebertragen.

SAP0404 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)'.
 SAP0404 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP0405 CLASS '(&00)' MEMORY REQUEST ERROR.
 SAP0405 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERANFORDERUNG.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fehler bei Speicheranforderung.

SAP0406 ERROR DURING INITIALIZATION OF RESOURCE PATHNAME '(&00)'.
 SAP0406 FEHLER BEIM INITIALISIEREN VON RESSOURCEN-PFADNAME '(&00)'.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Pfadname einer Ressourcenbibliothek muss entweder gemaess "IMON"-Information und/oder Standardwert in einen normalen Dateinamen konvertiert werden.

SPS ist nicht in der Lage,

- einen korrekten Pfadnamen zu bilden
- auf die Datei dieses Namens zuzugreifen.

SAP0407 Invalid '(&00)' : '(&01)' found in '(&02)' file.
 SAP0407 Ungueltiger '(&00)' : '(&01)' in Datei '(&02)' gefunden.
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SYSPAR Dateien werden unter der \$SYSSPOOL Benutzer-ID mit der konventionellen Namensgebung: SYSPAR.SPS.PRTINFO.<Geraete-Name>, SYSPAR.SPS.PDSINFO.<Formular-Name>, SYSPAR.SPS.INFINFO.<Formular-Name> oder SYSPAR.SPS.PSINFO gespeichert.

Jeder Record innerhalb der Parameterdatei muss das folgende Format haben :

- <keyword> = constant_expr | logical_expr | list_expr
 wobei :
 constant_expr = C'...'IX'...''
 logical_expr = logical_value[+logical_value2[+logical_value3..]]
 list_expr = constant_expr |
 (constant_expr,...,constant_expr)
 mit alle constant_expr mit gleiche Typ (C oder X)

Diese Meldung erscheint, wenn eine Zeile in der Datei

- nicht der Konvention entspricht: <keyword>=<value>
- ein ungueltiges KEYWORD oder einen ungueltigen Wert enthaelt
- fuer ein Feld einen falschen Typ verwendet
- constant_expr und logical_expr vermischt.

SPS verarbeitet diese Zeile nicht, setzt aber die Verarbeitung fort. Systemverwalter verstaeendigen.

(&00) : 'KEYWORD' oder 'VALUE'

(&01) : Werte des 'KEYWORD' oder 'VALUE'

(&02) : Datei Name

SAP0408 INVALID RECORD IN FILE '(&00)' (RECFORM=U) AT BLOCK# '(&01)' AND RECORD# '(&02)'.

SAP0408 UNGUELTIGER DATENSATZ '(&00)' (RECFORM=U) IM BLOCK# '(&01)' UND DATENSATZ #'(&02)'.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine Datei mit dem Attribut RECFORM=U darf nur Structured Fields enthalten. Die aktuelle Datei enthaelt mindestens einen Datensatz, der nicht mit einem Structured Field Control Character (X'5A') anfaengt. Die Block- und Datensatznummer des letzten korrekten Datensatzes, der in der Datei gefunden wurde, werden ausgegeben. Die Bearbeitung der Datei wird abgebrochen.

SAP0409 Warning on '(&00)' : '(&01)' found in '(&02)' file. Truncated value is considered.

SAP0409 Warnung auf '(&00)' : '(&01)' in Datei '(&02)' gefunden. Abgeschnittete Werte ist beruecksichtigt.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

SYSPAR Dateien werden unter der \$SYSSPOOL Benutzer-ID mit der konventionellen Namensgebung: SYSPAR.SPS.PRTINFO.<Gerate-Name>, SYSPAR.SPS.PDSINFO.<Formular-Name>, SYSPAR.SPS.INFINFO.<Formular-Name> oder SYSPAR.SPS.PSINFO gespeichert.

Jeder Record innerhalb der Parameterdatei muss das folgende Format haben :

- <keyword> = constant_expr | logical_expr | list_expr
wobei :
constant_expr = C'...'IX'...'
logical_expr = logical_value[+logical_value2[+logical_value3..]]
list_expr = constant_expr |
(constant_expr,...,constant_expr)
mit alle constant_expr mit gleiche Typ (C oder X)

Diese Meldung erscheint, wenn eine Zeile in der Datei

- enthaelt eine richtige constant_expr ohne beendete Quote.
- enthaelt eine logical_expr mit nicht erlaubete + Zeichen.
- enthaelt eine list_expr mit mehr Elemente als erlaubt.

SPS verarbeitet diese Zeile mit abgeschnittete Werte wie folgt

- die constant_expr ist beruecksichtigt.
- die erste logical_value is beruecksichtigt.
- die n (= maximum erlaubt) erste Elemente sind beruecksichtigt.

Systemverwalter verstaendigen.

(&00) : 'KEYWORD' oder 'VALUE'

(&01) : Werte des 'KEYWORD' oder 'VALUE'

(&02) : Datei Name

SAP0410 FILE IS EITHER EMPTY OR CONTAINS AN INVALID AFPDS STRUCTURE.
 SAP0410 DATEI IST ENTWEDER LEER ODER ENTHAELT EINE UNGUELTIGE AFPDS-STRUKTUR.
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP0411 INVALID RECORD IN FILE '(&00)' (RECFORM=U) AT BLOCK# '(&01)' AND RECORD#
 '(&02)'.
 SAP0411 UNGUELTIGER DATENSATZ '(&00)' (RECFORM=U) IM BLOCK# '(&01)' UND DATENSATZ
 #'(&02)'.

Bedeutung

Eine Datei mit dem Attribut RECFORM=U enthaelt mindestens einen Datensatz, der zu lang fuer die Verarbeitung ist. Die maximale Laenge, die verarbeitet werden kann, ist 32K. Die Block- und Datensatznummer des letzten korrekten Datensatzes, der in der Datei gefunden wurde, werden ausgegeben.

Die Bearbeitung der Datei wird abgebrochen.

SAP0420 LIBRARY PATHNAME USED : '(&00)'
 SAP0420 BIBLIOTHEK-PFADNAME VERWENDET : '(00)'
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP0500 '(&00)''(&01)''(&02)''(&03)'
 SAP0500 '(&00)''(&01)''(&02)''(&03)'

SAP0501 Internal SPS error : unexpected WRITE_TYPE '(&00)' in Writest routine. Session aborted for TCP Printer '(&01)'.

SAP0501 Interner SPS-Fehler : unerwarteter WRITE_TYPE '(&00)' in Writest-Routine. Session fuer TCP-Drucker '(&01)' abgebrochen.

Bedeutung

Interner Fehler im SPS.

(&00) : WRITE_TYPE Wert

(&01) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0502 Internal SPS error : Read area too short (Read length = '&00)'). Session aborted for TCP Printer '(&01)'.

SAP0502 Interner SPS-Fehler : interner Lese-Speicher ist zu klein (Lese-Laenge '&00)'). Session fuer TCP-Drucker '(&01)' abgebrochen.

Bedeutung

Interner Fehler im SPS-Code.

(&00) : tatsaechlich gelesene Laenge

(&01) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0503 Internal SPS error : wrong index at RMSG call. Session aborted for TCP Printer '(&01)'.

SAP0503 Interner SPS-Fehler : falscher Index bei Aufruf von RMSG. Session ist fuer TCP Drucker '(&01)' abgebrochen.

Bedeutung

Interner Fehler im SPS-Code.

(&00) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0504 Socket closed by BCAM. Session aborted for TCP Printer '(&01)'.

SAP0504 Socket durch BCAM geschlossen. Session fuer TCP-Drucker '(&01)' abgebrochen.

Bedeutung

(&00) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0505 Disconnect request received for TCP printer '(&00)'. Session aborted for this TCP Printer.

SAP0505 Abschaltungs-Anforderung fuer TCP-Drucker '(&00)' erhalten. Session wurde fuer diesen TCP-Drucker abgebrochen.

Bedeutung

(&00) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0506 Socket function unknown RC '(&00)'. Session aborted for TCP Printer '(&01)'.

SAP0506 Unbekannte Socket-Funktion RC '(&00)'. Session fuer TCP-Drucker '(&01)' abgebrochen.

Bedeutung

(&00) : RC Wert

(&01) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0507 Bourse severe error (RC = '(&00)'). Session aborted for TCP Printer '(&01)'.

SAP0507 Schwerer Bourse-Fehler (RC = '(&00)'). Session fuer TCP-Drucker '(&01)' abgebrochen.

Bedeutung

(&00) : RC Wert

(&01) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0508 Timeout occured at '(&00)'. Session aborted for TCP Printer '(&01)'.
 SAP0508 Zeitueberschreitung bei '(&00)' aufgetreten. Session fuer TCP-Drucker
 '(&01)'abgebrochen.

Bedeutung

(&00) : Zeitueberschreitungs-Anzeige

(&01) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0509 Socket severe error (RC = '(&00)'). Session aborted for TCP Printer '(&01)'.
 SAP0509 Schwerer Socket-Fehler (RC = '(&00)'). Session fuer TCP-Drucker
 '(&01)'abgebrochen.

Bedeutung

(&00) : RC Wert

(&01) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP0510 "OPEN SESSION" failed for TCP Printer '(&00)'. Retry: Y(ES) or N(0); Default=NO
 SAP0510 "OPEN SESSION" fuer TCP-Drucker '(&00)' ausgefallen: Wiederholung : J(A) oder
 N(EIN); Voreinstellung=NEIN

Bedeutung

(&00) : Druckername

SAP0511 "ASSIGN" failed for TCP Printer '(&00)'. Retry: Y(ES) or N(0); Default=NO
 SAP0511 "ASSIGN" fuer TCP-Drucker '(&00)' ausgefallen: Wiederholung : J(A) or N(EIN);
 Voreinstellung=NEIN

Bedeutung

(&00) : Druckername

SAP0512 Printer '(&00)' is not ready. Reply : 'Y' to continue when ready again; 'N' to
 stop

SAP0512 Drucker '(&00)' ist nicht fertig. Antworten Sie bitte: 'J' um zu fortsetzen wann
 es wieder fertig ist; 'N' um zu halten

Bedeutung

(&00) : Druckername

Maßnahme

Systemverwalter benachrichtigen.

SAP9000 " "
SAP9000 " "
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A0 DEVICE ELECTRONICS INOP
SAP91A0 DEVICE-ELEKTRONIK-FEHLER
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A1 ROTATING FIELD ERROR
SAP91A1 FEHLER ROTATIONSFELD
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A2 POWER OFF ERROR
SAP91A2 POWER OFF FEHLER
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A3 COMMUNICATION ERROR DE
SAP91A3 KOMMUNIKATIONSFEHLER DE
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A4 CHECK AND CLEAN PAPER SENSOR
SAP91A4 PAPIERSENSOR PRUEFEN UND REINIGEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A5 DEVELOPER CHANGE PROCESS ERROR
SAP91A5 FEHLER ENTWICKLERWECHSEL
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A6 DEVICE POWER OFF
SAP91A6 GERAET AUSGESCHALTET
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A7 BUCKLE OUT OF RANGE
SAP91A7 BUCKEL AUSSERH. D. GUELT. BEREICHS
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A8 MODULE RUNNING IN EPROM
SAP91A8 MODUL LAEUFT IN EPROM
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91A9 SUBPROCESSOR UNIT INOPERABLE
SAP91A9 SUBPROZESSOREINHEIT NICHT BEREIT
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91BA CHANNEL CHECK
SAP91BA KANAL-FEHLER
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91BD OPERATOR ATTENTION
SAP91BD OPERATOREINGRIFF ERFORDERLICH
 (B) Routing code: S Weight: 99

SAP91BE CSI FATAL ERROR
SAP91BE CSI SCHWERER FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91BF CE FATAL ERROR, REBOOT REQUIRED
SAP91BF CE SCHWERER FEHLER, NEUSTART ERFORDERLICH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B0 CONTROLLER INTERRUPT ERROR
SAP91B0 CONTROLLER UNTERBRECHUNGSFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B1 CSI HARDWARE ERROR
SAP91B1 CSI HARDWARE-FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B2 CSI ERROR
SAP91B2 CSI FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B3 FILE INIT ERROR
SAP91B3 DATEI-INITIALISIERUNGSFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B4 FLOPPY DISK ERROR
SAP91B4 DISKETTEN-FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B5 FILE NOT FOUND
SAP91B5 DATEI NICHT GEFUNDEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B6 FILE ERROR
SAP91B6 DATEIFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B7 TWIN FORCE DESYNCHRONIZE
SAP91B7 TWIN ZWANGSDESYNCHRONISIEREN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B8 TIMEOUT ERROR
SAP91B8 TIMEOUT FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91B9 PAPER HOPPER INCORRECT
SAP91B9 PAPIERBEHAELTER FALSCH EINGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91CA PARITY ERROR
SAP91CA PARITAETSFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91CB READY TIMEOUT
SAP91CB READY TIMEOUT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91CC RESOURCE VERSION VALID
SAP91CC RESSOURCEN-VERSION UNGUELTIG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91CD CONTROLLER HW ERROR
SAP91CD HW-FEHLER CONTROLLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91CE CONTROLLER SW ERRROR
SAP91CE SW-FEHLER CONTROLLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91CF SRA KEY NOT VALID
SAP91CF SRA-KEY UNGUELTIG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91C0 CODE CHECKSUM ERROR
SAP91C0 CODE KONTROLLSUMMENFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91C2 CHANNEL DATA PARITY ERROR
SAP91C2 PARITAETSFEHLER KANALDATEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91DA NOT ENOUGH RASTER MEMORY
SAP91DA NICHT GENUEGEND RASTER-SPEICHER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D0 VOLUME WRITE ERROR PROTECTED
SAP91D0 DATENTRAEGER SCHREIBGESCHUETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D1 VOLUME FULL
SAP91D1 DATENTRAEGER VOLL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D2 TOO MANY FILES
SAP91D2 ZU VIELE DATEIEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D3 NOT SETUP ENTRY FOUND
SAP91D3 KEIN SETUP-EINTRAG GEFUNDEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D4 INVALID FILENAME
SAP91D4 UNGUELTIGER DATEINAME
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D5 OVERLAY MANAGEMENT ERROR
SAP91D5 FEHLER OVERLAY-MANAGEMENT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D6 F-CODE / PAC ERROR
SAP91D6 F-CODE / PAC-FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D7 DE PROTOCOL ERROR
SAP91D7 FEHLER DE PROTOKOLL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D8 FONT MANAGEMENT ERROR
SAP91D8 FEHLER FONT-MANAGEMENT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91D9 SEGMENT MANAGEMENT ERROR
SAP91D9 FEHLER SEGMENT-MANAGEMENT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91EA FUSER ROLLER: SENSOR EFFECT
SAP91EA FIXIERWALZE: SENSOR DEFEKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91EB EXIT ROLLER UNIT OPERABLE
SAP91EB AUSLAUFROLLENEINHEIT NICHT BEREIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91EC SPEED MISMATCH
SAP91EC FALSCHER GESCHWINDIGKEIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E0 PRE-HEAT SADDLE: TEMP. TOO LOW
SAP91E0 VORHEIZSATTEL: TEMP. ZU NIEDRIG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E1 PRE-HEAT SADDLE: TEMP. TOO HIGH
SAP91E1 VORHEIZSATTEL: TEMP. ZU HOCH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E2 PRE-HEAT SADDLE: SENSOR DEFECT
SAP91E2 VORHEIZSATTEL: SENSOR DEFEKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E3 HEAT SADDLE: TEMP. TOO. LOW
SAP91E3 HEIZSATTEL: TEMP. ZU NIEDRIG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E4 HEAT SADDLE: TEMP. TOO HIGH
SAP91E4 HEIZSATTEL: TEMP. ZU HOCH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E5 HEAT SADDLE: SENSOR DEFECT
SAP91E5 HEIZSATTEL: SENSOR DEFEKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E6 PRESSURE ROLLER: TEMP.TOO LOW
SAP91E6 ANDRUCKWALZE: TEMP. ZU NIEDRIG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E7 PRESSURE ROLLER: SENSOR DEFECT
SAP91E7 ANDRUCKWALZE: SENSOR DEFEKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E8 FUSER ROLLER: TEMP.TOO LOW
SAP91E8 FIXIERWALZE: TEMP. ZU NIEDRIG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP91E9 FUSER ROLER: TEMP. TOO HIGH
SAP91E9 FIXIERWALZE: TEMP. ZU HOCH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP910A FORMS OVERLAY MISSING
SAP910A FORMULAR-OVERLAY FEHLT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP910B CHANGE ANTISTATIC STRIP
SAP910B ENTLADESTREIFEN WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP910C DEVELOPER STATION OPEN
SAP910C ENTWICKLERSTATION OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP910D CHANGE FILTER SET
SAP910D FILTERSET WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP910E CHANGE FINE FILTER
SAP910E FEINFILTER WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP910F FUSER OIL EMPTY
SAP910F FIXIEROEL LEER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9100 NOT READY
SAP9100 Nicht Bereit
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9101 PAPER END
SAP9101 PAPIERENDE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9102 STACKER FULL
SAP9102 STAPLER VOLL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9103 CHANGE CLEANING BRUSH
SAP9103 REINIGUNGSBUERSTE WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9104 TONER EMPTY
SAP9104 TONER LEER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9105 TONER COLLECTOR FULL
SAP9105 TONERSAMMELBEHAELTER VOLL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9108 TONER BOTTLE NOT INSTALLED
SAP9108 TONERFLASCHE NICHT EINGESETZT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9109 CHANGE FELT
SAP9109 FILZ WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP911A PAPER LONGER THAN SPECIFIED
SAP911A PAPIER LAENGER ALS ANGEGBEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP911B PAPER SHORTER THAN SPECIFIED
SAP911B PAPIER KUERZER ALS ANGEGBEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP911C LIFEND TRANSFER BLADE
SAP911C UMDRUCKFOLIE VERBRAUCHT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9110 CHANGE DEVELOPER
SAP9110 ENTWICKLER WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9111 CALIBRATOR UNLOCKED
SAP9111 CALIBRATOR NICHT ANGESCHWENKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9112 CHANGE COROTRON CARTRIDGES
SAP9112 COROTRON-KASSETTEN WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9113 MAINTENANCE TIME REACHED
SAP9113 WARTUNGSZEIT ERREICHT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9114 CHECK TONER DENSITY
SAP9114 TONERDICHTHE UEBERPRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9115 VACUUM VALVE OPEN
SAP9115 UNTERDRUCKVENTIL OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9116 NO PAPER END
SAP9116 KEIN PAPIERLAUF
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9117 VACUUM VALVE CLOSED
SAP9117 UNTERDRUCKVENTIL GESCHLOSSEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9118 DEVELOPER STATION CLOSED
SAP9118 ENTWICKLERSTATION GESCHLOSSEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9119 TONER FEED SYSTEM OUT
SAP9119 TONERFOERDERSYSTEM AUSGEBAUT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP912A EXHAUSTER UNLOCKED
SAP912A DUNSTABZUG NICHT ANGESCHWENKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP912B SADDLE UNLOCKED
SAP912B SATTEL NICHT ANGESCHWENKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP912C CHECK STACKER OPTION
SAP912C STAPLEROPTION UEBERPRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP912E CLEAN PAPER EDGE SENSOR
SAP912E PAPIERKANTENSOR REINIGEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP912F THERMOFUSE BLOWN
SAP912F THERMOSICHERUNG DEFECT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9120 TEMPERATURE FUSING STATION
SAP9120 TEMPERATUR FIXIERSTATION
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9121 CHANGE HEATER
SAP9121 HEIZSTRAHLER WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9122 FUSING PRESSURE ROLLER ERROR
SAP9122 FEHLER FIXIERWALZE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9123 FUSING STATION DEFECT
SAP9123 FIXIERSTATION DEFEXT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9124 FUSING SADDLE ERROR
SAP9124 FEHLER FIXIERSATTEL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9125 PAPER JAM FUSING STATION
SAP9125 PAPIERSTAU FIXIERSTATION
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9126 STACKER SWING ERROR
SAP9126 FEHLER STAPLERSCHWINGE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9127 HEATER COVER OPEN
SAP9127 HEIZSTRAHLERABDECKUNG OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9128 DRIFT CONTROL ERROR
SAP9128 FEHLER DRIFTSTEUERUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9129 FELT UNIT UNLOCKED
SAP9129 FELT UNIT NICHT ANGESCHWENKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP913A PAPER TENSION ERROR REAR
SAP913A FEHLER PAPIERSPANNUNG HINTEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP913B NONUNIFORM PAPER FORMAT IN MENU
SAP913B FAISCHES PAPIERFORMAT IN MENUE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP913C PAPER SEQUENCE ERROR
SAP913C FEHLER PAPIERFOLGE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP913D COUPLE LOOP TENSIONER
SAP913D SCHLAUFENZIEHER KOPPELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP913E PAPER BRAKE: VACUUM ERROR REAR
SAP913E PAPIERBREMSE: UNTERDRUCKFEHLER HINTEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP913F PAPER BREAKE: VALVE ERROR FRONT
SAP913F PAPIERBREMSE: FEHLER VENTIL VORN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9130 CHECK PAPER FOLD POSITION
SAP9130 PAPIERFALZPOSITION UEBERPRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9131 CHECK PAPER LENGTH
SAP9131 PAPIERFALZPOSITION UEBERPRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9132 FOLD ERROR
SAP9132 FALZFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9133 CHECK PAPER WIDTH
SAP9133 PAPIERBREITE UEBERPRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9134 PAPER BREAKE: VALVE ERROR REAR
SAP9134 PAPIERBREMSE: FEHLER HINTERES VENTIL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9135 PAPER DRIVE CHECK
SAP9135 PAPIERANTRIEB UEBERPRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9136 PAPER BR.: WIDTH ADJ. ERR REAR
SAP9136 PAPIERBREMSE: FEHLER BREITENEINSTELLUNG HINTEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9137 PAPER JAM IN ZONE:
SAP9137 PAPIERSTAU IM BEREICH:
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9138 PAPER JAM IN SORTER
SAP9138 PAPIERSTAU IN SORTER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9139 DECOUPLE LOOP TENSIONER
SAP9139 SCHLAUFENZIEHER ENTKOPPELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP914A CHECK PAPER SENSOR IN SORTER
SAP914A PAPIERSENSOR IN SORTER PRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP914B POST PROCESSOR STOPPED
SAP914B NACHVERARBEITUNG GESTOPPT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP914C PAPER BR: VACUUM ERROR FRONT
SAP914C PAPIER BR: FEHLER UNTERDRUCK VORN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP914D PAPER B.: WIDTH ADJ. ERR FRONT
SAP914D PAPIER B.: FALSCH BREITENEINSTELLUNG VORN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP914F PAPER TENSION ERROR FRONT
SAP914F FEHLER PAPIERSPANNUNG VORN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9140 DISCHARGE COROTRON UNLOCKED
SAP9140 ENTLADECOROTRON OHNE KONTAKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9141 CHARGE COROTRON UNLOCKED
SAP9141 LADECOROTRON OHNE KONTAKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9142 BURSTER INOPERABLE
SAP9142 BURSTER-FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9143 PAPER TRANSPORT UNLOCKED
SAP9143 PAPIERTRANSPORT NICHT ANGESCHWENKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9144 INTERFACE ERROR TYPE II
SAP9144 FEHLER INTERFACE TYP II
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9145 PAPER JAM POST PROCESSOR
SAP9145 PAPIERSTAU NACHVERARBEITUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9146 MICR PRINTING DISABLED/ SORTER DOOR OPEN
SAP9146 MICR PRINTING DEAKTIVIERT/ SORTERTUER OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9147 MOTOR ERROR IN SORTER
SAP9147 MOTORFEHLER IM SORTER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9148 POWER SUPPLY ERROR IN SORTER
SAP9148 FEHLER STROMVERSORGUNG IM SORTER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9149 SORTER IS NOT IN PRINT POSITION
SAP9149 SORTER IST NICHT IN DRUCKPOSITION
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP915A HARD ERROR : PRINTER 2
SAP915A HARTER FEHLER: DRUCKER 2
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP915B TWIN ERROR
SAP915B FEHLER TWIN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP915C ED1 TRAVERSE ERROR
SAP915C FEHLER ED1 TRAVERSE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9150 NO FORMS OVERLAY MEMORY
SAP9150 KEIN FORMS-OVERLAY-SPEICHER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9152 PAPER TENSION CHECK
SAP9152 PAPIERSPANNUNG PRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9155 TWIN LOOP ERROR
SAP9155 TWIN SCHLEIFENFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9156 SYNCHRONIZATION LOST
SAP9156 KEINE SYNCHRONISATION
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9157 NO SYNCHRON MARK
SAP9157 KEINE SYNCHRONISIERUNGSMARKE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9158 PAPER LENGTH MISMATCH
SAP9158 PAPIERLAENGENFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9159 HARD ERROR : PRINTER 1
SAP9159 HARTER FEHLER: DRUCKER 1
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP916A MOTOR TEMP. TOO HIGH
SAP916A MOTORTEMP. ZU HOCH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP916D TONER MARK NOT DETECTED
SAP916D TONERMARKE NICHT ERKANNT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP916E FUMES
SAP916E RAUCH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9160 INTERLOCK CHAIN OPEN
SAP9160 INTERLOCK-KETTE OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9161 DRUM COVER OPEN
SAP9161 TROMMELABDECKUNG OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9162 PAPER FLAPS OPEN
SAP9162 PAPIERSTAUKLAPPEN OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9163 PRESSURE ERROR
SAP9163 FEHLER ANDRUCKWALZE FIXIERSTATION
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9164 SWIVEL ERROR
SAP9164 ANSCHWENKFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9165 FRONT DOOR OPEN
SAP9165 VORDERE TUER OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9166 PRE-HEATER COVER OPEN
SAP9166 ABDECKUNG VORHEIZSATTEL OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9167 TONER TRANSPORT ERROR
SAP9167 FEHLER TONERTRANSPORT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9168 TONER RECYCLING ERROR
SAP9168 FEHLER TONERRECYCLING
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9169 DRUM SPEED
SAP9169 TROMMELGESCHWINDIGKEIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP917A REFERENCE CLOCK ERROR
SAP917A FEHLER REFERENZTAKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP917B PAPER EDGE SENSOR ERROR
SAP917B FEHLER PAPIERKANTENSSENSOR
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP917C LED ARRAY TEMP TOO HIGH
SAP917C LED-KAMM TEMPERATUR ZU HOCH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP917D STACKER ERROR
SAP917D STAPLERFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP917E PAPER INPUT UNIT HARDWARE ERROR
SAP917E HARDWARE-FEHLER PAPIEREINGABE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9170 OUTPUT TRAY 1 ERROR
SAP9170 FEHLER AUSGABEFACH 1
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9171 OUTPUT TRAY 2 ERROR
SAP9171 FEHLER AUSGABEFACH 2
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9172 INPUT TRAY A ERROR
SAP9172 FEHLER EINGABEFACH A
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9173 INPUT TRAY B ERROR
SAP9173 FEHLER EINGABEFACH B
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9174 INPUT TRAY C ERROR
SAP9174 FEHLER EINGABEFACH C
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9176 LED ARRAY HARDWARE ERROR
SAP9176 HARDWARE-FEHLER LED-KAMM
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9177 LED ARRAY ADJUST ERROR
SAP9177 FEHLER LED-KAMM EINSTELLUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9178 POWER SUPPLY ERROR LED ARRAY
SAP9178 FEHLER STROMVERSORGUNG LED-KAMM
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9179 DATA ERROR LED ARRAY
SAP9179 DATENFEHLER LED-KAMM
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP918A RPG BUS PARITY ERROR
SAP918A RPG BUS PARITAETSFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP918C RPG BLOCK TABLE ERROR
SAP918C RPG BLOCK TABLE FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP918D PAGE QUEUE ERROR
SAP918D PAGE-QUEUE-FEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP918E PAGE BUFFER ERROR
SAP918E FEHLER SEITENSPEICHER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9181 SYSTEM BUS TIMEOUT
SAP9181 SYSTEM BUS TIMEOUT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9184 PARC PARITY ERROR
SAP9184 PAC PARITAETSFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9186 PAC INOPERABLE
SAP9186 PAC NICHT BEREIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9187 RPG TIMEOUT
SAP9187 RPG TIMEOUT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9189 PAC TIMEOUT
SAP9189 PAC TIMEOUT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP919A BACKGROUND TOO HIGH
SAP919A HINTERGRUND ZU HOCH
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP919B CHARGE REGULATION ERROR
SAP919B FEHLER LADUNGSREGULIERUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP919C CHARGE CLEANING PROCESS ERROR
SAP919C FEHLER REINIGUNG LADECOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP919D DISCHARGE COROTRON
SAP919D ENTLADECOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP919F HV-UNIT ERROR CHARGE COROTRON
SAP919F FEHLER LADECOROTRON HV-UNIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9190 TRANSFER COROTRON ERROR
SAP9190 FEHLER UMDRUCKCOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9191 MOTION CLOCK SENSOR ERROR
SAP9191 FEHLER MOTION CLOCK SENSOR
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9192 HV-UNIT ERROR STRIPPING COROTRON
SAP9192 FEHLER STRIPPING-COROTRON HV-UNIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9193 HV-ERROR BIAS VOLTAGE
SAP9193 HV - FEHLER BIAS-SPANNUNG
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9194 HV-ERROR TRANSFER COROTRON
SAP9194 HV - FEHLER UMDRUCKCOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9195 HV-ERROR DISCHARGE COROTRON
SAP9195 HV - FEHLER ENTLADECOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9196 HV-ERROR CHARGE COROTRON
SAP9196 HV - FEHLER LADECOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9197 DISCHARGE LIGHTS ERROR
SAP9197 FEHLER ENTLADELAMPEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9199 TONER MARK SENSOR DEFECT
SAP9199 TONERMARKENSSENSOR DEFEKT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP92A6 POWER SUPPLY VOLTAGE ERROR
SAP92A6 STROMVERSORGUNGSFEHLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP92E1 INPUT TRAY B EMPTY
SAP92E1 EINGABEFACH B LEER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP92E3 INPUT TRAY C EMPTY
SAP92E3 EINGABEFACH C LEER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP92E4 OUTPUT TRAY 2 FULL
SAP92E4 AUSGABEFACH 2 VOLL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP920A CHANGE OIL,CLEAN.ROLLER,OIL ROL
SAP920A OEL, REINIGUNGSWALZE,BEOELUNGSWALZE WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9201 INPUT TRAY EMPTY
SAP9201 EINGABEFACH A LEER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP921C TURN CLEANING BLADE
SAP921C CLEANING BLADE DREHEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9211 CHANGE CLEANING BLADE
SAP9211 ABSTREIFFOLIE WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9219 CHANGE SEALING BLADE
SAP9219 SEALING BLADE WECHSELN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9220 TEMPERATURE ERROR FUSING STATION
SAP9220 TEMPERATURFEHLER FIXIERSTATION
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9221 CHECK HEATING LAMP
SAP9221 HEIZLAMPE PRUEFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9223 FUSING STATION HARDWARE ERROR
SAP9223 HARDWARE-FEHLER FIXIERSTATION
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9230 INVALID SIZE OUTPUT TRAY 2
SAP9230 UNGUELTIGES FORMAT AUSGABEFACH 2
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9231 INVALID SIZE OUTPUT TRAY 1
SAP9231 UNGUELTIGES FORMAT AUSGABEFACH 1
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9232 STACKER JAM
SAP9232 PAPIERSTAU STAPLER
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9239 PAPER FEED ERROR
SAP9239 FEHLER PAPIERZUFUHR/VORSCHUB
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9261 FRONT DOOR OPEN
SAP9261 VORDERTUER OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9262 PAPER FLAP OPEN
SAP9262 STAUKLAPPE OFFEN
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9269 MOTOR SPEED ERROR
SAP9269 FEHLER MOTORGESCHWINDIGKEIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP927D PAPER OUTPUT UNIT HARDWARE ERROR
SAP927D HARDWARE-FEHLER PAPIERAUSGABE
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP929A TOO MUCH BACKGROUND ON DRUM
SAP929A ZUVIEL HINTERGRUND AUF TROMMEL
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP929C CHARGE COROTRON
SAP929C LADECOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP929D RECHARGE CLEANING PROCESS ERROR
SAP929D FEHLER REINIGUNG ENTLADECOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9290 TRANSFER CLEANING PROCESS ERROR
SAP9290 FEHLER REINIGUNG UMDRUCKCOROTRON
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9293 HV-UNIT ERROR BIAS
SAP9293 HOCHSPANNUNGS-SV -UNIT ERROR BIAS
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9294 HV-UNIT ERROR TRANSFER COROTRON
SAP9294 FEHLER UMDRUCKCOROTRON HV-UNIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9295 HV-UNIT ERROR DISCHARGE COROTRON
SAP9295 FEHLER ENTLADECOROTRON HV-UNIT
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9296 HV-UNIT ERROR
SAP9296 HV-UNIT ERROR
(B) Routing code: S Weight: 99

SAP9299 TONER MARK SENSOR ERROR
SAP9299 FEHLER TONERMARKENSOR
(B) Routing code: S Weight: 99

SCP0800 SYNTAX ERROR. CORRECT COMMAND OR MACRO
 SCP0800 SYNTAX-FEHLER. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Syntaktischer Fehler bei Operanden der Anforderung, oder im /PRINT-FILE-Kommando oder im PRNT-Makro wird ein Operand benutzt, der nur RSO bekannt ist, und RSO ist nicht im Einsatz.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH
/REDIRECT-REMOTE-OUTPUT	

SCP0801 SYNTACTICAL ERROR IN '(&00)' OPERAND. CORRECT COMMAND OR MACRO
 SCP0801 SYNTAX-FEHLER IM OPERAND '(&00)'. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN
 (B) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Waehrend der Analyse einer Anforderung (Kommando oder Makro) ist in Operand (&00) ein syntaktischer Fehler aufgetreten. Die Anforderung wird abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH
/REDIRECT-REMOTE-OUTPUT	

SCP0802 OUTPUT WITH '12LPI' NOT POSSIBLE WITH LOOP '(&00)' IN FILE '(&01)'
 SCP0802 LOOP '(&00)' IN DATEI '(&01)' ERLAUBT KEINE AUSGABE MIT '12LPI'

Bedeutung

Die Angabe fuer den Zeilenabstand (DENSITY) im LOOP muss 6 Zeilen/Zoll betragen, um die in Operand CONTROL-CHARACTERS angeforderte Ausgabe mit 12 Zeilen/Zoll (12LPI) zu ermoeglichen.

SCP0803 INCORRECT 'VFB' OR 'MXM' RECORD '(&01)' IN '(&00)' PRFILE. COMMAND MACRO REJECTED

SCP0803 'VFB' BZW. 'MXM'-SATZ '(&01)' FEHLERHAFT IN PRFILE '(&00)'.KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die in der angegebenen PRFILE enthaltenen Werte weisen auf Null bzw. die Zeichen- oder Zeilendichte fuer zu einem unendlichen Wert.

VFB: Vorschub-Informationspuffer (Vertical Format Buffer).

(&00): Name der PRFILE (Datei)

(&01): Satzschlussel.

SCP0804 INVALID VALUE OF OPERAND 'FIRST-CHARACTER' OR INVALID ISAM-KEY POSITION IN FILE '(&00)' WITH PHYSICAL CONTROL MODE

SCP0804 WERT DES OPERANDEN 'FIRST-CHARACTER' FALSCH BZW. POSITION DES ISAM-SCHLUESSELS IN DATEI '(&00)' UNGUELTIG FUER 'CONTROL-CHARACTERS=PHYSICAL'. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

Bedeutung

Um eine ISAM-Datei mit Operand CONTROL-CHARACTERS=PHYSICAL ausdrucken zu koennen, muss der ISAM-Schluessel in Spalte-1 des Datensatzes beginnen.

Wurde Operand FIRST-CHARACTER angegeben, muss dessen Wert die Laenge des ISAM-Schuessels +1 betragen.

SCP0805 NO USER MEMORY AVAILABLE. COMMAND TERMINATED

SCP0805 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Bei der Bearbeitung des Kommandos /PRINT-FILE, /WRITE-DISKETTE oder /WRITE-SPOOL-TAPE bzw. des Makros PRNT konnte eine Anforderung fuer Klasse-5-Speicher nicht befriedigt werden. Das Kommando kann nicht ausgefuehrt werden.

Maßnahme

Klasse-5-Speicher freigeben, anschliessend das Kommando wiederholen.

SCP0806 NO USER MEMORY AVAILABLE, NO SPOOLOUT POSSIBLE

SCP0806 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR, KEIN SPOOLOUT MOEGLICH

Bedeutung

Bei der Bearbeitung des Kommandos /LOGOFF konnte eine Anforderung fuer Klasse-5-Speicher nicht befriedigt werden. Ein SPOOLOUT-Vorgang damit nicht moeglich.

SCP0810 SPOOLOUT FOR FILE '(&00)' ACCEPTED. TSN: '(&01)', SPOOLOUT-NAME: '(&02)', MONJV: '(&03)'

SCP0810 DRUCKAUFTRAG FUER DATEI '(&00)' ANGENOMMEN. TSN: '(&01)', SPOOLOUT-NAME: '(&02)', MONJV: '(&03)'

Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname

(&01): Zugeordnete Prozessfolgenummer

(&02): Auftragsname fuer den Druckauftrag

(NONE): Kein SPOOLOUT-NAME angegeben

(&03): Name der Jobvariable, die den SPOOLOUT-Vorgang ueberwacht

(NONE): Keine ueberwachende Jobvariable verwendet.

SCP0811 INCONSISTENCY BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS. CORRECT COMMAND OR MACRO
 SCP0811 OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' WIDERSPRECHEN SICH. KOMMANDO BZW. MAKRO
 KORRIGIEREN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH
/REDIRECT-REMOTE-OUTPUT	

SCP0812 ERROR IN '(&00)' OPERAND. CORRECT COMMAND OR MACRO
 SCP0812 OPERAND '(&00)' FEHLERHAFT. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

SCP0813 '(&00)' ERROR '(&01)'. COMMAND OR MACRO REJECTED FOR FILE '(&03)'. IN SYSTEM
 MODE: /HELP-MSG DMS(&01)

SCP0813 '(&00)'-FEHLER '(&01)'. KOMMANDO ODER MAKRO FUER DATEI '(&03)' ABGEWIESEN. IN
 SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

Warranty: Y

Bedeutung

Um naehere Angaben zum DVS-Fehlercode zu erhalten, geben Sie im Systemmodus
 /HELP-MSG ein oder sehen Sie im BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' nach.

Der Fehler ist in einem der folgenden Kommandos oder Makros aufgetreten:

Kommando: /PRINT-FILE, /WRITE-SPOOL-TAPE, /WRITE-DISKETTE,
 /CANCEL-PRINT-JOB

Makro: PRNT, PNCH

(&00): FSTAT oder DVS

(&01): DVS-Fehlercode

SCP0814 COMMAND OR MACRO REJECTED FOR '(&01)' NONSHAREABLE FILES
 SCP0814 KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN FUER '(&01)' NICHT MEHRBENUTZBARE DATEIEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Durch eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros wurde eine Anforderung fuer einen teilqualifizierten Dateinamen abgesetzt, der einer fremden Benutzerkennung angehoert.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

(&01): Anzahl der nicht mehrbenutzbaren Dateien.

SCP0815 SYSTEM FILE '(&01)' DOES NOT EXIST. COMMAND OR MACRO REJECTED
 SCP0815 SYSTEMDATEI '(&01)' EXISTIERT NICHT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anforderung, erteilt durch eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros, wurde fuer die Systemdatei abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

(&01): Name der Systemdatei (*OMF,*SYSOUT,*SYSLST,...).

SCP0816 SYSTEM FILE '(&01)' IS NOT 'PRIMARY'. COMMAND OR MACRO REJECTED
 SCP0816 SYSTEMDATEI '(&01)' NICHT AUF 'PRIMARY' ZUGEWIESEN. KOMMANDO BZW. MAKRO
 ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anforderung, erteilt durch eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros, wurde fuer die Systemdatei abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

(&01): Name der Systemdatei (*SYSOUT,*SYSLST,...).

SCP0817 FLUSH/CLOSE ERROR ON SYSTEM FILE '(&01)'. COMMAND OR MACRO REJECTED
 SCP0817 FLUSH/CLOSE FEHLER BEI SYSTEMDATEI '(&01)'. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anforderung, erteilt durch eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros, wurde fuer Systemdatei (&01) abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

SCP0818 QUEUE ROUTINE ERROR CODE '(&00)'. COMMAND OR MACRO REJECTED FOR FILE '(&02)'
 SCP0818 WARTESCHLANGEN-FEHLER-CODE '(&00)'. KOMMANDO BZW. MAKRO FUER DATEI '(&02)'
 ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anforderung fuer Datei (&02) kann nicht in die SPOOL-Warteschlange eingereiht werden. Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros erteilte Anforderung wird abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

Maßnahme

Versuch wiederholen bzw. Systembetreuer verstaendigen.

SCP0819 SPOOL NOT AVAILABLE. COMMAND OR MACRO RECORDED
 SCP0819 SPOOL ZUR ZEIT NICHT BETRIEBSBEREIT. KOMMANDO BZW. MAKRO VORGEMERKT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die SPOOL-Task steht zur Zeit nicht zur Verfuegung.
 Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros erteilte Anforderung wurde vorgemerkt.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

SCP0820 '(&00)' VALUE GREATER THAN '(&01)' VALUE. COMMAND OR MACRO REJECTED
 SCP0820 '(&00)' WERT GROESSER ALS '(&01)' WERT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem der folgenden Kommandos bzw. Makros ist der Fehler aufgetreten:

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	

(&00): Erster fehlerhafter Operand (FIRST-CHARACTER oder FIRST-RECORD)

(&01): Zweiter fehlerhafter Operand (LAST-CHARACTER oder LAST-RECORD)

SCP0821 INCONSISTENCY BETWEEN '(&00)' OPERAND AND '(&01)' IMPLICIT OPERAND. COMMAND OR
 MACRO REJECTED

SCP0821 WIDERSPRUCH ZWISCHEN OPERAND '(&00)' UND IMPLIZITEM OPERAND '(&01)'. KOMMANDO
 BZW. MAKRO ABGEWIESEN

Bedeutung

In einer ueber Kommando bzw. Makro erteilten Anforderung widerspricht der explizit
 angegebene Operand (&00) dem impliziten (vom Benutzer nicht gesondert angegebenen)
 Operanden (&01).

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

SCP0822 SYSTEM FILE '(&01)' ASSIGNED TO A TAPE FILE. CORRECT COMMAND OR MACRO
 SCP0822 SYSTEMDATEI '(&01)' IST BANDDATEI ZUGEWIESEN. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

Bedeutung

SYSLST, SYSLSTnn, SYSOUT oder SYSOPT ist auf eine Banddatei zugewiesen, der
 Operand START-SPOOL=IMMEDIATE oder =nn ist ebenfalls im Kommando angegeben.
 Die Systemdatei kann jedoch nicht auf Band ausgegeben werden.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

Maßnahme

Kommando korrigieren bzw. Systemdatei neu zuweisen.

SCP0823 SYSTEM FILE '(&01)' ASSIGNED TO '*DUMMY'. COMMAND REJECTED
 SCP0823 SYSTEMDATEI '(&01)' IST AUF '*DUMMY' ZUGEWIESEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos bzw. Makros (mit oder ohne Operand START-SPOOL) wurde fuer eine Ausgabe-Systemdatei abgesetzt bzw. bearbeitet, die auf *DUMMY zugewiesen ist:

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

Maßnahme

Ggf. Zuweisung der Systemdatei aendern und Kommando wiederholen.

SCP0824 SYSTEM FILE '(&01)' NOT ASSIGNED TO A SAM FILE. COMMAND REJECTED
 SCP0824 SYSTEMDATEI '(&01)' NICHT EINER SAM-DATEI ZUGEWIESEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die SYSLSTnn-Systemdatei ist entweder auf PRIMARY oder eine andere *SYSLSTpp-Systemdatei oder ein Bibliothekselement zugewiesen. Die Anforderung wurde daher abgewiesen.

Kommando
/PRINT-FILE
/WRITE-SPOOL-TAPE

(&01): SYSLSTnn-Systemdatei (nn=01 bis 99).

Maßnahme

Ggf. die entsprechende SYSLSTnn-Systemdatei neu zuweisen und Kommando wiederholen.

SCP0825 NO PREVIOUS DECLARATIVE REQUEST REGISTERED. COMMAND REJECTED FOR SYSTEM FILE '(&01)'

SCP0825 KEINE VORAUSGEHENDE AUFTRAGSANMELDUNG FESTGESTELLT. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER SYSTEMDATEI '(&01)'

Bedeutung

In einem Kommando /PRINT-FILE, /WRITE-SPOOL-TAPE oder /WRITE-DISKETTE wurde fuer Systemdatei (&01) der Operand START-SPOOL=NO angegeben, oder in einem Kommando /CANCEL-PRINT-JOB wurde der Operand JOB-IDENTIFICATION=*SYSTEM-FILE(NAME=(&01)) angegeben, es wurde jedoch noch kein vorausgehendes Kommando mit Auftragsanmeldung bearbeitet.

SCP0826 SYSTEM FILE '(&01)' IS EMPTY. COMMAND REJECTED
 SCP0826 SYSTEMDATEI '(&01)' IST LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde unter Angabe des Operanden START-SPOOL=IMMEDIATE (bzw. mit Standardwert) fuer eine leere Systemdatei abgesetzt.

Kommando
 /PRINT-FILE
 /WRITE-SPOOL-TAPE
 /WRITE-DISKETTE .

SCP0827 DECLARATIVE REQUEST ALREADY ACTIVE. COMMAND REJECTED FOR SYSTEM FILE '(&01)'
 SCP0827 VORHER ANGEMELDETER AUFTRAG SCHON AKTIV. KOMMANDO FUER SYSTEMDATEI '(&01)'
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde fuer Systemdatei (&01) abgesetzt, fuer die vorher ueber ein Kommando bei Angabe des Operanden START-SPOOL=CLOSE bzw. START-SPOOL=wert bereits ein Auftrag angemeldet wurde.

Kommando
 /PRINT-FILE
 /WRITE-SPOOL-TAPE
 /WRITE-DISKETTE .

Maßnahme

Ein Kommando unter Angabe des Operanden START-SPOOL=NO absetzen, anschliessend das gewuenschte Kommando wiederholen.

SCP0828 SYSTEM FILE '(&01)' ASSIGNED TO A TEMPORARY FILE. COMMAND REJECTED
 SCP0828 SYSTEMDATEI '(&01)' AUF TEMPORAERE DATEI ZUGEWIESEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde unter Angabe des Operanden START-SPOOL=IMMEDIATE bzw. START-SPOOL=wert fuer die Systemdatei (&01) abgesetzt, die auf eine temporaere Datei zugewiesen ist.

Kommando
 /PRINT-FILE
 /WRITE-SPOOL-TAPE
 /WRITE-DISKETTE .

SCP0829 DECLARATIVE COMMAND FOR SYSTEM FILE '(&01)' REGISTERED
 SCP0829 KOMMANDO FUER SYSTEMDATEI '(&01)' ANGEMELDET

Warranty: Y

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos mit Auftragsanmeldung wurde fuer Systemdatei (&01) korrekt ausgefuehrt; die SPOOLOUT-Parameter wurden vorgemerkt und stehen bei Bearbeitung der SPOOLOUT-Anforderung zur Verfuegung.

Kommando
 /PRINT-FILE
 /WRITE-SPOOL-TAPE
 /WRITE-DISKETTE .

SCP0830 WRONG CHANNEL 1 POSITION IN THE LOOP DEFINED BY THE 'LOOP-NAME' OR 'FORM-NAME'
 OPERAND '(&00)'

SCP0830 FALSCHER KANAL-1-POSITION IM 'LOOP', DEFINIERT DURCH 'LOOP-NAME'- BZW. 'FORM-
 NAME'-OPERAND '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Zwischen der Kanal-1-Position (erste Zeile der Ausgabe) und dem Ende der Druckerseite ist nicht genug Platz vorhanden, um den Ausdruck mit den im Kommando /PRINT-FILE angegebenen Operanden zu ermöglichen.

Maßnahme

Moegliche Massnahmen:

- die Kanal-1-Position im LOOP der verwendeten PRFILE korrigieren.
- die Operandenwerte im Kommando /PRINT-FILE korrigieren.

SCP0831 CCSNAME '(&01)' IS UNKNOWN TO XHCS. COMMAND REJECTED FOR FILE/PLAM ELEMENT
 '(&00)'

SCP0831 DER CCSNAME '(&01)' IST XHCS UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER DATEI/PLAM-
 ELEMENT '(&00)'

Bedeutung

XHCS: eXtended Host Code Support

CCSNAME: Coded Character Set Name

SCP0832 OPERAND NOT ALLOWED UNDER THIS USERID. COMMAND REJECTED

SCP0832 OPERAND NICHT ZULAESSIG MIT DIESEM USERID. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Folgende Operanden duerfen im Kommando /PRINT-FILE bzw. /WRITE-SPOOL-TAPE nur durch den SPOOL-Verwalter verwendet werden:

PROCESSING-ADMISSION

PRINT-JOB-CLASS

Die Bearbeitung des Kommandos wurde abgebrochen.

SCP0833 '*SYSOUT' NOT ALLOWED FOR INTERACTIVE TASK

SCP0833 '*SYSOUT' UNZULAESSIG FUER DIALOG-TASK

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ueber eines der folgenden Kommandos sollte im Dialogmodus eine Anforderung fuer '*SYSOUT' abgesetzt werden. Eine solche Anforderung ist nicht zulaessig.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE.

SCP0834 ERROR CODE '(&00)' WHEN PROCESSING REMOTE SPOOL. SPOOLOUT REDIRECTED TO CENTRAL PRINTER

SCP0834 FEHLER-CODE '(&00)' BEI 'REMOTE-SPOOL'-BEARBEITUNG. SPOOLOUT AN ZENTRALEN DRUCKER WEITERGELEITET

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die ueber eines der folgenden Kommandos oder Makros erteilte Anforderung wird an den lokalen SPOOL weitergeleitet.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

Makro

PRNT

SCP0835 OPERAND 'LINE-SPACING' DOES NOT ALLOW 'RECFORM=U'. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&00)'

SCP0835 OPERAND 'LINE-SPACING' UNZULAESSIG FUER MIT 'RECFORM=U' KATALOGISIERTE DATEI. KOMMANDO FUER DATEI '(&00)' ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Operand LINE-SPACING ist fuer eine mit RECFORM=U katalogisierte Datei nicht erlaubt. Die durch eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros erteilte Anforderung wurde abgewiesen.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

Makro

PRNT

- SCP0836 '(&00)' ONLY ALLOWED FOR '*SYSOUT' OR '*SYSLST' IF 'LINE-SPACING=1/2/3' IS SPECIFIED. COMMAND REJECTED
- SCP0836 '(&00)' FUER '*SYSOUT' BZW. '*SYSLST' NUR ZULAESSIG, WENN 'LINE-SPACING=1/2/3' ANGEGEBEN WIRD. KOMMANDO ABGEWIESEN
- (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Operanden OUTPUT-FORMAT, HEADER-LINE=DATE/FIRST-RECORD/PAGE-NUMBER bzw. LINES-PER-PAGE duerfen fuer die Systemdateien *SYSOUT bzw. *SYSLST nicht verwendet werden, sofern nicht Operand LINE-SPACING=1/2/3 ebenfalls angegeben wird. Die Anforderung (Kommando oder Makro) wird abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	

(&00): OUTPUT-FORMAT oder
 HEADER-LINE=DATE/FIRST-RECORD/PAGE-NUMBER
 LINES-PER-PAGE .

- SCP0837 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' MAY NOT BE SPECIFIED FOR SYSTEM FILE '(&01)' ASSIGNED TO A SAM FILE. COMMAND REJECTED
- SCP0837 SYSTEMDATEI '(&01)' EINER SAM-DATEI ZUGEWIESEN: 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Operand DELETE-FILE=YES/DESTROY darf in keinem der folgenden Kommandos fuer die Systemdatei (&01) angegeben werden, da diese einer SAM-Datei zugewiesen ist.

Kommando
/PRINT-FILE
/WRITE-SPOOL-TAPE
/WRITE-DISKETTE .

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

- SCP0838 'DEVIN=TAPE' MAY NOT BE SPECIFIED FOR EAM SYSTEM FILE OR FOR SAM FILE ON DISK. COMMAND REJECTED FOR SYSTEM FILE '(&01)'
- SCP0838 'DEVIN=TAPE' UNZULAESSIG FUER EAM-SYSTEMDATEI ODER SAM-PLATTENDATEI. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER SYSTEM-DATEI '(&01)'

Bedeutung

Der Operand DEVIN=TAPE ist nur zulaessig fuer eine Systemdatei, die auf eine SAM-Banddatei zugewiesen ist; in allen anderen Faellen wird er abgewiesen.

Makro
PRNT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SCP0850 FILE '(&01)' CURRENTLY IN USE. COMMAND REJECTED
 SCP0850 DATEI '(&01)' MOMENTAN IN BENUTZUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN
 Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros erteilte Anforderung wird abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH

Maßnahme

Versuch spaeter wiederholen.

SCP0851 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' CURRENTLY IN PROCESS FOR FILE '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SCP0851 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' GEGENWAERTIG FUER DATEI '(&01)' IN BEARBEITUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN
 Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Sobald der SPOOL-OUT-Vorgang fuer Datei (&01) abgeschlossen ist, wird sie geloescht. Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros erteilte Anforderung wird abgewiesen.

Kommando	Makros
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH .

SCP0852 'DEVIN=TAPE' ONLY ALLOWED FOR SAM TAPE FILE. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&01)'
 SCP0852 'DEVIN=TAPE' NUR FUER SAM-BANDDATEI ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER DATEI '(&01)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operand DEVIN=TAPE wurde angegeben, die Datei (&01) ist jedoch keine SAM-Band-datei. Die ueber Kommando oder Makro erteilte Anforderung wird abgewiesen.

SCP0853 A TAPE FILE CANNOT BE SPOOLED OUT ON ANOTHER TAPE. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&01)'

SCP0853 BANDDATEI KANN NICHT AUF ANDERES BAND AUSGEGEBEN WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER DATEI '(&01)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operand TAPE=YES oder TAPE=<dichte> wurde angegeben. Bei Datei (&01) handelt es sich jedoch um eine Banddatei, die nicht auf ein anderes Band ausgegeben werden kann (lediglich Plattendateien koennen auf Band ausgegeben werden). Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros erteilte Anforderung wird abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH .

SCP0854 ONLY SAM TAPE FILES ARE SUPPORTED BY SPOOL. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&01)'

SCP0854 SPOOL UNTERSTUETZT NUR SAM-BANDDATEIEN. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER DATEI '(&01)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Datei (&01) ist keine SAM-Banddatei. Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. einen der folgenden Makros erteilte Anforderung wird abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH .

SCP0855 OPERAND 'LOCK-FILE=YES' IS IGNORED FOR TAPE FILE '(&00)'

SCP0855 OPERAND 'LOCK-FILE=YES' IGNORIERT FUER BANDDATEI '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eine Banddatei kann nicht gesperrt werden.

SCP0856 TAPES WITHOUT STANDARD LABELS ARE NOT SUPPORTED BY SPOOL. COMMAND OR MACRO REJECTED FOR FILE '(&00)'

SCP0856 BAENDER OHNE STANDARD-KENNSAETZE VON SPOOL NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN FUER DATEI '(&00)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Datei (&00) befindet sich auf einem Band, das ueber keine Standard-Kennsaetze verfuegt.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH .

SCP0857

CREATION OR EXPIRATION DATE IS 'NONE'. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&01)'
 ERSTELLUNGS- BZW. FREIGABEDATUM IST 'NONE'. KOMMANDO FUER DATEI '(&01)'
 ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. ueber Makro ergangene Anforderung wurde abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH .

SCP0858

FILE '(&01)' IS EMPTY. COMMAND REJECTED
 DIE DATEI '(&01)' IST LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Katalogeintrag werden fuer die Datei keine belegten PAM-Seiten ausgewiesen (LASTPG=00000000).

Maßnahme

Die Datei ueberpruefen.

SCP0859

'RECFORM=F' AND 'RECSIZE=0'. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&01)'

SCP0859

'RECFORM=F' UND 'RECSIZE=0'. KOMMANDO FUER DATEI '(&01)' ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In Datei (&01) ist das Satzformat festgelegt auf Saetze fester Laenge (RECFORM=F), die Satzlaenge ist jedoch Null (RECSIZE=0).

Die ueber eines der folgenden Kommandos bzw. Makro ergangene Anforderung wurde abgewiesen.

Kommando	Makro
/PRINT-FILE	PRNT
/WRITE-SPOOL-TAPE	
/WRITE-DISKETTE	PNCH .

SCP0860

FILE '(&01)' PROTECTED BY A READ OR EXEC PASSWORD. COMMAND REJECTED

SCP0860

DATEI '(&01)' GESCHUETZT DURCH LESE- BZW. EXEC-PASSWORT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei kann erst angesprochen werden, nachdem mittels Kommando /ADD-PASSWORD dem System das benoetigte Passwort bekanntgegeben wurde.

Die ueber eines der folgenden Kommandos ergangene Anforderung wurde abgewiesen.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

SCP0861

ERROR CODE '(&00)' DURING LOCKING OF FILE '(&02)'. COMMAND REJECTED

SCP0861

FEHLERCODE '(&00)' BEIM SPERREN VON DATEI '(&02)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der mit einem der unten aufgefuehrten Kommandos oder einem Makro erteilte Auftrag wird abgewiesen.

/PRINT-FILE, /WRITE-SPOOL-TAPE, /WRITE-DISKETTE,

/MODIFY-SPOOL-JOB-ATTRIBUTES, /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES

Maßnahme

Setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support-Team in Verbindung.

SCP0862

FILE '(&00)' BELONGS TO FOREIGN USER ID. 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' OPTION IGNORED

SCP0862

DATEI '(&00)' GEHOERT FREMDER USER-ID AN. OPTION 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' IGNORIERT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem der unten aufgefuehrten Kommandos oder in einem Makro wurde die Loeschung der Datei (&00) gefordert. Da diese Datei jedoch nicht der eigenen User-Id angehört oder mit einem Zugriffsschutz der Zugriffskontroll-Liste (ACCESS CONTROL LIST) geschuetzt ist, wurde die Option DELETE-FILE=YES/DESTROY ignoriert.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

SCP0863 ERASURE OF A FILE GENERATION IS NOT ALLOWED. 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' SUPPRESSED FOR FILE '(&00)'

SCP0863 LOESCHEN EINER DATEIGENERATION UNZULAESSIG. 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' NICHT BERUECKSICHTIGT FUER DATEI '(&00)'

Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem der unten aufgefuehrten Kommandos oder in einem Makro wurde ueber DELETE-FILE=YES/DESTROY die Loeschung von Datei (&00) gefordert. Da es sich dabei aber um eine Dateigeneration handelt, wird die Loeschoption nicht bearbeitet.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

SCP0864 FILE '(&00)' CANNOT BE DELETED BECAUSE IT IS CATALOGUED 'ACCESS=READ'. 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' OPTION SUPPRESSED

SCP0864 DATEI '(&00)' DURCH 'ACCESS=READ' VOR LOESCHEN GESCHUETZT. OPTION 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' NICHT BERUECKSICHTIGT

Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem der unten aufgefuehrten Kommandos oder in einem Makro wurde ueber DELETE-FILE=YES/DESTROY die Loeschung von Datei (&00) gefordert. Da auf die Datei jedoch nur lesend zugegriffen werden darf (Operand ACCESS=READ), wird die Loeschoption nicht bearbeitet.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

SCP0865 LOCAL SPOOL I/O TRACE ERROR; TRACE PROCESSING TERMINATED

SCP0865 LOKALER SPOOL-EIN-/AUSGABE-TRACE-FEHLER; TRACE-VERARBEITUNG ABGEBROCHEN

SCP0866 EXPIRATION DATE NOT REACHED FOR FILE '(&00)'. 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' OPTION SUPPRESSED

SCP0866 FREIGABEDATUM BEI DATEI '(&00)' NOCH NICHT ERREICHT. OPTION 'DELETE-FILE=YES/DESTROY' NICHT BERUECKSICHTIGT

Warranty: Y

Bedeutung

In einem der unten aufgeführten Kommandos oder in einem Makro wurde ueber DELETE-FILE=YES/DESTROY die Loeschung von Datei (&00) gefordert. Fuer diese Datei ist jedoch eine Schutzfrist festgelegt, deren Ende im Feld EXDATE des Katalogeintrags vermerkt ist (Kommando /SHOW-FILE-ATTR F-NAME=(&00),INF=ALL-ATTR).

Die Loeschoption konnte daher nicht bearbeitet werden.

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

Maßnahme

Ggf. Schutzfrist aufheben und Datei anschliessend loeschen.

SCP0867 FILE '(&01)' IS A FGG GROUP INDEX. COMMAND REJECTED

SCP0867 DATEI '(&01)' IST FGG-INDEXGRUPPE. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Mit einem der unten aufgeführten Kommandos wurde ein SPOOLOUT fuer eine Datei veranlasst, bei der es sich um eine FGG-Indexgruppe handelt (FGG (file generation group): Dateigenerationsgruppe).

Ein SPOOLOUT-Auftrag ist hierfuer nicht erlaubt und wird daher abgewiesen.

Kommando

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

SCP0870 EAM RETURN CODE '(&00)'. COMMAND REJECTED FOR FILE (NUMBER) '(&02)'

SCP0870 EAM-RETURNCODE '(&00)'. KOMMANDO FUER DATEI(-NUMBER) '(&02)' ABGEWIESEN

Bedeutung

Eine Anforderung, erteilt durch eines der unten aufgeführten Kommandos oder durch ein Makro, wurde abgewiesen.

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

Maßnahme

Die Bedeutung des EAM-Returncodes dem Handbuch 'DVS Assembler-Schnittstelle' entnehmen.

SCP0871 EAM FILE '(&01)' CONTAINS NO DATA. COMMAND REJECTED
 SCP0871 EAM-DATEI '(&01)' ENTHAELT KEINE DATEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die EAM Datei (&01) ist leer. Eine Anforderung, erteilt durch eines der unten aufgefuehrten Kommandos oder durch ein Makro, wurde abgewiesen.

/PRINT-FILE
 /WRITE-SPOOL-TAPE
 /WRITE-DISKETTE .

SCP0872 MISSING OR INCOMPLETE DEFINITION OF FORM '(&00)' IN SPOOL.PARAMETERS FILE.
 COMMAND REJECTED FOR REASON '(&01)'
 SCP0872 FEHLENDE ODER UNVOLLSTAENDIGE DEFINITION DES FORMULARS '(&00)' IN SPOOL-
 PARAMETER-DATEI. KOMMANDO ABGEWIESEN AUF GRUND '(&01)'

Bedeutung

Das angegebene Formular ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS nicht definiert:

- 01: fuer den angegebenen Geraetetyp in dem POOL oder fuer den verteilten Drucker-POOL kann der Server nicht geladen oder erreicht werden.
- 02: fuer den in dem Kommando angegebenen Geraetetyp.
- 03: fuer den Geraetetyp, der von einigen Parametern des Kommandos angefordert wurde.
- 04: fuer die lokalen Geraetetypen.
- 05: fuer die Geraetetypen und/oder die Umdrehung, die im GEN-Satz spezifiziert wurde.
- 06: auf den Host-Server um die Client-Anforderung zu beantworten.
- 07: auf den Hos-Server um mit dem auf dem Client-Host angegebenen Formular uebereinzustimmen.

Maßnahme

Moegliche Massnahmen:

- Die geforderten Daten in den entsprechenden SPOOL-Dateien aufnehmen;
- den SPOOL-Verwalter bitten, den globalen Wert in DEVICE-TYPE auf YES zu setzen.

SCP0873 SYSTEM ERROR IN SPOOL PARAMETER ACCESS. COMMAND REJECTED
 SCP0873 SYSTEM-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETER. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Weitere Diagnosedaten werden in der System-ERROR-LOGGING-Datei gespeichert.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SCP0874 REMOTE FILE ACCESS NOT SUPPORTED BY SPOOL. SPOOLOUT OF FILE/CATID '(&00)' NOT POSSIBLE. COMMAND REJECTED
 SCP0874 'RFA' VON SPOOL NICHT UNTERSTUETZT. SPOOLOUT DER DATEI/CAT-ID '(&00)' NICHT MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

RFA: Remote File Access.

(&00): Dateiname bzw. Katalogkennung (Cat-Id).

SCP0878 ERROR DURING VALIDATION OF REQUESTED RSO PRINTER. COMMAND NOT PROCESSED
 SCP0878 FEHLER BEI GUELTIGKEITS-PRUEFUNG FUER ANGEFORDERTEN RSO-DRUCKER. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Moegliche Ursachen fuer den waehrend der Stations-Gueltigkeitspruefung festgestellten Fehler:

- RSO-Drucker ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
- Mindestens einer der angegebenen Operanden (FORM-NAME, LOOP-NAME, CHARACTER-SETS) ist unbekannt oder fuer diesen Drucker nicht erlaubt.
- Das Produkt RSO ist nicht geladen.

Maßnahme

Die entsprechenden Definitionen in der SPOOL-Parameterdatei ueberpruefen.

SCP0880 SPOOLOUT OF SYSTEM FILE '(&00)' ACCEPTED: TSN '(&01)', SPOOLOUT-NAME '(&02)', SEQ '(&03)', MONJV '(&04)'

SCP0880 DRUCKAUFTRAG FUER SYSTEM-DATEI '(&00)' ANGENOMMEN. TSN: '(&01)', SPOOLOUT-NAME: '(&02)', SEQ: '(&03)', MONJV: '(&04)'

Warranty: Y

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Vorgang eines Abschnitts einer SYSLST- oder SYSLSTnn-Systemdatei wurde angestossen.

(&00): Systemdateiname

(&01): Zugeordnete Prozessfolgenummer

(&02): Auftragsname fuer den Druckauftrag

(NONE): Kein SPOOLOUT-NAME angegeben

(&03): Sequenznummer des entsprechenden Abschnitts

(&04): Name der Jobvariable, die den SPOOLOUT-Vorgang ueberwacht

(NONE): keine ueberwachende Jobvariable verwendet.

SCP0881 SPOOL VERSION INCOMPATIBILITY. COMMAND REQUEST ACTIVATION REJECTED FOR SYSTEM FILE '(&01)'

SCP0881 SPOOL-VERSION UNTERSCHIEDLICH. START DES VORHER ANGEMELDETEN KOMMANDOS FUER SYSTEM-DATEI '(&01)' ABGEWIESEN

Bedeutung

Die bei der Anmeldung des Auftrags geladene SPOOL-Version unterscheidet sich von der bei der eigentlichen SPOOL-OUT-Ausfuehrung geladenen Version. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn Kommando /RESTART-PROGRAM von einer SPOOL-Version bearbeitet wird, die sich von der beim CHECKPOINT-Setzen geladenen SPOOL-Version unterscheidet. Eine Anforderung, erteilt durch eines der unten aufgefuehrten Kommandos, wurde abgewiesen.

/PRINT-FILE

/WRITE-SPOOL-TAPE

/WRITE-DISKETTE .

SCP0888 SPOOL REQUEST WITH INVALID OR INCOMPLETE CONTROL INFORMATION. COMMAND REJECTED
SCP0888 SPOOL-AUFTRAG OHNE GUELTIGE BZW. VOLLSTAENDIGE STEUERUNGS-ANWEISUNGEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der angegebene SPOOL-Auftrag kann von keinem der definierten SPOOL-Geraet ordnungsgemaess bearbeitet werden. Moegliche Ursachen hierfuer werden durch bereits ausgegebene Meldungen erlaeutert.

Maßnahme

Fehlendes/fehlerhaftes Element aufnehmen/korrigieren in der System/Benutzer-Parameter-Datei

SCP0891 CANCEL PROCESSING INITIATED FOR '(&02)' '(&00)', USER-ID '(&01)'
SCP0891 TSN '(&00)', USER-ID '(&01)': CANCEL-BEARBEITUNG FUER SPOOL-OUT AKTIVIERT
Warranty: Y

Bedeutung

Das Kommando /CANCEL-JOB wurde fuer die zu Benutzerkennung (&01) gehoerende Prozessfolgennummer (&00) abgesetzt.

SCP0892 TSN '(&00)' NOT FOUND OR COMMAND PROCESSING ILLEGAL. COMMAND TERMINATED
 SCP0892 TSN '(&00)' NICHT GEFUNDEN BZW. KOMMANDO-AUSFUEHRUNG UNZULAESSIG. KOMMANDO-
 BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Das durch den Benutzer abgesetzte Kommando war fuer eine TSN bestimmt:

- die im System nicht (mehr) existiert
- die dem Benutzer nicht zugeordnet ist
- die einen RBP-Job bezeichnet.

Betroffene Kommandos:

/CANCEL-JOB

/CHANGE-JOB-PRIORITY

/CANCEL-PRINT-JOB

/MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES

/SHOW-PRINT-JOB-ATTRIBUTES

SCP0894 COMMAND ACCEPTED FOR TSN '(&00)', USER-ID '(&01)'
 SCP0894 TSN '(&00)', USER-ID '(&01)': PRIORITAET FUER SPOOLOUT GEAENDERT

Warranty: Y

Bedeutung

Das Kommando /CHANGE-JOB-PRIORITY wurde fuer die zu Benutzerkennung (&01) gehoerende Prozessfolgennummer (&00) abgesetzt.

SCP0895 INTERNAL ERROR IN '(&00)'. ABNORMAL TASK TERMINATION CALLED
 SCP0895 INTERNER FEHLER BEI '(&00)'. ABNORMALE TASK-BEENDIGUNG EINGELEITET

Bedeutung

Bei Bearbeitung des Kommandos /CANCEL-JOB, /SHOW-JOB-STATUS, /SHOW-SYSTEM-STATUS, SHOW-USER-STATUS, SHOW-SPOOL-JOB-STATUS bzw. /CHANGE-JOB-PRIORITY ist ein Systemfehler aufgetreten.

(&00): Name der internen Schnittstelle, bei der der Fehler aufgetreten ist (nur fuer Fehlerdiagnose).

SCP0896 '(&00)' NOT LOADED OR NOT READY. COMMAND REJECTED
 SCP0896 '(&00)' NICHT GELADEN ODER NICHT BEREIT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Die Bearbeitung eines Kommandos, ueber das mittels SVC 107 oder 108 das Subsystem (&00) aufgerufen werden sollte, wurde abgewiesen, da dieses Subsystem nicht geladen oder nicht bereit ist.

(&00): Name des Subsystems.

Maßnahme

Bitten Sie die Systembetreuung, das entsprechende Subsystem zu starten.

SCP0897 TSN '(&00)' NOT FOUND OR SPOOLOUT TASK ALREADY RUNNING. COMMAND IGNORED
 SCP0897 TSN '(&00)' NICHT GEFUNDEN ODER SPOOLOUT-TASK LAEUFT BEREITS. KOMMANDO IGNORIERT

Bedeutung

- Die TSN (&00) wurde nicht gefunden; moegliche Gruende:
- die TSN ist nicht mehr vorhanden, oder
- der betreffende Druckauftrag ist bereits aktiv; es ist nicht sinnvoll, die Operanden eines Druckauftrags zu aendern, waehrend der Auftrag ausgefuehrt wird; oder
- der Auftraggeber verfuegt nicht ueber die erforderlichen Rechte.

(&00): im Kommando angegebene oder der SPOOL-MONJV entnommene TSN

SCP0898 SIZE OF '(&00)' WITH NAME '(&01)' IN PRFILE '(&02)' EXCEEDS THE DEFINED LIMIT FOR DEVICE TYPE '(&03)'. COMMAND REJECTED

SCP0898 GROESSE DES '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' IN PRFILE '(&02)' UEBERSCHREIT FUER GERAETETYPE '(&03)' DEFINIERTEN GRENZWERT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im Kommando angegebene FORMS OVERLAY BUFFER (FOB) bzw. CHAR-SET POOL (Zeichensatz-Pool) ueberschreitet den in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS festgelegten Grenzwert.

(&00): FOB bzw. CHAR-SET POOL

(&01): Name des FOB bzw. CHAR-SET POOL

(&02): Dateiname der PRFILE.

SCP0899 'LEFT-MARGIN' OPERAND NOT ALLOWED WHEN 'ROTATION' OPERAND IS GIVEN. COMMAND REJECTED

SCP0899 OPERAND 'LEFT-MARGIN' ZUSAMMEN MIT OPERAND 'ROTATION' UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP0900 'ROTATION' NOT SUPPORTED ON THE INSTALLATION. COMMAND REJECTED

SCP0900 'ROTATION' WIRD AN DER ANLAGE NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei ist fuer ROTATION der Wert 'NO' vorgegeben, d.h. ROTATION ist nicht zugelassen.

SCP0901 CHARACTER SET NUMBER SPECIFIED FOR CHARACTER SET POOL '(&00)' DOES NOT EXIST IN PRFILE '(&01)' FOR DEVICE TYPE '(&02)'. COMMAND REJECTED.

SCP0901 FUER ZEICHENSATZ-POOL '(&00)' ANGEGEBENE ZEICHENSATZNUMMER IST IN PRFILE '(&01)' FUER GERAETETYP '(&02)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN.

Bedeutung

Der Benutzer hat zu einem Zeichensatz-Pool eine Indexnummer angegeben, die hoeher ist als die Anzahl der Zeichensatze im Pool.

(&00): Name des Zeichensatz-Pools

(&01): Name der PRFILE.

(&02): Geraetetyp.

SCP0902 '(&01)' IS MANDATORY FOR OPERAND '(&00)'. CORRECT COMMAND OR MACRO
 SCP0902 OPERAND '(&00)' ERFORDERT ANGABE VON '(&01)'. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

Bedeutung

Wurde Operand (&00) im Kommando bzw. Makro angegeben, muss Operand (&01) ebenfalls angegeben werden.

SCP0903 A ROTATION IS REQUESTED BUT THE FORM '(&00)' HAS NO ROTATION LOOP
 SCP0903 EINE ROTATION IST ANGEFORDERT, ABER DAS FORMULAR '(&00)' HAT KEINEN ROTATION-
 LOOP

SCP0904 DEVICE NAME NOT SPECIFIED. COMMAND REJECTED
 SCP0904 GERAETE-NAME NICHT ANGEGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Fuer dieses Kommando ist die Angabe des Geraetenamens zwingend.

SCP0905 LENGTH OF LOOP '(&00)' DEFINED IN FILE '(&01)' INCOMPATIBLE WITH '(&02)' OF THE
 SPECIFIED FORM FOR DEVICE TYPE '(&03)'. COMMAND REJECTED
 SCP0905 LOOP '(&00)', DEFINIERT IN DATEI '(&01)', IN SEINER LAENGE UNVEREINBAR MIT
 '(&02)' DES ANGEGEBENEN FORMULARS. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die LOOP-Laenge des angegebenen Formulars und die Laenge des im Kommando /PRINT-FILE angegebenen LOOP's werden errechnet. Diese Laengen muessen kleiner oder gleich der Formularhoehe (PAGE-SIZE) des angegebenen Formulars sein. Werden sowohl LOOP als auch PAGE-SIZE verwendet, muessen diese von identischer Laenge sein.

(&00): LOOP-Name

(&01): Dateiname

(&02): PAGE-SIZE (Formularhoehe)
 LINE-SIZE (Zeilenlaenge).

Maßnahme

Passende LOOP's verwenden.

SCP0907 '(&00)' DEVICE NOT ACTIVE. STATUS UPDATE NOT POSSIBLE. COMMAND REJECTED
 SCP0907 GERAET '(&00)' NICHT AKTIV. ZUSTANDS-AENDERUNG NICHT MOEGLICH. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Das Kommando /MODIFY-<geraet>-OUTPUT (<geraet> = PRINTER, TAPE bzw. DISKETTE) kann nur fuer ein bereits aktives Geraet abgesetzt werden.

SCP0908 SPECIFIED VALUE OF 'REVISION-NUMBER' OPERAND DOES NOT MATCH STATUS OF DEVICE '(&00)'. COMMAND REJECTED

SCP0908 ANGEGEBENER WERT VON OPERAND 'REVISION-NUMBER' ENTSPRICHT NICHT STATUS VON GERAET '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die im Kommando bei Operand REVISION-NUMBER angegebene Nummer passt nicht zum tatsächlichen Zustand des Gerätes (&00).

Maßnahme

Die aktuelle Revision-Nummer kann mit Hilfe von Kommando /SHOW-ACTIVE-SPOOL-DEVICE <geraet> erfragt werden.

SCP0909 '*ADD' OR '*REMOVE' SPECIFICATION ONLY POSSIBLE WITH 'USE=UPDATE'. COMMAND REJECTED

SCP0909 '*ADD' BZW. '*REMOVE'-ANGABEN NUR MIT 'USE=UPDATE' ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Eine Liste kann nur mit Hilfe von USE=UPDATE geändert werden.

SCP0910 LIST '(&00)' FOR DEVICE '(&01)' EXCEEDS MAXIMUM LENGTH. COMMAND REJECTED

SCP0910 LISTE '(&00)' FUER GERAET '(&01)' LAENGER ALS ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): SPOOLOUT-CLASS
 FORM-NAME
 USER-IDENTIFICATION
 FORM-OVERLAY
 SPOOLOUT-NAME
 ACCOUNT-NUMBER
 DESTINATION

(&01): Gerätemame oder Gerätebezeichnung.

Die maximale Länge einer Liste ist 100 für die Angaben zu DESTINATION und 16 für die anderen Listen.

SCP0911 RSO SUBSYSTEM CANNOT CURRENTLY BE ACCESSED. RETRY COMMAND LATER

SCP0911 RSO-SUBSYSTEM MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

Bedeutung

Auf die RSO-Geräte kann zur Zeit nicht zugegriffen werden, da das RSO-Subsystem gerade mit Dump abgebrochen bzw. wiederhergestellt wird (RECOVERY).

SCP0912 NO DEVICE MATCHES SPECIFIED OPERAND VALUES. COMMAND NOT EXECUTED

SCP0912 KEIN GERAET ENTSPRICHT ANGEGEBENEN OPERANDEN-WERTEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

SCP0913 DEVICE '(&00)' NOT ACTIVE OR ACCESS NOT PERMITTED FOR USER. COMMAND NOT EXECUTED
 SCP0913 GERAET '(&00)' NICHT AKTIV BZW. ZUGRIFF DEM BENUTZER NICHT ERLAUBT. KOMMANDO
 NICHT AUSGEFUEHRT

Warranty: Y

SCP0914 LIST '(&00)' FOR DEVICE '(&01)' IS EMPTY. COMMAND REJECTED
 SCP0914 LISTE '(&00)' FUER GERAET '(&01)' IST LEER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Operand *ADD bzw. *REMOVE wurde fuer eine leere Liste angegeben.

(&00): SPOOLOUT-CLASS
 FORM-NAME
 USER-IDENTIFICATION
 FORM-OVERLAY
 SPOOLOUT-NAME
 ACCOUNT-NUMBER
 DESTINATION

(&01): Geraetenname oder Geraetebezeichnung.

SCP0915 AN ELEMENT TO BE REMOVED FROM LIST '(&00)' DOES NOT EXIST. STATUS OF DEVICE
 '(&01)' NOT MODIFIED

SCP0915 AUSZUTRAGENDES ELEMENT IN LISTE '(&00)' NICHT GEFUNDEN. STATUS DES GERAETS
 '(&01)' BLEIBT UNVERAENDERT

Bedeutung

Das Kommando wird fuer dieses Geraet nicht ausgefuehrt. Wurden im Kommando weitere Geraete angegeben, wird die Kommandobearbeitung mit dem naechsten Geraete-Eintrag fortgesetzt.

(&00): SPOOLOUT-CLASS
 USER-IDENTIFICATION
 FORM-NAME
 FORM-OVERLAY
 SPOOLOUT-NAME
 ACCOUNT-NUMBER
 DESTINATION

(&01): Geraetenname oder Geraetebezeichnung.

SCP0916 LIST '(&00)' FOR DEVICE '(&01)' CONTAINS EXACTLY THOSE ELEMENTS TO BE REMOVED.
 ENTER '*ALL' FOR THIS LIST OR STOP THE DEVICE
 SCP0916 AUSZUTRAGENDE ELEMENTE EXAKT IN LISTE '(&00)' FUER GERAET '(&01)' ENTHALTEN.
 '*ALL' FUER DIESE LISTE EINGEBEN ODER GERAET ANHALTEN

Bedeutung

(&00): Scheduling-Operanden:
 SPOOLOUT-CLASS
 USER-IDENTIFICATION
 FORM-NAME
 FORM-OVERLAY
 SPOOLOUT-NAME
 ACCOUNT-NUMBER
 DESTINATION

(&01): Geraetenname oder mnemonische Geraetebezeichnung.

Maßnahme

Alle Elemente aus der Liste austragen:

- Geraet anhalten mit Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT oder
- *ALL fuer entsprechende Liste zulassen.

Liste abaendern: Kommando /MODIFY-PRINTER-OUTPUT-STATUS eingeben.

SCP0920 SYSTEM ERROR IN SUB TCB PROCESSING. COMMAND NOT PROCESSED
 SCP0920 SYSTEM-FEHLER BEI SUB-TCB-BEARBEITUNG. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Wegen eines Systemfehlers konnte das Kommando nicht bearbeitet werden.
 Ein SERSLOG-Eintrag wird erstellt.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SCP0921 NO CLASS 4 MEMORY AVAILABLE. COMMAND REJECTED
 SCP0921 KEIN KLASSE 4-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

Maßnahme

Spaeter erneut versuchen bzw. den Systembetreuer verstaendigen.

SCP0922 SYSTEM ERROR WHILE ASSIGNING A TSN TO THE JOB. COMMAND NOT PROCESSED
 SCP0922 SYSTEMFEHLER BEI ZUWEISUNG DER AUFTRAGSNUMMER. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

SCP0923 SYSTEM ERROR WHILE ACCESSING USER ID, ACCOUNT NUMBER OR JOB NAME. COMMAND NOT
 PROCESSED

SCP0923 SYSTEM-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF BENUTZERKENNUNG, ABRECHNUNGS-NUMMER ODER
 AUFTRAGS-NAME. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Wegen eines Systemfehlers kann auf notwendige Information nicht zugegriffen werden.
 Ein SERSLOG-Eintrag wird erstellt.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SCP0924 WARNING: RELEASE ERROR FOR CLASS 5 MEMORY
 SCP0924 WARNUNG: FEHLER BEI FREIGABE DES KLASSE 5-SPEICHERS

SCP0925 USER HAS NO FILE ACCESS AUTHORIZATION FOR FILE '(&01)'. COMMAND '(&00)' REJECTED
 SCP0925 BENUTZER HAT KEINE DATEI-ZUGRIFFS-BERECHTIGUNG AUF DATEI '(&01)'. KOMMANDO
 '(&00)' ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Datei nicht mehrfach benutzbar
- Datei Passwort-geschuetzt
- Datei geschuetzt durch ACL (Access Control List) bzw. durch GUARDS (General Usable Access Control Administration System).

(&01): Dateiname.

SCP0930 WARNING: PRINTER TYPE '(&00)' SPECIFIED IN SPOOL PARAMETER FILE, BUT
 CORRESPONDING '(&01)' NOT AVAILABLE. PROCESSING CONTINUES

SCP0930 WARNUNG: DRUCKERTYP '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI DEFINIERT, ABER
 ENTSPRECHENDE '(&01)' NICHT VORHANDEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

(&00): HP / LP (Geraetetyp des Druckers)

(&01): PRFILE.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SCP0932 NO JOB CORRESPONDS TO SPECIFIED OPERAND VALUES. COMMAND NOT PROCESSED
 SCP0932 KEIN AUFTRAG ENTSPRICHT ANGEgebenEN OPERANDEN-WERTEN. KOMMANDO NICHT
 AUSGEFUEHRT

SCP0933 'SELECT' AND 'EXCEPT' LISTS FOR OPERAND '(&00)' CONTAIN IDENTICAL VALUES.
 COMMAND REJECTED

SCP0933 WERTE FUER OPERAND '(&00)' IN 'SELECT'- UND 'EXCEPT'-LISTE IDENTISCH. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Ueber Kommando /SHOW-SPOOL-JOB-STATUS werden Auftraege ausgegeben, die mit
 Operand (&00) versehen sind und ausgegeben werden sollen (SELECT) bzw. nicht
 ausgegeben werden duerfen (EXCEPT).

SCP0934 'EXCEPT' VALUES FOR OPERAND '(&00)' EXCLUDE ALL 'SELECT' VALUES. COMMAND NOT PROCESSED

SCP0934 'EXCEPT'-WERTE FUER OPERAND '(&00)' SCHLIESSEN ALLE 'SELECT'-WERTE AUS. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Das in der EXCEPT-Liste fuer Operand (&00) angegebene WILD CARDS MODEL umfasst alle Werte der entsprechenden SELECT-Liste.

SCP0935 WRONG USER ID'S SPECIFICATION

SCP0935 FALSCHER ANGABE DER BENUTZERKENNUNG

Bedeutung

- Angabe einer oder mehrerer Benutzerkennungen ist dem SPOOL-Verwalter oder RSO-Verwalter vorbehalten.
- Angabe einer oder mehrerer Benutzerkennungen eines fremden Host ist dem Cluster-Verwalter vorbehalten.
- Fuer eine Konsolen-Task ist die Angabe der Benutzerkennung '*OWN' nicht zulaessig.

SCP0936 DEVICE '(&00)' NOT MANAGED BY CALLER. COMMAND REJECTED

SCP0936 GERAET '(&00)' VOM AUFRUFER NICHT VERWALTET. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP0938 SPECIFIED PLAM LIBRARY (&01) NOT AVAILABLE. DMS ERROR CODE '(&00)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SCP0938 ANGEGEBENE PLAM-BIBLIOTHEK (&01) NICHT VERFUEGBAR. DMS-FEHLERCODE '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Warranty: Y

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschlüssel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden. (&01): Name der Bibliothek.

SCP0939 SPECIFIED FILE NOT A PLAM LIBRARY. COMMAND REJECTED

SCP0939 ANGEGEBENE DATEI KEINE PLAM-BIBLIOTHEK. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP0940 SYNTAX ERROR IN ELEMENT TYPE SPECIFICATION. COMMAND REJECTED

SCP0940 ELEMENTTYP-ANGABE ENTHAELT SYNTAX-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Maximal zulaessige Laenge der Angabe fuer den Elementtyp

- ohne Wildcards: 1-stellig
- mit Wildcards: 12-stellig.

SCP0941 ELEMENT NAME CONTAINS A SYNTAX ERROR. COMMAND REJECTED
 SCP0941 ELEMENT-NAMEN ENTHAELT SYNTAX-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Elementname entspricht nicht den fuer die Namensbildung gueltigen Regeln.
 Syntaktisch korrekter Elementname:

- Vollqualifizierter, maximal 38-stelliger Dateiname (ohne Cat-Id, User-Id und Generations-Version) bzw.
- Vollqualifizierter, maximal 80-stelliger Dateiname mit Wildcard-Zeichen (ohne Cat-Id, User-Id und Generations-Version).

SCP0942 SYNTAX ERROR IN SPECIFICATION OF ELEMENT VERSION. COMMAND REJECTED
 SCP0942 SYNTAX-FEHLER IN ELEMENT-VERSIONS-ANGABE. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Maximal zulaessige Laenge der (alphanumerischen) Element-Versionsangabe

- ohne Wildcards: 24-stellig
- mit Wildcards: 40-stellig.

SCP0943 NO ELEMENT MATCHES THE SPECIFIED OPERAND VALUES. COMMAND NOT PROCESSED
 SCP0943 KEIN ELEMENT ENTSpricht ANGEgebenEN OPERANDEN-WERTEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

SCP0944 DEVICE '(&00)' DOES NOT BELONG TO ANY POOL IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND REJECTED

SCP0944 GERAET '(&00)' GEHOERT KEINEM POOL DER SPOOL-PARAMETERDATEI AN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Dem Drucker (&00) ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS kein POOL zugeordnet.

Maßnahme

Drucker (&00) aktivieren mit Hilfe des Kommandos /START-PRINTER-OUTPUT bei Angabe des Operanden DEST=*NONE.

SCP0945 SPECIFIED ELEMENT '(&00)' NOT FOUND IN PLAM LIBRARY. COMMAND REJECTED FOR THIS ELEMENT

SCP0945 ELEMENT '(&00)' IN PLAM-BIBLIOTHEK NICHT GEFUNDEN. KOMMANDO FUER DIESES ELEMENT ABGEWIESEN

SCP0946 SYNTAX ERROR IN 'WILDCARDS' NOTATION '(&00)'. COMMAND REJECTED

SCP0946 SYNTAX-FEHLER IN 'WILDCARDS'-DARSTELLUNG '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Es wurde ein fehlerhafter Wildcards-Darstellungsoperand eingegeben.

SCP0947 (&00) JOBS FOUND WITH (&01) PAM PAGES. COMMAND TERMINATED
 SCP0947 (&00) AUFTRAEGE MIT (&01) PAM-SEITEN GEFUNDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET
Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Anzahl der nach vorgegebenen Kriterien ausgewaehlten Auftraege

(&01): Gesamtanzahl an PAM-Seiten fuer diese Auftraege.

SCP0948 SPECIFIED FORM NOT DEFINED FOR PRESENTLY SUPPORTED DEVICE TYPES
 SCP0948 ANGEGEBENES FORMULAR FUER ZUR ZEIT UNTERSTUETZTE GERAETETYPEN NICHT DEFINIERT

Bedeutung

Das im Kommando /PRINT-FILE bzw. im Makro PRNT bei Operand FORM-NAME bzw. FORM angegebene Formular ist nur fuer nicht mehr unterstuetzte Geraetetypen definiert. Der Auftrag konnte daher nicht bearbeitet werden.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SCP0949 INVALID DEVICE TYPE OF PRINTER '(&00)' IN SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND
 TERMINATED
 SCP0949 GERAETETYP-ANGABE FUER DRUCKER '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI UNGUELTIG.
 KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

(&00): Geraetenname.

Maßnahme

SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS mittels Kommando /MODIFY-SPOOL-DEVICE korrigieren.

SCP0950 A DEVICE ADMINISTRATOR IS NOT ALLOWED TO DISPLAY ALL USERS, EXCEPT FOR HIS OWN
 DEVICES. COMMAND TERMINATED
 SCP0950 GERAETEVERWALTER NUR BERECHTIGT, INFORMATION UEBER EIGENE AUFTRAEGE BZW.
 AUFTRAEGE FUER EIGENE GERAETE EINZUHOLEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Vom Geraeteverwalter wurde Kommando /SHOW-SPOOL-JOB-STATUS abgesetzt unter Angabe von USER-IDENTIFICATION=*ALL und DESTINATION=*DEVICES(*ALL).

An den Geraeteverwalter wird folglich ausgegeben:

- Informationen ueber eigene Auftraege auf allen Geraeten bzw.
- Informationen ueber alle Auftraege, die auf eigenen Geraeten ablaufen.

SCP0951 'FORM-NAME' OPERAND '(&00)' NOT PERMITTED FOR PRINTER '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SCP0951 'FORM-NAME'-OPERANDENWERT '(&00)' UNZULAESSIG FUER DRUCKER '(&01)'. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der bei Operand FORM-NAME angegebene Wert

- stimmt mit keinem in der SPOOL-Parameterdatei enthaltenen Formular ueberein bzw.
- wurde fuer den Drucker (&01) nicht als Formular definiert.

Maßnahme

- Ueber Kommando /SHOW-SPOOL-FORMS Information ueber die in der SPOOL-Parameterdatei definierten Formulare und
- ueber Kommando /SHOW-SPOOL-DEVICE Information ueber die in der SPOOL-Parameterdatei eingetragenen Drucker einholen.

Anhand dieser Information FORM-NAME-Operandenwert korrigieren.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SCP0952 '(&00)' NOT SUPPORTED IN THIS SPOOL VERSION. COMMAND REJECTED
 SCP0952 '(&00)' IN DIESER SPOOLVERSION NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Unterstuetzung fuer Lochkartengerate sowie fuer PUNCH auf Baender wurde fuer SPOOL Version 2.5, die fuer POOLER-TAPES fuer SPOOL Version 2.7 gekuendigt.

SCP0953 POOL NAME '(&00)' NOT DEFINED IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND REJECTED
 SCP0953 '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Im Kommando /PRINT-FILE ist als DESTINATION-Name ein in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS definierter Geratename oder der Name eines Gerate-Pools zulaessig.

Im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT muss der DESTINATION-Name ein in der SPOOL-Parameterdatei definierter Name eines Gerate-Pools sein.

SCP0954 WARNING: MORE THAN 100 POOLS ASSIGNED TO DEVICE '(&00)'. ONLY THE FIRST 100
 POOLS ARE ACTIVATED

SCP0954 WARNUNG: GERAET '(&00)' MEHR ALS 100 POOLS ZUGEORDNET. NUR ERSTE 100 POOLS
 WERDEN AKTIVIERT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS sind dem Drucker (&00) mehr als 100 Pools zugeordnet. Ueber das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT werden jedoch nur die ersten 100 Pools aktiviert.

SCP0955 DEVICE '(&00)' DOES NOT BELONG TO ANY POOL IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND REJECTED

SCP0955 GERAET '(&00)' KEINEM POOL DER SPOOL-PARAMETERDATEI ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Dem Drucker (&00) ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS kein POOL zugewiesen.

Maßnahme

Drucker (&00) aktivieren mit Kommando /START-PRINTER-OUTPUT, Operand DEST=*NONE.

SCP0956 TOO MANY VALUES SPECIFIED IN 'DESTINATION' OPERAND. COMMAND REJECTED FOR DEVICE '(&00)'

SCP0956 ZU VIELE WERTE IN OPERAND 'DESTINATION' ANGEGEBEN. KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer ein Geraet koennen maximal 100 Pools aktiviert werden. Das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT wird abgewiesen.

Maßnahme

- Anzahl der Werte verringern und/oder
- vor Aufnahme neuer Werte erforderliche Anzahl an alten Werten loeschen.

'DESTINATION' NAME '(&00)' INVALID FOR DEVICE '(&01)'. COMMAND REJECTED

'DESTINATION'-NAME '(&00)' UNGUELTIG FUER GERAET '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN
Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Fehlerursachen:

- Das Geraet (&01) gehoert nicht zum Pool der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS;
- der Pool (&00) existiert nicht in der SPOOL-Parameterdatei.

Das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT fuer das Geraet (&01) wird abgewiesen.

SCP0958 DEVICE RECORD IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE MANDATORY FOR PRINTER '(&00)'. COMMAND REJECTED

SCP0958 GERAETE-EINTRAG IN SPOOL-PARAMETERDATEI ERFORDERLICH FUER DRUCKER '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Maßnahme

Mit Hilfe der SPSEVE-Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE den Drucker in die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS aufnehmen.

SCP0959 JV '(&00)' IS A TEMPORARY ONE OR THE CATID OF THE JV IS NOT ACCESSIBLE. COMMAND REJECTED

SCP0959 JV '(&00)' TEMPORAER ODER ZUGRIFF AUF KATALOG DER JV NICHT MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Name der Job-Variable (JV).

SCP0960 PRINTER TYPE '(&00)' IMPLICITLY REQUESTED BY THE '(&01)' OPERAND AND SUCH A DEVICE IS NOT PRESENT IN THE CONFIGURATION. COMMAND REJECTED

SCP0960 FUER OPERAND '(&01)' ERFORDERLICHER '(&00)'-DRUCKER IN KONFIGURATION NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Angabe von Operand (&01) erfordert implizit Druckertyp (&00), ein entsprechendes Geratet ist jedoch in der Konfiguration nicht vorhanden.

(&00): Druckertyp.

(&01): spezifischer Operand.

SCP0961 INVALID VALUE IN OPERAND '(&00)'. COMMAND REJECTED

SCP0961 WERT IN OPERAND '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): USER-IDENTIFICATION / ACCOUNT / PASSWORD.

SCP0962 ILAM ERROR '(&00)' WHEN ACCESSING PLAM LIBRARY. COMMAND OR MACRO TERMINATED

SCP0962 ILAM-FEHLER '(&00)' BEI ZUGRIFF AUF PLAM-BIBLIOTHEK. KOMMANDO- BZW. MAKRO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

(&00): ILAM Fehlercode:

201: DVS kann Datei nicht finden

203: Datei ist leer oder keine PLAM-Bibliothek.

SCP0964 PLAM ERROR '(&01)' DURING '(&00)' MACRO ON PLAM LIBRARY. COMMAND REJECTED FOR '(&02)' ELEMENT. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG PLA(&01)

SCP0964 PLAM-FEHLER '(&01)' AUF PLAM-BIBLIOTHEK BEI MAKRO '(&00)'. KOMMANDO FUER ELEMENT '(&02)' ABGEWIESEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG PLA(&01)

Bedeutung

Auf die PLAM-Bibliothek konnte nicht ordnungsgemaess zugegriffen werden. Naehere Information ueber den PLAM-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): Makroname

(&01): PLAM-Fehlercode

(&02): Elementname.

Maßnahme

Sofern mit dieser PLAM-Bibliothek weiterhin Probleme auftreten, den Systembetreuer verstaendigen.

SCP0966 'TWO-UP-PROCESSING' OPERAND NOT ALLOWED FOR PRINTER '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SCP0966 OPERAND 'TWO-UP-PROCESSING' UNZULAESSIG FUER DRUCKER '(&00)'. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Operand TWO-UP-PROCESSING steht nur fuer HP90-Drucker zur Verfuegung.
 (&00): (Mnemotechnischer) Geraetenname.

SCP0967 PRINTER '(&00)' CAN ONLY BE MANAGED WITH THE LOGICAL NAME '(&01)'. COMMAND
 REJECTED

SCP0967 DRUCKER '(&00)' NUR MIT LOGISCHEM NAMEN '(&01)' ZU VERWALTEN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Fuer den Drucker wurde im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT der Name (&01) an-
 gegeben. Dieser Name muss fuer alle weiteren Kommandos (/START-PRINTER-OUTPUT,
 /MODIFY-PRINTER-OUTPUT-STATUS, STOP-PRINTER-OUTPUT) verwendet werden.
 (&00): Im Kommando angegebener (mnemotechnischer) Geraetenname
 (&01): Im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT angegebener (mnemotechnischer)
 Geraetenname.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SCP0968 SPOOL JOB '(&00)' HAS BEEN PUT IN 'KEEP' BY AN EXCAT COMMAND AND CANNOT BE
 RESUMED. COMMAND REJECTED

SCP0968 SPOOL-AUFTRAG '(&00)', DURCH EXPORTIERTES PUBSET IN ZUSTAND 'KEEP' VERSETZT,
 KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Durch Kommando /FORCE-CATALOG-EXPORT wurde das fuer die Bearbeitung des
 SPOOL-Auftrags (&00) erforderliche PUBSET exportiert und damit der SPOOL-Auftrag in
 den Zustand KEEP versetzt. Das Kommando /RESUME-SPOOLOUT wurde abgewiesen.

Maßnahme

Das entsprechende PUBSET mittels Kommando /IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET
 importieren.

SCP0969 LOCAL DEVICE NAME '(&00)' NOT ALLOWED IN THE SPECIFIED DESTINATION. COMMAND
 REJECTED

SCP0969 LOKALER GERAETENAME '(&00)' UNZULAESSIG IN OPERAND 'DEVICE' ODER 'DESTINATION'.
 /PRINT-FILE ABGEWIESEN

Bedeutung

In Operand DESTINATION oder DEVICE im Kommando /PRINT-FILE wurde ein lokaler
 Geraetenname angegeben.

SCP0970 FORM '(&00)' OR POOL '(&01)' DEFINITION NOT COMPATIBLE WITH OPERAND '(&02)'.
PRINT REQUEST REJECTED

SCP0970 DEFINITION VON FORMULAR '(&00)' ODER POOL '(&01)' IM WIDERSPRUCH ZU OPERAND
'(&02)'. DRUCK-ANFORDERUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die in der Spool-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS enthaltenen Werte fuer die Operanden FORM bzw. POOL stehen im Widerspruch zu Operand (&02).

(&00): Dem Formular zugeordneter logischer Name (FORM-NAME)

(&01): Dem POOL zugeordneter logischer Name (POOL-NAME).

SCP0971 WARNING : ORIGINAL FILE CHARACTERISTICS OF THE ELEMENT '(&01)' FROM LIBRARY
'(&02)' ARE NOT ACCESSIBLE. PRINT PROCESSING CONTINUES

SCP0971 WARNUNG: DIE URSPRUENGLICHEN DATEIMERKMALE DES ELEMENTES '(&01)' AUS DER
BIBLIOTHEK '(&02)' SIND NICHT ZUGAENGLICH. AUSDRUCK WIRD FORTGESETZT.

Warranty: Y

Bedeutung

Die Satzklasse 164, die die urspruenglichen Dateimerkmale des Elementes (&01) aus der PLAM-Bibliothek (&02) enthaelt, ist nicht zugaenglich oder existiert nicht (waehrend der Erzeugung des Bibliothekselementes war die Option ELEMENT-ATTR=(SOURCE-ATTR=KEEP) nicht benutzt worden). Da das PRINT-FILE Kommando mit einem der folgenden Parameter (FILE-PART=SECTION/DELETE-FILE=YES/DELETE-FILE=DESTROY/LAYOUT-CONTROL=(CONTROL-CHARACTERS=PHYSICAL)/LAYOUT-CONTROL=(CONTROL-CHARACTERS=APA)) eingegeben wurde, wird der Ausdruck fortgesetzt, ohne die Dateimerkmale zu beruecksichtigen, aber in diesem Fall kann sich das ausgegebene Resultat vom erwarteten unterscheiden.

Die Option DELETE-FILE=YES/DESTROY wird ausgesetzt, wenn sie angegeben wurde, um dem Benutzer zu erlauben, ein weiteres PRINT-FILE-Kommando einzugeben.

Maßnahme

Ggf. das Kommando /PRINT-FILE abaendern bzw. das Element in der Bibliothek erneut bekanntmachen mittels Operand (ELEMENT-ATTR=(SOURCE-ATTR=KEEP)).

SCP0972 ACCESS PROTECTION FOR FILE '(&00)'. ACCESS REJECTED

SCP0972 ZUGRIFFS-SCHUTZ FUER DATEI '(&00)'. ZUGRIFF ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Datei (&00) ist mit einem Zugriffsschutz versehen und kann daher nicht ausgedruckt werden.

SCP0973 ILLEGAL COMBINATION OF OPERANDS. COMMAND REJECTED

SCP0973 OPERANDEN-KOMBINATION UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Operanden sind syntaktisch korrekt, jedoch auf unzuulaessige Weise miteinander kombiniert.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SCP0974 SYSTEM INTERFACE ERROR. CONTACT SYSTEM SUPPORT STAFF
 SCP0974 SYSTEM-SCHNITTSTELLEN-FEHLER. SYSTEMBETREUER BENACHRICHTIGEN

Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler aufgetreten.

Maßnahme

Bereits nach SYSOUT ausgegebene Fehlermeldungen beachten.

SCP0975 USER NOT AUTHORIZED TO QUERY INFORMATION. COMMAND REJECTED
 SCP0975 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, INFORMATION ABZUFAGEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Dem Benutzer ist das Abfragen der Information bzw. das Absetzen des Kommandos nicht gestattet.

SCP0976 LOGICAL VALIDATION PROBLEM DURING COMMAND PROCESSING
 SCP0976 LOGISCHES GUELTIGKEITS-PROBLEM WAEHREND KOMMANDO-BEARBEITUNG

Warranty: Y

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- Definition in den SPOOL-Parametern bzw. SPOOL-Dateien fehlt
- DVS-Fehler aufgetreten (ausgenommen Systemfehler)
- Geraet nicht verfuegbar.
- Zugriff auf verteilten Drucker waehrend Dprint nicht geladen oder teilweise geladen (Dprints oder Dprintcl ist nicht geladen) ist.

SCP0988 ERASE OPTION IGNORED WHEN PRINTING SEVERAL PLAM ELEMENTS WITH 'FILE-PART=SECTION'. PROCESSING CONTINUES

SCP0988 BEI AUSDRUCK MEHRERER PLAM-ELEMENTE UNTER ANGABE 'FILE-PART=SECTION' WIRD LOESCH-OPTION IGNORIERT. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Mehrere Elemente einer PLAM-Bibliothek sollten unter Angabe der Loesch-Option ausgedruckt werden. Zusaetzlich zu Operand DELETE-FILE muss in diesem Fall auch Operand FAMILY-PROCESSING=YES angegeben werden. Operand FAMILY-PROCESSING ist jedoch unzuulaessig, wenn Operand FILE-PART=SECTION angegeben wird. Folglich wird die Loesch-Option ignoriert. Operand FAMILY-PROCESSING ist fuer die weitere Bearbeitung ohne Bedeutung.

SCP0989 INVALID 'LEVEL' VALUE IN THE 'TRACE' OPERAND. COMMAND REJECTED
 SCP0989 WERT FUER 'LEVEL' UNGUELTIG BEI OPERAND 'TRACE'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der mit Kommando /START-PRINTER-OUTPUT oder /MODIFY-PRINTER-OUTPUT-STATUS festgelegte Wert fuer LEVEL ist falsch oder wurde nicht zusammen mit Operand TRACE=YES gegeben.

SCP0990 'TRACE' OPERAND NOT ALLOWED FOR DEVICE '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SCP0990 OPERAND 'TRACE' UNZULAESSIG FUER GERAET '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Anwendung des Operanden TRACE ist auf RSO- und APA-Geraetetypen beschraenkt. (&00): Geraetenname.

SCP0991 '(&00)' OPERAND NOT ALLOWED FOR APA PRINTER '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SCP0991 OPERAND '(&00)' UNZULAESSIG FUER APA-DRUCKER '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Operand wird vom APA-Drucker nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Operand entfernen und Kommando wiederholen.

SCP0992 SPS SUBSYSTEM NOT LOADED. COMMAND REJECTED
 SCP0992 SPS-SUBSYSTEM NICHT GELADEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP0993 INVALID ISAM KEY POSITION IN FILE '(&00)' WITH APA CONTROL MODE
 SCP0993 POSITION DES ISAM-SCHLUESSELS IN DATEI '(&00)' UNGUELTIG FUER 'CONTROL-CHARACTERS=APA'

Bedeutung

Operand CONTROL-CHARACTERS=APA im Kommando /PRINT-FILE setzt voraus, dass sich der ISAM-Schlüssel der auszudruckenden Datei in Position 1 (fuer Dateien mit RECFORM=F) oder Position 5 (fuer Dateien mit RECFORM=V) der Datensätze befindet.

SCP0995 JVS ERROR CODE '(&00)' ON SPOOL MONJV '(&01)' FOR TSN '(&02)'. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&03)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG JVS(&00)

SCP0995 JVS-FEHLER '(&00)' BEI SPOOL-MONJV '(&01)' FUER TSN '(&02)'. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER DATEI '(&03)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG JVS(&00)

Warranty: Y

Bedeutung

Naehere Information ueber den JVS-Fehlerschlüssel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' oder 'JV (BS2000) Jobvariablen' entnommen werden.

(&00): JVS-Fehlerschlüssel

(&01): Name der ueberwachenden Jobvariable (MONJV)

(&02): Zugeordnete Prozessfolgenummer

(&03): Dateiname.

SCP0996 'JV' SUBSYSTEM NOT AVAILABLE OR NOT LOADED. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&00)'
 SCP0996 SUBSYSTEM 'JV' NICHT VERFUEGBAR ODER NICHT GELADEN. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER
 DATEI '(&00)'

Warranty: Y

Bedeutung

(&00): auszudruckende Datei.

SCP0997 JV '(&00)' ALREADY IN USE OR CORRUPTED. COMMAND REJECTED FOR FILE '(&01)'
 SCP0997 JV '(&00)' BEREITS IN GEBRAUCH ODER NICHT BENUTZBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER
 DATEI '(&01)'

Warranty: Y

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- Die Jobvariable (JV) ist bereits einem anderen SPOOL-Auftrag zugewiesen.
- Bei der JV handelt es sich um eine ueberwachende Jobvariable (MONJV).
- Der Status der JV wurde veraendert.

(&00): Name der JV

(&01): Dateiname.

SCP0998 'MONJV=*STD' NOT ALLOWED WITH TEMPORARY OR GENERATION FILE TO BE PRINTED.
 COMMAND REJECTED FOR FILE '(&00)'

SCP0998 'MONJV=*STD' UNZULAESSIG: DATEI '(&00)' TEMPORAER ODER DATEIGENERATION.
 KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Option MONJV=*STD ist unzulaessig, wenn die auszudruckende Datei temporaer oder eine Dateigeneration ist.

SCP0999 '(&00)' REQUESTED IS NOT SUPPORTED ON THE '(&01)' PRINTER TYPE

SCP0999 '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT DURCH DRUCKERTYP '(&01)'

Bedeutung

Der in der Konfiguration vorhandene Druckertyp (&01) unterstuetzt nicht die geforderte Funktion (&00).

(&00): Zeichensatznummer, Bezeichnung fuer elektronisches oder mechanisches Dia bzw. Drehung

(&01): Druckertyp.

SCP1000 JVS ERROR ON '(&00)' MONITORING JV. PROCESSING CONTINUES FOR FILE '(&01)'
WITHOUT JV MONITORING

SCP1000 DATEI '(&01)': JVS-FEHLER BEI MONJV '(&00)'. BEARBEITUNG OHNE JV-UEBERWACHUNG
FORTGESETZT

Warranty: Y

Bedeutung

Bei der ueberwachenden Jobvariable (MONJV) wurde waehrend der SYSLST/ SYSOUT-Bearbeitung ein Fehler festgestellt. Der mit Kommando /PRINT-FILE erteilte Auftrag wird ohne JV-Ueberwachung weiterbearbeitet.

(&00): Name der MONJV

(&01): Dateiname.

SCP1001 THE USER ID OF THE JOB VARIABLE '(&00)' DOES NOT EXIST. COMMAND REJECTED
SCP1001 BENUTZERKENNUNG DER JOBVARIABLEN '(&00)' NICHT EXISTENT. KOMMANDO ABGEWIESEN.

Bedeutung

(&00): Name der Jobvariablen.

SCP1002 THE USER PARAMETER FILE '(&00)' IS NOT USABLE BECAUSE IT IS A TEMPORARY ONE
SCP1002 BENUTZER-PARAMETER-DATEI '(&00)' NICHT ZU GEBRAUCHEN, DA TEMPORAER.

Bedeutung

(&00): Name der Parameterdatei des Benutzers.

SCP1003 ERROR IN THE CHANNEL TYPE DEFINITION FOR THE PRINTER '(&00)'. THE COMMAND IS
REJECTED

SCP1003 FEHLER IN DER FESTLEGUNG DES KANALTYPS FUER DEN DRUCKER '(&00)'. KOMMANDO
ZURUECKGEWIESEN.

Bedeutung

Zwischen dem Wert des Kanaltyps wie er in der SPOOL.PARAMETERS-Datei definiert ist und der UGEN-Definition fuer den Drucker (&00) besteht ein Unterschied.

Maßnahme

Korrigieren Sie bitte den Kanaltyp in der Druckerdefinition in der SPOOL.PARAMETERS-Datei und geben Sie das Kommando noch einmal ein.

SCP1004 DELETE-FILE=YES/DESTROY IS SUPPRESSED FOR PLAM LIBRARY ELEMENT '(&00)', TYPE
'(&01)' BECAUSE PLAM RETURN CODE '(&02)'. /HELP-MSG PLA(&02). PROCESSING
CONTINUES

SCP1004 DELETE-FILE=YES/DESTROY WIRD NICHT AUSGEFUEHRT FUER PLAM-BIBLIOTHEKSELEMENT
'(&00)' VOM TYP '(&01)' WEGEN DES PLAM-RETURNCODES '(&02)'. /HELP-MSG PLA(&02).
BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

Bedeutung

(&00): Name des PLAM-Bibliothekselementes.

(&01): Typ des PLAM-Bibliothekselementes.

(&02): PLAM-Returncode.

SCP1005 DISPLAY HAS BEEN INTERRUPTED. COMMAND TERMINATED
SCP1005 AUSGABE WURDE UNTERBROCHEN. KOMMANDO BEENDET.

Bedeutung

Die Ausgabe der Information wurde aus einem der folgenden Gruende abgebrochen:

- Der Benutzer hat die Ausgabe mit Hilfe der K2-Funktionstaste abgebrochen.
- die Verbindungsleitung wurde waehrend der Uebertragung der Information unterbrochen.
- es war OUTPUT=SYSLST angegeben worden und die SYSFILE-Verwaltung meldete einen Fehler.

SCP1006 MIGRATED FILE '(&00)' CANNOT BE RECALLED. COMMAND REJECTED
 SCP1006 VERDRAENGTE DATEI '(&00)' KANN NICHT ZURUECKGEHOLT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Datei (&00) wurde auf die Speicherebene S1 oder S2 verdraengt. Der von der Druckverarbeitung angestossene Rueckholvorgang war nicht erfolgreich. Die SPOOLOUT-Anforderung fuer diese Datei wird abgewiesen.

SCP1007 ACCESS TO S1/S2 STORAGE LEVEL. PLEASE WAIT
 SCP1007 ZUGRIFF AUF SPEICHEREBENE S1/S2. BITTE WARTEN

Bedeutung

Die aktuelle Datei wurde auf die Speicherebene S1 oder S2 verdraengt. Das Zurueckholen der verdraengten Daten nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Bitte warten.

SCP1008 '(&00)' SUBSYSTEM NOT LOADED ON '(&01)' SERVER. DISTRIBUTED PRINTER '(&02)' MAY NOT BE STARTED. COMMAND REJECTED

SCP1008 SUBSYSTEM '(&00)' AM SERVER '(&01)' NICHT GELADEN. VERTEILT DRUCKER '(&02)' KANN NICHT GESTARTET WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Name des Subsystems

(&01): Name des Servers

(&02): Name des Druckers

Der verteilte Drucker ist in der DPRINT-Konfigurationsdatei einem bestimmten Server zugeordnet. Auftraege an den Drucker koennen nur bearbeitet werden, wenn das Subsystem DPRINTSV dieses Servers geladen ist.

SCP1009 LOCAL PRINTER NAME OF '(&00)' DISTRIBUTED PRINTER HAS AN RSO PRINTER TYPE. COMMAND REJECTED

SCP1009 VERTEILT DRUCKER MIT LOKALDRUCKER-NAME '(&00)' IST RSO-DRUCKER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Druckernamen

Nur lokale SPOOL-Drucker duerfen als verteilte Drucker gestartet werden.

Maßnahme

Entweder DPRINT-Konfigurationsdatei oder SPOOL-Parameterdatei aendern.

SCP1010 PRINTER '(&00)' DOES NOT BELONG TO ANY PRINTER POOL. COMMAND REJECTED
 SCP1010 DRUCKER '(&00)' GEHOERT ZU KEINEM DRUCKER-POOL. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Fuer den Drucker (&00) ist in der Konfigurationsdatei kein Drucker-Pool angegeben.

Maßnahme

Der Drucker muss mit Operand DESTINATION = *NONE gestartet werden.

SCP1011 THE SPECIFIED DEVICE LIST MUST BE HOMOGENOUS. COMMAND IS REJECTED FOR DEVICE
'(&00)'
SCP1011 DIE ANGEGEBENE GERAETELISTE MUSS HOMOGEN SEIN. KOMMANDO ABGEWIESEN FUER GERAET
'(&00)'

Bedeutung

Die angegebene Geraeteliste darf entweder nur lokale Geraete oder nur Ferndrucker oder nur verteilte Drucker enthalten.

SCP1020 PRINT JOB CANNOT BE PROCESSED BY A REMOTE CLUSTER FOR REASON (&00). COMMAND
TERMINATED.
SCP1020 DRUCKAUFTRAG MUSS VON HOME-SERVER BEARBEITET WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Aufgrund der zu druckenden Dateien oder der Kommandooperanden kann der Druckauftrag nur vom HOME-Server bearbeitet werden.

Maßnahme

Kommando mit lokaler DESTINATION-Angabe wiederholen.

SCP1021 JOB MUST BE SCHEDULED BY A DISTRIBUTED PRINTER. COMMAND REJECTED
SCP1021 AUFTRAG MUSS VON VERTEILTEM DRUCKER BEARBEITET WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Auftrag kann aufgrund der standardmaessigen DPRINT-DESTINATION in den SPOOL-Parametern des fernen Clusters nicht bearbeitet werden.
Auftraege von fernen Clustern koennen nur von verteilten Druckern bearbeitet werden.

SCP1022 SYSTEM ERROR. COMMAND REJECTED
SCP1022 SYSTEMFEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Eine interne Schnittstelle hat einen Fehler festgestellt. Es wird ein Satz in die SERSLOG-Datei geschrieben.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen und Fehler beseitigen lassen.

SCP1023 INCOMPATIBILITY BETWEEN CLIENT AND SERVER FORM DEFINITIONS. COMMAND REJECTED
SCP1023 INKOMPATIBLE FORMULARDEFINITIONEN AN CLIENT UND SERVER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Das Formular ist in den SPOOL-Parametern des Servers nicht definiert oder entspricht nicht dem in den SPOOL-Parametern des Clients definierten Formular; die Felder DEVICE-TYPE, PAGE-SIZE, LINE-SIZE, BAND-ID, PCL# und CHARACTER-IMAGE muessen uebereinstimmen.

SCP1024 NO SERVER ABLE TO PROCESS THE COMMAND
 SCP1024 KEIN SERVER FUER KOMMANDOBEARBEITUNG VERFUEGBAR

Bedeutung

Keiner der derzeit verfügbaren Server kann den Auftrag bearbeiten.

SCP1025 PRINT JOB ACCEPTED BY SERVER '(&00)' WITH TSN '(&01)'
 SCP1025 DRUCKAUFTRAG VON SERVER '(&00)' MIT TSN '(&01)' ANGENOMMEN
 Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Name des Servers
 (&01): TSN am Server-Host

SCP1026 PRINT JOB ACCEPTED BY REMOTE CLUSTER '(&00)' WITH TSN '(&01)'
 SCP1026 DRUCKAUFTRAG VON FERNEM CLUSTER '(&00)' MIT TSN '(&01)' ANGENOMMEN
 Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Name des fernen Clusters
 (&01): TSN am Server-Host

SCP1027 PRINT JOB ACCEPTED BY REMOTE CLUSTER '(&00)' WITH JOB-ID '(&01)'
 SCP1027 DRUCKAUFTRAG VON FERNEM CLUSTER '(&00)' MIT AUFTRAGS-IDENTIFIKATION '(&01)'
 ANGENOMMEN
 Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Name des fernen Clusters (kein BS2000-Cluster)
 (&01): Auftrags-Identifikation im fernen Cluster

SCP1028 ACCESS TO DPRINT SERVER '(&00)' REJECTED. REASON : '(&01)'
 SCP1028 ZUGRIFF AUF DPRINT-SERVER '(&00)' ABGEWIESEN. URSACHE : '(&00)'
 Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Name des Servers
 (&01): Ursache: 01: Server in DPRINT-Konfiguration nicht definiert
 02: Version des betreffenden Subsystems DPRINTSV wird nicht
 unterstuetzt
 03: Server in der Konfiguration nicht zugeschaltet
 04: Kommunikationsprobleme
 05: Subsystem DPRINTSV nicht geladen
 06: Server nicht definiert oder Zugriff auf Server abgewiesen

SCP1029 ACCESS TO REMOTE CLUSTER '(&00)' REJECTED. REASON : '(&01)'
 SCP1029 ZUGRIFF AUF FERNEN CLUSTER '(&00)' ABGEWIESEN. URSACHE : '(&01)'

Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Name des fernen Clusters

(&01): Ursache: 01: ferner Cluster in DPRINT-Konfigurationsdatei nicht definiert
 02: DPRINTCL-Version auf dem Gateway-Rechner des Clusters nicht unterstuetzt
 03: Kommunikationsprobleme
 04: Subsystem DPRINTSV nicht geladen

SCP1030 JVS ERROR '(&00)' ON SPOOL MONITORING JOB VARIABLE '(&01)'. IN SYSTEM MODE :
 /HELP-MSG JVS(&00)

SCP1030 JVS-FEHLER '(&00)' MIT SPOOL-MONJV '(&01)'. IN SYSTEMMODUS : /HELP-MSG JVS(&00)

Warranty: Y

Bedeutung

Ein interner Aufruf zum Zugriff auf die auftragsueberwachende SPOOL-Variable (&00) war nicht erfolgreich.

Maßnahme

Naehere Angaben siehe /HELP-MSG JVS(&00).

SCP1031 COMMAND PROCESSED BY SERVER '(&00)'
 SCP1031 KOMMANDO VON SERVER '(&00)' BEARBEITET

Warranty: Y

Bedeutung

Das Kommando /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES wurde vom Server (&00) erfolgreich bearbeitet oder das Kommando /CANCEL-PRINT-JOB wurde auf dem Server (&00) erfolgreich gestartet.

SCP1032 COMMAND PROCESSED BY REMOTE CLUSTER (&00)
 SCP1032 KOMMANDO VON FERNEM CLUSTER '(&00)' BEARBEITET

Warranty: Y

Bedeutung

Das Kommando /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES wurde vom fernen Cluster (&00) erfolgreich bearbeitet oder das Kommando /CANCEL-PRINT-JOB wurde auf dem fernen Cluster (&00) erfolgreich gestartet.

SCP1033 NO SERVER ABLE TO PROCESS THE PRINT JOB REQUESTED MODIFICATIONS. COMMAND REJECTED

SCP1033 GEWUNSCHTE AENDERUNGEN DES DRUCKAUFTRAGS KOENNEN VON KEINEM SERVER BEARBEITET WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die gewuenschten Aenderungen des Druckauftrags werden von keinem Server unterstuetzt. Der Auftrag wird nicht geaendert.

SCP1034 OPERATOR RESPONSE MISSING FOR TSN '(&00)'. COMMAND DEFERRED UNTIL RESPONSE IS GIVEN

SCP1034 NOCH KEINE OPERATOR-REAKTION ZU TSN '(&00)'. KOMMANDO WIRD ZURUECKGESTELLT.

Bedeutung

(&00): TSN

- Das betreffende Kommando ist entweder /CANCEL-JOB oder /CANCEL-PRINT-JOB.
- Die laufende Bearbeitung des Auftrags mit TSN (&00) erfordert eine Reaktion des Operators. Die Kommandobearbeitung wird fortgesetzt, sobald die Antwort vom Operator eingetroffen ist.

SCP1035 /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES COMMAND NOT ALLOWED FOR THIS PRINT JOB. COMMAND REJECTED

SCP1035 KOMMANDO /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES FUER DIESEN DRUCKAUFTRAG NICHT ZUGELASSEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Auftrag wurde mit einer aelteren SPOOL-Version (vor Version 3.0) eingerichtet; alle Attributaenderungen mit Ausnahme der Prioritaet werden abgelehnt.

SCP1036 LOCK ERROR ON PRINT JOB. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&00)'

SCP1036 SPERRUNGSFEHLER BEI DRUCKAUFTRAG. KOMMANDO FUER TSN '(&00)' NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Beim Umleiten eines Druckauftrags ist ein interner Fehler aufgetreten. Der Auftrag kann nicht gesperrt werden, da er momentan an einer Paralleloperation beteiligt ist.

Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

SCP1037 INTERNAL ERROR DURING SPOOL PARAMETERS OR CONFIGURATION ACCESS. COMMAND REJECTED

SCP1037 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETER ODER KONFIGURATION. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP1038 CLASS '(&00)' MEMORY REQUEST ERROR. COMMAND REJECTED

SCP1038 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERANFORDERUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SCP1039 REDIRECTION FROM '(&00)' TO '(&01)' NOT ACCEPTED. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&02)'

SCP1039 UMLENKUNG VON '(&00)' NACH ('&01)' NICHT ANGENOMMEN. AUFTRAG FUER TSN '(&02)' NICHT BEARBEITET

Warranty: Y

Bedeutung

Die Umlenkung wird entweder fuer die angegebene TSN oder alle uebrigen TSN (wenn (&02)=*ALL) nicht durchgefuehrt.

Moegliche Ursachen:

- Die im Kommando angegebenen Ursprungs- und Zielorte sind inkompatibel.
- Der angegebene Umlenkungsmodus wird nicht unterstuetzt.

(&00): Name des urspruenglichen Druckers oder Drucker-Pools

(&01): Name des Druckers/Drucker-Pools, auf den umgelenkt werden sollte, oder *CENTRAL

(&02): TSN

SCP1040 '(&00)' NOT DEFINED IN THE CONFIGURATION FILES. COMMAND REJECTED

SCP1040 '(&00)' IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Drucker- oder Drucker-Pool-Name

Moegliche Ursachen:

Der Drucker/Drucker-Pool ist in der SPOOL-Parameterdatei oder der DPRINT-Konfiguration nicht definiert.

SCP1041 REDIRECTION NOT ALLOWED. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&00)'

SCP1041 UMLENKUNG NICHT ERLAUBT. AUFTRAG FUER TSN '(&00)' NICHT BEARBEITET

Warranty: Y

Bedeutung

Die Umlenkung wird entweder fuer die angegebene TSN oder alle uebrigen TSN (wenn (&00) = *ALL) nicht durchgefuehrt.

Der Benutzer ist nicht berechtigt, die angegebene TSN umzulenken.

SCP1042 EQUISAMQ FILE ACCESS ERROR. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&00)'

SCP1042 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF EQUISAMQ-DATEI. AUFTRAG FUER TSN '(&00)' NICHT BEARBEITET

Warranty: Y

Bedeutung

Die Umlenkung wird entweder fuer die angegebene TSN oder alle uebrigen TSN (wenn (&00)=*ALL) nicht durchgefuehrt.

Ursache: Beim Zugriff auf die EQUISAMQ-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

SCP1043 SLOT MANAGER ACCESS ERROR. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&00)'
 SCP1043 FEHLER BEI SLOT-MANAGER-ZUGRIFF. KOMMANDO FUER TSN '(&00)' NICHT BEARBEITET
Warranty: Y

Bedeutung

Die Umlenkung wird entweder fuer die angegebene TSN oder alle uebrigen TSN (wenn (&00)=*ALL) nicht durchgefuehrt.

Ursache: Der Slot-Manager hat einen Fehler gemeldet.

SCP1044 PRINT JOB WITH TSN '(&00)' NOT FOUND
 SCP1044 DRUCKAUFTRAG MIT TSN '(&00)' NICHT GEFUNDEN

Warranty: Y

SCP1045 PRINT JOB WITH TSN '(&00)' CANNOT BE RESUMED. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN
 '(&00)'

SCP1045 DRUCKAUFTRAG MIT TSN '(&00)' KANN NICHT FORTGESETZT WERDEN. KOMMANDO FUER TSN
 '(&00)' NICHT BEARBEITET

Warranty: Y

Bedeutung

Die Umlenkung wird entweder fuer die angegebene TSN oder alle uebrigen TSN (wenn (&00)=*ALL) nicht durchgefuehrt.

Ursache: Der Auftrag wurde durch ein Kommando /EXPORT-PUBLIC-VOLUME-SET angehalten.

Maßnahme

Der Auftrag muss mit einem Kommando /IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET in den Wartezustand versetzt werden.

SCP1046 '(&00)' PRINT REQUEST(S) REDIRECTED TO '(&01)'
 SCP1046 '(&00)' DRUCKAUFTRAG/DRUCKAUFTRAEGE NACH '(&01)' UMGELENKT

Bedeutung

(&00): Anzahl umgelenkter Druckauftraege

(&01): Druckername oder *CENTRAL

SCP1047 NO PRINT JOB FOR '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SCP1047 KEIN DRUCKAUFTRAG FUER '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Es ist kein fuer (&00) bestimmter Auftrag vorhanden, der die Auswahlkriterien erfuehlt.

(&00): Name des urspruenglichen Druckers oder Drucker-Pools

SCP1048 INVALID PRINT-FILE OPERAND '(&00)'. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&01)'
 SCP1048 UNGUELTIGER PRINT-FILE-OPERAND '(&00)'. KOMMANDO FUER TSN '(&01)' NICHT
 BEARBEITET

Bedeutung

Der im urspruenglichen PRINT-FILE-Kommando angegebene Operand ist nicht kompatibel mit dem gewuenschten Bestimmungsort.

(&00): Name des PRINT-FILE-Operanden

(&01): TSN

SCP1049 RSO SUBSYSTEM NOT LOADED. COMMAND REJECTED
 SCP1049 SUBSYSTEM RSO NICHT GELADEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Als urspruenglicher Drucker oder Umlenkungsziel ist der Name eines RSO-Druckers oder -Drucker-Pools angegeben, das Subsystem RSO ist jedoch nicht geladen. Alle Umlenkungen werden abgewiesen.

Maßnahme

Subsystem RSO starten.

SCP1050 OPERAND '(&00)' RESTRICTED TO CLUSTER ADMINISTRATOR. COMMAND REJECTED
 SCP1050 OPERAND '(&00)' IST CLUSTER-VERWALTER VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP1051 OPERAND '(&00)' MAY ONLY BE USED WITH '(&01)' SUBSYSTEM. COMMAND REJECTED
 SCP1051 OPERAND '(&00)' DARF NUR MIT SUBSYSTEM '(&01)' VERWENDET WERDEN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Operand (&00) ist DPRINT-spezifisch und kann nur verwendet werden, wenn das Subsystem (&01) geladen ist.

(&00): Name des Operanden

(&01): DPRINTCL, DPRINTCM oder DPRINTSV

Maßnahme

Weitere Auskuenfte beim Systembetreuer einholen.

SCP1052 WARNING : INFORMATION MAY BE NOT COMPLETE. ONE OR SEVERAL SERVERS ARE NOT
 ACCESSIBLE
 SCP1052 WARNUNG : INFORMATIONEN MOEGLICHERWEISE UNVOLLSTAENDIG. ZUGRIFF AUF EINEN ODER
 MEHRERE SERVER NICHT MOEGLICH

Bedeutung

Die angezeigten Informationen sind moeglicherweise unvollstaendig, da auf einige Server nicht zugegriffen werden kann. Moegliche Ursachen:

- Kommunikationsprobleme
- DPRINT-Subsysteme am Server nicht geladen

Maßnahme

Naehere Informationen beim Cluster-Verwalter einholen.

SCP1053 SYSTEM ERROR. PROCESSING ABORTED
SCP1053 SYSTEMFEHLER. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Die Kommandobearbeitung wurde aufgrund eines internen Fehlers abgebrochen.

Maßnahme

Kommando wiederholen und Systembetreuer verstaendigen, wenn der Fehler erneut auftritt.

SCP1054 CONFLICT BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS. COMMAND REJECTED
SCP1054 OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' UNVEREINBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Operanden (&00) und (&01) koennen nicht gleichzeitig verwendet werden.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SCP1055 WARNING. CLASS '(&00)' MEMORY RELEASE ERROR
SCP1055 WARNUNG. FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERFREIGABE

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SCP1056 WARNING. UNLOCK OF FILE '(&00)' FAILED. PLEASE CONTACT SYSTEM SUPPORT STAFF
SCP1056 WARNUNG. DATEI '(&00)' KANN NICHT ENTSPIERT WERDEN. SYSTEMBETREUER
BENACHRICHTIGEN

SCP1057 THE NEW VALUE FOR REPEAT PARAMETER IS LESS THAN THE NUMBER OF ALREADY PRINTED
EXEMPLARS. COMMAND REJECTED

SCP1057 NEUER WERT FUER REPEAT-PARAMETER KLEINER ALS ANZAHL BEREITS GEDRUCKTER
EXEMPLARE. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP1058 WARNING. OPTION DELETE FILE IS NOT ALLOWED WITH THE FILE '(&00)'. OPTION IGNORED
SCP1058 WARNUNG. DELETE-FILE FUER DATEI '(&00)' NICHT ERLAUBT. ANGABE WIRD IGNORIERT

Bedeutung

Ein Auftrag zum Loeschen der Datei (&00) wird abgewiesen; moegliche Ursachen:

- Die Datei gehoert einer anderen Benutzerkennung.
- Die Datei ist durch Zugriffskontroll-Liste zugriffsgeschuetzt.
- Die Datei ist eine Dateigeneration.
- Fuer die Datei ist nur Lesezugriff erlaubt.
- Die Datei ist durch ein Schreib-Kennwort geschuetzt.

SCP1059 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)'
 SCP1059 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'
 (C) Routing code: R Weight: 99

SCP1061 WARNING. ACCESS TO SERVER '(&00)' REJECTED. REASON : '(&01)'. PROCESSING
 CONTINUES

SCP1061 WARNUNG. ZUGRIFF AUF SERVER '(&00)' ABGEWIESEN. URSACHE : '(&01)'. VERARBEITUNG
 WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

(&00): Name des Servers

(&01): Ursache: 01: Server in DPRINT-Konfiguration nicht definiert
 02: betreffende DPRINTSV-Version nicht unterstuetzt
 03: Server in Konfiguration nicht zugeschaltet
 04: Kommunikationsproblem
 05: Subsystem DPRINTSV nicht geladen
 06: Server nicht definiert oder Zugriff auf Server abgelehnt

SCP1062 '(&00)' SUBSYSTEM NOT LOADED OR NOT READY. COMMAND REJECTED
 SCP1062 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT GELADEN ODER NICHT BEREIT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Es wurde ein DPRINT-spezifischer Operand angegeben.

(&00): Name des Subsystems

SCP1063 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)'
 SCP1063 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der System- oder internen Schnittstelle

SCP1064 SYSTEM INTERFACE ERROR. COMMAND REJECTED. CONTACT SYSTEM SUPPORT STAFF
 SCP1064 FEHLER DER SYSTEMSCHNITTSTELLE. KOMMANDO ABGEWIESEN. SYSTEMBTREUER
 BENACHRICHTIGEN

Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler in einer Systemschnittstelle aufgetreten.

SCP1066 PRINTER '(&00)' MAY ONLY BE MANAGED BY CLUSTER ADMINISTRATOR OR SPOOL
 ADMINISTRATOR. COMMAND REJECTED
 SCP1066 DRUCKER '(&00)' DARF NUR VOM CLUSTER- ODER SPOOL-VERWALTER VERWALTET WERDEN.
 KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP1067 '(&00)' OPERAND IS ONLY ALLOWED FOR DISTRIBUTED PRINTERS. COMMAND REJECTED
 SCP1067 OPERAND '(&00)' NUR FUER VERTEILTE DRUCKER ZUGELASSEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Name des Operanden

Der Operand HOST-NAME darf nur fuer einen in der Konfigurationsdatei definierten Drucker angegeben werden.

SCP1068 JOB WITH TSN '(&00)' IS LOCKED. RETRY COMMAND LATER
 SCP1068 AUFTRAG MIT TSN '(&00)' IST GESPERRT. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

SCP1069 FILE '(&00)' WILL BE REPRINTED FROM BEGINNING
 SCP1069 DRUCKEN DER DATEI '(&00)' WIRD VON ANFANG AN WIEDERHOLT

Bedeutung

Der Auftrag wurde waehrend der Ausgabe abgebrochen. Die Datei wird wegen Aenderung von Parametern mit Auswirkungen auf das Ausgabeformat von Anfang an neu gedruckt.

SCP1070 WARNING. JOB WITH TSN '(&00)' CANNOT BE UNLOCKED
 SCP1070 WARNUNG. AUFTRAG MIT TSN '(&00)' KANN NICHT ENTSPIERT WERDEN

Bedeutung

Beim Entsperren des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten; der Auftrag wird nach Wiederanlauf von SPOOL bearbeitet.

SCP1071 DEVICE '(&00)' IS NOT STARTED. COMMAND REJECTED
 SCP1071 GERAET '(&00)' WURDE NICHT GESTARTET. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Das Kommando /HOLD-PRINT-JOB kann z.Zt. nicht verwendet werden. Das angegebene Geraet haette mit einem der folgenden Kommandos gestartet werden muessen:

- START-PRINTER-OUTPUT
- START-TAPE-OUTPUT
- START-DISKETTE-OUTPUT

SCP1072 JOB WITH TSN '(&00)' IS IN PREPROCESSING. RETRY COMMAND LATER
 SCP1072 AUFTRAG MIT TSN '(&00)' IN DER VORVERARBEITUNG. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

Bedeutung

Waehrend der Vorverarbeitung kann ein Auftrag nicht unterbrochen werden.

SCP1073 PRIORITY SPECIFIED IN COMMAND NOT PERMITTED FOR THIS USERID. COMMAND REJECTED
 SCP1073 IN KOMMANDO ANGEBEBENE PRIORITAET FUER DIESE BENUTZERKENNUNG NICHT ZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die in einem der Kommandos /CHANGE-TASK-PRIORITY oder /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES angegebene Prioritaet ist nicht zulaessig.

SCP1074 DEVICE '(&00)' DOES NOT BELONG TO RSO. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&01)'
 SCP1074 GERAET '(&00)' IST KEIN RSO-GERAET. KOMMANDO FUER TSN '(&01)' NICHT BEARBEITET

Bedeutung

(&00): Name des Geraets

(&01): TSN oder *ALL (= alle von dem Kommando betroffenen Auftraege)

SCP1075 PRINT REQUEST REJECTED BY SERVER '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SCP1075 DRUCKANFORDERUNG VON SERVER '(&00)' ABGEWIESEN. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Die an den Server (&00) gerichtete Druckenforderung wurde abgewiesen; die Ursache wird in der folgenden Meldung erlaeutert.

SCP1076 WARNING. NO INFORMATION AVAILABLE FOR TSN '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SCP1076 WARNUNG. KEINE INFORMATIONEN FUER TSN '(&00)' VORHANDEN. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Der Auftrag mit TSN (&00) wurde von einem Server angenommen und wird bearbeitet, aber beim Zugriff auf die EQUISAMQ-Datei oder Aufruf der lokalen SPOOL-Task ist ein Fehler aufgetreten. Informationen zu dem Auftrag sind z.Zt. nicht verfuegbar.

SCP1077 WARNING. FAMILY OF PRINT JOBS WITH TSN '(&00)' IS LOCKED. SCHEDULING IS POSTPONED

SCP1077 WARNUNG. DRUCKAUFTRAEGE MIT GEMEINSAMER TSN '(&00)' SIND GESPERT. SCHEDULING WIRD VERSCHOBEN

Bedeutung

Die EQUISAMQ-Datei kann nicht korrekt bearbeitet werden. Die Auftraege mit der gemeinsamen TSN (&00) ('Family') koennen erst nach dem Wiederanlauf von SPOOL bearbeitet werden.

SCP1078 WARNING. '(&00)' ERROR AFTER JOB HAS BEEN ACCEPTED
 SCP1078 WARNUNG. '(&00)'-FEHLER NACH AUFTRAGSANNAHME

Bedeutung

(&00) = LOCK: Die Datei wurde durch eine falsche TSN gesperrt und bleibt moeglicherweise nach Auftragsbeendigung gesperrt.

UNLOCK: Wenn der Auftrag abgewiesen wurde und die Datei nicht entsperrt werden konnte, bleibt die Datei gesperrt.
 Wenn der Auftrag angenommen wurde, bleibt die Datei moeglicherweise nach Auftragsbeendigung gesperrt.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SCP1079 PRINTER POOL '(&00)' SPECIFIED AS DEFAULT DESTINATION IN THE SPOOL PARAMETERS
 FILE DOES NOT EXIST IN THE CONFIGURATION FILE. COMMAND REJECTED
 SCP1079 IN SPOOL-PARAMETERDATEI ALS STANDARD-DESTINATION ANGEGEBENER DRUCKER-POOL
 '(&00)' NICHT IN KONFIGURATIONSDATEI. KOMMANDO ABGEWIESEN

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SCP1080 ERROR DETECTED DURING JOB VALIDATION. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&00)'
 SCP1080 FEHLER BEI AUFTRAGSVVALIDIERUNG ENTDECKT. KOMMANDO FUER TSN '(&00)' NICHT
 BEARBEITET

Bedeutung

(&00): TSN des Druckauftrags

Bei der erneuten Gueltigkeitspruefung des Druckauftrags ist ein Fehler aufgetreten; der Auftrag wird nicht umgelenkt.

SCP1081 '(&00)' JOB(S) FOUND. COMMAND TERMINATED
 SCP1081 '(&00)' AUFTRAG/AUFTRAEGE GEFUNDEN. KOMMANDO BEENDET

Bedeutung

(&00): Anzahl Auftraege, die den Auswahlkriterien entsprechen

SCP1082 REQUESTED OPERAND IN COMMAND RESERVED FOR THE SPOOL ADMINISTRATOR. COMMAND
 REJECTED
 SCP1082 IM KOMMANDO ANGEFORDERTER OPERAND IST DEM SPOOL-VERWALTER VORBEHALTEN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Benutzer hat entweder

- eine dem Konsolen-Operator oder dem Druckdienst-Verwalter vorbehaltene Funktion angefordert oder
- Informationen zu einer fremden Benutzerkennung angefordert.

SCP1083 INVALID OPERAND IN COMMAND. COMMAND REJECTED
 SCP1083 UNGUELTIGER KOMMANDO-OPERAND. KOMMANDO ABGEWIESEN

SCP1084 INCOMPATIBILITY BETWEEN FILE CCSNAME '(&01)' AND CONTROL MODE. COMMAND REJECTED
 FOR FILE/PLAM ELEMENT '(&00)'
 SCP1084 CCSNAME '(&01)' DER DATEI UND STEUERMODUS INKOMPATIBEL. KOMMANDO FUER
 DATEI/PLAM-ELEMENT '(&00)' ABGEWIESEN

Bedeutung

CCSNAME: Coded Character Set NAME

SCP1085 DSEM SUBSYSTEM NOT LOADED. COMMAND REJECTED
 SCP1085 SUBSYSTEM DSEM NICHT GELADEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

In einem PRINT-DOCUMENT-Kommando wurde ein DSEM-spezifischer Operand angegeben. Das Kommando wurde aufgrund von Problemen der DSEM-Verbindung abgewiesen.

SCP1086 INTERNAL ERROR '(&00)' DURING PROCESSING OF UFS FILE
 SCP1086 INTERNER FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG EINER UFS-DATEI

Bedeutung

Beim Aufruf des POSIX-Subsystems zur Bearbeitung einer UFS-Datei ist ein interner Fehler aufgetreten.

(&00): 01 malloc-Fehler	06 setgid()-Fehler
02 getcwd()-Fehler	07 privserv()-Fehler
03 access()-Fehler	08 stat()-Fehler
04 remove()-Fehler	09 ueberlanger Pfadname
05 bs2copy()-Fehler	10 strchr()-Fehler

SCP1087 POSIX, POSPRRTS OR NFS NOT LOADED OR NOT AVAILABLE
 SCP1087 SUBSYSTEM POSIX, POSPRRTS ODER NFS NICHT GELADEN ODER NICHT VERFUEGBAR

Bedeutung

BS2000/OSD-BC V1.0: Subsystem NFS nicht geladen.

BS2000/OSD-BC V2.0: Subsystem POSIX oder POSPRRTS nicht geladen.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SCP1088 UNABLE TO ACCESS REQUESTED UFS FILE
 SCP1088 KEIN ZUGRIFF AUF ANGEFORDERTE UFS-DATEI MOEGLICH

SCP1089 EXIT#094 MANDATORY FOR TSN '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SCP1089 EXIT#094 FUER TSN '(&00)' OBLIGATORISCH. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

- Subsystem EXIT#094 wurde am Client gestartet, aber nicht am Server.
- Subsystem EXIT#094 wurde am Server gestartet, aber nicht am Client.
- Ein durch EXIT#94 veraenderter Auftrag sollte mit dem Kommando /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES modifiziert werden. Doch das Subsystem EXIT#94 wurde noch nicht wieder gestartet.

SCP1090 JOB WITH TSN '(&00))' HAS BEEN REJECTED BY EXIT#094
 SCP1090 AUFTRAG MIT TSN '(&00)' WURDE VON EXIT#094 ABGEWIESEN

Bedeutung

Subsystem EXIT#094 hat einen Fehler gemeldet.

Der Auftrag wird vom aktuellen Server abgewiesen.

SCP1091 WARNING. ERROR DETECTED BY EXIT#094 FOR TSN '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SCP1091 WARNUNG. EXIT#094 HAT FUER TSN '(&00)' EINEN FEHLER ENTDECKT. VEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Subsystem EXIT#094 (Funktion F1) hat einen Fehler gemeldet.

Die Auftragsbearbeitung wird fortgesetzt.

SCP1092 DEVICE RECORD NOT DEFINED IN THE SPOOL PARAMETERS FILE OR DPRINTSV SUBSYSTEM
NOT LOADED FOR PRINTER '(&00)'. COMMAND REJECTED

SCP1092 KEIN GERAETESATZ FUER DRUCKER '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI ODER SUBSYSTEM
DPRINTSV NICHT GELADEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Maßnahme

Geraet mit SPSEERVE-Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE in SPOOL-Parameterdatei eintragen oder Subsystem DPRINTSV dort laden, wo der Drucker definiert ist.

SCP1093 ILLEGAL VALUE FOR '(&00)' OPERAND. COMMAND REJECTED

SCP1093 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Name des Operanden

Der vom Benutzer fuer diesen Operanden angegebene Wert ist nicht zulaessig.

SCP1094 DPRINTCL WARNING : SOME DPRINT PRINT-JOBS CANNOT BE DISPLAYED

SCP1094 EVENTUELLE VORHANDENE DPRINT PRINT-JOBS KOENNEN NICHT ANGEZEIGT WERDEN

Bedeutung

DPRINTCL-Subsystem nicht gestartet.

Maßnahme

DPRINTCL-Subsystem starten und Kommando wiederholen

SCP1095 DPRINTSV WARNING : SOME DPRINT PRINT-JOBS CANNOT BE DISPLAYED

SCP1095 EVENTUELLE VORHANDENE DPRINT PRINT-JOBS KOENNEN NICHT ANGEZEIGT WERDEN

Bedeutung

DPRINTSV-Subsystem nicht gestartet.

Maßnahme

DPRINTSV-Subsystem starten und Kommando wiederholen

SCP1096 JOB IN ACTIVE STATE WHEN SERVER ACCESS FAILED HAS BEEN DEFERRED

SCP1096 DER BEIM GESCHEITERTEN ZUGRIFF AUF DEN SERVER AKTIVE AUFTRAG WURDE
ZURUECKGESTELLT

Bedeutung

Der Cluster-Verwalter hat ein Kommando MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES mit dem Operanden JOB-IDENTIFICATION=*CLIENT-TSN() eingegeben. Der mit der Client-TSN und dem Host-Namen bezeichnete Auftrag war zu diesem Zeitpunkt aktiv, auf den den Auftrag bearbeitenden Server kann nicht mehr zugegriffen werden. Der Auftrag wird zurueckgestellt.

Maßnahme

Der Auftrag kann mit einem Kommando MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES mit entsprechender DOCUMENT-PART-Angabe und anschliessendem RESUME-PRINT-JOB an der richtigen Stelle erneut gestartet werden. In jedem Fall kann der Auftrag mit einem Kommando CANCEL-PRINT-JOB geloescht werden.

SCP1097 INCONSISTENCY BETWEEN THE FORM-NAME AND THE FORM-OVERLAY PARAMETER FOR THE
PRINTER '(&00)'. COMMAND REJECTED

SCP1097 FUER DRUCKER '(&00)' ANGEGEBENE PARAMETER FORM-NAME UND FORM-OVERLAY SIND
UNVEREINBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Druckername

Mit dem Parameter FORM-NAME wurde ein Formular angegeben, fuer das in der SPOOL-Parameterdatei ein Standard-Dia definiert ist, und mit dem Parameter FORM-OVERLAY ein Dia, das dieser impliziten Angabe widerspricht.

Maßnahme

Kommando mit geaenderter Angabe fuer Parameter FORM-OVERLAY wiederholen.

SCP1098 WARNING. ACCESS TO HOST '(&00)' REJECTED. REASON : '(&01)'. PROCESSING CONTINUES

SCP1098 WARNUNG : VERSUCHTER ZUGRIFF AUF HOST '(&00)' WURDE ABGEWIESEN. URSACHE :
'(&01)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

(&01): Ursache: 01: Host ist in DPRINT-Konfiguration nicht definiert
02: Version des entsprechenden DPRINTCM wird nicht
unterstuetzt
03: Host ist in Konfiguration nicht zugeschaltet
04: Kommunikationsfehler
05: Subsystem DPRINTCM nicht geladen
06: Host ist nicht definiert oder Zugriff auf Host nicht erlaubt.

SCP1099 ACCESS TO DPRINT HOST '(&00)' REJECTED. REASON : '(&01)'

SCP1099 WARNUNG : ZUGRIFF AUF DPRINT-HOST '(&00)' WURDE ABGEWIESEN. URSACHE : '(&01)'

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

(&01): Ursache: 01: Host ist in der Konfigurationsdatei nicht definiert
02: Version des entsprechenden Subsystems DPRINTCM wird
nicht unterstuetzt
03: Host ist in Konfiguration nicht zugeschaltet
04: Kommunikationsfehler
05: Subsystem DPRINTCM nicht geladen
06: Host ist nicht definiert oder Zugriff auf Host abgewiesen.

SCP1100 NO HOST ABLE TO PROCESS THE COMMAND

SCP1100 KOMMANDO KANN VON KEINEM HOST BEARBEITET WERDEN

Bedeutung

Keiner der derzeit verfuegbaren Hosts kann die Anforderung bearbeiten.

SCP1101 TSN '(&00)' HAS BEEN DISTRIBUTED WITH TSN '(&03)' ON SERVER '(&01)' OF CLUSTER '(&02)'

SCP1101 TSN '(&00)' WURDE MIT TSN '(&03)' AN SERVER '(&01)' DES CLUSTERS '(&02)' GELEITET

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Client-TSN

(&01): Name des Servers

(&02): Name des Clusters

(&03): Server-TSN

Ein ferner Server des lokalen Clusters oder ein Server eines fernen Clusters hat einen Druckauftrag angenommen.

SCP1102 PRINT REQUEST REJECTED BY THE LOCAL SPOOL. PROCESSING TERMINATED

SCP1102 DRUCKAUFTRAG VOM LOKALEN SPOOL ABGEWIESEN. VERARBEITUNG WURDE BEENDET

Bedeutung

Der Auftrag kann vom lokalen SPOOL nicht bearbeitet werden.

SCP1103 COMMAND PROCESSING ILLEGAL FOR TSN '(&00)'

SCP1103 KOMMANDOVERARBEITUNG FUER TSN '(&00)' unzuessaessig

Bedeutung

Der Benutzer hat Informationen ueber die Modifikation eines Auftrags angefordert.

Die Informationen koennen nicht erstellt werden, weil:

- der Auftrag wurde in einer SPOOL-Version kleiner V3.0A erzeugt
- der Auftrag wurde mit dem Kommando /WRITE-DISKETTE oder /WRITE-SPOOL-TAPE erzeugt
- der Auftrag ist ein RBP-Auftrag

SCP1104 WARNING: PRIORITY VALUE NOT ALLOWED. SERVER PRIORITY HAS BEEN FORCED

SCP1104 WARNUNG: UNZULAESSIGE PRIORITAET DES AUFTRAGS. DIE AM SERVER MAXIMAL ZULAESSIGE PRIORITAET WURDE ANGENOMMEN.

Bedeutung

Die Prioritaet des Auftrags liegt ueber der am Server maximal zulaessigen Prioritaet.

SCP1105 VERSION NOT SUPPORTED BY PARTNER. COMMAND REJECTED.

SCP1105 VERSION WIRD DURCH DEN PARTNER-HOST NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN.

Bedeutung

Wegen Schnittstellen-Inkompatibilitaeten kann die angegebene Version vom Partner-Host nicht interpretiert werden.

SCP1106 PRINT JOB WILL BE PROCESSED ON CLIENT HOST
 SCP1106 DRUCKAUFTRAG MUSS VON CLIENT HOST BEARBEITET WERDEN

Bedeutung

Druckauftrag ist bearbeitet

- vom lokalen SPOOL auf Client-Host (nach SCP0894)
- vom lokalen Server auf Client-Host (nach SCP0894 und SCP1025)

SCP1107 CANCEL PROCESSING OF PRINT JOB WITH TSN '(&00)' AND SERVER TSN '(&01)' INITIATED
 ON SERVER '(&02)' OF CLUSTER '(&03)'

SCP1107 CANCEL-BEARBEITUNG FUER DRUCKAUFTRAG MIT TSN '(&00)' UND SERVER TSN '(&01)' AUF
 SERVER '(&02)' DES CLUSTERS '(&03)' AKTIVIERT

(C) Routing code: S Weight: 70

Bedeutung

(&00): Client-TSN fuer Druckauftrag vom lokalen Cluster
 TSN vom Gateway-Host fuer Inter-Cluster Druckauftrag

(&01): Server-TSN

(&02): Server-Name

(&03): Cluster-Name

SCP1108 PRINT JOB WITH CLIENT TSN '(&00)' AND SERVER TSN '(&01)' HAS BEEN REDIRECTED
 SCP1108 DRUCKAUFTRAG MIT CLIENT-TSN '(&00)' UND SERVER-TSN '(&01)' UMADRESSIERT

Bedeutung

(&00): Client-TSN

(&01): Server-TSN

Ein Druckauftrag mit der angegebenen TSN wurde mittels Kommando
 MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES vom Home-Server geloescht.

Entweder wird er vom selben Server mit einer neuen TSN weiterbearbeitet, oder er wird
 nicht mehr vom Home-Server, sondern von einem anderen Server bearbeitet.

SCP1109 WARNING : USER ID ARE UNKNOWN BY THE LOCAL JOIN FILE. PROCESSING CONTINUES
 SCP1109 Dateiformat fuer Filter-Ausgabedatei '(&00)' nicht unterstuetzt

Bedeutung

Eine Benutzerkennung in der Liste, die im /START-PRINTER-OUTPUT oder im
 /MODIFY-PRINTER-OUTPUT angegeben wurde, ist im lokalen Benutzerkennungs-Katalog
 nicht bekannt. Das vom Dokumentformat-Konverter erzeugte Format der Arbeitsdatei wird
 nicht unterstuetzt. Nur SAM-Format ist zulaessig.

Maßnahme

Aendern Sie die Konverter-Anwendung und probieren Sie es erneut.

SCP1110 WARNING : Internal error during filter existence check for tsn '(&00)'
SCP1110 WARNUNG : INTERNER FEHLER WAEHREND DER FILTER-EXISTENZPRUEFUNG FUER TSN '(&00)'

Bedeutung

Waehrend der Ueberpruefung der Existenz von Filtern fuer einen Druckauftrag ist ein Fehler aufgetreten. Wenn der Auftrag ohne Filter ausfuehrbar ist, wird er akzeptiert, sonst wird der Auftrag abgelehnt.

Maßnahme

Verstaendigen Sie den Systembetreuer.

SCP1111 No printer able to process the command. Command rejected
SCP1111 KEIN DRUCKER ZUR KOMMANDO AUSFUEHRUNG FAEHIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Es ist kein Drucker faehig, den Auftrag auszudrucken, und es gibt keinen Filter, der das Dokument in ein Format konvertieren kann, das von einem vorhandenen Drucker ausgedruckt werden kann.

SCP1112 PRM error '(&00)' when accessing file '(&01)'
SCP1112 PRM-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'

Bedeutung

Geben Sie fuer naehere Angaben zum PRM-Fehlercode im Systemmodus /HELP-MSG SPR0014 ein und schauen bei den Informationen zum Maincode nach.

SCP1113 A print job processed by a remote cluster cannot be redirected to another cluster
SCP1113 EIN VON EINEM ENTFERNTEN CLUSTER BEARBEITETER DRUCKAUFTRAG KANN NICHT AUF EINEN ANDEREN CLUSTER UMGELEITET WERDEN

Bedeutung

Ein Auftrag soll von einem entfernten Cluster weg zu einem anderen entfernten Cluster umgeleitet werden. Diese Operation ist verboten.

SCP1114 Internal error occurred during the redirection to the remote cluster. Command rejected

SCP1114 Interner Fehler waehrend der Umleitung zu einem entfernten Cluster. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Die Vorbereitung des Druckauftrags, der zu einem entfernten heterogenen Cluster adressiert werden sollte, war fehlerhaft.

Das Kommando MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES wird abgewiesen.

SCP1115 WARNING : update of the original print job failed. Reason '(&00)'. Command rejected
 SCP1115 WARNUNG : Update des original-Druckauftrags misslungen. Grund '(&00)'. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Der Update des Original-Druckauftrags, der zu einem entfernten Cluster umgeleitet wurde, misslang. Die Gruende sind:

- (&00) = 01: der Spool-Kontrollblock wurde aufgrund eines EQS-Fehlers nicht aus der EQUISAMQ geloescht.
- = 02: Fehler beim Slot-Manager. Der Original-Auftrag bleibt im Job-Statusdisplay vorhanden.

SCP1116 Output format name '(&00)' not supported. Command not processed for TSN '(&01)'
 SCP1116 Output-Formatname '(&00)' nicht unterstuetzt. Hommando nicht bearbeitet fuer TSN '(&01)'

Bedeutung

Der fuer das Dokument verwendete Formatname wird vom neuen Zieldrucker nicht unterstuetzt. Der Formatname ist nicht in der Liste der unterstuetzten Formatnamen enthalten, die dem Drucker in der SPOOL-Parameterdatei im Geraetesatz zugewiesen wird.

Maßnahme

- Geben Sie die Druckerinformation mit dem Kommando /SHOW-SPOOL-DEVICE <name des zieldruckers>,INFO=*ALL aus und erweitern Sie eventuell die Liste der unterstuetzten Formatnamen mit der SPERVE-Anweisung //MODIFY-SPOOL-DEVICE.
- Wiederholen Sie das Kommando /REDIRECT-PRINT-JOB, indem Sie einen neuen Zieldrucker angeben.

SCP1117 Command not supported in SR2000 environment
 SCP1117 Kommando wird in SR2000-Umgebung nicht unterstuetzt

Bedeutung

Folgende Kommandos werden in einer SR2000-Umgebung nicht unterstuetzt:

START-DISKETTE-INPUT
 START-DISKETTE-OUTPUT
 MODIFY-DISKETTE-OUTPUT-STATUS
 STOP-DISKETTE-INPUT
 STOP-DISKETTE-OUTPUT
 WRITE-DISKETTE

Maßnahme

Versuchen Sie den DMS-Fehler zu beheben und wiederholen Sie den Startup.

SCP1118 The modification of some parameters is not allowed for this print job. Command rejected

SCP1118 Fuer diesen Druckauftrag ist die Aenderung einiger Parameter nicht erlaubt. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Der Auftrag kommt von einem fernen Cluster (UNIX- oder PC-Umgebung). Fuer solche Auftraege ist es nicht erlaubt, Parameter zu aendern, die eine erneute Validierung des Druckauftrags erfordern. Dies koennte zu einer Umadressierung des Auftrags fuehren. Nur folgende Operanden duerfen geaendert werden: PRINT-JOB-PRIORITY, PRINT-JOB-NAME, LEFT-MARGIN, RECORD-PART, ADDITIONAL-COPIES, HEADER-EXIT-NUMBER, TRAILER-EXIT-NUMBER, HEADER-PAGE-TEXT, OUTPUT-PART.

SCP1119 Invalid operand value in SPOOL application program interface

SCP1119 UNGUELTIGER OPERANDENWERT IN SCHNITTSTELLE DES SPOOL-ANWENDUNGSPROGRAMMS

Bedeutung

Ein in der SPOOL-Programmschnittstelle angegebener Operand ist nicht korrekt. Subcode 2 des API Return Codes enthaelt einen falschen Operanden. Die entsprechenden SPOOL-Programmschnittstellen sind STRSPPR, STPSPPR, SUPSPPR und SASDSPO.

Maßnahme

Weitere Informationen zum API Return Code entnehmen Sie bitte dem Handbuch "SPOOL&PRINT Macros and Exits".

SCP1120 Job with TSN '(&00)' has been modified and redirected with TSN '(&03)' on server '(&01)' of cluster '(&02)'

SCP1120 DRUCKAUFTRAG MIT TSN '(&00)' WURDE ABGEAENDERT UND MIT TSN '(&03)' AUF SERVER '(&01)' DES CLUSTERS '(&02)' UMGELEITET

Bedeutung

(&00): Client-TSN

(&01): Server-Name

(&02): Cluster-Name

(&03): Server-TSN

Der Druckauftrag wurde abgeaendert und von einem abgesetzten Server des lokalen Clusters oder einem Server eines abgesetzten Clusters angenommen.

SCP1121 Invalid date or time operand specified. Command rejected

SCP1121 UNGUELTIGER OPERAND FUER DATE ODER TIME WURDE ANGEGEBEN: KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN

Bedeutung

Im Befehl wurde ein ungueltiges Datum bzw. eine ungueltige Uhrzeit angegeben.

Ursache: Es wurde nicht das Format YYYY-MM-DD HH:MM verwendet.

Maßnahme

Korrigieren Sie den Operanden und versuchen Sie es mit einer Neueingabe.

SCP1122 Print job with TSN '(&00)' will be processed on client host
SCP1122 Druckauftrag mit TSN '(&00)' wird auf Client-Host bearbeitet

Bedeutung

Der Druckauftrag wird entweder

- durch den lokalen SPOOL des Client-Host oder
- durch den lokalen Server auf Client-Host bearbeitet

SCP1123 IDOM subsystem not loaded. Command rejected
SCP1123 IDOM-Subsystem nicht geladen. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Derzeit kann kein virtuelles IDOM-Geraet gestartet werden weil das IDOM-Subsystem nicht gestartet ist.

SCP9000 COMMAND NOT ACCEPTED BY INTEROPERABILITY FILTERS. COMMAND REJECTED
SCP9000 KOMMANDO VON INTEROPERABILITAETSFILTERN NICHT ANGENOMMEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Das Kommando PRINT-DOCUMENT ist von den Interoperabilitaetsfiltern abgewiesen worden.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SCS0001 SCSIPCL SUBSYSTEM CANNOT BE CREATED. SPOOL SUBSYSTEM NOT PRESENT.
SCS0001 DAS SUBSYSTEM SCSIPCL KANN NICHT OHNE DAS SUBSYSTEM SPOOL GELADEN WERDEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Laden Sie das Subsystem SPOOL, anschliessend laden Sie das Subsystem SCSIPCL.

SCS0002 CLASS '(&00)' MEMORY REQUEST ERROR.
SCS0002 FEHLER BEIM ANFORDERUNG VON KLASSE '(&00)' SPEICHER.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Speicherklasse.

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SCS0003 SYSTEM INTERFACE '(&00)' FAILED WITH RETURN CODE '(&01)'.
SCS0003 SYSTEMFEHLER '(&00)' SCHNITTSTELLEN-FEHLER '(&01)'.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Benutzen der Systemschnittstelle ist ein Fehler aufgetreten

(&00): Name der Systemschnittstelle

(&01): Return-Code der Systemschnittstelle

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SCS0004 TSN '(&02)' : FORM '(&00)' MOUNTED ON PRINTER '(&01)'. REPLY (Y=YES; N=NO).
SCS0004 TSN '(&02)' : FORMULAR '(&00)' AUF DRUCKER '(&01)' MONTIERT? ANTWORT (Y=JA;
N=NEIN).
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operator muss das angeforderte Formular (&00) auf dem Drucker (&01) montieren oder den Drucker freigeben.

Maßnahme

Y: Das Formular wurde montiert und die Ausgabe beginnt

N: Der Drucker wird freigegeben

SCS0005 DEVICE '(&00)' NOT ASSIGNED TO SYSTEM.
SCS0005 GERAET '(&00)' IST DEM SYSTEM NICHT ZUGEWIESEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Geraetenname

Maßnahme

Verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter

SCS0006 CONNECTION WITH DPRINT SERVER FOR DEVICE '(&00)'
 SCS0006 FEHLER BEI DER VERBINDUNG MIT DEM DPRINT-SERVER FUER GERAET '(&00)'.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Geraetenname

Maßnahme

Verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter

SCS0007 '(&00)' ERROR '(&01)' FOR FILE '(&02)'.
 SCS0007 '(&00)' FEHLER '(&01)' FUER DATEI '(&02)'.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Aktionstyp OPEN, GET oder CLOSE

(&01): DMS-Fehlercode

(&02): Name der Benutzer- oder Ressourcen-Datei

Maßnahme

Pruefen Sie die Gueltigkeit der Datei und starten den Auftrag neu oder geben Sie erneut das Kommando /PRINT-DOC ein.

SCS0008 SETL ERROR ON FILE '(&00)'.
 SCS0008 SETL-FEHLER FUER DATEI '(&00)'.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der Benutzerdatei

(&01): Tsn des Auftrags

Maßnahme

Pruefen Sie die Gueltigkeit der Datei und starten den Auftrag neu oder geben Sie erneut das Kommando /PRINT-DOC ein.

SCS0009 TSN '(&01)': FILE '(&00)' IS EMPTY.
 SCS0009 TSN '(&01)' : DATEI '(&00)' IST LEER.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der Benutzerdatei

(&01): Tsn des Auftrags

Maßnahme

Pruefen Sie die Gueltigkeit der Datei und starten den Auftrag neu oder geben Sie erneut das Kommando /PRINT-DOC ein.

SCS0010 '(&00)' WITH NAME '(&01)' NOT FOUND IN FILE '(&02)'.
 SCS0010 '(&00)' MIT DEM NAMEN '(&01)' NICHT GEFUNDEN IN DATEI '(&02)'.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Typ der Ressource (FONT, FOB o.a.)

(&01): Name der Ressource

(&02): Name der Ressourcen-Bibliothek

Maßnahme

Ergaenzen Sie die Ressourcen-Bibliothek um die Ressource und geben Sie erneut das Kommando /PRINT-DOC ein

SCS0011 TSN '(&03)' : RESOURCE TYPE '(&00)' FOR THE '(&01)' '(&02)' NOT SUPPORTED.
 SCS0011 TSN '(&03)' : RESSOURCENTYP '(&00)' FUER '(&01)' '(&02)' NICHT UNTERSTUETZT.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Typ der Ressource (Reference, Id,o.a.)

(&01): Typ der Ressource (FONT, FOB,o.a.)

(&02): Name der Ressource

(&03): Tsn des Auftrags

Maßnahme

Benutzen Sie eine andere Ressource und geben Sie erneut das Kommando /PRINT-DOC ein.

SCS0012 SPOOLOUT CANCELLED BY MEANS OF /CANCEL-PRINT-JOB.
 SCS0012 AUSGABE MIT /CANCEL-PRINT-JOB ABGEBROCHEN.
 (C) Routing code: S Weight: 99

SCS0013 Spoolout kept.
 SCS0013 Ausgabe im Zustand KEEP.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ausgabeauftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingereicht, bis er mit /RESUME-PRINT-JOB wieder gestartet wird.

SCS0014 SPOOLOUT SUSPENDED.
 SCS0014 AUSGABE ZURUECKGESTELLT.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ausgabeauftrag wird zeitweise zurueckgestellt, d.h. er wird zurueck in die Ausgabewarteschlange eingereicht.

SCS0015 TSN '(&01)' : RESTART PAGE NUMBER '(&00)' GREATER THAN FILE CAPACITY. REPLY (T=ABORT, <NN>=NEW PAGE NUMBER).

SCS0015 TSN '(&01)' : NUMMER DER SEITE '(&00)' FUER WIEDERANLAUF GROESSER ALS DATEIKAPAZITAET. ANTWORT (T=ABBRUCH, <NN>=NEUE SEITENNUMMER).

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Seitennummer, die als Antwort auf die Meldung SCS0020 eingegeben wurde, ist zu hoch.

SCS0016 SYSTEM ERROR. JOB WITH TSN '(&00)' DEFERRED ON DEVICE '(&01)' CANNOT BE ACTIVATED. JOB ADDED TO SPOOL SHUTDOWN QUEUE.

SCS0016 SYSTEMFEHLER. AUF GERAET '(&01)' ZURUECKGESTELLTER AUFTRAG MIT TSN '(&00)' KANN NICHT AKTIVIERT WERDEN. AUFTRAG IN AUFTRAGSWARTESCHLANGE EINGEREIHT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der zurueckgestellte Ausgabeauftrag konnte aufgrund einer Fehlers beim Zurueckstellen nicht in die ACTIVE-Warteschlange eingetragen werden. Der Ausgabeauftrag bleibt in der Auftragswarteschlange bis zum naechsten Warmstart. Im Falle eines Kaltstarts geht der Auftrag verloren.

SCS0017 TSN '(&00)' : JOB SUSPENDED.

SCS0017 TSN '(&00)' : AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Auftrag wird zeitweise zurueckgestellt, d.h. er wird in die Ausgabewarteschlange eingereiht.

SCS0018 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)' : ERROR DURING SPOOLOUT. REPLY (T=TERMINATE; S=STANDARD; D=DEFER; K=KEEP WITHOUT AUTOMATIC RESTART).

SCS0018 TSN '(&00)', GERAET '(&01)' : FEHLER WAERHEND DER AUSGABE. ANTWORT (T=BEENDEN; S=STANDARD; D=ZURUECKSTELLEN; K=KEEP OHNE AUTOMATISCHEN NEUSTART).

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&01): Geraetname

Maßnahme

T: Der Ausgabeauftrag wird aus der Auftragswarteschlange entfernt und die Datei wird auf Anforderung gelöscht.

S: Der Ausgabeauftrag wird ohne Aenderung der Prioritaet wieder in die Auftragswarteschlange eingereiht. Der Auftrag wird ab dem letzten Checkpoint erneut gestartet.

D: Der Ausgabeauftrag wird wieder in die Auftragswarteschlange eingereiht. Nachfolgende Meldungen werden die neue Prioritaet und den Wiederanlaufftyp des zurueckgestellten Auftrags abfragen.

K: Der Ausgabeauftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingefuegt, bis ihn der Operator mit /RESUME-PRINT-JOB wieder startet. Eine nachfolgende Meldung wird den Wiederanlauf typ abfragen.

SCS0019 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)' : NEW PRIORITY OF DEFERRED JOB DESIRED? REPLY (<NN>=NEW PRIORITY 30 THROUGH 255; 'ETX'= NO CHANGE).

SCS0019 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': NEUE PRIORITAET DES ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAGS. ANTWORT (<NN>= NEUE PRIORITAET ZWISCHEN 30 UND 255; ETX=KEINE AENDERUNG).
(C) Routing code: S Weight: 99

SCS0020 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)' : SPECIFY RESTART TYPE FOR DEFERRED JOB. REPLY (B=BEGINNING; L=LAST CHECKPOINT; <NN>=DECIMAL PAGE NUMBER).

SCS0020 TSN '(&00)', GERAET '(&01)' : WIEDERANLAUFTYP DES ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAGS? ANTWORT (B=VON ANFANG; L=ABLETZTEM CHECKPOINT; <NN>=AB SEITE NN).
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operator muss festlegen, wo der Auftrag wiederanlaufen soll, der auf Geraet (&01) zurueckgestellt wurde.

Maßnahme

B: Der Auftrag wird von Anfang an neu gestartet.

L: Der Auftrag wird ab dem letzten Checkpoint gestartet.

<NN>: Der Auftrag wird ab Seite nn (Dezimalzahl) erneut gestartet.

SCS0021 SPOOLOUT INTERRUPTED. OUTPUT INCOMPLETE.

SCS0021 AUSGABEAUFTRAG UNTERBROCHEN. AUSGABE UNVOLLSTAENDIG.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Ausgabeauftrag wurde mit /HOLD-PRINT-JOB unterbrochen und erneut gestartet.

SCS0022 INVALID VALUE IN SUBSYSTEM-PARAMETER OPERAND OF '(&00)' SCSIPCL COMMAND.
SCS0022 UNGUELTIGER OPERANDENWERT FUER SUBSYSTEM-PARAMETER DES SCSIPCL-KOMMANDOS '(&00)'.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operandenwert darf fuer den Subsystem-Parameter nicht angegeben werden.

(&00): Kommando /START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder /RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

Maßnahme

Korrigieren Sie das Kommando und geben Sie es erneut ein.

SCS0023 SCSIPCL SUBSYSTEM CAN NOT BE STOPPED OR HELD. '(&00)' TASK NOT ACCESSIBLE.
 SCS0023 DAS SUBSYSTEM SCSIPCL KANN NICHT GESTOPPT ODER ANGEHALTEN WERDEN. TASK '(&00)'
 NICHT ERREICHBAR.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Tsn der Task

SCS0024 TSN '(&00)' : READ ERROR ON SPOOL PARAMETER FILE. CHECK THE VALIDITY OF THE FILE.
 SCS0024 TSN '(&00)' : LESEFEHLER AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. GUELTIGKEIT DER DATEI PRUEFEN

(C) Routing code: S Weight: 99

SCS0025 TSN '(&00)' : INFORMATION CONCERNING FORM NAME '(&01)' NOT AVAILABLE IN SPOOL
 PARAMETER FILE. JOB SUSPENDED.

SCS0025 TSN '(&00)' : INFORMATION ZU FORMULAR '(&01)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT
 VERFUEGBAR. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Ergaenzen Sie die SPOOL-Parameterdatei um das fehlende Formular und geben Sie dann die Tsn frei.

SCS0026 TSN '(&00)' : INFORMATION CONCERNING CHARACTER NAME '(&01)' NOT AVAILABLE IN
 SPOOL PARAMETER FILE. JOB SUSPENDED.

SCS0026 TSN '(&00)' : INFORMATION ZU ZEICHENSATZ '(&01)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT
 VERFUEGBAR. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Ergaenzen Sie die SPOOL-Parameterdatei um den fehlenden Zeichensatz und geben Sie dann die Tsn frei.

SCS0027 JOB WHICH CAUSED ABORTION OF CONTROLLER TASK IS SUSPENDED.

SCS0027 AUFTRAG, DER DEN ABRUCH DER KONTROLLTASK BEWIRKTE, WURDE ZURUECKGESTELLT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Starten Sie den Auftrag erneut mit /RESUME-PRINT-JOB.

SCS0028 TSN '(&00)' : PRM ERROR '(&01)'. JOB SUSPENDED.

SCS0028 TSN '(&00)' : PRM-FEHLER '(&01)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

(C) Routing code: S Weight: 99

SCS0029 TSN '(&00)' : GENLOOP '(&01)' NOT FOUND IN PRFILE '(&02)'. JOB SUSPENDED.

SCS0029 TSN '(&00)' : GENLOOP '(&01)' IN PRFILE '(&02)' NICHT GEFUNDEN. AUFTRAG
 ZURUECKGESTELLT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Ergaenzen Sie die PRFILE um den fehlenden GENLOOP und geben Sie dann die Tsn frei.

- SCS0030 TSN '(&00)' : TRANSLATION TABLE '(&01)' NOT FOUND IN PRFILE '(&02)'. JOB SUSPENDED.
- SCS0030 TSN '(&00)' : CODE-UMSETZUNGSTABELLE '(&01)' IN PRFILE '(&02)' NICHT GEFUNDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.
(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Ergaenzen Sie die PRFILE um den fehlenden Code-Umsetzungstabelle und geben Sie dann die Tsn frei.

- SCS0031 TSN '(&00)' : '(&01)' '(&02)' NOT FOUND IN PRFILE '(&03)'. JOB SUSPENDED.
- SCS0031 TSN '(&00)' : '(&01)' '(&02)' NICHT GEFUNDEN IN PRFILE '(&03)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&01): Typ der Ressource(FONT, FOB,o.a.)

(&02): Name der Ressource

(&03): Name der Ressource-Bibliothek

Maßnahme

Ergaenzen Sie die PRFILE um die fehlende Ressource und geben Sie dann die Tsn frei.

- SCS0032 TSN '(&00)' : WRONG SCB. NO GENLOOP SPECIFIED.
- SCS0032 TSN '(&00)' : FALSCHER SCB. KEIN GENLOOP SPEZIFIZIERT.
(C) Routing code: S Weight: 99
- SCS0033 TSN '(&00)' : ERROR DETECTED IN BUFFER GIVEN BY EXIT '(&01)'.
SCS0033 TSN '(&00)' : FEHLER IM RUECKGABEPUFFER VON EXIT '(&01)'.
(C) Routing code: S Weight: 99
- SCS0034 CONVERSION OF VIRTUAL MEMORY FAILED.
- SCS0034 UMSETZUNG DES VIRTUELLEN SPEICHERS FEHLGESCHLAGEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Umsetzung des virtuellen Klasse-3-Speichers in Realspeicher ist fehlgeschlagen. Der Start der Kontrolltask wurde abgebrochen.

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

- SCS0035 INIT OF '(&00)' PROCESSING FAILED.
- SCS0035 INITIALISIERUNG VON '(&00)' FEHLGESCHLAGEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Initialisierung des Moduls oder der Funktion (&00) ist ein Fehler aufgetreten. Der Start der Kontrolltask wurde abgebrochen.

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SCS0036 READING OF SCB FAILED.
 SCS0036 LESEN DES SCB IST FEHLGESCHLAGEN.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Lesen des SCB aus der EQUISAM-Datei ist fehlgeschlagen

Maßnahme

Verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter.

SCS0037 '(&00)' OPERAND OR OPERAND VALUE NOT SUPPORTED FOR PCL DOCUMENTS.
 SCS0037 DER OPERAND '(&00)' WIRD FUER PCL-DOKUMENTE NICHT UNTERSTUETZT.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Operandenname.

SCS0038 MISSING OR INCOMPLETE DEFINITION OF PCL FORM '(&00)' IN SPOOL PARAMETER FILE.
 SCS0038 FEHLENDES ODER UNVOLLSTAENDIGES PCL-FORMULAR '(&00)' IN DER SPOOL-
 PARAMETERDATEI.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Formularname

Maßnahme

Bitten Sie den SPOOL-Verwalter, das Formular zu definieren.

SCS0039 OUTPUT WITH GENLOOP '(&00)' FROM FILE '(&01)' NOT POSSIBLE.
 SCS0039 AUSGABE MIT GENLOOP '(&00)' VON DATEI '(&01)' NICHT MOEGLICH.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Die Groesse von GENLOOP darf nicht ueber die Papiergroesse hinausgehen.

SCS0040 INFORMATION CONCERNING DEVICE '(&00)' CAN NOT BE OBTAINED. CONTROLLER STARTUP
 IS ABORTED.
 SCS0040 KEINE INFORMATION ZU GERAET '(&00)' ERHAELTLICH. START DER KONTROLLTASK
 ABGEBROCHEN.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Geraetname

SCS0041 TSN '(&00)' : NOT ENOUGH LINES SPECIFIED IN THE GENLOOP TO SUPPORT REQUESTED PRINT FORMAT. SPOOLOUT ABORTED.

SCS0041 TSN '(&00)' : IN DER GENLOOP SIND NICHT GENUG ZEILEN FUER DAS ANGEFORDERTE DRUCKFORMAT ANGEGEBEN. DER SPOOLOUT-VORGANG WURDE ABGEBROCHEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in der GENLOOP zum Drucken der Datei angegebene Zeilenzahl reicht fuer die Operanden LINES-PER-PAGE, HEADER-LINE oder OUTPUT-FORMAT=HEXADECIMAL des Kommandos /PRINT-DOC nicht aus.

Maßnahme

Aendern Sie die GENLOOP und versuchen Sie es nochmals.

SCS0042 PRINT JOBS UPDATE FOR SCSIPCL FAILED.
SCS0042 AKTUALISIERUNG VON DRUCKAUFTRAGEN FUER SCSIPCL FEHLGESCHLAGEN.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Einige Druckauftraege, die vor dem Start des Subsystems SCSIPCL schon vorhanden waren, konnten nicht auf PCL-Druckern gedruckt werden.

Maßnahme

Versuchen Sie, diese Druckauftraege mit /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES zu aendern.

SCS0043 SPOOL S TASK NOT ACCESSIBLE.
SCS0043 DIE SPOOL-MASTERTASK S IST NICHT ERREICHBAR.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Aufgrund eines Kommunikationproblems mit der S-Task wurde die SPOOL-Anforderung erfolglos abgebrochen.

SCS0044 TSN '(&01)' : SYSTEM EXIT ROUTINE '(&00)' DOES NOT EXIST.
SCS0044 TSN '(&01)' : SYSTEM-EXIT-ROUTINE '(&00)' EXISTIERT NICHT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Exit-Routine, die der Auftrag mit der Tsn (&01) angefordert hat, existiert nicht.

SCS0045 TSN '(&01)' : SYSTEM EXIT ROUTINE '(&00)' NOT ACTIVE. REPLY (R=RETRY; T=ABORT).
 SCS0045 TSN '(&01)' : SYSTEM-EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT AKTIV. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN;
 T=ABBRECHEN).

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die SPOOL-Task wartet auf eine Antwort. In der Zwischenzeit kann der Operator die Exit-Routine aktivieren.

Maßnahme

R: Wiederholen, nachdem der Operator die Exit-Routine aktiviert hat.

T: Auftrag abbrechen. Die Exit-Routine wird nicht aktiviert.

SCS0046 '(&00)': '(&01)' IN REC# '(&02)'.
 SCS0046 '(&00)': '(&01)' IN REC# '(&02)'.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Unzulaessiger Kanalwert; weiterleiten an Kanalnummer, die groesser als 12 ist.
 Kanal nicht angegeben; Kanalangabe fehlt in GENLOOP.

Unzulaessige Pcc-Position; die CONTROL-CHAR-POS ist groesser als die Datensatzlaenge.

(&01): Wert des unzulaessigen Steuerungsbytes oder der Pcc-Position.

(&02): Datensatznummer in der Eingabedatei.

SCS0047 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)' : SPOOLOUT COMPLETED FOR FILE '(&02)'.
 SCS0047 TSN '(&00)', GERAET '(&01)' : SPOOLOUT VON DATEI '(&02)' BEENDET.

(C) Routing code: S Weight: 99

SCS0048 FILE CAN NOT BE PROCESSED.
 SCS0048 DATEI KANN NICHT VERARBEITET WERDEN.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wegen Satzlaengefehler kann die Datei nicht verarbeitet werden.

Maßnahme

Bitte die Datei mit einem maximum Wert BLKSIZE=8 konvertieren.

SDC0001 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE'(&01)'
 SDC0001 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der Schnittstelle

SDC0002 System interface error. Command rejected. Contact System Support Staff
 SDC0002 Fehler der Systemschnittstelle. Kommando abgewiesen. Systembetreuer
 benachrichtigen

Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler in einer Systemschnittstelle aufgetreten.

Maßnahme

Bereits auf SYSOUT ausgegebene Fehlermeldungen beachten und Systembetreuer
 verstaendigen.

SDC0003 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE'(&01)'. ERROR LOGGING SEQUENCE NUMBER IS '(&02)'
 SDC0003 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'. ERROR LOGGING FOLGENUMMER '(&02)'
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der Schnittstelle

(&02): Error Logging Folgenummer

SDC0101 CLASS '(&00)' MEMORY REQUEST ERROR
 SDC0101 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERANFORDERUNG

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SDC0102 CLASS '(&00)' MEMORY RELEASE ERROR
 SDC0102 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERFREIGABE

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SDC0203 DPRINTCL SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. SPOOL PARAMETERS INTERNAL VERSION '(&00)'
 NOT SUPPORTED

SDC0203 SUBSYSTEM DPRINTCL KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. INTERNE VERSION DER SPOOL-
 PARAMETER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): interne Version der SPOOL-Parameter

Maßnahme

Mit SPSEERVE die unterstuetzte Version der SPOOL-Parameter erzeugen.

SDC0210 DPRINTCL SUBSYSTEM CAN NOT BE STOPPED OR HELD. '(&00)' TASK NOT ACCESSIBLE
 SDC0210 SUBSYSTEM DPRINTCL KANN NICHT ANGEHALTEN WERDEN. ZUGRIFF AUF TASK '(&00)' NICHT
 MOEGLICH
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Die verteilten Drucker koennen nicht angehalten werden.

(&00): TSN

SDC0300 DMS ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)' FOR FILE '(&02)'. FURTHER INFORMATION
 : /HELP-MSG DMS(&00)

SDC0300 DVS-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. NAEHERE ANGABEN
 : /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode aus FCB

(&01): DVS-Schnittstellename

(&02): Dateiname

SDC0700 SPOOL '(&00)' TASK NOT ACCESSIBLE
 SDC0700 ZUGRIFF AUF SPOOL-TASK '(&00)' NICHT MOEGLICH

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wurde aufgrund eines Kommunikationsproblems mit einer SPOOL-
 Task abgebrochen.

(&00): TSN

SDC0800 ILLEGAL COMBINATION OF OPERANDS. COMMAND REJECTED
 SDC0800 OPERANDEN-KOMBINATION UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Operanden sind syntaktisch korrekt, aber auf unzulaessige Weise miteinander
 kombiniert.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDC0801 LOGICAL VALIDATION PROBLEM DURING COMMAND PROCESSING. COMMAND REJECTED
 SDC0801 LOGISCHES GUELTIGKEITSPROBLEM BEI KOMMANDOBEARBEITUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

SDC2000 DEFAULT DPRINT-DESTINATION '(&00)' IN SPOOL PARAMETERS FILE IS NOT COMPATIBLE WITH DPRINT CONFIGURATION FILE. PROCESSING CONTINUES

SDC2000 STANDARD-DPRINT-DESTINATION '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI INKOMPATIBEL MIT DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT
(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Der in den globalen SPOOL-Parametern bei DPRINT-DESTINATION angegebene POOL-NAME ist in der DPRINT-Konfiguration nicht definiert.

(&00): Name des Drucker-Pools

Maßnahme

Entweder vom Cluster-Verwalter den betreffenden Drucker-Pool in die DPRINT-Konfiguration aufnehmen lassen oder vom SPOOL-Verwalter die Angabe bei DPRINT-DESTINATION in den SPOOL-Parametern aendern lassen.

Beide Aenderungen muessen mit SPSEIVE vorgenommen werden.

SDC2001 INTERNAL ERROR DURING DPRINT CONFIGURATION ACCESS

SDC2001 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF DPRINT-KONFIGURATION

Bedeutung

Die Schnittstelle fuer DPRINT-Konfigurationszugriffe hat einen internen Fehler gemeldet.

SDC2002 DPRINT HOST OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE. PROCESSING CONTINUES

SDC2002 DPRINT-HOST '(&00)' IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI NICHT DEFINIERT. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Maßnahme

Vom Cluster-Verwalter den betreffenden Host in der DPRINT-Konfiguration definieren lassen.

SDC2003 DPRINT HOST OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE. COMMAND REJECTED

SDC2003 DPRINT-HOST '(&00)' IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Maßnahme

Vom Cluster-Verwalter den betreffenden Host in der DPRINT-Konfiguration definieren lassen.

SDC2004 HOST '(&00)' DOES NOT BELONG TO LOCAL CLUSTER. PROCESSING CONTINUES
 SDC2004 HOST '(&00)' GEHOERT NICHT ZUM LOKALEN CLUSTER. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Das Kommando wird fuer den Host (&00) nicht bearbeitet. Das Kommando darf sich nur auf Hosts des lokalen Clusters beziehen; fuer diese wird es auch ausgefuehrt.

Maßnahme

Vom Cluster-Verwalter den betreffenden Host in den lokalen Cluster aufnehmen lassen.

SDC2005 HOST '(&00)' DOES NOT BELONG TO LOCAL CLUSTER. COMMAND REJECTED
 SDC2005 HOST '(&00)' GEHOERT NICHT ZUM LOKALEN CLUSTER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Das Kommando wird fuer den Host (&00) nicht bearbeitet. Das Kommando darf sich nur auf Hosts des lokalen Clusters beziehen.

Maßnahme

Vom Cluster-Verwalter den betreffenden Host in den lokalen Cluster aufnehmen lassen.

SDC2006 REMOVAL OF HOST '(&00)' FORCED BY RECOVERY PROCESSING
 SDC2006 HOST '(&00)' WURDE DURCH RECOVERY-BEARBEITUNG ZWANGSWEISE AUS CLUSTER ENTFERNT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Das Kommando /VERIFY-DPRINT-CONFIGURATION hat ergeben, dass Host (&00) nicht zum lokalen Cluster gehoert. Der Host wird logisch aus dem Cluster entfernt.

SDC2007 RESTART OF HOST '(&00)' FORCED BY RECOVERY PROCESSING
 SDC2007 HOST '(&00)' WURDE DURCH RECOVERY-BEARBEITUNG ZWANGSWEISE ERNEUT GESTARTET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Das Kommando /VERIFY-DPRINT-CONFIGURATION hat ergeben, dass Host (&00) aus dem lokalen Cluster entfernt wurde. Der Host wird logisch aus dem Cluster entfernt und anschliessend erneut eingefuegt.

SDC2008 THIS COMMAND WILL DESTROY THE CLUSTER CONFIGURATION. PROCESSING TO BE CONTINUED
 ? REPLY (Y=YES(DESTROY); N=NO(ABORT COMMAND PROCESSING))
 SDC2008 DIESES KOMMANDO WIRD DIE CLUSTER-KONFIGURATION ZERSTOEREN. VERARBEITUNG
 FORTSETZEN ? ANTWORT (Y=YES (ZERSTOEREN); N=NO (KOMMANDO ABBRECHEN))

Bedeutung

Der Loeschauftrag wird an jeden Rechner im Cluster geschickt. Jeder Rechner entfernt aus der Konfigurationsdatei alle Objekte, die nicht zu seinem Host gehoeren. Das fuehrt zur Inkonsistenz und Zerstoerung des Clusters.

SDC2009 /DELETE-DPRINT-CLUSTER COMMAND WITHDRAWN BY CALLER
 SDC2009 KOMMANDO /DELETE-DPRINT-CLUSTER NICHT AUSGEFUEHRT

SDC5000 LOCAL CLUSTER CONFIGURATION COMMAND ACCEPTED AND INITIATED
 SDC5000 KOMMANDO FUER LOKALE CLUSTER-KONFIGURATION ANGENOMMEN UND GESTARTET

Bedeutung

Eines der Kommandos /CREATE-DPRINT-CLUSTER, /MODIFY-DPRINT-CLUSTER, /MODIFY-DPRINT-CONFIGURATION oder /VERIFY-DPRINT-CONSISTENCY ist gestartet worden.

SDC5001 NO CURRENT LOCAL CONFIGURATION EXISTS. COMMAND REJECTED
 SDC5001 KEINE AKTUELLE LOKALE KONFIGURATION VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SDC5002 HOST '(&00)' ASSIGNED AS NEW CLUSTER MASTER
 SDC5002 HOST '(&00)' ALS NEUER CLUSTER-MASTER ZUGEWIESEN
 (C) Routing code: * Weight: 99

SDC5003 LOCAL CLUSTER CONFIGURATION ALREADY CREATED. COMMAND REJECTED
 SDC5003 LOKALE CLUSTER-KONFIGURATION BEREITS EINGERICHTET. KOMMANDO ABGEWIESEN

SDC5004 COMMAND RESTRICTED TO CLUSTER ADMINISTRATOR. COMMAND REJECTED
 SDC5004 KOMMANDO IST CLUSTER-VERWALTER VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Kommandos /DELETE-DPRINT-CLUSTER, /MODIFY-DPRINT-CLUSTER und /MODIFY-DPRINT-CONFIGURATION sind dem Cluster-Verwalter vorbehalten.

SDC5005 COMMAND RESTRICTED TO SPOOL ADMINISTRATOR. COMMAND REJECTED
 SDC5005 KOMMANDO IST SPOOL-VERWALTER VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Kommandos /CREATE-DPRINT-CLUSTER, /SHOW-DPRINT-CLUSTER und /VERIFY-DPRINT-CONSISTENCY sind dem Druckdienst-Verwalter vorbehalten.

SDC5006 ACCESS TO HOST '(&00)' REJECTED. REASON : '(&01)'
 SDC5006 ZUGRIFF AUF HOST '(&00)' ABGEWIESEN. URSACHE : '(&01)'
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

(&01): Ursache: 01: Kommunikationsprobleme
 02: Entweder ist weder Subsystem DPRINTCL noch DPRINTSV am Host geladen, oder Host (&00) hat den Zugriff verweigert.
 03: Der Server des Hosts (&00) ist in der DPRINT-Konfiguration des Master-Hosts nicht definiert.

SDC5007 HOST '(&00)' INCLUDED IN LOCAL CLUSTER
 SDC5007 HOST '(&00)' IN LOKALEN CLUSTER AUFGENOMMEN
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

SDC5008 HOST '(&00)' NOT INCLUDED IN LOCAL CLUSTER
 SDC5008 HOST '(&00)' NICHT IN LOKALEN CLUSTER AUFGENOMMEN
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

SDC5009 NO CLUSTER MASTER CAN BE ASSIGNED
 SDC5009 ES KANN KEIN CLUSTER-MASTER ZUGEWIESEN WERDEN

Bedeutung

Entweder kann der Verwalter des aktuellen Clusters mit dem Kommando /MODIFY-DPRINT-CONFIGURATION keinen neuen Cluster-Master zuweisen, oder ein SPOOL-Verwalter kann mit dem Kommando /VERIFY-DPRINT-CONSISTENCY keinen neuen Cluster-Master zuweisen.

SDC5010 '(&00)' COMMAND ALREADY IN PROCESS. COMMAND REJECTED
 SDC5010 '(&00)'-KOMMANDO WIRD BEREITS BEARBEITET. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Kommandoname:

/CREATE-DPRINT-CLUSTER
 /DELETE-DPRINT-CLUSTER
 /MODIFY-DPRINT-CLUSTER
 /SHOW-DPRINT-CLUSTER
 /MODIFY-DPRINT-CONFIGURATION
 /VERIFY-DPRINT-CONSISTENCY

Maßnahme

Kommandobeendigung abwarten und Kommando wiederholen.

SDC5011 COMMAND SUCCESSFULLY PROCESSED FOR HOST '(&00)'
 SDC5011 KOMMANDO FUER HOST '(&00)' ERFOLGREICH BEARBEITET

SDC5012 HOST '(&00)' ALREADY BELONGS TO THE CLUSTER. PROCESSING CONTINUES
 SDC5012 HOST '(&00)' GEHOERT BEREITS ZUM CLUSTER. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

SDC5013 COMMAND RESTRICTED TO CLUSTER ADMINISTRATOR ON FIRST HOST OF HOST RECOVERY LIST.
 COMMAND REJECTED

SDC5013 KOMMANDO IST CLUSTER-VERWALTER DES ERSTEN HOSTS AUF DER HOST-RECOVERY-LISTE VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SDC5014 HOST OF CLUSTER ADMINISTRATOR CAN NOT BE REMOVED FROM THE LOCAL CLUSTER CONFIGURATION
 SDC5014 HOST DES CLUSTER-VERWALTERS DARF NICHT AUS LOKALER CLUSTER-KONFIGURATION ENTFERNT WERDEN
 SDC5015 COMMAND NOT PROCESSED FOR HOST '(&00)'
 SDC5015 KOMMANDO FUER HOST '(&00)' NICHT BEARBEITET
 SDC6000 COMMAND REJECTED BY FILTER '(&00)'. REASON : '(&01)'
 SDC6000 KOMMANDO WURDE VON FILTER '(&00)' ABGEWIESEN. URSACHE: '(&01)'

Bedeutung

(&00): Name des Filters

(&01): Ursache:

- 00: Unterschrift unbekannt
- 01: Auftragsadresse ist null
- 02: Parameter DOCUMENT-FORMAT fehlerhaft
- 03: Parameter LINE-SPACING fehlerhaft
- 04: Eingabedatei ist keine Datei
- 05: RECFORM der Datei wird nicht unterstuetzt
- 06: FCB-Typ der Datei wird nicht unterstuetzt
- 07: Falsche Ausgabedatei
- 08: Speicheranforderungs- oder -freigabebefehler
- 09: Aktionscode unbekannt
- 10: Protokoll unbekannt
- 11: Eingabedatei wurde verfaelscht
- 12: CCSNAME fehlerhaft oder ungueltig
- 13: FILTER Subsystem Fehler
- 14: Interner Fehler

SDC6001 DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)' DURING USE OF FILTER '(&02)'
 SDC6001 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)' BEI VERWENDUNG VON FILTER '(&02)'
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode aus FCB

(&01): Dateiname

(&02): Filtername

SDC6002 DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. RETRY ? REPLY (Y=YES ; N=NO)
 SDC6002 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. WIEDERHOLEN? ANTWORT (Y=JA;N=NEIN)
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Bearbeiten der Datei (&01) ist ein DVS-Fehler aufgetreten.

Mit /HELP-MSG DMS(&00) erhalten Sie naehere Angaben zum DVS-Fehlercode.

(&00): DVS-Fehlercode

(&01): Dateiname

Maßnahme

Y: Die DVS Operation fuer Datei (&01) ist wiederholt.

N: Die Operation wird nicht wiederholt. Der Druckauftrag ist abgebrochen.

SDC6003 Command processed by generic filter
 SDC6003 Kommando wurde vom generischen Filter bearbeitet
 SDC7000 Error from SPOOL-PRINT interface '(&00)' for (&02) '(&03)'
 SDC7000 Fehler von SPOOL-PRINT-Schnittstelle '(&00)' fuer (&02) '(&03)'

Bedeutung

(&00): Schnittstellen-Name: MODPJAT/CANPJOB

(&02): SERVER-TSN/CLIENT-TSN

(&03): tsn des verteilten Druckauftrags

SDC7001 Error from SPOOL-PRINT interface '(&00)' for (&02) '(&03)'. Processing continues
 SDC7001 Fehler von SPOOL-PRINT-Schnittstelle '(&00)' fuer (&02) '(&03)'. Verarbeitung wird fortgesetzt

Bedeutung

(&00): Schnittstellen-Name: MODPJAT/CANPJOB

(&02): TSN/SERVER-TSN

(&03): tsn des verteilten Druckauftrags

SDC7002 System interface error. Command abnormally terminated
 SDC7002 Fehler bei System-Schnittstelle. Kommando abnormal beendet

Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung des Kommandos ist ein Fehler bei einer System-Schnittstelle aufgetreten.

Maßnahme

Sehen Sie bei den vorangegangenen Fehlermeldungen nach, die auf SYSOUT/CONSOLE geschickt wurden und verstaendigen sie die Systembetreuung.

SDC7003 Error from SHOPJST SPOOL-PRINT interface
 SDC7003 Fehler von SPOOL-PRINT-Schnittstelle SHOPJST
 SDC7004 No print job corresponds to the specified operand values. Command not processed
 SDC7004 Kein Druckauftrag stimmt mit den angegebenen Operandenwerten ueberein. Kommando nicht bearbeitet
 SDC7005 Command abnormally terminated
 SDC7005 Kommando abnormal beendet

SDC7006 The specified file '&00)' has not the right format
 SDC7006 Die angegebene Datei '&00)' hat nicht das richtige Format

Bedeutung

(&00): Dateiname

Die Datei muss eine SAM-Datei mit folgenden Eigenschaften sein:

- Der Inhalt des ersten Datensatzes ist fest
- Die Laenge des Datensatzes ist weniger oder gleich 64

SDC7007 '&00)' print job(s) processed
 SDC7007 '&00)' Druckauftrag/Druckauftraege verarbeitet

SDC7008 Unable to cancel tsn '&00)' on server '&01)'
 SDC7008 Tsn '&00)' auf Server '&01)' kann nicht geloescht werden

Bedeutung

(&00): tsn des Druckauftrags

(&01): Server-Name

Der Anwender versuchte, einen Druckauftrag zu unterdruecken, der

- im System nicht mehr existiert
- nicht dem Anwender gehoert

Die Option SELECT=*FROM-JOB-LIST wurde gewaehlt und der Anwender ist nicht berechtigt, diese Option zu verwenden, d.h. der Anwender ist weder Dprint Cluster-Verwalter noch Druckdienst-Verwalter auf dem Server-Host.

SDC7009 Command completed with warning
 SDC7009 Kommando mit Warnung beendet

SDC7010 Function not supported
 SDC7010 Funktion nicht unterstuetzt

Bedeutung

Fuer das aktuelle Kommando wird mindestens SPOOL V03.2A benoetigt.

SDC9000 INVALID VALUE IN SUBSYSTEM-PARAMETER OPERAND OF (&00) DPRINTCL COMMAND
 SDC9000 WERT IN OPERAND SUBSYSTEM-PARAMETER DES DPRINTCL-KOMMANDOS (&00) UNGUELTIG
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Entweder darf der Operand SUBSYSTEM-PARAMETER nicht angegeben werden, oder der angegebene Wert ist falsch.

(&00): Kommandoname: /START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder /RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDD0001 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)'
 SDD0001 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der System-/internen Schnittstelle

SDD0002 System interface error. Command rejected. Contact System Support Staff
 SDD0002 Fehler der Systemschnittstelle. Kommando abgewiesen. Systembetreuer
 benachrichtigen

Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler in einer Systemschnittstelle aufgetreten.

Maßnahme

Bereits auf SYSOUT ausgegebene Fehlermeldungen beachten und Systembetreuer
 verstaendigen.

SDD0003 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)'. ERROR LOGGING SEQUENCE NUMBER IS '(&02)'
 SDD0003 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'. ERROR LOGGING FOLGENUMMER '(&02)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der Systemschnittstelle

(&02): Error Logging Folgenummer

SDD0101 CLASS '(&00)' MEMORY REQUEST ERROR
 SDD0101 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERANFORDERUNG

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SDD0102 CLASS '(&00)' MEMORY RELEASE ERROR
 SDD0102 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERFREIGABE

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SDD0200 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. '(&00)' SUBSYSTEM NOT PRESENT
 SDD0200 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. '(&00)' NICHT VORHANDEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Subsystems

Maßnahme

Betreffendes Subsystem einrichten, um den vollen Funktionsumfang von DPRINT zu
 erhalten.

SDD0201 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. SYSDPRNT USER IDENTIFICATION NOT CATALOGUED

SDD0201 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. SYSDPRNT-BENUTZERKENNUNG NICHT KATALOGISIERT
(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

SYSDPRNT-Benutzerkennung einrichten und Kommando wiederholen.

SDD0202 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED OR RESUMED. '(&00)' TASK CAN NOT BE CREATED
SDD0202 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN ODER REAKTIVIERT WERDEN. TASK '(&00)'
KANN NICHT ERZEUGT WERDEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN:

DPMG oder DFTM oder DPRP oder DNET oder DWDG oder DWTC

SDD0203 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. SPOOL PARAMETERS INTERNAL VERSION '(&00)'
NOT SUPPORTED

SDD0203 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. INTERNE VERSION DER SPOOL-
PARAMETER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): interne Version der SPOOL-Parameter

Maßnahme

Mit SPSERVE die unterstuetzte Version der SPOOL-Parameter erzeugen.

SDD0204 DPRINTCM CAN NOT BE CREATED OR RESUMED. DPRINT OBJECTS INITIALIZATION FAILED
SDD0204 DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN ODER REAKTIVIERT WERDEN. INITIALISIERUNG VON
DPRINT-OBJEKTEN GESCHEITERT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Struktur-Manager meldet einen internen Fehler.

SDD0205 DPRINTCM CAN NOT BE CREATED OR RESUMED. BCAM INFORMATION NOT COMPLETE
SDD0205 DPRINTCM KANN NICHT EINGERICHTET BZW. FORTGESETZT WERDEN. BCAM-INFORMATION
NICHT VOLLSTAENDIG.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Subsystem DPRINTCM kann ohne BCAM nicht ablaufen.

Maßnahme

BCAM starten und erneut versuchen.

SDD0206 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. FT-BS2000 NOT ACTIVE
 SDD0206 DPRINTCM SUBSYSTEM KANN NICHT GELADEN WERDEN. FT-BS2000 IST NICHT AKTIV
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

FT-BS2000 aktivieren um die vollen DPRINT-Funktionen zu ermöglichen.

Maßnahme

Kommando /START-FT geben damit FT-BS2000 aktiviert wird.

SDD0207 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. DMS ERROR '(&00)' DURING 'GET', 'FILE'
 OR 'OPEN' PROCESSING. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SDD0207 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. DMS-FEHLER '(&00)' WAEHREND
 VERARBEITUNG VON 'GET', 'FILE' ODER 'OPEN'. NAEHERE ANGABEN: /HELP-MSG DMS(&00)
 (C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Versuchen, den DMS-Fehler zu beheben, und den Startup wiederholen.

SDD0208 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. INVALID SPECIFICATION IN '(&00)'
 PARAMETER FILE
 SDD0208 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. UNGUELTIGE ANGABE IN '(&00)'
 Parameterdatei
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei (&00) existiert nicht oder sie enthaelt fehlerhafte Angaben.

Maßnahme

Datei (&00) korrigieren oder aus einer Sicherung wiederherstellen und den Startup wiederholen.

SDD0210 DPRINTCM SUBSYSTEM CAN NOT BE STOPPED OR HELD. '(&00)' TASK NOT ACCESSIBLE
 SDD0210 SUBSYSTEM DPRINTCM KANN NICHT ANGEHALTEN WERDEN. ZUGRIFF AUF TASK '(&00)' NICHT
 MOEGLICH
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN:

DPMG oder DFTM oder DPRP oder DNET oder DWDG oder DWTC

SDD0211 DPRINT '(&00)' TASK CAN NOT BE USED ANYMORE
 SDD0211 DPRINT-TASK '(&00)' KANN NICHT MEHR VERWENDET WERDEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN

Auf die Task kann nicht mehr zugegriffen werden. Es kann keine Aktion mehr ausgeführt werden.

Maßnahme

DPRINTCM entladen, neu laden und Auftrag wiederholen

SDD0212 '(&00)' TASK IS READY
 SDD0212 TASK '(&00)' IST BEREIT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN

SDD0213 '(&00)' TASK NORMAL TERMINATION
 SDD0213 TASK '(&00)' NORMAL BEENDET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN

SDD0214 '(&00)' TASK ABNORMAL TERMINATION
 SDD0214 TASK '(&00)' ABNORMAL BEENDET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN

SDD0215 '(&00)' TASK DE-INIT BEGIN
 SDD0215 DEINITIALISIERUNG VON TASK '(&00)' HAT BEGONNEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN

SDD0300 DMS ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)' FOR FILE '(&02)'. FURTHER INFORMATION
 : /HELP-MSG DMS(&00)
 SDD0300 DVS-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. NAEHERE ANGABEN
 : /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode aus FCB

(&01): DVS-Schnittstellenname

(&02): Dateiname

SDD0400 ERROR OCCURRED DURING INSERTION/UPDATE OF SCB IN EQUISAMQ FILE OR SLOT CREATION FOR TSN '(&00)'. PROCESSING CONTINUES ON SERVER SIDE

SDD0400 FEHLER BEI EINGABE VON SCB IN EQUISAMQ-DATEI ODER EINRICHTUNG DES SLOTS FUER TSN '(&00)'. VERARBEITUNG AUF SERVER-SEITE WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Beim Aendern der EQUISAMQ-Datei oder Einrichten des Slots fuer TSN (&00) ist ein interner Fehler aufgetreten. Die Auftragsbearbeitung auf dem Server kann ohne Mitteilung an den Client fortgesetzt werden.

SDD0500 DMS/format error '(&01)' when processing file '(&00)'. Processing continues

SDD0500 DMS/Formatfehler '(&01)' beim Verarbeiten der Datei '(&00)'. Verarbeitung wird fortgesetzt

Bedeutung

(&00): Dateiname

(&01): DMS-Fehlercode oder 'FRMT' bei Formatfehler

Bei DMS-Fehler erhalten Sie weitere Informationen mit /HELP-MSG DMS(&01)

Standardwerte fuer Verwaltungsinformationen werden aus der DPRINTCM-Parameterdatei (SYSSSI) entnommen.

SDD0700 SPOOL '(&00)' TASK NOT ACCESSIBLE

SDD0700 ZUGRIFF AUF SPOOL-TASK '(&00)' NICHT MOEGLICH

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wurde aufgrund eines Kommunikationsproblems mit einer SPOOL-Task abgebrochen.

(&00): TSN

SDD0701 STRUCTURE MANAGER ERROR

SDD0701 FEHLER DES STRUKTUR-MANAGERS

(C) Routing code: S Weight: 99

SDD0800 ILLEGAL COMBINATION OF OPERANDS. COMMAND REJECTED

SDD0800 OPERANDEN-KOMBINATION UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Operanden sind syntaktisch korrekt, aber auf unzulaessige Weise miteinander kombiniert.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDD0801 LOGICAL VALIDATION PROBLEM DURING COMMAND PROCESSING. COMMAND REJECTED

SDD0801 LOGISCHES GUELTIGKEITSPROBLEM BEI KOMMANDBEARBEITUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN

SDD0900 PRM ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. FURTHER INFORMATION : /HELP-MSG (&02)
 SDD0900 PRM-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. NAEHERE ANGABEN : /HELP-MSG (&02)

Bedeutung

(&00): PRM-Fehlercode

(&01): Dateiname

(&02): Dazugehoerige Meldung

SDD1100 /START-DPRINT-LOGGING OR /STOP-DPRINT-LOGGING COMMAND CURRENTLY PROCESSED.
 COMMAND REJECTED

SDD1100 ES WIRD GERADE EIN KOMMANDO /START-DPRINT-LOGGING ODER /STOP-DPRINT-LOGGING
 BEARBEITET. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Kommandos werden nacheinander bearbeitet. Waehrend der Bearbeitung eines Kommandos darf kein weiteres Kommando eingegeben werden.

Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

SDD1101 '(&00)' COMMAND ALREADY PROCESSED. COMMAND REJECTED
 SDD1101 '(&00)'-KOMMANDO WIRD BEREITS BEARBEITET. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Kommandoname:

/START-DPRINT-LOGGING oder /STOP-DPRINT-LOGGING

SDD1102 DPRINT LOGGING FILE '(&00)' OPENED
 SDD1102 DIE DPRINT-PROTOKOLLDATEI '(&00)' IST GEOEFFNET

Bedeutung

(&00): Dateiname

SDD1103 DPRINT LOGGING FILE '(&00)' CLOSED
 SDD1103 DIE DPRINT-PROTOKOLLDATEI '(&00)' IST GESCHLOSSEN

Bedeutung

(&00): Dateiname

SDD1104 COMMAND RESTRICTED TO SPOOL ADMINISTRATOR OR OPERATOR. COMMAND REJECTED
 SDD1104 KOMMANDO IST SPOOL-VERWALTER ODER OPERATOR VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SDD1105 ERROR FROM MACRO '(&00)'; RETURN CODE : '(&01)'; SUBID : '(&02)'
 SDD1105 FEHLER VON MAKRO '(&00)'; RETURNCODE : '(&01)'; SUBID : '(&02)'

(C) Routing code: S Weight: 99

SDD1106 SERVER TASK '(&00)'; CODE : '(&01)'; MODULE : '(&02)'; DISPLACEMENT : '(&03)'
 SDD1106 SERVER-TASK '(&00)'; CODE : '(&01)'; MODUL : '(&02)' DISTANZ : '(&03)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN der Server-Task

(&01): Returncode der in SDD0001 genannten Schnittstelle

(&02): Name des Moduls, in dem die Schnittstelle aufgerufen wurde

(&03): relative Adresse der Aufrufstelle im Modul

Diese Meldung ist als Warnung oder Fehlermeldung zu verstehen. Bei Problemen (Diagnose) kann sie der CONSLOG-Datei entnommen werden.

SDD1107 CLUSTER OR HOST '(&00)' AVAILABLE
 SDD1107 CLUSTER ODER HOST '(&00)' VERFUEGBAR
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Clusters oder des Hosts

Der Cluster oder Host (&00) ist wieder verfuegbar.

SDD1108 CLUSTER OR HOST '(&00)' NOT AVAILABLE
 SDD1108 CLUSTER ODER HOST '(&00)' NICHT VERFUEGBAR
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Clusters oder Hosts

Der Cluster oder Host (&00) ist nicht mehr verfuegbar.

SDD1109 \$CREAT ERROR DURING DNET TASK RECOVERY. DNET TASK RECOVERY ABORTED
 SDD1109 \$CREAT-FEHLER BEI RECOVERY VON DNET-TASK. RECOVERY ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

SDD1110 TCP APPLICATION '(&00)' WITH INTERNET ADDRESS '(&01)' AND PORT NUMBER '(&02)'
 IS '(&03)'
 SDD1110 VERBINDUNG DER TCP-ANWENDUNG '(&00)' MIT INTERNET-ADRESSE '(&01)' UND PORT-
 NUMMER '(&02)' WIRD '(&03)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der Anwendung

(&01): Internet-Adresse des Hosts, mit dem die Anwendung verbunden wird bzw. zu dem die Verbindung geloest wird

(&02): Port-Nummer des Hosts, mit dem die Anwendung verbunden wird bzw. zu dem die Verbindung geloest wird

(&03): HERGESTELLT: Die TCP-Anwendung wird mit dem Host verbunden

GELOEST: Die Verbindung zwischen TCP-Anwendung und Host wird geloest.

- SDD1111 SERVER TASK ABNORMAL TERMINATION
 SDD1111 SERVER-TASK WURDE ABNORMAL BEENDET
(C) Routing code: S Weight: 99
- SDD1112 TRACE SHUTDOWN PROBLEM; DPRT TASK STILL LIVING AFTER +/- 2 MINUTES
 SDD1112 PROBLEM BEIM BEENDEN DES TRACE; DPRT-TASK NACH +/- 2 MINUTEN NOCH AKTIV
(C) Routing code: S Weight: 99
- SDD1113 ERROR OCCURED IN DPRINT CENTRAL SERVER TASK DNET. CENTRAL SERVER TASK TO BE
 CONTINUED ? REPLY (Y=YES(BE SURE COMMUNICATIONS ARE AVAILABLE); N=NO (DNET TASK
 WILL NOT EXIST ANY MORE))
 SDD1113 DPRINT-FEHLER IN DER ZENTRALEN SERVER-TASK DNET. DNET-TASK FORTSETZEN ? (Y=YES
 (ACHTUNG: KOMMUNIKATION MUSS MOEGLICH SEIN); N=NO (DNET-TASK WIRD GELOESCHT))
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Y (YES): DNET-Task wird erneut gestartet. Es muss sichergestellt sein, dass die Kommunikation moeglich ist.

N (NO): DNET-Task wird geloescht.

- SDD1114 /START-DPRINT-LOGGING COMMAND ACCEPTED. SYSTEM TRACE MANAGER HAS DISABLED
 DPRINT LOGGING. PROCESSING CONTINUES
 SDD1114 /START-DPRINT-LOGGING KOMMANDO ANGENOMMEN. DER SYSTEM TRACE MANAGER HAT DAS
 DPRINT LOGGING DEAKTIVIERT. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT
(C) Routing code: S Weight: 99
- SDD2000 HOME HOST CONFIGURATION MANAGER IS WAITING FOR RESPONSE FROM HOST '(&00)'. WAIT
 PROCESSING TO BE CONTINUED ? REPLY (Y=YES (STILL WAIT RESPONSE);N=NO (ABORT THE
 WAIT PROCESSING))
 SDD2000 KONFIGURATIONS-MANAGER DES HOME-HOSTS WARTET AUF REAKTION VON HOST '(&00)'.
 WEITER WARTEN? ANTWORT (Y=JA (WARTEN); N=NEIN (ABBRECHEN))
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des fernen Hosts

Maßnahme

Moegliche abzuwartende Reaktionen:

Bei Neustart/Wiederanlauf:

- Beenden der Uebertragung der Konfigurationsdatei vom Master
- Beenden des Zuschaltens eines fernen Slave-Hosts

Bei Systembeendigung:

- Beenden der Uebertragung des Cluster-Verwalterrechts zu einem Slave-Host

- SDD2001 HOME HOST NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE OF CLUSTER MASTER HOST
 SDD2001 HOME-HOST IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DES CLUSTER-MASTERS NICHT DEFINIERT
(C) Routing code: S Weight: 99

SDD2002 HOME HOST ATTACHMENT TO LOCAL CLUSTER CONFIGURATION FAILED. '(&00)'
STARTUP/RESTART PROCESSING TO BE CONTINUED ? REPLY (Y=YES (CREATE A PRIVATE
CLUSTER); N=NO (ABORT (&00) STARTUP/RESTART))

SDD2002 ANSCHLUSS DES HOME-HOSTS AN LOKALE CLUSTER-KONFIGURATION NICHT MOEGLICH.
'(&00)'-NEUSTART/WIEDERANLAUF FORTSETZEN? ANTWORT: Y=JA (PRIVATEN CLUSTER
EINRICHTEN); N=NO ((&00)-NEUSTART/WIEDERANLAUF ABBRECHEN)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fehler beim Zuschalten des Home-Hosts zum lokalen Cluster; moegliche Fehlerursachen:

- Master-Host des Clusters wurde nicht gestartet.
- Home-Host nicht mehr in Konfig.-datei des Cluster-Masters definiert.
- Interner Fehler am Cluster-Master beim Zuschalten des Home-Hosts.
- Uebertragen der Master-Konfigurationsdatei nicht moeglich (FT-Fehler).
- Zuschalten abgebrochen (infolge Antwort N auf Meldung SDD2000).
- Kommunikationsfehler des/der fernen Hosts.
- Inkonsistenz in Konfigurationsdatei.

(&00): Subsystem-Name: DPRINTCL, DPRINTSV, DPRINTCM

Maßnahme

N: Start von (&00) oder Wiederanlauf von DPRINTCM wird abgebrochen
(in diesem Fall wird nur /STOP-SUBSYSTEM .. angenommen).

- Y: - Der Host wird aus dem lokalen Cluster entfernt und es wird ein privater Cluster,
bestehend aus diesem einen Host, eingerichtet.
- Automatische Zuschaltung beim Starten der Subsysteme am Master-Host.

Nach Behebung des Fehlers kann der Host

- durch Eingabe des Kommandos /VERIFY-DPRINT-CONSISTENCY am Master-Host
des lokalen Clusters (nicht des privaten Clusters) wieder in den urspruenglichen
lokalen Cluster aufgenommen werden, oder
- mit dem Kommando /MODIFY-DPRINT-CLUSTER in einen anderen Cluster
aufgenommen werden, oder
- als einziger Host des privaten Clusters weiterbetrieben werden.

SDD2003 DPRINT CONFIGURATION FILE MAY BE OUT OF DATE. HOME DPRINT CONFIGURATION TO BE
USED FOR THE CLUSTER ? REPLY (Y=YES (SOME MODIFICATIONS MAY BE LOST; N=NO (ABORT
HOME HOST ATTACHMENT TO CLUSTER))

SDD2003 DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI MOEGLICHERWEISE NICHT AKTUELLE DATEI. LOKALE DPRINT-
KONFIGURATION FUER CLUSTER VERWENDEN? ANTWORT (Y=JA (KANN ZU VERLUST VON
AENDERUNGEN FUEHREN; N=NEIN (ZUSCHALTEN VON HOME-HOST ABBRECHEN))

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Home-Host muss als erster Host des Clusters geladen werden, hat jedoch die letzte
DPRINT-Sitzung abgebrochen, oder er wurde in der letzten Sitzung nicht als letzter entla-
den. Die lokale Konfigurationsdatei ist daher moeglicherweise nicht auf dem aktuellen
Stand.

Maßnahme

Y: Die lokale Konfiguration wird fuer den gesamten Cluster verwendet.

N: Start wird angehalten oder ein privater Cluster eingerichtet.

SDD2004 DPRINT CONFIGURATION FILE CANNOT BE TRANSFERRED TO HOST '(&00)' DUE TO FILE TRANSFER ERROR

SDD2004 DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI KANN WEGEN FT-FEHLER NICHT AN HOST '(&00)' UEBERTRAGEN WERDEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Uebertragen der Konfigurationsdatei vom Master-Host zum lokalen Host wurde ein FT-Fehler entdeckt.

SDD2005 INCONSISTENCY DETECTED IN DPRINT CONFIGURATION FILE

SDD2005 INKONSISTENZ IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI

(C) Routing code: S Weight: 99

SDD2006 HOST '(&00)' ATTACHED TO THE LOCAL CLUSTER

SDD2006 HOST '(&00)' ZUM LOKALEN CLUSTER ZUGESCHALTET

(C) Routing code: S Weight: 99

SDD2007 DMS ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)' FOR FILE '(&02)'. RETRY ? REPLY (Y=YES ; N=NO (A PRESET FILE IS CREATED FOR THIS SESSION))

SDD2007 DVS-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. WIEDERHOLEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN (FUER DIE SITZUNG WIRD EINE 'PRESET'-DATEI EINGERICHTET))

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Bearbeiten der Datei (&02) ist ein DVS-Fehler aufgetreten. Mit /HELP-MSG DMS(&00) erhalten Sie naehere Angaben zum DVS-Fehlercode.

(&00): DVS-Fehlercode

(&01): DVS-Schnittstellename

(&02): Dateiname

Maßnahme

Y: Die Datei (&02) kann wiederhergestellt werden oder eine andere DPRINT-Konfigurationsdatei unter demselben Namen importiert werden, d.h. die Operation kann wiederholt werden.

N: Die Operation wird nicht wiederholt. Es wird eine Standard-Konfigurationsdatei fuer DPRINT angelegt.

SDD2008 DPRINT CONFIGURATION FILE IS RESET TO ITS PREVIOUS STATE. MODIFICATIONS OF LAST DPRINTCM SESSION ARE LOST. PROCESSING CONTINUES

SDD2008 DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI WIRD RUECKGESETZT. IN DER LETZTEN DPRINTCM-SITZUNG VORGENOMMENE AENDERUNGEN GEHEN VERLOREN. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die DPRINT-Konfigurationsdatei konnte nicht geoeffnet werden. Es wird die zu Beginn der letzten DPRINTCM-Sitzung erstellte Kopie verwendet. Alle im Laufe der letzten DPRINTCM-Sitzung vorgenommenen Aenderungen muessen erneut eingegeben werden.

SDD2009 A PRESET DPRINT CONFIGURATION FILE '(&00)' IS CREATED FOR THIS SESSION
SDD2009 FUER DIESE SITZUNG WIRD EINE DPRINT-'PRESET'-KONFIGURATIONSDATEI '(&00)' ANGELEGT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Bearbeiten der DPRINT-Konfigurationsdatei ist ein Fehler aufgetreten. Es wird eine 'PRESET'-Datei (&00) mit Standardwerten zugewiesen.

SDD2010 A NEW DPRINT CONFIGURATION FILE '(&00)' IS CREATED WITH DEFAULT VALUES
SDD2010 NEUE DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI '(&00)' WIRD MIT STANDARDWERTEN ANGELEGT

(C) Routing code: S Weight: 99

SDD2013 FILE '(&00)' IS BEING PROCESSED
SDD2013 DATEI '(&00)' WIRD GERADE BEARBEITET

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Hochfahren von DPRINT wird die Datei (&00) bearbeitet.

(&00): Name der DRPRINT-Konfigurationsdatei

SDD2014 FILE '(&00)' PROCESSING COMPLETED
SDD2014 BEARBEITUNG VON DATEI '(&00)' BEENDET

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Bearbeitung der Datei (&00) beim Hochfahren von DPRINT ist abgeschlossen.

(&00): Name der DPRINT-Konfigurationsdatei

SDD2015 ANY FURTHER DPRINT CONFIGURATION UPDATE WILL OCCUR ONLY INTO MEMORY
SDD2015 WEITERE AENDERUNG DER DPRINT-KONFIGURATION ERFOLGEN NUR IM SPEICHER

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein DVS-Fehler trat in der DPRINT-Konfigurationsdatei auf, der eine Aktualisierung der Datei verhindert. Eine SDD0300 Meldung erfolgte vorher an die Konsole. Ab jetzt erscheinen die Aktualisierungen nicht mehr in der DPRINT-Konfigurationsdatei. Wenn das am Master Rechner passiert, beachten Sie, dass die DPRINT-Konfigurationsdatei nicht auf die Slave Rechner übertragen werden kann.

Maßnahme

Versuchen Sie das DVS-Problem zu beheben, entladen und laden Sie DPRINTCM wieder, um den Zusammenhang zu wahren oder wechseln Sie den Master.

SDD2016 TIME OUT FOR LOCAL HOST ATTACHMENT REACHED

SDD2016 TIMEOUT BEI ZUSCHALTEN DES LOKALEN HOSTS

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der lokale Host wartet auf die Bestaetigung seines Anschlusses an den lokalen Cluster vom Cluster-Master.

SDD2017 TIME OUT FOR NEW CLUSTER MASTER DESIGNATION REACHED

SDD2017 TIMEOUT FUER ZUWEISUNG DES NEUEN CLUSTER-MASTERS

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der aktuelle Cluster-Master versucht, vor seiner Beendigung einen neuen Cluster-Master zuzuweisen, erhaelt jedoch vom fernen Host keine Antwort.

SDD2018 TIME OUT FOR REMOTE HOST ATTACHMENT REACHED

SDD2018 TIMEOUT BEIM ZUSCHALTEN DES FERNEN HOST

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Master-Host wartet auf die Bestaetigung des Anschlusses eines fernen Hosts. Der Anschlussvorgang dauert noch an, der ferne Host hat noch keine Bestaetigung gesendet.

SDD2019 TIMEOUT FOR CONFIGURATION FILE TRANSFER TO HOST '(&00)' REACHED. WAIT PROCESSING TO BE CONTINUED ? REPLY(Y=YES(STILL WAIT FOR RESPONSE); N=NO(ABORT WAIT PROCESSING))

SDD2019 TIMEOUT BEI UEBERTRAGUNG DER KONFIGURATIONSDATEI ZUM HOST '(&00)'. WARTEN FORTSETZEN? ANTWORT Y=JA (WARTEN); N=NEIN (ABBRECHEN)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Es wurde ein FILE-TRANSFER zum Host (&00) gestartet, ueber dessen Verlauf keine Informationen empfangen wurden.

Maßnahme

Ueberpruefen, ob der FILE-TRANSFER am lokalen und am Master-Host gestartet wurde. Lassen Sie die FT-OPTIONS vom FT/FTAC-Verwalter aktualisieren.

SDD2020 INVALID LOCAL PRINTER NAME FOR DISTRIBUTED PRINTER '(&00)'
 SDD2020 LOKALER DRUCKERNAME FUER VERTEILTEN DRUCKER '(&00)' UNGUELTIG
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der lokale Druckername ist entweder nicht in den SPOOL-Parametern definiert oder ist der Name eines RSO-Druckers.

(&00): Druckername

Maßnahme

Definition des verteilten Druckers in der DPRINT-Konfiguration vom Cluster-Verwalter korrigieren lassen, oder die entsprechende Definition des lokalen SPOOL-Geraets in den SPOOL-Parametern vom SPOOL-Verwalter korrigieren lassen. Beide Aenderungen muessen mit SPERVE vorgenommen werden.

SDD2021 DPRINT CONFIGURATION MANAGER STARTS ATTACHMENT TO CLUSTER MASTER HOST '(&00)'
 SDD2021 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER STARTET ZUSCHALTEN ZUM CLUSTER-MASTER '(&00)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der lokale Host wird wegen Start der DRPRINT-Konfiguration oder wegen Inkonsistenz wieder zum Cluster-Master zugeschaltet.

SDD2022 DPRINT CONFIGURATION MANAGER IN STARTUP PHASE. WAIT FOR COMPLETION? REPLY
 (Y=YES;N=NO)
 SDD2022 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER BEIM HOCHFahren. AUF BEENDIGUNG WARTEN? ANTWORT
 (Y=JA; N=NEIN)
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Task wartet auf Beendigung des Hochfahrens des DPRINT-Konfigurationsmanagers.

Maßnahme

Y: Task wartet auf Beendigung oder Timeout.

N: Task wird abgebrochen.

SDD2023 DPRINT CONFIGURATION MANAGER IN RECOVERY PHASE. WAIT FOR COMPLETION? REPLY
 (Y=YES;N=NO)
 SDD2023 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER BEI RECOVERY. AUF BEENDIGUNG WARTEN? ANTWORT
 (Y=JA; N=NEIN)
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Task wartet auf Beendigung der Recovery des DPRINT-Konfigurationsmanagers.

Maßnahme

Y: Task wartet auf Beendigung oder Timeout.

N: Task wird abgebrochen.

SDD2024 DPRINT CONFIGURATION MANAGER IN DELETE PHASE. WAIT FOR COMPLETION? REPLY
(Y=YES;N=NO)

SDD2024 DPRINT-KONFIGURATIONSMANAGER BEIM LOESCHEN. AUF BEENDIGUNG WARTEN? ANTWORT
(Y=JA; N=NEIN)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Task wartet auf Beendigung des Loeschens des DPRINT-Konfigurationsmanagers.

Maßnahme

Y: Task wartet auf Beendigung oder Timeout.

N: Task wird abgebrochen.

SDD2025 DPRINT SERVER BELONGING TO HOST '(&00)' ATTACHED TO LOCAL CLUSTER

SDD2025 DPRINT-SERVER DES HOSTS '(&00)' AN LOKALEN CLUSTER ANGESCHLOSSEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Subsystem DPRINTSV ist am Host (&00) verfuegbar.

Die an den betreffenden Server angeschlossenen Drucker sind verfuegbar.

SDD2026 DPRINT SERVER BELONGING TO HOST '(&00)' DETACHED FROM LOCAL CLUSTER

SDD2026 DPRINT-SERVER DES HOSTS '(&00)' VOM LOKALEN CLUSTER GELOEST

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Subsystem DPRINTSV ist nicht mehr am Host (&00) verfuegbar.

Die an den betreffenden Server angeschlossenen Drucker sind nicht mehr verfuegbar.

SDD2027 A PRIVATE CLUSTER HAS BEEN FORCED BY HOST '(&00)'

SDD2027 HOST '(&00)' HAT EINEN PRIVATEN CLUSTER ERZWUNGEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Der Master-Host hat einen Befehl zum Erzwingen eines privaten Clusters am Home-Host abgesetzt.

SDD2028 HOME HOST REMOVED FROM LOCAL CLUSTER BY HOST '(&00)'

SDD2028 HOME-HOST VON HOST '(&00)' AUS LOKALEM CLUSTER ENTFERNT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Der Master-Host hat einen Befehl zum Entfernen des Home-Host aus dem Cluster abgesetzt. Nur die Home-Host-Objekte verbleiben in der DPRINT-Konfigurationsdatei.

SDD2029 HOST '(&00)' STARTS ATTACHMENT TO LOCAL CLUSTER
 SDD2029 HOST '(&00)' STARTET ZUSCHALTEN ZUM LOKALEN CLUSTER
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

SDD2030 HOST '(&00)' DETACHED FROM LOCAL CLUSTER
 SDD2030 HOST '(&00)' AUS LOKALEM CLUSTER GELOEST
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Subsysteme DPRINTCL und DPRINTSV werden am Host (&00) beendet.

SDD2031 DPRINT CONFIGURATION MANAGER IN ERROR
 SDD2031 FEHLER BEIM DPRINT-KONFIGURATIONS-MANAGER
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Konfigurationsmanager ist aufgrund eines internen Fehlers nicht zur Kommandobearbeitung in der Lage. Der DPRINT-Konfigurationsmanager kann nur folgende Kommandos bearbeiten:

/STOP-SUBSYSTEM DPRINTCL oder /STOP-SUBSYSTEM DPRINTSV.

SDD2032 HOME HOST INCLUDED IN THE LOCAL CLUSTER
 SDD2032 HOME-HOST WURDE IN LOKALEN CLUSTER AUFGENOMMEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Host wurde entweder nach dem Systemstart oder nach Eingabe des Kommandos /MODIFY-DPRINT-CONFIGURATION am Master-Host in den Cluster aufgenommen.

SDD2033 ATTACHMENT TO LOCAL CLUSTER FAILED
 SDD2033 ZUSCHALTEN ZUM LOKALEN CLUSTER NICHT AUSFUEHRBAR
 (C) Routing code: S Weight: 99

SDD2034 HOME SERVER NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE. DPRINTSV STARTUP ABORTED
 SDD2034 HOME-SERVER NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONS-DATEI DEFINIERT. START VON DPRINTSV ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Home-Server muss beim Start des Subsystems DPRINTSV bereits in der DPRINT-Konfigurationsdatei definiert sein.

Maßnahme

Home-Host vom Cluster-Verwalter (mit SPSERVE) in der DPRINT-Konfigurationsdatei definieren lassen.

SDD2035 TRANSFER OF DPRINT CONFIGURATION FILE NOT POSSIBLE DUE TO PREVIOUS DMS ERROR
SDD2035 UEBERTRAGUNG DER DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI NICHT MOEGLICH WEGEN EINES
VORAUSGEHENDEN DVS-FEHLERS
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein vorhergehender DVS-Fehler trat in der DPRINT-Konfigurationsdatei auf.
Eine SDD0300 Meldung erfolgte vorher an die Konsole.

Maßnahme

Masterwechsel und nochmaliger Versuch mit dem neuen Masterrechner. Bevor der vorhergehende Rechner wieder zum Master wird, ist an diesem DPRINTCM zu entladen und neu zu laden.

SDD2036 Invalid local printer name '(&00)' specified for distributed printer
SDD2036 Lokaler Druckername '(&00)' fuer verteilten Drucker ungueltig
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der lokale Druckername ist entweder nicht in den SPOOL-Parametern definiert oder ist der Name eines RSO-Druckers.

(&00): Druckername

Maßnahme

Definition des verteilten Druckers in der DPRINT-Konfiguration vom Cluster-Verwalter korrigieren lassen, oder die entsprechende Definition des lokalen SPOOL-Geraets in den SPOOL-Parametern vom SPOOL-Verwalter korrigieren lassen. Beide Aenderungen muessen mit SPSERVE vorgenommen werden.

SDD2100 DPRINT REMOTE CLUSTER OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE
SDD2100 DPRINT-OBJEKT FERNER CLUSTER '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI
DEFINIERT

Bedeutung

Der Name des fernen Clusters (&00) muss in der DPRINT-Konfiguration definiert sein, um gueltig zu sein.

(&00): Name des fernen Clusters

Maßnahme

Fernen Cluster vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in der DPRINT-Konfiguration definieren lassen oder den Namen eines definierten fernen Clusters verwenden.

SDD2101 DPRINT HOST OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE
SDD2101 DPRINT-OBJEKT HOST '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

Bedeutung

Der Host muss in der DPRINT-Konfiguration definiert sein und am lokalen Cluster zugeschaltet sein, um gueltig zu sein.

(&00): Name des Hosts

Maßnahme

Host vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in der DPRINT-Konfiguration definieren und mit dem Kommando /MODIFY-DPRINT-CLUSTER zuschalten lassen oder den Namen eines bereits zugeschalteten Hosts verwenden.

SDD2102 DPRINT SERVER OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE
SDD2102 DPRINT-OBJEKT SERVER '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

Bedeutung

Der Server muss in der DPRINT-Konfiguration definiert und am lokalen Cluster zugeschaltet sein, um gueltig zu sein.

(&00): Name des Servers

Maßnahme

Server vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in der DPRINT-Konfiguration definieren und den entsprechenden Host mit dem Kommando /MODIFY-DPRINT-CLUSTER zuschalten lassen.

SDD2103 DPRINT PRINTER OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE
SDD2103 DPRINT-OBJEKT DRUCKER '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

Bedeutung

Der Drucker muss in der DPRINT-Konfiguration definiert sein, um gueltig zu sein.

(&00): Name des Druckers

Maßnahme

Drucker vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in der DPRINT-Konfiguration definieren lassen oder einen bereits definierten Druckernamen verwenden.

SDD2104 DPRINT PRINTER POOL OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE
SDD2104 DPRINT-OBJEKT DRUCKER-POOL '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

Bedeutung

Der Drucker-Pool muss in der DPRINT-Konfiguration definiert sein, um gueltig zu sein.

(&00): Name des Drucker-Pools

Maßnahme

Drucker-Pool vom Cluster-Verwalter mit SPSERVE in der DPRINT-Konfiguration definieren lassen oder einen bereits definierten Drucker-Poolnamen verwenden.

SDD2105 DPRINT ACCESS CONTROL OBJECT '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT CONFIGURATION FILE
SDD2105 DPRINT-OBJEKT ZUGRIFFSKONTROLLE '(&00)' NICHT IN DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI DEFINIERT

Bedeutung

(&00): Name der Zugriffskontrolle

Maßnahme

Zugriffskontrolle vom Cluster-Verwalter mit SPSEIVE in der DPRINT-Konfiguration definieren lassen.

SDD2106 INTERNAL ERROR DURING DPRINT CONFIGURATION ACCESS. COMMAND REJECTED
SDD2106 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF DPRINT-KONFIGURATION. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Schnittstelle fuer DPRINT-Konfigurationszugriffe hat einen internen Fehler gemeldet.

SDD2107 INVALID TYPE FOR REMOTE CLUSTER '(&00)'
SDD2107 TYP DES FERNEN CLUSTERS '(&00)' UNGUELTIG

Bedeutung

Der ferne Cluster ist ein BS2000-Cluster, wurde jedoch definiert mit TYPE-*UNIX-ISO oder *UNIX-TCP, oder er arbeitet mit ISO-Protokoll, wurde jedoch definiert mit TYPE=*BS2000 oder *UNIX-TCP, oder er arbeitet mit TCP-Protokoll, wurde jedoch definiert mit TYPE=*BS2000 oder *UNIX-ISO.
(&00): Name des fernen Clusters

Maßnahme

Typ des fernen Clusters vom Cluster-Verwalter mit der SPSEIVE-Anweisung //MODIFY-DPRINT-REMOTE-CLUSTER aendern lassen.

SDD2108 NO INFORMATION ABOUT THE SPECIFIED OBJECT(S) EXISTS. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
SDD2108 KEINE INFORMATIONEN ZU ANGEGEBENEN OBJEKT(EN) VORHANDEN. KOMMANDO ODER ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Die DPRINT-Konfiguration enthaelt keine Informationen zu dem/den angegebenen Objekt(en).

SDD2109 SPOOL INFORMATION NOT AVAILABLE
SDD2109 SPOOL-INFORMATIONEN NICHT VORHANDEN

Bedeutung

Zu dem angegebenen Objekt sind keine SPOOL-Informationen vorhanden. Entweder gibt es keine Informationen oder es kann nicht auf sie zugegriffen werden.
Es werden nur die verteilten Informationen angezeigt.

SDD2110 ACCESS TO SPECIFIED CLUSTER DENIED. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
SDD2110 KEIN ZUGRIFF AUF ANGEGEBENEN CLUSTER. KOMMANDO ODER ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Der im Kommando/in der Anweisung angegebene Cluster-Name ist nicht verfuegbar. Entweder ist er nicht in der DPRINT-Konfiguration definiert oder Zugriffe auf den Cluster sind nicht moeglich.

SDD2111 ACCESS TO REMOTE SERVER DENIED
 SDD2111 KEIN ZUGRIFF AUF FERNEN SERVER

Bedeutung

Auf den fernen Server, auf dem die SPOOL-Informationen gespeichert sind, kann nicht zugegriffen werden.

SDD2112 NO INFORMATION ATTACHED TO THIS OBJECT
 SDD2112 KEINE INFORMATIONEN ZU DIESEM OBJEKT VORHANDEN

Bedeutung

Das Objekt ist in der DPRINT-Konfiguration definiert, es gibt jedoch keine weiteren Informationen dazu.

SDD2113 INFORMATION TYPE NOT AVAILABLE
 SDD2113 ART DER INFORMATION NICHT VORHANDEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die angeforderte Information ist nicht vorhanden bzw. fuer dieses Objekt in dieser Umgebung nicht relevant.

SDD2114 Privilege too low
 SDD2114 Unzureichendes Privileg
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando (bzw. die Anweisung) SHOW-DPRINT-ACCESS-CONTROLS ist dem Cluster-Verwalter vorbehalten; das Kommando (bzw. die Anweisung) SHOW-DPRINT-HOSTS ist dem Cluster-Verwalter oder Druckdienst-Verwalter vorbehalten.

SDD3000 SCB NOT FOUND IN EQUISAMQ FILE FOR TSN '(&00)'
 SDD3000 SCB IN EQUISAMQ-DATEI FUER TSN '(&00)' NICHT GEFUNDEN
 (C) Routing code: * Weight: 99

SDD3001 FT ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)' DURING FILE CONTAINER PROCESSING FOR
 TSN '(&02)'
 SDD3001 FILE-TRANSFER-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' BEI DATEI-CONTAINER-
 BEARBEITUNG FUER TSN '(&02)'
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Bei der Bearbeitung des FILE-TRANSFER fuer die Datei eines Druckauftrags wurde ein FT-Fehler '(&00)' entdeckt.

(&01): Name der FT-Schnittstelle

(&02): TSN des Druckauftrags

Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem BS2000-Handbuch 'FT-BS2000' zu entnehmen.

SDD3002 FT ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)' DURING RESOURCES CONTAINER PROCESSING FOR TSN '(&02)'

SDD3002 FILE-TRANSFER-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' BEI RESSOURCEN-CONTAINER-BEARBEITUNG FUER TSN '(&02)'
(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Bei der Bearbeitung des FILE-TRANSFER fuer die Ressourcen-Datei eines Druckauftrags wurde ein FT-Fehler '(&00)' entdeckt.

(&01): Name der FT-Schnittstelle

(&02): TSN des Druckauftrags

Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem BS2000-Handbuch 'FT-BS2000' zu entnehmen.

SDD3003 FT ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)' DURING FILE CONTAINER PROCESSING FOR JOB-ID '(&02)'

SDD3003 FILE-TRANSFER-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(01)' BEI DATEI-CONTAINER-BEARBEITUNG FUER JOB-ID '(&02)'
(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der FT-Bearbeitung der Druckdatei wurde ein FT-Fehler entdeckt.

(&00): FT-Fehler

(&01): Auftragskennung am fernen Cluster

Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem Handbuch "FT-BS2000" zu entnehmen.

SDD3004 PARTNER-NAME FOR HOST '(&00)' NOT DEFINED IN DPRINT FILE TRANSFER CONFIGURATION FILE. HOST '(&00)' IS USED AS PARTNER-NAME. PROCESSING CONTINUES

SDD3004 PARTNER-NAME FUER HOST '(&00)' IN FT-KONFIGURATIONSDATEI NICHT DEFINIERT. ALS PARTNER-NAME WIRD HOST '(&00)' VERWENDET. DIE BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Hosts

Der FT-Partnername fuer den Host (&00) ist in der FT-Konfigurationsdatei nicht definiert.

Maßnahme

Lassen Sie die FT-Konfigurationsdatei vom PRINT-SERVICE-Verwalter aktualisieren.

SDD3005 FT ERROR '(&00)' FROM INTERFACE NCOPY DURING DPRINT CONFIGURATION FILE PROCESSING

SDD3005 FT-FEHLER '(&00)' VON NCOPY-SCHNITTSTELLE BEI BEARBEITUNG DER DPRINT-KONFIGURATIONSDATEI

(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Beim FILE-TRANSFER der Konfigurationsdatei ist ein FT-Fehler '(&00)' aufgetreten. Naehere Informationen zum FT-Fehlercode sind dem BS2000-Handbuch 'FT-BS2000' zu entnehmen. Im Fall eines Syntaxfehlers, koennte die Ursache in der Definition der SYSPAR.DPRINT.<ver> datei zu finden sein. (<ver> = DPRINT version)

Maßnahme

Bitte, Inhalt dieser Datei pruefen

SDD3006 FILE CONTAINER CREATION ERROR FOR TSN '(&00)'

SDD3006 FEHLER BEI DATEI-CONTAINER-EINRICHTUNG FUER TSN '(&00)'

(C) Routing code: * Weight: 99

SDD3007 RESOURCES CONTAINER CREATION ERROR FOR TSN '(&00)'

SDD3007 FEHLER BEI RESSOURCEN-CONTAINER-EINRICHTUNG FUER TSN '(&00)'

(C) Routing code: * Weight: 99

SDD3008 WARNING: SPACE SATURATION LEVEL '(&00)' FOR SYSDPRNT USER IDENTIFICATION

SDD3008 WARNUNG: SAETTIGUNGSZUSTAND '(&00)' FUER SYSDPRNT-BENUTZERKENNUNG

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Saettigungszustand:

- 1: Saettigung > 74%
- 2: Saettigung > 89%
- 3: Saettigung > 98%

Maßnahme

Lassen Sie den unter SYSDPRNT verfuegbaren Benutzer-Speicherbereich vom Systembetreuer vergroessern. Andernfalls kann DPRINT keine weiteren Druckauftraege bearbeiten.

Moegliche Ursachen:

- unter SYSDPRNT wurde nicht genugend Speicherplatz fuer Benutzer verfuegbar gemacht
- Auftraege im Wartezustand enthalten zu viele Container
- im Verhaeltnis zum verfuegbaren Speicherplatz sind zu viele Druckauftraege in Bearbeitung.

SDD3009 SPACE SATURATION FOR SYSDPRNT USER IDENTIFICATION PREVENTS FROM CONTAINER CREATION. CONTINUE ? REPLY(Y=YES(SATURATION WILL BE CHECKED AGAIN) ; N=NO(NO MORE CHECK FOR SATURATION))

SDD3009 KEINE CONTAINER-EINRICHTUNG MOEGLICH WEGEN SAETTIGUNGSZUSTAND FUER SYSDPRNT-BENUTZERKENNUNG. WEITER? ANTWORT (Y=JA (SAETTIGUNG ERNEUT UEBERPRUEFEN); N=NEIN (KEINE WEITERE UEBERPRUEFUNG))

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Lassen Sie sich vom Systembetreuer den Saettigungszustand geben, ehe Sie die Meldung beantworten.

Maßnahme

Y: Saettigungszustand wird vor Fortsetzung der Bearbeitung erneut ueberprueft.
N: Bearbeitung des aktuellen Auftrags wird ohne Ueberpruefung des Saettigungszustands fortgesetzt.

SDD3010 INTERNAL ERROR DURING THE DPRINT FILE TRANSFER PROCESSING FOR TSN '(&00)'.
REASON : '(&01)'

SDD3010 INTERNER FEHLER BEI FT-BEARBEITUNG FUER TSN '(&00)'. URSACHE: '(&01)'

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN des Auftrags

(&01): Fehlernummer des internen Fehlers

- 01: Fehler bei Zugriff auf SPOOL-Parameter am Gateway
- 02: Fehler bei asynchroner Kommunikation mit DWTC-Task
- 03: interner Fehler des Struktur-Managers am Gateway
- 04: Fehler bei asynchroner Kommunikation mit DPRP-Task
- 05: Saettigungszustand fuer SYSDPRNT-Benutzerkennung groesser als Saettigungsgrad 2
- 06: Fehler der CATAL-Schnittstelle
- 07: Fehler bei FT-Bearbeitung
- 08: interner Systemfehler (siehe vorausgehende Fehlermeldungen)
- 09: Fehler beim Einrichten des Profils am Gateway-Host

SDD3011 WARNING: FT/FTAC SUBSYSTEM NOT LOADED OR NOT ACTIVATED

SDD3011 WARNUNG: SUBSYSTEM FT/FTAC NICHT GELADEN ODER NICHT AKTIVIERT

(C) Routing code: * Weight: 99

Maßnahme

Lassen Sie FT/FTAC vom FT/FTAC-Verwalter neu laden oder reaktivieren. Andernfalls kann DPRINT keine weiteren Druckauftraege bearbeiten.

SDD3012 INCOMPLETE FILE TRANSFER REQUEST FOR SERVER TSN '(&00)'. ERROR : '(&01)'. WHOLE REQUEST WILL BE RETRIED LATER

SDD3012 FT-ANFORDERUNG FUER SERVER-TSN '(&00)' UNVOLLSTAENDIG. FEHLER: '(&01)'. BEARBEITUNG DES VOLLSTAENDIGEN AUFTRAGS WIRD SPAETER VERSUCHT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Druckauftrag wird wieder in den Zustand WFT versetzt.

(&00): Server-TSN des Druckauftrags

(&01): Fehlernummer:

1. Byte: Host, an dem der Fehler entdeckt wurde
 - 1: Client-Host
 - 2: Gateway-Host
 - 3: Server-Host
2. Byte: Typ des Systems, an dem der Fehler entdeckt wurde
 - 1: BS2000-System
 - 2: SINIX-System
3. Byte: Fehlertyp
 - 1: Restart von DPRINTSV
 - 2: Saettigungszustand fuer \$SYSDPRNT
 - 3: FT/FTAC nicht geladen oder nicht aktiviert
4. Byte: 0

Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE-Verwalter verstaendigen.

SDD3013 JOB WITH SERVER TSN '(&00)' DEFERRED BY DPRINT FILE TRANSFER PROCESSING. ERROR : '(&01)'

SDD3013 AUFTRAG MIT SERVER-TSN '(&00)' WURDE VON DPRINT FT-BEARBEITUNG ZURUECKGESTELLT. FEHLER: '(&01)'.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Druckauftrag wird wieder in die KEEP-Warteschlange eingetragen und verbleibt dort bis zum erneuten Start mit Hilfe des Kommandos /RESUME-PRINT-JOB.

(&00): Server-TSN des Druckauftrags

(&01): Fehlernummer (nur Bytes 1-4):

1. Byte: Host, an dem der Fehler entdeckt wurde
 - 1: Client-Host
 - 2: Gateway-Host
 - 3: Server-Host
2. Byte: Typ des Systems, an dem der Fehler entdeckt wurde
 - 1: BS2000-System
 - 2: SINIX-System

3. Byte: Fehlertyp

- 1: FT-Initialisierungsfehler (Datei)
- 2: FT-Initialisierungsfehler (Ressourcen-Container)
- 3: FT-Ergebnisfehler (Datei)
- 4: FT-Ergebnisfehler (Ressourcen-Container)
- 5: Eingabefehler (Benutzerdatei)
- 6: Datei-Container-Fehler
- 7: Datei-Container-Fehler (gefilterter Container)
- 8: Eingabefehler (Ressource)
- 9: Ressourcen-Container-Fehler
- A: Interner Fehler
- B: Saettigungszustand fuer \$SYSDPRNT
- C: FT-Berechtigung nicht gefunden
- D: SCB-Fehler
- E: Abschnitts-Fehler
- F: Fehler bei Zugriff auf SPOOL-Parameter
- G: Kommunikationsfehler
- H: Fehler des Struktur-Managers
- I: FT/FTAC nicht geladen oder nicht aktiviert
- J: Wartezeit fuer FT-Ergebnis (Datei) ueberschritten
- K: Wartezeit fuer FT-Ergebnis (Ressourcen-Container) ueberschritten
- L: Transfer der Datei oder des Ressourcen-Behaelters
- M: UFS-Kopierfehler
- N: FT-Initialisierungsfehler (gefilterte Datei)
- P: DPRINTCL-Subsystem nicht geladen wurde abgebrochen

4. Byte: Typ des 2. Returncode-Teils

- 0: kein Returncode
- 1: FT-Returncode
- 2: DVS-Returncode
- 3: PRM-Returncode

Den vollstaendigen Return-Code enthaelt das Feld ERCOD des Kommandos
/SHOW-PRINT-JOB-STATUS INFORMATION=DISTRIBUTED:

- 5.-8. Byte: DVS-RC, FT-RC oder PRM-RC (siehe Wert des 4. Bytes) bzw.
Sub-RC1 -Main-RC1 des allgemeinen FT-RC, wenn 4. Byte = 1.
Im Falle eines PRM-RC siehe Meldung SPR0014.

Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE-Verwalter verstaendigen.

SDD3014 ERROR OCCURRED DURING INSERTION OF SINIX INFORMATION IN EQUISAMQ FILE FOR JOB-ID '(&00)'

SDD3014 FEHLER BEIM EINFUEGEN VON SINIX-INFORMATIONEN IN DIE EQUISAMQ-DATEI FUER TSN '(&00)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): FT-Fehler

(&01): Name der FT-Schnittstelle

(&02): TSN im fernen Cluster

Ein Fehler wurde beim Einfuegen des SINIX-Informationssatzes vom EQUISAMQ-Manager entdeckt.

Maßnahme

SPOOL- oder Cluster-Verwalter verstaendigen.

SDD3015 INTERNAL ERROR '(&00)' DURING DPRINT FILE TRANSFER PROCESSING FOR JOB-ID '(&01)'

SDD3015 INTERNER FEHLER '(&00)' BEI DER FT-BEARBEITUNG FUER TSN '(&01)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein interner Fehler wurde waehrend der FT-Bearbeitung entdeckt.

(&00): Interner Fehler

01: Kommunikationsfehler

02: Interner Fehler

03: Fehler bei der asynchronen Kommunikation mit DPRP-Task

04: Fehler im Struktur-Manager

05: Fehler beim Einrichten des gefilterten Containers

06: Saettigungszustand des gefilterten Containers

07: FT-/FTAC-Subsystem nicht geladen oder nicht aktiviert

08: FT-Initialisierungsfehler (gefilterter Container)

09: Fehler beim Zugriff auf die Konfigurationsdatei

(&01): TSN im fernen Cluster

Maßnahme

SPOOL- oder FT-Verwalter verstaendigen.

SDD3016 SINIX INFORMATION NOT FOUND IN EQUISAMQ FILE FOR TSN '(&00)'

SDD3016 SINIX-INFORMATION IN DER EQUISAMQ-DATEI NICHT GEFUNDEN FUER TSN '(&00)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN des Auftrags

Der SINIX-Informationssatz wurde in der EQUISAMQ-Datei nicht gefunden.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SDD3017 ERROR OCCURRED DURING UPDATE OF SINIX INFORMATION IN EQUISAMQ FILE FOR TSN
'(&00)'
SDD3017 FEHLER BEIM AKTUALISIEREN DES SINIX-INFORMATIONSSATZES IN DER EQUISAMQ-DATEI
FUER TSN'(&00)'
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN des Auftrags

Vom EQUISAMQ-Manager wurde ein Fehler beim Aktualisieren des SINIX-Informationssatzes entdeckt.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SDD3018 SPOOLOUT ABORTED. ERROR CODE '(&00)' FOR THE SINIX FILE
SDD3018 SPOOLOUT ABGEBROCHEN. FEHLERCODE '(&00)' FUER DIE SINIX-DATEI.
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SINIX-Auftrag kann nicht ausgedruckt werden.

(&00): Interne Fehlernummer

- 01: FT-Initialisierungsfehler der SINIX-Datei
- 02: SINIX-File-Transfer abnormal beendet
- 03: Fehler im SINIX-EQUISAMQ-Satz am Gateway-Host
- 04: CATAL-Schnittstellenfehler
- 05: Interner Fehler beim Struktur-Manager am Gateway
- 06: FT-Berechtigung nicht gefunden
- 07: SCB-Fehler am Gateway-Host

SDD3019 FILE TRANSFER TASK SATURATION FOR TSN '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
SDD3019 FT-TASK-SAETTIGUNGSZUSTAND ERREICHT FUER TSN '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD
FORTGESETZT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Client-TSN des Druckauftrags

Der Dateitrasfer fuer den Druckauftrag befindet sich im Wartezustand, weil derzeit zu viele Auftraege mit dem FT-Produkt arbeiten.

Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE- und/oder FT-Verwalter verstaendigen.

SDD3020 FILE TRANSFER TASK SATURATION FOR SERVER TSN '(&00)'
 SDD3020 FT-TASK-SAETTINGUNGSZUSTAND ERREICHT FUER SERVER-TSN '(&00)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Server-TSN des Druckauftrags

Der Dateitransfer fuer den Druckauftrag befindet sich am Client oder Gateway-Host im Wartezustand, weil derzeit zu viele Auftraege mit dem FT-Produkt arbeiten.

Maßnahme

Falls erforderlich, PRINT-SERVICE- und/oder FT-Verwalter verstaendigen.

SDD3021 SPOOLOUT ABORTED. FT ERROR CODE '(&00)'
 SDD3021 SPOOLOUT ABGEBROCHEN. FT FEHLER CODE '(&00)'

Bedeutung

(&00): FT Fehler Code beschrieben im FT-BS2000 Benutzermanual.

Ein FT Fehler trat waehrend der DPRINT Uebertragung der Benutzerdatei oder Ressourcen-Container auf; somit kann der Auftrag nicht ausgefuehrt werden.

SDD3022 JOB WITH SERVER TSN '(&00)' NO MORE PROCESSED BY SERVER
 SDD3022 AUFTRAG MIT SERVER TSN '(&00)' NICHT MEHR VOM SERVER AUSGEFUEHRT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Server-TSN des Druckauftrags.

Ein /MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES oder /CANCEL-PRINT-JOB Kommando wurde am CLIENT Rechner abgesetzt.

Der Auftrag wird in diesem SERVER nicht mehr bearbeitet:

- entweder er wurde am CLIENT-Rechner gecancelled
- oder er wurde vom CLIENT-Rechner an einen anderen SERVER umgeleitet.

SDD3023 SPOOLOUT ABORTED. DMS ERROR CODE '(&00)' IN INPUT FILE
 SDD3023 DRUCKAUSGABE ABGEBROCHEN. DVS FEHLER CODE '(&00)' IN DATEI
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fur naechere Angaben ueber die DVS-Fehlernummer /HELP-MSG DMS(&00) im Systemmodus eingeben oder im Manual SYSTEM MELDUNGEN nachschauen.

Ein DVS Fehler trat bei der Erzeugung Container Datei oder beim DPRINT-FILETRANSFER der Benutzerdatei auf. Somit kann der Auftrag nicht ausgefuehrt werden.

SDD4000 EQUISAMQ ACCESS PROBLEM DURING SERVER '(&00)' INITIALIZATION. PROCESSING
 CONTINUES

SDD4000 EQUISAMQ-ZUGRIFFSPROBLEM BEI INITIALISIERUNG VON SERVER '(&00)'. VERARBEITUNG
 WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Der EQUISAMQ-Manager hat beim Cleanup der gerade vom Server '(&00)' bearbeiteten SCBs einen Fehler entdeckt.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SDD4001 EQUISAMQ FILE ACCESS PROBLEM FOR TSN '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SDD4001 EQUISAMQ-DATEIZUGRIFFSPROBLEM FUER TSN '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

(&00): TSN

Die Parameterliste fuer EQUISAMQ-Dateizugriffe hat einen Fehler gemeldet. Die Verarbeitung wird ohne Aenderung des SCB fortgesetzt. Der Zustand des Auftrags am Client kann vom Zustand am Server abweichen. Der Server, an dem der Auftrag bearbeitet wird, wurde aus der DPRINT-Konfiguration entfernt.

Der Druckauftrag wurde moeglicherweise modifiziert, waehrend sein urspruenglich zugeordneter Server abgeschaltet war, und auf einen anderen laufenden Server umgeleitet.

SDD4002 SLOT MANAGER ACCESS ERROR DURING PROCESSING OF TSN '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SDD4002 ZUGRIFFSFEHLER DES SLOT-MANAGERS BEIM BEARBEITEN VON TSN '(&00)'. VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

(&00): TSN

Die Parameterliste fuer EQUISAMQ-Dateizugriffe hat einen Fehler gemeldet. Die Verarbeitung wird ohne Aenderung des SCB fortgesetzt. Der Zustand des Auftrags am Client kann vom Zustand am Server abweichen. Der Server, an dem der Auftrag bearbeitet wird, wurde aus der DPRINT-Konfiguration entfernt.

Der Druckauftrag wurde moeglicherweise modifiziert, waehrend sein urspruenglich zugeordneter Server abgeschaltet war, und auf einen anderen laufenden Server umgeleitet.

SDD4003 PRINT JOB WITH CLIENT TSN '(&00)' AND SERVER TSN '(&01)' IS NO MORE PROCESSED
 BY SERVER '(&02)' OF CLUSTER '(&03)'
 SDD4003 DRUCKAUFTRAG MIT CLIENT-TSN '(&00)' UND SERVER-TSN '(&01)' NICHT MEHR VOM SERVER
 '(&02)' DES CLUSTERS '(&03)' BEARBEITET

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): TSN des Druckauftrags auf dem Client-/Gateway-Host

(&01): TSN des Druckauftrags auf dem Server-Host

(&02): Name des Servers, auf dem der Druckauftrag bearbeitet wurde

(&03): Name des Clusters, auf dem der Druckauftrag bearbeitet wurde

Der Druckauftrag wurde entweder durch ein Kommando /CANCEL-PRINT-JOB geloescht oder waehrend des Druckens abnormal beendet.

SDD5000 DPRINT CLUSTER CREATION REQUEST FROM HOST '(&00)' ACCEPTED
 SDD5000 AUFTRAG ZUR DPRINT-CLUSTER-EINRICHTUNG VON HOST '(&00)' WURDE ANGENOMMEN

SDD5001 DPRINT CLUSTER CREATION REQUEST FROM HOST '(&00)' REJECTED
 SDD5001 AUFTRAG ZUR DPRINT-CLUSTER-EINRICHTUNG VON HOST '(&00)' WURDE ABGEWIESEN

SDD5002 DPRINT CONFIGURATION VERIFICATION REQUEST FROM HOST '(&00)' ACCEPTED. CURRENT HOST ASSIGNED AS NEW CLUSTER MASTER

SDD5002 AUFTRAG VON HOST '(&00)' ZUR VERIFIZIERUNG DER DPRINT-KONFIGURATION ANGENOMMEN. AKTUELLER HOST ALS NEUER CLUSTER-MASTER ZUGEWIESEN

SDD6000 '(&00)' COMMAND ACCEPTED BY REMOTE CLUSTER WITH JOB-ID '(&01)'

SDD6000 '(&00)'-KOMMANDO VON FERNEM CLUSTER MIT TSN '(&01)' ANGENOMMEN

SDD6001 '(&00)' COMMAND REJECTED BY REMOTE CLUSTER WITH MESSAGE IDENTIFIER '(&01)'. ERROR CLASS : '(&02)'

SDD6001 '(&00)'-KOMMANDO VON FERNEM CLUSTER MIT MELDUNGSKENNZEICHEN '(&01)' ABGEWIESEN. FEHLERKLASSE: '(&02)'

Bedeutung

(&00): Kommandoname

(&01): Meldungskennzeichen des fernen Spoolers

(&02): Fehlerklasse:

- 1: Parameterfehler
- 2: Systemfehler
- 3: ferner Spooler nicht verfuegbar
- 4: Privilegfehler
- 5: Protokollfehler bei Filetransfer
- 6: Protokollfehler
- 7: Objekt nicht gefunden

SDD6002 '(&00)' COMMAND REJECTED BY BS2000 REMOTE CLUSTER. REASON : '(&01)'

SDD6002 '(&00)'-KOMMANDO WURDE VON FERNEM BS2000-CLUSTER ZURUECKGEWIESEN. URSACHE : '(&01)'

Bedeutung

(&00): Kommandoname

(&01): Fehlerklasse:

- 1: Kommando ausgefuehrt
- 2: Kommando mit Warnung ausgefuehrt
- 3: Syntaxfehler
- 4: semantischer Fehler
- 5: Systemfehler, Kommando abgewiesen
- 6: Privilegfehler
- 7: Gueltigkeitspruefungsfehler
- 8: Subsystem nicht verfuegbar

SDD6003 COMMAND REJECTED BY REMOTE CLUSTER

SDD6003 KOMMANDO WURDE VON FERNEM CLUSTER ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Auftrag ist dem fernen Cluster unbekannt und kann daher nicht bearbeitet werden.

SDD6004 INVALID CODED-CHARACTER-SET NAME RETURNED BY FILTER '(&00)'
SDD6004 UNGUELTIGER "CODED-CHARACTER-SET-Name" VON FILTER '(&00)' (ZURUECK)GELIEFERT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des CODED-CHARACTER-SET

Der Name des CODED-CHARACTER-SET kann nur EDF041 oder ISO88591 sein.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SDD9000 CONFLICT BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS. COMMAND REJECTED
SDD9000 OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' WIDERSPRUECHLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Server eines fernen Clusters sind den Benutzern des lokalen Clusters nicht bekannt.
CLUSTER-NAME und SERVER-NAME duerfen nicht zusammen angegeben werden.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDD9001 INVALID VALUE IN SUBSYSTEM-PARAMETER OPERAND OF (&00) DPRINTCM COMMAND
SDD9001 WERT IN OPERAND SUBSYSTEM-PARAMETER DES DPRINTCM-KOMMANDOS (&00) UNGUELTIG
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operand SUBSYSTEM-PARAMETER darf nicht angegeben werden.

(&00): Kommandoname: /START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder
/RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDM0001 Error '(&00)' from interface '(&01)'
 SDM0001 Fehler '(&00)' von Schnittstelle '(&01)'

Bedeutung

(&00) : Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01) : Name der System-/internen Schnittstelle

SDM0002 System interface error. Command rejected. Contact System Support Staff
 SDM0002 Fehler der Systemschnittstelle. Kommando abgewiesen. Systembetreuer
 benachrichtigen

Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler in einer Systemschnittstelle aufgetreten.

Maßnahme

Bereits auf SYSOUT ausgegebene Fehlermeldungen beachten und Systembetreuer verstaendigen.

SDM0003 Internal error '(&00)'. Command rejected. Further information: /HELP-MSG
 '(&00)'

SDM0003 Interner Fehler '(&00)'. Kommando abgewiesen. Weitere Informationen: /HELP-MSG
 '(&00)'

SDM0004 Error '(&00)' from JV interface '(&01)'. Further information: /HELP-MSG JVS(&00)
 SDM0004 Fehler '(&00)' von Schnittstelle '(&01)'. Weitere Informationen: : /HELP-MSG
 JVS(&00)

Bedeutung

(&00) : Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01) : Name der System-/internen Schnittstelle

SDM0005 IDOM command not allowed while a program is loaded
 SDM0005 IDOM-Kommando nicht erlaubt, waehrend ein Programm geladen ist

Bedeutung

Das IDOM-Administrationskommando ist nicht erlaubt, solange noch ein Programm geladen ist. Das Kommando wird zurueckgewiesen

Maßnahme

Beenden Sie das geladene Programm und geben Sie das Kommando noch einmal ein

SDM0101 Class '(&00)' memory request error
 SDM0101 Fehler bei Klasse-'(&00)'-Speicheranforderung

Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

SDM0102 Class '(&00)' memory release error
 SDM0102 Fehler bei Klasse-'(&00)'-Speicherfreigabe

Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

SDM0200 '(&00)' subsystem can not be created/resumed. SPOOL subsystem not ready/available

SDM0200 Subsystem '(&00)' kann nicht hochgefahren werden. SPOOL Subsystem nicht vorhanden

Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems.

Maßnahme

SPOOL Subsystem einrichten, um den vollen Funktionsumfang von (&00) Subsystem zu erhalten.

SDM0201 '(&00)' subsystem can not be created/resumed. DSSM return code '(&01)' from interface '(&02)'

SDM0201 Subsystem '(&00)' kann nicht hochgefahren werden. DSSM-Returncode '(&01)' von Schnittstelle '(&02)'

Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems

(&01) : Returncode

(&02) : Name der DSSM-Schnittstelle

SDM0202 '(&00)' filename used for SYSSPR IDOM library

SDM0202 '(&00)' Dateiname fuer SYSSPR IDOM-Bibliothek benutzt

Bedeutung

(&00) : Dateiname.

SDM0203 '(&00)' subsystem can not be stopped/held. DSSM return code '(&01)' from interface '(&02)'

SDM0203 '(&00)' Subsystem kann nicht gestoppt/angehalten werden. DSSM-Returncode '(&01)' von Schnittstelle '(&02)'

Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems

(&01) : Returncode

(&02) : Name der DSSM-Schnittstelle

SDM0204 SPOOL subsystem not available/accessible

SDM0204 SPOOL-Subsystem nicht verfuegbar/erreichbar

SDM0205 '(&00)' subsystem can not be created/resumed. '(&01)' task can not be created
 SDM0205 '(&00)' Subsystem kann nicht hochgefahren werden . '(&01)'-Task kann nicht
 eingerichtet werden

Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems.

(&01) : TSN der Task.

SDM0206 '(&00)' subsystem not ready. '(&01)' task terminated
 SDM0206 Subsystem '(&00)' nicht bereit. Task '(&01)' abgebrochen

Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems.

(&01) : TSN der Task.

SDM0207 '(&00)' subsystem not loaded or not ready. Command rejected
 SDM0207 '(&00)' Subsystem nicht geladen oder bereit. Kommando abgelehnt

Bedeutung

(&00) : Name des Subsystems.

SDM0300 DMS error '(&00)' from interface '(&01)' for file '(&02)'. Further information
 : /HELP-MSG DMS(&00)

SDM0300 DVS-Fehler '(&00)' von Schnittstelle '(&01)' fuer Datei '(&02)'. Naehere Angaben
 : /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00) : DVS-Fehlercode aus FCB

(&01) : DVS-Schnittstellenname

(&02) : Dateiname

SDM0301 DMS error '(&00)' for file '(&01)'. Further information : /HELP-MSG DMS(&00)
 SDM0301 DVS-Fehler '(&00)' fuer Datei '(&01)'. Naehere Angaben : /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00) : DVS-Fehlercode aus FCB

(&01) : Dateiname

SDM0302 PLAM error '(&00)' for library '(&01)'. Further information : /HELP-MSG PLA(&00)
 SDM0302 PLAM-Fehler '(&00)' bei Bibliothek '(&01)'. Weitere Informationen : /HELP-MSG
 PLA(&00)

Bedeutung

(&00) : PLAM-Fehlercode

(&01) : Bibliothek-Dateiname

SDM0400 Command completely processed
 SDM0400 Kommando vollstaendig bearbeitet

SDM0700 SPOOL '(&00)' task not accessible
 SDM0700 Zugriff auf SPOOL-Task '(&00)' nicht moeglich

Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wurde aufgrund eines Kommunikationsproblems mit einer SPOOL-Task abgebrochen.

(&00) : TSN

SDM0800 Illegal combination of operands. command rejected
 SDM0800 Operanden-Kombination unzulaessig. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Die Operanden sind syntaktisch korrekt, aber auf unzulaessige Weise miteinander kombiniert.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDM0801 Logical validation problem during command processing. COMMAND REJECTED
 SDM0801 Logisches Gueltigkeitsproblem bei Kommandobearbeitung. KOMMANDO ABGEWIESEN

SDM0802 Invalid operand value in application program interface. Processing aborted
 SDM0802 Operandwert bei Schnittstelle des Anwendungsprogramms ungueltig. Verarbeitung abgebrochen.

Bedeutung

Ein bei der Schnittstelle des Anwendungsprogramms angegebener Operand ist unkorrekt. Der SUBCODE2 des API-Returncodes gibt den falschen Operanden an. Die betreffende IDOM-Anwendungsprogramm-Schnittstelle ist SHIDSRV, SHIDDOC, SHIDCOL.

Maßnahme

Zusaetzliche Informationen ueber den API-Returncode sind in dem Handbuch Spool&Print-Makros und Exits zu finden.

SDM1000 Invalid TO-VERSION specified
 SDM1000 Angegebene TO-VERSION ungueltig

Bedeutung

Originalversion wurde ausgewaehlt, oder Wert ist nicht im Bereich.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDM1001 Invalid CURRENT-VERSION received
 SDM1001 Ungueltige CURRENT-VERSION empfangen

Bedeutung

Verstuemmelter CURRENT-VERSION-Wert von Dokumentdeskriptor empfangen.

Maßnahme

Deskriptorinhalt pruefen, notfalls korrigiert wiederholen.

SDM1002 Invalid HIGHEST-VERSION received
SDM1002 Empfangene HIGHEST-VERSION ungueltig

Bedeutung

Verstuemmelter HIGHEST-VERSION-Wert wurde vom Dokumentdeskriptor empfangen.

Maßnahme

Deskriptorinhalt pruefen, notfalls korrigiert wiederholen.

SDM1003 Command not available at this procedure level
SDM1003 Kommando auf dieser Prozedurversion nicht verfuegbar

SDM1004 Invalid INPUT-VERSION received
SDM1004 Ungueltige INPUT-VERSION erhalten

Bedeutung

Verstuemmelter INPUT-VERSION-Wert wurde vom Dokumentdeskriptor empfangen.

Maßnahme

Deskriptorinhalt pruefen, notfalls korrigiert wiederholen.

SDM2000 Delete of document '(&00)' partially processed
SDM2000 Teilweise bearbeitetes Dokument '(&00)' loeschen
(C) Routing code: @ Weight: 50

Bedeutung

(&00) : Dokument-ID

Ein Kommando /DELETE-IDOM-DOCUMENT VERSION=*ALL wurde erteilt.

Einige Dokumentversionen wurden aber nicht geloescht, da sie benutzt wurden.

SDM2001 File '(&00)' is not normalised
SDM2001 Datei '(&00)' nicht normalisiert

Bedeutung

(&00) : Dateiname

Angegebener Dateiname ist nicht normalisiert.

SDM2002 Error during creation of a new document
SDM2002 Fehler beim Einrichten eines neuen Dokuments

SDM2003 Document attributes extraction error for print job with tsn '(&00)'
SDM2003 Fehler bei Dokumentattribute-Extraktion bei Druckauftrag mit TSN '(&00)'

Bedeutung

(&00) : TSN

SDM2005 Delete of document '(&00)' completed
 SDM2005 Loeschen von Dokument '(&00)' beendet
 (C) Routing code: @ Weight: 50

Bedeutung

(&00) : Dokument-ID

Angegebenes Dokument is voellig geloescht.

SDM2006 Document file or descriptor can not be deleted. Processing continues
 SDM2006 Loeschen von Dokumentdatei oder Deskriptor nicht moeglich. Verarbeitung wird fortgesetzt

SDM2007 Specified 'HIGH-VERSION' must be greater or equal to specified 'LOW-VERSION'
 SDM2007 Angegebene 'HIGH-VERSION' muss groesser oder gleich der angegebenen 'LOW-VERSION' sein

Bedeutung

Die LOW- und HIGH-Werte des Bereichs sind so anzugeben, dass der HIGH-Wert groesser oder gleich dem LOW-Wert ist.

SDM2008 None of the specified versions corresponds to the document
 SDM2008 Von den angegebenen Versionen entspricht keine dem Dokument

Bedeutung

Die angegebene(n) Version(n) entspricht nicht den vorhandenen Dokumentversionen.

SDM2009 Error '(&01)' during delete of document data file '(&00)'
 SDM2009 Fehler '(&01)' beim Loeschen der Dokumentdatendatei '(&00)'

Bedeutung

(&00) : Dateiname

(&01) : Erkannter Fehler

SDM2010 Document attributes extraction error '(&01)' for print job with tsn '(&00)'
 SDM2010 Fehler '(&01)' bei Dokumentattributeextraktion bei Druck-Job mit TSN '(&00)'

Bedeutung

(&00) : TSN

(&01) : Fehlerbeschreibung

SDM2011 No document defined as current one
 SDM2011 Kein aktuelles Dokument bestimmt

Bedeutung

Kein frueheres /SET-CURRENT-IDOM-DOCUMENT wurde erteilt, um ein Dokument als aktuell zu bestimmen.

SDM2012 The current document with document-id '(&00)' is being deleted. Command is rejected

SDM2012 Aktuelles Dokument mit Dokument-ID '(&00)' wird gelöscht. Kommando wird abgewiesen

Bedeutung

(&00) : Dokument-ID

Loeschen dieses Dokuments (VERSION=*ALL oder eine angegebene Version) wurde angefordert.

Loeschen einiger Dateiversionen wurde zeitweilig verzoeigert, da sie gerade bearbeitet werden.

Aktuelles Kommando wird daher abgewiesen.

SDM2013 Error from /GET-IDOM-DOCUMENT-ATTRIBUTES command

SDM2013 Fehler von Kommando /GET-IDOM-DOCUMENT-ATTRIBUTES

Bedeutung

Das Kommando /GET-IDOM-DOCUMENT-ATTRIBUTES wurde unnormal ausgefuehrt.Fehlermeldung ist schon an SYSOUT gesandt.

Maßnahme

Pruefen, ob zugehoeriges Deskriptor noch besteht.

SDM2014 Some versions of the document are in use. Delete operation partially processed

SDM2014 Einige Dokumentversionen werden benutzt. Teilweise ausgefuehrte Operation loeschen

Bedeutung

Loeschen einiger Versionen des IDOM-Dokuments oder des ganzen IDOM-Dokuments (d.h. alle Versionen) wurde gefordert. Einige Versionen werden jedoch derzeit bei einer anderen Verabeitung verwendet und wurden daher nicht gelöscht.

SDM2015 Invalid attribute '(&00)' in document descriptor '(&01)'

SDM2015 Ungueltiges Attribut '(&00)' bei Dokument-Deskriptor '(&01)'

Bedeutung

(&00) : Attributname

(&01) : Name des Dokumentdeskriptors

Das Attribut ist nicht im Dokumentdeskriptor enthalten oder hat falschen Wert.

SDM2016 The specified document does not exist

SDM2016 Angegebenes Dokument ist nicht vorhanden

Bedeutung

Angegebene Dokument-ID entspricht nicht dem vorhandenen Dokument.

SDM2017 File '(&00)' to suffix does not exist

SDM2017 Datei '(&00)' zum Suffix nicht vorhanden

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM2018 File '(&00)' to prefix does not exist
 SDM2018 Datei '(&00)' zum Praefix nicht vorhanden

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM2019 File '(&00)' to suffix is not a SAM file
 SDM2019 Datei '(&00)' zum Suffix ist keine SAM-Datei

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM2020 File '(&00)' to prefix is not a SAM file
 SDM2020 Datei '(&00)' zum Praefix is keine SAM-Datei

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM3000 At least one document attribute not found in '(&00)'. Processing continues
 SDM3000 Mindestens ein Dokumentattribut nicht in '(&00)' gefunden. Verarbeitung faehrt fort

Bedeutung

(&00) : Name des Dokumentdeskriptors

Eines der geforderten Attribute ist nicht im Dokumentdeskriptor.

SDM4000 Delete of document(s) collection '(&00)' completed on device '(&01)'
 SDM4000 Loeschen der Dokument(en)-Kollektion '(&00)' bei Geraet '(&01)' beendet
 (C) Routing code: @ Weight: 50

Bedeutung

(&00) : Kollektion-ID

(&01) : Geraetname

Angegebene Dokument(en)-Kollektion ist geloescht.

SDM4001 No document(s) collection defined as current one
 SDM4001 Keine Dokument(en)-Kollektion als aktuell bestimmt

Bedeutung

Keine fruere /SET-CURRENT-IDOM-COLLECTION wurde erteilt, um eine Dokument(en)-Kollektion als aktuell zu bestimmen.

SDM4002 The specified document(s) collection does not exist
 SDM4002 Angegebene(s) Dokument(en)-Kollektion nicht vorhanden

Bedeutung

Angegebene Dokument-ID entspricht nicht vorhandener Kollektion.

SDM4003 Document(s) collection's size limit has been reached. Document not included in the collection

SDM4003 Grenzwert der Dokument(en)-Kollektionsgroesse wurde erreicht. Dokument nicht in Kollektion enthalten

Bedeutung

Grenzgroesse einer Dokument(en)-Kollektion wird bei dem Kommando /CREATE-IDOM-COLLECTION angegeben. Mit dem geforderten Dokument wurde dieser Groesse ueberschritten.

SDM4004 Format of the document not supported by the document(s) collection. Document not included in the collection

SDM4004 DokumentFormat nicht durch Dokument(en)-Kollektion unterstuetzt. Dokument nicht in Kollektion enthalten

Bedeutung

Globales Dokument-Format einer Dokument(en)-Kollektion wird bei dem Kommando /CREATE-IDOM-COLLECTION angegeben. Das zur Aufnahme angeforderte Dokument hat anderes Format.

SDM4005 The specified document does not belong to the document(s) collection

SDM4005 Angegebenes Dokument ist nicht in Dokument(en)-Kollektion enthalten

Bedeutung

Angegebene Dokument-ID gehoert nicht zur bezeichneten Kollektion.

SDM4006 File '(&00)' to suffix does not exist

SDM4006 Datei '(&00)' zum Suffix nicht vorhanden

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM4007 File '(&00)' to prefix does not exist

SDM4007 Datei '(&00)' zum Praefix nicht vorhanden

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM4009 Collection already exists

SDM4009 Kollektion besteht bereits

Bedeutung

Erzeugen einer Dokument(en)-Kollektion wurde versucht; die angegebene Dokument(en)-Kollektion entspricht aber einer schon vorhandenen Kollektion.

SDM4010 Wrong collection limit specified
SDM4010 Falsche Kollektionsgrenze angeben

Bedeutung

Jeweils nur eine Grenzangabe ist zulaessig: entweder Dokumentgrenze, Groessengrenze oder Druckseitengrenze.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDM4011 Inconsistent document collection
SDM4011 Inkonsistente Dokumentkollektion

Bedeutung

Kollektionsdaten-Datei oder Kollektionsdeskriptor fehlt.

SDM4012 File '(&00)' to suffix is not a SAM file
SDM4012 Die Datei '(&00)' zum Suffix ist keine SAM-Datei

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM4013 File '(&00)' to prefix is not a SAM file
SDM4013 Datei '(&00)' zum Praefix ist keine SAM-Datei

Bedeutung

(&00) : Dateiname

SDM4014 Document(s) collection's size limit reached. Document included in the collection
SDM4014 Groessenbegrenzung der Dokument(en)-Kollektion erreicht. Dokument in Kollektion enthalten.

Bedeutung

Die Limitgroesse von (einem) Dokument(en) wird waehrend des Kommandos /CREATE-IDOM-COLLECTION bestimmt. Mit dem geforderten Dokument wird diese Groesse ueberschritten, aber es wird dennoch in die Kollektion einbezogen.

SDM4015 /SORT-IDOM-COLLECTION command not executed. Processing continues
SDM4015 Kommando /SORT-IDOM-COLLECTION nicht ausgefuehrt. Verarbeitung wird fortgesetzt.

Bedeutung

Sortiervorgang bei einer Kollektion aus einem Dokument ist unnoetig.

SDM4016 At least one of the SORT-CRITERIA operands not satisfied by one of the documents within the collection. Command rejected

SDM4016 Mindestens einer der SORT-CRITERIA-Operanden nicht erfuehrt von einem der Dokumente der Kollektion. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Mindestens einer der ATTRIBUTE-NAME-Operanden ist nicht in einem der Dokumente der Kollektion gefunden.

- SDM4017 Specified IDOM server '(&00)' does not exist
 SDM4017 Angegebener IDOM-Server '(&00)' ist nicht vorhanden
- SDM4018 Archive-id '(&00)' currently in use. Command rejected
 SDM4018 Archive-id '(&00)' gegenwaertig in Benutzung. Kommando wurde zurueckgewiesen

Bedeutung

Das Kommando /ARCHIVE-IDOM-DOCUMENT oder /RESTORE-IDOM-DOCUMENT wurde zurueckgewiesen, da momentan ein Archivierungsvorgang auf dieser Archive-id ablaeuft

- SDM5000 Submission of document '(&00)' to process '(&01)' failed with error '(&02)'
 SDM5000 Uebergabe von Dokument '(&00)' zur Verarbeitung von '(&01)' wegen Fehler '(&02)', erfolglos

Bedeutung

(&00) : Dokument-ID

(&01) : Prozessname

(&02) : Fehler

- SDM5001 Return of print job with tsn '(&00)' to virtual printer '(&01)' failed with error '(&02)'
 SDM5001 Rueckgabe von Druck-Job mit TSN '(&00)' an virtuellen Drucker '(&01)' wegen Fehlers '(&02)' missglueckt

Bedeutung

(&00) : TSN

(&01) : Name des virtuellen Druckers

(&02) : Fehler

- SDM5002 Dialog '(&00)' with virtual printer '(&01)' failed with error '(&02)'
 SDM5002 Dialog '(&00)' mit virtuellem Druckerpool '(&01)' wegen Fehlers '(&02)', missglueckt

Bedeutung

(&00) : OPEN/CLOSE

(&01) : Name des virtuellen Druckerpools

(&02) : Fehler

- SDM5003 Call to user entry/process procedure '(&00)' with action '(&01)' failed with error '(&02)'
 SDM5003 Aufruf von User-Eingabe/Verarbeitungsprozedur '(&00)' mit Aktion '(&01)' wegen Fehlers '(&02)' erfolglos

Bedeutung

(&00) : Name der User-Eingabe/Verarbeitungsprozedur

(&01) : auszufuehrende Aktion: OPEN/CLOSE/PROCESS

(&02) : Fehler

SDM5004 Wrong DESTINATION value
SDM5004 Falscher DESTINATION-Wert

Bedeutung

Waehrend des Kommandos SET-IDOM-RETURN-PARAMETER wurde versucht, den Druck-Job in Wartestatus zu versetzen, ohne sein Originalziel zu aendern.

SDM5005 Get of print job with from virtual printer '&00)' failed with error '&01)'
SDM5005 Holen des Druck-Job von virtuellem Drucker '&00)' erfolglos wegen Fehler '&01)'

Bedeutung

(&00) : Name des virtuellen Druckers

(&01) : Fehler

SDM5006 /SET-IDOM-RETURN-PARAMETERS command used in wrong context
SDM5006 Kommando /SET-IDOM-RETURN-PARAMETERS in falschem Kontext benutzt

Bedeutung

FROM=*PROCESS wird bei einem Entry Process benutzt, oder FROM=*ENTRY wird in dem Prozess benutzt.

SDM5007 Wrong NEXT-PROCESS value
SDM5007 Falscher Wert NEXT-PROCESS

Bedeutung

Bei dem Kommando SET-IDOM-RETURN-PARAMETERS wird versucht, das Dokument zum aktuellen Prozess zu schicken.

SDM6000 Print job with tsn '&00)' is currently processed by IDOM server entry
occurrence '&01)'
SDM6000 Druck-Job mit TSN '&00)' wird derzeit bei IDOM-Serverprozess-Eintrag '&01)'
abgearbeitet
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00) : Druck-Job TSN

(&01) : Geraetenname.

SDM6001 IDOM document with document-id '&00)' is currently processed by IDOM server
process occurrence '&01)'
SDM6001 IDOM-Dokument mit Dokument-ID '&00)' wird im derzeit im IDOM-Serverprozess
'&01)' bearbeitet
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00) : Dokument-ID

(&01) : Geraetenname.

- SDM6002 Print job with tsn '(&00)' completely processed by IDOM server entry occurrence '(&01)'; document with document-id '(&02)' generated
- SDM6002 Druck-Job mit TSN '(&00)' vollstaendig durch IDOM-Serverprozess-Eintrag '(&01)' bearbeitet, Dokument mit Dokument-ID '(&02)' erzeugt
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00) : Druck-Job-TSN

(&01) : Geraetenname

(&02) : Dokument-ID

- SDM6003 IDOM document with document-id '(&00)' completely processed by IDOM server process occurrence '(&01)'
- SDM6003 IDOM-Dokument mit Dokument-ID '(&00)' vollstaendig bearbeitet im IDOM-Server-Prozess '(&01)'
- (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00) : Dokument-ID

(&01) : Geraetenname

- SDM7000 IDOM server configuration library '(&00)' does not exist or not accessible. Command rejected
- SDM7000 IDOM-Serverkonfigurations-Bibliothek '(&00)' nicht vorhanden

Bedeutung

(&00) : Bibliotheksname

- SDM7001 IDOM server configuration library '(&00)' is not a PLAM library. Command rejected
- SDM7001 IDOM-Serverkonfigurations-Bibliothek '(&00)' ist keine PLAM-Bibliothek

Bedeutung

(&00) : Bibliotheksname

- SDM7002 Element '(&00)' does not exist in IDOM server configuration library '(&01)'
- SDM7002 Element '(&00)' nicht in IDOM-Serverkonfigurations-Bibliothek '(&01)'

Bedeutung

(&00) : Elementname

(&00) : Bibliotheksname

- SDM7003 Wrong length of procedure element '(&00)' in IDOM server configuration library '(&01)'. Command rejected
- SDM7003 Falsche Laenge des Prozedurelements '(&00)' in IDOM-Serverkonfigurations-Bibliothek '(&01)'

Bedeutung

(&00) : Elementname

(&01) : Bibliotheksname

Die Laenge des Prozedurelements darf 18 Zeichen nicht ueberschreiten.

SDM7004 '*PROCESS' type not allowed for '*DISTRIBUTED' mode in IDOM server configuration file of IDOM server configuration library '(&00)'. At least one record not processed. Processing continues

SDM7004 Typ '*PROCESS' nicht zulaessig beim Modus '*DISTRIBUTED' in der IDOM-Server-Konfigurationsdatei in der IDOM-Serverkonfigurations-Bibliothek '(&00)'. Mindestens ein Satz ist nicht verarbeitet

Bedeutung

(&00) : Bibliotheksname

Der Modus *DISTRIBUTED ist nur fuer IDOM-Entragsprozesse zulaessig, waehrend der Modus *LOCAL fuer Eingabeprozesse oder fuer Prozesse angegeben werden kann.

SDM7005 Error '(&00)' when starting SPSEIVE program. Command rejected

SDM7005 Fehler '(&00)' beim Start des Programms SPSEIVE

SDM7006 Distributed objects management performed asynchronously by tsn '(&00)'

SDM7006 Asynchrone Verwaltung verteilter Objekte durch TSN '(&00)'

Bedeutung

(&00) : TSN des Batch-Jobs

Die verteilten Objekte sind durch den Dprint Cluster-Administrator zu verwalten, so dass eine gewisse Verarbeitung asynchron erfolgen muss.

SDM7007 SPSEIVE error '(&00)' for '(&01)' statement on '(&02)' printer/printer-pool. Command rejected

SDM7007 SPSEIVE-Fehler '(&00)' bei Anweisung '(&01)' f,r '(&02)' Drucker/Drucker-Pool

Bedeutung

(&00) : SPSEIVE Fehler

(&01) : SPSEIVE Anweisung

(&02) : SPSEIVE Objekt name, entweder Drucker oder Drucker-Pool.

SDM7008 No record with mode '(&00)' found or correctly processed in IDOM server configuration library '(&01)'. Command rejected

SDM7008 Kein Satz mit Modus '(&00)' gefunden oder korrekt in der IDOM-Server-Konfigurations-Bibliothek '(&01)' verarbeitet

Bedeutung

(&00) : Moduswert

(&01) : Bibliotheksname

SDM7009 Command '(&00)' in progress for IDOM server '(&01)'. Command rejected
 SDM7009 Kommando '(&00)' in Verarbeitung bei IDOM-Server '(&01)'. Kommando abgewiesen

Bedeutung

(&00) : Kommandename

(&01) : IDOM-Servername

Eines der Kommandos /ADD-IDOM-SERVER, /REMOVE-IDOM-SERVER
 /START-IDOM-SERVER, /STOP-IDOM-SERVER
 /START-IDOM-SERVER-ENTRY, /STOP-IDOM-SERVER-ENTRY,
 /START-IDOM-SERVER-PROCESS or /STOP-IDOM-SERVER-PROCESS
 wird derzeit ausgefuehrt.

SDM7010 Error '(&00)' when calling IDOM procedure '(&01)'. Command rejected
 SDM7010 Fehler '(&00)' bei Aufruf der IDOM-Prozedur '(&01)'

Bedeutung

(&00) : Fehlercode

(&01) : Prozedurname

SDM7011 Transfer of distributed information to Dprint cluster administrator failed due
 to '(&00)' error. Command rejected

SDM7011 Uebertragung von verteilten Informationen an Dprint-Cluster-Administrator wegen
 des Fehlers '(&00)' erfolglos

Bedeutung

(&00)-Fehlerursache: 'Datei-Transfer' oder 'Auszeit-Ablauf'

Weitere Angaben zum Datei-Transfer-Fehler sind mit dem Kommando
 /SHOW-FT-LOGGING-RECORDS zu erhalten.

SDM7012 /ADD-IDOM-SERVER command already processed. Command rejected
 SDM7012 Kommando /ADD-IDOM-SERVER bereits ausgefuehrt

SDM7013 /ADD-IDOM-SERVER command not yet processed. Command rejected
 SDM7013 Kommando /ADD-IDOM-SERVER noch nicht ausgefuehrt. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Eine IDOM-Server-Entfernung wurde versucht; aber ein vorheriges Kommando
 /ADD-IDOM-SERVER wurde nicht ausgefuehrt.

SDM7014 '(&00)' command for '(&01)' rejected with SPSEVERE error '(&02)'. Processing
 continues. Further information: /HELP-MSG (&02)

SDM7014 Kommando '(&00)' fuer '(&01)' abgewiesen mit SPSEVERE-Fehler '(&02)'. Weitere
 Informationen: /HELP-MSG (&02)

Bedeutung

(&00) : Kommandoname: REMOVE-PRINTER-POOL oder REMOVE-SPOOL-DEVICE

(&01) : Drucker-Poolname oder Geraetename

(&02) : SPSEVERE-Meldung

Bezeichnete SPSEVERE-Anweisung wurde mit angegebener Meldung abgelehnt.

SDM7015 IDOM server container '&00)' not present or corrupted. Command rejected
SDM7015 IDOM-Server-Container '&00)' nicht vorhanden oder verstuemmelt

Bedeutung

(&00) : Containername

Der zur IDOM-Server-Verwaltung benutzte used wurde unterdrueckt oder verstuemmelt.

SDM7016 Wrong '&00)' field value '&01)' in IDOM server configuration file '&02)'.
Command rejected

SDM7016 Falscher '&00)'-Feldwert '&01)' in IDOM-Serverkonfigurationsdatei '&02)'

Bedeutung

(&00) : Feldname

(&01) : Feldwert

(&02) : Dateiname

SDM7017 Missing transfer-admission. Command rejected

SDM7017 Fehlende Uebertragungsgenehmigung

Bedeutung

Keine Uebertragungsgenehmigung wurde angegeben; eine Dateiuebertragung ist aber notwendig.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDM7020 IDOM server '&00)' not installed. Command rejected

SDM7020 IDOM-Server '&00)' nicht installiert. Kommando abgewiesen

Bedeutung

(&00) : IDOM-Servername

Angegebener IDOM-Server wurde zuvor nicht mit dem Kommando /ADD-IDOM-SERVER installiert.

SDM7022 IDOM server '&00)' not started. Command rejected

SDM7022 IDOM-Server '&00)' nicht gestartet. Kommando abgelehnt

Bedeutung

(&00) : IDOM-Servername

Angegebener IDOM-Server wurde zuvor nicht mit dem Kommando /START-IDOM-SERVER gestartet.

SDM7023 IDOM entry or process '(&00)' already active. Command rejected
 SDM7023 IDOM-Eingabe oder Prozess '(&00)' bereits aktiv. Kommando abgelehnt

Bedeutung

(&00) : IDOM-Eingabe- oder Prozessname

/START-IDOM-SERVER-ENTRY und /START-IDOM-SERVER-PROCESS koennen nicht ausgefuehrt werden, da diese Eingabe oder der Prozess schon aktiv ist.

Maßnahme

Explizit mit entsprechendem Kommando /STOP-IDOM-SERVER-ENTRY oder /STOP-IDOM-SERVER-PROCESS stoppen und erneut versuchen.

SDM7024 IDOM entry or process '(&00)' not active. Command rejected
 SDM7024 IDOM-Eingabe oder Prozess '(&00)' nicht aktiv. Kommando abgelehnt

Bedeutung

(&00) : IDOM-Eingabe- oder Prozessname

/START-IDOM-SERVER-ENTRY und/START-IDOM-SERVER-PROCESS koennen nicht ausgefuehrt werden, waehrend diese Eingabe oder der Prozess nicht aktiv ist.

Maßnahme

Explizit mit entsprechendem Kommando /START- IDOM-SERVER-ENTRY oder /START-IDOM-SERVER-PROCESS oder implizit mit Kommando /START-IDOM-SERVER starten und erneut versuchen.

SDM7025 IDOM entry or process '(&00)' not defined for the IDOM server '(&01)'. Command rejected

SDM7025 IDOM-Eingabe oder Prozess '(&00)' nicht definiert fuer IDOM-Server '(&01)'. Kommando abgewiesen

Bedeutung

(&00) : IDOM-Eintabe oder Prozessname

(&01) : IDOM-Servername

Angegebener Eintrag oder Prozessname entspricht nicht einem in der Konfigurationsdatei des angegebenen IDOM-Server definierten Eingabe oder Prozess.

SDM7026 '(&00)' is not an IDOM server entry. Command rejected

SDM7026 '(&00)' ist kein IDOM-Server-Eintrag. Kommando abgewiesen

Bedeutung

(&00) : Name des IDOM-Eintrags

SDM7027 '(&00)' is not an IDOM server process. Command rejected

SDM7027 '(&00)' ist kein IDOM-Server-Prozess. Kommando abgewiesen

Bedeutung

(&00) : IDOM-Prozessname

SDM7028 Error '(&00)' while processing occurrence '(&02)' for the entry/process '(&01)'. Processing continues. Further information: /HELP-MSG '(&00)'

SDM7028 Fehler '(&00)' bei Verarbeitung von Eintrag/Prozess '(&01)' bei Ereignis '(&02)'. Kommando abgewiesen. Weitere Informationen: /HELP-MSG '(&00)'

Bedeutung

(&00) : Fehlermeldungskennzeichen

(&01) : IDOM-Eintrag oder -Prozessname

(&02) : Eintrag- oder Prozess-Ereignisnummer

Fehler beim Abarbeiten des IDOM-Eintrags oder -Prozesses.

SDM7029 Command not processed

SDM7029 Kommando nicht abgearbeitet

Bedeutung

Kein Eintrags- oder Prozess-Ereignis gestartet/gestoppt.

SDM7030 Invalid IDOM server internal resources. Command rejected

SDM7030 Ungueltige interne Ressourcen des IDOM-Servers. Kommando abgewiesen.

Bedeutung

Interne Ressource fuer Verwaltung des IDOM-Servers ist nicht vorhanden oder wurde verstuemelt.

SDM7031 Occurrence '(&01)' for IDOM server entry '(&00)' started

SDM7031 Ereignis '(&01)' bei IDOM-Servereintrag '(&00)' begonnen

Bedeutung

(&00) : IDOM-Server-Eintragsname

(&01) : Ereignisnummer des Servereintrags

SDM7032 Occurrence '(&01)' for IDOM server process '(&00)' started

SDM7032 Ereignis '(&01)' fuer IDOM-Servereintrag '(&00)' begonnen

Bedeutung

(&00) : IDOM-Server-Eintragsname

(&01) : Ereignisnummer des Serverprozesses

SDM7033 Stop of occurrence '(&01)' for IDOM server entry '(&00)' initiated

SDM7033 Stopp des Ereignisses '(&01)' fuer IDOM-Servereintrag '(&00)' eingeleitet

Bedeutung

(&00) : Eintragsname des IDOM-Servers

(&01) : Ereignisnummer des Servereintrags

SDM7034 Stop of occurrence '(&01)' for IDOM server process '(&00)' initiated

SDM7034 Stopp des Ereignisses '(&01)' fuer IDOM-Serverprozess '(&00)' eingeleitet

Bedeutung

(&00) : IDOM-Server-Prozessname

(&01) : Ereignisnummer des Serverprozesses

SDM7035 Command initiated for IDOM server '(&00)'
 SDM7035 Kommando fuer IDOM-Server '(&00)' initiiert

Bedeutung

(&00) : IDOM-Servername

SDM7036 Occurrence '(&01)' for IDOM server entry '(&00)' not started
 SDM7036 Ereignis '(&01)' fuer IDOM-Servereintrag '(&00)' nicht gestartet

Bedeutung

(&00) : IDOM-Server-Eintragsname

(&01) : Ereignisnummer des Servereintrags

SDM7037 Occurrence '(&01)' for IDOM server process '(&00)' not started
 SDM7037 Ereignis '(&01)' fuer IDOM-Serverprozess '(&00)' nicht gestartet

Bedeutung

(&00) : IDOM-Server-Prozessname

(&01) : Ereignisnummer des Serverprozesses

SDM7038 Occurrence '(&01)' for IDOM server entry '(&00)' not stopped
 SDM7038 Ereignis '(&01)' fuer IDOM-Servereintrag '(&00)' nicht gestoppt

Bedeutung

(&00) : IDOM server entry name

(&01) : occurrence number of the server entry

SDM7039 Occurrence '(&01)' for IDOM server process '(&00)' not stopped
 SDM7039 Ereignis '(&01)' fuer IDOM-Serverprozess '(&00)' nicht gestoppt

Bedeutung

(&00) : IDOM-Server-Prozessname

(&01) : Ereignisnummer des Serverprozesses

SDM7040 /STOP-IDOM-SERVER command not yet processed. Command rejected
 SDM7040 /STOP-IDOM-SERVER-Kommando noch nicht verarbeitet. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Es wurde versucht, einen IDOM-Server zu starten; aber kein frueheres
 /STOP-IDOM-SERVER-Kommando wurde verarbeitet.

SDM7041 /START-IDOM-SERVER command not yet processed. Command rejected
 SDM7041 /START-IDOM-SERVER-Kommando noch nicht verarbeitet. Kommando abgewiesen

Bedeutung

Es wurde versucht, einen IDOM-Server zu stoppen; aber kein frueheres
 /START-IDOM-SERVER-Kommando wurde verarbeitet.

SDM7042 No server corresponding to the specified operand
 SDM7042 Kein IDOM-Server entspricht den angegeben Auswahlkriterien

- SDM9000 Invalid value in SUBSYSTEM-PARAMETER operand of (&00) IDOM command. Command rejected
- SDM9000 Wert in Operand SUBSYSTEM-PARAMETER des IDOM-Kommandos (&00) ungueltig

Bedeutung

Der Operand SUBSYSTEM-PARAMETER darf nicht angegeben werden (/STOP-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM) oder hat einen ungueltigen Wert (/START-SUBSYSTEM oder /RESUME-SUBSYSTEM)
(&00) : Kommandoname : /START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder /RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SDV0001 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE'(&01)'
 SDV0001 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der Schnittstelle

SDV0002 System interface error. Command rejected. Contact System Support Staff
 SDV0002 Fehler der Systemschnittstelle. Kommando abgewiesen. Systembetreuer
 benachrichtigen

Bedeutung

Bei der Kommandobearbeitung ist ein Fehler in einer Systemschnittstelle aufgetreten; das Kommando kann nicht bearbeitet werden.

SDV0003 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE'(&01)'. ERROR LOGGING SEQUENCE NUMBER IS '(&02)'
 SDV0003 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'. ERROR LOGGING FOLGENUMMER '(&02)'
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der Systemschnittstelle

(&02): Error Logging Folgenummer

SDV0101 CLASS '(&00)' MEMORY REQUEST ERROR
 SDV0101 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERANFORDERUNG

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SDV0102 CLASS '(&00)' MEMORY RELEASE ERROR
 SDV0102 FEHLER BEI KLASSE-'(&00)'-SPEICHERFREIGABE

Bedeutung

(&00): Speicherklasse

SDV0203 DPRINTSV SUBSYSTEM CAN NOT BE CREATED. SPOOL PARAMETERS INTERNAL VERSION '(&00)'
 NOT SUPPORTED
 SDV0203 SUBSYSTEM DPRINTSV KANN NICHT HOCHGEFAHREN WERDEN. INTERNE VERSION DER SPOOL-
 PARAMETER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

(&00): interne Version der SPOOL-Parameter

Maßnahme

Mit SPSEERVE die unterstuetzte Version der SPOOL-Parameter erzeugen.

SDV0210 DPRINTSV SUBSYSTEM CAN NOT BE STOPPED OR HELD. '(&00)' TASK NOT ACCESSIBLE
 SDV0210 SUBSYSTEM DPRINTSV KANN NICHT ANGEHALTEN WERDEN. ZUGRIFF AUF TASK '(&00)' NICHT
 MOEGLICH
 (C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Die verteilten Drucker koennen nicht angehalten werden.

(&00): TSN

SDV0300 DMS ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)' FOR FILE '(&02)'. FURTHER INFORMATION
 : /HELP-MSG DMS(&00)

SDV0300 DVS-FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. NAEHERE ANGABEN
 : /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode aus FCB

(&01): DVS-Schnittstellename

(&02): Dateiname

SDV0700 SPOOL '(&00)' TASK NOT ACCESSIBLE
 SDV0700 ZUGRIFF AUF SPOOL-TASK '(&00)' NICHT MOEGLICH

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wurde aufgrund eines Kommunikationsproblems mit einer SPOOL-
 Task abgebrochen.

(&00): TSN

SDV2001 INTERNAL ERROR DURING DPRINT CONFIGURATION ACCESS
 SDV2001 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF DPRINT-KONFIGURATION

(C) Routing code: * Weight: 99

SDV9000 INVALID VALUE IN SUBSYSTEM-PARAMETER OPERAND OF (&00) DPRINTSV COMMAND
 SDV9000 WERT IN OPERAND SUBSYSTEM-PARAMETER DES DPRINTSV-KOMMANDOS (&00) UNGUELTIG

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Entweder darf der Operand SUBSYSTEM-PARAMETER nicht angegeben werden, oder
 der angegebene Wert ist falsch.

(&00): Kommandoname: /START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder
 /RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SFL0001 SPCONV SUBSYSTEM CANNOT BE LOADED WITHOUT SPOOL SUBSYSTEM.
 SFL0001 DAS SPCONV-SUBSYSTEM KANN NICHT OHNE DAS SPOOL-SUBSYSTEM GELADEN WERDEN.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Laden Sie das SPOOL-Subsystem mit dem /START-SUBSYSTEM Kommando, anschliessend laden Sie das SPCONV-Subsystem.

SFL0005 TSN '(&00)' : CASCADE OF FILTERS NOT SUPPORTED IN THE FRAME OF THE INTEROPERABILITY.

SFL0005 TSN '(&00)' : FILTERKASKADE IM RAHMEN DER INTEROPERABILITAET -,NICHT UNTERSTUETZT

(C) Routing code: S Weight: 99

SFL0006 TSN '(&01)' : MEMORY ALLOCATION ERROR FOR CLASS '(&00)' MEMORY.

SFL0006 TSN '(&01)' : FEHLER BEIM ANFORDERN VON KLASSE '(&00)' SPEICHER.

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SFL0007 TSN '(&02)' : SYSTEM ERROR: '(&00)' INTERFACE ERROR '(&01)'.
 SFL0007 TSN '(&02)' : SYSTEMFEHLER: '(&00)' SCHNITTSTELLEN FEHLER '(&01)'.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Benutzen der System-Schnittstelle ist ein Fehler aufgetreten.

(&00): Name der System-Schnittstelle.

(&01): Return-Code der System-Schnittstelle.

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SFL0008 TSN '(&02)' : FILTER '(&00)' LOADING FAILED. \$PBBND1 INTERFACE ERROR '(&01)'.
 SFL0008 TSN '(&02)' : LADEN DES FILTERS '(&00)' MISSLUNGEN. \$PBBND1 SCHNITTSTELLE-FEHLER '(&01)'.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Laden eines Filters ist ein Fehler aufgetreten.

(&00): Name des Filters.

(&01): Return-Code der \$PBBND1 Schnittstelle.

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SFL0009 TSN '(&00)' : INTERNAL INCONSISTENCY.

SFL0009 TSN '(&00)' : INTERNE INKONSISTENZ.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einer vom Filter-Subsystem verwendeten Tabelle ist ein Widerspruch aufgetreten.

Maßnahme

Stoppen und laden Sie das Filter-Subsystem neu.

SFL0010 TSN '(&02)' : FILTER SELECTION FAILED TO CONVERT THE INPUT FORMAT '(&00)' INTO THE OUTPUT FORMAT '(&01)'

SFL0010 TSN '(&02)' : FILTER-AUSWAHL KONNTE DAS EINGABEFORMAT '(&00)' NICHT IN DAS AUSGABEFORMAT '(&01)' KONVERTIEREN

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Pruefen Sie die Definition der Filter in der SPOOL-Parameterdatei.

SFL0011 TSN '(&00)' : READ ERROR ON SPOOL PARAMETER FILE. CHECK THE FILE.

SFL0011 TSN '(&00)' : FEHLER BEIM LESEN DER SPOOL-PARAMETERDATEI. PRUEFEN SIE DIE DATEI.

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter.

SFL0012 TSN '(&01)' : FILTER RECORD '(&00)' OF SPOOL PARAMETER FILE CANNOT BE READ.

SFL0012 TSN '(&01)' : FILTER-DATENSATZ '(&00)' DER SPOOL-PARAMETERDATEI KANN NICHT GELESEN WERDEN.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Filter-Subsystem kann nicht auf den Filter-Datensatz (&00) in der SPOOL-Parameterdatei zugreifen.

Maßnahme

Pruefen Sie, ob der Filter-Datensatz in der SPOOL-Parameterdatei bereits existiert, oder verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter.

SFL0020 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': PARAMETER '(&02)' SPECIFIED IN THE PRINT-DOC
COMMAND IS INCOMPATIBLE WITH THE FILTER.
SFL0020 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': DER PARAMETER '(&02)' IM PRINT-DOC KOMMANDO IST
MIT DEM FILTER INKOMPATIBEL.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Job kann nicht gefiltert werden, da ein Parameter im PRINT-DOC Kommando vom Filter (&01) nicht unterstuetzt wird.

(&02): - DOCUMENT-FORMAT
- HEADER-PAGE-TEXT
- EFO

Maßnahme

Aendern Sie den Parameter mit einem MOD-PR-JOB-ATTR Kommando oder loeschen Sie den Job und geben Sie ein neues PRINT-DOC Kommando.

SFL0021 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': MEMORY ALLOCATION ERROR FOR CLASS '(&02)' MEMORY.
SFL0021 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': FEHLER BEIM ANFORDERN VON KLASSE '(&02)' SPEICHER.
(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Verstaendigen Sie die Systembetreuung.

SFL0022 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': VALIDATION ERROR. '(&02)' NOT SPECIFIED.
SFL0022 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': VALIDIERUNGS-FEHLER. '(&02)' NICHT ANGEGEBEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer den Parameter (&02) wurde kein Wert angegeben, weder im PRINT-DOC Kommando noch im FORM-Datensatz in der SPOOL-Parameterdatei.

(&02): - LOOP
- ROTATION-LOOP

Maßnahme

Aendern Sie den Parameter mit einem MOD-PR-JOB-ATTR Kommando oder loeschen Sie den Job und geben Sie ein neues PRINT-DOC Kommando.

SFL0023 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': DMS ERROR '(&02)' DURING ACCESS TO FILE '(&03)'.
SFL0023 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': DMS-FEHLER '(&02)' BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&03)'.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Zugriff auf die Datei (&03) trat des DMS-Fehler (&02) auf. Detaillierte informationen ueber den DMS-Fehler-Code erhalten Sie mit /HELP-MSG im Systemmodus oder im BS2000-Handbuch "Systemmeldungen".

SFL0024 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': '(&02)' '(&03)' CANNOT BE READ FROM FILE '(&04)'.
 SFL0024 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': '(&02)' '(&03)' KOENNEN NICHT AUS DER DATEI '(&04)'
 GELESEN WERDEN.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in der Benutzerdatei angegebene Ressource existiert nicht oder kann nicht aus der Ressource-Datei (&04) gelesen werden.

(&02): Typ der Ressource (FONT, SOFT-FONT, LOOP, FONT-POOL,..)

(&03): Name der Ressource

Maßnahme

Pruefen Sie die Verfuegbarkeit der Ressource in der Ressource-Datei.

SFL0025 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': USER ERROR WHILE FILTERING OF FILE '(&02)'. INVALID
 CONTROL BYTE.
 SFL0025 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': BENUTZERFEHLER BEIM FILTERN DER DATEI '(&02)'.
 UNGUELTIGES KONTROLLBYTE.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein ungueltiges Kontrollbyte oder eine ungueltige Kontrollbytenummer wurde am Anfang der Seite angegeben.

Maßnahme

Pruefen Sie die Gueltigkeit der Kontrollbytes in Ihrer Datei.

SFL0026 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': USER ERROR WHILE FILTERING OF FILE '(&02)'. RECORD
 SHORTER THAN FIRST-REC VALUE.
 SFL0026 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': BENUTZERFEHLER BEIM FILTERN DER DATEI '(&02)'.
 DATENSATZ KUERZER ALS DER WERT FUER FIRST-REC IM PRINT-DOC KOMMANDO.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Datensatz der Datei (&02) hat eine geringere Laenge, als in der Angabe beim FIRST-REC Parameter des PRINT-DOC Kommandos festgelegt.

Maßnahme

Aendern Sie den Parameter mit einem MOD-PR-JOB-ATTR Kommando oder loeschen Sie den Job und geben Sie ein neues PRINT-DOC Kommando.

SFL0027 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': USER ERROR WHILE FILTERING OF FILE '(&02)'. CHANNEL
 SPECIFIED NOT DEFINED.
 SFL0027 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': BENUTZERFEHLER BEIM FILTERN DER DATEI '(&02)'.
 KANAL NICHT IM LOOP DEFINIERT.
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei (&02) enthaelt ein Drucksteuerzeichen, das einen Kanal angibt, der nicht im LOOP definiert.

Maßnahme

Verwenden Sie einen anderen LOOP oder aendern Sie Ihre Datei.

- SFL0028 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': USER ERROR WHILE FILTERING OF FILE '(&02)'. FOB-ID NOT FOUND IN MACRO '(&03)'.
- SFL0028 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': BENUTZERFEHLER BEIM FILTERN DER DATEI '(&02)'. FOB-ID IM MAKRO '(&03)' NICHT GEFUNDEN.
- (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Makro (&04) wurde keine FOB-ID gefunden, die zum FOB im PRINT-DOC Kommando passt.

Maßnahme

Verwenden Sie eine andere FOB oder aendern Sie den Makro.

- SFL0029 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': DMS ERROR '(&02)' DURING THE CREATION OF FILE '(&03)'.
- SFL0029 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': DMS-FEHLER '(&02)' BEIM ANLEGEN DER DATEI '(&03)'.
- (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Zugriff auf die Datei (&03) trat ein DMS Fehler auf. Detaillierte Informationen ueber den DMS-Fehler-Code erhalten Sie mit /HELP-MSG im Systemmodus oder im BS2000-Handbuch "Systemmeldungen".

- SFL0030 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': '(&02)' RECORD '(&03)' CANNOT BE READ.
- SFL0030 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': '(&02)' DATENSATZ '(&03)' KANN NICHT GELESEN werden.
- (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Datensatz (&02) kann nicht aus der SPOOL-Parameterdatei gelesen werden.

Maßnahme

Pruefen Sie, ob der Datensatz in der SPOOL-Parameterdatei definiert ist oder verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter.

- SFL0031 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': READ ERROR ON SPOOL PARAMETER FILE. CHECK THE FILE.
- SFL0031 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': FEHLER BEIM LESEN DER SPOOL-PARAMETERDATEI. PRUEFEN SIE DIE DATEI.
- (C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter.

SFL0032 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': WORKING FILE '(&02)' ALREADY EXISTS.
SFL0032 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': ARBEITSDATEI '(&02)' EXISTIERT BEREITS.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein fruereherer Filterlauf fuer den gleichen Job oder fuer einen Job mit der gleichen TSN wurde erfolglos abgebrochen. Die vom Filter angelegte Intermediate-Datei existiert noch.

Maßnahme

Loeschen Sie die Arbeitsdatei.

SFL0033 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': SETL ERROR ON FILE '(&02)'.
SFL0033 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': SETL-FEHLER IN DATEI '(&02)'.
(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Pruefen Sie die Gueltigkeit der Datei.

SFL0034 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': RESOURCE FILE '(&02)' CANNOT BE OPENED.
SFL0034 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': RESSOURCE-DATEI '(&02)' KANN NICHT GEOEFFNET WERDEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Pruefen Sie, ob die Ressource-Datei schon existiert, oder verstaendigen Sie den SPOOL-Verwalter.

SFL0035 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': CONFIGURATION FILE '(&02)' NOT CORRECTLY CREATED.
SFL0035 TSN '(&00)', FILTER '(&01)': KONFIGURATIONS-DATEI '(&02)' NICHT KORREKT ERZEUGT.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Konfigurations-Datei muss unbedingt eine SAM-Datei mit FIXED LENGTH-Datensaetzen.

Maßnahme

Erzeugen Sie eine neue Konfigurations-Datei mit den korrekten Einstellungen.

SMR0001 NO STRING IS POSSIBLE FOR THE COMMANDS /START-SUBSYSTEM AND /STOP-SUBSYSTEM
SMR0001 STRING FUER KOMMANDOS /START-SUBSYSTEM UND /STOP-SUBSYSTEM NICHT MOEGLICH

SPA0001 '(&00)' ERROR CODE '(&01)'. SPOOLOUT REQUEST ABORTED
 SPA0001 (&00)-FEHLER MIT FEHLER-CODE '(&01)'. SPOOLOUT-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Waehrend der SPOOLOUT-Bearbeitung ist ein Fehler aufgetreten.

- (&00): EAM: EAM-Fehler
 REQ: Benutzerfehler
 PUTQ: Fehler bei Uebertragen in die Warteschlange
 REQM: \$REQM-Fehler
 DMS: DVS-Fehler; (&01) nennt den entsprechenden DVS-Fehlercode
 CAT: Katalogfehler; (&01) nennt den entsprechenden DVS-Fehlercode.
- (&01): Fehlercode zu (&00):
 04: Fehler bei Bearbeitung der Warteschlange
 0C: Katalogfehler
 10: Fehler bei der EAM-Behandlung
 18: Kennwortfehler
 1C: \$REQM-Fehler (nur bei LOGOFF)
 20: \$RELM-Fehler (nur bei LOGOFF)
 24: Parameterfehler
 28: Fremde Datei kann nicht geloescht werden
 2C: Datei ist nicht mehrbenutzbar (shareable)
 30: Satz- und Blocklaenge sind Null
 34: Erstellungs-, Freigabedatum oder letzte beschriebene Seite ist Null
 38: Datei keine SAM-, PAM- oder ISAM-Datei
 3C: Falsche Parameter-Adresse
 40: EAM-Bindemoduldatei nicht vorhanden
 44: EAM-Datei enthaelt keine Daten
 48: Fehlerhafte ERASE-Option (FGG-(File Generation Group) Datei)
 54: RFA-Modus in SPOOL nicht unterstuetzt
 58: DEVIN fuer Banddatei, die nicht SAM-Banddatei ist
 60: Band ohne STD-Kennsatz
 64: Systemdatei nicht PRIMARY
 68: Systemdatei existiert nicht
 6C: FLUSH bzw. CLOSE-Fehler auf Systemdatei
 70: Datei zur Zeit gesperrt

Wird ein DVS-Fehlerschluessel ausgegeben, kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus naehere Information erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPA0002 \$VALID ERROR FOR SPOOL REQUEST P/L
 SPA0002 \$VALID-FEHLER FUER P/L-SPOOL-ANFORDERUNG
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Parameterlistenadresse ist nicht korrekt.

SPA0003 SPOOL NOT LOADED OR NOT READY. COMMAND TERMINATED
 SPA0003 SPOOL NICHT GELADEN ODER NOCH NICHT ABLAUFFAEHIG. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Maßnahme

Versuch spaeter wiederholen bzw. Systemverwalter verstaendigen.

SPA0004 SYSTEM ERROR. COMMAND REJECTED
 SPA0004 SYSTEM-FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Waehrend der Kommando-Bearbeitung trat ein Systemfehler auf.

Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

SPA0005 INVALID PARAMETER LIST ALIGNMENT. COMMAND REJECTED
 SPA0005 FEHLERHAFTE AUSRICHTUNG DER PARAMETER-LISTE. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Adresse der \$SSVRQ-Parameterliste ist nicht korrekt ausgerichtet.

Maßnahme

Adresse korrigieren und Kommando wiederholen.

SPA0006 ERROR CODE '(&00)' IN TSN REASSIGNMENT INTERFACE. STARTUP ABORTED. IN SYSTEM
 MODE: /HELP-MSG DMS(&00).

SPA0006 DVS-FEHLER '(&00)' BEI TSN-VERGABESCHNITTSTELLE. STARTUP ABGEBROCHEN. IM
 SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Bei der TSN-Vergabe ist ein DVS-Fehler aufgetreten. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPA0007 OLD EQUISAMQ FILE CANNOT BE PROCESSED DUE TO DMS ERROR '(&00)'. STARTUP
 CONTINUED AS COLD START. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPA0007 WEGEN DVS-FEHLER '(&00)' ALTE EQUISAMQ-DATEI NICHT ZU BEARBEITEN. STARTUP ALS
 KALTSTART FORTGESETZT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Beim EQS-Startup kann die Warteschlangendatei wegen DVS-Fehler (&00) nicht bearbeitet werden. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPA0008 \$DCALOCK ERROR CODE '(&00)' FOR FILE '(&01)'. PROCESSING CONTINUED
 SPA0008 \$DCALOCK FEHLER-CODE '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Beim Versuch, die Druckdatei (&01) erneut zu sperren, ist ein Fehler aufgetreten. Naehere Information ueber den \$DCALOCK-Fehlercode kann dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPA0009 WARNING: BLOCKS DESTROYED OF OLD EQUISAMQ FILE. PROCESSING CONTINUED WITH RECORD ALREADY PROCESSED

SPA0009 WARNUNG: BLOECKE DER ALTEN EQUISAMQ-DATEI ZERSTOERT. BEARBEITUNG FORTGESETZT MIT BEREITS BEARBEITETEM BLOCK

Bedeutung

Bei der Ueberpruefung der EQUISAMQ-Datei ist ein Fehler aufgetreten. Die vom Makro \$VRIF bereits bearbeiteten Saeetze bleiben erhalten, die uebrigen Saeetze der Datei gehen verloren.

SPA0010 DMS ERROR '(&00)' DURING PROCESSING 'GET','FILE' OR 'OPEN' MACRO. STARTUP ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPA0010 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG VON 'GET','FILE'- ODER 'OPEN'-MAKRO. STARTUP ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPA0011 EQUISAMQ ACCESS NOT POSSIBLE. 'IMCAT' OR 'EXCAT' PROCESSING FOR SPOOL JOBS ABORTED. PROCESSING CONTINUED

SPA0011 EQUISAMQ-WARTESCHLANGE NICHT ANSPRECHBAR. 'IMCAT'- BZW. 'EXCAT'-BEARBEITUNG FUER SPOOL-AUFTRAEGE ABGEBROCHEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Die EQUISAMQ-Datei ist durch ein weiteres /IMCAT- oder /EXCAT-Kommando bzw. durch SPOOL-Startup gesperrt. Der Status der SPOOL-Auftraege fuer das bearbeitete PVS bleibt in der EQUISAMQ-Datei unveraendert.

SPA0012 REQUEST MEMORY ERROR. 'IMCAT' OR 'EXCAT' PROCESSING FOR SPOOL JOBS ABORTED. PROCESSING CONTINUED

SPA0012 FEHLER BEI SPEICHERPLATZ-ANFORDERUNG. 'IMCAT'- BZW. 'EXCAT'-BEARBEITUNG FUER SPOOL-AUFTRAEGE ABGEBROCHEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung ist bei der Speicherreservierung ein interner Fehler aufgetreten. Der Status der SPOOL-Auftraege fuer das bearbeitete PVS bleibt in der EQUISAMQ-Datei unveraendert.

SPA0013 DMS ERROR '(&00)' ON EQUISAMQ FILE. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SPA0013 DVS-FEHLER '(&00)' BEI EQUISAMQ-DATEI. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Massnahmen entsprechend dem DVS-Fehlerschluessel ergreifen. Sofern erforderlich, Systemdump ziehen. Anschliessend EQUISAMQ-Datei ueber Kaltstart neu erzeugen.

SPA0015 Invalid specification in the string operand given during the startup of SPOOLSYS subsystem. SPOOLSYS subsystem startup aborted
 SPA0015 Ungueltiger Wert in Operand SUBSYSTEM-PARAMETER des SPOOLSYS Subsystems Startup Kommando. SPOOLSYS-Startup abgebrochen
 SPA0016 Internal error during the anchor processing of the SPOOLSYS XVT. SPOOLSYS subsystem startup aborted
 SPA0016 Interner Fehler waehrend Anchor-bearbeitung des SPOOLSYS XVT. SPOOLSYS-Startup abgebrochen
 SPA0017 Invalid specification in the '(&00)' parameter file. SPOOLSYS subsystem startup aborted
 SPA0017 Die Parameter Datei '(&00)' enthaelt ungueltige Anweisungen. SPOOLSYS-Startup abgebrochen
 SPA0100 DMS error '(&00)' with interface '(&01)' for file '(&02)'. Further information: /HELP-MSG DMS(&00)
 SPA0100 DMS-Fehler '(&00)' mit Schnittstelle '(&01)' fuer Datei '(&02)'. Weitere Informationen: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00) : DMS-Fehlercode

(&01) : Name der DMS-Schnittstelle

(&02) : Dateiname

SPA0101 System error. Command abnormally terminated
 SPA0101 System-Fehler. Kommando abnormal beendet

Bedeutung

Ein Fehler ist beim Aufruf einer System-Schnittstelle aufgetreten.

Weitere Informationen finden Sie in der Datei SERSLOG mit RECTYPE=SPA0000.

SPA0102 Command abnormally terminated
 SPA0102 Kommando abnormal beendet

Bedeutung

Das Kommando wurde abnormal beendet.

Weitere Informationen finden Sie in der(den) vorangegangenen Meldung(en).

SPA0103 Command currently processed by another task
 SPA0103 Das Kommando wird derzeit von einer anderen Task bearbeitet

Bedeutung

Das Kommando kann nicht gleichzeitig von mehreren Tasks bearbeitet werden.

Maßnahme

Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein.

SPA0104 FROM-FILE and TO-FILE operands may not be equivalent
 SPA0104 Die Operanden FROM-FILE und TO-FILE duerfen nicht identisch sein

Bedeutung

Die Operanden FROM-FILE und TO-FILE duerfen sich nicht auf die gleiche Datei beziehen.

Maßnahme

Korrigieren Sie das Kommando und versuchen Sie es noch einmal.

SPA0105 Original tsn '(&00)' of print job has been changed into tsn '(&01)'
 SPA0105 Urspruengliche tsn '(&00)' des Druckauftrags wurde geaendert zu '(&01)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die TSN des Druckauftrags wurde geaendert, da diese tsn auf dem System, in das der Druckauftrag importiert wurde, bereits existiert.

(&00) : Original-tsn des Druckauftrags

(&01) : neue tsn des Druckauftrags

SPA0106 SPOOL task '(&00)' error '(&01)' from '(&02)' interface for tsn '(&03)'.
 Processing aborted
 SPA0106 SPOOL-Task '(&00)' Fehler '(&01)' von Schnittstelle '(&02)' fuer tsn '(&03)'.
 Verarbeitung abgebrochen
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Fehler (&01) ist bei der Task (&00) beim Verarbeiten der Schnittstelle (&02) aufgetreten fuer Druckauftrag (&03).

Maßnahme

Setzen Sie sich mit dem Drucker-Verwalter in Verbindung.

SPA0107 Internal error '(&00)' from module '(&01)'. Processing aborted
SPA0107 Interner Fehler '(&00)' von Modul '(&01)'. Verarbeitung abgebrochen
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im Modul (&01) ist der interne Fehler (&00) aufgetreten. Diese Meldung wird zu Diagnosezwecken ausgegeben.

Maßnahme

Setzen Sie sich mit dem Drucker-Verwalter in Verbindung.

SPA0108 SPOOL subsystem currently being loaded or unloaded. Retry command later
SPA0108 Das SPOOL-Subsystem wird derzeit geladen oder entladen. Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein

Bedeutung

Das aktuelle Kommando muss die Standarddatei EQUISAMQ bearbeiten;
Das SPOOL-Subsystem, das ebenfalls diese Datei verwendet, befindet sich derzeit in einem Zwischenstatus.

Maßnahme

Warten Sie, bis SPOOL vollstaendig geladen oder entladen ist, und geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein.

SPA0109 Class '(&00)' memory request error. Processing aborted
SPA0109 Fehler beim Zugriff auf Speicher der Klasse '(&00)'. Verarbeitung abgebrochen
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00) : Speicherklasse

Maßnahme

Verstaendigen Sie den Systembetreuer.

SPA0110 /MOVE-PRINT-JOBS command currently processed. Retry command later
SPA0110 Das Kommando /MOVE-PRINT-JOBS wird derzeit gerade bearbeitet. Geben Sie das Kommando spaeter noch einmal ein

Bedeutung

Das SPOOL-Subsystem muss die Standarddatei EQUISAMQ ausfuehren, diese Datei wird jedoch derzeit vom Kommando MOVE-PRINT-JOBS benutzt.

Maßnahme

Warten Sie, bis das Kommando vollstaendig verarbeitet ist, und versuchen Sie dann noch einmal, das SPOOL-Subsystem zu starten/wiederherzustellen oder zu beenden/anzuhalten.

SPA0111 Command successfully processed
SPA0111 Kommando erfolgreich bearbeitet

SPA0112 No print job corresponds to the specified operand values. Command not processed
SPA0112 Keine Druckauftraege entsprechen den angegebene Werten. Kommando nicht
bearbeitet

SPA0113 Command partially processed
SPA0113 Kommando teilweise bearbeitet

SPA0114 '(&00)' print job(s) processed. Command terminated
SPA0114 '(&00)' Druckauftraege bearbeitet wurden. Kommando-Bearbeitung beendet

Bedeutung

(&00) : Anzahl der nach vorgegebenen Kriterien ausgewaehlten Auftraege, die bearbeitet wurden.

SPA0115 '(&00)' print job(s) not processed due to '(&01)' error
SPA0115 '(&00)' nicht bearbeitete Druckauftraege wegen '(&01)' Fehler

Bedeutung

(&00): Anzahl der nach vorgegebenen Kriterien ausgewaehlten Auftraege, die nicht bearbeitet wurden.

(&01): Fehlertyp:

- 'file lock' bedeutet dass ein Fehler erschien waehrend der Lockbearbeitung einer Datei, die zu einem ausgewaehlte Druckauftrag gehoert (wenn die Datei auf einem nicht zugreifbares Pubset lokalisiert ist,...)

SPM0401 FILE '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS' IS BEING PROCESSED
 SPM0401 DATEI '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS' WIRD BEARBEITET
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS wird vom SPOOL-Parameter-Startup bearbeitet.

SPM0402 FILE '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS': PROCESSING COMPLETED
 SPM0402 DATEI '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS': BEARBEITUNG BEENDET
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOL-Parameter-Startup hat die Bearbeitung der Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS beendet.

SPM0403 '(&00)' ERROR '(&01)' IN FILE '(&02)'. RETRY? (Y=YES; N=NO: A 'PRESET' FILE IS
 CREATED FOR THIS SESSION)
 SPM0403 '(&00)'-FEHLER '(&01)' IN DATEI '(&02)'. VERSUCH WIEDERHOLEN? (Y=JA; N=NEIN:
 'PRESET'-DATEI MIT VOREINSTELLUNGEN WIRD ERSTELLT)
 (B) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Bei Bearbeitung der Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS (oder deren Kopie, fuer STARTUP-Bearbeitung benutzt) ist ein DVS-Fehler aufgetreten. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.
 (&00): DVS-Makroname
 (&01): DVS-Makro-Fehlerschluessel
 (&02): Dateiname: \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS bzw.
 \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.COPY.

Maßnahme

- Y: Das System versucht erneut, die Datei zu bearbeiten. Vorher sollte jedoch die Datei \$SYSSPOOL... mit Hilfe einer DVS-Operation wiederhergestellt bzw. eine andere Datei importiert werden.
- N: Ein neuer Versuch, die Datei zu bearbeiten, findet nicht statt. Das System nimmt fuer die SPOOL-Parameter Standardwerte an und erzeugt die Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.PRESET, in der diese Werte abgespeichert werden.

SPM0404 PRECEDING ERROR PREVENTS SPOOL PARAMETER FILE UPDATE. ONLY THE TABLE IS UPDATED
 SPM0404 VORHERGEHENDER FEHLER VERHINDERT AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR
 TABELLE WIRD AKTUALISIERT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der SPOOL-Parameter ist ein Fehler aufgetreten, der die Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei verhindert; lediglich die Tabellen konnten aktualisiert werden. Die Fehlerursache kann der bereits ausgegebenen Meldung SPM0419 entnommen werden. Ein SERSLOG-Eintrag wurde erstellt.

Der SPOOL-Lauf kann fortgesetzt werden. Solange der Fehler jedoch nicht behoben ist, wird jede weitere fuer die SPOOL-Parameterdatei vorgesehene Aenderung nur in der Tabelle vorgenommen und ist damit nur fuer die Dauer des aktuellen Laufes gueltig.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Sofern moeglich, wird die Datei beim naechsten SPOOL-Startup repariert. Alle Aenderungen in der SPOOL-Parameterdatei ab dem jetzigen Zeitpunkt bis zum Ende des Laufes muessen beim naechsten Lauf erneut durchgefuehrt werden.

SPM0405 USER NOT AUTHORIZED TO USE COMMAND '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SPM0405 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, KOMMANDO '(&00)' ABZUSETZEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird in folgenden Faellen ausgegeben:

/ADD-SPOOL-DEVICE:	Benutzer ist kein Systembetreuer bzw. angegebene Benutzererkennung existiert nicht
/MOD-SPOOL-DEVICE:	Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter, angegebene Datensichtstation ist fuer Administrationsaufgaben nicht zugelassen bzw. angegebene Benutzererkennung existiert nicht
/SHOW-SPOOL-DEVICE:	Benutzer ist nicht der Administrator des Geraetes bzw. Geraet ist nicht die zur Administration bestimmte Datensichtstation
/ADD-SPOOL-FORM:	Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter
/MOD-SPOOL-FORM:	Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Formulars
/SHOW-SPOOL-FORM:	Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Formulars
/ADD-SPOOL-CHAR:	Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter
/MOD-SPOOL-CHAR:	Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Zeichensatzes
/SHOW-SPOOL-CHAR:	Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Zeichensatzes
/ADD-PRINTER-POOL:	Benutzer ist kein Systembetreuer
/MOD-PRINTER-POOL:	Benutzer ist kein Systembetreuer.

SPM0406 '(&00)' OPERAND INVALID IN '(&01)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SPM0406 OPERAND '(&00)' UNGUELTIG IN KOMMANDO '(&01)'. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPM0407 POSITIONAL OPERAND INVALID IN '(&00)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SPM0407 STELLUNGS-OPERAND UNGUELTIG IN KOMMANDO '(&00)'. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPM0408 VALUE '(&00)' INVALID FOR '(&01)' OPERAND IN '(&02)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SPM0408 WERT '(&00)' UNGUELTIG FUER OPERAND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)'. KOMMANDO
 IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPM0409 REQUIRED OPERAND '(&00)' MISSING OR EMPTY IN '(&01)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SPM0409 NOTWENDIGER OPERAND '(&00)' IN KOMMANDO '(&01)' FEHLT ODER IST LEER. KOMMANDO
 IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPM0410 CONFLICT BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS IN '(&02)' COMMAND. COMMAND
 IGNORED
 SPM0410 KONFLIKT ZWISCHEN OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)'. KOMMANDO
 IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPM0411 NO DEVICE OR NONE OF THE SPECIFIED DEVICES EXISTS. COMMAND OR STATEMENT NOT
 PROCESSED

SPM0411 GERAETE-TABELLE ENTHAELT KEIN GERAET BZW. KEINES DER ANGEGEBENEN GERAETE.
 KOMMANDO NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Die Geraetetabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine Informationen ueber das/die
 angegebene(n) Geraet(e).

SPM0412 NO FORM OR NONE OF THE SPECIFIED FORMS EXISTS. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0412 KEIN FORMULAR BZW. KEINES DER ANGEGEBENEN FORMULARE DEFINIERT. KOMMANDO-
 BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Die Formulartabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine Informationen ueber das/die
 angegebene(n) Formular(e).

SPM0413 NO CHARACTER-SET OR NONE OF THE SPECIFIED CHARACTER-SETS EXISTS. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0413 KEIN ZEICHENSATZ BZW. KEINER DER ANGEGEBENEN ZEICHENSAETZE DEFINIERT. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Die Zeichensatztabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine Information ueber den/die angegebenen Zeichensa(e)tz(e).

SPM0414 END OF DISPLAY. '(&00)' COMMAND TERMINATED
 SPM0414 ENDE DER AUSGABE. BEARBEITUNG VON KOMMANDO '(&00)' ABGESCHLOSSEN

Bedeutung

In der Tabelle konnte kein weiteres Geraet, Formular bzw. kein weiterer Zeichensatz gefunden werden.

SPM0415 ELEMENT TO BE MODIFIED DOES NOT EXIST. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0415 ZU AENDERNDEN ELEMENT NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Das im Kommando /MODIFY-Typ oder in der Anweisung //MODIFY-Typ angegebene Element existiert nicht. (Typ kann entweder DEVICE oder FORM oder CHARACTER-SET oder PRINTER-POOL sein.)

SPM0416 ELEMENT TO BE DELETED DOES NOT EXIST. COMMAND TERMINATED
 SPM0416 ZU LOESCHENDES ELEMENT NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Das im Kommando /REMOVE-... angegebene Element existiert nicht.

SPM0417 ELEMENT TO BE CREATED ALREADY EXISTS. COMMAND TERMINATED
 SPM0417 ZU ERZEUGENDES ELEMENT BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Das im Kommando /ADD-... angegebene Element existiert bereits.
 Moegliche Fehlerursache im Falle von Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE:

Ein abgewiesener Elementname kann sein:

- ein im PDT vorhandener mnemonischer Name
- eine im BSET vorhandene Remote-Batch-Processing-Station
- ein reservierter Name (CENTRAL, REMOTE, T9N, T9P, T9G).

SPM0418 ELEMENT '(&00)' DOES NOT EXIST. COMMAND OR STATEMENT CONTINUES
 SPM0418 ELEMENT '(&00)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Kommando

Anweisung

/MODIFY-SPOOL-FORM

//MODIFY-SPOOL-FORM

/REMOVE-SPOOL-FORM

//REMOVE-SPOOL-FORM

//COPY-SPOOL-FORM

//COPY-SPOOL-DEVICE

//COPY-SPOOL-CHARACTER-SET

(&00): Name des Elements; es kann sich dabei entweder um einen Geraetenamen, oder einen Formularnamen oder einen Zeichensatznamen oder einen Geratetypen handeln, wenn DEVICE=ALL angegeben wurde.

SPM0419 SPOOL PARAMETERS INTERNAL ERROR '(&00)'. ERROR LOGGING SEQUENCE NUMBER IS
 '(&01)'. PROCESSING CONTINUES
 SPM0419 INTERNER FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DER SPOOL-PARAMETER. ERROR LOGGING
 FOLGENUMMER IST '(&01)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): 0001: Falscher Satz in Datei bei STARTUP

0002: Logischer Fehler bei /ADD Kommando

0003: DVS-Fehler

0004: Kriteriumliste Fehler

0005: Zuweisungsfehler Klasse-4-Speicher

0006: Logischer Fehler im /MODIFY- oder /REMOVE-Kommando

0007: Fehler bei Terminalausgabe

0008: Meldungsfehler

0009: SPMINTE-Fehler

0010: Fehler beim Sperren der Parametertabelle

0011: Fehler beim Entsperrn der Parametertabelle

0012: Zuweisungsfehler Klasse-5-Speicher

0013: Freigabefehler Klasse-5-Speicher

(&01): Error-Logging-Folgenummer.

SPM0420 SPOOL PARAMETERS RECOVERY STARTED
 SPM0420 VERSUCH GESTARTET, SPOOL-PARAMETER ZU REKONSTRUIEREN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei bzw. der Tabelle wurde ein Fehler entdeckt.

SPM0421 SPOOL PARAMETERS RECOVERY COMPLETED
 SPM0421 REKONSTRUKTION DER SPOOL-PARAMETER ABGESCHLOSSEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Rekonstruktion der SPOOL-Parameter wurde normal beendet.

SPM0422 '(&00)' ERROR '(&01)' DURING SPOOL PARAMETERS RECOVERY. RECOVERY ABORTED
 SPM0422 '(&00)'-FEHLER '(&01)' BEI REKONSTRUKTION DER SPOOL-PARAMETER. REKONSTRUKTION
 ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Makroname

(&01): Makro-Fehlerschlüssel.

SPM0423 NO CLASS 4 MEMORY AVAILABLE. '(&00)' COMMAND TERMINATED
 SPM0423 KEIN KLASSE 4-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO '(&00)' BEENDET

Bedeutung

Fuer die SPOOL-Parameter war kein Klasse-4-Speicher mehr verfuegbar.

Maßnahme

Versuch spaeter wiederholen.

SPM0424 SPECIFIED ELEMENT '(&00)' NOT DEFINED. STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0424 ANGEGEBENES ELEMENT '(&00)' NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Ein in einer SPOOL-Parameteranweisung angegebenes Element ist nicht vorhanden.

- in SPOOL-Parameterdatei oder PRFILE nicht definierter Zeichensatz bzw. nicht definiertes Geraet oder
- Geraet bzw. Pool, in SPOOL-Parameterdatei nicht definiert aber bei DESTINATION als Standardwert eingetragen.

Maßnahme

- Fehlende Kennung ueber Kommando /ADD-USER definieren,
- fehlenden Zeichensatz in Tabelle mit ADD-SPOOL-CHARACTER-SET definieren,
- fehlenden Geraetenamen in Tabelle mit ADD-SPOOL-DEVICE definieren,
- fehlenden POOL in Datei mit ADD-PRINTER-POOL definieren,
- fehlenden Zeichensatz in System-PRFILE mit PRM definieren.

SPM0425 NO USER MEMORY AVAILABLE. COMMAND TERMINATED
 SPM0425 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Bei einem Kommando /SHOW-... ist die Anforderung fuer Klasse-5-Speicher fehlgeschlagen.

Maßnahme

Klasse-5-Speicher freigeben und Kommando anschliessend wiederholen.

SPM0426 USER NOT AUTHORIZED TO ACCESS RECORD WITH DEVICE TYPE '(&00)'. PROCESSING CONTINUES

SPM0426 BENUTZER NICHT BERECHTIGT ZUM ZUGRIFF AUF SATZ MIT GERAETETYP '(&00)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Bei der Anweisung //MODIFY-SPOOL-FORM, //REMOVE-SPOOL-FORM oder //ADD-SPOOL-FORM wurde fuer einen bestimmten Geraetetyp ein Formular angegeben, das einem anderen Benutzer gehoert (SPOOL-Verwalter bzw. einem anderen RSO-Geraeteverwalter). Diese Angabe wird ignoriert. Die Anweisung mit den uebrigen Operanden wird jedoch bearbeitet.

SPM0427 ACTIVE DEVICE MAY NOT BE ADDED, MODIFIED OR REMOVED. COMMAND OR STATEMENT REJECTED

SPM0427 AKTIVES GERAET KANN NICHT ZUGESCHALTET, MODIFIZIERT ODER WEGGESCHALTET WERDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Eine(s) der folgenden Kommandos bzw. Anweisungen wurde fuer ein aktives lokales Geraet bzw. ein aktives RSO-Geraet abgesetzt:

ADD-SPOOL-DEVICE
MODIFY-SPOOL-DEVICE
REMOVE-SPOOL-DEVICE.

Maßnahme

Aktives Geraet mit Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT freigeben.
Anschliessend Kommando bzw. Anweisung wiederholen.

SPM0428 INCONSISTENCY BETWEEN SPOOL PARAMETER FILE AND TABLE. CONTINUING WITH TABLE ONLY
SPM0428 SPOOL-PARAMETERDATEI WIDERSPRICHT TABELLE. SPOOL ARBEITET NUR MIT TABELLE WEITER

Bedeutung

Waehrend der Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei ist ein logischer Fehler aufgetreten. Bedingt durch diesen Fehler wird nur die Tabelle aktualisiert, nicht aber die Datei.

Moegliche Fehlerursache:

Ein SPOOL-Parametersatz existiert nur in der

- Tabelle, nicht jedoch in der Datei (Kommando/Anweisung MODIFY-SPOOL-xxx bzw. REMOVE-SPOOL-xxx)
- Datei, nicht jedoch in der Tabelle (Kommando/Anweisung ADD-SPOOL-xxx).

xxx: FORM, DEVICE bzw. CHARACTER-SET.

- SPM0429 DMS ERROR CODE '(&00)' WHILE CREATING OR MODIFYING SPOOL PARAMETER FILE. ONLY TABLE PROCESSED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
- SPM0429 DVS-FEHLER '(&00)' WAEHREND ERSTELLUNG BZW. AENDERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR TABELLE AKTUALISIERT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)
- (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der SPOOL-Parameter ist ein Fehler aufgetreten, der die Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei verhindert.

Weitere SPOOL-Parameterraenderungen koennen zur Meldung SPM0404 fuehren.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

- SPM0430 ERROR WHILE PROCESSING SPOOL PARAMETER FILE. 'PRESET' FILE IS CREATED FOR THIS SESSION
- SPM0430 FEHLER BEI BEARBEITUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. 'PRESET'-DATEI MIT VOREINSTELLUNGEN WIRD ERSTELLT
- (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Alle Parameter der neu erstellten SPOOL-Parameterdatei

SPOOL.PARAMETERS.PRESET werden mit Standardwerten versehen.

Maßnahme

Kontrolle, ggf. Aenderung der Datei durch den SPOOL-Verwalter.

- SPM0431 FORM '(&00)' ALREADY SPECIFIED FOR DEVICE TYPE '(&01)'. COMMAND PROCESSING CONTINUES
- SPM0431 FORMULAR '(&00)' DEM GERAETETYP '(&01)' BEREITS ZUGEORDNET. KOMMANDO-BEARBEITUNG FORTGESETZT
- SPM0432 '(&00)' IS STANDARD CHARACTER SET IN FORM '(&01)'. '(&02)' COMMAND REJECTED
- SPM0432 '(&00)' IST STANDARD-ZEICHENSATZ FUER FORMULAR '(&01)'. KOMMANDO '(&02)' ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Zeichensatz (&00) ist fuer Formular (&01) Standardzeichensatz und darf daher nicht aus der SPOOL-Parametertabelle entfernt werden.

(&00): Zeichensatzname

(&01): Formularname.

Maßnahme

Fuer das Formular anderen Zeichensatz verwenden bzw. Formular loeschen.

Anschliessend Kommando wiederholen.

SPM0433 '*ALL' IS NOT ALLOWED WITHIN A LIST. CORRECT '(&00)' COMMAND
 SPM0433 '*ALL' UNZULAESSIG IN EINER LISTE. KOMMANDO '(&00)' KORRIGIEREN

Bedeutung

Im Kommando /SHOW-... ist als Operand ein Bezeichner, *ALL oder eine Liste von Bezeichnern zulaessig. Innerhalb einer Liste kann der Wert *ALL nicht angegeben werden.

SPM0434 TOO MANY ENTRIES IN LIST GIVEN FOR '(&00)' OPERAND. CORRECT COMMAND
 SPM0434 LISTE FUER OPERAND '(&00)' ENTHAELT ZUVIELE EINTRAEGE. KOMMANDO KORRIGIEREN

SPM0435 WARNING: THE SPOOL PARAMETER FILE IS RESET TO ITS PREVIOUS STATE. MODIFICATIONS
 OF LAST SESSION ARE LOST

SPM0435 WARNUNG: SPOOL-PARAMETERDATEI ZURUECKGESETZT. AENDERUNGEN DER VORHERIGEN SPOOL-
 SESSION DARIN NICHT ENTHALTEN

Bedeutung

Die SPOOL-Parameterdatei konnte nicht geoeffnet werden. Eine am Anfang der vorherigen SPOOL-Session erstellte Kopie wird benutzt.

Maßnahme

Waehrend der vorherigen Session in der SPOOL-Parameterdatei durchgefuehrte Aenderungen wiederholen.

SPM0436 WARNING: NEW SPOOL PARAMETER FILE CREATED WITH DEFAULT VALUES
 SPM0436 WARNUNG: NEUE SPOOL-PARAMETERDATEI WIRD MIT STANDARD-WERTEN ERSTELLT

Bedeutung

Keine SPOOL-Parameterdatei der vorhergehenden Session konnte geoeffnet werden. SPOOL erstellt eine neue Datei mit allen Standardwerten.

SPM0437 INCORRECT VALUE FOR 'RBP-STATION-LIMIT': 'BSET' TABLE CONTAINS ONLY (&00)
 ENTRIES. COMMAND REJECTED

SPM0437 WERT FUER 'RBP-STATION-LIMIT' FEHLERHAFT: 'BSET'-TABELLE ENTHAELT NUR (&00)
 EINTRAEGE. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Anzahl der Eintraege in der BSET (Batch Station Entry Table).

SPM0438 SPOOL PARAMETER CONVERSION IN PROCESS. RETRY COMMAND LATER
 SPM0438 SPOOL-PARAMETER KONVERTIERUNG IN BEARBEITUNG. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

Bedeutung

Der SPOOL-Verwalter hat eine Konvertierung der SPOOL-Parameterdatei gestartet. Waehrend dieser Zeit koennen die SPOOL-Parameter nur benutzt (gelesen), aber nicht geaendert werden.

SPM0439 DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. STATEMENT NOT EXECUTED. IN SYSTEM MODE:
/HELP-MSG DMS(&00)

SPM0439 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT. IM SYSTEM-
MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im System-
modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPM0440 WRONG VERSION OF SPOOL PARAMETER FILE. STATEMENT NOT EXECUTED

SPM0440 VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI FALSCH. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

SPSERVE kann die SPOOL-Parameterdatei nicht bearbeiten, da deren Version zu keiner
dem BS2000 bekannten SPOOL-Version passt. Moegliche Fehlerursache:

- Parameterdatei wurde durch eine inoffizielle Zwischenversion von SPOOL generiert
- Parameterdatei wurde ueberschrieben.

Maßnahme

Passende SPOOL-Parameterdatei verwenden. Soll unter dem angegebenen Namen eine
neue SPOOL-Parameterdatei generiert werden, muss eine unter diesem Namen bereits
existierende Datei mit Kommando /DELETE-FILE geloescht werden.

SPM0441 SPECIFIED FILE NO SPOOL PARAMETER FILE. STATEMENT REJECTED

SPM0441 ANGEGEBENE DATEI KEINE SPOOL-PARAMETERDATEI. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die in der Anweisung //ASSIGN-PARAMETER-FILE angegebene Datei existiert zwar, hat
aber nicht das Format einer SPOOL-Parameterdatei.

Maßnahme

Soll unter diesem Namen eine SPOOL-Parameterdatei generiert werden, muss erst die
unter diesem Namen existierende Datei mit Kommando /DELETE-FILE geloescht werden.

SPM0442 DEVICE TO BE MODIFIED IS BEING USED IN ONE OR MORE POOLS. COMMAND REJECTED

SPM0442 ZU AENDERNDEN GERAET IN EINEM ODER MEHREREN POOLS BENUTZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

SPM0443 INTERNAL ERROR '(&00)'. PLEASE CONTACT MAINTENANCE SERVICE
 SPM0443 INTERNER FEHLER '(&00)'. BITTE WARTUNGSDIENST VERSTAENDIGEN

Bedeutung

(&00):

- 3: SPOOL konnte die Anforderung nicht bearbeiten
- 4: Fehlerhafte Adresse wurde an SPOOL uebergeben
- 6: Ungueltiger Satzcode
- 7: Zu kurzes V-Feld
- 8: Ungueltige Satzlaenge
- 9: Ungueltiger Aktionscode
- 12: Kein Speicher verfuegbar
- 97: Fehler waehrend Bearbeitung der POOL-Anweisung
- 98: STXIT-Fehler
- 99: SDF-Fehler.

SPM0444 ILLEGAL VALUE FOR '(&00)' OPERAND IN '(&01)' STATEMENT. STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0444 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT
 AUSGEFUEHRT

Bedeutung

SPOOL hat im GEN-Datensatz einen der folgenden Fehler entdeckt:

- fuer RBP-Station angegebene Grenzwerte ueberschreiten die im System in der Stapelstations-Eingabetabelle (BSET) generierten Werte.
- SPOOL-OUT-SIZE=LINE wurde zusammen mit LINE-FACTOR=0 angegeben.
- SPOOL-OUT-SIZE wurde von LINES in PAM-PAGES abgeaendert und ein LINE-FACTOR ungleich 0 angegeben.
- DESTINATION=REMOTE wurde angegeben, der Druckername fehlt jedoch oder ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
- DESTINATION=REMOTE wurde angegeben, der angegebene Drucker ist jedoch lokal.
- DESTINATION=POOL wurde angegeben, der Poolname fehlt jedoch oder der Pool ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
- DESTINATION wurde von REMOTE oder POOL auf LOCAL abgeaendert, der Geraete- oder Poolname wurde jedoch angegeben.

SPM0445 SYSTEM ERROR: ERROR IN BOURSE PROCESSING. THE SPOOL PARAMETERS CANNOT BE USED
 ANY MORE

SPM0445 SYSTEM-FEHLER: FEHLER IN SPOOL-PARAMETER-BOERSE. SPOOL-PARAMETER NICHT MEHR
 VERWENDBAR

Bedeutung

Kein SPOOL-Auftrag kann mehr akzeptiert oder bearbeitet werden (ueber Kommando /PRINT-FILE kann kein Druckauftrag mehr erteilt werden).

Maßnahme

SPOOL-Subsystem entladen, anschliessend erneut laden und Versuch wiederholen.

SPM0446 WARNING: DEVICE '(&00)' ALREADY IN POOL. PROCESSING CONTINUES
 SPM0446 WARNUNG: GERAET '(&00)' BEREITS IM POOL VORHANDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

SPM0447 WARNING: DEVICE '(&00)' NOT IN POOL. PROCESSING CONTINUES
 SPM0447 WARNUNG: GERAET '(&00)' IM POOL NICHT VORHANDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

SPM0448 CONVERSION TO VERSION '(&00)' TERMINATED WITHOUT ERRORS
 SPM0448 KONVERTIERUNG ZU VERSION '(&00)' FEHLERFREI BEENDET

Bedeutung

SPSERVE hat festgestellt, dass die Version der vorhandenen SPOOL-Parameterdatei nicht die neueste ist. Eine Konvertierung wurde automatisch durchgeführt.

(&00): Neue Version der SPOOL-Parameterdatei.

SPM0449 MORE THAN ONE VALUE HAS BEEN SPECIFIED FOR ONE OPERAND IN '(&00)' COMMAND OR STATEMENT. COMMAND OR STATEMENT REJECTED
 SPM0449 ES WURDE MEHR ALS EIN WERT FUER EINEN OPERANDEN IN KOMMANDO ODER ANWEISUNG '(&00)' ANGEGEBEN. KOMMANDO ODER ANWEISUNG ZURUECKGEWIESEN.

Bedeutung

Der Operand kann entweder CHARACTER-SET-NAME, DEVICE-NAME FORM-NAME oder DEVICE-TYPE sein.

(&00): Name des Kommandos oder der Anweisung.

SPM0450 CODE OR SYMBOL TO BE MODIFIED NOT FOUND IN FILE. STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0450 ZU AENDERNDER CODE BZW. ZU AENDERNDES SYMBOL IN DATEI NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0451 SPECIFIED DEVICE NOT IN FILE. STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0451 ANGEGEBENES GERAET IN DATEI NICHT ENTHALTEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0452 SPOOL PARAMETERS UPDATE IN PROGRESS. RETRY COMMAND OR STATEMENT LATER
 SPM0452 AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETER IN BEARBEITUNG. KOMMANDO ODER ANWEISUNG SPAETER WIEDERHOLEN.

Bedeutung

Der SPOOL-Verwalter hat eine Migration oder eine Fusion der SPOOL-PARAMETERS-Datei mittels SPSEERVE gestartet. Waehrend dieser Zeit sind die SPOOL-PARAMETER gesperrt.

SPM0453 PROGRAM NOT DEFINED IN SDF. PROGRAM ABORTED
 SPM0453 PROGRAMM IN SDF NICHT DEFINIERT. PROGRAMM ABGEBROCHEN

Bedeutung

Das SPSEERVE-Programm ist in der SPSEERVE-Syntaxdatei nicht definiert. Die Anweisungen wurden nicht akzeptiert.

SPM0454 SDF NOT LOADED. PROGRAM ABORTED
 SPM0454 SDF NICHT GELADEN. PROGRAMM ABGEBROCHEN

SPM0455 NO POOL FOUND. COMMAND OR STATEMENT REJECTED
 SPM0455 KEIN POOL GEFUNDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0456 NO OUTPUT RECORD FOUND. STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0456 KEIN AUSGABE-SATZ GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0457 NO TABLE RECORD FOUND. STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0457 KEINEN TABELLEN-SATZ GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0458 DO YOU WANT TO TERMINATE MIGRATION? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SPM0458 SOLL MIGRATION BEENDET WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Maßnahme

Y: Migration wird beendet.

N: Migration wird fortgesetzt.

SPM0459 UNKNOWN DEVICE OR POOL SPECIFIED FOR 'DESTINATION'. STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0459 GERAET BZW. POOL, SPEZIFIZIERT FUER 'DESTINATION', EXISTIERT NICHT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0460 NONE OF THE SPECIFIED DEVICES EXISTS OR IS OF THE APPROPRIATE TYPE (LOCAL OR
 REMOTE). STATEMENT TERMINATED
 SPM0460 KEINES DER ANGEgebenEN GERAETE EXISTIERT BZW. IN ZUM POOL PASSENDEM ZUSTAND
 (LOCAL/REMOTE). ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

- Keines der angegebenen Geraete existiert.
- Alle angegebenen Geraete sind im Zustand LOCAL, der POOL ist jedoch im Zustand REMOTE.
- Alle angegebenen Geraete sind im Zustand REMOTE, der POOL ist jedoch im Zustand LOCAL.

SPM0461 MISSING DISPLAY RECORD(S) IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND OR STATEMENT
 NOT PROCESSED

SPM0461 MINDESTENS EIN DISPLAY-SATZ FEHLT IN SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO BZW.
 ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SPM0462 DEVICE TYPE '(&00)' UNKNOWN. COMMAND NOT EXECUTED
 SPM0462 GERAETETYP '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Im Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE bzw. /ADD-SPOOL-FORM wurde ein Geraetetyp angegeben, der weder in der Kommando-Syntax definiert noch ein Sondertyp des Benutzers ist.

SPM0463 WARNING: THIS ELEMENT DOES NOT EXIST. '//MODIFY' STATEMENT REQUIRED TO CREATE IT
SPM0463 WARNUNG: DIESES ELEMENT EXISTIERT NOCH NICHT. //MODIFY FUER ERZEUGUNG
ERFORDERLICH

Bedeutung

In einer //EDIT-Anweisung wurde ein Element-Name angegeben, der keinem der bereits existierenden Elemente entspricht.

Maßnahme

Soll ein Element mit dem angegebenen Element-Namen erzeugt werden, geschieht dies mit Hilfe der SPSEVE-Anweisung //MODIFY.

SPM0465 NO POOL EXISTS. COMMAND NOT PROCESSED
SPM0465 KEIN POOL VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0466 TOO MANY INSERTS IN DISPLAY RECORD. STATEMENT REJECTED
SPM0466 ZU VIELE INSERTS IN DISPLAY-SATZ. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Maximal zulaessige Anzahl: 30 Inserts.

Maßnahme

Fuer die ueberzaehligten Inserts einen weiteren DISPLAY-Satz einfuegen.

SPM0467 CODE OR SYMBOL TO BE ADDED IS ALREADY IN TABLE RECORD. STATEMENT REJECTED
SPM0467 AUFZUNEHMENDER/S CODE ODER SYMBOL IN TABELLEN-SATZ BEREITS VORHANDEN. ANWEISUNG
ABGEWIESEN

SPM0468 CODE OR SYMBOL TO BE REMOVED IS NOT IN TABLE RECORD. STATEMENT REJECTED
SPM0468 AUSZUTRAGENDER/S CODE ODER SYMBOL IN TABELLEN-SATZ NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG
ABGEWIESEN

SPM0469 NAME ALREADY ASSIGNED TO PRINTER POOL. COMMAND REJECTED
SPM0469 NAME BEREITS FUER PRINTER-POOL VERGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SPM0470 NAME ALREADY ASSIGNED TO A DEVICE. COMMAND REJECTED
SPM0470 NAME BEREITS FUER EIN GERAET VERGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SPM0471 NEITHER 'TITLE' NOR 'INSERT' OPERAND ENTERED IN //ADD-DISPLAY-MODEL. NO RECORD
CREATED

SPM0471 WEDER OPERAND 'TITLE' NOCH 'INSERT' IN //ADD-DISPLAY-MODEL ANGEGEBEN. KEINEN
SATZ ERZEUGT

Bedeutung

Ein DISPLAY-Satz ist sinnlos, wenn fuer die Operanden TITLE und INSERT keine Werte angegeben werden.

SPM0472 NO USER MEMORY AVAILABLE. STATEMENT NOT PROCESSED
SPM0472 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR. ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

SPM0473 SPSERVE IS UNABLE TO PROCESS THE CURRENT SPOOL VERSION. STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0473 SPSERVE MIT GELADENER SPOOL-VERSION NICHT ARBEITSAEHEIG. ANWEISUNG NICHT
 AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die geladene SPOOL-Version ist < 2.4A.

SPM0474 DEVICE TYPE UNDEFINED IN SYNTAX FILE. STATEMENT REJECTED
 SPM0474 GERAETETYP IN SYNTAX-DATEI NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Anweisung //EDIT wurde abgewiesen.

Maßnahme

Anweisung //ADD bzw. //MODIFY verwenden.

SPM0475 TOO MANY CODES OR SYMBOLS IN THE TABLE RECORD. STATEMENT REJECTED
 SPM0475 ZU VIELE CODES BZW. SYMBOLE IN TABELLEN-SATZ. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Maximal zulaessige Anzahl: 125 Codes bzw. Symbole.

Maßnahme

Zusaetzlichen Tabellen-Satz fuer ueberzaehlige Codes oder Symbole einfuegen.

SPM0476 TBL RECORDS MISSING IN THE SPOOL PARAMETER FILE. COMMAND NOT PROCESSED
 SPM0476 TBL-SAETZE FEHLEN IN SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei fehlen die notwendigen TBL-Saetze, dadurch koennen die
 meisten SPM-Kommandos nicht ausgefuehrt werden.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SPM0477 LOCAL PRINTER '(&00)' MUST NOT BE INCLUDED IN RSO DEVICE POOL. PROCESSING
 CONTINUES

SPM0477 LOKALER DRUCKER '(&00)' DARF IN RSO-GERAETE-POOL NICHT ENTHALTEN SEIN.
 BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Das Geraet (&00) ist nicht im Zustand REMOTE. Es wird ignoriert, die Bearbeitung wird
 fortgesetzt.

(&00): Geraetenname bzw. Auflistung der Geraete.

SPM0478 SPOOL PARAMETER FILE CONTAINS NO CORRECTIONS. STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0478 SPOOL-PARAMETERDATEI ENTHAELT KEINE KORREKTUREN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SPM0479 //MERGE STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0479 ANWEISUNG //MERGE NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Die Bearbeitung der Anweisung //MERGE wurde vom Benutzer bzw. durch ein aeusseres im Zusammenhang mit einer Meldung stehendes Ereignis abgebrochen.

Die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS ist noch in dem Zustand, in dem sie vor Absetzen der Anweisung //MERGE war.

SPM0480 POOL RECORDS (POL AND DVP) NOT COPIED. PROCESSING CONTINUES
 SPM0480 POOL-SAETZE ('POL' UND 'DVP') NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Die durch eine //MERGE-Anweisung zu mischende Datei enthaelt Drucker-Pool-Definitionen (POL- und DVP-Saetze).

Diese Saetze werden nicht in die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS uebernommen.

SPM0481 DO YOU WANT TO TERMINATE //MERGE PROCESSING? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SPM0481 //MERGE-BEARBEITUNG BEENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Maßnahme

Y: Mischen wird beendet.

N: Mischen wird fortgesetzt.

SPM0482 TO ACCESS CURRENTLY ACTIVE SPOOL PARAMETER FILE, SPECIFY KEYWORD '*SPOOL-
 PARAMETERS' IN //ASSIGN-PARAMETER-FILE STATEMENT

SPM0482 ZUGRIFF AUF AKTIVE SPOOL-PARAMETERDATEI ERFORDERT ANGABE VON SCHLUESSELWORT
 '*SPOOL-PARAMETERS' IN ANWEISUNG //ASSIGN-PARAMETER-FILE

SPM0483 DEVICE TYPE OPERAND NECESSARY TO MODIFY *STD DEVICE RECORD. STATEMENT NOT
 PROCESSED

SPM0483 AENDERUNG DES *STD-GERAETESATZES ERFORDERT GERAETETYP-OPERAND. ANWEISUNG NICHT
 AUSGEFUEHRT

SPM0484 'SPSERVE' VERSION NOT COMPATIBLE. STATEMENT NOT PROCESSED

SPM0484 VERSION VON 'SPSERVE' NICHT KOMPATIBEL. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die Version von SPSEERVE und die interne Version der SPOOL-Parameterdatei sind nicht kompatibel.

Maßnahme

Passende Version von SPSEERVE verwenden.

SPM0485 SPOOL PARAMETER FILE OF CURRENT SPOOL SESSION IS 'SPOOL.PARAMETERS.PRESET' FILE.
 MIGRATION ABORTED

SPM0485 SPOOL-PARAMETERDATEI DER MOMENTANEN SPOOL-SITZUNG IST 'SPOOL.PARAMETERS.
 PRESET'-DATEI. MIGRATION ABGEBROCHEN

SPM0486 AT LEAST ONE RECORD ALREADY PRESENT IN SPOOL PARAMETER FILE AND WILL NOT BE REPLACED BY //COPY OR //MERGE STATEMENT. PROCESSING CONTINUES
 SPM0486 ZUMINDEST EIN SATZ BEREITS IN SPOOL-PARAMETERDATEI VORHANDEN, DER BEI ANWEISUNG //COPY BZW. //MERGE NICHT ERSETZT WIRD. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Eine //COPY- oder //MERGE- Anweisung wurde mit OVERWRITE=NO angegeben. Bereits existierende Sätze werden nicht ersetzt.

SPM0487 AT LEAST ONE RECORD FROM FILE TO BE MERGED HAS SMALLER VERSION NUMBER THAN EXISTING RECORDS AND IS NOT REPLACED. PROCESSING CONTINUES
 SPM0487 ZUMINDEST EIN SATZ DER ZU MISCHENDEN DATEI HAT KLEINERE VERSIONS-NUMMER ALS VORHANDENE SÄTZE UND WIRD NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Sätze der zu mischenden Datei werden nicht uebernommen, wenn ihre Versionsnummer kleiner ist als die Versionsnummer der entsprechenden Sätze der SPOOL-Parameter-Datei.

SPM0488 FILE IS EMPTY OR NOT FOUND. STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0488 DATEI LEER ODER NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT
 SPM0489 VALUE OF 'DESTINATION' OPERAND (IN 'PRINT-COMMAND-DEFAULTS' OPERAND GROUP OF //MODIFY-SPOOL-PARAMETERS STATEMENT) IS 'POOL'. 'GEN' RECORD NOT ACCEPTED. PROCESSING CONTINUES
 SPM0489 WERT VON OPERAND 'DESTINATION' (OPERANDEN-GRUPPE 'PRINT-COMMAND-DEFAULTS' DER ANWEISUNG //MODIFY-SPOOL-PARAMETERS) IST 'POOL'. 'GEN'-SATZ NICHT UEBERNOMMEN; BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Der Wert POOL ist unzulässig, weil die RSO-Geräte-Pools durch die Anweisung //MERGE-SPOOL-PARAMETERS-FILE nicht uebernommen wurden.

SPM0490 INSERT TO BE REMOVED FROM RCT RECORD DOES NOT EXIST. STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0490 ZU ENTFERNENDER 'INSERT' EXISTIERT NICHT IM RCT-SATZ. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT
 SPM0491 FILE TO BE COPIED IS CURRENTLY BEING PROCESSED. STATEMENT NOT EXECUTED
 SPM0491 ZU KOPIERENDE DATEI WIRD MOMENTAN BEARBEITET. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die zu kopierende Datei ist die in der Anweisung //ASSIGN-PARAMETER-FILE angegebene Datei.

- SPM0492 SPECIFIED 'CHARACTER-SET-POSITION' CANNOT BE USED FOR THIS DEVICE TYPE. STATEMENT REJECTED
- SPM0492 BEI 'CHARACTER-SET-POS' ANGEGEBENE POSITION FUER DIESEN GERAETETYP NICHT VERWENDBAR. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die in Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE bei Operand CHARACTER-SET-POS angegebene Position im Zeichensatz-Speicher ist im *STD-Satz als NOT-USABLE gekennzeichnet. Diese Hardware-Position existiert damit physikalisch fuer diesen Geraetetyp nicht.

Maßnahme

Ist der *STD-Satz nicht bzw. nicht mehr in Ordnung, den SPOOL-Verwalter verstaendigen und den Satz korrigieren lassen.

- SPM0493 COPY STATEMENTS NOT ALLOWED IN DYNAMIC MODE. STATEMENT REJECTED
- SPM0493 COPY-ANWEISUNGEN IM DYNAMISCHEN MODUS UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN
- SPM0494 WARNING: DMS ERROR '(&00)' DURING ERASE MACRO ON FILE '(&01)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
- SPM0494 WARNUNG: DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG ERASE-MAKRO FUER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Nach der Migration (PAM-Schluesel > kein PAM-Schluesel) konnte die originale SPOOL-Parameterdatei (umbenannt in (&01)) nicht geloescht werden. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

- SPM0495 SPOOL PARAMETERS INTERFACE: INTERNAL ERROR AT '(&00)'
- SPM0495 SPOOL-PARAMETERS-INTERFACE: INTERNER FEHLER BEI '(&00)'

Bedeutung

(&00): Interface-Kennzeichnung.

- SPM0496 '(&00)' ERROR '(&01)' IN FILE '(&02)'. STATEMENT TERMINATED
- SPM0496 '(&00)' FEHLER '(&01)' IN DATEI '(&02)'. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEEENDET
- (B) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Bei Bearbeitung der Datei \$\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS bzw. der fuer die STARTUP-Bearbeitung verwendeten Kopie dieser Datei ist ein Fehler aufgetreten.

(&00): DVS-Makroname

(&01): DVS-Makro-Returncode

(&02): Dateiname: \$\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS oder
\$\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.COPY.

SPM0497 VALUE SPECIFIED FOR '(&00)' NOT PERMITTED FOR THIS DEVICE TYPE. STATEMENT REJECTED
 SPM0497 WERT FUER '(&00)' FUER DIESEN GERAETETYP UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

- In einer Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE bzw. //MOD-SPOOL-DEVICE wurde Operand DEVICE-CHARACTERISTIC mit fuer diesen Geraetetyp unzulaessigen Werten angegeben.
- In der Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE wurde Operand DEVICE-INFORMATION fuer einen nicht-ND-Drucker bzw. einen nicht-HP-Drucker angegeben.
- Operand FORMS-OVERLAY-BUFFER wurde fuer einen nicht-HP-Drucker angegeben.
- ROTATION=YES wurde fuer einen nicht-HP-Drucker angegeben.

(&00): CHARACTER-SET-NUMBER - Anzahl der Zeichensaetze
 FORMS-OVERLAY-BUFFER - Groesse des FORMS OVERLAY BUFFER
 ROTATION - Seitendrehmodul.

SPM0498 NO ELEMENT IN INPUT FILE CORRESPONDS TO SPECIFIED NAMES. STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0498 ANGEBEBENE NAMEN ENTSPRECHEN KEINEM ELEMENT DER EINGABEDATEI. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Kein Zeichensatz, Formular oder Geraet der Eingabedatei entspricht

- dem angegebenen Namen
- dem angegebenen Platzhalter-Eintrag.

SPM0499 ILLEGAL VALUE FOR OPERAND '(&00)' IN STATEMENT '(&01)' FOR DEVICE TYPE '(&02)', STATEMENT REJECTED

SPM0499 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)' FUER GERAETETYP '(&02)'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

SPOOL hat einen der folgenden Fehler im FORM-Satz entdeckt:

- PREFORM angegeben, DEVICE-TYPE jedoch nicht gleich EMULATED.
- FORM fuer lokalen Drucker von Benutzer angegeben, der nicht unter Kennung TSOS arbeitet.
- FORM-NAME nicht gleich *STD wurde fuer einen Druckertyp CENTRAL oder REMOTE angegeben.
- ROTATION-CONTROL wurde angegeben mit anderen Druckertyp als 9022 oder 9025 oder 9021 oder 9022-200 oder 9000-PCL oder HP-PRINT oder HP90-PRINT;
- ROTATION-CONTROL ohne ROTATION-CHAR-SET fuer RSO-Drucker angegeben.
- ROTATION-CONTROL=SPACING fuer lokalen Drucker angegeben.
- ROTATION-CONTROL=SPACING und LINE-SIZE * LPI/10 < CHANNEL1-POSITION angegeben.
- ROTATION-CHAR-SET fuer lokalen Drucker angegeben.
- ROTATION-CHAR-SET trotz ROTATION-CONTROL=NONE angegeben.
- CONTROL=LOOP ohne LOOP-Namen angegeben.
- CONTROL=SPACING ohne LPI oder CHANNEL1-POSITION angegeben.
- VERTICAL-CONTROL=SPACING fuer lokalen Drucker angegeben.
- VERTICAL-CONTROL=SPACING angegeben zusammen mit PAGE-SIZE * LPI/10 < CHANNEL1-POSITION.
- DEVICE-TYPE=8415 oder =8418 angegeben zusammen mit TRAILER-PAGE=INFO.
- VERTICAL-CONTROL nicht gleich NONE fuer APA Drucker.
- VERTICAL-CONTROL=NONE angegeben fuer Nicht-APA-Drucker.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder =2090-APA und CHARACTER=SET nicht gleich *NONE.
- DEVICE-TYPE nicht gleich 2050-APA oder =2090-APA und CHARACTER-SET=*NONE.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder =2090-APA angegeben mit BAND-ID.
- DEVICE-TYPE=RSO oder APA angegeben zusammen mit CHARACTER-IMAGE.
- DEVICE-TYPE nicht gleich LP65, aber TWO-UP-Bearbeitung angegeben.
- DEVICE-TYPE nicht gleich LP65 oder APA, aber PRINTER-RESOURCES angegeben.
- DEVICE-TYPE=LP65, aber PRINTER-RESOURCES nicht gleich LP65.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder 2090-APA, aber PRINTER-RESOURCES nicht gleich APA.

LPI: Zeilen pro Inch.

SPM0500 NO *STD RECORD EXISTS FOR THE SPECIFIED DEVICE TYPE. STATEMENT NOT PROCESSED
 SPM0500 KEIN *STD-SATZ FUER ANGEGEBENEN GERAETETYP VORHANDEN. ANWEISUNG NICHT
 AUSGEFUEHRT

SPM0501 INCORRECT 'LIST' OR 'RECORD BIT' OR 'MIXED DISPLAY' INSERT POSITIONING.
 STATEMENT NOT PROCESSED

SPM0501 UNRICHTIGE POSITIONIERUNG AUF 'LIST'-, 'RECORD BIT'- BZW. 'MIXED DISPLAY'-
 INSERT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die Positionierung muss auf das Insert selbst erfolgen, nicht auf dessen Erweiterung.

SPM0502 NOT ENOUGH SPACE FOR 'LIST' OR 'RECORD BIT' OR 'MIXED DISPLAY' INSERT. STATEMENT
 TERMINATED

SPM0502 NICHT GENUG PLATZ FUER 'LIST'-, 'RECORD BIT'- ODER 'MIXED DISPLAY'-INSERT.
 ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Ein LIST-, RECORD BIT- oder MIXED DISPLAY-Insert benoetigt zwei Positionen.

Es steht jedoch nur eine Position zur Verfuegung.

Maßnahme

Neuen RCT-Satz erstellen.

SPM0503 OUTPUT MODE 'WRITE-BIT-LIST', 'FIND-BIT-IN-FIELD' OR 'INTERPRET-BIT-LIST' ONLY
 ALLOWED WITH 'ORIGIN=RECORD-BIT'. STATEMENT REJECTED

SPM0503 AUSGABE-MODUS 'WRITE-BIT-LIST', 'FIND-BIT-IN-FIELD' BZW. 'INTERPRET-BIT-LIST'
 NUR ZULAESSIG MIT 'ORIGIN=RECORD-BIT'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SPM0504 'TBL-STATE=NEW' AND RECORD PRESENT OR 'TBL-STATE=UPDATE' AND RECORD NOT PRESENT.
 STATEMENT REJECTED

SPM0504 'TBL-STATE=NEW' UND SATZ VORHANDEN BZW. 'TBL-STATE=UPDATE' UND SATZ NICHT
 VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SPM0505 AT LEAST ONE RECORD FROM FILE TO BE MERGED OR COPIED HAS DIFFERENT LENGTH FROM
 EXISTING RECORDS AND IS NOT ACCEPTED. PROCESSING CONTINUES

SPM0505 ZUMINDEST EIN SATZ DER ZU MISCHENDEN BZW. ZU KOPIERENDEN DATEI HAT ANDERE LAENGE
 ALS VORHANDENE SAETZE; SATZ WIRD NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Saetze der zu mischenden Datei werden nicht uebernommen, wenn ihre Laenge ungleich
 der Laenge der entsprechenden Saetze der SPOOL-Parameterdatei ist.

SPM0506 ERROR WHILE PROCESSING THE 'TBL' RECORD ASSOCIATED WITH THE 'RCT' RECORD
 SPM0506 FEHLER BEI BEARBEITUNG DES DEM 'RCT'-SATZ ZUGEORDNETEN 'TBL'-SATZES

SPM0507 SPECIFIED STRING TOO LONG FOR SPECIFIED START POSITION. STATEMENT REJECTED
 SPM0507 ANGEGEBENE ZEICHENKETTE ZU LANG FUER ANGEGEBENE STARTSTELLE. ANWEISUNG
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Bereich, wohin die Zeichenkette uebertragen werden muss, ist 79 Byte lang.
 Die Zeichenkette kann somit ab der Startposition maximal 79 Byte lang sein.

Maßnahme

START-Angabe bzw. Laenge der Zeichenkette korrigieren.

SPM0508 'DESTINATION=REMOTE' BUT SPECIFIED PRINTER DOES NOT EXIST. COMMAND REJECTED
 SPM0508 'DESTINATION=REMOTE', ABER ANGEGEBENER DRUCKER EXISTIERT NICHT. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

SPM0509 VALUE 'NO' IS GIVEN FOR THE 'HP' OPERAND, BUT 'F-O-B' IS NOT '0', 'C-S-N' IS
 NOT '4', OR 'ROTATION' IS NOT 'NO'. STATEMENT TERMINATED
 SPM0509 'NO' BEI OPERAND 'HP' ANGEGEBEN. DAHER FUER 'F-O-B' WERT '0', 'C-S-N' WERT '4',
 'ROTATION' WERT 'NO' ERFORDERLICH. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Die interne Gueltigkeitspruefung hat festgestellt, dass der GEN-Satz fuer

- FORMS OVERLAY BUFFER (F-O-B) einen Wert ungleich 0 hat und/oder
- CHARACTER-SET-NUMBER (C-S-N) einen Wert ungleich 4 hat und/oder
- ROTATION einen Wert ungleich NO hat, obwohl der Wert fuer den HP-Operanden
 NO ist.

Ein solcher GEN-Satz kann nur durch ein verfaelschtes SPSEVE-Programm verursacht
 werden. Der Satz wird in die SPOOL-Parameterdatei nicht aufgenommen.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SPM0510 RSO PRINTER '(&00)' MUST NOT BE INCLUDED IN LOCAL DEVICE POOL. PROCESSING
 CONTINUES.
 SPM0510 RSO-DRUCKER '(&00)' DARF IN LOKALEM GERAETE-POOL NICHT ENTHALEN SEIN.
 BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Bei dem Geraet (&00) handelt es sich nicht um ein lokales Geraet. Das Geraet wird
 ignoriert, die Bearbeitung fortgesetzt.

(&00): Geraetenname bzw. Auflistung der Geraete.

SPM0511 SPECIFIED DEVICE '(&00)' NOT DEFINED IN SPOOL.PARAMETERS FILE. PROCESSING
 CONTINUES
 SPM0511 ANGEGEBENES GERAET '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. BEARBEITUNG
 FORTGESETZT

Bedeutung

Das in der Anweisung //ADD-PRINTER-POOL bzw. //MODIFY-PRINTER-POOL
 angegebene Geraet (&00) ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS nicht
 definiert.

SPM0512 SPOOL.PARAMETERS FILE HAS INVALID VERSION. CONVERSION NOT POSSIBLE UNDER THIS USER ID. STATEMENT NOT PROCESSED

SPM0512 VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI PASST NICHT. KONVERTIERUNG UNTER DIESER KENNUNG NICHT MOEGLICH. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die Version der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS passt nicht zur Version von SPSEIVE. SPSEIVE kann die Datei nicht konvertieren, da der Benutzer nicht ueber die hierzu erforderliche Berechtigung verfuegt.

Maßnahme

Entweder eine aeltere SPSEIVE-Version benutzen oder den SPOOL-Verwalter bitten, die Datei mit SPSEIVE unter seiner Kennung zu konvertieren.

SPM0513 USER NOT AUTHORIZED TO ENTER //MERGE STATEMENT IN DYNAMIC MODE. STATEMENT NOT PROCESSED

SPM0513 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, IM DYNAMISCHEN MODUS //MERGE EINZUGEBEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Nur der SPOOL-Verwalter ist berechtigt, die Anweisung //MERGE auf die aktuell von SPOOL benutzte SPOOL-Parameterdatei einzugeben.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SPM0514 //REMOVE-PRINTER-POOL OR //REMOVE-SPOOL-DEVICE FOR '(&00)' NOT ALLOWED. STATEMENT REJECTED

SPM0514 //REMOVE-PRINTER-POOL BZW. //REMOVE-SPOOL-DEVICE FUER '(&00)' UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Der POOL- oder Geraetenname (&00) wird im GEN-Satz als Standard-Ausgabeziel verwendet.

SPM0515 AN INTERNAL ERROR OCCURS DURING COMMAND OR STATEMENT PROCESSING. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED

SPM0515 INTERNER FEHLER WAEHREND DER BEARBEITUNG VON KOMMANDO ODER ANWEISUNG. BEARBEITUNG VON KOMMANDO ODER ANWEISUNG ABGEBROCHEN.

Bedeutung

Die Information ueber den urspruenglichen Fehler wurde zur Konsole gesendet oder in der Datei SERSLOG gespeichert.

SPM0516 CONFLICT BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS IN '(&02)' COMMAND FOR DEVICE TYPE '(&03)'. COMMAND IGNORED

SPM0516 WIDERSPRUCH ZWISCHEN OPERAND '(&00)' UND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)' FUER GERAETETYP '(&03)'. KOMMANDO IGNORIERT

Bedeutung

(&00), (&01): Sich widersprechende Operanden.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

```
SPM0517 ILLEGAL VALUE FOR '(&00)' OPERAND IN '(&01)' STATEMENT. STATEMENT NOT PROCESSED
SPM0517 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT
AUSGEFUEHRT
```

Bedeutung

SPOOL hat einen der folgenden Fehler im DEVICE-Satz entdeckt:

- Angegebener Druckernamen ungueltig (CENTRAL, REMOTE, T9N, T9P, T9G, ein mnemotechnischer Geratename in PDT oder Stapelstation, die in BSET angegeben ist).
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =REMOTE oder =NONE und anderer DEVICE-NAME als *STD angegeben.
- DEVICE-TYPE=REMOTE und ACCESS=CHANNEL-1/CHANNEL-2 oder =BUS angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL und ACCESS nicht gleich CHANNEL-1 oder CHANNEL-2 angegeben.
- DEVICE-TYPE=EMULATED-PRINTER und ACCESS nicht gleich BUS angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und ACCESS nicht gleich CHANNEL-TYPE=2.
- DEVICE-TYPE=REMOTE und PROCESSOR-NAME=*HOST angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und ein PROCESSOR-NAME ungleich *HOST.
- Nur PROCESSOR-NAME oder nur STATION-NAME angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und zwei Umsetztabelle (CHARACTER-IMAGE) angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und eine Umsetztabelle (CHARACTER-IMAGE) angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und eine Benutzererkennung angegeben.
- DEVICE-TYPE=9021 oder =9022 oder =9022-200 oder =9025 oder =9000-PCL oder =DJET oder =DJET oder =LP65 oder =2050-APA und FORM-FEED=LISTING angegeben.
- DEVICE-TYPE=2090-APA und FORM-FEED=SINGLE-SHEET angegeben.
- DEVICE-TYPE=9003 und ACCESS=HARDCOPY und FORM-FEED=SINGLE-SHEET wurden angegeben.
- DEVICE-TYPE=LP65 und DEFAULT-TRAY groesser als 3.
- DEVICE-TYPE=LP65 oder =2050-APA und DEFAULT-TRAY und OUTPUT-TRAY nicht zusammen angegeben.
- DEVICE-TYPE ausser LP65 oder 2050-APA und OUTPUT-TRAY nicht gleich 0.
- DEVICE-TYPE=9645 und DISCONNECTION=NO angegeben.
- BUFFER-SIZE > 2048 fuer einen 9025-Drucker angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und BAND-ID angegeben.

- Ein POOL mit demselben Namen existiert bereits.
- NOT-USABLE CHAR-SET-POSITION ist im entsprechenden *STD-Satz angegeben.
- REPEAT-MESSAGE-Typ nicht kompatibel mit Operand REPEAT-MESSAGE.

SPM0518 VALUE '(&00)' OF '(&01)' OPERAND REPLACED BY '(&02)' IN '(&03)' COMMAND OR STATEMENT

SPM0518 WERT '(&00)' DES OPERANDEN '(&01)' ERSETZT DURCH '(&02)' IN KOMMANDO BZW. ANWEISUNG '(&03)'

Bedeutung

Nur privilegierte Benutzer sind berechtigt, die gesamte Information zu erfragen. Das Kommando bzw. die Anweisung musste modifiziert werden, da im vorliegenden Fall keine Privilegierung gegeben ist.

(&00): Urspruenglicher Wert (vom Benutzer gegeben bzw. Standardwert)

(&01): Name des betroffenen Operanden

(&02): Neuer, bearbeiteter Wert.

SPM0519 NO MODIFICATION/REMOVE OF '(&00)' RSO DEVICE/POOL ALLOWED FOR THE MOMENT. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED

SPM0519 RSO-GERAET/POOL '(&00)' KANN IM MOMENT NICHT MODIFIZIERT BZW. AUS KONFIGURATION ENTFERNT WERDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Ein RSO-Geraet/POOL kann nicht modifiziert oder aus der Konfiguration entfernt werden, solange dafuer noch wartende oder zurueckgehaltene Auftraege vorhanden sind.

Maßnahme

Abwarten, bis alle fuer das RSO-Geraet anstehenden Auftraege erledigt sind.

Kommando bzw. Anweisung anschliessend wiederholen.

SPM0520 INTERNAL ERROR '(&01)' IN '(&00)' STATEMENT
SPM0520 INTERNER FEHLER '(&01)' IN ANWEISUNG '(&00)'

Bedeutung

(&01): Interner Fehlerschluessel X'00ZZXXYY':

- YY: 08, SPM-Parameter-Fehler
 - XX: 01, Fehler bei Zuweisung der Parameterliste
 - 02, Fehler bei Zuweisung des Satz-Typ-Feldes
 - 03, Fehler bei Zuweisung des Puffers
 - 11, ungueltige Aktion
 - 12, ungueltiger Typ
 - 13, ungueltiger Schluessel fuer Teil-Aktion
 - 15, ungueltiger Satztyp
 - 16, Liste der Kriterien zu lang
 - 30, Anforderung zu komplex
 - 40, Fehler im Privileg
 - 80, ungueltiger Kontext.
 - YY: 09, Fehler in Liste der SPM-Kriterien
 - XX: 01, Zuweisungsfehler
 - 11, ungueltiger Name fuer Kriterium
 - 12, ungueltiger Typ
 - 13, ungueltige Form
 - 14, ungueltige Laenge
 - 21, ungueltiger Typ
 - 22, ungueltige Form
 - 31, ungueltige Liste
 - 32, ungueltiges Wildcard
 - 33, ungueltiger Bereich
 - 80, Kriterium doppelt.
- ZZ = nur fuer Diagnosezwecke.

SPM0521 INTERNAL ERROR '(&01)' IN '(&00)' COMMAND. ABNORMAL TASK TERMINATION INITIATED
 SPM0521 INTERNER FEHLER '(&01)' IN KOMMANDO '(&00)'. ABNORMALE TASK-BEENDIGUNG
 EINGELEITET

Bedeutung

(&01): Interner Fehlerschlüssel X'0000XXYY':

- YY: 08, SPM-Parameter-Fehler
- XX: 01, Fehler bei Zuweisung der Parameterliste
- 02, Fehler bei Zuweisung des Satz-Typ-Feldes
- 03, Fehler bei Zuweisung des Puffers
- 11, ungueltige Aktion
- 12, ungueltiger Typ
- 13, ungueltiger Schluessel fuer Teil-Aktion
- 15, ungueltiger Satztyp
- 16, Liste der Kriterien zu lang
- 30, Anforderung zu komplex
- 40, Fehler im Privileg
- 80, ungueltiger Kontext.
- YY: 09, Fehler in Liste der SPM-Kriterien
- XX: 01, Zuweisungsfehler
- 11, ungueltiger Name fuer Kriterium
- 12, ungueltiger Typ
- 13, ungueltige Form
- 14, ungueltige Laenge
- 21, unzuessaessiger Typ
- 22, unzuessaessige Form
- 31, ungueltige Liste
- 32, ungueltiges Wildcard
- 33, ungueltiger Bereich
- 80, Kriterium doppelt.

SPM0522 SPECIFIED LOWER LIMIT VALUE EXCEEDS THE UPPER LIMIT. '(&00)' COMMAND OR
 STATEMENT REJECTED

SPM0522 ANGEGEBENER UNTERER GRENZWERT GROESSER ALS OBERER GRENZWERT. KOMMANDO BZW.
 ANWEISUNG '(&00)' ABGEWIESEN

Bedeutung

Bei der Bereichsangabe wurde als unterer Grenzwert ein Wert festgelegt, der den oberen Grenzwert ueberschreitet.

Maßnahme

Bereichsangabe korrigieren und Kommando bzw. Anweisung wiederholen.

SPM0523 INVALID '(&00)' VALUE. '(&01)' COMMAND OR STATEMENT REJECTED
 SPM0523 WERT '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG '(&01)' ABGEWIESEN

- SPM0524 OUTPUT MODE 'HEXA-AND-CHAR' ONLY ALLOWED WITH 'ORIGIN=MIXED-DISPLAY'. STATEMENT REJECTED
- SPM0524 AUSGABEMODUS 'HEXA-AND-CHAR' NUR MIT 'ORIGIN=MIXED-DISPLAY' ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEWIESEN
- SPM0525 INVALID VALUE FOR '(&00)' OPERAND IN '(&01)' STATEMENT. STATEMENT NOT PROCESSED
- SPM0525 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

In der internen Tabelle der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS wurde ein Fehler entdeckt.

- SPM0526 WARNING: 'TWO-UP=MODE-3' NO LONGER SUPPORTED. FORM '(&00)' DELETED
- SPM0526 WARNUNG: 'TWO-UP=MODE-3' NICHT MEHR UNTERSTUETZT. FORMULAR '(&00)' GELOESCHT

Bedeutung

Fuer Formular (&00) ist die nicht mehr unterstuetzte Option TWO-UP=MODE-3 erforderlich. Der Formular-Satz wurde aus der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS geloescht.
(&00): Name des Formulars.

- SPM0527 WARNING: NONSUPPORTED VALUE OF R-P-M HAS BEEN REPLACED BY 4096 IN '(&00)' RECORD
- SPM0527 WARNUNG: NICHT MEHR UNTERSTUETZTER WERT DES R-P-M IM '(&00)'-SATZ DURCH 4096 ERSETZT

Bedeutung

In der Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE oder //MODIFY-SPOOL-DEVICE bzw. in einem GEN-Satz wurde ein Wert fuer den Rastermusterspeicher gegeben, der nicht mehr unterstuetzt wird. Dieser ungueltige Wert wurde durch den niedrigstmoeeglichen Wert (4096) ersetzt.
(&00): Geraetenname oder GLOBAL.

- SPM0528 DMS ERROR WHILE CREATING OR UPDATING THE SPOOL PARAMETER FILE. ONLY TABLES PROCESSED
- SPM0528 DVS-FEHLER WAEHREND ERSTELLUNG ODER AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR TABELLEN WERDEN BEARBEITET

Bedeutung

Bei Bearbeitung der SPOOL-Parameterdatei ist ein DVS-Fehler aufgetreten, der deren Aktualisierung verhindert. Der SPOOL-Lauf kann fortgesetzt werden. Solange der Fehler jedoch nicht behoben ist, wird jede weitere fuer die SPOOL-Parameterdatei vorgesehene Aenderung nur in den Tabellen vorgenommen und hat damit nur Gueltigkeit fuer die Dauer des aktuellen Laufes.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Sofern moeglich, wird die Datei beim naechsten SPOOL-STARTUP repariert. Alle Aenderungen in der SPOOL-Parameterdatei ab dem jetzigen Zeitpunkt bis zum Ende des Laufes muessen beim naechsten Lauf erneut durchgefuehrt werden.

SPM0529 VALUE OF '(&00)' OPERAND IS NO MORE SUPPORTED. '(&01)' RECORD NOT PROCESSED.
PROCESSING CONTINUES
SPM0529 WERT DES OPERANDEN '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. SATZ '(&01)' WIRD NICHT
BEARBEITET. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

Bedeutung

- Der Wert 'YES' fuer Operanden ND-PRINTER im GEN-Satz.
 - Ein Wert ungleich null fuer den Operanden RBP-STATION-LIMIT im GEN-Satz.
- (&00): Name des Operanden.
(&01): Satztyp.

SPM0530 THE DEVICE TYPE '(&00)' IS NO MORE SUPPORTED. PROCESSING CONTINUES
SPM0530 DER GERAETETYP '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. BEARBEITUNG WIRD
FORTGESETZT.

Bedeutung

Die entsprechenden Formularsaetze wurden aus der bearbeiteten SPOOL.PARAMETERS-Datei geloesch.
(&00): Geraetetyp.

SPM0531 THE DEVICE TYPE '(&00)' IS NO MORE SUPPORTED. '(&01)' RECORD NOT PROCESSED.
PROCESSING CONTINUES
SPM0531 DER GERAETETYP '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. DER SATZ '(&01)' WIRD NICHT
BEARBEITET. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

Bedeutung

Die entsprechenden Formular- und/oder Geraetesaeetze wurden nicht in die bearbeitete SPOOL.PARAMETERS-Datei kopiert oder eingebracht.
(&00): Geraetetyp.
(&01): Satztyp.

SPM0532 DEVICE TO BE MODIFIED IS BEING USED IN ONE OR MORE POOLS. COMMAND REJECTED
SPM0532 ZU AENDERNDEN GERAET IN EINEM ODER MEHREREN POOLS BENUTZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Typ eines in einem Pool befindlichen Geraets darf nicht per Kommando abgeaendert werden, um Inkonsistenzen zu verhindern.

Maßnahme

Geraetetyp mit SPSEVE aendern.

SPM0533 THE SPOOL PARAMETER FILE '(&00)' IS EXCATED. THE SPOOL PARAMETERS STARTUP IS
 ABORTED
 SPM0533 SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' NICHT MEHR KATALOGISIERT. SPOOL-START ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der SPOOL-Parameterdatei

Die fuer den SPOOL-Start benoetigte Datei (&00) befindet sich auf einer exportierten Platte. Der Start des Subsystems SPOOL wird abgebrochen.

Maßnahme

Kommando /IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET eingeben und Kommando wiederholen.

SPM0534 SPOOL PARAMETER FILE MIGRATION FOR FILE '(&00)' STARTED
 SPM0534 MIGRATION DER SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' GESTARTET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der SPOOL-Parameterdatei

Fuer die in der Datei (&00) enthaltenen SPOOL-Objekte wurde der Versionsumstieg gestartet.

SPM0535 SPOOL PARAMETER FILE MIGRATION FOR FILE '(&00)' COMPLETED
 SPM0535 MIGRATION DER SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' BEENDET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der SPOOL-Parameterdatei

Der fuer die in der Datei (&00) enthaltenen SPOOL-Objekte durchgefuehrte Versionsumstieg ist beendet.

SPM0536 '(&00)' ERROR '(&01)' ON SPOOL PARAMETER FILE '(&02)'. PROCESSING CONTINUES
 SPM0536 '(&00)'-FEHLER '(&01)' BEI SPOOL-PARAMETERDATEI '(&02)'. VERARBEITUNG WIRD
 FORTGESETZT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Fehlertyp

(&01): DVS-Fehlercode

(&02): Name der SPOOL-Parameterdatei

Naehere Angaben erhalten Sie mit /HELP-MSG (Systemmodus) oder sehen Sie im BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' nach.

SPM0537 Illegal value for operand '(&00)' in statement '(&01)'.STATEMENT REJECTED
SPM0537 Ungueltiger Wert fuer den Operanden '(&00)' in der Anweisung '(&01)'. Anweisung
abgewiesen

Bedeutung

(&00): Name des betroffenen Operanden.

(&01): Betroffene Anweisung.

- Das Geraet, das im Operanden DEVICE-NAME angegeben ist, muss in der SPOOL-Parameterdatei definiert sein.
- Das Geraet, das im Operanden DEVICE-NAME angegeben ist, muss das Format unterstuetzen, das im Operanden OUTPUT-FORMAT-NAME der Anweisung angegeben ist.

SPM0538 Device to be removed is being used by one or several filters. COMMAND REJECTED
SPM0538 Geraet, Das entfernt werden soll, wird von einem oder mehreren Filtern benutzt.
Kommando abgewiesen

SPM0540 No filter or none of the specified filters exists. COMMAND OR STATEMENT REJECTED
SPM0540 Es existiert kein Filter oder keiner der Angegebenen. KOMMANDO ODER ANWEISUNG
ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Filtertabelle in den SPOOL-Parametern enthaelt keine Information zu dem/den angegebenen Filter(n).

SPR0001 PROGRAM NOT DEFINED IN SDF. PROGRAM ABORTED
 SPR0001 PROGRAMM NICHT IN SDF DEFINIERT. PROGRAMM ABGEBROCHEN

Bedeutung

Das PRMPRES-Programm ist in der PRMPRES-Syntaxdatei nicht definiert.
 Die Anweisungen wurden abgewiesen.

SPR0002 SDF NOT LOADED, PROGRAM ABORTED
 SPR0002 SDF NICHT GELADEN, PROGRAMM ABGEBROCHEN

SPR0003 INTERNAL ERROR '(&00)' WITH SYSTEM INTERFACE '(&01)'. COMMAND ABORTED
 SPR0003 INTERNER FEHLER '(&00)' BEI SYSTEMSCHNITTSTELLE '(&01)'. KOMMANDO ABGEBROCHEN

Bedeutung

(&00): Returncode aus Standard-HDR der Schnittstelle

(&01): Name der Systemschnittstelle

SPR0004 IMPORT ALL PRINT RESOURCES FROM FILE '(&00)' INTO LIBRARY '(&01)', REPLY
 (0/ETX=YES, 2=NO)
 SPR0004 ALLE DRUCKRESSOURCEN AUS DATEI '(&00)' NACH BIBLIOTHEK '(&01)' IMPORTIEREN,
 ANTWORT (0/ETX=JA, 2=NEIN)

Bedeutung

(&00): Name einer Druckersteuerdatei

(&01): Name einer Druckresource-Bibliothek (PRFILE)

Ein Endbenutzer hat versucht, mit PRM eine alte SPOOL-Druckersteuerdatei zu oeffnen.
 Der Benutzer wird um Bestaetigung gebeten, ob ein Import-Auftrag gestartet werden soll,
 um die alte Datei an Dateityp und -organisation der neuen Druckresource-Bibliothek
 anzupassen (Migration).

Maßnahme

Antwort: 0: Migration durchfuehren (Standardwert)
 2: Migration nicht durchfuehren, Aktion abgebrochen

SPR0005 FORCE THE PRINT RESOURCES LIBRARY '(&00)' TO BE CLOSED
 SPR0005 SCHLIESSEN DER PRFILE '(&00)' ERZWUNGEN

Bedeutung

(&00): Name der aktuellen Druckresources-Bibliothek (PRFILE)

Der Endbenutzer hat ein neues Kommando zum Oeffnen einer Druckfunktions-Bibliothek
 eingegeben. Die vorher geoeffnete PRFILE wird geschlossen.

SPR0006 NO PRINT RESOURCES LIBRARY CURRENTLY OPENED. ACTION NOT PERFORMED
 SPR0006 MOMENTAN KEINE DRUCKRESSOURCEN-BIBLIOTHEK OFFEN. AKTION NICHT AUSGEFUEHRT

Maßnahme

Bibliothek im Lesemodus oeffnen, wenn Sie sich nur die darin enthaltenen Informationen
 ansehen wollen. Bibliothek im Aenderungsmodus oeffnen, wenn Sie an den gespeicherten
 Druckressourcen mit den Kommandos ADD, MODIFY, IMPORT, CONVERT, COPY ...
 Aenderungen vornehmen wollen.

SPR0007 DMS ERROR CODE '(&00)' WHILE OPENING THE PRINT RESOURCES LIBRARY '(&01)'. IN SYSTEM MODE : HELP-MSG DMS(&00)

SPR0007 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM OEFFNEN DER DRUCKRESOURCES-BIBLIOTHEK '(&01)'. IM SYSTEMMODUS: HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00): DMS-Fehlercode

(&01): Name der Bibliothek (PRFILE)

SPR0008 THE LIBRARY '(&00)' IS OPENED IN READ MODE; REQUEST '(&01)' IN THIS LIBRARY ARE PROHIBITED

SPR0008 BIBLIOTHEK '(&00)' IM LESEMODUS GEOEFFNET; KOMMANDO '(&01)' IN DIESER BIBLIOTHEK NICHT ERLAUBT

Bedeutung

(&00): DVS-Pfadname

(&01): 'REMOVE', 'CONVERT', 'IMPORT', 'ADD', 'MODIFY' oder 'COPY'

Die Kommandos REMOVE, CONVERT, IMPORT, ADD, MODIFY und COPY sind im Lesemodus nicht zulaessig.

Maßnahme

Bibliothek im Aenderungsmodus oeffnen.

SPR0009 NOT ENOUGH PRIVILEGE TO PERFORM THIS REQUEST. ACTION WITHDRAWN
SPR0009 UNZUREICHENDES PRIVILEG FUER DIESES KOMMANDO. AKTION ABGEBROCHEN

Bedeutung

Ein Endbenutzer hat eine Operation auf eine Druckresources-Bibliothek (PRFILE) angefordert, fuer die das ihm zugewiesene Privileg nicht ausreicht.

SPR0010 THE PRINT RESOURCES LIBRARY '(&00)' BEING OPENED DOES NOT MATCH A PRFILE'S ATTRIBUTES OR HAS BEEN DAMAGED

SPR0010 GEOEFFNETE DRUCKRESOURCES-BIBLIOTHEK '(&00)' ENTSPRICHT NICHT PRFILE-ATTRIBUTEN ODER IST BESCHAEDIGT

Bedeutung

(&00): Dateiname

Die DVS-Eigenschaften der geoeffneten Datei entsprechen nicht den PRFILE-Attributen, oder die interne Identifikation einer PRFILE ist teilweise oder ganz zerstoert.

SPR0011 THE ADDRESS DOES NOT CORRESPOND TO A LIBRARY API SPECIFICATION
SPR0011 ADRESSE ENTSPRICHT NICHT API-SPEZIFIKATION FUER EINE BIBLIOTHEK

SPR0012 THE ADDRESS DOES NOT CORRESPOND TO AN OBJECT API SPECIFICATION
SPR0012 ADRESSE ENTSPRICHT NICHT API-SPEZIFIKATION FUER EIN OBJEKT

SPR0013 DSSM FAILURE : PRMMAN SUB-SYSTEM NOT AVAILABLE. PROGRAM ABORTED
 SPR0013 DSSM-FEHLER : SUBSYSTEME PRMMAN NICHT VERFUEGBAR. PROGRAMM ABGEBROCHEN

Bedeutung

Subsystem PRMMAN ist voruebergehend nicht verfuegbar (DELETE- oder HOLD-Status), nicht eingerichtet oder nicht zugeschaltet, oder nicht im Systemkatalog definiert.

SPR0014 PRMMAN ERROR CODE '(&00)', '(&01)', '(&02)' OCCURRED, ACTION WITHDRAWN
 SPR0014 PRMMAN-FEHLER '(&00)', '(&01)', '(&02)' AUFGETRETEN, AKTION ABGEBROCHEN

Bedeutung

(&00): PRMMAN-Fehlercode, Subcode2

(&01): PRMMAN-Fehlercode, Subcode1

(&02): PRMMAN-Fehlercode, Maincode

Im folgenden werden alle Returncodes ausser DMS-Fehlern erlaeutert; vgl. EIS PRM API

(&00) Subcode2: Funktionseinheit, die den Fehler meldet

00: PRM Validation Interface

01: PRM Library Class Management

02: PRM Page Description Class Management

03: PRM Utility Tools

04: PRM Record Management

05: PRM Initialization For Manager Part

06: PRM Font Class Management

07: PRM Image Class Management

08: PRM Code Translation Class Management

09: PRM Varying Class Management

(&01) Subcode1

00: Bearbeitung erfolgreich

01: Syntax-Fehler

20: Interner Fehler

40: Korrigieren und Kommando wiederholen

43: DVS-Returncode

(&02) Maincode

0000: Auftrag erfolgreich ausgefuehrt

0001: - Ungueltiger Aktionswert

- Unzulaessige Aktion

0002: - Ungueltiger Objektwert

- Zu geringes Privileg

0003: Ungueltiger Wert fuer Quellbibliothekstyp

0004: - Ungueltiger Wert fuer Zielbibliothekstyp

- Daten nicht entsprechend Definition

0005: - Ungueltiger Wert fuer Oeffnen der Bibliothek

- Druckfunktion bereits geoeffnet

0006: Ungueltiger Wert fuer Druckfunktionstyp

0007: Ungueltiger Wert fuer neuen Druckfunktionstyp

- 0008: Ungueltiger Wert fuer Druckermodell-Typ
- 0009: - Ungueltiger Wert fuer neuen Druckermodell-Typ
 - Druckfunktion nicht gefunden
- 000A: Ungueltiger Informationswert
- 000B: Ungueltiger Ueberschreib-Wert
- 000C: - Ungueltiger Wert fuer Oeffnungsmodus fuer Druckermodell
 - Puffer zu klein
- 000D: - Auftrag und angegebene Parameter inkonsistent
 - Puffer voll
- 000E: - Ungueltiger Name einer Druckfunktion
 - GENERAL-LOOP kann nicht umgewandelt werden
- 0011: Ungueltiger Quellbibliothekstyp
- 0012: Ungueltiger Zielbibliothekstyp
- 0014: Datei-Deskriptor nicht gefunden
- 0015: Objekt-Deskriptor nicht gefunden
- 0016: Druckfunktion existiert bereits
- 0018: Es kann keine Druckfunktionsbehandlung angegeben werden
- 0019: Ungueltiger Oeffnungsmodus fuer Druckfunktion
- 001A: Bibliothek muss in Aenderungsmodus geoeffnet werden
- 001C: Druckfunktionsbehandlung entspricht nicht der Druckfunktionsanzeige
- 001D: Druckfunktion bereits im Aenderungsmodus geoeffnet
- 001E: Druckfunktion bereits geoeffnet
- 001F: Druckfunktion muss im Aenderungsmodus geoeffnet werden
- 0020: Druckfunktion nicht geoeffnet
- 0021: Speicheranforderungsfehler
- 0022: Speicherfreigabefehler
- 0023: PRM-Objektyp nicht unterstuetzt
- 0024: Druckfunktionstyp in PRMLIBM nicht unterstuetzt
- 0025: Keine PRM-Datei oder Datei beschaedigt
- 0026: Bibliothek nicht geoeffnet
- 0027: Keine Bibliotheksbehandlung
- 0028: Bibliotheksbehandlung passt nicht zu Bibliotheks-Identifikation
- 0029: Keine TOC-Aktion vorm Oeffnen einer Bibliothek
- 002A: Eingabe-Bibliothekstyp fuer Import nicht unterstuetzt
- 002B: Ausgabe-Bibliothekstyp fuer Import nicht unterstuetzt
- 002C: Datenlaenge groesser als Laengenangabe in Parameterliste
- 002D: maximale Laenge fuer Kommentare 200 Byte
- 002E: Ungueltiger Geraetetyp
- 0034: Beschaedigt
- 0035: - Benutzerkennung nicht erhalten
 - referenzierter soft-font in PRFILE nicht vorhanden
- 0036: - Falscher Kennsatz in Aufruf-Parameterliste
 - referenzierter macro in PRFILE nicht vorhanden
- 0037: Falsche Benutzerpufferadresse

- 0038: Falsche Adresse fuer Informationsteil
- 0039: Falsche PRM-Behandlung
- 003A: Falsche Druckfunktionsbehandlung
- 003B: Falsche Quellbibliotheksbehandlung
- 003C: Falsche Zielbibliotheksbehandlung
- 003D: Keine Informationsteil-Adresse geliefert mit Objekt = Bibliothek oder Druckfunktion
- 003E: Problem bei Privilegeuberpruefung
- 0040: Druckfunktion muss vor Einfuegen von Kommentaren eingerichtet werden

SPR0015 NOT ENOUGH MEMORY, PROGRAM ABORTED
 SPR0015 NICHT GENUEGEND SPEICHER, PROGRAMM ABGEBROCHEN

Bedeutung

PRM wurde wegen Speicherplatzmangels im System abgebrochen.

SPR0016 CANCEL OF '(&00)' REQUEST
 SPR0016 ABRUCH VON '(&00)' ANGEFORDERT

Bedeutung

(&00): abgebrochene Aktion

Der Endbenutzer hat ein Kommando zum Abbrechen der aktuellen Aktion eingegeben.

SPR0017 FOR THE RESOURCE TYPE '(&00)' SPECIFIED NAME '(&01)' IS INVALID
 SPR0017 DER FUER DRUCKRESOURCETYP '(&00)' ANGEGEBENE NAME '(&01)' IST UNGUELTIG

Bedeutung

(&00): Druckresourcetyp

(&01): Druckresourcenname

Druckresourcenamen muessen folgende Konventionen einhalten:

- BAND-IDENTIFICATION: max. 4 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- CHARACTER-IMAGE: max. 3 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- TRANSLATION-TABLE: max. 8 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- LOOP: max. 3 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- GENERAL-LOOP: max. 8 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- FONT: max. 3 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- FONT-POOL: max. 4 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- FORMS-OVERLAY-BUFFER: max. 4 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>
- PREFORM: max. 4 Zeichen <\$#@;A-Z;0-9>

SPR0018 PRINT RESOURCE '(&00)' OF '(&01)' TYPE FOR '(&02)' PRINTER MODEL DOES NOT EXIST
IN THE LIBRARY

SPR0018 DRUCKRESOURCE '(&00)' DES TYP '(&01)' FUER DRUCKERMODELL '(&02)' IN BIBLIOTHEK
NICHT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): Name der Druckresource

(&01): Druckresourcotyp

(&02): der Druckresource zugeordnetes Druckermodell

SPR0019 DMS ERROR '(&00)' WHILE PROCESSING PRINT RESOURCE '(&01)' OF '(&02)' TYPE
ASSOCIATED TO '(&03)' PRINTER MODEL IN SYSTEM-MODE; HELP-MSG DMS(&00)

SPR0019 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM BEARBEITEN VON DRUCKRESOURCE '(&01)' VOM TYP '(&02)' ZU
DRUCKERMODELL '(&03)'; IM SYSTEMMODUS : HELP MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode

(&01): Name der Druckresource

(&02): Druckresourcotyp

(&03): zugeordnetes Druckermodell

SPR0020 NO PRINT RESOURCE CURRENTLY ASSOCIATED

SPR0020 MOMENTAN KEINE DRUCKRESOURCE ZUGEORDNET

SPR0021 OBJECT TYPE NOT SUPPORTED BY THIS FUNCTIONAL UNIT

SPR0021 OBJEKTTYP VON DIESER FUNKTIONSEINHEIT NICHT UNTERSTUETZT

SPR0022 IMPORT '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND MODEL '(&02)' FROM '(&03)' INTO '(&04)'
REPLY (0/ETX=YES, 1=SKIP, 2=TERMINATE)

SPR0022 '(&00)' VOM TYP '(&01)' ZU MODELL '(&02)' VON '(&03)' NACH '(&04)' IMPORTIEREN?
ANTWORT (0/ETX=JA, 1=UEBERGEHEN, 2=BEENDEN)

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

(&03): Quelldateiname

(&04): Zieldateiname

Maßnahme

0 = Uebertragung durchfuehren (Standardwert)

1 = Druckresource wird nicht uebertragen

2 = laufende Verarbeitung beenden

- SPR0023 ERROR OCCURRED DURING THE '(&00)' REQUEST OF THE PRINT RESOURCE '(&01)' OF TYPE '(&02)' AND WITH PRINTER MODEL '(&03)' ASSOCIATED. REPLY (1=CONTINUE, 2=TERMINATE)
- SPR0023 FEHLER BEI AUSFUEHRUNG VON '(&00)' FUER DRUCKRESOURCE '(&01)' VOM TYP '(&02)' ZU DRUCKERMODELL '(&03)'. ANTWORT (1=WEITER; 2=BEENDEN)

Bedeutung

(&00): bearbeitete Aktion

(&01): Druckresourcenname

(&02): Druckresourcotyp

(&03): der Druckresource zugeordnetes Druckermodell

Maßnahme

Antwort 1 = mit der naechsten Druckresource fortfahren (Standardwert)

2 = laufende Bearbeitung beenden

- SPR0024 PRINT RESOURCE WITH NAME '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND WITH PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED DOES NOT MATCH THE DEFINITION OR HAS BEEN DAMAGED
- SPR0024 DRUCKRESOURCE '(&00)' VOM TYP '(&01)' ZU DRUCKERMODELL '(&02)' ENTSPRICHT NICHT DER DEFINITION ODER IST BESCHAEDIGT

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): der Druckresource zugeordnetes Druckermodell

Schreibmodus: Die Druckresource entspricht nicht der fuer diesen Typ erwarteten Definition

Lesemodus: Die zu lesende Druckresource ist beschaedigt und kann nicht mehr gelesen werden.

- SPR0025 INVALID ACTION TYPE; ONLY ADD, MODIFY OR SHOW ARE TREATED IN THIS FUNCTION. INTERNAL ERROR. PROGRAM ABORTED
- SPR0025 UNGUELTIGER AKTIONSTYP; IN DIESER FUNKTION NUR ADD, MODIFY ODER SHOW ERLAUBT. INTERNER FEHLER. PROGRAMM ABGEBROCHEN
- SPR0026 ACTION SEQUENCE ERROR
- SPR0026 AKTIONSFOLGE-FEHLER

Bedeutung

Eine PRM-Funktionseinheit hat ein unerwartetes Ereignis festgestellt, das nicht oder noch nicht behandelt werden kann.

SPR0027 NO IMPLEMENTATION DETAILS MAY BE RETURNED FOR THE PRINT RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND PRINTER MODEL '(&02)'

SPR0027 ZU DRUCKRESOURCE '(&00)' VOM TYP '(&01)' ZU DRUCKERMODELL '(&02)' DUERFEN KEINE IMPLEMENTIERUNGSDATEN UEBERMITTELT WERDEN

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

Zu diesem Druckresourcotyp duerfen keine Implementierungsdaten (z.B. SDF-Anweisungen) uebermittelt werden.

SPR0028 REMOVE PRINT RESOURCE WITH NAME '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED FROM LIBRARY '(&03)'.? REPLY (0/ETX=YES,1=SKIP, 2=TERMINATE)

SPR0028 DRUCKRESOURCE '(&00)' VOM TYP '(&01)' ZU DRUCKERMODELL '(&02)' AUS BIBLIOTHEK '(&03)' LOESCHEN? ANTWORT (0/ETX=JA, 1=UEBERGEHEN, 2=BEENDEN)

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

(&03): Bibliotheksname

Maßnahme

Antwort 0 = kann geloescht werden (Standardwert)

1 = nicht loeschen, mit naechster Druckresource fortfahren

2 = aktuelle Bearbeitung beenden

SPR0029 AT LEAST ONE '(&00)' REFERS TO THIS RESOURCE '(&01)' OF TYPE '(&02)' WITH PRINTER MODEL '(&03)' ASSOCIATED. RESOURCE NOT REMOVED

SPR0029 MINDESTENS EIN '(&00)' VERWEIST AUF DRUCKRESOURCE '(&01)' VOM TYP '(&02)' ZU DRUCKERMODELL '(&03)'. DRUCKFUNKTION WURDE NICHT GELOESCHT

Bedeutung

(&00): Font-Pool-Name

(&01): Druckresourcenname

(&02): Druckresourcotyp

(&03): zugeordnetes Druckermodell

Ein Font, auf den ein Font-Pool verweist, kann nicht geloescht werden.

SPR0030 INTERNAL ERROR ON '(&00)'. PROGRAM ABORTED

SPR0030 INTERNER FEHLER BEI '(&00)'. PROGRAMM ABGEBROCHEN

Bedeutung

(&00): GC-Name

SPR0031 INVALID 'PREFORM' DATA LENGTH
 SPR0031 UNGUELTIGE DATENLAENGE FUER 'PREFORM'

Bedeutung

Die Laenge der eingegebenen PREFORM ist (nach Konvertierung in Hexadezimalformat) gleich Null oder groesser 256 Zeichen.

Maßnahme

Eingaben korrigieren.

SPR0032 MISSING EBCDIC STRING TERMINATOR ')'
 SPR0032 ABSCHLUSSZEICHEN ') ' FUER EBCDIC-ZEICHENFOLGE FEHLT

Bedeutung

Eine EBCDIC-Zeichenfolge in den Daten wurde nicht mit Abschlusszeichen ')' abgeschlossen.

SPR0033 INVALID HEXADECIMAL CODE AT POSITION '(&00)'
 SPR0033 UNGUELTIGER HEXADEZIMALCODE AN POSITION '(&00)'

Bedeutung

(&00): Position in der Zeichenfolge

SPR0034 UNEXPECTED DATA FOLLOWS THE 'PREFORM' DATA TERMINATOR
 SPR0034 UNERWARTETE DATEN NACH ABSCHLUSSZEICHEN IN 'PREFORM'-DATEN

Bedeutung

Nach dem Abschlusszeichen fuer PREFORM-Daten folgen weitere PREFORM-Daten.

SPR0035 PRINT RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)' WITH '(&02)' PRINTER MODEL ASSOCIATED
 ALREADY EXISTS IN LIBRARY. RESOURCE NOT REPLACED
 SPR0035 DRUCKRESOURCE '(&00)' DES TYP '(&01)' FUER DRUCKERMODELL '(&02)' IN BIBLIOTHEK
 BEREITS VORHANDEN. DRUCKRESOURCE WIRD NICHT ERSETZT

Bedeutung

(&00): Name der Druckresource

(&01): Druckresourcotyp

(&02): der Druckresource zugeordnetes Druckermodell

Der gesetzte Schreibmodus erlaubt kein Ueberschreiben der Druckresource.

SPR0036 ERROR OCCURRED DURING THE '(&00)' REQUEST OF THE PRINT RESOURCE '(&01)' OF TYPE
 '(&02)' WITH PRINTER MODEL '(&03)' ASSOCIATED
 SPR0036 FEHLER BEI AUSFUEHRUNG VON '(&00)' FUER DRUCKRESOURCE '(&01)' VOM TYP '(&02)'
 ZU DRUCKERMODELL '(&03)'.

Bedeutung

(&00): Aktionstyp

(&01): Druckresourcenname

(&02): Druckresourcotyp

(&03): der Druckresource zugeordnetes Druckermodell

SPR0037 NO LINE DESCRIPTOR DEFINED IN THE LOOP
 SPR0037 KEIN ZEILEN-DESKRIPTOR IN LOOP DEFINIERT

SPR0038 SPECIFIED LINE NUMBER GREATER THAN LOOP LENGTH. THE LAST LINE OF THE LOOP IS
 '(&00)'

SPR0038 ANGEGEBENE ZEILENNUMMER GROESSER ALS LOOP-LAENGE. LETZTE ZEILENNUMMER IM LOOP
 IST '(&00)'

Bedeutung

(&00): Nummer der letzten Zeile im Loop

Die angegebene Zeilennummer ueberschreitet die Loop-Laenge.

Maßnahme

Neuen Wert innerhalb der Loop-Laenge angeben.

SPR0039 NO PRINT RESOURCE OBJECTS ARE MATCHING THE SELECTION RESOURCE NAME '(&00)' OF
 '(&01)' TYPE AND WITH PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED

SPR0039 KEINE DRUCKRESSOURCENOBJEKTE GEFUNDEN, DIE ZU AUSGEWAHLTEM DRUCKRESSOURCENNAMEN
 '(&00)' VOM TYP '(&01)' ZU DRUCKERMODELL '(&02)' PASSEN

Bedeutung

(&00): Druckressourcenname

(&01): Druckressourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

Es wurden keine zu den angegebenen Parameterwerten passende Druckressourcen gefunden. Dies kann u.a. auf die Kombination der Werte fuer Zugriffsdatum, Druckressourcenname, Objekttyp und Druckermodell zurueckzufuehren sein.

Wenn Sie das Zugriffsdatum als Auswahlkriterium verwenden wollen, muss der angegebene Zeitraum fuer die gewuenschten Druckressourcen gueltig sein. Diese Meldung erhalten Sie, wenn der angegebene Zeitraum fuer eine oder mehrere Ressourcen der aktuellen geoeffneten PRFILE ungueltig ist oder das Anfangsdatum des angegebenen Zeitraums groesser ist als das Endedatum.

Maßnahme

Andere Auswahlkriterien angeben oder gleiche Auswahlkriterien mit erweitertem Wertebereich fuer das Zugriffsdatum angeben.

SPR0040 A GENERAL LOOP MAY NOT BE CONVERTED INTO A ND LOOP
 SPR0040 EIN GENERAL-LOOP KANN NICHT IN EINEN ND-LOOP UMGEWANDELT WERDEN

SPR0041 CHANNEL 1 FORCED IN THIRD LINE DESCRIPTOR OF CONVERTED LOOP
 SPR0041 KANAL 1 IN DRITTEM ZEILEN-DESKRIPTOR DES UMGEWANDELTEN LOOPS ERZWUNGEN

Bedeutung

In der dritten Zeile des umgewandelten Loops wurde ein Vertikaltabulator 'Kanal 1' erzwungen. Der Prozess wurde normal beendet, der Loop wurde eingerichtet.

SPR0042 THERE IS STILL A GAP OF '(&00)'/120 OF INCH THAT CANNOT BE COVERED AND THE
 CONVERSION RULE IS FULL-FIT
 SPR0042 '(&00)'/120 ZOLL-LUECKE VERBLEIBT, UMWANDLUNGSREGEL LAUTET JEDOCH 'FULL-FIT'

Bedeutung

(&00): Grosse der Luecke in 120-sten Zoll

SPR0043 TRYING TO ADJUST THE '(&00)' LOOP LENGTH TO A MULTIPLE OF 6LPI HAS FAILED
 SPR0043 ANPASSUNG DER LAENGE DES '(&00)'-LOOPS AN VIELFACHES VON 6LPI GESCHEITERT

Bedeutung

(&00): Loop-Typ: HP oder LP

SPR0044 THE PRODUCED '(&00)' LOOP HAS MORE OR LESS LINE DESCRIPTORS THAT THIS IS ALLOWED
 SPR0044 ERZEUGTER '(&00)'-LOOP HAT MEHR ODER WENIGER ZEILEN-DESKRIPTOREN ALS ERLAUBT

Bedeutung

(&00): LOOP-Typ: HP oder LP

SPR0045 THE VERTICAL DENSITY OF ALL LINE DESCRIPTORS FOR A LP LOOP MUST BE EITHER 6 LPI
 FOR ALL OF THEM OR 8 LPI FOR ALL OF THEM
 SPR0045 ZEILENDICHTE VON ZEILEN-DESKRIPTOREN FUER EINEN LP-LOOP MUSS ENTWEDER 6 LPI ODER
 8 LPI FUER ALLE SEIN

SPR0046 VERTICAL DENSITY OF PARAGRAPH '(&00)' NOT SUPPORTED FOR A '(&01)' LOOP
 SPR0046 ZEILENDICHTE VON ABSATZ '(&00)' FUER '(&01)'-LOOP NICHT UNTERSTUETZT

Bedeutung

(&00): Absatzname

(&01): LOOP-Typ: HP oder LP

SPR0047 UNABLE TO COVER THE GAP BETWEEN START OF GENERAL LOOP AND PARAGRAPH '(&00)' WITH
 THE PERMISSIBLE VERTICAL DENSITY OF A '(&01)' LOOP
 SPR0047 LUECKE ZWISCHEN GENERAL-LOOP-ANFANG UND ABSATZ '(&00)' KANN MIT ZULAESSIGER
 ZEILENDICHTE EINES '(&01)'-LOOP NICHT ABGEDECKT WERDEN

Bedeutung

(&00): Absatzname

(&01): LOOP-Typ: HP oder LP

SPR0048 UNABLE TO COVER THE GAP BETWEEN PARAGRAPH '(&00)' AND END OF GENERAL-LOOP WITH
 THE PERMISSIBLE VERTICAL DENSITY OF A '(&01)' LOOP
 SPR0048 LUECKE ZWISCHEN ABSATZ '(&00)' UND GENERAL-LOOP-ENDE KANN MIT ZULAESSIGER
 ZEILENDICHTE EINES '(&01)'-LOOP NICHT ABGEDECKT WERDEN

Bedeutung

(&00): Absatzname

(&01): LOOP-Typ: HP oder LP

SPR0049 UNABLE TO COVER THE GAP BETWEEN PARAGRAPH '(&00)' AND PARAGRAPH '(&01)' WITH THE PERMISSIBLE VERTICAL DENSITY OF A '(&02)' LOOP
 SPR0049 LUECKE ZWISCHEN ABSATZ '(&00)' UND ABSATZ '(&01)' KANN MIT ZULAESSIGER ZEILENDICHTE EINES '(&02)'-LOOP NICHT ABGEDECKT WERDEN

Bedeutung

(&00): Name des ersten Absatzes

(&01): Name des zweiten Absatzes

(&02): LOOP-Typ: HP oder LP

SPR0050 INVALID ACTION TYPE; ONLY MODIFY OR SHOW ARE TREATED IN PRMIMGF FUNCTION.
 INTERNAL ERROR. PROGRAM ABORTED

SPR0050 UNGUELTIGER AKTIONSTYP; IN PRMIMGF-FUNKTION SIND NUR MODIFY ODER SHOW ERLAUBT.
 INTERNER FEHLER. PROGRAMM ABGEBROCHEN

SPR0051 THE MAXIMUM ALLOWED LP LOOP LENGTH IS 31 INCHES '(&00)'
 SPR0051 MAXIMAL ZULAESSIGE LAENGE FUER LP-LOOP IST 31 '(&00)' ZOLL

Bedeutung

(&00): zusaetzliche Angabe in Bruchteilen von Zoll:

- 1/2 bei Standard-Zeilendichte von 8 lpi

- 5/6 bei Standard-Zeilendichte von 6 lpi

SPR0052 FOR A LOOP WITH 8 LPI AS DEFAULT VERTICAL DENSITY, THE NUMERATOR OF THE DECIMAL PART MUST BE 0 OR 3

SPR0052 FUER EINEN LOOP MIT STANDARD-ZEILENDICHTE 8 LPI MUSS ALS BRUCH-ZAEHLER 0 ODER 3 ANGEGEBEN WERDEN

SPR0053 MODEL AND PRINT RESOURCE NAMES MUST BE DIFFERENT
 SPR0053 MUSTER UND DRUCKRESOURCE MUESSEN VERSCHIEDENE NAMEN HABEN

Bedeutung

Beim Kommando ADD-PRINT-RESOURCES BY... (Druckresourcesmuster) muessen fuer die einzutragende Druckresource und die als Muster verwendete Druckresource unterschiedliche Namen angegeben werden.

SPR0054 '(&00)' LOOP LENGTH NOT IN PERMISSIBLE RANGE
 SPR0054 LAENGE DES '(&00)'-LOOP NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH

Bedeutung

(&00): LOOP-Typ

- fuer LP-Loop: 1 Zoll < Loop-Laenge < 31 5/6 Zoll

- fuer HP-Loop: 3 Zoll < Loop-Laenge < 17 Zoll max.

Maßnahme

Wert innerhalb des zulaessigen Bereichs eingeben.

SPR0055 SPECIFIED CHANNEL NOT IN PERMISSIBLE RANGE : 0 to 12
 SPR0055 ANGEGEBENER KANAL NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH : 0 - 12

Bedeutung

Der angegebene Wert muss im Bereich 0 - 12 liegen; 0 bedeutet kein Kanal.

Maßnahme

Wert innerhalb des zulaessigen Bereichs eingeben.

SPR0056 SPECIFIED VERTICAL DENSITY MUST BE EITHER 6 OR 8 LPI FOR A LP LOOP
 SPR0056 FUER LP-LOOP MUSS ZEILENDICHTE 6 LPI ODER 8 LPI ANGEGEBEN WERDEN

Bedeutung

Ein LP-LOOP unterstuetzt nur Zeilen-Deskriptoren mit einer Zeilendichte von 6 lpi oder 8 lpi.

Maßnahme

Zeilendichte 6 lpi oder 8 lpi eingeben.

SPR0057 PRINT RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)' WITH '(&02)' PRINTER MODEL ASSOCIATED
 NOT SAVED
 SPR0057 DRUCKRESOURCE '(&00)' VOM TYP '(&01)' ZU DRUCKERMODELL '(&02)' NICHT GESPEICHERT

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname
 (&01): Druckresourcotyp
 (&02): zugeordnetes Druckermodell

SPR0058 DMS ERROR '(&00)' OCCURRED DURING THE (&01)' REQUEST OF THE PRINT RESOURCE
 '(&02)' OF TYPE '(&03)' WITH PRINT RESOURCE '(&04)' ASSOCIATED
 SPR0058 DVS-FEHLER '(&00)' BEI KOMMANDO '(&01)' FUER DRUCKRESOURCE '(&02)' VOM TYP
 '(&03)' ZU DRUCKERMODELL '(&04)'

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode
 (&01): bearbeitete Aktion
 (&02): Druckresourcenname
 (&03): Druckresourcotyp
 (&04): zugeordnetes Druckermodell

SPR0059 RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)' WITH PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED ALREADY
 EXISTS IN LIBRARY. RESOURCE NOT OVERWRITTEN
 SPR0059 DRUCKRESOURCE MIT NAME '(&00)' DES TYP '(&01)' FUER DRUCKERMODELL '(&02)' IN
 BIBLIOTHEK BEREITS VORHANDEN. DRUCKRESOURCE NICHT UEBERSCHRIBEN

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname
 (&01): Druckresourcotyp
 (&02): zugeordnetes Druckermodell

SPR0060 PRINT RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED ADDED

SPR0060 DRUCKRESOURCE '(&00)' DES TYP '(&01)' ZU DRUCKERMODELL '(&02)' EINGETRAGEN

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

SPR0061 AT LEAST A CHANNEL 1 MUST BE DEFINED IN A LOOP, WHATEVER ITS ASSOCIATED PRINTER MODEL

SPR0061 IN JEDEM LOOP MUSS MINDESTENS EIN KANAL 1 DEFINIERT SEIN, UNABHAENGIG VOM ZUGEORDNETEN DRUCKERMODELL

SPR0062 THE LOOP LENGTH IS NOT A MULTIPLE OF 6LPI

SPR0062 LOOP-LAENGE IST KEIN VIELFACHES VON 6 LPI

SPR0063 NUMBER OF LINE DESCRIPTORS IS MORE THAN 255 OR NULL

SPR0063 ANZAHL ZEILEN-DESKRIPTOREN GROESSER 255 ODER NULL

Bedeutung

Ein LP-LOOP darf nicht weniger als einen und nicht mehr als 255 Zeilen-Deskriptoren enthalten.

SPR0064 ERROR '(&00)' OCCURRED DURING THE '(&01)' REQUEST OF THE PRINT RESOURCE '(&02)' OF TYPE '(&03)' WITH PRINTER '(&04)' ASSOCIATED

SPR0064 FEHLER '(&00)' BEI KOMMANDO '(&01)' FUER DRUCKRESOURCE '(&02)' VOM TYP '(&03)' ZU DRUCKERMODELL '(&04)'

Bedeutung

(&00): Fehlercode

(&01): bearbeitete Aktion

(&02): Druckresourcenname

(&03): Druckresourcotyp

(&04): zugeordnetes Druckermodell

SPR0065 UNSUPPORTED FRACTION OF INCH FOR THE LOOP LENGTH

SPR0065 NICHT UNTERSTUETZTE BRUCHTEILANGABE FUER LOOP-LAENGE

Bedeutung

Die zusaetzliche Bruchteilangabe fuer die LOOP-Laenge muss im Bereich 0-5 liegen (Angabe in 1/6 Zoll).

Maßnahme

Wert innerhalb des zulaessigen Bereichs eingeben.

SPR0066 SPECIFIED PARAGRAPH NAME IS WRONG
 SPR0066 UNGUELTIGER ABSATZNAME

Bedeutung

Die Laenge von Absatznamen darf nicht weniger als ein und nicht mehr als 8 Zeichen betragen. Zulaessig sind die alphanumerischen Zeichen (A-Z,0-9).

Maßnahme

Namen korrekt eingeben.

SPR0067 SPECIFIED GENERAL-LOOP LENGTH NOT IN PERMISSIBLE RANGE
 SPR0067 ANGEGEBENE GENERAL-LOOP-LAENGE NICHT IM ZULAESSIGEN WERTEBEREICH

SPR0068 UNSUPPORTED FRACTION OF INCH FOR THE GENERAL-LOOP LENGTH
 SPR0068 NICHT UNTERSTUETZTE BRUCHTEILANGABE FUER GENERAL-LOOP-LAENGE

Bedeutung

Zulaessige Werte fuer die zusaetzliche Bruchteilangabe sind 6,8,10,12 oder 24 lpi.

Maßnahme

Einen der zulaessigen Werte angeben.

SPR0069 UNSUPPORTED FRACTION OF INCH FOR THE PARAGRAPH '(&00)'
 SPR0069 NICHT UNTERSTUETZTE BRUCHTEILANGABE FUER ABSATZ '(&00)'

Bedeutung

(&00): Absatzname

Zulaessige Werte fuer die zusaetzliche Bruchteilangabe sind 6,8,10,12 oder 24 lpi.

Maßnahme

Einen der zulaessigen Werte angeben.

SPR0070 UNSUPPORTED VERTICAL DENSITY IN A PARAGRAPH DEFINITION
 SPR0070 NICHT UNTERSTUETZTE ZEILENDICHTE IN ABSATZDEFINITION

Bedeutung

Zulaessige Werte fuer die Zeilendichte in einer Absatzdefinition sind 6,8,10,12 oder 24 lpi.

Maßnahme

Einen der zulaessigen Werte angeben.

SPR0071 PARAGRAPH '(&00)' DEFINITION EXCEEDS THE GENERAL-LOOP LENGTH
 SPR0071 ANGABE IN ABSATZDEFINITION FUER '(&00)' UEBERSCHREITET GENERAL-LOOP-LAENGE

Bedeutung

(&00): Absatzname

Die Ganzzahlangabe fuer den neuen Absatz ueberschreitet die Seitenlaenge des GENERAL-LOOP.

Maßnahme

Neue Absatzdefinition unter Beruecksichtigung der Seitenlaenge eingeben.

SPR0072 PARAGRAPH '(&00)' OVERLAYS DEFINITION OF OTHER PARAGRAPHS
 SPR0072 ABSATZ '(&00)' UEBERLAGERT ANDERE DEFINIERTE ABSAETZE

Bedeutung

(&00): Absatzname

Der neue Absatz ueberlagert bereits definierte Absaetze.

Maßnahme

GENERAL-LOOP anzeigen lassen, um ein genaues Bild von seiner Struktur zu bekommen, und Absatz neu definieren.

SPR0073 NUMBER OF PARAGRAPHS IS MORE THAN 256 OR NULL
 SPR0073 ANZAHL DER ABSAETZE IST GROESSER 256 ODER NULL

SPR0074 PARAGRAPH '(&00)' IS DEFINED TWICE
 SPR0074 ABSATZ '(&00)' BEREITS DEFINIERT

Bedeutung

Es ist unzuulaessig, einem neuen Absatz einen Namen zuzuweisen, der bereits fuer einen anderen Absatz im selben GENERAL-LOOP verwendet wird.

Maßnahme

Neuen, im angegebenen GENERAL-LOOP noch nicht verwendeten Absatznamen eingeben.

SPR0075 NO LINE NUMBER IN PARAGRAPH DEFINITION '(&00)'
 SPR0075 KEINE ZEILENANZAHL IN ABSATZDEFINITION '(&00)' ANGEGEBEN

Bedeutung

(&00): Absatzname

Eine Absatzdefinition muss immer eine Angabe zur Anzahl Zeilen groesser Null enthalten.

SPR0076 FOR A HP-LOOP, THE MAXIMUM LENGTH IS 17 INCHES AND THE MINIMUM LENGTH IS 3 INCHES
 SPR0076 LAENGE EINES HP-LOOPS IST MAXIMAL 17 ZOLL UND MINDESTENS 3 ZOLL

SPR0077 SPECIFIED VERTICAL DENSITY MUST BE 6,8,10,12 OR 24 LPI FOR A HP LOOP
 SPR0077 ZULAESSIGE ZEILENDICHTE FUER HP-LOOP IST 6,8,10,12 ODER 24 LPI

Bedeutung

Zulaessige Werte fuer die Zeilendichte eines HP-LOOP sind 6,8,10,12 oder 24 lpi.

Maßnahme

Einen der zulaessigen Werte angeben.

SPR0078 NO PARAGRAPH DEFINED IN THE CURRENT GENERAL-LOOP
 SPR0078 AKTUELLER GENERAL-LOOP ENTHAELT KEINE ABSATZDEFINITION

Bedeutung

In einem GENERAL-LOOP muss mindestens ein Absatz definiert sein.

Maßnahme

Mindestens einen Absatz fuer den angegebenen GENERAL-LOOP definieren.

SPR0079 PARAGRAPH '(&00)' DOES NOT EXIST
 SPR0079 ABSATZ '(&00)' EXISTIERT NICHT

Bedeutung

(&00): Name des Absatzes

Der zum Aendern eines Absatzes angegebene Name entspricht keinem in dem GENERAL-LOOP definierten Absatz.

SPR0080 SPECIFIED LINE NUMBER NOT IN PERMISSIBLE RANGE
 SPR0080 ANGEBEBENE ANZAHL ZEILEN NICHT IM ZULAESSIGEN WERTEBEREICH

Bedeutung

Zulaessiger Wertebereich fuer Anzahl Zeilen fuer LP-LOOP: 1..1024

Zulaessiger Wertebereich fuer Anzahl Zeilen fuer HP-LOOP: 1..408

SPR0081 WARNING : SPECIFIED LINE RANGE SWAPPED
 SPR0081 WARNUNG: ANGABEN ZU ZEILENBEREICH VERTAUSCHT

Bedeutung

Die angegebenen Werte fuer FROM-LINE und TO-LINE wurden vertauscht, da fuer FROM-LINE ein hoeherer Wert angegeben worden war als fuer TO-LINE.

Der Prozess wird nicht abgebrochen.

SPR0082 THE CHOSEN LINE RANGE AND SPECIFIED VERTICAL DENSITY CAUSE VIOLATION OF LOOP
 BOUNDARY
 SPR0082 ANGABEN ZU ZEILENBEREICH UND ZEILENDICHTE FUEHREN ZU UEBERSCHREITUNG DER LOOP-
 GRENZEN

Bedeutung

Die angegebene Zeilendichte fuehrt in Verbindung mit den angegebenen Zeilenbereichen zu einer Ueberschreitung der LOOP-Laenge.

Maßnahme

Das Problem kann folgendermassen vermieden werden:

- Zeilenbereich beibehalten, aber Zeilendichte verringern
- Zeilendichte beibehalten, aber Zeilenbereich verkleinern
- beides verringern.

SPR0083 DUE TO THE NEW SETTINGS FOR THE SPECIFIED LINE RANGE, THE LAST LINE DESCRIPTORS
 HAVE BEEN LOST OR TRUNCATED TO MATCH THE LOOP LENGTH
 SPR0083 LETZTE ZEILEN-DESKRIPTOREN VERLOREN ODER ABGESCHNITTEN WEGEN ANPASSUNG AN LOOP-
 LAENGE AUFGRUND NEUER ANGABEN ZUM ZEILENBEREICH

Bedeutung

Aufgrund der Angabe eines hoeheren Wertes fuer die Zeilendichte ist der von der Aenderung betroffene Zeilenbereich groesser als vorher. Zur Anpassung an die LOOP-Laenge wurden die letzten Zeilen des LOOPs abgeschnitten bzw. sind verloren gegangen. Der Prozess wird nicht abgebrochen.

SPR0084 DUE TO THE SETTINGS FOR THE SPECIFIED LINE RANGE, THE LAST LINE DESCRIPTOR
 VERTICAL DENSITY HAS BEEN MODIFIED TO MATCH THE LOOP LENGTH
 SPR0084 ZEILENDICHTE DER LETZTEN ZEILEN-DESKRIPTOREN GEAENDERT WEGEN ANPASSUNG AN LOOP-
 LAENGE AUFGRUND NEUER ANGABEN ZUM ZEILENBEREICH

Bedeutung

Aufgrund der Angabe eines niedrigeren Wertes fuer die Zeilendichte ist der von der Aenderung betroffene Zeilenbereich kleiner als vorher und es ist eine Luecke am LOOP-Ende entstanden. Zur Anpassung an die LOOP-Laenge sind einige Zeilen-Deskriptoren neu berechnet worden. Der Prozess wird nicht abgebrochen.

SPR0085 UNABLE TO COVER THE GAP AT THE END OF THE LOOP CAUSED BY THE NEW SETTINGS FOR
 THE SPECIFIED LINE RANGE
 SPR0085 DURCH NEUE ANGABEN ZUM ZEILENBEREICH AM LOOP-ENDE ENTSTANDENE LUECKE KANN NICHT
 BESEITIGT WERDEN

Bedeutung

Am LOOP-Ende ist eine Luecke entstanden, die durch keine Kombination von Zeilendichten (6,8,10,12,24 lpi) beseitigt werden kann. Der Prozess wird abgebrochen.

Maßnahme

Angaben fuer den betreffenden Zeilenbereich aendern.

SPR0086 PRINT RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED
 MODIFIED
 SPR0086 DRUCKRESOURCE '(&00)' DES TYPs '(&01)' FUER DRUCKERMODELL '(&02)' GEAENDERT

Bedeutung

(&00): Name der Druckresource
 (&01): Druckresourcotyp
 (&02): zugeordnetes Druckermodell

SPR0087 PRINTER RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED
 IS MODIFIED WITH NEW NAME '(&03)'
 SPR0087 DRUCKRESOURCE '(&00)' DES TYPs '(&01)' FUER DRUCKERMODELL '(&02)' UNTER NEUEM
 NAMEN '(&03)' GEAENDERT

Bedeutung

(&00): Name der Druckresource
 (&01): Druckresourcotyp
 (&02): zugeordnetes Druckermodell
 (&03): neuer Name der geaenderten Druckresource

SPR0088 ONLY ONE FORMS-OVERLAY-BUFFER WITH A GIVEN NAME MAY BE IMPORTED FROM A FGSFILE
 SPR0088 FUER DEN IMPORT AUS EINER FGS-DATEI KANN NUR EIN FORMS-OVERLAY-BUFFER-NAME
 ANGEGEBEN WERDEN

Bedeutung

Eine FGS-Datei enthaelt nur Daten zu einem FORMS-OVERLAY-BUFFER. Zum Importieren der Daten einer FGS-Datei muessen Sie einen FOB-Druckfunktionstyp und einen gueltigen FOB-Namen angeben, unter dem die Daten gespeichert werden koennen.

Maßnahme

Angabe zum Druckfunktionstyp korrigieren und Eingabe wiederholen.

SPR0089 THE CHARACTER STRING IS NOT FOUND IN THE ESCAPE SEQUENCE
 SPR0089 ZEICHENFOLGE IN ESCAPE-SEQUENZ NICHT GEFUNDEN

SPR0090 THE HP-CHARACTER '(&00)' TO REMOVE DOES NOT EXIST IN THE FONT
 SPR0090 DAS ZU LOESCHENDE HP-ZEICHEN '(&00)' IST IN DEM FONT NICHT VORHANDEN.

Bedeutung

(&00): HP-Zeichencode

SPR0091 NO FONT ARE DEFINED IN THE HP-FONT-POOL '(&00)'
 SPR0091 HP-FONT-POOL '(&00)' ENTHAELT KEINE FONT-DEFINITION

Bedeutung

Ein HP-FONT-POOL muss mindestens eine Font-Definition enthalten. Deshalb muss beim Eintragen eines neuen Font-Pools mindestens ein Font definiert werden und beim Loeschen von Fonts aus einem Pool mindestens ein Font im Pool verbleiben.

SPR0092 THE MINIMAL VALUE ALLOWED FOR THE LENGTH OF A HP LOOP IS 3 INCHES AND THE MAXIMAL
 SPR0092 VALUE IS 17 INCHES
 HP-LOOP-LAENGE MUSS ZWISCHEN 3 ZOLL UND MAXIMAL 17 ZOLL LIEGEN

Bedeutung

Ein HP-LOOP muss eine Laenge zwischen 3 Zoll und maximal 17 Zoll haben. Bei Angabe der Maximalaenge von 17 Zoll muss die Bruchteilangabe 0 sein.

Maßnahme

Laenge des einzurichtenden LOOPS unter Beruecksichtigung dieser Grenzwerte neu eingeben.

SPR0093 THE HP LOOP IS EMPTY
 SPR0093 HP-LOOP IST LEER

Bedeutung

Ein HP-LOOP muss mindestens einen Zeilen-Deskriptor enthalten.

Maßnahme

Mindestens einen Zeilen-Deskriptor mit der Anweisung MODIFY-LINE-DESCRIPTOR des LOOP-Werkzeugkastens anlegen.

SPR0094 THE NUMBER OF LINE DESCRIPTORS IS MORE THAN 408 OR NULL
 SPR0094 ANZAHL ZEILEN-DESKRIPTOREN GROESSER 408 ODER NULL

SPR0095 THE FONT '(&00)' TO '(&01)' DOES NOT EXIST IN THE HP-FONT-POOL '(&02)'
 SPR0095 FONT '(&00)' IN KOMMANDO '(&01)' EXISTIERT NICHT IN HP-FONT-POOL '(&02)'

Bedeutung

(&00): Fontname

(&01): fuer den Font gewuenschte Aktion

(&02): Font-Pool-Name

Moegliche Aktionen sind ADD, REMOVE und REPLACE.

SPR0096 MORE THAN 64 FONTS HAVE BEEN DEFINED FOR THE HP-FONT-POOL '(&00)'
 SPR0096 MEHR ALS 64 FONTS FUER HP-FONT-POOL '(&00)' DEFINIERT

Bedeutung

(&00): Font-Pool-Name

Ein HP-FONT-POOL kann maximal 64 Fonts enthalten.

SPR0097 *ALL is not a valid name when importing a FORMS-OVERLAY-BUFFER from a FGSFILE
 type or TRANSFILE type, and when importing a HP Font from a TRANSFILE type.

SPR0097 *ALL darf beim Import von FORMS-OVERLAY-BUFFER aus FGS-Datei oder TRANS-Datei
 und von HP Font aus TRANS-Datei nicht angegeben werden

Bedeutung

Da eine FGS-Datei nur einen FOB enthaelt, darf fuer den Parameter

OBJECT=*IMAGE nicht der Wert *ALL angegeben werden.

Da eine TRANS-Datei nur einen FOB enthaelt, darf fuer den Parameter

OBJECT=*IMAGE nicht der Wert *ALL angegeben werden.

Da eine TRANS-Datei nur einen Font enthaelt, darf fuer den Parameter

OBJECT=*FONT nicht der Wert *ALL angegeben werden.

SPR0098 PRINT RESOURCES OBJECTS MAY NOT BE COPIED ON THEMSELVES
 SPR0098 ZU KOPIERENDE DRUCKRESOURCESOBJEKTE DUERFEN SICH NICHT SELBST ERSETZEN

Bedeutung

Die beim COPY-Kommando angegebenen Druckressourcen sind in der Zieldatei
 bereitsvorhanden; ein Ersetzen der vorhandenen Objekte durch identische Objekte ist nicht
 moeglich. Die Verarbeitung wird nicht abgebrochen.

SPR0099 THE CHARACTER CODE '(&00)' TO IMPORT DOESN'T EXIST IN THE FONT
 SPR0099 ZU IMPORTIERENDES HP-ZEICHEN '(&00)' IST IM FONT NICHT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): HP-Zeichen

Zu importierendes HP-Zeichen ist in im Font nicht definiert. Font anzeigen lassen, um ein
 genaues Bild von seiner Struktur zu bekommen.

SPR0100 MODIFY-PRINT-RESOURCES ACTION CANCELLED. PRINT RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)'
AND WITH PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED NOT SAVED
SPR0100 KOMMANDO MODIFY-PRINT-RESOURCES ABGEBROCHEN. DRUCKRESOURCE '(&00)' DES TYP
'(&01)' FUER DRUCKERMODELL '(&02)' NICHT GESPEICHERT

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

Der Benutzer hat CANCEL-HP-FONT eingegeben. Es werden keine Daten gespeichert.

SPR0101 ACTION NOT PERMITTED FOR THE MOMENT
SPR0101 AKTION MOMENTAN NICHT ERLAUBT

Bedeutung

Die Aktion ist momentan nicht erlaubt, da der FONT-Werkzeugkasten nicht verfuegbar ist.

Maßnahme

ADD-PRINT-RESOURCES oder MODIFY-PRINT-RESOURCES eingeben, um den Werkzeugkasten zu aktivieren.

SPR0102 THE VERTICAL DENSITY '(&00)' IS INVALID
SPR0102 UNGUELTIGE ZEILENDICHTE '(&00)'

Bedeutung

(&00): Zeilendichte

Zulaessige Werte fuer die Zeilendichte sind 6,8,10,12 und 24 lpi.

Maßnahme

Zulaessigen Wert angeben.

SPR0103 THE COLUMN VALUE '(&00)' GIVEN FOR HORIZONTAL DENSITY IS INVALID
SPR0103 UNGUELTIGER SPALTENWERT '(&00)' FUER ZEICHENDICHTE ANGEGEBEN

Bedeutung

(&00): Spaltenwert

Der fuer die Zeichendichte angegebene Spaltenwert muss zwischen 2 und 40 liegen.

Maßnahme

Wert aus dem zulaessigen Bereich eingeben.

SPR0104 THE HP CHARACTER '(&00)' TO ADD ALREADY EXISTS IN THE FONT
SPR0104 MIT ADD ANGEGEBENER HP-ZEICHENCODE '(&00)' BEREITS IM FONT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): HP-Zeichencode

SPR0105 THE HP CHARACTER '(&00)' TO EDIT DOES NOT EXIST IN THE FONT
 SPR0105 ZU BEARBEITENDES HP-ZEICHEN '(&00)' IST IM FONT NICHT VORHANDEN.

Bedeutung

(&00): HP-Zeichencode

Das anzuzeigende oder zu aendernde HP-Zeichen ist im Font nicht definiert.

SPR0106 ADD-PRINT-RESOURCES OR MODIFY-PRINT-RESOURCES ACTION CANCELLED. PRINT RESOURCE
 '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND WITH PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED NOT SAVED
 SPR0106 ADD-PRINT-RESOURCES ODER MODIFY-PRINT-RESOURCES ABGEBROCHEN. DRUCKRESOURCE
 '(&00)' DES TYPIS '(&01)' FUER DRUCKERMODELL '(&02)' NICHT GESPEICHERT

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

SPR0107 NO INFORMATIONS MAY BE RETURNED FOR THE PRINT RESOURCE '(&00)' OF TYPE '(&01)'
 AND PRINTER MODEL '(&02)' ASSOCIATED
 SPR0107 ANGEFORDERTE INFORMATIONEN ZU DRUCKRESOURCE '(&00)' DES TYPIS '(&01)' FUER
 DRUCKERMODELL '(&02)' NICHT LIEFERBAR

Bedeutung

(&00): Druckresourcenname

(&01): Druckresourcotyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

Bei einem SHOW-Kommando fuer diese Druckressourcen kann nur INFORMATION=*SUMMARY angegeben werden.

SPR0108 PROGRAM PRM VERSION '(&00)' STARTED
 SPR0108 PRM-PROGRAMMVERSION '(&00)' GESTARTET

Bedeutung

(&00): PRM-Version

SPR0109 THE CENTER HORIZONTAL VALUE FOR THE ALIGNMENT IS INVALID
 SPR0109 UNGUELTIGER WERT FUER HORIZONTALE ZENTRIERUNG

Bedeutung

Der zulaessige Wertebereich ist 1..40.

SPR0110 THE CENTER VERTICAL VALUE FOR THE CHARACTER ALIGNMENT IS INVALID
 SPR0110 UNGUELTIGER WERT FUER VERTIKALE ZENTRIERUNG

Bedeutung

Der zulaessige Wertebereich ist 1..40.

SPR0111 THE NUMBER GIVEN FOR *UP, *DOWN, *LEFT OR *RIGHT OPERAND FOR THE CHARACTER ALIGNMENT IS INVALID

SPR0111 UNGUELTIGER WERT FUER ZEICHENAUSRICHTUNG MIT *UP, *DOWN, *LEFT ODER *RIGHT

Bedeutung

Der zulaessige Wertebereich ist 1..39.

SPR0112 INVALID ROTATION VALUE

SPR0112 UNGUELTIGER WERT FUER ROTATION

Bedeutung

Der zulaessige Wertebereich fuer die Drehung ist 0,90,180 oder 270.

SPR0113 THE FROM-LINE RANGE VALUE '(&00)' IS INVALID

SPR0113 UNGUELTIGER FROM-LINE-WERT '(&00)' FUER ZEILENBEREICH

Bedeutung

(&00): FROM-LINE-Wert fuer Zeilenbereich

Der zulaessige Wertebereich fuer den FROM-LINE-Wert eines Zeilenbereichs ist 1..40.

SPR0114 THE TO-LINE RANGE VALUE '(&00)' IS INVALID

SPR0114 UNGUELTIGER TO-LINE-WERT '(&00)' FUER ZEILENBEREICH

Bedeutung

(&00): TO-LINE-Wert fuer Zeilenbereich

Der zulaessige Wertebereich fuer den TO-LINE-Wert eines Zeilenbereichs ist 1..40.

SPR0115 THE FROM-COLUMN RANGE VALUE '(&00)' IS INVALID

SPR0115 UNGUELTIGER FROM-COLUMN-WERT '(&00)' FUER SPALTENBEREICH

Bedeutung

(&00): FROM-COLUMN-Wert fuer Spaltenbereich

Der zulaessige Wertebereich fuer den FROM-COLUMN-Wert eines Spaltenbereichs ist 1..40.

SPR0116 THE TO-COLUMN RANGE VALUE '(&00)' IS INVALID

SPR0116 UNGUELTIGER TO-COLUMN-WERT '(&00)' FUER SPALTENBEREICH

Bedeutung

(&00): TO-COLUMN-Wert fuer Spaltenbereich

Der zulaessige Wertebereich fuer den TO-COLUMN-Wert eines Spaltenbereichs ist 1..40.

SPR0117 THE ZOOM LINE VALUE '(&00)' IS INVALID

SPR0117 UNGUELTIGER WERT '(&00)' FUER ZEILEN-ZOOM

Bedeutung

(&00): Zeilen-Zoom-Wert

Zulaessige Werte fuer den Zeilen-Zoom sind 125, 135, 150, 200, 80, 75, 65 oder 50.

SPR0118 THE ZOOM COLUMN VALUE '(&00)' IS INVALID
 SPR0118 UNGUELTIGER WERT '(&00)' FUER SPALTEN-ZOOM

Bedeutung

(&00): Spalten-Zoom-Wert

Zulaessige Werte fuer den Spalten-Zoom sind 125, 135, 150, 200, 80, 75, 65 oder 50.

SPR0119 THE HP CHARACTER '(&00)' TO BE OVERLAIED DOES NOT EXIST IN THE FONT '(&01)'
 SPR0119 ZU UEBERLAGERENDES HP-ZEICHEN '(&00)' IN FONT '(&01)' NICHT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): HP-Zeichencode

Der zum Erzeugen eines neuen Zeichencodes angegebene Font enthaelt den angegebenen HP-Zeichencode nicht.

SPR0120 THE HP-FONT IS EMPTY
 SPR0120 HP-FONT IST LEER

Bedeutung

Der Font enthaelt kein HP-Zeichen; er wird nicht gespeichert.

SPR0121 THE HORIZONTAL DENSITY '(&00)' IS INVALID
 SPR0121 UNGUELTIGE ZEICHENDICHTE '(&00)'

Bedeutung

(&00): Wert fuer Zeichendichte

Zulaessige Werte fuer Zeichendichte sind 6,10,12,15 oder 20 cpi.

SPR0122 THE SPECIFIED FILE NAME '(&00)' DOES NOT FOLLOW THE NAMING CONVENTION TO
 DETERMINE AN OLD SPOOL USER PARAMETER FILE OF TYPE HPFILE OR NDFILE. THE
 MIGRATION PROCESS DOES NOT TAKE PLACE
 SPR0122 ANGEGEBENER DATEINAME '(&00)' ENTSPRICHT NICHT NAMENSRICHTLINIE FUER ALTE
 SPOOL-BENUTZERPARAMETERDATEI VOM TYP HPFILE ODER NDFILE. KEINE MIGRATION
 AUSGEFUEHRT

Bedeutung

(&00): Dateiname

SPR0123 DMS ERROR CODE '(&00)' WHILE OPENING THE PRINT RESOURCES LIBRARY SPECIFIED BY
 LINKNAME. IN SYSTEM MODE : HELP-MSG DMS(&00)
 SPR0123 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM OEFFNEN DER MIT LINK-NAME ANGEGEBENEN DRUCKRESOURCES-
 BIBLIOTHEK. IM SYSTEMMODUS: HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode

SPR0124 FORCE THE PRINT RESOURCES LIBRARY '(&00)' TO BE REOPENED
 SPR0124 ERNEUTES OEFFNEN VON DRUCKRESOURCES-BIBLIOTHEK '(&00)' ERZWINGEN

Bedeutung

(&00): Name der Druckresources-Bibliothek

SPR0125 ACCORDING TO THE NAMING CONVENTION OF THE OLD SPOOLFILE PRINTER CONTROL FILES, THERE IS NO USER RESOURCE FILE POSSIBLE FOR A SPOOLFILE LIBRARY TYPE. THE MIGRATION DOES NOT TAKE PLACE

SPR0125 GEMAESS NAMENSKONVENTION FUER ALTE SPOOL-DRUCKERSTEUERDATEIEN IST BENUTZER-DRUCKFUNKTIONSDATEI ALS BIBLIOTHEKSTYP SPOOLFILE NICHT MOEGLICH. KEINE MIGRATION AUSGEFUEHRT

SPR0126 A PRINT RESOURCES LIBRARY WITH NAME '(&00)' MAY ALREADY EXIST. IT MAY NOT BE CREATED

SPR0126 DRUCKRESOURCES-BIBLIOTHEK MIT NAMEN '(&00)' EXISTIERT BEREITS UND KANN DESHALB NICHT EINGERICHTET WERDEN

Bedeutung

(&00): Name der Druckresources-Bibliothek

SPR0127 COPY '(&00)' OF TYPE '(&01)' AND MODEL '(&02)' FROM '(&03)' INTO '(&04)'.? REPLY (0/ETX=YES, 1=SKIP, 2=TERMINATE)

SPR0127 '(&00)' DES TYPUS '(&01)' FUER MODELL '(&02)' VON '(&03)' NACH '(&04)' KOPIEREN? ANTWORT (0/ETX=JA, 1=UEBERGEHEN, 2=BEENDEN)

Bedeutung

(&00): Druckresourcesname

(&01): Druckresourcestyp

(&02): zugeordnetes Druckermodell

(&03): Quelldateiname

(&04): Zieldateiname

Maßnahme

Antwort 0 = Kopieren ausfuehren (Standardwert)

1 = diese Druckresource nicht kopieren

2 = aktuelle Verarbeitung beenden

SPR0128 PRM NORMALLY TERMINATED

SPR0128 PRM NORMAL BEENDET

SPR0129 PRM ABNORMALLY TERMINATED

SPR0129 PRM ABNORMAL BEENDET

SPR0130 THE REFERENCED FONT '(&00)' DOES NOT EXIST IN THE PRFILE. ACTION CANCELLED

SPR0130 REFERENZierter FONT '(&00)' IN PRFILE NICHT VORHANDEN. AKTION ANGEBROCHEN

Bedeutung

(&00): Font-Name

SPR0131 ALL FONTS CAN NOT BE REMOVED FROM THE FONT-POOL

SPR0131 LOESCHEN ALLER FONTS AUS FONT-POOL NICHT ERLAUBT

Bedeutung

Mindestens ein Font muss im Font-Pool definiert sein.

SPR0132 The library '(&00)' does not match the specification of a '(&01)' type
 SPR0132 Bibliothek '(&00)' entspricht nicht Angaben zu Typ '(&01)'

Bedeutung

(&00): Dateiname

(&01): NDFILE / HPFILE / SPOOLFILE / FGFILE / TRANSFILE

Der Benutzer hat versucht, eine ND-, HP-, SPOOL-, FGS-, PCL- oder TRANS-Datei zu oeffnen, aber die Dateieigenschaften passen nicht zum angegebenen Dateityp.

Maßnahme

Datei mit unterstuetzten Dateieigenschaften angeben.

SPR0133 THE LIBRARY SPECIFIED BY LINKNAME DOES NOT MATCH A PRFILE OR HAS BEEN DAMAGED
 SPR0133 MIT LINK-NAMEN ANGEGEBENE BIBLIOTHEK IST KEINE PRFILE ODER IST BESCHAEDIGT

Maßnahme

Korrekte PRFILE angeben.

SPR0134 Resources of type '(&00)' may not be imported from a '(&01)'
 SPR0134 Druckressourcen des typs '(&00)' duerfen aus '(&01)' nicht importiert werden

Bedeutung

(&00): Druckfunktionstyp

(&01): SPOOLFILE / NDFILE / HPFILE / PCLFILE / TRANSFILE

Aus einer SPOOLFILE, HPFILE, NDFILE, PCLFILE oder TRANSFILE koennen nur bestimmte Typen von Druckressourcen importiert werden:

- aus einer SPOOLFILE: BAND-IDENTIFICATION, CHARACTER-IMAGE, PREFORM, TRANSLATION-TABLE, LOOP,
- aus einer HPFILE: LOOP, FONT, FORMS-OVERLAY-BUFFER, HP-FONT-POOL
- aus einer NDFILE: LOOP, FONT
- aus einer PCLFILE: MACRO, OVERLAY, FONT, SOFT FONT
- aus einer TRANSFILE: MACRO, SOFT FONT, FORMS-OVERLAY-BUFFER, FONT

Maßnahme

Ausgewaehlten Druckfunktionstyp korrigieren.

SPR0135 PROGRAM TERMINATION REQUESTED DURING TOOLBOX ACTIVATION. DO YOU WANT TO SAVE
 YOUR MODIFICATIONS ? (0/ETX=YES, 2=NO)

SPR0135 BEI AKTIVIERTEM WERKZEUGKASTEN PROGRAMMBEENDIGUNG GEFORDERT . AENDERUNGEN
 SPEICHERN? (0/ETX=JA, 2=NEIN)

Bedeutung

Beim Arbeiten mit einem Werkzeugkasten wurde eine END-Anweisung entdeckt. Zum Speichern der eingegebenen Aenderungen muss Antwort=0 eingegeben werden. Antwort=2 entspricht der Anweisungsfolge CANCEL, END.

Maßnahme

Antwort 0 = Aenderungen speichern und Werkzeugkasten beenden
 2 = Werkzeugkasten ohne Speicherung der Aenderungen beenden

SPR0136 THE SPECIFIED UNDERSCORE CODE '(&00)' DOES NOT EXIST IN THE ND FONT
 SPR0136 ANGEBENER UNTERSTREICHUNGSCODE '(&00)' IN ND-FONT NICHT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): Code fuer Unterstreichung

Der vom Benutzer angegebene Code fuer Unterstreichung kann im umzuwandelnden ND-Font nicht gefunden werden.

SPR0137 THE SPECIFIED GRAPHIC CHARACTER CODE '(&00)' DOES NOT EXIST IN THE ND FONT
 SPR0137 ANGEBENER GRAFIKZEICHENCODE '(&00)' IN ND-FONT NICHT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): Grafikzeichencode

Der vom Benutzer angegebene Grafikzeichencode kann im umzuwandelnden ND-Font nicht gefunden werden.

SPR0138 IN A SHOW-HP-CHARACTER WITH SELECTION OF A LINE-RANGE, THE TO-VALUE MUST BE
 GREATER THAN THE FROM-VALUE

SPR0138 BEI SHOW-HP-CHARACTER MIT SELECT-LINE-RANGE MUSS DER 'TO'-WERT GROESSER SEIN
 ALS DER 'FROM'-WERT

SPR0139 IF THE HP-CHARACTER HAS '(&00)' LPI AS VERTICAL-DENSITY, THE CHARACTER DRAW MUST
 BEGIN AT LINE '(&01)' AND END AT LINE '(&02)'

SPR0139 HP-ZEICHEN MIT ZEILENDICHTE '(&00)' MUSS IN ZEILE '(&01)' BEGINNEN UND IN ZEILE
 '(&02)' ENDEN

Bedeutung

(&00): Zeilendichte

(&01): kleinste zulaessige Zeilennummer

(&02): groesste zulaessige Zeilennummer

Die zulaessigen Zeilenbereichswerte in Abhaengigkeit von der moeglichen Zeilendichte lauten:

Zeilendichte	kleinste Zeilennummer	groesste Zeilennummer
24	20	30
12	12	32
10	10	34
8	6	36
6	2	40

SPR0140 IF THE HP-CHARACTER HAS '(&00)' CPI AS HORIZONTAL-DENSITY, THE CHARACTER CAN BE DRAWN UP TO COLUMN '(&01)'

SPR0140 HP-ZEICHEN MIT ZEICHENDICHTE '(&00)' KANN MAXIMAL '(&01)' SPALTEN BELEGEN

Bedeutung

(&00): Zeichendichte

(&01): groesste zulaessige Spaltenzahl

Die folgende Tabelle zeigt die groesste zulaessige Spaltenzahl jeweils in Abhaengigkeit von der Zeichendichte:

Zeichendichte	groesste zulaessige Spaltenzahl
6	40
10	24
12	20
15	16
20	12

SPR0141 NO CHARACTER DEFINED IN THE CURRENT FONT

SPR0141 AKTUELLER FONT ENTHAELT KEINE ZEICHENDEFINITION

Bedeutung

Ein HP-Font muss mindestens eine Zeichendefinition enthalten.

SPR0142 WARNING : THE HP FONT '(&00)' IS NOT DEFINED IN THE PRFILE

SPR0142 WARNUNG: HP-FONT '(&00)' IN PRFILE NICHT DEFINIERT

Bedeutung

(&00): Name eines im FONT-POOL nicht definierten HP-Fonts.

Der HP-FONT-POOL enthaelt mehrere HP-FONTS. Beim SHOW-PRINT-RESOURCES-Kommando werden die HP-Fonts ueberprueft. Einer oder mehrere Fonts sind in der PRFILE nicht definiert.

SPR0143 THE SHIFT NUMBER IS GREATER THAN THE NUMBER OF COLUMNS OF THE MATRIX

SPR0143 DER ANGEGEBENE VERSCHIEBUNGSWERT UEBERSTEIGT DIE ANZAHL SPALTEN IN DER MATRIX

Bedeutung

Der fuer die Aenderung der HP-Zeichenausrichtung *left(*right) angegebene Wert uebersteigt die Anzahl Spalten in der Matrix

SPR0145 THE CHARACTER CODE X'FF' OF THE ND-FONT IS RENAMED X'1F' IN THE HP-FONT

SPR0145 DIE ZEICHENCODE X'FF' IM ND-FONT ENTSpricht IM HP-FONT DER ZEICHENCODE X'1F'

SPR0146 THE GIVEN SPACE CODE '(&00)' IS NOT DEFINED IN THE HP FONT. RESOURCE NOT SAVED

SPR0146 DER ANGEGEBENE ZWISCHENRAUMCODE '(&00)' IST IM HP-FONT NICHT DEFINIERT. DIE DRUCKRESOURCE WURDE NICHT GESPEICHERT

Bedeutung

(&00): Code fuer Zwischenraumzeichen

Der im Erstellungs- oder Aenderungsbefehl angegebene Zeichencode ist im Font nicht vorhanden. Der HP-Font kann daher weder erstellt noch geaendert werden.

SPR0147 THE GIVEN UNDERSCORE CODE '(&00)' IS NOT DEFINED IN THE HP-FONT. RESOURCE NOT SAVED

SPR0147 DER ANGEGEBENE UNTERSTREICHUNGSCODE '(&00)' IST IM HP-FONT NICHT DEFINIERT. DIE DRUCKRESOURCE WURDE NICHT GESPEICHERT

Bedeutung

(&00): Code fuer Unterstreichungszeichen

Der im Erstellungs- oder Aenderungsbefehl angegebene Zeichencode ist im Font nicht vorhanden. Der HP-Font kann daher weder erstellt noch geaendert werden.

SPR0148 THE SAME CHARACTER CODE '(&00)' IS GIVEN FOR SPACE AND UNDERSCORE CODES
SPR0148 FUER ZWISCHENRAUM ODER UNTERSTREICHUNG WURDE DERSELBE ZEICHENCODE '(&00)' ANGEGEBEN

Bedeutung

(&00): Zeichencode

Die Codes fuer Zwischenraum und Unterstreichung muessen unterschiedlich sein.

SPR0149 THE NUMBER OF LINES GIVEN TO SPECIFY THE LP LOOP LENGTH MUST BE TAKEN IN THE RANGE (2..1024)

SPR0149 DIE LAENGE DER LP-LOOPS DARF DEN BEREICH VON 2 BIS 1024 ZEILEN NICHT UEBER- ODER UNTERSCHREITEN

SPR0150 UNSUPPORTED NUMBER OF LINES VALUE. THE DECIMAL PART OF THE LENGTH FOR THE NEW LP LOOP IS NOT A MULTIPLE OF 6LPI

SPR0150 UNGUELTIGE ZEILENZAHLE. DER BRUCHTEIL DER LAENGENANGABE FUER DEN NEUE LP-LOOP IST KEIN VIELFACHES VON 6 LPI

Maßnahme

Geben Sie fuer die Laenge eine Anzahl Zeilen mit einer Bruchteilangabe an, die ein Vielfaches von 6lpi ist.

SPR0151 THE LENGTH OF THE GENERAL-LOOP TO CONVERT INTO A HP-LOOP IS GREATER THAN 17 INCHES WHICH IS THE UPPER LIMIT FOR A HP-LOOP LENGTH

SPR0151 DIE LAENGE DES GENERAL-LOOPS, DER IN EINEN HP-LOOP UMGEWANDELT WERDEN SOLL, UEBERSCHREITET 17 ZOLL UND DAMIT DIE MAXIMALLAENGE EINES HP-LOOPS

Maßnahme

Waehlen oder erstellen Sie einen GENERAL-LOOP mit einer Laenge von maximal 17 Zoll.

SPR0152 WARNING : AT LEAST ONE HP-FONT-POOL REFERS TO THE RESOURCE '(&00)' OF TYPE HP-FONT AND WITH PRINTER MODEL HP ASSOCIATED

SPR0152 ACHTUNG: HP-FONT '(&00)' ZU DRUCKERMODELL HP IST MINDERSTENSEINEM HP-FONT-POOL ZUGEORDNET

Bedeutung

(&00): Name des Fonts

Die Meldung erscheint, wenn ein Benutzer versucht, Aenderungen an einem HP-Font vorzunehmen, der mindestens einem HP-Font-Pool zugeordnet ist.

SPR0153 THE CODE '(&00)' SPECIFIED FOR THE UNDERSCORE CODE IS ALREADY USED AS SPACE CODE IN THE ND FONT

SPR0153 DER FUER UNTERSTREICHUNG ANGEGEBENE CODE '(&00)' WIRD IM ND-FONT BEREITS ALS CODE FUER ZWISCHENRAUM VERWENDET

Bedeutung

(&00): Zeichencode

Der fuer die ND-Font-Umwandlung angegebene Code fuer Unterstreichung ist bereits als Zwischenraum-Code belegt. Die Codes fuer die beiden Zeichen muessen verschieden sein.

SPR0154 OUTPUT OPERAND NOT PROCESSED DUE TO DMS ERROR ON REQUESTED OUTPUT FILE
 SPR0154 WEGENS DVS-FEHLER IN DER ANGEFORDERTEN AUSGABEDATEI WURDE DER AUSGABEPARAMETER NICHT VERARBEITET

SPR0155 THE SPECIFIED FROM-DATE IS GREATER THAN THE TO-DATE. PROCESS ABORTED
 SPR0155 DAS ANFANGSDATUM IST GROESSER ALS DAS ENDEDATUM. DER PROZESS WURDE ABGEBROCHEN

SPR0156 THE CONVERSION OF A LP LOOP HAVING A TOTAL LENGTH GREATER THAN 31 5/6 INCHES INTO A GENERAL-LOOP IS NOT ALLOWED

SPR0156 UMWANDLUNG EINES LP-LOOPS MIT EINER GESAMTLAENGE VON MEHR ALS 31 5/6 ZOLL IN EINEN GENERAL-LOOP IST UNZULAESSIG

Bedeutung

- Sie haben zwei Moeglichkeiten, die Gesamtlaenge eines LP_LOOPS anzugeben:
 1. in Zoll (zulaessiger Maximalwert: 31 5/6)
 2. in Anzahl Zeilen (Anzahl Zeilendeskriptoren, zulaessiger Maximalwert: 1024)
- Bei Angabe der Zeilenanzahl muessen Sie beachten, dass entweder 191 Zeilen mit einer Zeilendichten von 6lpi oder 252 Zeilen mit einer Zeilendichte von 8lpi eine Laenge von 31 5/6 Zoll ergeben.
- Wenn Sie also beim Erstellen eines LP-LOOPS mehr als 191 Zeilen mit einer Zeilendichte von 6lpi oder mehr als 252 Zeilen mit einer Zeilendichte von 8lpi angeben, wird der LP-Loop zwar erstellt, kann jedoch nicht in einen GENERAL-LOOP umgewandelt werden.

SPR0157 THE LENGTH OF THE GENERAL-LOOP TO CONVERT INTO A LP-LOOP IS GREATER THAN 31 5/6 INCHES WHICH IS THE UPPER LIMIT FOR A LP-LOOP LENGTH

SPR0157 DIE LAENGE DES GENERAL-LOOPS, DER IN EINEN LP-LOOP UMGEWANDELT WERDEN SOLL, UEBERSCHREITET 31 5/6 ZOLL UND DAMIT DIE MAXIMALAENGE EINES LP-LOOPS

Maßnahme

Waehlen oder erstellen Sie einen GENRAL-LOOP mit einer Laenge von maximal 31 5/6 Zoll.

SPR0158 *ALL is not a valid value when importing a '(&00)' from a PCLFILE or TRANSFILE
 SPR0158 *ALL darf beim Import von '(&00)' aus einer PCLFILE oder TRANSFILE nicht angegeben werden

Bedeutung

Da eine PCLFILE nur ein PCL-Objekt enthaelt, darf fuer den Parameter OBJECT=*IMAGE oder *FONT nicht der Wert *ALL angegeben werden.
 Da eine TRANSFILE ein PCL-Objekt enthaelt, darf fuer den Parameter OBJECT=*IMAGE oder *FONT nicht der Wert *ALL angegeben werden.

SPR0159 The PCL font '(&00)' refers to a soft-font that does not exist in the current PRFILE

SPR0159 Der PCL-Font '(&00)' verweist auf einen PCL-Softfont, der in der PRFILE nicht vorhanden ist

Bedeutung

(&00): Name des PCL-Fonts

Maßnahme

Importieren oder kopieren Sie zuerst den PCL-Softfont in die gerade geoeffnete PRFILE.

SPR0160 The PCL overlay '(&00)' refers to a macro that does not exist in the current PRFILE.

SPR0160 Der PCL-Overlay '(&00)' verweist auf einen PCL-Makro, der in der PRFILE nicht vorhanden ist.

Bedeutung

(&00): Name des PCL-Overlay

Maßnahme

Importieren oder kopieren Sie zuerst den PCL-Makro in die gerade geoeffnete PRFILE.

SPR0161 Command processor returns error code '(&00)' for file assignement '(&01)'. In system mode : HELP-MSG (&00)

SPR0161 Kommandoprozessor gibt Fehlermeldung '(&00)' zurueck fuer Dateizuweisung '(&01)'. Im Systemmodus:HELP-MSG (&00)

Bedeutung

(&00): Fehlermeldung

(&01): Name der Datei

Maßnahme

Keine weitere Information.

SPR0162 The PCL '&(00)' resource with name '&(01)' is already present. The import of the PCL '&(02)' resource with name '&(03)' will not be performed.

SPR0162 PCL-Ressource '&(00)' bereits vorhanden mit Namen '&(01)'. Import von PCL Ressource '&(02)' mit Namen '&(01)' wird nicht durchgeführt.

Bedeutung

&(00): OVERLAY oder FONT

&(01): Name der Ressource

&(02): MACRO oder SOFT FONT

Beim Importieren eines PCL-Makros oder eines Softfonts aus einer TRANSFILE wird automatisch ein PCL-Overlay oder eine Softfont-Objektreferenz erzeugt, vorausgesetzt, die Ressource existiert nicht bereits, wenn der Write-Modus zum Erzeugen gesetzt wird.

SPS0B01 SPOOLOUT FOR USER FILE '(&00)' ACCEPTED. TSN: '(&01)', SPOOLOUT-NAME: '(&02)'
 SPS0B01 DRUCKAUFTRAG FUER BENUTZER-DATEI '(&00)' ANGENOMMEN. TSN: '(&01)', SPOOLOUT-
 NAME: '(&02)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Druckauftrag fuer Datei (&00) wurde in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.
 (&00): Name der Benutzerdatei
 (&01): Zugeordnete Prozessfolgenummer
 (&02): Auftragsname fuer den Druckauftrag
 (NONE): Kein SPOOLOUT-NAME angegeben.

SPS0B02 WRITE-DISKETTE FOR USER FILE '(&00)' ACCEPTED. TSN: '(&01)', SPOOLOUT-NAME:
 '(&02)'
 SPS0B02 SPOOLOUT-AUFTRAG ANGENOMMEN: BENUTZER-DATEI '(&00)' WIRD AUF DISKETTE
 AUSGEGEBEN. TSN: '(&01)', SPOOLOUT-NAME: '(&02)'
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Datei (&00) wurde in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.
 (&00): Name der Benutzerdatei
 (&01): Zugeordnete Prozessfolgenummer
 (&02): Auftragsname fuer den SPOOLOUT-Auftrag
 (NONE): Kein SPOOLOUT-NAME angegeben.

SPS0B03 '(&00)' ERROR CODE '(&01)'. SPOOLOUT REQUEST ABORTED
 SPS0B03 '(&00)'-FEHLER MIT FEHLERCODE '(&01)'. SPOOLOUT-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Waehrend der SPOOLOUT-Bearbeitung ist einer der folgenden Fehler aufgetreten:

(&00): Fehlertyp:

EAM: EAM-Fehler

REQ: Benutzer-Auftragsfehler

PUTQ: Fehler beim Uebertragen in die Warteschlange

REQM: Fehler bei der Speicherzuweisung

DMS: DVS-Fehler; (&01) nennt den entsprechenden DVS-Fehlercode

CAT: Katalog-Fehler; (&01) nennt den entsprechenden DVS-Fehlercode.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&01): Fehlercode zu (&00):

04: Fehler bei Bearbeitung der Warteschlange

0C: Katalog-Fehler

10: Fehler bei der EAM-Behandlung

18: Kennwort-Fehler

1C: Fehler bei der Speicheranforderung (nur bei LOGOFF)

20: Fehler bei der Speicherfreigabe (\$RELM-Fehler) - nur bei LOGOFF

- 24: Parameter-Gueltigkeitsfehler
- 28: Fremde Datei kann nicht geloescht werden
- 2C: Datei ist nicht mehrbenutzbar (shareable)
- 30: Satz- und Blocklaenge sind Null
- 34: Erstellungsdatum, Freigabedatum oder letzte beschriebene Seite ist Null
- 38: Datei keine SAM-, PAM- oder ISAM-Datei
- 3C: Falsche Parameter-Adresse
- 40: EAM-Bindemoduldatei nicht vorhanden
- 44: EAM-Datei enthaelt keine Daten
- 48: Fehlerhafte DELETE-FILE-Angabe (FGG-(file generation group) Datei)
- 54: RFA-Modus in SPOOL nicht unterstuetzt
- 58: DEVIN fuer Banddatei, die keine SAM-Datei ist
- 60: Band ohne STD-Kennsaetze
- 64: Systemdatei nicht PRIMARY
- 68: Systemdatei existiert nicht
- 6C: FLUSH bzw. CLOSE-Fehler auf Systemdatei
- 70: Datei zur Zeit in Gebrauch und dadurch gesperrt.

SPS0B04 SYNTAX ERROR. COMMAND REJECTED
 SPS0B04 SYNTAXFEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem der folgenden Kommandos ist ein Syntaxfehler aufgetreten:

```

/START-DISKETTE-INPUT
/START-DISKETTE-OUTPUT
/START-PRINTER-OUTPUT
/START-TAPE-OUTPUT
/START-TAPE-REPLAY
/STOP-DISKETTE-INPUT
/STOP-DISKETTE-OUTPUT
/STOP-PRINTER-OUTPUT
/STOP-TAPE-OUTPUT
/STOP-TAPE-REPLAY
/HOLD-SPOOLOUT
/RESUME-SPOOLOUT .

```

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPS0B05 PREVIOUS '(&00)' COMMAND PROCESSING NOT YET COMPLETED. RETRY COMMAND LATER
 SPS0B05 VORHERGEHENDES KOMMANDO '(&00)' WIRD NOCH BEARBEITET. KOMMANDO SPAETER
 WIEDERHOLEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Kommando wiederholen, nachdem SPOOLOUT die Bearbeitung des Kommandos (&00) abgeschlossen hat.

SPS0B06 SPOOLOUT COMMAND PROCESSING COMPLETED FOR DEVICE '(&00)'
 SPS0B06 SPOOLOUT-KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' AUSGEFUEHRT

Warranty: Y (B) Routing code: V Weight: 99

SPS0B07 COMMAND RESTRICTED TO OPERATOR OR SYSTEM SUPPORT STAFF
 SPS0B07 KOMMANDO IST OPERATOR BZW. SYSTEMBETREUER VORBEHALTEN

Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, eines der folgenden Kommandos abzusetzen:

/START-DISKETTE-INPUT
 /START-DISKETTE-OUTPUT
 /START-PRINTER-OUTPUT
 /START-TAPE-OUTPUT
 /START-TAPE=REPLAY
 /STOP-DISKETTE-INPUT
 /STOP-DISKETTE-OUTPUT
 /STOP-PRINTER-OUTPUT
 /STOP-TAPE-OUTPUT
 /STOP-TAPE-REPLAY
 /HOLD-SPOOLOUT
 /RESUME-SPOOLOUT .

SPS0B08 SPOOLIN COMMAND PROCESSING COMPLETED FOR DEVICE '(&00)'
 SPS0B08 SPOOLIN-KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' AUSGEFUEHRT

(B) Routing code: V Weight: 99

SPS0002 *** NEW SPOOL MASTER TASK READY ***
 SPS0002 *** NEUE SPOOL-MASTERTASK ABLAUFFAEHIG ***

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Nach der abnormalen Beendigung der SPOOL-Mastertask ist eine neue SPOOL-Master-task initialisiert worden. SPOOL-Anforderungen koennen damit wieder bearbeitet werden.

SPS0003 *** NO RECOVERY POSSIBLE FOR RSO CONTROLLER TASK. RSO NO LONGER AVAILABLE ***
 SPS0003 *** RSO-KONTROLL-TASK KONNTE NICHT NEU ERZEUGT WERDEN. RSO NICHT MEHR VERFUEGBAR ***

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei der Wiederherstellung der RSO-Kontrolltask sind Probleme aufgetreten. Auf RSO-Geraeten ist daher kein SPOOL-OUT-Vorgang mehr moeglich.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0004 *** RSO STARTUP PROBLEM, SPOOL STARTUP CONTINUES ***
 SPS0004 *** RSO-STARTUP ABGEBROCHEN, SPOOL-STARTUP WIRD FORTGESETZT ***

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer die Dauer dieses Systemlaufes sind auf RSO-Geraeten keine SPOOL-OUT-Vorgaenge moeglich.

Moegliche Ursachen:

- Problem bei der Speicherzuweisung fuer die RSO-Geraeteliste oder
- Problem bei der Erzeugung der RSO-Task.

Maßnahme

Wird das RSO-Subsystem benoetigt, BS2000-System anhalten und Dump ziehen. Mit Hilfe des Dumps Fehler ermitteln und beseitigen. Anschliessend System neu laden.

SPS0005 INVALID INITIALIZATION OF RSO DEVICE TABLE FOR DEVICE '(&00)'
 SPS0005 GERAET '(&00)' IN RSO-GERAETETABELLE FEHLERHAFT INITIALISIERT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Felder der dem Geraet (&00) zugeordneten T3DTBL widersprechen sich.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

Diagnoseinformation kann der ERROR-LOGGING-Datei entnommen werden.

SPS0007 NO SPOOL REQUESTS FOR FILES STORED ON PVS '(&00)' COULD BE PUT INTO SPOOL WAIT
 QUEUE

SPS0007 EINTRAGEN VON SPOOL-ANFORDERUNGEN FUER DATEIEN AUF PVS '(&00)' IN SPOOL-
 WARTESCHLANGE NICHT MOEGLICH

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Bearbeiten des /IMCAT-Kommandos konnte auf die EQUISAMQ-Datei nicht korrekt zugegriffen werden. Diagnoseinformationen koennen der ERROR-LOGGING-Datei entnommen werden.

SPS0008 NO SPOOL REQUESTS FOR FILES STORED ON PVS '(&00)' COULD BE SET INTO SPOOL KEEP QUEUE

SPS0008 EINTRAGEN VON SPOOL-ANFORDERUNGEN FUER DATEIEN AUF PVS '(&00)' IN 'KEEP'-WARTESCHLANGE NICHT MOEGLICH
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Bearbeiten des /EXCAT-Kommandos konnte auf die EQUISAMQ-Datei nicht korrekt zugegriffen werden. Diagnoseinformationen koennen der ERROR-LOGGING-Datei entnommen werden.

SPS0009 ERROR '(&01)' WHILE LOCKING FILE '(&00)'. REPLY (R=RETRY; C=CONTINUE)
SPS0009 FEHLER '(&01)' BEI SPERREN DER DATEI '(&00)'. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; C=FORTSETZEN)

(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

In einem vorhergehenden Systemlauf wurde die Datei (&00) geschuetzt mit Hilfe von Kommando /PRINT-FILE, Operand LOCK-FILE=YES. Dieser Dateischutz, der grundsaeztlich auch im neuen Systemlauf seine Gueltigkeit behalten wuerde, konnte beim aktuellen SPOOL-Startup nicht mehr eingerichtet werden.

(&00): Name der zu sperrenden Datei

(&01): \$DCALOCK-Fehlercode.

Maßnahme

R: Der Versuch, die Datei zu sperren, wird wiederholt.

Der Operator muss vor der Eingabe pruefen, ob die Datentraeger verfuegbar sind.

C: Der Auftrag kann ohne Sperre bearbeitet werden.

SPS0010 COMMAND NOT AVAILABLE BEFORE SPOOL V3. COMMAND REJECTED
SPS0010 KOMMANDO VOR SPOOL V3 NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Ein erst ab SPOOL V3 gueltiges Kommando wurde in einer frueheren SPOOL-Version abgesetzt.

SPS0011 SPOOL MEMORY POOL MANAGEMENT INTERNAL ERROR '(&00)'. ABNORMAL TASK TERMINATION INITIATED

SPS0011 INTERNER FEHLER '(&00)' IM SPOOL-SPEICHER-POOL-MANAGEMENT. ABNORMALE TASK-BEENDIGUNG EINGELEITET

Bedeutung

(&00): 0020, Stoerung im Boersenmechanismus (Sende- bzw. Empfangssignal - \$NENQBO)

0021, Stoerung im Boersenmechanismus (Boersenerstellung - \$NCREBO).

SPS0012 DEVICE '(&00)' NOT DEFINED IN SYSTEM
 SPS0012 GERAET '(&00)' IM SYSTEM NICHT DEFINIERT

Bedeutung

SPOOLOUT kann erst fortgesetzt werden, wenn das Geraet definiert wurde.

SPS0050 TASK CANNOT BE DISCONNECTED FROM SPOOL SUBSYSTEM (DSSM PROBLEM). TASK TERMINATED
 SPS0050 VERBINDUNG DER TASK ZU SPOOL-SUBSYSTEM KONNTE NICHT ABGEBAUT WERDEN (DSSM-
 PROBLEM). TASK BEENDET

SPS0100 CANNOT OBTAIN CLASS 3 MEMORY. SPOOLOUT TASK ABORTED
 SPS0100 KLASSE 3-SPEICHER-ANFORDERUNG ABGEWIESEN. SPOOLOUT-TASK ABGEBROCHEN

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0101 CANNOT OBTAIN CLASS 4 MEMORY. SPOOLOUT TASK ABORTED
 SPS0101 KLASSE 4-SPEICHER-ANFORDERUNG ABGEWIESEN. SPOOLOUT-TASK ABGEBROCHEN

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0102 SPOOLOUT OF '*SYSOUT' NOT ALLOWED FOR INTERACTIVE TASK. COMMAND REJECTED
 SPS0102 SPOOLOUT VON '*SYSOUT' BEI DIALOG-TASK UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

SPS0103 CARD READER '(&00)' ALREADY IN USE. COMMAND REJECTED
 SPS0103 KARTENLESER '(&00)' IST BEREITS BELEGT. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Kommando /START-CARD-INPUT wurde ohne Angabe des Operanden REPEAT-INPUT fuer einen Kartenleser abgesetzt. Dieser Kartenleser ist jedoch bereits fuer einen anderweitigen SPOOLIN reserviert.

SPS0104 ERROR ON DEVICE '(&00)', FILE '(&02)', TSN '(&04)': NO OR INCOMPLETE '(&01)'.
 CLEAR STACKER. '(&03)' WILL CONTINUE AFTER RESPONSE. REPLY (Y=CONTINUE)
 SPS0104 TSN '(&04)', GERAET '(&00)': '(&01)' FEHLT/UNVOLLSTAENDIG BEI DATEI '(&02)'.
 EMPFEHLUNG: ABLAGEFACH LEEREN! NACH BEANTW. WIRD '(&03)' FORTGESETZT. ANTWORT
 (Y=FORTSETZEN)

(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname
(&01): HEADER PAGE oder TRAILER PAGE
(&02): Dateiname
(&03): SPOOLOUT.

Maßnahme

Bevor das Drucken der unvollstaendigen Liste durch die Antwort fortgesetzt wird, kann der Operator die bereits gedruckten Listen abtrennen.

SPS0105 LASER PRINTER SPOOLOUT REDIRECTION ONLY ALLOWED FOR PRINTERS. COMMAND REJECTED
 SPS0105 LASERDRUCKER-SPOOLOUT KANN NUR AUF DRUCKER UMGELENKT WERDEN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Kommando /START-PRINTER-OUTPUT, Operand PAGE-PRINTER-OUTPUT=ALLOWED darf nur fuer Drucker abgesetzt werden. Zweck dieses Kommandos ist, fuer Laserdrucker bestimmte SPOOLOUT-Auftraege auch fuer Zeilendrucker zuzulassen.

SPS0110 CANNOT RELEASE CLASS 3 MEMORY. SPOOLOUT CONTINUES
 SPS0110 KLASSE 3-SPEICHER KANN NICHT FREIGEGBEN WERDEN. SPOOLOUT-VORGANG FORTGESETZT

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0111 CANNOT RELEASE CLASS 4 MEMORY. SPOOLOUT CONTINUES
 SPS0111 KLASSE 4-SPEICHER KANN NICHT FREIGEGBEN WERDEN. SPOOLOUT-VORGANG FORTGESETZT

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0112 '(&00)' PROBLEM, REGISTER CONTENTS '(&01)', MSG ID '(&02)'
 SPS0112 '(&00)'-PROBLEM, REGISTERINHALT '(&01)', MSG-ID '(&02)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei systeminternen Aufrufen in SSVADM ist ein Fehler aufgetreten.

(&00): Makro oder Modulname

(&01): Inhalt aller Register 0 bis 15

(&02): Entsprechende Konsolmeldungsnummer oder Blank.

Maßnahme

Diagnose-Information kann vom Systembetreuer der SERSLOG-Datei entnommen werden.

SPS0113 INTERNAL ERROR. COMMAND REJECTED
 SPS0113 INTERNER FEHLER. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei Bearbeitung von Makro \$SPSINF, \$SQMGR, \$DCTI, \$GTLOCK, \$EZST4P oder \$TANC ist ein SPOOL-interner Fehler aufgetreten.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SPS0120 TSN '(&02)', DEVICE '(&00)': SPOOLOUT COMPLETED FOR FILE '(&01)'
 SPS0120 TSN '(&02)', GERAET '(&00)': SPOOLOUT VON DATEI '(&01)' BEENDET

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0121 SPOOLOUT COMPLETED. DEVICE: '(&00)', TAPE: '(&01)', FILE: '(&02)'
 SPS0121 SPOOLOUT BEENDET: GERAET '(&00)', BAND '(&01)', DATEI '(&02)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Datei (&02) wurde auf ein Replay-Band mit Bandnummer (&01) ausgegeben.
 (&00): Magnetbandgeraet.

SPS0122 SPOOLOUT ABORTED. DEVICE: '(&00)', FILE: '(&01)', TSN: '(&02)'
 SPS0122 SPOOLOUT ABGEBROCHEN. GERAET '(&00)', DATEI: '(&01)', TSN: '(&02)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

SPS0129 FORM-NAME '(&00)': FORM LENGTH VALUE SET ON PRINTER '(&01)' FOR TSN '(&02)'
 CONTRADICTS SPOOL PARAMETER FILE
 SPS0129 TSN '(&02)', DRUCKER '(&01)', FORMULAR '(&00)': EINGESTELLTER WERT FUER
 FORMULAR-LAENGE WIDERSPRICHT SPOOL-PARAMETERDATEI
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in der SPOOL-Parameterdatei angegebene Formularlaenge fuer Formularname (&00) stimmt nicht mit dem am Drucker-Panel eingestellten Wert ueberein. Dieser Fehler fuehrt zum Druckerfehler 'LOOP-Ladefehler'.

Maßnahme

Richtige Formularlaenge am Drucker einstellen.

SPS0130 TSN '(&01)', DEVICE '(&00)': ERROR DURING SPOOLOUT. REPLY (T=TERMINATE;
 S=STANDARD; D=DEFER; K=KEEP WITHOUT AUTOMATIC RESTART)
 SPS0130 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG. ANTWORT (T=ABBRECHEN;
 S=STANDARD; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART(KEEP))
 (C) Routing code: O Weight: 98

Maßnahme

- T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen. Wenn gefordert, wird die Datei gelöscht.
- S: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen; seine Prioritaet wird nicht geaendert. Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt erneut gestartet.
- D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen. Nachfolgende Meldungen erfragen die gewuenschte Prioritaet und die Art des Wiederanlaufs.
- K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er vom Operator mit dem Kommando /RESUME-SPOOLOUT erneut gestartet wird. Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SPS0131 TSN '(&02)', DEVICE '(&01)': '(&00)' ERROR DURING SPOOLOUT. REPLY (T=TERMINATE; S=STANDARD; D=DEFER; K=KEEP WITHOUT AUTOMATIC RESTART)

SPS0131 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': '(&00)'-FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG. ANTWORT (T=ABBRECHEN; S=STANDARD; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART (KEEP))

(C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

(&00): BUFFER LOADING: Fehler beim Laden eines Zeichensatzes (CTB oder MXM)

VFB LOADING: Fehler beim Laden eines LOOPS

FORM-OVERLAY-BUFFER LOADING:

Fehler beim Laden eines FORMS OVERLAY BUFFER

ROT SELECTION: Fehler bei Auswahl eines ROTATION-Wertes

ROT/TWO-UP SELECTION:

Fehler bei Auswahl eines ROTATION-Wertes, eines

BUFFER FILE INCONSISTENCY:

Anzahl der Zeichensätze im POOL zum Zeitpunkt der Kommandobearbeitung inkonsistent zur Anzahl der

FORM-OVERLAY-BUFFER COHERENCE:

Groesse des FORM-OVERLAY-BUFFER zum Zeitpunkt der Kommandobearbeitung inkonsistent zur Groesse des FORM-OVERLAY-BUFFER beim Laden des Puffers

PRFILE: DVS-Fehler beim Versuch, die angegebene Datei anzusprechen

LOADING: Anderer Fehler beim Laden des Druckerpuffers

(&01): Mnemotechnischer Geraetenname.

Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen. Wenn gefordert, wird die Datei gelöscht.

S: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen; seine Prioritaet wird nicht geaendert.

Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt erneut gestartet.

D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen. Nachfolgende Meldungen erfragen die gewuenschte Prioritaet und die Art des Wiederanlaufs.

K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er vom Operator mit dem Kommando /RESUME-SPOOLOUT erneut gestartet wird. Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SPS0132 TSN '(&01)', DEVICE '(&00)': NEW PRIORITY OF DEFERRED JOB DESIRED? REPLY (<NNN>=NEW PRIORITY 30 THROUGH 255; 'ETX'=NO CHANGE)

SPS0132 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': NEUE PRIORITAET FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG? ANTWORT (<NNN>=NEUE PRIOR. 30 BIS 255; 'ETX'=KEINE AENDERUNG)

(C) Routing code: O Weight: 98

SPS0133 TSN '(&01)': SPECIFY RESTART TYPE FOR DEFERRED JOB, DEVICE '(&00)'. REPLY
 (B=BEGINNING; P=PREVIOUS CHECKPOINT; S=START OF PAGE; <NN>= DECIMAL PAGE NUMBER)
 SPS0133 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': ART DES WIEDERANLAUFS FUER ZURUECKGESTELLTEN
 AUFTRAG? ANTWORT (B=NEUBEG.; P=VORHERGEH. WIEDERANLAUFUNKT; S=ANFANG AKTUELLE
 SEITE; <NN>=DEZ.SEITENNR.)
 (C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

Der Operator soll fuer einen am Geraet (&00) zurueckgestellten Auftrag den Aufsetzpunkt fuer den erneuten Start bestimmen.

Maßnahme

B: Der Auftrag wird vollstaendig neu gestartet.
 P: Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt neu gestartet.
 S: Nicht zulaessig fuer Kartenstanzer.
 Der Auftrag wird am Beginn der soeben gedruckten Seite erneut gestartet.
 <NN>: Nicht zulaessig fuer Kartenstanzer.
 Dezimalwert fuer die Seitennummer, ab welcher der Auftrag erneut gestartet werden soll.

SPS0134 '(&00)' ERROR IN SPOOLOUT JOB FOR DEVICE '(&01)'
 SPS0134 '(&00)'-FEHLER BEI SPOOLOUT-AUFTRAG FUER GERAET '(&01)'

Bedeutung

(&00): BUFFER LOADING: Fehler beim Laden eines Zeichensatzes (CTB oder MXM)
 FCB LOADING: Fehler beim Laden eines FORM CONTROL BUFFER
 VFB LOADING: Fehler beim Laden eines LOOPs
 FORM-OVERLAY-BUFFER LOADING:
 Fehler beim Laden eines FORMS OVERLAY BUFFER
 ROT SELECTION: Fehler bei Auswahl eines ROTATION-Wertes
 PRFILE: DVS-Fehler beim Versuch, die angegebene Datei anzusprechen
 LOADING: Anderer Fehler beim Laden des Druckerpuffers
 (&01): Mnemotechnischer oder logischer Geraetenname.

SPS0140 TSN '(&02)': (&00) OPEN ERROR '(&01)' WHEN OPENING FILE '(&03)'. IN SYSTEM MODE:
/HELP-MSG (&00)(&01)

SPS0140 TSN '(&02)': (&00)-OPEN-FEHLER '(&01)' BEI EROEFFNEN DER DATEI '(&03)'. IM
SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG (&00)(&01)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Handelt es sich bei dem aufgetretenen Fehler um OPEN-Fehler DMS0D93, DMS0DA9 oder PLAXxxx (mit Ausnahme von PLA0201 und PLA0205), wird der Auftrag wieder in die KEEP-Warteschlange, Zustand KEEP, eingetragen. In allen anderen Faellen wird der Auftrag abgebrochen.

Naehere Information ueber den DVS- bzw. PLAM-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Bei OPEN-Fehler DMS0D93, DMS0DA9 oder PLAXxxx (mit Ausnahme von PLA0201 und PLA0205) mittels Kommando /RESUME-SPOOLOUT den Auftrag mit der TSN (&02) freigeben, sofern die Voraussetzungen fuer einen erneuten Start gegeben sind (z.B. wenn ein Bandgeraet frei ist).

SPS0145 TSN '(&03)', DRIVE '(&02)': MOUNT FLOPPY DISK TYPE '(&00)' WITH SECTOR LENGTH
'(&01)' FOR SPOOLOUT. REPLY (Y=MOUNTED; N=ABORT)

SPS0145 TSN '(&03)', LAUFWERK '(&02)': FUER SPOOLOUT DISKETTEN-TYP '(&00)' MIT SEKTOR-
LAENGE '(&01)' EINLEGEN. ANTWORT (Y=EINGELEGT; N=ABBRECHEN)

(C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

(&00): Disketten-Typ: SCRATCH (Arbeits-Diskette); 3170

ONE SIDE, SINGLE DENSITY (einseitig, einfache Schreibdichte)

TWO SIDES, SINGLE DENSITY (beidseitig, einfache Schreibdichte)

TWO SIDES, DOUBLE DENSITY (beidseitig, doppelte Schreibdichte)

(&01): Sektor-Laenge: 128, 256, 512, 1024, 2048 byte

(&02): mnemotechnischer Geraetenname.

Maßnahme

Y: Der Operator hat die gewuenschte Diskette eingelegt, die Bearbeitung des Auftrags wird fortgesetzt.

N: Der SPOOLOUT-Vorgang fuer diese TSN wird abgebrochen.

SPS0146 TSN '(&03)', DRIVE '(&00)': INVALID FLOPPY DISK TYPE '(&01)'. MOUNT FLOPPY DISK '(&02)'. REPLY (R=RETRY; T=TERMINATE; D=DEFER; K=KEEP; A=ACCEPT)

SPS0146 TSN '(&03)', LAUFWERK '(&00)': DISKETTEN-TYP '(&01)' FALSCH. DISKETTE '(&02)' EINLEGEN. ANTWORT (R=NEUBEGINN; T=ABBRECHEN; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN; A=AKZEPT.)

(C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname

(&01): Disketten-Typ: SCRATCH (Arbeits-Diskette)

ONE SIDE, SINGLE DENSITY (einseitig, einfache Schreibdichte)

TWO SIDE, SINGLE DENSITY (beidseitig, einfache Schreibdichte)

TWO SIDES, DOUBLE DENSITY (beidseitig, doppelte Schreibdichte)
+ Sektor-Laenge

(&02): Angeforderte Diskette (Typ + Sektor-Laenge).

Maßnahme

R: Mit geforderter Diskette erneut starten

T: SPOOLOUT abbrechen

D: Auftrag zurueckstellen

K: Auftrag in Wartezustand (KEEP) versetzen, ohne automatischen Wiederanlauf

A: Falschen Diskettentyp (&01) akzeptieren.

SPS0150 '(&00)' MACRO ERROR. RETURN CODE '(&01)' FOR DEVICE '(&02)'

SPS0150 '(&00)'-MAKRO-FEHLER. RETURN CODE '(&01)' FUER GERAET '(&02)'

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): (ENAMP bzw. REQMP) Makro-Fehler.

SPS0151 TSN '(&01)': SYSTEM EXIT ROUTINE '(&00)' DOES NOT EXIST

SPS0151 TSN '(&01)': SYSTEM-EXIT-ROUTINE '(&00)' EXISTIERT NICHT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die vom Auftrag mit TSN (&01) angeforderte EXIT-Routine existiert nicht.

SPS0152 TSN '(&01)': SYSTEM EXIT ROUTINE '(&00)' NOT ACTIVE. REPLY (R=RETRY; T=ABORT)

SPS0152 TSN '(&01)': SYSTEM-EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT AKTIV. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=ABBRECHEN)

(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Die SPOOL-Task erwartet eine Antwort. Dem Operator wird dadurch die Moeglichkeit verschafft, die EXIT-Routine zu aktivieren.

Maßnahme

R: Versuch mit vom Operator vorher aktivierter EXIT-Routine wiederholen.

T: Die EXIT-Routine wird nicht aufgerufen. Der Auftrag wird abgebrochen.

SPS0153 EXIT ROUTINE '(&00)' NOT ACTIVE. JOB IS SUSPENDED
 SPS0153 EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT AKTIV. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): EX090 oder EX095

Maßnahme

Der zurueckgestellte SPOOL-Auftrag kann mit Kommando /RESUME-SPOOLOUT erneut gestartet werden. Ueber Operand RESTART-POSITION kann festgelegt werden, ab welchem Punkt die SPOOLOUT-Datei ausgegeben werden soll.

SPS0154 SPOOLOUT RESTARTED WITH 'RESTART-POSITION=CURRENT-PAGE'
 SPS0154 SPOOLOUT MIT 'RESTART-POSITION=CURRENT-PAGE' ERNEUT GESTARTET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird neu gestartet.

Als Druckbeginn wurde der Anfang der soeben gedruckten Seite festgelegt.

SPS0155 INCOMPATIBLE CODED CHARACTER SET '(&00)' REPORTED BY XHCS FOR FILE '(&01)' ON
 DEVICE '(&02)'
 SPS0155 XHCS MELDET INKOMPATIBLEN CODED-CHARACTER-SET '(&00)' FUER DATEI '(&01)' AUF
 GERAET '(&02)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

XHCS kann den kodierten Zeichensatz '(&00)' nicht konvertieren. Der Auftrag wird zurueckgestellt.

(&00): Name des Coded-Character-Set

(&01): Dateiname

(&02): Geraetenname

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0156 WARNING: NO XHCS CONVERSION HAS BEEN PERFORMED
 SPS0156 WARNUNG: ES WURDE KEINE XHCS-KONVERTIERUNG DURCHGEFUEHRT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der auszudruckenden Datei wurde ein anderer kodierter Zeichensatzname (CCSN) als EDF03IRV zugeordnet, aber

- der Operand CONTROL-CHARACTER des Kommandos /PRINT-FILE hat nicht den Wert NO oder
- es wurde eine TRANSLATION-TABLE-Umsetztabelle angegeben.

SPS0160 '(&00)' ERROR CODE '(&01)' FOR TSN '(&02)'. INPUT OR TAPE OUTPUT FILE COULD NOT BE CLOSED OR DELETED

SPS0160 '(&00)'-FEHLERCODE '(&01)' BEI AUFTRAG MIT TSN '(&02)'. EINGABE- ODER BANDAUSGABE-DATEI KONNTE NICHT GESCHLOSSEN ODER GELOESCHT WERDEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Information nur fuer die Fehlerdiagnose.

SPS0165 INPUT I/O ERROR. USER ERROR FILE WILL BE OUTPUT ON DEVICE '(&00)'

SPS0165 E/A FEHLER. FEHLER-DATEI DES BENUTZERS WIRD AUF GERAET '(&00)' AUSGEGEBEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Benutzer hat ERROR=ACCEPT angegeben. Das Auftreten eines E/A-Fehlers wird dem Operator mitgeteilt und ein entsprechender Satz in die Fehlerdatei des Benutzers, die USER-ERROR-Datei, eingetragen. Bei Beendigung des Auftrags wird die Datei auf Gerat (&00) ausgegeben.

SPS0166 TSN '(&03)': '(&00)' ERROR '(&01)' DURING SPOOLOUT OF FILE '(&02)'. REPLY (T=TERMINATE; S=STANDARD; D=DEFER; K=KEEP WITHOUT AUTOMATIC RESTART)

SPS0166 TSN '(&03)': '(&00)'-FEHLER '(&01)' BEI SPOOLOUT VON DATEI '(&02)'. ANTWORT (T=ABBRECHEN; S=STANDARD; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART)
(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Naehere Information ueber den Fehlerschluessel (&00)(&01) kann ggf. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen bzw. im Systemmodus ueber / HELP-MSG (&00)(&01) erfragt werden.

Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Wenn gefordert, wird die Datei geloescht.

S: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen;
seine Prioritaet wird nicht geaendert.

Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt erneut gestartet.

D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.
Nachfolgende Meldungen erfragen die gewuenschte Prioritaet und die Art des Wiederanlaufs.

K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er vom Operator mit dem Kommando /RESUME-SPOOLOUT erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SPS0167 ERROR IN JOIN FILE ACCESS FOR USER ID VALIDATION. COMMAND REJECTED
 SPS0167 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF JOIN-DATEI ZWECKS UEBERPRUEFUNG DER BENUTZERKENNUNG.
 KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0168 UNKNOWN USERID '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SPS0168 BENUTZERKENNUNG '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN
 Warranty: Y (B) Routing code: I Weight: 99

Maßnahme

Im Kommando angegebene Benutzerkennung ueberpruefen bzw. durch den Operator ueberpruefen lassen.

SPS0169 MOUNT FLOPPY DISK '(&01)' IN DRIVE '(&00)'
 SPS0169 DISKETTE MIT VOLUME '(&01)' IN LAUFWERK '(&00)' EINLEGEN
 (C) Routing code: I Weight: 99

SPS0170 TSN '(&01)': RESTART PAGE NUMBER '(&00)' GREATER THAN FILE CAPACITY. REPLY
 (T=ABORT; <NN>=NEW PAGE NUMBER)
 SPS0170 TSN '(&01)': WIEDERANLAUF-SEITENNUMMER '(&00)' HOEHER ALS DATEI-KAPAZITAET.
 ANTWORT (T=ABBRECHEN; <NN>=NEUE SEITENNUMMER)
 (B) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Die Meldung 'SPS0133' wurde mit einer zu hohen Seitennummer beantwortet.

Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
 <NN>: Dezimalwert fuer die Seitennummer, ab welcher der Auftrag erneut gestartet werden soll.

SPS0171 NO LOCAL SPOOLOUT JOB PRESENT
 SPS0171 KEIN LOKALER SPOOLOUT-AUFTRAG VORHANDEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Momentan ist kein SPOOLOUT-Auftrag vom angeforderten Typ 4, 5 bzw. 6 vorhanden.

SPS0173 TSN '(&04)', DEVICE '(&03)': USER WITH ID '(&00)' WRITES FILE '(&01)' TO FLOPPY DISK WITH VOLUME '(&02)'

SPS0173 TSN '(&04)', GERAET '(&03)': BENUTZER MIT KENNUNG '(&00)' SCHREIBT DATEI '(&01)' AUF DISKETTE MIT VOLUME '(&02)'
(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

(&00): Benutzerkennung

(&01): Dateiname

(&02): VOLUME bzw. 'XXXXXX', wenn die VOLUME auf der Diskette fehlt

(&03): Mnemotechnischer Geraetenname.

Maßnahme

Diskette ggf. der betroffenen Benutzerkennung zuordnen (z.B in den Abrechnungsunterlagen).

SPS0174 TSN '(&02)', PRINTER '(&01)': ONLY '(&00)' FORM NAMES WILL BE ACCEPTED

SPS0174 TSN '(&02)', DRUCKER '(&01)': NUR FORMULAR-NAMEN '(&00)' WERDEN ANGENOMMEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Nur die Formulare, die in einem der folgenden Kommandos fuer Drucker (&01) angegeben wurden, sind als Antwort auf die Meldung SPS0200 erlaubt.

/START-PRINTER-OUTPUT

/START-TAPE-OUTPUT

/START-TAPE-REPLAY .

SPS0175 TSN '(&02)', DEVICE '(&01)': ONLY '(&00)' FORMS OVERLAY NAMES WILL BE ACCEPTED

SPS0175 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': NUR DIE DIA-NAMEN '(&00)' WERDEN ANGENOMMEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Nur die Dianamen, die im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT bei Operand FORMS-OVERLAY fuer Geraet (&01) angegeben wurden, sind als Antwort auf die Meldung SPS0232 erlaubt.

SPS0176 FILE '(&00)' NOT FOUND. SPOOL CANNOT BE LOADED. RETRY IS STILL POSSIBLE

SPS0176 DATEI '(&00)' NICHT GEFUNDEN. SPOOL KANN NICHT GELADEN WERDEN. NEUER VERSUCH IST MOEGLICH

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei, die die SPOOL-OML enthaelt, ist nicht vorhanden.

Maßnahme

Ueberpruefen, ob die die SPOOL-OML enthaltende Datei korrekt angegeben wurde.

Ggf. die Datei auf die Kennung \$TSOS importieren.

Anschliessend den SPOOL-Startup mit Kommando /START-SPOOL wiederholen.

SPS0177 SPOOLIN STARTED FOR FILE '(&00)' ON FLOPPY DISK '(&01)' IN DRIVE '(&02)'
 SPS0177 SPOOLIN GESTARTET FUER DATEI '(&00)' AUF DISKETTE '(&01)', LAUFWERK '(&02)'
 (C) Routing code: R Weight: 99

SPS0178 FILE '(&00)' COULD NOT BE UNLOCKED WHEN CANCELING TSN '(&01)'. COMMAND COMPLETED
 SPS0178 BEI 'CANCEL'-BEARBEITUNG FUER TSN '(&01)' KONNTE DATEI '(&00)' NICHT ENTSPIERT
 WERDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGESCHLOSSEN
 Warranty: Y (B) Routing code: P Weight: 99

Bedeutung

Zu dem Zeitpunkt, als das Kommando /CANCEL-JOB fuer TSN (&01) abgesetzt wurde, ist die Datei (&00) gerade ausgedruckt worden (Operand LOCK-FILE=YES). Obwohl diese Datei nicht entspiert werden konnte, wurde das Kommando /CANCEL-JOB vollstaendig ausgefuehrt.

SPS0179 TSN '(&03)': USER ERROR '(&00)' FOR FILE '(&02)' ON PRINTER '(&01)'
 SPS0179 TSN '(&03)': ANWENDER-FEHLER '(&00)' BEI DATEI '(&02)' BEI AUSGABE AUF DRUCKER
 '(&01)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Fehler korrigieren, anschliessend Kommando /PRINT-FILE wiederholen.

SPS0180 TSN '(&02)': USER ERROR WHILE PRINTING FILE '(&00)' ON PRINTER '(&01)'. NUMBER
 OF LINES PER PAGE GREATER THAN PERMITTED IN 'LOOP'
 SPS0180 TSN '(&02)', DRUCKER '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN VON DATEI '(&00)'.
 ANZAHL DER ZEILEN PRO SEITE GROESSER ALS IM 'LOOP' ERLAUBT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Anzahl Zeilen pro Seite, die der Benutzer drucken wollte, ueberschreitet die Zeileanzahl, die der auf dem Drucker geladene LOOP zulaesst. Nach Ausgabe dieser Meldung wird der Auftrag abgebrochen und die Meldung SPS0345 auf der Anhangseite (TRAILER-PAGE) des Ausdrucks ausgegeben.

SPS0184 TSN '(&02)', DRIVE '(&01)': FLOPPY DISK WITH VOLUME '(&00)' IS NOT A SCRATCH FLOPPY DISK
 SPS0184 TSN '(&02)', LAUFWERK '(&01)': DISKETTE MIT VOLUME '(&00)' IST KEINE ARBEITS-DISKETTE
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Der (weitere) SPOOLOUT-Vorgang erfolgt auf Arbeits-(SCRATCH)-Disketten, da

- kein VOLUME angegeben bzw.
- die VOLUME-Liste aufgebraucht ist.

Folgende Merkmale kennzeichnen Arbeits-Disketten:

- Keine OWNER-Id,
- Zugriff auf Datentraeger moeglich,
- kein Schreibschutz vorhanden,
- Zugriff auf Datei moeglich,
- Verfallsdatum (EXPIRATION DATE) abgelaufen.

(&01): Mnemotechnischer Geraetenname.

Maßnahme

Arbeits-Diskette in das Laufwerk einlegen.

SPS0185 USER ERROR WHILE PRINTING FILE '(&00)' ON DEVICE '(&01)', TSN '(&02)'. INVALID CONTROL BYTE. JOB ABORTED. CONTACT USER
 SPS0185 BENUTZER-FEHLER BEI DRUCK VON DATEI '(&00)' AUF GERAET '(&01)', TSN '(&02)': 'CONTROL BYTE' UNGUELTIG. AUFTRAG ABGEBROCHEN. ANWENDER VERSTAENDIGEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Laden des Kontrollbytes (LOAD CONTROL BYTE) am Drucker (&01) ist ein Fehler aufgetreten. Moegliche Ursache:

- Kontrollbyte ungueltig
- eine ungueltige Kontrollbyte-Nummer am Anfang einer Seite einer mit CONTROL-CHARACTERS=PHYSICAL auszudruckenden Datei.

Nach Ausgabe dieser Meldung wird der Auftrag abgebrochen und die Meldung SPS0345 auf der Anhangseite (TRAILER-PAGE) des Ausdrucks ausgegeben.

(&01): Mnemotechnischer oder logischer Geraetenname.

SPS0186 TSN '(&02)': FLOPPY DISK(S) '(&00)' MOUNTED IN DRIVE '(&01)' FOR SPOOLOUT? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SPS0186 TSN '(&02)': DISKETTE(N) '(&00)' IN LAUFWERK '(&01)' EINGELEGT FUER SPOOLOUT? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)
 (C) Routing code: I Weight: 98

Bedeutung

Eine bzw. mehrere Diskette(n) wird/werden fuer den SPOOLOUT-Vorgang angefordert.

(&00): VOLUME-Liste der Datentraeger

(&01): Mnemotechnischer Geraetenname.

Maßnahme

Y: Die angeforderte(n) Diskette(n) ist/sind in das Laufwerk eingelegt.

N: SPOOLOUT fuer diese TSN beenden.

SPS0187 WRONG FLOPPY DISK '(&00)' IN DRIVE '(&01)'. MOUNT CORRECT FLOPPY DISK '(&02)'.
REPLY (R=RETRY; T=TERMINATE)

SPS0187 FALSCHER DISKETTE '(&00)' IN LAUFWERK '(&01)'. RICHTIGE DISKETTE '(&02)'
EINLEGEN. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=ABBRECHEN)

(C) Routing code: I Weight: 98

Bedeutung

Der Operator wird aufgefordert, die sich im Laufwerk befindende falsche Diskette durch die richtige Diskette zu ersetzen oder, falls dies nicht moeglich ist, den Auftrag abzuberechnen.

(&00): VOLUME der falschen Diskette

(&01): Mnemotechnischer Geraetenname des Disketten-Laufwerks

(&02): VOLUME der korrekten Diskette.

Maßnahme

R: Die richtige Diskette wurde inzwischen eingelegt, Auftrag wiederholen.

T: Die richtige Diskette ist nicht verfuegbar, Auftrag abbrechen.

SPS0188 LIST OF SPECIFIED VOLUMES FOR TSN '(&00)' EXHAUSTED. OUTPUT CONTINUED ON SCRATCH
FLOPPY DISK(S)

SPS0188 FUER TSN '(&00)' ANGEGEBENE VOLUME-LISTE REICHT NICHT AUS. AUSGABE AUF ARBEITS-
DISKETTE FORTGESETZT

(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Folgende Merkmale kennzeichnen Arbeits-(SCRATCH)-Disketten:

- Keine OWNER-Id,
- Zugriff auf Datentraeger moeglich,
- kein Schreibschutz vorhanden,
- Zugriff auf Datei moeglich,
- Verfallsdatum (EXPIRATION DATE) abgelaufen.

SPS0189 TSN '(&03)': PROCESSING OF FILE '(&00)' ON FLOPPY DISK '(&01)' IN DRIVE '(&02)'
COMPLETED

SPS0189 TSN '(&03)', LAUFWERK '(&02)': BEARBEITUNG VON DATEI '(&00)' AUF DISKETTE
'(&01)' ABGESCHLOSSEN

(C) Routing code: I Weight: 99

SPS0190 FILE '(&00)' READ FROM FLOPPY DISK '(&01)' IN DRIVE '(&02)'

SPS0190 DATEI '(&00)' GELESEN VON DISKETTE '(&01)', LAUFWERK '(&02)'

(C) Routing code: I Weight: 99

SPS0191 TSN '(&03)': CONTINUE FILE '(&00)' ON NEXT FLOPPY DISK. OUTPUT TO FLOPPY DISK '(&01)' IN DRIVE '(&02)' COMPLETED

SPS0191 TSN '(&03)': DATEI '(&00)' AUF NAECHSTER DISKETTE FORTSETZEN. AUSGABE AUF DISKETTE '(&01)' IN LAUFWERK '(&02)' ABGESCHLOSSEN

Bedeutung

Beim Schreiben der Datei (&00) wurde das Ende der Diskette (&01) erreicht. Die Datei wird auf der naechsten Diskette im Laufwerk mit dem mnemotechnischen Geraetenamen (&02) fortgesetzt.

SPS0192 TSN '(&03)': RECORD TRUNCATION FOR FILE '(&00)' ON FLOPPY DISK WITH VOLUME '(&01)' IN DRIVE '(&02)'

SPS0192 TSN '(&03)', LAUFWERK '(&02)': SAETZE ABGESCHNITTEN BEI DATEI '(&00)' AUF DISKETTE MIT VOLUME '(&01)'

(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Die im Kommando /WRITE-DISKETTE bei Operand OUTPUT-RECORD-SIZE angegebene Satzlaenge bzw. der hierfuer festgelegte Standardwert wird von einigen Saetzen der Eingabedatei ueberschritten. Die betroffenen Saetze wurden entsprechend verkuerzt uebernommen.

SPS0193 GIVEN RESTART POSITION NOT VALID FOR FLOPPY DISK. COMMAND REJECTED

SPS0193 WIEDERANLAUFUNKT FUER DISKETTE UNZULAESSIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

(C) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Im Kommando /HOLD-SPOOLOUT ist fuer Disketten nur Operand RESTART-POSITION=BEGIN-OF-SPOOLOUT bzw. RESTART-POSITION=CURRENT-PAGE zulaessig.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPS0194 DRIVE '(&00)' ALREADY ALLOCATED TO FLOPPY DISK '(&01)'. COMMAND REJECTED

SPS0194 LAUFWERK '(&00)' BEREITS VON DISKETTE '(&01)' BELEGT. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

SPS0195 DEVICE '(&00)' NOT ASSIGNED TO '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SPS0195 GERAET '(&00)' IST '(&01)' NICHT ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde abgewiesen:

/STOP-DISKETTE-OUTPUT
 /STOP-DISKETTE-INPUT
 /STOP-PRINTER-OUTPUT
 /STOP-TAPE-OUTPUT
 /STOP-TAPE-REPLAY .

(&00): Geraetebezeichnung oder logischer Druckername.

(&01): SPOOL, SPOOLIN oder SPOOLOUT.

SPS0196 TSN '(&04)': ERROR ON TRACK AND SECTOR '(&00)' ON FLOPPY DISK WITH VOLUME '(&02)'
 IN DRIVE '(&01)', FILE '(&03)'
 SPS0196 TSN '(&04)', LAUFWERK '(&01)': FEHLER BEI SPUR UND SEKTOR '(&00)' AUF DISKETTE
 MIT VOLUME '(&02)' BEI DATEI '(&03)'
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Auf der Diskette in Laufwerk (&01) wurde waehrend des Betriebes ein defekter Sektor festgestellt.

(&00): Spur und Sektor im Format 'nnnn'.

Maßnahme

Sind zuviele Sektoren auf der Diskette defekt, kann der Auftrag entweder wiederholt oder zurueckgestellt werden.

SPS0197 TSN '(&03)': USER '(&00)' NOT AUTHORIZED TO WRITE TO FLOPPY DISK WITH VOLUME
 '(&01)' IN DRIVE '(&02)'
 SPS0197 TSN '(&03)', LAUFWERK '(&02)': BENUTZER '(&00)' OHNE SCHREIB-BERECHTIGUNG FUER
 DISKETTE MIT VOLUME '(&01)'
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Die Diskette gehoert weder dem Benutzer noch ist sie eine Arbeitsdiskette.

SPS0198 FLOPPY DISK DEVICE '(&00)' IS ASSIGNED AS INPUT DEVICE
 SPS0198 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)' IST ALS EINGABE-GERAET ZUGEWIESEN
 (B) Routing code: I Weight: 99

SPS0199 ALL FLOPPY DISK DEVICES ARE IN USE OR DETACHED. TRY COMMAND LATER
 SPS0199 ALLE DISKETTEN-LAUFWERKE BELEGT ODER VOM SYSTEM GETRENNT (DETACHED). KOMMANDO
 SPAETER WIEDERHOLEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

SPS0200 TSN '(&02)': FORM '(&00)' MOUNTED ON PRINTER '(&01)'? REPLY (Y=YES; N=NO;
C,<FORMNAME>=NEW FORM)

SPS0200 TSN '(&02)': FORMULAR '(&00)' IN DRUCKER '(&01)' EINGELEGT? ANTWORT (Y=JA;
N=NEIN; C,<FORMULAR>=NEUES FORMULAR)
(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Das angeforderte Formular (&00) muss in den Drucker (&01) eingelegt werden. Ist es nicht verfuegbar, kann ein anderes Formular ausgewaehlt werden, sofern dieses (ggf. implizit) in der Liste des vorher abgesetzten Kommandos /START-PRINTER-OUTPUT enthalten ist.

Maßnahme

Y: Angefordertes Formular ist montiert, der Ausdruckvorgang beginnt.

N: Drucker freigeben.

C,<formular>: Ein anderes Formular wurde in den Drucker '(&01)' eingelegt.
<formular>: Bezeichnung des eingelegten Formulars.

SPS0201 DEVICE '(&00)' NOT ASSIGNED TO SYSTEM

SPS0201 GERAET '(&00)' DEM SYSTEM NICHT ZUGEWIESEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Gescheiterte Geraeteanforderung. Moegliche Ursachen:

- Das Geraet ist in der Systemgeraete-Konfiguration nicht definiert.
- Das Geraet ist dem System nicht zugeschaltet.
- Das Geraet ist zugeschaltet, aber nicht erreichbar.

Maßnahme

Geraet vom Operator verfuegbar machen lassen.

SPS0202 USER ID IN /START-DISKETTE-INPUT DIFFERENT FROM USER ID '(&00)' ON FLOPPY DISK
'(&01)' ON DEVICE '(&02)'. REPLY (I=IGNORE; T=TERMINATE; R=RETRY)

SPS0202 USER-ID IN /START-DISKETTE-INPUT UNGLEICH USER-ID '(&00)' AUF DISKETTE '(&01)',
GERAET '(&02)'. ANTWORT (I=IGNORIEREN; T=BEENDEN; R=WIEDERHOLEN)

(B) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

SPOOLIN ohne JCL: Die Benutzererkennung im Kommando /START-DISKETTE-INPUT entspricht nicht der auf der Diskette gespeicherten Benutzererkennung.

Eingabe von mehreren Disketten:

Die Disketten enthalten verschiedene Kennungen.

Maßnahme

I: Die SPOOLIN-Bearbeitung wird fortgesetzt. Der Umstand, dass sich die Benutzerkennungen unterscheiden, wird ignoriert.

T: Die SPOOLIN-Bearbeitung wird beendet.

R: Die SPOOLIN-Bearbeitung wird mit der naechsten Diskette fortgesetzt.

SPS0203 DEVICE '(&00)' IS NOT BUSY. CANNOT RESPOOL OR SUSPEND
 SPS0203 GERAET '(&00)' IST NICHT AKTIV. RESPOOL ODER SUSPEND NICHT MOEGLICH MOMENTAN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operateur versuchte, Respool oder Suspend fuer ein Geraet zu geben, welches nicht aktiv ist. Keine weiteren Auswirkungen

SPS0204 SYSTEM ERROR. SPOOLOUT TASK SUSPENDED INDEFINITELY ON '(&00)'. /HOLD-PRINT-JOB
 NOT PROCESSED
 SPS0204 SYSTEMFEHLER. SPOOLOUT-TASK AUF GERAET '(&00)' IN UNDEFINIERTEM WARTEZUSTAND.
 /HOLD-SPOOLOUT NICHT BEARBEITET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Prozess wurde in einen undefinierten Wartezustand versetzt. Der Operator versuchte daraufhin, den SPOOLOUT-Prozess neu zu positionieren bzw. zurueckzustellen. Dieser Versuch ist jedoch fehlgeschlagen.

SPS0206 TSN '(&00)' REQUESTING TAPE DEVICE. REPLY (<MN>=MNEMONIC DEVICE NAME; NO=NO TAPE
 AVAILABLE)
 SPS0206 TSN '(&00)' FORDERT BANDGERAET AN. ANTWORT (<MN>=MNEM. GERAETENAME; NO=KEIN
 BANDGERAET VERFUEGBAR)
 (C) Routing code: T Weight: 98

Bedeutung

Vom Benutzer mit der Prozessfolgenummer (&00) wurde ein SPOOLOUT-Kommando bzw. Makro unter Angabe von TAPE=YES bzw. das Kommando /LOGOFF TAPE abgesetzt.

Maßnahme

MN: Mnemotechnischer Geraetenname des fuer den SPOOLOUT vorgesehenen Geraetes.

NO: Gegenwaertig ist kein Bandgeraet verfuegbar.
 Die Meldung wird spaeter erneut ausgegeben.

SPS0207 '(&00)' PROCESSING COMPLETED ON DEVICE '(&01)'
 SPS0207 '(&00)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ist Geraet (&01) verfuegbar bzw. wurde eine damit soeben erfolgte Ausgabe abgeschlossen, wird dieses Geraet nach Absetzen eines der folgenden Kommandos freigegeben:

/STOP-DISKETTE-INPUT
 /STOP-DISKETTE-OUTPUT
 /STOP-PRINTER-OUTPUT
 /STOP-TAPE-OUTPUT
 /STOP-TAPE-REPLAY.

(&00): SPOOLIN / SPOOLOUT / REPLAY.

SPS0209 FILE '(&00)' DOES NOT HAVE VARIABLE-LENGTH RECORDS. SPOOL TASK ABORTED. FILE ERASED

SPS0209 DATEI '(&00)' ENTHAELT KEINE SAETZE VARIABLER LAENGE. SPOOL-AUFTRAG ABGEBROCHEN, DATEI GELOESCHT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Benutzer forderte einen SPOOLOUT einer EAM-Datei mit fester Satzlaenge an.

SPS0210 '(&00)'
 SPS0210 '(&00)'
 SPS0210 '(&00)'
 SPS0210 '(&00)'

-ERROR: DMS ERROR '(&01)' IN '(&02)' DURING SPOOLOUT OF TSN '(&03)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&01). CONTACT SYSTEM SUPPORT STAFF
 -FEHLER: DVS-FEHLER '(&01)' IN '(&02)' BEI SPOOLOUT VON TSN '(&03)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01). SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei Bearbeitung der SPOOL-Datei ist ein DVS-Fehler aufgetreten. Eine Fortsetzung des SPOOLOUT-Vorganges mit einem Drucker vom Typ '3343' bzw. '3337' ist nicht moeglich. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): 'OPEN', Fehler beim Oeffnen der Datei
 'CLOSE', Fehler beim Schliessen der Datei
 'DMS', Fehler bei Bearbeitung der Datei

(&02): Name der SPOOL-Datei

(&03): Zugeordnete Prozessfolgennummer.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen, um Datei (&02) wiederherstellen zu lassen.

SPS0211 '(&00)' RECORD WITH KEY '(&01)' NOT FOUND IN FILE '(&02)', TSN '(&03)'. CONTACT SYSTEM SUPPORT STAFF

SPS0211 DATENSATZ '(&00)' MIT SCHLUESSEL '(&01)' IN DATEI '(&02)', TSN '(&03)' NICHT GEFUNDEN. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Laden konnte kein Datensatz des Typs (&00) mit Schluessel (&01) in der SPOOL-Systemdatei gefunden werden.

(&00): CHAR = Zeichensatz
 POOL = Zeichensatz-Pool
 FOB = Forms-Overlay-Buffer
 LOOP = FCB oder LOOP
 IMAGE = Image (Benutzerdatei mit LOOP-Satz und Zeichen)
 FORM = Formular
 B-ID = Band-ID
 PREFORM = PREFORM

(&01): abdruckbarer Datensatzschluessel

(&02): Name der Datei: PRFILE

(&03): TSN

SPS0212 TSN '(&01)': PRESS PAPER HOMING KEY ON PRINTER '(&00)'. THEN REPLY (TSN. =CONTINUE)

SPS0212 TSN '(&01)', DRUCKER '(&00)': UMSCHALT-TASTE (PAPER HOMING) BETAETIGEN. ANSCHLIESSEND ANTWORT (TSN.=WEITER)

(C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

- Fehlerhafte Ein-Ausgabeoperation nach Druecken der Umschalttaste: LOOP (Vertical Format Buffer) ist nicht geladen.
- Fehlerhafte Ein-Ausgabeoperation nach dem Laden des LOOPS: Kein Zeilenabstand wird ausgefuehrt.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname.

SPS0215 SYSTEM ERROR. DEFERRED JOB '(&01)' ON DEVICE '(&00)' CANNOT BE ACTIVATED. JOB ADDED TO SHUTDOWN QUEUE

SPS0215 SYSTEMFEHLER. AUF GERAET '(&00)' ZURUECKGESTELLTER AUFTRAG '(&01)' KANN NICHT AKTIVIERT WERDEN. AUFTRAG IN SHUTDOWN-WARTESCHLANGE EINGEREIHT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der zurueckgestellte SPOOLOUT-Auftrag konnte aufgrund eines Rueckstellungsfehlers nicht in die ACTIVE-Warteschlange eingereiht werden; er verbleibt bis zum naechsten Warmstart in der SHUTDOWN-Warteschlange. Im Falle eines Kaltstarts geht der SPOOLOUT-Auftrag verloren.

(&00): Mnemotechnischer oder logischer Name des Geraetes, an dem der Operator den Auftrag zurueckstellte.

SPS0216 DEFERRED SPOOLOUT JOB ON DEVICE '(&00)' WILL REMAIN IN SHUTDOWN QUEUE
 SPS0216 ZURUECKGESTELLTER DRUCKAUFTRAG AN GERAET '(&00)' BLEIBT IN DER SHUTDOWN-QUEUE
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Device=*FILTER bedeutet, dass der Auftrag von einem Filter-Kontroller zurueckgestellt wurde.

Maßnahme

Der naechste STARTUP muss als Warmstart durchgefuehrt werden. Im Falle eines Kaltstarts geht der zurueckgestellte SPOOLOUT-Auftrag verloren.

SPS0217 TSN '(&00)' DEFERRED
 SPS0217 TSN '(&00)' ZURUECKGESTELLT
 (C) Routing code: S Weight: 99

SPS0218 RESPOOL OR SUSPEND REQUEST NOT POSSIBLE FOR DEVICE '(&00)' AT THE MOMENT
 SPS0218 RESPOOL ODER SUSPEND NICHT MOEGELICH MOMENTAN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operator hat versucht, den SPOOLOUT-Auftrag fuer Geraet (&00) mit einem Kommando /HOLD-PRINT-JOB zurueckzustellen. Ein vorausgehendes /HOLD-PRINT-JOB-Kommando fuer dieses Geraet ist jedoch noch nicht beendet. Das neue Kommando kann erst eingegeben werden, wenn die Bearbeitung des vorausgehenden abgeschlossen ist.

SPS0221 /HOLD-PRINT-JOB REJECTED FOR TAPE DEVICE '(&00)'
 SPS0221 /HOLD-SPOOLOUT ABGEWIESEN FUER BANDGERAET '(&00)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei einem als Ausgabegeraet verwendeten Bandgeraet ist ein Positionieren bzw. Zurueckstellen mittels Kommando /HOLD-SPOOLOUT unzulessig.

SPS0224 TSN '(&02)': SAMPLE PRINTOUT REQUIRED ON PRINTER '(&00)' OR SPOOLOUT-NAME
 '(&01)' WITH FORM '(&03)'? REPLY (Y=YES; N=NO; <N>=NUMBER OF PAGES 1 THROUGH 9)
 SPS0224 TSN '(&02)': PROBEDRUCK BENOETIGT AUF DRUCKER '(&00)' ODER SPOOLOUT-NAME '(&01)'
 MIT FORMULAR '(&03)'? ANTWORTEN SIE (Y=YES; N=NO; <N>= PAGES 1 THROUGH 9
 (C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

Im vorher abgesetzten Kommando /START-PRINTER-OUTPUT wurde der Operand PRINT-SAMPLE angegeben. Der Operator kann daher bei jeder Formularaenderung entscheiden, ob er fuer das betroffene Formular einen Probedruck wuenscht.

Maßnahme

Y: Probedruck von einer Seite gewuenscht
 N: Probedruck nicht gewuenscht
 <N>: Probedruck von n Seiten (n = 1 bis 9) gewuenscht.

SPS0225 TSN '(&01)': SAMPLE PRINTOUT FOR '(&00)' CORRECT? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SPS0225 TSN '(&01)': PROBEDRUCK FUER '(&00)' IN ORDNUNG? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)
 (C) Routing code: 0 Weight: 98

Bedeutung

Der Probedruck fuer das Formular (&00) ist ausgedruckt und kann nunmehr auf korrekte Einstellung geprueft werden.

Maßnahme

Y: Papiereinstellung ist korrekt; der regulaere SPOOLOUT-Vorgang beginnt.

N: Vor Beantwortung Papiereinstellung korrigieren. Der Probedruck wird wiederholt.

SPS0226 DMS ERROR '(&00)' WHEN ACCESSING FILE '(&01)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG
 DMS(&00)

SPS0226 DVS-FEHLER '(&00)' BEI ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG
 DMS(&00)

Bedeutung

Bei einem Dateizugriff von SPOOLOUT ist ein DVS-Fehler aufgetreten.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0227 '(&03)' '(&00)' MISSING IN FILE '(&01)' FOR DEVICE TYPE '(&02)'
 SPS0227 DATEI '(&01)' ENTHAELT KEIN '(&03)' '(&00)' FUER GERAETETYP '(&02)'

Bedeutung

(&00): Schluessel des fehlenden Datensatzes

(&01): Name der Datei

(&02): Geraetetyp

(&03): Objekttyp

Ein SPOOLOUT von /PRINT-FILE oder /PRINT-DOCUMENT kann auf folgende Geraetetyphen nicht umgeleitet werden: HP, HP90, 2050-APA, 2090-APA, 2090-TWIN, LP-EMUL oder LP.

SPS0228 PREFORM, FORM, VFB, CROSS VFB, FOB, CHARS POOL, CTB, TTB, MXM, FORMDEF OR PAGEDEF RECORD WITH KEY '(&00)' MISSING IN FILE '(&01)'

SPS0228 PREFORM-, FORM-, VFB-, CROSS-VFB-, FOB-, CHARS-POOL-, CTB-, TTB-, MXM-, FORMDEF- ODER PAGEDEF-SATZ MIT SCHLUESSEL '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT GEFUNDEN

Bedeutung

Der durch Kommando /PRINT-FILE veranlasste SPOOL-OUT-Vorgang kann auf HP-, HP90-, 2050-APA-, 2090-APA-, 2090-TWIN- bzw. LP-EMUL- oder LP-Geraeten nicht ausgefuehrt werden.

(&00): Schluessel des nicht gefundenen Satzes.

(&01): Dateiname.

SPS0229 TSN '(&01)': NO CHAIN CORRESPONDS TO BAND ID RECORD '(&00)'

SPS0229 TSN '(&01)': KEINE KETTE ENTSPRICHT BAND-ID-SATZ '(&00)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der in der SPOOL-Datei definierte Band-Id-Satz (&00) verfuegt ueber keine Drucker-kette, die dem Drucker 3337 entspricht.

SPS0230 INVALID 'CHARACTER-SETS' OPERAND '(&00)' FOR FILE '(&01)'. COMMAND REJECTED

SPS0230 'CHARACTER-SETS'-OPERAND '(&00)' FUER DATEI '(&01)' NICHT RICHTIG ANGEGBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Name des falschen Zeichensatzes

(&01): Name der den falschen Zeichensatz enthaltenden Datei.

Maßnahme

Operand CHARACTER-SETS korrigieren und Kommando wiederholen.

SPS0231 TSN '(&02)': PRINTER '(&00)' REQUIRES PRINT CHAIN FOR BAND ID '(&01)'. CHAIN MOUNTED? REPLY (Y=YES; N=NO; I=IGNORE)

SPS0231 TSN '(&02)': DRUCKER '(&00)' BENÖTIGT KETTE FUER BAND-ID '(&01)'. KETTE BEREITGESTELLT? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; I=IGNORIEREN)

(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Im 3337-Drucker (&00) ist die der Band-Id entsprechende Drucker-kette nicht montiert.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname des Druckers.

Maßnahme

Y: Die Drucker-kette ist montiert.

N: Die Drucker-kette kann nicht montiert werden.

I: Die Meldung wird ignoriert. Der SPOOL-OUT-Vorgang wird mit der momentan auf dem Drucker montierten Drucker-kette ausgefuehrt.

SPS0232 MOUNT FORMS OVERLAY '(&00)' ON PRINTER '(&01)' FOR TSN '(&02)'. REPLY (Y=YES;
N=NO; C,<OVERLAYNAME>=MODIFY)
SPS0232 TSN '(&02)': FORMULARDIA '(&00)' IN DRUCKER '(&01)' EINSETZEN. ANTWORT (Y=JA;
N=NEIN; C,<FORMULARDIA-NAME>=AENDERN)
(C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

Das angeforderte Formuldia (&00) muss am Laserdrucker (&01) montiert werden. Ist es nicht verfügbbar, kann ein anderes Formuldia ausgewählt werden, sofern dieses (ggf. implizit) in der Liste des vorher abgesetzten Kommandos /START-PRINTER-OUTPUT enthalten ist.

Maßnahme

Y: Angefordertes Formuldia ist montiert.

N: Drucker freigegeben.

C,<dianame>: Ein anderes Formuldia wurde am Laserdrucker (&01) montiert.
<dianame>: Bezeichnung des montierten Formuldias.

SPS0233 PRESS 'TEST PRINT' KEY FOR SAMPLE PRINTOUT ON PRINTER '(&00)'. THEN REPLY
(TSN.=JOB CONTINUES)
SPS0233 FUER PROBEDRUCK AM DRUCKER '(&00)' SCHALTER 'TEST PRINT' BETAETIGEN.
ANSCHLIESSEND ANTWORT (TSN.=AUFTRAG FORTSETZEN)
(C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

SPOOLOUT hat eine Seite der SAMPLE-Datei fuer den 3352-Laserdrucker (&00) geladen. Der Operator kann durch Drucken dieser Seite das Papier korrekt justieren.

Maßnahme

Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte zur Erzeugung von Probedrucken:

1. Knopf 'TEST PRINT' druecken
2. Knopf 'START' so oft druecken, wie ein neuer Probedruck erforderlich ist
3. Nach Beendigung den Knopf 'STOP' druecken
4. Knopf 'TEST PRINT' erneut druecken
5. Nach Abschluss 'ETX' eingeben.

SPS0235 ENTER NUMBER OF LINES FOR SAMPLE PRINTOUT ON DEVICE '(&00)' FOR SPOOLOUT-NAME
'(&01)'. REPLY (<NNN>=NUMBER OF LINES FROM 1 THROUGH 255)
SPS0235 PROBEDRUCK AUF GERAET '(&00)' FUER SPOOLOUT-NAME '(&01)': GEWUENSCHTE
ZEILENANZAHL EINGEBEN. ANTWORT (<NNN>=ZEILENANZAHL 1 BIS 255)
(C) Routing code: O Weight: 98

SPS0236 SYSTEM ERROR. SPOOLOUT ADMINISTRATOR BOURSE DESTROYED. TAKE DUMP
SPS0236 SYSTEMFEHLER. SPOOLOUT-ADMINISTRATOR-BOERSE ZERSTOERT. DUMP ERSTELLEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Boersenmechanismus, der fuer Spoolout oder Scheduler benutzt wird, hat einen Fehler entdeckt und ist abgestuerzt. Deshalb ist es unmoeglich, den Spoolout fortzusetzen.

Maßnahme

Erstellen Sie bitte einen Dump fuer die weitere Analyse.

SPS0238 TSN '(&02)': DMS ERROR '(&00)' DURING SPOOL PROCESSING OF FILE '(&01)'. SPOOLOUT JOB ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPS0238 DSN '(&02)': DVS FEHLER '(&00)' WAEREND BEARBEITUNG DER DATEI '(&01)'. SPOOLOUT AUFTRAG ABGEBROCHEN. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS(&00).

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein Irrtum trat auf entweder beim Katalogisieren eines input-replay-Bandes (mit dem Makro FILE) oder beim Oeffnen eines input replay Bandes oder eines Benutzer-Bandes.

Fuer genauere Informationen ueber den DVS-Fehlerschluessel geben Sie bitte /HELP-MSG im Systemmodus ein oder konsultieren Sie das Handbuch "Systemmeldungen".

SPS0242 NO SPOOLOUT JOB IN REPLAY QUEUE

SPS0242 KEIN SPOOLOUT-AUFTRAG IN REPLAY-WARTESCHLANGE EINGETRAGEN

(B) Routing code: S Weight: 99

SPS0243 NO RBP PRINTER ACTIVE

SPS0243 KEIN RBP-DRUCKER IN BETRIEB

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0244 FILE '(&00)' IS NOT REQUESTED, HENCE IT CANNOT BE EXCEPTED. COMMAND REJECTED

SPS0244 DATEI '(&00)' NICHT AUSZUSCHLIESSEN, DA NICHT ANGEFORDERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Widerspruch im Kommando /START-DISKETTE-INPUT.

Eine nicht ausgewaehlte Datei soll ausgeschlossen werden.

SPS0245 BYPASS INDICATOR ON FLOPPY DISK POSITIONED FOR FILE '(&00)'

SPS0245 BYPASS-INDIKATOR AUF DISKETTE GESETZT FUER DATEI '(&00)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Auf der Diskette wurde bei Datei '(&00)' ein Hardware-Problem erkannt.

Die betroffene Datei konnte nicht gelesen werden.

SPS0246 SYSTEM ERROR. CANNOT OBTAIN CLASS 4 MEMORY. COMMAND REJECTED

SPS0246 SYSTEMFEHLER. KEIN KLASSE 4-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Der Modul SCPIPTO konnte fuer seinen Arbeitsbereich keinen Klasse-4-Speicher erhalten, da keine System-Betriebsmittel mehr verfuegbar sind.

SPS0247 DMS ERROR '(&00)' DURING SPOOLIN FROM FILE '(&01)' ON FD DEVICE '(&02)'
 SPS0247 DISKETTEN-LAUFWERK '(&02)': DVS-FEHLER '(&00)' BEI SPOOLIN VON DATEI '(&01)'
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Bei der SPOOLIN-Bearbeitung ist ein DVS- oder REQM-Fehler aufgetreten. Sofern moeglich, wird die SPOOLIN-Task fortgesetzt, andernfalls wird sie beendet. Sofern ein DVS-Fehlerschluesel ausgegeben wird, kann mit dessen Hilfe naehere Information ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): DVS-Fehlerschluesel bzw. 'REQUEST MEMORY'.

SPS0248 SPOOLIN FROM FLOPPY DISK '(&00)' COMPLETED FOR FILE '(&01)'
 SPS0248 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)', DATEI '(&01)': SPOOLIN ABGESCHLOSSEN
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLIN-Vorgang fuer die Diskettendatei wurde erfolgreich abgeschlossen.

SPS0249 HDR1 LABEL MISSING FOR CONTINUATION OF FILE '(&00)' ON FLOPPY DISK DRIVE
 '(&01)'. REPLY (R=RETRY; T=CLOSE FILE)

SPS0249 DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)', DATEI '(&00)': FORTSETZUNG DER DATEI
 KENNZEICHNENDER HDR1-KENNSATZ FEHLT. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=DATEI
 SCHLIESSEN)

(C) Routing code: I Weight: 98

Bedeutung

Die zur Fortsetzung des SPOOLIN-Vorgangs erforderliche Diskette enthaelt nicht die Fortsetzung der Datei (&00). Moegliche Fehlerursache:

- Die Satzlaenge im HDR1-Kennsatz entspricht nicht der Satzlaenge auf der vorausgehenden Diskette.
- Der Multivolume-Indikator oder die Datentraegerfolge ist falsch.

Maßnahme

R: SPOOLIN mit korrekter Diskette fortsetzen.

T: Die Datei wird geschlossen. SPOOLIN betrachtet die Datei als vollstaendig und setzt die Bearbeitung mit dem angesprochenen Datentraeger fort.

SPS0250 INVALID LABEL (VOL1, HDR1, DDR1) ON FD DEVICE '(&00)'. PROCESSING CONTINUES WITH
 NEXT FLOPPY DISK

SPS0250 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)': UNGUELTIGER KENNSATZ (VOL1, HDR1, DDR1) AUF
 DISKETTE. BEARBEITUNG MIT NAECHSTER DISKETTE FORTGESETZT

(C) Routing code: I Weight: 99

SPS0252 HDR1 LABEL ERROR FOR FILE '(&00)' ON FD DEVICE '(&01)'. FILE IS SKIPPED
 SPS0252 DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)', DATEI '(&00)': HDR1-KENNSATZ FEHLERHAFT. DATEI WIRD
 NICHT BEARBEITET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der HDR1-Kennsatz enthaelt einen Fehler bei der Adresse BOE (begin of extent),
 EOE (end of extent) oder EOD (end of data).

SPS0253 CONTINUATION OF FILE '(&00)' NOT FOUND ON FLOPPY DISK DRIVE '(&01)'. REPLY
 (R=RETRY, T=CLOSE FILE)

SPS0253 DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)', DATEI '(&00)': FORTSETZUNG DER DATEI NICHT IM
 LAUFWERK. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=DATEI SCHLIESSEN)
 (C) Routing code: I Weight: 98

Bedeutung

Die zur Fortsetzung des SPOOLIN-Vorgangs erforderliche Diskette enthaelt nicht die
 Fortsetzung der Datei (&00). Moegliche Fehlerursache:

- Der neue Dateiname entspricht nicht dem alten Dateinamen.
- Die Benutzerkennungen sind ungleich.

Maßnahme

R: SPOOLIN mit korrekter Diskette fortsetzen.

T: Die Datei wird geschlossen. SPOOLIN betrachtet die Datei als vollstaendig und
 setzt die Bearbeitung mit dem angesprochenen Datentraeger fort.

SPS0254 HDR1 LABEL ERROR FOR FIRST EXTENT OF FILE '(&00)' ON FD DEVICE '(&01)'. FILE IS
 SKIPPED

SPS0254 DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)', DATEI '(&00)': ERSTE FORTSETZUNG DER DATEI
 KENNZEICHNENDER HDR1-KENNSATZ FEHLERHAFT. DATEI WIRD UEBERGANGEN
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

- Der Multivolume-Indikator ist falsch.
- Die im HDR1-Kennsatz der ersten Datei-Erweiterung enthaltene VOLUME
 Folgenummer ist falsch.

SPS0255 UNRECOVERABLE I/O ERROR ON FD DEVICE '(&00)'. SPOOLIN TASK ABORTED
 SPS0255 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)': NICHT-BEHEBBARER E/A-FEHLER. SPOOLIN-TASK
 ABGEBROCHEN

(C) Routing code: I Weight: 99

SPS0256 INVALID FILE NAME SPECIFIED IN /DATA OF FILE '(&00)' ON FD DEVICE '(&01)'. DATA BELONGING TO THIS NAME IS SKIPPED

SPS0256 DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)': DATEI '(&00)' ENTHAELT /DATA MIT FEHLERHAFTEM DATEINAMEN. ZUGEHÖRIGE DATEN WERDEN UEBERGANGEN
(C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

SPOOLIN ist in Datei (&00) auf einen Satz gestossen, der Kommando /DATA mit einem fehlerhaften Dateinamen beinhaltet.

SPS0257 FIRST RECORD OF FILE '(&00)' ON FD DEVICE '(&01)' NOT A VALID /SET-LOGON-PAR. FILE IS SKIPPED

SPS0257 DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)': ERSTER SATZ IN DATEI '(&00)' KEIN GÜELTIGES /SET-LOGON-PAR. DATEI WIRD UEBERGANGEN
(C) Routing code: J Weight: 30

SPS0258 FILE '(&00)' NOT PRESENT ON FD VOLUME '(&01)' ON FD DEVICE '(&02)'. TASK TERMINATED

SPS0258 DISKETTEN-LAUFWERK '(&02)': DATEI '(&00)' NICHT AUF DISKETTE '(&01)'. SPOOL-TASK ABGEBROCHEN
(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Die im Kommando /START-DISKETTE-INPUT angegebene Datei wurde auf der Diskette nicht gefunden.

SPS0259 I/O ERROR WHEN PROCESSING 'CLOSE DEVICE' OF A FD IN DEVICE '(&00)'

SPS0259 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)': E/A-FEHLER BEI BEARBEITEN DES 'CLOSE DEVICE'
(C) Routing code: I Weight: 99

SPS0260 'OPEN VOLUME' ERROR ON FD DEVICE '(&00)'. SPOOLIN TASK ABORTED

SPS0260 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)': FEHLER BEI EROEFFNEN DER DISKETTE. SPOOLIN-TASK ABGEBROCHEN
(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Beim Eröffnen der Diskette ist ein OPEN VOLUME-Fehler aufgetreten (zumeist E/A-Fehler).

SPS0261 HOPPER OF FD DEVICE '(&00)' EMPTY. FEED THE HOPPER

SPS0261 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)' IST LEER. DISKETTE EINLEGEN
(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Im Disketten-Laufwerk 3170 ist keine Diskette eingelegt.

Maßnahme

Durch Einlegen neuer Disketten den SPOOLIN-Vorgang fortsetzen.
Sind keine weiteren Disketten vorhanden, den SPOOLIN-Vorgang anhalten.

SPS0262 PROCESSING TERMINATED FOR FLOPPY DISK ON DRIVE '(&00)'. INSERT NEW FLOPPY DISK.
REPLY (Y=CONTINUE; N=ABORT)

SPS0262 DISKETTEN-LAUFWERK '(&00)': BEARBEITUNG DER DISKETTE ABGESCHLOSSEN. NEUE
DISKETTE EINLEGEN. ANTWORT (Y=WEITERARBEITEN; N=ABBRECHEN)
(C) Routing code: I Weight: 98

Bedeutung

Fuer den SPOOLIN- bzw. SPOOLOUT-Vorgang wird eine neue Diskette benoetigt.
(&00): Mnemotechnischer Geraetenname

Maßnahme

Y: Die neue Diskette wurde eingelegt. Bearbeitung fortsetzen.
N: Der Auftrag wird abgebrochen und ist verloren.

SPS0263 TSN '(&02)': USER ERROR FOR FILE '(&00)' ON PRINTER '(&01)'. LOOP CHANNEL NOT
FOUND. CONTACT USER

SPS0263 TSN '(&02)', DRUCKER '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEI DATEI '(&00)'. 'LOOP'-KANAL
NICHT GEFUNDEN. BENUTZER VERSTAENDIGEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend des SPOOLOUT-Vorgangs wurde festgestellt, dass fuer einen Kanal auf Drucker
(&01) ein Kanalvorschub angegeben wurde, der im VFB (Vorschubinformatpuffer) nicht
existiert. Im Anschluss an diese Meldung wird der Auftrag abgebrochen. Auf der
Anhangseite (TRAILER-PAGE) des Ausdrucks wird die Meldung SPS0345 ausgegeben.

SPS0264 JOB REJECTED: '(&00)', FOR FILE '(&01)', ON VOLUME '(&02)', DEVICE '(&03)'
SPS0264 AUFTRAG ABGEWIESEN: '(&00)', FUER DATEI '(&01)' AUF DATENTRAEGER '(&02)', GERAET
'(&03)'

(C) Routing code: J Weight: 50

Bedeutung

Der SPOOLIN-Auftrag wird von der Auftragsverwaltung (Job Management) abgewiesen.
Die Ursache hierfuer ist einer von der Auftragsverwaltung ausgegebenen Meldung zu
entnehmen.

(&00): Meldung von der Auftragsverwaltung

(&01): Floppy-Disk-Dateiname

(&02): Datentraegername

(&03): Geraetenname.

Maßnahme

Die Datei wird uebergangen und die naechste Datei geoeffnet.

SPS0265 SPOOLOUT FAMILY FOR JOB WITH TSN '(&00)' NOT ENTIRELY IN QUEUE. COMMAND REJECTED
 SPS0265 SPOOLOUT-FAMILIE FUER AUFTRAG MIT TSN '(&00)' NOCH NICHT VOLLSTAENDIG IN
 WARTESCHLANGE. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei SPOOLOUT-Auftraegen (PRINT bzw. PUNCH), die eine SPOOLOUT-Familie betreffen, ist dem Benutzer bzw. Operator nicht gestattet,

- die Prioritaet des SPOOLOUT-Auftrags zu veraendern,
- den SPOOLOUT-Auftrag zu loeschen,

solange sich die SPOOLOUT-Familie nicht vollstaendig in der Warteschlange befindet.

SPS0266 SPOOL MASTER TASK DID NOT REPLY WITHIN TIME LIMIT
 SPS0266 SPOOL-MASTERTASK ANTWORTET NICHT INNERHALB DER VORGEgebenEN ZEIT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wegen Kommunikationsproblemen mit der SPOOL-Mastertask wird der SPOOL-Auftrag beendet, ohne ausgefuehrt worden zu sein.

Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

SPS0267 /START-SUBSYSTEM (&00) OR /RESUME-SUBSYSTEM (&00) HAS ALREADY BEEN ISSUED.
 COMMAND REJECTED

SPS0267 /START-SUBSYSTEM (&00) ODER /RESUME-SUBSYSTEM (&00) BEREITS ABGESETZT. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Kommando /START-SUBSYSTEM oder /RESUME-SUBSYSTEM derzeit nicht erlaubt, da

- das Subsystem bereits geladen ist (Koexistenz nicht erlaubt).
- das Subsystem im Begriff ist, hochgefahren bzw. reaktiviert zu werden.

(&00): Subsystemname.

SPS0268 USER ID '(&00)' REQUESTS FLOPPY DISK(S) '(&01)' IN DRIVE '(&02)' FOR SYSDTA
 ASSIGNMENT. REPLY (Y=YES; N=NO)

SPS0268 BENUTZERKENNUNG '(&00)' FORDERT DISKETTE(N) '(&01)' IN LAUFWERK '(&02)' FUER
 SYSDTA-ZUWEISUNG. ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

(C) Routing code: I Weight: 98

Maßnahme

Y: Diskette ist eingelegt

N: SYSDTA-Zuweisung verweigern.

SPS0269 'LOCK-FILE=YES' IS NOT ALLOWED FOR TAPE FILES. COMMAND REJECTED
 SPS0269 'LOCK-FILE=YES' FUER BAND-DATEIEN UNZULAESSIG. KOMMANDO IGNORIERT

SPS0270 SPOOL CANNOT BE LOADED
 SPS0270 SPOOL KANN NICHT GELADEN WERDEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- SPOOL OML ist unvollstaendig
- DLL-Fehler (vorherige Konsolmeldungen ueberpruefen).

Maßnahme

Neuen System-STARTUP durchfuehren, anschliessend SPOOL laden.

SPS0271 SPOOL TASK CANNOT BE CREATED. RETRY STARTUP
 SPS0271 SPOOL-TASK KANN NICHT GESTARTET WERDEN. STARTUP WIEDERHOLEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOL-Prozess konnte im Laufe der SPOOL-STARTUP-Prozedur nicht eingerichtet werden.

SPS0272 *** SPOOL (VERSION (&00)) READY ***
 SPS0272 *** SPOOL (VERSION (&00)) BEREIT ***
 (C) Routing code: S Weight: 99

SPS0273 FLOPPY DISK '(&00)' REQUESTED ON DRIVE '(&01)' FOR SPOOLIN. REPLY (Y=YES; N=NO)
 SPS0273 DISKETTE '(&00)' FUER SPOOLIN AUF LAUFWERK '(&01)' ANGEFORDERT. ANTWORT (Y=JA;
 N=NEIN)
 (C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Kommando /START-DISKETTE-INPUT wurde abgesetzt. Auf Laufwerk (&01) wird daraufhin eine Diskette angefordert.

Maßnahme

Y: Die angeforderte Diskette ist ins Laufwerk eingelegt. SPOOLIN-Vorgang fortsetzen.
 N: SPOOLIN-Vorgang zurueckstellen. Das Kommando /START-DISKETTE-INPUT wird abgewiesen.

SPS0274 DEVICE '(&00)' NOT ACCESSIBLE. SPOOLOUT TASK ABORTED
 SPS0274 GERAET '(&00)' NICHT ANSPRECHBAR. SPOOLOUT-TASK ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der erste Zugriff auf Geraet (&00) ist fehlgeschlagen.

Maßnahme

Hardware-Wartung verstaendigen.

SPS0275 SPOOLOUT JOB '(&00)' CANNOT BE RELEASED BY /RESUME-PRINT-JOB AT THE MOMENT.
COMMAND REJECTED

SPS0275 SPOOLOUT-AUFTRAG '(&00)' UEBER /RESUME-SPOOLOUT (Z.ZT) NICHT FREIZUGEBEN.
KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wurde nicht ueber Kommando /HOLD-SPOOLOUT (Operand RESUME-CONDITION=BY-OPERATOR) zurueckgestellt bzw. die Bearbeitung dieses Kommandos ist noch nicht abgeschlossen. Das Kommando /RESUME-SPOOLOUT wird daher abgewiesen.

Maßnahme

Sofern die Bearbeitung des Kommandos /HOLD-SPOOLOUT noch nicht abgeschlossen ist, Kommando /RESUME-SPOOLOUT spaeter wiederholen.

SPS0276 TAPE DEVICE '(&00)' ALREADY ASSIGNED TO SPOOL. COMMAND REJECTED

SPS0276 BANDGERAET '(&00)' IST SPOOL BEREITS ZUGEWIESEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando /START-TAPE-REPLAY wurde abgewiesen.

SPS0277 TAPE DEVICE '(&00)' ALREADY ASSIGNED TO SPOOL IN INPUT MODE. COMMAND REJECTED

SPS0277 BANDGERAET '(&00)' IST SPOOL BEREITS FUER EINGABE ZUGEWIESEN. KOMMANDO
ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando /START-TAPE-OUTPUT wurde abgewiesen.

SPS0280 TSN '(&03)': I/O ERROR ON PRINTER '(&00)'; (&01) PAGES WILL BE REPRINTED AS OF
PAGE (&02). PLEASE CONFIRM. REPLY (Y=YES; <NN>=NUMBER OF PAGES (1 THROUGH 63))

SPS0280 TSN '(&03)': E/A FEHLER AUF DRUCKER '(&00)'. SOLLEN (&01) SEITEN AB SEITE (&02)
ERNEUT AUSGEGEBEN WERDEN? ANTWORT (Y=JA; <NN>=SEITENANZAHL (1 BIS 63))

(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Waehrend des Druckvorgangs wurde von Drucker (&00) ein Ein-/Ausgabefehler festgestellt.

Maßnahme

Vor Beantwortung der Meldung Papiereinstellung am Drucker ueberpruefen.

Y: Die genannte Seitenanzahl wird akzeptiert.

<NN>: Anzahl der Seiten (maximal 63), die erneut ausgedruckt werden sollen.
Durch erneute Ausgabe der Meldung SPS0280 wird die gewuenschte
Seitenanzahl zur Bestaetigung angeboten.

Da es nicht moeglich ist, die genaue Stelle des Fehlers zu ermitteln, koennen
einige Seiten verloren gehen bzw. zweimal gedruckt werden.

SPS0281 ABNORMAL I/O ON DEVICE '(&00)'. REPRINT FROM BEGIN OF FILE. CHECK OUTPUT
 SPS0281 FEHLER BEIM DRUCKEN AUF GERAET '(&00)'. DATEI WIRD ERNEUT GEDRUCKT. AUSGABE
 UEBERPRUEFEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend des Druckvorgangs wurde vom Laserdrucker (Typ 3352) festgestellt, dass einige Seiten der zu druckenden Datei nicht fixiert worden sind. Der Druckvorgang wird daher fuer die komplette Datei wiederholt.

Maßnahme

Ausgedruckte Datei auf korrekte Fixierung bzw. doppelt vorhandene Seiten pruefen.

SPS0282 OPERAND 'FORMS-OVERLAY' ONLY ALLOWED FOR LASER PRINTER AND TAPE DEVICE. COMMAND
 REJECTED

SPS0282 OPERAND 'FORMS-OVERLAY' NUR ZULAESSIG FUER LASERDRUCKER UND BANDGERAET.
 KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

SPS0283 TAPE DRIVE '(&00)' ACQUIRED BY SPOOL REPLAY SESSION
 SPS0283 BANDGERAET '(&00)' IST SPOOL-REPLAY-SESSION ZUGEWIESEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ueber Kommando /START-TAPE-REPLAY wurde SPOOL das Bandgeraet (&00) fuer Replay-Auftraege zugewiesen (Erstellung eines Replay-Bandes bzw. SPOOLOUT-Vorgang von einem fruher erstellten Replay-Band).

SPS0284 TSN '(&01)': FLOPPY DISK '(&00)' IS NO LONGER USABLE, SECTOR DEFECTIVE
 SPS0284 TSN '(&01)': DISKETTE '(&00)' NICHT MEHR VERWENDBAR, SEKTOR DEFEKT

(B) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Ein defekter Sektor konnte nicht als defekt markiert werden.

SPS0285 TSN '(&03)': I/O ERROR ON PRINTER '(&00)'; (&01) PAGES WILL BE REPRINTED AS OF
 PAGE (&02). CHECK OUTPUT

SPS0285 TSN '(&03)': E/A FEHLER AUF DRUCKER '(&00)'. (&01) SEITEN WERDEN AB SEITE (&02)
 ERNEUT AUSGEGEBEN. AUSGABE UEBERPRUEFEN

Bedeutung

Waehrend des Druckvorgangs wurde vom Ducker ein Ein-/Ausgabefehler beim OFF LINE-Drucken festgestellt. SPOOL wiederholt daher den Druckvorgang fuer (&01) Seiten. Da es nicht moeglich ist, die genaue Stelle des Fehlers zu ermitteln, koennen einige Seiten verloren gehen bzw. zweimal gedruckt werden.

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname des Laserdruckers

Maßnahme

Papiereinstellung am Drucker pruefen.

Ausgedruckte Datei auf fehlende bzw. doppelt vorhandene Seiten pruefen.

SPS0286 TSN '(&02)': FILE '(&00)' PRINTED ON PRINTER '(&01)' WITH TRUNCATED LINES
 SPS0286 TSN '(&02)', DRUCKER '(&01)': DATEI '(&00)' WIRD MIT VERKUERZTER ZEILENLAENGE
 AUSGEGEBEN

(B) Routing code: S Weight: 70

Bedeutung

Bei Ausgabe der Benutzerdatei am Drucker wurde festgestellt, dass die Satzlaenge mindestens eines Satzes die zugelassene Druckzeilenlaenge ueberschreitet. SPOOL hat bei der Ausgabe diese Saetze verkuerzt. Bei HP-Druckern (3351 oder 3353) wird, infolge moeglichen Proportional-Drucks, von SPOOL keine Verkuerzung vorgenommen; die Zeilen werden ggf. von der Drucker-Hardware gekuerzt. Ist keine Verkuerzung gewuenscht, muss Operand LAST-CHARACTER im Kommando /PRINT-FILE angegeben werden.

SPS0287 USER ERROR FOR FILE '(&00)' ON DEVICE '(&01)'. LINE TRUNCATION. JOB SUSPENDED
 SPS0287 ANWENDERFEHLER BEIM DRUCKEN DER DATEI '(&00)' AUF GERAET '(&01)'. ZEILENLAENGE
 ZU GROSS. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Angabe des Operanden LEFT-MARGIN im Kommando /PRINT-FILE hat eine zu grosse Zeilenlaenge verursacht, so dass das Ausdrucken der Datei nicht mehr moeglich ist. Der Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen.

Maßnahme

Benutzer oder Geraeteverwalter ansprechen. Kommando /PRINT-FILE abaendern. Die in der SPOOL-Parameterdatei festgelegte Voreinstellung fuer Operand LEFT-MARGIN kann ueber die SPSEIVE-Anweisung SHOW-SPOOL-PARAMETERS erfragt werden.

Voreinstellung ggf. abaendern.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SPS0288 PRIORITY NOT ACCEPTED. COMMAND REJECTED
 SPS0288 PRIORITAET UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde mit einer ungueltigen Prioritaetsangabe abgesetzt:

/HOLD-SPOOLOUT

/START-TAPE-OUTPUT

/START-TAPE-REPLAY.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPS0289 INVALID ACCOUNT NUMBER. COMMAND REJECTED
 SPS0289 ABRECHNUNGSNUMMER UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Die im Kommando /START-DISKETTE-INPUT enthaltene Abrechnungsnummer ist ungueltig fuer die bei Operand USER-ID angegebene Benutzerkennung.

Maßnahme

Abrechnungsnummer ggf. durch Operator ueberpruefen lassen.

SPS0292 DEVICE '(&00)' ALREADY OCCUPIED BY OTHER TASK. COMMAND REJECTED
 SPS0292 GERAET '(&00)' BEREITS VON ANDERER TASK BELEGT. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Versuch mit einem anderen Geraet wiederholen.

SPS0293 'PRINT-SAMPLE' OPERAND NOT VALID FOR DEVICE TYPE (&00)'. COMMAND REJECTED
 SPS0293 OPERAND 'PRINT-SAMPLE' FUER GERAETETYP '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT ist bei Angabe des Operanden PRINT-SAMPLE=YES nur fuer Drucker zulaessig (ausgenommen LP65-, 2090-APA- und 2050-APA-Drucker).

(&00): Geraetetyp (LP65 / 2090-APA / 2050-APA / TAPE / DISKETTE).

SPS0294 DEVICE NAME '(&00)' NOT ACCEPTED. COMMAND REJECTED
 SPS0294 GERAETENAME '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursache:

Der Geraetenname

- ist fehlerhaft eingegeben.
- ist SPOOL nicht zugewiesen.
- ist fuer ein Geraet vergeben, das von SPOOL nicht unterstuetzt wird.
- ist fuer ein Bandgeraet vergeben, fuer das das Kommando /HOLD-SPOOL-OUT unzu-laessig ist.
- ist ueber Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE nicht definiert.
- betrifft ein Geraet, dessen Typ sich von dem Typ des ersten in der Liste angegebenen Geraetes unterscheidet. Alle in der Liste enthaltenen Geraete muessen lokale Geraete bzw. REMOTE-Geraete sein. Eine Mischung aus beiden Typen ist unzu-laessig.

Maßnahme

Geraetenamen ueberpruefen.

SPS0295 REPLAY PROCESSING ONLY ALLOWED FOR TAPES. COMMAND REJECTED
 SPS0295 REPLAY-BEARBEITUNG NUR FUER BANDGERAETE ZUGELASSEN. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der im Kommando /START-TAPE-REPLAY angegebene Geratename bezeichnet kein Bandgeraet.

Maßnahme

Geraetenamen ueberpruefen.

SPS0296 PAGE NUMBER IS TOO HIGH. COMMAND REJECTED
 SPS0296 SEITENNUMMER ZU GROSS. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Die Seitennummer in einem der folgenden Kommandos ist groesser als 10**7.

/HOLD-SPOOLOUT

/RESUME-SPOOLOUT.

SPS0298 WORK TAPE '(&00)' NOT ALLOWED FOR THIS COMMAND. COMMAND REJECTED
 SPS0298 ARBEITSBAND '(&00)' FUER KOMMANDO NICHT ZUGELASSEN. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: T Weight: 99

Bedeutung

Folgende Kommandos sind fuer Arbeitsbaender unzuLaessig:

/START-TAPE-REPLAY

/START-TAPE-OUTPUT.

Maßnahme

Kommando mit anderem Geratnamen eingeben.

SPS0300 /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT RESERVED FOR SPOOL ADMINISTRATOR. COMMAND REJECTED
 SPS0300 /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT IST SPOOL VERWALTER VORBEHALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Durch Absetzen des Kommandos /REDIRECT-PRINT-JOB versuchte der Benutzer, Auftraege von einem Drucker auf einen anderen weiterzuleiten. Das Kommando ist jedoch dem SPOOL-Verwalter bzw. Gerateverwalter vorbehalten.

SPS0301 NO OUTPUT FOR STATION '(&00)'. /REDIRECT-PRINT-JOB REJECTED
 SPS0301 FUER STAPELSTATION '(&00)' STEHT KEINE AUSGABE AN. /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT
 ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

SPS0302 SYSTEM ERROR. EQUISAMQ FILE CORRUPTED
 SPS0302 SYSTEMFEHLER. EQUISAMQ-WARTESCHLANGENDATEI VERFAELSCHT
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die SPOOLOUT-Anforderungen koennen nicht zum zentralen Drucker weitergeleitet werden.

SPS0303 /REDIRECT-PRINT-JOB ACCEPTED. (&00) SPOOLOUT REQUESTS DESTINED FOR '(&01)' ARE REDIRECTED TO '(&02)'

SPS0303 /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT ANGENOMMEN. (&00) FUER GERAET '(&01)' BESTIMMTE DRUCKANFORDERUNGEN ZUM GERAET '(&02)' WEITERGELEITET

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fuer den Drucker (&01) bestimmte RSO-Druckauftraege werden zum Drucker (&02) weitergeleitet, wenn die erforderlichen Formulare in der SPOOL-Parameterdatei auch fuer den neu zugewiesenen Drucker definiert sind. Ausgaben, die bereits in Bearbeitung sind, werden nicht mehr weitergeleitet.

(&00): Anzahl der Druckauftraege

(&01): Name des Druckers, dessen RSO-Auftraege an Drucker (&02) weitergeleitet werden

(&02): Name des Druckers, auf dem die weitergeleiteten RSO-Auftraege bearbeitet werden sollen. Wurde bei Operand TO-REMOTE-PRINTER als Operandenwert *CENTRAL bzw. kein Wert angegeben, werden die Auftraege an den lokalen Drucker weitergeleitet.

SPS0304 DEVICE ADMINISTRATORS FOR DEVICES IN /REDIRECT-PRINT-JOB ARE NOT THE SAME.
 COMMAND REJECTED

SPS0304 IN /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT ANGEGEBENE GERAETE SIND VERSCHIEDENEN GERAETEVERWALTERN ZUGEORDNET. KOMMANDO ABGEWIESEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die beiden im Kommando /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT angegebenen Drucker sind in der SPOOL-Parameterdatei verschiedenen Geraeteverwaltern zugeordnet.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Ggf. Kommando wiederholen fuer zwei Drucker, die dem gleichen Geraeteverwalter zugeordnet sind.

- SPS0305 INTERNAL ERROR DURING SPOOL PARAMETER FILE ACCESS. /REDIRECT-PRINT-JOB
TERMINATED
- SPS0305 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT
BEENDET
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

SPOOL-Parameterdatei auf Gueltigkeit pruefen. Ist die Datei in Ordnung, Kommando wiederholen. Sofern der Fehler erneut auftritt, den Systembetreuer verstaendigen.

SPS0306 DEVICE/POOL IDENTIFICATION '(&00)' NOT DEFINED. /REDIRECT-PRINT-JOB COMMAND
REJECTED

SPS0306 GERAETE/POOL-KENNUNG '(&00)' NICHT DEFINIERT. /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT
ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Geraete- bzw. Poolkennung (&00) ist weder in der SPOOL-Parameterdatei noch in der BSET definiert.

- SPS0307 RSO NOT AVAILABLE. /REDIRECT-PRINT-JOB REJECTED
- SPS0307 RSO NICHT VERFUEGBAR. /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT ABGEWIESEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Kommando wiederholen, wenn das RSO-Subsystem geladen ist.

- SPS0308 SYNTAX ERROR IN DEVICE NAME. /REDIRECT-PRINT-JOB REJECTED
- SPS0308 SYNTAX-FEHLER IM GERAETENAMEN. /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT ABGEWIESEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Kommando mit korrigiertem Geraetenamen wiederholen.

- SPS0309 MEMORY ALLOCATION ERROR FOR CLASS (&00) MEMORY IN MODULE '(&01)'
- SPS0309 REQM-FEHLER FUER KLASSE (&00)-SPEICHER IN MODUL '(&01)'
(C) Routing code: S Weight: 99

- SPS0310 TSN '(&00)': INCONSISTENCY BETWEEN 'LEFT-MARGIN' OPERAND IN /PRINT-FILE AND
PAPER FORMAT OR CHARACTER DENSITY. OUTPUT SUSPENDED
- SPS0310 TSN '(&00)': OPERAND 'LEFT-MARGIN' IN /PRINT-FILE INKONSISTENT ZU PAPIER-FORMAT
BZW. SCHREIBDICHTE. AUSGABE ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der fuer Operand LEFT-MARGIN im Kommando /PRINT-FILE festgelegte Wert bzw. der hierfuer in der SPOOL-Parameterdatei festgelegte Standardwert ist zu gross.
Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Den SPOOL-Verwalter bitten, das Papierformat bzw. die Schreibdichte zu aendern.
Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

SPS0311 READ ERROR ON SPOOL.PARAMETERS FILE. CHECK THE FILE
SPS0311 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. DATEI PRUEFEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SPS0312 CHARACTER SET C'(&00)', X'(&01)' DOES NOT EXIST IN SPOOL.PARAMETERS FILE. JOB
SUSPENDED
SPS0312 ZEICHENSATZ C'(&00)', X'(&01)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT VORHANDEN. AUFTRAG
ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

(&00): Alphanumerischer Zeichensatz

(&01): Hexadezimaler Zeichensatz.

Maßnahme

Fehlenden Zeichensatz in die SPOOL-Parameterdatei, ggf. zusaetzlich in die PRFILE
einbringen. Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

SPS0313 INFORMATION CONCERNING FORM NAME '(&00)' FOR DEVICE TYPE '(&01)' NOT AVAILABLE
IN SPOOL.PARAMETERS FILE. JOB SUSPENDED
SPS0313 SPOOL-PARAMETERDATEI ENTHAELT KEINE ANGABEN UEBER FORMULAR '(&00)' FUER
GERAETETYP '(&01)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Fehlendes Formular fuer den Geraetetyp in die SPOOL-Parameterdatei einbringen.
Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

SPS0314 LASER PRINTER JOBS CANNOT BE PRINTED ON DEVICE '(&00)'. JOB SUSPENDED
SPS0314 LASERDRUCKER-AUFTRAEGE AUF GERAET '(&00)' NICHT AUSDRUCKBAR. AUFTRAG
ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Vom Operator wurde ein fuer einen Laserdrucker bestimmter Druckauftrag an den Drucker
(&00) umgeleitet. Dieser Auftrag kann aber aufgrund der in der SPOOL-Parameterdatei
SPOOL.PARAMETERS und/oder der PRFILE enthaltenen Informationen nicht auf diesem
Geraet ausgedruckt werden.

Maßnahme

Den Inhalt der SPOOL-Parameterdatei und/oder der PRFILE durch den SPOOL-Verwalter ueberpruefen und ggf. korrigieren lassen. Ist eine Korrektur dieser Dateien nicht moeglich, verbleibt der Auftrag so lange in der KEEP-Warteschlange, bis ein Laserdrucker zugewiesen werden kann.

SPS0320 SUBSYSTEM '(&00)' CANNOT BE INITIALIZED. '(&01)' COMMAND ABORTED
 SPS0320 SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT INITIALISIERT WERDEN. '(&01) '-KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 70

Bedeutung

Waehrend der Initialisierung des Subsystems ist ein Fehler aufgetreten.

(&00): Name des Subsystems

(&01): Produktname.

Maßnahme

Kommando wiederholen bzw. Dump ziehen.

SPS0321 USER ERROR: DSSM COMMAND NOT ALLOWED IN SUBSYSTEM '(&00)'. SPECIFY '(&01)' AS
 SUBSYSTEM
 SPS0321 BENUTZER-FEHLER: DSSM-KOMMANDO UNGUELTIG FUER SUBSYSTEM '(&00)'. '(&01)' ALS
 SUBSYSTEM-NAME ANGEBEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Subsystems, das nur vom System, nicht aber vom Benutzer behandelt werden darf

(&01): Name des Subsystems, das der Benutzer mit DSSM-Kommando behandeln darf.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPS0322 INVALID VALUE IN SUBSYSTEM-PARAMETER OPERAND OF '(&00)' SPOOL COMMAND
 SPS0322 UNGUELTIGER WERT IN OPERAND SUBSYSTEM-PARAMETER DES SPOOL-KOMMANDOS '(&00)'
 (B) Routing code: S Weight: 70

Bedeutung

(&00): Kommandoname:

/START-SUBSYSTEM oder /STOP-SUBSYSTEM oder

/RESUME-SUBSYSTEM oder /HOLD-SUBSYSTEM

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPS0323 SUBSYSTEM '(&01)' STILL IN INIT PHASE. '(&00)' SUBSYSTEM DELETE/HOLD IMPOSSIBLE.
RETRY COMMAND LATER

SPS0323 SUBSYSTEM '(&01)' WIRD NOCH INITIALISIERT. SUBSYSTEM '(&00)' KANN NICHT ENTLADEN
BZW. STILLGELEGT WERDEN. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Ein abhaengiges Subsystem ist noch in der Initialisierungsphase und verhindert so das Entladen des Master-Subsystems.

(&00): Name des Master-Subsystems

(&01): Name des abhaengigen Subsystems.

Maßnahme

Kommando wiederholen. Falls auch dieser Versuch ohne Erfolg bleibt, einen Systemdump erstellen.

SPS0324 '(&00)' operand in /RESUME-SUBSYSTEM command will be ignored

SPS0324 Operand '(&00)' in /RESUME-SUBSYSTEM Kommando wird ignoriert

Bedeutung

Die RSO- oder SPS-Versionsnummer darf nicht angegeben werden.

Die fuer Kommando /RESUME-SUBSYSTEM korrekte RSO- oder SPS-Versionsnummer ist die Nummer des Subsystems, das sich gerade im HOLD-Status befindet.

(&00): Subsystemname RSO oder SPS.

SPS0325 INTERNAL ERROR '(&02)' DURING '(&00)'+SUBSYSTEM '(&01)' COMMAND. COMMAND NOT PROCESSED

SPS0325 INTERNER FEHLER '(&02)' BEI BEARBEITUNG DES KOMMANDOS '(&00)'+SUBSYSTEM '(&01)'. KOMMANDO NICHT BEARBEITET.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend des START/RESUME oder STOP/DELETE eines Subsystems tritt ein interner Fehler auf. Information fuer die Fehlerdiagnose steht in der Datei SERSLOG unter der Nummer (&02) zur Verfuegung.

(&00): auf das Subsystem anzuwendende Aktion:

START oder STOP oder RESUME oder HOLD

(&01): Name des Subsystems.

(&02): Error Logging Folgenummer.

SPS0339 DMS ERROR '(&00)' ON INPUT FILE

SPS0339 DVS-FEHLER '(&00)' BEI EINGABE-DATEI

Bedeutung

Die Erzeugung des Benutzerbandes wird abgebrochen (Ausnahme: Der Fehler trat beim Aufheben der Sperre auf).

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0340 SPOOLOUT ENDED
SPS0340 SPOOLOUT-VORGANG BEENDET
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

- Die Datei ist vollstaendig ausgedruckt.
- Die Druck-Anforderung wurde aus der Warteschlange geloescht.
- Sofern vom Benutzer gefordert, wurde im Anschluss an den SPOOLOUT-Vorgang die Datei geloescht.

SPS0341 SPOOLOUT DEFERRED
SPS0341 SPOOLOUT-AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird zeitweilig zurueckgestellt, d.h. wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.

Maßnahme

Nachfolgende Meldungen erfragen die Angabe des Starttyps und der neuen Prioritaet des Auftrags.

SPS0342 PRINT KEPT
SPS0342 SPOOLOUT-AUFTRAG ZURUECKGEHALTEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen und verbleibt dort, bis er mit Kommando /RESUME-SPOOLOUT erneut gestartet wird.

Maßnahme

Die nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SPS0343 SPOOLOUT CANCELLED
SPS0343 SPOOLOUT-AUFTRAG ABGEBROCHEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Spoolout-Auftrag abgebrochen mit Kommando /CANCEL-JOB oder /CANCEL-PRINT-JOB.

SPS0344 TAPE ERROR. SPOOLOUT CANNOT BE PERFORMED
SPS0344 BANDFEHLER. SPOOLOUT-AUFTRAG KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN
(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0345 SPOOLOUT STOPPED. USER ERROR IN THE INPUT FILE
 SPS0345 SPOOLOUT ANGEHALTEN. ANWENDERFEHLER BEIM DRUCKEN DER DATEI
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Drucken der Benutzerdatei hat SPOOLOUT einen der folgenden Benutzerfehler festgestellt:

- Der Benutzer will mehr Zeilen drucken als vom Vorschub-Informationspuffer (VFB = vertical format buffer) zugelassen.
- Der Benutzer gibt einen Vorschub auf einen Kanal an, der im VFB nicht vorhanden ist.
- Der Benutzer gibt ein dem SPOOLOUT unbekanntes CONTROL-BYTE an.

SPS0346 WARNING: LINE TRUNCATION
 SPS0346 WARNUNG: ZEILENVERKUERZUNG
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Mindestens ein Datensatz weist eine hoehere Anzahl an Zeichen (Satzspalten) auf, als mit einer Druckzeile ausgegeben werden koennen. Jeder dieser Datensaeetze wurde gekuerzt, d.h. nach der festgelegten Anzahl an Zeichen wurde die entsprechende Druckzeile und damit der betroffene Datensatz abgeschnitten.

Maßnahme

Ist keine Verkuerzung gewuenscht, Operand LAST-CHARACTER im Kommando /PRINT-FILE angeben.

SPS0347 SPOOLOUT STOPPED. DMS ERROR CODE '(&00)' IN INPUT FILE
 SPS0347 DVS-FEHLER '(&00)' BEI EINGABE-DATEI. SPOOLOUT ANGEHALTEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0348 DMS ERROR '(&00)' IN OUTPUT TAPE FILE. JOB ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG
 DMS(&00)

SPS0348 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BANDAUSGABE-DATEI. AUFTRAG ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS:
 /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Beim Oeffnen bzw. Schliessen der Bandausgabedatei trat ein DVS-Fehler auf. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0349 SPOOL QUEUE ERROR '(&00)' FOR '(&01)' OPERATION
 SPS0349 SPOOL-WARTESCHLANGEN-FEHLER '(&00)' BEI '(&01)'-OPERATION
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Meldung wird nur zu Diagnosezwecken ausgegeben.

(&00): Fehlerschlüssel vom EQS Modul

(&01): Operation: INSERT, MODIFY, MODIFYKEY, DELETE, GETKEY, GETPARKEY, GETBYTSN, GETNXTREC, GETCOUNT oder SHUTDOWN-Fehler auf EQS.

SPS0350 WARNING: ERROR '(&00)' FOR A '(&01)' OF CLASS-'(&02)' MEMORY IN MODULE '(&03)'
 AT '(&04)'

SPS0350 WARNUNG: '(&01)'-FEHLER '(&00)' FUER KLASSE (&02)-SPEICHER IN MODUL '(&03)' BEI
 '(&04)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Fehlerschlüssel (&00) zurueckgegeben.

Vom REQM- bzw. RELM-Makro wurde fuer den Klasse (&02)-Speicher Fehlerschlüssel (&00) zurueckgegeben. Trat der Fehler in SSVRIS auf, wird die Kontrolle an SSVADM zurueckgegeben.

(&00): Fehlerschlüssel

(&01): Betroffener Makro fuer Speicherplatzzuweisung (REQM) bzw. Speicherplatzfreigabe (RELM)

(&03): Modulname

(&04): Mnemonic bzw. Adresse fuer Makroaufruf.

SPS0351 *** REPLAY SESSION ABORTED. ACKNOWLEDGMENT REQUIRED. REPLY (TSN.=ABORTION
 REGISTERED)

SPS0351 *** REPLAY-LAUF ABGEBROCHEN. BESTAETIGUNG ERWARTET. ANTWORT (TSN.=ABBRUCH
 REGISTRIERT) ***

(C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Ein gravierender Fehler fuehrte zum Abbruch des Replay-Laufs.

Die Fehlerursache ist einer bereits ausgegebenen Meldung zu entnehmen.

Maßnahme

TSN.: Der Abbruch des Replay-Laufs wurde zur Kenntnis genommen.

SPS0352 REPLAY TAPE SESSION NEEDS MORE THAN 16 VOLUMES. SESSION ABORTED

SPS0352 *** REPLAY-LAUF BRAUCHT MEHR ALS 16 BAENDER. REPLAY-LAUF ABGEBROCHEN ***

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das System laesst fuer einen Replay-Lauf maximal 16 Baender zu.

SPS0353 *** 'FSTAT' MACRO ERROR. DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. REPLAY SESSION
 ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00) ***
 SPS0353 *** 'FSTAT'-MAKRO-FEHLER. DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. REPLAY-LAUF
 ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS /HELP-MSG DMS(&00) ***
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im System-
 modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0354 MNEMONIC '(&00)' IS INVALID. COMMAND REJECTED
 SPS0354 '(&00)' KEIN GUELTIGER GERAETENAME. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In einem der folgenden Kommandos wurde ein ungueltiger Geraetename angegeben:
 /STOP-DISKETTE-OUTPUT
 /STOP-TAPE-OUTPUT.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPS0355 REPLAY TAPE SESSION '(&00)' ALREADY IN PROCESS. COMMAND REJECTED
 SPS0355 REPLAY-LAUF FUER VOLUME '(&00)' BEREITS IN BEARBEITUNG. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde abgewiesen:
 /START-TAPE-OUTPUT
 /START-TAPE-REPLAY.

SPS0356 TAPE NOT A REPLAY TAPE. COMMAND REJECTED
 SPS0356 MONTIERTES BAND KEIN REPLAY-BAND. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde abgewiesen:
 /STOP-TAPE-OUTPUT
 /STOP-TAPE-REPLAY.

SPS0357 VOLUME LIST UPDATE NOT ALLOWED FOR REPLAY TAPE OUTPUT ON DEVICE '(&00)'. COMMAND
 REJECTED
 SPS0357 VOLUME-LISTEN-AKTUALISIERUNG UNZULAESSIG FUER REPLAY-BAND AUSGABE AUF GERAET
 '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es ist nicht erlaubt, eine VOLUME-Liste im Kommando /START-TAPE-OUTPUT
 anzugeben, um die Kennzeichen der REPLAY-Bandausgabe zu aendern.

SPS0358 NO JOB FOR REPLAY SESSION '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SPS0358 KEIN AUFTRAG FUER REPLAY-LAUF '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die SRD-Datei enthaelt keinen Auftrag fuer den REPLAY-Lauf. Es erfolgte daher kein Eintrag in die REPLAY-Warteschlange. Das Kommando /START-TAPE-REPLAY wurde abgewiesen.

SPS0359 TSN '(&02)': SPOOLOUT OF FILE '(&01)' ON TAPE WITH VOLUME '(&00)' COMPLETED
 SPS0359 TSN '(&02)': SPOOLOUT VON DATEI '(&01)' AUF BAND MIT VOLUME '(&00)'
 ABGESCHLOSSEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

SPS0360 SESSION COMPLETED. SRD FILE '(&00)' ERASED
 SPS0360 LAUF BEENDET. SRD-DATEI '(&00)' GELOESCHT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Alle Dateien aus der SRD-Datei (&00) sind bearbeitet.

SPS0361 SESSION COMPLETED. JOB(S) REMAINING IN SRD FILE '(&00)'. SRD FILE KEPT
 SPS0361 LAUF BEENDET. SRD-DATEI '(&00)' ENTHAELT NOCH AUFTRAEGE. SRD-DATEI NICHT
 GELOESCHT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend eines REPLAY-Laufes wurden Auftraege nicht uebernommen.

Moegliche Ursachen:

- Im Kommando /START-TAPE-REPLAY wurde eine Auftrags-Auswahl getroffen.
- Der Auftrag soll auf nicht mehr unterstuetzten Drucker-Typen bearbeitet werden.
- Der REPLAY-Lauf wurde mit Fehler beendet.

SPS0362 'ERASE' MACRO ERROR. DMS-ERROR-CODE '(&00)' AT ADDRESS '(&01)'. REPLAY TAPE
 PROCESSING CONTINUES. IN SYSTEM-MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SPS0362 'ERASE'-MAKRO-FEHLER. DVS-FEHLER '(&00)' BEI ADRESSE '(&01)'. REPLAY-
 BANDBEARBEITUNG FORTGESETZT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im System-modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0363 WARNING: REQM, RELM, BOURSE OR SSVINH ERROR AT ADDRESS '(&00)'
 SPS0363 WARNUNG: REQM-, RELM-, BOERSEN- ODER SSVINH-FEHLER BEI ADRESSE '(&00)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Meldung nur zu Diagnosezwecken.

Im Modul SLOCTPI trat bei Adresse (&00) ein Fehler auf. Je nach Art des Fehlers wird der Lauf fortgesetzt oder abgebrochen.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0364 SRD FILE SAVED ON TAPE '(&00)'
 SPS0364 SRD-DATEI AUF BAND '(&00)' GESICHERT
 (C) Routing code: S Weight: 99

SPS0365 SRD FILE '(&00)' ALREADY EXISTS. OVERWRITE? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SPS0365 SRD-DATEI '(&00)' BEREITS VORHANDEN. UEBERSCHREIBEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)
 (C) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Zu Beginn einer REPLAY-Session (Lesen oder Schreiben) sollte eine neue SRD-Datei eingerichtet werden, der Dateiname ist aber bereits vergeben.

Maßnahme

Y: REPLAY-Lauf ausfuehren. Vorhandene Datei wird ueberschrieben.

N: REPLAY-Lauf abbrechen. Vorhandene Datei bleibt erhalten.

SPS0366 WARNING: ERROR IN SRD FILE '(&00)'; OPTION BYTE '(&01)'. ERROR BYTE AND DMS CODE
 '(&02)' AT ADDRESS '(&03)'
 SPS0366 WARNUNG: FEHLER BEI SRD-DATEI '(&00)'; OPTION-BYTE '(&01)'. FEHLER-BYTE UND DVS-
 FEHLERCODE '(&02)' BEI FEHLERADRESSE '(&03)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Meldung nur zu Diagnosezwecken.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0367 WARNING: SSVINH ERROR. OPTION BYTE '(&00)', FLAG BYTE '(&01)', DMS ERROR CODE '(&02)', FILE SEQUENCE NO. '(&03)' AT ADDRESS '(&04)'
 SPS0367 WARNUNG: SSVINH-FEHLER. OPTION-BYTE '(&00)', FLAG-BYTE '(&01)', DVS-FEHLERCODE '(&02)', DATEI-FOLGE-NR. '(&03)', FEHLERADRESSE '(&04)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Meldung nur zu Diagnosezwecken. Beim Versuch, Operation (&00) bei der Banddatei mit der Dateifolgenummer (&03) auszufuehren, ist ein Fehler aufgetreten.

(&03): Dateifolgenummer (FSEQ)

(&04): Adresse im SLOCTPI.

SPS0368 'FILE' MACRO ERROR. DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)' AT ADDRESS '(&02)'. NO
 JOB CREATED FOR FILE '(&01)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SPS0368 'FILE'-MAKRO-FEHLER. DVS-FEHLER '(&00)', FEHLERADRESSE '(&02)'. KEIN AUFTRAG
 ERZEUGT FUER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei (&01) kann wegen des aufgetretenen DVS-Fehlers nicht vom Band gelesen werden. Fuer diese Datei wurde kein Auftrag erzeugt.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&01): Name der Banddatei

(&02): Adresse im Modul SLOCTPI.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0370 DENSITY NOT AVAILABLE FOR MNEMONIC '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SPS0370 SCHREIBDICHTe EXISTIERT NICHT FUER GERAET '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 30

Bedeutung

Die Schreibdicthe (DENSITY), die in einem der folgenden Kommandos angegeben wurde, existiert nicht in dieser Systemkonfiguration.

/START-TAPE-OUTPUT

/START-TAPE-REPLAY.

SPS0371 ERROR ON VOLUME '(&00)'. REMAINING FILES ON THIS TAPE WILL BE IGNORED
 SPS0371 FEHLER BEI VOLUME '(&00)'. VERBLEIBENDE DATEIEN DIESES BANDES WERDEN IGNORIERT
 (C) Routing code: S Weight: 99

SPS0373 *** EAM ERROR. OPTION BYTE + LBN + FILE# '(&00)', ERROR BYTE + SDB + SENSE BYTES + EXECUTIVE FLAG '(&01)' AT ADDRESS '(&02)' ***

SPS0373 *** EAM-FEHLER. OPTION-BYTE + LBN + DATEI# '(&00)', FEHLERBYTE + SDB + SENSE-BYTES + EXECUTIVE-FLAG '(&01)', FEHLERADRESSE '(&02)' ***

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0374 WARNING: SCB RECORD TOO LONG. RECORD TRUNCATED

SPS0374 WARNUNG: SCB-SATZLAENGE ZU GROSS. SATZ GEKUERZT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Satzlaenge eines vom REPLAY-Band gelesenen SCB-Satzes ueberschreitet die zulaessige Grenze. Der Satz wird auf die maximal zulaessige SCB-Satzlaenge gekuerzt.

SPS0377 FILE '(&00)' CREATED FOR TSN '(&01)'

SPS0377 DATEI '(&00)' ERSTELLT FUER TSN '(&01)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die zu druckende Datei wurde fehlerfrei in die Datei (&00) fuer TSN (&01) uebernommen.

SPS0378 'FILE' MACRO ERROR '(&00)' FOR REPLAY SESSION '(&01)', USER ID '(&02)', TSN

SPS0378 '(&03)'. SPOOL JOB WITH TSN '(&04)' ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPS0378 'FILE'-MAKRO-FEHLER '(&00)' BEI REPLAY-LAUF '(&01)', BENUTZER-ID '(&02)', TSN

SPS0378 '(&03)'. SPOOL-AUFTRAG, TSN '(&04)', ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG

DMS(&00)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Wegen DVS-Fehler (&00) ist der Datei-Zugriff fuer die Ausgabe auf den Drucker oder Stanzer fuer den REPLAY-Lauf (&01) mit TSN (&03) und der Benutzer-Id (&02) nicht moeglich. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschlüssel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&01): Session-Id

(&03): TSN des Benutzer-Auftrags

(&04): TSN des SPOOL-Auftrags.

Maßnahme

Benutzer verstaendigen.

SPS0379 SYNTACTICAL ERROR. CORRECT /SPARAM COMMAND

SPS0379 SYNTAX-FEHLER. KOMMANDO /SPARAM KORRIGIEREN

SPS0380 /SPARAM COMMAND ACCEPTED

SPS0380 KOMMANDO /SPARAM ANGENOMMEN

- SPS0381 SPOOL DID NOT ACQUIRE TAPE DRIVE OF SPECIFIED DENSITY. SPOOL PROCESSING CONTINUES
- SPS0381 SPOOL KONNTE KEIN BANDGERAET MIT GEWUENSCHTER SCHREIBDICHTER ERHALTEN. SPOOL-BEARBEITUNG FORTGESETZT
(C) Routing code: S Weight: 99
- SPS0382 DEVICE '(&00)' CANNOT CURRENTLY BE ASSIGNED TO SPOOL SUBSYSTEM
SPS0382 SPEICHERPLATZ-MANGEL: GERAET '(&00)' KANN SPOOL Z.ZT. NICHT ZUGEWIESEN WERDEN. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN
(C) Routing code: S Weight: 99
- SPS0383 SPOOL NOT AVAILABLE. COMMAND REJECTED
SPS0383 SPOOL NICHT BETRIEBSBEREIT. KOMMANDO ABGEWIESEN
(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Zu dem Zeitpunkt, als das SPOOL-Kommando abgesetzt wurde, war die SPOOL-Administrator-Task nicht betriebsbereit.

Maßnahme

SPOOL-Administrator-Task mit Kommando /START-SPOOL neu starten. Nachdem die Meldung SPS0002 ausgegeben wurde, das abgewiesene Kommando wiederholen.

- SPS0384 PRESENTLY NO TAPE DRIVE FOR TSN '(&00)' AVAILABLE. SPOOL PROCESSING CONTINUES
SPS0384 FUER TSN '(&00)' MOMENTAN KEIN BANDGERAET VERFUEGBAR. SPOOL-BEARBEITUNG FORTGESETZT
(C) Routing code: S Weight: 99
- SPS0387 WARNING: ERROR '(&00)' IN EQS GET QUEUE OPERATION
SPS0387 WARNUNG: FEHLER '(&00)' BEIM LESEN DER EQS-WARTESCHLANGE
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Meldung nur zu Diagnosezwecken.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

- SPS039A KEY '(&00)' ((&01)) OR HEXADECIMAL KEY '(&02)' NOT FOUND IN FILE '(&03)'
SPS039A SCHLUESSEL '(&00)' ((&01)) ODER HEXADEZIMAL-SCHLUESSEL '(&02)' IN DATEI '(&03)'
NICHT GEFUNDEN
(C) Routing code: S Weight: 99
- SPS0390 SPOOL MASTER TASK ABNORMAL TERMINATION. SPOOL SHUTDOWN IN PROCESS
SPS0390 *** SPOOL-MASTERTASK ABNORMAL BEENDET. SPOOL-SHUTDOWN WIRD BEARBEITET ***
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Nach dem Absturz der SPOOL-Mastertask wurde der SPOOL-SHUTDOWN eingeleitet.

Maßnahme

Um die SPOOL-SHUTDOWN-Bearbeitung nicht zu verzögern, alle auftretenden SPOOL-Meldungen moeglichst schnell beantworten. Nach Abschluss der SHUTDOWN-Bearbeitung eine neue SPOOL-Task einrichten.

SPS0391 WARNING: ENQUEUE ERROR '(&00)' ON CONTROLLER BOURSE
 SPS0391 WARNUNG: ENQUEUE-FEHLER '(&00)' AUF CONTROLLER BOERSE
 (C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

Meldung nur zu Diagnosezwecken.
 (&00): ENQUEUE-Fehlerschlüssel.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0392 RELM ERROR '(&00)' AT ADDRESS '(&01)'
 SPS0392 RELM-FEHLER '(&00)' BEI ADRESSE '(&01)'
 (C) Routing code: R Weight: 99

Bedeutung

(&00): RELM-Fehlerschlüssel.

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0393 AT LEAST ONE REPLAY JOB COULD NOT BE SCHEDULED FROM DEVICE '(&00)'
 SPS0393 MINDESTENS EIN REPLAY-BANDAUFTRAG VON GERAET '(&00)' KONNTE NICHT VERGEBEN
 WERDEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Eingabe-Bearbeitung eines REPLAY-Bandes wurde mindestens ein Auftrag aus einem der folgenden Gruende nicht bearbeitet:

- Der/die benoetigte(n) Drucker ist/sind nicht mehr bedienbar;
- der/die benoetigte(n) Drucker ist/sind momentan nicht verfuegbar.

SPS0395 SPECIFY RESTART TYPE ON DEVICE '(&00)' FOR TSN '(&01)'. REPLY (B=BEGINNING,
 S=START AT FIRST RECORD)
 SPS0395 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': ART DES WIEDERANLAUFS ANGEBEN. ANTWORT
 (B=NEUBEGINN; S=AB ERSTEM SATZ DES DATENTRAEGERS)

Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname des Druckers.

Maßnahme

B: Wiederanlauf des SPOOLOUT-Auftrags von Beginn an.
 S: Wiederanlauf des SPOOLOUT-Auftrags ab dem ersten Satz des aktuellen Datentraegers.

SPS0397 'EXIT-ROUTINE' OPERAND ONLY ALLOWED ON PRINTER AND TAPE DRIVE. COMMAND REJECTED
 SPS0397 OPERAND 'EXIT-ROUTINE' NUR FUER DRUCKER ODER BAND-GERAET ZULAESSIG. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Operand EXIT-ROUTINE wurde fuer ein Geraet verwendet, das weder ein Drucker noch ein Bandgeraet ist.

SPS0398 RECOVERY FROM MEMORY POOL NOT POSSIBLE, ADDRESSES HAVE BEEN DESTROYED AFTER
 ABNORMAL TASK TERMINATION

SPS0398 WIEDERAUFSETZEN AUS MEMORY-POOL UNMOEGLICH, DA ADRESSEN NACH ABNORMALER TASK-
 BEENDIGUNG ZERSTOERT WURDEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0399 FILE '(&00)' STILL IN MEMORY POOL FOR DEVICE '(&01)' AFTER ABNORMAL TASK
 TERMINATION. LISTING MAY HAVE BEEN PRINTED TWICE

SPS0399 DATEI '(&00)' NOCH IM MEMORY-POOL FUER GERAET '(&01)' NACH ABNORMALER TASK-
 BEENDIGUNG. LISTEN KOENNEN DOPPELT GEDRUCKT SEIN

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0401 DEVICE '(&00)' ACTIVATED. FOB SIZE: (&01); CHARACTER SETS (&02); ROTATION:
 '(&03)'; FO-OV: '(&04)'; R-P-M: '(&05)'

SPS0401 GERAET '(&00)' AKTIVIERT. FOB-GROESSE: (&01); ZEICHENSAETZE: (&02); ROTATION:
 '(&03)'; FO-OV: '(&04)'; R-P-M: '(&05)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname

(&01): Groesse des FORMS OVERLAY BUFFER (FOB)

(&02): Anzahl der Zeichensaetze

(&03): ANY / YES / NO / MANUAL

(&04): Formulardia (FORMS OVERLAY):ALL / NONE / ONLY / <liste>.

(&05): Groesse des RASTER PATTERN MEMORY

SPS0402 SPOOLOUT COMMAND PROCESSING COMPLETED FOR TSN '(&00)'

SPS0402 TSN '(&00)': SPOOLOUT-KOMMANDO AUSGEFUEHRT.

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando /RESUME-SPOOLOUT wurde fuer die Prozessfolgennummer (TSN) ausgefuehrt.

SPS0403 SPOOLOUT RESPOOLED. OUTPUT INCOMPLETE
 SPS0403 SPOOLOUT-AUFTRAG ANGEHALTEN. AUSDRUCK UNVOLLSTAENDIG

Bedeutung

Der laufende SPOOLOUT-Auftrag wurde vom Operator mit Kommando /**HOLD-SPOOLOUT RESUME-CONDITION=IMMEDIATE** angehalten.
 Der SPOOLOUT-Auftrag wird sofort wiederholt.

SPS0404 DEVICE '(&00)' ACTIVATED. FOB SIZE: (&01); CHARACTER SETS (&02); ROTATION:
 '(&03)'; FO-OV: '(&04)'
 SPS0404 GERAET '(&00)' AKTIVIERT. FOB-GROESSE: (&01); ZEICHENSAETZE: (&02); ROTATION:
 '(&03)'; FO-OV: '(&04)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname
 (&01): Groesse des FORMS OVERLAY BUFFER (FOB)
 (&02): Anzahl der Zeichensaetze
 (&03): ANY / YES / NO / MANUAL
 (&04): Formulardia (FORMS OVERLAY):ALL / NONE / ONLY / <liste>.

SPS0405 VALUES SPECIFIED FOR '(&00)' ON '(&01)' ARE IN CONTRADICTION TO THE PHYSICAL
 VALUES. DEVICE WILL BE RELEASED
 SPS0405 GERAET '(&01)': ANGEGEBENE WERTE FUER '(&00)' WIDERSPRECHEN PHYSIKALISCHEN
 EIGENSCHAFTEN. GERAET WIRD FREIGEGBEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- Der untere Grenzwert der FOB-Groesse ueberschreitet den vorgegebenen physikalischen Wert des Druckers.
- Der untere Grenzwert fuer die Anzahl der Zeichensaetze ueberschreitet den vorgegebenen physikalischen Wert des Druckers.
- ROTATION wurde angegeben, wird aber vom Geraet nicht unterstuetzt.
- Der Drucker unterstuetzt FORMS OVERLAY nicht.

An Geraet (&01) kann kein Auftrag vergeben werden.

(&00): FOB (FORMS OVERLAY BUFFER) / CHARS (Zeichensatz) / ROTATION / FO-OV
 (&01): Mnemotechnischer Geraetenname.

SPS0406 TSN '(&00)' LOCKED. /CANCEL-JOB OR /CANCEL-PRINT-JOB REJECTED. RETRY COMMAND
 LATER
 SPS0406 TSN '(&00)' GESPERRT. /CANCEL-JOB ODER /CANCEL-PRINT-JOB ABGEWIESEN. KOMMANDO
 SPAETER WIEDERHOLEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Es wurde ein Kommando /**CANCEL-JOB** oder /**CANCEL-PRINT-JOB** fuer eine gesperrte TSN eingegeben.

SPS0407 TSN '(&02)': DMS ERROR '(&00)' DURING READ ACCESS TO FILE '(&01)'. IN SYSTEM
MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPS0407 TSN '(&02)': DVS-FEHLER '(&00)' BEI LESE-ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-
MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim durch Prozessfolgennummer (&02) verursachten SPOOLOUT-Zugriff auf Datei (&01) ist ein DVS-Fehler aufgetreten.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im System-
modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&01): Name der gerade benutzten PRFILE.

SPS0408 SET SOFTWARE ROTATION MODE ON DEVICE '(&00)? REPLY (Y=YES; N=NO)

SPS0408 SEITENDREH-SCHALTER AM GERAET '(&00)' SETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=GERAET
FREIGEBEN)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Geraetebezeichnung.

Maßnahme

Y: Der Operator hat die Schalter gesetzt.

N: Die Schalter wurden nicht gesetzt. Das Geraet wird freigegeben.

SPS0409 '(&00)': '(&01)' IN REC# '(&02)'

SPS0409 '(&00)': '(&01)' IN REC# (&02)

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): WRONG DEN/FONT CTRL BYTE: Schreibdichte- oder Schriftzeichensatzfehler
(FONT-Fehler)

WRONG FORM-OVERLAY CTRL BYTE: Mechanischer Forms-Overlay-Fehler

WRONG LEFT-MARGIN CTRL BYTE: SHIFT-Fehler

WRONG DATMODI CTRL BYTE: Daten-Modifizierungsfehler

WRONG ROTATION CTRL BYTE: Fehler beim Papiervorschub

WRONG TYPE0 HP CTRL BYTE: WIDE- (Breitschrift), INVERSE- (Inverse),
UNDERScore- (Unterstrich),
DENSITY- (Schreibdichte) Fehler

WRONG TYPE1 HP CTRL BYTE: Schriftzeichensatz- (FONT-) Auswahlfehler

WRONG TYPE3 HP CTRL BYTE: FOB-Kontrollfehler

TYPE3 HP UNALLOWED: Steuerzeichen vom Typ 3 an
unzulaessiger Stelle

WRONG CHANNEL VALUE: Vorschub auf Kanal-Nummer groesser als 12

CHANNEL NOT DEFINED: Kanal fehlt im LOOP

AT END OF REC, TYPE3 HP: ESCAPE-Sequenz wurde abgeschnitten

AT END OF REC, TYPE2 HP: ESCAPE-Sequenz wurde abgeschnitten

ESCAPE CHAR AT END OF RECORD: ESCAPE-Sequenz wurde abgeschnitten
 TOP OF PAGE RECORD TOO SHORT: Kontrollbyte-Sequenz unvollstaendig
 LINE TRUNCATION: Zeile unvollstaendig
 WRONG PCC DISPLACEMENT: An der im Kommando /PRINT-FILE angegebenen Distanzadresse wurde keine gueltige Drucksteuerzeichenposition gefunden.

(&01): Werte des falschen Kontrollbytes; 'POSSIBLE' nur in Verbindung mit LINE TRUNCATION

(&02): Satznummer in der Eingabedatei.

SPS0410 WARNING: 'ROTATION' NOT SUPPORTED ON DEVICE '(&00)'. SPOOLOUT CONTINUES
 SPS0410 WARNUNG: 'ROTATION' AM DRUCKER '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT. SPOOLOUT-VORGANG FORTGESETZT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Im abgesetzten Kommando wurde ROTATION=ANY angegeben. Da der Drucker jedoch ROTATION nicht unterstuetzt, werden fuer ihn nur solche Auftraege ausgewaehlt und bearbeitet (scheduled), die diese Funktion nicht beanspruchen.

(&00): Geraetebezeichnung.

SPS0411 SPECIFIED LOWER LIMIT FOR FOB SIZE, NUMBER OF CHARACTER SETS, FILE SIZE OR
 PRIORITY EXCEEDS UPPER LIMIT. COMMAND REJECTED
 SPS0411 ANGEGEBENER UNTERER GRENZWERT FUER 'FOB'-GROESSE, ZEICHENSATZ-ANZAHL, DATEI-
 GROESSE BZW. PRIORITAET UEBERSCHREITET OBERE GRENZE. KOMMANDO ABGEWIESEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

FOB: FORMS OVERLAY BUFFER.

SPS0412 'FORMS-OVERLAY-BUFFER', 'CHARACTER-SET-NUMBER' AND 'ROTATION' OPERANDS ARE ONLY
 SUPPORTED ON HP PRINTERS. COMMAND REJECTED

SPS0412 OPERAND 'FORMS-OVERLAY-BUFFER', 'CHARACTER-SET-NUMBER' BZW. 'ROTATION' NUR AN
 HP-DRUCKERN UNTERSTUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: S Weight: 99

SPS0413 WARNING: LINE TRUNCATION POSSIBLE
 SPS0413 WARNUNG: ZEILEN-VERKUEERZUNG MOEGLICH

(B) Routing code: C Weight: 99

Bedeutung

Die Satzlaenge mindestens eines Satzes ueberschreitet die zugelassene Druckzeilenlaenge. Um proportionalen Druck zuzulassen, wird von SPOOL keine Verkuerzung vorgenommen; die Zeilen werden ggf. von der Drucker-Hardware gekuerzt. Ist keine Verkuerzung gewuenscht, muss Operand LAST-CHARACTER im Kommando /PRINT-FILE angegeben werden.

SPS0414 PARAMETERS FOR '(&00)' SCHEDULING COULD NOT BE READ. DEFAULT VALUES ARE USED
 SPS0414 PARAMETER DES '(&00)'-SCHEDULING KONNTEN NICHT GELESEN WERDEN. STANDARD-WERTE
 VERWENDET

Bedeutung

Die fuer DEVICE-WEIGHT, JOB-SEQUENCE bzw. JOB-PRIORITY festgelegten Werte konnten aus der SPOOL-Parameterdatei nicht gelesen werden.

(&00): LOCAL oder RSO.

SPS0415 '(&00)' DURING BUFFER LOADING
 SPS0415 '(&00)' BEIM LADEN DES PUFFERS

Bedeutung

Nach der HEADER-Bearbeitung ist beim Laden des Puffers ein Fehler aufgetreten. Sofern ein DVS-Fehlerschluessel ausgegeben wird, kann mit dessen Hilfe naehere Information ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): INCOHERENT CHAR#(POOL-PRINT)

DMS ERROR

I/O ERROR FOR ROTATION

I/O ERROR ON LOAD LOOP

I/O ERROR ON LOAD CHAR SET

POOL NOT FOUND

LOOP NOT FOUND

CHAR NOT FOUND.

SPS0416 FILE TO BE PRINTED IS EMPTY
 SPS0416 AUSZUDRUCKENDE DATEI IST LEER

SPS0417 NOTHING WILL BE PRINTED
 SPS0417 NICHTS WIRD AUSGEDRUCKT

Bedeutung

Die im Kommando /PRINT-FILE bei Operand FIRST-RECORD angegebenen Werte liegen ausserhalb der auszudruckenden Datei.

SPS0418 HARDWARE ERROR: '(&00)'
 SPS0418 AUFGETRETENER HARDWARE-FEHLER: '(&00)'

Bedeutung

Diese Meldung wird auf der Anhangseite (TRAILER-PAGE) des Ausdrucks ausgegeben.

(&00): Beim Ausdrucken aufgetretener Hardware-Fehler.

SPS0419 SPOOLOUT PROCESSING ABORTED
 SPS0419 SPOOLOUT-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Diese Meldung wird auf der Anhangseite (TRAILER-PAGE) des Ausdrucks ausgegeben. Die Fehlerursache kann der bereits ausgegebenen Meldung SPS0418 entnommen werden.

SPS0420 RSO WARNING : SOME RSO PRINT-JOBS CANNOT BE DISPLAYED
 SPS0420 EVENTUELLE VORHANDENE RSO PRINT-JOBS KOENNEN NICHT ANGEZEIGT WERDEN

Bedeutung

RSO-Subsystem nicht gestartet.

Maßnahme

RSO-Subsystem starten und Kommando wiederholen.
 Systembetreuer benachrichtigen.

SPS0421 DMS ERROR '(&00)' DURING ACCESS TO FILE '(&01)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG
 DMS(&00)

SPS0421 DVS-FEHLER '(&00)' BEI ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG
 DMS(&00)

Bedeutung

Beim SPOOLOUT-Zugriff auf die Datei (&01) ist ein DVS-Fehler aufgetreten.
 Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im System-
 modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.
 (&01): PRFILE.

SPS0422 SPOOL SCHEDULER CANNOT BE STARTED. RETRY STARTUP
 SPS0422 SPOOL-SCHEDULER KANN NICHT GESTARTET WERDEN. STARTUP WIEDERHOLEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der Scheduler-Prozess, der waehrend des SPOOL-Startup-Vorgangs initialisiert wird, hat
 nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit geantwortet. Der SPOOL-Startup wurde
 abgebrochen.

Maßnahme

SPOOL-Startup wiederholen. Sofern der Fehler erneut auftritt, den Systemkundendienst
 verstaendigen.

SPS0424 \$VALID ERROR FOR SPOOL REQUEST P/L
 SPS0424 \$VALID-FEHLER FUER P/L-SPOOL-ANFORDERUNG

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Parameterlisten-Adresse ist fehlerhaft.

SPS0425 TSN '(&03)': (&00) ERROR '(&01)' DURING ACCESS TO FILE '(&02)'
 SPS0425 TSN '(&03)': (&00)-FEHLER '(&01)' BEI ZUGRIFF AUF DATEI '(&02)'

Bedeutung

Beim SPOOLOUT-Zugriff auf die Datei (&02) trat ein DVS- oder PLAM-Fehler auf. Naehere Information ueber den DVS- oder PLAM Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG DMS(&01) bzw. /HELP-MSG PLA(&01) im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): DMS / PLAM

(&01): Fehlerschluesel.

SPS0426 TSN '(&03)': INVALID FLOPPY DISK '(&00)' INSERTED IN DRIVE '(&01)'. INSERT
 CORRECT FLOPPY DISK '(&02)'. REPLY (R=RETRY; T=TERMINATE)

SPS0426 TSN '(&03)': FALSCHER DISKETTE '(&00)' IN LAUFWERK '(&01)'. RICHTIGE DISKETTE
 '(&02)' EINLEGEN. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=ABBRECHEN)

(C) Routing code: I Weight: 98

Bedeutung

Der Operator wird aufgefordert, die sich im Laufwerk befindende falsche Diskette durch die richtige Diskette zu ersetzen oder, falls dies nicht moeglich ist, den Auftrag abzubrechen.

(&00): VOLUME der falschen Diskette

(&01): Mnemotechnischer Geraetenname des Disketten-Laufwerks

(&02): VOLUME der korrekten Diskette.

Maßnahme

R: Die richtige Diskette wurde inzwischen eingelegt, Auftrag fortsetzen.

T: Die richtige Diskette ist nicht verfuegbar, Auftrag abbrechen.

SPS0427 TSN '(&01)': INVALID LABEL (VOL1, HDR1, DDR1) ON FLOPPY DISK IN DRIVE '(&00)'.
 PROCESSING CONTINUES WITH NEXT FLOPPY DISK

SPS0427 TSN '(&01)': UNGUELTIGER KENNSATZ (VOL1, HDR1, DDR1) AUF DISKETTE IN LAUFWERK
 '(&00)'. BEARBEITUNG MIT NAECHSTER DISKETTE FORTGESETZT

(C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname des Disketten-Laufwerks.

SPS0429 TSN '(&00)': CLASS 3 MEMORY REQUEST REJECTED. SPOOLOUT TASK ABORTED
 SPS0429 TSN '(&00)': KLASSE 3-SPEICHER-ANFORDERUNG ABGEWIESEN. SPOOLOUT-TASK
 ABGEBROCHEN

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0430 TSN '(&00)': CLASS 4 MEMORY REQUEST REJECTED. SPOOLOUT TASK ABORTED
 SPS0430 TSN '(&00)': KLASSE 4-SPEICHER-ANFORDERUNG ABGEWIESEN. SPOOLOUT-TASK
 ABGEBROCHEN

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0431 INITIALIZATION OF VOLUME '(&00)' COMPLETED
 SPS0431 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' ABGESCHLOSSEN
 (B) Routing code: A Weight: 99

Bedeutung

Der Datentraeger (&00) ist ab jetzt fuer BS2000 verwendbar.

SPS0432 VOLUME '(&00)' CANNOT BE USED DUE TO ERROR(S). INITIALIZATION TERMINATED
 ABNORMALLY
 SPS0432 DATENTRAEGER '(&00)' WEGEN FEHLER NICHT VERWENDBAR. INITIALISIERUNG ABNORMAL
 BEENDET
 (B) Routing code: A Weight: 99

Bedeutung

Detaillierte Fehlermeldungen gehen dieser Meldung voraus.
 Der Datentraeger kann vorerst nicht im BS2000 verwendet werden.

SPS0433 INITIALIZATION OF VOLUME '(&00)' STARTED
 SPS0433 INITIALISIERUNG DES DATENTRAEGERS '(&00)' GESTARTET
 (B) Routing code: A Weight: 99

SPS0434 UNRECOVERABLE ERROR DURING /REDIRECT-PRINT-JOB PROCESSING. PROCESSING ABORTED
 SPS0434 NICHT BEHEBBARER FEHLER BEI /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT. BEARBEITUNG ABGEBROCHEN
 SPS0435 NO VALID JOB ON TAPE WITH VOLUME '(&00)'. REPLAY TAPE PROCESSING ABORTED
 SPS0435 KEIN GUELTIGER AUFTRAG AUF BAND MIT VOLUME '(&00)'. REPLAY-BAND-BEARBEITUNG
 ABGEBROCHEN

SPS0436 PRINTER '(&00)': 'STANDARD LINE PRINTER' MODE FOR SPOOL SWITCHED ON AT THE
 DEVICE? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SPS0436 DRUCKER '(&00)': FUER SPOOL NOTWENDIGER 'STANDARD LINE PRINTER'-MODUS AM GERAET
 EINGESCHALTET? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)
 (C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Der Drucker ist nicht in dem Modus initialisiert, der fuer die Unterstuetzung von SPOOL-
 Steuerzeichen erforderlich ist.

Maßnahme

Y: Am Drucker-Bedienfeld wurde der erforderliche Modus eingeschaltet.
 N: Der Drucker wurde nicht initialisiert. SPOOL gibt das Geraet frei.

SPS0437 DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. CHARACTER-IMAGE '(&03)' FOR DEVICE '(&02)'
CANNOT BE READ. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
SPS0437 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. CHARACTER-IMAGE '(&03)' FUER GERAET
'(&02)' KANN NICHT GELESEN WERDEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Lesen des CHARACTER-IMAGE (&03) fuer das Geraet (&02) ist ein Fehler aufgetreten.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

DVS-Fehler korrigieren, anschliessend das Kommando wiederholen.

SPS0438 PRM error '(&00)' for file '(&01)'. Character-image '(&03)' for device '(&02)'
cannot be read. In system mode: /HELP-MSG DMS'(&00)'
SPS0438 PRM FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. CHARACTER-IMAGE '(&03)' FUER GERAET
'(&02)' NICHT LESBAR. IM SYSTEMMODUS: /HELP-MSG DMS'(&00)'

Bedeutung

Beim Lesen des CHARACTER-IMAGE (&03) fuer Geraet (&02) ist ein PRM-Fehler aufgetreten.

Weitere Erlaeuterungen zum PRM-Fehlercode erhalten Sie, wenn Sie im Systemmodus /HELP-MSG eingeben.

SPS0439 SPOOL JOB '(&00)' CANNOT BE PROCESSED ON ANY SUPPORTED DEVICE TYPE. JOB IGNORED
SPS0439 SPOOL-AUFTRAG '(&00)' AUF KEINEM ZUR ZEIT UNTERSTUETZTEN GERAETETYP
ABLAUFFAEHIG. AUFTRAG IGNORIERT

Bedeutung

Ein aus einer vorhergehenden SPOOL-Version stammendes REPLAY-Band enthaelt einen Auftrag, der nur auf nicht mehr unterstuetzten Geraetetypen bearbeitet werden kann.

SPS0440 WARNING: DEVICE INFORMATION FOR DEVICE '(&00)' IN SPOOL PARAMETERS DOES NOT CORRESPOND TO REAL DEVICE

SPS0440 WARNUNG: GERAETEINFORMATIONEN ZU GERAET '(&00)' IN DER SPOOLPARAMETER-DATEI ENTSPRECHEN NICHT DEM TATSAECHLICHEN GERAET
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die folgenden Angaben sind ungueltig:

- fuer HP-Drucker:
Die Eintraege fuer FOB-Groesse, Anzahl Zeichensaetze, ROTATION, RPM bzw. FORMS-OVERLAY sind fuer das Geraet (&00) ungueltig.
- bei LP65-Druckern:
Seitenvorschub fuer Geraet (&00) ungueltig. Die richtigen Werte werden in der nachfolgenden Meldung ausgegeben. Der evtl in Klammern stehende (zweite) Geraetenname bezeichnet den zugeordneten Dprint-Drucker, der im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT angegeben wurde.

SPS0441 NO BAND ID AVAILABLE IN SPOOL PARAMETER FILE FOR DEVICE '(&00)'. DEVICE IS RELEASED

SPS0441 KEINE BAND-ID VERFUEGBAR IN SPOOL-PARAMETERDATEI FUER GERAET '(&00)'. GERAET WIRD FREIGEgeben

Bedeutung

Die notwendige Band-ID wird weder im FORM-Satz noch im Geraete-Satz der SPOOL-Parameterdatei definiert.

(&00): Mnemotechnischer oder logischer Geraetenname.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter bitten, die SPOOL-Parameterdatei zu korrigieren. Anschliessend den Auftrag wiederholen.

SPS0442 TSN '(&02)': SPOOLOUT COMPLETED ON DEVICE '(&00)' FOR FILE '(&01)'

SPS0442 TSN '(&02)', GERAET '(&00)': SPOOLOUT-VORGANG FUER DATEI '(&01) ABGESCHLOSSEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Mnemotechnischer Geraetenname.

SPS0443 PLAM ERROR CODE '(&00)' FOR INPUT FILE. SPOOLOUT ABORTED

SPS0443 PLAM-FEHLER '(&00)' BEI EINGABE-DATEI. SPOOLOUT ABGEBROCHEN

Bedeutung

Naehere Information ueber den PLAM-Fehlercode kann ueber /HELP-MSG PLA(&00) im Systemmodus erfragt bzw. dem Manual 'BS2000 Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0444 MORE THAN TWO OPERANDS IN /REDIRECT-PRINT-JOB. COMMAND REJECTED

SPS0444 MEHR ALS ZWEI OPERANDEN IN /REDIRECT-REMOTE-OUTPUT. KOMMANDO ABGEWIESEN

SPS0445 DEVICE RECORD '(&00)' OF SPOOL PARAMETER FILE CANNOT BE READ. SPOOLOUT ABORTED

SPS0445 GERAETE-SATZ '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT LESBAR. SPOOLOUT ABGEBROCHEN

SPS0446 TSN '(&01)', DEVICE '(&00)': CSS ERROR DURING SPOOLOUT. REPLY (T=TERMINATE;
S=STANDARD; D=DEFER; K=KEEP WITHOUT AUTOM. RESTART)
SPS0446 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': CSS-FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG. ANTWORT
(T=ABBRECHEN; S=STANDARD; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART)
(C) Routing code: O Weight: 98

Maßnahme

- T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Sofern gefordert, wird die Datei gelöscht.
- S: Der SPOOLOUT-Auftrag wird mit unveränderter Priorität wieder in die
SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen und beim letzten Wiederanlaufpunkt
erneut gestartet.
- D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.
Nachfolgende Meldungen erfragen die neue Priorität und die Art des Wiederanlaufs.
- K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die HOLD-Warteschlange eingetragen und verbleibt
dort, bis er vom Operator mit Kommando /RESUME-SPOOLOUT erneut gestartet wird.
Die Art des Wiederanlaufs wird durch eine nachfolgende Meldung erfragt.

SPS0447 BEGINNING OF 'SECTION' TO BE PRINTED NOT FOUND
SPS0447 ANFANG DER ZU DRUCKENDEN 'SECTION' NICHT GEFUNDEN

Bedeutung

In den SECTION-Parametern wurde vom Vorrechner einer der folgenden Fehler entdeckt:

- SECTION-ID nicht gefunden;
- FIRST-RECORD nicht gefunden, da LAST-RECORD zuerst aufgefunden wurde;
- FIRST-RECORD nicht vorhanden.

Maßnahme

Das Kommando /PRINT-FILE korrigieren bzw. die Datei abändern.

SPS0448 TSN '(&02)', PRINTER '(&01)': '(&00)' FORM NAMES NOT ACCEPTED
SPS0448 TSN '(&02)', DRUCKER '(&01)': FORMULAR-NAMEN '(&00)' NICHT ANGENOMMEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die in einem der folgenden Kommandos fuer den Drucker (&01) angegebenen
Formularnamen sind als Antwort auf die Meldung SPS0200 nicht zulaessig:

/START-PRINTER-OUTPUT
/START-TAPE-OUTPUT
/START-TAPE-REPLAY .

SPS0449 TSN '(&02)', DEVICE '(&01)': '(&00)' FORMS OVERLAY NAMES NOT ACCEPTED
SPS0449 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': FORMULARDIA-NAMEN '(&00)' NICHT ANGENOMMEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT bei Operand FORMS-OVERLAY
angegebenen Dianamen sind als Antwort auf die Meldung SPS0232 nicht zulaessig.

SPS0450 JVS ERROR '(&00)' DURING JV PROCESSING
 SPS0450 JVS-FEHLER '(&00)' BEI JV-BEARBEITUNG

Bedeutung

Naehere Information ueber den JVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

JV: Jobvariable.

(&00): JVS-Fehlerschluessel.

SPS0451 DMS SETL ERROR WHEN POSITIONING TO START OF 'SECTION'
 SPS0451 DVS-FEHLER '(&00)' BEI POSITIONIERUNG AUF 'SECTION'-ANFANG

Bedeutung

Waehrend der SETL-Bearbeitung ist ein DVS-Fehler (&00) aufgetreten.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0452 TSN '(&02)', DEVICE '(&01)': USER ERROR WHILE STARTING PCL '(&00)'. REPLY
 (R=RETRY; T=TERMINATE)

SPS0452 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEI START DES PCL '(&00)'. ANTWORT
 (R=ERNEUT STARTEN; T=BEENDEN)

(C) Routing code: O Weight: 98

Bedeutung

Beim Starten des PCL ist infolge eines falschen PCL-Kommandos ein DATA-CHECK-Fehler aufgetreten.

(&00): PCL-Nummer (PAGE-DEFINITION)

(&01): Mnemotechnischer Geraetenname.

Maßnahme

R: Der SPOOLOUT-Auftrag wird erneut gestartet. Vorher muss durch den Operator die Panel-Eingaben geaendert bzw. die Diskette gewechselt werden.

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird beendet.

Nachfolgende Meldungen erfragen, was mit dem Auftrag weiter zu geschehen hat (in die KEEP-Warteschlange eintragen oder abbrechen (ABORT)).

SPS0453 DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. TRANSLATION-TABLE '(&03)' FOR DEVICE '(&02)'
 CANNOT BE READ. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPS0453 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. TRANSLATION-TABLE '(&03)' FUER GERAET
 '(&02)' KANN NICHT GELESEN WERDEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Lesen der TRANSLATION-TABLE (&03) fuer das Geraet (&02) ist ein Fehler aufgetreten.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

DVS-Fehler korrigieren, anschliessend das Kommando wiederholen.

SPS0454 POSSIBLE FOB TRUNCATION
SPS0454 MOEGLICHE 'FORMS OVERLAY BUFFER'-BESCHNEIDUNG

Bedeutung

Die Groesse des FORMS OVERLAY BUFFER ueberschreitet die in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS bei FORM-SIZE festgelegte Groesse.

SPS0455 JVS ERROR '(&00)' ON SPOOL MONJV '(&01)' FOR TSN '(&02)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG JVS(&00)

SPS0455 JVS-FEHLER '(&00)' BEI SPOOL-MONJV '(&01)' FUER TSN '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG JVS(&00)

Warranty: Y

Bedeutung

Naehere Information ueber den JVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG erfragt bzw. den BS2000-Handbuechern 'Systemmeldungen' oder 'JV BS2000 Jobvariablen' entnommen werden.

(&00): JVS-Fehlerschluessel

(&01): Name der ueberwachenden Jobvariable (MONJV)

(&02): Prozessfolgennummer des Auftrags.

SPS0456 SECTION CONTROLLER STARTED WITH TSN '(&00)'
SPS0456 'SECTION-CONTROLLER' MIT TSN '(&00)' GESTARTET

SPS0457 WARNING: REQUIRED SRDFILE '(&00)' NOT CATALOGED IN SYSTEM
SPS0457 WARNUNG: ERFORDERLICHE SRDFILE '(&00)' IM SYSTEM NICHT KATALOGISIERT

Maßnahme

SRDFILE (&00) katalogisieren, anschliessend Eingabe wiederholen.

SPS0458 PLAM ERROR '(&00)' FOR INPUT FILE. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG PLA(&00)
SPS0458 PLAM-FEHLER '(&00)' BEI EINGABE-DATEI. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG PLA(&00)

Bedeutung

Die Erstellung des Benutzerbandes wird abgebrochen, sofern der Fehler nicht beim Aufheben der Sperre aufgetreten ist.

Naehere Information ueber den PLAM-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0459 '(&00)' CANNOT BE CREATED WITHOUT '(&01)' SUBSYSTEM
SPS0459 '(&00)' KANN OHNE DAS SUBSYSTEM '(&01)' NICHT ERZEUGT WERDEN

Bedeutung

Das Subsystem '(&01)' muss vor dem Subsystem '(&00)' geladen werden.

SPS0460 SPS VERSION '(&00)' NOT COMPATIBLE WITH SPOOL VERSION '(&01)'. SPS LOADING IS ABORTED

SPS0460 SPS-VERSION '(&00)' NICHT KOMPATIBEL MIT SPOOL-VERSION '(&01)'. LADEN VON SPS ABGEBROCHEN

SPS0461 '/STOP-SUBSYSTEM SPS' OR '/DELETE-SUBSYSTEM SPS' ALREADY PROCESSED

SPS0461 '/STOP-SUBSYSTEM SPS' BZW. '/DELETE-SUBSYSTEM SPS' BEREITS BEARBEITET

SPS0462 SPS NOT LOADED OR NOT READY

SPS0462 SPS NICHT GELADEN ODER NICHT BEREIT

SPS0463 SPECIFIED RESTART POSITION NOT ALLOWED FOR APA DEVICE. COMMAND REJECTED

SPS0463 ANGEGEBENER WIEDERANLAUFPUNKT UNZULAESSIG FUER APA-GERAET. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Es ist nicht zulaessig,

- fuer ein APA-Geraet im Kommando /HOLD-SPOOLOUT Operand RESTART-POSITION=PAGE oder BACK zu verwenden.
- fuer einen mit Kommando /PRINT-FILE, Operand PRINTER-RESOURCES=APA erteilten Auftrag den Operand RESTART-POSITION=PAGE oder BACK im Kommando /RESUME-SPOOLOUT zu verwenden.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SPS0464 JV SUBSYSTEM NOT LOADED OR NOT READY

SPS0464 JV-SUBSYSTEM NICHT GELADEN ODER NICHT BEREIT

Bedeutung

Kommandos, ueber die Jobvariablen (JV) angesprochen werden, koennen nicht bzw. nicht vollstaendig bearbeitet werden.

Maßnahme

Den Systembetreuer bitten, das JV-Subsystem zu laden.

SPS0465 DMS ERROR '(&00)' WHEN ACCESSING EQUISAMQ FILE: EQS PROCESSING ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPS0465 DVS-FEHLER '(&00)' BEI ZUGRIFF AUF EQUISAMQ-WARTESCHLANGENDATEI: EQS-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SPS0466 I/O ERROR '(&00)' IN EQUISAMQ FILE

SPS0466 E/A FEHLER '(&00)' BEI EQUISAMQ-WARTESCHLANGENDATEI

SPS0467 TASK '(&00)' CANNOT BE CREATED OR INITIALIZED. SPOOL STARTUP ABORTED
 SPS0467 TASK '(&00)' KANN NICHT ERZEUGT ODER INITIALISIERT WERDEN. SPOOL-STARTUP
 ABGEBROCHEN

Bedeutung

Waehrend der Systemeinleitung von SPOOL konnte die SPOOL-Prozessverwaltung nicht eingerichtet werden. Ein SPOOL-Lauf ist somit nicht moeglich.

(&00): SPMG (SPOOL-Parameter-Manager-Prozess).
 EQS (Equisamq-File-Manager-Prozess)
 S (Spool-Administrator-Prozess)

SPS0468 '(&00)' SYSTEM ERROR DURING EQS STARTUP. SPOOL INITIALIZATION ABORTED
 SPS0468 '(&00)' SYSTEM-FEHLER BEI EQS-STARTUP. SPOOL-INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Meldung nur zu Diagnosezwecken.

(&00): System-Schnittstellename (z.B. \$NBCREA).

SPS0469 JV '(&00)' ALREADY IN USE OR CORRUPTED. COMMAND REJECTED
 SPS0469 JV '(&00)' BEREITS IN GEBRAUCH ODER NICHT BENUTZBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN
 Warranty: Y

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Die Jobvariable (JV) ist bereits einem anderen SPOOL-Auftrag zugewiesen.
- Bei der JV handelt es sich um eine ueberwachende Jobvariable (MONJV).
- Der Status der JV wurde abgeaendert.

(&00): Name der JV.

SPS0470 WARNING: CONTROL CHARS NOT INTERPRETED IN REC# '(&00)'
 SPS0470 WARNUNG: STEUERZEICHEN IN SATZ '(&00)' NICHT AUSGEWERTET

Bedeutung

Die Steuerzeichen wurden nicht ausgewertet, da der Satz nicht die erste Ausgabe auf der ausgedruckten Seite ist.

(&00): Satznummer in der Eingabedatei.

SPS0471 DMS ERROR '(&00)' DURING PROCESSING 'GET', 'FILE' OR 'OPEN' MACRO FOR FILE
 '(&01)'. SPOOL SUBSYSTEM STARTUP ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SPS0471 DVS FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG EINER 'GET', 'FILE' ODER 'OPEN' MAKRO FUER
 DATEI '(&01)'. SPOOL-STARTUP ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Angabe zum DVS-Fehlercode sind im Systemmodus mit /HELP-MSG anzufordern.

Maßnahme

Den DVS-Fehler verbessern und den SPOOL-STARTUP wiederholen

SPS0472 INVALID SPECIFICATION IN THE '(&00)' PARAMETER FILE. SPOOL SUBSYSTEM ABORTED
 SPS0472 DIE PARAMETER DATEI '(&00)' ENTHAELT UNGUELTIGE ANWEISUNGEN. SPOOL-STARTUP
 ABGEBROCHEN

Bedeutung

Die '(&00)' Datei existiert nicht oder enthaelt ungueltige Anweisungen.

Maßnahme

Die Parameter-Datei verbessern und den SPOOL-STARTUP wiederholen

SPS0473 Connection has been established between supervisor task and the user application
 '(&00)'

SPS0473 Verbindung zwischen Supervisor-Task und der Benutzer-Anwendung '(&00)'
 hergestellt

Bedeutung

Ein virtueller Drucker hat erfolgreich die Benutzer-Anwendung erzeugt und eine Verbindung
 hergestellt.

SPS0474 Connection cannot be established between supervisor task and the user
 application '(&00)'

SPS0474 Verbindung zwischen Supervisor-Task und Benutzer-Anwendung '(&00)' kann nicht
 hergestellt werden

Bedeutung

Moegliche Gruende sind:

- der Dateiname, der im Geraete-Block in der SPOOL-Parameterdatei spezifiziert
 wurde, ist falsch.
- die Prozedur, die durch den Dateinamen im Geraete-Block in der
 SPOOL-Parameterdatei spezifiziert ist, startet die Benutzer-Anwendung nicht korrekt.
- die Benutzer-Anwendung hat nicht mittels SPVDINI die Kommunikationsschnittstelle
 erzeugt.
- SPVDINI ist misslungen. Naehere Angaben zu diesem Fehler wurden in der vorher
 ausgegebenen Meldung SPS0876 gemacht.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Startprozedur oder die Benutzer-Anwendung und probieren Sie es
 erneut.

SPS0475 Filter controller started with TSN '(&00)'

SPS0475 Filter-Kontrolller mit TSN '(&00)' gestartet

SPS0476 Document format conversion not possible. Reason : '(&00)'
 SPS0476 Dokumentformat-Konvertierung nicht moeglich. Grund : '(&00)'

Bedeutung

- Grund: 00: Initialisierung des Filter-Kontrollers unterbrochen, da das Subsystem SPCONV nicht vorhanden ist
- 01: Das Subsystem SPCONV wurde waehrend der Auftragsbearbeitung entladen. Der Auftrag wurde angehalten.
- 02: Eine interne Auftrags-Konvertierung vor oder nach dem Filtern war nicht erfolgreich. Der Auftrag wurde angehalten.
- 03: In den neuen Auftragsmerkmalen wurde ein Widerspruch entdeckt. Der Auftrag wurde angehalten.
- 04: Das Subsystem RSO wurde waehrend der RSO-Auftragsbearbeitung entladen. Der Auftrag wurde angehalten.
- 05: Der Zieldrucker wurde nicht erkannt. Der Auftrag wurde angehalten.
- 06: Fehler bei der Speicher-Allokierung.

Maßnahme

- Bei den Gruenden 00, 01 und 04 pruefen Sie den Status des geforderten Subsystems Laden Sie es erneut und setzen Sie den Druckauftrag fort.
- Bei Grund 03 korrigieren Sie bitte den Konverter und setzen den Druckauftrag fort.
- Bei Grund 05 pruefen Sie die Definition des Zieldruckers in der SPOOL-Parameterdatei, korrigieren sie und setzen den Druckauftrag fort.
- Bei den Gruenden 02 und 06 verstaendigen Sie den Systembetreuer.

SPS0477 PRM error '(&00)' for file '(&01)'. TRANSLATION TABLE '(&03)' for device '(&02)' cannot be read. In system mode: /HELP-MSG SPR0014

SPS0477 PRM-Fehler '(&00)' bei Datei '(&01)'. TRANSLATION TABLE '(&03)' bei Geraet '(&02)' kann nicht gelesen werden. Im Systemmodus: /HELP-MSG SPR0014

Bedeutung

A PRM-Fehler trat auf beim Lesen der TRANSLATION TABLE (&03) fuer das Geraet (&02). Ausfuehrlichere Informationen ueber den PRM-Fehlercode erhalten Sie durch Eingabe von /HELP-MSG SPR0014 im Systemmodus.

SPS0479 EQS error '(&00)' for TSN '(&01)'. No further job modification possible
 SPS0479 EQS-Fehler '(&00)' fuer TSN '(&01)'. Keine weitere Aenderung des Auftrags moeglich

Bedeutung

Ein Fehler trat auf, als der Dokumentformat-Konverter versuchte, den originalen Spool-Kontrollblock in der EQUISAMQ zu sichern. Ein Kommando MODIFY-PRINT-JOB-ATTRIBUTES auf den entsprechenden Auftrag ist nicht mehr moeglich. Der umgesetzte Auftrag wird auf jeden Fall weiter bearbeitet.

SPS0480 Job with TSN '(&00)' has been intercepted by the virtual device '(&01)'
 SPS0480 Der Auftrag mit TSN '(&00)' wurde vom virtuellen Geraet '(&01)' angenommen

Bedeutung

Ein Druckauftrag wurde von einem virtuellen Geraet angenommen und an die zugewiesene Anwendung weitergegeben.

SPS0856 'DER' INFO (DISK/FLOPPY DISK) FOR TSN '(&01)': '(&00)'
 SPS0856 'DER'-INFO (DISKETTE/DISK) FUER TSN '(&01)': '(&00)'

(C) Routing code: D Weight: 99

Bedeutung

Mit dieser Meldung informiert die Device Error Recovery Routine (DER) ueber den Status der Magnetplattenspeicher und Disketten. Weitere Information kann im Systemmodus ueber /HELP-MSG SPS0857 erfragt werden.

SPS0857 'DER' INFO (DISK/FLOPPY DISK) FOR TSN '(&01)': '(&00)'
 SPS0857 'DER'-INFO (DISKETTE/PLATTE) FUER TSN '(&01)': '(&00)'

(C) Routing code: D Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery Routine (DER) informiert ueber Fehler, die bei Ein-/Ausgaben auf Magnetplattenspeicher bzw. Disketten auftreten.

(&00): Liste im Format 'X1X2X3 AAAA TTTTTTTT ZUSATZ-INFORMATION'
 X1X2X3 (je 2 Zeichen):

- X1: Mnemotechnischer Name des Kanals, wie im Konfigurationssatz von \$DSTATUS angegeben;
- X2: Mnemotechnischer Name der physikalischen Steuerung, wie im Konfigurationssatz von \$DSTATUS angegeben oder Leerzeichen; (X1X2 = ????, wenn mnemotechnische Namen nicht verfuegbar);
- X3: Mnemotechnischer Name des Geraets, wie im DAR-Satz von \$DSTATUS angegeben.

AAAA: Mnemotechnischer Fehlercode (maximal 4 Zeichen):

- = BOPE: Parity-Fehler bei der Uebertragung (Bus Out Parity Error);
- = BUSY: Geraet ist laengere Zeit taetig oder von einem anderen Kanal reserviert;
- = CDPE: Bit 'Kanaldatenfehler' im CSB gesetzt;
- = CHCE: Fehler im Kanalprogramm;
- = CORR: Zu viele korrigierbare Datenfehler in einem Ein-/Ausgabeauftrag;
- = CRIN: Befehlswiederholung verboten;
- = CSBE: Kanalzustandsbyte-Fehler: Kanalsteuerungsfehler bzw. Sicherungsfehler oder Programmfehler;
- = CTRM: Steuerungsfehler;
- = DFCH: Unzulaessige Operation, siehe Befehl 'Define Operations';
- = DTSP: Fehler bei Spurueberlaufblocken;
- = EBM: Fehlerbits fehlen. Weder 'Endebedingung' im Geraet noch 'Geraet unklar' im Geraetebyte (SDB) gesetzt bzw. Sekundaerfehler gesetzt, aber keine OSB's (OSB: Operational Status Byte);

- = EDPM: Statistikzaehlerueberlauf;
 - = EOXY: Zylinderende erreicht;
 - = EQCH: Ausruestungs-Pruefbit gesetzt, d.h. Hardwarefehler;
 - = FLUS: Diskette nicht benutzbar;
 - = FPRT: Zugriff auf einen nicht zugewiesenen Plattenbereich;
 - = HE: Keine Diskette eingelegt;
 - = HEAD: Fehler bei automatischer Adresserhoehung;
 - = HOLD: Taste STOP ist gedruickt;
 - = ICBL: Fehlerhafte Blocklaenge;
 - = ILOP: Unzulaessige Operation;
 - = INOP: Geraet nicht betriebsbereit oder Pfad nicht verfuegbar;
 - = IOER: IOE-Bit des CCRII ist gesetzt (P4 Fehler);
 - = IVAD: Fehler bei Auswahl-Befehl (SEEK);
 - = IVCH: CCW-Kette oder die vom TIC-CCW benutzte Adresse ist nicht auf Doppelwortgrenze ausgerichtet oder das fehlerhafte CCW kann nicht ermittelt werden oder das TIC-CCW ist das erste CCW in der Kette;
 - = IVSQ: Unzulaessige Befehlsfolge;
 - = JAM: JAM-Fehler;
 - = LPOS: Fehler beim Positionieren;
 - = MTOP: Meldung an Operator, Techniker zu benachrichtigen;
 - = NINT: Keine Beendigungs-Unterbrechung festgestellt;
 - = NOSK: Es wurde kein Auswahlbefehl ('SEEK') in dem ausgefuehrten Teil der Befehlskette festgestellt;
 - = NTFC: Datenblock nicht gefunden;
 - = PARY: Kanalzustandsbyte-Fehler als spezieller Satz uebertragen oder interner PARITY-Fehler oder PARITY-Fehler beim Uebertragen;
 - = PERR: Permanenter Schreib-/Lesefehler;
 - = PGER: Permanenter Fehler im Zusammenhang mit Seitenwechsel-Ein/Ausgabe Systemlauf wird fortgesetzt;
 - = PROT: Schreiben trotz Schreibschutz versucht;
 - = RCLE: Die Anzahl der geaenderten Daten laut Zaehlerstand ist groesser als die Anzahl der Datenfeldlaengen-Byte oder das Schluesselfeldlaengen-Byte im Kennungsfeld des Blocks;
 - = READ: siehe unten, bei READ ERROR ON SYSTEM PAGE;
 - = SBME: Keine Fehlerbyte vorhanden;
 - = SEEK: SEEK-Fehler;
 - = SEQ: Unzulaessige Befehlsfolge;
 - = SRNH: Geforderte Aufgabe nicht erfuellt;
 - = TPER: Parity-Fehler bei der Uebertragung;
 - = TROV: Spurueberlauf, Spurende erreicht;
 - = UNRC: Nicht korrigierbarer Geraetefehler;
 - = WRSW: Schalter 'Schreiben gesperrt' ist eingeschaltet.
 - TTTTTTTT: Kennzeichnung des Aufrufs der Geraetefehler-Behandlung.
- ZUSATZ-INFORMATION (selbsterklaerende Texte sind hier nicht aufgefuehrt):

- CC=3, CHECK CONFIGURATION !-:
IOP, Kanal oder Steuerung ist nicht betriebsbereit oder nicht
verfuegbar, s. CC=0;
- CC=0, CHECK CONFIGURATION !-:
Das angegebene Platten-Laufwerk oder der Geraetestrang ist auf
DISABLE geschaltet; die Stromversorgung der Geraeteanschluss-
Steuerung ist ausgeschaltet, das ausgewaehlte Geraet ist nicht
installiert oder im Wartungsmodus;
Warnung: Systemtabellen und vorliegende Hardware-Installation in
Uebereinstimmung bringen entweder durch ein /REMOVE-Kommando
der durch Zuschalten der entsprechenden Hardware-Komponenten.
- INOPERABLE CC=V, DEV.ADDR.=XYZZ-:
V=3: IOP, Kanal oder Steuerung nicht betriebsbereit oder nicht verfuegbar;
V=2: Hardware-Stoerung oder Softwarefehler;
X: IOC-/IOP-Nummer des DSR (Geraete-Status-Register);
Y: Kanalnummer des DSR;
ZZ: Geraeteadresse des CAR (Kanal-Adressen-Register).
- INOPERABLE CC=V- DDEEFFGGGGGHHLL:
V=0 Das Geraet wurde waehrend der Bearbeitung unklar;
V=1 Das Geraet war von Anfang an nicht betriebsbereit;
DD: Kanalzustandsbyte (CSB);
EE: Standard-Geraetebyte 2 (SDB2);
FF: Standard-Geraetebyte 1 (SDB1);
GGGGGG: Ablauf-Status-Byte 1-3 (OSB);
HH: Kennzeichenbyte des Ablaufteils;
LL: Operationscode des fehlerhaften CCW's.
- ENVIRONMENTAL DATA PRESENT-:
Die Anzeige des Statistikzaehlers bzw. des Fehlerzaehlers konnte in
der Steuerung nicht zurueckgesetzt werden.
- PERMANENT READ ERROR AFTER WRITE-:
Es trat ein permanenter Lesefehler beim Kontrolllesen nach dem Schre-
ben auf. Eine Ersatzspur konnte wegen fehlender CCB-Erweiterung nicht
zugewiesen werden.
Es liegt ein Kanalprogrammfehler oder Sicherungsfehler vor.
- SECTOR NOT FLAGGED-:
Ein defekter Sektor konnte nicht korrekt gekennzeichnet werden.
- SYSTEM ERROR-:
Eine 'Unbedingte Geraete-Reservierung' konnte wegen eines
Betriebsmittel-Engpasses nicht ausgefuehrt werden.
- UNCONDITIONAL RESERVE ?-:
Ein Platten-Laufwerk ist laenger als 2 Minuten taetig oder fuer einen
anderen Kanal reserviert.
Durch Eingabe 'tsn.0' kann die 'Unbedingte Geraete-Reservierung'
veranlasst werden, die E/A ueber den neuen Weg anzustarten;

Eingabe 'tsn.1' bewirkt die E/A-Beendigung ohne 'Unbedingte Geraete-Reservierung'.

-UNCONDITIONAL RESERVE UNSUCCESSFUL:-

E/A-Fehler bei 'Unbedingter Geraete-Reservierung'.

-UNCONDITIONAL RELEASE UNSUCCESSFUL:-

Der Versuch, eine 'Unbedingte Geraete-Freigabe' durchzufuehren, schlug wegen eines permanenten E/A-Fehlers fehl.

-C...CCCHHH- oder -CCCC.HHH- oder -****.***-:

C...CCC: Dezimale Zylindernummer bei Platten bzw. Spurnummer bei Disketten.

HHH: Dezimale Kopfnummer bei Platten bzw. Sektornummer bei Disketten.

****.*** Beide nicht verfuegbar.

DDEEFFGGGGGGHLL MM...MM:

DD: Kanalzustandsbyte (CSB);

EE: Standard-Geraetebyte 2 (SDB2);

FF: Standard-Geraetebyte 1 (SDB1) bzw. Geraete-Zustandsbyte;

GGGGGG: Ablauf-Zustandsbyte (OSB) 1-3;

HH: Kennzeichenbyte des Ablaufteils;

LL: Operationscode des fehlerhaften CCW's;

MM...MM: Diagnose-Zustandsbyte.

Spezielle Meldung der Seitenwechsel-Geraete-Fehlerbehandlung:

READ ERROR ON SYSTEM PAGE - DANGER OF SYSTEM CRASH;

READ MANUAL BEFORE ANY CONSOLE INPUT

Eine Systemseite konnte nicht fehlerfrei gelesen werden.

Keine Systemkommandos eingeben! Versuchen, ob IOP, Steuerung oder Geraet betriebsbereit gemacht werden koennen. Letzte PGER-Meldung auswerten; ggf.

Techniker zu Rate ziehen. Bei Wechsel-Plattengerateen an der gleichen Steuerung u.U. Platten und Adresse-Stoepsel tauschen.

Nach EOT-Eingabe wird erneut versucht, die Seite zu lesen.

Tritt der Fehler erneut auf, droht ein Systemabsturz.

Maßnahme

Je nach mnemotechnischem Fehlercode (AAAA) und Condition Code (CC=V):

tsn.0: Benutzer-CCW-Kette ganz oder teilweise wiederholen, ggf. nach Absetzen des Kommandos /CHANGE-DISK-MOUNT.

tsn.1: DER-Routine beenden, Benutzerprogramm fortsetzen.
(DER: Geraete-Fehlerbehandlung).

SPS0858 'DER' INFO (CARD READER) FOR TSN '(&01)': '(&00)'
 SPS0858 'DER'-INFO (KARTENLESER) FUER TSN '(&01)': '(&00)'
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Mit dieser Meldung informiert die Device Error Recovery Routine (DER) ueber Kartenstanzer und Kartenleser.

Maßnahme

Weitere Information kann im Systemmodus ueber /HELP-MSG SPS0859 erfragt werden.

SPS0859 'DER' INFO (CARD READER) FOR TSN '(&01)': '(&00)'
 SPS0859 'DER'-INFO (KARTENLESER) FUER TSN '(&01)': '(&00)'
 (C) Routing code: I Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung der Device Error Recovery Routine (DER) informiert ueber Kartenstanzer und Kartenleser.

(&00): Liste im Format 'X1X2X3 AAAA TTTTTTTT ZUSATZ-INFORMATION'.

X1X2X3 (je 2 Zeichen):

- X1: Mnemotechnischer Name des Kanals, wie im Konfigurationssatz von \$DSTATUS angegeben;
- X2: Mnemotechnischer Name der physikalischen Steuerung, wie im Konfigurationssatz von \$DSTATUS angegeben oder Leerzeichen; (X1X2 = ????, wenn mnemotechnische Namen nicht verfuegbar);
- X3: Mnemotechnischer Name des Geraets, wie im DAR-Satz von \$DSTATUS angegeben.

AAAA: Mnemotechnischer Fehlercode (maximal 4 Zeichen):

- = ABFR: Umschalten von FORMAT in NONFORMAT konnte nicht durchgefuehrt werden;
- = BOPE: Parity-Fehler bei der Initialisierung (Bus Out Parity Error);
- = BUSY: Geraet ist taetig;
- = CCPE: Bit 'Kanalsteuerungsfehler' im CSB (Kanalzustandsbyte) gesetzt;
- = CCWE: Bit 'Programmfehler' im CSB gesetzt;
- = CDPE: Bit 'Kanaldatenfehler' im CSB gesetzt;
- = CODE: Unzulaessige Lochkombination;
- = CSBE: Kanalzustandsfehler;
- = EBM: Fehlerbits fehlen; weder 'Endebedingung im Geraet' noch 'Geraet unklar' im Geraetebyte (SDB) gesetzt oder Sekundaerfehler gesetzt aber keine OSB's (OSB: Operation Status Byte);
- = EQCH: Hardwarefehler (siehe Zusatzinformation);
- = FORM: Formatfehler;
- = HOLD: Taste STOP ist gedruickt;
- = ILOP: Unzulaessige Operation;
- = INOP: Geraet nicht betriebsbereit;
- = IOER: IOE-Bit des CCR11 ist gesetzt (P4-Fehler);

- = IVCH: Unvollstaendige CCW-Kette durch Software ermittelt oder Adresse des ersten CCW = 0 oder nicht auf Doppelwortgrenze ausgerichtet bzw. das fehlerhafte CCW war nicht zu lokalisieren bzw. TIC-CCW (Kanalsprung) ist erster Befehl in der Kette bzw. zu viele CCW's in der CCW-Kette bzw. unzuellaessiges Adressfeld im Befehl TIC;
 - = IVRQ: Manueller Eingriff des Operators erforderlich;
 - = JAM: Kartenstau;
 - = MOMA: Transportfehler / Zufuhrfehler;
 - = NAIN: Aufrufunterbrechung steht aus;
 - = NINT: Abschlussunterbrechung steht aus;
 - = PCER: Stanzfehler;
 - = PEER: Taste 'PERMANENT ERROR' gedruickt;
 - = PKEY: Bit 'Speicherschutzfehler' im CSB gesetzt;
 - = PMPE: PARITY-Fehler im Hardware-Stanzpuffer;
 - = READ: Lesefehler;
 - = SRNH: Datenanforderung nicht erfuehrt;
 - = SSEL: Ablagebefehl kam zu spaet;
 - = TPER: Uebertragungsfehler;
 - = UNRC: Nicht korrigierbarer Geraetefehler.
- TTTTTTTT: Kennzeichnung der Anforderung der Geraetefehlerbehandlung;
 ZUSATZ-INFORMATION (selbsterklaerende Texte sind hier nicht aufgefuehrt):
- INOPERABLE CC=V, DEV.ADDR.=XYZZ-:
 - V=3: IOP, Kanal oder Steuerung unklar oder nicht verfuegbar;
 - V=2: Hardwarestoerung oder Softwarefehler;
 - X: IOC-Nummer vom DSR;
 - Y: Kanalnummer vom DSR;
 - ZZ: Geraetenummer vom CAR.
 - DEVICE DETACHED BY RECONFIGURATION: CC=3, DEV.ADDR.=XYZZ-:
 - Zum angegebenen Geraet existiert kein Pfad;
 - X: IOC-Nummer vom DSR;
 - Y: Kanalnummer vom DSR;
 - ZZ: Geraetenummer vom CAR.
 - INOPERABLE CC=V- DDEEFFGGGGGGHHLL:
 - V=0: Geraet wurde waehrend der Bearbeitung unklar;
 - V=1: Geraet von Anfang an unklar;
 - DD: Kanalzustandsbyte (CSB);
 - EE: Standard-Geraetebyte 2 (SDB2);
 - FF: Standard-Geraetebyte 1 (SDB1);
 - GGGGGG: Ablaufstandardbyte 1-3 (OSB);
 - HH: Kennzeichenbyte des Ablaufteils;
 - LL: Operationscode des fehlerhaften CCW's.
- DDEEFFGGGGGGHHLL MM...MM:
- DD: Kanalzustandsbyte (CSB);

EE: Standard-Geraetebyte 2 (SDB2);
 FF: Standard-Geraetebyte 1 (SDB1);
 GGGGGG: Ablaufstandardbyte (OSB) 1-3;
 HH: Kennzeichenbyte des Ablaufteils;
 LL: Operationscode des fehlerhaften CCW's;
 MM...MM: Diagnose-Statusbyte.

Maßnahme

Je nach mnemotechnischen Fehlercode (AAAA) und Condition-Code (CC=V):

tsn.0: Benutzer-CCW-Kette ganz oder teilweise wiederholen.

tsn.1: DER-Routine beenden, Benutzerprogramm fortsetzen.
 (DER: Geraete-Fehlerbehandlung).

SPS0860

```
'DER' INFO (PRINTER) FOR TSN '(&01)': '(&00)'
```

SPS0860

```
'DER'-INFO (SCHNELLDRUCKER) FUER TSN '(&01)': '(&00)'
```

(C) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

Mit dieser Meldung informiert die Device Error Recovery Routine (DER) ueber Schnelldrucker.

Maßnahme

Weitere Information kann im Systemmodus ueber /HELP-MSG SPS0861 erfragt werden.

SPS0861

```
'DER' INFO. (PRINTER) FOR TSN '(&01)': '(&00)'
```

SPS0861

```
'DER'-INFO. (SCHNELLDRUCKER) FUER TSN '(&01)': '(&00)'
```

(C) Routing code: O Weight: 99

Bedeutung

NB: Fuer eine richtige Auswertung des Fehlerschluessels muss der in den SPOOL.PARAMETERS definierte CHANNEL-TYPE des Geraetes korrekt sein.

Mit dieser Meldung informiert die Device Error Recovery Routine (DER) ueber Schnelldrucker.

(&00): Liste im Format 'X1X2X3 AAAA TTTTTTTT ZUSATZ-INFORMATION'

X1X2X3 (je 2 Zeichen):

X1: Mnemotechnischer Name des Kanals, wie im Konfigurationssatz von \$DSTATUS angegeben;

X2: Mnemotechnischer Name der physikalischen Steuerung, wie im Konfigurationssatz des \$DSTATUS angegeben oder Leerzeichen;
 (X1X2 = ????, wenn mnemotechnische Name nicht verfuegbar)

X3: Mnemotechnischer Name des Geraets, wie im DAR-Rekord von \$DSTATUS angegeben;

AAAA: Mnemotechnischer Fehlercode (maximal 4 Zeichen):

= BOPE: Uebertragungsfehler 'Bus Out Parity Error';

= BUSY: Geraet offline bzw. Unterkanal taetig;

= CCPE: Bit 'Kanalsteuerungsfehler' im CSB (Kanalzustandsbyte) gesetzt;

= CCWE: Bit 'Kanalprogrammfehler' im CSB gesetzt;

- = CDPE: Bit 'Kanaldaten-Parityfehler' im CSB gesetzt;
- = CSBE: Kanalzustandsbyte-Fehler; Kanalsteuerungsfehler, Sicherungsfehler, Datenfehler oder Programmfehler;
- = CTBE: Fehlerhafter CTB;
- = DACK: Fehler in den Daten des gerade uebertragenen Befehls erkannt;

- = DMSE: Das Datenverwaltungssystem kann nicht an der Datei arbeiten, die den Laengsformatpuffer des Benutzers oder Bloecke mit Speicherabbild enthaelt; die Meldung hat die Zusatzinformation:
"UNABLE TO READ FROM VBF/IM FILE".
Die Meldung wird nur fuer die Drucker
3331, 3341, 3342, 3343, 3337, 3338 ausgegeben;
- = EBM: Fehlerbits fehlen; weder 'Endebedingung im Geraet' noch 'Geraet betriebsunklar' im Standard-Geraetebyte (SDB) gesetzt oder Sekundaerfehler gesetzt, aber keine OSB's (OSB: Operation Status Byte);
- = EQCH: Hardware-Fehler;
- = FORM: Formular-Positionierungsfehler;
- = HOLD: Taste STOP ist gedruickt;
- = ILOP: Unzulaessige Operation, unzulaessiger Zeichenrahmen bzw. Zeichendichte;
- = IMER: Fehler im Speicher-Abbildpuffer; diese Meldung gilt nur fuer die Drucker 3331, 3341, 3342, 3343, 3337, 3338.
Die Fehlerbehandlung versucht den Puffer wieder zu laden.
Ist das Laden erfolgreich verlaufen, erscheint die Meldung mit Antwortmoeglichkeit, ansonsten wird nur eine Meldung ausgegeben;
- = INOP: Geraet ist nicht betriebsbereit;
- = IOER: IOE-Bit des CCR11 ist gesetzt (P4-Fehler);
- = IVCH: CCW-Kette oder die Adresse, die vom TIC-CCW benutzt wird, ist nicht auf Doppelwortgrenze ausgerichtet bzw. das fehlerhafte CCW kann nicht ermittelt werden bzw. das TIC-CCW ist das erste CCW in der Kette;
- = IVRQ: Manueller Eingriff des Operators ist erforderlich;
- = LDCK: Ein Speicherladebefehl wurde als unzulaessig zurueckgewiesen;
- = MXME: Matrix-Speicherueberlauf;
- = NAIN: Aufruf-Unterbrechung steht aus;
- = NINT: Abschluss-Unterbrechung steht aus;
- = PAPR: Papier laeuft durch (3350/2) bzw. Papierende;
- = PARY: Parity-Fehler im Druckerpuffer oder Uebertragungsfehler;
- = PEND: Papierende festgestellt;
- = PKEY: Das Bit 'Speicherschutz-Fehler' im CCB ist gesetzt;
- = PRER: Parity-Fehler im Seitenpuffer oder Matrixspeicher (3350/2) bzw. die letzte gedruckte Zeile ist ungueltig oder unvollstaendig gedruckt. Es empfiehlt sich, die Zeile zu ueberpruefen (ausser 3350/2);
- = PRTY: Parity-Fehler im Format- oder im Code-Tabellen-Speicher;
- = PRUN: Papier laeuft durch; entweder hat der Benutzer den Zeilenabstand im

- unzulaessigen Kanal angegeben oder eine Geraetestoerung ist aufgetreten;
- = TPER: Uebertragungsfehler;
 - = UNRC: Nicht plausible Hardware- bzw. Software-Bedingung;
 - = USER: Zeile oder Seite zu lang oder Fehler beim Ueberdrucken oder Zeilenvorrat zu gross angegeben oder unbekanntes Zeichen;
 - = VFBE: Fehlerhafter LOOP.
- TTTTTTTT: Kennzeichnung der Anforderung der Geraetefehlerbehandlung.
- ZUSATZ-INFORMATION (selbsterklaerende Texte sind hier nicht aufgefuehrt):
- INOPERABLE CC=V, DEV.ADDR.=XYZZ-:
- V=3: IOP, Kanal oder Steuerung nicht betriebsbereit oder nicht verfuegbar;
 - V=2: Hardwarestoerung oder Softwarefehler;
 - X: IOC-/IOP-Nummer des DSR's;
 - Y: Kanalnummer des DSR;
 - ZZ: Geraetenummer des CAR.
- INOPERABLE CC=V- DDEEFFGGGGGHHLL:
- V=0: Geraet wurde waehrend der Bearbeitung unklar;
 - V=1: Geraet war von Anfang an nicht betriebsbereit;
 - DD: Kanalzustandsbyte (CSB);
 - EE: Standard-Geraetebyte 2 (SDB2);
 - FF: Standard-Geraetebyte 1 (SDB1) bzw. Unit Status Byte;
 - GGGGGG: Ablaufstandardbyte 1-3 (OSB);
 - HH: Kennzeichenbyte des Ablaufteils;
 - LL: Operationscode des fehlerhaften CCW's.
- CHECK PRINTOUT F.RESTART-:
- Der Drucker ist unklar. Teile des Seitenspeichers wurden geloescht. Beim Klarmachen des Druckers ist zu pruefen, ob die in der folgenden SPOOL-Meldung angegebene Seitenzahl fuer einen ordnungsgemaessen Wiederanlauf ausreicht.
- ILLEGAL PAPER ADVANCE CC=1-:
- Der Vorschub-Befehl entspricht nicht dem LOOP (LOOP: Vertical Format Buffer).
- ILLEGAL PRINT INHIBIT SWITCH ON-:
- Im Drucker stimmen die beiden Schalter fuer den 'Print-Inhibit-Modus' nicht ueberein.
- TAPE READER INSTALLED-:
- Es wurde versucht, den Vorschubpuffer zu laden, obwohl der Vorschub durch Lochstreifen gesteuert wird.
- n-: Fehler-Code in UNRC-Meldung des Laserdruckers
- n = 2: Fehler beim Sense-Befehl;
 - 3: Kommando zurueckgewiesen bei Ladebefehl;
 - 5: Synchronisationsverlust bei A.I.-Auswertung;
 - 6: Falsche Geraeteadresse bei asynchronen A.I.;
 - 7: Unzulaessige HW-Bedingung;

- 8: Fehler bei Boersenaufrufen;
- 9: Nichtbehebbarer Fehler nach Zuschalten des Druckers;
- A: >255 Fehler beim Warten auf Druck der letzten Seite.

DDEEFFGGGGGGHLL MM...MM:

- DD: Kanalzustandsbyte (CSB);
- EE: Standard-Geraetebyte 2 (SDB2);
- FF: Standard-Geraetebyte 1 (SDB1);
- GGGGG: Ablaufstandardbyte 1-3 (OSB);
- HH: Kennzeichenbyte des Ablaufteils;
- LL: Operationscode des fehlerhaften CCW's;
= FF / 00 , falls nicht verfuegbar;
- MM...MM: Diagnose-Statusbyte.

Maßnahme

Je nach mnemotechnischen Fehlercode (AAAA) und Condition-Code (CC=V):

tsn.0: Wiederholen der Benutzer-CCW-Kette, ganz oder teilweise;

tsn.1: Beenden der DER-Routine und fortsetzen des Benutzerprogramms.

SPS0862 MANUAL INTERVENTION REQUIRED ON DEVICE '(&00)'. REPLY (R=RETRY; T=TERMINATE)
SPS0862 MANUELLE AKTION NOTWENDIG AM GERAET '(&00)'. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN;
T=ABBRECHEN)

(C) Routing code: S Weight: 98

Maßnahme

R: Am Geraet vorzunehmende Aktion erledigt; SPOOLOUT-Bearbeitung wird fortgesetzt.

T: Vorzunehmende Aktion nicht erledigt. Geraet wird freigegeben.

SPS0863 DEVICE '(&00)' NOT ACCESSIBLE. SPOOLOUT TASK ABORTED
SPS0863 GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. SPOOLOUT-TASK ABGEBROCHEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Geraet konnte SPOOL nicht zugewiesen werden.

Maßnahme

Hardware-Kundendienst verstaendigen.

SPS0864 THE LOCAL SPOOL I/O TRACE FILE NAME IS '(&00)'
SPS0864 NAME DER TRACEDATEI FUER LOKALE SPOOL-E/A IST '(&00)'

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0865 LOCAL SPOOL I/O TRACE TRANSLATION ERROR; TRACE PROCESSING TERMINATED
SPS0865 LOKALER SPOOL-EIN-/AUSGABE-TRACE-UEBERSETZUNGSFEHLER; TRACE-BEARBEITUNG
ABGEBROCHEN

SPS0866 LOCAL SPOOL I/O TRACE DMS ERROR CODE '(&00)'; TRACE PROCESSING TERMINATED
SPS0866 LOKALER SPOOL-EIN-/AUSGABE-TRACE: DVS-FEHLERSCHLUESSEL '(&00)'; TRACE-
BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

SPS0867 LOCAL SPOOL I/O TRACE CANNOT ACQUIRE CLASS 5 MEMORY; TRACE PROCESSING TERMINATED
 SPS0867 LOKALER SPOOL-EIN-/AUSGABE-TRACE KANN NICHT AUF KLASSE-5-SPEICHER ZUGREIFEN;
 TRACE-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

SPS0868 THE TRACE FILE '(&00)' IS CLOSED
 SPS0868 TRACE-DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

SPS0870 INTERNAL INCOHERENCE BETWEEN EQUISAMQ FILE AND SLOT DESCRIPTION FOR TSN '(&00)'
 SPS0870 INTERNE INKOHARENZ VON EQUISAMQ-DATEI UND SLOT-BESCHREIBUNG FUER TSN ('&00)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): fehlerhafte TSN

Der dem Slot entsprechende SCB existiert nicht mehr.

SPS0871 SUBSYSTEM 'XHCS' NOT LOADED AND REQUIRED FOR FILE '(&00)' ON DEVICE '(&01)'
 SPS0871 SUBSYSTEM 'XHCS' NICHT GELADEN ABER FUER DATEI '(&00)' AUF GERAET '(&01)'
 ERFORDERLICH

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Aufgrund des kodierten Zeichensatznamens (CCSN) der Datei wird das Subsystem XHCS benoetigt; es ist jedoch nicht geladen. Der Auftrag wird zurueckgestellt.

(&00): Dateiname

(&01): Geraetenname

Maßnahme

Subsystem XHCS starten und den zurueckgestellten Auftrag mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut starten.

SPS0872 CCSN '(&00)' UNKNOWN TO XHCS AND USED ,FOR FILE '(&01)' ON DEVICE '(&02)'
 SPS0872 FUER DATEI '(&01)' AUF GERAET '(&02)' VERWENDETER CCSN '(&00)' IST XHCS
 UNBEKANNT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der fuer Datei (&01) verwendete kodierte Zeichensatzname (CCSN) (&00) ist dem Subsystem XHCS unbekannt. Der Auftrag wird zurueckgestellt.

(&00): Coded Character Set Name

(&01): Dateiname

(&02): Geraetenname

Maßnahme

Den CCSN in XHCS definieren und den zurueckgestellten Auftrag mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut starten.

SPS0873 XHCS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)' ON DEVICE '(&02)'
 SPS0873 XHCS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)' AUF GERAET '(&02)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Subsystem XHCS meldet den Fehler (&00). Der Auftrag wird zurueckgestellt.

(&00): XHCS-Fehlercode

(&01): Dateiname

(&02): Geraetenname

Maßnahme

Systembetreuer verstaendigen.

SPS0874 THE PROCESSING FOR THE TSN '(&00)' HAS BEEN ABORTED DUE TO AN ACCESS PROBLEM OF
 THE EQUISAMQ FILE
 SPS0874 BEARBEITUNG VON TSN '(&00)' ABGEBROCHEN WEGEN PROBLEM BEIM ZUGRIFF AUF EQUISAMQ-
 DATEI
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei der Bearbeitung des IMCAT-Kommandos fuer TSN '(&00)' konnte auf die EQUISAMQ-
 Datei nicht korrekt zugegriffen werden.

Diagnoseinformationen sind der ERROR-LOGGING-Datei zu entnehmen.

SPS0875 DEVICE '(&00)' NOT AVAILABLE. ACQUIRE REJECTED
 SPS0875 GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. ANFORDERUNG ABGEWIESEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Das Geraet wurde bereits einer anderen Task zugewiesen. Weitere Informationen koennen
 mit dem Kommando SHOW-DEVICE angefordert werden.

SPS0876 ERROR '(&00)' FROM INTERFACE '(&01)'
 SPS0876 FEHLER '(&00)' VON SCHNITTSTELLE '(&01)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

SPS0877 SPOOL subsystem cannot be created '(&01)' Subsystem creation rejected with
 '(&00)' return code
 SPS0877 Ein SPOOL-Subsystem kann nicht geladen werden. Laden des Subsystems '(&01)' mit
 RETURNCODE '(&00)' abgewiesen
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode von der \$ESMCREI-Schnittstelle.

Entweder ist das Subsystem (&01) nicht im Subsystem-Katalog definiert oder fuer das
 Subsystem ist die Koexistenz verboten.

Maßnahme

Definieren Sie das Subsystem im Subsystem-Katalog oder sorgen Sie dafuer, dass die
 Standard-Subsystemversion (STD) die ist, die mit SPOOL geladen werden muss.

SPS0878 PRM ERROR '(&00)' ON RESOURCE FILE '(&01)' FOR TSN '(&02)'. IN SYSTEM MODE :
/HELP-MSG SPRO014

SPS0878 PRM-FEHLER '(&00)' MIT PRFILE '(&01)' FUER TSN '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS : /HELP-
MSG SPRO014

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): PRM-Fehlercode

(&01): Name der PRFILE

(&02): TSN des Druckauftrags

SPS0879 INTERNAL ERROR '(&00)' IN '(&01)'

SPS0879 INTERNER FEHLER '(&00)' IN '(&01)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): interne Fehlernummer oder Name der betroffenen Schnittstelle

(&01): Modul, das den Fehler entdeckt hat

SPS0880 TSN '(&00)' : SUBSYSTEM DSEM NOT LOADED OR NOT READY. JOB SUSPENDED

SPS0880 TSN '(&00)' : SUBSYSTEM DSEM NICHT GELADEN ODER NICHT BEREIT. AUFTRAG
ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

DSEM: Dynamic Spool Extension Management

SPS0881 PROBLEM DETECTED BY DSEM PROCESSING

SPS0881 FEHLER ENTDECKT BEI DSEM-BEARBEITUNG

Bedeutung

DSEM: Dynamic Spool Extension Management

Bei der DSEM-Bearbeitung ist ein Fehler aufgetreten. Eine ausführlichere Meldung wurde an die Konsole geschickt.

Maßnahme

SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SPS0882 UNABLE TO DELETE THE UFS FILE OR DMS WORK FILE FOR TSN '(&00)'

SPS0882 UFS-DATEI ODER DVS-ARBEITSDATEI FUER TSN '(&00)' KANN NICHT GELOESCHT WERDEN

(C) Routing code: S Weight: 99

SPS0883 PROBLEM WITH IMON RELEASE ITEM FOR SUBSYSTEM '(&00)'; LOGICAL ID '(&01)'; FILE

SPS0883 NAME '(&02)'; SPOOL STARTUP ABORTED. PLEASE CONTACT SYSTEM SUPPORT STAFF
IMON-FEHLER FUER SUBSYSTEM '(&00)'; LOGICAL ID '(&01)'; DATEINAME '(&02)';
SPOOL-STARTUP ABGEBROCHEN. SYSTEMBETREUER BENACHRICHTIGEN

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Zugriff auf IMON-Funktionen ist ein Fehler aufgetreten. Es wird der der logical-id (&01) entsprechende Standardwert angenommen.

SPS0884 '(&00)'-ERROR: PRM ERROR '(&01)' IN '(&02)' DURING SPOOLOUT OF TSN '(&03)'. IN
SYSTEM MODE: /HELP-MSG SPRO014. CONTACT SYSTEM SUPPORT STAFF
SPS0884 '(&00)'-FEHLER: PRM-FEHLER '(&01)' IN '(&02)' BEI SPOOLOUT VON TSN '(&03)'. IM
SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG SPRO014. SYSTEMBETREUER BENACHRICHTIGEN
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei der SPOOL-Dateibearbeitung wurde ein PRM-Fehler festgestellt. SPOOLOUT auf Drucker 3343 oder 3337 kann nicht fortgesetzt werden. Naehere Angaben zum PRM-Fehlercode sind im Systemmodus mit /HELP-MSG anzufordern.

(&00): 'OPEN': Fehler trat beim Oeffnen der Datei auf
'CLOSE': Fehler trat beim Schliessen der Datei auf
'DVS': Fehler trat beim Bearbeiten der Datei auf

(&02): Name der SPOOL-Datei

(&03): zugewiesene TSN

Maßnahme

Datei (&02) vom Systemverwalter wiederherstellen lassen.

SPS0886 FSTAT error '(&00)' for file '(&01)'
SPS0886 FSTAT-Fehler '(&00)' fuer Datei '(&01)'

Bedeutung

Verursacht durch einen Dokumentformat-Konverter trat der Fehler (&00) beim Zugriff auf den Katalogeintrag der Arbeitsdatei (&01) auf.

Maßnahme

Pruefen Sie die Arbeitsdatei (&01) und eventuell die Konverter-Anwendung, die sie erstellt.

SPS0887 File format for output filter file '(&00)' not supported
SPS0887 DATEIFORMAT FUER FILTER-AUSGABEDATEI '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT

Bedeutung

Das Format der Arbeitsdatei, die vom Dokumentformat-Konverter angelegt wurde, wird nicht unterstuetzt. Nur das SAM-Format wird unterstuetzt.

Maßnahme

Aendern Sie die Konverter-Anwendung und versuchen Sie es erneut.

SPS0888 Spoolout stopped. User error in the input file for TSN '(&00)'
 SPS0888 Spoolout wurde angehalten. Benutzerfehler in der Eingabedatei fuer TSN '(&00)'
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Beim Drucken der Benutzerdatei hat SPOOLOUT einen der folgenden Benutzerfehler festgestellt:

- Der Benutzer will mehr Zeilen drucken als vom Vorschub-Informationspuffer (VFB = vertical format buffer) zugelassen.
- Der Benutzer gibt einen Vorschub auf einen Kanal an, der im VFB nicht vorhanden ist.
- Der Benutzer gibt ein dem SPOOLOUT unbekanntes CONTROL-BYTE an.

(&00): TSN des Spoolout-Auftrags

SPS0889 '(&00)': '(&01)' in REC# '(&02)' for TSN '(&03)'
 SPS0889 '(&00)': '(&01)' in REC# '(&02)' fuer TSN '(&03)'

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): WRONG DEN/FONT CTRL BYTE: Schreibdichte- oder Schriftzeichensatzfehler (FONT-Fehler)

WRONG FORM-OVERLAY CTRL BYTE: Mechanischer Forms-Overlay-Fehler

WRONG LEFT-MARGIN CTRL BYTE: SHIFT-Fehler

WRONG DATMODI CTRL BYTE: Daten-Modifizierungsfehler

WRONG ROTATION CTRL BYTE: Fehler beim Papiervorschub

WRONG TYPE0 HP CTRL BYTE: WIDE- (Breitschrift), INVERSE- (Inverse),
 UNDERSCORE- (Unterstrich),
 DENSITY- (Schreibdichte) Fehler

WRONG TYPE1 HP CTRL BYTE: Schriftzeichensatz- (FONT-) Auswahlfehler

WRONG TYPE3 HP CTRL BYTE: FOB-Kontrollfehler

TYPE3 HP UNALLOWED: Steuerzeichen vom Typ 3 an
 unzugänglicher Stelle

WRONG CHANNEL VALUE: Vorschub auf Kanal-Nummer grösser als 12

CHANNEL NOT DEFINED: Kanal fehlt im LOOP

AT END OF REC, TYPE3 HP: ESCAPE-Sequenz wurde abgeschnitten

AT END OF REC, TYPE2 HP: ESCAPE-Sequenz wurde abgeschnitten

ESCAPE CHAR AT END OF RECORD: ESCAPE-Sequenz wurde abgeschnitten

TOP OF PAGE RECORD TOO SHORT: Kontrollbyte-Sequenz unvollständig

LINE TRUNCATION: Zeile unvollständig

WRONG PCC DISPLACEMENT: An der im Kommando /PRINT-FILE
 angegebenen Distanzadresse wurde keine
 gültige Drucksteuerzeichenposition
 gefunden.

(&01): Werte des falschen Kontrollbytes; 'POSSIBLE' nur in Verbindung mit
LINE TRUNCATION

(&02): Satznummer in der Eingabedatei.

(&03): TSN des Spoolout-Auftrags

SPS0890 Warning: STOP-PRINTER-OUTPUT command processed but controller task is waiting
for operator reply

SPS0890 WARNUNG: STOP-PRINTER-OUTPUT-KOMMANDO WURDE BEARBEITET, JEDOCH WARTET
CONTROLLER TASK AUF ANTWORT DES OPERATORS

Bedeutung

Es wurde ein STOP-PRINTER-OUTPUT FORCE=YES oder ein STOP-SUBSYSTEM
SPOOL SPOOL FORCE=YES erteilt, aber der Drucksteuerungsprozess wartet auf eine
Antwort des Bedieners. Der Drucker bzw. das Subsystem werden erst nach einer
entsprechenden Antwort angehalten. Die Konsolenmeldung wird solange wiederholt, bis
eine Antwort eingegangen ist.

SPS0891 Print job recovery processed. Job with TSN '(&00)' has been updated
SPS0891 Wiederherstellung eines Druckauftrags ausgeführt: Druckauftrag mit TSN '(&00)'
wurde aktualisiert

Bedeutung

Zwischen SCB und SLOT wurde eine Inkohaerenz festgestellt. Der Slot wurde anhand des
SCB-Status aktualisiert. Wenn der SCB aktiv war, wurde der Slot in den KEEP-Status
(Haltestatus) versetzt.

SPS0892 '(&00)' error '(&01)' on output file '(&02)'. Spoolout job '(&03)' aborted
SPS0892 '(&00)'-Fehler '(&01)' bei Ausgabedatei '(&02)'. Spoolout-Job '(&03)'
abgebrochen

Bedeutung

Ein Fehler trat auf beim Öffnen der Datei, die bei der mit dem virtuellen Geraet verbunde-
nen Anwendung eintraf. Der Spoolout-Job ist abgebrochen.

(&00): PLAM oder DMS

(&01): Fehlercode

(&02): Name der Eingabedatei

(&03): Spoolout-Job TSN

Ausführlichere Informationen ueber den Fehlercode PLAM/DMS erhalten Sie durch Ein-
gabe von /HELP-MSG PLA<error code> / DMS<error code> im Systemmodus.

SPS0893 DMS error '(&00)' on normalized file '(&01)'. Spoolout job '(&02)' aborted
 SPS0893 DMS-Fehler '(&00)' bei normalisierter Datei '(&01)'. Spoolout-Job '(&02)'
 abgebrochen

Bedeutung

Ein Fehler trat auf beim Erzeugen einer normalisierten Datei, die von der mit dem virtuellen Geraet verbundenen Anwendung erhalten wurde. Der Spoolout-Job wird abgebrochen.

(&00): DMS-Fehlercode

(&01): Dateiname

(&02): Spoolout-Job TSN

Ausfuhrlichere Informationen ueber den Fehlercode DMS erhalten Sie durch Eingabe von /HELP-MSG DMS<error code> im Systemmodus

SPS0894 IDOM subsystem not loaded. Start device aborted
 SPS0894 IDOM-Subsystem nicht geladen. Start des Geraets abgebrochen.

Bedeutung

Der Start eines virtuellen, IDOM-dedizierten Geraetes ist nicht zulaessig, wenn das IDOM-Subsystem nicht geladen ist.

Maßnahme

Fuehren Sie das Kommando/START-SUBSYSTEM IDOM aus, und versuchen Sie erneut.

SPS0895 Communication between user application task '(&00)' and virtual device '(&01)'
 failed. Reason '(&02)'

SPS0895 Keine Verbindung zwischen User-Anwendungs-Task '(&00)' und einem virtuellen
 Geraet '(&01)' ausgefallen. Ursache '(&02)'

Bedeutung

(&00) : User-Anwendungs-Task TSN

(&01) : Name des virtuellen Geraets

(&02) : Fehlerursache

01 : User-Anwendungs-Task wurde abgebrochen oder eingestellt ohne Abbruch
 des virtuellen Geraets

02 : User-Anwendungs-Task hat Verbindung abgebrochen

SPS0896 DMS error code '(&00)' while creating procedure file '(&01)' for virtual device
 '(&02)'. Spoolout processing aborted. In system mode: /HELP-MSG '(&00)'

SPS0896 DMS-Fehlercode '(&00)' beim Erzeugen der Prozedurdatei '(&01)' fuer virtuelles
 Geraet '(&02)'. Spoolout-Verarbeitung abgebrochen. Im Systemmodus: /HELP-MSG
 '(&00)'

Bedeutung

(&00) : DMS-Fehlercode

(&01) : Prozedurdateiname

(&02) : Name des virtuellen Geraets

Ein DMS Fehlercode trat beim Erzeugen einer Prozedurdatei auf, die fuer den Start der User-Anwendung zustaendig ist. Die Spoolout-Verarbeitung wird abgebrochen.

SPS0897 Input file not supported by IDOM light entry process
SPS0897 Input-Datei wird vom IDOM light-Entry-Prozess nicht unterstuetzt

Bedeutung

Datei ist nicht SAM

Datei ist eine temporaere Datei

CODED-CHARACTER-SET ist nicht EBCDIC

XHCS ist nicht verfuegbar, um CODED-CHARACTER-SET auszuwerten

SPS8000 ACTION SUCCESSFULLY TERMINATED
SPS8000 AKTION ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

Bedeutung

Weitere Bildschirme werden nicht mehr ausgegeben.

SPS8001 SELECTED ACTION INVALID
SPS8001 AUSGEWAHLTE AKTION UNGUELTIG

Bedeutung

Die auf dem Bildschirm gezeigte Liste enthaelt nicht die ausgewaehlte Aktion.

Maßnahme

Eine gueltige Aktion auswaehlen.

SPS8006 FILE TO BE OPENED DOES NOT EXIST
SPS8006 ZU OEFFNENDE DATEI EXISTIERT NICHT

Maßnahme

Dateinamen korrigieren.

SPS8007 FILE TO BE OPENED IS PASSWORD-PROTECTED
SPS8007 ZU OEFFNENDE DATEI IST PASSWORT-GESCHUETZT

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- Der Benutzer versuchte eine Datei zu oeffnen, die durch ein Passwort geschuetzt ist.
- Ein falsches Passwort wurde eingegeben.

Maßnahme

Das korrekte Passwort eingeben bzw. eine andere Datei waehlen.

SPS8008 INSUFFICIENT PRIVILEGE FOR SELECTED ACTION
 SPS8008 AUSGEWAELHTE AKTION PRIVILEGIERTEN ANWENDERN VORBEHALTEN

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- Der Benutzer ist nicht berechtigt, die ausgewaehlte Aktion durchzufuehren.
- Der Benutzer versuchte, fuer die ausgewaehlten Aktion Operanden zu verwenden, die privilegierten Anwendern vorbehalten sind.

Maßnahme

- Andere Aktion waehlen.
- Privilegierten Anwendern vorbehaltene Operandfelder nicht verwenden.

SPS8010 DMS ERROR '(&00)' OF TYPE '(&01)' OCCURRED DURING PROCESSING OF '(&02)' MACRO
 IN FILE '(&03)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SPS8010 DATEI '(&03)': DVS-FEHLER '(&00)' VOM TYPE '(&01)' BEI BEARBEITUNG VON MAKRO
 '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): DVS-Fehlerschluessel

(&01): SPLDMS-Fehlertyp

(&02): DVS-Makro

(&03): Name der zu bearbeitenden Datei.

SPS8014 NO CLASS 5 MEMORY AVAILABLE. PROCESSING NOT POSSIBLE
 SPS8014 KEIN KLASSE 5-SPEICHER VERFUEGBAR. BEARBEITUNG NICHT MOEGLICH

Bedeutung

Ein Fehler trat waehrend der Speicherplatz-Anforderung auf.

Maßnahme

SPOOLSERVE beenden.

SPS8016 SPOOL FILE CONTAINS NO DATA OF SPECIFIED RECORD TYPE
 SPS8016 SPOOL-DATEI ENTHAELT KEINE DATEN DES ANGEGEBENEN SATZTYP

SPS8023 '(&00)' FILE NOT OF TYPE '(&01)'

SPS8023 '(&00)'-DATEI KEINE '(&01)'

Bedeutung

(&00): Datei-Eroeffnungsmodus INPUT oder OUTPUT

(&01): Dateityp PRFILE.

SPS8025 INVALID '(&00) ' FILE NAME. STATEMENT REJECTED
 SPS8025 '(&00) '—DATEINAME UNGUELTIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Folgende Zeichen sind fuer Dateinamen unzuulaessig: ', ', '/', '-', ' '.
 (&00): INPUT bzw. OUTPUT.

Maßnahme

Dateiname korrigieren und Anweisung wiederholen.

SPS8046 SPECIFIED 'MODEL' DOES NOT EXIST. ACTION REJECTED
 SPS8046 ANGEGEBENES 'MODEL' EXISTIERT NICHT. AKTION ABGEWIESEN

SPS8047 SELECTED NAME DOES NOT EXIST. ACTION REJECTED
 SPS8047 AUSGEWAELHTER NAME EXISTIERT NICHT. AKTION ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Name, der fuer die DELETE-, RENAME-, COPY- bzw. SHOW-Aktion ausgewaehlt wurde, existiert nicht.

Maßnahme

Namen korrigieren.

SPS8048 SELECTED NAME ALREADY EXISTS. ACTION REJECTED
 SPS8048 AUSGEWAELHTER NAME EXISTIERT BEREITS. AKTION ABGEWIESEN

Bedeutung

Der fuer die ADD-Aktion ausgewaehlte Name ist bereits vorhanden.

Maßnahme

Namen korrigieren.

SPS8049 NONHEXADECIMAL CHARACTER IN LINE (&00), COLUMN (&01)
 SPS8049 NICHTHEXADEZIMALES ZEICHEN IN ZEILE (&00), SPALTE (&01)

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8050 INVALID TABLE STRUCTURE IN LINE '(&00)', COLUMN '(&01)'
 SPS8050 TABELLEN-STRUKTUR UNGUELTIG IN ZEILE '(&00)', SPALTE '(&01)'

Bedeutung

Die in einer Tabelle enthaltenen Codes muessen voneinander durch ein Leerzeichen (Blank) getrennt sein. In Zeile (&00), Spalte (&01), ist das trennende Zeichen kein Blank.
 (&00): Tabellen-Zeilenummer (0 -> F)
 (&01): Tabellen-Spaltennummer (0 -> F).

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8051 REQUIRED NAME NOT SPECIFIED
SPS8051 GEFORDERTER NAME NICHT ANGEGEBEN

Maßnahme

Namen eingeben.

SPS8052 SELECTED NAME INVALID
SPS8052 AUSGEWAHLTER NAME IST FEHLERHAFT

Bedeutung

Der ausgewählte Name entspricht nicht dem erwarteten Typ (alphanumerisch, alphabetisch, numerisch).

Maßnahme

Namen korrigieren.

SPS8061 INVALID OR AMBIGUOUS PASSWORD
SPS8061 PASSWORT UNGUELTIG ODER ZWEIDEUTIG

Bedeutung

Das angegebene Passwort ist entweder ungueltig (hexadezimaler Passwort enthält nicht-hexadezimale(s) Zeichen) oder ist zweideutig (beide Passworttypen, d.h. dezimale und hexadezimale Zeichen sind enthalten).

Maßnahme

Passwort korrigieren.

SPS8064 INVALID VALUE FOR '(&00)' OPERAND. COMMAND REJECTED
SPS8064 WERT FUER OPERAND '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Fuer den Operanden wurde ein ungueltiger Wert angegeben.

SPS8066 TERMINATE MIGRATION? REPLY (Y=YES; N=NO)
SPS8066 MIGRATION BEENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Bedeutung

Waehrend der Migrationsbearbeitung wurde die K2-Taste betaetigt. Der Anwender wird daraufhin befragt, ob er die Migration beenden oder fortsetzen moechte.

Maßnahme

Y: Die Migrationsbearbeitung wird beendet.

N: Die Migrationsbearbeitung wird fortgesetzt.

SPS8067 END OF LIST REACHED
SPS8067 LISTEN-ENDE ERREICHT

Bedeutung

Diese Meldung wird nach Absetzen der Anweisung //NEXT ausgegeben.
Der Anwender wird informiert, dass das Listenende bereits erreicht ist.

SPS8068 BEGINNING OF LIST REACHED
 SPS8068 LISTEN-BEGINN ERREICHT

Bedeutung

Diese Meldung wird nach Absetzen der Anweisung //PREVIOUS ausgegeben.
 Der Anwender wird informiert, dass der Listenanfang bereits erreicht ist.

SPS8069 INVALID '(&00)' OPERAND IN SCREEN LINE (&01)
 SPS8069 OPERAND '(&00)' AUF BILDSCHIRM-ZEILE (&01) FEHLERHAFT

Bedeutung

(&00): Operand LINE NUMBER, CHANNEL oder LPI
 (&01): Bildschirmzeilennummer, Wert 1 bis 11.

SPS8071 ERROR DURING CONTINGENCY PROCESSING
 SPS8071 FEHLER WAEHREND CONTINGENCY-BEARBEITUNG

Bedeutung

Ein Fehler trat bei der Aktivierung oder Deaktivierung der Migrations-Unterbrechungs-
 behandlung auf.

Maßnahme

Wartungsdienst verstaendigen.

SPS8073 SOME BAND ID'S WERE GENERATED WITHOUT ASSOCIATED CODE
 SPS8073 EINIGE BAND-ID'S WURDEN OHNE VERKNUEPFENDEN CODE GENERIERT

Bedeutung

Waehrend der Migration einer PRFILE zu einer SPOOL-Datei wurden die BAND-ID's nicht
 mit verknuepfendem Code in der SPOOL-Datei erzeugt.

Maßnahme

Der Anwender muss diese BAND-ID's mit dem passenden Code modifizieren.

SPS8074 INVALID VALUE FOR '(&00)' OPERAND. STATEMENT REJECTED
 SPS8074 WERT FUER OPERAND '(&00)' UNGUELTIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Operandenname.

SPS8075 SPECIFIED LEVEL ALREADY REACHED
 SPS8075 ANGEGEBENER LEVEL LIEGT BEREITS VOR

Bedeutung

Eine Lx-Anweisung wurde eingegeben, obwohl der Anwender sich bereits im Level x
 befindet.

SPS8080 FHS MASK ERROR DURING LIBRARY ACCESS
 SPS8080 FHS-MASKEN-FEHLER BEI BIBLIOTHEKS-ZUGRIFF

Bedeutung

Beim Zugriff auf die SPOOLSERVE FHS-Masken trat ein Fehler auf.

Maßnahme

Das Vorhandensein der SPOOLSERVE IFG OML ueberpruefen.

Existiert die Bibliothek, Wartungsdienst verstaendigen.

SPS8082 ILLEGAL DEVICE TYPE SPECIFIED
 SPS8082 UNZULAESSIGER GERAETE-TYP ANGEGEBEN

SPS8083 ILLEGAL DEVICE SUBTYPE SPECIFIED
 SPS8083 UNZULAESSIGER GERAETE-SUBTYP ANGEGEBEN

SPS8084 'LOOP' LENGTH NOT EQUAL TO SPECIFIED TOTAL LENGTH
 SPS8084 'LOOP'-LAENGE ENTSPRICHT NICHT ANGABE DER GESAMTLAENGE

Bedeutung

Die LOOP-Laenge, die aus den LINE- und LPI-Angaben errechnet wird, entspricht nicht der im LENGTH-Feld angegebenen LOOP-Laenge.

Maßnahme

LINE- und LPI-Angaben korrigieren.

SPS8085 INVALID 'LOOP' LENGTH
 SPS8085 'LOOP'-LAENGE UNGUELTIG

Bedeutung

Die LOOP-Laenge, die aus den LINE- und LPI-Angaben errechnet wird, liegt nicht im Bereich 1 Zoll <= LOOP-Laenge < 32 Zoll.

Maßnahme

LINE- und LPI-Angaben korrigieren.

SPS8086 TOTAL LOOP LENGTH OUT OF RANGE
 SPS8086 GESAMTE LAENGE DES LOOP'S NICHT INNERHALB DES ZULAESSIGEN BEREICHS

Bedeutung

Die gesamte LOOP-Laenge liegt nicht innerhalb des Bereichs 1 Zoll <= LOOP-Laenge < 32 Zoll.

Maßnahme

Angabe im LENGTH-Feld korrigieren.

SPS8089 SPECIFIED TOTAL LENGTH OF 'LOOP' NOT MULTIPLE OF SPECIFIED LINE DENSITY
 SPS8089 ANGEGEBENE 'LOOP'-GESAMTLAENGE KEIN MEHRFACHES DER ANGEGEBENEN ZEILENDICHTE

Bedeutung

Die Gesamtlänge des LOOP's muss ein Mehrfaches der Zeilendichte sein, da ein Wechsel der Zeilendichte innerhalb eines LOOP's nicht möglich ist.

Maßnahme

Angabe im LENGTH-Feld korrigieren.

SPS8099 SPOOLSERVE TERMINATED
 SPS8099 SPOOLSERVE BEENDET

SPS8100 I/O ERROR OR EOF ON SYSDDA
 SPS8100 E/A-FEHLER BZW. DATEI-ENDE BEI SYSDDA

Bedeutung

Bei der Bearbeitung des RDATA-Makros ist ein Fehler aufgetreten.

SPS8101 STATEMENT SEQUENCE ERROR
 SPS8101 FEHLER IN ANWEISUNGS-REIHENFOLGE

Bedeutung

Eine unerwartete Anweisung liegt vor.

SPS8102 ILLEGAL '(&00)' NAME
 SPS8102 UNZULAESSIGER '(&00)' NAME

Bedeutung

Der angegebene Name entspricht nicht dem erwarteten Typ (alphanumerisch, alphabetisch, numerisch).

(&00): Satztyp.

Maßnahme

Namen korrigieren.

SPS8103 OPERAND DUPLICATION IN STATEMENT. CORRECT STATEMENT
 SPS8103 DOPPELTER OPERAND IN ANWEISUNG. ANWEISUNG KORRIGIEREN

Bedeutung

Zumindest ein Operand in der Anweisung ist doppelt angegeben.

SPS8104 '(&00)' OPERAND MISSING IN STATEMENT. CORRECT STATEMENT
 SPS8104 OPERAND '(&00)' FEHLT IN ANWEISUNG. ANWEISUNG KORRIGIEREN

Bedeutung

(&00): Name des fehlenden Operanden.

SPS8105 RECORD OF TYPE '(&00)' WITH NAME '(&01)' NOT OVERWRITTEN DUE TO DUPLICATION
 SPS8105 SATZ DES TYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' WEGEN DUPLIZIERUNG NICHT UEBERSCHRIEBEN.

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- Der Satz ist bereits in der Datei enthalten.
- Der Name des Satzes ist bereits angegeben worden.

SPS8107 INVALID STATEMENT
 SPS8107 UNGUELTIGE ANWEISUNG

Bedeutung

Eine unbekannte Anweisung wurde gegeben.

SPS8108 INVALID HEXADECIMAL CODE
 SPS8108 HEXADEZIMAL-CODE UNGUELTIG

Bedeutung

Der CODE-Operand enthaelt kein hexadezimaleres Zeichen.

SPS8109 TERMINATION OF LOOP GENERATION MODE
 SPS8109 LOOP-GENERIERUNGS-MODUS BEENDET

Bedeutung

GENLOOP wurde durch die Anweisung //BACK bzw. //HALT beendet.

SPS8113 RECORD '(&00)' '(&01)' WRITTEN
 SPS8113 SATZ '(&00)' '(&01)' GESCHRIEBEN

Bedeutung

(&00): Satztyp

(&01): Name des Satzes.

SPS8114 RECORD WITH RECORD TYPE '(&00)' DOES NOT EXIST
 SPS8114 SATZ MIT SATZ-TYP '(&00)' EXISTIERT NICHT

SPS8115 SYNTAX ERROR IN FILE NAME
 SPS8115 SYNTAX-FEHLER IN DATEINAME

SPS8116 INVALID HEXADECIMAL CODE AT POSITION '(&00)'
 SPS8116 HEXADEZIMAL-CODE AUF POSITION '(&00)' UNGUELTIG

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8117 MISSING EBCDIC STRING TERMINATOR ')'
 SPS8117 EBCDIC-STRING-ABSCHLUSS ') ' FEHLT

Bedeutung

In den Daten wurde eine EBCDIC-Zeichenfolge nicht mit dem Zeichen ')' abgeschlossen.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8118 INVALID 'PREFORM' DATA LENGTH
 SPS8118 'PREFORM'-DATENLAENGE UNGUELTIG

Bedeutung

Nachdem die Umsetzung in das Hexadezimal-Format vorgenommen wurde, ueberschreitet die Laenge des eingegebenen PREFORM 256 Zeichen bzw. sie ist Null.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8119 UNEXPECTED DATA FOLLOWS THE 'PREFORM' DATA TERMINATOR
 SPS8119 UNERWARTETE DATEN NACH 'PREFORM' DATEN-ABSCHLUSSZEICHEN

Bedeutung

Dem Zeichen, das die PREFORM-Daten abschliesst (ein Blank, im interaktiven Modus eine nicht in Klammern eingeschlossene Unterstreichung) folgen weitere PREFORM-Daten.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8120 UNEXPECTED DATA READ
 SPS8120 UNERWARTETE DATEN GELESEN

Bedeutung

Im Stapelbetrieb wurde eine Datenzeile gelesen, die nicht mit dem Fortsetzungszeichen '-' abgeschlossen war. Alle darauffolgenden Datenzeilen werden (bis zum Auftreten der Anweisung //STORE) ignoriert.

SPS8121 INVALID IGNORE SYNTAX
 SPS8121 FEHLERHAFTE IGNORIER-SYNTAX

Bedeutung

Alle Felder einer SP3GLOOP-Bildschirmzeile muessen mit Nullen gefuellt werden.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8122 MODIFICATION OF DENSITY NOT PERMITTED
 SPS8122 AENDERUNG DER SCHREIBDICHTHE UNZULAESSIG

Bedeutung

Nur LOOP's mit konstanter Schreibdichte koennen erzeugt werden.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8123 'LOOP' FRACTION MUST BE '0' OR '3'
 SPS8123 'LOOP'-GRUPPE MUSS '0' BZW. '3' SEIN

Bedeutung

Die Laenge der LOOP's mit einer Zeilendichte von 8 Zeilen pro Zoll muss ein Vielfaches eines halben Zolls sein.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8124 UNSPECIFIED LINE INTERVALS
 SPS8124 ZEILEN-INTERVALLE NICHT DEFINIERT

Bedeutung

Die LOOP-Beschreibung auf dem SP3GLOOP-Bildschirm ist unvollstaendig; einige Zeilenintervalle sind nicht definiert.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8201 GENERATION OF LOOPS IN PROGRESS
 SPS8201 'LOOP'-GENERIERUNG IM EINSATZ

Bedeutung

Der GENLOOP-Modus wurde aufgerufen.

SPS8204 NO FILES OPENED
 SPS8204 KEINE DATEIEN EROEFFNET

Bedeutung

Die Anweisung //HELP-FILE wurde abgesetzt. Es waren jedoch keine Dateien zugeordnet.

SPS8206 INVALID OPERAND IN //HELP
 SPS8206 UNGUELTIGER OPERAND IN //HELP

Bedeutung

In der Anweisung //HELP wurde ein ungueltiger Operand festgestellt.

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SPS8207 KEYWORD OPERAND 'LOOP' MISSING
 SPS8207 SCHLUESSELWORT-OPERAND 'LOOP' FEHLT

SPS8211 NO INPUT FILE ASSIGNED
 SPS8211 KEINE EINGABE-DATEI ZUGEWIESEN

SPS8212 INVALID NAME OF 'MODEL' OPERAND
 SPS8212 NAME VON OPERAND 'MODEL' UNGUELTIG

Bedeutung

Der Name des MODEL-Operanden in der Anweisung //LOOP ist fehlerhaft.

SPS8214 SYNTAX ERROR IN KEYWORD
 SPS8214 SYNTAX-FEHLER IM SCHLUESSELWORT

SPS8216 (&00) 'LOOPS' PRINTED ON SYSLST
 SPS8216 (&00) 'LOOPS' AUF SYSLST AUSGEDRUCKT

Bedeutung

Die Anweisung //PRINTIN, //PRINTOUT bzw. //PRINTWORK wurde ausgefuehrt.
 (&00): Anzahl der auf SYSLST ausgegebenen LOOP's.

SPS8217 'LOOP' PRINTED ON SYSLST
 SPS8217 'LOOP' AUF SYSLST AUSGEDRUCKT

Bedeutung

Die Anweisung //PRINTIN, //PRINTOUT bzw. //PRINTWORK wurde ausgefuehrt.
 Der angegebene LOOP wurde auf SYSLST ausgegeben.

SPS8218 SYNTAX ERROR IN 'CLEAR' OPERAND
 SPS8218 SYNTAX-FEHLER IN OPERAND 'CLEAR'

SPS8220 NO OUTPUT FILE ASSIGNED
 SPS8220 AUSGABE-DATEI NICHT ZUGEWIESEN

SPS8221 NO WORK FILE ASSIGNED
 SPS8221 ARBEITS-DATEI NICHT ZUGEWIESEN

SPS8222 SPECIFIED 'LOOP' NOT DEFINED IN WORK FILE
 SPS8222 ANGEGEBENER 'LOOP' IN ARBEITS-DATEI NICHT DEFINIERT

Maßnahme

Definierten LOOP verwenden.

SPS8223 FILE DOES NOT EXIST
 SPS8223 DATEI EXISTIERT NICHT

Bedeutung

Eine Anweisung, die das Vorhandensein einer bestimmten Datei voraussetzt, wurde
 abgesetzt. Die Datei wurde jedoch noch nicht zugewiesen.

SPS8224 'FILE' OPERAND ILLEGAL WITHOUT 'MODEL' OPERAND
 SPS8224 OPERAND 'FILE' UNZULAESSIG OHNE OPERAND 'MODEL'

Bedeutung

In der Anweisung //LOOP ist der Operand FILE nur zulaessig, wenn gleichzeitig Operand
 MODEL angegeben wird.

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SPS8225 CHANNEL 1 NOT SET
 SPS8225 KANAL 1 NICHT GESETZT

Bedeutung

Kanal 1 wurde in keiner Zeile gesetzt. Fuer SPOOL stellt Kanal 1 jedoch das Kriterium fuer
 den Beginn einer neuen Seite dar. Kanal 1 muss damit in jedem LOOP-Satz zumindest
 einmal angegeben werden (Ausnahme: CONTROL-CHARACTERS=EBCDIC).

SPS8226 LAST LINE RESERVED FOR CHANNEL 12
 SPS8226 LETZTE ZEILE FUER KANAL 12 RESERVIERT

Bedeutung

SPOOL setzt waehrend des Ladevorgangs Kanal 12 auf die letzte Zeile eines LOOP-Satzes. Folglich kann auf diese Zeile kein Kanal gesetzt werden.

SPS8227 EXISTING LOOP NAME AND NEW LOOP NAME MUST BE DIFFERENT IN //RENAME STATEMENT
 SPS8227 BISHERIGER UND NEUER LOOP-NAME IDENTISCH IN //RENAME

Bedeutung

In der Anweisung //RENAME wurde als neuer LOOP-Name (Operand NEWNAME) der Name angegeben, den der umzubenennende LOOP bereits fuehrt.

Maßnahme

Unterschiedliche Namen verwenden.

SPS8228 SPECIFIED LINE SPACING NOT 6 OR 8 LPI FOR OPERAND 'D'
 SPS8228 ANGEGEBENER ZEILENABSTAND IN 'D'-OPERAND NICHT 6 BZW. 8 LPI

Bedeutung

Die im D-Operanden angegebene Zeilendichte muss 6 oder 8 Zeilen pro Zoll (lpi) sein.

SPS8229 '(&00)' OPERAND INCOMPATIBLE WITH '(&01)' OPERAND IN //LOOP STATEMENT
 SPS8229 OPERAND '(&00)' INKOMPATIBEL MIT OPERAND '(&01)' IN ANWEISUNG //LOOP

Bedeutung

Die beiden Operanden duerfen in der LOOP-Anweisung nicht zusammen angegeben werden.

(&00), (&01): Operandennamen.

SPS8230 LINE DENSITY SELECTED IN //LINE STATEMENT CAUSES VIOLATION OF 'LOOP' BOUNDARY
 SPS8230 IN ANWEISUNG //LINE GEWAEHLTE ZEILENDICHTE VERURSACHT 'LOOP'-UEBERSCHREITUNG

Maßnahme

D-Operand in der Anweisung //LINE korrigieren.

SPS8231 SPECIFIED CHANNEL NOT IN PERMISSIBLE RANGE FROM 1 THROUGH 11
 SPS8231 ANGEGEBENER KANAL NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 11

SPS8232 SPECIFIED LINE NUMBER NOT IN PERMISSIBLE RANGE FROM 1 THROUGH 1024
 SPS8232 ANGEGEBENE ZEILENANZAHL NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 1024

SPS8234 'LENGTH' OR 'LINES' OR 'MODEL' OPERAND MISSING IN 'LOOP' STATEMENT
 SPS8234 OPERAND 'LENGTH', 'LINES' ODER 'MODEL' FEHLT IN ANWEISUNG 'LOOP'

SPS8235 'LENGTH' OR 'FR' OPERAND NOT IN PERMISSIBLE RANGE
 SPS8235 OPERAND 'LENGTH' UND/ODER 'FR' NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH

Bedeutung

Anweisung LOOP: Zulaessiger Wertebereich fuer Operand

- LENGTH: 2 bis 31

- FR: 0 bis 5

(Einheiten von 1/6 inch).

SPS8236 SPECIFIED LINE NUMBER GREATER THAN 'LOOP' LENGTH. LAST LINE: (&00)
 SPS8236 ANGEGEBENE ZEILEN-NUMMER GROESSER ALS 'LOOP'-LAENGE. LETZTE ZEILE: (&00)

Bedeutung

Die in der Anweisung //LINE angegebene Zeilennummer ist groesser als die LOOP-Laenge.

(&00): Nummer der letzten Zeile des LOOPS.

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SPS8237 SPECIFIED LENGTH FOR 'LOOP': (&00) INCHES, FR=(&01). 'LOOP' LENGTH IN LAST LINE
 EXCEEDED BY (&02)/120 INCH

SPS8237 ANGEGEBENE 'LOOP'-LAENGE: (&00) ZOLL, FR=(&01). 'LOOP'-LAENGENUEBERSCHREITUNG,
 GERECHNET AB LETZTER ZEILE: (&02)/120 ZOLL

Bedeutung

Die Laenge des LOOPS, die sich bei der LOOP-Erstellung ergeben hat, unterscheidet sich von der zu Beginn der LOOP-Erstellung angegebenen Laenge.

(&00): Angegebene LOOP-Laenge

(&01): Angegebener LOOP-Abschnitt

(&02): Differenz zwischen angegebener und ermittelter LOOP-Laenge.

Maßnahme

LOOP-Anweisung korrigieren.

SPS8238 FINAL 'LOOP' LENGTH DIFFERENT FROM INITIAL 'LOOP' LENGTH
 SPS8238 ERMITTELTE 'LOOP'-LAENGE UNTERSCHIEDET SICH VON INITIALISIRTER 'LOOP'-LAENGE

Bedeutung

Die aus dem SP3GLOOP-Bildschirm errechnete LOOP-Laenge unterscheidet sich von der initialisierten Laenge (im SP2GLOOP-Bildschirm angegebene Laenge, der Laenge des MODELS oder der LOOP-Laenge, bevor diese abgeändert wurde).

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SPS8239 '(&00)' NOT SAVED
 SPS8239 '(&00)' NICHT GESICHERT

Bedeutung

Die Anweisung //BACK bzw. //HALT wurde abgesetzt. Der Satztyp (&00) wurde zwar generiert, jedoch nicht gesichert.

SPS8240 SPECIFIED LINE NUMBER GREATER THAN 'LOOP' LINE NUMBER. LAST LINE: (&00)
 SPS8240 ANGEGEBENE ZEILENNUMMER UEBERSCHREITET 'LOOP'-ZEILENANZAHL. LETZTE ZEILE: (&00)

Bedeutung

Die in der Anweisung //LINE angegebene Zeilennummer ueberschreitet die LOOP-Zeilenanzahl.

(&00): Nummer der letzten Zeile des LOOP.

Maßnahme

Anweisung korrigiert wiederholen.

SPS8241 'LINES' OPERAND NOT IN PERMISSIBLE RANGE
 SPS8241 WERT FUER OPERAND 'LINES' NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH

Bedeutung

In der Anweisung //LOOP wurde fuer Operand LINES ein Wert angegeben, der nicht innerhalb des zulaessigen Bereichs liegt. Zulaessiger Wertebereich: 1 bis 1024.

SPS8242 'LOOP' RECORD WRITTEN TO WORK FILE
 SPS8242 'LOOP'-SATZ IN ARBEITS-DATEI GESCHRIEBEN

Bedeutung

Die Anweisung //STORE bzw. //COPY wurde erfolgreich ausgefuehrt.
 Eine Arbeitsdatei war geoeffnet.

SPS8243 'LOOP' RECORD WRITTEN TO OUTPUT FILE
 SPS8243 'LOOP'-SATZ IN AUSGABE-DATEI GESCHRIEBEN

Bedeutung

Die Anweisung //STORE wurde erfolgreich ausgefuehrt.
 Es war keine Arbeitsdatei geoeffnet.

SPS8244 FILE '(&00)' CLOSED
 SPS8244 DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN

SPS8245 NORMAL END OF WORK FILE REACHED
 SPS8245 NORMALES ENDE DER ARBEITS-DATEI ERREICHT

Bedeutung

Die Anweisung //GENALL wurde ohne Fehler ausgefuehrt.

SPS8246 FILE NOT OPEN. //CLOSE STATEMENT REJECTED
 SPS8246 DATEI NICHT GEOEFFNET. ANWEISUNG //CLOSE ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Anweisung //CLOSE wurde fuer eine nicht geoeffnete Datei abgesetzt.

SPS8247 INVALID VALUE FOR 'NEWNAME' OPERAND
 SPS8247 WERT UNGUELTIG FUER OPERAND 'NEWNAME'

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

- Der Name des neuen LOOPS entspricht nicht dem erwarteten Typ (alphanumerisch, numerisch, alphabetisch).
- Die Laenge des Operanden NEWNAME ist zu lang.

Maßnahme

Sofern erforderlich, Operand NEWNAME korrigieren.

SPS8252 ERROR IN //FSTAT PROCESSING
 SPS8252 FEHLER BEI BEARBEITUNG DER ANWEISUNG //FSTAT

Bedeutung

Systemfehler.

SPS8253 FILE CRITERIA NOT: ISAM, KEYPOS=5, KEYLEN=(&00)
 SPS8253 DATEI-KRITERIEN NICHT: ISAM, KEYPOS=5, KEYLEN=(&00)

Bedeutung

Mit der Anweisung //ASSIGN wurde eine Arbeits- bzw. Ausgabedatei zugewiesen, die aufgrund ihrer Dateikriterien nicht bearbeitet werden kann.

SPS8254 RECORD '(&00)' '(&01)' OVERWRITES DUPLICATE
 SPS8254 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' UEBERSCHREIBT DUPLIKAT

Bedeutung

Der Satztyp (&00) mit Namen (&01) bzw. der Satztyp, dessen Name bereits fruher angegeben wurde, war in der Datei bereits vorhanden. Dieser Satz wurde ueberschrieben.

SPS8255 READ ERROR ON WORK FILE. STATEMENT ABORTED
 SPS8255 LESE-FEHLER BEI ARBEITS-DATEI AUFGETRETEN. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

SPS8256 RECORD OF TYPE '(&00)' WITH NAME '(&01)' STORED AS NEW RECORD
 SPS8256 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' ALS NEUER SATZ ABGESPEICHERT

Bedeutung

Der Satztyp (&00) mit dem Namen (&01) bzw. der Satztyp, dessen Name bereits fruher angegeben wurde, war in der Datei bisher nicht vorhanden. Der Satz wurde der Datei daher neu hinzugefuegt.

SPS8257 KEYWORD MISSING IN STATEMENT
 SPS8257 SCHLUESSELWORT FEHLT IN ANWEISUNG

SPS8258 HIGHEST LINE REFERENCED WAS (&00) BUT (&01) IS THE LAST LINE
SPS8258 HOECHSTE ANGEGEBENE ZEILE WAR (&00), DIE LETZTE ZEILE IST JEDOCH (&01)

Bedeutung

Aufgrund von fehlendem Platz im LOOP wurde bereits vorher in einer Zeile mit hoeherer Zeilennummer mit einer LINE-Anweisung ein Wechsel im Zeilenabstand von 8 LPI auf 6 LPI veranlasst.

LPI: Zeilen pro Inch.

SPS8259 ILLEGAL 'MODEL' NAME SPECIFIED
SPS8259 ANGEGEBENER 'MODEL'-NAME UNZULAESSIG

SROCOPY SROCOPY COPYRIGHT (C) '(&00' SIEMENS AG ')' '(&01'1998')' ALL RIGHTS RESERVED.
 SROCOPY COPYRIGHT (C) '(&00' SIEMENS AG ')' '(&01'1998')' ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
 (C) Routing code: S Weight: 99

SROLOAD PROGRAM '(&00)',VERSION '(&01)' OF '(&02)' LOADED.
 SROLOAD PROGRAMM '(&00)',VERSION '(&01)' VON '(&02)' GELADEN.
 (C) Routing code: S Weight: 99

SRO0001 SUBSYSTEM 'RSO' CANNOT BE INITIALIZED
 SRO0001 SUBSYSTEM 'RSO' KANN NICHT INITIALISIERT WERDEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Fehler waehrend der Boersen-Erstellung
- Fehler waehrend einer momentanen Fehlerbehandlungsfunktion
- Fehler waehrend der Initialisierung der SRAM-Tabellen
- Fehler waehrend der Verarbeitung der EQUISAM-Datei.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Problem zu beheben und die RSO-Initialisierung nochmals zu versuchen.

SRO0002 RSO DEVICE STARTUP INITIATED
 SRO0002 RSO-GERAETE WERDEN ZUGEWIESEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die in der Datei \$SYSSPOOL.RSO.START.DEVICES enthaltenen /START-PRINTER-OUTPUT-Kommandos werden bearbeitet.

SRO0003 DMS ERROR '(&00)' WHEN OPENING FILE '(&01)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SRO0003 DVS-FEHLER '(&00)' BEI OEFFNEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG
 DMS(&00)
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wegen des DVS-Fehlers (&00) kann die Datei (&01) nicht geoeffnet werden. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Problem zu beheben und die RSO-Initialisierung nochmals zu versuchen.

SR00004 GETKY ERROR ON THE '(&01)' FILE. DMS ERROR CODE '(&00)'. ERROR INFO IN SYSTEM
MODE: /HELP DMS(&00)
SR00004 GETKY-FEHLER IN DATEI '(&01)'. DVS-FEHLERCODE '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-
MSG DMS(&00)
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wegen DVS-Fehler (&00) konnten einige Saetze aus der Datei (&01) nicht gelesen werden. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Problem zu beheben und die RSO-Initialisierung nochmals zu versuchen.

SR00005 DISCREPANCY BETWEEN THE NUMBER OF PRINTERS SUPPORTABLE IN A SESSION AND THE
NUMBER OF PRINTERS DECLARED IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE
SR00005 IN SPOOL-PARAMETERDATEI WURDE GROESSERE DRUCKER-ANZAHL VEREINBART ALS IM RSO-
LAUF UNTERSTUETZT WERDEN KANN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anzahl der in der SPOOL-Parameterdatei vereinbarten Drucker ist fuer das generierte System zu gross. Es wird die Anzahl der in der Session verwendbaren Drucker angenommen.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen. Erforderliche Massnahme fuer die naechste Session: Die in der SPOOL-Parameterdatei fuer die Steuerung festgelegte maximale Geraeteanzahl entsprechend der Tabelle im RSO-Handbuch korrigieren.

SR00006 INVALID NEW PARAMETER VALUE. CONTACT THE SYSTEM SUPPORT STAFF TO MIGRATE THE
SPOOL.PARAMETERS FILE AND TO INITIALIZE RSO AGAIN
SR00006 NEUER PARAMETER-WERT UNGUELTIG. SYSTEMBETREUER BITTEN, SPOOL-PARAMETERDATEI ZU
KORRIGIEREN UND RSO-INITIALISIERUNG ZU WIEDERHOLEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle SPOOL-Parameterdatei kann nicht mit dem Subsystem RSO V2.2 verwendet werden.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die SPOOL-Parameterdatei mit SPSERVE anpassen. Anschliessend die RSO-Initialisierung wiederholen.

SR00007 CONTROLLER UPPER LIMIT REACHED. CONTACT THE SYSTEM SUPPORT
 SR00007 FESTGELEGTE STEUERUNGS-OBERGRENZE ERREICHT. SYSTEMBETREUUNG VERSTAENDIGEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die von der Systembetreuung in der SPOOL-Parameterdatei fuer die Steuerung festgelegte Obergrenze ist fuer diese RSO-Session erreicht.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen. Erforderliche Massnahmen:

- Obergrenze fuer die Steuerung in Abhaengigkeit zum definierten Netzverbund fuer die folgende RSO-Session korrigieren.
- ungenutzte Geraete freigeben mittels Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT.

SR00008 INCONSISTENCY IN RSO TABLE
 SR00008 WIDERSPRUCH IN DER RSO-TABELLE
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine Unstimmigkeit ergab sich in der RSO-Tabelle:

- Zum Zeitpunkt der Initialisierung einer neuen Steuerung war in der globalen RSO-Tabelle die maximal zulaessige Anzahl an Eintraegen bereits enthalten.
- Keine T3DTBL-Adresse in der RSO-Geraete-Tabelle.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00009 CONTROLLER INITIALIZATION ERROR '(&00)'. INITIALIZATION ABORTED
 SR00009 FEHLER '(&00)' BEI STEUERUNGS-INITIALISIERUNG. INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Initialisierung einer neuen Steuerung wurde wegen eines DSSM-Problems abgebrochen.

(&00): Returncode.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00010 '(&00)': COMMAND REJECTED FOR DEVICE '(&01)'
 SR00010 '(&00)': KOMMANDO ABGEWIESEN FUER GERAET '(&01)'
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Die Steuerung fuer das Geraet wurde nicht initialisiert.
- SHUTDOWN wird bearbeitet.

(&00): Ursache fuer das abgewiesene Kommando

(&01): Geraetenname.

Maßnahme

Fuer den Fall, dass die Steuerung nicht initialisiert wurde, Systembetreuung verstaendigen.

SR00011 SYSPAR.SYSTEM version '(&00)' not compatible with loaded RSO version '(&01)'.
RSO aborted.

SR00011 SYSPAR.SYSTEM-version '(&00)' nicht kompatibel mit geladener RSO-version
'(&01)'. RSO abgebrochen.

(C) Routing code: S Weight: 99

Maßnahme

Verwenden Sie die korrekte Version von SYSPAR.SYSTEM.

SR00012 IMON LOGICAL-ID '(&00)' UNKNOWN. '(&01)'

SR00012 IMON LOGICAL-ID '(&00)' UNBEKANNT. '(&01)'

(B) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Die SYSSII-Datei enthaelt keine logical-id (&00).

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen

SR00013 INTERNAL ERROR. NEW CONTROLLER INITIALIZATION ABORTED

SR00013 INTERNER FEHLER. NEUE INITIALISIERUNG DER STEUERUNG ABGEBROCHEN

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

- Kein Speicherplatz verfuegbar.
- Fehler waehrend der Initialisierung der SRAM-Task.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00014 WRONG INTERNAL TABLE INITIALIZED

SR00014 FALSCHER INTERNE TABELLE INITIALISIERT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Unstimmigkeit zwischen den Feldern des T3DTBL.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00015 DEVICE '(&00)' NOT ALLOCATED TO RSO. COMMAND REJECTED

SR00015 GERAET '(&00)' IST RSO NICHT ZUGEWIESEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

(C) Routing code: N Weight: 99

SR00016 ERROR IN '(&00)' FILE. USE THE COPY? REPLY (Y=YES; N=NO)
SR00016 FEHLER IN DATEI '(&00)'. KOPIE VERWENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)
(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Einer der folgenden Fehler ist aufgetreten und ueber eine bereits ausgegebene Meldung angezeigt worden:

- DVS-Fehler in der Datei (&00)
- Unstimmigkeit in der Datei (&00) aufgrund von Problemen waehrend eines Mischvorganges.

Maßnahme

Y: Die Kopie von Datei (&00) wird verwendet.

N: Das Laden des RSO-Subsystems wird beendet.

SR00017 FILE '(&00)' AND COPY '(&01)' CANNOT BE USED. RSO SESSION NOT POSSIBLE
SR00017 DATEI '(&00)' UND KOPIE '(&01)' KOENNEN NICHT VERWENDET WERDEN. KEIN RSO-
SYSTEMLAUF MOEGLICH
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Dateien (&00) und (&01) weichen voneinander ab.

Maßnahme

Korrekte Datei (&00) wiederherstellen und RSO-Subsystem erneut laden.

SR00018 SPOOL BEING UNLOADED OR NOT LOADED. RSO INITIALIZATION ABORTED
SR00018 SPOOL WIRD ENTLADEN BZW. IST NICHT GELADEN. RSO-INITIALISIERUNG ABGEBROCHEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das SPOOL-Subsystem wird z.Zt. entladen bzw. ist nicht geladen. Das RSO-Subsystem kann ohne SPOOL nicht initialisiert werden. Die Kommandobearbeitung wird abgebrochen.

Maßnahme

Auf SPOOL-Initialisierung warten und anschliessend das Kommando wiederholen.

SR00019 '(&00)' FILE CANNOT BE UPDATED. RSO STARTUP CONTINUES
SR00019 DATEI '(&00)' KANN NICHT AKTUALISIERT WERDEN. RSO-LADEVORGANG WIRD FORTGESETZT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die originale Datei wird korrekt bearbeitet. Waehrend der Aktualisierung ihrer Kopie ist jedoch ein Fehler aufgetreten.

Maßnahme

Die Systembetreuung muss mittels Kommando /COPY-FILE die originale Datei auf die Datei (&00) kopieren.

SR00020 TSN '(&00)' NOT FOUND. RECOVERY ABORTED
 SR00020 TSN '(&00)' NICHT GEFUNDEN. REKONSTRUKTION ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Treiber fuer eine Steuerung ist abnormal beendet worden. Waehrend der Rekonstruktion wurde in der RSO-Tabelle kein Trace fuer die genannte TSN gefunden.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00021 DMS ERROR '(&00)' WHILE OPENING '(&01)' FILE. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SR00021 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG
 DMS(&00)
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Versuch, die Datei (&01) im Lesemodus zu eroeffnen, ist ein Fehler aufgetreten. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00022 '(&00)' RECORD IS MISSING OR INVALID IN '(&01)' FILE
 SR00022 IN DATEI '(&01)' FEHLT '(&00)'-SATZ ODER IST UNGUELTIG
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ein ungueltiger Satz wurde entdeckt oder der erwartete Satz fehlt.
 (&00): Typ des fehlenden oder ungueltigen Satzes.

Maßnahme

Datei-Inhalt pruefen.

SR00023 INVALID '(&00)' RECORD IN '(&01)' FILE
 SR00023 '(&00)'-SATZ IN DATEI '(&01)' UNGUELTIG
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Inhalt des erhaltenen Satzes ist ungueltig.

Moegliche Ursachen:

- Ein Zaehler enthaelt den Wert Null.
- Der Wert Null ist fuer die MEMORY POOL-Groesse eingetragen.
- Im Satz fehlen Informationen.

(&00): Typ des fehlenden Satzes.

Maßnahme

Datei-Inhalt pruefen.

SR00024 DMS ERROR '(&00)' WHILE CLOSING '(&01)' FILE. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SR00024 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM SCHLIESSEN DER DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Versuch, die Datei (&01) zu schliessen, ist ein Fehler aufgetreten.
 Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschlüssel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00025 RETURN CODE '(&00)' DURING '(&01)' MACRO PROCESSING FOR THE '(&02)'
 SR00025 RETURNCODE '(&00)' WAEREND DER '(&01)' MAKRO-BEARBEITUNG FUER DEN '(&02)'

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Returncode
 (&01): Makroname
 (&02): MEMORY POOL-Name.

SR00026 DMS ERROR '(&00)' ON INPUT FILE. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SR00026 DVS-FEHLER '(&00)' IN EINGABE-DATEI. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der Bearbeitung ist ein Fehler aufgetreten.
 Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschlüssel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SR00027 ENABLE ERROR '(&00)' DURING SRAM LOADING. LOADING ABORTED
 SR00027 FEHLER-CODE '(&00)' BEIM LADEN VON SRAM. LADEVORGANG ABGEBROCHEN

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Zugriff auf den SRAM-Memory-Pool ist ein Fehler aufgetreten.
 Der SRAM-Memory-Pool enthaelt unterschiedliche Tabellen.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00028 '(&00)' RECORD FOR JOB WITH TSN '(&01)' INVALID OR MISSING IN '(&02)' FILE
 SR00028 '(&00)'-SATZ FUER AUFTRAG MIT TSN '(&01)' FEHLERHAFT ODER FEHLT IN DATEI '(&02)'

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ein ungueltiger Satz wurde entdeckt oder der erwartete Satz fehlt.
 (&00): Typ des fehlenden Satzes.

Maßnahme

Datei-Inhalt pruefen.

SR00029 RSO INTERNAL ENVIRONMENT DESTROYED. LOADING ABORTED
 SR00029 INTERNE UMGEBUNG VON RSO ZERSTOERT. LADEVORGANG ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Laden von SRAM wurde in der internen Tabelle kein Steuerungseintrag gefunden.

Moegliche Ursache:

Der SRAM-Ladevorgang wurde zu einem Zeitpunkt gestartet, wo der Treiber der Steuerung nicht aktiv war.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00030 DMS ERROR '(&00)' WHILE PROCESSING MACRO '(&01)' ON FILE '(&02)'. MERGE FUNCTION
 ABORTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SR00030 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG VON MAKRO '(&01)' IN DATEI '(&02)'. MERGE-
 FUNKTION ABGEBROCHEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Bearbeitung wird umgehend abgebrochen.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im System-
 modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Entsprechend dem DVS-Returncode reagieren und die Startup-Funktion wiederholen.

SR00031 'L' OR/AND 'S' RECORDS MISSING IN PREVIOUS CORRECTION. PREVIOUS CORRECTION
 IGNORED, PROCESSING CONTINUED
 SR00031 'L' UND/ODER 'S' SAETZE FEHLEN IN VORAUSGEHENDER KORREKTUR. VORAUSGEHENDE
 KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine Korrektur vom Typ ADD oder UPDATE wurde in der Korrekturdatei (logical id =
 SYSPAR.CORR) festgestellt, die Saetze vom Typ 'L' oder/und S' fehlen jedoch. Der Satz,
 der ueber diese Meldung ausgegeben wird, ist der erste Satz, der nach der fehlerhaften
 Korrektur eingelesen wurde. Er dient dazu, die fehlerhafte Korrektur zu lokalisieren.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem
 Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-
 Funktion wiederholen.

SR00032 INVALID DATA LENGTH. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
SR00032 DATEN-LAENGE UNGUELTIG. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Die in der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) enthaltenen Daten vom Satztyp 'S' sind in ihrer Laenge fehlerhaft (nicht ein Mehrfaches von 2).
- Die Gesamtlaenge der Daten, angegeben in den Satztypen 'S', entspricht nicht der im Satztyp 'L' angegebenen Laenge.
- Die Gesamtlaenge der Daten ist groesser als die maximale Satzlaenge.
- Die Daten, die auf die angegebene Stelle kommen sollen, ueberschreiten die maximale Satzlaenge.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00033 UNEXPECTED CHARACTER(S) AT POSITION(S) '(&00)'. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
SR00033 UNERWARTETE(S) ZEICHEN AUF POSITION(EN) '(&00)'. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Ein Feld eines der Satztypen 'A', 'D', 'U', 'L' oder 'S' enthaelt (ein) unerwartete(s) Zeichen auf Position(en) (&00).
- Die erste Position ist nicht ' ' bzw. '*'.
- Das zweite Zeichen ist nicht 'A', 'D', 'U', 'L' bzw. 'S'.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00034 ERROR ENCOUNTERED WHILE PROCESSING CORRECTION ON KEY '(&00)' AT DISTANCE '(&01)'
 FOR PM# '(&02)/(&03)'. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
 SR00034 FEHLER WAEHREND DER KORREKTUR-BEARBEITUNG VON SCHLUESSEL '(&00)' AUF DISTANZ
 '(&01)' FUER PM# '(&02)/(&03)'. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Sobald waehrend der MERGE-Funktion ein Fehler auftritt, wird diese Meldung ausgegeben, um die betreffende Korrektur zu ermitteln. Dieser Meldung folgt stets eine weitere Meldung, die den Grund des Fehlers auffuehrt.

(&00): Schluessel

(&01): fehlerhafte Stelle

(&02): Problemmeldungsnummer (PM#)

(&03): Julianisches Datum.

SR00035 PM# AND JULIAN DATE OF KEY DIFFERENT FROM PM# AND JULIAN DATE OF RECORD.
 CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
 SR00035 PM# UND JULIANISCHES DATUM DES SCHLUESSELS UNTERSCHIEDLICH ZU PM# UND
 JULIANISCHEM DATUM DES SATZES. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der im Satz der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) enthaltene Schluessel ist der Schluessel des Etikettsatzes und die Problemmeldungsnummer (PM#) und/oder das julianische Datum dieses Schluessels unterscheiden/t sich von dem/denen im Datensatz.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00036 UNEXPECTED RECORD SEQUENCE. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
 SR00036 UNERWARTETE SATZFOLGE. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Verarbeitung der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) wurde ein Satz ausserhalb der korrekten Folge der Korrektur gefunden.

Beispiele:

Ein einzelner 'D'-Satztyp; 'A'- und 'U'-Satztyp, gefolgt von einem 'L'-Satztyp, wiederum gefolgt von einem oder mehreren 'S'-Satztyp(en).

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00037 ERROR IN A PREVIOUS RECORD. RECORD REJECTED
SR00037 FEHLER IN EINEM VORAUSGEHENDEN SATZ. SATZ ABGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wegen eines Fehlers, der in einem vorausgehenden Satz der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) auftrat, wurden alle weiteren diese Korrektur betreffenden Sätze abgewiesen.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Löschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00038 FIELD '(&00)' IS NOT AN HEXADECIMAL REPRESENTATION. CORRECTION IGNORED,
PROCESSING CONTINUED
SR00038 FELD '(&00)' KEINE HEXADEZIMALE DARSTELLUNG. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG
FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Während der Verarbeitung eines Satzes der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) hat ein Feld nicht die erwartete hexadezimale Darstellung.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Löschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00039 DUPLICATE CORRECTION. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
SR00039 KORREKTUR-DUPLIKAT. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Während der Verarbeitung der Sätze der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) wurde eine Korrektur fuer denselben Schluessel und dieselbe Distanz gefunden. Ein doppelter Schluessel wird fuer zwei U-Sätze nur dann akzeptiert, wenn der eine Satz 'Code' einfügt und der andere Satz 'Code' unterdrueckt.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Löschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00040 'ADD' ASKED AND RECORD ALREADY EXISTS. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
SR00040 'ADD' GEFORDERT, SATZ ABER BEREITS VORHANDEN. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG
FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine Korrektur vom Typ 'A' wurde veranlasst, der Satz existiert aber bereits in der Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM).

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00041 CORRECTION OVERLAPPING. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
SR00041 KORREKTUR-UEBERLAPPUNG. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei Uebernahme der in Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) enthaltenen Korrekturen wurde ein Ueberlappungsproblem festgestellt. Die erste Korrektur wurde angenommen.

Maßnahme

Nach Beendigung des MERGE die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00042 CORRECTION OUT OF RECORD LIMITS. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED
SR00042 KORREKTUR AUSSERHALB DER SATZ-GRENZEN. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG
FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die in der Korrektur angegebene Stelle liegt ausserhalb der in der Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM) festgelegten Satzgrenzen.

Maßnahme

Nach Beendigung des MERGE die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00043 UPDATE OR DELETE ASKED AND RECORD NOT FOUND. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED

SR00043 'UPDATE' BZW. 'DELETE' FUER NICHT VORHANDENEN SATZ GEFORDERT. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine Korrektur vom Typ 'U' bzw. 'D' wurde fuer einen in der Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM) nicht vorhandenen Satz veranlasst.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00044 MERGE FUNCTION STARTED FOR FILE '(&00)'
SR00044 MERGE-FUNKTION FUER DATEI '(&00)' GESTARTET

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die MERGE-Funktion gestartet wird.

SR00045 MERGE FUNCTION TERMINATED WITHOUT ERROR
SR00045 MERGE-FUNKTION FEHLERFREI BEENDET

(B) Routing code: N Weight: 99

SR00046 MERGE FUNCTION TERMINATED WITH ERROR(S). CONTINUE PROCESSING? REPLY
(Y=CONTINUE; N=TERMINATE)

SR00046 MERGE-FUNKTION MIT FEHLER(N) BEENDET. VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT
(Y=FORTSETZEN; N=BEENDEN)

(B) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben, wenn die MERGE-Funktion beendet ist und einige Korrekturen abgewiesen wurden.

Maßnahme

Y: Verarbeitung fortsetzen. Es koennen aber Fehler durch ungeklaerten Status der Daten auftreten.

N: Der Startup wird mit Fehler beendet und die Parameterdatei (SYSPAR.RSO) geloescht.

SR00047 FILE '(&00)' CAN BE INCONSISTENT. REGENERATE FILE? REPLY (Y=YES; N=TERMINATE PROCESSING)

SR00047 DATEI '(&00)' EVTL. INKONSISTENT. DATEI REGENERIEREN? ANTWORT (Y=JA; N=VERARBEITUNG ABBRECHEN)

(B) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Die MERGE-Funktion eines vorausgehenden Startup-Vorgangs wurde abnormal beendet.

Maßnahme

Y: Parameterdatei (SYSPAR.RSO) wird gelöscht und die MERGE-Funktion gestartet.

N: Die Verarbeitung wird sofort abgebrochen.

SR00048 INVALID DATA LENGTH IN THE PREVIOUS CORRECTION. PREVIOUS CORRECTION IGNORED,
PROCESSING CONTINUED

SR00048 FEHLERHAFTHE DATENLAENGE IN VORAUSGEHENDER KORREKTUR. VORAUSGEHENDE KORREKTUR
IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die in Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) in Sätzen vom Typ 'S' angegebenen Daten haben eine Länge, die der im Satz vom Typ 'L' angegebenen Länge nicht entspricht.

Der mit dieser Meldung ausgegebene Satz ist der erste Satz, der nach der fehlerhaften Korrektur eingelesen wurde. Er dient dazu, die fehlerhafte Korrektur zu lokalisieren.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschließen und nach dem Löschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00049 FILE '(&00)' NOT A RSO PARAMETER FILE. NO MERGE FUNCTION REALIZED

SR00049 DATEI '(&00)' KEINE RSO-PARAMETERDATEI. KEINE MERGE-FUNKTION AUSGEFUEHRT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der erste Satz der Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM) ist nicht der erste globale Satz.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die korrekte Parameterdatei (logical id = SYSPAR.SYSTEM) verwenden und die Startup-Funktion wiederholen.

SR00050 WRONG RECORD TYPE USED. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED

SR00050 UNGUELTIGEN SATZ-TYP VERWENDET. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) wurde eine fehlerhafte Korrektur für einen Etikettsatz eingegeben. Der erste Etikettsatz darf nur aktualisiert werden, die anderen Etikettsätze dürfen nur hinzugefügt werden.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschließen und nach dem Löschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00051 'L' OR 'S' RECORDS MISSING IN CURRENT CORRECTION. CORRECTION IGNORED, PROCESSING CONTINUED

SR00051 IN AKTUELLER KORREKTUR FEHLEN SAETZE VOM TYP 'L' BZW. 'S'. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG FORTGESETZT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) enthaelt eine Korrektur vom Typ ADD oder UPDATE, fuer die keine Saetze vom Typ 'L' und/oder 'S' existieren.

Der ausgegebene Satz ist derjenige, fuer den die Saetze fehlen.

Maßnahme

Nach Beendigung der MERGE-Bearbeitung die Korrektur abschliessen und nach dem Loeschen der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) (falls noch nicht geschehen) die Startup-Funktion wiederholen.

SR00052 NO MORE CLASS 4 MEMORY

SR00052 KEIN WEITERER KLASSE-4-SPEICHER VORHANDEN

Bedeutung

Der Prozess wartet, bis das System den Klasse-4-Speicher freigegeben hat.

SR00053 FILE '(&00)' DOES NOT EXIST. PROCESSING CONTINUES

SR00053 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. VERARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Da die Korrekturdatei (logical id = SYSPAR.CORR) nicht vorhanden ist wird die Parameterdatei mit logical id SYSPAR.SYSTEM in Parameterdatei (SYSPAR.RSO) umgewandelt.

SR00054 Unexpected check byte(s) or EOR check. Correction ignored, processing continues.
SR00054 UNERWARTETE CHECKBYTE(S) ODER EOR CHECK. KORREKTUR IGNORIERT, VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Bei der Verarbeitung der Korrekturdatei (logische id = SYSPAR.CORR), wurde ein Datensatz mit einem oder mehreren falschen Check-Bytes oder EOR-Check gefunden.

Maßnahme

Vervollstaendigen Sie die Korrektur nach Beendigung des Merge, loeschen Sie (falls nicht bereits geschehen) die Parameterdatei (SYSPAR.RSO) und starten Sie die Startup-Funktion noch einmal.

SR00055 RSO SUBSYSTEM CANNOT BE STOPPED OR HELD FOR REASON '(&00)'. COMMAND ABORTED
SR00055 RSO-SUBSYSTEM KANN NICHT ENTLADEN BZW. ANGEHALTEN WERDEN WEGEN '(&00)'. KOMMANDO
ABGEWIESEN.

Bedeutung

(&00): Ursache:

- 01: Das RSO-Subsystem ist nicht geladen.
- 02 Das RSO-Administrationsprogramm kann nicht ausgefuehrt werden.

Maßnahme

Ursache 02: Versuch wiederholen, das RSO-Subsystem zu entladen bzw. anzuhalten.
Sollte dieser Versuch erneut fehlschlagen, Systemdump ziehen.

SR00056 DMS error '(&00)' during processing 'GET','FILE' or 'OPEN' macro for file
'(&01)'. Startup aborted. In system mode: /HELP-MSG DMS(&00).

SR00056 Startup abgebrochen wegen DMS-Fehler '(&00)' waehrend Verarbeitung von
'GET','FILE' oder 'OPEN' fuer Datei '(&01)'. Naehere Angaben : /HELP-MSG
DMS(&00).

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Naehere Angaben ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im System-
modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Versuchen, den DMS-Fehler zu beheben, und den Startup wiederholen.

SR00057 Invalid specification in the '(&00)' parameter file. RSO subsystem startup
aborted.

SR00057 Subsystem RSO kann nicht hochgefahren werden. Ungueltige Angaben in '(&00)'
Parameterdatei.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei (&00) existiert nicht oder sie enthaelt felherhafte Angaben.

Maßnahme

Datei (&00) korrigieren oder aus einer Sicherung wiederherstellen und den Startup
wiederholen.

SR00058 Monitoring job variable error '(&01)' for device '(&00)'. Processing continues.
 SR00058 FEHLER BEI DER MONITOR-JOBVARIABLE '(&01)' FUER GERAET '(&00)'. VERARBEITUNG
 WIRD FORTGESETZT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Geraets, das von der Monitor-Jobvariable ueberwacht wird.

(&01): Returncode der aufgerufenen Schnittstelle.

Der Returncode ist folgendermassen aufgebaut: XXYYZZZZ

XX: no meaning.

YY: Subcode1: X'01': CATJV-Fehler.
 X'02': Jobvariable existiert nicht.
 X'04': Ungueltiges Passwort.
 X'06': Ungueltige Parameterliste.
 X'08': STAJV-Felher.
 X'10': SETJV-Felher.
 X'20': GETJV-Felher.
 X'22': ERAJV-Felher.
 X'24': MONJV-Felher.
 X'25': GETMEM-Felher.
 X'40': Inkohaerente Jobvariable.
 X'41': Parameterfehler.
 X'80': Jobvariable nicht verfuegbar.

ZZZZ: Haupt-Returncode von der Jobvariablen.

Weitere Informationen finden Sie im BS2000-Handbuch 'Jobvariablen'.

SR00059 Warning : the key "XS" + access type '(&00)' (hexadecimal '(&01)') was not found
 in the RSO "CHK" record. Processing continues.

SR00059 WARNUNG : DER SCHLUESSEL "XS" + ACCESS TYPE '(&00)' (HEXADEZIMAL '(&01)') WURDE
 IM RSO-SATZ "CHK" NICHT GEFUNDEN. DIE VERARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der RSO-Satz "CHK" der Parameterdatei SYSPAR.RSO enthaelt nicht den Zugriffstyp des Geraets, das im Kommando /START-PRINTER-OUTPUT angegeben wurde. Daher ist es nicht moeglich, die Kompatibilitaet zwischen Geraet und Zugriffstyp zu ueberpruefen.

Maßnahme

Korrigieren Sie den RSO-Satz "CHK" der Parameterdatei SYSPAR.RSO und starten Sie das Geraet neu.

SR00060 Incompatibility between access type and printer type used for device '(&00)'
during /START-PRINTER-OUTPUT command validation. Command rejected.
SR00060 BEI DER AUSWERTUNG DES KOMMANDOS /START-PRINTER-OUTPUT WURDE EINE
INKOMPATIBILITAET ZWISCHEN DEM FUER DAS GERAET '(&00)' ANGEGEBENEN ZUGRIFFSTYP
UND DRUCKERTYP FESTGESTELLT. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der angegebene Zugriffstyp wird vom Druckertyp des angegebenen Geraets nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Korrigieren Sie die Geraetedefinition in der Datei SPOOL.PARAMETERS starten Sie das Geraet neu.

SR00061 The '(&00)' pathname is '(&01)'.
SR00061 DER '(&00)' PFADNAME IST '(&01)'.
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung gibt die statische IMON-Tabelle aus, die von RSO fuer die aktuelle Sitzung verwendet wird.

(&00): logische id.

(&01): aktueller IMON-Pfadname.

Maßnahme

Wenn ein neuer IMON-Pfadname eingerichtet wird, muss das RSO-Subsystem angehalten und wieder neu gestartet werden, damit die Aenderung beruecksichtigt wird.

SR00100 TSN '(&01)': EXIT ROUTINE '(&00)' DOES NOT EXIST
SR00100 TSN '(&01)': FUER AUFTRAG EXISTIERT KEINE EXIT-ROUTINE '(&00)'.
(C) Routing code: N Weight: 99

SR00101 TSN '(&01)': EXIT ROUTINE '(&00)' NOT ACTIVE. JOB SUSPENDED
SR00101 TSN '(&01)': EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT AKTIV. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOL-Auftrag wird unterbrochen und mit TYPE=S erneut gestartet.

(&00): EX090 oder EX095.

SR00102 TSN '(&01)': EXIT ROUTINE '(&00)' NOT ACTIVE. REPLY (R=RETRY (PREVIOUSLY THE
EXIT ROUTINE MUST BE ACTIVATED); T=ABORT)
SR00102 TSN '(&01)': EXIT-ROUTINE '(&00)' NICHT AKTIV. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN (EXIT-
ROUTINE VORHER AKTIVIEREN); T=ABBRECHEN)
(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Soll der SPOOL-Auftrag nicht abgebrochen werden, muss der Operator vor Beantwortung der Meldung die EXIT-Routine aktivieren.

Maßnahme

R: Auftrag mit aktiver EXIT-Routine wiederholen.

T: EXIT-Routine wird nicht aufgerufen; SPOOL-Auftrag wird abgebrochen.

SR00103 RSO RECEIVED UNKNOWN ERROR CODE '(&00)', TSN '(&01)'. JOB ENTERED IN KEEP QUEUE
 SR00103 RSO ERHIELT UNBEKANNTEN FEHLERCODE '(&00)', TSN '(&01)'. AUFTRAG IN KEEP-
 WARTESCHLANGE EINGETRAGEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

RSO erhielt von SRAM einen Returncode, der in den RSO-internen Tabellen nicht existiert.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die Parameterdatei (SYSPAR.RSO) auf Gueltigkeit zu pruefen.

SR00104 (&00) DUPLICATE PAGE(S) POSSIBLE DUE TO SPOOLOUT INTERRUPTION(S)
 SR00104 (&00) DOPPELTE SEITE(N) MOEGlich WEGEN SPOOLOUT-UNTERBRECHUNG(EN)
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend des SPOOLOUT-Vorgangs wurde RSO mindestens einmal unterbrochen. Der Grund dieser Unterbrechung(en) war jeweils ein Hardware-Fehler (z.B Papierende, Drucker angehalten), der eine besondere Behandlung erfordert. Jede Unterbrechung kann die Mehrfachausgabe einiger Seiten verursacht haben.

(&00): Anzahl der RSO-Unterbrechungen.

Maßnahme

Ausdruck auf doppelt ausgedruckte Seiten pruefen.

SR00105 'SETL' ERROR ON FILE '(&00)'
 SR00105 'SETL'-FEHLER BEI DATEI '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Der fuer die Datei angegebene Positionierungswert ist fehlerhaft.
- In einem PLAM-Element sind alle Satztypen >159 Zeichen. Der Auftrag kann durch das RSO-Subsystem nicht ausgedruckt werden.

Maßnahme

Angegebenen Positionierungswert mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB korrigieren.

SR00106 TSN '(&01)': RESTART PAGE NUMBER '(&00)' GREATER THAN FILE CAPACITY. REPLY
(T=ABORT; <NN>=NEW PAGE NUMBER)
SR00106 TSN '(&01)': WIEDERANLAUF-SEITENNUMMER '(&00)' GROESSER ALS DATEI-KAPAZITAET.
ANTWORT (T=ABBRECHEN; <NN>=NEUE SEITENNUMMER)
(B) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Die Meldung 'SRO0114' wurde mit einer zu grossen Seitennummer beantwortet.

SR00107 SPOOLOUT INTERRUPTED. OUTPUT INCOMPLETE
SR00107 AUSGABE ANGEHALTEN. AUSDRUCK UNVOLLSTAENDIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer den SPOOLOUT-Auftrag wurde das Kommando /HOLD-PRINT-JOB abgesetzt.
Der SPOOLOUT-Auftrag wurde unterbrochen und neu aufgesetzt.

SR00108 SPOOLOUT SUSPENDED
SR00108 SPOOLOUT-AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird zeitweilig zurueckgestellt, d.h. wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.

Maßnahme

Nachfolgende Meldungen erfragen die Angabe des Starttyps und der neuen Prioritaet des Auftrags.

SR00109 SPOOLOUT KEPT
SR00109 SPOOLOUT-AUFTRAG IN ZUSTAND 'KEEP' VERSETZT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen und verbleibt dort, bis er mittels Kommando /RESUME-PRINT-JOB neu gestartet wird.

Maßnahme

Die nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SR00110 SPOOLOUT CANCELED BY MEANS OF /CANCEL-PRINT-JOB
SR00110 SPOOLOUT-AUFTRAG ABGEBROCHEN MIT /CANCEL-PRINT-JOB
(C) Routing code: N Weight: 99

SR00111 LINE TRUNCATION IN RECORD NUMBER (&00). PRINTOUT CONTINUES
SR00111 ZEILE BEI SATZ-NUMMER (&00) ZU LANG. ZEILE GEKUERZT, AUSGABE FORTGESETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00112 TSN '(&01)', DEVICE '(&00)': ERROR DURING SPOOLOUT. REPLY (T=ABORT; D=DEFER; S=STANDARD; K=KEEP WITHOUT AUTOMATIC RESTART)

SR00112 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG. ANTWORT (T=ABBRECHEN; D=ZURUECKSTELLEN; S=STANDARD; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART (KEEP))

(C) Routing code: N Weight: 98

Maßnahme

- T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Wenn gefordert, wird die Datei gelöscht.
- D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird erneut in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.
Nachfolgende Meldungen erfragen die neue Prioritaet und den Typ des Wiederanlaufs.
- S: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen;
seine Prioritaet wird nicht geaendert.
Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt erneut gestartet.
- K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SR00113 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)': NEW PRIORITY OF DEFERRED JOB DESIRED? REPLY (<NNN>=NEW PRIORITY 30 THROUGH 255; 'ETX'=NO CHANGE)

SR00113 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': NEUE PRIORITAET FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG? ANTWORT (<NNN>=NEUE PRIOR. 30 BIS 255; 'ETX'=KEINE AENDERUNG)

(C) Routing code: N Weight: 98

SR00114 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)': SPECIFY RESTART TYPE FOR DEFERRED JOB. REPLY (B=BEGINNING; P=PREVIOUS CHECKPOINT; S=START OF PAGE; <NN>= DECIMAL PAGE NUMBER)

SR00114 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': ART DES WIEDERANLAUFS FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG? ANTWORT (B=NEUBEG.; P=VORHERGEH. WIEDERANLAUFpunkt; S=ANFANG AKTUELLE SEITE; <NN>=DEZ.SEITENNR.)

(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Fuer einen am Geraet (&01) zurueckgestellten Auftrag soll der Aufsetzpunkt fuer den erneuten Start bestimmt werden.

Maßnahme

- B: Der Auftrag wird vollstaendig neu gestartet.
- P: Der Auftrag wird beim vorhergehenden Wiederanlaufpunkt neu gestartet.
- S: Nicht zulaessig fuer Kartenstanzer.
Der Auftrag wird am Beginn der soeben gedruckten Seite erneut gestartet.
- <NN>: Nicht zulaessig fuer Kartenstanzer.
Dezimalwert fuer die Seitennummer, ab welcher der Auftrag erneut gestartet werden soll. (der Wert muss kleiner als die augenblickliche Seitennummer sein).

SR00115 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)': ERROR DURING SPOOLOUT. JOB ADDED TO KEEP QUEUE
 SR00115 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG. AUFTRAG IN KEEP-
 WARTESCHLANGE EINGETRAGEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange mit dem letzten Fixpunktwert eingetragen.

Maßnahme

Der Auftrag kann mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet werden.

SR00116 TSN '(&01)', DEVICE '(&00)': JOB IS RESTARTED WITH 'TYPE=BEGINNING'
 SR00116 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': AUFTRAG MIT 'TYPE=BEGINNING' ERNEUT GESTARTET
 (C) Routing code: N Weight: 99

SR00117 CONNECTION FOR DEVICE '(&00)' NOT ALLOWED. DEVICE DETACHED
 SR00117 VERBINDUNG FUER GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR. GERAET VOM SYSTEM GETRENNT
 (DETACHED)
 (C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die Gueltigkeit der SPOOL-Parameterdatei zu pruefen.

SR00118 SPOOLOUT ENDED
 SR00118 SPOOLOUT-VORGANG BEENDET
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

- Die Datei ist vollstaendig ausgedruckt.
- Die Druck-Anforderung wurde aus der Warteschlange geloesch.
- Sofern vom Benutzer gefordert, wurde im Anschluss an den SPOOLOUT-Vorgang die Datei geloesch.

SR00119 TSN '(&02)', DEVICE '(&01)': LINE TRUNCATION FOR FILE '(&00)'
 SR00119 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': ZEILEN-KUERZUNG BEI DATEI '(&00)'
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine bzw. mehrere Zeile(n) der Datei (&00) wurde(n) gekuerzt.

SR00120 '(&00)': '(&01)' IN RECORD '(&02)'
 SR00120 '(&00)': '(&01)' IN SATZ '(&02)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): WRONG SPACING CTRL BYTE: Fehler im Druck-Kontroll-Zeichen
 WRONG CHANNEL VALUE: Kanalnummervorschub groesser 12 oder
 Kanalnummer nicht im Loop definiert

(&01): Wert der falschen Information
 (&02): Satznummer der Eingabedatei.

SR00121 USER ERROR: RECORD LENGTH GREATER THAN DCAM BUFFER SIZE
 SR00121 BENUTZER-FEHLER: SATZLAENGE GROESSER ALS DCAM-PUFFERGROESSE
 (C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Die DCAM-Puffergroesse ueber SPSEIVE nochmals definieren (MODIFY-SPOOL-DEVICE) oder die Datei-Satzlaengen-Definition aendern.

SR00122 USER ERROR: PRINTER RECEIVED UNEXPECTED CLOSE DOCUMENT(S)
 SR00122 BENUTZER-FEHLER: DRUCKER ERHIELT UNERWARTETE(N) BEFEHL(E) ZUM ABZUSCHLIESSEN
 DES DOKUMENTS
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Benutzerdaten koennen CLOSE DOCUMENTS-Zeichen (] ;) enthalten.

Maßnahme

Datei ueberpruefen.

SR00123 USER ERROR: INVALID CSI '(&00)'
 SR00123 BENUTZER-FEHLER: UNGUELTIGER CSI '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wegen eines ungueltigen CSI (Character Set Identifier) wird der Auftrag beendet.

Maßnahme

Die Eingabedatei aendern und den Auftrag wiederholen.

SR00124 DMS ERROR CODE '(&00)' FOR FILE '(&01)'. THE CHARACTER-IMAGE '(&03)' FOR DEVICE
 '(&02)' CANNOT BE READ. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SR00124 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. CHARACTER-IMAGE '(&03)' FUER GERAET
 '(&02)' KANN NICHT GELESEN WERDEN. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend fuer Geraet (&02) das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT bearbeitet wurde, ist beim Lesen des CHARACTER-IMAGE (&03) ein Fehler aufgetreten. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

DVS-Fehler korrigieren, anschliessend das Kommando wiederholen.

SR00125 FILE TO BE PRINTED IS EMPTY
 SR00125 AUSZUDRUCKENDE DATEI IST LEER
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR00126 SPOOLOUT JOB SUSPENDED IN KEEP QUEUE. DEVICE DETACHED
 SR00126 SPOOLOUT-AUFTRAG IN KEEP-WARTESCHLANGE ZURUECKGESTELLT. GERAET VOM SYSTEM
 GETRENNT (DETACHED)

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Geraet, auf dem der SPOOLOUT-Auftrag aktiv war, wurde vom Operator bzw. von der RSO-Geraeteverwaltung mit Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT, Operand STOP=IMMEDIATE, vom System getrennt (detached).

SR00127 TSN '(&01)': 'SETL' ERROR ON FILE '(&00)'
 SR00127 TSN '(&01)': 'SETL'-FEHLER BEI DATEI '(&00)'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der angegebene Positionierungswert fuer Datei (&00) ist falsch.

Maßnahme

Den angegebenen Wert mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB korrigieren.

SR00128 DMS ERROR CODE '(&00)' FOR FILE '(&01)', TSN '(&02)'. IN SYSTEM MODE /HELP-MSG
 DMS(&00)

SR00128 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)', TSN '(&02)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG
 DMS(&00)

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

DVS-Fehler korrigieren, anschliessend den Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB freigeben (Ausnahme: DVS-Fehler DMS0D33: Datei nicht vorhanden).

SR00129 TSN '(&01)': INVALID CHANNEL 1 POSITION IN 'LOOP' OPERAND '(&00)'
 SR00129 TSN '(&01)': KANAL-1-POSITION IN 'LOOP'-OPERAND '(&00)' FALSCH

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Es ist nicht genug Platz zwischen der KANAL-1-Position (1. Zeile des Ausdrucks) und dem Ende der Druckerseite, um den Druck mit dem angegebenen PRINT-Operanden zu erlauben.

(&00): - LOOP-Name

- SPACING, wenn in der SPOOL-Parameterdatei fuer das verwendete Formular 'Vertical-Control' oder 'Rotation-Control' gleich '*SPACING' festgelegt ist.

Maßnahme

Benutzer-LOOP: Kanal-1-Position korrigieren. In allen anderen Faellen: Systembetreuung verstaendigen, um die Korrektur vornehmen zu lassen.

SR00130 TSN '(&02)', DEVICE '(&00)': RECORDING DENSITY ERROR USING FORM OPERAND '(&01)'.
JOB SUSPENDED

SR00130 TSN '(&02)', GERAET '(&00)': SCHREIBDICHTE-FEHLER MIT 'FORM'-OPERAND '(&01)'.
AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die im FORM-Operanden angegebene Schreibdichte ist ungueltig.
Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingereiht.

Maßnahme

Die Formular-Definition in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und den Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB freigeben.

SR00131 TSN '(&01)': FILE NOT FOUND FOR DIA '(&00)'

SR00131 TSN '(&01)': DATEI FUER DIA '(&00)' NICHT GEFUNDEN

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die DIA-Datei ist mit dem Standard-Dateinamen weder unter der PRINT-Benutzerkennung, noch unter der Kennung der Geraeteverwaltung, noch im Geraet selbst vorhanden.

Maßnahme

Das DIA muss vom Benutzer oder der Geraeteverwaltung definiert werden.

SR00132 INCONSISTENCY BETWEEN OPERAND 'LEFT-MARGIN' AND PAPER FORMAT OR RECORDING
DENSITY

SR00132 'LEFT-MARGIN'-OPERANDENWERT UNVERTRAEGLICH MIT PAPIER-FORMAT ODER SCHREIBDICHTE

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Operand LEFT-MARGIN im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC oder die entsprechende Voreinstellung in der SPOOL-Parameterdatei hat einen zu grossen Wert.

Maßnahme

Papierformat oder Schreibdichte von der Systembetreuung vor Freigabe der TSN korrigieren lassen.

SR00133 TSN '(&01)', DEVICE '(&00)': SAMPLE PRINTOUT REQUIRED FOR SPOOLOUT-NAME '(&02)'?
REPLY (Y=YES; N=NO; <N>=NUMBER OF PAGES 1 THROUGH 9)

SR00133 TSN '(&01)', GERAET '(&00)': PROBEDRUCK GEWUENSCHT FUER SPOOLOUT-NAME '(&02)'?
ANTWORT (Y=JA; N=NEIN; <N>=ANZAHL SEITEN 1 BIS 9)

(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Im vorher abgesetzten Kommando /START-PRINTER-OUTPUT wurde der Operand PRINT-SAMPLE angegeben. Der Operator kann daher bei jeder Formularaenderung entscheiden, ob er fuer das betroffene Formular einen Probedruck wuenscht.

Maßnahme

Y: Probedruck von einer Seite gewünscht
 N: Probedruck nicht gewünscht
 <N>: Probedruck von n Seiten (n = 1 bis 9) gewünscht.

SR00134 TSN '(&01)': SAMPLE PRINTOUT FOR '(&00)' CORRECT? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SR00134 TSN '(&01)': PROBEDRUCK FUER '(&00)' IN ORDNUNG? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)
 (C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Der Probedruck fuer das Formular (&00) ist ausgedruckt und kann nunmehr auf korrekte Einstellung geprueft werden.

Maßnahme

Y: Papiereinstellung ist korrekt; der regulaere SPOOLOUT-Vorgang beginnt.
 N: Vor Beantwortung Papiereinstellung korrigieren.
 Der Probedruck wird wiederholt.

SR00135 INVALID VALUE SPECIFIED IN 'FIRST-RECORD' OPERAND. NO OUTPUT
 SR00135 BEI OPERAND 'FIRST-RECORD' ANGEGEBENER WERT UNGUELTIG. ES ERFOLGT KEIN AUSDRUCK
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bei Operand FIRST-RECORD angegebenen Werte liegen ausserhalb der auszudruckenden Datei.

SR00136 JVS ERROR '(&00)' DURING JV PROCESSING. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG JVS(&00)
 SR00136 JVS-FEHLER '(&00)' BEI JV-BEARBEITUNG. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG JVS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den JVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

JV: Jobvariable.
 (&00): JVS-Fehlerschluessel.

SR00137 WRONG POSITION OF THE CONTROL CHARACTER
 SR00137 POSITION DES STEUERZEICHENS FALSCH
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Position des Steuerzeichens ist ausserhalb des Satzes.

SR00138 BEGINNING OF THE SECTION TO BE PRINTED NOT FOUND
 SR00138 ANFANG DES AUSZUGEBENDEN ABSCHNITTS EXISTIERT NICHT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der dem Operanden FIRST-RECORD entsprechende Satz der SECTION kann in der Datei nicht gefunden werden.

Maßnahme

Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC korrigiert wiederholen bzw. die Datei abaendern.

SR00139 VFB LENGTH DEFINED IN OPERAND '(&00)' IS NOT SUPPORTED ON THE DEVICE. COMMAND REJECTED

SR00139 IN OPERAND '(&00)' ANGEGEBENE VFB-LAENGE WIRD VOM GERAET NICHT UNTERSTUETZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die im Operanden (&00) angegebene Laenge des vertikalen Formatpuffers (VFB) ist groesser als die vom Geraet unterstuetzte maximale physikalische Seitengroesse.

Maßnahme

Den betroffenen Operanden korrigieren und den Auftrag wiederholen.

SR00140 FAMILY LOCK ERROR. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&00)'

SR00140 'FAMILY-LOCK'-FEHLER. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT FUER TSN '(&00)'

Bedeutung

Waehrend des Umleitens einer FAMILY trat ein interner Fehler auf. Das System kann die FAMILY nicht sperren, um andere Aktionen (Auftrag loeschen, Prioritaet aendern usw.) zu verhindern.

SR00141 DMS ERROR WHILE PRINTING A 'PRE-DATA' OR 'POST-DATA' FILE

SR00141 DVS-FEHLER BEIM DRUCKEN EINER 'PRE-DATA'- BZW. 'POST-DATA'-DATEI

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler (DMS-Returncode und Dateiname) befindet sich auf der Anhangsseite (Trailer-Page) des Druckauftrags.

SR00142 USER ERROR: INVALID CPI IN CHARACTER SET '(&00)'. CORRECT SPOOL.PARAMETERS FILE

SR00142 BENUTZER-FEHLER: IN ZEICHENSATZ '(&00)' DEFINIERTE ZEICHENDICHTE (CPI)

UNGUELTIG. SPOOL-PARAMETERDATEI KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei ist fuer das Formular im Zeichensatz (&00) eine Zeichendichte (CPI) festgelegt, die fuer den Geraetetyp des Druckers nicht zugelassen ist.
CPI: Character per Inch = Schreibdichte.

Maßnahme

Zeichensatzeintrag in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

SR00143 USER ERROR: INVALID CPI IN CSI '(&00)'
 SR00143 BENUTZER-FEHLER: IN CSI '(&00)' DEFINIERTE CPI UNGUELTIG
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei ist im Zeichensatz ueber den CSI (&00) eine Zeichendichte (CPI) festgelegt, die fuer den Geraetetyp des Druckers nicht erlaubt ist.

CPI: Character per Inch = Schreibdichte.

CSI: Zeichensatz-Bezeichner.

Maßnahme

Zeichensatzeintrag in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

SR00144 FILE NOT FOUND OR PROTECTED FOR DIA '(&00)'
 SR00144 DATEI FUER DIA '(&00)' NICHT VORHANDEN ODER GESCHUETZT

Bedeutung

Die DIA-Datei (FORMS-OVERLAY) ist nicht mit dem Standard-Dateinamen definiert oder sie ist geschuetzt.

Die Datei kann sich an drei moeglichen Orten befinden:

- Auf der Benutzerkennung des Anwenders, der den Druckauftrag absetzt.
- Auf der Benutzerkennung der RSO-Geraeteverwaltung (Private Device) bzw. auf der Benutzerkennung \$SYSSPOOL (Public Device).
- Im Speicher des Geraetes.

SR00145 INVALID VERTICAL DENSITY USED FOR DEVICE '(&00)'. COMMAND REJECTED. CORRECT
 SPOOL.PARAMETERS FILE

SR00145 VERTIKALE ZEILENDICHTE FUER GERAET '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN.
 SPOOL-PARAMETERDATEI KORRIGIEREN

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Fehlerhafter LPI-Wert im Zeichensatz, der im Operanden LOOP-NAME des Kommandos PRINT-FILE/PRINT-DOC angegeben ist.
- Fehlerhafter LPI-Wert im LOOP-Satz, der mit dem Formular verknuepft ist.
- Fehlerhafter LPI-Wert im vertikalen Zeilenabstand des Formulars angegeben.

LPI: Lines per Inch (Zeilenabstand pro Zoll).

Maßnahme

Formulardefinition in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

SR00146 INVALID CPI IN CHARACTER SET '(&00)' FOR DEVICE '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SR00146 ZEICHENDICHTE (CPI) IN ZEICHENSATZ '(&00)' FUER GERAET '(&01)' UNGUELTIG.
 KOMMANDO ABGEWIESEN. SPOOL-PARAMETERDATEI KORRIGIEREN

Warranty: Y

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Ungueltiger CPI-Wert in dem bei Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC, Operand CHARACTER-SETS angegebenen Zeichensatz.
- Ungueltiger CPI-Wert im mit dem Formular verknuepften Zeichensatz.

CPI: Character per Inch (Zeichendichte pro Zoll).

Maßnahme

Zeichensatz in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

SR00147 TSN '(&01)': VFB LENGTH DEFINED IN OPERAND '(&00)' EXCEEDS THE MAXIMUM PHYSICAL
 PAGE SIZE SUPPORTED BY THE DEVICE

SR00147 TSN '(&01)': BEI OPERAND '(&00)' ANGEGEBENE VFB-LAENGE UEBERSCHREITET DIE VOM
 GERAET UNTERSTUETZTE MAXIMALE PHYSIKALISCHE SEITENGROESSE

Bedeutung

VFB: Vorschub-Informationspuffer (Vertical Format Buffer).

Maßnahme

Operanden korrigieren und Auftrag wiederholen.

SR00148 MAXIMUM VALUE FOR REPEAT-MESSAGE RETRY TIME REACHED. JOB SUSPENDED

SR00148 MAXIMAL-WERT FUER WIEDERHOLUNGSZEIT VON 'REPEAT-MESSAGE' ERREICHT. AUFTRAG
 ZURUECKGESTELLT

Bedeutung

Der im Geraete-Eintrag der SPOOL-Parameterdatei angegebene Wert ist erreicht.

SR00149 MAXIMUM VALUE FOR RESTART-ACTION RETRY TIME REACHED. JOB SUSPENDED

SR00149 MAXIMAL-WERT FUER WIEDERHOLUNGSZEIT VON 'RESTART-ACTION' ERREICHT. AUFTRAG
 ZURUECKGESTELLT

Bedeutung

Der im Geraete-Eintrag der SPOOL-Parameterdatei angegebene Wert ist erreicht.

SR00150 REMOTE FILE ACCESS NOT SUPPORTED BY RSO. FILES OR CAT ID '(&00)' NOT ACCESSIBLE.
 COMMAND REJECTED

SR00150 ZUGRIFF AUF REMOTE-DATEI VON RSO NICHT UNTERSTUEZT. AUF DATEIEN BZW. KATALOG-
 KENNUNG '(&00)' KEIN ZUGRIFF MOEGLICH. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

(&00): Katalogkennung bzw. Dateiname.

SR00151 TSN '(&00)': SUBSYSTEM '(&02)' NOT LOADED WHEN PROCESSING FILE '(&01)'. JOB
SUSPENDED
SR00151 TSN '(&00)': SUBSYSTEM '(&02)' BEIM BEARBEITEN VON DATEI '(&01)' NICHT GELADEN.
AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

DSEM: Dynamic Spool Extension Management

XHCS: Extended Host Code Support.

SR00152 TSN '(&00)': SUBSYSTEM 'XHCS' NOT DEFINED IN DSSM CATALOG WHEN PROCESSING FILE
'(&01)'. JOB SUSPENDED
SR00152 TSN '(&00)': KEINE DEFINITION VON SUBSYSTEM 'XHCS' IN DSSM-KATALOG BEIM
BEARBEITEN VON DATEI '(&01)'. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

XHCS: Extended Host Code Support.

SR00153 TSN '(&00)': CCSN '(&02)' UNKNOWN TO XHCS WHEN PROCESSING FILE '(&01)'. JOB
SUSPENDED
SR00153 TSN '(&00)': XHCS UNBEKANNTER CCSN '(&02)' BEIM BEARBEITEN VON DATEI '(&01)'.
AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

CCSN: Coded Character Set Name

XHCS: Extended Host Code Support.

SR00154 TSN '(&00)': XHCS ERROR '(&02)' WHEN PROCESSING FILE '(&01)'. JOB SUSPENDED
SR00154 TSN '(&00)': XHCS-FEHLER '(&02)' BEIM BEARBEITEN VON DATEI '(&01)'. AUFTRAG
ZURUECKGESTELLT.
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Angaben zum Fehlercode siehe BS2000-Handbuch 'XHCS'

XHCS: Extended Host Code Support.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00155 WARNING: CONVERSION APPLIED ON '(&00)' FILE
SR00155 WARNUNG: FUER DATEI '(&00)' WURDE XHCS-KONVERTIERUNG DURCHGEFUEHRT.
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

- XHCS: Extended Host Code Support
- (&00): USER, PROLOG, EPILOG oder DIA
- Fuer den der Datei zugeordneten kodierten Zeichensatznamen (CCSNAME) wurde wegen Nichtverfuegbarkeit von XHCS Typ ASCII angenommen und eine Konvertierung von ISO88591 in EDF041 durchgefuehrt.

SR00156 WARNING: NO CONVERSION APPLIED ON '(&00)' FILE
SR00156 WARNUNG: FUER DATEI '(&00)' WURDE KEINE XHCS-KONVERTIERUNG DURCHGEFUEHRT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

- (&00): USER, PROLOG, EPILOG oder DIA
- Der Datei ist ein kodierter Zeichensatzname (CCSNAME) zugeordnet, und im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC wurde eine Umsetztabelle angegeben,
- oder fuer den der Datei zugeordneten CCSNAME wurde wegen Nichtverfuegbarkeit von XHCS Typ EBCDIC angenommen.

SR00157 INCONSISTENCY IN RECOVERY FILE '(&00)' FOR DEVICE '(&01)'. PROCESSING CONTINUES WITH DEFAULT RECOVERY RULES

SR00157 UNVEREINBARKEIT IN RECOVERY-DATEI '(&00)' FUER GERAET '(&01)'. VERARBEITUNG MIT STANDARD-RECOVERY FORTGESETZT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der Validation der Datei (&00) mit den Recovery-Regeln fuer das Geraet (&01) wurde einer der folgenden Fehler entdeckt:

1. ungueltiger "generischer" Aktionscode angegeben
2. ungueltiger "generischer" Druckerfehlercode angegeben

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen

SR00158 JOB IN AUTOMATIC RESTART PROCESSING
SR00158 AUFTRAG IN AUTOMATISCHEM WIEDERANLAUF BEGRIFFEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Nach Ablauf des in der SPOOL-Parameterdatei angegebenen Intervalls wird 'OPEN-CONNECTION' wiederholt.

SR00159 DMS ERROR '(&00)' IN RECOVERY FILE '(&01)' FOR DEVICE '(&02)'. PROCESSING
 CONTINUES WITH DEFAULT RECOVERY FILE
 SR00159 DVS-FEHLER '(&00)' IN RECOVERY-DATEI '(&01)' FUER GERAET '(&02)'. VERARBEITUNG
 MIT STANDARD-RECOVERY FORTGESETZT
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber /HELP-MSG DMS(&00) im Sys-
 temmodus erfragt oder dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.
 (&00): spezifischer Fehlercode
 (&01): Dateiname

SR00160 ACCESS TO S1/S2 STORAGE LEVEL. PLEASE WAIT.
 SR00160 ZUGRIFF AUF SPEICHEREBENE S1/S2. BITTE WARTEN.
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die aktuelle Datei wurde auf die Speicherebene S1 oder S2 verdraengt Das Zurueckholen
 der verdraengten Daten nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Bitte warten.

SR00161 MIGRATED FILE '(&00)' CANNOT BE RECALLED. COMMAND REJECTED
 SR00161 VERDRAENGTE DATEI '(&00)' KANN NICHT ZURUECKGEHOLT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Datei (&00) wurde auf die Speicherebene S1 oder S2 verdraengt. Der von der
 Druckverarbeitung angestossene Rueckholvorgang war nicht erfolgreich. Die SPOOLOUT-
 Anforderung fuer diese Datei wird abgewiesen.

SR00162 TSN '(&01)': FILE '(&00)' HAS BEEN MIGRATED.
 SR00162 TSN '(&01)': DATEI '(&00)' WURDE VERDRAENGT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Datei (&00) wurde verdraengt und ist daher nicht verfuegbar.

Maßnahme

Datei zurueckholen und SPOOLOUT-Auftrag wiederholen.

SR00163 FILE FOR '(&00)' HAS BEEN MIGRATED.
 SR00163 DATEI FUER '(&00)' WURDE VERDRAENGT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Datei wurde verdraengt und ist daher nicht verfuegbar.

Maßnahme

Datei zurueckholen oder Geraeteverwalter verstaendigen.

SR00164 REQUESTED RECOVERY ACTION CODE CANNOT BE CARRIED OUT.
 SR00164 ANGEFORDERTE RECOVERY-AKTION KANN NICHT AUSGEFUEHRT WERDEN.
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Drucken trat ein Problem auf, der dazugehoerige Recovery-Aktionscode (z.b. REPEAT) kann jedoch nicht ausgefuehrt werden (z.b. kann der REPEAT-Aktionscode nicht ausgefuehrt werden, wenn mit SYNCHRO=NETWORK ein Drucker mit TACLAN-Anschluss definiert wurde). In diesem Fall wird der Recovery-Aktionscode ausgefuehrt, der fuer den allgemeinen Fehlercode 'InvalidAction' (standardmaessig STOP) definiert ist.

Maßnahme

Systembetreuung oder Geraete-Verwaltung verstaendigen.

SR00165 SYNTAX ERROR IN LINE'(&00)' DURING ANALYSIS OF CAPABILITY FILE '(&01)' FOR
 DEVICE '(&02)', REASON '(&03)'.
 SR00165 SYNTAXFEHLER IN ZEILE '(&00)' WAEHREND DER ANALYSE DER PARAMETERDATEI '(&01)'
 FUER GERAET '(&02)', URSACHE '(&03)'.
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Parameterdatei enthaelt Syntaxfehler mit folgender Ursache:

- (01): ungueltige Steuerzeichen (beginnend mit " oder ^)
- (02): fehlendes Trennzeichen (',') am Ende eines Parameters
- (03): unerwartete Zeichen nach abschliessendem Komma
- (04): fehlendes Trennzeichen ('#') in numerischem Parameter
- (05): fehlender numerischer Wert
- (06): Laenge des Strings oder numerischer Wert zu gross
- (07): notwendige Masseinheit in numerischem Parameter fehlt
- (08): Masseinheit in numerischem Parameter nicht unterstuetzt
- (09): Parameter wurde doppelt definiert
- (10): fehlendes Trennzeichen ('=') in Parameter vom Typ String
- (11): fehlender Parametername
- (12): Parameter wird nicht unterstuetzt

Bearbeitung wird fortgesetzt, ohne den Inhalt der Parameterdatei zu beruecksichtigen.

SR00166 OUT OF MEMORY DURING PROCESSING OF CAPABILITY FILE '(&00)' FOR DEVICE '(&01)'.
 SR00166 ZU WENIG SPEICHER WAEHREND DER BEARBEITUNG DER PARAMETERDATEI '(&00)' FUER
 GERAET '(&01)'.
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Nicht alle Informationen aus der Parameterdatei koennen im Speicher abgelegt werden.
 Bearbeitung wird fortgesetzt, ohne den Inhalt der Parameterdatei zu beruecksichtigen.

SR00167 TSN '(&00)' : INCONSISTENCY BETWEEN INPUT-TRAY VALUE AND PAGE/LINE SIZE VALUE.
JOB SUSPENDED.

SR00167 TSN '(&00)' : WIDERSPRUECHE ZWISCHEN WERT FUER INPUT-TRAY UND WERT FUER SEITEN-
/ZEILENGROESSE. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Wert fuer INPUT-TRAY entspricht nicht dem benutzten Papierformat. Der Wert passt nicht zur Seiten-/Zeilengroesse.

SR00168 Remote predata/postdata file access not supported.

SR00168 FERNER PREDATA/POSTDATA-DATEIZUGRIFF NICHT UNTERSTUETZT.

(C) Routing code: S Weight: 99

SR00169 Predata/postdata file is empty.

SR00169 PREDATA/POSTDATA-DATEI IST LEER.

(C) Routing code: S Weight: 99

SR00173 INCONSISTENCY BETWEEN OPERANDS IN THE COMMAND. COMMAND REJECTED

SR00173 KOMMANDO ENTHAELT UNVEREINBAR OPERANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Syntax der Operanden fehlerhaft
- Kombination der Operanden unzuessaessig.

Maßnahme

Operanden korrigieren und Kommando wiederholen.

SR00174 SYSTEM INTERFACE ERROR. CONTACT THE SYSTEM SUPPORT STAFF

SR00174 SYSTEM-SCHNITTSTELLEN-FEHLER. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN

Bedeutung

Bei der Bearbeitung des Kommandos trat ein Fehler auf.

SR00175 USER NOT AUTHORIZED TO QUERY INFORMATION OR TO ISSUE COMMAND. COMMAND REJECTED

SR00175 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, INFORMATION ABZUFragen BZW. KOMMANDO ABZUSETZEN.
KOMMANDO ABGEWIESEN

SR00176 LOGICAL VALIDATION PROBLEM DURING COMMAND PROCESSING

SR00176 LOGISCHES GUELTIGKEITS-PROBLEM WAEHREND KOMMANDO-BEARBEITUNG

Bedeutung

Moegliche Ursache:

- Definition in den SPOOL-Parametern bzw. SPOOL-Dateien fehlt
- DVS-Fehler aufgetreten (ausgenommen Systemfehler)
- Geraet nicht verfuegbar.

SR00177 REDIRECTION NOT AUTHORIZED FOR AT LEAST ONE TSN
 SR00177 UMLEITEN VON MINDESTENS EINER TSN UNZULAESSIG

Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, die angegebene TSN bzw. mindestens eine TSN der im Kommando /REDIRECT-PRINT-JOB angegebenen Liste umzuleiten.

SR00178 TSN '(&01)': IMON LOGICAL ID '(&00)' UNKNOWN. JOB SUSPENDED.
 SR00178 TSN '(&01)': IMON LOGICAL-ID '(&00)' UNBEKANNT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
 (C) Routing code: N Weight: 99

SR00179 TSN '(&00)': ROTATION VALUE INCORRECT. JOB SUSPENDED.
 SR00179 TSN '(&00)' : WERT FUER ROTATION FEHLERHAFT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT.
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Seitendrehung (Rotation) wurde angefordert, aber es wurde kein Loop und keine Zeilendichte fuer Seitendrehung angegeben.

SR00300 SYSTEM ERROR: RSO ADMINISTRATOR BOURSE DESTROYED. COMMAND NOT PROCESSED
 SR00300 SYSTEM-FEHLER: RSO-VERWALTER-BOERSE ZERSTOERT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Boersen-Mechanismus entdeckte einen Fehler und wurde daraufhin abgebrochen.

SR00301 ERROR WHEN ACCESSING THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND PROCESSING ABORTED
 SR00301 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR00302 ERROR WHEN ACCESSING THE SLOT MANAGER. COMMAND PROCESSING ABORTED
 SR00302 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SLOT-MANAGER. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR00303 SAMPLE FUNCTION NOT ALLOWED FOR PRIVATE DEVICE OR SINGLE-SHEET PRINTER
 SR00303 PROBEDRUCK UNZULAESSIG FUER PRIVATES GERAET ODER EINZELBLATT-DRUCKER
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR00304 POOL NAME '(&00)' NOT DEFINED IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND REJECTED
 SR00304 POOL-NAME '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN
 Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC angegebene DESTINATION-Name kann in der SPOOL-Parameterdatei entweder als ein Geratenamen oder ein POOL-Name definiert sein. Fuer das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT muss der DESTINATION-Name in der SPOOL-Parameterdatei als POOL-Name definiert sein.

SR00305 COMMAND IS RESTRICTED TO THE SYSTEM SUPPORT STAFF OR RSO DEVICE ADMINISTRATOR.
COMMAND REJECTED

SR00305 KOMMANDO DEM SYSTEMBETREUER BZW. RSO-GERAETEVERWALTER VORBEHALTEN. KOMMANDO
ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Nur die Systembetreuung bzw. die RSO-Geraeteverwaltung ist berechtigt, das Kommando
/STATUS R ohne Angabe des Operanden DEVICE bzw. das Kommando
/REDIRECT-PRINT-JOB abzusetzen.

SR00306 SYSTEM ERROR: EQUISAMQ FILE CORRUPTED. COMMAND ABORTED

SR00306 SYSTEM-FEHLER: EQUISAMQ-DATEI DEFEKT. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die EQUISAMQ-Warteschlangendatei wurde verfaelscht. Die Bearbeitung eines der
folgenden Kommandos wurde abgebrochen.

/RESUME-PRINT-JOB

/REDIRECT-PRINT-JOB.

SR00307 NO MORE CLASS (&00) MEMORY AVAILABLE. COMMAND NOT PROCESSED

SR00307 KEIN KLASSE (&00)-SPEICHERPLATZ MEHR VERFUEGBAR. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der Speicherplatzanforderung trat ein Fehler auf.

SR00308 DMS ERROR '(&00)' DURING RSO ACCESS TO FILE '(&01)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG
DMS(&00)

SR00308 DVS-FEHLER '(&00)' BEI RSO-ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-
MSG DMS(&00)

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschlussel kann ueber /HELP-MSG im System-
modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SR00309 INTERNAL SYSTEM ERROR. RETRY COMMAND

SR00309 INTERNER SYSTEM-FEHLER. KOMMANDO-EINGABE WIEDERHOLEN

(B) Routing code: N Weight: 99

SR00310 INCOHERENCE BETWEEN '(&00)' AND SPOOL.PARAMETERS FILE VERSIONS. COMMAND REJECTED

SR00310 UNVERTRAEGLICHKEIT ZWISCHEN VERSION DER DATEI '(&00)' UND VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die in der SPOOL-Parameterdatei enthaltenen RSO-Informationen reichen zur Bearbeitung des Kommandos nicht aus.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen. Erforderliche Massnahmen:
SPOOL-Parameterdatei durch SPSEVE-Lauf anpassen und RSO-Initialisierung wiederholen.

SR00311 WARNING: PRINTS AUTOMATICALLY REDIRECTED TO DEVICE '(&00)'

SR00311 WARNUNG: DRUCKE WERDEN AUTOMATISCH AUF GERAET '(&00)' UMGELEITET

Bedeutung

Die RSO- bzw. SPOOL-Auftraege werden automatisch auf das angegebene Gerat umgeleitet.

SR00312 TSN '(&02)': REDIRECTION FROM DEVICE '(&00)' TO DEVICE '(&01)' NOT ACCEPTED. COMMAND NOT PROCESSED

SR00312 TSN '(&02)': UMLEITEN VON GERAET '(&00)' AUF GERAET '(&01)' NICHT AKZEPTIERT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Warranty: Y

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Die angegebene Art des Umleitens wird nicht unterstuetzt.
- Das Umleiten wird nicht ausgefuehrt fuer die angegebene TSN bzw. fuer jede verbleibende TSN ((&02)=*ALL).

SR00313 TSN '(&01)': POOL OR DEVICE NAME '(&00)' NOT DEFINED IN SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND NOT PROCESSED

SR00313 TSN '(&01)': POOL- BZW. GERAETE-NAME '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Warranty: Y

Bedeutung

(&01): TSN: Die TSN wird nicht umgeleitet

*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

SR00314 USER NOT AUTHORIZED TO REDIRECT TSN '(&00)'. COMMAND NOT PROCESSED
 SR00314 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, TSN '(&00)' UMZULEITEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT
 Warranty: Y

Bedeutung

(&00): TSN: Die TSN wird nicht umgeleitet

*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

SR00315 TSN '(&00)': ERROR DURING EQUISAMQ FILE ACCESS. COMMAND NOT PROCESSED
 SR00315 TSN '(&00)': FEHLER BEI ZUGRIFF AUF EQUISAMQ-WARTESCHLANGEN-DATEI. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

(&00): TSN: Die TSN wird nicht umgeleitet

*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

SR00316 TSN '(&00)': SPOOL SLOT MANAGER ACCESS ERROR. COMMAND NOT PROCESSED
 SR00316 TSN '(&00)': FEHLER BEI ZUGRIFF DES SPOOL-SLOT-MANAGERS. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Ein Fehler wurde durch den SPOOL-Slotmanager gemeldet.

(&00): TSN: Die TSN wird nicht umgeleitet

*ALL: Keine der verbleibenden TSN's wird umgeleitet.

SR00317 JOB WITH TSN '(&00)' NOT FOUND
 SR00317 AUFTRAG MIT TSN '(&00)' NICHT VORHANDEN
 Warranty: Y

Bedeutung

Die angegebene TSN wurde im System nicht gefunden.

SR00318 DEVICE SPECIFIED AS REDIRECTION IS NOT A RSO DEVICE. COMMAND REJECTED.
 SR00318 UMLEITGERAET IST KEIN RSO-GERAET. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das im Gerätesatz angegebene Umleitgeraet wird von RSO nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Geraeteverwalter oder SPOOL-Verwalter verstaendigen.

SR00320 CONFLICT BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS. CORRECT COMMAND OR MACRO
 SR00320 OPERAND '(&00)' UND OPERAND '(&01)' WIDERSPRECHEN SICH. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die beiden Operanden duerfen im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw. im Makro PRNT/PRNTDOC nicht zusammen angegeben werden.

(&00), (&01): Operandennamen.

SR00321 INCONSISTENCY BETWEEN RSO '(&00)' OPERAND AND A 'LOCAL' OPERAND. CORRECT COMMAND OR MACRO

SR00321 RSO-OPERAND '(&00)' WIDERSPRICHT 'LOCAL'-OPERAND. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der RSO-Operand (&00) darf nicht zusammen mit einem LOCAL-Operanden (z.B. CHARS-MODIFICATION) angegeben werden.

(&00): RSO-Operandenname.

SR00322 DEVICE '(&00)' NOT ENTERED IN SPOOL.PARAMETERS FILE. TSN '(&01)' CANNOT BE PROCESSED

SR00322 GERAET '(&00)' NICHT IN SPOOL-PARAMETERDATEI EINGETRAGEN. TSN '(&01)' KANN NICHT ABGEARBEITET WERDEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer das Geraet (&00) wurde in einer fruerehen RSO-Session ein RSO-Auftrag erteilt. Da das Geraet in die SPOOL-Parameterdatei jedoch nicht mehr eingetragen ist, kann dieser Auftrag nicht bearbeitet werden.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten,

- den RSO-Auftrag auf einen anderen Drucker umzuleiten bzw.
- das Geraet (&00) erneut in die SPOOL-Parameterdatei einzutragen.

SR00323 INCONSISTENCY BETWEEN '(&00)' OPERAND AND SPECIFIED RSO DEVICE TYPE(S). CORRECT COMMAND OR MACRO

SR00323 OPERAND '(&00)' WIDERSPRICHT ANGEGEBENEM/N RSO-GERAETETYP(EN). KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Verwendung einiger Operanden des Kommandos PRINT-FILE/PRINT-DOC (z.B. FORMS-OVERLAY, PAGE-COPIES) ist vom Geraetetyp des Druckers abhaengig, der fuer den Druckauftrag angefordert wird.

SR00324 INVALID 'TRAY-NUMBER' OPERAND. COMMAND OR MACRO REJECTED

SR00324 OPERAND 'TRAY-NUMBER' FEHLERHAFT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN.

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Wert passt nicht zur Seiten-/Zeilengroesse. Das Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw. der Makro PRNT/PRNTDOC wird abgewiesen.

SR00325 SPECIFIED 'TRAY-NUMBER' OPERAND VALUE NOT IN PERMISSIBLE RANGE FROM 1 THROUGH 9. COMMAND OR MACRO REJECTED

SR00325 ANGEGEBENER 'TRAY-NUMBER'-OPERANDENWERT NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 9. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw. der Makro PRNT/PRNTDOC wurde abgewiesen.

Maßnahme

'TRAY-NUMBER'-Operandenwert korrigieren und Kommando wiederholen.

SR00326 VALIDATION RECORDS NOT PRESENT IN '(&00)' FILE. COMMAND REJECTED
SR00326 GUELTIGKEITS-SAETZE IN DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der Datei (&00) fehlen die Saetze, die (je nach Geraetety) die dynamische Gueltigkeit einiger Operanden (z.B. FORMS-OVERLAY) ermoeglichen.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00327 CHARACTER SET '(&00)' NOT DEFINED IN SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND REJECTED
SR00327 ZEICHENSATZ '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Operand CHARACTER-SETS korrigieren und Kommando wiederholen.

SR00328 TRANSLATION TABLE '(&00)' DOES NOT EXIST IN FILE '(&01)'. COMMAND OR MACRO REJECTED

SR00328 TRANSLATION-TABLE '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

TRANSLATION-TABLE: Code-Umsetzungstabelle.

(&01): \$TSOS.RSOFIL oder

\$user-id.yyyy.RSOFIL oder

\$TSOS.yyyy.RSOFIL

(yyyy: Wert (bis zu 28 Zeichen) eingegeben im zweiten Operanden des TRANSLATION-TABLE Operanden).

SR00329 VFB RECORD WITH KEY '(&00)' MISSING IN FILE '(&01)'. COMMAND OR MACRO REJECTED
SR00329 VFB-SATZ MIT SCHLUESSEL '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO BZW.
MAKRO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

VFB: Vorschub-Informationspuffer (Vertical Format Buffer).

(&00): Schluessel des nicht gefundenen Satzes

(&01): Dateiname.

Maßnahme

- VFB-Satz in die Datei (&01) einbringen oder
- Kommando mit anderem Operandenwert fuer FORM-NAME oder LOOP-NAME wiederholen.

SR00330 VFB OF LOOP '(&00)' DEFINED IN FILE '(&01)' INCOMPATIBLE WITH DEFAULT VFB OF
'FORM-NAME' OPERAND. COMMAND REJECTED

SR00330 LOOP '(&00)', DEFINIERT IN DATEI '(&01)', IN SEINER LAENGE UNVEREINBAR MIT
STANDARD-VFB DES OPERANDEN 'FORM-NAME'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Laenge des Standard-VFB's muss der im Operanden LOOP-NAME angegebenen Laenge entsprechen.

VFB: Vorschub-Informationspuffer (Vertical Format Buffer).

Maßnahme

Passenden VFB verwenden.

SR00331 WRONG CHANNEL 1 POSITION IN THE VFB BUILT FROM THE 'LINE-SPACING' VALUE OF THE
FORM '(&00)'. COMMAND (MACRO) REJECTED

SR00331 'LINE-SPACING'-WERT DES FORMULARS '(&00)' ERZEUGT IM VFB FALSCHER KANAL 1-
POSITION. KOMMANDO (MAKRO) ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Es ist nicht genug Platz zwischen der KANAL 1-Position (1. Zeile des Ausdrucks) und dem Ende der Druckerseite, um den Druck mit den angegebenen PRINT-Operandenwerten zu erlauben.

Maßnahme

- Systembetreuung verstaendigen und die in Formular (&00) definierte Kanal 1-Position korrigieren lassen oder
- die Operandenwerte im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC korrigieren.

SR00332 WRONG CHANNEL 1 POSITION IN THE VFB BUILT FROM THE LOOP '(&00)' DEFINED IN FILE '(&01)'. COMMAND REJECTED

SR00332 FALSCHER KANAL 1-POSITION IM VFB ERZEUGT VON LOOP '(&00)', DEFINIERT IN DATEI '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Zwischen der KANAL 1-Position (1. Zeile des Ausdrucks) und dem Ende der Druckerseite ist nicht genug Platz vorhanden, um den Ausdruck mit dem im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC angegebenen Operandenwerten zu erlauben.

Maßnahme

- Systembetreuung verstaendigen, um den VFB (Vertical Format Buffer) in der System-RSOFIL zu korrigieren oder
- Benutzer-RSOFIL korrigieren oder
- Operanden bzw. Operandenwerte im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC korrigieren.

SR00333 FORM '(&00)': SPOOLOUT PROHIBITED DUE TO MISSING OR INCOMPLETE DEFINITION IN SPOOL.PARAMETERS FILE OR INCOMPLETE SPECIFICATION IN PRINT-FILE/PRINT-DOC. COMMAND (MACRO) REJECTED

SR00333 FORMULAR '(&00)': FEHLENDE DEFINITION IN SPOOL-PARAMETERDATEI BZW. ANGABEN IM KOMMANDO PRINT-FILE/PRINT-DOC VERHINDERN SPOOL-OUT-VORGANG. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC wurde kein Druckernamen angegeben.
- Das Formular ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht bzw. unvollstaendig definiert und kann daher keinem Druckertyp zugeordnet werden.

Maßnahme

- Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC korrigieren bzw.
- Systembetreuung bitten, das Formular in die SPOOL-Parameterdatei aufzunehmen bzw. dem gewuenschten Drucker(typ) zuzuordnen.

SR00334 WRONG CHANNEL 1 POSITION IN THE 'LOOP' OPERAND '(&00)'

SR00334 KANAL 1-POSITION IN 'LOOP'-OPERAND '(&00)' FALSCH

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Zwischen der KANAL 1-Position (1. Zeile des Ausdrucks) und dem Ende der Druckerseite ist nicht genug Platz vorhanden, um den Ausdruck mit dem im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC angegebenen Operanden zu erlauben.

(&00): Name des LOOP's

SPACING, wenn fuer den verwendeten Formularnamen in der SPOOL-Parameterdatei 'Vertical-Control' oder 'Rotation-Control' gleich '*SPACING' ist.

Maßnahme

Benutzer-LOOP: Kanal 1-Position korrigieren.

In anderen Faellen: Systembetreuung verstaendigen, um Korrektur vornehmen zu lassen.

SR00335 INCOMPATIBILITIES BETWEEN DEVICE TYPE OF THE POOL '(&00)' AND OPERAND VALUES.
COMMAND OR MACRO REJECTED

SR00335 OPERANDEN-WERTE UNVEREINBAR MIT GERAETETYP VON POOL '(&00)'. KOMMANDO BZW. MAKRO
ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Druckanforderung kann zu keinem Drucker weitergeleitet werden, der zum Pool (&00) gehoert. Ursache hierfuer ist eine Unvertraeglichkeit zwischen dem Druckertyp des Pools und einigen im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bzw. im Makro PRNT/PRNTDOC verwendeten Operanden (z.B FORMS-OVERLAY, PAGE-COPIES, FORM-NAME).

SR00336 OPERAND '(&00)' IS MANDATORY WITH OPERAND '(&01)'. CORRECT COMMAND OR MACRO

SR00336 OPERAND '(&00)' UND OPERAND '(&01)' MUESSEN GEMEINSAM ANGEGEBEN WERDEN. KOMMANDO
BZW. MAKRO KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

SR00337 'ROTATION' MODE DEFINED IN FORM '(&00)' NOT SUPPORTED BY THE PRINTER. COMMAND
OR MACRO REJECTED

SR00337 FORMULAR '(&00)' FUER 'ROTATION'-MODUS DEFINIERT. MODUS VON DRUCKER NICHT
UNTERSTUETZT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Formular ist so definiert, dass die Datei im ROTATION-Modus ausgedruckt werden muesste. Das Geraet ist dazu jedoch nicht in der Lage.

SR00338 SYNTACTICAL ERROR IN OPERAND '(&00)'. CORRECT COMMAND (MACRO)

SR00338 SYNTAX-FEHLER IN OPERAND '(&00)'. KOMMANDO BZW. MAKRO KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

SR00339 RSO JOB '(&00)' HAS BEEN PUT IN 'KEEP' BY AN EXCAT COMMAND AND CANNOT BE RESUMED.
COMMAND REJECTED

SR00339 RSO-AUFTRAG '(&00)', DURCH EXPORTIERTEN PUBSET IN ZUSTAND 'KEEP' VERSETZT, KANN
NICHT FORTGESETZT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Durch Kommando /FORCE-CATALOG-EXPORT wurde das fuer die Bearbeitung des RSO-Auftrags (&00) erforderliche PUBSET exportiert und damit der Auftrag in den Zustand KEEP versetzt. Das Kommando /RESUME-PRINT-JOB wurde abgewiesen.

Maßnahme

Das entsprechende PUBSET mittels Kommando /IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET importieren.

SR00340 RSO REQUEST WITH INVALID OR INCOMPLETE CONTROL INFORMATION. COMMAND REJECTED
 SR00340 RSO-AUFTRAG OHNE GUELTIGE BZW. VOLLSTAENDIGE STEUERUNGS-ANWEISUNGEN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der angegebene SPOOL-Auftrag kann von keinem der definierten SPOOL-Geraete ordnungsgemaess bearbeitet werden. Moegliche Ursachen hierfuer werden durch bereits ausgegebene Meldungen erlaeutert (SRO0308 und/oder SRO0796).

Maßnahme

Die Angaben in den SPOOL-Verwaltungsdateien ueberpruefen, d.h. in der \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS und/oder \$TSOS.RSOFIL oder Benutzer-RSOFIL.

SR00341 INVALID 'ROTATION' OPERAND. COMMAND OR MACRO REJECTED.
 SR00341 OPERAND 'ROTATION' FEHLERHAFT. KOMMANDO BZW. MAKRO ABGEWIESEN.

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Seitendrehung (Rotation) wurde angefordert, aber es wurde kein Loop und keine Zeilendichte fuer Seitendrehung angegeben im:

- Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC oder
- Makro PRNT/PRNTDOC oder
- Formularsatz

SR00342 VALIDATION RECORDS NOT PRESENT. COMMAND REJECTED.
 SR00342 GUELTIGKEITS-SAETZE NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN.

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Saetze, die die dynamische Gueltigkeit einiger Operanden (z.B. FORMS-OVERLAY) ermoeglichen fehlen.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00348 DEVICE '(&00)': INVALID SYNCHRONIZATION
 SR00348 GERAET '(&00)': SYNCHRONISATION UNGUELTIG

SR00349 DEVICE '(&00)': INVALID 'ESCAPE-CHARACTER'
 SR00349 GERAET '(&00)': 'ESCAPE-CHARACTER' UNGUELTIG

Bedeutung

Der im Geraetesatz der SPOOL-Parameterdatei angegebene ESCAPE-CHARACTER wird nicht unterstuetzt.

SR00350 SPOOLOUT COMMAND PROCESSING COMPLETED FOR DEVICE '(&00)'
SR00350 SPOOLOUT-KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' AUSGEFUEHRT
Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde auf Geraet (&00) ordnungsgemaess ausgefuehrt:

/START-PRINTER-OUTPUT
/STOP-PRINTER-OUTPUT
/HOLD-PRINT-JOB

SR00351 TSN '(&00)': SPOOLOUT COMMAND PROCESSING COMPLETED
SR00351 TSN '(&00)': SPOOLOUT-KOMMANDO AUSGEFUEHRT.
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando /RESUME-PRINT-JOB wurde fuer die Prozessfolgenummer (TSN) ordnungsgemaess ausgefuehrt.

SR00352 SYNTAX ERROR. CORRECT COMMAND
SR00352 SYNTAX-FEHLER. KOMMANDO KORRIGIEREN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In einem Operanden eines der folgenden Kommandos ist ein syntaktischer Fehler aufgetreten:

/START-PRINTER-OUTPUT
/STOP-PRINTER-OUTPUT
/HOLD-PRINT-JOB
/RESUME-PRINT-JOB

Maßnahme

Kommando korrigieren und Eingabe wiederholen.

SR00353 DEVICE NAME '(&00)' NOT ACCEPTED. COMMAND REJECTED
SR00353 GERAETENAME '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN
Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

- Der angegebene Geraetenname ist nicht fuer ein RSO-Geraet vergeben.
- Der angegebene Geraetenname ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
Eines der folgenden Kommandos wurde abgewiesen:

/START-PRINTER-OUTPUT
/STOP-PRINTER-OUTPUT

Maßnahme

Geraetenamen ueberpruefen.

SRO0354 'DESTINATION' NAME '(&00)' INVALID FOR DEVICE '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SRO0354 'DESTINATION'-NAME '(&00)' UNGUELTIG FUER GERAET '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN
 Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Fehlerursachen:

- Das Geraet (&01) gehoert nicht zum Pool der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS;
- der Pool (&00) existiert nicht in der SPOOL-Parameterdatei.

Das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT fuer das Geraet (&01) wird abgewiesen.

SRO0355 TOO MANY VALUES SPECIFIED IN 'DESTINATION' OPERAND. COMMAND REJECTED FOR DEVICE '(&00)'

SRO0355 ZU VIELE WERTE IN OPERAND 'DESTINATION' ANGEGEBEN. KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer ein Geraet koennen maximal 100 Pools aktiviert werden.

Das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT wird abgewiesen.

Maßnahme

- Anzahl der Werte verringern und/oder
- vor Aufnahme neuer Werte erforderliche Anzahl an alten Werten loeschen.

SRO0356 'DESTINATION' VALUE TO BE REMOVED WAS NOT ACTIVATED FOR DEVICE '(&00)'. COMMAND REJECTED FOR DEVICE '(&00)'

SRO0356 ZU ENTFERNENDER 'DESTINATION'-WERT WAR FUER GERAET '(&00)' NICHT AKTIV. KOMMANDO FUER GERAET '(&00)' ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Liste der zu loeschenden POOLS (Operand DESTINATION=*REMOVE) enthaelt einen POOL, der vorher nicht fuer das Geraet (&00) aktiviert wurde (Kommando /START-PRINTER-OUTPUT bzw. /MODIFY-PRINTER-OUTPUT).

Das Kommando /MODIFY-PRINTER-OUTPUT wird fuer das Geraet daher abgewiesen.

SRO0357 WARNING: ONLY THE FIRST 100 POOLS ASSIGNED TO DEVICE '(&00)' IN THE SPOOL. PARAMETERS FILE ARE ACTIVATED

SRO0357 WARNUNG: GERAET '(&00)' MEHR ALS 100 POOLS ZUGEORDNET. NUR DIE ERSTEN 100 POOLS WERDEN AKTIVIERT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS sind dem Geraet (&00) mehr als 100 Pools zugeordnet. Ueber das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT werden jedoch nur die ersten 100 Pools aktiviert.

SR00358 PAGE NUMBER TOO HIGH. COMMAND REJECTED
SR00358 SEITEN-NUMMER ZU GROSS. KOMMANDO ABGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Seitennummer, die in einem der folgenden Kommandos angegeben wurde, ist groesser 10**7.

/HOLD-PRINT-JOB
/RESUME-PRINT-JOB.

SR00359 PRIORITY NOT ACCEPTED. COMMAND REJECTED
SR00359 PRIORITAET UNGUELTIG. KOMMANDO ABGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eines der folgenden Kommandos wurde mit einer ungueltigen Prioritaetsangabe abgesetzt:

/HOLD-PRINT-JOB
/RESUME-PRINT-JOB.

SR00360 PREVIOUS /HOLD-PRINT-JOB NOT COMPLETED FOR DEVICE '(&00)'. TRY COMMAND LATER
SR00360 /HOLD-PRINT-JOB FUER GERAET '(&00)' BEREITS IN BEARBEITUNG. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Operator versuchte, einen auf Geraet (&00) ablaufenden SPOOLOUT-Auftrag mittels Kommando /HOLD-PRINT-JOB neu zu positionieren bzw. zurueckzustellen. Dieser Versuch schlug fehl, da auf dem Geraet gerade ein Probedruck ausgegeben wurde oder ein vorher abgesetztes Kommando /HOLD-PRINT-JOB noch nicht vollstaendig bearbeitet war. Ein neues Kommando kann deshalb z.Zt. nicht angenommen werden.

SR00361 RSO JOB '(&00)' NOT INTERRUPTED BY KEEP OPTION. COMMAND REJECTED
SR00361 RSO-AUFTRAG '(&00)' NICHT IM ZUSTAND 'KEEP'. KOMMANDO ABGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der RSO-Auftrag (&00) wurde vorher nicht in den KEEP-Zustand versetzt. Das Kommando /RESUME-PRINT-JOB wurde abgewiesen.

SR00362 USER NOT AUTHORIZED TO RELEASE THE INTERRUPTED PRINT JOB. COMMAND REJECTED
 SR00362 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, ANGEHALTENEN DRUCK-AUFTRAG FREIZUGEBEN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Druckanforderung, die von der KEEP- in die WAIT-Warteschlange verlagert werden soll, ist einem Pool zugeordnet.

Somit ist nur die Systembetreuung bzw. der Benutzer, der den Druckauftrag erteilt hat, zum Absetzen des Kommandos /RESUME-PRINT-JOB berechtigt.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, den Druckauftrag freizugeben.

SR00363 DEVICE '(&00)' DOES NOT BELONG TO ANY POOL IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND
 REJECTED

SR00363 GERAET '(&00)' GEHOERT KEINEM POOL DER SPOOL-PARAMETERDATEI AN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Dem Drucker (&00) ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS kein POOL zugeordnet.

Maßnahme

Drucker (&00) aktivieren mit Hilfe des Kommandos /START-PRINTER-OUTPUT,
 Operand DEST=*NONE.

SR00364 WARNING: FORM '(&00)' NOT DEFINED IN SPOOL.PARAMETERS FILE. THUS NOT ACCEPTED
 ON DEVICE '(&01)'

SR00364 WARNUNG: FORMULAR '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT UND FUER
 GERAET '(&01)' FOLGLICH NICHT VERWENDBAR

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Formular (&00) ist im Geraetesatz des Geraetes (&01) als Standardformular angegeben, in der SPOOL-Parameterdatei jedoch nicht definiert. Folglich kann das Formular nicht verwendet werden.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Formular in die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS aufzunehmen.

SR00365 NO DEFAULT FORM(S) DEFINED FOR PRINTER '(&00)'
 SR00365 KEIN(E) STANDARD-FORMULAR(E) FUER DRUCKER '(&00)' DEFINIERT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer den Drucker existiert in der SPOOL-Parameterdatei keine Liste von Standardformularen. *STD hat folglich keine Zuordnung.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, eine Liste von Standardformularen fuer den Drucker zu definieren bzw. das Kommando /START-PRINTER-OUTPUT mit angegebenem Formularnamen absetzen.

SR00366 ERROR IN RSO INTERNAL TABLE. COMMAND REJECTED
 SR00366 FEHLER IN RSO-INTERNEN TABELLEN. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die RSO-Tabelle, die die in dieser Session unterstuetzten verschiedenen Druckertypen enthaelt, ist fehlerhaft.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, Diagnose-Unterlagen zu erstellen.

SR00367 PRINTER TYPE '(&00)' OF DEVICE '(&01)' NOT SUPPORTED BY LOADED RSO VERSION.
 COMMAND NOT PROCESSED
 SR00367 DRUCKERTYP '(&00)' DES GERAETES '(&01)' WIRD VON GELADENER RSO-VERSION NICHT
 UNTERSTUETZT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00368 TRACE FILE FOR PRINTER CAN ONLY BE CREATED BY THE SYSTEM SUPPORT STAFF. COMMAND
 REJECTED
 SR00368 TRACE-DATEI FUER DRUCKER KANN NUR VOM SYSTEMBETREUER ERSTELLT WERDEN. KOMMANDO
 ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00369 SUBSYSTEM '(&00)' NOT PRESENT. COMMAND REJECTED
 SR00369 SUBSYSTEM '(&00)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando kann nur ablaufen, wenn das Subsystem (&00) generiert ist.

Maßnahme

Kommando zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Systembetreuung verstaendigen.

SR00370 UNKNOWN USER ID '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SR00370 BENUTZER-KENNUNG '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die im Kommando angegebene Benutzerkennung existiert nicht im Benutzerkatalog.

SR00371 SYNTACTICAL ERROR IN VALUE '(&00)' OF OPERAND '(&01)'. CORRECT OPERAND VALUE
SR00371 SYNTAX-FEHLER BEI WERT '(&00)' DES OPERANDEN '(&01)'. OPERANDEN-WERT
KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

SR00372 INVALID OR UNKNOWN OPERAND IN COMMAND. CORRECT COMMAND
SR00372 UNGUELTIGER ODER UNBEKANNTER OPERAND IM KOMMANDO. KOMMANDO KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

SR00373 RSO DEVICE(S) NOT YET STARTED OR NOT DEFINED
SR00373 RSO-GERAET(E) NOCH NICHT GESTARTET ODER NICHT DEFINIERT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Geraet(e), ueber das (die) der Benutzer Information anfordert, wurde(n)

- vorher nicht ueber Kommando /START-PRINTER-OUTPUT aktiviert bzw.
- nicht in der SPOOL-Parameterdatei mit Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE definiert.

SR00374 ADMINISTERED DEVICES NOT YET STARTED
SR00374 VERWALTETE GERAETE NOCH NICHT GESTARTET

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die vom Aufrufer verwalteten Geraete sind noch nicht mit Kommando /START-PRINTER-OUTPUT aktiviert worden.

SR00375 USER NOT AUTHORIZED TO QUERY INFORMATION. COMMAND REJECTED
SR00375 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, INFORMATION ABZUFragen. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Benutzer ist nicht berechtigt, Status-Information ueber RSO-Auftraege abzufragen, die einer anderen als seiner eigenen Benutzerkennung angehoren.

SR00376 NO RSO JOB OF TYPE 'T7' PRESENT
SR00376 KEIN RSO-AUFTRAG VOM TYP 'T7' VORHANDEN

(B) Routing code: N Weight: 99

SR00377 DEVICE RECORD CONTAINS A REDIRECTION NAME. COMMAND REJECTED.
SR00377 GERAETESATZ ENTHAELT UMLEITNAMEN. KOMMANDO ABGEWIESEN.

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer ein aktiviertes Geraet darf kein Umleitname angegeben werden.

SR00378 USE OF THE PRINTER BY UTM IS NOT ALLOWED DUE TO THE ACTIVATION TYPE OF THE CONTROLLER TASK. COMMAND REJECTED
 SR00378 BENUTZEN DES DRUCKERS DURCH UTM NICHT ZULAESSIG AUFGRUND DES AKTIVIERUNGSTYPUS DER CONTROLLER TASK. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN.
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

UTM kann nur Drucker mit einer Controller-Task benutzen, die im START-PRINTER-Kommando aktiviert wird. Sprechen Sie mit dem Gerateverwalter oder Systembetreuer, um die Aktivierung der Controller-Task in der SPOOL-Parameterdatei aendern zu lassen.

SR00379 VALUE '(&00)' GIVEN IN ALLOWED-ACCESS OPERAND IS NOT SUPPORTED. COMMAND REJECTED.

SR00379 ANGEGEBENER WERT '(&00)' IM OPERANDEN ALLOWED-ACCESSES WIRD NICHT UNTERSTUEZT. KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN.
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bisher werden nur die Werte 'RSO' und 'UTM' unterstuetzt.

SR00391 '(&00)' PRINT REQUESTS REDIRECTED TO DEVICE '(&01)'

SR00391 '(&00)' DRUCK-AUFTRAEGE WEITERGELEITET AN GERAET '(&01)'

Warranty: Y

Bedeutung

Mit dem Kommando /REDIRECT-PRINT-JOB werden die Ausdruecke zum zweiten Geruet umgeleitet (bzw. *CENTRAL bei Standardwert).

(&00): Anzahl der weitergeleiteten Druckauftraege.

SR00392 NO RSO PRINT REQUEST FOR DEVICE OR POOL '(&00)'. COMMAND REJECTED

SR00392 KEIN RSO-DRUCKAUFTRAG FUER GERAET BZW. POOL '(&00)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Kein RSO-Druckauftrag wartet, um auf Geruet bzw. Pool (&00) ausgegeben zu werden.

SR00393 INVALID OPERAND '(&00)'. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&01)'

SR00393 OPERAND '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT FUER TSN '(&01)'

Bedeutung

Der RSO- bzw. der SPOOL-Auftrag wird nicht umgeleitet, weil seine Druckanforderungen fuer die CENTRAL- bzw. die REMOTE-Ausfuehrung nicht zur Verfuegung stehen.

SR00394 DEVICE '(&00)' NOT A RSO DEVICE. COMMAND NOT PROCESSED FOR TSN '(&01)'

SR00394 GERAET '(&00)' KEIN RSO-GERAET. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT FUER TSN '(&01)'

Warranty: Y

Bedeutung

Das Geruet, das den im Kommando /REDIRECT-PRINT-JOB angegebenen Geruetenamen fuehrt, ist kein RSO-Geraet.

Maßnahme

Korrekten RSO-Geraetenamen eingeben.

SR00700 USER NOT THE DEVICE ADMINISTRATOR FOR DEVICE '(&00)' AND/OR TERMINAL NOT AN ADMINISTRATION TERMINAL

SR00700 KEINE BERECHTIGUNG, GERAET '(&00)' AUS DIESER BENUTZER-KENNUNG BZW. VON DIESER DATENSICHTSTATION ZU VERWALTEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Benutzer ist nicht der Verwalter fuer das Geraet (&00). Entweder ist die Benutzerkennung nicht die der Systembetreuung oder Geraeteverwaltung oder die verwendete Datensichtstation ist fuer Administrationsaufgaben nicht zugelassen.

Maßnahme

Administrations-Berechtigung bei der Systembetreuung anfordern oder eine fuer Administrationsaufgaben zugelassene Datenstation verwenden.

SR00701 'FORM-NAME' OPERAND VALUE '(&00)' NOT PERMITTED FOR DEVICE '(&01)'. COMMAND REJECTED

SR00701 'FORM-NAME'-OPERANDENWERT '(&00)' UNZULAESSIG FUER GERAET '(&01)'. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der bei Operand FORM-NAME angegebene Wert

- stimmt mit keinem in der SPOOL-Parameterdatei enthaltenen Formular ueberein bzw.
- wurde fuer den Drucker (&01) nicht als Formular definiert.

Maßnahme

- Ueber Kommando /SHOW-SPOOL-FORMS Information ueber die in der SPOOL-Parameterdatei definierten Formulare und
- ueber Kommando /SHOW-SPOOL-DEVICE Information ueber die in der SPOOL-Parameterdatei eingetragenen Drucker einholen.

Anhand dieser Information FORM-NAME-Operandenwert korrigieren.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SR00702 WARNING: CHARS ('(&00)',...) NOT IN THE '(&01)' FILE

SR00702 WARNUNG: ZEICHENSAETZE ('(&00)',...) NICHT IN DATEI '(&01)'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Einige im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC bei Operand CHARACTER-SETS angegebene Zeichensaeetze sind nicht in der Datei (&01) definiert.

Beim anschliessenden Ausdrucken koennen daher Fehler auftreten.

(&00): Liste der nicht definierten Zeichensaeetze (maximal 7).

Maßnahme

- Operandenwert des Operanden CHARACTER-SETS korrigieren und Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC wiederholen oder
- fehlende Zeichensätze in die Datei (&01) aufnehmen.

SR00703 RSO TASK '(&00)' CURRENTLY NOT AVAILABLE. RETRY COMMAND LATER
 SR00703 RSO-PROZESS '(&00)' MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- RSO-Wiederherstellung wird bearbeitet
- Kommunikation wegen SRAM-Crash nicht moeglich.

SR00704 RSO SUBSYSTEM CANNOT CURRENTLY BE ACCESSED. RETRY COMMAND LATER
 SR00704 RSO-SUBSYSTEM MOMENTAN NICHT VERFUEGBAR. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Auf die RSO-Geraete kann zur Zeit nicht zugegriffen werden, da

- das RSO-Subsystem gerade wiederhergestellt wird (RECOVERY).
- wegen SRAM-Ausfall keine Kommunikation moeglich ist.

SR00705 RSO DEVICE '(&00)' RELEASED BY DEVICE ADMINISTRATOR ID '(&01)'
 SR00705 RSO-GERAET '(&00)' VON GERAETEVERWALTER-KENNUNG '(&01)' FREIGEGBEN

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT wurde fuer das RSO-Geraet ausgefuehrt. (&01): Benutzerkennung der Geraeteverwaltung.

SR00706 LIMIT VALUE FOR PRIVATE ONLINE RSO DEVICES REACHED. RETRY COMMAND LATER
 SR00706 GRENZWERT FUER PRIVATE ONLINE RSO-GERAETE ERREICHT. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die in der SPOOL-Parameterdatei festgelegte Maximalanzahl an privaten Online RSO-Geraeten ist erreicht.

Ein weiteres Kommando /START-PRINTER-OUTPUT fuer private RSO-Geraete kann daher nicht mehr bearbeitet werden.

Maßnahme

Sofern das Geraet unbedingt benoetigt wird, die Systembetreuung bitten, in der SPOOL-Parameterdatei den 'REMOTE-DEVICE-LIMIT'-Wert zu aendern.

SR00707 RSO VERSION '(&00)' NOT COMPATIBLE WITH LOADED SPOOL VERSION '(&01)'. RSO ABORTED

SR00707 RSO-VERSION '(&00)' NICHT KOMPATIBEL MIT GELADENER SPOOL-VERSION '(&01)'. RSO ABGEBROCHEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Passende RSO-Version verwenden.

SR00708 DEVICE '(&00)' HAS BEEN REMOVED FROM THE CONFIGURATION TABLE. SPOOL JOB REMAINS IN 'KEEP' STATE

SR00708 GERAET '(&00)' IN KONFIGURATIONS-TABELLE NICHT MEHR ENTHALTEN. SPOOL-AUFTRAG VERBLEIBT IM ZUSTAND 'KEEP'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Geraet wurde aus der SPOOL-Geraetekonfigurationstabelle entfernt, bevor das Kommando /RESUME-PRINT-JOB bearbeitet wurde.

Der SPOOL-Auftrag verbleibt in der KEEP-Warteschlange.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, mit /ADD-SPOOL-DEVICE das Geraet wieder in die Konfigurationstabelle aufzunehmen.

SR00709 INTERNAL ERROR DURING SPOOL PARAMETER FILE ACCESS. COMMAND PROCESSING ABORTED
SR00709 INTERNER FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

SPOOL-Parameterdatei auf Gueltigkeit pruefen. Ist die Datei in Ordnung, Kommando wiederholen. Sofern der Fehler erneut auftritt, die Systembetreuung verstaendigen.

SR00710 TSN '(&00)': INCONSISTENCY BETWEEN 'LEFT-MARGIN' OPERAND IN PRINT-FILE/PRINT-DOC AND PAPER FORMAT OR CHARACTER DENSITY. OUTPUT SUSPENDED

SR00710 TSN '(&00)': OPERAND 'LEFT-MARGIN' IN PRINT-FILE/PRINT-DOC INKONSISTENT ZU PAPIER-FORMAT BZW. SCHREIBDICHTE. AUSGABE ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der fuer Operand LEFT-MARGIN im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC festgelegte Wert bzw. der hierfuer in der SPOOL-Parameterdatei festgelegte Standardwert ist zu gross.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, das Papierformat bzw. die Schreibdichte zu aendern. Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

SR00711 TSN '(&00)': READ ERROR WHEN ACCESSING SPOOL.PARAMETERS FILE. CHECK FILE
 SR00711 TSN '(&00)': LESE-FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI. DATEI PRUEFEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SR00712 TSN '(&02)': CHARACTER SET C'(&00)', X'(&01)' DOES NOT EXIST IN SPOOL.
 PARAMETERS FILE. JOB SUSPENDED

SR00712 TSN '(&02)': ZEICHENSATZ C'(&00)', X'(&01)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT
 VORHANDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): alphanumerischer Zeichensatz

(&01): hexadezimaler Zeichensatz.

Maßnahme

Fehlenden Zeichensatz in die SPOOL-Parameterdatei, ggf. zusätzlich in die RSOFIL
 oder die RSO-Parameterdatei einbringen. Anschliessend die TSN des zurueckgestellten
 Auftrags freigeben.

SR00713 TSN '(&02)': FORM '(&00)' DEFINED FOR DEVICE TYPE '(&01)' DOES NOT EXIST IN
 SPOOL.PARAMETERS FILE. JOB SUSPENDED

SR00713 TSN '(&02)': FORMULAR '(&00)', DEFINIERT FUER GERAETETYP '(&01)', IN SPOOL-
 PARAMETERDATEI NICHT VORHANDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

(&00): Formularname

(&01): Geraetetyp.

Maßnahme

Fehlendes Formular fuer den Geraetetyp in die SPOOL-Parameterdatei einbringen.
 Anschliessend die TSN des zurueckgestellten Auftrags freigeben.

SR00714 TSN '(&01)': DEVICE '(&00)' NOT DEFINED IN SPOOL.PARAMETERS FILE

SR00714 TSN '(&01)': GERAET '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der RSO-Drucker ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht oder nicht mehr definiert.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Ggf. die Systembetreuung bitten, das Geraet in die SPOOL-Parameterdatei aufzunehmen.

SR00715 DCAM APPLICATION 'OPEN' REQUEST FROM SRAM ABORTED WITH DCAM RETURNCODE
FDB=X'(&00)'. REPLY (R=RETRY; T=TERMINATE).

SR00715 DCAM-ANWENDUNG 'OPEN'-AUFRUF VON SRAM ABGEBROCHEN MIT DCAM-RETURNCODE
FDB=X'(&00)'. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=BEENDEN).
(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

FDB: Die relevanten Bytes des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministration verstaendigen.

SR00716 TSN '(&00)': BOURSE FOR RSO MESSAGE OUTPUT CANNOT BE CREATED. JOB SUSPENDED
SR00716 TSN '(&00)': BOERSE FUER RSO-MELDUNGSAusGABE KANN NICHT ERZEUGT WERDEN. AUFTRAG
ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Makro \$NBCREA meldet einen Fehler: Zwischen der Meldungstask und der Steuerungstask kann keine Dateneubertragung eingerichtet werden.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00717 TSN '(&00)': RSO MESSAGE OUTPUT TASK CANNOT BE CREATED. JOB SUSPENDED
SR00717 TSN '(&00)': RSO-MELDUNGSAusGABE-PROZESS KANN NICHT ERZEUGT WERDEN. AUFTRAG
ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Wenn spaeter ein MeldungsAusgabe-Prozess erzeugt werden kann, sollten die Druckauftraege freigegeben werden.

SR00718 TSN '(&00)': MEMORY POOL FOR RSO MESSAGE OUTPUT CANNOT BE REQUESTED. JOB
SUSPENDED

SR00718 TSN '(&00)': MEMORY-POOL FUER RSO-MELDUNGSAusGABE KANN NICHT ANGEFORDERT
WERDEN. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Makro \$ENAMP meldet einen Fehler: Die Verbindung zwischen dem Memory-Pool der Steuerungstask und der Meldungstask ist unterbrochen.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00719 TSN '(&00)': MESSAGE TASK UPPER LIMIT REACHED. JOB SUSPENDED
 SR00719 TSN '(&00)': OBERGRENZE FUER MELDUNGS-TASK ERREICHT. AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
 (C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00720 *** MEMORY POOL NOT AVAILABLE. RSO SESSION NOT POSSIBLE ***
 SR00720 *** MEMORY-POOL NICHT VERFUEGBAR. RSO-SESSION NICHT MOEGlich ***
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Makro \$ENAMP meldet einen Fehler: Die Steuerungstask konnte keinen Memory-Pool erzeugen.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00721 *** RSO SUBSYSTEM NO LONGER AVAILABLE IN THIS BS2000 SESSION. CONTACT THE SYSTEM
 SUPPORT STAFF ***
 SR00721 *** RSO-SUBSYSTEM IN DIESER BS2000-SESSION NICHT MEHR VERFUEGBAR.
 SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN ***
 (C) Routing code: N Weight: 99

SR00722 *** NO CLASS (&00) MEMORY AVAILABLE. RSO SUBSYSTEM ABORTED. CONTACT THE SYSTEM
 SUPPORT STAFF ***
 SR00722 *** KEIN KLASSE (&00)-SPEICHER VERFUEGBAR. RSO-SUBSYSTEM ABGEBROCHEN.
 SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN ***
 (C) Routing code: N Weight: 99

SR00723 RSO DEVICE '(&00)' NOT AVAILABLE DUE TO SHORTAGE OF CLASS 5 MEMORY SPACE
 SR00723 RSO-GERAET '(&00)' NICHT VERFUEGBAR WEGEN KLASSE 5-SPEICHERPLATZ-MANGEL
 (C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen bzw. Versuch spaeter wiederholen.

SR00724 SHORTAGE OF CLASS 5 MEMORY SPACE
 SR00724 KLASSE 5-SPEICHERPLATZ-MANGEL
 (C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Wenn das Speicherplatzproblem geloest ist, kann der Operator oder die Systembetreuung den Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut zuweisen oder das Geraet mit Kommando /START-PRINTER-OUTPUT reaktivieren.

SR00725 WARNING: 'CHAR-IMAGE=(&00)' NOT DEFINED IN TRANSLATION TABLE FOR DEVICE '(&01)'.
SPOOLOUT CONTINUES

SR00725 WARNUNG: 'CHAR-IMAGE=(&00)' FUER GERAET '(&01)' IN UMSETZTABELLE NICHT
DEFINIERT. SPOOLOUT-VORGANG FORTGESETZT
(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Die Systembetreuung bitten, die Umsetztabelle mit RSOSERVE einzutragen oder den Wert des Operanden CHARACTER-IMAGE zu aendern.

SR00726 TSN '(&02)': SPOOLOUT COMPLETED ON DEVICE '(&00)' FOR FILE '(&01)'

SR00726 TSN '(&02)', GERAET '(&00)': SPOOLOUT-VORGANG FUER DATEI '(&01) ABGESCHLOSSEN
(C) Routing code: N Weight: 99

SR00727 ERROR DURING SPOOLOUT ON DEVICE '(&00)'. REPLY (T=TERMINATE; D=DEFER; K=KEEP)
SR00727 FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&00)'. ANTWORT (T=ABBRECHEN;
D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN)

(C) Routing code: N Weight: 98

Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Wenn gefordert, wird die Datei geloescht.

D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.
Nachfolgende Meldungen erfragen die gewuenschte Prioritaet und die Art des
Wiederanlaufs.

K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er vom
Operator mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SR00728 ERROR DURING SPOOLOUT ON DEVICE '(&00)'

SR00728 FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&00)'

(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Nach Beseitigen der Fehlerursache den SPOOLOUT-Auftrag mittels Kommando
/RESUME-PRINT-JOB neu starten.

SR00729 '(&00)' ERROR DURING SPOOLOUT ON DEVICE '(&01)'. REPLY (T=TERMINATE; D=DEFER;
K=KEEP)
SR00729 '(&00)')-FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&01)'. ANTWORT (T=ABBRECHEN;
D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN)
(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Beim Laden des Puffers von Geraet (&01) ist ein Fehler aufgetreten.
(&00): Art des Fehlers: BUFFER, VFB oder DMS.

Maßnahme

T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird aus der SPOOLOUT-Warteschlange ausgetragen.
Wenn gefordert, wird die Datei gelöscht.
D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird erneut in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.
Nachfolgende Meldungen erfragen die neue Prioritaet und den Typ des Wiederanlaufs.
K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er vom^
Operator mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird.
Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SR00730 TSN '(&02)': '(&00)' ERROR ON DEVICE '(&01)' DURING SPOOLOUT
SR00730 TSN '(&02)': '(&00)')-FEHLER BEI SPOOLOUT-VORGANG AUF GERAET '(&01)'
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Laden des Puffers von Geraet (&01) ist ein Fehler aufgetreten.
(&00): Art des Fehlers: BUFFER, VFB oder DMS.

Maßnahme

Nach Beseitigen der Fehlerursache den SPOOLOUT-Auftrag mittels Kommando
/RESUME-PRINT-JOB neu starten.

SR00731 SPECIFY NEW PRIORITY FOR DEFERRED JOB ON DEVICE '(&00)'. REPLY (<NNN>=NEW
PRIORITY 30 THROUGH 255)
SR00731 NEUE PRIORITAET FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG AUF GERAET '(&00)')? ANTWORT
(<NNN>=NEUE PRIOR. 30 BIS 255)
(C) Routing code: N Weight: 98

SR00732 SPECIFY RESTART TYPE FOR DEFERRED JOB, DEVICE '(&00)'. REPLY (B=BEGINNING;
P=PREVIOUS CHECKPOINT; S=START OF PAGE; <NN>= DECIMAL PAGE NUMBER)
SR00732 ART DES WIEDERANLAUFS FUER ZURUECKGESTELLTEN AUFTRAG AUF GERAET '(&00)')? ANTWORT
(B=NEUBEG.; P=VORHERGEH. WIEDERANLAUFUNKT; S=ANFANG AKTUELLE SEITE;
<NN>=DEZ.SEITENNR.)
(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Der Operator soll fuer einen am Geraet (&00) zurueckgestellten Auftrag den Aufsetzpunkt
fuer den erneuten Start bestimmen.

Maßnahme

- B: Auftrag wird vollstaendig neu gestartet.
 P: Auftrag wird beim vorherigen Wiederanlaufpunkt neu gestartet.
 S: Auftrag wird am Beginn der augenblicklich gedruckten Seite neu gestartet.
 <NN>: Dezimalwert fuer die Seitennummer, ab welcher der Auftrag erneut gestartet werden soll (Wert muss kleiner als die augenblickliche Seitennummer sein).

SR00733 TSN '(&02)': DMS ERROR '(&01)' WHEN OPENING FILE '(&00)'. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&01)

SR00733 TSN '(&02)': DVS-FEHLER '(&01)' BEI EROEFFNEN DER DATEI '(&00)'. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&01)

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei dem SPOOLOUT-Auftrag (&00) ist ein OPEN-Fehler aufgetreten. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

Nach Beseitigen der Fehlerursache den SPOOLOUT-Auftrag mittels Kommando /RESUME-PRINT-JOB neu starten.

SR00734 DMS ERROR '(&00)' WHEN PROCESSING FILE '(&01)'. REPLY (T=TERMINATE; D=DEFER; K=KEEP)

SR00734 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DER DATEI '(&01)'. ANTWORT (T=ABBRECHEN; D=ZURUECKSTELLEN; K=WARTEN OHNE AUTOM. RESTART (KEEP))

(C) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

Maßnahme

- T: Der SPOOLOUT-Auftrag wird beendet.
 D: Der SPOOLOUT-Auftrag wird wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen. Nachfolgende Meldungen erfragen die gewuenschte Prioritaet und die Art des Wiederanlaufs.
 K: Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen, bis er vom Operator mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird. Eine nachfolgende Meldung erfragt die Art des Wiederanlaufs.

SR00735 (&00) ERROR '(&01)' FOR FILE '(&02)'
 SR00735 (&00)-FEHLER '(&01)' FUER DATEI '(&02)'
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS- oder PLAM Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG DMS(&01) bzw. /HELP-MSG PLA(&01) im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): DMS / PLAM

(&01): Fehlerschluessel

(&02): Dateiname.

Maßnahme

PLAM- bzw. DVS-Fehler korrigieren und anschliessend den Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB neu starten. Im Falle des Fehlerschluessels DMS0D33 den Dateinamen ueberpruefen und ggf. korrigieren.

SR00736 TSN '(&02)': USER ERROR WHEN SPOOLOUT OF FILE '(&00)' ON DEVICE '(&01)'. VFB
 OVERFLOW
 SR00736 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN VON DATEI '(&00)'.
 ZEILEN-ANZAHL FUER VFB ZU GROSS
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Benutzer wollte mehr Zeilen pro Seite drucken, als der auf dem RSO-Drucker geladene VFB (Vertical Format Buffer) zulaesst.

Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und Auftrag wiederholen. Wurde im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC der Operand LOOP-NAME mit einem falschen Operandenwert angegeben, muss der Druckauftrag mittels Kommando /CANCEL-PRINT-JOB geloescht werden. Anschliessend kann ein neuer Druckauftrag erteilt werden.

SR00737 TSN '(&02)', DEVICE '(&01)': USER ERROR WHEN PRINTING FILE '(&00)'. INVALID
 CONTROL BYTE
 SR00737 TSN '(&02)', GERAET '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN VON DATEI '(&00)'.
 KONTROLL-BYTE UNGUELTIG
 (C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

SR00738 USER ERROR FOR FILE '(&00)' ON DEVICE '(&01)'. VFB CHANNEL NOT FOUND
 SR00738 BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN DER DATEI '(&00)' AUF GERAET '(&01)'. VFB-KANAL
 NICHT GEFUNDEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Benutzer hat einen Sprung zu einem Kanal benutzt, der im VFB (Vertical Format Buffer) nicht definiert ist.

Maßnahme

Eingabedatei aendern und Auftrag wiederholen.

SR00739 TSN '(&03)', DEVICE '(&01)': USER ERROR WHEN PRINTING FILE '(&00)'. INVALID CSI
 '(&02)'
 SR00739 TSN '(&03)', GERAET '(&01)': BENUTZER-FEHLER BEIM DRUCKEN DER DATEI '(&00)'.
 CSI '(&02)' UNGUELTIG
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

CSI: Character Set Identifier.

Maßnahme

Eingabedatei korrigieren und Auftrag wiederholen.

SR00740 SYSTEM ERROR. JOB WITH TSN '(&01)' DEFERRED ON DEVICE '(&00)' CANNOT BE
 ACTIVATED. JOB ADDED TO SPOOL SHUTDOWN QUEUE
 SR00740 SYSTEM-FEHLER. AUF GERAET '(&00)' ZURUECKGESTELLTER AUFTRAG MIT TSN '(&01)' KANN
 NICHT AKTIVIERT WERDEN. AUFTRAG IN SPOOL-SHUTDOWN-WARTESCHLANGE EINGEREIHT
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der zurueckgestellte SPOOLOUT-Auftrag konnte aufgrund eines Rueckstellungsfehlers nicht in die ACTIVE-Warteschlange eingereiht werden; er verbleibt bis zum naechsten Warmstart in der SHUTDOWN-Warteschlange. Im Falle eines Kaltstarts geht der SPOOLOUT-Auftrag verloren.

(&00): Mnemotechnischer oder logische Name des Geraetes, an dem der Operator den Auftrag zurueckstellte.

SR00741 TSN '(&00)', DEVICE '(&01)': RSO JOB SUSPENDED
 SR00741 TSN '(&00)', GERAET '(&01)': RSO-AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der RSO-Auftrag wird zeitweilig zurueckgestellt, d.h. wieder in die SPOOLOUT-Warteschlange eingetragen.

SR00742 CANNOT RELEASE CLASS 5 MEMORY. SPOOLOUT CONTINUES. CONTACT THE SYSTEM SUPPORT STAFF

SR00742 KLASSE 5-SPEICHER KANN NICHT FREIGEgeben WERDEN. SPOOLOUT-VORGANG FORTGESETZT. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

RSO hat einen Fehlercode waehrend der Freigabe des Klasse-5-Speichers (RELM) erkannt.

SR00744 SYSTEM FAILED ON DEVICE '(&00)'. IMPOSSIBLE TO UPDATE CHECKPOINT INFORMATION FOR JOB WITH TSN '(&01)'

SR00744 SYSTEM-AUSFALL AN GERAET '(&00)'. AKTUALISIERUNG DER CHECKPOINT-INFORMATION FUER AUFTRAG MIT TSN '(&01)' NICHT MOEGlich
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wegen eines Systemfehlers ist es nicht moeglich, den Auftrag in die SHUTDOWN-Warteschlange zurueckzuschreiben, um den letzten Checkpoint mitzaehlen zu koennen. Der SPOOLOUT-Vorgang wird normal fortgesetzt. Im Abbruchfall koennen jedoch Positionierungsprobleme auftreten (z.B. zuviele nochmals gedruckte Seiten).
(&00): RSO-Druckername.

SR00746 ENTER PROCESSING OF 'SRAM' TASK FOR CONTROLLER (TSN: (&00)) ABORTED WITH ERROR. REPLY (R=RETRY; T=TERMINATE)

SR00746 ENTER-PROZESS DER SRAM-TASK FUER STEUERUNG (TSN: (&00)) MIT FEHLER ABGEBROCHEN. ANTWORT (R=WIEDERHOLEN; T=ABBRECHEN)
(C) Routing code: N Weight: 98

Maßnahme

ENTER-Datei ueberpruefen.

SR00747 CONFIGURATION TABLE ERROR. CONTACT THE SYSTEM SUPPORT STAFF

SR00747 FEHLER IN DER KONFIGURATIONS-TABELLE. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die RSO-Felder in der SPOOL-Parameterdatei enthalten mindestens einen Fehler. Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen.

Maßnahme

Geraete- bzw. Systembetreuung verstaendigen. Nach Korrektur des Fehlers den SPOOLOUT-Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB freigeben.

SR00748 RECOVERY PROCESSING FOR RSO TASK '(&00)'
 SR00748 VERSUCH GESTARTET, RSO-PROZESS '(&00)'
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der RSO-Kontrolltask und/oder der SRAM-Task wurde(n) durch einen schwerwiegenden Fehler zerstört. Ein Wiederherstellen wurde eingeleitet, um den Status des RSO-Memory-Pools zu prüfen und den RSO-Kontrolltask und/oder den SRAM-Task neu zu erzeugen.

SR00749 END OF RECOVERY PROCESSING. RSO AVAILABLE
 SR00749 REKONSTRUKTION ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN. RSO IST VERFUEGBAR
 (C) Routing code: N Weight: 99

SR00750 RECORDING DENSITY ERROR IN 'FORM-NAME' OPERAND '(&00)'
 SR00750 FORMULAR (&00): ZEICHENDICHTE-FEHLER IN OPERAND 'FORM-NAME'
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name des Formulars.

Maßnahme

Definition des Formulars in der SPOOL-Parameterdatei korrigieren.

SR00751 RSO SUBSYSTEM CANNOT BE LOADED WITHOUT SPOOL SUBSYSTEM
 SR00751 OHNE SPOOL-SUBSYSTEM KANN RSO-SUBSYSTEM NICHT GELADEN WERDEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Das SPOOL-Subsystem mit Kommando /START-SUBSYSTEM laden.
 Anschliessend das RSO-Subsystem laden.

SR00752 BOURSE CREATION ERROR '(&00)'.
 SR00752 FEHLER BEI BOURSE-ERZEUGUNG : '(&00)'.
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Schnittstelle \$NBCREA hat folgenden Fehlercode zurueckgeliefert: (&00)

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR00788 TSN '(&01)': NO DEVICE RECORD SPECIFIED IN '(&02)' FILE FOR DEVICE '(&00)'
 SR00788 TSN '(&01)': FUER GERAET '(&00)' KEIN GERAETESATZ IN DATEI '(&02)' DEFINIERT
 (C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Die Geraeteverwaltung bitten, alle auf dem Bedienungsfeld des Geraetes (&00) vorhandenen Standardwerte in einen Geraetesatz der Datei (&02) aufzunehmen.

SR00789 FILE NOT FOUND FOR DIA '(&00)'
 SR00789 DATEI FUER DIA '(&00)' NICHT GEFUNDEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die DIA-Datei ist mit dem Standard-Dateinamen weder unter der PRINT-Benutzerkennung, noch unter der Kennung der Geraeteverwaltung, noch im Geraet selbst definiert.

Maßnahme

Das DIA muss vom Benutzer oder von der Geraeteverwaltung definiert werden.

SR00790 TSN '(&02)': CHARACTER SET '(&00)' NOT DEFINED IN '(&03)' FILE FOR DEVICE TYPE '(&01)'

SR00790 TSN '(&02)': FUER GERAETETYP '(&01)' KEIN ZEICHENSATZ '(&00)' IN DATEI '(&03)' DEFINIERT

(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Anderen Zeichensatz verwenden oder den Zeichensatz von der Geraeteverwaltung in die Datei (&03) fuer den Geraetetyp (&01) eintragen lassen.

SR00791 LENGTH OF DEFAULT VFB DOES NOT CORRESPOND TO THAT SPECIFIED IN OPERAND 'FORM-NAME'. COMMAND REJECTED

SR00791 LAENGE DES STANDARD-VFB STIMMT NICHT MIT DER BEI OPERAND 'FORM-NAME' ANGEGEBENEN LAENGE UEBEREIN. KOMMANDO ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Formularlaenge in der SPOOL-Parameterdatei fuer den bei Operand FORM-NAME angegebenen Operandenwert stimmt nicht ueberein mit der aus dem Standard-VFB errechneten Formularlaenge.

VFB: Vertical Format Buffer.

Maßnahme

Die Geraeteverwaltung bitten, die SPOOL-Parameterdatei entsprechend zu korrigieren.

SR00792 INCONSISTENCY BETWEEN OPERAND 'FORMS-OVERLAY' AND SPECIFIED RSO DEVICE TYPE. CORRECT COMMAND

SR00792 WIDERSPRUCH ZWISCHEN OPERAND 'FORMS-OVERLAY' UND GERAETETYP DES ANGEGEBENEN RSO-GERAETS. KOMMANDO KORRIGIEREN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Operand FORMS-OVERLAY im Kommando PRINT-FILE/PRINT-DOC darf nur bei RSO-Druckern vom Typ 9025 oder 9026-RENO angegeben werden.

SR00793 VALUE OF OPERAND 'FROM' OR 'TO' CANNOT BE EXPRESSED IN LINES IF 'CONTROL-
CHARACTER=LINE-MODE' IS SPECIFIED. CORRECT COMMAND
SR00793 WERT DES OPERANDEN 'FROM' BZW. 'TO' KANN NICHT IN ZEILEN ANGEGEBEN WERDEN, WENN
'CONTROL-CHARACTERS=LINE-MODE' ANGEGEBEN WURDE. KOMMANDO KORRIGIEREN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei 'CONTROL-CHARACTER=LINE-MODE' muss der Operandenwert von FROM bzw. TO in Seiten (Operand DIMENSION=PAGES) angegeben werden.

SR00794 USER ERROR '(&00)' WHEN PRINTING FILE '(&01)' ON DEVICE '(&02)'. JOB SUSPENDED
SR00794 BENUTZER-FEHLER '(&00)' BEIM DRUCKEN DER DATEI '(&01)' AUF GERAET '(&02)'.
AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOLOUT-Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen.
(&00): Fehlercode des 9025 oder 9026-RENO-Druckers.

Maßnahme

Die Eingabedatei aendern und den Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB wieder freigeben.

SR00795 PAGE COPIES CANNOT BE PRINTED ON THE SPECIFIED DEVICE. CORRECT COMMAND.
SR00795 WIEDERHOLEN VON SEITEN (PAGE-COPIES) AUF ANGEGEBENEM GERAET NICHT MOEGLICH.
KOMMANDO KORRIGIEREN
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00796 PRINTER NOT DEFINED IN SPOOL.PARAMETERS FILE
SR00796 DRUCKER IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das angegebene Geraet wurde nicht vorher durch Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE zugewiesen.

Maßnahme

Diesen SPOOL-Parameter mit /SHOW-SPOOL-DEVICES ueberpruefen.

SR00798 RESTART PAGE NUMBER '(&00)' FOR JOB WITH TSN '(&01)' IS GREATER THAN FILE
CAPACITY. JOB SUSPENDED
SR00798 TSN '(&01)': WIEDERANLAUF-SEITENNUMMER '(&00)' HOEHER ALS DATEI-KAPAZITAET.
AUFTRAG ZURUECKGESTELLT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer den Wiederanlauf der Ausgabe wurde eine zu grosse Seitennummer angegeben. Der Auftrag wird in die KEEP-Warteschlange eingetragen und verbleibt dort, bis er mit dem Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut gestartet wird. Der Ausdruck erfolgt dann ab Dateibeginn.

SR00799 CHARACTER SET '(&00)' NOT DEFINED IN '(&01)' FILE
SR00799 ZEICHEN-SATZ '(&00)' IN DATEI '(&01)' NICHT DEFINIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Anderen Zeichensatz verwenden oder den Zeichensatz von der Geraeteverwaltung in die Datei (&01) eintragen lassen.

SR00892 PARITY ERROR DETECTED BY THE PRINTER
SR00892 PARITAETSFEHLER DURCH DRUCKER ENTDECKT
(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Geraeteverwalter oder Systembetreuung verstaendigen.

SR00893 PRINTER IS WARMING UP
SR00893 DRUCKER WIRD HOCHGEFAHREN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker wurde eben eingeschaltet und muss erst hochgefahren werden.

Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen.

SR00894 PRINTER TONER IS EMPTY
SR00894 KEIN TONER MEHR VORHANDEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Geraeteverwalter oder Systembetreuung bitten, Toner nachzufuellen.

SR00895 PAPER JAM DETECTED BY THE PRINTER
SR00895 PAPIERSTAU DURCH DRUCKER ENTDECKT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ein Papierstau bei Eingabe, internem Transport oder Ausgabe trat auf.

SR00896 INVALID PAPER SIZE DETECTED BY THE PRINTER
SR00896 UNZULAESSIGES PAPIERFORMAT DURCH DRUCKER ENTDECKT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die programmierte Formularlaenge ueberschreitet die fuer das verwendete Papier maximal zulaessige Formularlaenge.

Maßnahme

LOOP- bzw. FORM-Definition oder Format des eingelegten Papiers pruefen.

SRO0897 INVALID PRINTER ESCAPE SEQUENCE DETECTED BY THE PRINTER
SRO0897 UNGUELTIGE ESCAPE-FOLGE DURCH DRUCKER ENTDECKT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine Drucker-Escape-Folge wurde nicht erkannt.

Maßnahme

Dateiinhalte ueberpruefen.

SRO0898 LINE OVERFLOW DETECTED BY THE PRINTER
SRO0898 ZEILENUEBERLAUF DURCH DRUCKER ENTDECKT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Drucker stellte Zeilenueberlauf fest. Manche Druckertypen fuehren automatisch einen zwangsweisen Wagenruecklauf und Zeilenvorschub durch.

Maßnahme

Dateiinhalte ueberpruefen.

SRO0899 PRINTER SERVICING REQUIRED
SRO0899 SERVICE ERFORDERLICH
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Am Drucker muessen Wartungsarbeiten durchgefuehrt werden.

Maßnahme

Geraeteverwalter oder Systembetreuung verstaendigen.

SRO0900 WARNING: DCAM CALL TERMINATED WITH ERROR CODE '(&00)'
SRO0900 WARNUNG: DCAM-AUFRUF MIT FEHLERCODE '(&00)' BEENDET
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

SR00901 DCAM CALL DOES NOT CORRESPOND TO CURRENT APPLICATION STATUS. DCAM RETURN CODE '(&00)'

SR00901 WIDERSPRUCH ZWISCHEN DCAM-AUFRUF UND AKTUELLEM ANWENDUNGS-STATUS. DCAM-RETURNCODE '(&00)'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

SR00902 DCAM CALL DOES NOT CORRESPOND TO CURRENT PARTNER STATUS. DCAM RETURN CODE '(&00)'

SR00902 WIDERSPRUCH ZWISCHEN DCAM-AUFRUF UND AKTUELLEM PARTNER-STATUS. DCAM-RETURNCODE '(&00)'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

SR00903 DCM ERROR: DCAM RETURN CODE '(&00)'

SR00903 DCM-FEHLER: DCAM-RETURNCODE '(&00)'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

SR00904 SYSTEM ERROR. INVALID DCAM MACRO CALL: DCAM RETURN CODE '(&00)'
 SR00904 SYSTEM-FEHLER. FEHLERHAFTER DCAM-MAKRO-AUFRUF: DCAM-RETURNCODE '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

SR00905 NEGATIVE ACKNOWLEDGMENT FROM PRINTER. RETURN CODE '(&00)'
 SR00905 NEGATIVE QUITTING VOM DRUCKER. RETURNCODE '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

SR00906 NEGATIVE RETURN CODE OF PDN '(&00)' FOR 9645 PRINTER
 SR00906 NEGATIVER PDN-RETURNCODE '(&00)' FUER 9645-DRUCKER
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der vollstaendige PDN-Returncode (&00) ist im ERCOD-Feld der /STATUS R und /STATUS <tsn> Kommandoausgabe enthalten.

(&00): 4-stellig, 1.Byte: NBZ (Nachrichten-Beginn-Zeichen)
 2.Byte: Buchstabe zur PDN-DVS-Makro-Definition
 O: 'Open Connection Error'
 L: 'Open Library Error'
 M: 'Open Member Error'
 R: 'Read Member Error'
 A: 'Administration Error'
 W: 'Write Error'.
 3.Byte: Register R
 4.Byte: PDN-Register T .

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator benachrichtigen.

SR00907 ERROR MESSAGE '(&00)' FROM 9025 PRINTER OR 9026-RENO PRINTER
 SR00907 FEHLER-MELDUNG '(&00)' VON 9025-DRUCKER ODER 9026-RENO-DRUKKER
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die 9025/9026-RENO-Fehlermeldungsnummer (&00) ist im ERCOD-Feld der /STATUS R und /STATUS <tsn> Kommandoausgabe enthalten.

Maßnahme

Ggf. Systembetreuung oder Druckerverwaltung benachrichtigen.

SR00908 9025 PRINTER OR 9026-RENO PRINTER NO LONGER OPERABLE DUE TO OPERATOR ACTION.
 ERROR MESSAGE '(&00)'
 SR00908 9025-DRUCKER ODER 9026-RENO-DRUCKER DURCH OPERATOR-MASSNAHME NICHT MEHR
 BETRIEBSBEREIT. FEHLER-MELDUNG '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die 9025/9026-RENO-Fehlermeldungsnummer (&00) ist im ERCOD-Feld der /STATUS R und /STATUS <tsn> Kommandoausgabe enthalten.

Maßnahme

Ggf. Systembetreuung oder Druckerverwaltung benachrichtigen.

SR00909 DCAM APPLICATION NOT OPENED BY CALLING TASK (AID INVALID). DCAM RETURN CODE
 FDB=X'0804....'
 SR00909 DCAM-ANWENDUNG VOM AUFRUFENDEN PROZESS NICHT EROEFFNET (AID UNGUELTIG). DCAM-
 RETURNCODE FDB=X'0804....'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes (FDB1 bis FDB4).

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00911 PRINTER ERROR (EXCEPT END OF PAPER OR OFFLINE)
 SR00911 GERAETE-FEHLER (KEIN PAPIER-ENDE, NICHT OFFLINE)
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR00912 END OF PAPER OR OFFLINE
 SR00912 PAPIER-ENDE ODER GERAET VOM SYSTEM GETRENNT (OFFLINE)
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR00913 NO PRINT ACKNOWLEDGMENT FROM 9025/9026-RENO PRINTER
 SR00913 KEINE ABDRUCK-QUITTUNG VOM 9025/9026-RENO-DRUCKER
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fuer die Ausgabe auf dem 9025/9026-RENO-Drucker hat RSO keine Druckquittung empfangen.

Maßnahme

Drucker ueberpruefen.

SR00914 NETWORK ERROR: 'LOSCON' RECEIVED FOR PRINTER. DCAM RETURN CODE '(&00)'
 SR00914 NETZ-FEHLER: 'LOSCON' FUER DRUCKER ZURUECKGEMELDET. DCAM-RETURNCODE '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten. Der Returncode entspricht dem Register 6 der LOSCON-CONTINGENCY.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Eventuell Netzadministrator verstaendigen.

SR00915 NETWORK ERROR: 'COMEND' RECEIVED. DCAM RETURN CODE '(&00)'
 SR00915 NETZ-FEHLER: 'COMEND' WURDE ZURUECKGEMELDET. DCAM-RETURNCODE '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird eines der folgenden Kommandos abgesetzt, ist bei der Kommandoausgabe der vollstaendige DCAM-Returncode im ERCOD-Feld enthalten. Der Returncode entspricht dem Register 4 der COMEND-CONTINGENCY.

/SHOW-SYSTEM-STATUS

/SHOW-JOB-STATUS

/SHOW-USER-STATUS JOB-TYPE=RSO-SPOOLOUT

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00916 DCAM APPLICATION ABORTED. DCAM RETURN CODE FDB=X'0824....'
 SR00916 ABRUCH DER DCAM-ANWENDUNG. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0824....'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die BCAM-Verbindung wurde vom Operator mittels Kommando /DASC abgebrochen.
 FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00917 DCAM APPLICATION ABORTED DUE TO DCAM ERROR. DCAM RETURN CODE FDB=X'0828.... '
SR00917 DCAM-ANWENDUNG WEGEN DCAM-FEHLER ABGEBROCHEN. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0828... .'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die BCAM-Verbindung wurde vom Operator mittels Kommando /DASC abgebrochen.
FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00919 INVALID OR MISSING PRINT ACKNOWLEDGMENT
SR00919 FALSCHER ODER FEHLENDE ABDRUCK-QUITTUNG
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00920 SRAM VERSION '(&00)' NOT COMPATIBLE WITH LOADED RSO VERSION '(&01)'. RSO
ABORTED.
SR00920 SRAM-VERSION '(&00)' INKOMPATIBEL MIT GELADENER RSO-VERSION '(&01)'. RSO
ABGEBROCHEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Gueltige SRAM-Version benutzen.

SR00921 SRAM CANNOT BE LOADED. RETURN CODE=X'(&00)' FOR DYNAMIC LINKAGE
SR00921 SRAM KANN NICHT GELADEN WERDEN. DYNAMISCHER VERBINDUNGS-RETURNCODE=X'(&00)'
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ursache ist ein DLL-Fehler. Naehere Information ist bereits ausgegebenen Bedienungs-
platzmeldungen zu entnehmen.

Maßnahme

RSO erneut laden.

SR00922 SRAM RECEIVED NO OPEN ACKNOWLEDGMENT FROM PDN OR DCAM. PLEASE CONTACT THE SYSTEM
SUPPORT STAFF
SR00922 SRAM ERHIELT KEINE OPEN-QUITTUNG VON PDN ODER DCAM. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Trifft bei SRAM nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine OPEN-Quittung ein,
nimmt SRAM den Verlust der Quittung an.

SR00930 SOCKETS : THE REQUESTED SOCKET IS NOT CONNECTED
 SR00930 SOCKETS : GEWUENSCHTE VERBINDUNG NICHT VORHANDEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Verbindung zum Drucker ist verlorengegangen.

Maßnahme

- Prüfen, ob Portname (siehe Geraetedefinition) noch aktiv ist.
- Kabelverbindung zwischen Drucker und TACLAN bzw. PC-DOS, auf dem SPPCS abläuft, ueberpruefen.

Netzverwaltung verstaendigen.

SR00931 SOCKETS : INVALID ADDRESS
 SR00931 SOCKETS : ADRESSE UNGUELTIG
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der angesprochene Drucker ist hoechstwahrscheinlich falsch definiert.

Maßnahme

- Internet-Adresse und Portnamen ueberpruefen.

Netzverwaltung verstaendigen.

SR00932 PARTNER NOT LINKED WITH DCAM APPLICATION (INVALID CID). DCAM RETURN CODE
 FDB=X'0C04....'

SR00932 PARTNER MIT DCAM-ANWENDUNG NICHT VERBUNDEN (UNGUELTIGES CID). DCAM-RETURNCODE
 FDB=X'0C04....'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00933 PARTNER ALREADY LINKED WITH DCAM APPLICATION. DCAM RETURN CODE FDB=X'0C08... ..'
 SR00933 PARTNER BEREITS MIT DCAM-ANWENDUNG VERBUNDEN. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C08... ..'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00934 SOCKETS : THE REQUESTED SOCKET IS ALREADY CONNECTED
SR00934 SOCKETS : GEWUENSCHTER ANSCHLUSS BEREITS VORHANDEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der angesprochene Drucker ist bereits angeschlossen.

Maßnahme

Netzverwaltung verstaendigen.

SR00935 SOCKETS : ADDRESS ALREADY IN USE
SR00935 SOCKETS : ADRESSE BELEGT
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der angesprochene Drucker wird bereits benutzt.

Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

SR00946 SOCKETS : CONNECTION TIMEOUT
SR00946 SOCKETS : ZEIT FUER VERBINDUNGSaufbau ABGELAUFEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Verbindung zum Drucker konnte nicht innerhalb des Systemintervalls aufgebaut werden.

Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

SR00947 SYSTEM TIMEOUT FOR CONNECTION REQUEST. DCAM RETURN CODE FDB=X'0C48....'
SR00947 SYSTEM-ZEITUEBERSCHREITUNG FUER VERBINDUNGSaufbau-ANFORDERUNG. DCAM-RETURNCODE
FDB=X'0C48....'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00948 PARTNER NOT ACCESSIBLE WITHOUT OPENING DCAM APPLICATION. DCAM RETURN CODE
FDB=X'0C4C....'

SR00948 PARTNER OHNE EROEFFNUNG DER DCAM-ANWENDUNG NICHT ERREICHBAR. DCAM-RETURNCODE
FDB=X'0C4C....'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Drucker nicht richtig definiert.
- Drucker bereits in Gebrauch.

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Netzadministrator verstaendigen, um die DCAM-Anwendung zu starten bzw. Drucker betriebsbereit machen (CC61 am Bedienungsplatz).

SR00949 PARTNER DOES NOT PROCESS CONNECTION REQUESTS. DCAM APPLICATION IN STOP STATE.
DCAM RETURN CODE FDB=X'0C50....'

SR00949 PARTNER BEARBEITET KEINE AUFFORDERUNGEN ZUM VERBINDUNGS-AUFBAU. DCAM-ANWENDUNG
IM HALT-ZUSTAND. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C50....'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00951 SOCKETS : CONNECTION REJECTED

SR00951 SOCKETS : VERBINDUNGS-AUFBAU ABGEWIESEN

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die gewuenschte Druckerverbindung wurde abgewiesen, wahrscheinlich wegen nicht erfuellter Serviceanforderung.

Maßnahme

Druckerverfuegbarkeit ueberpruefen. Gueltigkeit der Internet-Adresse pruefen. Pruefen, ob die Leitung (Internet-Adresse) von BS2000-Seite aktiviert wurde. Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

SR00952 CONNECTION REQUEST REJECTED BY PARTNER (E.G. 'REJLOG' MACRO CALL). DCAM RETURN
CODE FDB=X'0C5C....'

SR00952 VERBINDUNGS-AUFFORDERUNG VOM PARTNER ZURUECKGEWIESEN (Z.B. REJLOG-MAKRO-
AUFRUF). DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C5C....'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00953 PARTNER BELONGS TO ANOTHER DCAM APPLICATION. DCAM RETURN CODE FDB=X'0C70... .'

SR00953 PARTNER GEHOERT ZU ANDERER DCAM-ANWENDUNG. DCAM-RETURNCODE FDB=X'0C70....'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00957 SOCKETS : NOT ENOUGH STORAGE SPACE TO CREATE A SOCKET. RETRY LATER

SR00957 SOCKETS : SPEICHERPLATZ REICHT NICHT AUS. ZU SPAETEREM ZEITPUNKT WIEDERHOLEN

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Anschluss kann wegen Speicherplatzmangels nicht erzeugt werden.

Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

SR00958 SOCKETS : TOO MANY OPEN DESCRIPTORS TO CREATE A SOCKET

SR00958 SOCKETS : ZU VIELE OFFENE DESKRIPTOREN

(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die maximale Anzahl der gleichzeitig bearbeitbaren Anschlussdeskriptoren wurde ueberschritten.

Maßnahme

Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Systembetreuung verstaendigen.

SR00959 DCAM: NOT ENOUGH STORAGE SPACE. BCAM: RETRY INPUT/OUTPUT LATER. DCAM RETURN CODE

FDB=X'100404..'

SR00959 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. BCAM: EIN/AUSGABE SPAETER WIEDERHOLEN. DCAM-

RETURNCODE FDB=X'100404..'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00960 DCAM: NOT ENOUGH STORAGE SPACE. BCAM: NOT ENOUGH STORAGE SPACE. DCAM RETURN CODE FDB=X'100408..'

SR00960 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. BCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. DCAM-RETURNCODE FDB=X'100408..'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00961 DCAM: NOT ENOUGH STORAGE SPACE, THEREFORE NO CONTROL BLOCK AVAILABLE. DCAM RETURN CODE FDB=X'100420..'

SR00961 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ, DAHER KEIN STEUERBLOCK VERFUEGBAR. DCAM-RETURNCODE FDB=X'100420..'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00962 DCAM: NOT ENOUGH STORAGE SPACE, THEREFORE NO ID ENTRY AVAILABLE. DCAM RETURN CODE FDB=X'100424..'

SR00962 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ, DAHER KEIN ID-EINTRAG VERFUEGBAR. DCAM-RETURNCODE FDB=X'100424..'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00963 DCAM: NOT ENOUGH STORAGE SPACE. DCAM: NO STORAGE SPACE AVAILABLE (\$REQM). DCAM RETURN CODE FDB=X'100428..'

SR00963 DCAM: MANGEL AN SPEICHERPLATZ. DCAM: KEIN SPEICHERPLATZ VERFUEGBAR (\$REQM). DCAM-RETURNCODE FDB=X'100428..'

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00965 DCM TERMINATION. DCAM RETURN CODE FDB=X'1008....' OR X'100C....'
SR00965 DCM-BEENDIGUNG. DCAM-RETURNCODE FDB=X'1008....' ODER X'100C....'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00966 DCM NOT ACTIVE. DCAM RETURN CODE FDB=X'1010....'
SR00966 DCM NICHT AKTIV. DCAM-RETURNCODE FDB=X'1010....'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00967 DCM ERROR. DCAM RETURN CODE FDB=X'1014....'
SR00967 DCM-FEHLER. DCAM-RETURNCODE FDB=X'1014....'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

FDB: Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

Ggf. Netzadministrator verstaendigen.

SR00968 PRINTER DEVICE ERROR
SR00968 DRUCKER-GERAETEFehler
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Drucker ueberpruefen.

SR00969 END OF PAPER OR PAPER SIZE ERROR
SR00969 PAPIER-ENDE ODER FALSCHES PAPIERFORMAT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Je nach Druckertyp (Druckerhandbuch konsultieren!) ist entweder das Papier zu Ende oder es wurde ein ungueltiges Papierformat angegeben.

SR00970 PRINTER IN STOP STATUS
SR00970 DRUCKER IM HALT-ZUSTAND
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00971 END OF PAPER AND PRINTER IN STOP STATE
SR00971 PAPIER-ENDE UND DRUCKER IM HALT-ZUSTAND
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00972 DATA OVERFLOW
SR00972 DATEN-UEBERLAUF
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Ggf. Datei ueberpruefen.

SR00973 CARRIAGE SHIELD OPENED
SR00973 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00974 CARRIAGE SHIELD OPENED AND PRINTER IN STOP STATE
SR00974 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET UND DRUCKER IM HALT-ZUSTAND
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00975 DEVICE ERROR AND FORMAT ERROR
SR00975 GERAETE-FEHLER UND FORMAT-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Drucker und Datei ueberpruefen.

SR00976 END OF PAPER AND FORMAT ERROR
SR00976 PAPIER-ENDE UND FORMAT-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Papier einlegen und Datei pruefen.

SR00977 PRINTER IN STOP STATE AND FORMAT ERROR
SR00977 DRUCKER IM HALT-ZUSTAND UND FORMAT-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00978 END OF PAPER, PRINTER IN STOP STATE AND FORMAT ERROR
SR00978 PAPIER-ENDE, DRUCKER IM HALT-ZUSTAND UND FORMAT-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00979 DATA OVERFLOW AND FORMAT ERROR
SR00979 DATEN-UEBERLAUF UND FORMAT-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00980 CARRIAGE SHIELD OPENED AND FORMAT ERROR
SR00980 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET UND FORMAT-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00981 CARRIAGE SHIELD OPENED, PRINTER IN STOP STATE AND FORMAT ERROR
SR00981 DRUCKWAGEN-ABDECKUNG GEOEFFNET, DRUCKER IM HALT-ZUSTAND UND FORMAT-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00982 NETWORK BREAK.
SR00982 UNTERBRECHUNG IM DATEN-UEBERTRAGUNGS-NETZ.
(B) Routing code: N Weight: 99

SR00983 INTERNAL 'SRAM' ERROR
SR00983 INTERNER 'SRAM'-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Letzter Eintrag in der SRAM-Druckertabelle.
- Keine DCAM-Anwendung mehr frei.
- Formatfehler fuer YSEND, aber Verbindung besteht noch.

SR00984 JOB WHICH CAUSED ABORTION OF CONTROLLER TASK IS SUSPENDED
SR00984 AUFTRAG, DER ABRUCH DES STEUERUNGS-TASKS VERURSACHTE, ZURUECKGESTELLT
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Ggf. Auftrag mit Kommando /RESUME-PRINT-JOB erneut starten.

SR00985 PROCESSOR NAME UNKNOWN
SR00985 PROZESSOR-NAME UNBEKANNT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

1. Ein falscher Prozessurname wurde bei der Drucker-Definition angegeben.
2. Der Prozessor hat zum Hauptrechner keine Verbindung.

Maßnahme

- Fall 1: Die Geraete- oder Systembetreuung um Ueberpruefung der Geraete-Definition bitten.
- Fall 2: Den Operator bitten, fuer den Prozessor eine Verbindung zum Hauptrechner zu schaffen.

SR00986 RSO PRINTER NOT AVAILABLE OR CANNOT BE SUPPORTED BY 'PDN'
SR00986 RSO-DRUCKER NICHT BETRIEBSBEREIT ODER VOM 'PDN' NICHT ZU UNTERSTUETZEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

RSO-Drucker in einen betriebsbereiten Zustand versetzen bzw. versetzen lassen oder die Systembetreuung bitten, die PDN-Generierung dieses Druckers zu aendern.

SR00987 SRAM DID NOT RECEIVE PRINT ACKNOWLEDGMENT. CONTACT THE SYSTEM SUPPORT STAFF
SR00987 SRAM ERHIELT KEINE ABDRUCKQUITTUNG. SYSTEMBETREUER VERSTAENDIGEN
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Drucker kann keine Abdruckquittung erzeugen.
- Waehrend des Ausdruckvorgangs fuer einen Block wurde der Drucker zu lange angehalten.
- Die Abdruckquittung ging verloren.
- 'Open Connection' ging im Netz verloren.

Maßnahme

Systembetreuung, ggf. Kundendienst, verstaendigen.

SR00988 FORMAT ERROR
SR00988 FORMALE(R) FEHLER
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Obwohl die Nachricht einen oder mehrere formale Fehler (Versorgungsfehler) enthielt, wurde sie ausgegeben.

SR00989 CONNECTION WITH RSO PRINTER HAS BEEN SEVERED
SR00989 VERBINDUNG ZUM RSO-DRUCKER WURDE GELOEST
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursache:

Eines der folgenden Kommandos wurde abgesetzt:

/BCLOSE

/BCEND

/DADM DAS,<druckername>

Maßnahme

Systembetreuung oder Operator bitten, die Verbindung neu einzurichten.

SR00990 SOCKETS : I/O ERROR
SR00990 SOCKETS : EIN-/AUSGABE-FEHLER
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung konnte nicht an das Transportsystem uebermittelt werden.

Maßnahme

Netzverwaltung verstaendigen.

SR00991 SOCKETS : INACTIVE NETWORK
 SR00991 SOCKETS : NETZ INAKTIV
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der angesprochene Anschluss liegt in einem inaktiven Netz.

Maßnahme

Netzverwaltung verstaendigen.

SR00992 SOCKETS : NETWORK CURRENTLY INACTIVE. RETRY LATER
 SR00992 SOCKETS : NETZ DERZEIT INAKTIV. ZU SPAETEREM ZEITPUNKT WIEDERHOLEN
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Netz baute die Verbindung beim Ruecksetzen ab und ist voruebergehend inaktiv.

Maßnahme

Ueberpruefen, ob das LAN am eigenen System gestartet und eingeschaltet ist.
 Zu spaeterem Zeitpunkt wiederholen oder Netzverwaltung verstaendigen.

SR00993 PRINT JOB ABORTED BY LPD-SERVER.
 SR00993 DRUCKJOB DURCH LPD-SERVER ABGEBROCHEN.
 (C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der LPD-Server, der den Drucker ueberwacht, hat den Druckjob aus einem der folgenden Gruende, die abhaengig von dem niedrigsten Wert im ERCOD Feld sind abgebrochen:

- 01: - lpd-Druckername (definiert in RSO Druckerbestimmung) existiert nicht in BSD/LPD printcap Datei oder
 - spoolin/queuing nicht freigegeben fuer den lpd-Druckername (definiert in RSO Druckerbestimmung) oder
 - local port (definiert in RSO Druckerbestimmung) ist ungueltig mit BSD/LPD Server
 02: - Speichermangel auf dem BSD/LPD Server

Verstaendigen Sie den Netzverwalter, um die Konfiguration des LPD-Servers und den Status des LPD-Druckers zu ueberpruefen.

SR01000 DCAM APPLICATION 'OPEN' REQUESTED BY SRAM ABORTED WITH DCAM RETURN CODE
 FDB=X'(&00)'. REPLY (R=RETRY; T=TERMINATE)
 SR01000 VON SRAM ANGEFORDERTE DCAM-ANWENDUNG 'OPEN' WURDE MIT DCAM-RETURNCODE
 FDB=X'(&00)' ABGEBROCHEN. ANTWORT (R=VERSUCH WIEDERHOLEN; T=ABBRECHEN)
 (B) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

(&00): Relevante Byte des DCAM-Returncodes.

Maßnahme

R: Versuch wiederholen

T: Abbrechen.

Ggf. Netz-Administrator verstaendigen.

SR01001 POSSIBILITY OF DOUBLE PRINTING
 SR01001 DOPPELTER AUSDRUCK MOEGlich
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Aufgrund des Druckerzustands muss RSO ggf. den Ausdruck wiederholen.

Moegliche Ursachen:

- Drucker war zu Beginn des Druckvorgangs im STOP-Zustand. In diesem Falle ist kein doppelter Ausdruck zu erwarten.
- Drucker wurde waehrend des Druckvorgangs angehalten (HALT-Zustand) bzw. der Druckvorgang musste wegen Papierende unterbrochen werden. Ein doppelter Ausdruck ist zu erwarten.
- Drucker war im STOP-Status und der Auftrag wurde abgebrochen bzw. es war kein Papier mehr vorhanden. Es ist kein doppelter Ausdruck zu erwarten.

Maßnahme

Ggf. Ausdruck pruefen.

SR01002 RETURN CODE '(&01)' FOR '(&02)' WHILE PROCESSING MACRO '(&00)'. PROCESSING
 ABORTED. TAKE DUMP
 SR01002 BEI BEARBEITUNG VON MAKRO '(&00)' RETURNCODE '(&01)' BEI PARAMETER '(&02)'.
 BEARBEITUNG ABGEBROCHEN, DUMP ZIEHEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ein Makroaufruf wurde mit Returncode (&01) abgebrochen.

(&02): Letzter vom Makro bearbeiteter Parameter.

SR01007 ERROR X'(&00)' DURING (&01) FOR (&02)
 SR01007 FEHLER X'(&00)' WAEHREND '(&01)' FUER '(&02)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Makro-Verarbeitung trat fuer den Memory Pool (&02) ein Fehler auf.

(&00): Returncode

(&01): Makroname

(&02): MEMORY POOL-Name.

SR01008 ERROR RETURN CODE X'(&00)' DURING '(&01)' PROCESSING FOR '(&02)'
SR01008 FEHLERCODE X'(&00)' BEI BEARBEITUNG VON MAKRO '(&01)' FUER '(&02)'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der Makro-Verarbeitung trat fuer das Ereigniselement (&02) ein Fehler auf.

(&00): Fehlercode

(&01): Makro-Name

(&02): Name des Ereigniselementes.

SR01009 Sockets error '(&00)' during a sockets function call.
SR01009 Sockets-Fehler '(&00)' beim Aufruf einer Sockets-Funktion.
(C) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Aufruf einer Sockets-Funktion ist ein Sockets-Fehler '(&00)' aufgetreten.

Maßnahme

Netzverwaltung benachrichtigen.

SR01010 ERROR RETURN CODE X'(&00)' DURING INTERNAL RSO PROCESSING
SR01010 FEHLER-RETURNCODE X'(&00)' WAEHREND INTERNER RSO-VERARBEITUNG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der TMODE oder VSVI1-Makro-Verarbeitung trat ein Fehler auf.

Maßnahme

Systembetreuung benachrichtigen.

SR02000 'ACTION' TERMINATED SUCCESSFULLY
SR02000 'ACTION' ERFOLGREICH AUSGEFUEHRT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Meldung zeigt die erfolgreiche Ausfuehrung der ACTION an, wenn kein weiterer Bildschirm auszugeben ist.

SR02001 SELECTED ACTION ILLEGAL
SR02001 AUSGEWAEHLTE 'ACTION' UNZULAESSIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die ausgewaehlte ACTION ist nicht in der am Bildschirm ausgegebenen Liste enthalten.

Maßnahme

Gueltige ACTION auswaehlen.

SR02002 SELECTED DEVICE TYPE '(&00)' NOT MANAGED
 SR02002 AUSGEWAHLTER GERAETETYP '(&00)' NICHT UNTERSTUEZT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Passenden Geraetetyp auswaehlen.

SR02003 NO DEVICE OF TYPE '(&00)' EXISTS FOR THE ADMINISTRATOR
 SR02003 ADMINISTRATOR HAT KEINE BERECHTIGUNG FUER GERAETETYP '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Sie sind nicht Geraeteverwalter fuer mindestens ein Geraet vom Typ (&00).

Maßnahme

Anderen Geraetetyp waehlen.

SR02004 ERROR WHEN ACCESSING SPOOL.PARAMETERS FILE'
 SR02004 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETERDATEI
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

RSOSERVE beenden und die Existenz bzw. die Struktur der SPOOL-PARAMETERDATEI ueberpruefen.

SR02005 ERROR WHEN ACCESSING FILE '(&00)'
 SR02005 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF DATEI '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

RSOSERVE beenden und die Existenz bzw. die Struktur der Parameterdatei (SYSPAR.RSO) ueberpruefen.

SR02006 TO ENTER THE 'REMOVE' 'ACTION': HIT THE <F1> KEY
 SR02006 UM 'ACTION' 'REMOVE' EINZUGEBEN: <F1> TASTE BETAETIGEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Um die 'ACTION' 'REMOVE' einzugeben muss die Taste <F1> und nicht die Taste <DUE1> gedruickt werden.

SR02007 FILE '(&00)' IS PASSWORD-PROTECTED
 SR02007 DATEI '(&00)' DURCH PASSWORT GESCHUETZT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Gruende:

- Der Benutzer versuchte, eine durch Passwort geschuetzte Datei zu oeffnen
 - das angegebene Passwort ist ungueltig.
- (&00): Name der zu bearbeitenden Datei.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder das Passwort korrigieren.

SR02008 INSUFFICIENT PRIVILEGE FOR SELECTED 'ACTION'
 SR02008 UNZUREICHENDES PRIVILEG FUER AUSGEWAELHTE 'ACTION'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Benutzer ist entweder nicht berechtigt, die ausgewaehlte ACTION auszufuehren oder er versuchte, eingeschaenkte Operanden zu verwenden in Verbindung mit der ausgewaehlten ACTION.

Maßnahme

Im interaktiven Modus eine andere ACTION auswaehlen oder die Operanden mit eingeschaenkter Zugriffsberechtigung nicht verwenden.

SR02009 DEVICE RELEASE FORCED BY A DEVICE ADMINISTRATOR
 SR02009 GERAETE-FREIGABE WIRD VOM GERAETEVERWALTER GEFORDERT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Anderes Geraet waehlen oder das Geraet erneut anfordern.

SR02010 DMS ERROR '(&00)' OF TYPE '(&01)' ON FILE '(&03)' WHILE PROCESSING THE MACRO
 '(&02)'. IN SYSTEM MODE: HELP-MSG DMS(&00).
 SR02010 DVS-FEHLER '(&00)' VOM TYP '(&01)' BEI BEARBEITUNG DES MAKROS '(&02)' FUER DATEI
 '(&03)'. IM SYSTEM-MODUS: HELP-MSG DMS(&00)
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): DVS-Returncode

(&01): DVS-Fehlertyp

(&02): DVS-Makrotyp

(&03): Dateiname.

Maßnahme

Dem DVS-Returncode entsprechende Massnahmen ergreifen.

SR02011 DMS ERROR '(&00)' ON FILE '(&02)' WHILE PROCESSING THE MACRO '(&01)'. IN SYSTEM
MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SR02011 DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DES MAKROS '(&01)' FUER DATEI '(&02)'. IM
SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im System-
modus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): DVS-Returncode

(&01): DVS-Makrotyp

(&02): Dateiname.

SR02012 NO MEMBERS DEFINED FOR FORM '(&00)'. 'ACTION' REJECTED

SR02012 KEINE 'MEMBERS' FUER FORMULAR '(&00)' DEFINIERT. 'ACTION' ABGEWIESEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Formularname.

Maßnahme

Formularnamen korrigieren.

SR02014 NO CLASS 5 MEMORY AVAILABLE. PROCESSING NOT POSSIBLE

SR02014 KEIN KLASSE 5-SPEICHER VERFUEGBAR. VERARBEITUNG NICHT MOEGLICH

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Fehler wurde waehrend der Speicheranforderung gemeldet.

Maßnahme

RSOSERVE beenden.

SR02016 FILE DOES NOT CONTAIN ANY DATA OF THE SPECIFIED DATA TYPE

SR02016 DATEI ENTHAELT KEINE DATEN DES ANGEgebenEN TYP S

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Datei RSOFILE, die Parameterdatei (logical id = SYSPAR.USER) bzw. die Bibliothek
DSR enthaelt keine Daten vom angegebenen Typ.

SR02017 PRINTER SEQUENCE NUMBER OUT OF RANGE.

SR02017 REIHENFOLGE-NUMMER DES DRUCKERS AUSSERHALB DES BEREICHS

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die angegebene Reihenfolge-Nummer ist keine der am Bildschirm in Spalte "#"
ausgegebenen Nummern.

Maßnahme

Eine der in Spalte "#" angegebenen Nummern eingeben.

SR02018 INVALID PASSWORD VALUE FOR PRINTER. REPLY (<N>=1 THROUGH 64000)
 SR02018 UNGUELTIGES DRUCKER-PASSWORT. ANTWORT (<N>=1 BIS 64000)
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02019 '(&00)' FIELD VALUES MAY ONLY BE 'Y'=YES; 'N'=NO
 SR02019 ALS FELDWERTE FUER '(&00)' NUR ZULAESSIG: 'Y'=JA; 'N'=NEIN
 (B) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Fuer das Feld (&00) ist als Wert nur 'Y' fuer 'ja' und 'N' fuer 'nein' zulaessig.
 (&00): OVERWRITE, ERASE bzw. ALL.

Maßnahme

OVERWRITE = Y: Doppelte Saetze werden ueberschrieben
 N: Doppelte Saetze werden nicht ueberschrieben
 ERASE = Y: Die angegebene Datei wird vor Gebrauch logisch geloescht
 (d.h. der Dateieintrag bleibt erhalten)
 N: Die Datei wird nicht geloescht
 ALL = Y: Alle Saetze des angegebenen Typs werden bearbeitet
 N: Nur einige Saetze werden bearbeitet.

SR02020 SPECIFIED FONT NAME NOT DEFINED
 SR02020 ANGEBEBENER FONT-NAME NICHT DEFINIERT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Einen existierenden FONT-Namen auswaehlen oder den FONT-Namen vor Erstellung des Zeichensatzes definieren.

SR02021 DEVICE ERROR '(&00)': '(&01)'
 SR02021 GERAETE-FEHLER '(&00)': '(&01)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt. Wurde mehr als ein Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste Fehler ausgegeben.
 (&00): Geraete-Fehlerschluessel
 (&01): Erlaeuterungstext zum Fehlerschluessel.

SR02023 (&00) FILE NAME DOES NOT FOLLOW THE CONSTRUCTION RULE OF (&01) FILES
 SR02023 DATEI-NAME FUER '(&00) '-DATEI ENTSPRICHT NICHT DER SYNTAX-REGEL FUER '(&01) '-
 DATEIEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der angegebene Dateiname ist ungueltig.
 Korrekter Dateiname: \$userid.xxxx.RSOFILE bzw.
 \$userid.xxxx.NDFILE.

(&00): Dateityp (INPUT oder OUTPUT)
 (&01): Art der Datei (NDFILE oder RSOFILE).

Maßnahme

Dateinamen korrigieren.

SR02024 INVALID DIRECTORY NAME '(&00)'. 'ACTION' REJECTED
 SR02024 VERZEICHNISNAME '(&00)' UNGUELTIG. 'ACTION' ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

Der Verzeichnisname

- enthaelt die Zeichen ',' ';' " oder ' '
- beginnt mit dem Zeichen '-'
- ist laenger als 24 Zeichen.

(&00): Fehlerhafter Name des Verzeichnisses (DIRECTORY).

Maßnahme

Einen zulaessigen Verzeichnisnamen eintragen.

SR02025 INVALID '(&00)' FILE NAME '(&01)'. STATEMENT REJECTED
 SR02025 '(&00) '-DATEINAME '(&01)' UNGUELTIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Dateiname enthaelt das Zeichen ',' ';' "'-' oder ' '.

(&00): Dateityp: INPUT, OUTPUT, PRINTER, BS2000 oder NEW
 (&01): Name der zu bearbeitenden Datei.

Maßnahme

Den Dateinamen korrigieren und Anweisung wiederholen.

SR02026 AT LEAST ONE MEMBER NAME IS NOT ALPHANUMERIC
 SR02026 MINDESTENS EIN MEMBER-NAME IST NICHT ALPHANUMERISCH
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

MEMBER-Namen korrigieren.

SR02027 SAME MEMBER NAME SPECIFIED MORE THAN ONCE. CORRECT MEMBER NAME(S)
SR02027 GLEICHER MEMBER-NAME MEHR ALS EINMAL VERWENDET. MEMBER-NAMEN KORRIGIEREN
(B) Routing code: N Weight: 99

SR02028 LIST OF MEMBER NAMES IS EMPTY
SR02028 MEMBER-NAMENSLISTE IST LEER
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Zumindest einen MEMBER-Namen eingeben oder eine andere Aktion waehlen.

SR02030 WARNING: AT LEAST ONE FONT NO LONGER DEFINED IN FILE '(&00)'
SR02030 WARNUNG: MINDESTENS EINE FONT-ART NICHT MEHR IN DATEI '(&00)' DEFINIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Namen der FONTS, angezeigt durch '?????????', sind in der Datei (&00) nicht mehr definiert. In nachfolgenden Druckvorgaengen koennen dadurch Fehler verursacht werden.

Maßnahme

Moegliche Massnahmen:

- Den Namen des mit dem betroffenen Zeichensatz verbundenen FONT aendern,
- den FONT erneut in Datei (&00) definieren oder
- den Zeichensatz entfernen.

SR02031 ENTERED FILE TYPE IS NOT SAM OR ISAM
SR02031 EINGEGEBENER DATEI-TYP IST WEDER SAM NOCH ISAM
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Feld fuer den Eingabedateityp ist nicht korrekt ausgefuellt.

Maßnahme

'S' bzw. 'I' eingeben.

SR02032 FILE '(&00)' DOES NOT EXIST
SR02032 DATEI '(&00)' NICHT VORHANDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname.

Maßnahme

Im interaktiven Modus einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

SR02033 FILE '(&00)' NOT SAM OR ISAM
SR02033 DATEI '(&00)' NICHT SAM ODER ISAM
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswählen.

SR02034 BLOCK SIZE OF FILE '(&00)' NOT '(STD,1)'
SR02034 BLOCKGROESSE DER DATEI '(&00)' NICHT '(STD,1)'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswählen.

SR02035 FILE '(&00)' DOES NOT HAVE VARIABLE RECORD LENGTH
SR02035 DATEI '(&00)' HAT KEINE VARIABLE SATZLAENGE
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswählen.

SR02036 KEY LENGTH OF FILE '(&00)' NOT '8'
SR02036 SCHLUESSEL-LAENGE DER DATEI '(&00)' NICHT '8'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswählen.

SR02037 KEY POSITION OF FILE '(&00)' NOT '5'
SR02037 SCHLUESSEL-POSITION DER DATEI '(&00)' NICHT '5'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswählen.

SR02038 BS2000 FILE '(&00)' EMPTY
 SR02038 BS2000-DATEI '(&00)' IST LEER
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Dateiname.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben oder eine andere 'ACTION' auswaehlen.

SR02039 <K1> <LZE> <AM> <DU2> FORBIDDEN
 SR02039 <K1> <LZE> <AM> <DU2> NICHT ZULAESSIG
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine dieser Tasten wurde gedrueckt, das Programm hat dies jedoch nicht zur Kenntnis genommen. Die Eingabe wurde nicht bearbeitet.

Maßnahme

Eingabe wiederholen und mit DUE-Taste abschliessen.

SR02040 RSO ERROR. DEVICE MANAGEMENT NOT POSSIBLE
 SR02040 RSO-FEHLER. DAS GERAET KANN NICHT VERWALTET WERDEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der ausgewaehnten Geraeteverwaltungsfunktion ist ein RSO-Fehler aufgetreten.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen, um weitere Informationen zu erhalten.
 Ein anderes Geraet auswaehlen oder RSOSERVE beenden.

SR02041 DUE TO DCAM ERROR '(&00)' NO MANAGEMENT POSSIBLE
 SR02041 WEGEN DCAM-FEHLER '(&00)' KEINE VERWALTUNG MOEGlich
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Druckverwaltung ist ein DCAM-Fehler aufgetreten.
 (&00): DCAM-Returncode.

Maßnahme

Dem DCAM-Returncode entsprechende Massnahmen ergreifen.

SR02042 INTERNAL ERROR TYPE '(&00)' '(&01)'
 SR02042 INTERNER FEHLER: TYP '(&00)' '(&01)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Von der Geraetezugriffsschnittstelle wurde ein Fehler gemeldet.
 (&00): Art des aufgetretenen Fehlers (LEVCO, SOLSIG, POSSIG, RSO SVC)
 (&01): Ggf. zusaetzlicher Returncode.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR02043 CURRENT DEVICE STATE IS '(&00)'. MANAGEMENT NOT POSSIBLE
SR02043 MOMENTANER GERAETESTATUS: '(&00)'. KEINE VERWALTUNG MOEGLICH
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der momentane Geraetestatus erlaubt keine Verbindung.
(&00): Geraetestatus (D, S, A, T, M, I, W).

Maßnahme

Dem Geraetestatus entsprechend reagieren.

SR02044 PRINTER NOT STARTED. MANAGEMENT NOT POSSIBLE
SR02044 DRUCKER NICHT GESTARTET. VERWALTUNG NICHT MOEGLICH
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das ausgewaehlte Geraet wurde nicht gestartet.

Maßnahme

Ein Kommando zum Starten des Geraetes eingeben.

SR02045 MEMORY POOL FULL. RETRY LATER
SR02045 MEMORY POOL VOLL. SPAETER NOCHMALS VERSUCHEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die maximal zulaessige Anzahl an gleichzeitigen Benutzern ist erreicht.

SR02046 DEVICE ACCESS ERROR '(&00)'
SR02046 FEHLER BEIM GERAETE-ZUGRIFF '(&00)'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ein Systemfehler trat waehrend einer Druckoperation auf.
(&00): Zusaetzliche Information, falls vorhanden.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR02047 SELECTED '(&00)' NAME '(&01)' DOES NOT EXIST. ACTION REJECTED
SR02047 AUSGEWAEHLTER '(&00)'-NAME '(&01)' NICHT VORHANDEN. 'ACTION' ABGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Name, der fuer die ACTION 'DELETE', 'RENAME', 'COPY' bzw. 'SHOW' ausgewaehlt wurde, ist nicht vorhanden.
(&00): Satztyp
(&01): Name des Satztyps.

Maßnahme

Den Namen korrigieren.

SR02048 SELECTED '(&00)' NAME '(&01)' ALREADY EXISTS. ACTION REJECTED
 SR02048 AUSGEWAHLTER '(&00)'-NAME '(&01)' BEREITS VORHANDEN. 'ACTION' ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der fuer die ACTION 'ADD' ausgewaehlte Name ist bereits vorhanden.

(&00): Satztyp

(&01): Name des Satztyps.

Maßnahme

Den Namen korrigieren.

SR02049 NON-HEXADECIMAL CHARACTER AT LINE '(&00)', COLUMN '(&01)'
 SR02049 NICHT-HEXADEZIMALES ZEICHEN AUF ZEILE '(&00)', SPALTE '(&01)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Tabelle muss hexadezimalen Code (X'00' -> X'FF') enthalten.

(&00): Tabellen-Zeilenummer (0 -> F)

(&01): Tabellen-Spaltennummer (0 -> F).

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02050 INVALID TABLE STRUCTURE IN LINE '(&00)', COLUMN '(&01)'
 SR02050 UNGUELTIGE TABELLEN-STRUKTUR IN ZEILE '(&00)', SPALTE '(&01)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die in der Tabelle enthaltenen Codes muessen durch ein Leerzeichen voneinander getrennt sein.

In Zeile (&00) und Spalte (&01) ist das trennende Zeichen kein Blank.

(&00): Tabellen-Zeilenummer (0 -> F)

(&01): Tabellen-Spaltennummer (0 -> F).

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02051 REQUIRED '(&00)' NAME FIELD NOT FILLED IN
 SR02051 ERFORDERLICHES '(&00)'-NAMENSFELD NICHT AUSGEFUELLT.
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der angegebenen ACTION ist die Datenauswahl nur moeglich, wenn das Namensfeld ausgefuellt ist.

(&00): Satztyp.

Maßnahme

Namen eingeben.

SR02052 SELECTED '(&00)' NAME '(&01)' INVALID
SR02052 FUER SATZTYP '(&00)' AUSGEWAHLTER NAME '(&01)' NICHT GUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der ausgewahlte Name entspricht nicht dem erwarteten Typ (alphanumerisch, alphabetisch, numerisch).

(&00): Satztyp

(&01): Name des Satztyps.

Maßnahme

Namen korrigieren.

SR02053 SPECIFIED ESCAPE VALUE INVALID
SR02053 ANGEGEBENER WERT FUER DRUCKERSTEUERZEICHEN (ESCAPE) FEHLERHAFT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Die Rahmennummer ist nicht im Bereich von 1 bis 7 oder
- die Geratekonfigurationsnummer ist nicht 1, 2 oder 3.

Maßnahme

Wert(e) korrigieren.

SR02054 EMPTY STRING
SR02054 LEERER STRING
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der zum Drucker zu sendende Datenstring ist leer.

Maßnahme

Text bzw. Kommando als String eingeben bzw. andere Auftrag waehlen.

SR02055 SYSTEM ERROR DURING IMPORT OR EXPORT PROCESSING
SR02055 SYSTEMFEHLER WAEHREND EINER IMPORT- ODER EXPORT-BEARBEITUNG
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR02056 BS2000 FILE '(&00)' ALREADY EXISTS AND 'OVERWRITE=N' IS SPECIFIED
SR02056 BS2000-DATEI '(&00)' EXISTIERT BEREITS UND 'OVERWRITE=N' IST ANGEGEBEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Versuch, eine Datei ins BS2000 zu uebertragen, ist gescheitert. Ursache hierfuer: In der Maske wurde das Feld OVERWRITE mit NO belegt, im BS2000 ist jedoch der angegebene Dateiname schon fuer eine Datei vergeben.
(&00): Dateiname.

Maßnahme

Fuer die zu uebertragende Datei einen anderen Dateinamen verwenden oder das Feld OVERWRITE mit YES belegen.

SR02057 SELECTED NAME IS NOT A DIRECTORY NAME
SR02057 AUSGEWAELHTER NAME IST KEIN VERZEICHNISNAME
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Als ACTION wurde LIST gewaehlt (Ausdrucken eines (Inhalts-)verzeichnisses). Der angegebene Dateiname ist aber nicht der Name eines Verzeichnisses.

Maßnahme

Einen anderen Dateinamen eingeben.

SR02058 REQUIRED ACTION ONLY POSSIBLE FOR DIA/PROLOG/EPILOG/SYMBOL
SR02058 ANGEFORDERTE AKTION NUR MOEGLICH FUER DIA/PROLOG/EPILOG/SYMBOL
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Andere Aktion waehlen.

SR02059 INVALID FILE STRUCTURE FOR FILE '(&00)'
SR02059 DATEI-STRUKTUR DER DATEI '(&00)' UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das Etikett der einzuspielenden Datei entspricht nicht dem Standardetikett des ausgewaehlten Datentyps.
(&00): Name der zu bearbeitenden Datei.

Maßnahme

Das Dateietikett korrigieren oder einen anderen Datentyp waehlen.

SR02060 INVALID CODE '(&00)' IN ESCAPE SEQUENCE
SR02060 CODE '(&00)' IN ESCAPE-SEQUENZ UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In einer Escape-Sequenz wurde ein nicht-hexadezimaler Zeichen festgestellt.

Maßnahme

Escape-Sequenz korrigieren.

SR02061 INVALID OR AMBIGUOUS PASSWORD
SR02061 PASSWORT UNGUELTIG ODER NICHT EINDEUTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Das angegebene Passwort ist

- ungueltig (hexadezimaler Passwort enthaelt nicht-hexadezimaler Zeichen).
- nicht eindeutig (hexadezimaler und nicht-hexadezimaler Passwort-Typ sind angegeben).

Maßnahme

Passwort korrigieren.

SR02062 SPECIFIED ESCAPE SEQUENCE ALREADY IN USE
SR02062 ESCAPE-SEQUENZ BEREITS VERWENDET
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die verwendete Escape-Sequenz zum Aufnehmen oder Abändern des Fonts wird bereits fuer einen anderen Font verwendet.

Maßnahme

Escape-Sequenz abändern.

SR02063 RSO NOT AVAILABLE. MANAGEMENT NOT POSSIBLE
SR02063 RSO NICHT VORHANDEN. VERWALTUNG NICHT MOEGlich
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

RSO Subsystem ist nicht geladen oder wurde geloescht.

Maßnahme

RSO-Subsystem laden.

SR02065 NO RESPONSE FROM DEVICE
SR02065 KEINE RUECKMELDUNG VOM GERAET
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Innerhalb der vordefinierten Wartezeit wurde vom verwalteten Geraet keine Antwort erhalten.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR02066 TERMINATE MIGRATION? REPLY (Y=YES; N=NO)
SR02066 MIGRATION BEENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)
(B) Routing code: N Weight: 98

Bedeutung

Die K2-Unterbrechungstaste wurde waehrend der Migrationsbearbeitung gedruickt. Der Benutzer wird gefragt, ob die Migration beendet oder fortgesetzt werden soll.

Maßnahme

Y: Migrationsbearbeitung beenden
N: Migrationsbearbeitung fortsetzen.

SR02067 END OF LIST REACHED
SR02067 ENDE DER LISTE ERREICHT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird nach einer NEXT ACTION ausgegeben. Der Benutzer wird informiert, dass er das Ende der Liste bereits erreicht hat.

SR02068 BEGINNING OF FILE REACHED
SR02068 DATEIANFANG ERREICHT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird nach einer PREVIOUS ACTION ausgegeben. Der Benutzer wird informiert, dass er den Dateianfang bereits erreicht hat.

SR02069 INVALID VALUE FOR FIELD NAME '(&00)'
SR02069 WERT FUER FELDDNAME '(&00)' UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Feldname, LINE NUMBER oder CHANNEL bzw. LPI

SR02071 ERROR DURING CONTINGENCY PROCESSING
SR02071 FEHLER WAEHREND DER UNTERBRECHUNGSBEHANDLUNG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Ein- oder Ausschalten der Migrationsunterbrechungsbehandlung ist ein Fehler aufgetreten.

Maßnahme

Wartung verstaendigen.

SR02075 SPECIFIED LEVEL ALREADY REACHED
 SR02075 ANGEGEBENE STUFE BEREITS ERREICHT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Ein Lx-Kommando wurde eingegeben, als der Benutzer bereits im Lx-Modus war.

SR02076 SPECIFIED MODEL '(&00)' DOES NOT EXIST. 'ACTION' REJECTED
 SR02076 ANGEGEBENES MODEL '(&00)' NICHT VORHANDEN. 'ACTION' ABGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): MODEL-Name.

SR02077 SELECT ONE RECORD TYPE
 SR02077 EINEN SATZTYP AUSWAEHLEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben im SYSTEM RSOFILES MANAGEMENT (RSOFILES merge), wenn kein Satztyp ausgewaehlt worden ist und der Benutzer nicht alle Satztypen behandeln will (ALL-Feld = N).

SR02078 SELECT ONLY ONE RECORD TYPE
 SR02078 NUR EINEN SATZTYP AUSWAEHLEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben im SYSTEM RSOFILES MANAGEMENT (RSOFILES merge), wenn mehrere Satztypen ausgewaehlt worden sind und der Benutzer nicht alle Satztypen behandeln will (ALL-Feld = N).

SR02079 NAME OF INPUT FILE MUST BE DIFFERENT FROM NAME OF OUTPUT FILE
 SR02079 NAMEN VON EINGABE- UND AUSGABE-DATEI MUESSEN SICH UNTERSCHIEDEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02080 FHS OR MASK OML ACCESS ERROR
 SR02080 FHS BZW. MASKEN OML-ZUGRIFFS-FEHLER
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Beim Zugriff auf die RSOSERVE FHS-Masken ist ein Fehler aufgetreten.

OML: Object Module Library

FHS: Format Handling System.

Maßnahme

Feststellen, ob die RSOSERVE IFG OML existiert; wenn ja, Wartung verstaendigen.

IFG: Interactive Format Generator.

SR02081 NO RECORD OF TYPE '(&00)' MARKED
 SR02081 KEIN SATZ VOM TYP '(&00)' MARKIERT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Zwei Arten der Satzauswahl sind moeglich: Entweder dem Feld SELECTED NAME einen Wert geben oder ein Element in der Satzliste mit 'X' markieren. Sind in einer Verarbeitung beide Auswahlarten moeglich, hat das Feld SELECTED NAME Vorrang. Ist dieses Feld nicht ausgefuellt, muss zumindest ein Satz markiert sein.

(&00): Satztyp.

SR02082 SEVERAL '(&00)' RECORDS HAVE BEEN MARKED
 SR02082 MEHRERE '(&00)'-SAETZE MARKIERT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird von der Geraeteverwaltung ausgegeben, wenn die ACTION MODIFY oder SHOW FONT ist. Ausgewaehlt wird durch Angeben eines Namens oder Eingeben eines 'X' vor dem entsprechenden FONT-Namen. Fuer diese beiden ACTIONS kann nur ein Satz ausgewaehlt werden.

(&00): Satztyp: FONT.

SR02083 INVALID DEVICE SUBTYPE SPECIFIED
 SR02083 ANGEGEBENER GERAETE-SUBTYP UNGUELTIG
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02084 'LOOP' LENGTH NOT EQUAL TO 'TOTAL LENGTH'
 SR02084 'LOOP'-LAENGE STIMMT NICHT MIT 'TOTAL LENGTH' UEBEREIN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die LOOP-Laenge, ermittelt aus der LINE- und LPI-Angabe, unterscheidet sich von der LOOP-Laenge, die im TOTAL LENGTH-Feld angegeben wurde.

Maßnahme

LINE- UND LPI-Angaben korrigieren.

SR02085 'LOOP' LENGTH OUT OF RANGE
 SR02085 'LOOP'-LAENGE AUSSERHALB DES WERTE-BEREICHS
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die LOOP-Laenge, ermittelt aus LINE- und LPI-Angaben, liegt nicht innerhalb des Bereichs von 1 Zoll <= LOOP-Laenge <= 32 Zoll.

Maßnahme

LINE- und LPI-Angaben korrigieren.

SR02086 'TOTAL LENGTH' OUT OF RANGE
 SR02086 'TOTAL LENGTH' AUSSERHALB DES WERTE-BEREICHS
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Wert der TOTAL LENGTH liegt nicht innerhalb des Bereichs von
 1 Zoll <= LOOP Laenge < 32 Zoll.

Maßnahme

Den Wert bei TOTAL LENGTH korrigieren.

SR02087 FOR RECORD OF TYPE '(&00)' SELECTED NAME '(&01)' DOES NOT EXIST. (&02) RECORD(S)
 TREATED. PROCESSING ABORTED
 SR02087 AUSGEWAELTER NAME '(&01)' EXISTIERT NICHT FUER SATZTYP '(&00)'. (&02)
 SATZ/SAETZE BEHANDELT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird bei der aufeinanderfolgenden Bearbeitung mehrerer Saetze
 ausgegeben, die in einer Satzliste mit dem Zeichen 'X' markiert wurden.

(&00): Satztyp

(&01): Satzname

(&02): Anzahl der erfolgreich behandelten Saetze.

SR02088 FOR RECORD OF TYPE '(&00)' SELECTED NAME '(&01)' ALREADY EXISTS. (&02) RECORD(S)
 TREATED. PROCESSING ABORTED
 SR02088 AUSGEWAELTER NAME '(&01)' EXISTIERT BEREITS FUER SATZTYP '(&00)'. (&02)
 SATZ/SAETZE BEHANDELT. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird ausgegeben bei der aufeinanderfolgenden Bearbeitung mehrerer
 Saetze, die in einer Satzliste mit dem Zeichen 'X' markiert wurden.

(&00): Satztyp

(&01): Satzname

(&02): Anzahl der erfolgreich behandelten Saetze.

SR02099 RSOSERVE ENDED
 SR02099 RSOSERVE BEENDET
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02100 I/O ERROR OR EOF ON SYSDTA. PROCESSING ABORTED
 SR02100 E/A-FEHLER ODER DATEIENDE (EOF) AUF 'SYSDTA'. VERARBEITUNG ABGEBROCHEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei der Verarbeitung des RDATA-Makros ist ein Fehler aufgetreten.

SR02101 STATEMENT SEQUENCE ERROR
SR02101 FEHLER IN ANWEISUNGS-REIHENFOLGE
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine unerwartete Anweisung wurde festgestellt.

SR02102 FOR RECORD TYPE '(&00)' SPECIFIED NAME '(&01)' IS INVALID
SR02102 FUER SATZTYP '(&00)' ANGEGEBENER NAME '(&01)' NICHT GUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Der angegebene Name ist nicht vom erwarteten Typ (alphanumerisch, numerisch, alphabetisch)
- Der Name ist zu lang. Maximal zulaessige Namenslaenge fuer Satztyp LOOP, CHARACTER-IMAGE und IDENTIFIER: 3 Zeichen
BAND-ID: 4 Zeichen
TRANSLATION-TABLE: 8 Zeichen.

(&01): Satzname.

Maßnahme

Namen korrigieren.

SR02103 OPERAND(S) IN STATEMENT SPECIFIED MORE THAN ONCE
SR02103 OPERAND(EN) IN ANWEISUNG MEHRFACH ANGEGEBEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Zumindest ein Operand ist in der Anweisung doppelt angegeben.

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SR02104 OPERAND '(&00)' MISSING IN STATEMENT
SR02104 OPERAND '(&00)' FEHLT IN ANWEISUNG
(B) Routing code: N Weight: 99

SR02105 RECORD OF TYPE '(&00)' WITH NAME '(&01)' ALREADY EXISTS IN THE FILE. RECORD NOT
OVERWRITTEN

SR02105 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' IN DATEI BEREITS VORHANDEN. SATZ NICHT
UEBERSCHRIEBEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Satztyp: LOOP, CHARACTER-IMAGE, BAND-ID, TRANSLATION-TABLE

(&01): Satzname.

SR02106 SOME RECORDS NOT COPIED DUE TO DUPLICATION
SR02106 EINIGE SAETZE NICHT KOPIERT, DA BEREITS IN AUSGABEDATEI
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Einige Saetze der Eingabedatei existieren bereits in der Ausgabedatei. Diese Saetze wurden nicht ueberschrieben.

SR02107 INVALID STATEMENT
SR02107 ANWEISUNG UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Eine unbekannte Anweisung wurde eingegeben.

SR02108 INVALID HEXADECIMAL CODE
SR02108 HEXADEZIMAL-CODE UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Operand CODE enthaelt kein hexadezimaleres Zeichen.

SR02109 'LOOP' GENERATION MODE TERMINATED
SR02109 'LOOP'-GENERIERUNGS-MODUS BEENDET
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

GENLOOP wurde durch die Anweisung BACK bzw. HALT beendet.

SR02111 BEFORE THIS 'ACTION' ENTER A 'LIST-INPUT ACTION'
SR02111 VOR DIESER 'ACTION' EINE 'LIST-INPUT ACTION' EINGEBEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Satzauswahl muss fuer diese ACTION durch Markieren der Elemente in der Liste erfolgen, die den Inhalt der Eingabedatei beschreibt. Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Inhalt der Ausgabedatei ausgegeben wird.

SR02112 BEFORE THIS 'ACTION' ENTER A 'LIST-OUTPUT ACTION'
SR02112 VOR DIESER 'ACTION' EINE 'LIST-OUTPUT ACTION' EINGEBEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Satzauswahl muss fuer diese ACTION durch Markieren der Elemente in der Liste erfolgen, die den Inhalt der Ausgabedatei beschreibt. Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Inhalt der Eingabedatei ausgegeben wird.

SR02113 RECORD TYPE '(&00)' WITH NAME '(&01)' WRITTEN
SR02113 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' GESCHRIEBEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Satztyp: TRANSLATION-TABLE, BAND-ID, CHARACTER-IMAGE
(&01): Satzname.

SR02114 RECORD TYPE '(&00)' DOES NOT EXIST
SR02114 SATZTYP '(&00)' NICHT VORHANDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Satztyp: LOOP, CHARACTER-IMAGE, BAND-ID, TRANSLATION-TABLE.

SR02115 SYNTAX ERROR IN FILE NAME '(&00)'
SR02115 SYNTAX-FEHLER IM DATEINAMEN '(&00)'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Fehler im Dateinamensformat.

SR02116 INVALID HEXADECIMAL CODE AT POSITION '(&00)'
SR02116 HEXADEZIMAL-CODE AUF POSITION '(&00)' UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02117 MISSING EBCDIC STRING TERMINATOR
SR02117 'EBCDIC'-STRING-ABSCHLUSS FEHLT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In den Daten wurde eine EBCDIC-Zeichenfolge nicht mit dem Zeichen ')' abgeschlossen.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02118 INVALID ESCAPE SEQUENCE LENGTH
SR02118 LAENGE DER ESCAPE-SEQUENZ UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Nach Umsetzung ins Hexadezimalformat ist die Laenge der eingegebenen Steuerzeichen-Sequenz (ESCAPE-Sequenz) '0' oder groesser 256 Zeichen.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02119 UNEXPECTED DATA FOLLOWS THE ESCAPE SEQUENCE TERMINATING CHARACTER
SR02119 DEM ABSCHLUSS-ZEICHEN DER ESCAPE-SEQUENZ FOLGEN UNERWARTETE DATEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Dem Zeichen, das die Steuerzeichen-Sequenz (ESCAPE-Sequenz) abschliesst (ein nicht von Klammern eingeschlossenes Blank oder Unterstrich-Zeichen), folgen weitere Daten.

Maßnahme

Eingabedatei korrigieren.

SR02120 UNEXPECTED DATA READ
SR02120 UNERWARTETE DATEN GELESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Es wurden Daten gelesen, obwohl die vorausgehenden Daten nicht mit dem Fortsetzungszeichen '-' abgeschlossen wurden.

SR02121 INVALID IGNORE SYNTAX
SR02121 SYNTAX FUER ZEILEN-IGNORIERUNG UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Um sicherzustellen, dass eine ML5GLOOP-Bildschirmzeile bei der Verarbeitung ignoriert wird, muessen ihre gesamten Felder mit Nullen gefuellt werden.

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02124 UNSPECIFIED LINE INTERVALS
SR02124 NICHT SPEZIFIZIERTE ZEILEN-INTERVALLE
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Beschreibung des LOOPS auf dem ML5GLOOP Bildschirm ist unvollstaendig. Einige Zeilenintervalle wurden nicht spezifiziert.

Maßnahme

Input korrigieren.

SR02125 'ACTION' TERMINATED SUCCESSFULLY. (&00) RECORD(S) TREATED
SR02125 'ACTION' ERFOLGREICH BEENDET. (&00) SAETZE BEHANDELT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Anzahl der behandelten Saetze.

SR02126 ERROR OCCURRED DURING 'XMCLP' MACRO ACCESS TO SPOOL PARAMETERS
SR02126 FEHLER BEI 'XMCLP'-MAKRO-ZUGRIFF AUF SPOOL-PARAMETER

Bedeutung

Ein Fehler trat auf waehrend der Ausfuehrung des Kommandos /SHOW-SPOOL-FORM bzw. /SHOW-SPOOL-CHARACTER-SETS durch den XMCLP-Makro-Aufruf.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR02127 'FORM-NAME' AND 'CHARACTER-SET-NAME' FIELDS CANNOT BE FILLED TOGETHER FOR THIS
'ACTION'

SR02127 FELDER 'FORM-NAME' UND 'CHARACTER-SET-NAME' KOENNEN FUER DIESE 'ACTION' NICHT
GLEICHZEITIG AUSGEFUELLT WERDEN

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02128 EITHER 'FORM-NAME' OR 'CHARACTER-SET-NAME' FIELD MUST BE FILLED FOR THIS
'ACTION'

SR02128 ENTWEDER FELD 'FORM-NAME' ODER FELD 'CHARACTER-SET-NAME' MUSS FUER DIESE
'ACTION' AUSGEFUELLT SEIN

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02129 '(&00)' WITH NAME '(&01)' NOT FOUND IN SPOOL.PARAMETERS FILE
SR02129 '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): Satztyp

(&01): Satzname.

SR02130 '(&00)' ERROR WHEN PROCESSING THE 'SPSINFO' MACRO
SR02130 FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG VON MAKRO 'SPSINFO'

Bedeutung

Naehere Information ueber den Fehlerschluessel kann dem BS2000-Handbuch
'SPSERVE' entnommen werden.

(&00): Fehlerschluessel des Makros SPSINFO.

Maßnahme

Systembetreuung verstaendigen.

SR02131 '(&00)' NOT SUPPORTED BY SPECIFIED DEVICE TYPE
 SR02131 '(&00)' NICHT UNTERSTUETZT DURCH ANGEGEBENEN GERAETETYP

Bedeutung

(&00): - horizontaler Zeichenabstand
 - Zeilenvorschubsteuerung fuer Hochformat
 - Zeilenvorschubsteuerung fuer Querformat
 - Zeilenvorschubsteuerung fuer Hoch- und Querformat

SR02132 NO ROTATIONAL CHARACTER SET ASSOCIATED WITH FORM
 SR02132 FORMULAR KEIN DREHUNGS-ZEICHENSATZ ZUGEWIESEN

SR02133 'ACTION' NOT PERMITTED FOR SPECIFIED DEVICE TYPE
 SR02133 'ACTION' FUER ANGEGEBENEN GERAETETYP UNZULAESSIG

SR02134 INVALID KEY PRESSED
 SR02134 FALSCHER TASTE GEDRUECKT

Maßnahme

F1-Taste fuer die REMOVE-Aktion, in den anderen Faellen DUE1-Taste druecken.

SR02201 GENERATION OF 'LOOPS' NOW IN EFFECT
 SR02201 MODUS ZUR 'LOOP'-GENERIERUNG AKTIV
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der GENLOOP-Modus wurde aufgerufen.

SR02202 GENERATION OF TRANSLATION TABLES NOW IN EFFECT
 SR02202 GENERIERUNG DER CODE-UMSETZUNGSTABELLEN IST WIRKSAM
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Modus zur Generierung von Code-Umsetzungstabellen wurde aufgerufen.

SR02204 NO FILES ASSIGNED
 SR02204 KEINE DATEIEN ZUGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung HELP-FILE wurde eingegeben, es wurden jedoch keine Dateien zugewiesen.

SR02206 INVALID OPERAND IN STATEMENT 'HELP'
 SR02206 OPERAND IN ANWEISUNG 'HELP' UNGUELTIG
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Dieser Operand muss ein Anweisungsname sein (um Information ueber die Anweisung zu erhalten) oder das Schluesselwort FILE (um Information ueber die zugeordneten Dateien zu erhalten).

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SR02207 KEYWORD OPERAND 'LOOP' MISSING IN SPECIFIED STATEMENT
 SR02207 SCHLUESSELWORT-OPERAND 'LOOP' FEHLT IN ANGEGEBENER ANWEISUNG
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SR02208 OPERAND 'NEWNAME' MISSING IN SPECIFIED STATEMENT 'RENAME'
 SR02208 OPERAND 'NEWNAME' FEHLT IN ANGEGEBENER ANWEISUNG 'RENAME'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SR02211 NO '(&00)' FILE ASSIGNED
 SR02211 KEINE '(&00)'-DATEI ZUGEWIESEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Keine Datei des angegebenen Typs wurde zugewiesen.

(&00): Dateityp, INPUT oder OUTPUT bzw. WORK.

SR02212 INVALID NAME OF 'MODEL' OPERAND IN STATEMENT 'LOOP'
 SR02212 NAME DES OPERANDEN 'MODEL' IN ANWEISUNG 'LOOP' UNGUELTIG
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02214 SYNTACTICAL ERROR IN KEYWORD '(&00)'
 SR02214 SYNTAX-FEHLER IM SCHLUESSELWORT '(&00)'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Fehlerhaftes Schluesselwort.

SR02216 (&00) 'LOOPS' PRINTED TO SYSLST
 SR02216 (&00) 'LOOPS' NACH SYSLST AUSGEGEBEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung PRINTWORK, PRINTIN oder PRINTOUT wurde ausgefuehrt.

(&00): Anzahl der auf SYSLST ausgegebenen LOOPS.

SR02217 SPECIFIED 'LOOP' PRINTED TO SYSLST
 SR02217 ANGEGEBENER 'LOOP' NACH SYSLST AUSGEGEBEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung PRINTWORK oder PRINTIN bzw. PRINTOUT wurde ausgefuehrt.

SR02218 SYNTACTICAL ERROR IN OPERAND 'CLEAR'
SR02218 SYNTAX-FEHLER IN OPERAND 'CLEAR'
(B) Routing code: N Weight: 99

SR02222 SPECIFIED 'LOOP' NOT DEFINED IN WORK FILE
SR02222 ANGEGEBENER 'LOOP' IN ARBEITSDATEI NICHT DEFINIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Definierten LOOP verwenden.

SR02223 FILE DOES NOT EXIST
SR02223 DATEI EXISTIERT NICHT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die abgesetzte Anweisung setzt das Vorhandensein einer bestimmten Datei voraus. Zu dem Zeitpunkt, wo die Anweisung abgesetzt wurde, konnte auf die Datei jedoch nicht zugegriffen werden.

SR02224 OPERAND 'FILE' ILLEGAL WITHOUT OPERAND 'MODEL'
SR02224 OPERAND 'FILE' OHNE OPERAND 'MODEL' UNZULAESSIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der Anweisung LOOP ist der Operand FILE angegeben, nicht aber der Operand MODEL.

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SR02225 CHANNEL 1 NOT DEFINED
SR02225 KANAL 1 NICHT DEFINIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Bei SPACE ungleich E ist Kanal 1 fuer SPOOL das Kriterium zum Seitenwechsel. Kanal 1 muss daher zumindest einmal in jedem LOOP-Satz angegeben werden.

SR02226 LAST LINE RESERVED FOR CHANNEL 12
SR02226 LETZTE ZEILE FUER KANAL 12 RESERVIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der letzten Zeile des LOOPs kann kein Kanal definiert werden, da SPOOL waehrend des Ladevorgangs Kanal 12 in diese Zeile setzt.

SR02227 'LOOP' AND 'NEWNAME' MUST BE DIFFERENT IN STATEMENT 'RENAME'
 SR02227 'LOOP' UND 'NEWNAME' MUESSEN SICH IN ANWEISUNG 'RENAME' UNTERSCHIEDEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der gleiche Name wurde zur Definition des LOOP-Namens und des neuen LOOP-Namens in der Anweisung 'RENAME' verwendet.

Maßnahme

Verschiedene Namen verwenden.

SR02228 SPECIFIED LINE SPACING FOR OPERAND 'D' MUST BE 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 OR 20 LPI
 SR02228 ANGEGEBENER ZEILENVORSCHUB IM OPERANDEN 'D' MUSS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ODER 20 LPI SEIN
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

LPI: Lines per Inch (Zeilen pro Zoll).

SR02229 OPERAND 'D' INCOMPATIBLE WITH OPERAND 'MODEL' IN STATEMENT 'LOOP'
 SR02229 OPERAND 'D' ZUSAMMEN MIT OPERAND 'MODEL' UNZULAESSIG IN ANWEISUNG 'LOOP'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

In der Anweisung LOOP wurde Operand D und Operand MODEL angegeben.

SR02230 LINE DENSITY SELECTED IN 'LINE' STATEMENT CAUSES VIOLATION OF 'LOOP' BOUNDARY
 SR02230 IN ANWEISUNG 'LINE' GEWAELHTE ZEILENDICHTE (DENSITY) VERURSACHT 'LOOP'-UEBERSCHREITUNG
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Operand D in Anweisung LINE korrigieren.

SR02231 SPECIFIED CHANNEL NOT IN PERMISSIBLE RANGE FROM 1 THROUGH 11
 SR02231 ANGEGEBENER KANAL NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 11
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02232 SPECIFIED LINE NUMBER NOT IN PERMISSIBLE RANGE FROM 1 THROUGH 500
 SR02232 ANGEGEBENE ZEILENNUMMER NICHT IN ZULAESSIGEM BEREICH VON 1 BIS 500
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02233 'NEWNAME' OPERAND MISSING IN 'RENAME' STATEMENT
 SR02233 OPERAND 'NEWNAME' FEHLT IN ANWEISUNG 'RENAME'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Es wurde kein neuer LOOP-Name in Anweisung RENAME angegeben.

Maßnahme

Anweisung RENAME korrigieren.

SRO2234 'LENGTH' OR 'MODEL' OPERAND MISSING IN 'LOOP' STATEMENT
 SRO2234 OPERAND 'LENGTH' ODER 'MODEL' FEHLT IN ANWEISUNG 'LOOP'
 (B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Anweisung LOOP korrigieren.

SRO2235 'LENGTH' AND/OR 'FR' OPERAND NOT IN PERMISSIBLE RANGE
 SRO2235 OPERAND 'LENGTH' UND/ODER 'FR' AUSSERHALB DES GUELTIGEN WERTE-BEREICHS
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Anweisung LOOP: Zulaessiger Wertebereich fuer Operand

- LENGTH: 1 bis 25

- FR: 0 bis 5

(Einheiten von 1/6 Zoll).

SRO2236 SPECIFIED LINE NUMBER GREATER THAN 'LOOP' LENGTH. LAST LINE: (&00)
 SRO2236 ANGEGEBENE ZEILEN-ANZAHL GROESSER ALS 'LOOP'-LAENGE. LETZTE ZEILE: (&00)
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die in der Anweisung LINE angegebene Zeilenanzahl ist groesser als die LOOP-Laenge.
 (&00): Nummer der letzten Zeile des LOOPS.

Maßnahme

Anweisung korrigieren.

SRO2237 SPECIFIED LENGTH FOR 'LOOP': (&00) INCHES, FR=(&01). 'LOOP' LENGTH IN LAST LINE
 EXCEEDED BY (&02)/120 INCH
 SRO2237 ANGEGEBENE 'LOOP'-LAENGE: (&00) ZOLL, FR=(&01). 'LOOP'-LAENGENUEBERSCHREITUNG,
 GERECHNET AB LETZTER ZEILE: (&02)/120 ZOLL
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Laenge des LOOPS, resultierend aus der LOOP-Erzeugung, unterscheidet sich von der
 Laenge, die errechnet wurde aus den Werten von LENGTH und FRACTION, die zu Beginn
 der LOOP-Erzeugung angegeben wurden.

(&00): Angegebene LOOP-Laenge

(&01): Angegebene LOOP FRACTION

(&02): Differenz zwischen angegebener und ermittelter LOOP-Laenge.

Maßnahme

LOOP korrigieren.

SR02238 FINAL 'LOOP' LENGTH DIFFERENT FROM INITIAL 'LOOP' LENGTH
 SR02238 BERECHNETE 'LOOP'-LAENGE UNTERSCHIEDET SICH VON URSPRUENGLICHER 'LOOP'-LAENGE
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Laenge des LOOPS, wie sie sich aus den Angaben des ML5GLOOP Bildschirms berechnet, unterscheidet sich von der urspruenglichen Laenge

- der Laenge, die auf dem ML4GLOOP Bildschirm (LOOP-Erstellung) angegeben wurde
- der Laenge des angegebenen MODELS
- der Laenge des LOOPS vor der Aenderung

Maßnahme

Eingabe korrigieren.

SR02239 RECORD TYPE '(&00)' NOT SAVED
 SR02239 SATZTYP '(&00)' NICHT GESICHERT
 (B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung BACK oder HALT wurde abgesetzt. Der Satztyp (&00) wurde zwar generiert, jedoch nicht gesichert.

(&00): Satztyp: LOOP, CHARACTER-IMAGE, BAND-ID, TRANSLATION-TABLE.

SR02241 'LOOP' COPIED
 SR02241 'LOOP' KOPIERT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

COPY-Anweisung erfolgreich ausgefuehrt.

SR02242 'LOOP' RECORD WRITTEN TO '(&00)' FILE
 SR02242 'LOOP'-SATZ IN '(&00)'-DATEI GESCHRIEBEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung STORE oder COPY wurde erfolgreich ausgefuehrt.

(&00): Dateityp: WORK oder OUTPUT.

SR02243 'LOOP' RECORD WRITTEN TO OUTPUT FILE
 SR02243 'LOOP'-SATZ IN AUSGABEDATEI GESCHRIEBEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung STORE wurde erfolgreich ausgefuehrt.

SR02244 FILE '(&00)' CLOSED
 SR02244 DATEI '(&00)' GESCHLOSSEN
 (B) Routing code: N Weight: 99

SR02245 NORMAL END OF WORK FILE REACHED
SR02245 NORMALES ENDE DER ARBEITSDATEI ERREICHT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung GENALL wurde erfolgreich ausgeführt.

SR02246 FILE NOT OPENED. 'CLOSE' STATEMENT REJECTED
SR02246 DATEI NICHT EROEFFNET. ANWEISUNG 'CLOSE' ABGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Die Anweisung CLOSE wurde fuer eine nicht geoeffnete Datei abgesetzt.

SR02247 INVALID VALUE FOR 'NEWNAME' OPERAND
SR02247 WERT UNGUELTIG FUER OPERAND 'NEWNAME'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Moegliche Fehlerursachen:

- Der Name des neuen LOOPS entspricht nicht dem erwarteten Typ (alphanumerisch, numerisch, alphabetisch).
- Der Operandenwert des Operanden NEWNAME ist zu lang.

Maßnahme

Sofern erforderlich, Operand NEWNAME korrigieren.

SR02252 ERROR IN /SHOW-FILE-ATTRIBUTES COMMAND PROCESSING: FILE NOT ASSIGNED
SR02252 FEHLER BEI BEARBEITUNG DES KOMMANDOS /SHOW-FILE-ATTRIBUTES: DATEI NICHT
ZUGEWIESEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Systemfehler.

SR02253 FILE CRITERIA NOT: ISAM, KEYPOS=5, KEYLEN=(&00)
SR02253 DATEI-KRITERIEN NICHT: ISAM, KEYPOS=5, KEYLEN=(&00)
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Mit der Anweisung ASSIGN wurde eine Arbeits- bzw. Ausgabedatei zugewiesen, die aufgrund ihrer Dateikriterien nicht bearbeitet werden kann.

SR02254 RECORD OF TYPE '(&00)' WITH NAME '(&01)' ALREADY EXISTS IN THE FILE. RECORD WAS
OVERWRITTEN

SR02254 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' IN DATEI BEREITS VORHANDEN. SATZ WURDE
UEBERSCHRIEBEN

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

(&00): Satztyp: LOOP

(&01): Satzname.

SR02255 READ ERROR ON WORK FILE. STATEMENT ABORTED

SR02255 LESE-FEHLER BEI ARBEITS-DATEI AUFGETRETEN. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG ABGEBROCHEN

(B) Routing code: N Weight: 99

SR02256 RECORD OF TYPE '(&00)' WITH NAME '(&01)' STORED AS NEW RECORD

SR02256 SATZTYP '(&00)' MIT NAMEN '(&01)' ALS NEUER SATZ ABGESPEICHERT

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Satztyp (&00) mit dem Namen (&01) war in der Datei bisher nicht vorhanden. Der Satz wurde der Datei daher neu hinzugefuegt.

(&00): Satztyp: LOOP

(&01): Satzname.

SR02257 KEYWORD MISSING IN STATEMENT

SR02257 SCHLUESSELWORT FEHLT IN ANWEISUNG

(B) Routing code: N Weight: 99

SR02258 HIGHEST LINE REFERENCED WAS (&00) BUT (&01) IS THE LAST LINE

SR02258 HOECHSTE ANGEGEBENE ZEILE WAR (&00), DIE LETZTE ZEILE IST JEDOCH (&01)

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird in einer LINE-Anweisung der Zeilenvorschub von 8LPI auf 6LPI geaendert, so erhaelt eine vorher definierte Zeile eine hoehere Nummer als die letzte Zeile.

LPI: Zeilen pro Inch.

(&00): Angesprochene Zeilennummer: 1 -> 500

(&01): Letzte Loop Zeilennummer: 1 -> 500.

SR02259 INVALID 'MODEL' NAME SPECIFIED

SR02259 ANGEGEBENER 'MODEL'-NAME UNGUELTIG

(B) Routing code: N Weight: 99

SR02299 END OF TRANSLATION TABLE GENERATION MODE

SR02299 MODUS ZUR GENERIERUNG VON CODE-UMSETZUNGSTABELLEN BEEENDET

(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Der Modus zur Generierung von Code-Umsetzungstabellen wurde durch die Anweisung BACK oder HALT beendet.

SR02300 THERE IS NO DEVICE OF TYPE '(&00)' IN SPOOL.PARAMETERS FILE
SR02300 KEIN GERAET VOM TYP '(&00)' IN DATEI SPOOL.PARAMETERS
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Mit Produkt SPSERVE Geraet in Datei SPOOL.PARAMETERS definieren.

SR03140 DEVICE ERROR 140: COMMAND SYNTAX ERROR
SR03140 GERAETE-FEHLERCODE 140: SYNTAX-FEHLER IM KOMMANDO
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03141 DEVICE ERROR 141: ARGUMENT OUT OF RANGE OR INVALID
SR03141 GERAETE-FEHLERCODE 141: ARGUMENT UNGUELTIG ODER NICHT IM ZULAESSIGEN BEREICH
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03142 DEVICE ERROR 142: INTEGER OVERFLOW
SR03142 GERAETE-FEHLERCODE 142: GANZZAHLEN-UEBERLAUF
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03143 DEVICE ERROR 143: ACCESS ERROR: STACK UNDERFLOW FOR POP END OR UNTIL
SR03143 GERAETE-FEHLERCODE 143: ZUGRIFFSFEHLER: 'STACK' LEER BEI POP, END, UNTIL
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03144 DEVICE ERROR 144 : STACK OVERFLOW FOR PUSH IF OR REPEAT
SR03144 GERAETE-FEHLERCODE 144: 'STACK'-UEBERLAUF: 'STACK' LEER BEI PUSH, IF, REPEAT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03145 DEVICE ERROR 145: TOO MANY REPEAT LOOPS
SR03145 GERAETE-FEHLERCODE 145: ZU VIELE WIEDERHOLUNGS-SCHLEIFEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Maßnahme

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03146 DEVICE ERROR 146: OVERFLOW ON OVERLAP STACK
SR03146 GERAETE-FEHLERCODE 146: SEITE ZU KOMPLEX
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03147 DEVICE ERROR 147: REPEAT UNTIL BLOCK RANGE OVERFLOW
SR03147 GERAETE-FEHLERCODE 147: BLOCKBEREICHS-UEBERLAUF BEI 'REPEAT-UNTIL'
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03148 DEVICE ERROR 148: INVALID TABLIST
SR03148 GERAETE-FEHLERCODE 148: TABULATOR-TASTE UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03150 DEVICE ERROR 150: FONT NOT AVAILABLE
SR03150 GERAETE-FEHLER 150: FONT NICHT VERFUEGBAR
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03151 DEVICE ERROR 151: CHARACTER NOT DEFINED IN FONT
SR03151 GERAETE-FEHLERCODE 151: ZEICHEN IM FONT NICHT DEFINIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03152 DEVICE ERROR 152 : NEGATIVE CHARACTER SPACING IN 'PORTRAIT' MODE
SR03152 GERAETE-FEHLERCODE 152: NEGATIVER ZEICHENABSTAND IM 'PORTRAIT'-MODUS
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03153 DEVICE ERROR 153: NEGATIVE CHARACTER SPACING IN LANDSCAPE MODE
SR03153 GERAETE-FEHLERCODE 153: NEGATIVER ZEICHENABSTAND IM 'LANDSCAPE'-MODUS
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03154 DEVICE ERROR 154: 'PSEUDO BOLD' REQUESTED WHILE PRINTING IN 'LANDSCAPE' MODE
SR03154 GERAETE-FEHLER 154: 'PSEUDO BOLD' ANGEFORDERT BEIM DRUCKEN IM 'LANDSCAPE'-MODUS
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03155 DEVICE ERROR 155: 'PSEUDO ITALIC' REQUESTED WHILE PRINTING IN 'LANDSCAPE' MODE
SR03155 GERAETE-FEHLER 155: 'PSEUDO ITALIC' ANGEFORDERT BEIM DRUCKEN IM 'LANDSCAPE'-
MODUS
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03156 DEVICE ERROR 156: INVALID LANGUAGE TABLE SELECTION
SR03156 GERAETE-FEHLER 156: AUSWAHL DER SPRACHTABELLE UNGUELTIG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03157 DEVICE ERROR 157: FONT OR LANGUAGE TABLE CHECKSUM ERROR
SR03157 GERAETE-FEHLERCODE 157: FEHLERHAFTHE PRUEFSUMME BEI FONT ODER SPRACHTABELLE
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03158 DEVICE ERROR 158: TOO MANY FONTS IN MEM-SUBDEVICE
SR03158 GERAETE-FEHLER 158: ZU VIELE FONTS IN 'MEM'-ARBEITSSPEICHER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03159 DEVICE ERROR 159 : SYMBOL LOAD CHECKSUM ERROR
SR03159 GERAETE-FEHLERCODE 159: FEHLERHAFTE PRUEFSUMME BEIM LADEN VON SYMBOLEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03160 DEVICE ERROR 160: HARDWARE CHARACTER GENERATOR NOT EQUIPPED FOR COLOURS OR LINES
SR03160 GERAETE-FEHLERCODE 160: HARDWARE-ZEICHENGENERATOR NICHT FUER FARBEN BZW. LINIEN
AUSGERUESTET
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03170 DEVICE ERROR 170: OVERLAPPING TEXT SEGMENTS
SR03170 GERAETE-FEHLERCODE 170: UEBERLAPPENDE TEXTSEGMENTE
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03171 DEVICE ERROR 171: TEXT SEGMENT OUTSIDE OF PAGE BOUNDARIES
SR03171 GERAETE-FEHLER 171: TEXTSEGMENT LIEGT AUSSERHALB DER SEITENGRENZEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03172 DEVICE ERROR 172: TOO MANY TEXT SEGMENTS
SR03172 GERAETE-FEHLERCODE 172: ZU VIELE POSITIONIER-EINHEITEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03173 DEVICE ERROR 173: TOO MANY NESTED SEGMENTS
SR03173 GERAETE-FEHLERCODE 173: ZU VIELE VERSCHACHELTE SEGMENTE
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03174 DEVICE ERROR 174: INVALID CLOSE SEGMENT
SR03174 GERAETE-FEHLERCODE 174: NICHT GUELTIGER SEGMENTABSCHLUSS-BEFEHL
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03175 DEVICE ERROR 175: ALIGNMENT ERROR
SR03175 GERAETE-FEHLERCODE 175: AUSRICHTUNGS-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03176 DEVICE ERROR 176: UNIT CONVERSION OVERFLOW ERROR
SR03176 GERAETE-FEHLERCODE 176: UEBERLAUF BEI EINHEITEN-UMSETZUNG
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03180 DEVICE ERROR 180: MEM-SUBDEVICE IS FULL
SR03180 GERAETE-FEHLERCODE 180: 'MEM'-ARBEITSSPEICHER VOLL
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03181 DEVICE ERROR 181: TOO MANY FILES IN MEM-SUBDEVICE (MAX. 80)
SR03181 GERAETE-FEHLERCODE 181: ZU VIELE DATEIEN IM 'MEM'-ARBEITSSPEICHER (MAX. 80)
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker festgestellt, dass sich im MEM-Arbeitspeicher mehr als die maximal zulaessigen 80 Dateien befinden. Ggf. wurden vom Drucker noch weitere Fehler festgestellt, die jedoch nicht ausgegeben werden. Ausgegeben wird nur der schwerwiegendste Fehler, im vorliegenden Fall Geraetefehlercode 181.

SR03182 DEVICE ERROR 182: FILE IN MEM-SUBDEVICE NOT ACTIVATED (WRONG FILE TYPE OR FILE STATUS)

SR03182 GERAETE-FEHLERCODE 182: DATEI IN 'MEM'-ARBEITSSPEICHER NICHT AKTIVIERT (FALSCHER DATEITYP ODER -ZUSTAND)
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03183 DEVICE ERROR 183: MEM-SUBDEVICE NOT ACTIVATED (WRONG FILE STATUS)

SR03183 GERAETE-FEHLERCODE 183: 'MEM'-ARBEITSSPEICHER NICHT AKTIVIERT (FALSCHER DATEIZUSTAND)
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03184 DEVICE ERROR 184: FILE NOT FOUND IN MEM-SUBDEVICE (WRONG FILE STATUS)

SR03184 GERAETE-FEHLERCODE 184: DATEI IN 'MEM'-ARBEITSSPEICHER NICHT VORHANDEN (FALSCHER DATEIZUSTAND)
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03185 DEVICE ERROR 185: PROTECTED FONT

SR03185 GERAETE-FEHLERCODE 185: FONT GESCHUETZT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03190 DEVICE ERROR 190: 'COPY' OR 'INCLUDE' SOURCE FILE NOT FOUND

SR03190 GERAETE-FEHLERCODE 190: QUELLDATEI FUER 'COPY' ODER 'INCLUDE' NICHT GEFUNDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03191 DEVICE ERROR 191: COPY DESTINATION FILE ALREADY EXISTS
SR03191 GERAETE-FEHLERCODE 191: ZIELDATEI FUER 'COPY' BEREITS VORHANDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

- Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
- Es wurde versucht, eine nicht vorhandene Datei (Schrift, Symbole, Sprachtabelle usw.) zu aktivieren. Die Aktivierung veranlasste den Drucker, die Datei vom Platten- in den Arbeitsspeicher zu kopieren.

Dabei wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wird mehr als ein Fehler festgestellt, so wird nur der schwerwiegendste ausgegeben, im vorliegenden Fall Geraetefehlercode 191.

SR03193 DEVICE ERROR 193: NO MEM FILE CREATED (INPUT FILE EMPTY OR INVALID FORMAT)
SR03193 GERAETE-FEHLERCODE 193: KEINE DATEI IM 'MEM'-ARBEITSSPEICHER ERZEUGT
(EINGABEDATEI IST LEER ODER HAT UNGUELTIGES FORMAT)
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03195 DEVICE ERROR 195: USER HAS INSUFFICIENT PRIVILEGE FOR ATTEMPTED OPERATION
SR03195 GERAETE-FEHLERCODE 195: BENUTZER IST NICHT PRIVILEGIERT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03200 DEVICE ERROR 200: NO VIC-CARD PRESENT
SR03200 GERAETE-FEHLERCODE 200: KEINE VIC-KARTE VORHANDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03201 DEVICE ERROR 201: NO PRIVILEGE FOR ATTEMPTED OPERATION
SR03201 GERAETE-FEHLERCODE 201: BENUTZER NICHT BERECHTIGT FUER VERSUCHTE OPERATION
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.

Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03204 DEVICE ERROR 204: DIRECT MEMORY ACCESS ERROR
SR03204 GERAETE-FEHLERCODE 204: 'DIRECT-MEMORY-ACCESS'-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03205 DEVICE ERROR 205: SUBDEVICE NOT AVAILABLE
SR03205 GERAETE-FEHLERCODE 205: UNTEREINHEIT NICHT VERFUEGBAR
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03206 DEVICE ERROR 206: FILE NOT FOUND
SR03206 GERAETE-FEHLERCODE 206: DATEI NICHT GEFUNDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03207 DEVICE ERROR 207: DISK FULL
SR03207 GERAETE-FEHLERCODE 207: PLATTENSPEICHER VOLL
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03208 DEVICE ERROR 208: DUPLICATE FILENAME
SR03208 GERAETE-FEHLERCODE 208: DATEINAME SCHON VORHANDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03209 DEVICE ERROR 209: DISK DATA ERROR, SOURCE FILE NOT FOUND
SR03209 GERAETE-FEHLERCODE 209: FEHLER BEI LESEZUGRIFF AUF PLATTENSPEICHER, QUELLDATEI
NICHT GEFUNDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03210 DEVICE ERROR 210: PROCESSING DATA ERROR
SR03210 GERAETE-FEHLERCODE 210: VERARBEITUNGSFEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03211 DEVICE ERROR 211: LAST DIRECTORY NOT FOUND
SR03211 GERAETE-FEHLERCODE 211: LETZTES DATEIVERZEICHNIS NICHT GEFUNDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03212 DEVICE ERROR 212: NO DIRECTORY SPECIFICATION FOUND
SR03212 GERAETE-FEHLERCODE 212: KEINEN EINTRAG IM DATEIVERZEICHNIS GEFUNDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03213 DEVICE ERROR 213: DISK WRITE PROTECTED, FILE NOT CREATED
SR03213 GERAETE-FEHLERCODE 213: PLATTENSPEICHER SCHREIBGESCHUETZT, DATEI NICHT ERZEUGT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03214 DEVICE ERROR 214: FILE CANNOT BE OPENED
SR03214 GERAETE-FEHLERCODE 214: DATEI KANN NICHT GEOEFFNET WERDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03215 DEVICE ERROR 215: FILE CLOSE ERROR
SR03215 GERAETE-FEHLERCODE 215: FEHLER BEIM SCHLIESSEN DER DATEI
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03216 DEVICE ERROR 216: FILE ACCESS ERROR
SR03216 GERAETE-FEHLERCODE 216: DATEIZUGRIFFS-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03217 DEVICE ERROR 217: BLOCK NOT FOUND
SR03217 GERAETE-FEHLERCODE 217: BLOCK NICHT GEFUNDEN
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03218 DEVICE ERROR 218: EMPTY FILE, NOT CREATED
SR03218 GERAETE-FEHLERCODE 218: DATEI LEER, WURDE NICHT ERZEUGT
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03219 DEVICE ERROR 219: DISK SURFACE ERROR
SR03219 GERAETE-FEHLERCODE 219: DISK-OBERFLAECHE-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Waehrend einer Operation wurde vom Drucker ein Fehler festgestellt.
Wurden mehrere Fehler festgestellt, wird nur der schwerwiegendste ausgegeben.

SR03999 UNDEFINED DEVICE ERROR
SR03999 NICHT DEFINIERTER GERAETE-FEHLER
(B) Routing code: N Weight: 99

Bedeutung

Wird mehr als ein Fehler festgestellt, so wird nur der schwerste ausgegeben.

SRV0001 BAD SPSERVE SYNTAX FILE VERSION
 SRV0001 SPSERVE-SYNTAXDATEI HAT FALSCHER VERSION

SRV0002 CLUSTER OR SERVER NOT ACCESSIBLE
 SRV0002 ZUGRIFF AUF SERVER ODER CLUSTER NICHT MOEGLICH

Bedeutung

Auf den angegebenen Server oder Cluster kann es nicht zugegriffen werden.

SRV0003 DPRINT PRINTER (&00) NOT DEFINED
 SRV0003 DPRINT DRUCKER NICHT DEFINIERT

Bedeutung

Der angegebene Drucker kann in der Dprint-Konfiguration nicht gefunden werden.

SRV0401 FILE '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS' IS BEING PROCESSED
 SRV0401 DATEI '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS' WIRD BEARBEITET
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS wird vom SPOOL-Parameter-Startup bearbeitet.

SRV0402 FILE '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS': PROCESSING COMPLETED
 SRV0402 DATEI '\$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS': BEARBEITUNG BEENDET
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Der SPOOL-Parameter-Startup hat die Bearbeitung der Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS beendet.

SRV0403 '(&00)' ERROR '(&01)' IN FILE '(&02)'. RETRY? (Y=YES; N=NO: A 'PRESET' FILE IS
 CREATED FOR THIS SESSION)

SRV0403 '(&00)'-FEHLER '(&01)' IN DATEI '(&02)'. VERSUCH WIEDERHOLEN? (Y=JA; N=NEIN:
 'PRESET'-DATEI MIT VOREINSTELLUNGEN WIRD ERSTELLT)
 (B) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Bei Bearbeitung der Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS (oder deren Kopie, fuer STARTUP-Bearbeitung benutzt) ist ein DVS-Fehler aufgetreten. Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluesel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

(&00): DVS-Makroname

(&01): DVS-Makro-Fehlerschluesel

(&02): Dateiname: \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS bzw.
 \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.COPY.

Maßnahme

- Y: Das System versucht erneut, die Datei zu bearbeiten. Vorher sollte jedoch die Datei \$SYSSPOOL... mit Hilfe einer DVS-Operation wiederhergestellt bzw. eine andere Datei importiert werden.
- N: Ein neuer Versuch, die Datei zu bearbeiten, findet nicht statt. Das System nimmt fuer die SPOOL-Parameter Standardwerte an und erzeugt die Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.PRESET, in der diese Werte abgespeichert werden.

SRV0404 PRECEDING ERROR PREVENTS SPOOL PARAMETER FILE UPDATE. ONLY THE TABLE IS UPDATED
SRV0404 VORHERGEHENDER FEHLER VERHINDERT AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR
TABELLE WIRD AKTUALISIERT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der SPOOL-Parameter ist ein Fehler aufgetreten, der die Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei verhindert; lediglich die Tabellen konnten aktualisiert werden. Die Fehlerursache kann der bereits ausgegebenen Meldung SPM0419 entnommen werden. Ein SERSLOG-Eintrag wurde erstellt. Der SPOOL-Lauf kann fortgesetzt werden. Solange der Fehler jedoch nicht behoben ist, wird jede weitere fuer die SPOOL-Parameterdatei vorgesehene Aenderung nur in der Tabelle vorgenommen und ist damit nur fuer die Dauer des aktuellen Laufes gueltig.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Sofern moeglich, wird die Datei beim naechsten SPOOL-Startup repariert. Alle Aenderungen in der SPOOL-Parameterdatei ab dem jetzigen Zeitpunkt bis zum Ende des Laufes muessen beim naechsten Lauf erneut durchgefuehrt werden.

SRV0405 USER NOT AUTHORIZED TO USE COMMAND '(&00)'. COMMAND REJECTED
 SRV0405 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, KOMMANDO '(&00)' ABZUSETZEN. KOMMANDO ABGEWIESEN
 (B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Diese Meldung wird in folgenden Faellen ausgegeben:

/ADD-SPOOL-DEVICE: Benutzer ist kein Systemverwalter bzw. angegebene Benutzererkennung existiert nicht
 /MOD-SPOOL-DEVICE: Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter, angegebene Datensichtstation ist fuer Administrationsaufgaben nicht zugelassen bzw. angegebene Benutzererkennung existiert nicht
 /SHOW-SPOOL-DEVICE: Benutzer ist nicht der Administrator des Geraetes bzw. Geraet ist nicht die zur Administration bestimmte Datensichtstation
 /ADD-SPOOL-FORM: Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter
 /MOD-SPOOL-FORM: Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Formulars
 /SHOW-SPOOL-FORM: Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Formulars
 /ADD-SPOOL-CHAR: Benutzer ist kein RSO-Geraeteverwalter
 /MOD-SPOOL-CHAR: Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Zeichensatzes
 /SHOW-SPOOL-CHAR: Benutzer ist nicht Eigentuemmer des Zeichensatzes
 /ADD-PRINTER-POOL: Benutzer ist kein Systemverwalter
 /MOD-PRINTER-POOL: Benutzer ist kein Systemverwalter.

SRV0406 '(&00)' OPERAND INVALID IN '(&01)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SRV0406 OPERAND '(&00)' UNGUELTIG IN KOMMANDO '(&01)'. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SRV0407 POSITIONAL OPERAND INVALID IN '(&00)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SRV0407 STELLUNGS-OPERAND UNGUELTIG IN KOMMANDO '(&00)'. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SRV0408 VALUE '(&00)' INVALID FOR '(&01)' OPERAND IN '(&02)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SRV0408 WERT '(&00)' UNGUELTIG FUER OPERAND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)'. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SRV0409 REQUIRED OPERAND '(&00)' MISSING OR EMPTY IN '(&01)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SRV0409 NOTWENDIGER OPERAND '(&00)' IN KOMMANDO '(&01)' FEHLT ODER IST LEER. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SRV0410 CONFLICT BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS IN '(&02)' COMMAND. COMMAND IGNORED
 SRV0410 KONFLIKT ZWISCHEN OPERANDEN '(&00)' UND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)'. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SRV0411 NO DEVICE OR NONE OF THE SPECIFIED DEVICES EXISTS. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0411 GERAETE-TABELLE ENTHAELT KEIN GERAET BZW. KEINES DER ANGEgebenEN GERAETE. KOMMANDO NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Die Geraetetabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine Informationen ueber das/die angegebene(n) Geraet(e).

SRV0412 NO FORM OR NONE OF THE SPECIFIED FORMS EXISTS. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0412 KEIN FORMULAR BZW. KEINES DER ANGEgebenEN FORMULARE DEFINIERT. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Die Formulartabelle der SPOOL-Parameter enthaelt keine Informationen ueber das/die angegebene(n) Formular(e).

SRV0413 NO CHARACTER-SET OR NONE OF THE SPECIFIED CHARACTER-SETS EXISTS. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0413 KEIN ZEICHENSATZ BZW. KEINER DER ANGEgebenEN ZEICHENSAETZE DEFINIERT. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Die Zeichensatztable der SPOOL-Parameter enthaelt keine Information ueber den/die angegebenen Zeichensa(e)tz(e).

SRV0414 END OF DISPLAY. '(&00)' COMMAND TERMINATED
 SRV0414 ENDE DER AUSGABE. BEARBEITUNG VON KOMMANDO '(&00)' ABGESCHLOSSEN

Bedeutung

In der Tabelle konnte kein weiteres Geraet, Formular bzw. kein weiterer Zeichensatz gefunden werden.

SRV0415 ELEMENT TO BE MODIFIED DOES NOT EXIST. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0415 ZU AENDERNDEN ELEMENT NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Das im Kommando /MODIFY-Typ oder in der Anweisung //MODIFY-Typ angegebene Element existiert nicht.
 (Typ kann entweder DEVICE oder FORM oder CHARACTER-SET oder PRINTER-POOL sein.)

SRV0416 ELEMENT TO BE DELETED DOES NOT EXIST. COMMAND TERMINATED
 SRV0416 ZU LOESCHENDES ELEMENT NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Das im Kommando /REMOVE-... angegebene Element existiert nicht.

SRV0417 ELEMENT TO BE CREATED ALREADY EXISTS. COMMAND TERMINATED
 SRV0417 ZU ERZEUGENDES ELEMENT BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Das im Kommando /ADD-... angegebene Element existiert bereits.

Moegliche Fehlerursache im Falle von Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE:

Ein abgewiesener Elementname kann sein:

- ein im PDT vorhandener mnemonischer Name
- eine im BSET vorhandene Remote-Batch-Processing-Station
- ein reservierter Name (CENTRAL, REMOTE, T9N, T9P, T9G).

SRV0418 ELEMENT '(&00)' DOES NOT EXIST. COMMAND OR STATEMENT CONTINUES
 SRV0418 ELEMENT '(&00)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO-BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Kommando

Anweisung

/MODIFY-SPOOL-FORM

/MODIFY-SPOOL-FORM

/REMOVE-SPOOL-FORM

//REMOVE-SPOOL-FORM

//COPY-SPOOL-FORM

//COPY-SPOOL-DEVICE

//COPY-SPOOL-CHARACTER-SET

(&00): Name des Elements; es kann sich dabei entweder um einen Geratenamen, oder einen Formularnamen oder einen Zeichensatznamen oder einen Geratetypen handeln, wenn DEVICE=ALL angegeben wurde.

SRV0419 SPOOL PARAMETERS INTERNAL ERROR '(&00)'. ERROR LOGGING SEQUENCE NUMBER IS
'(&01)'. PROCESSING CONTINUES

SRV0419 INTERNER FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG DER SPOOL-PARAMETER. ERROR LOGGING
FOLGENUMMER IST '(&01)'. BEARBEITUNG FORTGESETZT

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): 0001: Falscher Satz in Datei bei STARTUP
0002: Logischer Fehler bei /ADD Kommando
0003: DVS-Fehler
0004: Kriteriumliste Fehler
0005: Zuweisungsfehler Klasse 4-Speicher
0006: Logischer Fehler im /MODIFY- oder /REMOVE-Kommando
0007: Fehler bei Terminalausgabe
0008: Meldungsfehler
0009: SPMINTE Fehler
0010: Fehler beim Sperren der Parametertabelle
0011: Fehler beim Entsperrn der Parametertabelle
0012: Zuweisungsfehler Klasse 5-Speicher
0013: Freigabefehler Klasse 5-Speicher

(&01): Error Logging Folgenummer.

SRV0420 SPOOL PARAMETERS RECOVERY STARTED

SRV0420 VERSUCH GESTARTET, SPOOL-PARAMETER ZU REKONSTRUIEREN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei bzw. der Tabelle wurde ein Fehler entdeckt.

SRV0421 SPOOL PARAMETERS RECOVERY COMPLETED

SRV0421 REKONSTRUKTION DER SPOOL-PARAMETER ABGESCHLOSSEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Die Rekonstruktion der SPOOL-Parameter wurde normal beendet.

SRV0422 '(&00)' ERROR '(&01)' DURING SPOOL PARAMETERS RECOVERY. RECOVERY ABORTED

SRV0422 '(&00)'-FEHLER '(&01)' BEI REKONSTRUKTION DER SPOOL-PARAMETER. REKONSTRUKTION
ABGEBROCHEN

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Makroname
(&01): Makro-Fehlerschlüssel.

SRV0423 NO CLASS 4 MEMORY AVAILABLE. '(&00)' COMMAND TERMINATED
 SRV0423 KEIN KLASSE 4-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO '(&00)' BEENDET

Bedeutung

Fuer die SPOOL-Parameter war kein Klasse 4-Speicher mehr verfuegbar.

Maßnahme

Versuch spaeter wiederholen.

SRV0424 SPECIFIED ELEMENT '(&00)' NOT DEFINED. STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0424 ANGEGEBENES ELEMENT '(&00)' NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Ein in einer SPOOL-Parameteranweisung angegebenes Element ist nicht vorhanden.

- in SPOOL-Parameterdatei oder PRFILE nicht definierter Zeichensatz bzw. nicht definiertes Geraet oder
- Geraet bzw. Pool, in SPOOL-Parameterdatei nicht definiert aber bei DESTINATION als Standardwert eingetragen.

Maßnahme

- Fehlende Kennung ueber Kommando /ADD-USER definieren,
- fehlenden Zeichensatz in Tabelle mit ADD-SPOOL-CHARACTER-SET definieren,
- fehlenden Geraetenamen in Tabelle mit ADD-SPOOL-DEVICE definieren,
- fehlenden POOL in Datei mit ADD-PRINTER-POOL definieren,
- fehlenden Zeichensatz in System-PRFILE mit PRM definieren.

SRV0425 NO USER MEMORY AVAILABLE. COMMAND TERMINATED
 SRV0425 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR. KOMMANDO-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Bei einem Kommando /SHOW-... ist die Anforderung fuer Klasse 5-Speicher fehlgeschlagen.

Maßnahme

Klasse 5-Speicher freigeben und Kommando anschliessend wiederholen.

SRV0426 USER NOT AUTHORIZED TO ACCESS RECORD WITH DEVICE TYPE '(&00)'. PROCESSING
 CONTINUES

SRV0426 BENUTZER NICHT BERECHTIGT ZUM ZUGRIFF AUF SATZ MIT GERAETETYP '(&00)'.
 BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Bei der Anweisung //MODIFY-SPOOL-FORM, //REMOVE-SPOOL-FORM oder //ADD-SPOOL-FORM wurde fuer einen bestimmten Geraetetyp ein Formular angegeben, das einem anderen Benutzer gehoert (SPOOL Verwalter bzw. einem anderen RSO-Geraeteverwalter). Diese Angabe wird ignoriert.

Die Anweisung mit den uebrigen Operanden wird jedoch bearbeitet.

SRV0427 ACTIVE DEVICE MAY NOT BE ADDED, MODIFIED OR REMOVED. COMMAND OR STATEMENT REJECTED

SRV0427 AKTIVES GERAET KANN NICHT ZUGESCHALTET, MODIFIZIERT ODER WEGGESCHALTET WERDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Eine(s) der folgenden Kommandos bzw. Anweisungen wurde fuer ein aktives lokales Geraet bzw. ein aktives RSO-Geraet abgesetzt:

ADD-SPOOL-DEVICE
 MODIFY-SPOOL-DEVICE
 REMOVE-SPOOL-DEVICE.

Maßnahme

Aktives Geraet mit Kommando /STOP-PRINTER-OUTPUT freigeben.
 Anschliessend Kommando bzw. Anweisung wiederholen.

SRV0428 INCONSISTENCY BETWEEN SPOOL PARAMETER FILE AND TABLE. CONTINUING WITH TABLE ONLY
 SRV0428 SPOOL-PARAMETERDATEI WIDERSPRICHT TABELLE. SPOOL ARBEITET NUR MIT TABELLE WEITER

Bedeutung

Waehrend der Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei ist ein logischer Fehler aufgetreten. Bedingt durch diesen Fehler wird nur die Tabelle aktualisiert, nicht aber die Datei.

Moegliche Fehlerursache:

Ein SPOOL-Parametersatz existiert nur in der

- Tabelle, nicht jedoch in der Datei (Kommando/Anweisung MODIFY-SPOOL-xxx bzw. REMOVE-SPOOL-xxx)
- Datei, nicht jedoch in der Tabelle (Kommando/Anweisung ADD-SPOOL-xxx).

xxx: FORM, DEVICE bzw. CHARACTER-SET.

SRV0429 DMS ERROR CODE '(&00)' WHILE CREATING OR MODIFYING SPOOL PARAMETER FILE. ONLY TABLE PROCESSED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)

SRV0429 DVS-FEHLER '(&00)' WAEHREND ERSTELLUNG BZW. AENDERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR TABELLE AKTUALISIERT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

(B) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der SPOOL-Parameter ist ein Fehler aufgetreten, der die Aktualisierung der SPOOL-Parameterdatei verhindert.

Weitere SPOOL-Parameterraenderungen koennen zur Meldung SPM0404 fuehren.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SRV0430 ERROR WHILE PROCESSING SPOOL PARAMETER FILE. 'PRESET' FILE IS CREATED FOR THIS SESSION

SRV0430 FEHLER BEI BEARBEITUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. 'PRESET'-DATEI MIT VOREINSTELLUNGEN WIRD ERSTELLT
(C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

Alle Parameter der neu erstellten SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS.PRESET werden mit Standardwerten versehen.

Maßnahme

Kontrolle, ggf. Aenderung der Datei durch den SPOOL Verwalter.

SRV0431 FORM '(&00)' ALREADY SPECIFIED FOR DEVICE TYPE '(&01)'. COMMAND PROCESSING CONTINUES

SRV0431 FORMULAR '(&00)' DEM GERAETETYP '(&01)' BEREITS ZUGEORDNET. KOMMANDO-BEARBEITUNG FORTGESETZT

SRV0432 '(&00)' IS STANDARD CHARACTER SET IN FORM '(&01)'. '(&02)' COMMAND REJECTED

SRV0432 '(&00)' IST STANDARD-ZEICHENSATZ FUER FORMULAR '(&01)'. KOMMANDO '(&02)' ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Zeichensatz (&00) ist fuer Formular (&01) Standardzeichensatz und darf daher nicht aus der SPOOL-Parametertabelle entfernt werden.

(&00): Zeichensatzname

(&01): Formularname.

Maßnahme

Fuer das Formular anderen Zeichensatz verwenden bzw. Formular loeschen.
Anschliessend Kommando wiederholen.

SRV0433 '*ALL' IS NOT ALLOWED WITHIN A LIST. CORRECT '(&00)' COMMAND

SRV0433 '*ALL' UNZULAESSIG IN EINER LISTE. KOMMANDO '(&00)' KORRIGIEREN

Bedeutung

Im Kommando /SHOW-... ist als Operand ein Bezeichner, *ALL oder eine Liste von Bezeichnern zulaessig. Innerhalb einer Liste kann der Wert *ALL nicht angegeben werden.

SRV0434 TOO MANY ENTRIES IN LIST GIVEN FOR '(&00)' OPERAND. CORRECT COMMAND

SRV0434 LISTE FUER OPERAND '(&00)' ENTHAELT ZUVIELE EINTRAEGE. KOMMANDO KORRIGIEREN

SRV0435 WARNING: THE SPOOL PARAMETER FILE IS RESET TO ITS PREVIOUS STATE. MODIFICATIONS OF LAST SESSION ARE LOST

SRV0435 WARNUNG: SPOOL-PARAMETERDATEI ZURUECKGESETZT. AENDERUNGEN DER VORHERIGEN SPOOL-SESSION DARIN NICHT ENHALTEN

Bedeutung

Die SPOOL-Parameterdatei konnte nicht geoeffnet werden. Eine am Anfang der vorherigen SPOOL-Session erstellte Kopie wird benutzt.

Maßnahme

Waehrend der vorherigen Session in der SPOOL-Parameterdatei durchgefuehrte Aenderungen wiederholen.

SRV0436 WARNING: NEW SPOOL PARAMETER FILE CREATED WITH DEFAULT VALUES
 SRV0436 WARNUNG: NEUE SPOOL-PARAMETERDATEI WIRD MIT STANDARD-WERTEN ERSTELLT

Bedeutung

Keine SPOOL-Parameterdatei der vorhergehenden Session konnte geoeffnet werden. SPOOL erstellt eine neue Datei mit allen Standardwerten.

SRV0437 INCORRECT VALUE FOR 'RBP-STATION-LIMIT': 'BSET' TABLE CONTAINS ONLY (&00) ENTRIES. COMMAND REJECTED
 SRV0437 WERT FUER 'RBP-STATION-LIMIT' FEHLERHAFT: 'BSET'-TABELLE ENTHAELT NUR (&00) EINTRAEGE. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

(&00): Anzahl der Eintraege in der BSET (Batch Station Entry Table).

SRV0438 SPOOL PARAMETER CONVERSION IN PROCESS. RETRY COMMAND LATER
 SRV0438 SPOOL-PARAMETER KONVERTIERUNG IN BEARBEITUNG. KOMMANDO SPAETER WIEDERHOLEN

Bedeutung

Der SPOOL Verwalter hat eine Konvertierung der SPOOL-Parameterdatei gestartet. Waehrend dieser Zeit koennen die SPOOL-parameter nur benutzt (gelesen), aber nicht geaendert werden.

SRV0439 DMS ERROR '(&00)' FOR FILE '(&01)'. STATEMENT NOT EXECUTED. IN SYSTEM MODE: /HELP-MSG DMS(&00)
 SRV0439 DVS-FEHLER '(&00)' FUER DATEI '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT. IM SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SRV0440 WRONG VERSION OF SPOOL PARAMETER FILE. STATEMENT NOT EXECUTED
 SRV0440 VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI FALSCH. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

SPSERVE kann die SPOOL-Parameterdatei nicht bearbeiten, da deren Version zu keiner dem BS2000 bekannten SPOOL-Version passt.

Moegliche Fehlerursache:

- Parameterdatei wurde durch eine inoffizielle Zwischenversion von SPOOL generiert
- Parameterdatei wurde ueberschrieben.

Maßnahme

Passende SPOOL-Parameterdatei verwenden. Soll unter dem angegebenen Namen eine neue SPOOL-Parameterdatei generiert werden, muss eine unter diesem Namen bereits existierende Datei mit Kommando /DELETE-FILE geloescht werden.

SRV0441 SPECIFIED FILE NO SPOOL PARAMETER FILE. STATEMENT REJECTED
 SRV0441 ANGEGEBENE DATEI KEINE SPOOL-PARAMETERDATEI. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die in der Anweisung //ASSIGN-PARAMETER-FILE angegebene Datei existiert zwar, hat aber nicht das Format einer SPOOL-Parameterdatei.

Maßnahme

Soll unter diesem Namen eine SPOOL-Parameterdatei generiert werden, muss erst die unter diesem Namen existierende Datei mit Kommando /DELETE-FILE gelöscht werden.

SRV0442 DEVICE TO BE MODIFIED IS BEING USED IN ONE OR MORE POOLS. COMMAND REJECTED
 SRV0442 ZU AENDERNDEN GERAET IN EINEM ODER MEHREREN POOLS BENUTZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

SRV0443 INTERNAL ERROR '(&00)'. PLEASE CONTACT MAINTENANCE SERVICE
 SRV0443 INTERNER FEHLER '(&00)'. BITTE WARTUNGSDIENST VERSTAENDIGEN

Bedeutung

(&00):

- 3: SPOOL konnte die Anforderung nicht bearbeiten
- 4: Fehlerhafte Adresse wurde an SPOOL uebergeben
- 6: Ungueltiger Satzcode
- 7: Zu kurzes V-Feld
- 8: Ungueltige Satzlaenge
- 9: Ungueltiger Aktionscode
- 12: Kein Speicher verfuegbar
- 97: Fehler waehrend Bearbeitung der POOL-Anweisung
- 98: STXIT-Fehler
- 99: SDF-Fehler.

SRV0444 ILLEGAL VALUE FOR '(&00)' OPERAND IN '(&01)' STATEMENT. STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0444 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

SPOOL hat im GEN-Datensatz einen der folgenden Fehler entdeckt:

- fuer RBP-Station angegebene Grenzwerte ueberschreiten die im System in der Stapelstations-Eingabetabelle (BSET) generierten Werte.
- SPOOL-OUT-SIZE=LINE wurde zusammen mit LINE-FACTOR=0 angegeben.
- SPOOL-OUT-SIZE wurde von LINES in PAM-PAGES abgeändert und ein LINE-FACTOR ungleich 0 angegeben.
- DESTINATION=REMOTE wurde angegeben, der Druckernamen fehlt jedoch oder ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
- DESTINATION=REMOTE wurde angegeben, der angegebene Drucker ist jedoch lokal.
- DESTINATION=POOL wurde angegeben, der Poolname fehlt jedoch oder der Pool ist in der SPOOL-Parameterdatei nicht definiert.
- DESTINATION wurde von REMOTE oder POOL auf LOCAL abgeändert, der Geraete- oder Poolname wurde jedoch angegeben.

SRV0445 SYSTEM ERROR: ERROR IN BOURSE PROCESSING. THE SPOOL PARAMETERS CANNOT BE USED ANY MORE

SRV0445 SYSTEM-FEHLER: FEHLER IN SPOOL-PARAMETER-BOERSE. SPOOL-PARAMETER NICHT MEHR VERWENDBAR

Bedeutung

Kein SPOOL-Auftrag kann mehr akzeptiert oder bearbeitet werden (ueber Kommando /PRINT-FILE kann kein Druckauftrag mehr erteilt werden).

Maßnahme

SPOOL-Subsystem entladen, anschliessend erneut laden und Versuch wiederholen.

SRV0446 WARNING: DEVICE '(&00)' ALREADY IN POOL. PROCESSING CONTINUES

SRV0446 WARNUNG: GERAET '(&00)' BEREITS IM POOL VORHANDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

SRV0447 WARNING: DEVICE '(&00)' NOT IN POOL. PROCESSING CONTINUES

SRV0447 WARNUNG: GERAET '(&00)' IM POOL NICHT VORHANDEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

SRV0448 CONVERSION TO VERSION '(&00)' TERMINATED WITHOUT ERRORS

SRV0448 KONVERTIERUNG ZU VERSION '(&00)' FEHLERFREI BEENDET

Bedeutung

SPSERVE hat festgestellt, dass die Version der vorhandenen SPOOL-Parameterdatei nicht die neueste ist. Eine Konvertierung wurde automatisch durchgeführt.

(&00): Neue Version der SPOOL-Parameterdatei.

SRV0449 MORE THAN ONE VALUE HAS BEEN SPECIFIED FOR ONE OPERAND IN '(&00)' COMMAND OR STATEMENT. COMMAND OR STATEMENT REJECTED

SRV0449 ES WURDE MEHR ALS EIN WERT FUER EINEN OPERANDEN IN KOMMANDO ODER ANWEISUNG '(&00)' ANGEGEBEN. KOMMANDO ODER ANWEISUNG ZURUECKGEWIESEN.

Bedeutung

Der Operand kann entweder CHARACTER-SET-NAME, DEVICE-NAME FORM-NAME oder DEVICE-TYPE sein.

(&00): Name des Kommandos oder der Anweisung.

SRV0450 CODE OR SYMBOL TO BE MODIFIED NOT FOUND IN FILE. STATEMENT NOT EXECUTED

SRV0450 ZU AENDERNDER CODE BZW. ZU AENDERNDES SYMBOL IN DATEI NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0451 SPECIFIED DEVICE NOT IN FILE. STATEMENT NOT EXECUTED

SRV0451 ANGEGEBENES GERAET IN DATEI NICHT ENTHALTEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0452 SPOOL PARAMETERS UPDATE IN PROGRESS. RETRY COMMAND OR STATEMENT LATER

SRV0452 AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETER IN BEARBEITUNG. KOMMANDO ODER ANWEISUNG SPAETER WIEDERHOLEN.

Bedeutung

Der SPOOL Verwalter hat eine Migration oder eine Fusion der SPOOL-PARAMETERS-Datei mittels SPSEERVE gestartet. Waehrend dieser Zeit sind die SPOOL-PARAMETER gesperrt.

SRV0453 PROGRAM NOT DEFINED IN SDF. PROGRAM ABORTED
 SRV0453 PROGRAMM IN SDF NICHT DEFINIERT. PROGRAMM ABGEBROCHEN

Bedeutung

Das SPSEERVE-Programm ist in der SPSEERVE-Syntaxdatei nicht definiert.
 Die Anweisungen wurden nicht akzeptiert.

SRV0454 SDF NOT LOADED. PROGRAM ABORTED
 SRV0454 SDF NICHT GELADEN. PROGRAMM ABGEBROCHEN

SRV0455 NO POOL FOUND. COMMAND OR STATEMENT REJECTED
 SRV0455 KEIN POOL GEFUNDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0456 NO OUTPUT RECORD FOUND. STATEMENT NOT EXECUTED
 SRV0456 KEIN AUSGABE-SATZ GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0457 NO TABLE RECORD FOUND. STATEMENT NOT EXECUTED
 SRV0457 KEINEN TABELLEN-SATZ GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0458 DO YOU WANT TO TERMINATE MIGRATION? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SRV0458 SOLL MIGRATION BEENDET WERDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Maßnahme

Y: Migration wird beendet.
N: Migration wird fortgesetzt.

SRV0459 UNKNOWN DEVICE OR POOL SPECIFIED FOR 'DESTINATION'. STATEMENT NOT EXECUTED
 SRV0459 GERAET BZW. POOL, SPEZIFIZIERT FUER 'DESTINATION', EXISTIERT NICHT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0460 NONE OF THE SPECIFIED DEVICES EXISTS OR IS OF THE APPROPRIATE TYPE (LOCAL OR REMOTE). STATEMENT TERMINATED
 SRV0460 KEINES DER ANGEgebenEN GERAETE EXISTIERT BZW. IN ZUM POOL PASSENDEN ZUSTAND (LOCAL/REMOTE). ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

- Keines der angegebenen Geraeten existiert.
- Alle angegebenen Geraete sind im Zustand LOCAL, der POOL ist jedoch im Zustand REMOTE.
- Alle angegebenen Geraete sind im Zustand REMOTE, der POOL ist jedoch im Zustand LOCAL.

SRV0461 MISSING DISPLAY RECORD(S) IN THE SPOOL.PARAMETERS FILE. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0461 MINDESTENS EIN DISPLAY-SATZ FEHLT IN SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SRV0462 DEVICE TYPE '(&00)' UNKNOWN. COMMAND NOT EXECUTED
 SRV0462 GERAETETYP '(&00)' UNBEKANNT. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Im Kommando /ADD-SPOOL-DEVICE bzw. /ADD-SPOOL-FORM wurde ein Geraetetyp angegeben, der weder in der Kommando-Syntax definiert noch ein Sondertyp des Benutzers ist.

SRV0463 WARNING: THIS ELEMENT DOES NOT EXIST. '//MODIFY' STATEMENT REQUIRED TO CREATE IT
 SRV0463 WARNUNG: DIESES ELEMENT EXISTIERT NOCH NICHT. //MODIFY FUER ERZEUGUNG ERFORDERLICH

Bedeutung

In einer //EDIT-Anweisung wurde ein Element-Name angegeben, der keinem der bereits existierenden Elemente entspricht.

Maßnahme

Soll ein Element mit dem angegebenen Element-Namen erzeugt werden, geschieht dies mit Hilfe der SPSERVE-Anweisung //MODIFY.

SRV0465 NO POOL EXISTS. COMMAND NOT PROCESSED
 SRV0465 KEIN POOL VORHANDEN. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0466 TOO MANY INSERTS IN DISPLAY RECORD. STATEMENT REJECTED
 SRV0466 ZU VIELE INSERTS IN DISPLAY-SATZ. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Maximal zulaessige Anzahl: 30 Inserts.

Maßnahme

Fuer die ueberzaehligten Inserts einen weiteren DISPLAY-Satz einfuegen.

SRV0467 CODE OR SYMBOL TO BE ADDED IS ALREADY IN TABLE RECORD. STATEMENT REJECTED
 SRV0467 AUFZUNEHMENDER/S CODE ODER SYMBOL IN TABELLEN-SATZ BEREITS VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SRV0468 CODE OR SYMBOL TO BE REMOVED IS NOT IN TABLE RECORD. STATEMENT REJECTED
 SRV0468 AUSZUTRAGENDER/S CODE ODER SYMBOL IN TABELLEN-SATZ NICHT VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SRV0469 NAME ALREADY ASSIGNED TO PRINTER POOL. COMMAND REJECTED
 SRV0469 NAME BEREITS FUER PRINTER-POOL VERGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SRV0470 NAME ALREADY ASSIGNED TO A DEVICE. COMMAND REJECTED
 SRV0470 NAME BEREITS FUER EIN GERAET VERGEBEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SRV0471 NEITHER 'TITLE' NOR 'INSERT' OPERAND ENTERED IN //ADD-DISPLAY-MODEL. NO RECORD CREATED

SRV0471 WEDER OPERAND 'TITLE' NOCH 'INSERT' IN //ADD-DISPLAY-MODEL ANGEGEBEN. KEINEN SATZ ERZEUGT

Bedeutung

Ein DISPLAY-Satz ist sinnlos, wenn fuer die Operanden TITLE und INSERT keine Werte angegeben werden.

SRV0472 NO USER MEMORY AVAILABLE. STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0472 KEIN BENUTZER-SPEICHER VERFUEGBAR. ANWEISUNG NICHT BEARBEITET

SRV0473 SPSERVE IS UNABLE TO PROCESS THE CURRENT SPOOL VERSION. STATEMENT NOT EXECUTED

SRV0473 SPSERVE MIT GELADENER SPOOL-VERSION NICHT ARBEITSFAEHIG. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die geladene SPOOL-Version ist < 2.4A.

SRV0474 DEVICE TYPE UNDEFINED IN SYNTAX FILE. STATEMENT REJECTED

SRV0474 GERAETETYP IN SYNTAX-DATEI NICHT DEFINIERT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Anweisung //EDIT wurde abgewiesen.

Maßnahme

Anweisung //ADD bzw. //MODIFY verwenden.

SRV0475 TOO MANY CODES OR SYMBOLS IN THE TABLE RECORD. STATEMENT REJECTED

SRV0475 ZU VIELE CODES BZW. SYMBOLE IN TABELLEN-SATZ. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Maximal zulaessige Anzahl: 125 Codes bzw. Symbole.

Maßnahme

Zusaetzlichen Tabellen-Satz fuer ueberzaehlige Codes oder Symbole einfuegen.

SRV0476 TBL RECORDS MISSING IN THE SPOOL PARAMETER FILE. COMMAND NOT PROCESSED

SRV0476 TBL-SAETZE FEHLEN IN SPOOL-PARAMETERDATEI. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

In der SPOOL-Parameterdatei fehlen die notwendigen TBL-Saetze, dadurch koennen die meisten SPM-Kommandos nicht ausgefuehrt werden.

Maßnahme

SPOOL Verwalter verstaendigen.

SRV0477 LOCAL PRINTER '(&00)' MUST NOT BE INCLUDED IN RSO DEVICE POOL. PROCESSING CONTINUES

SRV0477 LOKALER DRUCKER '(&00)' DARF IN RSO-GERAETE-POOL NICHT ENTHALTEN SEIN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Das Geraet (&00) ist nicht im Zustand REMOTE. Es wird ignoriert, die Bearbeitung wird fortgesetzt.

(&00): Geraetenname bzw. Auflistung der Geraete.

SRV0478 SPOOL PARAMETER FILE CONTAINS NO CORRECTIONS. STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0478 SPOOL-PARAMETERDATEI ENTHAELT KEINE KORREKTUREN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0479 //MERGE STATEMENT NOT EXECUTED

SRV0479 ANWEISUNG //MERGE NICHT BEARBEITET

Bedeutung

Die Bearbeitung der Anweisung //MERGE wurde vom Benutzer bzw. durch ein aeuusseres im Zusammenhang mit einer Meldung stehendes Ereignis abgebrochen.

Die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS ist noch in dem Zustand, in dem sie vor Absetzen der Anweisung //MERGE war.

SRV0480 POOL RECORDS (POL AND DVP) NOT COPIED. PROCESSING CONTINUES

SRV0480 POOL-SAETZE ('POL' UND 'DVP') NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Die durch eine //MERGE-Anweisung zu mischende Datei enthaelt Drucker-Pool-Definitionen (POL- und DVP-Saetze). Diese Saetze werden nicht in die SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS uebernommen.

SRV0481 DO YOU WANT TO TERMINATE //MERGE PROCESSING? REPLY (Y=YES; N=NO)

SRV0481 //MERGE-BEARBEITUNG BEENDEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Maßnahme

Y: Mischen wird beendet.

N: Mischen wird fortgesetzt.

SRV0482 TO ACCESS CURRENTLY ACTIVE SPOOL PARAMETER FILE, SPECIFY KEYWORD '*SPOOL-PARAMETERS' IN //ASSIGN-PARAMETER-FILE STATEMENT

SRV0482 ZUGRIFF AUF AKTIVE SPOOL-PARAMETERDATEI ERFORDERT ANGABE VON SCHLUESSELWORT '*SPOOL-PARAMETERS' IN ANWEISUNG //ASSIGN-PARAMETER-FILE

SRV0483 DEVICE TYPE OPERAND NECESSARY TO MODIFY *STD DEVICE RECORD. STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0483 AENDERUNG DES *STD-GERAETESATZES ERFORDERT GERAETETYP-OPERAND. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0484 'SPSERVE' VERSION NOT COMPATIBLE. STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0484 VERSION VON 'SPSERVE' NICHT KOMPATIBEL. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die Version von SPSEVERE und die interne Version der SPOOL-Parameterdatei sind nicht kompatibel.

Maßnahme

Passende Version von SPSEVERE verwenden.

SRV0485 SPOOL PARAMETER FILE OF CURRENT SPOOL SESSION IS 'SPOOL.PARAMETERS.PRESET' FILE.
 MIGRATION ABORTED

SRV0485 SPOOL-PARAMETERDATEI DER MOMENTANEN SPOOL-SITZUNG IST 'SPOOL.PARAMETERS.
 PRESET'-DATEI. MIGRATION ABGEBROCHEN

SRV0486 AT LEAST ONE RECORD ALREADY PRESENT IN SPOOL PARAMETER FILE AND WILL NOT BE
 REPLACED BY //COPY OR //MERGE STATEMENT. PROCESSING CONTINUES

SRV0486 ZUMINDEST EIN SATZ BEREITS IN SPOOL-PARAMETERDATEI VORHANDEN, DER BEI ANWEISUNG
 //COPY BZW. //MERGE NICHT ERSETZT WIRD. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Eine //COPY- oder //MERGE- Anweisung wurde mit OVERWRITE=NO angegeben.
 Bereits existierende Saetze werden nicht ersetzt.

SRV0487 AT LEAST ONE RECORD FROM FILE TO BE MERGED HAS SMALLER VERSION NUMBER THAN
 EXISTING RECORDS AND IS NOT REPLACED. PROCESSING CONTINUES

SRV0487 ZUMINDEST EIN SATZ DER ZU MISCHENDEN DATEI HAT KLEINERE VERSIONS-NUMMER ALS
 VORHANDENE SAETZE UND WIRD NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Saetze der zu mischenden Datei werden nicht uebernommen, wenn ihre Versionsnummer
 kleiner ist als die Versionsnummer der entsprechenden Saetze der SPOOL-Parameter-
 Datei.

SRV0488 FILE IS EMPTY OR NOT FOUND. STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0488 DATEI LEER ODER NICHT GEFUNDEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

SRV0489 VALUE OF 'DESTINATION' OPERAND (IN 'PRINT-COMMAND-DEFAULTS' OPERAND GROUP OF
 //MODIFY-SPOOL-PARAMETERS STATEMENT) IS 'POOL'. 'GEN' RECORD NOT ACCEPTED.
 PROCESSING CONTINUES

SRV0489 WERT VON OPERAND 'DESTINATION' (OPERANDEN-GRUPPE 'PRINT-COMMAND-DEFAULTS' DER
 ANWEISUNG //MODIFY-SPOOL-PARAMETERS) IST 'POOL'. 'GEN'-SATZ NICHT UEBERNOMMEN;
 BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Der Wert POOL ist unzuulaessig, weil die RSO-Geraete-Pools durch die Anweisung
 //MERGE-SPOOL-PARAMETERS-FILE nicht uebernommen wurden.

SRV0490 INSERT TO BE REMOVED FROM RCT RECORD DOES NOT EXIST. STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0490 ZU ENTFERNENDER 'INSERT' EXISTIERT NICHT IM RCT-SATZ. ANWEISUNG NICHT
 AUSGEFUEHRT

SRV0491 FILE TO BE COPIED IS CURRENTLY BEING PROCESSED. STATEMENT NOT EXECUTED
 SRV0491 ZU KOPIERENDE DATEI WIRD MOMENTAN BEARBEITET. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die zu kopierende Datei ist die in der Anweisung //ASSIGN-PARAMETER-FILE angegebene Datei.

SRV0492 SPECIFIED 'CHARACTER-SET-POSITION' CANNOT BE USED FOR THIS DEVICE TYPE.
 STATEMENT REJECTED

SRV0492 BEI 'CHARACTER-SET-POS' ANGEGEBENE POSITION FUER DIESEN GERAETETYP NICHT
 VERWENDBAR. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die in Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE bei Operand CHARACTER-SET-POS angegebene Position im Zeichensatz-Speicher ist im *STD-Satz als NOT-USABLE gekennzeichnet. Diese Hardware-Position existiert damit physikalisch fuer diesen Geraetetyp nicht.

Maßnahme

Ist der *STD-Satz nicht bzw. nicht mehr in Ordnung, den SPOOL Verwalter verstaendigen und den Satz korrigieren lassen.

SRV0493 COPY STATEMENTS NOT ALLOWED IN DYNAMIC MODE. STATEMENT REJECTED
 SRV0493 COPY-ANWEISUNGEN IM DYNAMISCHEN MODUS UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SRV0494 WARNING: DMS ERROR '(&00)' DURING ERASE MACRO ON FILE '(&01)'. IN SYSTEM MODE:
 /HELP-MSG DMS(&00)

SRV0494 WARNUNG: DVS-FEHLER '(&00)' BEI BEARBEITUNG ERASE-MAKRO FUER DATEI '(&01)'. IM
 SYSTEM-MODUS: /HELP-MSG DMS(&00)

Bedeutung

Nach der Migration (PAM-Schluessel > kein PAM Schluessel) konnte die originale SPOOL-Parameterdatei (umbenannt in (&01)) nicht geloescht werden.

Naehere Information ueber den DVS-Fehlerschluessel kann ueber /HELP-MSG im Systemmodus erfragt bzw. dem BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' entnommen werden.

SRV0495 SPOOL PARAMETERS INTERFACE: INTERNAL ERROR AT '(&00)'

SRV0495 SPOOL-PARAMETERS-INTERFACE: INTERNER FEHLER BEI '(&00)'

Bedeutung

(&00): Interface-Kennzeichnung.

SRV0496 '(&00)' ERROR '(&01)' IN FILE '(&02)'. STATEMENT TERMINATED
 SRV0496 '(&00)' FEHLER '(&01)' IN DATEI '(&02)'. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEEENDET
 (B) Routing code: S Weight: 98

Bedeutung

Bei Bearbeitung der Datei \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS bzw. der fuer die STARTUP-Bearbeitung verwendeten Kopie dieser Datei ist ein Fehler aufgetreten.

(&00): DVS-Makroname

(&01): DVS-Makro-Returncode

(&02): Dateiname: \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS oder
 \$SYSSPOOL.SPOOL.PARAMETERS.COPY.

SRV0497 VALUE SPECIFIED FOR '(&00)' NOT PERMITTED FOR THIS DEVICE TYPE. STATEMENT
 REJECTED

SRV0497 WERT FUER '(&00)' FUER DIESEN GERAETETYP UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Moegliche Fehlerursache:

- In einer Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE bzw. //MOD-SPOOL-DEVICE wurde Operand DEVICE-CHARACTERISTIC mit fuer diesen Geraetetyp unzulaessigen Werten angegeben.
- In der Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE wurde Operand DEVICE-INFORMATION fuer einen nicht-ND-Drucker bzw. einen nicht-HP-Drucker angegeben.
- Operand FORMS-OVERLAY-BUFFER wurde fuer einen nicht-HP-Drucker angegeben.
- ROTATION=YES wurde fuer einen nicht-HP-Drucker angegeben.

(&00): CHARACTER-SET-NUMBER - Anzahl der Zeichensaetze
 FORMS-OVERLAY-BUFFER - Groesse des FORMS OVERLAY BUFFER
 ROTATION - Seitendrehmodul.

SRV0498 NO ELEMENT IN INPUT FILE CORRESPONDS TO SPECIFIED NAMES. STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0498 ANGEBEBENE NAMEN ENTSPRECHEN KEINEM ELEMENT DER EINGABEDATEI. ANWEISUNG NICHT
 AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Kein Zeichensatz, Formular oder Geraet der Eingabedatei entspricht

- dem angegebenen Namen
- dem angegebenen Platzhalter-Eintrag.

SRV0499 ILLEGAL VALUE FOR OPERAND '(&00)' IN STATEMENT '(&01)' FOR DEVICE TYPE '(&02)'. STATEMENT REJECTED

SRV0499 UNZULAESSIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)' FUER GERAETETYP '(&02)'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

SPOOL hat einen der folgenden Fehler im FORM-Satz entdeckt:

- PREFORM angegeben, DEVICE-TYPE jedoch nicht gleich EMULATED.
- FORM fuer lokalen Drucker von Benutzer angegeben, der nicht unter Kennung TSOS arbeitet.
- FORM-NAME nicht gleich *STD wurde fuer einen Druckertyp CENTRAL oder REMOTE angegeben.
- ROTATION-CONTROL wurde angegeben mit anderen Druckertyp als 9022 oder 9025 oder 9021 oder 9022-200 oder 9000-PCL oder HP-PRINT oder HP90-PRINT;
- ROTATION-CONTROL ohne ROTATION-CHAR-SET fuer RSO-Drucker angegeben.
- ROTATION-CONTROL=SPACING fuer lokalen Drucker angegeben.
- ROTATION-CONTROL=SPACING und LINE-SIZE * LPI/10 < CHANNEL1-POSITION angegeben.
- ROTATION-CHAR-SET fuer lokalen Drucker angegeben.
- ROTATION-CHAR-SET trotz ROTATION-CONTROL=NONE angegeben.
- CONTROL=LOOP ohne LOOP-Namen angegeben.
- CONTROL=SPACING ohne LPI oder CHANNEL1-POSITION angegeben.
- VERTICAL-CONTROL=SPACING fuer lokalen Drucker angegeben.
- VERTICAL-CONTROL=SPACING angegeben zusammen mit PAGE-SIZE * LPI/10 < CHANNEL1-POSITION.
- DEVICE-TYPE=8415 oder =8418 angegeben zusammen mit TRAILER-PAGE=INFO.
- VERTICAL-CONTROL nicht gleich NONE fuer APA Drucker.
- VERTICAL-CONTROL=NONE angegeben fuer Nicht-APA-Drucker.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder =2090-APA und CHARACTER=SET nicht gleich *NONE.
- DEVICE-TYPE nicht gleich 2050-APA oder =2090-APA und CHARACTER-SET=*NONE.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder =2090-APA angegeben mit BAND-ID.
- DEVICE-TYPE=RSO oder APA angegeben zusammen mit CHARACTER-IMAGE.
- DEVICE-TYPE nicht gleich LP65, aber TWO-UP-Bearbeitung angegeben.
- DEVICE-TYPE nicht gleich LP65 oder APA, aber PRINTER-RESOURCES angegeben.
- DEVICE-TYPE=LP65, aber PRINTER-RESOURCES nicht gleich LP65.
- DEVICE-TYPE=2050-APA oder 2090-APA, aber PRINTER-RESOURCES nicht gleich APA.

LPI: Zeilen pro Inch.

SRV0500 NO *STD RECORD EXISTS FOR THE SPECIFIED DEVICE TYPE. STATEMENT NOT PROCESSED
 SRV0500 KEIN *STD-SATZ FUER ANGEGEBENEN GERAETETYP VORHANDEN. ANWEISUNG NICHT
 AUSGEFUEHRT

SRV0501 INCORRECT 'LIST' OR 'RECORD BIT' OR 'MIXED DISPLAY' INSERT POSITIONING.
 STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0501 UNRICHTIGE POSITIONIERUNG AUF 'LIST'-, 'RECORD BIT'- BZW. 'MIXED DISPLAY'-
 INSERT. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die Positionierung muss auf das Insert selbst erfolgen, nicht auf dessen Erweiterung.

SRV0502 NOT ENOUGH SPACE FOR 'LIST' OR 'RECORD BIT' OR 'MIXED DISPLAY' INSERT. STATEMENT
 TERMINATED

SRV0502 NICHT GENUG PLATZ FUER 'LIST'-, 'RECORD BIT'- ODER 'MIXED DISPLAY'-INSERT.
 ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Ein LIST-, RECORD BIT- oder MIXED DISPLAY-Insert benoetigt zwei Positionen.
 Es steht jedoch nur eine Position zur Verfuegung.

Maßnahme

Neuen RCT-Satz erstellen.

SRV0503 OUTPUT MODE 'WRITE-BIT-LIST', 'FIND-BIT-IN-FIELD' OR 'INTERPRET-BIT-LIST' ONLY
 ALLOWED WITH 'ORIGIN=RECORD-BIT'. STATEMENT REJECTED

SRV0503 AUSGABE-MODUS 'WRITE-BIT-LIST', 'FIND-BIT-IN-FIELD' BZW. 'INTERPRET-BIT-LIST'
 NUR ZULAESSIG MIT 'ORIGIN=RECORD-BIT'. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SRV0504 'TBL-STATE=NEW' AND RECORD PRESENT OR 'TBL-STATE=UPDATE' AND RECORD NOT PRESENT.
 STATEMENT REJECTED

SRV0504 'TBL-STATE=NEW' UND SATZ VORHANDEN BZW. 'TBL-STATE=UPDATE' UND SATZ NICHT
 VORHANDEN. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SRV0505 AT LEAST ONE RECORD FROM FILE TO BE MERGED OR COPIED HAS DIFFERENT LENGTH FROM
 EXISTING RECORDS AND IS NOT ACCEPTED. PROCESSING CONTINUES

SRV0505 ZUMINDEST EIN SATZ DER ZU MISCHENDEN BZW. ZU KOPIERENDEN DATEI HAT ANDERE LAENGE
 ALS VORHANDENE SAETZE; SATZ WIRD NICHT UEBERNOMMEN. BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Saetze der zu mischenden Datei werden nicht uebernommen, wenn ihre Laenge ungleich
 der Laenge der entsprechenden Saetze der SPOOL-Parameterdatei ist.

SRV0506 ERROR WHILE PROCESSING THE 'TBL' RECORD ASSOCIATED WITH THE 'RCT' RECORD

SRV0506 FEHLER BEI BEARBEITUNG DES DEM 'RCT'-SATZ ZUGEORDNETEN 'TBL'-SATZES

SRV0507 SPECIFIED STRING TOO LONG FOR SPECIFIED START POSITION. STATEMENT REJECTED
 SRV0507 ANGEBEBENE ZEICHENKETTE ZU LANG FUER ANGEBEBENE STARTSTELLE. ANWEISUNG
 ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Bereich, wohin die Zeichenkette uebertragen werden muss, ist 79 Byte lang. Die Zeichenkette kann somit ab der Startposition maximal 79 Byte lang sein.

Maßnahme

START-Angabe bzw. Laenge der Zeichenkette korrigieren.

SRV0508 'DESTINATION=REMOTE' BUT SPECIFIED PRINTER DOES NOT EXIST. COMMAND REJECTED
 SRV0508 'DESTINATION=REMOTE', ABER ANGEBEBENER DRUCKER EXISTIERT NICHT. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

SRV0509 VALUE 'NO' IS GIVEN FOR THE 'HP' OPERAND, BUT 'F-O-B' IS NOT '0', 'C-S-N' IS
 NOT '4', OR 'ROTATION' IS NOT 'NO'. STATEMENT TERMINATED
 SRV0509 'NO' BEI OPERAND 'HP' ANGEBEBEN. DAHER FUER 'F-O-B' WERT '0', 'C-S-N' WERT '4',
 'ROTATION' WERT 'NO' ERFORDERLICH. ANWEISUNGS-BEARBEITUNG BEENDET

Bedeutung

Die interne Gueltigkeitspruefung hat festgestellt, dass der GEN-Satz fuer

- FORMS OVERLAY BUFFER (F-O-B) einen Wert ungleich 0 hat und/oder
- CHARACTER-SET-NUMBER (C-S-N) einen Wert ungleich 4 hat und/oder
- ROTATION einen Wert ungleich NO hat, obwohl der Wert fuer den HP-Operanden
 NO ist.

Ein solcher GEN-Satz kann nur durch ein verfaelschtes SP SERVE-Programm verursacht werden. Der Satz wird in die SPOOL-Parameterdatei nicht aufgenommen.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SRV0510 RSO PRINTER '(&00)' MUST NOT BE INCLUDED IN LOCAL DEVICE POOL. PROCESSING
 CONTINUES.
 SRV0510 RSO-DRUCKER '(&00)' DARF IN LOKALEM GERAETE-POOL NICHT ENTHALEN SEIN.
 BEARBEITUNG FORTGESETZT

Bedeutung

Bei dem Geraet (&00) handelt es sich nicht um ein lokales Geraet.

Das Geraet wird ignoriert, die Bearbeitung fortgesetzt.

(&00): Geraetenname bzw. Auflistung der Geraete.

SRV0511 SPECIFIED DEVICE '(&00)' NOT DEFINED IN SPOOL.PARAMETERS FILE. PROCESSING
 CONTINUES
 SRV0511 ANGEBEBENES GERAET '(&00)' IN SPOOL-PARAMETERDATEI NICHT DEFINIERT. BEARBEITUNG
 FORTGESETZT

Bedeutung

Das in der Anweisung //ADD-PRINTER-POOL bzw. //MODIFY-PRINTER-POOL angegebene Geraet (&00) ist in der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS nicht definiert.

SRV0512 SPOOL.PARAMETERS FILE HAS INVALID VERSION. CONVERSION NOT POSSIBLE UNDER THIS USER ID. STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0512 VERSION DER SPOOL-PARAMETERDATEI PASST NICHT. KONVERTIERUNG UNTER DIESER KENNUNG NICHT MOEGELICH. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Die Version der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS passt nicht zur Version von SPSEERVE. SPSEERVE kann die Datei nicht konvertieren, da der Benutzer nicht ueber die hierzu erforderliche Berechtigung verfuegt.

Maßnahme

Entweder eine aeltere SPSEERVE-Version benutzen oder den SPOOL Verwalter bitten, die Datei mit SPSEERVE unter seiner Kennung zu konvertieren.

SRV0513 USER NOT AUTHORIZED TO ENTER //MERGE STATEMENT IN DYNAMIC MODE. STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0513 BENUTZER NICHT BERECHTIGT, IM DYNAMISCHEN MODUS //MERGE EINZUGEBEN. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Nur der SPOOL Verwalter ist berechtigt, die Anweisung //MERGE auf die aktuell von SPOOL benutzte SPOOL-Parameterdatei einzugeben.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

SRV0514 //REMOVE-PRINTER-POOL OR //REMOVE-SPOOL-DEVICE FOR '(&00)' NOT ALLOWED. STATEMENT REJECTED

SRV0514 //REMOVE-PRINTER-POOL BZW. //REMOVE-SPOOL-DEVICE FUER '(&00)' UNZULAESSIG. ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Der POOL- oder Geraetenname (&00) wird im GEN-Satz als Standard-Ausgabeziel verwendet.

SRV0515 AN INTERNAL ERROR OCCURS DURING COMMAND OR STATEMENT PROCESSING. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0515 INTERNER FEHLER WAEHREND DER BEARBEITUNG VON KOMMANDO ODER ANWEISUNG. BEARBEITUNG VON KOMMANDO ODER ANWEISUNG ABGEBROCHEN.

Bedeutung

Die Information ueber den urspruenglichen Fehler wurde zur Konsole gesendet oder in der Datei SERSLOG gespeichert.

SRV0516 CONFLICT BETWEEN '(&00)' AND '(&01)' OPERANDS IN '(&02)' COMMAND FOR DEVICE TYPE '(&03)'. COMMAND IGNORED

SRV0516 WIDERSPRUCH ZWISCHEN OPERAND '(&00)' UND '(&01)' IN KOMMANDO '(&02)' FUER GERAETETYP '(&03)'. KOMMANDO IGNORIERT

Bedeutung

(&00), (&01): Sich widersprechende Operanden.

Maßnahme

Kommando korrigiert wiederholen.

SRV0517 ILLEGAL VALUE FOR '(&00)' OPERAND IN '(&01)' STATEMENT. STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0517 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

SPOOL hat einen der folgenden Fehler im DEVICE-Satz entdeckt:

- Angegebener Druckername ungueltig (CENTRAL, REMOTE, T9N, T9P, T9G, ein mnemotechnischer Geraetenname in PDT oder Stapelstation, die in BSET angegeben ist).
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =REMOTE oder =NONE und anderer DEVICE-NAME als *STD angegeben.
- DEVICE-TYPE=REMOTE und ACCESS=CHANNEL-1/CHANNEL-2 oder =BUS angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL und ACCESS nicht gleich CHANNEL-1 oder CHANNEL-2 angegeben.
- DEVICE-TYPE=EMULATED-PRINTER und ACCESS nicht gleich BUS angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und ACCESS nicht gleich CHANNEL-TYPE=2.
- DEVICE-TYPE=REMOTE und PROCESSOR-NAME=*HOST angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und ein PROCESSOR-NAME ungleich *HOST.
- Nur PROCESSOR-NAME oder nur STATION-NAME angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und zwei Umsetztabelle (CHARACTER-IMAGE) angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und eine Umsetztabelle (CHARACTER-IMAGE) angegeben.
- DEVICE-TYPE=LOCAL oder =EMULATED und eine Benutzerkennung angegeben.
- DEVICE-TYPE=9021 oder =9022 oder =9022-200 oder =9025 oder =9000-PCL oder =DJET oder =DJET oder =LP65 oder =2050-APA und FORM-FEED=LISTING angegeben.
- DEVICE-TYPE=2090-APA und FORM-FEED=SINGLE-SHEET angegeben.
- DEVICE-TYPE=9003 und ACCESS=HARDCOPY und FORM-FEED=SINGLE-SHEET wurden angegeben.
- DEVICE-TYPE=LP65 und DEFAULT-TRAY groesser als 3.

- DEVICE-TYPE=LP65 oder =2050-APA und DEFAULT-TRAY und OUTPUT-TRAY nicht zusammen angegeben.
- DEVICE-TYPE ausser LP65 oder 2050-APA und OUTPUT-TRAY nicht gleich 0.
- DEVICE-TYPE=9645 und DISCONNECTION=NO angegeben.
- BUFFER-SIZE > 2048 fuer einen 9025-Drucker angegeben.
- DEVICE-TYPE=2050-APA-PRINTER oder 2090-APA-PRINTER und BAND-ID angegeben.
- Ein POOL mit demselben Namen existiert bereits.
- NOT-USABLE CHAR-SET-POSITION ist im entsprechenden *STD-Satz angegeben.
- REPEAT-MESSAGE-Typ nicht kompatibel mit Operand REPEAT-MESSAGE.

SRV0518 VALUE '(&00)' OF '(&01)' OPERAND REPLACED BY '(&02)' IN '(&03)' COMMAND OR STATEMENT

SRV0518 WERT '(&00)' DES OPERANDEN '(&01)' ERSETZT DURCH '(&02)' IN KOMMANDO BZW. ANWEISUNG '(&03)'

Bedeutung

Nur privilegierte Benutzer sind berechtigt, die gesamte Information zu erfragen. Das Kommando bzw. die Anweisung musste modifiziert werden, da im vorliegenden Fall keine Privilegierung gegeben ist.

(&00): Urspruenglicher Wert (vom Benutzer gegeben bzw. Standardwert)

(&01): Name des betroffenen Operanden

(&02): Neuer, bearbeiteter Wert.

SRV0519 NO MODIFICATION/REMOVE OF '(&00)' RSO DEVICE/POOL ALLOWED FOR THE MOMENT. COMMAND OR STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0519 RSO-GERAET/POOL '(&00)' KANN IM MOMENT NICHT MODIFIZIERT BZW. AUS KONFIGURATION ENTFERNT WERDEN. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

Ein RSO-Geraet/POOL kann nicht modifiziert oder aus der Konfiguration entfernt werden, solange dafuer noch wartende oder zurueckgehaltene Auftraege vorhanden sind.

Maßnahme

Abwarten, bis alle fuer das RSO-Geraet anstehenden Auftraege erledigt sind. Kommando bzw. Anweisung anschliessend wiederholen.

SRV0520 INTERNAL ERROR '(&01)' IN '(&00)' STATEMENT
SRV0520 INTERNER FEHLER '(&01)' IN ANWEISUNG '(&00)'

Bedeutung

(&01): Interner Fehlerschluessel X'00ZZXXYY':

- YY: 08, SPM-Parameter-Fehler
 - XX: 01, Fehler bei Zuweisung der Parameterliste
 - 02, Fehler bei Zuweisung des Satz-Typ-Feldes
 - 03, Fehler bei Zuweisung des Puffers
 - 11, ungueltige Aktion
 - 12, ungueltiger Typ
 - 13, ungueltiger Schluessel fuer Teil-Aktion
 - 15, ungueltiger Satztyp
 - 16, Liste der Kriterien zu lang
 - 30, Anforderung zu komplex
 - 40, Fehler im Privileg
 - 80, ungueltiger Kontext.
 - YY: 09, Fehler in Liste der SPM-Kriterien
 - XX: 01, Zuweisungsfehler
 - 11, ungueltiger Name fuer Kriterium
 - 12, ungueltiger Typ
 - 13, ungueltige Form
 - 14, ungueltige Laenge
 - 21, ungueltiger Typ
 - 22, ungueltige Form
 - 31, ungueltige Liste
 - 32, ungueltiges Wildcard
 - 33, ungueltiger Bereich
 - 80, Kriterium doppelt.
- ZZ = nur fuer Diagnosezwecke.

SRV0521 INTERNAL ERROR '(&01)' IN '(&00)' COMMAND. ABNORMAL TASK TERMINATION INITIATED
 SRV0521 INTERNER FEHLER '(&01)' IN KOMMANDO '(&00)'. ABNORMALE TASK-BEENDIGUNG
 EINGELEITET

Bedeutung

(&01): Interner Fehlerschluessel X'0000XXYY':

- YY: 08, SPM-Parameter-Fehler
- XX: 01, Fehler bei Zuweisung der Parameterliste
- 02, Fehler bei Zuweisung des Satz-Typ-Feldes
- 03, Fehler bei Zuweisung des Puffers
- 11, ungueltige Aktion
- 12, ungueltiger Typ
- 13, ungueltiger Schluessel fuer Teil-Aktion
- 15, ungueltiger Satztyp
- 16, Liste der Kriterien zu lang
- 30, Anforderung zu komplex
- 40, Fehler im Privileg
- 80, ungueltiger Kontext.
- YY: 09, Fehler in Liste der SPM-Kriterien
- XX: 01, Zuweisungsfehler
- 11, ungueltiger Name fuer Kriterium
- 12, ungueltiger Typ
- 13, ungueltige Form
- 14, ungueltige Laenge
- 21, unzuLaessiger Typ
- 22, unzuLaessige Form
- 31, ungueltige Liste
- 32, ungueltiges Wildcard
- 33, ungueltiger Bereich
- 80, Kriterium doppelt.

SRV0522 SPECIFIED LOWER LIMIT VALUE EXCEEDS THE UPPER LIMIT. '(&00)' COMMAND OR
 STATEMENT REJECTED

SRV0522 ANGEGEBENER UNTERER GRENZWERT GROESSER ALS OBERER GRENZWERT. KOMMANDO BZW.
 ANWEISUNG '(&00)' ABGEWIESEN

Bedeutung

Bei der Bereichsangabe wurde als unterer Grenzwert ein Wert festgelegt, der den oberen Grenzwert ueberschreitet.

Maßnahme

Bereichsangabe korrigieren und Kommando bzw. Anweisung wiederholen.

SRV0523 INVALID '(&00)' VALUE. '(&01)' COMMAND OR STATEMENT REJECTED
 SRV0523 WERT '(&00)' UNGUELTIG. KOMMANDO BZW. ANWEISUNG '(&01)' ABGEWIESEN

SRV0524 OUTPUT MODE 'HEXA-AND-CHAR' ONLY ALLOWED WITH 'ORIGIN=MIXED-DISPLAY'. STATEMENT REJECTED

SRV0524 AUSGABEMODUS 'HEXA-AND-CHAR' NUR MIT 'ORIGIN=MIXED-DISPLAY' ERLAUBT. ANWEISUNG ABGEWIESEN

SRV0525 INVALID VALUE FOR '(&00)' OPERAND IN '(&01)' STATEMENT. STATEMENT NOT PROCESSED

SRV0525 UNGUELTIGER WERT FUER OPERAND '(&00)' IN ANWEISUNG '(&01)'. ANWEISUNG NICHT AUSGEFUEHRT

Bedeutung

In der internen Tabelle der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS wurde ein Fehler entdeckt.

SRV0526 WARNING: 'TWO-UP=MODE-3' NO LONGER SUPPORTED. FORM '(&00)' DELETED

SRV0526 WARNUNG: 'TWO-UP=MODE-3' NICHT MEHR UNTERSTUETZT. FORMULAR '(&00)' GELOESCHT

Bedeutung

Fuer Formular (&00) ist die nicht mehr unterstuetzte Option TWO-UP=MODE-3 erforderlich. Der Formular-Satz wurde aus der SPOOL-Parameterdatei SPOOL.PARAMETERS geloesch.

(&00): Name des Formulars.

SRV0527 WARNING: NONSUPPORTED VALUE OF R-P-M HAS BEEN REPLACED BY 4096 IN '(&00)' RECORD

SRV0527 WARNUNG: NICHT MEHR UNTERSTUETZTER WERT DES R-P-M IM '(&00) '-SATZ DURCH 4096 ERSETZT

Bedeutung

In der Anweisung //ADD-SPOOL-DEVICE oder //MODIFY-SPOOL-DEVICE bzw. in einem GEN-Satz wurde ein Wert fuer den Rastermusterspeicher gegeben, der nicht mehr unterstuetzt wird.

Dieser ungueltige Wert wurde durch den niedrigstmoeeglichen Wert (4096) ersetzt.

(&00): Geraetenname oder GLOBAL.

SRV0528 DMS ERROR WHILE CREATING OR UPDATING THE SPOOL PARAMETER FILE. ONLY TABLES PROCESSED

SRV0528 DVS-FEHLER WAEHREND ERSTELLUNG ODER AKTUALISIERUNG DER SPOOL-PARAMETERDATEI. NUR TABELLEN WERDEN BEARBEITET

Bedeutung

Bei Bearbeitung der SPOOL-Parameterdatei ist ein DVS-Fehler aufgetreten, der deren Aktualisierung verhindert.

Der SPOOL-Lauf kann fortgesetzt werden. Solange der Fehler jedoch nicht behoben ist, wird jede weitere fuer die SPOOL-Parameterdatei vorgesehene Aenderung nur in den Tabellen vorgenommen und hat damit nur Gueltigkeit fuer die Dauer des aktuellen Laufes.

Name der SPOOL-Parameterdatei: SPOOL.PARAMETERS.

Maßnahme

Sofern moeglich, wird die Datei beim naechsten SPOOL-STARTUP repariert.

Alle Aenderungen in der SPOOL-Parameterdatei ab dem jetzigen Zeitpunkt bis zum Ende des Laufes muessen beim naechsten Lauf erneut durchgefuehrt werden.

SRV0529 VALUE OF '(&00)' OPERAND IS NO MORE SUPPORTED. '(&01)' RECORD NOT PROCESSED.
PROCESSING CONTINUES

SRV0529 WERT DES OPERANDEN '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. SATZ '(&01)' WIRD NICHT
BEARBEITET. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

Bedeutung

- Der Wert 'YES' fuer Operanden ND-PRINTER im GEN Satz.

- Ein Wert ungleich null fuer den Operanden RBP-STATION-LIMIT im GEN Satz.

(&00): Name des Operanden.

(&01): Satztyp.

SRV0530 THE DEVICE TYPE '(&00)' IS NO MORE SUPPORTED. PROCESSING CONTINUES

SRV0530 DER GERAETETYP '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. BEARBEITUNG WIRD
FORTGESETZT.

Bedeutung

Die entsprechenden Formularsaetze wurden aus der bearbeiteten
SPOOL.PARAMETERS-Datei geloesch.

(&00): Geraetetyp.

SRV0531 THE DEVICE TYPE '(&00)' IS NO MORE SUPPORTED. '(&01)' RECORD NOT PROCESSED.
PROCESSING CONTINUES

SRV0531 DER GERAETETYP '(&00)' WIRD NICHT MEHR UNTERSTUETZT. DER SATZ '(&01)' WIRD NICHT
BEARBEITET. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT.

Bedeutung

Die entsprechenden Formular- und/oder Geraetesaeetze wurden nicht in die bearbeitete
SPOOL.PARAMETERS-Datei kopiert oder eingebracht.

(&00): Geraetetyp.

(&01): Satztyp.

SRV0532 DEVICE TO BE MODIFIED IS BEING USED IN ONE OR MORE POOLS. COMMAND REJECTED

SRV0532 ZU AENDERNDEN GERAET IN EINEM ODER MEHREREN POOLS BENUTZT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Typ eines in einem Pool befindlichen Geraets darf nicht per Kommando abgeaendert
werden, um Inkonsistenzen zu verhindern.

Maßnahme

Geraetetyp mit SPSERVE aendern.

SRV0533 THE SPOOL PARAMETER FILE '(&00)' IS EXCATED. THE SPOOL PARAMETERS STARTUP IS
 ABORTED
 SRV0533 SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' NICHT MEHR KATALOGISIERT. SPOOL-START ABGEBROCHEN
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der SPOOL-Parameterdatei

Die fuer den SPOOL-Start benoetigte Datei (&00) befindet sich auf einer exportierten Platte. Der Start des Subsystems SPOOL wird abgebrochen.

Maßnahme

Kommando /IMPORT-PUBLIC-VOLUME-SET eingeben und Kommando wiederholen.

SRV0534 SPOOL PARAMETER FILE MIGRATION FOR FILE '(&00)' STARTED
 SRV0534 MIGRATION DER SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' GESTARTET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der SPOOL-Parameterdatei

Fuer die in der Datei (&00) enthaltenen SPOOL-Objekte wurde der Versionsumstieg gestartet.

SRV0535 SPOOL PARAMETER FILE MIGRATION FOR FILE '(&00)' COMPLETED
 SRV0535 MIGRATION DER SPOOL-PARAMETERDATEI '(&00)' BEENDET
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Name der SPOOL-Parameterdatei

Der fuer die in der Datei (&00) enthaltenen SPOOL-Objekte durchgefuehrte Versionsumstieg ist beendet.

SRV0536 '(&00)' ERROR '(&01)' ON SPOOL PARAMETER FILE '(&02)'. PROCESSING CONTINUES
 SRV0536 '(&00)'-FEHLER '(&01)' BEI SPOOL-PARAMETERDATEI '(&02)'. VERARBEITUNG WIRD
 FORTGESETZT
 (C) Routing code: S Weight: 99

Bedeutung

(&00): Fehlertyp

(&01): DVS-Fehlercode

(&02): Name der SPOOL-Parameterdatei

Naehere Angaben erhalten Sie mit /HELP-MSG (Systemmodus) oder sehen Sie im BS2000-Handbuch 'Systemmeldungen' nach.

SRV0537 Illegal value for operand '&00)' in statement '&01)'.STATEMENT REJECTED
 SRV0537 Ungueltiger Wert fuer den Operanden '&00)' in der Anweisung '&01)'. Anweisung abgewiesen

Bedeutung

(&00): Name des betroffenen Operanden.

(&01): Betroffene Anweisung.

- Das Geraet, das im Operanden DEVICE-NAME angegeben ist, muss in der SPOOL-Parameterdatei definiert sein.
- Das Geraet, das im Operanden DEVICE-NAME angegeben ist, muss das Format unterstuetzen, das im Operanden OUTPUT-FORMAT-NAME der Anweisung angegeben ist.

SRV0538 Device to be removed is being used by one or several filters. COMMAND REJECTED
 SRV0538 Geraet, Das entfernt werden soll, wird von einem oder mehreren Filtern benutzt. Kommando abgewiesen

SRV0540 No filter or none of the specified filters exists. COMMAND OR STATEMENT REJECTED
 SRV0540 Es existiert kein Filter oder keiner der Angegebenen. KOMMANDO ODER ANWEISUNG ABGEWIESEN

Bedeutung

Die Filtertabelle in den SPOOL-Parametern enthaelt keine Information zu dem/den angegebenen Filter(n).

SRV0541 Inconsistency between the device definition and a filter definition
 SRV0541 Inkonsistenz zwischen der Geraeteinformation und einer Filterdefinition

Bedeutung

Das zu spezifizierende Geraet wird gerade von einem oder mehreren Filtern benutzt. Um eine Konsistenz zwischen diesem Geraet und einem Filter zu erreichen, muessen die unterstuetzten Formatnamen mindestens den Ausgabe-Formatnamen des Filters enthalten, der das Geraet benutzt.

SRV0542 Several records comply with the selection criterion. Do you really want to remove these records ?(Yes or No)

SRV0542 Mehrere Saetze erfuellen das Auswahlkriterium. Wollen Sie wirklich alle diese Saetze entfernen ?(Ja oder Nein)

SRV0543 Statement aborted.
 SRV0543 Anweisungs-Bearbeitung abgebrochen.

SRV0544 No form complies with the selection criterion .
 SRV0544 Keine Form erfuehlt das Auswahlkriterium.

SRV0545 The function is not supported
 SRV0545 Die funktion wird nicht unterstuetzt.

Bedeutung

Die Funktion wird im dynamischen Modus von der geladenen SPOOL-Version nicht unterstuetzt.

SRV0546 The mixing of idom printers and local printers in a local pool is not allowed.
THus the following printers '(&00)' are not included in the pool.
Warranty : NO Text format : UPPER CASE

SRV3201 WARNING
SRV3201 WARNUNG

SRV3202 WARNING: EDITED OBJECT DOES NOT EXIST
SRV3202 WARNUNG: BEARBEITETES OBJEKT EXISTIERT NICHT

Bedeutung

Mit einer entsprechenden //MODIFY-Anweisung wird das Objekt angelegt.

SRV3401 STATEMENT NOT ALLOWED IN CURRENT MODE
SRV3401 ANWEISUNG IM AKTUELLEN MODUS NICHT ZULAESSIG

Bedeutung

Mit der Anweisung //OPEN-PARAMETER-FILE kann der richtige Modus gesetzt werden.

SRV3402 UNKNOWN SPSEIVE STATEMENT
SRV3402 UNBEKANNTE SPSEIVE-ANWEISUNG

Bedeutung

Die Anweisung wird von SPSEIVE nicht erkannt. Moegliche Ursache kann ein Widerspruch zwischen der Programmversion von SPSEIVE und der Version der Syntaxdatei sein.

SRV3403 INVALID OBJECT NAME
SRV3403 UNGUELTIGER OBJEKTNAME

Bedeutung

Der angegebene Objektname ist bei dieser Anweisung nicht zulaessig.

SRV3404 OBJECT NAME ALREADY USED
SRV3404 OBJEKTNAME BEREITS BESETZT

Bedeutung

Der angegebene Objektname wird bereits fuer ein Objekt anderen Typs verwendet.

SRV3405 INVALID REFERENCED HOST
SRV3405 REFERENZIERTER HOST UNGUELTIG

Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger Host.

SRV3406 INVALID REFERENCED SERVER
SRV3406 REFERENZIERTER SERVER UNGUELTIG

Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger Server.

SRV3407 INVALID REFERENCED PRINTER
SRV3407 REFERENZIERTER DRUCKER UNGUELTIG

Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger verteilter Drucker.

SRV3408 INVALID REFERENCED PRINTER POOL
SRV3408 REFERENZIERTER DRUCKER-POOL UNGUELTIG

Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist kein gueltiger verteilter Drucker-Pool.

SRV3409 INVALID REFERENCED ACCESS CONTROL
SRV3409 REFERENZIERTE ZUGRIFFSKONTROLLE UNGUELTIG

Bedeutung

Das referenzierte Objekt existiert nicht oder ist keine gueltige Zugriffskontrolle.

SRV3410 OBJECT CURRENTLY REFERENCED BY ANOTHER ONE
SRV3410 OBJEKT WIRD GERADE VON ANDEREM OBJEKT REFERENZIIERT

Bedeutung

Das angegebene Objekt wird gerade von einem anderen Objekt der Konfiguration referenziert.

SRV3411 OBJECT ALREADY EXISTS
SRV3411 OBJEKT EXISTIERT BEREITS

Bedeutung

Das angegebene Objekt ist bereits in der Konfiguration vorhanden.

SRV3412 OBJECT DOES NOT EXIST
SRV3412 OBJEKT EXISTIERT NICHT

Bedeutung

Das angegebene Objekt ist in der Konfiguration nicht vorhanden.

SRV3413 INVALID RECORD FORMAT
SRV3413 UNGUELTIGES SATZFORMAT

Bedeutung

Der Aufbau des von SPSEIVE angelegten Satzes entspricht nicht den gemachten Angaben.

SRV3414 OBJECT CURRENTLY REFERENCED BY A SERVER OBJECT
SRV3414 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM SERVER-OBJEKT REFERENZIIERT

Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Server referenziert.

SRV3415 OBJECT CURRENTLY REFERENCED BY A HOST OBJECT
SRV3415 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM HOST-OBJEKT REFERENZIERT

Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Host referenziert.

SRV3500 OBJECT CURRENTLY REFERENCED BY A PRINTER OBJECT
SRV3500 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM DRUCKER-OBJEKT REFERENZIERT

Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Drucker referenziert.

SRV3501 OBJECT CURRENTLY REFERENCED BY A PRINTER POOL OBJECT
SRV3501 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM DRUCKER-POOL-OBJEKT REFERENZIERT

Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem Drucker-Pool referenziert.

SRV3502 OBJECT CURRENTLY REFERENCED BY A REMOTE CLUSTER OBJECT
SRV3502 OBJEKT WIRD GERADE VON EINEM FERNEN CLUSTER-OBJEKT REFERENZIERT

Bedeutung

Der angegebene Objekt-Name wird von einem fernen Cluster referenziert.

SRV3503 INVALID CLUSTER DEFINITION OR MODIFICATION
SRV3503 UNGUELTIG CLUSTER DEFINITION ODER AENDERUNG

Bedeutung

Die Netzadresse eines fernen Clusters kann nicht wie die eines Hosts im lokalen Cluster definiert werden.

Es darf nur ein SINIX-Cluster mit dem selben Host-Namen und Gateway-Namen definiert werden.

SRV3504 THE GIVEN HOST NAME IS ALREADY USED AS NETWORK ADDRESS OF A REMOTE CLUSTER
SRV3504 DER ANGEGEBENE HOST-NAME WIRD SCHON ALS NETZADRESSE IM FERNEN CLUSTER BENUTZT

Bedeutung

Der lokale Cluster kann nicht als die Netzadresse eines fernen Clusters definiert werden.

SRV3505 A SERVER IS ALREADY REFERENCED BY THE GIVEN HOST
SRV3505 EIN SERVER WIRD BEREITS VON DEM ANGEGEBENEN HOST REFERENZIERT

Bedeutung

Es darf nur ein Server an einem Host angeschlossen werden.

SRV3506 THE GIVEN PRINTER NAME IS ALREADY USED AS PRINTER POOL NAME
SRV3506 DER ANGEGEBENE DRUCKER-NAME WIRD BEREITS ALS DRUCKER-POOL-NAME BENUTZT

Bedeutung

Drucker-Name und Drucker-Pool-Name muessen unterschiedlich sein.

SRV3507 THE GIVEN PRINTER POOL NAME IS ALREADY USED AS PRINTER NAME
SRV3507 DER ANGEGEBENE DRUCKER-POOL-NAME WIRD BEREITS ALS DRUCKER-NAME BENUTZT

Bedeutung

Drucker-Name und Drucker-Pool-Name muessen unterschiedlich sein.

SRV3601 ERROR
SRV3601 FEHLER

SRV3602 PRIVILEGE TOO LOW
SRV3602 UNZUREICHENDES PRIVILEG

Bedeutung

Die fuer die Task geltende Privilegierungsstufe reicht fuer die Ausfuehrung dieser Anweisung nicht aus.

SRV3603 OBJECT CURRENTLY ACTIVE
SRV3603 OBJEKT IST AKTIV

Bedeutung

Das angegebene Objekt muss vor Bearbeitung deaktiviert werden.

SRV3604 CONFIGURATION CURRENTLY LOCKED
SRV3604 KONFIGURATION IST GESPERRT

Bedeutung

Die Konfiguration ist durch eine andere Bearbeitung z.Zt. gesperrt.

SRV3605 ICRM ACCESS ERROR
SRV3605 FEHLER BEI ZUGRIFF AUF ICRM

Bedeutung

Auf das gewaehlte ICRM kann z.Zt. nicht zugegriffen werden.

SRV3615 FUNCTION NOT SUPPORTED
SRV3615 FUNKTION NICHT UNTERSTUETZT

Bedeutung

Die SPOOL- bzw. PRINT-Subsysteme koennen den SPSEIVE-Auftrag nicht ausfuehren.

SRV3700 DPRINTCM SUBSYSTEM NOT AVAILABLE
SRV3700 SUBSYSTEM DPRINT NICHT VERFUEGBAR

Bedeutung

Auf das Subsystem DPRINT kann z.Zt. nicht zugegriffen werden.

SRV3801 SYSTEM ERROR
SRV3801 SYSTEMFEHLER

Bedeutung

Waehrend eines allgemeinen Systemaufrufs ist ein Fehler aufgetreten.

SRV3802 DPRINT ERROR
SRV3802 DPRINT-FEHLER

Bedeutung

Es ist ein interner DPRINT-Fehler aufgetreten.

SRV3803 MEMORY REQUEST ERROR
SRV3803 SPEICHERANFORDERUNGS-FEHLER

Bedeutung

Waehrend einer Benutzer-Speicheranforderung ist ein Fehler aufgetreten.

SRV3804 MEMORY RELEASE ERROR
SRV3804 SPEICHERFREIGABE-FEHLER

Bedeutung

Waehrend einer Benutzer-Speicherfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.

SRV3901 DPRINT SHOW ERROR
SRV3901 FEHLER BEI DPRINT-SHOW-ANWEISUNG

Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der Anweisung durch DPRINT ist ein Fehler aufgetreten.

SRV4001 INTERNAL ERROR: TRANSFER AREA DOES NOT EXIST
SRV4001 INTERNER FEHLER: UEBERGABEBEREICH EXISTIERT NICHT

SRV4002 INTERNAL ERROR: SYNTAX FILE CONVENTION ERROR
SRV4002 INTERNER FEHLER: FEHLER BETR. SYNTAX-DATEI-KONVENTION

SRV4201 INTERNAL ERROR: UNEXPECTED VALUE ENCOUNTERED
SRV4201 INTERNER FEHLER: UNERWARTETEN WERT GEFUNDEN

SRV4202 INTERNAL ERROR: UNEXPECTED DPRINT RETURN CODE
SRV4202 INTERNER FEHLER: UNERWARTETER DPRINT-RETURNCODE

SRV4203 INTERNAL ERROR: INTERNAL AREA SIZE ERROR
SRV4203 INTERNER FEHLER: FEHLER BETR. INTERNE BEREICHSGROESSE

SRV4204 INTERNAL ERROR: DPRINT PARAMETER LIST LAYOUT ERROR
SRV4204 INTERNER FEHLER: FEHLER IM AUFBAU DER DPRINT-PARAMETERLISTE

SRV4205 INTERNAL ERROR: DPRINT CRITERION LIST LAYOUT ERROR
SRV4205 INTERNER FEHLER: FEHLER IN AUFBAU DER DPRINT-KRITERIENLISTE

SRW0001 NO STRING IS POSSIBLE FOR THE COMMANDS /START-SUBSYSTEM AND /STOP-SUBSYSTEM
SRW0001 ANGABE EINES STRINGS BEI DEN KOMMANDOS /START-SUBSYSTEM UND /STOP-SUBSYSTEM
NICHT MOEGLICH

SRW0002 THE SUBSYSTEM SPSRVMAN CANNOT BE UNLOADED IF THE SUBSYSTEM SPOOL IS STILL LOADED
SRW0002 DAS SUBSYSTEM SPSRVMAN KANN NICHT ENTLADEN WERDEN, SOLANGE DAS SUBSYSTEM SPOOL
NOCH GELADEN IST

SRW0003 THE SPECIFIED OBJECT IS NOT VALID
SRW0003 DAS ANGEGEBENE OBJEKT IST UNGUELTIG

Bedeutung

Das in der Parameterliste angegebene Objekt ist nicht in der SPOOL-Parameterdatei
enthalten.

SSM0001 CYCLE IN SYSLST'S INDIRECTIONS. CORRECT COMMAND
 SSM0001 ZUWEISUNGS-SCHLEIFE IN DEN SYSLST-ZUORDNUNGEN. KOMMANDO KORRIGIEREN

Bedeutung

Der Benutzer versucht eine 'SYSLSTn' Systemdatei zu einer anderen 'SYSLSTm' zuzuordnen, hierbei wurde eine Schleife in der Zuordnung festgestellt (s. Manual Kommandosprache !). 'n' bzw. 'm' sind zwei Ziffern zwischen '01' und '99'.

SSM0002 System error during PCB access. Program terminated abnormally
 SSM0002 System-Fehler beim Zugriff auf PCB. Programm abnormal beendet

SSM0003 TERMINAL DISPLAY INTERRUPTED BY K2 AT 'PLEASE ACKNOWLEDGE'
 SSM0003 BILDSCHIRM AUSGABE BEI EMPFANGSBESTAETIGUNG DURCH K2-TASTE UNTERBROCHEN

Bedeutung

Waehrend der Ausgabe am Bildschirm wurde bei der Empfangsbestaetigung auf die K2-Taste gedruekt. Nur der Teil der Ausgabe auf dem Bildschirm vor K2-Taste wird protokolliert und von dieser Meldung gefolgt.

SSM0004 SYSFILE SERVICE REQUEST NOT ALLOWED FOR THIS TASK
 SSM0004 SYSFILE DIENSTE NICHT VERFUEGBAR FUER DIESEN AUFTRAG

Bedeutung

Es wird keine SYSFILE Aktion auf diese Systemdatei erlaubt weil diese Systemdatei zu '*NONE' zugewiesen ist. SYSFILE Funktionen eingeschaermt in POSIX-Umgebung.

SSM0005 UNEXPECTED RETURN CODE RECEIVED FROM SYSTEM INTERFACE. SERSLOG ENTRY WRITTEN
 SSM0005 UNERWARTETER RUECKGABEWERT VON SYSTEM SCHNITTSTELLE. SERSLOG EINTRAG WURDE GESCHRIEBEN

SSM0006 OUTPUT TO FILE WITH MODE=PHYS CANCELLED
 SSM0006 AUSGABE AUF DATEI MIT MODE=PHYS GELOESCHT

Bedeutung

Mit WROUT oder WRTRD wurde ein Text mit physikalischen Steuerzeichen auf SYSOUT ausgegeben, obwohl SYSOUT keine Datenstation ist, sondern eine Datei, ein Bibliothekselement oder eine S-Variable, usw. Diese Meldung ersetzt den Text, der ausgegeben werden soll. Dieses passiert auch fuer die Systemdatei SYSLST wenn logging mit /MODIFY-JOB-OPTION LISTING=YES eingeschaltet worden ist.

SSM0301 24 BIT SVC USED IN STATE 'P2'. TASK ABNORMALLY TERMINATED
 SSM0301 24-BIT-SVC BENUTZT IN STATUS 'P2'. ABNORMALE TASK BEENDIGUNG

SSM1000 IMPOSSIBILITY TO CLOSE THE INPUT FILE '(&00)'. DMS ERROR CODE '(&01)'. DMS
 ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)
 SSM1000 EINGABEDATEI '(&00)' KANN NICHT GESCHLOSSEN WERDEN. DVS-FEHLERCODE '(&01)'.
 DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Bedeutung

Wenn ein Fehler waehrend des Abschlussprozesses einer Eingabedatei auftritt, zeigt diese Meldung dem Benutzer, ueber den DVS-Fehlercode welcher Fehler aufgetreten ist. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM1001 DCM ERROR 'I/O OUTSTANDING' DURING TERMINAL PROCESSING
 SSM1001 WAEHREND DER BILDSCHIRM BEARBEITUNG TRAT DER DCM-FEHLER 'I/O OUTSTANDING' AUF
 SSM1002 SYSTEM ERROR DURING DMS OPERATION ON FILE '(&00)'. DMS ERROR CODE '(&01)'. DMS
 ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)
 SSM1002 SYSTEM-FEHLER BEI BEARBEITUNG DER DATEI '(&00)'. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-
 FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM1004 RELEASE MEMORY ERROR DURING SYSFILE ASSIGNMENT ON AN INPUT FILE
 SSM1004 FEHLER IN SPEICHER FREIGABE BEI DER ZUORDNUNG EINER EINGABE-DATEI
 SSM1005 SYSTEM ERROR DURING ERASE PROCESSING ON FILE '(&00)'. DMS ERROR CODE '(&01)'.
 DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)
 SSM1005 SYSTEM-FEHLER BEIM LOESCHEN DER DATEI '(&00)'. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-
 FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM1006 SYSTEM ERROR DURING RELEASE OF FILE '(&00)'. DMS ERROR CODE '(&01)'. DMS ERROR:
 /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)
 SSM1006 SYSTEM-FEHLER WAEHREND DER FREIGABE DER DATEI '(&00)'. DVS-FEHLERCODE '(&01)'.
 DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM1007 SYSTEM ERROR DURING SYSFILE ASSIGNMENT ON AN INPUT FILE
 SSM1007 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUORDNUNG EINER EINGABE-DATEI
 SSM1008 SYSTEM ERROR DURING COMMAND EXIT PROCESSING
 SSM1008 SYSTEM-FEHLER BEI DER KOMMANDO EXIT BEARBEITUNG
 SSM1009 NO MORE CLASS 5 MEMORY AVAILABLE DURING SYSFILE PROCESSING
 SSM1009 KLASSE-5-SPEICHERMANGEL WAEHREND DER SYSFILE-BEARBEITUNG

SSM1010 ABNORMAL PROGRAM TERMINATION DUE TO A WRONG ERROR ROUTINE ADDRESS
SSM1010 ABNORMALE PROGRAMM-BEENDIGUNG WEGEN EINER FALSCHEN ADRESSE DER FEHLER-ROUTINE

Maßnahme

Adresse der Fehler-Routine korrigieren. Programm erneut starten.

SSM1012 SYSTEM ERROR DURING RELEASE OF MEMORY IN COMMAND PROCESSING
SSM1012 SYSTEM-FEHLER BEI DER FREIGABE VON SPEICHERPLATZ WAEHREND DER KOMMANDO-BEARBEITUNG

SSM1013 SYSTEM ERROR DURING COMMAND PROCESSING
SSM1013 SYSTEM-FEHLER BEI DER KOMMANDO-BEARBEITUNG

SSM1015 TERMINAL DISCONNECTED
SSM1015 DIE VERBINDUNG MIT DER DATENSTATION WURDE ABGEBROCHEN

Bedeutung

Der Prozess wird vorzeitig beendet.

Maßnahme

Systemverwalter verstaendigen.

SSM1016 SYSTEM ERROR DURING 'GET' PROCESSING. FILE '(&00)' NOT OPENED. DMS ERROR CODE '(&01)'. DMS ERROR : /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

SSM1016 SYSTEM-FEHLER BEI DER GET-BEARBEITUNG. DATEI '(&00)' NICHT GEOEFFNET. DVS-FEHLERCODE '(&01)'. DVS-FEHLER : /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM1017 SYSTEM ERROR DURING 'MSG' PROCESSING
SSM1017 SYSTEM-FEHLER BEI DER MSG-BEARBEITUNG

SSM1021 SYSTEM ERROR DURING SWITCHING DISK TO TAPE
SSM1021 SYSTEM-FEHLER WAEHREND DER UMSCHALTUNG VON PLATTE AUF BAND

SSM1024 USER ERROR DURING 'RDCRD' PROCESSING. USER DUMP CREATED
SSM1024 BENUTZER-FEHLER BEI DER RDCRD-BEARBEITUNG. DUMP WIRD ERZEUGT

Bedeutung

Das Benutzer-Programm wird abnormal beendet, weil ein Benutzer-Fehler aufgetreten ist.

Maßnahme

Fehler diagnostizieren.

SSM1025 NO FD I/O DEVICE AVAILABLE. COMMAND REJECTED
 SSM1025 KEIN DISKETTEN-LAUFWERK VERFUEGBAR. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Benutzer hat ein Disketten-Laufwerk fuer die Eingabe angefordert, es ist aber z.Zt. kein Geraet verfuegbar.

Maßnahme

Kommando spaeter wiederholen.

SSM1026 NO FD DEVICE AVAILABLE OR THE OPERATOR WAS UNABLE TO MOUNT THE SPECIFIED VSN'S.
 COMMAND REJECTED
 SSM1026 KEIN DISKETTEN-LAUFWERK VERFUEGBAR ODER ANGEFORDERTE DISKETTEN KONNTEN VOM
 OPERATEUR NICHT EINGELEGT WERDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Maßnahme

Operateur ueber den Grund der Abweisung befragen und evt. die VSN-Liste korrigieren.
 Kommando erneut eingeben.

SSM1027 ACCESS TO FD WITH VSN '(&00)' PROTECTED. COMMAND REJECTED
 SSM1027 ZUGRIFF AUF DISKETTE VSN '(&00)' NICHT ERLAUBT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Benutzer hat kein Zugriffsrecht zur Diskette mit VSN (&00); (Zugriffsbyte ist kein Blank).

Maßnahme

Zugriffsbyte auf der Diskette soll geaendert werden oder eine andere VSN verwenden.

SSM1028 OPEN ERROR ON FD WITH VSN '(&00)' ON FD I/O DEVICE '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SSM1028 FEHLER BEIM EROEFFNEN DER DISKETTE MIT VSN '(&00)' IM LAUFWERK '(&01)'. KOMMANDO
 ABGEWIESEN

Bedeutung

VOL-1-Kennsatz oder Spur 0 nicht lesbar.

Maßnahme

Diskette pruefen, Fehler -falls moeglich -beheben und Kommando erneut eingeben.

SSM1029 FILE '(&00)' NOT FOUND ON FLOPPY DISK WITH VSN '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SSM1029 DATEI '(&00)' AUF DISKETTE VSN '(&01)' NICHT VORHANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Maßnahme

Ggf. Kommando mit korrigiertem Dateinamen neu eingeben.

SSM1030 OPEN ERROR FOR FILE '(&00)' ON FD DEVICE '(&01)'. COMMAND REJECTED
 SSM1030 FEHLER BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&00)' IM DISKETTEN-LAUFWERK '(&01)'. KOMMANDO
 ZURUECKGEWIESEN

Bedeutung

Ein Fehler (fehlerhaftes HDR1 Etikett) trat beim Bearbeiten eines OPEN fuer die Datei '(&00)' im FD-Laufwerk (&01) auf.

Maßnahme

Diskette korrigieren und Eingabe erneut versuchen.

SSM1031 UNEXPECTED RETURN CODE (RC) SENT BACK BY TIAM TO SYSFILE CONVERTED TO AN
 UNRECOVERABLE ERROR

SSM1031 NICHT KORRIGIERBARER FEHLER VERURSACHT DURCH EINEN UNERWARTETEN, VON TIAM ZU
 SYSFILE GESCHICKTEN RETURNCODE (RC)

SSM1100 SYSFILE SUBSYSTEM NOT ACTIVE. TASK ABNORMALLY TERMINATED
 SSM1100 SYSFILE SUBSYSTEM NICHT AKTIV. ABNORMALE TASK BEENDIGUNG

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Eine SYSFILE Bedienung ist bevor "System bereit" angefordert.

SSM1101 SYSFILE SUBSYSTEM IS NOT COMPATIBLE WITH SYSTEM VERSION
 SSM1101 SYSFILE SUBSYSTEM IST NICHT KOMPATIBEL MIT DER SYSTEMVERSION

(C) Routing code: * Weight: 99

Bedeutung

Integrationsfehler, SYSFILE kann nicht initialisiert werden.

Maßnahme

System mit richtiger SYSFILE Version wieder laden.

SSM2000 SYSLST SWITCHED FROM DISK TO TAPE. SPOOLOUT BEFORE CLOSE FUNCTION SUPPRESSED
 SSM2000 SYSLST UMGESCHALTET VON PLATTE ZU BAND. 'SPOOLOUT BEFORE CLOSE' FUNKTION
 GELOESCHT

SSM2001 DMS ERROR CODE '(&00)' DURING OPEN OF '*DUMMY' FILE. REASSIGNMENT OF SYSTEM FILE
 TO 'PRIMARY'. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

SSM2001 DVS-FEHLERCODE '(&00)' BEIM EROEFFNEN DER '*DUMMY'-DATEI. SYSTEM-DATEI WIRD
 'PRIMARY' ZUGEWIESEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM2002 DMS ERROR CODE '(&00)' DURING OPEN OF A CATALOGED SYSTEM FILE. REASSIGNMENT OF SYSTEM FILE TO 'PRIMARY'. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)
 SSM2002 DVS-FEHLERCODE '(&00)' BEIM EROEFFNEN EINER KATALOGISIERTEN SYSTEM-DATEI. SYSTEM-DATEI WIRD 'PRIMARY' ZUGEWIESEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM2003 SYNTACTICAL ERROR IN MEMBER NAME '(&00)' OF LIBRARY '(&01)'. COMMAND TERMINATED
 SSM2003 SYNTAKTISCHER FEHLER IM ELEMENTNAMEN '(&00)' DER BIBLIOTHEK '(&01)'. KOMMANDO BEENDET

Bedeutung

Der Elementname beginnt nicht mit einem alphabetischen Zeichen oder ist zu lang.

Maßnahme

Kommando mit richtigem Elementnamen eingeben.

SSM2004 DMS ERROR '(&00)' ON LIBRARY '(&01)'. COMMAND TERMINATED. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)
 SSM2004 DVS-FEHLER '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)'. KOMMANDO BEENDET. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist waehrend der Bibliotheks-Datei-Behandlung entstanden. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando /HELP-MSG-INFORMATION-Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

Maßnahme

Fehlercode untersuchen.

SSM2005 DMS ERROR '(&00)' ON FILE '(&01)'. COMMAND TERMINATED. DMS ERROR: /HELP DMS(&00)
 SSM2005 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM ZUGRIFF AUF DATEI '(&01)'. KOMMANDO BEENDET. DVS-FEHLER: /HELP DMS(&00)

Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist entstanden waehrend des momentanen Kopieren eines Bibliothekselements. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

Maßnahme

Untersuchen Sie den Fehlercode.

SSM2006 FILE '(&00)' IS NOT A VALID SOURCE LIBRARY. COMMAND TERMINATED
SSM2006 DIE DATEI '(&00)' IST KEINE GUELTIGE PRIMAER-PROGRAMM-BIBLIOTHEK. KOMMANDO
BEENDET

Bedeutung

Die angegebene Datei '(&00)' ist keine Bibliotheksdatei oder keine Primaerprogramm-Bibliothek oder das Inhaltsverzeichnis ist unstimmgig.

Maßnahme

Fehler untersuchen und Anforderung korrigieren.

SSM2007 LIBRARY '(&00)' IS EMPTY. COMMAND TERMINATED
SSM2007 BIBLIOTHEK '(&00)' IST LEER. KOMMANDO BEENDET

SSM2008 MEMBER '(&00)' NOT FOUND IN LIBRARY '(&01)'. COMMAND TERMINATED
SSM2008 ELEMENT '(&00)' IN BIBLIOTHEK '(&01)' NICHT GEFUNDEN. KOMMANDO BEENDET

SSM2009 SYSTEM ERROR DURING ASSIGNMENT OF THE PRIMARY SYSOUT FILE
SSM2009 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMAER-SYSOUT-DATEI

Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist entstanden, waehrend CATAL, FILE oder OPEN der Primaer-SYSOUT-Datei.

Maßnahme

Den DVS-Fehlercode in der SERSLOG-Datei untersuchen.

SSM2010 SYSTEM ERROR DURING ASSIGNMENT OF THE PRIMARY SYSLST FILE
SSM2010 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMAER-SYSLST-DATEI

Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist entstanden, waehrend CATAL, FILE oder OPEN der Primaer-SYSLST-Datei.

Maßnahme

Den DVS-Fehlercode in der SERSLOG-Datei untersuchen.

SSM2011 SYSTEM ERROR DURING ASSIGNMENT OF THE PRIMARY SYSOPT FILE
SSM2011 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMAER-SYSOPT-DATEI

Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist entstanden, waehrend CATAL, FILE oder OPEN der Primaer-SYSOPT-Datei.

Maßnahme

Den DVS-Fehlercode in der SERSLOG-Datei untersuchen.

SSM2012 UNABLE TO ASSIGN '(&00)' TO FILE '(&01)' DUE TO DMS ERROR CODE '(&02)'. PREVIOUS ASSIGNMENT KEPT. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&02)
 SSM2012 SYSTEM-DATEI '(&00)' KANN NICHT DER DATEI '(&01)' ZUGEWIESEN WERDEN. GRUND: DVS-FEHLERCODE '(&02)'. VORHERGEHENDE ZUWEISUNG BLEIBT. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&02)

Warranty: Y

Bedeutung

Waehrend eines FILE, CATAL oder OPEN auf eine Datei trat ein DVS-Fehler auf. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.
 (&00): SYSOUT, SYSLST oder SYSOPT.

Maßnahme

Benutzerfehler: - Kommando wiederholen mit gueltiger Datei.
 Systemfehler: - Systemverwalter verstaendigen.

SSM2013 NO MORE PROGRAM LOADED. TO RESUME THE PROCEDURE, ENTER COMMAND AGAIN WITH 'MODE=COMMAND'

SSM2013 KEIN PROGRAMM MEHR GELADEN. KOMMANDO MIT 'MODE=COMMAND' EINGEBEN

Bedeutung

Es ist kein Programm mehr geladen und der Benutzer versuchte, mit dem Kommando /RESUME-PROCEDURE in eine Prozedur zurueckzukehren, die im Programm-Modus unterbrochen wurde.

Maßnahme

Kommando mit MODE=COMMAND eingeben.

SSM2014 TASK IN ESCAPE MODE AT LEVEL NUMBER '(&00)'

SSM2014 TASK IM ESCAPE-MODUS AUF STUFE NUMMER '(&00)'

Bedeutung

Entweder ein Kommando /HOLD-PROCEDURE wurde erreicht oder die Antwort zu MSG EXC0613 ist JA oder der ESCAPE-Modus wurde verursacht durch die Eingabe von /END-PROCEDURE oder /DO im ESCAPE-Modus.

SSM2015 /HOLD-PROCEDURE COMMAND NOT ALLOWED IN BATCH. COMMAND IGNORED

SSM2015 /HOLD-PROCEDURE KOMMANDO IST NICHT ERLAUBT BEI BATCH. KOMMANDO IGNORIERT

SSM2016 HOLD-PROCEDURE COMMAND MAY NOT BE ENTERED FROM TERMINAL. COMMAND IGNORED

SSM2016 HOLD-PROCEDURE DARF NICHT VOM TERMINAL EINGEGEBEN WERDEN. KOMMANDO IGNORIERT

Bedeutung

Ein HOLD-PROCEDURE Kommando darf nicht von einem Terminal eingegeben werden, z.B. wenn der Task nicht im Prozedur-Modus ist oder, wenn der Task schon unterbrochen ist.

SSM2017 SYNTACTICAL ERROR IN /RESUME-PROCEDURE COMMAND. RE-ENTER COMMAND

SSM2017 SYNTAX-FEHLER IM /RESUME-PROCEDURE KOMMANDO. KOMMANDO ERNEUT EINGEBEN

SSM2018 /RESUME-PROCEDURE MAY ONLY BE ENTERED FROM TERMINAL
SSM2018 /RESUME-PROCEDURE KOMMANDO DARF NUR UEBER TERMINAL AUS EINGEGEBEN WERDEN

SSM2019 NO PROCEDURE IN INTERRUPTED STATE. /RESUME-PROCEDURE COMMAND IGNORED
SSM2019 KEINE PROZEDUR IM UNTERBRECHUNGS-ZUSTAND. /RESUME-PROCEDURE KOMMANDO IGNORIERT

SSM2020 NO PROGRAM LOADED. RE-ENTER COMMAND WITHOUT 'MODE=PROGRAM'
SSM2020 KEIN PROGRAMM GELADEN. KOMMANDO OHNE 'MODE=PROGRAM' EINGEBEN

Bedeutung

Es ist kein Programm geladen und der Benutzer versuchte mit dem Kommando /RESUME-PROCEDURE MODE=PROGRAM in eine Prozedur zurueckzukehren, die unterbrochen wurde.

Maßnahme

Kommando ohne MODE=PROGRAM eingeben.

SSM2021 INPUT EXCEEDS LOGON BUFFER SIZE. INCREASE BUFFER SIZE BY MEANS OF 'BUFFER'
OPERAND IN /SET-LOGON-PARAMETERS COMMAND

SSM2021 EINGABE ZU LANG. MIT BUFFER-OPERAND IM /SET-LOGON-PARAMETERS KOMMANDO
PUFFERBEREICH VERGROESSERN

Bedeutung

Der Benutzer hat einen Operandenwert angegeben, der die Puffergroesse ueberschreitet, die beim SET-LOGON-PARAMETERS angegeben worden war.

Maßnahme

Wert neu eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

SSM2022 INPUT OPERAND VALUE LONGER THAN 255 BYTES
SSM2022 EINGABE-OPERANDEN-WERT GROESSER ALS 255 BYTES

Maßnahme

Wert neu eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

SSM2023 STRING DELIMITER IS MISSING
SSM2023 ZEICHENFOLGE NICHT MIT APOSTROPH ABGESCHLOSSEN

Bedeutung

Der Benutzer hat eine Folge von alphanumerischen Zeichen eingegeben, die nicht mit einem Apostroph endet.

Maßnahme

Eine andere Folge eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

SSM2024 STRING SYNTAX ERROR
 SSM2024 UNGUELTIGE ZEICHENFOLGE

Bedeutung

Der Benutzer hat eine falsche Folge von alphanumerischen Zeichen eingegeben, weil die Trennung (Blank) der Zeichenfolge fehlt.

Maßnahme

Eine andere Zeichenfolge eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

SSM2025 OPERAND ERROR. RE-ENTER THE CORRECT OPERAND VALUE
 SSM2025 FEHLERHAFTER OPERAND. OPERANDEN-WERT KORRIGIERT EINGEBEN

Maßnahme

Wert neu eingeben oder 'HOLD-PROGRAM' geben.

SSM2029 SYSTEM ERROR DURING 'ALLOCATE/DEALLOCATE' PROCESSING
 SSM2029 SYSTEM-FEHLER BEI DEM 'ALLOCATE/DEALLOCATE' PROZESS

SSM2031 WARNING: FILE GROUP '(&00)' CANNOT BE DECLARED IN OUTPUT MODE ON DISKS
 SSM2031 WARNUNG: IM OUTPUT-MODUS KANN AUF PLATTE DATEI-GRUPPE '(&00)' NICHT VEREINBART WERDEN. KOMMANDO KORRIGIEREN

Bedeutung

Die im System katalogisierten Dateien SYSLST/SYSOPT/SYSOUT kann der Benutzer nicht als Dateigruppe auf gemeinschaftlichen oder privaten Platten fuehren. Im Ausgabe-Modus ist eine Dateigruppe nur bei Band erlaubt.

SSM2032 DMS ERROR '(&00)' WHILE SWITCHING FROM DISK TO TAPE. DMS ERROR: /HELP-MSG-
 INFORMATION DMS(&00)
 SSM2032 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM UMSCHALTEN VON PLATTE AUF BAND. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-
 INFORMATION DMS(&00)

Bedeutung

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

SSM2033 USER ID '(&00)', TSN: (&01) REQUESTED TAPE/MBK FOR CATALOGED SPOOL FILE
 SSM2033 BENUTZERKENNUNG '(&00)', TSN: (&01) FORDERT BAND/MBK ZUR SPOOL-AUSGABE AN
 (C) Routing code: T Weight: 99

Bedeutung

Ein Dialog- oder Batchbenutzer fordert ein Band/MBK fuer seine katalogisierte Datei an.

SSM2034 NO MORE SPACE AVAILABLE ON DISK. SPOOL FILE '(&00)' WILL BE WRITTEN ON TAPE
 SSM2034 PLATTENSPEICHERMANGEL. SPOOL-DATEI '(&00)' WIRD AUF BAND AUSGEGEBEN

Bedeutung

Beim Stapelverkehr ist fuer die katalogisierte SPOOL-Datei kein Platz auf dem Plattenspeicher.

- SSM2035 NO MORE SPACE AVAILABLE ON DISK FOR SPOOL FILE '(&00)'. DO YOU WANT TO COPY AND EXTEND THE FILE ON A TAPE/MBK OR TO CONTINUE ON *PRIMARY ? REPLY (T=TAPE; M=MBK; P=*PRIMARY; N=NO)
- SSM2035 PLATTEN-SPEICHERMANGEL. SPOOL-DATEI '(&00)' AUF BAND/MBK AUSGEBEN ODER NACH *PRIMARY WEITERSCHREIBEN ? ANTWORT (T=TAPE(BAND); M=MBK; P=*PRIMARY ; N=NEIN)

Bedeutung

Beim Dialogverkehr wird festgestellt, dass fuer die katalogisierte SPOOL-Datei (&00) kein Platz auf dem Plattenspeicher vorhanden ist.

Maßnahme

- T: Ein Band wird gewuenscht.
 M: Ein MBK wird gewuenscht.
 P: System-Datei wird *PRIMARY zugewiesen.
 N: System-Datei wird *DUMMY zugewiesen.

- SSM2036 INVALID OPERAND IN COMMAND. COMMAND REJECTED
- SSM2036 FALSCHER OPERAND IM KOMMANDO. KOMMANDO ABGEWIESEN

Maßnahme

Kommando mit richtigem Operanden wiederholen.

- SSM2039** DMS ERROR '(&00)' WHILE CLOSING A SYSOUT/OPT/LST (DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)). EITHER PROCESSING CONTINUES (SYSOUT/OPT) OR PROCESSING IS ABORTED (SYSLST)

- SSM2039** DVS-FEHLER '(&00)' WAEHREND ABSCHLUSSPROZESSES DER SYSOUT/OPT/LST (DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)). DIE BEARBEITUNG GEHT WEITER

Warranty: Y

Bedeutung

Ein DVS-Fehler ist entstanden waehrend des Abschlussprozesses einer Datei SYSOUT, SYSOPT oder SYSLST. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. die DVS-Beschreibung entnommen werden.

- SSM2041 INCOMPATIBLE OPERATION MODE WITH /RESTART-PROGRAM COMMAND. COMMAND PROCESSING ABORTED
- SSM2041 UNVEREINBARER ARBEITSGANG MIT /RESTART-PROGRAM. KOMMANDO-AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

Die SYSFILE-Umgebung einer Task wurde durch den CHKPT-Makro in einer bestimmten Betriebsart (Batch oder Interaktiv) gerettet, aber durch das /RESTART-PROGRAM Kommando in anderer Betriebsart (Interaktiv oder Batch) rekonstruiert.

- SSM2042 /RESTART-PROGRAM COMMAND MAY NOT BE ISSUED WITHIN A PROCEDURE MODE
- SSM2042 /RESTART-PROGRAM KOMMANDO IN PROZEDUR-DATEIEN NICHT ERLAUBT

SSM2043 THE INPUT COMMAND OR DATA EXCEEDS THE CONTINUATION AREA. INPUT IGNORED
 SSM2043 EINGABE-KOMMANDO ODER DATEI ZU LANG. EINGABE IGNORIERT

Bedeutung

Ein Kommando mit Fortsetzung oder die Daten ueberschritten 2040 Byte inklusive die V-Feldlaenge. Die Eingabe wird ignoriert und nicht angezeigt. Diese Meldung wird nicht ausgegeben, wenn die fehlerhafte Eingabe uebersprungen wird von einem /SKIP-COMMANDS Kommando oder mit dem SPIN-OFF-Mechanismus.

Maßnahme

Eingabe-Kommando oder Daten reduzieren.

SSM2044 COMMAND REJECTED BY THE SYSTEM ADMINISTRATOR
 SSM2044 KOMMANDO WURDE VOM SYSTEMVERWALTER ABGEWIESEN

Bedeutung

Das Kommando wurde durch den RZ-Exit fuer SYSCMD abgewiesen.

SSM2045 DATA RECORD READ WHEN COMMAND WAS EXPECTED
 SSM2045 DATENSATZ STATT KOMMANDO GELESEN

Bedeutung

Anstatt eines Kommandos wurde ein Datensatz gelesen. Der Datensatz wird nur ausgegeben, wenn es das Protokoll erlaubt. Diese Fehlermeldung wird nicht ausgegeben, wenn die fehlerhafte Eingabe uebersprungen wird mit /SKIP-COMMANDS kommando oder mit dem SPIN-OFF-Mechanismus.

Maßnahme

JCL-Prozedur korrigieren und erneut versuchen.

SSM2046 'SYSDTA' IS STILL ASSIGNED. RESET ASSIGNMENT WITH /ASSIGN-SYSDTA TO-
 FILE=*PRIMARY AND RE-ENTER /RESTART-PROGRAM COMMAND
 SSM2046 SYSTEMDATEI 'SYSDTA' BEREITS ZUGEWIESEN. MIT /ASSIGN-SYSDTA TO-FILE=*PRIMARY
 ZUWEISUNG RUECKSETZEN UND /RESTART-PROGRAM KOMMANDO WIEDERHOLEN

Maßnahme

Eingabe wiederholen, nachdem SYSDTA mit dem Kommando /ASSIGN-SYSDTA freigegeben wurde.

SSM2047 'SYSIPT' IS STILL ASSIGNED. RESET ASSIGNMENT WITH /ASSIGN-SYSIPT TO-
 FILE=*PRIMARY AND RE-ENTER /RESTART-PROGRAM COMMAND
 SSM2047 SYSTEMDATEI 'SYSIPT' BEREITS ZUGEWIESEN. MIT /ASSIGN-SYSIPT TO-FILE=*PRIMARY
 ZUWEISUNG RUECKSETZEN UND /RESTART-PROGRAM KOMMANDO WIEDERHOLEN

Maßnahme

Eingabe wiederholen, nachdem SYSIPT mit dem Kommando /ASSIGN-SYSIPT freigegeben wurde.

SSM2049 'SYSOPT' IS STILL ASSIGNED. RESET ASSIGNMENT WITH /ASSIGN-SYSOPT TO-
FILE=*PRIMARY AND RE-ENTER /RESTART-PROGRAM COMMAND

SSM2049 SYSDATEI 'SYSOPT' BEREITS ZUGEWIESEN. MIT /ASSIGN-SYSOPT TO-FILE=*PRIMARY
ZUWEISUNG RUECKSETZEN UND /RESTART-PROGRAM KOMMANDO WIEDERHOLEN

Maßnahme

Eingabe wiederholen, nachdem SYSOPT mit dem Kommando /ASSIGN-SYSOPT freigegeben wurde.

SSM2050 EXPLICIT '(&00)' ASSIGNMENT STILL IN EFFECT. COMMAND PROCESSING ABORTED

SSM2050 EXPLIZITE '(&00)' ZUORDNUNG BEREITS VORHANDEN. KOMMANDO-AUSFUEHRUNG ABGEBROCHEN

Bedeutung

SYSLST oder eine SYSLSTnn Systemdatei wird explizit mit einem /RESTART-PROGRAM Kommando wieder zugeordnet. 'nn' ist eine Nummer zwischen 01 und 99. (&00): SYSLST oder SYSLSTnn Systemdatei.

Maßnahme

Die entsprechende Systemdatei ihrem ersten Wert wieder zuordnen und das /RESTART-PROGRAM Kommando erneut eingeben.

SSM2051 EXPLICIT 'SYSOUT' ASSIGNMENT STILL IN EFFECT

SSM2051 DIE EXPLIZITE ZUWEISUNG VON 'SYSOUT' IST NOCH WIRKSAM

Bedeutung

SYSOUT ist noch in Batch zugewiesen, als ein /RESTART-PROGRAM Kommando eingegeben wurde.

SSM2052 PROCEDURE FILE '(&00)' CANNOT BE OPENED. DMS ERROR CODE '(&01)'. COMMAND
TERMINATED. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

SSM2052 PROZEDUR-DATEI '(&00)' KONNTE NICHT EROEFFNET WERDEN. DVS-FEHLERCODE '(&01)'.
KOMMANDO BEENDET. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Warranty: Y

Bedeutung

Die Prozedurdatei, die ueber /DO bzw. /CALL-PROCEDURE aufgerufen wurde, kann nicht eroeffnet werden. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

Maßnahme

Fehlercode analysieren und Kommando wiederholen.

SSM2053 FILE '(&00)' IS NOT A PROCEDURE FILE. COMMAND REJECTED

SSM2053 '(&00)' IST KEINE PROZEDUR-DATEI. KOMMANDO ABGEWIESEN

Warranty: Y

Bedeutung

Die Datei ist entweder keine SAM- bzw. ISAM-Datei oder beginnt nicht mit einem /BEGIN-PROCEDURE Kommando.

SSM2054 SYMBOLIC OPERAND ERROR IN COMMAND. COMMAND IGNORED
SSM2054 FEHLER BEI SYMBOLISCHEM OPERANDEN IM KOMMANDO. KOMMANDO IGNORIERT

Maßnahme

Kommando mit korrigiertem Operanden eingeben.

SSM2055 SYMBOLIC OPERAND ERROR IN /BEGIN-PROCEDURE COMMAND. PROCEDURE ABORTED
SSM2055 FEHLER BEI SYMBOLISCHEM OPERANDEN IM /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO. PROZEDUR
ABGEBROCHEN

Bedeutung

Ein fehlerhafter symbolischer Operand wurde beim Ueberpruefen des /BEGIN-PROCEDURE Kommandos entdeckt. Ein /END-PROCEDURE Kommando wird simuliert.

Maßnahme

Das /BEGIN-PROCEDURE Kommando mit richtigem Operanden eingeben.

SSM2056 SYMBOLIC OPERAND INCONSISTENCY BETWEEN /BEGIN-PROCEDURE COMMAND AND CALLING
COMMAND. PROCEDURE TERMINATED
SSM2056 INKONSISTENTER SYMBOLISCHER OPERAND ZWISCHEN /BEGIN-PROCEDURE UND AUFRUF-
KOMMANDO. PROZEDUR BEENDET

Bedeutung

Der im Aufruf-Kommando (/DO bzw. /CALL-PROCEDURE) spezifizierte symbolische Operand vertraegt sich nicht mit der Definition im /BEGIN-PROCEDURE Kommando. Die Prozedur wird beendet, ein /END-PROCEDURE Kommando simuliert.

Maßnahme

Richtige symbolische Operandenangabe verwenden.

SSM2057 INVALID /BEGIN-PROCEDURE COMMAND. IT MUST BE THE FIRST COMMAND OF A PROCEDURE
FILE. COMMAND IGNORED
SSM2057 /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO NUR ERLAUBT ALS ERSTES KOMMANDO IN PROZEDUR-DATEIEN.
KOMMANDO IGNORIERT
SSM2058 THE PROTOCOL OPTION IS INVALID IN /BEGIN-PROCEDURE COMMAND. NO LOGGING WILL BE
DONE. PROCEDURE CONTINUES
SSM2058 FEHLER BEIM ERSTEN OPERANDEN IM /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO. PROTOKOLL-ANGABE
UNGUELTIG. PROZEDUR WIRD FORTGESETZT

Maßnahme

Die PROTOKOLL-Angabe in der /BEGIN-PROCEDURE Anweisung aendern.

SSM2059 INVALID DATA SUBSTITUTION OPTION IN /BEGIN-PROCEDURE COMMAND. NO DATA
SUBSTITUTION WILL BE DONE

SSM2059 FEHLERHAFTES ESCAPE-CHARACTER ANGABE IM /BEGIN-PROCEDURE KOMMANDO. DATEN WURDEN
NICHT ERSETZT

Bedeutung

Syntaxfehler im ESCAPE-CHARACTER Operanden (data substitution). Der Prozedurlauf wird fortgesetzt, aber die symbolischen Operanden werden nicht ersetzt in den Sätzen der Prozedurdatei durch die entsprechenden aktuellen Werte, die im /DO Kommando angegeben sind.

SSM2060 DO YOU WANT TO ABORT ALL ACTIVATED PROCEDURES ? REPLY (Y=YES; N=NO)

SSM2060 MOECHTEN SIE IHRE LAUFENDEN PROZEDUREN ABBRECHEN ? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Bedeutung

Beim Dialogverkehr fuer "Prompting" von Prozedur Parameter wird K2 gedrueckt.

Y: Alle aktivierten Prozeduren werden abgebrochen.

N: Prozedur laeuft weiter, letztes "Prompting" wird wiederholt.

SSM2061 ERROR DURING THE ACCESS TO A LIBRARY ELEMENT

SSM2061 FEHLER BEIM ZUGRIFF ZU EINEM PLAM-ELEMENT

Bedeutung

- Syntax-Fehler im Name des Elements,
- DVS-Fehler beim Zugriff zur Bibliothek,
- Die Bibliothek ist keine PLAM-Bibliothek,
- Die Bibliothek ist leer,
- Element nicht vorhanden in Bibliothek,
- PLAM-Fehler bei der PLAM-Bearbeitung,
PLAM nicht vorhanden.

SSM2062 Command too long for SYSFILE internal area

SSM2062 Kommando zu lang fuer SYSFILE internen Bereich

SSM2063 THE REQUEST OF MEMORY FOR SYSFILE PROCESSING IS UNSUCCESSFUL. COMMAND NOT
PROCESSED

SSM2063 SPEICHERPLATZ-ANFORDERUNG FUER SYSFILE-PROZESS NICHT ERFOLGREICH. KOMMANDO
NICHT AUSGEFUEHRT

Maßnahme

Grund fuer das Erreichen der Benutzer-Speicher-Grenze untersuchen oder den Systemverwalter verstaendigen.

SSM2064 THE FILE REFERENCED IN THE COMMAND CANNOT BE PROCESSED IN RFA MODE. COMMAND TERMINATED

SSM2064 IM RFA-MODUS KEINE BEARBEITUNG DER IN DIESEM KOMMANDO ANGEGEBENEN DATEI MOEGLICH. KOMMANDO BEENDET

Bedeutung

Diese Kommandos koennen nicht verwendet werden fuer Ferndateien:

/CALL-PROCEDURE

/ENTER-JOB

/ASSIGN-SYSxxx.

SSM2065 END OF FILE REACHED DURING PROCESSING OF PROCEDURE FILE

SSM2065 DATEI-ENDE ERREICHT WAEHREND BEARBEITUNG DER PROZEDUR-DATEI

Bedeutung

Waehrend der Bearbeitung der Prozedurdatei wurde ein EOF erreicht, ohne dass ein /END-PROCEDURE erkannt wurde.

SSM2066 SPOOLOUT REQUESTED FOR '(&00)'. SPOOL NOT AVAILABLE. DO YOU WANT TO WAIT FOR 'SPOOL READY'? REPLY (Y=YES; N=NO)

SSM2066 SPOOLOUT FUER '(&00)' ANGEFORDERT. SPOOL NICHT VERFUEGBAR. 'SPOOL READY' ABWARTEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Bedeutung

(&00): SYSOUT, SYSLST oder SYSOPT.

Maßnahme

Y: Der Prozess wartet auf 'SPOOL READY' (Datenstation ist nicht verfuegbar bis der Auftrag von SPOOL angenommen wurde).

N: Der SPOOLOUT-Auftrag wird geloescht und der Prozess laeuft weiter.

SSM2067 SPOOL NOT AVAILABLE. THE SPOOLOUT REQUEST IS DEFERRED UNTIL 'SPOOL READY'

SSM2067 SPOOL NICHT VERFUEGBAR. DER SPOOLOUT-AUFTRAG WIRD BIS 'SPOOL READY' ZURUECKGESTELLT

SSM2068 TASK NOT IN PROCEDURE MODE. COMMAND TERMINATED

SSM2068 TASK IST NICHT IM PROZEDUR-MODUS. KOMMANDO IGNORIERT

SSM2074 SPOOL NOT LOADED OR NOT READY. COMMAND TERMINATED

SSM2074 SPOOL IST NICHT GELADEN ODER NICHT BETRIEBSBEREIT. KOMMANDO BEENDET

(B) Routing code: * Weight: 99

SSM2075 SPOOLOUT REQUESTED FOR FILE '(&00)'? REPLY (Y=YES; N=NO)

SSM2075 SPOOLOUT FUER '(&00)' ANGEFORDERT? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Bedeutung

(&00): SYSLST, SYSOUT oder SYSOPT.

Maßnahme

Y: Die SPOOLOUT-Anforderung wird akzeptiert und der Prozess laeuft weiter.

N: Der SPOOLOUT-Auftrag wird geloescht und der Prozess laeuft weiter.

SSM2221 PROGRAM/TASK TERMINATED: 'MAXOPT' REACHED
 SSM2221 PROGRAMM/TASK BEENDET: 'MAXOPT' ERREICHT

Bedeutung

Der maximale Wert von SYSOPT wird erreicht und, der Benutzer moechte die Bearbeitung nicht fortsetzen. Das Programm (WRTOT Saetze) wird ohne Speicherausdruck beendet.

Maßnahme

Programmfehler (z.B. Schleife): Das Programm korrigieren und erneut starten.
 MAXOPT-Grenze zu niedrig: Die MAXOPT-Grenze erhoehen und erneut starten.

SSM2222 SPECIFIED MAXLST LIMIT REACHED. CONTINUE? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SSM2222 ANGEGEBENE MAXLST-GRENZE ERREICHT. FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Maßnahme

Y: Der Benutzer moechte fortsetzen. Der MAXLST-Zaehler wird wieder auf Null gesetzt und der vorher definierte Grenzwert bleibt erhalten.
 N: Der Benutzer moechte abbrechen. Das Programm wird ohne Dump beendet (Termination Code SSM2223).

SSM2223 PROGRAM/TASK TERMINATED: 'MAXLST' REACHED
 SSM2223 PROGRAMM/TASK BEENDET: 'MAXLST' ERREICHT

Bedeutung

Der maximale Wert von SYSLST wird erreicht und der Benutzer moechte die Bearbeitung nicht fortsetzen. Das Programm (WRLST Saetze) wird ohne Speicherausdruck beendet.

Maßnahme

Programmfehler (z.B. Schleife): Das Programm korrigieren und wieder versuchen.
 MAXLST-Grenze zu niedrig: Die MAXLST-Grenze erhoehen und wieder versuchen.

SSM2225 CLOSE ERROR ON SYSTEM FILE. JOB CONTINUES
 SSM2225 FEHLER BEIM SCHLIESSEN EINER SYSTEM-DATEI. AUFTRAG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Beim Schliessen einer katalogisierten Systemdatei (SYSOUT,SYSLST,SYSOPT) wurde ein Fehler entdeckt.

SSM2226 SPECIFIED MAXOPT LIMIT REACHED. CONTINUE? REPLY (Y=YES; N=NO)
 SSM2226 ANGEGEBENE MAXOPT-GRENZE ERREICHT. VERARBEITUNG FORTSETZEN? ANTWORT (Y=JA; N=NEIN)

Maßnahme

Y: Der Benutzer moechte fortsetzen. Der MAXOPT-Zaehler wird auf Null zurueckgesetzt und der vorher definierte Grenzwert bleibt erhalten.
 N: Der Benutzer moechte abbrechen. Das Programm wird ohne Dump beendet (Termination Code SSM2021).

SSM2227 SYSTEM ERROR DURING 'DCTI' PROCESSING IN TIAM
 SSM2227 SYSTEM-FEHLER BEIM DCTI-PROZESS IM TIAM

Bedeutung

ERRLOG-Eintrag wird erstellt.

SSM2250 INCONSISTENT LOGGING LINE SIZE, 132 IS ASSUMED
 SSM2250 NICHT-UEBEREINSTIMMENDE PROTOKOLLZEILELAENGE, 132 IST ANGENOMMEN

Bedeutung

LOGGING-LINE-SIZE Bereich ist 16..2044, 132 ist der Standard.

Maßnahme

Keine, das Kommando wird angenommen

SSM3000 PLAM '(&00)' ERROR '(&01)'/ '(&02)' ON LIBRARY '(&03)'. COMMAND NOT PROCESSED.
 CHECK ERROR CODE

SSM3000 PLAM '(&00)'-FEHLER '(&01)'/ '(&02)' AUF DER BIBLIOTHEK '(&03)'. KOMMANDO NICHT
 AUSGEFUEHRT. FEHLERCODE PRUEFEN

Bedeutung

(&00): ATTACH/OPEN/GET/CLOSE/DETACH.

(&01): Erster PLAM-Fehlercode.

(&02): Zweiter PLAM-Fehlercode.

(&03): Bibliotheksname.

SSM3001 PLAM NOT IN SYSTEM. COMMAND NOT PROCESSED. CONTACT SYSTEM ADMINISTRATOR
 SSM3001 PLAM NICHT IM SYSTEM. KOMMANDO NICHT AUSGEFUEHRT. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

SSM3005 SYSTEM ERROR DURING '\$SINF' PROCESSING. TASK TERMINATED ABNORMALLY. CONTACT
 SYSTEM ADMINISTRATOR

SSM3005 SYSTEM-FEHLER BEI DER \$SINF-BEARBEITUNG. TASK ABNORMAL BEENDET. SYSTEMVERWALTER
 VERSTAENDIGEN

Bedeutung

Systemfehler waehrend der CLASS-2-OP-Zugriff-Bearbeitung.

SSM3015 ABNORMAL PROGRAM TERMINATION DUE TO A WRONG ADDRESS OF THE ERROR ROUTINE.
 PROGRAM ABORTED

SSM3015 ABNORMALE PROGRAMM-BEENDIGUNG VERURSACHT DURCH EINE FALSCHER ADRESSE DER FEHLER-
 ROUTINE. PROGRAMM ABGEBROCHEN

Bedeutung

Der Fehlercode wird im Benutzer-Register 15 angegeben.

Maßnahme

Das Benutzer-Programm korrigieren und erneut starten.

SSM3016 SYSTEM ERROR DURING 'TIAM' PROCESSING
SSM3016 SYSTEM-FEHLER BEI DER TIAM-BEARBEITUNG

Bedeutung

ERRLOG-Eintrag wird erstellt.

SSM3017 PARAMETER LIST NOT ACCESSIBLE FOR SVC39. PROGRAM TERMINATED WITH DUMP
SSM3017 PARAMETER-LISTE NICHT ERREICHBAR FUER SVC39. PROGRAMM MIT DUMP BEENDET

Maßnahme

Das Benutzer-Programm korrigieren und erneut starten.

SSM3018 PARAMETER LIST NOT ACCESSIBLE FOR OLD SYSFILE SVC (NOT 39). PROGRAM TERMINATED
WITH DUMP

SSM3018 PARAMETER-LISTE NICHT ERREICHBAR FUER ALTE SYSFILE SVC (NICHT 39). PROGRAMM MIT
DUMP BEENDET

Bedeutung

Das Benutzer-Programm korrigieren und erneut starten.

SSM3019 'YTIOUT' ISSUED FROM NON-PRIVILEGED PROGRAM. PROGRAM TERMINATED ABNORMALLY
SSM3019 'YTIOUT' WIRD AUS NICHT-PRIVILEGIERTEM PROGRAMM GELIEFERT. PROGRAMM ABNORMAL
BEENDET

Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut starten.

SSM3026 FILE NAME MISSING. COMMAND REJECTED
SSM3026 DATEINAME FEHLT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Operand 'NAME=' muss angegeben werden, wenn '(DISKETTE)' oder '(MN)' und
'VOLUME=' angegeben sind.

Maßnahme

Korrigiertes Kommando eingeben.

SSM3027 'VOLUME' OPERAND MISSING. COMMAND REJECTED
SSM3027 VOLUME-OPERAND FEHLT. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Operand 'VOLUME' fehlt, waehrend '(DISKETTE)' oder '(MN)' und 'NAME='
spezifiziert sind.

Maßnahme

Korrigiertes Kommando eingeben.

SSM3028 '(&00)' IS NO FD I/O DEVICE. COMMAND REJECTED
 SSM3028 '(&00)' IST KEIN DISKETTEN-LAUFWERK. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Benutzer hat 'TO-FILE=*DISKETTE(UNIT=,...)' angegeben aber UNIT '(&00)' passt zu keinem Disketten-Laufwerk.

(&00): Geraetenname (UNIT).

Maßnahme

Korrigiertes Kommando eingeben mit richtiger Disketten-I/O- Geraete-Mnemonik (ggf. Operateur fragen).

SSM3029 'SYSIPT' IS NOT ALLOWED FOR FLOPPY DISK. COMMAND REJECTED
 SSM3029 'SYSIPT' IST NICHT FUER DISKETTEN ZUGELASSEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Der Benutzer hat 'TO-FILE=*DISKETTE(UNIT=,...)' angegeben.

Maßnahme

Die Systemdatei SYSIPT kann mit dem Makro RDCRD nicht auf ein Disketten-Laufwerk gelegt werden. Der Benutzer darf den Makro RDATA benutzen und kann die Systemdatei SYSDTA auf ein Disketten-Laufwerk zuweisen.

SSM3030 A FD I/O DEVICE IS ALREADY ASSIGNED. PROCESSING CONTINUES
 SSM3030 EIN DISKETTEN-LAUFWERK IST SCHON ZUGEWIESEN. DIE BEARBEITUNG GEHT WEITER

Bedeutung

'SYSDTA' ist schon einem Disketten-Laufwerk zugewiesen mit neuen oder gleichen Werten. Diese Werte koennen deshalb nicht akzeptiert werden.

SSM3031 VALIDATION OPERANDS ERROR. COMMAND REJECTED
 SSM3031 FEHLER BEI DER AUSWERTUNG DES OPERANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Ein Kommando 'ASSIGN-SYSLST' wurde eingegeben mit:

- 1) einem ND2-Operanden.
 NDFILE existiert aber enthaelt nicht die angegebenen Werte (MXM oder LOOP-Saetze)
- 2) Einem LOOP-Operanden. Es existiert aber kein NDFILE oder SPOOLFILE.
- 3) Es liegt ein fehlerhafter Wert (>31) fuer den SHIFT-Operanden vor.

Maßnahme

Korrigiertes Kommando erneut eingeben.

SSM3034 ASSIGNMENT IS ALREADY PRIMARY. PROCESSING CONTINUES
 SSM3034 ANGEGEBENE SYSTEM-DATEI BEREITS 'PRIMARY'. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Der Benutzer gab ein /ASSIGN-SYSxxx Kommando ein, um SYSIPT oder SYSDTA auf die urspruengliche Zuweisung zu aendern; diese Zuweisung ist bereits erfolgt.

SSM3035 ASSIGNMENT ALREADY THE SAME AS '(&00)'. PROCESSING CONTINUES
 SSM3035 DIE ZUORDNUNG IST BEREITS DIESELBE WIE '(&00)'. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Die spezifizierte System-Datei wird bereits ordnungsgemaess zugeordnet. Das Kommando wird ignoriert.

(&00): 'SYSCMD' oder 'SYSDTA'.

SSM3036 'SYSIPT' CANNOT BE ASSIGNED TO A TERMINAL
 SSM3036 SYSTEM-DATEI 'SYSIPT' KANN NICHT EINEM DATEN-ENDGERAET (TERMINAL) ZUGEWIESEN WERDEN

Maßnahme

SYSIPT einem passenden Geraet zuweisen.

SSM3039 NO PRIMARY ASSIGNMENT EXISTS FOR FILE REASSIGNMENT
 SSM3039 DIE ZUWEISUNG DER ANGEGEBENEN SYSTEM-DATEI WURDE NICHT VERAENDERT. PRIMAER-ZUWEISUNG NICHT NOTWENDIG. KOMMANDO IGNORIERT

Bedeutung

Der Benutzer versuchte, eine Datei auf die Primaerzuweisung erneut zuzuweisen, aber fuer die Datei wurde bisher keine Primaerzuweisung festgelegt.

Maßnahme

Datei zuweisen und erneut versuchen.

SSM3042 DMS ERROR '(&00)' ON FILE '(&01)'. JOB ABORTED. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION
 DMS(&00)
 SSM3042 DVS-FEHLER '(&00)' BEIM EROEFFNEN DER DATEI '(&01)'. AUFTRAG ABGEBROCHEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&00)

(C) Routing code: J Weight: 99

Bedeutung

Beim Eroeffnen der Datei, die SYSCMD zugeordnet ist, wurde ein Fehler festgestellt. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

Maßnahme

Zustand der Datei ueberpruefen und Auftrag erneut einleiten.

SSM3052 'SYSDTA' OR 'SYSIPT' REASSIGNED TO PRIMARY. PROCESSING CONTINUES
 SSM3052 'SYSDTA' ODER 'SYSIPT' WIRD PRIMARY ZUGEWIESEN. BEARBEITUNG WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

An dem Anhaltzeitpunkt wurde SYSDTA oder SYSIPT zugewiesen. Diese Zuweisung geht verloren. SYSDTA oder SYSIPT wird wieder PRIMARY zugewiesen. Kommando wird fortgesetzt.

SSM3053 INVALID OPERAND OR COMBINATION OF OPERANDS. COMMAND REJECTED
 SSM3053 FEHLER BZW. UNLOGISCHE VERBINDUNG IN OPERANDEN. KOMMANDO ABGEWIESEN

SSM3054 ILLEGAL UNIT NUMBER FOR SVC39. PROGRAM TERMINATED ABNORMALLY
 SSM3054 UNGUELTIGE 'UNIT NUMBER' FUER SVC39. PROGRAMM ABNORMAL BEENDET

Bedeutung

Die 'UNIT NUMBER' von SVC39 Vorsatz-Parameter-Liste ist ungueltig oder nicht unterstuetzt.

Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut aufrufen.

SSM3055 USER SPECIFIED INCORRECT 'RECFORM' FOR THE FILE
 SSM3055 UNGUELTIGES SATZFORMAT (RECFORM) IN DER ANGEgebenEN DATEI

Bedeutung

Eine SAM-oder ISAM-Datei enthaelt ein ungueltiges Satzformat.

SSM3056 FILE '(&00)' COULD NOT BE OPENED, DUE TO DMS ERROR: '(&01)'. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

SSM3056 DATEI '(&00)' KONNTE NICHT EROEFFNET WERDEN, WEGEN DVS-FEHLER: '(&01)'. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Warranty: Y

Bedeutung

Bei der Bearbeitung eines /ASSIGN-SYSxxx Kommandos trat einer der beiden Faelle auf:

- SYSDTA oder SYSIPT = Dateiname ist angegeben, aber es gibt keine Datei mit diesem Namen.
- SYSLST oder SYSOPT = Dateiname ist angegeben, aber es gibt bereits eine Datei mit diesem Namen.

Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt bzw. der DVS-Beschreibung entnommen werden.

Maßnahme

Fehler korrigieren in Abhaengigkeit des DVS-Fehlercodes und Kommando wiederholen.

SSM3057 UNRECOVERABLE ERROR ON LINE '(&00)'. TERMINAL STATUS : '(&01)'
 SSM3057 NICHT BEHEBBARER FEHLER AUF LEITUNG '(&00)'. TERMINAL-STATUS : '(&01)'
 (C) Routing code: E Weight: 70

Bedeutung

Ein schwerer Kommunikationsfehler trat waehrend der Bearbeitung bei Leitung (&00) auf.

(&00): Prozessor- /Stations-Name.

(&01): Terminal-Status: X'00' - ein Problem existiert, aber Terminal ist jetzt OK.

X'80' - Verbindung abgebaut

X'40' - Dialogtask im Terminalwait

X'20' - IO durch break/escape abgebrochen

X'10' - IO busy

X'08' - Omnis Simulation.

SSM3058 24-BIT SVC USED IN 31-BIT ADDRESSING MODE. PROGRAM TERMINATED ABNORMALLY
 SSM3058 24-BIT-SVC IM 31-BIT-ADRESSE-MODUS BENUTZT. PROGRAMM ABNORMAL BEENDET

Bedeutung

Die SYSFILE-Makros mit PARMOD=24 sind im XS-Modus nicht erlaubt.

Maßnahme

Die Makros mit PARMOD=31 benutzen oder das Programm in nicht-XS Modus laden.

SSM3059 NEW RETURN CODE NOT PROVIDED TO OLD 24-BIT SVC CALLER. PROGRAM TERMINATED
 ABNORMALLY

SSM3059 NEUER RETURN-CODE WIRD NICHT AN ALTEN 24-BIT-SVC-AUFRUFER GELIEFERT. PROGRAMM
 ABNORMAL BEENDET

Bedeutung

Ein nur mit PARMOD=31 Makros unterstützter Returncode wird gefunden, während PARMOD=24 Makros benutzt wurden. Abnormale Programm-Beendigung aus Kompatibilitätsgründen (denn neue Returncodes werden nicht durch die alte Schnittstelle unterstützt).

Maßnahme

Das Programm korrigieren und erneut starten.

SSM3060 NO DEVICE AVAILABLE FOR SWITCHING FILE FROM DISK TO TAPE/CARTRIDGE. CONTINUE?
 REPLY (R=RETRY (TAPE); T=TERMINATE; M=TRY ON CARTRIDGE)

SSM3060 KEIN FREIES GERÄT FÜR DAS DATEIUMSCHALTEN VON PLATTE AUF BAND/MBK VORHANDEN.
 FORTSETZEN? ANTWORT (R=WIEDERHOLEN (BAND); T=BEENDEN; M=VERSUCHEN MBK)

(C) Routing code: * Weight: 98

Maßnahme

R: Der Prozess versucht wieder ein freies Gerät (Band) zu bekommen.

T: Die Systemdatei wird 'PRIMARY' zugewiesen.

M: Der Prozess versucht ein freies Gerät (MBK) zu bekommen.

SSM3061 ILLOGICAL CONDITION ENCOUNTERED DURING ERASE OR SPOOLOUT OF SYSTEM FILES. TASK
 TERMINATED ABNORMALLY. CONTACT SYSTEM ADMINISTRATOR

SSM3061 UNLOGISCHE BEDINGUNG FESTGESTELLT WAHREND LOESCHEN ODER SPOOLOUT VON SYSTEM
 DATEIEN. AUFTRAG ABNORMAL BEENDET. SYSTEMVERWALTER VERSTAENDIGEN

Bedeutung

Die für die SYSFILE-Bearbeitung vorgesehene Parameter-Liste ist ungültig.

SSM3063 SYSTEM ERROR DURING RESTART PROCESSING

SSM3063 SYSTEM-FEHLER BEIM RESTART-PROZESS

SSM3064 SYSTEM ERROR DURING ASSIGNMENT OF A PRIMARY OUTPUT FILE (SYSOUT, SYSLST, SYSOPT)

SSM3064 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUWEISUNG DER PRIMÄR-DATEI (SYSOUT, SYSLST, SYSOPT)

(C) Routing code: * Weight: 99

SSM3100 SDF-P VARIABLE '(&00)' DOESN'T EXIST
 SSM3100 SDF-P VARIABLE '(&00)' IST NICHT VORHANDEN

Warranty: Y

Bedeutung

Die Variable muss mit /DECLARE-VARIABLE vordefiniert sein.

SSM3101 INVALID TYPE FOR VARIABLE '(&00)'
 SSM3101 UNGUELTIGER TYP FUER SDF-P VARIABLE '(&00)'

Warranty: Y

Bedeutung

Den Typ aendern oder eine andere List Variable benutzen.

SSM3102 THE SUBSYSTEM SDF-P IS NOT AVAILABLE
 SSM3102 DAS SUBSYSTEM SDF-P IST NICHT VERFUEGBAR

SSM3103 UNRECOVERABLE ERROR ON SDF-P VARIABLE. SYSTEM FILE REASSIGNED TO *PRIMARY
 SSM3103 FEHLERHAFTER ZUGRIFF ZU SDF-P VARIABLE. ZUWEISUNG AN *PRIMARY RUECKGESETZT

SSM3200 AN ERROR OCCURRED DURING THE SYSFILE PLAM PROCESSING
 SSM3200 FEHLER BEI DER PLAM-BEARBEITUNG

SSM3210 THE *LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),T=(&03)) CANNOT BE OPENED DUE TO PLAM
 ERROR (PLA(&04))

SSM3210 PLAM-FEHLER (PLA(&04)) BEIM EROEFFNEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00),
 E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

(&01): Name des Elements

(&02): Version des Elements

(&03): Typ des Elements

(&04): PLAM-Fehlercode

Das Element der Bibliothek kann nicht geoeffnet werden. Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten. Naehere Information ueber den PLAM-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

SSM3215 LIBRARY '(&00)' NOT FOUND
 SSM3215 BIBLIOTHEK '(&00)' NICHT VORHANDEN

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

Die Bibliothek existiert nicht. Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

SSM3220 THE SPECIFIED LIBRARY (&00) IS NOT A PLAM LIBRARY
 SSM3220 DIE BIBLIOTHEK (&00) IST KEINE PLAM-BIBLIOTHEK

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

Der Typ der Bibliothek muss PLAM sein. Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

SSM3225 THE *LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),T=(&03)) CANNOT BE OPENED DUE TO DMS
ERROR (DMS(&04))

SSM3225 DVS-FEHLER (DMS(&04)) BEIM EROEFFNEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00),
E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

(&01): Name des Elements

(&02): Version des Elements

(&03): Typ des Elements

(&04): DVS-Fehlercode

Das Element der Bibliothek kann nicht geoeffnet werden. Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

SSM3230 ELEMENT '(&01)(VERSION=(&02)),TYPE=(&03)' NOT FOUND IN LIBRARY '(&00)'

SSM3230 ELEMENT '(&01)(VERSION=(&02)),TYP=(&03)' NICHT VORHANDEN IN BIBLIOTHEK '(&00)'

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

(&01): Name des Elements

(&02): Version des Elements

(&03): Typ des Elements

Das Element existiert nicht in der Bibliothek. Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

SSM3235 THE *LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),T=(&03)) IS LOCKED

SSM3235 DAS '*LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))' IST GESPERRT

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

(&01): Name des Elements

(&02): Version des Elements

(&03): Typ des Elements

Das Element der Bibliothek ist gesperrt. Die vorhergehende Zuweisung bleibt erhalten.

Maßnahme

Versuchen Sie es spaeter wieder.

SSM3240 THE *LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),T=(&03)) CANNOT BE CLOSED DUE TO DMS ERROR (DMS(&04))

SSM3240 DVS-FEHLER (DMS(&04)) BEIM SCHLIESSEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00), E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

(&01): Name des Elements

(&02): Version des Elements

(&03): Typ des Elements

(&04): DVS-Fehlercode

Das Element der Bibliothek kann nicht geschlossen werden. Naehere Information ueber den DVS-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

SSM3245 *LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),T=(&03)) CANNOT BE CLOSED DUE TO PLAM ERROR (PLA(&04))

SSM3245 PLAM-FEHLER (PLA(&04)) BEIM SCHLIESSEN DES '*LIB-ELEM(L=(&00), E=(&01)(V=(&02)),T=(&03))'

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

(&01): Name des Elements

(&02): Version des Elements

(&03): Typ des Elements

(&04): PLAM-Fehlercode

Das Element der Bibliothek kann nicht geschlossen werden. Naehere Information ueber den PLAM-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

SSM3250 THE SWITCHING FROM DISK TO TAPE CANNOT BE DONE DUE TO PLAM ERROR (PLA(&00)). THE SYSTEM FILE IS REASSIGNED TO *PRIMARY

SSM3250 PLAM-FEHLER 'PLA(&00)' BEIM UMSCHALTEN VON PLATTE AUF BAND.SYSTEM-DATEI WIRD '*PRIMARY' ZUGEWIESEN

Bedeutung

Naehere Information ueber den PLAM-Fehler kann ueber das /HELP-MSG-INFORMATION Kommando erfragt werden.

SSM3252 SYSTEM ERROR DURING THE ASSIGNMENT OF THE FILE ON TAPE

SSM3252 SYSTEM-FEHLER BEI DER ZUORDNUNG EINER DATEI AUF BAND

SSM3254 INSUFFICIENT SPACE ON DISK FOR THE *LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)), T=(&03))
 SSM3254 UNGENUEGENDER PLATTENSPEICHER FUER DAS '*LIB-ELEM(L=(&00),E=(&01)(V=(&02)),
 T=(&03))'

Bedeutung

(&00): Name der Bibliothek

(&01): Name des Elements

(&02): Version des Elements

(&03): Typ des Elements

Plattenspeichermangel.

SSM3255 THE LIBRARY-ELEMENT WILL BE COPIED AND EXTENDED ON TAPE UNDER THE NAME '(&00)'
 SSM3255 DAS ELEMENT DER BIBLIOTHEK WIRD AUF BAND UNTER DEM NAME '(&00)' KOPIERT UND
 ERGAENZT

Bedeutung

(&00): Name der Datei auf Band

Das Element der Bibliothek wird auf einer Datei kopiert.

SSM3256 DO YOU WANT TO COPY AND EXTEND THE LIBRARY-ELEMENT ON TAPE UNDER THE NAME '(&00)'
 OR TO CONTINUE ON *PRIMARY ? REPLY (T=TAPE,M=MBK,P=*PRIMARY,N=NO)
 SSM3256 MOECHTEN SIE DAS ELEMENT DER BIBLIOTHEK AUF BAND UNTER DEM NAME '(&00)' KOPIEREN
 UND ERGAENZEN ODER NACH *PRIMARY WEITERSCHREIBEN ? ANTWORT (T=TAPE
 (BAND);M=MBK;P=*PRIMARY;N=NEIN)

Bedeutung

(&00): Name der Datei auf Band

Das Element der Bibliothek wird auf eine Datei kopiert.

Maßnahme

T: Ein Band wird gewünscht.

M: Ein MBK wird gewünscht.

P: Die System-Datei wird *PRIMARY zugewiesen.

N: Die System-Datei wird *DUMMY zugewiesen.

SSM3260 'FILE' PARAMETER ONLY AVAILABLE FOR DMS FILES
 SSM3260 'FILE' PARAMETER DARF NUR FUER DMS DATEIEN EINGEGEBEN WERDEN

SSM3280 AN ERROR OCCURRED DURING THE /COPY-SYSTEM-FILE COMMAND PROCESSING
 SSM3280 FEHLER BEI DER /COPY-SYSTEM-FILE KOMMANDO-BEARBEITUNG

SSM3282 THE SYSTEM FILE IS NOT *PRIMARY. COMMAND REJECTED
 SSM3282 DIE SYSTEM DATEI IST KEINE PRIMARY SYSTEM DATEI. KOMMANDO ABGELEHNT

Bedeutung

Nur eine Primary System-Datei kann mit dem /COPY-SYSTEM-FILE Kommando kopiert werden.

SSM3283 SYSTEM FILE IS EMPTY. COMMAND IGNORED
 SSM3283 SYSTEM-DATEI IST LEER. KOMMANDO IGNORIERT

Bedeutung

Ein /COPY-SYSTEM-FILE Kommando wurde fuer eine leere System-Datei gegeben.

SSM3284 DMS ERROR (DMS(&00)) DURING PROCESSING ON FILE (&01)
 SSM3284 DVS-FEHLER (DMS(&00)) AUF DER DATEI (&01) BEI DER BEARBEITUNG DES /COPY-SYSTEM-
 FILE KOMMANDOS

Warranty: Y

Bedeutung

(&00): DVS-Fehlercode

(&01): Name der Datei

DVS-Fehler bei der /COPY-SYSTEM-FILE Kommando-Bearbeitung. Wenn moeglich, die im Kommando betroffene Systemdatei wieder verwenden. Sonst wird eine neue Primary Systemdatei geoeffnet.

SSM4000 ENTER OR PROCEDURE FILE IS NOT OF TYPE SAM OR ISAM. COMMAND REJECTED
 SSM4000 ENTER- BZW PROZEDURDATEI IST NICHT VOM TYP SAM ODER ISAM. KOMMANDO
 ZURUECKGEWIESEN

Bedeutung

Die Enter- bzw Prozedurdatei ist keine SAM oder ISAM Datei, weshalb das Kommando zurueckgewiesen wird.

SSM4001 ENTER OR PROCEDURE FILE RECORD FORMAT IS NOT VARIABLE LENGTH. COMMAND REJECTED
 SSM4001 ENTER- BZW PROZEDURDATEI SATZFORMAT NICHT VARIABLE LAENGE. KOMMANDO
 ZURUECKGEWIESEN

Bedeutung

Das Format der Saetze in der Enter- bzw Prozedurdatei ist nicht von variabler Laenge, weshalb das Kommando zurueckgewiesen wird.

SSM4002 DELETE OPTION IGNORED FOR MEMBER OF LMS-LIBRARY. COMMAND PROCESSING CONTINUED
 SSM4002 DELETE OPTION IGNORIERT FUER LMS-BIBLIOTHEKSELEMENT. KOMMANDO WIRD FORTGESETZT

Bedeutung

Elemente aus LMS-Bibliotheken koennen nicht mit der Angabe DELETE=YES im Kommando /ENTER-JOB geloescht werden. Der Operand wird ignoriert und die Kommandoverarbeitung fortgesetzt.

SSM4003 INVALID LENGTH OF THE FIRST COMMAND IN ENTER OR PROCEDURE FILE. COMMAND REJECTED
SSM4003 DAS ERSTE KOMMANDO IN DER ENTER- BZW PROZEDURDATEI HAT EINE UNZULAESSIGE LAENGE.
KOMMANDO ABGEWIESEN

Bedeutung

Moegliche Ursachen:

- Das erste Kommando in der angegebenen Datei ist zu lang im Hinblick auf durch den Kommandofortsetzungsmechanismus vorgegebene Begrenzung.
- Der Satz enthaelt nur den ISAM-Schluessel.

SSM4005 INVALID FORMAT OF THE FIRST COMMAND IN ENTER OR PROCEDURE FILE. COMMAND REJECTED
SSM4005 FORMAT DES ERSTEN KOMMANDO IN DER ENTER- BZW PROZEDURDATEI UNZULAESSIG. KOMMANDO
ZURUECKGEWIESEN

Bedeutung

In der angegebenen Datei fehlt in einer Fortsetzungszeile des ersten Kommandos der einleitende Schraegstrich.

SSM4006 ACCESS TO ENTER OR PROCEDURE FILE '(&00)' IN ERROR. DMS ERROR CODE '(&01)'.
COMMAND REJECTED. DMS ERROR: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)
SSM4006 DVS-FEHLER '(&01)' BEIM ZUGRIFF AUF DER ENTER- BZW PROZEDURDATEI '(&00)'.
KOMMANDO ZURUECKGEWIESEN. DVS-FEHLER: /HELP-MSG-INFORMATION DMS(&01)

Bedeutung

Das Datenverwaltungssystem hat beim Zugriff auf die angegebene Datei einen Fehler erkannt.

(&00): Name der Enter- bzw. Prozedurdatei.

(&01): DVS Fehlerschluessel.

Literatur

BS2000/OSD

Softbooks Deutsch

Zielgruppe

BS2000/OSD-Anwender

Inhalt

Auf der CD-ROM „BS2000/OSD SoftBooks Deutsch“ sind nahezu alle deutschen Handbücher und Readme-Dateien zur BS2000-Systemsoftware der aktuellsten BS2000/OSD-Version und auch von Vorgängerversionen gespeichert, incl. der aufgeführten Handbücher. Diese Softbooks finden Sie auch im Internet auf unserem Manual Server. Sie können in den Handbüchern nachschlagen oder sich vollständige Handbücher herunterladen.

Bestellnummer der CD-ROM

U26175-J8-Z125-1

Internet-Adresse

<http://manuals.fujitsu-siemens.com>

BS2000/OSD-BC

Dienstprogramme

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich sowohl an den nichtprivilegierten Anwender als auch an die Systembetreuung.

Inhalt

Es beschreibt die mit dem BS2000-Grundausbau BS2000/OSD-BC ausgelieferten Dienstprogramme.

BS2000/OSD-BC

Einführung in die Systembetreuung
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an die Systembetreuung und das Operating des Betriebssystems BS2000/OSD.

Inhalt

Es sind u.a. folgende Themen zur Verwaltung und Überwachung des BS2000/OSD-Grundausbau enthalten: Systemeinleitung, Parameterservice, Job- und Tasksteuerung, Speicher-, Geräte-, Benutzer-, Datei- und Pubset-Verwaltung, Privilegienvergabe, Accounting und Operatorfunktionen.

BS2000/OSD-BC

Kommandos Band 1, A – C
Kommandos Band 2, D – MOD-I
Kommandos Band 3, MOD-J – R
Kommandos Band 4, S – SH-O
Kommandos Band 5, SH-P – Z
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Die Handbücher wenden sich sowohl an den nichtprivilegierten Anwender als auch an die Systembetreuung.

Inhalt

Die Handbücher enthalten die Kommandos des BS2000/OSD-Grundausbau und ausgewählter Produkte mit der Funktionalität für alle Privilegien. Die Kommando- und Operandenfunktionen werden ausführlich beschrieben; viele Beispiele unterstützen das Verständnis. Am Anfang informiert eine Übersicht über alle in Band 1-5 beschriebenen Kommandos. Der Anhang enthält u.a. Informationen zur Kommandoeingabe, zu „Bedingten Jobvariablenausdrücken“, Systemdateien, Auftragsschaltern und Geräte- und Volumetypen.

Das umfangreiche Stichwortverzeichnis enthält alle Stichwörter von Band 1-5.

Der Anhang enthält eine Übersicht zu den Ausgabespalten der SHOW-Kommandos der Komponente NDM.

Das umfangreiche Stichwortverzeichnis enthält alle Stichwörter von Band 1-5.

Hinweis zu den Handbüchern der BS2000/OSD-Vorgängerversionen

Die Kommandos zu BS2000/OSD V2.0 und V3.0 sind in den Handbüchern „Kommandos“ Band 1 bis Band 3 beschrieben.

BS2000/OSD-BC

Kommandos Band 6, Ausgabe in S-Variablen und SDF-P-BASYS
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an Programmierer und Anwender, die Prozeduren erstellen.

Inhalt

Band 6 enthält die tabellarische Darstellung aller S-Variablen, die von den SHOW-Kommandos bei einer strukturierten Ausgabe mit Werten versorgt werden. Weitere Kapitel:

- Einführung in das Arbeiten mit S-Variablen
- SDF-P-BASYS

BS2000/OSD

Makroaufrufe an den Ablaufteil
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an alle BS2000/OSD-Assembler-Programmierer.

Inhalt

Das Handbuch enthält eine Zusammenstellung der Makroaufrufe an den Ablaufteil, die ausführliche Beschreibung jedes Makroaufrufs mit Hinweisen und Beispielen sowie einen ausführlichen allgemeinen Lernteil.

BS2000/OSD-BC

Systemmeldungen Band 1, ACS - EMM
Systemmeldungen Band 2, ESM - NLX
Systemmeldungen Band 3, NMH - WAR
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Die Handbücher wenden sich an Systembetreuung, Operating und Anwender.

Inhalt

Die Handbücher enthalten die Systemmeldungen für den Grundausbau des Betriebssystems BS2000/OSD. Die Meldungen sind nach Meldungsklassen in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Die Meldungstexte der Meldungen sind in Deutsch und Englisch, die Bedeutungs- und Maßnahmetexte in Deutsch abgedruckt.

BS2000/OSD-BC

Verwaltung von Subsystemen (DSSM/SSCM)
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an die Systembetreuung und die Softwareberatung des BS2000.

Inhalt

Es werden das Subsystemkonzept des BS2000, die Dynamische Subsystemverwaltung DSSM und die Subsystemkatalog-Verwaltung SSCM mit den dazugehörigen Kommandos und Anweisungen beschrieben.

Distributed Print Services (BS2000/OSD)

Drucken in Computernetzen
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Anwender, Geräteverwalter und die Systembetreuung des BS2000/OSD.

Inhalt

Beschrieben werden für die drei Anwendergruppen Konzept, Nutzung und Verwaltung von Distributed Print Services. Beispiele zeigen die Einsatzmöglichkeiten von Distributed Print Services.

IDOM (BS2000/OSD)

Integrated Document & Output Management
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Anwender und die Systembetreuung des BS2000/OSD.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt das SPOOL-Subsystem IDOM, das ein Dokumenten- und Output-Management im BS2000/OSD ermöglicht.

JV (BS2000/OSD)

Jobvariablen
Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich sowohl an den nichtprivilegierten Anwender als auch an die Systembetreuung.

Inhalt

Es beschreibt die Verwaltung und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten von Jobvariablen. Die Kommandobeschreibungen sind getrennt nach den Funktionsbereichen der JVs aufgeführt. Die Makroaufrufe sind in einem eigenen Kapitel beschrieben.

PRISMAproduction/BS2000**SPS**

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Anwender und die Systembetreuung des BS2000/OSD.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt das Drucken auf APA-Druckern mit Hilfe des SPOOL-Subsystems SPS. Es werden folgende Themenbereiche behandelt: die Installation von SPS und APA-Druckern, das Erstellen und Bereitstellen von Druckdatei und Druckressourcen, die Migration von HP/HP90-Anwendungen in die AFP/SPDS-Welt, Parameterdateien, die Möglichkeiten des Druckens und der Druckgestaltung und das Verhalten in Fehlerfällen.

PRM (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an SPOOL-Anwender, Systembetreuung und RSO-Geräteverwalter.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt das Dienstprogramm PRM zur Erstellung und Verwaltung von Druckressourcen für BS2000-SPOOL. Es werden die zwei Benutzeroberflächen des Dienstprogramms beschrieben: die SDF-Anweisungen für Dialog- und Stapelbetrieb und die FHS-basierte Menüoberfläche für den Dialogbetrieb.

RSO (BS2000/OSD)**Remote SPOOL Output**

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Benutzer, RSO-Geräteverwalter, SPOOL-Verwalter und Systembetreuer des BS2000/OSD.

Inhalt

Für die einzelnen Anwendergruppen werden die Aufgaben und Möglichkeiten zur Nutzung und Steuerung von dezentralen Druckern (RSO-Drucker) beschrieben. Das Handbuch enthält die Druckermerkmale aller RSO-Drucker.

SCSIPCL (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Benutzer, Geräteverwalter und Systembetreuer.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt Konfiguration und Einsatz des Gerätetreibers SCSIPCL, mit dem schnelle PCL-Drucker an SR2000-Rechnern betrieben werden können.

SDF (BS2000/OSD)

Einführung in die Dialogschnittstelle SDF

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

BS2000/OSD-Anwender

Inhalt

Das Handbuch beschreibt die Dialog-Eingabe von Kommandos und Anweisungen im SDF-Format. Ein Schnelleinstieg mit leicht nachvollziehbaren Beispielen und weitere umfangreiche Beispiele erleichtern die Anwendung. SDF-Syntaxdateien werden erklärt.

SDF-P (BS2000/OSD)

Programmieren in der Kommandosprache

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

BS2000-Anwender und Systembetreuung.

Inhalt

SDF-P ist eine strukturierte Prozedursprache im BS2000. Nach einführenden Kapiteln zum Prozedur- und Variablenkonzept werden Kommandos, Funktionen und Makros ausführlich beschrieben.

SPCONV (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an Systembetreuung und Geräteverwalter.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt das Subsystem SPCONV. Das Handbuch beschreibt den Aufbau des Filtersystems und den Einsatz von Filtern.

SPOOL (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Anwender, den Spool & Print - Verwalter, den RSO-Geräteverwalter und die Systembetreuung.

Inhalt

Es wird der Betrieb von SPOOL beschrieben.

Spool & Print - Kommandos (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Anwender, den Geräteverwalter, den Cluster-Verwalter, den SPOOL-Verwalter und die Systembetreuung.

Inhalt

Es werden die verfügbaren Kommandos von SPOOL, Dprint, RSO, SCSIPCL und SPS beschrieben. Kommandos zur Subsystemverwaltung und zur Auftragssteuerung sind nicht beschrieben.

Spool & Print - Makros und Exits (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an Programmierer, die die Spool & Print Services in ihren Programmen direkt ansprechen wollen.

Inhalt

Das Handbuch beschreibt die Makros und Exits der Spool & Print Services einschließlich der Makros für virtuelle Drucker. Die Beschreibung der Makros ist nach Funktionen geordnet.

SPSERVE (BS2000/OSD)

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Das Handbuch wendet sich an nichtprivilegierte Benutzer, RSO-Geräteverwalter, Dprint-Cluster-Verwalter und die Systembedienung des BS2000/OSD.

Inhalt

Es wird das Dienstprogramm SPSEERVE mit allen Anweisungen dargestellt. Dabei werden alle Ergänzungen von SPOOL, RSO, SPCONV, PRM, Distributed Print Services, SCSIPCL und SPS berücksichtigt.

Bestellen von Handbüchern

Wenden Sie sich zum Bestellen von Handbüchern bitte an Ihre zuständige Geschäftsstelle.

Inhalt

Einleitung	1
Zielgruppe und Zweck	2
Änderungen und Ergänzungen gegenüber der vorigen Ausgabe	2
Bemerkungen zu den Meldungen	2
Readme-Datei	4
Meldungen	5
FEI Floppy Disk Export/Import	6
RBP Remote Batch Processing	12
SAP SPOOL APA for Printer	29
SCP SPOOL Command Processing	261
SCS SCSIPCL	323
SDC SPOOL Distributed Print Services (Client)	333
SDD SPOOL Distributed Print Services	342
SDM IDOM	372
SDV SPOOL Distributed Print Services (Server)	392
SFL SPCONV	394
SMR PRM	400
SPA SPOOL Processing Anchor	401
SPM SPOOL Parameter Management	408
SPR PRM	439
SPS SPOOL Subsystem / SPOOLSERVE	471
SRO SPOOL Remote Output	577
SRV SPSERVE	702
SRW SPSERVE Management	738
SSM SPOOL SYSFILE Management	739

Literatur **769**

Spool & Print - Meldungen

Benutzerhandbuch

Zielgruppe

Systembetreuung, RSO-Geräteverwalter und nichtprivilegierte Benutzer.

Inhalt

Meldungen zu SPOOL, RSO, SPSEIVE, PRM, SCSIPCL, SPCONV, SPS, SPOOLSYS, IDOM und Distributed Print Services. Meldungstexte in Deutsch und Englisch, Bedeutungs- und Maßnahmetexte in Deutsch. Garantierte Meldungen sind gekennzeichnet.

Ausgabe: März 2001

Datei: sp_meld.pdf

Copyright © Fujitsu Siemens Computers GmbH, 2001.

Alle Rechte vorbehalten.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller

Fujitsu Siemens Computers GmbH
Handbuchredaktion
81730 München

Kritik Anregungen Korrekturen

Fax: 0 700 / 372 00000

e-mail: DOCetc@mchp.siemens.de
<http://manuals.fujitsu-siemens.com>

Absender

Kommentar zu Spool & Print - Meldungen



Information on this document

On April 1, 2009, Fujitsu became the sole owner of Fujitsu Siemens Computers. This new subsidiary of Fujitsu has been renamed Fujitsu Technology Solutions.

This document from the document archive refers to a product version which was released a considerable time ago or which is no longer marketed.

Please note that all company references and copyrights in this document have been legally transferred to Fujitsu Technology Solutions.

Contact and support addresses will now be offered by Fujitsu Technology Solutions and have the format ...@ts.fujitsu.com.

The Internet pages of Fujitsu Technology Solutions are available at [http://ts.fujitsu.com/...](http://ts.fujitsu.com/) and the user documentation at <http://manuals.ts.fujitsu.com>.

Copyright Fujitsu Technology Solutions, 2009

Hinweise zum vorliegenden Dokument

Zum 1. April 2009 ist Fujitsu Siemens Computers in den alleinigen Besitz von Fujitsu übergegangen. Diese neue Tochtergesellschaft von Fujitsu trägt seitdem den Namen Fujitsu Technology Solutions.

Das vorliegende Dokument aus dem Dokumentenarchiv bezieht sich auf eine bereits vor längerer Zeit freigegebene oder nicht mehr im Vertrieb befindliche Produktversion.

Bitte beachten Sie, dass alle Firmenbezüge und Copyrights im vorliegenden Dokument rechtlich auf Fujitsu Technology Solutions übergegangen sind.

Kontakt- und Supportadressen werden nun von Fujitsu Technology Solutions angeboten und haben die Form ...@ts.fujitsu.com.

Die Internetseiten von Fujitsu Technology Solutions finden Sie unter [http://de.ts.fujitsu.com/...](http://de.ts.fujitsu.com/), und unter <http://manuals.ts.fujitsu.com> finden Sie die Benutzerdokumentation.

Copyright Fujitsu Technology Solutions, 2009