

後環緯

外部音源輸入 喇叭音源輸出

中層/重低音 麥克風輸入 側環繞

建碁 AOpen 保留修改本文件內容之一切規格及資訊的權利,恕不再另行通知。



安裝此主機板所需要的基本說明已 經詳述於此張"簡易安裝導引"之 中。若您需要更詳盡的解說,請參閱 紅利包光碟片中的線上使用手冊。感 謝您響應環保。



● 軟碟機排線 × 1

) Serial ATA 排線 x 1

) Serial ATA 電源線 x 1

) 紅利包光碟片 x 1

┃/O 擋板 x 1

# 自己DIY組裝





PART NO:

# 1. 安裝 CPU

本插座只適合 Intel 所推出的最新 FC-LGA4 CPU。其他規格的 CPU 將無法安裝。



2. 安裝 CPU 及系統散熱風扇

將 CPU 風扇接頭插入 4-pin 的 CPUFAN 接頭上。如果您的機殼上已經預設風扇,請將接頭 插在 SYSFAN1 或 SYSFAN2 接頭上。



# 3. 安裝記憶體模組

記憶體插槽為水藍色及天藍色,應該很好認。請利用雙手將記憶體模組(DIMM)垂直往下壓,並稍加用力一直到 DIMM 模組穩穩插入插槽中。



## 4. 連接 IDE 及軟碟機接頭

請將 34 針軟碟機排線及 40 針 (80 蕊) IDE 排線分別插入 FDD 與 IDE 裝置之接頭。請注意 第一接腳的位置 (排線之第一接腳通常使用紅色來標示)。排線如果插錯方向將導致系統損壞。



ATA 66/100 IDE 排線接頭

## 5. 連接 Front Panel 前面板接頭

請將電源燈、喇叭及 Reset 重置開闢之接線分別連接至相對之接腳。如果您在 BIOS 設定 中開啓 "待機模式 (Suspend Mode)"項目,當系統進入待機模式時,電源燈及待機指示 燈將持續閃爍。

在前面板上可以找到一個電源開關,此開關上應該有一條 2 腳位的母接頭。請將它連接至 SPWR 電源開關接腳上即可。



## 6. 連接 ATX 電源接頭

本主機板使用如下圖之 24-pin 及 4-pin 12V ATX 電源接頭。請在連接電源線時注意正確的接頭方向。我們強烈建議您先連接 4-pin 接頭,再連接 24-pin 的 ATX 電源接頭。



## 7. 啓動電腦並載入 BIOS 設定



當您完成所有接線及跳線的設定之後,第一次開機時,請在系統進行 POST (開機 自我測試, Power-On Self Test) 畫面、按下<Del> 鍵進入 BIOS 設定程式。選 擇 "Load Setup Defaults" 載入預設之 BIOS 最佳設定值。

### Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility



Y 警告: 在您確定系統元件(如: CPU、記憶體、硬碟等)都能夠負荷之前,請不要使用 "Load Turbo Defaults" 選項。

## 8. AOpen 紅利包光碟片與 EzInstall

您可以由選單中挑選所需的應用軟體或驅動程式,點選 "GO" 按鈕後依照指示說明即可完成 安裝。



## 設定 CPU 電壓及頻率

## 設定 CPU 核心電壓

本主機板支援 VID (Voltage ID 或電壓識別)功能,可以在開機時自動偵測 CPU 電壓值, 電壓範圍由 0.8375V 至 1.6V。您不需要自行設定 CPU 核心電壓。

## 設定 CPU 頻率

本主機板採用 CPU 免跳線設計;您可以在 BIOS 中以 1MHz 階段式調整 CPU 頻率進行超頻。CPU 核心頻率 = CPU FSB 時脈 x CPU 倍頻。然而,目前市面上所販售的 CPU 均屬於"固定倍頻"型,這表示使用者無法調整 CPU 倍頻,只能調整 CPU FSB 時脈達到超頻之目的。

### (超頻有一定的危險性,您必須自行承擔超頻的一切後果!!)

CPU 倍頻	8x, 10x 24x, 25x, 26x, 27x, 28x
CPU FSB (手動調整)	FSB = 100MHz-400MHz,以1MHz 階段式 CPU 超頻

CPU 編號	CPU 頻率	FSB	CPU 倍頻	暫存區
5 系列				
580 570 560 550 540	4.00G 3.80G 3.60G 3.40G 3.20G	800MHZ 800MHZ 800MHZ 800MHZ 800MHZ	20x 19x 18x 17x 16x	1MB L2 1MB L2 1MB L2 1MB L2 1MB L2 1MB L2
530 520 3 系列	3.00G 2.80G	800MHZ 800MHZ	15x 14x	1MB L2 1MB L2
350 345 340 335	3.20G 3.06G 2.93G 2.80G	533MHZ 533MHZ 533MHZ 533MHZ	24x 23x 22x 21x	256K L2 256K L2 256K L2 256K L2
<b>備註:</b> 市面上的 CPU 速度日 格僅供您參考。	日新月異,當您閱讀此安裝導	·引時,也許已	經有更快速的(	CPU 問世。此表

"備註: 部分CPU風扇並沒有轉速偵測接腳,所以無法使用風扇轉速監控之功能

▶ 備註: Intel 915G 晶片組支援 Prescott 處理器。 Prescott 處理 器會自動偵測時脈倍頻,所以您將 無法手動調整 BIOS 中的時脈倍頻 設定値。



## JP14 清除 CMOS 資料

惣可以利用此跳線清除 CMOS 所儲存之資料並還原系統内定値。欲清除 CMOS 資料,請依下列步驟:
1. 關閉系統電源並拔下 AC 電源插頭。
2. 將 ATX 電源線從 PWR3 接頭上移除。
3. 將 JP14 之第 2-3 腳相連接,並維持數秒鐘。
4. 將 JP14 回復至第 1-2 腳連接狀態。
5. 將 ATX 電源線接回 PWR3 接頭。



## JP28 鍵盤/滑鼠喚醒功能跳線

一般狀態

清除資料

本主機板具有鍵盤/滑鼠喚醒功能。您可以調整 JP28 來開啓或關閉此功能。當功能開啓時, 即可直接由鍵盤按鍵/滑鼠來喚醒待命中的電腦系統。本功能預設為 "關閉" (Pin1-2),您可 自行更改為 "開啓" (Pin 2-3)。



## USB 2.0 接頭

本主機板支援 8 個 USB 2.0 連接埠,可用於連接 USB 介面的各種裝置如:滑鼠、鍵盤、 數據機、印表機等。其中 4 個連接埠位於背板上。請用適當的排線將前面板 USB 接頭連 接至 USB 模組或前面板上。



本主機板已內建遊戲(搖桿-電子音樂)連接埠,可以連接搖桿或電子音樂(MIDI)裝置。如果 要使用此功能,您必須選購搖桿模組,並將排線連接至主機板之遊戲連接埠。



## Front Audio 前音源接頭

如果您的主機前面板上設有音效輸出孔,您就可以將音效卡的輸出連接至此接頭。在此提醒您,欲讓前音源連接埠發揮其應有之功效,主機的前面板必須使用高傳真音源接頭才可。否則, 我們強烈建議您將麥克風連接至背板上。



## IrDA 紅外線接頭

IrDA 紅外線接頭可以支援紅外線傳輸模組,此模組若搭配適當的應用程式,如 Laplink 或 Windows 直接電纜線連線程式,您的電腦即可和筆記型電腦、PDA 或印表機等設備以紅外線 互傳資料。此接頭可支援 HPSIR (115.2Kbps, 2公尺)及 ASK-IR (56Kbps)等紅外線傳 輸標準。

欲使用此功能,請將紅外線傳輸模組連接在 IrDA 接頭上,在 BIOS 中開啓紅外線傳輸功能之後,選擇 UART 傳輸模式即可。安裝紅外線模組之前,請注意接頭的正確方向。

Pin1 -1 NC • • KEY +5V • • GND IR\_TX • • IR\_RX

IrDA紅外線接頭





如果電腦無法正常開機,請參照下列程序排除問題。



# 產品名稱及 BIOS 版本

產品名稱與 BIOS 版本可以在開機自我測試 (POST) 畫面之左上角處找到。例如下圖:



i915Gm-IE 為主機板產品名稱; R1.02 為 BIOS 版本。

產品註冊

再次感謝您支持愛用建碁 AOpen 的優良產品,在此建議您到 http://club.aopen.com.tw/productreg/ 登錄成為建基之友 Club AOpen 金卡會員以 確保您優先享受建基 AOpen 的高品質技術服務。您還有機會參加不定期舉辦之線上吃角子 老虎遊戲,幸運獲得本公司提供之精美獎品。登錄之前,提醒您先準備好以下資料:產品型 號,序號 (P/N),流水號 (S/N) 及購買日期。產品序號與流水號印在條碼貼紙上。您可 以在外包裝盒上或主機板零件面上找到此條碼貼紙。例如:

918811020191949378KN73			
	產品序號	流水號	

P/N: 91.88110.201 為產品序號, S/N: 91949378KN73 則是流水號。

Phoenix-Award BIOS 錯誤訊息			
嗶聲種類	所傳達之訊息		
1短(嗶)	系統正常開機		
1長-1短(嗶)	DRAM 記憶體錯誤		
1長-2短(嗶)	顯示卡或螢幕連接錯誤		
1長-3短(嗶)	鍵盤錯誤		
重複長(嗶)	DRAM 記憶體未安插好		



## 親愛的用戶。

非常感謝您選購建基 AOpen 產品。我們歡迎您蒞臨 <u>http://www.aopen.com</u> 登錄成為建 基之友 Club AOpen 金卡會員以讓我們日後能隨時提供您最優質的服務。若有需要,建議您 經由以下管道與我們最近的據點聯繫以獲得最迅速的協助。在您的配合之下,建碁 AOpen 更 能為更多的用戶提供最完善的服務。

再次感謝您的配合!

建碁 AOpen 技術支援服務部 敬上



線上手冊: 欲下載手冊,請連到此網址,並選擇您所熟悉的語言。 在 "Type" 目錄下選擇 "Manuals" 即可切換至手冊下載區。您也可 以在建碁紅利包光碟片中找到線上手冊及簡易安裝導引。 http://download.aopen.com.tw/downloads

測試報告:我們建議您在選購介面卡或其它週邊裝置時,先參考 相容性測試報告再進行購買與組裝。 http://english.aopen.com.tw/tech/report/default.htm

常見問題與解答:最新的"常見問題與解答"可能已經包含了您問題的解決方法。連到此網址之後,可選擇您所熟悉的語言, 再試著找尋您問題的解答。 http://club.aopen.com.tw/fag/

· Militan

下載軟體:連到此網址並選擇您熟悉的語言之後,可在 "Type" 目錄下取得最新的BIOS/公用程式與驅動程式訊息。 大部分的情況下,新版的驅動程式及BIOS已經修正之前的缺點 及相容性之問題。 http://download.aopen.com.tw/downloads

eForum討論區:由電腦玩家所組成的AOpen eForum討論區, 歡迎您加入問題討論、從中學習成長及分享心得。連到此網址 之後,請在 "Multi-language"下選擇您所熟悉的語言。 http://club.aopen.com.tw/forum

ust the second

· Milita

與我們聯絡:來函或來電時,請告知詳盡的系統組態與問題情況。 若能提供您的產品序號、流水號及BIOS版本將更有利於問題釐清 與排除。

聯絡各地經銷商:經銷商最為了解您的軟硬體設定組態,更能 提供您詳盡的建議與技術支援服務,當您的電腦發生問題時, 請別忘了先洽詢您當初購買的經銷商。售後服務是您日後再次 向他們購買產品時的重要參考指標。