

インストールの準備





M	ATA/66 IDE ケーブル 1 本
	ハードドライブ IDE ケーブル 1 本
V	フロッピードライブケーブル 1本
V	Bonus Pack CD ディスク1枚
	Bonus Pack CD ディスク1枚 オンラインマニュアル x1 セット

JP6 / JP7 温度感知

最近の機能の向上に伴い、CPU、VGA カード、HDD 等、システム中のコンポーネントから生じる熱も 増大しています。これらはシステムの安定性に関係する主要なコンポーネントです。温度検知機能によ り、希望するコンポーネントの温度を検知する外部センサを、必要に応じて簡単に設置できます。 例として、CPU とヒートシンク間の隙間に薄片センサを差しこむことで、正確な温度モニタが可能で す。



JP14 による CMOS クリア

$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	CMOS をクリアすると、システムをデフォルト設定値に戻せます 以下の方法で CMOS をクリアします。
通常操作時 CMOS クリア (デフォルト)	時 1. システムをオフにし、AC コードを抜きます。 2. コネクタ CN5 から ATX 電源ケーブルを外します。
	3. JP14 の位置を確認し、2-3 番ピンを数秒間ショートさせます。 4. JP14 を通常動作時の 1-2 ピン接続に戻します。 5. ATX 電源ケーブルをコネクタ CN5 に差します。
	 <i>ヒント</i>: CMOS クリアはどんな時に必要? <i>オーバークロック時の起動失敗…</i> <i>パスワードを忘れた…</i> <i>トラブルシューティング…</i>

USB ポート4 基をサポート

このマザーボードには4基のUSBポートが装備されています。うち2基は後部パネ ルコネクタ、残り2基はマザーボード左下方向に設置されています。対応するケーブ ルにより、前部パネルに接続します。



CPU およびファンのインストール



CPU を AMD Socket 462 コネクタに差します。CPU の方向にご注意ください。ファンのケーブルは 3-ピンの CPUFAN または FAN コネクタに差します。





メモ: CPU ファンによってはセンサ用ビンがないものもあります。この場合、ファンのモニタ機能は使用できません。

CPU コア電圧フルレンジ自動検出機能

このマザーボードは CPU VID 機能をサポートしています。CPU コア電圧は自動検出 され、1.1V~1.85V の範囲で調整可能です。

サポートされる CPU クロック

コアクロック = CPU FSB クロック * CPU レシオ

PCI クロック= CPU バスクロックIクロックレシオ

AGP / D = PCI / D = y / x 2

CPU	CPUコアクロック	EV6バスクロック	レシオ
Athlon 600	600 MHz	200 MHz	6x
Athlon 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Athlon 700	700 MHz	200 MHz	7x
Athlon 750	750 MHz	200 MHz	7.5x
Athlon 800	800 MHz	200 MHz	8x
Athlon 850	850 MHz	200 MHz	8.5x
Athlon 900	900 MHz	200 MHz	9x
Athlon 950	950 MHz	200 MHz	9.5x
Athlon 1000	1000 MHz	200 MHz	10x
Duron 600	600 MHz	200 MHz	6x
Duron 650	650 MHz	200 MHz	6.5x
Duron 700	700 MHz	200 MHz	7x
Duron 750	750 MHz	200 MHz	7.5x

ATX 電源コネクタ

ATX 電源装置は下記の 20-ピンコネクタを使用します。プラグの方向に注意して差します。





著告: For ATX システムではマザーボードにスタンバイ電流が常時加わっています。CPU, DIMM, PCI, AGP カード等の抜き差しを行なう際は、ATX 電源ケーブルをコネクタから必ず抜いてください。そうしないと、コンボ ーネントに重大な支障をきたす可能性があります。

システムメモリの設定



このマザーボードには 168 ピン DIMM ソケットが 3 つ装備 されているので最大 1.5GB のシステムメモリが搭載可能で す。SDRAM および VCM SDRAM がサポートされています。 **ビント:** 新世代のチップセットの動作性能はメ モリバッファ (性能改善に使用)の不足により

ヒント: 新世代のチップセットの動作性能はメ モリバッファ (性能改善に使用)の不足により 頭打ちになることがあります。それで DIMM イ ンストール時には DRAM チップが重要な役割 を果たします。残念ながら BIOS には正確なチ ップ数を検出する手段はないので、チップ数は 目視で確認することが必要です。それで**目安と** しては、目視が可能な範囲で、DIMM を 16 チ ップ以内にするとよいでしょう。

IDE およびフロッピーケーブルの接続

34-ピンフロッピーケーブルおよび 40-ピン IDE ケーブルをフロッピーコネクタ FDC お よび IDE コネクタ IDE1, IDE2 に接続します。. ケーブルのピン1 は通常赤色になって います。ピン1の方向に注意してください。方向を間違えると、システムの故障の原因 となります。



前部パネルケーブルの接続



電源 LED、キーロック、スピーカー、リセッ トスイッチの各コネクタを対応するピンに差 します。BIOS セットアップで Power Management > ACPI 機能をオンにした場合 は、ACPI および電源の LED がサスペンドモ ード中に点滅します。.

お持ちの ATX の筐体で電源スイッチのケー ブルを確認します。これは前部パネルから出 ている 2-ピンメスコネクタです。このコネク タを **SPWR** と記号の付いたソフトウェア電 源スイッチコネクタに接続します。



CD オーディオの接続

このコネクタは CDROM または DVD ドライブからの CD オーディオケーブルをオ ンボードのサウンドに接続するのに使用します。

コネクタ	ピン1	ピン 2	ピン3	ピン4	
CD-IN	右	GND	GND	左	

電源オンおよび BIOS セットアップのロード

Del

ジャンパー設定およびケーブルの接続を終了したら、電源をオンにし、 BIOS セットアップに入ります。これには POST (電源オン時のセルフテ スト)中にキーを押します。"Load Setup Defaults"を選ぶと、推奨 される最適な性能に設定されます。

CMOS Setup Utility - Copyright	(C) 1984-2000 Award Software
► Standard CMOS Features	Load Setup Defaults
Advanced BIOS Features	Load Turbo Defaults
Advanced Chipset Features	Set Password
Integrated Peripherals	Save & Exit Setup
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving
PnP/PCI Configurations	Load EEPROM Defaults
▶ PC Health Status	Save EEPROM Defaults
Frequency/Voltage Control	
Esc : Quit F9 : Menu in BIOS F10 : Save & Exit Setup	†↓→← : Select Item (Shift)F3 : Change Language
Time, Date, Hard	d Disk Type
	警告: ご使用のシステムコンポーネト (CPU, DRAM, HDD 等)がターネ定の必要条件を満たしていること、明らかでない場合は"Load TurboDefaults"を選ばないでください。

Windows 98 のインストール

- 1. インストール前には AGP カード以外にはアドオンカードを差さないでください。
- 以下の操作 BIOS Setup > Advanced Chipset Features > OnChip USB, で USB を 有効にして、BIOS が IRQ 割り当てを完全にサポートするようにします。
- 3. Window 98 をインストールします。
- VIA 4 in 1 ドライバをインストールします。これには VIA AGP Vxd ドライバ、IRQ ルーティングドライバ、VIA チップセット機能レジストリプログラムが含まれてい ます。
- 5. 終わりにその他のアドオンカードおよびそのドライバをインストールします。

Bonus CD ディスクからのオートランメニュー

Bonus CD ディスクのオートランメニューが使用可能です。必要なユーティリティを 選び、ドライバ、型式名を指定します。



Windows 95 のインストール

- 1. インストール前には AGP カード以外にはアドオンカードを差さないでください。
- Windows 95 OSR2 v2.1, 1212、1214 バージョンまたはそれ以降の USB サポートバー ジョンをインストールします。これら以外であれば USBSUPP.EXE をインストールす る必要があります。
- 3. VIA 4 in 1 ドライバをインストールします。これには VIA AGP Vxd ドライバ、IRQ ル ーティングドライバ、VIA チップセット機能レジストリプログラムが含まれています。
- 4. 終わりにその他のアドオンカードおよびそのドライバをインストールします。

Windows NT のインストール

VIA 4 in 1 ドライバのインストールは必要ありません。NT のインストールガイドに従って操作し、アドオンカードもインストールします。

VIA 4 in 1 ドライバのインストール

VIA 4 in 1 ドライバ(IDE Bus マスター、VIA AGP、IRQ ルーティングドライバ、VIA レジストリ)は Bonus Pack CD ディスクのオートランメニューよりインストール可 能です。



オンボードサウンドドライバのインストール

このマザーボードには AD 1885 AC97 CODEC が装備され、サウンドコントローラ ーは VIA South Bridge チップセットに含まれています。オーディオドライバは Bonus Pack CD ディスクのオートランメニューから確認できます。



Windows 98 SE および Windows2000 のインストール

Windows® 98 Second Edition または Windows2000 をご使用の場合、IRQ ルーティ ングドライバおよび ACPI レジストリは既にシステムに組み込まれているので、 4-in-1 ドライバのインストールは不要です。Windows® 98 SE ユーザーは、IDE Busmaster および AGP ドライバを個別にインストールすることでアップデートし ます。

最新バージョンの 4-in-1 ドライバについては <u>VIA Technologies Inc.</u>のサイトをご覧 ください。

http://www.via.com/

http://www.via.com/drivers/4in1420.exe

BIOS のアップグレード

「AOpen イージーフラッシュ」は従来のフラッシュ操作に比べてさらにユーザーフレン ドリーな設計になっています。BIOS バイナリファイルとフラッシュルーチンが一緒にな っているので、フラッシュ操作には1つのファイルを実行するだけで十分です。

- 1. 新しい BIOS アップグレードプログラムを AOpen のウェブサイトからダウンロード します。例えば、MK33P109.EXE があります。エラー修復のためには DOS 起動フロ ッピーディスクにこのファイルをセーブしておくことをお勧めします。
- 2. メモリマネージャ(EMM386 等)をロードせずに DOS モードで再起動します。これには 約 520K の空きメモリが必要です。
- ファイルを実行します。 A:> MK33P109
 フラッシュ操作中は電源を絶対オフにしないでください。
- 4. システムを再起動し、キーを押して BIOS セットアップに入ります。ここで "Load Setup Defaults"を選び、"Save & Exit Setup"を選ぶと完了です。

ご注意:新しい BIOS へのアップグレードにより、本来の BIOS 内容は完全に書き換えられます。本来の BIOS 設定およ び Win95/Win98 のプラグアンドプレイ情報はリセットされる のでシステムの再設定が必要になるでしょう。

トラブルシューティング

システム起動時にトラブルが生じた際は、以下の手順で問 題を解決します。



パーツ番号およびシリアル番号

パーツ番号およびシリアル番号はバーコードラベルに印刷されています。ラベル は包装の外側、ISA/CPU スロットまたは PCB のコンポーネント側にあります。 以下が一例です。



P/N: 91.88110.201 がパーツ番号で、S/N: 91949378KN73 がシリアル番号です。

型式名および BIOS バージョン

型式名および BIOS バージョンは最初の起動画面 (POST 画面)の左上に表示されます。以下が一例です。

MK33 R1.20 Jun.04,2000 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 1998, Award Software, Inc.

MK33 がマザーボードの型式名で、 R1.20 が BIOS バージョンです。



お客様各位,

この度は AOpen 製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。お客様へ の最善かつ迅速なサービスが弊社の最優先するところでございます。しかしながら 毎日いただく Eメールおよび電話のお問合せが世界中から無数にあり、全ての方 にタイムリーなサポートをご提供いたすのは困難を極めております。弊社にご連絡 になる前に下記の手順で必要な解決法をご確認になることをお勧めいたします。皆 様のご協力で、より多くのお客様に最善のサービスをご提供させていただけます。

皆様のご理解に深く感謝いたします。

AOpen テクニカルサポートチーム一同

ウェブサイト:<u>http://www.aopen.com</u>

Eメール: 下記のご連絡フォームをご利用になりメールでご連絡ください。

英語	http://www.aopen.com.tw/tech/contact/techusa.htm
日本語	http://aojp.aopen.com.tw/tech/contact/techjp.htm
中国語	http://w3.aopen.com.tw/tech/contact/techtw.htm
ドイツ語	http://www.aopencom.de/tech/contact/techde.htm
簡体字中国語	http://www.aopen.com.cn/tech/contact/techcn.htm

电动-	
	米国
	-

王 王	650-827-9688
ランダ	+31 73-645-9516
国語	(86) 755-375-3013
≧湾	(886) 2-2696-1333
イツ	+49 (0) 2102-157-700

オンラインマニュアル:マニュアルをよくご覧になり、ジャンパー設定お よびインストールの手順が正しいことをご確認ください。 http://www.aopen.com.tw/tech/download/manual/default.htm



テストレポート: PC 組立てには、互換性テストレポートから board/card/device の部分をご覧ください。 http://www.aopen.com.tw/tech/report/default.htm

FAQ: 最新の FAQ (よく尋ねられる質問)からトラブルの解決法が見つかる かもしれません。

http://www.aopen.com.tw/tech/faq/default.htm



ニュースグループ:発生したトラブルの解決法が、ニュースグループに掲載 されたサポートエンジニアまたはシニアユーザーのポスティングから見つ かるかもしれません。

たはユーティリティ、ドライバをダウンロードしてみます。 http://www.aopen.com.tw/tech/download/default.htm

ソフトウェアのダウンロード: 下表からアップデートされた最新の BIOS ま

http://www.aopen.com.tw/tech/newsgrp/default.htm

販売店、リセラーへのご連絡:弊社は当社製品をリセラーおよびシス テム設計会社を通して販売しております。ユーザーのシステム設定お よびそのトラブルに対して先方が弊社より明るい可能性があります。 また先方のユーザーへの対応の仕方が、次回に別の製品をお求めにな る際の参考ともなるでしょう。

7

0

弊社へのご連絡:ご連絡に先立ち、システム設定の詳細情報およびエラ ー状況をご確認ください。パーツ番号、シリアル番号、BIOS バージョ ンも大変参考になります。