

Bevor Sie beginnen

Diese Schnellinstallation enthält alle Informationen zum Booten dieses Motherboards. Für weitere Informationen befindet sich auf der Bonus-CD ein vollständiges Online-Handbuch. Danke für Ihre Mithilfe beim Retten unseres Planeten.

Zubehöhr-Checkliste

Motherboard x1 Schnellinstallation x1 80-drahtiges IDE-Kabel x1 Floppylaufwerkskabel x1

Registrierungskarte x1

Bonus-CD x1

1. JP14 zum Löschen des CMOS

Sie können das CMOS löschen, um die Voreinstellungen des Systems wiederherzustellen. Gehen Sie zum Löschen des CMOS wie folgt vor:

1. Schalten Sie das System ab und trennen das Netzkabel vom Stromnetz.

2. Trennen Sie das ATX-Netzkabel vom Anschluss PWR2.

3. Finden Sie JP14 und schließen die Pins 2 und 3 für einige Sekunden kurz.

4. Setzen Sie JP14 durch Kurzschließen der Pins 1 und 2 zurück.

5. Schließen Sie das ATX-Netzkabel wieder an den Anschluss PWR2 an.





Tipp: Wann sollte ich das CMOS löschen? 1. Wenn Sie aufgrund von Übertakten nicht booten können.

- 2. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben.
- 3. Zur Hilfe bei der Fehlerbehebung.

2. Anschluss des ATX-Netzanschlusses

Das ATX-Netzteil verwendet, wie unten abgebildet, einen 20-Pin-Anschluss sowie einen zusätzlichen 4-Pin-Anschluss. Vergewissern Sie sich, dass Sie ihn in die richtige Richtung einsetzen. Wir empfehlen Ihnen dringend, den 4-Pin-Anschluss VOR dem 20-Pin-Anschluss einzustecken.



Teilnummer: 49.88T01.G01 Dokumentnummer: MX46U2VN-EG-G0303A









3. Installation des Prozessors

Dieser Sockel unterstützt Micro-FC-PGA2-CPUs, die neuesten CPUs von Intel. Andere CPUs passen nicht in diesen Sockel.

CPU-Sockelhebel



CPU Pin 1 und Schnittkante

- Ziehen Sie den CPU-Sockelhebel nach 1. oben his zu einem Winkel von 90 Grad
- 2. Finden Sie Pin 1 und suchen auf dem oberen Interface der CPU nach einer (goldenen) Schnittkante. Richten Sie Pin 1 an der Schnittkante aus und drücken die CPU in den Sockel.
- Drücken Sie den CPU-Sockelhebel zur 3. Beendigung der CPU-Installation nach unten.

Anmerkuna: Wenn Sie Pin 1 des CPU-Sockels und die Schnittkante nicht korrekt aneinander ausrichten. kann die CPU beschädigt werden.

Einiae

4. Installation von CPU- & Systemlüftern

Stecken Sie das CPU-Lüfterkabel in den 3-Pin-Anschluss CPUFAN1. Wenn Ihr System über einen Gehäuselüfter verfügt, können Sie dessen Kabel auch in die Anschlüsse SYSFAN2 oder SYSFAN3 stecken.



5. Einstellung der CPU-Spannung & -Frequenz

Einstellen der CPU-Kernspannung

Dieses Motherboard unterstützt die CPU VID-Funktion. Die CPU-Kernspannung wird automatisch erkannt.

Einstellen der CPU-Frequenz

Dieses Motherboard wurde ohne CPU-Jumper entwickelt. Sie können die CPU-Frequenz im BIOS einstellen. Die Einstellung von Jumpern oder Schaltern ist nicht mehr notwendig. Die Voreinstellung ist "Table Select Mode". Sie können den FSB-Takt unter "CPU Host/SDRAM/PCI Clock" übertakten.

CPU-Rate CPU FSB (nach BIOS-Tabelle)		8x, 10x 21x, 22x, 23x, 24x 90-200MHz.				
Northwood CPU	CPU-Ke frequer	ern- 1z	FSB- Takt	System Bus	Rate	Warnung: Der SIS 650GX
Pentium 4 1.6G	1600MH	z	100MHz	400MHz	16x	-Chipsatz unterstützt maximal 400MHz
Pentium 4 1.8G	1800MH	z	100MHz	400MHz	18x	System-Bus. Höhere
Pentium 4 2.0G	2000MH	z	100MHz	400MHz	20x	das System schwer
Pentium 4 2.2G	2200MH	z	100MHz	400MHz	22x	beschadigen.
Pentium 4 2.4G	2400MH	z	100MHz	400MHz	24x	

Willamette CPU	CPU-Kern- frequenz	FSB- Takt	System Bus	Rate
Pentium 4 1.5G	1500MHz	100MHz	400MHz	15x
Pentium 4 1.6G	1600MHz	100MHz	400MHz	16x
Pentium 4 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x
Pentium 4 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Pentium 4 1.9G	1900MHz	100MHz	400MHz	19x
Pentium 4 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x

Celeron CPU	CPU-Kern- frequenz	FSB- Takt	System Bus	Rate
Celeron 1.7G	1700MHz	100MHz	400MHz	17x
Celeron 1.8G	1800MHz	100MHz	400MHz	18x
Celeron 2.0G	2000MHz	100MHz	400MHz	20x
Celeron 2.1G	2100MHz	100MHz	400MHz	21x

Da der Anmerkung: neueste Prozessor (Northwood) die Taktrate automatisch erkennt. können Sie die Taktrate eventuell nicht manuell im BIOS einstellen.

schwer

6. Anschluss der IDE- und Floppy-Kabel

Verbinden Sie das 34-polige Floppykabel und das 40-polige (80-drahtige) IDE-Kabel mit dem Floppyanschluss FDC und dem IDE-Anschluss. Achten Sie auf die Ausrichtung von Pin 1. Falsche Ausrichtung kann zu Systembeschädigung führen.



8. Unterstützung für sechs USB 2.0-Port

Dieses Motherboard bietet sechs USB-Ports zum Anschluss von USB-Geräten, wie Mäusen, Tastaturen, Modems, Drucker usw. Zwei Header (für 4 Ports) befinden sich im PC99-farbkodierten Feld auf der Rückseite. Mit einem geeigneten Kabel können Sie den zusätzlichen USB2.0-Header (für zwei zusätzliche USB-Ports) mit der Rückseite oder der Frontplatte des Gehäuses verbinden.





9. Frontplatten-Audioanschluss

Pin

NC O

KEY

Falls das Computergehäuse über eine Audioschnittstelle an der Frontplatte verfügt, können Sie die Onboard-Audiofunktion über diesen Anschluss mit der Frontplatte verbinden. Entfernen Sie vor Anschluss des Kabels bitte die Jumperkappe des Frontplatten-Audioanschlusses. Entfernen Sie diese gelbe Jumperkappe nicht, wenn Ihr Computergehäuse über keinen Frontplatten-Audioanschluss verfügt.



7. Unterstützung für 10/100 MB/Sek. LAN

Die South Bridge SiS962L verfügt über einen Onchip-Fast Ethernet-Controller. Der

hochleistungsfähige RealTek 8201BL PHY LAN-Controller bietet Ethernet-Funktionen mit

Funktion können Sie im BIOS aktivieren oder deaktivieren.





10. JP28 für die Tastatur-/Maus-Weckfunktion

Dieses Motherboard verfügt über eine Tastatur/Maus-Weckfunktion, die Sie mit JP28 aktivieren oder deaktivieren können. Durch diese Funktion können Sie Ihr System mit der Tastatur oder der Maus aus dem Suspend-Modus zurückholen. Die Voreinstellung ist auf "Deaktiviert" (1-2). Aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie den Jumper auf 2-3 einstellen.





Pin 1 00 IDF I FD 00

Laut-

sprechei

0

Del

SPWR

ACPI &

Reset

12. Frontplattenanschluss

Verbinden Sie die Anschlüsse für das Netz-LED, EMPI, die Lautsprecher, den Netz- und Resetschalter mit den entsprechenden Pins. Wenn Sie im BIOS das Menüelement "Suspend Mode" aktivieren, blinken ACPI- & Netz-LED, während sich das System im Suspend-Modus befindet.

Finden Sie das Power-Switch-Kabel Ihres ATX-Gehäuses. Es ist ein 2-poliger weiblicher Anschluss an der Frontblende des Gehäuses. Stecken Sie diesen Anschluss in den mit SPWR aekennzeichneten Anschluss.

Netz-LED NC O O 5VSB ACPI LED (BLAU NC SPWR 0 +5V 00 ACPI LED-GND IDE LED 00 IDE LED 00 ACPILED +5V NC 00 O O ACPI B +5V GND GND 00 NC Lautsprecher



11. IrDA-Anschluss

Der IrDA-Anschluss kann für die Unterstützung drahtloser Infrarotmodule konfiguriert werden. Mit diesem Modul und Anwendungssoftware wie z. B. Laplink oder Windows 95 PC-Direkt-Verbindung können Sie Dateien auf oder von Laptops, Notebooks, PDA-Geräten und Druckern übertragen. Dieser Anschluss unterstützt HPSIR (115.2Kbps, 2 Meter) und ASK-IR (56Kbps).

Installieren Sie das Infrarotmodul am IrDA-Anschluss und aktivieren die Infrarotfunktion im BIOS-Setup, UART Mode. Achten beim Einstecken des IrDA-Anschlusses auf korrekte Ausrichtuna.





13. Anschalten und Laden des BIOS-Setups

Schalten Sie den Computer an, nach dem Sie alle Jumper eingestellt und alle Kabel korrekt angeschlossen haben. Rufen Sie das BIOS-Setup auf, indem Sie während des POST (Power On Self Test) auf die Taste <Lösch> drücken. Wählen Sie "Load Setup Defaults" für optimale Systemleistung (empfohlen).



14. BIOS-Upgrade unter Windows



Im Folgenden sind die Schritte für das BIOS-Upgrade mit "EZWinFlash" aufgeführt: (schließen Sie vorher ALLE ANDEREN Anwendungen).

- 1. Laden Sie die neue, <u>komprimierte</u> BIOS-Upgrade-Datei von unserer offiziellen Webseite herunter. Entpacken Sie das heruntergeladene BIOS-Paket (z.B: WMX46U2102.ZIP) mit (<u>http://www.winzip.com</u> - für Windows-Umgebungen).
- 2. Speichern Sie die entpackten Dateien in ein Verzeichnis, z.B. WMX46U2102.EXE & WMX46U2102.BIN.
- Doppelklicken Sie auf WMX46U2102. EZWinFlash erkennt Ihre BIOS-Version und dessen Modelnamen. Sollten Sie über ein ungeeignetes BIOS verfügen, können Sie nicht mit dem Flashen fortfahren.
- 4. Im Hauptmenü können Sie die bevorzugte Sprachversion wählen. Klicken Sie danach [Start Flash], um das BIOS-Upgrade zu starten.
- EZWinFlash schließt den Upgrade-Prozess automatisch ab. Ein Dialogfeld erscheint, dass Sie zum Neustart von Windows auffordert. Klicken Sie dazu auf [YES].
- Booten Sie das System neu und drücken die Taste <Entf.>, um ins <u>BIOS-Setup zu</u> <u>gelangen</u>. Wählen Sie "Load Setup Defaults" und dann " Save & Exit Setup". Fertig!

Schalten Sie den Strom während des FLASHVORGANGS NICHT AUS oder starten eine Anwendung!!!

15. AOpen Bonus-CD

Auf der Bonus-CD steht Ihnen das Autorun-Menü zur Verfügung. Wählen Sie das Hilfsprogramm, den Treiber und ein Modell aus. Nach Auswahl des Modellnamens können Sie dessen AGP-, IAA-, Audio-, LAN- und USB2.0-Treiber von dieser CD installieren.



16. Installation des Onboard-Soundtreibers

Dieses Motherboard ist mit einem <u>AC97</u> <u>CODEC</u> ausgestattet. Sie finden den Treiber im Autorun-Menü der Bonus-CD.



17. Installation des Onboard-Soundtreibers

Dieses Motherboard verfügt über eine in den Chipsatz integrierte VGA-Engine. Sie finden den VGA-Treiber im Autorun-Menü der Bonus-CD.

Welcome	
	Welcome to the SG Corpektike Vide Multimedia Procession of Corpektike Procession of Corpektike Procession Procesion Procession Procession Procession Pro
	Nest > Cancel

Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte durch, wenn Sie beim Booten Ihres Systems auf Probleme stoßen.



Teilnummer und Seriennummer

Teil- und Seriennummer finden Sie auf dem Aufkleber mit dem Strichcode. Diesen Aufkleber finden Sie auf der äußeren Verpackung, auf dem ISA/CPU-Steckplatz oder auf der Komponentenseite des PCB, so zum Beispiel:



P/N: 91.88110.201 ist die Teilnummer, S/N: 91949378KN73 ist die Seriennummer

ModelIname und BIOS-Version

Den Modellnamen und die BIOS-Version finden Sie in der oberen linken Ecke des ersten Boot-Bildschirms (dem POST-Bildschirm), zum Beispiel:

MX46U2-VN 1.00 Mar 01. 2003 AOpen Inc.

Award Plug and Play BIOS Extension v1.0A Copyright © 2003, Award Software, Inc.

MX46U2-VN ist der Modellname des Motherboards; R1.00 ist die BIOS-Version



Lieber Kunde,

Vielen Dank für Ihre Wahl dieses AOpen-Produkts. Bester und schnellster Kundendienst ist unsere erste Priorität. Wir empfangen allerdings täglich sehr viele Emails und Anrufe aus der ganzen Welt, was es für uns sehr schwierig macht, jedem Kunden zeitig zu helfen. Wir empfehlen Ihnen, den unten beschriebenen Prozeduren zu folgen, bevor Sie sich an uns wenden. Durch Ihre Mithilfe können wir Ihnen weiterhin Kundendienst der besten Qualität bieten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

AOpen Technical Supporting Team

Raum Asien/Pazifik	Europa
AOpen Inc.	AOpen Computer b.v.
Tel: 886-2-3789-5888	Tel: 31-73-645-9516
Fax: 886-2-3789-5899	Fax: 31-73-645-9604
China	USA
艾尔鹏国际贸易(上海)有限公司	AOpen America Inc.
Tel: 86-21-6225-8622	Tel: 1-510-489-8928
Fax: 86-21-6225-7926	Fax: 1-510-489-1998
Deutschland	Japan
AOpen Computer GmbH.	AOpen Japan Inc.
Tel: 49-1805-559191	Tel: 81-048-290-1800
Fax: 49-2102-157799	Fax: 81-048-290-1820

Webseite: http://www.aopen.com.tw

E-mail: Senden Sie u	ins über die folgenden Kontaktformseiten eine Email
Englisch	http://english.aopen.com.tw/tech/default.htm
Japanisch	http://www.aopen.co.jp/tech/default.htm
Chinesisch TW	http://www.aopen.com.tw/tech/default.htm
Deutsch	http://www.aopencom.de/tech/default.htm
Chinesisch VRCh	http://www.aopen.com.cn/tech/default.htm

Online-Handbuch: Loggen Sie sich zum Herunterladen eines Handbuchs ein und wählen Ihre bevorzugte Sprache. Wählen Sie im Verzeichnis "Type" den Ordner "Manuals", um zu unserer Handbuch-Datenbank zu gelangen. Das jeweilige Handbuch bzw. Schnellinstallation finden Sie ebenfalls auf der AOpen Bonus-CD.

http://club.aopen.com.tw/downloads

Testbericht: Wir empfehlen Ihnen, die Komponenten (Board/Karte/Gerät) für Ihren PC anhand dieser Kompatibilitätsberichte zusammenzustellen. Dadurch könnten Kompatibilitätsprobleme vermieden werden. <u>http://english.aopencom.de/tech/report/default.htm</u>

FAQ: Hier finden Sie eine Liste mit häufig auftretenden Problemen und FAQs (Frequently Asked Questions). Nach dem Einloggen können Sie Ihre bevorzugte Sprache wählen und nach einer Lösung für Ihr Problem suchen. <u>http://club.aopen.com.tw/faq/</u>

> **Software herunterladen:** Schauen Sie in dieser Tabelle unter "Type" nach den neuesten BIOS/Utility-Updates und Treibern. Meistens beheben neuere Treiber- oder BIOS-Versionen frühere Fehler oder Kompatibilitätsprobleme.

http://club.aopen.com.tw/downloads

eForum: Herzlich willkommen zu unserem AOpen eForum. Hier können Sie mit anderen Anwendern über unsere Produkte diskutieren. Wahrscheinlich ist Ihr Problem schon einmal im Forum besprochen worden oder ein anderer Anwender kann Ihnen weiterhelfen. Nach dem Einloggen können Sie unter "Multi-language" Ihre bevorzugte Sprache wählen.

http://club.aopen.com.tw/forum/



Wenden Sie sich an Händler/Verteiler: Wir verkaufen unsere Produkte durch Händler und Systemintegrierer, die Ihre Systemkonfiguration sehr gut kennen und Ihr Problem weit effizienter als wir lösen können sollten.

Kontakt mit uns: Bitte bereiten Sie Details über Ihre Systemkonfiguration und Fehlersymptome vor, bevor Sie sich an uns wenden. **Teilnummer**, **Seriennummer** und **BIOS-Version** sind auch sehr hilfreich.