

VOS CONTACTS

POUR ÊTRE EN RELATION AVEC UN CONSEILLER

SERVICE CLIENT ADSL • **8 0 0**  depuis un mobile SFR (prix d'un appel normal).

• **0 892 788 800** depuis un téléphone fixe
(0,34€/min depuis un poste fixe).

Cette équipe est à votre service, de 8h à 23h
7j/7 hors jours fériés.

POUR NOUS ÉCRIRE


COURRIER

**SFR MOBILE+ADSL - SERVICE CLIENT ADSL - TSA 41125
57757 METZ Cedex 9**



SFR - 42, avenue de Friedland - 75008 Paris - SA au capital de 1 343 454 771,15 € - RCS PARIS 403 106 537 - TEQUILA - 604247 - Avril 2007 - Visuels non contractuels.

GUIDE D'INSTALLATION DU KIT CPL (COURANT PORTEUR EN LIGNE)



Votre kit CPL contient :

- Deux Adaptateurs CPL (Courant Porteur en Ligne).
- Deux câbles Ethernet.
- Un guide d'installation.

À quoi ça sert ?


Les Adaptateurs CPL vous permettent de relier la Box SFR et le décodeur TV sans utiliser de câble.

Ils peuvent également servir au raccordement de la Box SFR et de votre ordinateur ou d'une console de jeux. Une bonne alternative au câble Ethernet ou au WiFi lorsque ces équipements se situent dans deux pièces de la maison !

Raccorder le décodeur TV à la Box SFR :

1. Reliez l'un des Adaptateurs CPL au port Ethernet jaune marqué «4/TV» de la Box SFR avec l'un des câbles Ethernet.
2. Reliez l'autre Adaptateur CPL au décodeur TV avec le second câble Ethernet.
3. Branchez chaque Adaptateur CPL à une prise électrique.

Votre installation sans fil est terminée !



Raccorder un ordinateur ou une console de jeux à la Box SFR :

Le kit CPL peut également vous être utile pour raccorder un ordinateur ou une console de jeux à la Box SFR même si le décodeur TV est déjà raccordé à la Box SFR grâce à un kit CPL. Utilisez un autre kit CPL pour raccorder un nouvel équipement à la Box SFR.

1. Reliez l'un des Adaptateurs CPL à l'un des ports Ethernet (port jaune, marqué ETH1, 2 ou 3) de la Box SFR avec l'un des câbles Ethernet.
2. Reliez l'autre Adaptateur CPL au port Ethernet de votre ordinateur ou de votre console de jeux .
3. Branchez chaque Adaptateur CPL à une prise secteur.

L'installation est terminée !

Signification des voyants

Voyant	État	Signification
ALIM	● Allumé	L'Adaptateur CPL est branché sur la prise électrique
CPL	● Allumé	L'Adaptateur CPL est détecté sur le réseau
ETH	● Allumé	L'Adaptateur CPL est raccordé à un équipement en Ethernet
	● Clignote	Des données sont transférées

Vous rencontrez un problème ?

- Vérifiez que les Adaptateurs CPL ne sont pas branchés sur une prise électrique contrôlée par un interrupteur en position éteint.
- Vérifiez les branchements entre les Adaptateurs CPL et le décodeur TV ou la Box SFR (câbles Ethernet).
- Vérifiez la qualité de votre équipement électrique et que les Adaptateurs CPL sont raccordés au même compteur électrique.
- Si l'un des Adaptateurs CPL est raccordé au même compteur à une prise multiple, assurez-vous qu'il est branché au plus près de la prise électrique murale.

La compatibilité des Adaptateurs CPL n'est pas assurée avec une installation triphasée.

Vos Adaptateurs CPL ne sont pas des sources d'alimentation pour le décodeur TV ou pour la Box SFR.