



Caisse enregistreuse électronique

TK-7000/7500



APPLE-
PIE
COFFEE



FRENCH-
FRIED
SANDWICH
ICE CREAM

Eu Di U.K.
Cl Canada

Mode d'emploi

CASIO®

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de cette caisse enregistreuse électronique TK-7000/TK-7500 de CASIO. Cette caisse enregistreuse est le produit de la plus avancée des technologies électroniques et se caractérise par son excellente polyvalence et fiabilité.

La présentation spéciale du clavier ainsi qu'un grand choix de fonctions automatisées et programmables ont permis de simplifier les opérations.

Le clavier de conception spéciale et l'affichage lumineux et facile à voir contribuent à réduire la fatigue à la longue.

Remarques concernant la TK-7000-1/7500-1



Casio Electronics Co., Ltd.
Unit 6, 1000 North Circular Road
London NW2 7JD, U.K.



Avertissement: Ce produit fait partie de la Classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des interférences radio dans lequel cas l'utilisateur devra prendre les mesures qui s'imposent.

La fiche secteur de cet équipement s'utilise pour couper l'alimentation secteur.
Assurez-vous qu'une prise murale se trouve près de l'équipement et qu'elle est facilement accessible.

Important !



Le fonctionnement de cette caisse enregistreuse a été soigneusement contrôlé en usine. Des dispositifs de sécurité éliminent les risques de pannes dus à des erreurs de manipulation de l'opérateur. Toutefois, pour utiliser cette machine sans problème durant de nombreuses années il faut noter les points suivants.

Ne pas installer la caisse enregistreuse à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une humidité élevée, aux éclaboussures d'eau ou d'autres liquides, ou à une température élevée (près d'un appareil de chauffage).




S'assurer que la tension de l'alimentation secteur locale correspond à celle de la caisse. La tension secteur de la caisse est indiquée sur l'étiquette collée sur le côté de la caisse.

Ne jamais toucher la caisse enregistreuse avec des mains mouillées.



Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur de la caisse enregistreuse. Ne jamais utiliser de benzène, de diluant ni d'autre agent volatil.

Ne jamais essayer de démonter la caisse enregistreuse ni d'effectuer des réparations soi-même. Faire appel à un revendeur agréé CASIO pour toute réparation.



Introduction et table des matières

Introduction et table des matières	2
Informations préliminaires	8
Déballer la caisse enregistreuse.	8
Retirer le ruban retenant les pièces de la caisse enregistreuse.	8
Déballer le tiroir-caisse.	8
Raccorder le tiroir-caisse.	8
Installer la caisse enregistreuse.	9
Brancher la caisse enregistreuse sur une prise murale.	9
Insérer la clé de mode "PGM" dans le sélecteur de mode.	9
Installer les rouleaux de reçus/bande de contrôle.	10
Régler la date.	12
Régler l'heure.	12
Présentation de la TK-7000/7500	14
Guide général	14
Affichage	18
Clavier (TK-7000)	20
Clavier (TK-7500)	22
Fonctions attribuables	24
Comment retirer/remettre le cadre de feuille (TK-7000 seulement)	26
Comment installer une feuille de menu dans le cadre de feuille (TK-7000 seulement)	27
Opérations et réglages de base	28
Comment interpréter les sorties d'imprimante	28
Comment utiliser la caisse enregistreuse	29
Affectation d'un employé	30
Touche d'employé	30
Serrure/clé d'employé	30
Touche de code secret d'employé	30
Affichage de l'heure et de la date	31
Pour afficher et effacer la date/l'heure	31
Faire de la monnaie	31
Préparation et utilisation des touches de rayons/PLU fixes	32
Enregistrement des touches de rayons/PLU fixes	32
Programmation des touches de rayons/PLU fixes	33
Pour programmer un prix unitaire pour chaque rayon/PLU fixe	33
Pour programmer un statut taxable pour chaque rayon/PLU fixe	33
Pour programmer un montant maximal pour chaque rayon/PLU fixe	34
Enregistrement des touches de rayons/PLU fixe par la programmation de données	35
Prix prééglé	35
Type de taxe prééglée	35
Verrouillage d'un montant maximal	35
Préparation et utilisation des PLU	36
Programmation de PLU	36
Pour programmer un prix unitaire pour chaque PLU	36
Pour programmer un statut taxable pour chaque PLU	36
Enregistrement de PLU	37
Changement du statut taxable d'un article	39
Calcul du sous-total de la marchandise	39
Préparation et utilisation de remises	40
Programmation de remises	40
Enregistrement de remises	40
Remise sur les articles et les sous-totaux	40
Préparation et utilisation de réductions	41
Programmation de réductions	41
Pour programmer un montant de réduction prééglé	41

Enregistrement de réductions	41
Réductions d'articles	41
Réduction sur un sous-total	42
Encaissement de paiements par carte de crédit et chèque	43
Chèque	43
Carte de crédit	43
Soumission mixte (espèces, carte de crédit et chèque)	43
Encaissement en Euro et en devise locale	44
Impression de validation	46
Validation du montant total	46
Exemple de validation	46
Enregistrement des produits retournés en mode REG	47
Enregistrement des produits retournés en mode RF	47
Remboursement normal	47
Réduction de montants payés sur remboursement	48
Enregistrement de l'argent reçu en acompte	48
Enregistrement des sorties de caisse	48
Enregistrement des prêts	49
Enregistrement des prélèvements	49
Changement des modes de paiement en caisse	49
Correction d'un enregistrement	50
Pour corriger un article saisi mais pas encore encaissé	50
Pour corriger un article saisi et encaissé	51
Pour annuler tous les articles d'une transaction	52
Enregistrement sans vente	52
Impression du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	53
Opérations avancées	54
Contrôle de stock	54
Fonction d'interruption d'employé	54
Vente en espèces d'un seul article	55
Addition	56
Addition (plus)	56
Supplément (%+)	57
Total partiel	58
Supplément/remise sur le total partiel	58
Fonction de totalisation d'articles multiples	58
Transactions avec coupons	59
Enregistrement de coupons avec COUPON (touche de coupon)	59
Enregistrement de coupons avec COUPON 2 (touche de coupon 2)	59
Enregistrement du second prix unitaire	60
Montant soumis pré-régulé	61
Opération de liaison de bouteilles	62
Consignes de bouteilles	62
Touche de consigne de bouteille	62
Enregistrement de la touche d'arrangement	63
Menu fixe	63

Introduction et table des matières



Conversion de devise	64
Enregistrement de devise étrangères	64
Soumission complète en devise étrangère	64
Soumission partielle en devise étrangère	65
“Food stamp” (Timbres d'alimentation)	66
Enregistrement de “Food stamp”	66
Sans somme à rendre	66
Somme à rendre en “Food stamp”/espèces	67
Enregistrement de “Food stamp” (Réglementation de l'Illinois)	69
Sans somme à rendre	69
Somme à rendre en “Food stamp”/espèces	71
Transfert électronique des profits	75
A propos des soumissions mixtes par carte EBT	75
Sans somme à rendre	75
Conseils	76
Saisie du nombre de clients	77
Restitution de texte	78
Libération provisoire d'obligations	78
Impression de bordereaux	79
Impression de bordereaux	79
Pour effectuer l'impression par lot de bordereaux 1	80
Pour effectuer l'impression par lot de bordereaux 2	80
A propos du nombre maximal de lignes des bordereaux	80
Systèmes de suivi de commandes	80
Système de suivi de commandes	80
Ouverture d'une commande	81
Addition à une commande	81
Emission d'un reçu pour le client	82
Fermeture d'une commande	82
Opération avec la touche nouvelle/ancienne commande	83
Addition d'une commande	84
Commande séparée	85
Transfert d'employé	86
Transfert de table	86
Réductions de prix (prix rouge)	87
PLU de condiment/préparation	88
Impression détaillée de la TVA	89
Enregistrements de dépôts	89
Dépôt de la clientèle	89
Dépôt de la clientèle lors de la vente	89
Copie d'addition	90
Vérification de l'état actuel du stock	91
Vérification du prix unitaire	91
Invalidation de l'article précédent par REVIEW	92
PLU numérisé	93
Enregistrement d'articles	93
Par la numérisation/saisie du code/touche NLU monotouche	93
PLU non trouvé	93

Programmation d'un employé	94
Programmation du numéro d'employé	94
Programmation du statut du stagiaire	94
Programmation du taux de commission	94
Programmation des descripteurs et des messages	95
Programmation du message des reçus et du nom d'employé	95
Programmation des descripteurs des touches de rayons/transaction	97
Programmation des descripteurs des PLU fixes	98
Saisie de caractères	99
Utilisation du clavier de caractères	99
Saisie de caractères par leur code	100
Liste des codes de caractères	100
Edition de caractères	101
Impression des relevés sans/avec remise à zéro	102
Pour imprimer le relevé de rayons, de PLU/PLU fixes particuliers sans remise à zéro	102
Pour imprimer le relevé financier sans remise à zéro	103
Pour imprimer le relevé d'un employé particulier sans/avec remise à zéro	103
Pour imprimer le relevé des ventes quotidiennes sans/avec remise à zéro	104
Pour imprimer le relevé de PLU/PLU fixes sans/avec remise à zéro	106
Pour imprimer le relevé des ventes horaires sans/avec remise à zéro	106
Pour imprimer le relevé des ventes mensuelles sans/avec remise à zéro	107
Pour imprimer le relevé de groupes sans/avec remise à zéro	107
Pour imprimer les relevés périodiques des ventes 1/2 sans/avec remise à zéro	108
Pour imprimer les relevés d'autres ventes sans/avec remise à zéro	110
Lecture du programme de la caisse enregistreuse	111
Pour imprimer le programme de taux/prix unitaires (sauf PLU/PLU numérisé)	111
Pour imprimer le programme de descripteurs de touches, de noms et de messages (sauf PLU)	112
Pour imprimer le programme de PLU/PLU fixes	113
En cas de problème	114
En cas d'erreur	114
Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas du tout	116
Déblocage de la machine	117
En cas de panne de courant	117
Entretien et options	118
Pour remplacer le ruban encreur	118
Pour remplacer le rouleau de la bande de contrôle	119
Pour remplacer le rouleau de reçus	120
Pour remettre de l'encre dans le tampon	120
Options	120
Spécifications	121
Index	122

Informations préliminaires

Cette partie indique comment déballer la caisse enregistreuse et l'installer. Vous devrez la lire même si vous avez déjà utilisé une caisse enregistreuse. Vous trouverez ici des explications élémentaires et des pages de référence pour les détails.

1. Déballer la caisse enregistreuse.



2. Retirer le ruban retenant les pièces de la caisse enregistreuse.


Retirer aussi le petit sac de plastique fixé au couvercle de l'imprimante. Les clés de mode se trouvent à l'intérieur.

3. Déballer le tiroir-caisse.

La caisse enregistreuse et le tiroir-caisse sont dans deux cartons séparés.



4. Raccorder le tiroir-caisse.

1. Raccorder le connecteur du tiroir-caisse (fil tricolore sur le tiroir-caisse) à la caisse enregistreuse.
2. Raccorder le connecteur du coffret (fil vert sur le tiroir-caisse) à la caisse enregistreuse.



5. Installer la caisse enregistreuse.

1. Visser les 2 vis de fixation sous la caisse enregistreuse.
2. Collez les bandes de caoutchouc à chaque coin sous la caisse enregistreuse.
2. Installer la caisse enregistreuse sur le tiroir-caisse en s'assurant que les pieds sous la caisse enregistreuse rentrent bien dans les orifices pratiqués dans le tiroir-caisse.




6.

Brancher la caisse enregistreuse sur une prise murale.

Vérifier l'étiquette sur le côté de la caisse enregistreuse pour s'assurer que sa tension correspond bien à celle de l'alimentation secteur locale. L'imprimante fonctionne en l'espace de quelques secondes.

Ne pas faire passer le câble d'alimentation sous le tiroir.


7. Insérer la clé de mode "OW" dans le sélecteur de mode.



8. Installer les rouleaux de reçus/bande de contrôle.

Mise en place du rouleau de bande de contrôle

Le même type de rouleau (45 mm × 83 mm) est utilisé pour les reçus et la bande de contrôle. Insérer le nouveau rouleau la première fois que la caisse enregistreuse est mise en marche ou lorsque du papier rouge sort de l'imprimante.



1

Utiliser une clé de mode pour mettre le sélecteur de mode en position REG1.



2

Ouvrir le couvercle de l'imprimante avec la touche de couvercle d'imprimante.




5

Appuyer doucement sur le rouleau et insérer le papier dans l'entrée de papier.



3

Couper droit l'amorce du papier.



6

Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que 20 à 30 cm de papier sortent de l'imprimante.



4

En s'assurant que le papier est inséré par le bas du rouleau, mettre le rouleau en place dans l'espace réservé à cet effet derrière l'imprimante.



7

Passer l'amorce de papier dans la fente de l'axe de la bobine réceptrice et faire deux ou trois tours sur la bobine.

Mise en place du rouleau de reçus

Suivre les étapes ① à ③ de “Mise en place du rouleau de bande de contrôle” à la page précédente.



⑧

Mettre la bobine réceptrice en place derrière l'imprimante, au-dessus du rouleau.



⑨

Appuyer sur la touche JOURNAL FEED pour tendre le papier.



⑩

Fermer le couvercle de l'imprimante.



④

En s'assurant que le papier est inséré par le bas du rouleau, mettre le rouleau en place dans l'espace réservé à cet effet derrière l'imprimante.



⑤

Appuyer doucement sur le rouleau et insérer le papier dans l'entrée de papier.



⑥

Appuyer sur la touche RECEIPT FEED jusqu'à ce que 20 à 30 cm de papier sortent de l'imprimante.



⑦



Remettre le couvercle d'imprimante en faisant sortir l'amorce du papier par la sortie de papier. Fermer le couvercle d'imprimante et couper l'excès de papier.



Important !

Ne jamais faire fonctionner la caisse enregistreuse sans papier sous peine d'endommager l'imprimante.

9. Régler la date.





Exemple :

3 avril 2000 ⇒

0	0	0	4	0	3
Année		Mois		Jour	

10. Régler l'heure.



Exemple:

08:20 du matin ⇒

0	8	2	0
---	---	---	---

09:45 de l'après-midi ⇒


2	1	4	5
---	---	---	---

(heure militaire de 24 heures)

Présentation de la TK-7000/7500

Guide général

Vous trouverez dans cette partie une description de la caisse enregistreuse et des informations générales sur ses différents éléments.



Rouleau de papier

Le rouleau de papier peut être utilisé pour l'impression des reçus et de la bande de contrôle (pages 10 ~ 11).


Ruban encreur de l'imprimante

Il fournit l'encre nécessaire à l'impression des détails des enregistrements sur le rouleau de papier (page 118).


Commutateur/Touche de validation/invalidation de reçu

Utiliser le commutateur/touche de validation/invalidation de reçu dans les modes REG1, REG2 et RF pour gérer l'émission des reçus. Dans les autres modes, les reçus et relevés sont imprimés quel que soit le réglage du commutateur/touche de validation/invalidation de reçu. Un reçu peut être émis après la finalisation d'une transaction même si l'émission de reçu a été invalidée par le commutateur/touche. La caisse enregistreuse peut aussi être programmée pour l'émission de reçus après finalisation lorsque le commutateur/touche est réglé pour l'émission de reçus.


Commutateur de validation/invalidation de reçu



Touche de validation/invalidation de reçu




Lorsque la caisse enregistreuse émet des reçus, cet indicateur s'allume.



Clé de mode (Pour le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada)


Les quatre clés suivantes sont fournies avec le modèle commercialisé au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada.



- Clé de l'opérateur (OP)
Sert à sélectionner les options OFF et REG1.
- Clé du chef (M)
Sert à sélectionner les options OFF, REG1, REG2, X1 et RF.
- Clé du propriétaire (OW)
Sert à sélectionner les options OFF, REG1, REG2, X1, Z1, X2/Z2 et RF.
- Clé de programme (PGM)
Sert à sélectionner n'importe quelle option.

Clé de mode (autres pays)

Les trois clés suivantes sont fournies avec le modèle commercialisé dans les autres pays, à l'exception du Royaume-Uni, des Etats-Unis et du Canada.




- Clé de l'opérateur (OP)
Sert à sélectionner les options OFF et REG1.
- Clé du chef (M)
Sert à sélectionner les options OFF, REG1, REG2, X1 et RF.
- Clé du propriétaire (OW)
Sert à sélectionner n'importe quelle position.

Présentation de la TK-7000/7500

Sélecteur de mode

Les clés de mode servent à changer la position du sélecteur de mode et à sélectionner le mode souhaité.



Sélec- teur de mode	Nom de mode	Description
OFF	Veille	N'importe quelle clé de mode peut être insérée et retirée du sélecteur de mode dans cette position.
REG1	Caisse 1	Cette position est destinée aux transactions ordinaires. N'importe quelle clé de mode peut être insérée et retirée du sélecteur de mode dans cette position.
REG2	Caisse 2	Cette position est destinée aux opérations spéciales. Comme il faut une clé spéciale pour sélectionner REG2, cette position sert à contrôler les remises, ventes à crédit, ventes à terme, paiements par chèque et les sorties de caisse, en les interdisant pour REG1 et les autorisant pour REG2.
RF	Remboursement Soustraction de caisse	Sert pour les remboursements. Lorsque le sélecteur de mode de la caisse enregistreuse est en position RF, on peut accéder soit au mode de remboursement soit au mode de soustraction de caisse.
X1	Relevé des ventes quotidiennes sans remise à zéro	Sert à obtenir des relevés quotidiens des données complètes sans remise à zéro (vidage de la mémoire).
Z1	Relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro	Sert à obtenir des relevés quotidiens des données complètes mais jusqu'à la remise à zéro (vidage de la mémoire).
X2/Z2	Relevé périodique des ventes sans/avec remise à zéro	Sert à obtenir des relevés de ventes périodiques des données complètes sans ou avec remise à zéro.
PGM	Programme	Sert à programmer des fonctions et des données, telles que les prix unitaires et les taux de taxation. Cette position est également utilisée pour le contrôle des données programmées.

Clé/touche/serrure d'employé

Sur les modèles commercialisés aux Etats-Unis et au Canada, l'affectation de l'employé ou du caissier peut s'effectuer par le code secret d'employé seulement (absence de touches d'employés).


Sur le modèle allemand, les employés peuvent être affectés par la clé d'employé ou par le code secret d'employé (clé d'employé présente).

Pour les autres pays, les employés peuvent être affectés par la touche d'employé ou par le code secret d'employé.

La méthode utilisée pour l'affectation des employés dépend de la programmation de la caisse enregistreuse.

Touche de code secret d'employé

Si la caisse enregistreuse est programmée pour l'emploi de codes secrets pour l'affectation de l'employé ou du caissier, les touches d'employés ne seront pas opérationnelles.




Touche d'employé

L'employé ou le caissier peut être affecté par une des six touches situées sous l'affichage.




Serrure/clé d'employé

L'employé peut être affecté en insérant une clé d'employé dans la serrure d'employé.



Serrure d'employé



Clé d'employé

Tiroir-caisse

Le tiroir-caisse s'ouvre automatiquement à la finalisation d'un encaissement et lorsqu'un relevé est effectué avec ou sans remise à zéro.

Serrure de tiroir-caisse (pour tiroir moyen)


Utiliser la clé de tiroir-caisse pour verrouiller et déverrouiller le tiroir-caisse.

Clé d'ouverture de tiroir (pour grand tiroir)

Utiliser cette clé pour ouvrir le tiroir-caisse.

Si le tiroir-caisse ne s'ouvre pas! (seulement pour tiroir moyen)

En cas de coupure de courant ou de panne de la machine, le tiroir-caisse ne pourra pas s'ouvrir automatiquement. Dans de tels cas, il peut être ouvert par le taquet d'ouverture de tiroir (voir ci-dessous).



Important !

Le tiroir-caisse ne s'ouvrira pas s'il a été verrouillé par la clé de serrure de tiroir-caisse.

Présentation de la TK-7000/7500

Affichage

Panneau d'affichage

Affichage principal pour les Etats-Unis



Affichage client pour tous les pays



Affichage principal pour le Canada et l'Allemagne



Affichage principal pour les autres pays



Exemple d'affichage

Enregistrement d'articles



① Montant/Quantité

Cette partie de l'affichage montre les montants monétaires. Elle peut aussi indiquer l'heure actuelle.

② Descripteur d'article

Le descripteur d'article apparaît ici lors de l'enregistrement d'un rayon/PLU/PLU numérisé.

③ Décompte d'articles

Indique le nombre d'articles vendus.

④ Sous-total

Indique le montant du sous-total actuel (taxe exclue).

⑤ Nombre de répétitions

Lorsqu'un enregistrement répété (pages 32, 37) est effectué, le nombre de répétitions apparaît ici. Le nombre de répétitions n'est indiqué que par un seul chiffre. Cela signifie que "5" peut indiquer 5, 15, voire même 25 répétitions.

⑥ Indicateur de 2^e, 3^e menu

Le numéro correspondant apparaît ici après une pression de **PRICE SHIFT** pour désigner le 2^e, 3^e prix unitaire.

⑦ Indicateurs de statut taxable

Lorsque l'employé enregistre un article taxable, l'indicateur correspondant s'allume.

⑧ Descripteur de touche de montant soumis/ montant

⑨ Descripteur de somme à rendre/montant

⑩ Indicateurs de total/somme à rendre

Lorsque l'indicateur TOTAL est allumé, la valeur affichée est un total ou sous-total monétaire. Lorsque l'indicateur CHANGE est allumé, la valeur affichée indique la somme à rendre.


⑪ Indicateur RCT

Cet indicateur s'allume lorsque la caisse enregistreuse émet des reçus.

Enregistrement répété




Totalisation



Présentation de la TK-7000/7500


Clavier (TK-7000)




Pour les Etats-Unis

• Mode Caisse enregistreuse

- ① **Touches d'avance de papier** ,
Servent à faire avancer le papier de l'imprimante.
- ② **Touche de reçu après finalisation**
Sert à produire un reçu après la finalisation d'une transaction.
- ③ **Touche de validation/invalidation de reçu**
Sert à valider ou à invalider l'émission de reçus. Il faut appuyer deux fois sur cette touche pour changer de statut. L'émission de reçu est indiquée par un indicateur.
- ④ **Touche d'ouverture**
Sert à annuler temporairement la limite du nombre de chiffres pouvant être saisis pour un prix unitaire.
- ⑤ **Touche de remboursement**
Sert à saisir les montants à rembourser et à invalider certaines saisies.
- ⑥ **Touche d'effacement**
Sert à effacer une saisie qui n'a pas encore été enregistrée.
- ⑦ **Clavier à dix touches** , ~ , ,
Ces touches servent à saisir des nombres.
- ⑧ **Touche de numéro d'employé**
Sert à pointer l'arrivée et le départ de l'employé.
- ⑨ **Touche de TVA**
Sert à imprimer le détail de la TVA.
- ⑩ **Touche de remise**
Sert à enregistrer les remises.
- ⑪ **Touche moins**
Sert à saisir les valeurs à soustraire.
- ⑫ **Touche de prêt**
Sert à saisir le montant d'argent pris pour faire de la monnaie. Cette opération affecte les totaux des divers modes de paiement mais pas les totaux des ventes. Les prêts se font sur tous les types de devises qui peuvent être spécifiés par la touche de finalisation.
- ⑬ **Touche de prélèvement**
Lorsque le montant en caisse dépasse la valeur limite (fonction de surveillance), le gestionnaire effectue un prélèvement. Cette touche est réservée à cette opération. Celle-ci affecte les totaux des divers modes de paiement mais pas les totaux des ventes. Les prélèvements se font sur tous les types de devises qui peuvent être spécifiés par la touche de finalisation.
- ⑭ **Touche de changement de statut taxable 1**
Sert à choisir le statut taxable 1 pour l'article suivant.
- ⑮ **Touche de changement de statut taxable 2**
Sert à choisir le statut taxable 2 pour l'article suivant.
- ⑯ **Touche de validation**
Sert à valider les montants d'une transaction sur un bordereau.
- ⑰ **Touche sans addition/sans vente**
Touche sans addition : Sert à imprimer un numéro de référence (pour identifier un chèque personnel, une carte de crédit, etc.) lors d'une transaction. Appuyer sur cette touche après avoir indiqué le numéro.
Touche sans vente : Sert à ouvrir le tiroir-caisse sans rien encaisser.



Pour l'Allemagne



Pour les autres pays

- ⑮ **Touche de multiplication/Pour/Date/Heure** ✕ / FOR DATE TIME
Sert à saisir une quantité pour une multiplication et pour l'enregistrement de la vente au détail d'articles en lot. Entre les transactions, cette touche affiche l'heure et la date actuelles.
- ⑯ **Touche de multiplication/Date/Heure** ✕ / DATE TIME
Sert à saisir une quantité pour une multiplication. Entre les transactions, cette touche affiche l'heure et la date actuelles.
- ⑰ **Touche de correction d'erreur/Annulation** ERR CORR CANCEL
Sert à corriger les erreurs d'enregistrement et à annuler l'enregistrement de toute une transaction.
- ⑱ **Touche de reçu en acompte** RC
Utiliser cette touche après une saisie numérique pour encaisser l'argent reçu pour une transaction sans vente.
- ⑲ **Touche de sortie de caisse** PD
Utiliser cette touche après une saisie numérique pour enregistrer l'argent sorti de caisse.
- ⑳ **Touche d'Euro/Sortie de caisse** EURO PD
Touche d'Euro : Sert à convertir la devise principale en devise secondaire (euro/monnaie locale), lors de l'enregistrement d'un sous-total. Cette touche sert aussi à spécifier une devise secondaire pour la saisie du montant d'un paiement ou pour la déclaration de l'argent en caisse.
Touche de sortie de caisse : Utiliser cette touche après une saisie numérique pour enregistrer l'argent sorti de caisse.
- ㉑ **Touches de rayons** 1, 2, 3 ~ 8
Servent à enregistrer les articles dans les différents rayons.
- ㉒ **Touches de crédit** CR1, CR2
Servent à enregistrer une vente à crédit.

- ㉓ **Touche de vente à terme** CH
Sert à enregistrer une vente à terme.
- ㉔ **Touche de chèque** CHK/TEND
Sert à enregistrer une soumission par chèque.
- ㉕ **Touche de sous-total** SUB TOTAL
Sert à afficher et à imprimer le sous-total actuel (taxe comprise).
- ㉖ **Touche de montant soumis/espèces** CA/AMT TEND
Sert à enregistrer une soumission en espèces.
- ㉗ **Touches de PLU fixes** 001, 002 ~ 108
Servent à enregistrer des articles aux PLU fixes.

Présentation de la TK-7000/7500

Clavier (TK-7500)

1	RECEIPT FEED	2	JOURNAL FEED	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	3	RECEIPT	4	VALID	5	CLK#	22	RC	23	PD
8	16	24	33	42	51	60	69	78	87	96	105	9	RECEIPT ON/OFF	7	LOAN	8	PICK UP	25	4	8			
7	15	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	10	%-	11	—	RF	3	7					
6	14	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	12	ERR. CORR	13	T/S1	T/S2	2	6					
5	13	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102	17	CANCEL	18	X/IFOR DATE TIME	20	#/ NS	1	5				
4	12	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	21	C	7	8	9	CR1	CR2					
3	11	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	28	4	5	6	CHK/ TEND	CH						
2	10	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	29	1	2	3	SUBTOTAL							
1	9	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	30	0	00	•	CA / AMT TEND							

Pour les Etats-Unis et le Canada

• Mode Caisse enregistreuse

- ① **Touches d'avance de papier** ,
Servent à faire avancer le papier de l'imprimante.
- ② **Touches de PLU fixes** , ~
Servent à enregistrer des articles aux PLU fixes.
- ③ **Touche de reçu après finalisation**
Sert à produire un reçu après la finalisation d'une transaction .
- ④ **Touche de validation**
Sert à valider les montants d'une transaction sur un bordereau.
- ⑤ **Touche de numéro d'employé**
Sert à pointer l'arrivée et le départ de l'employé.
- ⑥ **Touche de validation/invalidation de reçu**
Sert à valider ou à invalider l'émission de reçus. Il faut appuyer deux fois sur cette touche pour changer de statut. L'émission de reçu est indiquée par un indicateur.
- ⑦ **Touche de prêt**
Sert à saisir le montant d'argent pris pour faire de la monnaie. Cette opération affecte les totaux des divers modes de paiement mais pas les totaux des ventes. Les prêts se font sur tous les types de devises qui peuvent être spécifiés par la touche de finalisation.
- ⑧ **Touche de prélèvement**
Lorsque le montant en caisse dépasse la valeur limite (fonction de surveillance), le gestionnaire effectue un prélèvement. Cette touche est réservée à cette opération. Celle-ci affecte les totaux des divers modes de paiement mais pas les totaux des ventes. Les prélèvements se font sur tous les types de devises qui peuvent être spécifiés par la touche de finalisation.
- ⑨ **Touche de remise**
Sert à enregistrer les remises.
- ⑩ **Touche moins**
Sert à saisir les valeurs à soustraire.
- ⑪ **Touche de remboursement**
Sert à saisir les montants à rembourser et à invalider certaines saisies.
- ⑫ **Touche de correction d'erreur/annulation**
Sert à corriger des erreurs d'enregistrement et à annuler l'enregistrement de transactions complètes.
- ⑬ **Touche de changement de statut taxable 1**
Sert à choisir le statut taxable 1 pour l'article suivant.
- ⑭ **Touche de changement de statut taxable 2**
Sert à choisir le statut taxable 2 pour l'article suivant.
- ⑮ **Touche d'ouverture**
Sert à libérer temporairement la limite du nombre de chiffres pouvant être saisis pour un prix unitaire.
- ⑯ **Touche de TVA**
Sert à imprimer le détail de la TVA.
- ⑰ **Touche d'effacement**
Sert à effacer une saisie qui n'a pas encore été enregistrée.
- ⑱ **Touche de multiplication/Pour/Date/Heure**
Sert à saisir une quantité pour une multiplication et pour l'enregistrement de la vente au détail d'articles en lot. Entre les transactions, cette touche affiche l'heure et la date actuelles.
- ⑲ **Touche de multiplication/Date/Heure**
Sert à saisir une quantité pour une multiplication. Entre les transactions, cette touche affiche l'heure et la date actuelles.

1	RECEIPT FEED	2	JOURNAL FEED	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	3	RECEIPT	4	VALID	5	CLK#	22	RC	24	EURO PD
8	16	24	33	42	51	60	69	78	87	96	105	104	103	6	RECEIPT ON/OFF	7	LOAN	8	PICK UP	25	4	8	
7	15	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	103	102	9	%-	10	-	11	RF	3	7		
6	14	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	102	101	12	ERR. CORR CANCEL	15	OPEN	16	VAT	2	6		
5	13	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102	101	100	17	C	19	X/ DATE TIME	20	#/ NS	1	5		
4	12	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	100	99	21	7	8	9	CR1	CR2				
3	11	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	99	98	4	5	6	CH	CHK/ TEND					
2	10	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	98	97	1	2	3	SUBTOTAL						
1	9	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	97	96	0	00	•	CA / AMT TEND						

Pour le Royaume-Uni

②① Touche sans addition/sans vente

Touche sans addition : Sert à imprimer un numéro de référence (pour identifier un chèque personnel, une carte de crédit, etc.) lors d'une transaction. Appuyer sur cette touche après avoir indiqué le numéro.

Touche sans vente : Sert à ouvrir le tiroir-caisse sans rien encaisser.

②① Clavier à dix touches , ~ , ,

Ces touches servent à saisir des nombres.

②② Touche de reçu en acompte

Utiliser cette touche après une saisie numérique pour encaisser l'argent reçu lors d'une transaction sans vente.

②③ Touche de sortie de caisse

Utiliser cette touche après une saisie numérique pour enregistrer l'argent sorti de caisse.

②④ Touche d'Euro/Sortie de caisse

Touche d'Euro : Sert à convertir la devise principale en devise secondaire (euro/monnaie locale), lors de l'enregistrement d'un sous-total. Cette touche sert aussi à spécifier une devise secondaire lors de la saisie du montant d'un paiement ou de la déclaration de l'argent en caisse.

Touche de sortie de caisse : Utiliser cette touche après une saisie numérique pour enregistrer l'argent sorti de caisse.

②⑤ Touches de rayons , , ~

Servent à enregistrer les articles dans les différents rayons.

②⑥ Touches de crédit ,

Servent à enregistrer une vente à crédit.

②⑦ Touche de vente à terme

Sert à enregistrer une vente à terme.

②⑧ Touche de chèque

Sert à enregistrer une soumission par chèque.

②⑨ Touche de sous-total

Sert à afficher et à imprimer le sous-total actuel (taxe comprise).

③① Touche de montant soumis/espèces

Sert à enregistrer une soumission en espèces.

Présentation de la TK-7000/7500

Fonctions attribuables

Le clavier de la caisse enregistreuse peut être configuré en fonction des besoins de l'entreprise.

Add check (Addition de commande)

Sert à combiner les détails de plusieurs commandes en une seule commande dans un système de suivi de commandes.

Arrangement

Sert à valider un arrangement spécial programmé dans le fichier d'arrangement. Toute opération pouvant être effectuée au clavier, contrôle de mode compris, peut être programmée puis exécutée par simple pression de cette touche. En outre, une saisie numérique peut être incluse dans le programme. Dans ce cas, il suffit de saisir le nombre puis d'appuyer sur cette touche. La fonction de contrôle du mode de cette touche peut être programmée pour tous les modes sauf pour les modes OFF et PGM.

Bill copy (Copie d'addition)

Sert à émettre une copie de l'addition.

Bottle return (Consigne de bouteille)

Sert à désigner comme consigne l'article suivant.

Cancel (Annulation)

Invalide toutes les données précédentes enregistrées dans des rayons, PLU et menus fixes au cours d'une transaction. Il faut appuyer sur cette touche avant de finaliser la transaction contenant les données qui doivent être invalidées. Cette touche sert aussi après le calcul d'un sous-total.

Check endorsement (Endossement de chèque)

Sert à imprimer un message d'endossement de chèque pré-régulé avec une imprimante de bordereaux.

Check print (Impression de chèque)

Sert à imprimer le chèque sur l'imprimante de bordereaux.

Clerk transfer (Transfert d'employé)

Sert à transférer des commandes ouvertes à un autre employé.

Coupon

Sert à enregistrer des coupons.

Coupon 2

Sert à déclarer l'enregistrement d'article suivant comme coupon.

Cube

Cette touche a la même fonction que la touche de carré. Dans une addition, cette touche a aussi une fonction d'élévation au cube.

Currency exchange (Conversion de devise)

Sert à convertir une devise étrangère en une devise locale ou inversement par le taux de change pré-régulé pour cette touche et à afficher le résultat.

Sert à convertir un sous-total en devise locale ou un sous-total de marchandise dans sa valeur équivalente en une autre devise. Utiliser cette touche pour les conversions d'une autre devise étrangère en devise locale.

Customer number (Nombre de clients)

Sert à enregistrer le nombre de clients.

Declaration (Déclaration)

Sert à déclarer le montant en caisse.

Deposit (Dépôt)

Sert à enregistrer les dépôts.

Eat-in (Repas sur place)

Sert à spécifier si le client mange dans le restaurant. Avant de fermer une transaction, appuyer sur cette touche.

EBT (transfert électronique des profits)

Sert à enregistrer un montant EBT lors de la saisie du montant d'une soumission.

Food stamp shift (Changement de timbre d'alimentation)

Sert à changer le type "Food stamp".

Food stamp subtotal (Sous-total de timbres d'alimentation)

Sert à obtenir le montant approprié en "Food stamp".

Food stamp tender (Soumission en timbres d'alimentation)

Sert à enregistrer un montant payé avec "Food stamp" lors de la saisie du montant de la soumission.

Ketten Bon

Sert à saisir des quantités pour une multiplication. La multiplication à l'aide de cette touche émet des impressions dans l'ordre.

Manual tax (Taxe manuelle)

Sert à enregistrer le montant d'une taxe.

Menu shift (Changement de menu)

Fait basculer la touche sur le 1^{er}~ 6^e menu.

Merchandise subtotal (Sous-total de marchandise)

Sert à produire le sous-total sans le montant de la taxe et le solde précédent.

New balance (Nouveau solde)

Sert à ajouter le dernier total enregistré au solde antérieur pour obtenir un nouveau solde.

New check (Nouvelle commande)

Sert à saisir un nouveau numéro de commande pour ouvrir une nouvelle commande sous ce numéro dans un système de suivi de commandes.

New/Old check (Nouvelle/Ancienne commande)

Sert à saisir un numéro de commande pour ouvrir une nouvelle commande ou rouvrir une commande ancienne dans un système de suivi de commandes.

Lorsque l'employé saisit un numéro de commande, la caisse enregistreuse contrôle ce numéro pour voir s'il existe déjà dans la mémoire. Si aucun des numéros mémorisés ne correspond à ce numéro, une nouvelle commande est ouverte sous le numéro saisi. S'il existe déjà une commande sous ce numéro, celle-ci est rouverte pour l'enregistrement de nouveaux montants ou pour la finalisation.

No sale (Sans vente)

Sert à ouvrir le tiroir-caisse sans effectuer de transaction.

Non add (Sans addition)

Sert à imprimer des numéros de référence (numéro de chèque, numéro de carte de crédit, etc.).

Normal receipt (Reçu ordinaire)

Sert à changer le statut, normal au lieu de Bon.

OBR (Lecteur de codes barres optiques)

Sert à saisir des codes barres optiques manuellement.

Old check (Ancienne commande)

Dans un système de suivi de commandes, sert à saisir le numéro d'une commande existante (créée antérieurement par la touche de nouvelle commande) dont les détails sont enregistrés dans la mémoire. Les commandes existantes sont rouvertes pour l'enregistrement de nouveaux montants ou pour la finalisation.

One touch NLU (NLU monotouche)

Sert à enregistrer un PLU numérisé directement au clavier. Il y a une touche NLU monotouche pour un PLU numérisé et plusieurs touches NLU monotouche peuvent être programmées sur ce clavier.

Open 2 (Ouverture 2)

Sert à suspendre les spécifications obligatoires.

Open check (Commande ouverte)

Sert à émettre un relevé des commandes ouvertes de l'employé affecté.

Operator number (Numéro de l'opérateur)

Sert à saisir le numéro de l'employé pendant le transfert d'employé.

Operator X/Z (Opérateur X/Z)

Sert à émettre un relevé X/Z individuel de l'employé.

Plus

Sert à enregistrer une majoration.

Premium (Supplément)

Sert à appliquer un pourcentage pré-réglé ou saisi manuellement pour obtenir le montant du supplément sur le dernier article ou sous-total enregistré.

Previous balance (Solde antérieur)

Sert à enregistrer le solde positif ou négatif antérieur au début ou pendant une transaction.

Previous balance subtotal (Sous-total du solde antérieur)

Sert à produire le sous-total taxe non comprise et le solde actuel.

Price (Prix)

Sert à enregistrer un PLU ouvert.

Price change (Changement de prix)

Sert à changer temporairement le prix unitaire du PLU numérisé.

Price inquiry (Recherche de prix)

Sert à vérifier le prix et les descripteurs de PLU sans enregistrement.

Price shift (Basculement de prix)

Sert à basculer le prix unitaire d'un article PLU/PLU fixe pour sélectionner le 1^{er} – 2^e prix unitaire et un PLU numérisé pour le 1^{er} – 3^e prix unitaire.

Rate tax (Taux de taxe)

Sert à activer le taux de taxe pré-réglé ou saisi manuellement pour obtenir la taxe du montant taxable 1 antérieur.

Recall (Rappel)

Sert à rappeler le numéro de commande transféré par la touche de magasin. Le numéro de commande apparaît à compter de l'enregistrement le plus ancien, lorsque cette touche est pressée.

Red Price (Prix rouge)

Sert à enregistrer un nouveau prix (réduit) d'un article.

Review (Revue)

Sert à examiner la transaction actuelle en affichant le numéro d'article et le montant enregistré. Cette touche sert aussi à invalider l'opération ou à effectuer une commande séparée.

Scale (Balance)

Sert à lire le poids d'un article et à l'indiquer sur l'affichage. Cette touche sert aussi à saisir le poids manuellement.

Separate check (Commande séparée)

Sert à mettre les articles sélectionnés d'une commande dans une autre commande dans un système de suivi de commandes.

Slip feed/ release (Avance/Libération de bordereau)

Sert à faire avancer les bordereaux insérés dans l'imprimante de bordereaux. Pour ce faire, il faut spécifier le nombre de lignes de l'avance. Cette touche sert aussi à libérer le support de bordereau si aucun chiffre n'est saisi.

Slip back feed/release (Recul/Libération de bordereau)

Sert à faire reculer le bordereau inséré dans l'imprimante de bordereaux. Pour ce faire, il faut spécifier le nombre de lignes du recul. Cette touche sert aussi à libérer le support de bordereau si aucun chiffre n'est saisi.

Slip print (Impression de bordereau)

Sert à exécuter l'impression de bordereau par lot sur l'imprimante de bordereaux. Le détail des ventes s'imprime par une pression sur cette touche. L'impression proprement dite a lieu après l'émission du reçu.

Square (Carré)

Cette touche a les mêmes fonctions que la touche de multiplication. En outre, elle permet d'effectuer une élévation au carré.

Stock inquiry (Vérification du stock)

Sert à vérifier le stock actuel d'un PLU sans enregistrement.

Store (Sauvegarde)

Sert à sauvegarder le numéro de commande des articles enregistrés. Les données d'articles enregistrés sont sauvegardées par une pression de cette touche puis transférées au numéro de commande le plus récent.

Table number (Numéro de table)

Sert à indiquer le numéro de table.

Table transfer (Transfert de table)

Sert à transférer le contenu d'une commande dans une autre commande.

Takeout (Articles emportés)

Sert à spécifier si le client a emporté des articles. Appuyer sur cette touche avant de totaliser une transaction et pour l'exemption de taxe.

Tare

Sert à saisir le poids de la tare.

Tax exempt (Exemption de taxe)

Sert à changer les montants taxables en montant non taxables.

Taxable amount subtotal (Sous-total de montant taxable)

Sert à obtenir le sous-total d'un montant taxable.

Text print (Impression de texte)

Sert à saisir les caractères à imprimer.

Text recall (Restitution de texte)

Sert à imprimer des caractères pré-réglés.

Tip (Pourboire)

Sert à enregistrer les pourboires.

Tray total (Total partiel)

Sert à afficher le total de tous les encaissements du premier jusqu'à la pression de cette touche ou les encaissements entre deux pressions de cette touche.

Unit weight (Poids unitaire)

Sert à saisir le poids unitaire d'un article devant être pesé.

Void (Invalidation)


Sert à invalider les données précédentes de l'article enregistré.

Présentation de la TK-7000/7500

Comment retirer/remettre le cadre de feuille (TK-7000 seulement)


Retirer le cadre de feuille

Suivre les étapes 1 et 2.



Remettre le cadre de feuille


Suivre les étapes 3 et 4.



Comment installer une feuille de menu dans le cadre de feuille (TK-7000 seulement)


Ouvrir le cadre de feuille

Suivre les étapes 1 à 3.



Mettre une feuille de menu dans le cadre de feuille

Suivre les étapes 4 à 6.



Comment interpréter les sorties d'imprimante

- La bande de contrôle et les reçus contiennent toutes les transactions et les opérations effectuées.
- Le contenu des reçus et celui de la bande de contrôle sont presque identiques.
- L'impression sans bande de contrôle peut être sélectionnée.
Si l'impression sans bande de contrôle est sélectionnée, la caisse enregistreuse imprimera le montant total de chaque transaction et le détails des suppléments, remises et réductions seulement, sans imprimer les articles de rayons et de PLU sur la bande de contrôle.
- Les paramètres suivants peuvent être ignorés sur les reçus et sur la bande de contrôle.
 - Nombre consécutif
 - Statut taxable
 - Montant taxable
 - Décompte des articles

Exemple de reçu

***** * THANK YOU * ** CALL AGAIN ** *****	Message d'en-tête
* COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE * * COMMERCIAL MESSAGE *	Message commercial
REG 03-04-2000 11:58 C01 MC#01 000123	Mode/Date/Heure Numéro d'employé/machine No. consécutif
1 DEPT01 T1 -1.00 1 DEPT02 T1 -2.00 5 DEPT03 -5.00 7 No	Qté/Article Décompte des articles
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85	
*** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE *** *** BOTTOM MESSAGE ***	Message final

Exemple de bande de contrôle
(articles compris)

REG 03-04-2000 11:58 C01 MC#01 000123
1 DEPT01 T1 -1.00 1 DEPT02 T1 -2.00 5 DEPT03 -5.00 7 No
TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85
REG 03-04-2000 11:59 C02 MC#01 000124
1 DEPT01 T1 -1.00 1 DEPT03 T1 -3.00 1 DEPT02 T1 -2.00 1 DEPT04 T1 -4.00 5 DEPT05 -5.00 9 No
TA1 -10.00 TX1 -0.50 TL -15.50 CASH -20.00 CG -4.50

Exemple de bande de contrôle
(articles omis)


REG 03-04-2000 11:57 C01 MC#01 000123
7 No TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -8.15 CASH -10.00 CG -1.85
REG 03-04-2000 11:57 C02 MC#01 000124
9 No TA1 -10.00 TX1 -0.50 TL -15.50 CASH -20.00 CG -4.50
REG 03-04-2000 11:58 C01 MC#01 000125
7 No TA1 -3.00 TX1 -0.15 TL -9.35 CASH -10.00 CG -0.65
REG 03-04-2000 11:59

Les exemples présentés dans ce manuel correspondent aux sorties d'imprimante obtenues pour les reçus. Ils n'ont pas cependant la taille réelle des reçus. Leur largeur est en réalité de 45 mm. En outre, tous les exemples de reçus et de bande de contrôle ne sont que des images des sorties d'imprimante.

Comment utiliser la caisse enregistreuse

Cette partie explique comment procéder pour tirer le meilleur profit de la caisse enregistreuse.


AVANT l'ouverture...




- S'assurer que la caisse enregistreuse est bien branchée. Page 9
- S'assurer qu'il y a assez de papier sur le rouleau. Pages 10, 11
- Contrôler les totaux financiers pour s'assurer qu'ils ont bien été remis à zéro. Page 103
- Vérifier la date et l'heure. Page 31

PENDANT les heures d'ouverture...

- Enregistrer les transactions. Page 32
- Contrôler régulièrement les totaux. Page 102



APRES la fermeture...



- Remettre les totaux quotidiens à zéro. Page 53
- Enlever la bande de contrôle. Page 119
- Vider le tiroir-caisse et le laisser ouvert. Page 17
- Apporter l'argent et la bande de contrôle au bureau.

Opérations et réglages de base

Affectation d'un employé



Sur les modèles commercialisés aux Etats-Unis et au Canada, l'affectation de l'employé et du caissier ne peut s'effectuer que par le code secret de l'employé (touches d'employés absentes). Sur le modèle allemand, l'affectation de l'employé peut s'effectuer par la clé d'employé ou par le code secret de l'employé (clé d'employé présente).

Pour les autres pays, l'affectation de l'employé peut s'effectuer par la touche d'employé ou le code secret de l'employé. La méthode qu'il faut choisir dépend de la programmation de la caisse enregistreuse.

Touche d'employé

L'employé ou le caissier peut être affecté à la caisse par les six touches situées sous le panneau d'affichage.

Serrure/clé d'employé

L'employé ou le caissier peut être affecté à la caisse en insérant la clé d'employé dans la serrure d'employé.

Touche de code secret d'employé

Si la caisse est programmée pour l'emploi d'un code secret par l'employé ou le caissier, les touches d'employés seront invalidées.

Pointage à l'arrivée

	Opération	Reçu
Pointage du 1 ^{er} employé :	1 → CLK#	
Pointage du 2 ^e employé :	2 → CLK#	
...	...	
Pointage du 15 ^e employé :	1 5 → CLK#	
	Code secret d'employé (1 - 15 réglage par défaut)	

- Si le code secret de l'employé ne doit pas apparaître sur l'affichage, appuyer sur la touche avant de saisir le code.

Pointage au départ

	Opération
Pointage au départ : (sauf mode PGM)	0 → CLK#

- Le départ de l'employé peut aussi être enregistré en mettant le sélecteur de mode en position OFF.

Important !

- Le code d'erreur "E008" s'affiche si un employé essaie d'effectuer un encaissement, un relevé avec ou sans remise à zéro sans avoir pointé à son arrivée.
- Un employé ne peut pas pointer à son arrivée si l'autre employé n'a pas pointé à son départ.
- L'employé qui a pointé à son arrivée est identifié sur le reçu et la bande de contrôle.

Affichage de l'heure et de la date



L'heure et la date peuvent être affichées sur la caisse enregistreuse entre les encaissements.

Pour afficher et effacer la date/l'heure

Opération	Affichage
X / FOR DATE TIME ou X / DATE TIME La date et l'heure apparaissent sur l'affichage	
C La date et l'heure disparaissent de l'affichage	

Faire de la monnaie



Pour ouvrir le tiroir-caisse sans enregistrer d'article, procéder de la façon suivante. Cette opération doit être effectuée hors vente.

(La touche **RC** peut être utilisée au lieu de la touche **#/NS**. Voir page 52.)

Ouverture du tiroir sans vente

Opération	Reçu
# / NS	

Préparation et utilisation des touches de rayons/PLU fixes

Enregistrement des touches de rayons/PLU fixes



Les exemples suivants indiquent comment utiliser les touches de rayons/PLU fixes pour les différents types d'enregistrements.

Vente d'un article unique

Exemple 1

Opération

Reçu

Article	Prix unitaire	\$1,00
	Quantité	1
	Rayon	1
Paielement	Espèces	\$1,00

100

Prix unitaire

1

Rayon

CA / AMT
/ TEND

REG 03-04-2000 09:05

C01 MC#01 000002

1 DEPT01 -1.00

TL -1.00

CASH -1.00

Date/Heure

Mode/No. consécutif

No. de rayon/Prix unitaire

Montant total

Exemple 2 (Enregistrement du sous-total et calcul de la monnaie)

</

Répétition

Opération

Article	Prix unitaire	\$1,50
	Quantité	3
	Rayon	1
Paielement	Espèces	\$10,00

1501

1

1

SUB TOTAL

1000

CA / AMT / TEND

Reçu

REG 03-04-2000 09:15

C01 MC#01 000004

1 DEPT01 -1.50

1 DEPT01 -1.50

1 DEPT01 -1.50

TL -4.50

CASH -10.00

CG -5.50

Répétition

Répétition

Multiplication

Article	Prix unitaire	\$1,00
	Quantité	12
	PLU fixe	1
Paiement	Espèces	\$20,00

Opération

Quantité
(entier à 4 chiffres/2 décimales)

1 2 X/DATE TIME

1 00 001

2 0 00 SUB TOTAL

2 0 00 CA/AMT TEND

Reçu

REG 03-04-2000 09:20
 C01 MC#01 000005
 12 PLU0001 -12.00

12 @1/ 1.00
 PLU0001 -12.00

TL -12.00
 CASH -20.00
 CG -8.00

Quantité/Résultat
ou
Quantité/Quantité en unité/@
Résultat

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser X/ FOR DATE TIME au lieu de X/DATE TIME.

Vente au détail d'articles en lot

Article	Prix unitaire	4 pour \$10,00
	Quantité	3
	Rayon	1
	Taxable	Non
Paiement	Espèces	\$10,00

Opération

Quantité achetée
(entier à 4 chiffres/2 décimales)

3 X/ FOR DATE TIME

Quantité par lot
(entier à 4 chiffres/2 décimales)

4 X/ FOR DATE TIME

1 0 00 1

Prix du lot SUB TOTAL

1 0 00 CA/AMT TEND

Reçu

REG 03-04-2000 09:25
 C01 MC#01 000006
 3 DEPT01 -7.50

3 @4/ 10.00
 DEPT01 -7.50


TL -7.50
 CASH -10.00
 CG -2.50

Quantité/Résultat
ou
Quantité/Quantité en unité/@
Résultat

- Si X/ FOR DATE TIME n'a pas été affectée au clavier, il faudra l'affecter.

Programmation des touches de rayons/PLU fixes

Pour programmer un prix unitaire pour chaque rayon/PLU fixe




Pour programmer un statut taxable pour chaque rayon/PLU fixe

Statut taxable

Cette option définit le statut qui doit être utilisé pour le calcul automatique de la taxe.

Opérations et réglages de base


Programmation



pour les Etats-Unis/Singapour			
“Food stamp” (Timbres d’alimentation) (pour Singapour, toujours “0”)		Oui = 1 Non = 0	D₂
Statut taxable 1	a	Oui = 1 Non = 0	(a+b+c) D₁
Statut taxable 2	b	Oui = 2 Non = 0	
Statut taxable 3	c	Oui = 4 Non = 0	
pour le Canada			
Statut Donuts		Oui = 1 Non = 0	D₂
Non taxable = 0 Taxable 1 = 1 Taxable 2 = 2	Taxable 3 = 3 Taxable 4 = 4 Taxable 1 & 2 = 5	Taxable 1 & 3 = 6 Taxable 1 & 4 = 7	D₁
pour les autres pays			
Non taxable = 0 Taxable 1 = 1 Taxable 2 = 2 Taxable 3 = 3	Taxable 4 = 4 Taxable 5 = 5 Taxable 6 = 6 Taxable 7 = 7	Taxable 8 = 8 Taxable 9 = 9 Taxable 10 = 10	Chiffres significatifs D₂ D₁

Pour programmer un montant maximal pour chaque rayon/PLU fixe

Programmation



Description	Option	Code de programme
Montant maximal lors de la saisie manuelle du prix unitaire	Chiffres significatifs	[D ₆] [D ₅] ~ [D ₂] [D ₁]

Enregistrement des touches de rayons/PLU fixe par la programmation de données

REG

Sélecteur de mode

Prix prérogé

Opération

Reçu

Article	Prix unitaire	(\$1,00) _{prérogé}
	Quantité	1
	Rayon	2
Païement	Espèces	\$1,00

2

CA / AMT
TEND

REG	03-04-2000	09:30
C01	MC#01	000007
1 DEPT02		-1.00
TL		-1.00
CASH		-1.00

No. de rayon/Prix unitaire

Type de taxe prérogée

Opération

Reçu

Article 1	Prix unitaire	(\$2,00) _{prérogé}
	Quantité	5
	Rayon	3
	Taxable	(1) _{prérogé}
Article 2	Prix unitaire	(\$2,00) _{prérogé}
	Quantité	1
	Rayon	4
	Taxable	(2) _{prérogé}
Païement	Espèces	\$20,00

5 **3** **4** **2 0 00**

CA / AMT
TEND

REG	03-04-2000	09:35
C01	MC#01	000008
5 DEPT03	T1	-10.00
1 DEPT04	T2	-2.00
TA1		-10.00
TX1		-0.40
TA2		-2.00
TX2		-0.20
TL		-12.60
CASH		-20.00
CG		-7.40

Barème de taxation

Montant taxable 1

Taxe 1

Montant taxable 2

Taxe 2

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser ☒ au lieu de ☐.

Verrouillage d'un montant maximal

Opération

Reçu

Article	Prix unitaire	\$1,05
	Quantité	1
	Rayon	3
	Montant max.	(\$10,00) _{prérogé}
Païement	Espèces	\$2,00

1 0 5 0 **3**

AVERTISSEUR D'ERREUR
(Montant excédant la limite)

C

1 0 5 **3**

2 00 **CA / AMT
TEND**

REG	03-04-2000	09:40
C01	MC#01	000009
1 DEPT03		-1.05
TL		-1.05
CASH		-2.00
CG		-0.95

Préparation et utilisation des PLU


Cette partie explique comment préparer et utiliser des PLU.

ATTENTION:


Avant d'utiliser des PLU, il faut programmer le prix unitaire et le statut taxable.

Programmation de PLU

Pour programmer un prix unitaire pour chaque PLU



Pour programmer un statut taxable pour chaque PLU



pour les Etats-Unis/Singapour				
“Food stamp” (Timbres d’alimentation) (pour Singapour, toujours “0”)			Oui = 1 Non = 0	☐ D₂
Statut taxable 1	a	Oui = 1 Non = 0	☐ (a+b+c) D₁	
Statut taxable 2	b	Oui = 2 Non = 0		
Statut taxable 3	c	Oui = 4 Non = 0		
pour le Canada				
Statut Donuts			Oui = 1 Non = 0	☐ D₂
Non taxable = 0 Taxable 1 = 1 Taxable 2 = 2	Taxable 3 = 3 Taxable 4 = 4 Taxable 1 & 2 = 5	Taxable 1 & 3 = 6 Taxable 1 & 4 = 7	Chiffre significatif	☐ D₁
pour les autres pays				
Non taxable = 0 Taxable 1 = 1 Taxable 2 = 2 Taxable 3 = 3	Taxable 4 = 4 Taxable 5 = 5 Taxable 6 = 6 Taxable 7 = 7	Taxable 8 = 8 Taxable 9 = 9 Taxable 10 = 10	Chiffres significatifs	☐☐ D₂ D₁

Enregistrement de PLU


Les exemples suivants montrent comment utiliser des PLU pour différents types d'enregistrements.




Vente d'articles uniques de PLU

Article	Prix unitaire	(\$2,50) _{pré-régulé}
	Quantité	1
	PLU	14
Paielement	Espèces	\$3,00

Opération



Reçu




No. de PLU/Prix unitaire


Répétition de PLU

Article	Prix unitaire	(\$2,50) _{pré-régulé}
	Quantité	3
	PLU	14
Paielement	Espèces	\$10,00

Opération




Reçu




Multiplication de PLU

Article	Prix unitaire	(\$2,00) _{pré-régulé}
	Quantité	10
	PLU	7
Paielement	Espèces	\$20,00

Opération



Reçu



Quantité/Résultat
ou

Quantité/Quantité en unité/@
Résultat

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser au lieu de .

Opérations et réglages de base

Vente au détail d'articles en lot

Quantité/Résultat
ou
Quantité/Quantité en unité/@
Résultat

- Si  n'a pas été affectée au clavier, il faudra au besoin l'affecter.

PLU ouvert

Opération

Reçu

Article 1	Prix unitaire	\$32,80
	Quantité	1
	PLU	30
Article 2	Prix unitaire	\$13,00
	Quantité	2
	PLU	31
Paiement	Espèces	\$60,00

30

PLU

3280

PRICE

Prix unitaire

31

PLU

1300

PRICE

Répétition

PRICE

SUB

TOTAL

6000

CA / AMT
/ TEND

- Avant d'enregistrer un PLU ouvert, il faut le préréglé en tant que PLU ouvert.

Changement du statut taxable d'un article

REG

Sélecteur de mode

En appuyant sur la touche "Changement de taxe", il est possible de changer le statut taxable d'un article.

Calcul du sous-total de la marchandise

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$4,00
	Quantité	1
	Taxable	(2) prérégulé
Article 2	Rayon 2	\$2,00
	Quantité	1
	Taxable	(Non)→1
Article 3	Rayon 3	\$6,00
	Quantité	1
	Taxable	(1)→1, 2
Article 4	Rayon 4	\$7,00
	Quantité	1
	Taxable	(2)→Non
Païement	Espèces	\$20,00

4 00 1
T/S1
2 00 2
La touche change le statut de Non taxable à Taxable 1
6 00 3
La touche change le statut de Taxable 1 à Taxable 1, 2
7 00 4
La touche change le statut de Taxable 2 à Non taxable
SUB TOTAL
2 0 00 CA / AMT / TEND

REG 03-04-2000 10:10
C01 MC#01 000015
1 DEPT01 T2 +4.00
1 DEPT02 T1 +2.00
1 DEPT03 T12 +6.00
1 DEPT04 +7.00
TA1 +8.00
TX1 +0.32
TA2 +10.00
TX2 +0.50
TL -19.82
CASH +20.00
CG +0.18

Important !


- Pour changer le statut taxable de l'article suivant, appuyer sur , .
Si le dernier article enregistré était programmé non taxable, une remise (touche) sur cet article sera toujours non taxable.
Dans ce cas, il n'est pas possible de changer le statut de Taxable 1 ou 2 en appuyant sur les touches , .

Préparation et utilisation de remises

Cette partie indique comment préparer et enregistrer des remises.

Programmation de remises

Pour programmer un taux sur la touche %-



Exemple :

- 10% ⇒ 1 0
- 5,5% ⇒ 5 . 5
- 12,34% ⇒ 1 2 . 3 4

Enregistrement de remises



L'exemple suivant indique comment utiliser la touche %- pour différents types d'enregistrements.

Remise sur les articles et les sous-totaux

Article 1

Rayon 1

\$5,00

Quantité

1

Taxable

(1)_{Préréglé}

Article 2

PLU 16

(\$10,00)_{Préréglé}

Quantité

1

Taxable

(2)_{Préréglé}

Remise

Taux

(5%)_{Préréglé}

Remise sur le sous-total

Taux

3,5%

Taxable

Non taxable

Paiement

Espèces

\$15,00

5001

16PLU

%-

SUB TOTAL

Applique le taux de remise préréglé au dernier article enregistré.

3.5

%-

SUB TOTAL

La valeur saisie a priorité sur la valeur préréglée.

1500

CA/AMT TEND

REG 03-04-2000 10:15

C01 MC#01 000016

1 DEPT01 T1 -5.00

1 PLU0016 T2 -10.00

5%

%- T2 -0.50

ST -14.50

3.5%

%- -0.51

TA1 -5.00

TX1 -0.20

TA2 -9.50

TX2 -0.48

TL -14.67

CASH -15.00

CG -0.33

- Il est possible de saisir manuellement des taux à 4 chiffres (0,01% à 99,99%).

Statut taxable de la touche %-

- Lorsqu'une remise est effectuée sur le dernier article enregistré, la taxe pour le montant de la remise est calculée en fonction du statut programmé pour cet article.
- Lorsqu'une remise est effectuée sur le montant d'un sous-total, la taxe sur le montant du sous-total est calculée en fonction du statut programmé pour la touche %- .


Préparation et utilisation de réductions

Cette partie indique comment préparer et enregistrer des réductions.

Programmation de réductions

Vous pouvez utiliser la touche  pour réduire le montant d'un article unique ou d'un sous-total.

Pour programmer un montant de réduction préréglé



Enregistrement de réductions



Les exemples suivants indiquent comment utiliser la touche  pour différents types d'enregistrements.

Réductions d'articles

</

- Il est possible de saisir des valeurs de réduction de 7 chiffres au maximum.
- Pour soustraire le montant d'une réduction du totaliseur de rayon ou de PLU, programmer la "Totalisation nette".

Opérations et réglages de base

Réduction sur un sous-total

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$3,00
	Quantité	1
	Taxable	(1) préréglé
Article 2	Rayon 2	\$4,00
	Quantité	1
	Taxable	(2) préréglé
Réduction sur le sous-total	Montant	\$0,75
	Taxable	(Non) préréglé
Paie ment	Espèces	\$7,00

3001

4002

75-

Réduit le sous-total de la valeur saisie.

700

SUB TOTAL

SUB TOTAL

CA/AMT /TEND

REG 03-04-2000 10:25

C01 MC#01 000018

1 DEPT01	T1	-3.00
1 DEPT02	T2	-4.00
-		-0.75
TA1		-3.00
TX1		-0.12
TA2		-4.00
TX2		-0.20
TL		-6.57
CASH		-7.00
CG		-0.43

Encaissement de paiements par carte de crédit et chèque

REG

Sélecteur de mode

Les exemples suivants indiquent comment enregistrer des paiements par cartes de crédit et chèques.

Chèque

Article	Rayon 1	\$11,00
	Quantité	1
Paiement	Chèque	\$20,00

Opération

1 1 00 1
SUB
TOTAL
2 0 00 CHK/
TEND

Reçu

REG 03-04-2000 10:30
C01 MC#01 000019
1 DEPT01 +11.00
TL -11.00
CHECK +20.00
CG +9.00

Carte de crédit

Article	Rayon 4	\$15,00
	Quantité	1
Référence	Numéro	1234
Paiement	Crédit	\$15,00

Opération

1 5 00 4
SUB
TOTAL
1 2 3 4 #/NS
CR1

Reçu

REG 03-04-2000 10:35
C01 MC#01 000020
1 DEPT04 +15.00
#/NS 1234
TL -15.00
CREDIT1 +15.00

No. de référence

Soumission mixte (espèces, carte de crédit et chèque)

Article	Rayon 4	\$55,00
	Quantité	1
Paiement	Chèque	\$30,00
	Espèces	\$5,00
	Crédit	\$20,00

Opération

5 5 00 4
SUB
TOTAL
3 0 00 CHK/
TEND
5 00 CA/AMT
TEND
CR1

Reçu

REG 03-04-2000 10:40
C01 MC#01 000021
1 DEPT04 +55.00
TL -55.00
CHECK +30.00
CASH +5.00
CREDIT1 +20.00

Encaissement en Euro et en devise locale

REG

Sélecteur de mode

L'exemple suivant indique le fonctionnement de base de la conversion d'une devise.

Cas A

Devise principale	Locale
Paieement	Euro
Somme à rendre	Locale
Taux	1 Euro = 0,5 FFr

Opération

Affichage

6001

EUR PD

SUB TOTAL

⇐ Appuyer sur la touche

EUR PD

 qui convertit le sous-total dans la devise secondaire en appliquant le taux de change pré-réglé. Après une pression de la touche

SUB TOTAL

 le résultat est affiché.

0.00E

12.00E

1500

EUR PD

CA/AMT TEND

⇐ Appuyer sur la touche

EUR PD

 si le paiement est effectué dans la devise secondaire.

⇐ Appuyer sur la touche

CA/AMT TEND

 pour finaliser la transaction. La somme à rendre dans la devise programmée est indiquée.

0.00E

15.00E

150

Reçu

REG 03-04-2000 10:45

C01 MC#01 000022

1 DEPT01 -6.00

TL -6.00

(€12.00)

EUR money

CASH €15.00

CG -1.50

(€3.00)

Cas B

Devise principale	Euro
Paielement	Locale
Somme à rendre	Euro
Taux	1 Euro = 0,5 FFr

Opération

Affichage

1 2 00 **1**



⇐ Appuyer sur la touche qui convertit le sous-total dans la devise secondaire en appliquant le taux de change pré-réglé.
Après une pression de la touche , le résultat est affiché.



0.00L

6.00L



⇐ Appuyer sur la touche si le paiement est effectué dans la devise secondaire.

6 00



⇐ Appuyer sur la touche pour finaliser la transaction.
La somme à rendre dans la devise programmée est indiquée.

0.00L

6.00L

0.00

Reçu

```

REG 03-04-2000 10:50
C01 MC#01 000023

1 DEPT01 €12.00
  TL      €12.00
          (-6.00)
LOCAL money
  CASH    -6.00
  CG      €0.00
          (-0.00)
  
```


Impression de validation




Le montant total peut être validé après la finalisation à l'aide des touches CA/AMT/TEND, CH, CHK/TEND, CR1, CR2 et des touches RC, PD. Des articles uniques peuvent aussi être validés.

Validation du montant total

- ① Ouvrir la fenêtre de la bande de contrôle.
- ② Insérer le papier.
- ③ Appuyer sur VALID.



Exemple de validation



Enregistrement des produits retournés en mode REG

REG

Sélecteur de mode

L'exemple suivant indique comment utiliser la touche **RF** dans le mode REG pour enregistrer les produits retournés par la clientèle.

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$2,35
	Quantité	1
Article 2	Rayon 2	\$2,00
	Quantité	1
Article 3	PLU 1	(\$1,20) préréglé
	Quantité	1
Article retourné 1	Rayon 1	\$2,35
	Quantité	1
Article retourné 3	PLU 1	(\$1,20) préréglé
	Quantité	1
Paielement	Espèces	\$2,00

2 3 5 1
2 00 2
1 **PLU**
RF
2 3 5 1
 Appuyer sur **RF** avant
 d'enregistrer l'article retourné.
RF
1 **PLU**
SUB
TOTAL
CA/AMT
TEND

REG 03-04-2000 11:00
 C01 MC#01 000025
 1 DEPT01 -2.35
 1 DEPT02 -2.00
 1 PLU0001 -1.20
 RF
 1 DEPT01 -2.35
 RF
 1 PLU0001 -1.20
 TL -2.00
 CASH -2.00

Enregistrement des produits retournés en mode RF

RF

Sélecteur de mode

Les exemples suivants indiquent comment utiliser le mode RF pour enregistrer les produits retournés par la clientèle.

Remboursement normal

Opération

Reçu

Article retourné 1	Rayon 1	\$1,50
	Quantité	2
Article retourné 2	PLU 2	(\$1,20) préréglé
	Quantité	6
Paielement	Espèces	\$10,20

1 5 0 1
1
6 **X/DATE**
TIME
2 **PLU**
CA/AMT
TEND

RF 03-04-2000 11:05
 C01 MC#01 000026
 1 DEPT01 -1.50
 1 DEPT01 -1.50
 6 PLU0002 -7.20
 TL -10.20
 CASH -10.20

Symbole du mode RF

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser **X/DATE** au lieu de **X/DATE**.

Enregistrement des prêts

Procéder de la façon suivante pour enregistrer des prêts reçus du bureau.

REG

Sélecteur de mode

Opération

Reçu

Article	Billet	\$1,00
	Quantité	10
	Billet	\$5.00
	Quantité	5
Mode de paiement	Espèces	\$35,00

1 0 ☐ DATE TIME
1 00 **LOAN**
5 ☐ DATE TIME
5 00 **LOAN**
CA/AMT/TEND

```
REG 03-04-2000 11:25
C01 MC#01 000030

LOAN      +10.00
LOAN      +25.00
CASH      +35.00
```

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser ☒ FOR DATE TIME au lieu de ☐ DATE TIME.

Enregistrement des prélèvements

Procéder de la façon suivante pour enregistrer les prélèvements du tiroir-caisse.

REG

Sélecteur de mode

Opération

Reçu

Article	Pièces	\$0,50
	Quantité	10
	Pièces	\$0,10
	Quantité	5
Mode de paiement	Espèces	\$5,50

1 0 ☐ DATE TIME
5 0 **PICK UP**
5 ☐ DATE TIME
1 0 **PICK UP**
CA/AMT/TEND

```
REG 03-04-2000 11:30
C01 MC#01 000031

P.UP      +5.00
P.UP      +0.50
CASH      +5.50
```

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser ☒ FOR DATE TIME au lieu de ☐ DATE TIME.

Changement des modes de paiement en caisse

Procéder de la façon suivante pour changer les modes de paiement en caisse.

REG

Sélecteur de mode

Opération

Reçu

Mode de paiement	Chèque	-10,00
	Espèces	\$8,00
	Terme	\$2,00

MEDIA CHANGE
1 0 00 **CHK/TEND**
Indiquer le montant à changer.
8 00 **CA/AMT/TEND**
2 00 **CH**

```
REG 03-04-2000 11:35
C01 MC#01 000032

MEDIA CHG .....
CHECK      -10.00
CASH       -8.00
CH         -2.00
```

Correction d'un enregistrement

REG

Sélecteur de mode

- Trois techniques différentes peuvent être utilisées pour corriger un enregistrement.
- Pour corriger un article saisi mais pas encore encaissé
 - Pour corriger un article saisi et encaissé
 - Pour annuler tous les articles d'une transaction

Pour corriger un article saisi mais pas encore encaissé

Opération	Reçu
200 C Correction du prix unitaire	REG 03-04-2000 11:40 C01 MC#01 000033 1 DEPT01 +1.00 11 DEPT02 +22.00 1 PLU0003 +1.30 1 PLU0015 +10.00 TL -34.30 CASH +15.00 CREDIT1 +19.30
100 1 12 X/DATE TIME C Correction de la quantité	
11 X/DATE TIME	
200 2	
2 C Correction du numéro de PLU	
3 PLU	
15 PLU Correction du prix unitaire d'un PLU ouvert	
600 C	
15 PLU	
Saisir une nouvelle fois le numéro de PLU. 1000 PRICE	
SUB TOTAL	
1000 C Correction d'une soumission partielle	
1500 CA/AMT TEND	
CR1	

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser  au lieu de .

Pour corriger un article saisi et encaissé

Opération	Reçu
1 00 1 2 00 2 2 ERR CORR. CANCEL 2 PLU ERR CORR. CANCEL 5 PLU 1 5 PLU 6 00 PRICE ERR CORR. CANCEL 1 5 PLU 1 0 00 PRICE 8 X/DATE TIME 4 00 4 ERR CORR. CANCEL 6 X/DATE TIME 4 00 4 SUB TOTAL 5 0 %- ERR CORR. CANCEL SUB TOTAL 5 %- RF 2 00 2 ERR CORR. CANCEL RF 2 2 0 2 SUB TOTAL 2 0 00 CA/AMT TEND ERR CORR. CANCEL 1 5 00 CA/AMT TEND CR1	REG 03-04-2000 11:45 C01 MC#01 000034 1 DEPT01 +1.00 1 DEPT02 +2.00 1 DEPT02 +2.00 CORR -2.00 1 PLU0002 +1.20 CORR -1.20 1 PLU0005 +1.50 1 PLU0015 +6.00 CORR -6.00 1 PLU0015 +10.00 8 DEPT04 +32.00 CORR -32.00 6 DEPT04 +24.00 ST +38.50 50% %- -19.25 CORR +19.25 ST +38.50 5% %- -1.93 RF 1 DEPT02 -2.00 CORR +2.00 RF 1 DEPT02 -2.20 TL -34.37 CASH +20.00 CORR -20.00 CASH +15.00 CREDIT1 +19.37
Annulation	
Correction du No. de PLU	
Correction du prix unitaire d'un PLU ouvert	
Correction de la quantité	
Correction de la remise	
Correction de l'article retourné	
Correction de la soumission partielle	

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser  au lieu de .

Opérations et réglages de base

Pour annuler tous les articles d'une transaction

Opération	Reçu
1001 2002 3003 4004 SUB TOTAL	REG 03-04-2000 11:50 C01 MC#01 000035 1 DEPT01 +1.00 1 DEPT02 +2.00 1 DEPT03 +3.00 1 DEPT04 +4.00 CANCEL
Une pression de la touche SUB TOTAL est nécessaire pour annuler la transaction. ERR CORR. CANCEL	

Enregistrement sans vente

REG

Sélecteur de mode

L'opération suivante peut être utilisée pour ouvrir le tiroir-caisse sans enregistrer de vente. Cette opération doit être effectuée hors d'une vente.

Opération	Reçu
#/NS	REG 03-04-2000 11:55 C01 MC#01 000036 #/NS

Impression du relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro

Ce relevé montre le total des ventes quotidiennes.

Opération

Reçu

Z1

Sélecteur de mode



CA/AMT
/TEND

Z	03-04-2000	17:00	Date/Heure
C01	MC#01	000231	No. d'employé/machine/No. consécutif
Z	BATCH01		Titre du relevé
Z	FIX	0001	Titre du relevé total fixe/Décompte des remises à zéro
		0001011	Code du relevé
GROSS		981.25	Total général *2
		+6,574.40	
NET	No	111	Total net *2
		+7,057.14	
CAID		+1,919.04	Espèces en caisse *2
CHID		+139.04	Terme en caisse *2
CKID		+859.85	Chèques en caisse *2
CRID(1)		+709.85	Crédit en caisse *2
RF	No	3	Mode de remboursement *2
		+10.22	
CUST	CT	111	Nombre de clients *2
AURG		+63.57	Vente moyenne par client *2
DC		+1.22	Total des remises *2
REF		+2.42	Touche de remise *2
CLEAR	No	85	Décompte de la touche d'effacement *2
		+0.00	Total des arrondis *2
ROUND			
CANCEL	No	2	Annulation *2
		+12.97	
TA1		+2,369.69	Montant taxable 1 *2
TX1		+128.86	Montant de la taxe 1 *2
TA2		+2,172.96	Montant taxable 2 *2
TX2		+217.33	Montant de la taxe 2 *2
GT1		+00000000125478.96	Total général 1 *2
GT2		+00000000346284.23	Total général 2 *2
GT3		+00000000123212.75	Total général 3 *2
Z	TRANS	0001	Titre du relevé des touches de fonction/Décompte des remises à zéro
		0001012	Code de relevé
CASH	No	362	Décompte des touches de fonction/montant *1
		+1,638.04	

CHARGE	No	56	
			+1,174.85
RC	No	4	
			+810.00
PD	No	5	
			+520.00
			+3.00
CORR	No	14	
			+39.55
VLD	No	19	
RCT	No	3	
NS	No	5	
Z	DEPT	0001	Titre du relevé de rayons/Décompte des remises à zéro
		0001015	Code de relevé
DEPT01		203.25	Décompte des rayons/Montant *1
		+1,108.54	
DEPT02		183	
		+1,362.26	
DEPT04			
		+17.22	
TL		421.25	Décompte total des rayons/Montant total
		+2,872.28	
Z	CASHIER	0001	Titre du relevé de l'employé/Décompte des remises à zéro
		0001017	Code de relevé
C01		1	Nom d'employé/No. de caisse *1
GROSS		421.25	Total brut *1
		+2,872.28	
NET	No	111	Total net *1
		+1,845.35	
CAID		+1,057.14	Espèces en caisse *1
CHID		+139.04	
RF	No	1	Mode de remboursement *1
		+1.00	
CLEAR	No	5	Décompte de la touche d'effacement *1
		+4.43	
C02		1	Nom d'employé/No. de caisse

*1 Les rayons/fonctions/employés totalisant zéro ne sont pas imprimés par le programme.

*2 Ces postes peuvent être ignorés par la programmation.

Ce chapitre décrit des fonctions plus sophistiquées qui permettent d'adapter la caisse enregistreuse à des besoins particuliers.

Contrôle de stock

Chaque PLU a un totaliseur de stock actuel qui peut être programmé pour un minimum de stock. La caisse enregistreuse pourra alors contrôler le stock actuel par rapport aux minima de stock programmés. Les contrôles de stock s'effectuent seulement sur les PLU (sauf PLU numérisés) qui ont été programmés pour un minimum de stock.

Avertisseurs de stock

La caisse enregistreuse contrôle les valeurs négatives dans les quantités de stock actuelles lors de l'enregistrement proprement dit. Lorsque l'enregistrement est terminé, elle contrôle le stock actuel par rapport aux minima de stock programmés. Les avertisseurs suivants sont utilisés pour informer l'opérateur d'un problème.

- **Stock négatif :**

Indique que la quantité de stock actuelle est négative. Vous pouvez aussi programmer la caisse enregistreuse pour qu'elle considère cet état comme une erreur. L'avertisseur n'apparaît pas quand le stock actuel est égal à zéro.

- **Stock en dessous du minimum :**

Indique que le stock actuel est inférieur ou égal au minimum de stock. La caisse enregistreuse peut être programmée pour qu'un signal sonore retentisse lorsque le stock actuel est inférieur au stock minimum.

Remarques

- Le contrôle de stock s'effectue aussi pour les PLU programmés avec des minima pour les menus fixes.
- Aucun avertisseur n'apparaît si la caisse enregistreuse n'est pas spécifiquement programmée pour le contrôle du stock.
- Le contrôle de stock peut être effectué pour les enregistrements en mode RF ou les enregistrements effectués avec REFUND (touche de remboursement).
- Une correction, invalidation ou annulation d'erreur rétablit la quantité originale des articles en stock.

Fonction d'interruption d'employé

Il y a deux types de fonctions d'interruption d'employé, comme indiqué dans la PROCEDURE 1 et la PROCEDURE 2 ci-dessous.

- Dans la PROCEDURE 1, une mémoire est réservée à chaque employé de sorte que la fonction d'interruption permettra à chaque employé d'effectuer des enregistrements indépendants. Dans ce cas, chaque employé est relié personnellement à une seule mémoire.

- Dans la PROCEDURE 2, plusieurs employés utilisent la même mémoire de sorte qu'une interruption (lors d'un changement d'employé en cours d'encaissement) peut être effectuée même en cours d'enregistrement est.

Dans ce cas, plusieurs employés sont reliés à une seule mémoire.

Il faut noter les points importants suivants au sujet de la fonction d'interruption d'employé.

- La caisse enregistreuse doit être programmée pour autoriser l'interruption d'un employé.
- Pour utiliser cette fonction, une mémoire particulière doit être attribuée lors de l'allocation de la mémoire. Ensuite, le mode de contrôle du gestionnaire (mode X1) doit être utilisé pour affecter les employés à la fonction d'interruption. Les employés ne pourront pas utiliser cette fonction s'ils ne sont pas reliés à une mémoire.
- La fonction d'interruption d'employé ne peut pas être utilisé avec une caisse enregistreuse configurée pour le suivi de commandes.

Dans les modes REG1, REG2 et RF, les employés peuvent changer pendant une transaction, ce qui permet l'encaissement simultané par plusieurs employés dans le même mode sur une même caisse enregistreuse.

Par exemple, si l'employé 1 est interrompu pendant l'enregistrement d'une transaction, l'employé 2 pourra utiliser la même machine pour enregistrer une autre transaction. Ensuite, l'employé 1 pourra continuer d'enregistrer sa transaction au point où elle a été interrompue.

Opérations avancées



- ## Vente en espèces d'un seul article

La vente d'articles uniques peut ne pas s'effectuer correctement si le clavier ne comprend pas la touche CASH (espèces).
La vente d'articles uniques ne peut être utilisée que pour les ventes en espèces.

Example 1

TK-7000/7500 Mode d'emploi

Opérations avancées

Exemple 2

<

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser FOR DATE TIME au lieu de DATE TIME.

Exemple 3

<

Addition

Addition (plus)

Exemple

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$1,00
	Quantité	1
	Addition	\$0,10
Article 2	Rayon 1	\$2,00
	Quantité	3
	Addition	3 × (\$0,20)
Paielement	Espèces	\$7,70

1001

10+

3X/DATE TIME

2001

3X/DATE TIME

+

CA/AMT TEND

REG 03-04-2000 13:15

C01 MC#01 000104

1 DEPT01 -1.00

+ -0.10

3 DEPT01 -6.00

+ -0.60

TL -7.70

CASH -7.70

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser FOR DATE TIME au lieu de DATE TIME.

Supplément (%+)

Exemple

			Opération	Reçu
Article 1	Rayon1	\$1,00	1 00 1 1 0 %+ 3 %/DATE TIME	REG 03-04-2000 13:20 C01 MC#01 000105 1 DEPT01 -1.00 10% %+ -0.10 3 DEPT01 -6.00 ST -7.10 15% %+ -1.07 TL -8.17 CASH -8.17
	Quantité	1		
	Supplément	10%		
Article 2	Rayon 1	\$2,00	2 00 1 SUB TOTAL %+ CA / AMT / TEND	
	Quantité	3		
Sous-total	Supplément	(15%)		
Paie ment	Espèces	\$8,17		

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser

X/ FOR DATE TIME

 au lieu de

%/DATE TIME

.

Total partiel

Supplément/remise sur le total partiel

Le mémoire enregistre tous les articles rentrant dans la plage prescrite, depuis le premier article enregistré pour une transaction jusqu'à une pression de TRAY TOTAL (touche de total partiel) lorsque l'employé effectue cette opération. Après le calcul du supplément/remise, la mémoire est vidée et l'enregistrement de nouvelles données commence par l'article suivant le premier calcul du supplément ou de la remise. Les opérations suivantes vident la mémoire.

- Appuyer deux fois sur TRAY TOTAL.
- Appuyer sur TRAY TOTAL puis calculer le supplément ou la remise. Le contenu de la mémoire est rétabli si une correction d'erreur est effectuée pour annuler le calcul de supplément/remise.

Exemple

Opération			Reçu
Groupe 1	Rayon 1	\$1,00	REG 03-04-2000 13:25 C01 MC#01 000106 1 DEPT01 -1.00 1 DEPT03 -2.00 TRAY TL -3.00 5% %- -0.15 1 DEPT03 -3.00 1 DEPT04 -4.00 TRAY TL -7.00 10% %- -0.70 TL -9.15 CASH -9.15
	Rayon 3	\$2,00	
	Remise	(5%) _{préréglé}	
Groupe 2	Rayon 3	\$3,00	
	Rayon 4	\$4,00	
	Remise	10%	
Paielement	Espèces	\$9,15	

Fonction de totalisation d'articles multiples

Cette fonction sert à accumuler tous les articles enregistrés depuis le premier article jusqu'à une pression de TRAY TOTAL, ou tous les articles entre deux pressions de TRAY TOTAL. La touche TRAY TOTAL affiche le montant total, taxe comprise, et l'imprime sur le reçu ou la bande de contrôle (l'impression sur reçu et bande de contrôle est programmable).

Exemple

Opération			Reçu
Client A	Rayon 1	\$1,00	REG 03-04-2000 13:30 C01 MC#01 000107 1 DEPT01 -1.00 1 DEPT03 -2.00 TRAY TL -3.00 1 DEPT03 -3.00 1 DEPT04 -4.00 TRAY TL -7.00 TL -10.00 CASH -10.00
	Rayon 3	\$2,00	
Client B	Rayon 3	\$3,00	
	Rayon 4	\$4,00	
Paielement	Espèces	\$10,00	

Transactions avec coupons

Des erreurs se produiront si le résultat d'un calcul est négatif alors que la caisse enregistreuse a été programmée pour interdire les soldes créditeurs.

Enregistrement de coupons avec COUPON (touche de coupon)

Exemple

Opération			Reçu
Article 1	Rayon 1	\$3,00	REG 03-04-2000 13:35 C01 MC#01 000108 2 DEPT01 -6.00 CPN -1.00 1 DEPT03 -4.00 CPN -1.00 TL -8.00 CASH 8.00
	Quantité	2	
	Coupon	\$0,50 × 2	
Article 2	Rayon 3	\$4,00	
	Quantité	1	
	Coupon	(\$1,00)	
Paielement	Espèces	\$8,00	

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser  au lieu de .

Enregistrement de coupons avec COUPON 2 (touche de coupon 2)

Exemple

Opération			Reçu
Article 1	Rayon 1	\$15,00	REG 03-04-2000 13:40 C01 MC#01 000109 1 DEPT01 -15.00 CPN2 1 DEPT01 -1.50 1 PLU0010 -5.00 CPN2 1 PLU0050 -0.50 TL -18.00 CASH 18.00
	Quantité	1	
	Coupon 2 Rayon 1	\$1,50	
Article 2	PLU 10	\$5,00	
	Quantité	1	
	Coupon 2 PLU 50	(\$0,50)	
Paielement	Espèces	\$18,00	

Enregistrement du second prix unitaire

Des seconds prix unitaires et des modificateurs de quantité peuvent être programmés pour les PLU. Une pression de PRICE SHIFT (touche de changement de prix) rappellera le second prix unitaire, le modificateur de quantité et le descripteur. Les totaliseurs et inventaire s'ajustent en multipliant le nombre d'articles enregistrés par le modificateur de quantité programmé pour le PLU en cours d'enregistrement.

- Il faut appuyer sur la touche PRICE SHIFT avant chaque enregistrement de PLU.
- L'enregistrement du second prix unitaire n'est pas possible avec les PLU ouverts lorsque le prix unitaire n'est pas préréglé.
- Les seconds prix unitaires et les modificateurs de quantité sont affectés aux PLU selon la programmation décrite dans le mode d'emploi du revendeur.
- Même si un PLU est programmé pour une quantité par lot, le second prix unitaire et le modificateur de quantité seront appliqués au cours de l'enregistrement qui suit la pression de la touche PRICE SHIFT.

Exemple 1

Opération		
Article 1	PLU 1 _{2nd@}	(\$10,00)
	Quantité	1
	Qté unitaire	1
Article 2	PLU 2 _{2nd@}	(\$5,00)
	Quantité	1
	Qté unitaire	1
Paielement	Espèces	\$15,00

PRICE SHIFT

1

PLU

Par cette opération, la saisie suivante est déclarée second prix unitaire.

PRICE SHIFT

1

0

PLU

SUB TOTAL

CA / AMT
/ TEND

REG 03-04-2000 13:45

C01 MC#01 000110

1 PLU001 -10.00

1 PLU010 -5.00

TL -15.00

CASH -15.00

Exemple 2

Opération			Reçu	
Article	PLU 2 _{2nd@}	(\$10,00)	5 x/DATE TIME PRICE SHIFT 2 PLU 5 0 00 CA/AMT TEND	REG 03-04-2000 13:50 C01 MC#01 000111 5 PLU001 -50.00 TL -50.00 CASH -50.00 CG -0.00
	Quantité	5		
	2 ^e Qté	3		
Paielement	Espèces	\$50,00		

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser  au lieu de .

Exemple 3

La procédure précédente sert lorsque la caisse enregistreuse est programmée pour ne pas maintenir le basculement au second prix unitaire. Si la caisse enregistreuse est programmée pour maintenir le basculement au second prix unitaire, il faudra procéder de la façon suivante.

Opération

PRICE SHIFT

1

PLU

Cette opération permet d'enregistrer le second prix unitaire.

2

PLU

PRICE SHIFT

PRICE SHIFT

1

PLU

Cette opération fait revenir à l'enregistrement du prix unitaire normal (premier prix).

1

6

00

CA / AMT
TEND

Reçu

REG 03-04-2000 13:55

C01 MC#01 000112

1 PLU001 -10.00

1 PLU002 -5.00

1 PLU001 -1.00

TL -16.00

CASH -16.00

CG -0.00

Article 1	PLU 1 _{2nd@}	(\$10,00)
	Quantité	1
	Qté unitaire	1
Article 2	PLU 2 _{2nd@}	(\$5,00)
	Quantité	1
	Qté unitaire	1
Article 3	PLU 1	(\$1,00)
	Quantité	1
	Qté unitaire	1
Paielement	Espèces	\$16,00

Montant soumis préréglé

Un montant maximal de six chiffres peut être programmé sur CASH (touche d'espèces/montant soumis). Ensuite, lorsque l'employé appuiera sur cette touche sans indiquer de valeur, la valeur programmée sera automatiquement enregistrée et la transaction finalisée. Lorsqu'un montant est programmé sur CASH, toute tentative de saisie manuelle d'un montant produit une erreur.

Exemple 1

<

Exemple 2

Article	Rayon 1	\$15,00
	Quantité	1
Paielement	Espèces	(\$10,00)
	Chèque	\$5,00

15001

1000CA/AMT
TEND

500CHK/
TEND

CA/AMT
TEND

Une erreur se produit lors de la saisie manuelle.

REG 03-04-2000 14:05

C01MC#01000114

1 DEPT01-15.00

TL-15.00

CHECK-5.00

CASH-10.00

CG-0.00

Opération de liaison de bouteilles

Un PLU peut être relié à un PLU.

Exemple

Opération			Reçu
Article 1	PLU 1	(\$8,00)	1 3 2 3 0 00 PLU ☒ DATE TIME PLU CA/AMT TEND REG 03-04-2000 14:10 C01 MC#01 000115 1 PLU0001 -8.00 1 PLU0011 -0.80 3 PLU0002 -15.00 3 PLU0012 -1.50 TL -25.30 CASH -30.00 CG -4.70
	PLU 11 lié	(\$0,80)	
	Quantité	1	
Article 2	PLU 2	(\$5,00)	
	PLU 12 lié	(\$0,50)	
	Quantité	3	
Paielement	Espèces	\$30,00	

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser ☒ FOR DATE TIME au lieu de ☒ DATE TIME.

Consignes de bouteilles

Touche de consigne de bouteille

La touche de consigne de bouteille permet d'enregistrer les consignes de bouteilles. Un PLU dont le prix unitaire programmé représente le contenu d'une bouteille peut être lié à un PLU dont le prix unitaire programmé représente la consigne de la bouteille. Dans l'exemple suivant, la touche de consigne a été programmée pour fonctionner comme touche de consigne de bouteille liée.

Il faut appuyer sur la touche de consigne de bouteille avant la saisie de chaque nouvelle consigne de bouteille liée.

Exemple

Opération			Reçu
Consigne article 1	PLU 1	(\$8,00)	BR 3 BR 1 2 PLU ☒ DATE TIME PLU CA/AMT TEND REG 03-04-2000 14:15 C01 MC#01 000116 BR 1 PLU0011 -0.80 BR 3 PLU0012 -1.50 TL -2.30 CASH -2.30
	PLU 11 lié	(\$0,80)	
	Quantité	1	
Consigne article 2	PLU 2	(\$5,00)	
	PLU 12 lié	(\$0,50)	
	Quantité	3	
Paielement	Espèces	\$2,30	

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser ☒ FOR DATE TIME au lieu de ☒ DATE TIME.

Enregistrement de la touche d'arrangement

Les opérations de touches peuvent être affectées à ARRANGE (touche d'arrangement). Il suffira ensuite d'appuyer sur ARRANGE pour exécuter les fonctions affectées à cette touche.

Les opérations de touches peuvent être affectées à un code d'adresse. Il suffira ensuite de saisir le code d'adresse avec ARRANGE pour exécuter toutes les fonctions affectées au code d'adresse.

Exemple 1

Opération

Reçu

Arrangement 1		
Article 1	PLU 1	(\$8,00)
	Quantité	1
Article 2	PLU 2	(\$5,00)
	Quantité	1
Paielement	Espèces	\$13,00

ARR

REG 03-04-2000 14:20
C01 MC#01 000117

1 PLU0001 +8.00
1 PLU0002 +5.00
TL -13.00
CASH -13.00

Exemple 2

Opération

Reçu

Arrangement 5		
Article 1	Rayon 1	\$1,00
	Quantité	1
Article 2	Rayon 2	\$2,00
	Quantité	1
Paielement	Espèces	\$3,00

5ARR

REG 03-04-2000 14:25

C01MC#01000118

1 DEPT01-1.00

1 DEPT02-2.00

TL-3.00

CASH-3.00

Menu fixe

Lorsqu'un menu fixe est enregistré, son total est ajouté au totaliseur et compteur de PLU. Le prix de chaque article du menu fixe sera aussi ajouté au totaliseur et compteur de PLU correspondant.

Exemple

Opération

Reçu

Menu fixe	PLU 35	\$5,00
Article 1	PLU 1	--
Article 2	PLU 2	--
Article 3	PLU 3	--
Article 4	PLU 4	--
Paielement	Espèces	\$5,00

3

5

PLU

CA/AMT
TEND

REG 03-04-2000 14:30
C01 MC#01 000119

1 PLU0035 +5.00
PLU0001
PLU0002
PLU0003
PLU0004
TL -5.00
CASH -5.00

Conversion de devise

Lorsque l'employé appuie sur CE (touche de conversion de devise), le sous-total actuel, taxe comprise, est directement converti dans la devise étrangère et le résultat affiché. La finalisation suivante s'effectue dans la devise étrangère. La fonction de conversion de devise est invalidée par la finalisation de la transaction, une soumission partielle, l'émission d'un reçu ou par une pression de SUBTOTAL.

Pour utiliser la fonction de conversion de devise, il faut programmer le taux de change.


Enregistrement de devises étrangères

Soumission complète en devise étrangère

* Taux de change préprogrammé : 100 Yen = 0,9524 \$

Important !

Les soumissions en devise étrangère peuvent être enregistrées à l'aide des touches  et  seulement. Les autres touches de finalisation ne peuvent pas être utilisées.

Opération	Affichage	Reçu
1 0 00  ← Saisir le prix unitaire et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	 (Affichage en \$)	REG 03-04-2000 14:35 C01 MC#01 000120 1 DEPT01 -10.00 2 DEPT02 -20.00 TL -30.00 CE CASH ¥5,000 CASH -47.62 CG -17.62
2 0 00  ← Saisir le prix unitaire suivant et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	 (Affichage en \$)	
  ← Appuyer sur les touches  et  sans saisir de valeur numérique. Le sous-total en dollars (taxe comprise) est converti en yen selon le taux de change préprogrammé. Le résultat est affiché et imprimé sur le reçu ou sur la bande de contrôle par la programmation.	 (Affichage en Yen : 3.150)	
5 0 00  ← Saisir le montant soumis en yen et appuyer sur la touche  . Le montant saisi en yen est converti en dollars selon le taux de change préprogrammé. Le résultat est affiché. (5.000)		
 ← Appuyer sur la touche pour finaliser la transaction. Le montant en dollars n'a pas besoin d'être saisi une nouvelle fois. La caisse enregistreuse calcule automatiquement la somme à rendre en dollars et l'indique sur l'affichage, les reçus et la bande de contrôle.	 (Affichage en \$)	

Soumission partielle en devise étrangère

* Taux de change préprogrammé 100 Yen = 0,9524 \$

Important !

Une soumission partielle en devise étrangère peut être enregistrée à l'aide des touches **CA/AMT/TEND** et **CHK/TEND** seulement. Il n'est pas possible d'utiliser d'autres touches de finalisation, mais le reste de la soumission peut être finalisé par n'importe quelle touche de finalisation.

Opération	Affichage	Reçu
1 0 00 15 ← Saisir le prix unitaire et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	10.00 (Affichage en \$)	REG 03-04-2000 14:40 C01 MCH01 000121 1 DEPT01 -10.00 1 DEPT02 -20.00 TL -30.00 CE CASH ¥2,000 CASH -19.05 CHK -10.95
2 0 00 2 ← Saisir le prix unitaire suivant et appuyer sur la touche de rayon appropriée.	20.00 (Affichage en \$)	
CE SUB TOTAL ← Appuyer sur les touches CE et SUB TOTAL sans saisir de valeur numérique. Le sous-total en dollars (taxe comprise) est converti en yen selon le taux de change préprogrammé. Le résultat est affiché et imprimé sur le reçu ou sur la bande de contrôle par la programmation.	3.150 (Affichage en Yen : 3.150)	
2 0 00 CE (2.000) ← Saisir le montant partiel soumis en yen et appuyer sur la touche CE . Le montant saisi en yen est converti en dollars selon le taux de change préprogrammé. Le résultat est affiché.	2.000	
CA/AMT/TEND ← Appuyer sur la touche CA/AMT/TEND pour spécifier une soumission en espèces pour la soumission partielle en yen. Le montant en dollars n'a pas besoin d'être saisi une nouvelle fois. La caisse enregistreuse déduit automatiquement du montant total dû l'équivalent en dollars du montant soumis en yen et l'indique sur l'affichage.	10.95 (Affichage en \$)	
CHK/TEND ← Appuyer sur cette touche pour finaliser la transaction.	10.95 (Affichage en \$)	

“Food stamp” (Timbres d'alimentation)

Enregistrement de “Food stamp”

Sans somme à rendre

REG

Sélecteur de mode

Opération			Reçu	
Article 1	Rayon 1	\$1,00	1 00 1	REG 03-04-2000 14:45 C01 MC#01 000122
	Taxable	1, F/S	2 00 2	
Article 2	Rayon 2	\$2,00	F/S 3 00 3	1 DEPT01 T1 F \$1.00
	Taxable	2		1 DEPT02 T2 \$2.00
Article 3	Rayon 3	\$3,00		1 DEPT03 F \$3.00
	Taxable	Non → F/S		TA1 \$1.00
Paie ^{ment}	Food stamp	\$2,00		TX1 \$0.04
	Espèces	\$4,14		TA2 \$2.00
				TX2 \$0.10
				TL \$6.14
				FSST \$4.04
				FSTD \$2.00
				CASH \$4.14

Pour changer de type “Food stamp”, appuyer sur la touche **F/S** .

Appuyer sur **FS/ST**, au début de la soumission en “Food stamp”.

Sous-total

Sous-total “Food stamp”

“Food stamp” soumis

Somme à rendre en “Food stamp”/espèces

Exemple 1

La somme à rendre lors de transactions en “Food stamp” est automatiquement calculée en espèces pour les montants égaux ou inférieurs à 1,00 \$ et en “Food stamp” pour les montants supérieurs à 1,00 \$.

Exemple 2

Opération

Reçu

Article	Rayon 1	\$2,00
	Taxable	1, F/S
Païement	Food stamp	\$5,00

2

00

1

FS/ST

5

00

FS/ST

REG 03-04-2000 14:55
C01 MC#01 000124

1 DEPT01 T1 F \$2.00
TA1 \$2.00
TX1 \$0.08
TL **\$2.08**
FSST \$2.08
FSTD \$5.00
FSCG \$2.00
CG \$0.92

Dans l'exemple précédent, le montant total de la somme à rendre est de 2,92 \$; 2,00 \$ seront rendus en “Food stamp” et 0,92 \$ en espèces.

Opérations avancées

Somme à rendre en “Food stamp”/espèces (suite)

Exemple 3

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$2,00
	Taxable	1, F/S
Article 2	Rayon 4	\$0,50
	Taxable	Non
Païement	Food stamp	\$5,00

2001

504

FS/ST

500FS/TD

REG 03-04-2000 15:00

C01 MC#01 000125

1 DEPT01 T1 F \$1.00

1 DEPT04 \$0.50

TA1 \$2.00

TX1 \$0.08

TL \$2.58

FSST \$2.08

FSTD \$5.00

FSCG \$2.00

CG \$0.42

Lorsqu’une transaction implique des articles “Food stamp”, le montant de la somme à rendre en espèces vaut comme montant en espèces soumis pour les articles payables en espèces (“Non-food stamp”). Dans cet exemple, le montant de l’achat de 0,50 \$ (rayon 4) est automatiquement déduit des 0,92 \$ dus en espèces sur l’achat effectué en “Food stamp” (rayon 4).

Exemple 4

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$1,00
	Taxable	1, F/S
Article 2	Rayon 2	\$2,00
	Taxable	2
Article 3	Rayon 3	\$3,00
	Taxable	Non
Païement	Food stamp	\$5,00
	Espèces	\$4,14

1001

2002

3003

500

1

2

3

FS/ST

FS/TD

CA/AMT/TEND

REG 03-04-2000 15:05

C01 MC#01 000126

1 DEPT01 T1 F \$1.00

1 DEPT02 T2 \$2.00

1 DEPT03 \$3.00

TA1 \$1.00

TX1 \$0.04

TA2 \$2.00

TX2 \$0.10

TL \$6.14

FSST \$1.04

FSTD \$5.00

FSCG \$3.00

CASH \$4.14

La calcul suivant est effectué par la machine pour appliquer la somme à rendre en espèces sur la transaction en “Food stamp” au solde dû de la transaction en espèces.

	Transaction en “Food stamp”	Transaction en espèces
Prix articles :	1,00 \$	5,00 \$
Taxe :	0,04 \$	0,10 \$
Total dû :	1,04 \$	5,10 \$
Montant soumis:	5,00 \$ (“Food stamp”)	4,14 \$ (espèces), 0,96 \$ (somme à rendre des “Food stamp”)
Montant dû :	1,04 \$	
Montant de la somme à rendre :	3,00 \$ (“Food stamp”), 0,96 \$ (espèces)	
Total :		5,10 \$

Enregistrement de “Food stamp” (Réglementation de l’Illinois)

Sans somme à rendre

Exemple 1

Opération			Reçu
Article 1	Rayon 1	\$1,00	REG 03-04-2000 15:10 C01 MC#01 000127 1 DEPT01 T1 F \$1.00 1 DEPT01 T1 F \$2.00 DEPT04 F \$3.00 TL \$6.00 FSST \$6.00 FSTD \$6.00
	Taxable	1, F/S	
Article 2	Rayon 1	\$2,00	
	Taxable	1, F/S	
Article 3	Rayon 4	\$3,00	
	Taxable	F/S	
Palement		Food stamp	
		\$6,00	

Exemple 2

Opération			Reçu
Article 1	Rayon 1	\$2,00	REG 03-04-2000 15:15 C01 MC#01 000128 1 DEPT01 T1 F \$2.00 1 DEPT01 T1 F \$3.00 1 DEPT04 F \$4.00 FSST \$9.00 FSTD \$5.00 TA1 \$4.00 TX1 \$0.16 CASH \$4.16
	Taxable	1, F/S	
Article 2	Rayon 1	\$3,00	
	Taxable	1, F/S	
Article 3	Rayon 4	\$4,00	
	Taxable	1, F/S	
Palement		Food stamp	
		\$5,00	
		Espèces	
		\$4,16	

Opérations avancées

Sans somme à rendre (suite)

Exemple 3

Opération		
Article 1	Rayon 1	\$2,00
	Taxable	1, F/S
Article 2	Rayon 2	\$3,00
	Taxable	2, F/S
Paiement	Food stamp	\$1,00
	Espèces	\$4,14

2001

3002

100FS/ST

CA/AMT
/TEND

REG 03-04-2000 15:20

C01MC#01000129

1 DEPT01T1 F \$2.00

1 DEPT02T2 F \$3.00

FSST\$5.00

FSTD\$1.00

TA1\$1.00

TX1\$0.04

TA2\$2.00

TX2\$0.10

CASH\$4.14

Si le total “Food stamp” soumis est inférieur au total “Food stamp” le montant soumis en “Food stamp” sera déduit du montant taxable 1 et 2.

Exemple 4

Opération			Reçu	
Article 1	Rayon 1	\$1,00	1 00 1	REG 03-04-2000 15:25 C01 MC#01 000130 1 DEPT01 T1 F \$1.00 1 DEPT02 T2 F \$5.00 FSST \$6.00 FSTD \$4.00 TA2 \$1.00 TX2 \$0.05 CASH \$2.05
	Taxable	1, F/S	5 00 2	
Article 2	Rayon 2	\$5,00	FS/ST	
	Taxable	2, F/S	4 00 FS/ST	
Paiement	Food stamp	\$4,00	CA/AMT /TEND	
	Espèces	\$2,05		

Dans ce cas, le résultat du montant taxable 1 est “0”.

Somme à rendre en “Food stamp”/espèces

Exemple 1

			Opération		Reçu	
Article 1	Rayon 1	\$1,50	1	5	0	1
	Taxable	1, F/S		2	00	1
Article 2	Rayon 1	\$2,00		3	00	4
	Taxable	1, F/S				FS/ST
Article 3	Rayon 4	\$3,00				
	Taxable	F/S				
Paielement	Food stamp	\$10,00	1	0	00	FS/ST

REG 03-04-2000 15:30
C01 MC#01 000131

1 DEPT01 T1 F \$1.50
1 DEPT01 T1 F \$2.00
1 DEPT04 F \$3.00
TL \$6.50
FSST \$6.50
FSTD \$10.00
FSCG \$3.00
CG \$0.50

La somme à rendre de la transaction en “Food stamp” sera automatiquement calculée en espèces si le montant est égal ou inférieur à 1,00 \$ et en “Food stamp” si le montant est supérieur à 1,00 \$. Dans l’exemple précédent, le montant total de la somme à rendre est de 3,50 \$ (3,00 \$ en “Food stamp” et 0,50 \$ en espèces).

Exemple 2

			Opération	Reçu
Article	Rayon 1	\$2,00	2 00 1	REG 03-04-2000 15:35 C01 MC#01 000132 1 DEPT01 T1 F \$2.00 TL \$2.00 FSST \$2.00 FSTD \$5.00 FSCG \$3.00
	Taxable	1, F/S	FS/ST	
Paielement	Food stamp	\$5,00	5 00 FS/ST	

Opérations avancées

Somme à rendre en “Food stamp”/espèces (suite)

Exemple 3

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$2,00
	Taxable	1, F/S
Article 2	Rayon 1	\$1,20
	Taxable	1, F/S
Article 3	Rayon 3	\$0,30
	Taxable	1
Païement	Food stamp	\$5,00

201

1201

303

500

FS/ST

FS/TD

REG	03-04-2000	15:40
C01	MC#01	000133
1	DEPT01	T1 F \$2.00
1	DEPT01	T1 F \$1.20
1	DEPT03	T1 \$0.30
	TA1	\$0.30
	TX1	\$0.01
	TL	\$3.51
	FSST	\$3.20
	FSTD	\$5.00
	FSCG	\$1.00
	CG	\$0.49

Lorsqu’une transaction implique des articles “Food stamp”, le montant de la somme à rendre en espèces vaut comme montant en espèces soumis pour les articles payables en espèces (“Non-food stamp”). Dans cet exemple, le montant de l’achat de 0,30 \$ est automatiquement déduit des 0,80 \$ dus en espèces sur l’achat effectué en “Food stamp”.

Exemple 4

Opération			Reçu	
Article 1	Rayon 1	\$1,00	1 00 1	REG 03-04-2000 15:45 C01 MC#01 000134 1 DEPT01 T1 F \$1.00 1 DEPT01 T1 F \$2.50 1 DEPT03 \$5.00 FSST \$3.50 FSTD \$5.00 FSCG \$1.00 CASH \$4.50
	Taxable	1, F/S	2 5 0 1	
Article 2	Rayon 1	\$2,50	5 00 3	
	Taxable	1, F/S	FS/ST	
Article 3	Rayon 3	\$5,00	5 00 FS/TD	
	Taxable	Non	CA/AMT /TEND	
Paiement	Food stamp	\$5,00		
	Espèces	\$4,50		

Le calcul suivant est effectué pour appliquer la somme à rendre en espèces sur la transaction effectuée en “Food stamp” au solde dû de la transaction en espèces.

	Transaction en “Food stamp”	Transaction en espèces
Prix articles :	3,50 \$	5,00 \$
Taxe:	0,00 \$	0,00 \$
Total dû :	3,50 \$	5,00 \$
Montant soumis :	5,00 \$ (“Food stamp”)	4,50 \$ (espèces), 0,50 \$ (somme à rendre des “Food stamp”)
Montant dû :	3,50 \$	
Montant de la somme à rendre :	1,00 \$ (“Food stamp”), 0,50 \$ (espèces)	
Total :		5,00 \$

Somme à rendre en “Food stamp”/espèces (suite)

Timbre d'alimentation + Taxable 1 + Taxable 2

Lorsque des “Food stamp” sont reçus comme soumission partielle pour des articles pré-réglés comme “Food stamp”, “taxable 1” et “taxable 2”, le calcul s’effectue conformément à l’un des deux cas cités ci-dessous.

Le cas utilisé dépend du montant reçu en “Food stamp” comme soumission partielle.

Cas 1

Ce cas est utilisé lorsque le montant total des articles pré-réglés comme “Food stamp”, “taxable 1” et “taxable 2” est supérieur ou égal au montant reçu en “Food stamp” comme soumission partielle. Le cas 1 soustrait le montant soumis en “Food stamp” du montant taxable 1 et du montant taxable 2.

Exemple 5

Opération			Reçu			
Article 1	Rayon 1	\$2,00	2	00	1	
	Taxable	1, F/S	3	00	2	
Article 2	Rayon 2	\$3,00	T/S2	2	00	1
	Taxable	2, F/S			FS/ST	
Article 3	Rayon 1	\$2,00				
	Taxable	1/2, F/S	2	00	FS/TD	
Païement	Food stamp	\$2,00			CA/AMT /TEND	
	Espèces	\$5,23				

REG 03-04-2000 15:50

C01 MC#01 000135

1 DEPT01 T1 F \$2.00

1 DEPT02 T2 F \$3.00

1 DEPT01 T12F \$2.00

FSST \$7.00

FSTD \$2.00

TA1 \$2.00

TX1 \$0.08

TA2 \$3.00

TX2 \$0.15

CASH \$5.23

Dans cet exemple, le “Food stamp” reçu comme soumission partielle est de 2,00 \$, et ce montant est déduit du montant taxable 1 et du montant taxable 2. Cela signifie que le montant taxable 1 restant est de 2,00 \$ tandis que le montant taxable 2 restant est de 3,00 \$.

Opérations avancées

Somme à rendre en “Food stamp”/espèces (suite)

Cas 2

Ce cas est utilisé lorsque le montant total des articles pré-réglés comme “Food stamp”, “taxable 1” et “taxable 2” est inférieur ou égal au montant reçu en “Food stamp” comme soumission partielle.

Exemple 6

Opération			Reçu
Article 1	Rayon 1	\$2,00	REG 03-04-2000 15:55 C01 MC#01 000136 1 DEPT01 T1 F \$2.00 1 DEPT02 T2 F \$3.00 1 DEPT01 T12F \$2.00 FSST \$7.00 FSTD \$4.00 TA2 \$1.00 TX2 \$0.05 CASH \$3.05
	Taxable	1, F/S	
Article 2	Rayon 2	\$3,00	
	Taxable	2, F/S	
Article 3	Rayon 1	\$2,00	
	Taxable	1/2, F/S	
Paiement	Food stamp	\$4,00	
	Espèces	\$3,05	

2001

3002

T/S22001

400FS/ST

400FS/ST

CA/AMT/TEND

Transfert électronique des profits

Outre les finalisations ordinaires de soumissions en “Food stamp”, cette caisse enregistreuse permet aussi des finalisations pour les soumissions avec carte de transfert électronique des profits (EBT).

Les soumissions par EBT peuvent être acceptées pour les soumissions en “Food stamp” conformes à la réglementation du New Jersey ou de l’Illinois, de même que pour les soumissions en “Food stamp” qui ne suivent pas ces réglementations.

A propos des soumissions mixtes par carte EBT

Lorsque la caisse enregistreuse est programmée pour interdire la soumission de montants EBT supérieurs au sous-total “Food stamp”, les articles “Non-food stamp” ne peuvent pas être payés par la carte EBT. Dans ce cas, les points suivants sont valables :

- $ST - (EBT/TEND - FS/ST) = \text{Solde dû}$ (le solde restant dû doit être finalisé par une autre touche de finalisation)

Lorsque la caisse enregistreuse est programmée pour permettre la soumission par EBT d’un montant dépassant le sous-total “Food stamp”, les articles “Non-food stamp” peuvent être payés par la carte EBT. Dans ce cas, deux situations sont possibles :

- $ST > EBT/TEND$
 $ST - (EBT/TEND - FS/ST) = \text{Solde dû}$ (le solde restant dû doit être finalisé par une autre touche de finalisation)
- $EBT/TEND > \text{ou} = ST$
 $EBT/TEND - ST = \text{Somme à rendre en espèces}$

Sans somme à rendre

Exemple 1

			Opération	Reçu
Article 1	Rayon 1	\$1,00	1 00 1 2 00 2 3 00 3 FS/ST 6 00 EBT	REG 03-04-2000 16:00 C01 MC#01 000137 1 DEPT01 T1 F \$1.00 1 DEPT02 T2 F \$2.00 1 DEPT03 F \$2.00 TL \$6.00 FSST \$6.00 EBTID \$6.00
	Taxable	1, F/S		
Article 2	Rayon 2	\$2,00		
	Taxable	2, F/S		
Article 3	Rayon 3	\$3,00		
	Taxable	F/S		
Paielement	EBT	\$6,00		

Opérations avancées

Exemple 2

Opération			Reçu		
Article 1	Rayon 1	\$1,00	1	00	1
	Taxable	1, F/S	2	00	2
Article 2	Rayon 2	\$2,00	3	00	3
	Taxable	1, F/S			FS/ST
Article 3	Rayon 3	\$3,00	5	00	EBT
	Taxable	1			CA/AMT TEND
Paiement	EBT	\$5,00			
	Espèces	\$1,12			

REG 03-04-2000 16:05

C01 MC#01 000138

1 DEPT01 T1 F \$1.00

1 DEPT02 T1 F \$2.00

1 DEPT03 T1 \$3.00

FSST \$3.00

EBTTD \$5.00

TA1 \$3.00

TX1 \$0.12

CASH \$1.12

Somme à rendre

Opération		
Article 1	Rayon 1	\$1,00
	Taxable	1, F/S
Article 2	Rayon 2	\$1,20
	Taxable	1, F/S
Article 3	Rayon 3	\$0,30
	Taxable	1
Paielement	EBT	\$5,00

1001

1202

303

500EBT

REG 03-04-2000 16:10

C01 MC#01 000139

1 DEPT01 T1 F \$1.00

1 DEPT02 T1 F \$1.20

1 DEPT03 T1 \$0.30

TA1 \$0.30

TX1 \$0.01

TL \$2.51

FSST \$2.20

EBTTD \$5.00

CG \$2.49

Conseils

Exemple

Opération			Reçu	
Article 1	Prix unitaire	\$3,00	3001 5002 SUB TOTAL 80TP 1000CA/AMT TEND	REG 03-04-2000 16:15
	Rayon	1		C01 MC#01 000140
Article 2	Prix unitaire	\$5,00		1 DEPT01 -3.00
	Rayon	2		1 DEPT02 -5.00
Conseil	Montant	\$0,80		TIP -0.80
				TL \$8.80
Paielement	Espèces	\$10,00		CASH \$10.00
			CG \$1.20	

Saisie du nombre de clients

Exemple 1

Opération			Reçu		
Article 1	Prix unitaire	\$15,00	2 CST 1 5 00 1 5 00 2 SUB TOTAL CA/AMT /TEND		
	Rayon	1			
Article 2	Prix unitaire	\$5,00			
	Rayon	2			
Client	Nombre	2	REG 03-04-2000 16:20 C01 MC#01 000141 CT 2 1 DEPT01 +15.00 1 DEPT02 +5.00 TL -20.00 CASH +20.00		
Paiement	Espèces	\$20,00			

Exemple 2

L'opération suivante ne peut être utilisée que pour saisir à nouveau le nombre de clients lorsque CUSTOMER (touche de nombre de clients) est pré-réglée pour autoriser une nouvelle saisie. Lorsque la programmation interdit une nouvelle saisie du nombre de clients, cette opération entraîne une erreur.

Opération			Reçu		
3 CST 1 5 00 1 5 00 2 2 CST SUB TOTAL 2 0 00 CA/AMT /TEND			REG 03-04-2000 16:25 C01 MC#01 000142 CT 3 1 DEPT01 +15.00 1 DEPT02 +5.00 CT 2 TL -20.00 CASH +20.00		

Le nombre de clients peut être saisi une nouvelle fois immédiatement après la première saisie ou lors d'un enregistrement ultérieur.

Exemple 3

L'opération suivante peut être utilisée pour ajouter des clients au nombre de clients indiqué à l'origine (lorsque l'addition de nouveaux clients au nombre de clients est autorisée).

Opération			Reçu		
3 CST 1 5 00 1 5 00 2 2 CST SUB TOTAL 2 0 00 CA/AMT /TEND			REG 03-04-2000 16:30 C01 MC#01 000143 CT 3 1 DEPT01 +15.00 1 DEPT02 +5.00 CT 5 TL -20.00 CASH +20.00		

Restitution de texte

Cette opération sert à restituer du texte en indiquant l'adresse de ce texte. Le texte restitué est imprimé sur le reçu ou sur la bande de contrôle.

Exemple

Opération			Reçu		
Article 1	Prix unitaire	\$46,00	4 6 00	1	REG 03-04-2000 16:35
	Rayon	1	1	TEXT RECALL	C01 MC#01 000144
Article 2	Prix unitaire	\$10,00	1 0 00	2	CT 3
	Rayon	2	2	TEXT RECALL	1 DEPT01 +46.00
Paielement	Espèce	\$56,00		SUB TOTAL	MEDIUM SIZE
Texte 1	MEDIUM SIZE (TAILLE MOYENNE)			CA / AMT TEND	1 DEPT02 +10.00
Texte 2	SMALL SIZE (PETITE TAILLE)				SMALL SIZE
					TL -56.00
					CASH +56.00

Libération provisoire d'obligations

OPEN 2 (touche d'ouverture 2) peut être programmée pour libérer des obligations particulières.

Exemple 1

Opération			Reçu		
Article	Prix unitaire	\$10,00	1 0 00	1	REG 03-04-2000 16:40
	Rayon	1	1 0 00	CHK/ TEND	C01 MC#01 000145
Paielement	Chèque	\$10,00			1 DEPT01 +10.00
Validation obligatoire			2 00	2	TL -10.00
Validation obligatoire					CHECK +10.00
				OPEN 2	

La validation obligatoire est temporairement libérée.

Exemple 2

Opération			Reçu		
Saisie du No. de client obligatoire			1 0 00	1	REG 03-04-2000 16:45
Article	Prix unitaire	\$10,00			C01 MC#01 000146
	Rayon	1		OPEN 2	1 DEPT01 +10.00
Paielement	Chèque	\$10,00			TL -10.00
Obligation temporairement libérée.					CHECK +10.00
			1 0 00	1	
			1 0 00	CHK/ TEND	

Impression de bordereaux

Pour imprimer par lot des bordereaux sur l'imprimante de bordereaux, il faut d'abord allouer de la mémoire (voir le mode de programme 5 dans le manuel du revendeur) pour réserver une mémoire pour les bordereaux. La capacité de la mémoire de bordereaux dépend du nombre d'unités de mémoire réservées par l'allocation de la mémoire.

La caisse enregistreuse peut être programmée pour contrôler l'état de la mémoire d'enregistrement lors de l'impression de bordereaux par lot et émettre un son d'avertissement lorsque la mémoire est presque pleine. Cet avertisseur retentit lorsqu'il ne reste plus que 12 lignes ou moins, et lorsqu'il retentit les seules opérations qui peuvent être effectuées sont l'annulation ou les opérations utilisant les touches suivantes.

- Opération CA/AMT TEND (touche d'espèces/montant soumis)
- Opération CH (touche de vente à terme)
- Opération CHK/TEND (touche de soumission en chèque)
- Opération DEPOSIT (touche de dépôt)
- Opération NEW BALANCE (touche de nouveau solde)
- Opération SUBTOTAL (touche de sous-total)

Une des opérations mentionnées ci-dessus doit être effectuée lorsque l'avertisseur de mémoire d'enregistrement retentit. Toute autre opération produira une erreur.

Impression de bordereaux

La caisse enregistreuse peut être raccordée à l'imprimante de bordereaux SP-1300, disponible en option, qui présente des fonctions d'avance et de recul automatiques.

• Avance automatique

Cette fonction permet de programmer le nombre de lignes qui doivent être insérées depuis la position normale de départ avant l'impression d'un nouveau bordereau. Même si des lignes d'avance sont programmées pour cette fonction, elles ne seront pas insérées lors de l'impression de validations, d'endossements de chèques et de commandes effectué avec l'imprimante de bordereaux. Il faut aussi noter que les lignes d'avance ne sont pas insérées automatiquement au début du second bordereau lorsque la transaction doit être imprimée sur deux bordereaux.

• Recul automatique

Cette fonction sert à faire reculer automatiquement le papier après l'impression de bordereaux, de validations et d'endossements sur l'imprimante de bordereaux. Le papier est libéré lorsqu'il a reculé.

• Avance manuelle

SLIP FEED/RELEASE (touche d'avance/libération de bordereau : affectée au clavier de la caisse enregistreuse par le mode de programme 4) peut être utilisée pour l'avance manuelle du papier de bordereaux. L'avance manuelle s'effectue en saisissant la valeur indiquant le nombre de lignes (jusqu'à deux chiffres de 1 à 99) et en appuyant ensuite sur SLIP FEED/RELEASE.


• Recul manuel

SLIP BACK FEED/RELEASE (touche de recul/libération de bordereau : affectée au clavier de la caisse enregistreuse par le mode de programme 4) peut être utilisée pour le recul manuel du papier. Le recul manuel s'effectue en saisissant la valeur indiquant le nombre de lignes (jusqu'à deux chiffres de 1 à 99) et en appuyant ensuite sur SLIP BACK FEED/RELEASE.


Il est possible d'utiliser l'impression de bordereaux automatique ou manuelle de bordereaux par lot. L'impression ne s'effectue que dans les modes REG1, REG2 et RF.

Une erreur se produira si l'enregistrement est finalisé sans que du papier de bordereau soit inséré dans l'imprimante de bordereaux lorsque la caisse enregistreuse est programmée pour "l'insertion obligatoire de bordereaux dans l'imprimante de bordereaux avant la finalisation de l'enregistrement".

Pour effectuer l'impression par lot de bordereaux 1



Pour effectuer l'impression par lot de bordereaux 2



A propos du nombre maximal de lignes des bordereaux

Le nombre maximal de lignes devant être imprimées sur un bordereau peut être programmé. Dans ce cas, toute tentative d'impression d'un nombre de lignes supérieur au maximum préétabli produira une erreur. Le cas échéant, appuyer sur C, changer de bordereau et appuyer sur SLIP PRINT pour recommencer.

Systèmes de suivi de commandes

Système de suivi de commandes

Dans le système de suivi des commandes, le montant, le numéro de commande, le nombre de lignes d'impression des bordereaux, le numéro de magasin, les date/heure et les détails de l'enregistrement sont stockés dans deux fichiers (fichier d'index de commandes et fichier de détails des commandes).

- Le fichier d'index et le fichier de détails des commandes sont automatiquement supprimés de la façon suivante :
 - La commande est supprimée après l'impression des données finalisées sur le bordereau ou sur le reçu du client, ou lorsqu'une nouvelle commande ou une ancienne commande est ouverte.
 - La commande est supprimée après l'impression des données finalisées sur le bordereau ou le reçu du client, ou lorsque le numéro d'une commande finalisée est affecté à une nouvelle commande.
- La programmation permet de choisir l'une ou l'autre des options suivantes.
- Nouveau solde automatique
La caisse enregistreuse peut être programmée pour que NEW BALANCE soit automatiquement effectué et la commande ouverte temporairement finalisée, chaque fois qu'un employé pointe son départ (avec la touche d'employé) pendant qu'une commande est ouverte.
- Il est possible de définir un certain nombre de commandes pouvant être ouvertes par chaque employé. Dans ce cas, une erreur se produira si un employé essaie d'ouvrir une commande utilisant un numéro qui n'est pas contenu dans la plage définie pour cet employé.
- Une des deux opérations suivantes peut être utilisée pour corriger la saisie d'un mauvais numéro de commande.
NEW CHECK (Nouvelle commande)
Saisir le numéro correct ou annuler la commande de l'employé original, émettre un reçu et saisir le numéro de commande correct.
OLD CHECK (Ancienne commande), NEW/OLD (Nouvelle/Ancienne)
Finaliser temporairement le numéro de commande original, émettre un reçu et saisir le numéro de commande correct.

Ouverture d'une commande

Exemple

Opération

Reçu

Commande#		1234
Table#		33
Article 1	Rayon 1	\$10,00
	Quantité	2
Article 2	Rayon 2	\$20,00
	Quantité	2
Article 3	Rayon 3	\$30,00
	Quantité	1

1234

NEW CHECK

33

TABLE #

1001

2002

3003

Insérer le bordereau.

NB

REG 03-04-2000 16:50

C01 MC#01 000147

CHECK No.1234

TBL-# 000033

1 DEPT01 -10.00

1 DEPT01 -10.00

1 DEPT02 -20.00

1 DEPT02 -20.00

1 DEPT03 -30.00

+ -0.50

SRVC TL -90.50

Retirer le bordereau.

Appuyer sur NEW BALANCE pour fermer temporairement la transaction. Pour finaliser immédiatement une commande, utiliser CASH, CHARGE, CREDIT ou CHECK.

Addition à une commande

Exemple

Opération

Commande#		1234
Table#		33
Article 1	Rayon 1	\$30,00
	Quantité	1
Article 2	Rayon 2	\$10,00
	Quantité	1

1

2

3

4

OLD
CHECK

3

0

00

1

1

0

00

2

Insérer le bordereau.

NB

Retirer le bordereau.

Reçu

REG 03-04-2000 16:55
C01 MC#01 000148
TABLE No.000033 CT 1
CHECK No.1234

ST-90.50
1 DEPT01-30.00
1 DEPT02-10.00
+-0.50
SRVC TL
-131.00

Retirer le bordereau.

- Le numéro de table est enregistré dans la mémoire d'index de commandes et sa saisie ne sera pas exigée pour cette opération même si la saisie du numéro de table a été préréglée comme obligatoire. La saisie du numéro de table après la saisie du numéro de commande peut être effectuée sans qu'une erreur ne se produise.
- Lorsqu'une commande est ouverte sous un numéro dans un mode précis (REG1 ou REG2), le même mode doit être utilisé pour additionner des articles à cette commande.

Opérations avancées

Emission d'un reçu pour le client

L'opération suivante peut être utilisée pour imprimer le solde d'une commande finalisée temporairement.

Exemple

Opération	Reçu
1234 GUEST RECEIPT Saisir le numéro de commande souhaité.	REG 03-04-2000 17:00 C01 MC#01 000149 TABLE No.000033 CT 1 CHECK No. 1234 1 DEPT01-10.00 1 DEPT01-10.00 1 DEPT02-20.00 1 DEPT02-20.00 1 DEPT03-30.00 + -0.50 1 DEPT01-30.00 1 DEPT02-10.00 + -0.50 SRVC TL -131.00

Fermeture d'une commande

Exemple

Opération	Reçu
1234 OLD CHECK 1500 CA / AMT / TEND	REG 03-04-2000 17:05 C01 MC#01 000150 TABLE No.000033 CT 1 CHECK No.1234 ST-131.00 CASH-150.00 CG-19.00

Bordereau

REG	03-04-2000	17:05
C01	MC#01	000150
TABLE No.	000033	CT 1
CHECK No.	1234	
1	DEPT01	-10.00
1	DEPT01	-10.00
1	DEPT02	-20.00
1	DEPT02	-20.00
1	DEPT03	-30.00
	+	-0.50
#13	SRVC TL	-90.50
1	DEPT01	-30.00
1	DEPT02	-10.00
	+	-0.50
#17	SRVC TL	-131.00
	TL	-131.00
	CASH	-150.00
	CG	-19.00

Opération avec la touche nouvelle/ancienne commande

Exemple 1

Lorsque l'employé saisit un numéro de commande et appuie sur NEW/OLD, la touche fonctionne comme touche de nouvelle commande si la mémoire de suivi de commandes ne contient pas le numéro de commande saisi.

Opération

Reçu

3 **4** **5** **6** **NEW/OLD**
 Saisir un numéro de commande
 et appuyer sur NEW/OLD.
1 **0** **00** **1**
2 **0** **00** **2**
NB

REG	03-04-2000	17:10
C01	MC#01	000151
CHECK No.	3456	
1	DEPT01	-10.00
1	DEPT02	-20.00
	+	-0.50
	SRVC TL	-30.50

Exemple 2

Lorsque l'employé saisit un numéro de commande et appuie sur NEW/OLD, la touche fonctionne comme touche d'ancienne commande si la mémoire de suivi de commande contient le numéro de commande saisi.

Opération

Reçu

3 **4** **5** **6** **NEW/OLD**
3 **1** **00** **CA/AMT TEND**

REG	03-04-2000	17:15
C01	MC#01	000152
		CT 1
CHECK No.	3456	
ST		-30.50
TL		-30.50
CASH		-31.00
CG		-0.50

Opérations avancées

Addition d'une commande

Cette opération permet de combiner les montants de plus d'une commande en une seule commande.

Exemple

Enregistrement sur le numéro de commande 1234

Opération			Reçu
Commande originale			
Commande #	1234		
Article 1	Rayon 1	\$10,00	
	Quantité	1	
Article 2	Rayon 2	\$20,00	
	Quantité	1	

1 2 3 4 NEW CHECK

3 3 TABLE #

1 0 00 1

2 0 00 2

NB

REG 03-04-2000 17:20
C01 MC#01 000153
CHECK No. 1234

TBL-# 000033
1 DEPT01 -10.00
1 DEPT02 -20.00
+ -0.50
SRVC TL -30.50

Enregistrement sur le numéro de commande 3456

Opération			Reçu
Commande ajoutée			
Commande #	3456		
Article	Rayon 1	\$30,00	
	Quantité	1	

3 4 5 6 NEW CHECK

3 0 00 1

NB

REG 03-04-2000 17:25
C01 MC#01 000154
CHECK No. 3456

1 DEPT01 -30.00
+ -0.50
SRVC TL -30.50

Enregistrement sur le numéro de commande 1234

Opération			Reçu
No. de commande : 1234 No. de commande : 3456			
1 2 3 4 OLD CHECK 3 4 5 6 ADD CHECK NB			

REG 03-04-2000 17:30
C01 MC#01 000155
TABLE No. 000033 CT 1
CHECK No. 1234

ST -30.50
ADD CHK 3456
ST -30.50
+ -0.50
SRVC TL -61.50

Commande séparée

Cette opération permet de diviser une seule commande en plusieurs commandes.

Exemple

Commande originale

Commande # 1234		
Article 1	Rayon 1	\$10,00
	Quantité	1
Article 2	Rayon 2	\$20,00
	Quantité	1
Article 3	Rayon 3	\$30,00
	Quantité	1
Article 4	Rayon 4	\$40,00
	Quantité	1

Commande séparée

Commande # 3456		
Article 1	Rayon 1	\$10,00
	Quantité	1
Article 2	Rayon 3	\$30,00
	Quantité	1
Paielement	Espèces	\$40,00

→

↗

Opération

Reçu

3 4 5 6 **NEW CHECK**

La saisie d'un numéro de commande temporaire peut être ignorée.

1 2 3 4 **SEPARATE CHECK**

Saisir le numéro de la commande originale à l'aide de SEP CHK.

L'affichage indique le 1^{er} article qui sera séparé.

SEPARATE CHECK

Après SEP CHK, cet article est séparé.

REVIEW

L'affichage indique le 3^e article qui sera séparé.

SEPARATE CHECK

NB

4 0 00 **CA/AMT TEND**

```

REG 03-04-2000 17:35
C01 MC#01 000156
CHECK No. 3456

SEP CHK 1234
1 DEPT01 -10.00
1 DEPT03 -30.00
ST -40.00
CASH -40.00
CG -0.00
  
```

Opérations avancées

Transfert d'employé

Cette opération permet de changer l'employé en charge d'une commande ouverte.

Exemple

Pour changer l'employé en charge de la commande No.1234, de l'employé 1 à l'employé 4.

Opération	Reçu
Appuyer sur cette touche si le No. d'employé ou le code secret de l'employé ne doit pas apparaître sur l'affichage. Saisir le No. d'employé en charge de la commande No. 1234 (commande visée). Saisir le No. de l'employé qui doit prendre en charge la commande No.1234 (commande visée). Saisir le No. de commande visée qui est transférée de l'employé 1 à l'employé 4. OLD CHK ou NEW/OLD peuvent être utilisées. Si cette opération est ignorée, tous les No. de commande actuellement affectés à l'employé No. 1 seront transférés à l'employé No. 4	CLK# 1 CLK TRANS 4 OPE # 1 2 3 4 NEW CHECK CLK TRANS REG 03-04-2000 17:40 C01 MC#01 000157 CLK TRANS C01 1234 C04 TL +60.50 +60.50 No. de commande/ Montant NB

Transfert de table

Cette opération permet de changer le numéro d'une commande.

Exemple 1

Pour changer le numéro de commande 1234 et le remplacer par 1111 (commande nouvellement ouverte).

No. de commande : 1234

1111 <CHK TRN>

No. de commande : 1234

No. de commande : 1111

Opération	Reçu
Saisir le No. de la nouvelle commande.	1 2 3 4 NEW CHECK 1 0 00 1 1 1 1 1 CHECK TRANS REG 03-04-2000 17:45 C01 MC#01 000158 CHECK No. 1234 1 DEPT01 +10.00 ST +10.00 TBL TRANS 1111 SRVC TL -10.00

Exemple 2

Pour changer le numéro de commande 3456 et le remplacer par 2222 (commande déjà ouverte).

No. de commande : 3456

No. de commande : 2222

1111 <CHK TRN>

No. de commande : 3456

No. de commande : 2222

Ajouté

Opération	Reçu
	3 4 5 6 OLD CHECK 1 0 00 1 2 2 2 2 CHECK TRANS REG 03-04-2000 17:50 C01 MC#01 000159 CHECK No. 3456 ST +10.00 1 DEPT01 +10.00 TBL TRANS 2222 SRVC TL -30.00

Réductions de prix (prix rouge)

La fonction de prix réduit peut être utilisée pour changer un prix, pour le réduire en général à un montant qui est inférieur au prix normal. La caisse enregistreuse peut être programmée pour imprimer sur le reçu le prix normal et la différence entre les deux prix. Sur la bande de contrôle, ces postes sont toujours imprimés.

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées avec un prix rouge.

- Rayon et PLU
- Extension de quantité (Le prix pré-réglé est requis pour le rayon et le PLU.)
- Limitation du montant de l'article programmé (affecte le nouveau prix.)

Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser le prix rouge avec les types d'articles suivants.

- Rayon et PLU programmés avec des prix unitaires négatifs.
- Menu fixes et PLU liés
- Seconds prix unitaires
- Multiplication du type : Montant $\times$ Quantité

Exemple 1

Opération			Reçu	
Article	Rayon 1	\$6,00	REG 03-04-2000 17:55 C01 MC#01 000160	
	Prix rouge	\$4,00		
Paielement	Espèces	\$4,00	RED +6.00	Ancien prix
			RED PRC -2.00	Prix réduit
			1 DEPT01 *4.00	Nouveau prix (Différence entre deux prix)
			TL -4.00	
			CASH -4.00	

Exemple 2

Opération			Reçu	
Article	PLU 1	\$4,00	REG 03-04-2000 18:00 C01 MC#01 000161	
	Prix rouge	\$2,00		
Paielement	Espèces	\$6,00	RED +6.00	
			RED PRC -4.00	
			3 PLU0001 *6.00	
			TL -6.00	
			CASH -6.00	

- Sur le modèle pour les Etats-Unis et le Canada, utiliser  au lieu de .

PLU de condiment/préparation

La programmation permet l'entrée forcée de PLU de condiment ou de préparation après l'enregistrement du PLU principal.

Exemple (PLU de condiment)

Article principal	PLU 1	\$10,00
Condiment	PLU 11	\$0,10
	PLU 12	\$0,20
	PLU 13	\$0,30
Paie ment	Espèces	\$10,60

Opération

1PLU

Enregistrer le PLU principal.
S'il n'y a pas d'enregistrement de condiment, une erreur se produit.

11PLU

12PLU

13PLU

CA / AMT / TEND

Reçu

REG 03-04-2000 18:05

C01 MC#01 000162

1 PLU0001 -10.00

PLU0011 -0.10

PLU0012 -0.20

PLU0013 -0.30

TL -10.60

CASH -10.60

Exemple (PLU de préparation)

Article principal	PLU 20	\$20,00
Préparation	PLU 21	\$0,00
	PLU 22	\$0,00
	PLU 23	\$0,00
Paie ment	Espèces	\$20,00

Opération

20PLU

Enregistrer le PLU principal.

21PLU

22PLU

23PLU

CA / AMT / TEND

Reçu

REG 03-04-2000 18:10

C01 MC#01 000163

1 PLU0020 -20.00

PLU0021

PLU0022

PLU0023

TL -20.00

CASH -20.00

Impression détaillée de la TVA

L'impression des détails de la TVA peut être activée lors de la finalisation, même si la caisse enregistreuse n'est pas programmée pour cette fonction.

Chaque fois que l'employé souhaite imprimer les détails de la TVA, il doit appuyer sur VAT.

Exemple

Opération

Reçu

Article 1	Rayon 1	\$1,00
	Taxable	1
Article 2	PLU 1	(\$2,00)
	Taxable	2
Paieмент	Espèces	\$3,00

1001

2PLUVAT

CA/AMT
TEND

REG 03-04-2000 18:15

C01MC#01000164

1 DEPT01T1-1.00

1 PLU0001T2-2.00

TA1-0.90

TX1-0.10

TA2-1.90

TX2-0.10

TL-3.00

CASH-3.00

Enregistrements de dépôts

Procéder de la façon suivante pour enregistrer des dépôts.

Dépôt de la clientèle

Opération

Reçu

Dépôt	Espèces	\$50,00
-------	---------	---------

5000

DEPOSIT

CA / AMT
TEND

REG 03-04-2000 18:20

C01 MC#01 000165

DEPO- -50.00

TL -50.00

CASH -50.00

Dépôt de la clientèle lors de la vente

Opération

Reçu

Article	Rayon 1	\$10,00
	Rayon 2	\$20,00
Dépôt		\$20,00
Paielement	Espèces	\$10,00

1001

2002

200DEPOSIT+

CA / AMT
TEND

REG 03-04-2000 18:25

C01 MC#01 000166

1 DEPT01 -10.00

1 DEPT02 -20.00

DEPO+ -20.00

TL -10.00

CASH -10.00

Copie d'addition

Exemple 1

Pour émettre une copie d'une addition datée du 1^{er} février 2000, payée en espèces et s'élevant à 35,00 \$.

Opération	Reçu
02012000 Saisir la date. 3500 BILL COPY CA/AMT TEND	* BILL TOP MESSAGE 1 * * BILL TOP MESSAGE 2 * * BILL TOP MESSAGE 3 * * BILL TOP MESSAGE 4 * REG 02-01-2000 C01 MC#01 * BILL COPY MESSAGE 1 * * BILL COPY MESSAGE 2 * * BILL COPY MESSAGE 3 * * BILL COPY MESSAGE 4 * TA1 -35.00 TX1 -3.50 TL -38.50 CASH -38.50 * BILL BTM MESSAGE 1 * * BILL BTM MESSAGE 2 * * BILL BTM MESSAGE 3 * * BILL BTM MESSAGE 4 *

Message initial de l'addition *¹

Message de la copie de l'addition *¹

Montant taxe comprise

Message final de l'addition *¹

*¹ Option programmable

Cette opération peut être finalisée en utilisant la touche de montant soumis.

Exemple 2

Pour émettre une copie d'une addition datée du 1^{er} février 2000, payée en espèces et s'élevant à 30,00 Euros (devise secondaire).

Opération	Reçu
02012000 BILL COPY EURO PD 3000 CA/AMT TEND	* BILL TOP MESSAGE 1 * * BILL TOP MESSAGE 2 * * BILL TOP MESSAGE 3 * * BILL TOP MESSAGE 4 * REG 02-01-2000 C01 MC#01 * BILL COPY MESSAGE 1 * * BILL COPY MESSAGE 2 * * BILL COPY MESSAGE 3 * * BILL COPY MESSAGE 4 * TA1 €27.28 TX1 €2.72 TL €30.00 CASH €30.00 * BILL BTM MESSAGE 1 * * BILL BTM MESSAGE 2 * * BILL BTM MESSAGE 3 * * BILL BTM MESSAGE 4 *

Message initial de l'addition *¹

Message de la copie de l'addition *¹

Montant taxe comprise

Message final de l'addition *¹

*¹ Option programmable

Vérification de l'état actuel du stock

Cette opération permet de rappeler le stock actuel pour les PLU et de l'afficher sur la caisse enregistreuse.

Exemple

Pour vérifier le stock actuel du PLU 32 et du PLU fixe 001.

Opération	Affichage (7 segments)
3 2 STOCK INQ PLU	123.45
STOCK INQ 001	1
	Le stock actuel apparaît.

Vérification du prix unitaire

Cette opération permet de rappeler les prix unitaires des rayons, des PLU, du second prix unitaire de PLU ou de PLU numérisés.

Les prix unitaires apparaissent sur l'affichage de la caisse enregistreuse lorsqu'ils sont rappelés.

Exemple

Pour vérifier le prix unitaire du PLU 32, du PLU fixe 001 et du rayon 1.

Opération	Affichage (7 segments)
3 2 PRICE INQ PLU	1.45
PRICE INQ 001	3.00
PRICE INQ 1	14.00

Invalidation de l'article précédent par REVIEW

L'article ou les articles qui viennent d'être enregistrés dans un même transaction peuvent être corrigés à l'aide de REVIEW (touche de revue).

Exemple

			Opération	Affichage
Article 1	Rayon 1	\$2,35	2 3 5 1	1 ST DEPT01 •2.35 2.35
	Quantité	1		
Article 2	Rayon 2	\$2,00	2 00 2	2 ST DEPT02 •4.35 2.00
	Quantité	1		
Article 3	PLU 1 (\$1,20) préréglé		1 PLU	3 ST PLU001 •5.55 1.20
	Quantité	1		
Article 1 corrigé	Rayon 1	\$2,35	REVIEW	** REVIEW ** DEPT01 1 QT 2.35
	Quantité	1		
Paiement	Espèces	\$3,20	VOID	2 ST DEPT01 •3.20 -2.35
			CA / AMT / TEND	CASH 3.20

Revoir l'article à corriger.

Appuyer sur VOID pour corriger.

Reçu

REG	03-04-2000	18:40
C01	MC#01	000169
1	DEPT01	-2.35
1	DEPT02	-2.00
1	PLU0001	-1.20
	VOID	
1	DEPT01	-2.35
	TL	-3.20
	CASH	-3.20

PLU numérisé

Les codes barres des produits sont lus par le scanner à main et sont classés dans le fichier de PLU numérisés avec le prix unitaire, le descripteur d'article, l'état de programmation, le rayon lié, le totaliseur et le décompte.

Lorsqu'un code barres est numérisé ou saisi au clavier à l'aide de OBR (touche OBR) ou One touch NLU (touche NLU monotouche) et a été classé dans le fichier de PLU numérisé, le prix unitaire pré-réglé est accumulé dans son propre totaliseur et les totaliseurs appropriés.

Les PLU numérisés comprennent les codes barres UPC-A/UPC-E/EAN-13/EAN-8, le marquage de source et le code de marquage magasin.

Enregistrement d'articles

Par la numérisation/saisie du code/touche NLU monotouche

Opération			Reçu		
Article 1 (num)	PLU num	(\$2,35)	123 456 OBR Code de PLU numérisé et touche OBR NLU NLU monotouche CA / AMT /TEND	REG 03-04-2000 18:45 C01 MC#01 000170 1 Scan-PLU01 -2.34 #49012347 1 Scan-PLU02 -2.00 #123456 1 Scan-PLU03 -1.23 #49012354 TL -5.58 CASH -5.58 *1 Option programmable	
	Code de PLU	49012347			
Article 2 (code)	PLU num	(\$2,00)			
	Code de PLU	123456			
Article 3 (OTN)	PLU num	(\$1,23)			
	Code de PLU	49012354			
Paielement	Espèces	\$5,58			

PLU non trouvé

Lorsqu'un article de PLU numérisé n'existant pas dans le fichier de PLU numérisés est enregistré, une erreur se produit (erreur d'article non trouvé). Dans ce cas, cet article peut être saisi dans la caisse enregistreuse et immédiatement enregistré. Après cette opération, l'erreur d'article non trouvé ne se répétera pas lors de l'enregistrement suivant.

Opération

Reçu

Article 1 (num)	PLU num	(\$1,00)
	Code de PLU	49012361
	Rayon	1
Article 2 (num)	PLU num	(\$1,00)
	Code de PLU	49012361
Paielement	Espèces	\$2,00

"Scanning"

N'existe pas dans le fichier de
PLU numérisés

"Erreur Non trouvé"

1

0

0

1

Saisir le prix et appuyer sur la
touche de rayon lié.

"Scanning"

Enregistrer normalement

CA / AMT
TEND

REG 03-04-2000 18:50
C01 MC#01 000171

1 DEPT01 -1.00
#49012361

1 DEPT01 -1.00
#49012361

TL -2.00

CASH -2.00


Descripteur de rayon lié/
montant

Chaque jour, une "Maintenance de PLU non trouvés" est nécessaire pour transférer les PLU non trouvés dans le fichier de PLU numérisés. Consulter le revendeur pour les détails à ce sujet.


Programmation d'un employé

Il est possible de programmer un numéro à 4 chiffres (numéro d'employé), le statut de stagiaire de l'employé (caissier stagiaire, par exemple) et un taux de commission pour chaque employé.


Programmation du numéro d'employé



Programmation du statut de stagiaire



Programmation du taux de commission



No. d'enregis- trement	Numéro d'employé				Statut de stagiaire		Taux de commission							
							Taux de commission 1				Taux de commission 2			
							Entier		Décimale		Entier		Décimale	
	D4	D3	D2	D1	D6	00000	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1
1						00000								
2						00000								
3						00000								
4						00000								
5						00000								
6						00000								
7						00000								
8						00000								
14						00000								
15						00000								

La programmation de caractères peut s'effectuer de deux façons :


- Par le clavier de caractères (voir page 99)
- ou
- Par la saisie des caractères par leur code (voir page 100).

Programmation des descripteurs et des messages

Les descripteurs et les messages suivants peuvent être programmés :

- Messages (Logo, message commercial initial et message final)
- Nom d'employé
- Descripteur de l'article PLU
- Descripteur de la touche de rayon
- Numéro de machine

Programmation du message des reçus et du nom d'employé



Numéro de machine


8 caractères au maximum peuvent être désignés.

Code d'adresse	Contenu	Caractères initiaux
Numéro de machine		
0191	Numéro de machine	MC#01

Opérations avancées

Code d'adresse	Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle																	
0132	1 ^e ligne du logo	YOUR RECEIPT																		
0232	2 ^e ligne du logo	THANK YOU																		
0332	3 ^e ligne du logo	CALL AGAIN																		
0432	4 ^e ligne du logo																			
0532	1 ^e ligne du message commercial																			
0632	2 ^e ligne du message commercial																			
0732	3 ^e ligne du message commercial																			
0832	4 ^e ligne du message commercial																			
0932	1 ^e ligne du message final																			
1032	2 ^e ligne du message final																			
1132	3 ^e ligne du message final																			
1232	4 ^e ligne du message final																			
1332	1 ^e ligne du message initial de l'addition																			
1432	2 ^e ligne du message initial de l'addition																			
1532	3 ^e ligne du message initial de l'addition																			
1632	4 ^e ligne du message initial de l'addition																			
1732	1 ^e ligne du message de copie de l'addition																			
1832	2 ^e ligne du message de copie de l'addition																			
1932	3 ^e ligne du message de copie de l'addition																			
2032	4 ^e ligne du message de copie de l'addition																			
2132	1 ^e ligne du message final de l'addition																			
2232	2 ^e ligne du message final de l'addition																			
2332	3 ^e ligne du message final de l'addition																			
2432	4 ^e ligne du message final de l'addition																			
2532	Message après reçu																			
2632	1 ^e ligne du msg intermédiaire du client																			
2732	2 ^e ligne du msg intermédiaire du client																			
2832	3 ^e ligne du msg intermédiaire du client																			
2932	4 ^e ligne du msg intermédiaire du client																			
3032	1 ^e ligne du msg final du client																			
3132	2 ^e ligne du msg final du client																			
3232	3 ^e ligne du msg final du client																			
3332	4 ^e ligne du msg final du client																			
3432	5 ^e ligne du msg final du client																			
3532	6 ^e ligne du msg final du client																			
3632	7 ^e ligne du msg final du client																			
3732	8 ^e ligne du msg final du client																			
3832	9 ^e ligne du msg final du client																			
3932	10 ^e ligne du msg final du client																			


Programmation des descripteurs des touches de rayons/transaction



Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle															
Rayon 01	DEPT01																
Rayon 02	DEPT02																
Rayon 03	DEPT03																
Rayon 04	DEPT04																
Rayon 05	DEPT05																
Rayon 06	DEPT06																
	DEPT07																

Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle															
Espèces/montant soumis	CASH																
Terme	CHARGE																
Chèque	CHECK																
Crédit 1	CREDIT1																
Crédit 2	CREDIT2																
Prêt	LOAN																
Reçu en acompte	RC																
Sortie de caisse	PD																
Prélèvement	P.UP																
Moins	-																
Remise	%-																
Remboursement	RF																
Correction	CORR																
Validation	VLD																
Reçu	RCT																
Sans addition/Sans vente	#/NS																
TVA	VAT																
Changement taxe 1	T/S1																
Changement taxe 2	T/S2																
Ouvert	OPEN																
Numéro d'employé	CLK#																
Sous-total	SUBTOTAL																
Reçu Oui/Non	RCT ON/OFF																
Multiplification/Date Heure	X																
Multiplification/Pour/Date Heure	QT																
Deux zéros	00																
Point décimal	.																
Changement de mode de paiement	MEDIA CHG																

Programmation des descripteurs des PLU fixes



No. de PLU	Contenu	Caractères initiaux	Programmation personnelle									
PLU												
001	PLU 001	PLU0001										
002	PLU 002	PLU0002										
003	PLU 003	PLU0003										
004	PLU 004	PLU0004										
005	PLU 005	PLU0005										
006	PLU 006	PLU0006										
007	PLU 007	PLU0007										
008	PLU 008	PLU0008										
009	PLU 009	PLU0009										
010	PLU 010	PLU0010										
011	PLU 011	PLU0011										
012	PLU 012	PLU0012										
013	PLU 013	PLU0013										
014	PLU 014	PLU0014										
015	PLU 015	PLU0015										
016	PLU 016	PLU0016										
017	PLU 017	PLU0017										
018	PLU 018	PLU0018										
019	PLU 019	PLU0019										
020	PLU 020	PLU0020										
021	PLU 021	PLU0021										
022	PLU 022	PLU0022										
023	PLU 023	PLU0023										
024	PLU 024	PLU0024										
025	PLU 025	PLU0025										
026	PLU 026	PLU0026										
027	PLU 027	PLU0027										
028	PLU 028	PLU0028										
029	PLU 029	PLU0029										
030	PLU 030	PLU0030										
031	PLU 031	PLU0031										
032	PLU 032	PLU0032										
033	PLU 033	PLU0033										
034	PLU 034	PLU0034										
035	PLU 035	PLU0035										
036	PLU 036	PLU0036										
037	PLU 037	PLU0037										
038	PLU 038	PLU0038										
039	PLU 039	PLU0039										
040	PLU 040	PLU0040										
041	PLU 041	PLU0041										
042	PLU 042	PLU0042										
043	PLU 043	PLU0043										
044	PLU 044	PLU0044										
045	PLU 045	PLU0045										
046	PLU 046	PLU0046										
047	PLU 047	PLU0047										
048	PLU 048	PLU0048										
049	PLU 049	PLU0049										
050	PLU 050	PLU0050										
051	PLU 051	PLU0051										
052	PLU 052	PLU0052										
053	PLU 053	PLU0053										
054	PLU 054	PLU0054										
055	PLU 055	PLU0055										
056	PLU 056	PLU0056										
057	PLU 057	PLU0057										
058	PLU 058	PLU0058										
059	PLU 059	PLU0059										
060	PLU 060	PLU0060										
061	PLU 061	PLU0061										
062	PLU 062	PLU0062										
063	PLU 063	PLU0063										
064	PLU 064	PLU0064										
065	PLU 065	PLU0065										
066	PLU 066	PLU0066										
067	PLU 067	PLU0067										
068	PLU 068	PLU0068										
069	PLU 069	PLU0069										
070	PLU 070	PLU0070										
071	PLU 071	PLU0071										
072	PLU 072	PLU0072										
073	PLU 073	PLU0073										
074	PLU 074	PLU0074										
075	PLU 075	PLU0075										
076	PLU 076	PLU0076										
077	PLU 077	PLU0077										
078	PLU 078	PLU0078										
079	PLU 079	PLU0079										
080	PLU 080	PLU0080										
081	PLU 081	PLU0081										
082	PLU 082	PLU0082										
083	PLU 083	PLU0083										
084	PLU 084	PLU0084										
085	PLU 085	PLU0085										
086	PLU 086	PLU0086										
087	PLU 087	PLU0087										
088	PLU 088	PLU0088										
089	PLU 089	PLU0089										
090	PLU 090	PLU0090										
091	PLU 091	PLU0091										
092	PLU 092	PLU0092										
093	PLU 093	PLU0093										
094	PLU 094	PLU0094										
095	PLU 095	PLU0095										
096	PLU 096	PLU0096										
097	PLU 097	PLU0097										
098	PLU 098	PLU0098										
099	PLU 099	PLU0099										
100	PLU 100	PLU0100										

Saisie de caractères

Cette partie décrit la méthode de saisie des descripteurs ou des messages (caractères) sur la caisse enregistreuse lors de la programmation.

Les caractères sont spécifiés par le clavier de caractères ou par leurs codes. L'emploi du clavier de caractères est décrite dans la première partie et la méthode de saisie par le code de caractère dans la seconde partie.

Utilisation du clavier de caractères

Exemple:

Saisir "A p l e J u i c e",
Taper "DBL" "A" "SHIFT" "p" "p" "l" "e" "SPACE" "CAP" "J" "SHIFT" "u" "i" "c" "e" **00** .

① Touche de changement de caractères

Cette touche sert à sélectionner les caractères majuscules ou minuscules.

② Touche de curseur gauche

Cette touche sert à décaler la position de saisie de caractères vers la gauche et à corriger les caractères déjà saisis.

③ Touche de curseur droit

Cette touche sert à décaler la position de saisie de caractères vers la droite et à corriger les caractères déjà saisis.

④ Touche de doublement de taille des caractères

Spécifie un doublement de taille du caractère suivant.

Appuyer sur cette touche pour chaque caractère dont la taille doit être doublée.

⑤ Touche d'espacement

Sert à insérer un espace.

⑥ Touche CAP

Sert à passer aux majuscules.

⑦ Touches alphabétiques

Servent à saisir des caractères alphabétiques.

⑧ Touches numériques

Servent à saisir des codes de programme, les numéros de mémoire et les codes de caractères.

⑨ Touche de validation de caractères



Sert à valider le descripteur, le nom ou le message saisi.

⑩ Touche de retour/validation de code de caractère


Sert à enregistrer un caractère codé (2 ou 3 chiffres).

Annule le dernier caractère saisi, comme une touche de retour. (N'annule pas la saisie de la touche de doublement de taille.)

TK-7000



TK-7500



⑪ Touche de fin de programme

Sert à terminer la programmation.

⑫ Touche d'enregistrement de caractères

Sert à enregistrer les caractères programmés.

⑬ Touche d'insertion/surécriture

Appuyer sur cette touche pour insérer des caractères entre les caractères originaux ou écrire dessus.

Opérations avancées

Saisie de caractères par leur code

Pour saisir chaque caractère, choisir le code de caractère dans la liste de codes de caractères ci-dessous et appuyer sur la touche  pour le valider. Lorsque tous les caractères ont été saisis, appuyer sur la touche  pour les enregistrer.

Exemple:

Saisir “           ”,
Taper “ 255  65  112  112  108  101  32  74  117  105  99  101  ”

Liste des codes de caractères

Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code
Espace	32	0	48	@	64	P	80	`	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
\$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108		124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Å	143

Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code
É	144	á	160	ÿ	176	Ł	192	à	208	ó	224	…	240
æ	145	í	161	ÿ	177	Ł	193	Ä	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	ÿ	178	Ŧ	194	Ê	210	Ô	226	…	242
ô	147	ú	163	ı	179	Ŧ	195	Ë	211	ò	227	¼	243
ö	148	ñ	164	ı	180	—	196	È	212	ō	228	¶	244
ò	149	Ñ	165	Á	181	†	197	€	213	ō	229	§	245
û	150	æ	166	Â	182	ā	198	í	214	μ	230	÷	246
ù	151	z	167	À	183	Ä	199	î	215	þ	231	„	247
ü	152	¿	168	Ø	184	ł	200	ï	216	Þ	232	°	248
ö	153	®	169	ı	185	ŕ	201	ı	217	Ú	233	“	249
ü	154	™	170	ı	186	ł	202	ŕ	218	Ů	234	•	250
ø	155	½	171	ı	187	ŕ	203	ı	219	Ů	235	ı	251
£	156	¾	172	ı	188	ŕ	204	ı	220	Ú	236	³	252
Ø	157	ı	173	¢	189	—	205	ı	221	Ý	237	²	253
×	158	«	174	¥	190	†	206	ı	222	™	238	ı	254
f	159	»	175	ı	191	ŕ	207	ı	223	,	239	Double taille	255

Edition de caractères

Correction du caractère saisi

Opération	Affichage (point)
“L” “E” “N” “O” “N” ⇐ Saisir LENON, au lieu de LEMON.	
   ⇐ Appuyer trois fois sur la touche fléchée gauche.	
 ⇐ Mode Surécriture	
“M” ⇐ Saisir “M”.	

“*” signifie mode “OVR”.

Correction d'un descripteur de PLU déjà programmé

Opération	Affichage (point)
 ⇐ Saisir “00”.	
   ⇐ Saisir le No. de PLU.	
“S” “o” “d” “a” “ ” ⇐ Saisir “Soda” et “spacc”.	
 ⇐ Mode Surécriture	
“L” ⇐ Saisir “L”.	

Correction d'un descripteur déjà programmé

Opération	Affichage (point)
 ⇐ Saisir “00”.	
 ⇐ Désigner une touche de rayon/transaction/PLU fixe	
  ⇐ Appuyer deux fois sur la touche fléchée droite.	
“M” ⇐ Saisir “M”.	
 ⇐ Supprimer “N”.	

Correction d'un descripteur de message déjà programmé

Opération	Affichage (point)
     ⇐ Saisir le numéro d'enregistrement et de fichier.	
  ⇐ Appuyer deux fois sur la touche fléchée droite.	
“O” ⇐ Saisir “O”.	
 ⇐ Supprimer “A”.	

Impression des relevés sans/avec remise à zéro

• Relevé des ventes quotidiennes sans remise à zéro (mode “X1”)

Il est possible d’imprimer ce relevé pendant la journée sans affecter les données enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.

• Relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro (mode “Z1”)

Ce relevé devrait normalement être imprimé à la fin de la journée.

Important !

- La remise à zéro émet un relevé et supprime toutes les données de vente enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.
- La remise à zéro ne devrait être effectuée qu’en fin de journée, sinon il ne sera plus possible de distinguer les données de ventes des différents jours.

Pour imprimer le relevé de rayons, de PLU/PLU fixes particuliers sans remise à zéro

Ce relevé montre les ventes de rayons ou de PLU/PLU fixes particuliers.

Opération	Relevé
X1 Sélecteur de mode • Spécification d’un rayon 1, 2, 3~ • Spécification d’un PLU 1 PLU ~ • Spécification d’un PLU fixe 001, 002 ~ SUB TOTAL	X 03-04-2000 19:00 Mode/Date/Heure C01 MC#01 000532 No. d’employé/machine/consécutif X INDIVIDUAL Symbole de lecture sans remise à zéro/ titre de relevé DEPT01 38 Nom de rayon/Nombre d’articles 8.13% -257.53 Taux/Montant des ventes OLD PRC -2.21 Montant ancien prix RED PRC -4.18 Montant prix rouge DISCOUNT -5.80 Montant de la remise PLU0001 17 Nom de PLU/Nombre d’articles 0.53% -17.00 Taux de vente/Montant de PLU OLD PRC -0.00 Montant ancien prix RED PRC -2.18 Montant prix rouge DISCOUNT -2.50 Montant de la remise #000001 Code aléatoire de PLU #000123 17 TL 88.61 Nombre total d’articles -516.10 Montant total RED PRC -12.18 Total montant des prix rouges DISCOUNT -9.50 Total montant des remises

Lorsque les articles ont été sélectionnés, appuyer sur SUB TOTAL pour terminer.

Pour imprimer le relevé financier sans remise à zéro

Ce relevé indique les ventes brutes, les ventes nettes, les espèces et les chèques en caisse.

Opération

X1

Sélecteur de mode

Déclaration d'argent *1

Devise principale :

(Montant en espèces en caisse # , #/NS ou NS)

Devise secondaire :

(

EURO PD

 montant en espèces en caisse # , #/NS ou NS)

X / FOR DATE TIME

ou

X / DATE TIME

Relevé

X	FLASH		Symbole de lecture sans remise à zéro/Titre de relevé
		0000071	Code de commande
DECLA		-6,919.04	Espèces en devise principale déclarées en caisse *1
		-0.00	Différence (= déclarée – accumulée) *1
EURO money		€187.67	Espèces en devise secondaire déclarées en caisse *1
		-10.87	Différence (= déclarée – accumulée) *1
GRS		111.15	Nombre brut d'articles
		-7,054.14	Montant brut
NET	No	120	Nombre net de clients
		-7,263.20	Montant net
CAID		-6,919.04	Espèces en devise principale en caisse
CAID2		€178.60	Espèces en devise secondaire en caisse
FSID		-172.85	"Food stamp" en caisse
EBTTL		-6.00	EBT en caisse

Pour imprimer le relevé d'un employé particulier sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les totaux d'un employé particulier.

Opération

Relevé

X1/Z1

(sans/avec remise à zéro)
Sélecteur de mode

Déclaration d'argent *1

- Devise principale :
(Montant en espèces en caisse , ou)
- Devise secondaire :
(montant en espèces en caisse , ou)

2 0 0 1 7

Saisir le numéro d'employé approprié.

**SUB
TOTAL**

Lorsque l'employé a été sélectionné, appuyer sur **SUB TOTAL** pour terminer.

Z	CASHIER	0001	Symbole de lecture sans remise à zéro/Titre de relevé/Décompte des remises à zéro
		0020017	Code de commande
DECLA		-6,919.04	Espèces en devise principale déclarées en caisse *1
		-0.00	Différence (= déclarée – accumulée) *1
EURO money		€187.67	Espèces en devise secondaire déclarées en caisse *1
		-10.87	Différence (= déclarée – accumulée) *1
C01		1	Nom d'employé/No. de caisse
GROSS		421.25	Total brut
		-2,872.28	
NET	No	111	Total net
		-1,845.35	
CAID		-1,057.14	Espèces en caisse
CHID		-139.04	
RF	No	1	Mode de remboursement
		-1.00	
CLEAR	No	5	Décompte de la touche d'effacement
		-4.43	
C02		1	Nom d'employé/No. de caisse

*1 Déclaration d'argent :

Compter l'argent en caisse et saisir le montant (10 chiffres au maximum).

La caisse enregistreuse comparera automatiquement la somme saisie et les espèces en caisse enregistrées dans la mémoire et imprimera la différence entre ces deux montants.

Il faut noter que si la déclaration d'argent est exigée par la programmation, cette procédure ne pourra pas être ignorée.

Opérations avancées

Pour imprimer le relevé des ventes quotidiennes sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les ventes quotidiennes sauf pour les PLU.

Opération

X1/Z1

(sans/avec remise à zéro)

Sélecteur de mode

↓

Déclaration d'argent *1

• Devise principale :
(Montant en espèces en caisse #, #/NS ou NS)

• Devise secondaire :
(

EURO

PD

) montant en espèces en caisse #, #/NS ou NS)

↓

CA / AMT
/TEND

Relevé

Z	BATCH01		Titre de relevé
Z	FIX	0001	Titre de relevé total fixe/
		0001011	Décompte des relevés *4
			Code de relevé
DECLA		*6,919.04	Espèces en devise principale
		-0.00	déclarées en caisse *1
EURO money		€187.67	Différence (=déclarée – accumulée) *1
		-10.87	Espèces en devise secondaire
			déclarées en caisse *1
			Différence (= déclarée – accumulée) *1
GROSS		981.25	
		*6,574.40	Total brut *3
NET	No	111	
		*7,057.14	Total net *3
CAID		*6,919.04	Espèces en caisse *3
CHID		*139.04	Terme en caisse *3
CKID		*859.85	Chèques en caisse *3
CRID(1)		*709.85	Crédit en caisse *3
RF	No	3	Mode de remboursement *3
		-10.22	
CUST	CT	111	Numéro de client *3
AVRG		*63.57	Ventes moyennes par client *3
DC		*1.22	Total des remises *3
REF		*2.42	Touche de remboursement *3
CLEAR	No	85	Décompte de la touche d'effacement *3
ROUND		*0.00	Total des arrondis *3
CANCEL	No	2	Annulation *3
		-12.97	
TA1		*2,369.69	Montant taxable 1 *3
TX1		*128.86	Montant de la taxe 1 *3
TA2		*2,172.96	Montant taxable 2 *3
TX2		*217.33	Montant de la taxe 2 *3
GT1		*00000000125478.96	Total général 1 *3
GT2		*00000000346284.23	Total général 2 *3
GT3		*00000000123212.75	Total général 3 *3
Z	TRANS	0001	Titre de relevé des touches de fonction /
			Décompte des remises à zéro

CASH	No	0001012	Code de relevé
		362	Décompte des touches de fonction/ montant *2
		-1,638.04	
CH	No	56	
		-1,174.85	
RC	No	4	
		-810.00	
PD	No	5	
		-520.00	
		-3.00	
CORR	No	14	
		-39.55	
VLD	No	19	
RCT	No	3	
NS	No	5	
Z DEPT		0001	Titre de relevé de rayons/Décompte des remises à zéro
		0001015	Code de relevé
DEPT01		38	Nom de rayon/Nombre d'articles *2
8.13%		-257.53	Taux/Montant des ventes *2
OLD PRC		-2.21	Montant ancien prix *2
RED PRC		-4.18	Montant prix rouge *2
DISCOUNT		-5.80	Montant de la remise *2
DEPT02		183	
		-1,362.26	
RED PRC		-127.84	
DISCOUNT		-17.22	
TL		88.61	Nombre total d'articles
		-1,916.10	Montant total
RED PRC		-12.18	Total montant des prix rouges
DISCOUNT		-9.50	Total montant des remises
Z CASHIER		0001	Titre de relevé d'employé/Décompte des remises à zéro
		0001017	Code de relevé
C01		1	Nom d'employé/No. de caisse
GROSS		421.25	Total brut
		-2,872.28	
NET	No	111	Total net
		-1,845.35	
CAID		-1,057.14	Espèces en caisse
CHID		-139.04	

RF	No	1	Mode de remboursement
		-1.00	
CLEAR	No	5	Décompte de la touche d'effacement
		-4.43	
C02		1	Nom d'employé/No. de caisse

*1 Déclaration d'argent :

Compter l'argent en caisse et saisir le montant (10 chiffres au maximum).

La caisse enregistreuse comparera automatiquement la somme saisie et les espèces en caisse enregistrées dans la mémoire et imprimera la différence entre ces deux montants.

Il faut noter que si la déclaration d'argent est exigée par la programmation, cette procédure ne pourra pas être ignorée.

*2 Les rayons/fonctions totalisant zéro (montant et nombres d'articles tout deux égaux à zéro) ne sont pas imprimés.

*3 Ces postes peuvent être ignorés par la programmation.

4 Si le symbole“”est imprimé sur le relevé avec remise à zéro, c'est qu'un dépassement de mémoire s'est produit dans le décompte/totaliseur.

Opérations avancées

Pour imprimer le relevé de PLU/PLU fixes sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les ventes pour les PLU.

Opération	Relevé
X1/Z1 (sans/avec remise à zéro) Sélecteur de mode 014 CA / AMT TEND	X PLU 0000014 PLU0001 17 0.53% -17.00 OLD PRC -0.00 RED PRC -2.18 DISCOUNT -2.50 #000001 PLU0100 42 4.03% -69.00 OLD PRC -0.00 RED PRC -5.18 DISCOUNT -0.50 #000100 TL 188.61 -516.10 RED PRC -12.18 DISCOUNT -9.50 Symbole de lecture sans remise à zéro/Titre de relevé Code de relevé Nom de PLU/Nombre d'articles Taux de ventes/Montant PLU Montant ancien prix Montant prix rouge Montant de la remise Code aléatoire de PLU Nombre total d'articles Montant total Total montant des prix rouges Total montant des remises

Pour imprimer le relevé des ventes horaires sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre le détail horaire des ventes.

Opération	Relevé
X1/Z1 (sans/avec remise à zéro) Sélecteur de mode 019 CA / AMT TEND	X HOURLY 0000019 00:00->01:00 CT 1 GROSS -1.10 NET No 1 1.00% -1.20 23:00->00:00 CT 1 GROSS -3.45 NET No 1 3.90% -3.59 TL CT 280 GROSS -1,937.61 NET No 25 -2,096.80 Symbole de lecture sans remise à zéro/Titre de relevé Code de relevé Plage horaire Nombre de clients Montant brut des ventes No. de reçu Taux de vente/Montant net des ventes Nombre total de clients Montant total brut Nombre total de reçus Montant total net

Pour imprimer le relevé des ventes mensuelles sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre le détail des ventes mensuelles.

Opération	Relevé
X1/Z1 (sans/avec remise à zéro) Sélecteur de mode 0 2 0 CA/AMT TEND	<pre> X MONTHLY 0000020 1..... GROSS 1236.76 -12,202.57 NET No 214 -12,202.57 31..... GROSS 2132 -14,187.57 NET No 205 -13,398.76 ----- TL GROSS 9746.63 -161,022.49 -16.52 NET No 2351 -161,022.49 -68.49 </pre> Symbole de lecture sans remise à zéro/ Titre de relevé Code de relevé Jour du mois Symbole de ventes brutes/Nombre d'articles Montant brut des ventes Symbole de ventes nettes/Nombre de clients Montant net des ventes <pre> TL GROSS 9746.63 -161,022.49 -16.52 NET No 2351 -161,022.49 -68.49 </pre> Symbole de total Symbole de ventes brutes/Nombre d'articles Montant brut des ventes Moyenne des ventes brutes quotidiennes Symbole de ventes nettes/Nombre de clients Montant net des ventes Moyenne des ventes nettes quotidiennes

Pour imprimer le relevé de groupes sans/avec remise à zéro

Ce relevé montre les totaux de groupes de PLU/rayons secondaires/rayons.

Opération	Relevé
X1/Z1 (sans/avec remise à zéro) Sélecteur de mode 0 1 6 CA/AMT TEND	<pre> X GROUP 0000016 GROUP01 203.25 33.87% -1,108.54 GROUP02 183 40.58% -1,327.80 GROUP03 12 0.40% -13.25 GROUP99 13 0.54% -17.80 ----- TL 862 -3,272.00 </pre> Symbole de lecture sans remise à zéro/ Titre de relevé Code de relevé No. de groupe/Nombre d'articles Taux de vente/Montant du groupe <pre> TL 862 -3,272.00 </pre> Nombre total d'articles du groupe Montant total du groupe

Opérations avancées

• Relevé périodique des ventes sans remise à zéro (mode "X2")

Ce relevé peut être imprimé à volonté pendant la journée sans affecter les données enregistrées dans la mémoire de la caisse enregistreuse.

• Relevé périodique des ventes avec remise à zéro (mode "Z2")

Ce relevé ne devrait être imprimé qu'en fin de journée.

Pour imprimer les relevés périodiques des ventes 1/2 sans/avec remise à zéro

Ces relevés montrent le détail des ventes pour les deux périodes souhaitées.

Opération

Relevé

X2/Z2

(sans/avec remise à zéro)

Sélecteur de mode

1

CA / AMT / TEND

ZZ1	BATCH02		Titre de relevé
ZZ1	FIX	0001	Titre de relevé total fixe/Décompte des remises à zéro
		0001111	Code de relevé
GROSS		981.25	Total brut *2
		+6,574.40	
NET	No	111	Total net *2
		+7,057.14	
CAID		+6,919.04	Espèces en caisse *2
CHID		+139.04	Terme en caisse *2
CKID		+859.85	Chèque en caisse *2
CRID(1)		+709.85	Crédit en caisse *2
RF	No	3	Mode de remboursement *2
		+10.22	
CUST	CT	111	Nombre de clients *2
AVRG		+63.57	Vente moyenne par client *2
DC		+1.22	Total des remises *2
REF		+2.42	Touche de remboursement *2
CLEAR	No	85	Décompte de la touche d'effacement *2
ROUND		+0.00	Total des arrondis *2
CANCEL	No	2	Annulation *2
		+12.97	
TA1		+2,369.69	Montant taxable 1 *2
TX1		+128.86	Montant de la taxe 1 *2
TA2		+2,172.96	Montant taxable 2 *2
TX2		+217.33	Montant de la taxe 2 *2
ZZ1	TRANS	0001	Titre de relevé des touches de fonction/
		0001112	Décompte des remises à zéro
CASH	No	362	Code de relevé
		+1,638.04	Décomptes des touches de fonction/Montant *1
CH	No	56	
		+1,174.85	
RC	No	4	
		+810.00	
PD	No	5	

CORR	No	14	-5.00	
ULP	No	19	-39.55	
RCT	No	7		
NS	No	5		
ZZ1 DEPT		0001		Titre de relevé de rayon/Décompte des remises à zéro
		0001115		Code de relevé
DEPT01		38		Nom de rayon/Nombre d'articles *1
8.13%			-257.53	Taux/Montant des ventes *1
OLD PRC			-2.21	Montant ancien prix*1
RED PRC			-4.18	Montant prix rouge*1
DISCOUNT			-5.80	Montant de la remise*1
DEPT02		183		
			-1,362.26	
RED PRC			-123.21	
DISCOUNT			-17.22	
TL		88.61		Nombre total d'articles
			-1,916.10	Montant total
RED PRC			-12.18	Total montant des prix rouges
DISCOUNT			-9.50	Total montant des remises
ZZ1 CASHIER		0001		Titre de relevé d'employé/Décompte des remises à zéro
		0001117		Code de relevé
C01		1		Nom d'employé/No. de caisse
GROSS			421.25	Total brut
			-2,872.28	
NET	No	111		Total net
			-1,845.35	
CAID			-1,057.14	Espèces en caisse
CHID			-139.04	
RF	No	1		Mode de remboursement
			-1.00	
CLEAR	No	5		Décompte de la touche d'effacement
			-4.43	
C02		1		Nom d'employé/No. de caisse


*1 Les rayons/fonctions totalisant zéro (montant et nombres d'articles tout deux égaux à zéro) ne sont pas imprimés.

*2 Ces postes peuvent être ignorés par la programmation.

Pour imprimer les relevés d'autres ventes sans/avec remise à zéro

Les relevés suivants peuvent aussi être émis.

Procédure



Liste des codes de relevés/commandes

Nom de relevé	Code de commande Sans remise à zéro # = 0/ Avec remise à zéro # = 1			Nom de relevé	Code de commande Sans remise à zéro # = 0/ Avec remise à zéro # = 1		
	Quotidien	Périodique 1	Périodique 2		Quotidien	Périodique 1	Périodique 2
Totaliseur fixe	11	#111	#211	Rayon	15	#115	#215
Touche de transaction	12	#112	#212	meilleurs 50 (d'après montant)	60015	60115	60215
Rayon secondaire	13	#113	#213	meilleurs 50 (d'après quantité)	70015	70115	70215
PLU par numéro d'enregistrement (tous)*	14	#114	#214	Groupe	16	#116	#216
tous les PLU par code aléatoire*	14	#114	#214	Employé	17	#117	#217
par groupe	1000014	100#114	100#214	individuel	2017	2#117	2#217
par rayon	2000014	200#114	200#214	Ventes horaires	19	#119	#219
par rayon secondaire	3000014	300#114	300#214	Ventes mensuelles	20	#120	#220
individuel par groupe	1020014	102#114	102#214	Commande ouverte	25	----	----
individuel par rayon	2020014	202#114	202#214	total	40025	----	----
individuel par rayon secondaire	3020014	302#114	302#214	PLU numérisé par plage rayon (tous)	26	----	----
plage par numéro d'enregistrement*	10014	1#114	1#214	par plage groupe	1000026	----	----
plage par code aléatoire*	10014	1#114	1#214	par plage rayon	2000026	----	----
meilleurs 50 (d'après montant)	60014	60114	60214	par plage rayon secondaire	3000026	----	----
meilleurs 50 (d'après quantité)	70014	70114	70214	meilleurs 50 par plage rayon	80026	----	----
menu (1 ^{er})	81	#181	#281	article inactif par plage rayon	90026	----	----
menu (2 ^e)	82	#182	#282	PLU non trouvé par plage rayon (tous)	27	----	----
menu (3 ^e)	83	#183	#283	Analyse de table	28	#128	#228
menu (4 ^e)	84	#184	#284	Article horaire	31	#131	#231
menu (5 ^e)	85	#185	#285	Divers	61	#161	#261
menu (6 ^e)	86	#186	#286	Financier	71	----	----
Stock de PLU tous les PLU par numéro d'enregistrement*	64	----	----	Individuel (touche d'article/transaction)	Sans code	----	----
tous les PLU par code aléatoire*	64	----	----	PLU remis à zéro (sans relevé)	50014	51114	51214
par groupe	1000064	----	----	PLU numérisés remis à zéro (sans relevé)	50026	----	----
par rayon	2000064	----	----	PLU non trouvés remis à zéro (sans relevé)	50027	----	----
par rayon secondaire	3000064	----	----	Fichier de PLU non trouvés remis à zéro (programme incl.)	80027	----	----
individuel par groupe	1020064	----	----	Fichier de maintenance de PLU non trouvés remis à zéro	80082	----	----
individuel par rayon	2020064	----	----	Fichier de maintenance de PLU non trouvés remis à zéro	80082	----	----
individuel par rayon secondaire	3020064	----	----	* Vous pouvez choisir par numéro d'enregistrement/code aléatoire/programme			
plage par numéro d'enregistrement*	10064	----	----				
plage par code aléatoire*	10064	----	----				


Lecture du programme de la caisse enregistreuse

Pour imprimer le programme de taux/prix unitaires (sauf PLU/PLU numérisé)


Opération	Relevé
PGM Sélecteur de mode ↓ 1 SUB TOTAL ↓ SUB TOTAL	P01..... Symbole de lecture de programme CASH @100.00 Taux ou prix unitaire de la touche de transaction CHECK @1.00 - @1.00 Z- 10% ----- DEPT01 0001-05 Descripteur du rayon/# enregistrement/ # fichier 1.2 @1.00 Quantité unitaire/Prix unitaire DEPT02 0002-05 1 @2.00 -----

Opérations avancées

Pour imprimer le programme de descripteurs de touches, de noms et de messages (sauf PLU)



Pour imprimer le programme de PLU/PLU fixes



En cas de problème

Cette partie indique ce qu'il faut faire en cas de problème.

En cas d'erreur

Les erreurs sont indiquées par des codes. Lorsqu'une erreur se produit, le problème peut être localisé de la façon suivante. Appuyer sur la touche **C** et se reporter à la partie de ce manuel qui traite de l'opération qui devait être effectuée.


Code d'erreur	Message	Signification	Solution
E001	Wrong mode	La position du sélecteur de mode a changé avant la finalisation.	Remettre le sélecteur de mode à sa position d'origine et finaliser l'opération.
E003	Wrong operator	La touche d'employé a été pressée avant la finalisation d'un enregistrement effectué par une autre touche d'employé. L'employé qui a pointé est différent de celui qui a effectué l'enregistrement de la commande.	Appuyer sur la touche de l'employé original et finaliser la transaction avant d'appuyer sur une autre touche d'employé. Indiquer le numéro de commande correct ou affecter le numéro d'employé correct.
E004	Error INIT/FC	Initialisation ou annulation du verrouillage de la machine en cours.	Terminer l'opération.
E005	Insufficient memory	L'affectation en mémoire est supérieure à la capacité totale de la mémoire.	Changer d'affectation ou augmenter la mémoire (si possible).
E008	Please sign on	Enregistrement sans indication du numéro d'employé.	Indiquer le numéro d'employé.
E009	Enter password	Opération sans indication du code secret.	Indiquer le code secret.
E010	Close the drawer	Le tiroir-caisse est resté ouvert plus longtemps que le temps alloué par le programme (avertisseur de caisse ouverte).	Fermer le tiroir-caisse.
E011	Close the drawer	Tentative d'enregistrement avec le tiroir-caisse ouvert.	Fermer le tiroir-caisse.
E013	Journal paper near end	Le rouleau de la bande de contrôle est presque terminé. (option)	Remplacer le rouleau de la bande de contrôle.
E015	Check R/J printer	Erreur d'imprimante Incident papier La tête d'imprimante est déverrouillée.	Retirer le papier. Verrouiller la tête d'imprimante.
E016	Change back to REG mode	Tentative d'enregistrement de deux transactions consécutives dans le mode de remboursement.	Changer de mode et revenir au mode RF pour la transaction suivante.
E017	Enter CHK/TBL number	Tentative d'enregistrement d'un article sans indiquer le numéro de commande.	Indiquer le numéro de commande.
E018	Enter Table number	Tentative d'enregistrement d'un article sans indication du numéro de table.	Indiquer le numéro de table.
E019	Enter number of customers	Tentative de finalisation d'une opération sans indication du nombre de clients.	Indiquer le nombre de clients.
E021	No Dept Link	Aucun rayon relié à ce PLU n'est enregistré.	Rectifier le programme.
E022	Not found PLU	Code PLU non trouvé dans le fichier de PLU numérisés	Effectuer l'enregistrement de rayons
E023	Stock shortage	Quantité de stock actuel inférieure au stock minimal.	Reconstituer le stock.
E024	No stock	Quantité de stock actuel négatif.	Reconstituer le stock.
E025	Illegal scale read or entry	Erreur de lecture de balance/Enregistrement sans pesée d'un article devant être pesé.	Réenregistrer/Enregistrer le rayon ou le PLU correct.
E026	Enter condiment/preparation PLU	Aucun PLU de condiment/préparation enregistré.	Enregistrer un PLU de condiment/préparation.
E029	In the tender operation	Article enregistré interdit lors d'une soumission partielle.	Finaliser la transaction.
E030	Press RATE TAX key	Tentative de finalisation d'une transaction sans enregistrement du taux de taxe.	Enregistrer RATE TAX
E031	Press ST key	Tentative de finalisation d'une transaction sans confirmation du sous-total.	Appuyer sur SUBTOTAL.
E032	Press FSST key	Tentative de finalisation d'une transaction sans confirmation du sous-total des timbres d'alimentation.	Appuyer sur FS/ST.
E033	Enter tender amount	Tentative de finalisation d'une opération sans indication du montant soumis.	Enregistrer le montant soumis.
E035	Change amount exceeds limit	Changement de montant dépassant la limite préétablie.	Indiquer à nouveau le montant de la soumission.
E036	Remove money from the drawer	Contenu du tiroir-caisse dépassant la limite programmée.	Effectuer un prélèvement.
E037	Digit or amount limitation over	Erreur de verrouillage du montant maximal/minimal.	Indiquer le montant correct.
E038	Perform money declaration	Relevé sans/avec remise à zéro sans déclaration des espèces en caisse. Cette erreur n'apparaît que lorsque cette fonction est validée.	Déclarer l'argent en caisse.
E040	Issue guest receipt	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction sans émission d'un reçu pour le client.	Emettre un reçu pour le client.
E041	Print validation	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction sans validation.	Effectuer la validation.
E042	Insert VLD paper and retry	Le papier de validation (imprimante de bordereau) est épuisé. Pas de papier de validation (imprimante de bordereau).	Insérer du papier.
E044	Print cheque	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction sans impression de chèque.	Imprimer le chèque.
E045	Print Cheque Endorsement	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction sans impression d'endossement du chèque.	Endosser le chèque.
E046	REG buffer full	La mémoire d'enregistrement est pleine. Mémoire de commandes séparées pleine.	Finaliser la transaction. Affecter suffisamment de mémoire de commandes séparées.
E047	Print bill	Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction sans impression de bordereau.	Imprimer le bordereau.
E048	Insert slip paper and retry	Pas de papier inséré ou papier sorti de l'imprimante de bordereaux.	Insérer un nouveau bordereau.

En cas de problème

Code d'erreur	Message	Signification	Solution
E049	CHECK memory full	Mémoire d'index de commandes pleine.	Finaliser et fermer le numéro de commande actuellement utilisé.
E050	DETAIL memory full	Mémoire de détails de commandes pleine.	Finaliser et fermer le numéro de commande actuellement utilisé.
E051	CHK/TBL No. is occupied	Tentative d'utilisation de NEW CHECK pour ouvrir une nouvelle commande avec un numéro déjà utilisé pour une commande existante dans la mémoire de suivi de commandes.	Finaliser et fermer la commande actuellement ouverte sous le numéro qui doit être utilisé, ou utiliser un autre numéro de commande.
E053	CHK/TBL No. is not opened	Tentative d'utilisation de OLD CHECK pour rouvrir une nouvelle commande avec un numéro qui n'est pas utilisé pour une commande existant dans la mémoire de suivi de commandes.	Utiliser le numéro de commande correct (si une ancienne commande doit être rouverte) ou utiliser NEW CHECK pour ouvrir une nouvelle commande.
E054	Out of CHK/TBL No. range	Plage de définition du numéro de commande dépassé.	Indiquer le numéro correct.
E055	In the SEP CHK operation	Enregistrement normal interdit pour les commandes séparées.	Terminer les commandes séparées.
E059	Press EAT-IN or TAKE-OUT key	Tentative de finalisation d'une transaction spécifier EAT-IN ou TAKE-OUT.	Appuyer sur EAT-IN ou sur TAKE-OUT.
E060	Printer offline	Imprimante externe hors ligne.	
E061	Printer error	Imprimante externe éteinte.	
E062	Printer paper end	Imprimante externe sans papier.	Remettre du papier.
E063	Printer busy	Imprimante externe en train d'imprimer.	
E064	Print buffer full	Mémoire d'imprimante pleine.	
E066	Print from the beginning of the transaction	Tentative d'impression de la dernière transaction séparée sur bordereau.	Imprimer depuis le début de la transaction.
E075	Negative balance cannot be finalized	Tentative de finalisation d'une transaction lorsque le solde est inférieur à zéro.	Enregistrer les articles jusqu'à ce que le solde soit égal à zéro ou positif.
E085	Data exist in consolidation file	Données existantes dans le fichier de consolidation.	Supprimer les données.
E099	Check NFP items	Désactiver pour lire avec ou sans remise à zéro ou consolider l'article PLU non trouvé.	
E100	Operate at master terminal	Opération du chef interdite.	L'effectuer sur le terminal du chef.
E101	PLU maintenance file full. Press <#2> to exit	Le fichier de maintenance directe de PLU numérisés/maintenance par groupe est plein.	Terminer la maintenance.
E102	NFP maintenance file full. Press <#2> to exit	Le fichier de maintenance de PLU non trouvés est plein.	Terminer la maintenance.
E105	PLU file full	Le fichier de PLU numérisés/PLU non trouvés est plein.	
E106	Item exists in the PLU file	L'article désigné existe déjà dans le fichier PLU numérisé.	Modifier l'article désigné.
E121	Inline startup error	Erreur de démarrage du réseau.	
E139	Negative balance is not allowed	Tentative d'enregistrer – ou CPN lorsque le solde devient négatif.	Indiquer le montant à soustraire ou du coupon correct.
E140	Wrong menu	Ce cadre de feuille est interdit par la programmation.	Poser le bon cadre.
E146	Arrangement file full	Le fichier d'arrangement est plein.	Programmer l'arrangement correctement.
E200	Insert RAC-9	Aucune cassette mémoire en place.	Mettre une cassette mémoire en place.
E202	File not found	Impossible de lire, car aucun fichier n'a été désigné dans la mémoire de cassette ou la mémoire flash interne.	Vérifier l'opération et recommencer.
E203	Insufficient memory	Mémoire insuffisante dans la cassette mémoire ou la mémoire flash interne.	Utiliser une cassette mémoire vide (formatée).
E204	Check the write protect switch	Commutateur d'interdiction d'écriture de la mémoire cassette activé.	Vérifier le commutateur d'interdiction d'écriture.
E205	File already exist.	Ecriture impossible car le fichier désigné est déjà dans la cassette mémoire ou la mémoire flash interne.	Vérifier l'opération et essayer une nouvelle fois.

Si la caisse enregistreuse ne fonctionne pas du tout

Effectuer les contrôles suivants si la caisse enregistreuse indique une erreur dès sa mise sous tension. Le résultat de ce contrôle est exigé par le technicien. Ne pas manquer d'effectuer ces contrôles avant de s'adresser à un service après-vente CASIO en vue d'une réparation.



Débloquage de la machine

En cas d'erreur de manipulation, la caisse enregistreuse peut se bloquer pour que les programmes et les données préréglées ne soient pas vérolés.

Si le cas se présente, elle pourra être débloquée de la façon suivante sans perte de données.

- 1 Eteindre la caisse enregistreuse.
- 2 Insérer la clé PGM dans le sélecteur de mode.
- 3 Appuyer sur  et mettre le sélecteur de mode en position PGM.
- 4 Lorsque dix F apparaissent sur l'affichage, relâcher .
- 5 Appuyer sur . Dix F apparaissent sur l'affichage et un reçu est émis.

Important !

- Si la caisse enregistreuse ne montrent pas dix F, ne pas appuyer sur . Faire appel au SAP.

En cas de panne de courant

Si l'alimentation de la caisse enregistreuse est coupée par une panne de courant ou autre, attendez simplement que l'alimentation soit rétablie. Le détail de la transaction en cours et toutes les données de vente en mémoire sont protégées par la pile de sauvegarde.


- Coupure de courant en cours d'enregistrement
Le sous-total des articles enregistrés jusqu'à la coupure de courant est sauvegardé dans la mémoire. L'employé pourra continuer l'enregistrement après le rétablissement du courant.
- Coupure de courant pendant l'impression d'un relevé sans/avec remise à zéro
Les données imprimées avant la coupure de courant sont sauvegardées en mémoire. Le relevé pourra être émis après le rétablissement du courant.
- Coupure de courant pendant l'impression d'un reçu et de la bande de contrôle
L'impression se poursuivra après le rétablissement du courant. La ligne en cours d'impression au moment de la coupure de courant sera imprimée complètement.
- Autre
Le symbole de coupure d'alimentation est imprimé et tout article en cours d'impression au moment de la coupure de courant est réimprimé complètement.

La pile de sauvegarde de la mémoire se charge et décharge automatiquement lorsque la caisse enregistreuse est mise sous et hors tension. Cependant la charge de la pile diminuera au bout de cinq ans d'utilisation environ.

Important !

- Une pile faible peut entraîner une perte de données importantes.
- Une étiquette au dos de la caisse enregistreuse indique la durée de service normale de la pile en place dans la caisse enregistreuse.
- Faire remplacer la pile par le revendeur avant le délai mentionné sur l'étiquette.

Pour remplacer le ruban encreur



1

Ouvrir le couvercle de l'imprimante.




4

Insérer une nouvelle cassette de ruban encreur dans l'imprimante.



2


Déposer le couvercle inférieur de l'imprimante.



5

Tourner le bouton vers la droite de la cassette pour tendre le ruban.

Bouton



3

Tirer le bouton de la cassette de ruban encreur.

6

Remettre le couvercle d'imprimante principal et inférieur.


Important !

Utiliser un ruban encreur ERC-32(P) (violet). Les autres types de rubans encreur peuvent endommager l'imprimante.

Ne jamais essayer de prolonger la durée de vie du ruban encreur en remplissant le tampon d'encre.

Lorsque le ruban encreur est en place, appuyer sur #/NS ou NS pour vérifier si l'impression est correcte.

Pour remplacer le rouleau de la bande de contrôle



1

Mettre le sélecteur de mode en position REG1 et déposer le couvercle de l'imprimante.



2

Appuyer sur **JOURNAL FEED** pour faire avancer le papier d'environ 20 cm.



6

Couper le papier de la bande de contrôle comme indiqué sur la photographie.



3

Couper le papier de la bande de contrôle à un endroit où rien n'est imprimé.



7

Appuyer sur **JOURNAL FEED** pour faire sortir le reste de papier de l'imprimante.



4

Sortir la bobine réceptrice de la bande de contrôle de son support.



8

Ne pas sortir le papier de l'imprimante à la main. L'imprimante pourrait être endommagée.



5

Sortir la bande de contrôle imprimée de la bobine réceptrice.



9

Sortir le vieux rouleau de papier de la caisse enregistreuse.

10

Mettre le nouveau rouleau de papier comme indiqué à la page 10 de ce manuel.

Pour remplacer le rouleau de reçus

Effectuer l'étape ① de "Pour remplacer le rouleau de la bande de contrôle" à la page précédente.



②

Couper le papier de reçu comme indiqué sur la photographie.



④

Ne pas sortir le papier de l'imprimante à la main. L'imprimante pourrait être endommagée.



③

Appuyer sur **RECEIPT FEED** pour faire sortir le reste de papier de l'imprimante.



⑤

Retirer le vieux rouleau de papier de la caisse enregistreuse.

⑥

Insérer le nouveau rouleau de papier comme indiqué à la page 11 de ce manuel.


Pour remettre de l'encre dans le tampon

Effectuer l'étape ① de "Pour remplacer le rouleau de la bande de contrôle" à la page précédente.



②

Retirer le tampon de son support en tirant sur le bouton.



③

Verser deux ou trois gouttes d'encre dans les trous au dos du tampon.

④

Remettre le tampon dans son support.

Options

Couvercle étanche : WT-78,
WT-79 (TK-7000)
Puce mémoire : RAM-610-10LL
Cassette mémoire : RAC-9
Scanner à main : HHS-15

Imprimante de bordereaux : SP-1300
Câble : PRT-CB-8C
Imprimante cuisine : UP-350, UP-250
Câble : PRT-CB-8A ou PRT-CB-8B
Alimentation : PS-170 et AC-170

Consultez votre revendeur CASIO pour les détails.

Spécifications

Méthode de saisie

Saisie : Système 10 touches, 8 touches mémoire (basculer 2 touches)
Rayon : Système entièrement à touches

Affichage

Montant à 10 chiffres (suppression des zéros), Décompte des répétitions, total, change, reçu oui/non, indicateur de transaction
Descripteur 16 chiffres × 2 lignes ; descripteur d'article, nombre d'articles, mode, nom d'employé

Imprimante

Reçu : Système alphanumérique 24 caractères, matrice à points, commutateur de validation/invalidation de reçu (touche)
Nom du magasin ou slogan imprimé automatiquement
Impression du logo : 20 (h) × 30 (l) mm
Bande de contrôle : Système alphanumérique 24 caractères, matrice à points
Bobinage automatique
Capteur de fin de bande de contrôle (option)
Validation : 55 chiffres, une ligne, pour bordereau de 135 mm de largeur (minimum)
Rouleau de papier : 45 (l) × 83 (p) mm
Avance papier : Séparée pour le reçu et la bande de contrôle
Vitesse d'impression : 3,0 l/s

Capacité de listage

Montant : 99999999
Quantité : 9999,999
Montant soumis : 9999999999
Pourcentage : 99,99
Taux de taxation : 9999,9999
Nombres : 9999999999999999

Données chronologiques

Impression de la date : Impression automatique de la date sur le reçu ou la bande de contrôle, calendrier automatique
Impression de l'heure : Impression automatique de l'heure sur le reçu ou la bande de contrôle, système 24 heures/système 12 heures

Avertisseur

Tonalité de touches, avertisseur d'erreur, avertisseur de surveillance

Pile de sauvegarde de la mémoire

Une recharge complète de 48 heures protège la mémoire pendant 90 jours environ.
La pile doit être remplacée tous les cinq ans.

Alimentation/Consommation

Voir la plaque signalétique.

Température de fonctionnement

0°C ~ 40°C

Humidité

10 ~ 90%

Dimensions et poids

454 mm (h) × 345 mm (l) × 218 mm (p) /6,5 kg
...sans tiroir-caisse

Totaliseurs		Contenu				Totaliseurs périodiques
Catégorie	Nombre de totaliseurs	Montant (10 chiffres)	Nombres d'articles (6 entiers/ 3 décimales)	Décompte (4 chiffres)	Nombre de clients (6 chiffres)	
Rayon	10 au maximum	✓	✓			✓
PLU	216 au maximum	✓	✓			
Employé	15	✓	✓	✓		✓
Ventes horaires	24	✓			✓	
Ventes mensuelles	31	✓	✓		✓	
Transaction	Variable selon la programmation	Variable selon la programmation				✓
Total général non réinitialisable	3	✓ (16 chiffres)				
Décompte des remises à zéro	12/15			✓		
No. consécutif	1			✓ (6 chiffres)		

* Les spécifications et la conception peuvent être soumises à des modifications sans avis préalable.

- A**
- Addition (+) 56
 - Addition à une commande 81
 - Addition de commande 24, 84
 - Affectation d'un employé 30
 - Affichage 18
 - Affichage client 18
 - Affichage de la date 31
 - Affichage de l'heure 31
 - Affichage principal 18
 - Annulation 21, 22, 24, 52
 - Annulation du verrouillage de la machine 117
 - Après reçu 20, 22
 - Arrangement 24, 63
 - Article unique 32, 37, 55
 - Avance papier 20, 22
 - Avance/libération de bordereau 25, 79
 - Avec/sans reçu 20, 22
- B**
- Balance 25
 - Bande de contrôle 10, 28, 119
 - Basculement de prix 25
 - Bon Ketten 24
 - Bordereau 79
- C**
- Carré 25
 - Changement de food stamp 24, 66
 - Changement de menu 24
 - Changement de moyen de paiement 22, 49
 - Changement de prix 25
 - Changement de taxe 20, 22, 39
 - Chèque 21, 23, 43
 - Clavier (TK-7000) 20
 - Clavier (TK-7500) 22
 - Clavier de caractères 99
 - Clé d'employé 30
 - Clé/touche/code d'employé 16, 30
 - Code de caractère 100
 - Code d'employé 17, 30
 - Code d'erreur 114
 - Code secret d'employé 17, 30
 - Commande ancienne 24, 80
 - Commande ouverte 25
 - Commandes séparées 25, 85
 - Commutateur de mode 16
 - Commutateur/touche avec/sans reçu 14
 - Condiment 88
 - Consigne 24, 62
 - Contrôle du stock 25, 91
 - Copie d'addition 24, 90
 - Correction 50
 - Correction d'erreur 21, 22, 50
 - Coupon 24, 59
 - Coupon II (2) 24, 59
 - Crédit 21, 23, 43
 - Cube 24
- D**
- Déclaration 24
 - Déclaration d'argent 103, 105
 - Décompte des articles 19, 28
 - Dépôt 24, 89
 - Descripteur 95
- E**
- EBT (transfert électronique des bénéfices) 24, 75
 - Echange de devise 24, 64
 - Edition des caractères 101
 - Encre de tampon 120
 - Endossement de chèque 24
 - Espèces/montant soumis 21, 23, 43
 - Euro 21, 23, 44
 - Exemption de taxe 25
- F**
- Fermeture d'une commande 82
- I**
- Impression de bordereau 25, 79
 - Impression de chèque 24
 - Impression de texte 25
 - Indicateur 19
 - Interruption d'employé 54
 - Invalidation 25
 - Invalidation de l'article précédent 92
- L**
- Liaison de bouteilles 62
 - Logo 28, 95
- M**
- Magasin 25
 - Menu fixe 63
 - Message 28, 95
 - Message commercial 28, 95
 - Message final 28, 95
 - Mode RF 47
 - Moins 20, 22, 41
 - Montant maximal 34
 - Multiplication 21, 23, 33, 37
 - Multiplication/pour 21, 22, 33, 38

N

NLU monotouche 24, 93
No. consécutif 28
No. de machine 28
Nom d'employé 30, 95
Nombre de clients 77
Nouveau solde 24, 81
Nouvelle commande 24, 80
Nouvelle/ancienne commande 24, 80
Numéro client 24
Numéro de l'opérateur 25, 86
Numéro de table 25, 81
Numéro d'employé 20, 22, 94

O

OBR (lecteur de codes barres optiques) 24
Omission de bande de contrôle 28
Opérateur X/Z 25
Option 120
Ouverture 20, 22
Ouverture 2 (libération d'obligation) 25, 78
Ouverture d'une commande 81

P

Panne de courant 117
PLU 36
PLU fixe 21, 22, 32
PLU non trouvés 93
PLU numérisée 93
PLU ouvert 38
Plus 25
Poids unitaire 25
Pointage au départ 30
Pointage à l'arrivée 30
Pourboire 25, 76
Prélèvement 20, 22, 49
Préparation 88
Prêt 20, 22, 49
Prix 25, 38
Prix pré-réglé 35
Prix rouge 25, 87
Protection étanche 15, 120

R

Rayon 21, 23, 32
Recherche de prix 25
Recherche de prix unitaire 91
Recul/libération de bordereau 25, 79
Reçu 11, 28, 120
Reçu client 82
Reçu en acompte 21, 23, 48
Reçu normal 24

Réduction 41
Réductions de prix (prix rouge) 87
Réglage de la date 12
Réglage de l'heure 12
Réglementation de l'Illinois 69
Relevé avec remise à zéro 53, 102
Relevé de groupe avec/sans remise à zéro 107
Relevé de PLU/PLU fixe avec/sans remise à zéro 106
Relevé de rayon individuel, PLU/PLU fixe sans remise à zéro 102
Relevé des ventes horaires avec/sans remise à zéro 106
Relevé des ventes mensuelles avec/sans remise à zéro 107
Relevé des ventes quotidiennes avec remise à zéro 53
Relevé des ventes quotidiennes avec/sans remise à zéro 104
Relevé d'employé avec/sans remise à zéro 103
Relevé financier sans remise à zéro 103
Relevé individuel d'employé avec/sans remise à zéro 103
Relevé sans remise à zéro 102
Remboursement 20, 22, 47
Remise 20, 22, 40
Repas au restaurant 24
Repas emporté 25
Répétition 19, 32, 37
Restitution 25
Restitution de texte 25, 78
Retour 47
Retrait/remise en place du cadre de feuille 26
Revue 25, 85, 92
Rouleau de papier 14
Ruban encreur 14, 118

S

Saisie de caractères 99
Sans addition 20, 23, 24
Sans vente 20, 23, 24
Second prix unitaire 60
Solde antérieur 25
Somme rendue 32
Sortie de caisse 21, 23, 48
Soumission en food stamp 24, 66
Soumission mixte 43
Soumission pré-réglée 61
Sous-total 21, 23
Sous-total de food stamp 24, 66
Sous-total de marchandise 24, 39
Sous-total de montants taxables 25
Sous-total du solde antérieur 25
Stagiaire 94
Statut taxable 39
Suivi de commande 80
Supplément (%) 25, 57

T

Tare 25
Taux de commission 94
Taux de taxation 25
Taxe manuelle 24
Taxe préréglée 35
Terme 21, 23
Timbre d'alimentation (food stamp) 66
Tiroir-caisse 17
Total partiel 25, 58
Touche alphabétique 99
Touche de curseur droit 99
Touche de curseur gauche 99
Touche de décalage 99
Touche de doublement de taille des caractères 99
Touche de fin de programme 99
Touche de mode 15
Touche de retour 99
Touche de saisie de caractère 99
Touche d'employé 17, 30
Touche d'espacement 99
Touche fixe de caractère 99
Touche fixe de code de caractère 99
Transfert de table 25, 86
Transfert d'employé 24, 86
TVA 20, 22, 89

V

Validation 20, 22, 46
Vente au détail d'articles en lot 33, 38
Ventes périodiques 108
Vérification de stock 54



MEMO

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

TK-7000E*F
SA0106-E Printed in Malaysia