

Lorsque Mot de passe protégé du projecteur est activé, les personnes qui ignorent le mot de passe ne peuvent pas utiliser le projecteur pour projeter des images, même s'il est allumé. En outre, le logo de l'utilisateur qui s'affiche quand vous allumez le projecteur ne peut pas être modifié. Ce principe fait office de protection antivol, puisque le projecteur ne peut pas être utilisé s'il est volé.

☛ Guide de l'utilisateur "Gestion des utilisateurs (Mot de passe protégé)"

Suivez les étapes ci-dessous pour coller l'autocollant de mot de passe protégé de manière à décourager toute tentative de vol.

## Attention

- Ne recouvrez pas la grille d'aération située à la base du projecteur, la grille de sortie ou les grilles d'entrée d'air.
- Ne le collez pas sur des parties sujettes à des augmentations de température, telles que le couvercle de la lampe.
- Ne le collez pas sur d'autres étiquettes d'avertissement.

## Coller L'autocollant Mot de Passe Protégé

- 1** Imprimez cette page.  
Nous vous recommandons de l'imprimer sur du papier autocollant disponible dans le commerce.
- 2** Découpez l'autocollant de mot de passe protégé suivant le long de la ligne pointillée.



- 3** Collez l'autocollant de mot de passe protégé sur le projecteur.