

## מדריך מידע

### התפריט עזרה

התפריט עזרה מורכב מסדרה של דפי עזרה המאוחסנים במדפסת בצורת קובצי PDF. הם מכילים עזרה על השימוש במדפסת וביצוע מטלות הדפסה.

במדפסת מאוחסנים תרגומים לשפות אנגלית, צרפתית, גרמנית וצרפתית. תרגומים אחרים זמינים באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

פריט תפריט	תיאור
הדפסת כל המדריכים	הדפסת כל המדריכים
איכות צבע	מספק מידע על התאמה והתאמה אישית של הדפסה בצבע
איכות הדפסה	מספק מידע על פתרון בעיות איכות הדפסה
מדריך הדפסה	מספק מידע על טעינת נייר ומדיה מיוחדת אחרת
מדריך מדיה	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים, במגירות ובמזינים
מדריך פגמי הדפסה	מספק עזרה על קביעת החלק במדפסת שגורם לפגם חוזר
מפת תפריט	מספק רשימה של תפריטי לוח הבקרה של המדפסת ושל ההגדרות
מדריך מידע	מספק עזרה על איתור מידע נוסף
מדריך חיבור	מספק עזרה על חיבור המדפסת בצורה מקומית (USB) או לרשת
מדריך העברה	מספק הוראות על העברה בטוחה של המדפסת
מדריך חומרים מתכלים	מספר מספרי חלקים לשם הזמנת חומרים מתכלים

### גיליון "התקנה"

גיליון "התקנה" המצורף למדפסת מספק מידע אודות התקנת המדפסת והאביזרים.

### התקליטור Software and Documentation

התקליטור Software and Documentation שארוז יחד עם המדפסת כולל מדריך למשתמש. המדריך למשתמש מספק מידע על טעינת נייר, הדפסה, הזמנת חומרים מתכלים, ניקוי חסימות, תחזוקת המדפסת, התאמה אישית של מסך הבית ושימוש בפתרונות.

למידע על עדכונים, בדוק את אתר האינטרנט שלנו בכתובת <http://support.lexmark.com>.

### תמיכה בשפות נוספות

המדריך למשתמש, המדריך המהיר, והמדריך לעבודה בראשת זמינים גם בשפות אחרות בתקליטור תוכנה ותיעוד.