



Manuel utilisateur OnePlus 6

# Sommaire

---

04	<b>Contenu de la boîte</b>	23	Capteur d'empreinte digitale
05	<b>Appareil</b>	24	<b>OxygenOS</b>
06	Allumage	25	Lanceur d'application
07	Installation	26	Voyant de notification
08	OnePlus Switch	27	Shelf
09	Double logement de carte SIM	28	Commande gestuelle totale
10	Alert Slider	29	Pression longue sur une application
11	Appareil photo	30	Mode Lecture
12	Interface de l'appareil photo	31	Mode Jeu
13	Mode Portrait	32	Clavier
14	Vidéo	33	Messages
15	Éditeur Vidéo	34	Galerie
16	Mode Pro	35	Météo
17	Mode Pro - Suite	36	Dictaphone
18	Sélection des modes et paramètres de l'appareil photo	37	Gestionnaire de fichiers
19	OnePlus Fast Charging	38	Autorisation des applications
20	Écran Optic AMOLED	39	<b>Informations de sécurité</b>
21	Affichage de la bordure		
22	Face Unlock		

# Bienvenue

---

## Merci !

---

Nous nous sommes fixé pour mission de rendre accessibles les meilleures technologies, conçues pour être rapides, fluides et pensées pour l'utilisateur. Passer d'une application ou d'un jeu à l'autre en un éclair, zapper d'un jeu à l'autre, travailler ou naviguer : avec OnePlus 6, vous allez vivre des expériences fluides et rapides.

Nous sommes particulièrement fiers de ce que nous avons accompli avec le OnePlus 6. C'est un produit qui a été conçu dans une optique d'évolution et de perfectionnement permanents, et dans lequel chaque élément, matériel ou logiciel, fonctionne en harmonie, pour un résultat d'une rapidité inégalée.


Avec son écran Optic AMOLED 6,28 pouces, le plus grand écran à ce jour, le OnePlus 6 allie la rapidité du matériel à la fluidité du logiciel, vous offrant ainsi la vitesse dont vous avez besoin.

## Contenu de la boîte


---



OnePlus



Protecteur d'écran  
(pré-appliqué)



Coque transparente



Câble Dash Type-C



Adaptateur de courant




Éjecteur de carte



Guide de démarrage  
rapide


# Appar-



# Allumage


---

Allumez votre OnePlus 6 en appuyant pendant quelques secondes sur le bouton <Power> (sur la droite de l'appareil). Suivez ensuite les instructions à l'écran pour commencer à personnaliser votre OnePlus 6.



# Installation

Lors du démarrage, utilisez l'assistant Google pour paramétrer votre compte Google, la vsync, la configuration, etc. L'installation OnePlus vous offre la possibilité de personnaliser votre OnePlus 6, pour aboutir à une expérience smartphone sur mesure et à un fonctionnement parfaitement adapté à vos désirs. Par exemple, vous pouvez personnaliser les boutons et les gestes comme bon vous semble. Si vous souhaitez modifier des éléments, vous pouvez régler tous ces paramètres après l'installation en vous rendant dans Paramètres.



# OnePlus Switch

---

Avez-vous des fichiers que vous souhaitez migrer vers votre nouveau OnePlus 6 ?

Grâce à l'application OnePlus Switch, disponible sur Google Play, vous pouvez transférer simplement et rapidement vos fichiers. Il vous suffit d'installer l'application sur les deux appareils, de scanner le code QR lorsque vous y êtes invité(e) et de sélectionner les éléments que vous souhaitez transférer.

OnePlus Switch est compatible avec la plupart des smartphones actuels. Vérifiez sur Google Play si votre appareil est dans la liste pour vous en assurer.

Pour télécharger l'application OnePlus Switch, rendez-vous sur [<http://onepl.us/opswitch>]






## Double logement de carte SIM

Le OnePlus 6 est livré désimlocké et équipé d'un double logement de carte nano-SIM. Grâce à la possibilité de vous connecter à deux réseaux différents en même temps, vous pouvez utiliser un seul et même appareil pour tout.

Contrôlez votre façon de vous connecter au monde en réglant votre SIM et vos autorisations et restrictions opérateurs dans Paramètres SIM & Réseaux, dans les Paramètres.

Utilisez l'éjecteur de carte SIM (fourni dans le coffret) pour retirer le plateau de carte SIM de l'appareil. Celui-ci peut loger deux cartes SIM nano.



# Alert Slider

---

La fonction Alert Slider, qui se situe sur le bord supérieur de votre téléphone, a été retravaillée pour que vous puissiez entièrement contrôler vos notifications.


Basculez facilement entre 3 profils de notification : silencieux, vibreur et sonnerie. Vous n'avez même pas besoin de sortir votre OnePlus 6 de votre poche.

Pour régler l'Alert Slider, accédez à la fonction « Alert Slider » dans Paramètres.



## Silencieux

Aucun son ni aucune vibration en cas d'appels et de notifications, à l'exception des alarmes



## Vibreur

Aucun son en cas d'appels et de notifications, à l'exception des alarmes



## Sonnerie

Autorise le son et le vibreur


## Appareil photo

---

La caméra arrière du OnePlus 6 utilise une caméra principale 16 mégapixels, secondée par une caméra secondaire 20 mégapixels. Grâce au système de Stabilisation Optique de l'Image, vos photos sont plus nettes et plus stables. Pour optimiser la quantité de lumière captée par chaque pixel, la taille des pixels a été augmentée de 19 %.

Sur l'avant, vous trouverez un appareil photo 16 mégapixels, avec un mode Portrait pour des selfies encore plus percutants.

**Remarque : le mode Portrait de l'appareil photo avant sera lancé lors d'une prochaine mise à jour de programme.**



# Interface de l'appareil photo

---

Une interface claire et intuitive, avec tout ce qu'il vous faut pour prendre de belles photos, vite et facilement.

Utilisez la barre de réglages en haut de l'appareil pour déclencher une minuterie, activer le mode HDR, sélectionner le meilleur format d'image pour vos prises de vue et régler votre flash.

Si vous souhaitez être au plus près de l'action, appuyez simplement sur le bouton de zoom pour obtenir instantanément un zoom optimisé x2, ou réglez manuellement le curseur de zoom pour zoomer jusqu'à 8x.




# Mode Portrait

---

Le mode Portrait est une de nos fonctionnalités préférées sur l'appareil photo. Sur le OnePlus 6, la caméra avant et la caméra arrière sont équipés de ce mode.

Vous pouvez ainsi réaliser de sublimes portraits, sous n'importe quel angle. Associé aux nouveaux effets personnalisables de flou progressif en arrière-plan, le mode Portrait vous aide à contrôler parfaitement vos prises de vue Portrait, et vous offre encore plus d'options que jamais. Vous pouvez accéder au mode Portrait en balayant l'écran vers la gauche dans l'interface utilisateur de l'appareil photo ou en appuyant sur « Portrait ».

**Remarque : le mode Portrait de l'appareil photo avant sera lancé lors d'une prochaine mise à jour de programme.**




## Vidéo

---

Le OnePlus 6 propose différentes options d'enregistrement vidéo, pour que vous puissiez toujours trouver le meilleur mode possible.

Pour démarrer l'enregistrement, il vous suffit de balayer l'écran vers la droite dans l'interface utilisateur de l'appareil photo pour un accès rapide ou balayer vers le haut pour accéder aux modes supplémentaires. En mode vidéo, vous pouvez sélectionner manuellement le type de vidéo que vous souhaitez enregistrer. Filmez en 720P et 1080P, ou augmentez encore le niveau de qualité en filmant en 4K à 60 ips.

Le OnePlus 6 est équipé d'une assistance OIS et EIS, pour des prises de vue parfaitement fluides, en photo comme en vidéo.




# Éditeur vidéo

---

Prenez le contrôle total de vos vidéos grâce à notre tout nouvel outil Éditeur Vidéo. Une fois votre vidéo enregistrée, vous pouvez accéder à notre application Éditeur Vidéo depuis l'application Galerie.

Coupez une vidéo, ajoutez un filtre personnalisé et réglez la musique de fond.

L'éditeur vous donne accès à tous les outils dont vous avez besoin pour vous exprimer.




## Mode Pro

---

Le mode Pro avancé OnePlus 6 vous permet de prendre le contrôle de certains paramètres de vos photos. Une fois dans le mode Pro, auquel vous pouvez facilement accéder via l'interface utilisateur de l'appareil photo, vous pouvez ajuster entre autres l'ISO, la balance des blancs, la vitesse d'obturation, la mise au point et l'exposition pour chacune de vos prises de vue.

Appuyez simplement sur le bouton correspondant pour modifier n'importe quel paramètre proposé, et tournez la roue pour l'ajuster.






## Mode Pro – Suite

---

Vous pouvez aussi utiliser l'histogramme qui s'affiche en haut de votre écran. Il vous aidera à jauger le niveau d'exposition de la photo afin de corriger la luminosité.

Grâce à une ligne repère qui fonctionne grâce au gyroscope, vous pouvez mieux aligner vos prises de vue. La ligne repère se situe au centre de l'écran et ajuste automatiquement la prise de vue sur Paysage ou Portrait, en passant au vert dès que la prise de vue est parfaitement alignée.

Activez le format RAW en haut de la barre pour mieux contrôler le traitement de vos images en post-production.




## Modes et paramètres supplémentaires

Balayez l'écran vers le haut pour obtenir davantage de modes de prise de vue, et appuyez sur l'icône « Matériel » en haut à droite de l'écran pour ouvrir le menu de Paramètres avancés. Dans ce menu, vous pouvez autoriser les données de localisation, l'histogramme, une grille et ajouter un logo OnePlus sur vos photos.

En balayant l'écran vers le haut, vous pouvez également accéder à encore plus de modes de prise de vue avancés. En plus des fonctionnalités existantes, comme la prise de vue au format RAW, le mode Pro et le time-lapse, le OnePlus 6 offre une nouvelle fonction Super ralenti.

Enregistrez votre vidéo et sélectionnez manuellement la longueur et le timing de votre effet ralenti. Réalisez des vidéos jusqu'à 480 ips à une résolution de 720P, et à 240 ips à une résolution de 1080P.



## OnePlus Fast Charging

---

Chaque appareil OnePlus 6 est également livré avec un adaptateur et un câble OnePlus Fast Charging. En rechargeant le chargeur inclus pendant une demi-heure, vous pouvez bénéficier d'une journée d'autonomie.

Les éléments personnalisés de dispersion de la chaleur permettent de maintenir le téléphone à basse température pendant qu'il charge. La vitesse de chargement reste constante, même si le OnePlus 6 est en service.




## Écran Optic AMOLED

---

Le OnePlus 6 présente un écran immersif de 6,28 pouces, que vous pouvez personnaliser selon vos préférences. Chacun des quatre calibrages de couleurs disponibles offre un niveau de netteté et de luminosité exceptionnel.

Rendez-vous dans « Calibrage d'écran » dans la section Écran du menu Paramètres pour régler votre écran. Pour un contrôle encore plus poussé, vous pouvez régler manuellement la température des couleurs.



## Affichage de la bordure

---

Par défaut, le OnePlus 6 utilise tout l'écran.

Si vous préférez assombrir la barre qui apparaît en haut de l'écran, vous pouvez activer l'affichage de la bordure dans Paramètres, puis appuyer sur Écran.

Vous disposez ainsi en permanence d'une barre noire autour de l'encoche, en haut de l'écran. Cette barre noire sert ensuite à afficher seulement certaines fonctions essentielles, comme l'horloge et les symboles de notification.



# Face Unlock

---

Grâce à la fonction Face Unlock, vous pouvez déverrouiller votre téléphone en 0,4 seconde seulement. Quasiment instantanée, c'est de loin l'une des fonctionnalités de reconnaissance faciale les plus rapides du monde sur Android.

Pour installer Face Unlock, accédez à « Sécurité & verrouillage écran » dans « Paramètres » et sélectionnez « Face Unlock ». Suivez les instructions sur votre écran pour terminer l'installation.

Appuyez deux fois sur votre écran, regardez en direction de l'appareil photo et déverrouillez votre téléphone en toute simplicité. Face Unlock vous reconnaîtra sans problème, même si vous portez un chapeau ou des lunettes, ou que vous sortez du lit, du moment que vous êtes réveillé(e) ! (Votre partenaire ne peut donc pas mettre son nez dans vos messages pendant que vous dormez.)




## Capteur d'empreinte digitale

---

Notre capteur d'empreinte digitale en céramique débloque votre OnePlus 6 en seulement 0,2 seconde, même quand l'écran est éteint. Le capteur d'empreinte digitale apprend et s'améliore de jour en jour, pour des scans de plus en plus précis avec le temps.

Vous serez invité(e) à installer votre scanner d'empreinte digitale quand vous démarrerez votre téléphone pour la première fois. Si vous souhaitez modifier ou ajouter de nouvelles empreintes digitales, vous pouvez le faire en vous rendant dans « Sécurité & verrouillage écran » dans Paramètres.



# OxygenOS

---

OxygenOS est un système d'exploitation rapide et fluide, basé sur Android. Nous affinons et améliorons sans cesse OxygenOS, en supprimant les distractions superflues, en ajoutant des fonctionnalités utiles et en réalisant des optimisations de logiciels intelligentes.

Personnalisez votre OnePlus 6 dans Paramètres.





# Lanceur d'application

---

Toutes vos applications sont rangées par ordre alphabétique dans votre liste d'applications, pour en faciliter l'accès. Vous pouvez l'ouvrir en balayant l'écran vers le haut, à partir de n'importe quelle zone de l'écran d'accueil.

Pour personnaliser encore un peu plus votre Lanceur d'application, appuyez longtemps dans une zone vide de l'écran d'accueil pour ouvrir les options du lanceur. En passant par ce menu, vous pouvez ouvrir votre pack d'icônes tiers préféré, modifier la grille des applications, configurer les gestes tactiles, etc.

Le menu des options du lanceur vous permet également de changer le fond d'écran, d'ajouter des widgets et d'accéder aux paramètres d'accueil.



# Menu de notifications

À tout moment, vous pouvez balayer l'écran de votre OnePlus 6 de haut en bas pour ouvrir le menu de notifications. Ce menu vous permet d'accéder rapidement à vos notifications, ainsi qu'à la barre de navigation.

Appuyez simplement sur un des types de notification pour ouvrir l'application correspondante.

Vous pouvez ouvrir votre barre de navigation en balayant l'écran vers le bas une deuxième fois, pour activer ou désactiver rapidement certaines fonctions.

Personnalisez les profils dans votre menu navigation en appuyant sur l'icône stylo dans le coin inférieur du menu navigation.




# Shelf

---

Balayez l'écran d'accueil vers la droite pour ouvrir Shelf. Ce menu séparé vous donne accès à vos applications préférées, à vos contacts favoris et à vos dernières photos.

L'interface utilisateur claire et sobre peut être manuellement étendue avec des widgets ou personnalisée grâce à de nombreuses options intelligentes.




# Commande gestuelle totale

---

OxygenOS présente une nouvelle assistance de commande gestuelle totale, qui vous permet de naviguer dans votre téléphone sans utiliser les boutons du logiciel. Ces gestes intuitifs améliorent la maniabilité, tout en libérant de l'espace et en offrant une interface utilisateur épurée.

Utilisez la commande gestuelle pour revenir sur la page d'accueil, ouvrir des applications récentes, naviguer dans votre liste d'applications, etc. Les commandes de navigation peuvent aussi être adaptées en utilisant les gestes de commande tactile personnalisés et les boutons ajustables. Des gestes hors écran peuvent être assignés à différentes applications et fonctionnalités, pour un accès plus simple et plus rapide.

Découvrez toutes les options de commandes gestuelles d'OxygenOS dans Paramètres, en ouvrant l'application « Paramètres ».



## Pression longue sur une

---

Pour encore plus de commodité, une sélection d'applications peut être ouverte par pression longue, pour un accès facilité aux fonctionnalités les plus courantes.


Sur l'écran d'accueil, appuyez longtemps sur l'icône d'une des applications pour ouvrir le raccourci menu, et accéder rapidement à la fonctionnalité que vous cherchez. Vous pouvez notamment ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur, composer un e-mail ou installer en un clin d'œil un jeu qui vous rendra accro, et bien plus encore.



# Mode Lecture

La lecture sur votre smartphone est plus confortable que jamais, avec le nouveau mode Lecture O,ePlus 6. Grâce au filtre de lumière bleue, au diagramme de l'échelle des gris et aux informations d'ambiance pour ajuster la netteté et la luminosité de l'affichage, le mode Lecture reproduit l'expérience de lecture d'un véritable livre papier.


Le mode Lecture peut être activé ou désactivé manuellement dans le menu Paramètres sous « Affichage ». Vous pouvez aussi faire en sorte que ce mode s'active automatiquement dès que vous utilisez certaines applications.





# Mode Jeu


When Gaming mode is turned on, notifications are blocked to ensure you won't be bothered unnecessarily. It also improves app launch speed and network data, increasing performance and reducing latency, while in-game. Vous pouvez activer manuellement le mode Jeu dans le menu Avancé sous Paramètres, ou l'activer et le désactiver à partir du menu de notifications, auquel vous accédez en balayant l'écran vers le bas.


Vous pouvez aussi régler le mode Jeu pour qu'il s'active automatiquement quand vous jouez une partie d'un de vos jeux préférés.



# Clavier

Appuyez sur  sur votre écran d'accueil ou sur l'icône de l'application et utilisez le clavier numérique  pour passer un appel manuellement, ou tapez sur n'importe quelle carte de contact depuis la liste Numérotation rapide pour appeler rapidement ce contact. Sélectionnez un numéro depuis Contacts, un e-mail ou un message sms pour passer un appel.



Les contacts sont automatiquement ajoutés à la liste Numérotation rapide, en fonction de leur fréquence. Vous pouvez épingler un contact en haut de votre liste Numérotation rapide en le marquant comme Favoris . Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur l'icône en forme d'étoile que vous trouvez dans chaque fiche contact, dès que vous souhaitez ajouter un contact à vos favoris.







# Messages

---

Pour envoyer un SMS, ouvrez l'application de messagerie sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Cliquez sur  pour commencer à composer le numéro. Entrez le nom ou le numéro de téléphone dans le champ correspondant et sélectionnez l'un de vos contacts. Composez votre message et appuyez sur envoyer  quand vous avez terminé.

Pour un MMS, dans l'application de messagerie, sélectionnez le média que vous voulez ajouter. Saisissez votre message, puis appuyez sur .




# Galerie

---

L'application Galerie OnePlus vous offre un accès intuitif et simple à vos photos et vidéos. Elles sont triées automatiquement par lieu ou date de téléchargement, mais vous pouvez également décider de personnaliser votre classement.

Nous nous assurons que toutes vos œuvres sont identifiées en fonction du lieu où elles ont été capturées, afin que vous puissiez revivre vos plus beaux souvenirs de vacances le plus simplement du monde. Toutes vos photos sont donc géolocalisées, et classées par lieu dans votre application Galerie, pour que vous puissiez accéder rapidement à tous vos plus beaux souvenirs. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en vous rendant dans les paramètres caméra dans l'application Appareil photo.

Avec 16 filtres différents, le mode d'édition vous permet de modifier vos images, en les redimensionnant ou en les rognant, par exemple.



# Météo

---

Cette application météo personnalisée vous offre un aperçu en temps réel des conditions météorologiques, là où vous vous trouvez. Les visuels d'affichage s'adaptent de façon dynamique à l'environnement pour indiquer les différents types de temps ainsi que les risques environnementaux comme la pluie ou le brouillard.




# Dictaphone

---

Notre application dynamique Dictaphone vous apporte une grande flexibilité et s'adapte à toutes les situations.

Contrôlez la qualité de votre enregistrement en suivant le volume de tous les sons entrants et en plaçant manuellement des repères temporels afin de marquer les moments importants.




# Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers a été amélioré grâce à de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent désormais cacher leurs documents et photos privés dans la Boîte sécurisée, une zone privée qui peut être débloquée grâce à un code ou les empreintes digitales.

Les fichiers peuvent également être classés et étiquetés afin d'améliorer la structure de vos dossiers. Gardez la trace de vos fichiers en utilisant de nouvelles informations de stockage, et profitez d'une fonction de recherche améliorée.


Tous vos fichiers Google drive sont pris en charge par notre gestionnaire de fichiers.



# Autorisation des applications

Les autorisations des applications vous permettent de contrôler les informations et permissions auxquelles vos applications peuvent accéder, comme la localisation, l'identité, les contacts, etc.

Personnalisez les permissions dans la page des applications, sous Paramètres.



## Informations de sécurité

---

Ce manuel de l'utilisateur contient toute la documentation nécessaire sur la sécurité du produit. Veuillez le lire avec attention avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour consultation ultérieure.

## Déclaration

---

OnePlus est une marque déposée ou enregistrée de **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** Tous droits réservés. La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de OnePlus sont interdits. OnePlus applique une méthode de développement continu. Par conséquent, OnePlus se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis. Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, n'est accordée quant à la précision de ce document. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, OnePlus et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ainsi que de tout dommage particulier, accessoire, consécutif ou indirect. La disponibilité des stocks de produits, logiciels d'application et accessoires est variable. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à un distributeur OnePlus agréé. Cet appareil peut contenir des matières premières ou utiliser des technologies ou des logiciels soumis aux lois et réglementations sur l'exportation. Tout détournement contraire à la loi est interdit.

# Sécurité

---

Ne pas observer ces directives pourrait causer des dommages à votre appareil, à vos biens, à vous-même ou à autrui.


- N'allumez pas l'appareil dans les endroits où son utilisation est interdite, quand il peut causer des interférences ou présenter un danger.
- Lorsque vous utilisez un véhicule, respectez et suivez toutes les lois locales.
- N'utilisez pas l'appareil dans des stations d'essence, des stations services ou près de carburant ou de produits chimiques.
- Les téléphones portables peuvent causer des interférences. Vérifiez toutes les lois et réglementations si vous prenez l'avion.
- Les hôpitaux ou les organisations sanitaires utilisent parfois du matériel sensible aux fréquences radio. Veuillez respecter toutes les règles et réglementations.
- Tous les appareils sans fil sont susceptibles de générer des interférences pouvant nuire aux performances de votre appareil.
- Seul le personnel qualifié et habilité peut effectuer des réparations sur ce produit.
- Utilisez seulement les batteries et accessoires approuvés de la marque OnePlus. Les accessoires qui ne sont pas approuvés par OnePlus pourraient abîmer le téléphone ou causer d'autres dommages.
- Étanche dans certaines conditions. OnePlus recommande de ne pas soumettre l'appareil à une submersion excessive.
- Lors de la connexion à d'autres appareils, veuillez suivre les instructions de sécurité présentées dans ce manuel.
- Ne tentez pas de connecter votre appareil à des produits incompatibles.



## Précautions liées à la batterie

---

- Veuillez ne pas tenter de réparer, de démonter ou de modifier la batterie. Ne la placez pas ou ne l'utilisez pas près des feux, des appareils de chauffage, de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur. Une exposition prolongée à la chaleur peut provoquer des fuites de la batterie, des explosions ou des flammes.
- Veuillez ne pas exercer de pression sur la batterie ou la percer avec des objets durs. Si elle est endommagée, elle peut fuir, surchauffer ou prendre feu.
- Le liquide de la batterie peut être nocif pour votre peau ou endommager vos vêtements. En cas d'exposition, lavez immédiatement la peau avec de l'eau et consultez un médecin.
- Si vous remarquez des anomalies concernant la batterie, comme une température élevée, une décoloration, une déformation ou une fuite, cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez l'assistance clientèle.
- Si le liquide interne de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez abondamment et consultez immédiatement un médecin.
- Ne branchez pas votre appareil à une alimentation électrique haute tension, car cela pourrait endommager la batterie.
- Toutes les batteries ont une durée de vie limitée et commenceront à perdre leur capacité après une centaine de cycles de charge/décharge.
- Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Consultez la réglementation locale.

 ATTENTION : Veuillez ne pas charger la batterie plus de 12 heures.

## Pour économiser de l'électricité et prolonger la durée de vie de la batterie

---

- Des fonctions telles que le Bluetooth et le WiFi consomment davantage d'énergie, donc pensez à les désactiver lorsque vous n'en faites pas usage.
- Plus l'écran sera lumineux, plus la consommation d'énergie sera importante ; vous pouvez réduire la luminosité de l'écran et diminuer le temps de veille dans le menu des paramètres d'affichage.
- Assurez-vous de n'utiliser que des prises à la bonne tension (comme indiquée sur le bloc de chargement). Utiliser une tension inadaptée peut endommager votre téléphone et/ou votre batterie et causer des blessures.
- N'utilisez pas de fiches ou de prises dangereuses.
- N'utilisez pas de chargeur en court-circuit.
- Ne démontez ou ne modifiez pas le chargeur. Cela peut provoquer des blessures sur les personnes, un choc électrique ou des incendies.
- N'utilisez pas le chargeur dans des environnements humides.
- Ne touchez pas le chargeur, le câble ou la prise d'alimentation lorsque vous avez les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, et ne tentez pas de modifier les câbles.
- Assurez-vous de tenir fermement le chargeur lorsque vous le débranchez. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation car cela peut entraîner des dégâts et des chocs électriques ou causer un incendie.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez le bloc d'alimentation de la prise électrique.
- Ne chargez pas la batterie dans les conditions suivantes : lumière directe du soleil, températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 40 °C ; dans des zones humides, poussiéreuses ou à fortes vibrations ; à proximité d'une télévision, d'une radio ou d'autres appareils électriques.
- La température ambiante maximale de charge de l'appareil spécifiée par le fabricant est de 25 °C.
- Le chargeur est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

## Conduire prudemment

---

- La sécurité passe avant tout lorsque l'on conduit un véhicule. Assurez-vous de bien respecter les réglementations applicables dans la région ou le pays où vous conduisez.
- Ne conservez pas ou ne portez pas votre téléphone ou ses accessoires à proximité d'un gaz liquide ou inflammable. Veillez à ne pas placer votre téléphone ou ses accessoires près des airbags de sécurité.
- Ne vous fiez pas uniquement au GPS de votre téléphone ; ces applications ne sont données qu'à titre informatif. Les informations géographiques changent régulièrement et certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge partout. Les itinéraires et/ou boussoles peuvent être incorrects, incomplets ou non pris en charge.
- Les ondes électromagnétiques (dans votre environnement ou même les aimants présents dans les écouteurs) peuvent affecter la précision de la boussole. Veuillez l'utiliser à titre de référence uniquement.
- Si vous ne souhaitez pas révéler votre localisation, veillez à ne pas utiliser d'applications qui peuvent enregistrer votre emplacement. Respectez les règles, les lois et vos réglementations locales.

## Environnement de fonctionnement

---

- Veuillez éteindre votre appareil dans les endroits où son utilisation est interdite ou quand il peut provoquer des interférences ou un danger.
- Les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement normal des équipements électroniques et des dispositifs médicaux. Veuillez respecter les lois et réglementations concernées.
- Les ondes radio de votre téléphone portable peuvent interférer avec les appareils électroniques de haute précision.
- N'utilisez votre téléphone qu'à une température de 0 à 35 °C et une humidité de 35 à 85 %.
- Dans certains cas, extrêmement rares, l'appareil peut perturber le matériel électronique d'un véhicule.

## Déclaration de la FCC et de l'IC

---

1. Cet appareil respecte la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
  - (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives ; et
  - (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris si une telle interférence provoque un fonctionnement non désiré.
2. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

OnePlus n'est responsable d'aucune interférence de radio ou de télévision provoquée par des modifications ou des changements non autorisés apportés à cet appareil. De telles modifications peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de la classe B, conformément à la section 15 des règles du FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation en milieu résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut irradier de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence n'aura lieu, dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, qui peuvent être déterminées en éteignant ou en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception
- Augmenter l'espace entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui du récepteur
- Demander l'aide du vendeur ou d'un technicien radio ou télévision expérimenté.

## Avertissement de la FCC

---

- Tous les changements ou modifications qui ne sont pas explicitement approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient mettre fin au droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
- La ou les antenne(s) utilisée(s) pour ce transmetteur ne doit (doivent) pas être placée(s) à proximité immédiate d'une autre antenne ou un d'autre transmetteur, ni être utilisée(s) conjointement avec ceux-ci.
- La sélection du code du pays concerne uniquement les modèles non américains et n'est pas disponible sur tous les modèles américains. Conformément à la réglementation de la FCC, tous les produits Wi-Fi commercialisés aux États-Unis doivent être réglés exclusivement sur des canaux d'exploitation américains.
- Le cas échéant, les dispositifs fonctionnant dans la bande 5,15-5,25 GHz sont réservés exclusivement à un usage en intérieur.

## Information sur l'exposition aux FR (DAS)

---

Cet appareil respecte les exigences gouvernementales relatives à l'exposition aux ondes radio.

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des fréquences radio (FR), fixées par la Commission fédérale des communications du gouvernement des États-Unis.

- La norme d'exposition pour les appareils sans fil est calculée avec une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou DAS. La limite du DAS fixée par le FCC est de 1,6 W/kg. Les tests pour le DAS sont effectués avec des positions de fonctionnement standards acceptées par le FCC, où l'appareil transmet à son niveau d'énergie certifié le plus haut dans toutes les bandes de fréquence testées.
- Bien que le DAS soit déterminé au niveau d'énergie le plus haut, le niveau actuel de DAS de l'appareil lorsqu'il fonctionne peut être bien plus bas que la valeur maximale. Cela s'explique par le fait que l'appareil a été conçu pour fonctionner à différents niveaux d'énergie afin d'utiliser uniquement l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche de l'antenne d'un émetteur sans fil, plus l'utilisation d'énergie sera faible.
- Il existe des différences entre les niveaux de DAS de plusieurs appareils et à différentes positions mais ils respectent tous les exigences gouvernementales.
- Cet appareil a également été testé et il respecte les règles d'exposition FR du FCC pour un usage avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place le combiné à au moins 1,0 cm du corps.
- L'usage d'autres accessoires pourrait ne pas satisfaire aux règles d'exposition FR de la FCC. Quand l'appareil est en fonctionnement, placez le combiné à une distance minimale de 1,0 cm du corps.

## Information sur la certification CE (DAS)

---

La limite du DAS en Europe est de 2,0 W/kg. Cet appareil a été testé pour une utilisation classique avec l'arrière du combiné situé à 1,5 cm du corps. Afin de respecter les règles d'exposition FR, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 1,5 cm entre votre corps et l'arrière du combiné. Les attaches de ceinture, étuis ou autres accessoires ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires qui ne remplissent pas ces exigences pourrait être contraire aux règles d'exposition FR, et doit être évitée.

Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, des prothèses auditives, un implant cochléaire ou d'autres appareils, veuillez utiliser le téléphone en suivant les indications de votre médecin.

Votre appareil a été conçu pour respecter les limites d'émission d'ondes radio recommandées par les directives internationales.

La valeur du DAS peut dépendre de certains facteurs comme la proximité d'une antenne relais ou l'utilisation d'accessoires.



## Déclaration sur le traitement des e-déchets

---


Un e-déchet est un déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE). Quand cela est nécessaire, assurez-vous de faire réparer vos appareils par une entreprise agréée. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Débarrassez-vous toujours des produits électroniques, batteries ou accessoires en fin de vie ; ramenez-les à un point de collecte ou un centre de recyclage agréé.

Ne jetez pas vos e-déchets dans des poubelles publiques. Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. Certains déchets contiennent des substances chimiques dangereuses. Jetés aux mauvais endroits, ils pourraient libérer des toxines dans le sol et dans l'eau, ou encore dégager des gaz à effet de serre.

## Informations complémentaires importantes en

---

- Pour éviter toute blessure, veuillez ne pas utiliser le téléphone si l'antenne est endommagée.
- Ne placez pas le téléphone près de cartes magnétiques ou d'autres objets magnétiques. Les données stockées dans les disquettes, les cartes mémoires et les cartes de crédit pourraient être altérées par les radiations magnétiques.
- Veuillez éloigner les objets métalliques du combiné du téléphone. De petits objets métalliques attirés vers l'appareil pourraient l'endommager ou provoquer des blessures corporelles.
- Tenez le téléphone éloigné de l'eau ou d'autres liquides.
- Si l'écran est endommagé, le liquide à l'intérieur du panneau LCD pourrait fuir. Si ce liquide entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau. Ne vous frottez pas les yeux. Consultez immédiatement un médecin.
- Seuls les batteries et chargeurs agréés par OnePlus peuvent être utilisés avec votre téléphone. Si vous utilisez d'autres types de produits, la batterie pourrait fuir, chauffer ou prendre feu. OnePlus décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de problèmes dus à l'utilisation d'accessoires non approuvés par OnePlus.
- Connectez uniquement votre appareil à des sources d'énergie USB 2.0 ou supérieur.

 ATTENTION : Un niveau sonore trop élevé peut endommager votre ouïe.

# Entretien

---

Votre téléphone est un produit de conception et de fabrication haut de gamme et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à prolonger la durée de vie de votre appareil.

- Si l'écran entre en contact avec un liquide ou de la poussière, veuillez le nettoyer immédiatement.
- Ne touchez pas le port de connexion du téléphone. L'électricité statique pourrait affecter les composants de l'appareil.
- Veillez à ne pas cogner, secouer ou faire tomber le téléphone afin d'éviter tout risque de dégradation et de blessure.
- N'exercez pas de pression sur l'appareil car cela pourrait endommager l'écran, la batterie ou l'appareil lui-même.
- Ne placez pas la batterie, le téléphone ou le chargeur dans un four à micro-ondes ou d'autres équipements haute tension. Cela pourrait endommager le circuit, enflammer l'appareil ou provoquer d'autres dégâts.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un gaz inflammable.
- Veuillez garder le téléphone hors de la portée des enfants afin d'éviter toute blessure ou dégradation de l'appareil.
- Ne placez pas le téléphone sur une surface irrégulière ou instable.
- N'oubliez pas que le téléphone, la batterie et le chargeur ne sont pas imperméables. Grâce à des capacités de résistance à l'eau améliorées, le OnePlus 6 peut résister aux éclaboussures et à la transpiration. Nous recommandons toutefois d'éviter toute exposition prolongée à l'eau.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer le téléphone, la batterie et le chargeur.
- N'utilisez pas d'alcool ou de produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer le téléphone, la batterie et le chargeur. N'utilisez pas vos ongles ou d'autres objets pointus ou coupants afin d'éviter de rayer l'écran.
- Les prises sales peuvent provoquer un mauvais contact avec le chargeur et votre téléphone risque de ne pas se charger correctement.
- Pendant que le téléphone transmet des données ou sauvegarde des informations, ne retirez pas la carte SIM.
- Les accessoires modifiés peuvent endommager l'appareil ou enfreindre les réglementations locales pour les appareils radios.
- Dans la mesure du possible, l'utilisateur devrait arrêter une connexion WiFi 5 GHz dans les environnements extérieurs.



ATTENTION : Avant d'utiliser le téléphone, prenez le temps de lire soigneusement les informations relatives à

Chez certaines personnes, les lumières clignotantes peuvent provoquer des étourdissements ou des problèmes médicaux. Si vous êtes sujet à ces troubles, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil. Arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez un médecin si vous ressentez les symptômes suivants : mal de tête, vertiges, convulsion, crampes musculaires, clignements des yeux, perte de conscience ou mouvements corporels involontaires. Évitez d'utiliser l'appareil pendant une période prolongée et tenez-le à une distance appropriée de vos yeux.

## Conformité aux normes européennes

---

Par la présente, **OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Remarque : tenez compte de la réglementation locale en vigueur dans le périmètre d'usage de l'appareil. L'usage de cet appareil peut être restreint dans tout ou partie des États membres de l'Union européenne (UE).

NEVER  
SETTLE